

オートダイヤルキーに[PB信号]を割り付ける[1/2]

【対象機種】

- ・MKT/ARC-18DKHF-[W/B]
- ・MKT/ARC-30DKHF-[W/B]
- ・MKT/ARC-30DKCL



通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送るため、空いているオートダイヤルボタンに[PB信号]キーを割り付けます。

手順	操作方法
1	待受画面で 確定 を押す。
2	<p> で⑥オートダイヤルを選択して、確定 を押す。</p> <div data-bbox="539 979 1064 1182" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>《メニュー》 ◆</p> <p>④転送設定</p> <p>⑤録音関連設定</p> <p>⑥オートダイヤル</p> </div>
3	<p> で①ファンクション割付を選択して、確定 を押す。</p> <div data-bbox="539 1278 1064 1481" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>《オートダイヤル》 ◆</p> <p>①ファンクション割付</p> <p>②メールボックス割付</p> <p>③DSS 割付</p> </div>

オートダイヤルキーに[PB信号]を割り付ける[2/2]

手順	操作方法
4	<p>[PB信号]を登録する <input type="text"/> (オートダイヤルボタン)を押す。</p> <div data-bbox="546 432 1068 635" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>《ファンクション割付》 F--- オートダイヤルボタンを選択</p> </div>
5	<p>“17”をダイヤルし、 を押す。</p>
6	<p>[スピーカ]キーを押して待受画面へ戻り終了。</p>