

MKT/Rシリーズ





【対象機種】

- ・MKT/R-30DK「」（DI2161） ・MKT/R-30DKPF「」（DI2162）
- ・MKT/R-30DKIPF「」（DI2163） ・MKT/R-30DKCL（DI2165）

フレキシブルキーに[PB信号]を割付ける

通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送る為、空いているフレキシブルキーに[PB信号]キーを割付けます。

操作方法	
1	[決定]キーを押す。(メインメニューが表示される) パスワードが設定されている場合は、パスワードを入力
2	キーで「5:その他設定」を選び、[決定]キーを押す。 
3	キーで「3:フレキシブルキー設定」を選び、[決定]キーを押す。 
4	キーで「3:ファンクションキー設定」を選び、[決定]キーを押す。 
5	[PB信号]を登録するフレキシブルキー  を押す。

操作方法			
6	“12”をダイヤルし、[決定]キーを押す。		
7	“12 PB信号”の表示を確認し、[決定]キーを押す。 <table border="1" data-bbox="349 475 611 563"><tr><td>未登録</td></tr><tr><td>12 PB信号</td></tr></table>	未登録	12 PB信号
未登録			
12 PB信号			
8	[クリア]キーを押して終了。		