

フレキシブルキーに外線番号/内線番号を登録する

フレキシブルキーに外線番号/内線番号を割付けて、オートダイヤル発信することができます。

1 フレキシブルキーに登録する

操作手順



1 [メニュー/決定] キーを押す



2 “5 (フレキシブルキー設定)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す



3 “4 (オートダイヤル割付)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す

オートダイヤル割付
F13: . :



4 登録する [フレキシブル] キーを押す

オートダイヤル割付
F13: 未登録

例えば、上段の1番左側のキーを押した場合です。



5 登録する電話番号をダイヤルする

オートダイヤル割付
F13: 未登録
12345678901234567890



操作手順1～3の代わりに [保留] [2] でもできます。

操作手順5でダイヤル桁数が20桁を超えると、先頭から3段目に表示されます。

メニュー
決定

6 [メニュー/決定] キーを押す

1あ

~

3さ
DEF

メニュー
決定

7 [番号種別] を選び、[メニュー/決定] キーを押す

1 : 外線

2 : 特番展開 (内線の場合)

3 : PBX (構内交換機に収容されている内線 / 専用線の場合)

続けて登録するには、操作手順3に戻ります。

スピーカ

8 [スピーカ] キーを押す



2 登録を削除する

操作手順



1 [メニュー/決定] キーを押す



2 “5 (フルキブルキ-設定)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す



3 “6 (割付クリア)”を選び、[メニュー/決定] キーを押す



4 削除する [フルキブル] キーを押す



5 [メニュー/決定] キーを押す

削除ができた場合は、「ピー」と鳴ります。

続けて削除するには、操作手順4からの操作となります。



6 [スピーカ] キーを押す

3 オートダイヤルキーでかけるには（オートダイヤル）

〔オートダイヤル〕キーを押すだけで、電話番号がダイヤルされます。

操作手順



1 受話器をあげる

受話器から「ツーツー」と発信音が聞こえます。

オートダイヤル



2 〔オートダイヤル〕キーを押す

電話番号がダイヤルされます。

相手が応答すると通話ができます。



3 通話が終了したら、受話器を戻す

使用した外線ランプは消灯します。