

# 音量を調節する

## 1 受話音量を調節する

通話中に受話器の音量を3段階に調節できます。

### 1 通話中にVol.の[ ]または[ ]キーを押す

▼ または ▲

### 2 音量を調節する

[ ]キーを押すと 表示が増え音量が大きくなります。

HANDSET

[ ]キーを押すと 表示が減り音量が小さくなります。

HANDSET - - - - -



待機中の場合は、[ ]キーまたは[ ]キーを押しながら“2”をダイヤルしても同様に調節できます。

## 2 スピーカの音量を調節する

スピーカ受話中にスピーカの音量を8段階に調節できます。

### 1 スピーカ受話中にVol.の[ ]または[ ]キーを押す

▼ または ▲

### 2 音量を調節する

[ ]キーを押すと 表示が増え音量が大きくなります。

SP VOL

[ ]キーを押すと 表示が減り音量が小さくなります。

SP VOL - - - - -

## 3 着信の音量を調節する

着信音の音量は、3段階に調節できます。電話機が使われていないときに調節します。

### 1 Vol.の[ ]または[ ]キーを押しながら“1”をダイヤルする

▼ または ▲ + 1<sup>あ</sup>

### 2 音量を調節する

[ ]キーを押すと 表示が増え音量が大きくなります。

RING

[ ]キーを押すと 表示が減り音量が小さくなります。

RING - - - - -

## 4 側音量を調節する

側音量を2段階に調節できます。電話機が使われていないときに調節します。

### 1 Vol.の[ ]と[ ]キーを順番に押したまま“1”をダイヤルする

▼ + ▲ + 1<sup>あ</sup>

### 2 側音量を調節する

[ ]キーを押すと 表示が増え側音が大きくなります。

SIDETONE - - - - -

[ ]キーを押すと 表示が減り側音が小さくなります。

SIDETONE - - - - -

### 補足

電話機がISDN回線を使用して通話を行う場合の側音量の設定です。アナログ回線の通話では自動的に側音量オフに調節されます。その他の通話の側音量はシステムで固定となります。

## 5 マイクの音量を調節する

マイクの音量は3段階に調節できます。電話機が使われていないときに調節します。

### 1 Vol.の[ ]と[ ]キーを順番に押したまま“2”をダイヤルする

▼ + ▲ + 2<sup>か</sup><sub>ABC</sub>

[ ]キーを押すと 表示が増えマイク音量が大きくなります。

M I C V O L      - - - -

[ ]キーを押すと 表示が減りマイク音量が小さくなります。

M I C V O L      - - - - - -

## ディスプレイの濃淡を調節する

濃淡は8段階に調節できます。電話機が使われていないときに調節します。

### 1 Vol.の[ ]または[ ]キーを押しながら“3”をダイヤルする

▼ または ▲ + 3<sup>さ</sup><sub>DEF</sub>

[ ]キーを押すと 表示が増え濃くなります。

D I S P L A Y

[ ]キーを押すと 表示が減り淡くなります。

D I S P L A Y      - - - -

## キータッチトーンを切り替える

キータッチトーンの有、無の設定ができます。電話機が使われていないときに調節します。

### 1 Vol.の[ ]と[ ]キーを順番に押したまま“3”をダイヤルする

▼ + ▲ + 3<sup>さ</sup><sub>DEF</sub>

[ ]キーを押すとON表示となり、キータッチトーンが有になります。

K E Y T O N E O N

[ ]キーを押すとOFF表示となり、キータッチトーンが止まります。

K E Y T O N E O F F