

MKT/Uシリーズ



【対象機種】

・MKT/U-24DK (DI2141) ・MKT/U-24DKPF (DI2142) ・MKT/U-24DKIPF (DI2143)

フレキシブルキーに[Pb信号]を割付ける

通話中にPB信号 (プッシュホン信号) を送る為、空いているフレキシブルキーに [PB信号] キーを割付けます。

操作方法	
1	[保留] キーを押し、「0」をダイヤル
2	[PB信号] を割付けるフレキシブルキーを押し
3	「#12」をダイヤル ・ディスプレイに 12 PBシンゴウ: と表示されます。
4	[保留] キーを押し