



Geavanceerd

Deze handleiding ondersteunt de volgende modellen: MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471 MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4161 MFP ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb

Inhoud

	Over deze handleiding
	Termen in dit document
	Symbolen in dit document
	Legenda's die in deze handleiding worden gebruikt
1	Kopiëren
	Nuttige functies
	Kopieën sorteren (Sorteren)
	Meerdere pagina's op één vel papier combineren (N-in-1)
	Meerdere kopieën op één vel papier maken (Herhalen)
	ID kaarten kopiëren (ID-kaartkopie)
	Schaduwranden wissen (Rand wissen) 12
	Marges instellen (Marge) 13
	Verschillende documentformaten kopiëren (Gemengd formaat)
	Opmerking voor het gebruik van meerdere functies
	Functies die niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt
	Een functie uitschakelen
2	Faxen
	Nuttige verzendfuncties
	Dubbelzijdige documenten verzenden (Dubbelzijdig scannen)
	Wijzigen waar de documenten worden geladen
	De naam van de afzender wijzigen 17
	Voorvoegsel (Voorvoegsel) instellen 18
	Een voorvoegsel registreren
	Een voorvoegsel gebruiken bij het verzenden van faxen
	Een voorvoegsel gebruiken bij het registreren van een nummer voor snelkiezen 19
	Verschillende functies voor verzenden
	Nummerherhaling
	Automatische nummerherhaling
	Handmatige nummerherhaling
	Real-time verzenden
	Real-time verzenden 20 Handmatige verzending 21
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)22
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)22F-code verzenden23
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)22F-code verzenden23Vensters voor F-codes registreren23
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)22F-code verzenden23Vensters voor F-codes registreren23Met behulp van een subadres verzenden (F-code verzenden)25
	Real-time verzenden20Handmatige verzending21Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)22Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)22F-code verzenden23Vensters voor F-codes registreren23Met behulp van een subadres verzenden (F-code verzenden)25Met behulp van een subadres ontvangen (F-code polling)25

Opgeslagen documenten afdrukken
Opgeslagen mededelingendocumenten verwijderen
Vensters voor F-codes verwijderen
Beveiligingsfuncties
Beveiligingsfuncties bij het verzenden
ID-controle verzenden
De bestemming voor rondsturen controleren
Tweemaal kiezen indrukken (Keuze bevestigen)
Diverse instellingen voor faxontvangst
Wanneer het ontvangen beeld groter is dan het papierformaat
Een verkleiningsfactor specificeren
Een verkleiningsmarge specificeren
Volume zachte beltoon regelen
Ontvangen faxen als faxdocumenten doorsturen
Een bestemming voor doorsturen registreren
Tijd voor wachten op respons instellen. 32
Vanaf een computer faxen
Een fax vanaf een computer verzenden
Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen
Invoergegevens groeperen
Een fax naar een groep verzenden
Een voorblad toevoegen
Een faxopdracht vanaf een computer annuleren
Telefoonboekgegevens exporteren en importeren
Nieuwe omschrijving aan het telefoonboekformaat toewijzen
Scannen naar faxserver
De functie Scannen naar faxserver inschakelen
Het e-mailadres voor de bestemming aanpassen
De e-mailtekst aanpassen
Scannen 39
Geavanceerde bewerkingen voor Scannen naar e-mail
Afzender en antwoorden op adressen instellen (Van/Antwoorden op)
Sjablonen maken
Een onderwerp registreren
Inhoudstekst registreren
Een sjabloon gebruiken
Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar
raxserver
De bestandsnaam specificeren

3

	Het scanformaat (Scanformaat) wijzigen	41
	De resolutie (Documenttype) wijzigen	41
	De dichtheid (Dichtheid) aanpassen	42
	Het bestandsformaat specificeren	42
	PDF coderen	42
	Het compressieniveau instellen	44
	De grijswaarden instellen	44
	Stuurprogramma's en software gebruiken	45
	TWAIN-stuurprogramma gebruiken	45
	Het WIA-stuurprogramma gebruiken	47
	Het ICA-stuurprogramma gebruiken	48
	ActKey software gebruiken	49
	Nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail	52
	MDN- en DSN-aanvragen inschakelen	52
	MDN-respons inschakelen	52
	Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's	53
	Pc-scanmodus instellen	53
	De netwerk TWAIN-instellingen inschakelen	53
	De WSD-scan inschakelen	54
	De functie Dubbelzijdige scan of WSD-scan selecteren	54
4	Afdrukken	55
4	Afdrukken	55
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken	55 55 55
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken.	55 555557
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken	55 55575759
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken.	55 55 57 59 60
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen.	55 55 57 59 60 62
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen Dubbelzijdige afdrukken maken	55 55 57 59 60 62 62
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen	55 55 57 59 60 62 62 63
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's sorteren	55 55 57 57 60 62 62 63 64
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen	55 55 57 59 60 62 62 63 64 65
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Omslag afdrukken	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Omslag afdrukken Afdrukkwaliteit wijzigen	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Omslag afdrukken Afdrukkwaliteit wijzigen Fijne lijnen benadrukken	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Omslag afdrukken Afdrukkwaliteit wijzigen Fijne lijnen benadrukken Automatische ladeselectie	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Afdrukkwaliteit wijzigen Fijne lijnen benadrukken Automatische ladeselectie Automatische ladewisseling	55 5 5 5 5 5 5 5
4	Afdrukken Nuttige functies voor het printen vanaf een computer. Handmatig afdrukken Op enveloppen afdrukken. Op etiketten afdrukken Op aangepast papierformaat afdrukken. Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen. Dubbelzijdige afdrukken maken Pagina's schalen Pagina's sorteren De paginavolgorde instellen Boekje afdrukken Afdrukkwaliteit wijzigen Fijne lijnen benadrukken Automatische ladeselectie Automatische ladewisseling Toner besparen.	55 5 5 5 5 5 5 5

Gecodeerd beveiligd afdrukken (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)	72
Watermerk afdrukken	73
Overlays afdrukken	73
Afdrukgegevens opslaan (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	74
De stuurprogramma-instellingen opslaan	75
De standaardinstellingen voor het stuurprogramma wijzigen	75
Printerlettertypen gebruiken	76
Computerlettertypen gebruiken	76
Naar bestand afdrukken	77
E-mailbijlages afdrukken	77
PS-bestanden downloaden	
PS-fouten afdrukken	
De emulatiemodus wijzigen	78
Macrofunctie opdracht (alleen voor MB471/MB471w/ MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	, . 79

5

	JOB MACRO79Een macro maken79Macro's gebruiken80De titel bewerken80
	Een macro wissen
6	Op het bedieningspaneel configureren
	De apparaatinstellingen wijzigen
	Beheerder instelling of Eenvoudige instellingen
	Overige menu's
	De huidige instellingen controleren82
	Rapporten afdrukken
	Lijst met de instelmenu-items van het apparaat
	Apparaatinstellingenmenu
	Lijst van het menu Eenvoudige instellingen 83
	Rapporten
	Papierinstellingen
	Adres Boek
	Telefoon Boek
	Profiel
	Netwerk Scan bestemming
	Opslaan Document Instellingen

	Eenvoudige Netwerk instelling
	Draadloze Instelling
	Beheerder instelling
7	Nuttige software
	Lijst met hulpprogramma's
	Hulpprogramma's installeren
	Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's
	Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb) 122
	Halftoon registreren.
	Hulpprogramma's in Windows 124 Configuration Tool 124
	PDF direct afdrukken (voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
	Aanmaken van accounting cliënt voor afdrukopdracht 134 Taalingtellingen hedioningenaamel 136
	Netwerkkaartinstellingen
	OKI LPR Utility
	Networkextensie
	Mac OS X hulpprogramma's
	Taalinstellingen paneel.
	Afdrukopdracht accounting client
	Instellingentool netwerkscanner
8	Netwerkinstellingen 148
	Items voor netwerkinstellingen
	Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/ MB471w)
	Instellingen voor IEEE802.1X170Draadloze LAN-instellingen171
	Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen 173 Communicatie coderen met behulp van SSL/TLS 173 Coderen van communicatie met behulp van IPSec 175 Toeggang behoren met behulp van IP adres (IP filtering) 178
	rocyang beneren met benuip van ir autes (ir mitering)

	Toegang beheren met behulp van MAC-adres (MAC-adresfiltering)
	Foutmelding door middel van e-mail (E-mailwaarschuwing)
	Het Gebruik van SNMPv3
	Het Gebruik van IPv6
	IEEE802.1X gebruiken
	LDAP-server configureren
	Beveiligingsprotocollen configureren
	Afdrukken zonder printerstuursprogramma (Direct afdrukken)
	Instellingen op ETHERTALK wijzigen (alleen voor Mac OS) (alleen voor MB451/MB451w/ MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)184
	Andere bewerkingen
	Netwerkinstellingen initialiseren
	DHCP gebruiken
9	Instellingen voor Automatische levering en Opslagfuncties voor verzendgegevens (alleen voor MB491/MB491+LP/ ES4101 MEP/MPS4200mb/MPS4200mb) 187
	E34191 MFP/MP3420011D/MP34/0011D)
	Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)
	Configuratie voor de functie automatische levering
	Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens) 191
	De opslagfunctie voor verzendgegevens configureren
10	Problemen oplossen
	Initialiseren
	Een SD-geheugenkaart initialiseren (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)
	Flashgeheugen initialiseren
	De machine-instellingen resetten
	Stuurprogramma's verwijderen of updaten
	Fen printer-of faxstuurprogramma verwijderen 196
	Fen printer-of faxstuurprogramma updaten 197
	Een scannerstuurprogramma verwijderen
	Een scannerstuurprogramma updaten
11	Bijlage 200
	Over het gebruik van afdrukendracht accounting
	Het aantal Opdrachtaccount-ID's en logbestanden die gebruikt kunnen worden
Ind	lex

Over deze handleiding

Termen in dit document

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt:

(Opmerking

• Toont belangrijke informatie met betrekking tot bewerkingen. Zorg ervoor dat u deze leest.

0//Memo

• Toont extra informatie met betrekking tot bewerkingen. Het wordt u aangeraden deze te lezen.

Meer info

• Geeft aan waar u kunt kijken wanneer u meer gedetailleerde of gerelateerde informatie wilt verkrijgen.

• Toont extra informatie welke kan leiden tot persoonlijk fataal letsel of de dood wanneer de richtlijnen niet worden opgevolgd.

▲ LET OP

• Toont extra informatie welke kan leiden tot persoonlijk letsel wanneer u deze niet leest.

Symbolen in dit document

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

Symbolen	Beschrijving
[]	 Duidt de namen van de menu's aan op het weergavescherm. Duidt menu, scherm, dialoognamen op de computer aan.
" "	Duidt bestandsnamen op de computer aan.Duidt referentietitels aan.
toets < >	Toont een hardwaretoets op het bedieningspaneel of een toets op het toetsenbord van de computer.
>	Toont hoe u bij het gewenste menu komt in het menu van de printer of de computer.

Legenda's die in deze handleiding worden gebruikt

Bepaalde zaken in dit document kunnen als volgt geschreven zijn.

- PostScript3 Emulatie \rightarrow PSE, POSTSCRIPT3 Emulatie, POSTSCRIPT3 EMULATIE
- Microsoft[®] Windows[®] 8 64-bit editie besturingssysteem \rightarrow Windows 8 (64-bit versie) \times
- Microsoft^® Windows Server^® 2012 64-bit editie besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2012
- Microsoft[®] Windows[®] 7 64-bit editie besturingssysteem \rightarrow Windows 7 (64-bit versie) \times
- Microsoft[®] Windows Vista[®] 64-bit editie besturingssysteem \rightarrow Windows Vista (64-bit versie) \times
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 R2 64-bit Editie besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2008 R2 \times
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 64-bit editie besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2008 (64-bit versie) \times
- Microsoft[®] Windows[®] XP x64 editie besturingssysteem \rightarrow Windows XP (x64 versie) \times
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 x64 editie besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2003 (x64 versie) \times
- $\bullet~\mbox{Microsoft}^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ Windows $\ensuremath{^{\mathbb{R}}}$ 8 besturings systeem \rightarrow Windows 8 $\ensuremath{\times}$
- $\bullet~\mbox{Microsoft}^{\ensuremath{\mathbb{R}}}$ Windows 7 besturings systeem \rightarrow Windows 7 \times
- Microsoft[®] Windows Vista[®] besturingssysteem \rightarrow Windows Vista \times
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2008 besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2008 \times
- Microsoft[®] Windows Server[®] 2003 besturingssysteem \rightarrow Windows Server 2003 \times
- Algemene naam voor Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP, en Windows Server 2003 \rightarrow Windows
- Webservices met betrekking tot apparaten \rightarrow WSD
- ** Als er geen speciale beschrijving is, is de 64-bit versie inbegrepen in Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows XP en Windows Server 2003. (64-bit versie en Windows Server 2008 R2 zijn inbegrepen in Windows Server 2008.)

Als er geen speciale beschrijving is, wordt Windows 7 gebruikt als Windows, wordt Mac OS X 10.7 gebruikt als Mac OS X en wordt MB491 gebruikt als het voorbeeldapparaat in dit document.

Afhankelijk van uw besturingssysteem of model kan de beschrijving in dit document verschillen.

1. Kopiëren

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de verschillende kopieerfuncties van uw machine.

Nuttige functies

Dit hoofdstuk geeft uitleg over nuttige kopieerfuncties van uw machine. De hieronder beschreven functies worden ingeschakeld vanuit het menu [**Change settings**] van het scherm kopiëren starten.

00 Memo

• Bij de uitleg van de volgende procedures wordt verondersteld dat [**continueer scan**] is uitgeschakeld. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor de basisprocedures wanneer [**continueer scan**] is ingeschakeld.

Kopieën sorteren (Sorteren)

Wanneer de sorteerfunctie is ingeschakeld, worden gegevens uitgevoerd door één kopie overeenkomstig het paginanummer te maken. Aangezien de machine kopieën sorteert en invoegt, bespaart deze functie u de moeite van het handmatig sorteren van kopieën. In de fabrieksinstellingen is de sorteerfunctie niet ingeschakeld.

- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 4 Druk op ▼ om [Sorteren] te selecteren en druk vervolgens op ^{⊙K}.
- 5 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.
- 7 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 8 Druk op 🔬 🛄 .

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Meerdere pagina's op één vel papier combineren (N-in-1)

Met deze functie kunt u meerdere pagina's van documenten op één zijde van een enkel vel papier kopiëren. Twee of vier pagina's kunnen op één zijde worden afgedrukt.

• Twee pagina's



 \angle De richting om een document in te voeren

• Vier pagina's \rightarrow μ Verticale instelling



 \triangleleft De richting om een document in te voeren

 \bullet Vier pagina's \rightarrow Z Horizontale instelling



 \triangleleft De richting om een document in te voeren

! Opmerking

- Plaats uw document zodat de bovenkant het eerst wordt gescand.
- Specificeer de juiste richting van het beeld in [**Directie**] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.
- [Zoom] wordt automatisch ingesteld op [Auto], als [Nin-1] wordt ingeschakeld. Stel eerst [N-in-1] in en vervolgens [Zoom] om de gewenste zoomfactor te specificeren.

- Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie, afhankelijk van papier, document en zoomfactor.
- De papierlade wordt automatisch geselecteerd wanneer [**N-in-1**] is ingeschakeld.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het invoeren van uw document.
- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 4 Druk op ▼ om [N-in-1] te selecteren en druk op .
- 5 Druk op ▼ om een waarde te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.
- 7 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 8 Druk op 🔬 💭

//Memo

• Wanneer u de glasplaat gebruikt, wordt de modus continu scannen automatisch ingeschakeld. Volg de instructies die worden weergegeven op het weergavescherm.

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Meerdere kopieën op één vel papier maken (Herhalen)

Met deze functie kunt u herhaaldelijk het beeld op een document op één zijde van een enkel vel papier kopiëren. Beelden kunnen twee- of viermaal worden herhaald.

• Twee herhalen



• Vier herhalen



! Opmerking

- [Zoom] wordt automatisch ingesteld op [Auto], als [Herhaal] is ingeschakeld. Stel eerst [Herhaal] in en stel vervolgens [Zoom] in om de gewenste zoomfactor te specificeren.
- Specificeer de juiste richting van het beeld in [Directie] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.
- Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie, afhankelijk van papier, document en zoomfactor.
- De papierlade wordt automatisch ingesteld als deze functie is ingeschakeld.
- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 4 Druk op ▼ om [Herhaal] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om een waarde te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.
- 7 Voer het gewenste aantal kopieën in.
- 8 Druk op ♣. .

Meer info

 Met de continu scanmodus kunt u meerdere documenten in één keer te kopiëren. Als u de continu scanmodus gebruikt, kun u voor een enkele opdracht zowel de ADF als de glasplaat gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie. 1

ID kaarten kopiëren (IDkaartkopie)

Met deze functie kunt u beide zijden van een ID-kaart, zoals een rijbewijs, op één zijde van een vel papier kopiëren.

! Opmerking

- U kunt de ADF niet gebruiken voor deze functie IDkaartkopie.
- Het gedeelte van 2 mm vanaf de rand van de glasplaat is de scanmarge.
- Het apparaat scant een gebied ter grootte van de helft van het gespecificeerde papier. Als het document groter is dan de helft van het papierformaat, wordt het overtollige gedeelte weggelaten.
- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- *3* Druk op ▼ om [**ID kaart kopie**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **5** Druk op **◄** totdat het scherm kopiëren starten verschijnt.
- *6* Plaats uw kaart met de voorzijde naar beneden op de glasplaat.
- 7 Voer het aantal kopieën in.
- 8 Druk op 🔬 든 .
- 9 Plaats, wanneer het scherm [zet achterzijde van het document] wordt weergegeven, uw kaart met de achterzijde naar beneden op de glasplaat.
- **10** Controleer of [**Start**] is geselecteerd en druk vervolgens op .

Schaduwranden wissen (Rand wissen)

Als u een document kopieert met het omslag geopend of als u een boek kopieert, worden de randen mogelijk als zwarte schaduwen afgedrukt.

Met deze functie kunt u dergelijke schaduwen wissen.

Meer info

- U kunt [Rand wissen] als standaardinstelling instellen, zodat u de volgende procedure niet telkens hoeft te herhalen bij het maken van kopieën. Raadpleeg "Bekijk informatie" p. 91 voor meer informatie.
- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 4 Druk op ▼ om [Rand wissen] te selecteren en druk vervolgens op .
- *5* Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Vul een waarde in voor de breedte met behulp van het tiencijferige toetsenbord en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.
- 8 Voer het aantal kopieën in.
- **9** Druk op 🔬 든 .

Marges instellen (Marge)

Met deze margefunctie kunt u de marges instellen. Dit is nuttig als u kopieën wilt vastnieten of kopieën wilt perforeren. Door de [**Boven**]- en [**Links**]-waarden te specificeren kunt u de boven-, onder-, rechter- of linkermarge instellen.

! Opmerking

- Een deel van het documentbeeld kan ontbreken op de kopie.
- De specifieke margewaarden blijven hetzelfde, zelfs wanneer u de zoomfactor wijzigt.
- Specificeer de juiste richting van het beeld in [Directie] om het door u gewenste kopieerresultaat te verkrijgen.

Meer info

• U kunt [Marge] als standaardinstelling instellen, zodat u de volgende procedure niet telkens hoeft te herhalen bij het maken van kopieën. Raadpleeg "Bekijk informatie" p. 91 voor meer informatie.

Bij het maken van enkelzijdige kopieën

- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 3 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 4 Druk op ▼ om [Marge] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ of ▲ om de marge
 [Boven]voor [Voorzijde] te
 specificeren en druk vervolgens op ►.
 - Specificeer een positieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.
 - Specificeer een negatieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.
- 7 Druk op ▼ of ▲ om de marge [Links] voor [Voorzijde] te specificeren en druk vervolgens op ∞.
 - Specificeer een positieve waarde om een marge aan de linkerzijde van de uitvoer te creëren.
 - Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de rechterzijde te creëren.

🖉 Memo

- U hoeft de marge [Achterzijde marge] niet te specificeren bij enkelzijdig kopiëren.
- **8** Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren starten verschijnt.
- 9 Voer het aantal kopieën in.

10 Druk op 🔬 든 .

0//Memo

• [Marge] wordt uitgeschakeld wanneer alle waarden zijn ingesteld op [0].

Bij het maken van dubbelzijdige kopieën

Wanneer u dubbelzijdige kopieën maakt met [**Marge**] ingeschakeld, moet u de marge [**Achterzijde marge**] specificeren.

- 1 Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- **2** Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- **3** Specifeer [**Dubbelzijdige kopie**] naar wens.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

- 4 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- **5** Druk op ▼ om [Marge] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- *6* Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ of ▲ om de marge [Boven] voor [Voorzijde] te specificeren en druk vervolgens op ►.
 - Specificeer een positieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.
 - Specificeer een negatieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.
- 8 Druk op ▼ of ▲ om de marge [Links] voor [Voorzijde] te specificeren en druk vervolgens op ►.
 - Specificeer een positieve waarde om een marge aan de linkerzijde van de uitvoer te creëren.
 - Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de rechterzijde te creëren.

Kopiëren

9 Druk op ▼ of ▲ om de marge [Boven] voor [Achterzijde marge] te

specificeren en druk vervolgens op ►.

- Specificeer een negatieve waarde om een marge bovenaan de uitvoer te creëren.
- Specificeer een positieve waarde om een marge onderaan de uitvoer te creëren.

0//Memo

 Specificeer dezelfde absolute waarde-instelling in de marge [Boven] voor zowel de marges [Voorzijde] als [Achterzijde marge].

10 Druk op ▼ of ▲ om de marge [Links]voor [Achterzijde marge] te

specificeren en druk vervolgens op .

- Specificeer een negatieve waarde om een marge aan de linkerzijde te creëren.
- Specificeer een positieve waarde om een marge aan de rechterzijde van de uitvoer te creëren.

//Memo

 Specificeer dezelfde absolute waarde-instelling in de marge [Links] voor zowel de marges [Voorzijde] als [Achterzijde marge].

- **11** Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.
- 12 Voer het aantal kopieën in.

13 Druk op .

*[*ℓ/Memo

• De margepositie komt overeen met [**Directie**] van het document.

Als [**Directie**] van de documentafbeelding [**Portrait**] betreft, bevinden de korte zijden zich aan de boven- en onderzijde en de lange zijden aan de rechter- en linkerzijde. Als [**Directie**] van de documentafbeelding [**Landscape**] betreft, bevinden de lange zijden zich aan rechter- en linkerzijde en de korte zijden aan de boven- en onderzijde.

- Wanneer u de glasplaat gebruikt, wordt de modus continu scannen automatisch ingeschakeld. Volg de instructies die worden weergegeven op het weergavescherm.
- [Marge] wordt uitgeschakeld wanneer alle waarden zijn ingesteld op [0].

Verschillende documentformaten kopiëren (Gemengd formaat)

Wanneer u ADF gebruikt, kunt u meerdere documenten met dezelfde breedte maar met verschillende lengten gelijktijdig kopiëren op de respectieve papierformaten.

! Opmerking

- U kunt deze functie alleen gebruiken als het document een combinatie van letter en legal 13,5 of van letter en legal 14 betreft.
- Wanneer bij het inschakelen van [Gemende grote documenten], [Papier invoer] is ingesteld op [Auto], wordt een papierlade gebruikt die overeenkomt met het papier en kan [Papier invoer] niet worden geselecteerd.
- [Gemende grote documenten] is alleen beschikbaar wanneer [Zoom] is ingesteld voor [Fit to page(98%)] of [100%].
- U kunt [Rand wissen] en [Gemende grote documenten] niet gelijktijdig instellen.
- Schakel meer dan één papierlade in door op de toets
 SETTING (INSTELLING)> te drukken en selecteer vervolgens [Papier instellingen]>[Selecteer een lade.]>[Kopiëren] om deze functie te gebruiken.
- Wanneer u de MP-lade gebruikt, plaats dan eerst het papier in de MP-lade en ga vervolgens naar het menu [Gemende grote documenten].

∅ Memo

- U kunt alleen standaardpapier gebruiken voor deze functie.
- In deze sectie worden als voorbeeld lade 1 en de MP-lade gebruikt en is Legal 14 in lade 1 en Letter in de MP-lade geplaatst.
- **1** Plaats Legal 14 in lade 1 en Letter in de MP-lade.
- **2** Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 3 Druk op ▼ om [Papier instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Selecteer [Legal 14] voor [Papierformaat] van lade 1 en [LETTER] voor [Papierformaat] van de MP-lade.
- **5** Druk op **◄** totdat het bovenste scherm verschijnt.
- 6 Druk op de toets <**COPY** (KOPIËREN)>.
- 7 Plaats uw documenten met gemengde Letter en Legal 14 formaten in de ADF.
- 8 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 9 Druk op ▼ om [Gemende grote documenten] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **10** Druk op en ▼ om [**AAN**] te selecteren en druk vervolgens op ⊛.
- 11 Druk op ◀ totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

12 Controleer of de volgende instellingen op het startscherm worden weergegeven.

[Gemende grote documenten]:	AAN
[Papierinvoer]:	Automatisch
[Zoom]:	100%
[Scanformaat]:	Legal 14

- 13 Voer het aantal kopieën in.
- 14 Druk op 👬 든 .

Opmerking voor het gebruik van meerdere functies

Functies die niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt

Bepaalde functies kunnen niet in combinatie met andere functies worden gebruikt. Als u nietcompatibele functies probeert te selecteren, verschijnt er een scherm met de aanduiding dat u de functie niet kunt selecteren.

Als u bijvoorbeeld [**Marge**] hebt geselecteerd, kunt u [**N-in-1**] en [**Herhaal**] niet selecteren.

> Bij het selecteren van [Marge] kunt u [N-in-1]/[Herhaal] niet specificeren.

Schakel, van de functies die worden weergegeven in het bericht, onnodige functies uit en probeer vervolgens opnieuw een functie in te stellen die u nogmaals wilt gebruiken.

// Memo

• Bepaalde functies kunnen niet met andere functies worden gebruikt.

Een functie uitschakelen

Stel de instelling van de functie in op de standaardinstelling om één van de functies uit te schakelen.

- **1** Druk op de toets **<COPY** (KOPIËREN)>.
- 2 Druk op ▶ om naar het menu [Change settings] te gaan.
- 3 Druk op ▼ om de functie te selecteren die u wilt uitschakelen en druk vervolgens op ∞.
- 4 Druk op ▼ om de standaardwaarde te selecteren en druk vervolgens op ∞.

5 Druk op **◄** totdat het scherm kopiëren stand-by verschijnt.

🖉 Memo

• Wanneer de standaardinstelling werd gewijzigd vanuit de fabrieksinstelling, selecteer dan de instelling die na het wijzigen moet worden geselecteerd.

Meer info

• Raadpleeg "Bekijk informatie" p. 91 voor de standaardwaarde van elke functie.

Kopiëren

- 15 -

2. Faxen

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de nuttige faxfuncties en -bewerkingen van uw machine.

Nuttige verzendfuncties

Deze sectie geeft uitleg over nuttige functies voor het verzenden van faxen.

// Memo

• Om naar het menu [Beheerder instelling] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.
- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het plaatsen van uw documenten in de ADF of op de glasplaat.

Dubbelzijdige documenten verzenden (Dubbelzijdig scannen)

Met behulp van de ADF kunt u dubbelzijdige documenten overzetten.

! Opmerking

- Voor deze procedure kunt u geen gebruik maken van de glasplaat.
- **1** Plaats uw document in de ADF.
- 2 Druk op de toets **<FAX/HOOK** (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk vervolgens op ⊛ om het scherm fax starten te openen.
- 4 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 5 Druk op ▼ om [Dubbelzijdige Scan] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om een scanmethode te selecteren en druk vervolgens op ∞.
 U kunt [Lange zijde] of [Short edge bind] specificeren.
- 7 Druk op ◀ totdat het scherm fax standby verschijnt.
- 8 Specificeer een bestemming.
- **9** Druk op 🚵 om het verzenden te starten.

Wijzigen waar de documenten worden geladen

U kunt zowel de ADF als de glasplaat gebruiken wanneer documenten voor een faxopdracht worden gescand.

Zo kunt u zowel een document als een deel van een boek als één fax verzenden.

- 1 Druk op de toets **<FAX/HOOK** (FAX/ HAAK)>.
- 2 Zorg ervoor dat [Fax] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞ om het scherm fax starten te openen.
- 3 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [continueer scan] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm fax standby verschijnt.
- 7 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 8 Specificeer een bestemming.
- 9 Druk op 🔬 든 .

- 10 Plaats, wanneer het scherm [Start] verschijnt, het volgende document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- **11** Zorg ervoor dat [**Start**] is geselecteerd en druk vervolgens op **•**.
- **12** Herhaal, indien noodzakelijk, stap 10 en 11 voor elk document dat u wilt faxen.
- 13 Wanneer alle documenten zijn gescand, druk op ▼ om [Afgerond] te selecteren en druk vervolgens op .

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het stoppen van de scanprocedure en het annuleren van de overdracht.

De naam van de afzender wijzigen

U kunt de af te drukken naam van de afzender specificeren op faxen die u wilt verzenden. Van tevoren moet u de naam van een afzender registreren.

Meer info

• Zorg ervoor dat [**Sender name**] is uitgeschakeld alvorens de volgende functie te gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

De naam van een afzender registreren

U kunt maximaal drie namen van afzenders registreren.

0/Memo

- In de begininstellingen van de fax, zoals beschreven in de Basisgebruikershandleiding, specificeert u [**Zender ID**] waarna deze automatisch naar [**Sender name 1**] wordt geregistreerd.
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- Druk op ▼ om [Gebruiker installatie]
 te selecteren en druk vervolgens op .

- 6 Druk op ▼ om [TTI gebruik/wijzigen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om het nummer van een afzender te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **8** Voer een naam van maximaal 22 tekens in.
- 9 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op[®].
- **10** Druk op ◀ totdat het startscherm verschijnt.

De naam van een afzender wijzigen die op een fax wordt afgedrukt

Indien u [**Sender name**] inschakelt, wordt als standaardinstelling de standaardnaam van de afzender op faxen afgedrukt. Voer de volgende procedure uit om een andere naam dan de standaardnaam van de afzender te gebruiken.

- 1 Druk op de toets <**FAX/HOOK** (FAX/ HAAK)>.
- Zorg ervoor dat [Fax] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞ om het scherm fax starten te openen.
- 3 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [TTI Select] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om een door u te gebruiken naam van een afzender te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm fax standby verschijnt.

De standaardnaam van de afzender wijzigen

Als u een naam van een afzender regelmatig gebruikt, raden wij u aan het als de standaardnaam van de afzender te specificeren.

// Memo

- In de begininstellingen voor de fax, zoals beschreven in de Basisgebruikershandleiding, specificeert u [Zender ID]. Standaard wordt deze waarde gebruikt als de standaardnaam van de afzender.
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op .
- Druk op ▼ om [Gebruiker installatie]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Standaard TTI] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 7 Druk op ▼om de door u te gebruiken naam te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 8 Druk op ◀ totdat het startscherm verschijnt.

Voorvoegsel (Voorvoegsel) instellen

U kunt een voorvoegsel aan een bestemmingsnummer toevoegen. U kunt tevens een voorvoegsel toevoegen bij het registreren van een nummer voor snelkiezen.

Een voorvoegsel registreren

U moet van tevoren het voorvoegsel voor [**PreFix**] registreren. U kunt maximaal 40 cijfers registreren.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.

- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
 .
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk op .
- 6 Druk op ▼ om [Andere Instellingen] te selecteren en druk op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [PreFix] te selecteren en druk op ∞.
- 8 Voer een voorvoegsel in.
- 9 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- **10** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Meer info

• U kunt symbolen zoals # en * gebruiken. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

Een voorvoegsel gebruiken bij het verzenden van faxen

U kunt alleen een voorvoegsel toevoegen wanneer u een bestemmingsnummer invoert met behulp van het tiencijferige toetsenbord. Voer de volgende procedures uit wanneer u een bestemming specificeert met behulp van het tiencijferige toetsenbord.

- Druk in het scherm bestemming invoeren op ▲ en ◀ om [PreFix:N] te selecteren en druk vervolgens op ∞. De regiocode wordt weergegeven als "N".
- **2** Voer een bestemmingsnummer in.
- *3* Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op

🖉 Memo

• U kunt geen voorvoegsel invoeren en vervolgens snelkiezen gebruiken.

Een voorvoegsel gebruiken bij het registreren van een nummer voor snelkiezen

U kunt een voorvoegsel aan een snelkiesnummer toevoegen. Voer de volgende procedures uit om een nummer voor snelkiezen te registreren.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van een nummer voor snelkiezen.
- Druk op ▲ in het invoerscherm van het faxnummer om een nummer voor snelkiezen te registreren en op ◀ om [PreFix:N] te selecteren en druk vervolgens op .

De regiocode wordt weergegeven als "N".

- **2** Voer een faxnummer in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.

Faxen

Verschillende functies voor verzenden

Deze sectie geeft uitleg over verschillende functies voor faxverzending.

000 Memo

• Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.

Nummerherhaling

Automatische nummerherhaling

De machine herhaalt automatisch het nummer als de eerste faxverzending mislukt. Nummerherhaling wordt automatisch uitgevoerd wanneer de ontvangende machine bezet is of niet antwoord, of wanneer er zich een communicatiefout voordoet.

Voer de volgende procedures uit om het aantal pogingen voor nummerherhaling en bijbehorende interval in te stellen.

000 Memo

- Wanneer de verzending mislukt ondanks het feit dat de machine het aantal gespecificeerde nummerherhalingen heeft gebeld, wordt het in het geheugen opgeslagen document gewist en wordt er een foutbericht afgedrukt.
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens in.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Andere Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Zorg ervoor dat [**Kies herhalingen**] is geselecteerd en druk vervolgens op **•**.
- 8 Druk om het aantal gewenste nummerherhalingen te specificeren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ▼ om [Interv. opn. kiezen] te selecteren en druk vervolgens op .

- **10** Specificeer de interval voor nummerherhaling met behulp van het tiencijferige toetsenbord en druk vervolgens op .
- **11** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Handmatige nummerherhaling

Specificeer de gewenste bestemming uit de verzendgeschiedenis om handmatig het nummer te herhalen.

De bestemming kan tevens worden geselecteerd door op de toets REDIAL te drukken.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de verzendgeschiedenis.

Real-time verzenden

De gescande faxgegevens worden in het geheugen opgeslagen alvorens de machine start met verzenden. Dit wordt geheugenverzending genoemd. De faxgegevens worden tijdens het scannen verzonden. Dit wordt real-time verzenden genoemd.

• Real-time verzenden

Real-time verzenden is een methode om gegevens naar een bestemming te verzenden zonder documentgegevens in het geheugen op te slaan. In deze modus start de verzending onmiddellijk na de verzendbewerking en kunt u controleren of de fax naar de betreffende bestemming is verzonden.

• Geheugenverzending

Geheugenverzending is een methode om te verzenden na het opslaan van documentgegevens in het geheugen.

In deze modus hoeft u niet te wachten tot de machine het verzenden heeft voltooid.

De fabrieksinstelling is ingesteld op geheugenverzending.

Voer de volgende bewerkingen uit om het realtime verzenden in te schakelen.

(! Opmerking)

- U kunt slechts een enkele pagina scannen wanneer u de glasplaat voor real-time verzenden gebruikt.
- Terwijl u een fax verzendt met behulp van real-time verzenden, kunnen andere opdrachten die gebruik maken van de ADF en de glasplaat, niet worden uitgevoerd.
- 1 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- 2 Zorg ervoor dat [Fax] is geselecteerd en druk op ∞ om het scherm fax starten te openen.
- 3 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 4 Druk op ▼ om [Geheugen Verzending] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om [OFF] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ◀ totdat het scherm fax stand-by verschijnt.
- 7 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 8 Specificeer een bestemming.
- 9 Druk op 🔬 든 .

Handmatige verzending

Handmatig verzenden (hoorn op de haak)

Druk op de toets <**FAX/HOOK** (FAX/HAAK)> en bevestig de ontvangen toon van de bestemmingen en verzend vervolgens.

- Druk op de toets < FAX/HOOK (FAX/ HAAK)> om in blauw te verlichten.
- **2** Stel het document in op de automatische documentinvoer of glasplaat.
- 3 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)> en voer het faxnummer van de bestemming in.
- **4** Stel, indien noodzakelijk, de faxfunctie in.

 Druk op de starttoets monochroom, nadat u de ontvangsttoon toon (pieptoon) van de bestemming hebt gehoord, om het verzenden te starten.

U kunt faxen handmatig verzenden wanneer de ontvanger de modus handmatige ontvangst gebruikt of wanneer u een fax wilt verzenden na een telefoongesprek.

! Opmerking

- U kunt alleen een enkele pagina scannen wanneer u de glasplaat voor handmatig verzenden gebruikt.
- U moet een externe telefoon op de machine aansluiten om faxen handmatig te verzenden.
- De volgende functies zijn niet beschikbaar in handmatig verzenden:
 - rondsturen
 - verzenden op een gespecificeerd tijdstip
 - F-code verzenden
 - ID-controle verzenden
 - controleer bestemmingen voor rondsturen
 - (Tweemaal kiezen indrukken bevestigt keuze)

∅ Memo

- U hoeft geheugenverzending niet uit te schakelen.
- Zelfs als het startscherm buiten de faxfuncties wordt weergegeven in de machine, kunt u handmatig verzenden uitvoeren door de hoorn op te tillen.
- 1 Pak de hoorn.
- 2 Bel een nummer.
- 9 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- **4** Configureer, indien noodzakelijk, de faxfuncties.
- 5 Wanneer u een faxtoon hoort, druk op

om het verzenden te starten.U kunt de hoorn neerleggen.

0//Memo

 Bij het neerleggen van de hoorn, nadat de verzending is voltooid, keert het displayscherm van de machine terug naar het scherm dat werd weergegeven voor de handmatige verzending.

Als u de hoorn niet neerlegt, kunt u met uw bestemming een gesprek aangaan.

- 21 -

Naar meerdere bestemmingen verzenden (Rondsturen)

Met deze functie kunt u faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden. U kunt maximaal 100 bestemmingen specificeren met behulp van het tiencijferige toetsenbord, snelkiezen en groepslijsten van bestemmingen.

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk op [™] om het scherm fax starten te openen.
- 4 Zorg ervoor dat [voer bestemming in]
 is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- **5** Specificeer een bestemming.
- *6* Herhaal stap 4 en 5 om alle bestemmingen in te voeren.
- 7 Druk op : wanneer u alle bestemmingen hebt gespecificeerd.
- 8 [Druk op Start om de overdracht te starten. Verwijderen? Selecteer het selectievakje en dan Bewerking.] verschijnt.
- **9** Druk op als alle gespecificeerde bestemmingen verschijnen.

//Memo

• Druk op de toets <**RESET/LOG OUT** (RESETTEN/ UITLOGGEN)> om de bewerking te annuleren.

Meer info

- Wanneer [Verzendbestemming controle] is ingeschakeld, worden alle bestemmingsnummers weergegeven alvorens ze te verzenden. Raadpleeg "De bestemming voor rondsturen controleren" p. 28 voor meer informatie.
- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een verzendopdracht.

■ Uit de groepslijsten selecteren

De groepslijst is nuttig voor rondsturen. Registreer van tevoren de betreffende groepslijsten.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het verzenden met behulp van de groepslijst.

Verzenden op een gespecificeerd tijdstip (Tx-tijd (verzenden) instellen)

Met deze functie kunt u de machine opdracht geven faxen op een gespecificeerd tijdstip te verzenden. Wanneer u een faxopdracht voor latere verzending instelt, worden de faxgegevens in het geheugen opgeslagen en automatisch op het gespecificeerde tijdstip verzonden.

Maximaal 20 opdrachten kunnen maximaal een maand vooruit worden geprogrammeerd.

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk op [™] om het scherm fax starten te openen.
- 4 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op .
- Druk op ▼ om [Verwijderd
 Verzending] te selecteren en druk
 vervolgens op ∞.
- *6* Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▲ of ▼ om de gewenste datum en tijd te selecteren en druk vervolgens op ∞.
 - Druk op ▶ om naar het volgende venster te gaan.
 - Data worden als [Date/Month] weergegeven.
- **8** Druk op ◀ totdat het startscherm verschijnt.
- 9 Druk op ▲ om [voer bestemming in] te selecteren en druk op ∞.

10 Specificeer een bestemming.

11 Druk op 🔬 든 .

000 Memo

- Wanneer u de gespecificeerde reserveringstijd wilt wijzigen, annuleer dan de reservering en maak een nieuwe reservering.
- U kunt reserveringen voor andere faxopdrachten maken terwijl de machine aan het verzenden is.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een faxopdracht.

F-code verzenden

F-code verzenden gebruikt subadressen voor communicatie conform de norm van ITU-T. Door vensters voor de F-code te creëren en registreren, kunt u vertrouwelijke communicatie en communicatie voor het mededelingenvenster uitvoeren.

U kunt maximaal 20 vensters voor F-codes registreren.

Vergeet niet, bij het registreren van een venster voor een F-code, een subadres te registreren dat wordt gebruikt om het venster voor een F-code te identificeren.

Vertrouwelijke communicatie voor F-code

Wanneer er een vertrouwelijk venster voor een F-code is ingesteld in de ontvangende faxmachine, kunt u vertrouwelijke communicatie uitvoeren door het subadres van het venster te specificeren.

Ontvangen gegevens kunnen niet worden afgedrukt, tenzij de gespecificeerde ID-code wordt ingevoerd. Om die reden is deze functie nuttig bij het verzenden van gegevens die beveiligd moeten worden.

Meer info

- Raadpleeg "Met behulp van een subadres verzenden (Fcode verzenden)" p. 25 om faxen te verzenden met behulp van vertrouwelijke communicatie voor F-codes.
- Raadpleeg "Opgeslagen documenten afdrukken" p. 26 om de ontvangen faxen af te drukken met behulp van vertrouwelijke communicatie voor F-codes.

Communicatie F-code voor mededelingenvenster

Wanneer er een mededelingvenster voor F-codes in de ontvangende machine is ingesteld, kunt u gegevens verzenden naar en verwijderen uit een mededelingenvenster door het subadres ervan te specificeren.

Meer info

- Raadpleeg "Met behulp van een subadres ontvangen (Fcode polling)" p. 25 om gegevens die zijn opgeslagen in het mededelingenvenster van de ontvangende machine te ontvangen.
- Raadpleeg "Documenten in een mededelingenvenster opslaan" p. 26 om gegevens in een mededelingenvenster van uw machine op te slaan.

Vensters voor F-codes registreren

Registreer een venster voor F-codes om communicatie voor F-codes uit te voeren. Vergeet niet een subadres en een PIN-nummer voor elk F-codevenster te registreren. (alleen vertrouwelijke communicatie voor F-codes)

0//Memo

- Het maximumaantal tekens is als volgt:
 - Vensternaam: Maximaal 16 tekens.
 - Subadres: Maximaal 20 cijfers inclusief # en *.
 - PIN-nummer: 4 cijfers.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het invoeren van tekst.
- Voor vertrouwelijke communicatie voor F-codes
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ⊛.
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- **5** Druk op ▼ om [**Fax Instellingen**] te selecteren en druk vervolgens op [∞].
- 6 Druk op ▼ om [F-Code Bus] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 7 Druk op ▼ om een vensternummer te selecteren en druk vervolgens op .

- 8 Zorg ervoor dat [Register] is geselecteerd en druk vervolgens op ox.
 Voer het PIN-nummer in en selecteer [Bewerken] om het geregistreerde vertrouwelijke venster voor F-codes te bewerken.
- 9 Zorg ervoor dat [Confidentiële Box] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- 10 Zorg ervoor dat [Box Naam] is geselecteerd en druk vervolgens op ▶.
- 11 Voer een vensternaam in.
- **12** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 13 Druk op ▼ om [Sub adres] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 14 Voer een subadres in.
- **15** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- **16** Druk op **▼** om [**I.D. Code**] te selecteren en druk vervolgens op **►**.
- **17** Voer een PIN-nummer in en druk vervolgens op [∞].

(! Opmerking

- Het ingevoerde PIN-nummer wordt niet weergegeven. Vergeet het nummer niet op te schrijven en bewaar het op een veilige plaats.
- 18 Specificeer, indien noodzakelijk,[Onderbreek tijd] om een periode in te stellen voor het behouden van gegevens.
 - a) Druk op ▼ om [Onderbreek tijd] te selecteren en druk vervolgens op ►.
 - b) Voer een waarde tussen 0 en 31 (dagen)in en druk vervolgens op os.

00 Memo

- Wanneer [**00**] (dag) is geselecteerd, worden gegevens voor onbepaalde tijd behouden.
- 19 Druk op 💌.

Communicatie F-code voor mededelingenvenster

- 1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
 .
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [F-Code Bus] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 7 Druk op ▼ om een vensternummer te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Zorg ervoor dat [Register] is geselecteerd en druk vervolgens op .
 Selecteer [Bewerken] om het geregistreerde vertrouwelijke venster voor F-codes te bewerken.
- 9 Druk op ▼ om [Bulletin Box] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 10 Zorg ervoor dat [Box Naam] is geselecteerd en druk vervolgens op ▶.
- 11 Voer een vensternaam in.
- **12** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 13 Druk op ▼ om [Sub adres] te selecteren en druk vervolgens op ►.
- 14 Voer een subadres in.
- **15** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 16 Druk op 💌.

Met behulp van een subadres verzenden (F-code verzenden)

Door een subadres in te voeren, kan het vertrouwelijk verzenden van F-codes en het verzenden van een mededelingenvenster voor Fcodes worden uitgevoerd.

00 Memo

- Vergeet niet een bestemming voor het subadres te controleren.
- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk op [™] om het scherm fax starten te openen.
- 4 Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om [F-code Verzending] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Voer het subadres in van het venster dat is geregistreerd in de ontvangende machine.
- 8 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- **9** Druk op **◄** totdat het startscherm verschijnt.
- **10** Druk op ▲ om [**voer bestemming in**] te selecteren en druk vervolgens op ≪.
- **11** Specificeer een bestemming.
- 12 Druk op 🔬 든 .

Met behulp van een subadres ontvangen (F-code polling)

U kunt F-code polling uitvoeren door het subadres van het mededelingenvenster van de machine van de afzender in te voeren. Met deze functie kan een externe faxmachine een fax verzenden als antwoord op de instructies van uw machine.

(! Opmerking)

- U kunt geen gegevens ontvangen als de afzender het mededelingenvenster met een wachtwoord heeft beveiligd.
- 1 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- 2 Zorg ervoor dat [Fax] is geselecteerd en druk op ⊛ om het scherm fax stand-by te openen.
- *3* Druk op ▼ om [FAX functies] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [**F-code polling**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 5 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ^{⊙K}.
- 6 Voer het subadres van het mededelingenvenster in dat is geregistreerd in de machine van de afzender.
- 7 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- **8** Druk op ◀ totdat het startscherm verschijnt.
- 9 Druk op ▲ om [voer bestemming in] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 10 Specificeer een bestemming.
- 11 Druk op 👬 든 .

🖉 Memo

• Ontvangen gegevens worden automatisch afgedrukt.

Documenten in een mededelingenvenster opslaan

U kunt slechts één document in een mededelingenvenster van uw machine bewaren.

Meer info

- Van tevoren moet u een mededelingenvenster registreren. Raadpleeg "Vensters voor F-codes registreren" p. 23 voor meer informatie over het registeren van een mededelingenvenster.
- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.
- 3 Druk op ▼ om [opslaan Document Instellingen.] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **5** Zorg ervoor dat [Fcode Bulletin Bord] is geselecteerd en druk vervolgens op
 ⁽ⁿ⁾.
- 6 Druk op ▼ om een vensternummer te selecteren en druk vervolgens op ⊙ĸ.
- Zorg ervoor dat [Overschrijf] is geselecteerd en druk vervolgens op.
 [Overschrijf] vervangt documenten in het venster.
- B Druk op < of > om [Ja] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

• De opgeslagen gegevens in een mededelingenvenster voor F-codes worden niet gewist wanneer de gegevens bij de ontvanger zijn binnengekomen.

Opgeslagen documenten afdrukken

U kunt vertrouwelijk ontvangen documenten afdrukken.

Wanneer een document wordt ontvangen in een venster voor F-codes, wordt een ontvangstbericht voor F-codes afgedrukt. Controleer het vensternummer voor F-codes en druk het opgeslagen document af.

1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.

- 2 Druk op ▼ om [opslaan Document Instellingen.] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Druk op ▼ om [Afdrukken] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Zorg ervoor dat [F-Code Bus] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om het gewenste vensternummer te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Voer, indien noodzakelijk, het PINnummer in en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op de ▼ om het bestandsnummer te selecteren dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op .
- B Druk op ◀ of ► om [Ja] in het
 bevestigingsscherm te selecteren en
 druk vervolgens op ∞.

0//Memo

• Vertrouwelijk ontvangen documenten worden automatisch verwijderd na het afdrukken.

Opgeslagen mededelingendocumenten verwijderen

U kunt in een mededelingenvenster opgeslagen documenten verwijderen.

00 Memo

- De opgeslagen gegevens in een vertrouwelijke venster voor F-codes worden automatisch verwijderd wanneer u de gegevens afdrukt.
- De opgeslagen gegevens in een mededelingenvenster voor F-codes worden niet gewist wanneer de gegevens bij de ontvanger zijn binnengekomen.
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [opslaan Document Instellingen.] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Druk op ▼ om [verwijderen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Zorg ervoor dat [Fcode Bulletin Bord] is geselecteerd en druk vervolgens op
 .

UMemo

- 5 Druk op ▼ om het vensternummer te selecteren van een door u te verwijderen document en druk vervolgens twee keer op ∞ .
- 6 Druk op ◀ of ► om [Ja] in het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op ∞.

Vensters voor F-codes verwijderen

U kunt een onnodig vertrouwelijk venster voor Fcodes en mededelingenvensters voor F-codes verwijderen.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op 🔊.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [F-Code Bus] te selecteren en druk vervolgens op .
- 7 Druk op ▼ om het door u te verwijderen vensternummer te selecteren en druk vervolgens op ⊙ĸ.
- Voer, indien noodzakelijk, een PIN-nummer in en druk vervolgens op .
 Voor het verwijderen van een mededelingenvenster voor F-codes is geen PINnummer nodig.
- 9 Druk op ▼ om [verwijderen] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 10 Druk op ◀ of ► om [Ja] in het bevestigingsscherm te selecteren en druk vervolgens op ^(N).

Beveiligingsfuncties

Deze paragraaf geeft uitleg over beveiligingsfuncties bij het verzenden van een fax.

000 Memo

• Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het specificeren van een bestemming.

Beveiligingsfuncties bij het verzenden

De machine heeft de volgende drie beveiligingsfuncties:

- ID-controle verzenden
- Bestemming voor rondsturen controleren
- Tweemaal kiezen indrukken

Deze functies voorkomen dat u faxen naar de verkeerde bestemming verzendt.

ID-controle verzenden

Deze functie controleert en vergelijkt de laatste vier cijfers van de bestemmingsnummers met de nummers die zijn geregistreerd in de bestemmingsmachine. Als deze functie is ingeschakeld, verzendt de machine alleen faxen die met elkaar overeenkomen.

000 Memo

- Als de bestemmingsmachine geen geregistreerd faxnummer heeft, zal de machine de fax niet verzenden.
- ID-controle verzenden is niet beschikbaar wanneer u faxen handmatig verzendt.

Configuratie

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [Standaard instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- 7 Zorg ervoor dat [ID controle TX] is geselecteerd en druk vervolgens op IN.
- 8 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Bediening

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets **<FAX/HOOK** (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk op [™] om het scherm fax starten te openen.
- Zorg ervoor dat [voer bestemming in] is geselecteerd en druk vervolgens op
 .
- **5** Specificeer een bestemming.
- 6 Druk op 💑 🚺 .

De bestemming voor rondsturen controleren

Wanneer deze functie is ingeschakeld, wordt een faxnummerbevestigingsscherm weergegeven alvorens het verzenden start. Standaard is deze functie ingeschakeld.

0/Memo

- De controlefunctie van de bestemming voor rondsturen is alleen beschikbaar wanneer er meerdere bestemmingen zijn gespecificeerd.
- Wanneer tevens [Kies bevestiging] is ingeschakeld, wordt dit eerst uitgevoerd.
- De controlefunctie van de bestemming voor rondsturen is niet beschikbaar voor handmatige verzending.

Configuratie

- 1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op .
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Standaard instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Verzendbestemming controlen] te selecteren en druk op ∞.
- B Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Bediening

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- **3** Zorg ervoor dat [**Fax**] is geselecteerd en druk op [™] om het scherm fax starten te openen.
- Zorg ervoor dat [voer bestemming in] is geselecteerd en druk vervolgens op
 .
- **5** Specificeer alle bestemmingen.
- 6 Druk op 🚵 💭 . Er wordt een faxnummerbevestigingsscherm weergegeven.
- 7 [Druk op Start om de overdracht te starten. Verwijderen? Selecteer het selectievakje en dan Bewerking.] verschijnt.

8 Druk op 🚵 💷 als alle gespecificeerde bestemmingen verschijnen.

Druk, indien noodzakelijk, op $\bigcirc \mathbb{R}$ om de door u te verwijderen bestemming te selecteren en druk vervolgens op \blacktriangleright . Selecteer [verwijder het adres] en druk vervolgens op $\bigcirc \mathbb{R}$.

9 Druk op starten.

0//Memo

- Als het bestemmingsnummer, dat is ingevoerd met het tiencijferige toetsenbord, fout is, moet u deze wissen en de juiste opnieuw specificeren.
- Wanneer er veel bestemmingen zijn gespecificeerd, kunt u deze mogelijk niet allemaal tegelijkertijd controleren. Om alle bestemmingen te controleren, druk op ▼ om door het scherm te scrollen.

Tweemaal kiezen indrukken (Keuze bevestigen)

Bij gebruik van deze functie moet u het bestemmingsnummer opnieuw invoeren wanneer u een bestemming invoert met behulp van het tiencijferige toetsenbord. De fax wordt alleen verzonden als de twee nummers met elkaar overeen komen.

// Memo

- De functie keuze bevestigen is niet beschikbaar wanneer u de bestemming specificeert met behulp van snelkiezen.
- Als u symbolen in het bestemmingsnummer invoert, moet u ook de symbolen opnieuw invoeren.
- De functie keuze bevestigen is pas gereed wanneer ook [Check broadcast dest.] is ingeschakeld.
- Het is niet mogelijk de functie dubbeldrukken te gebruiken met handmatige verzending.

■ Configuratie

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Standaard instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

2

- 7 Druk op ▼ om [Kies bevestiging] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **9** Druk op **◄** totdat het bovenste scherm verschijnt.

Bediening

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets <FAX/HOOK (FAX/ HAAK)>.
- *3* Voer een bestemmingsnummer in met behulp van het tiencijferige toetsenbord.
- 4 Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op

Er verschijnt een scherm waarin u het bestemmingsnummer opnieuw moet invoeren.

- **5** Voer het bestemmingsnummer opnieuw in met behulp van het tiencijferige toetsenbord.
- 6 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.

Het scherm fax starten verschijnt.

7 Druk op 🚵 om het verzenden te starten.

Diverse instellingen voor faxontvangst

Deze paragraaf geeft uitleg over diverse instellingen voor faxontvangst.

0/Memo

• Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".

Wanneer het ontvangen beeld groter is dan het papierformaat

Delen, van beelden die niet in het afdrukbare gebied van het gespecificeerde papier passen, worden mogelijk verkleind, weggehaald of op het volgende vel papier afgedrukt. Als er bijvoorbeeld een fax wordt ontvangen die langer is dan het A4-formaat terwijl het gespecificeerde papier A4 betreft, wordt het onderste gedeelte van het beeld op een volgend vel papier afgedrukt.

U kunt deze situatie vermijden door een verkleiningsfactor- en marge te specificeren.

Een verkleiningsfactor specificeren

De verkleiningsfactor bepaald of de machine wel of niet automatisch het ontvangen beeld naar het gespecificeerde papierformaat verkleind. [Auto] verkleint het beeld automatisch en [100%] drukt het beeld af zonder verkleining. Standaard is [Ontvangst snelheid reductie] ingesteld op [Auto].

- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Andere Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Ontvangst snelheid reductie] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- 8 Druk op ▼ om [Auto] of [100%] te selecteren en druk vervolgens op .
- **9** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Een verkleiningsmarge specificeren

De verkleiningsmarge is het drempelniveau dat bepaalt wanneer een deel van het ontvangen beeld op de volgende pagina wordt afgedrukt.

- 1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Andere Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 7 Druk op ▼ om [Reductie marge] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Voer een waarde in tussen 0 en 100 (mm) en druk vervolgens op ∞.
- **9** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

0//Memo

- Wanneer het overtollige gedeelte groter is dan de gespecificeerde verkleiningsmarge, wordt het overtollige gedeelte op de volgende pagina afgedrukt.
- Wanneer het overtollige gedeelte kleiner is dan de verkleiningsmarge, wordt het ontvangen beeld verkleind op een enkele pagina.
- Wanneer u [Ontvangst snelheid reductie] instelt op [100%] en het overtollige gedeelte kleiner is dan de gespecificeerde verkleiningsmarge, wordt het overtollige gedeelte weggehaald.

Volume zachte beltoon regelen

U kunt het volume van de zachte beltoon dat klinkt bij een inkomende fax of oproep wijzing.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- **4** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Fax Instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [**Soft Bel Volume**] te selecteren en druk vervolgens op .
- **8** Druk op ▼ om een volumesterkte te selecteren en druk vervolgens op ...
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

00 Memo

• De instelling voor het volume van de zachte beltoon is alleen beschikbaar wanneer [**Ontvangst modus**] is ingesteld op [**Tel/Fax gereed Modus**].

Ontvangen faxen als faxdocumenten doorsturen

U kunt de machine instellen om de ontvangen faxen automatisch als faxdocumenten naar een gespecificeerde bestemming door te sturen als [**Doorstuur instelling**] is ingeschakeld.

000 Memo

- Wanneer [Doorstuur instelling] is ingeschakeld, worden ontvangen faxen niet door de machine afgedrukt.
- De functie doorsturen wordt uitgeschakeld wanneer [Ontvangst modus] is ingesteld op [Tel gereed modus].

Een bestemming voor doorsturen registreren

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .

- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op 🔊.
- 5 Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Fax Instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- B Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **9** Voer een doorstuurnummer in.
- **10** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 11 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Tijd voor wachten op respons instellen

Met deze functie kunt u een wachttijd instellen voor het beantwoorden van een inkomende oproep en het beginnen met het ontvangen van een fax in de machine.

- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- Druk op ▼ om [Fax Instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Andere Instellingen]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Ring response] te selecteren en druk vervolgens op .
- B Druk op ▼ om een tijd te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Vanaf een computer faxen

Deze paragraaf geeft uitleg over het verzenden van een fax vanaf een computer en uitleg over het bewerken van de telefoonboekgegevens. Met het faxstuurprogramma kunt u faxen rechtstreeks vanaf uw computer naar een bestemming verzenden via de machine zonder het document af te drukken.

Deze functie is alleen beschikbaar voor de volgende Windows-besturingssystemen:

 Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/ Windows XP/Windows Server 2003

Vergeet niet het faxstuurprogramma voor MB451, MB451w, MB471, MB471w, MB491, MB491+, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb te installeren, voordat de volgende procedures worden uitgevoerd.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van het faxstuurprogramma.

0/Memo

• De volgende procedures gebruiken MB491 en Notepad als voorbeeld. De procedures en menu's kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem en de toepassing die u gebruikt.

Een fax vanaf een computer verzenden

- **1** Open het bestand dat u wilt faxen.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het [Bestand] menu.
- 3 Uit [Printer selecteren], selecteer
 [OKI MB491 (FAX)] en klik vervolgens
 op [Afdrukken].
- Voer in tabblad [Nummers opgeven] van het [Ontvangers selecteren] dialoogvenster de bestemmingsnaam in [Naam] in.
- **5** Voer het faxnummer van de bestemming in [**Fax nummer**] in.
- 6 Klik op [Toevoegen->].
- 7 Voeg, indien noodzakelijk, een bestemming toe uit het telefoonboek.
 - a) Selecteer het tabblad [Telefoon Boek].
 - b) Selecteer een bestemming en klik vervolgens op [Toevoegen<-].
- *8* Herhaal stap 4 tot 7 om alle bestemmingen te specificeren.
- **9** Klik op [**Goed**] om het verzenden te starten.

Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen

(Opmerking

• U kunt niet twee identieke namen registreren. Er kunnen dezelfde faxnummers worden geregistreerd als de namen verschillend zijn.

🖉 Memo

- U kunt maximaal 1000 bestemmingen registreren.
- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers]
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491 (FAX)].
- *3* Klik op het tabblad [Setup] op [Telefoon Boek].
- **4** Uit het menu [**Faxnummer**], selecteer [**Nieuw faxnummer**].
- **5** In het [**Nieuw faxnummer**] dialoogvenster, voer een bestemmingsnaam in [**Naam**].
- *6* Voer een faxnummer van de bestemming in [**Faxnummer**] in.
- 7 Voer, indien noodzakelijk, commentaar in [Comments] in.
- 8 Klik op [Goed].
- *9* Selecteer [**Opslaan**] uit het menu [**Faxnummer**].
- **10** Klik op [**Goed**] in het bevestigingsvenster.

11 Selecteer [Exit] uit het menu [Faxnummer].

0/Memo

• De ingevoerde naam en het faxnummer in deze procedure worden op het voorblad afgedrukt.

Invoergegevens groeperen

Door de geregistreerde bestemmingen te groeperen, kunt u faxen gelijktijdig naar meerdere bestemmingen verzenden.

- 1 Klik op [**Starten**] en selecteer [**Apparaten en printers**].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491 (FAX)].
- *3* Klik op het tabblad [**Setup**] op [**Telefoon Boek**].
- 4 Selecteer [Nieuwe groep] uit het menu [Faxnummer].
- 5 In het dialoogvenster [Nieuwe groep], voer [Group Name] in.
- *6* Voer, indien noodzakelijk, commentaar in [**Comments**] in.
- 7 Selecteer invoergegevens om in een groep te registreren en klik vervolgens op [Toevoegen->].
- **8** Registreer, indien noodzakelijk, rechtstreeks een faxnummer.
 - a) Klik op [Nieuw faxnummer].
 - b) Voer stap 5 tot 8 in "Een faxnummer aan het telefoonboek toevoegen" p. 33 uit.
 - c) Selecteer een invoer en klik vervolgens op [Toevoegen->].
- 9 Klik op [Goed] om op te slaan.

In de linkerkolom van het dialoogvenster [Telefoon Boek] wordt een nieuwe groep toegevoegd. Wanneer u een groep selecteert, worden de geregistreerde faxnummers in de groep in de rechterkolom van het dialoogvenster getoond.

- **10** Selecteer [**Opslaan**] uit het menu [**Faxnummer**].
- **11** Klik op [**Goed**] op het bevestigingsscherm.
- 12 Selecteer [Exit] uit het menu [Faxnummer].

Een fax naar een groep verzenden

Door een groep te gebruiken, kunt u meerdere bestemmingen in één handeling specificeren.

- 1 Open het bestand dat u wilt faxen.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Vanuit [Printer selecteren], selecteer
 [OKI MB491 (FAX)] en klik vervolgens
 op [Afdrukken].
- Wanneer het dialoogvenster
 [Ontvangers selecteren] verschijnt, klik dan op [Telefoon Boek].
- **5** Selecteer een groep uit de rechterkolom en klik vervolgens op [**Toevoegen<-**].
- *6* Klik op [**Goed**] om de verzending te starten.

Een voorblad toevoegen

- 1 Open het bestand dat u wilt faxen.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Uit [**Printer selecteren**], selecteer [**OKI MB491 (FAX)**].
- 4 Klik op [Preferences].
- **5** Selecteer het tabblad [**Voorblad**].
- 6 Selecteer [De informatie van alle ontvangers op elk voorblad afdrukken] of [De informatie van slechts één ontvanger op elk voorblad afdrukken].
- 7 Selecteer het gewenste formaat uit de lijst met formaten.
 - Door op [**Zoom**] te klikken, kunt u een vergroot beeld van elk formaat bekijken.
 - Het selecteren van het selectievakje [Het faxnummer van de ontvanger toevoegen] drukt het ontvangende faxnummer op het voorblad af.
 - Het selecteren van het selectievakje [De opmerkingen van de ontvanger toevoegen] drukt de commentaren op het voorblad af die geregistreerd staan in het telefoonboek.
 - Door op [**Aangepast voorblad**] te klikken kunt u een eigen voorbladontwerp toevoegen.

- 8 Voer, indien noodzakelijk, naam van de afzender, faxnummer en commentaar in het tabblad [Afzender] in die op het voorblad moeten worden afgedrukt.
- 9 Klik op [Goed].
- **10** Voer stap 3 tot 9 in "Een fax vanaf een computer verzenden" p. 33 uit.

! Opmerking

• Bij het selecteren van [Alle informatie van de ontvangers op elk voorblad afdrukken] en het verzenden naar meerdere bestemmingen (rondsturen), worden alle namen van bestemmingen, faxnummers van bestemmingen (alleen wanneer deze zijn ingesteld) en commentaar in het telefoonboek (alleen wanneer deze zijn ingesteld) op hetzelfde voorblad omschreven en naar alle bestemming verzonden. Er is voorzichtigheid geboden bij het rondsturen naar meerdere externe bestemmingen.

Een faxopdracht vanaf een computer annuleren

U kunt een taak annuleren, terwijl de gegevens naar de machine worden verzonden.

- **1** Dubbelklik op het pictogram van de printer in de taakbalk.
- **2** Selecteer de te annuleren opdracht in de afdrukwachtrij.
- *3* Selecteer [**Annuleer**] uit het menu [**Document**].

Meer info

 Zodra de gegevens in de machine zijn opgeslagen, kunt u de opdracht niet vanaf uw computer annuleren. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het annuleren van een faxopdracht die is opgeslagen in het machinegeheugen.

Telefoonboekgegevens exporteren en importeren

Met de functies exporteren en importeren kunt u de faxnummers in een telefoonboek beheren die op een andere computer zijn gecreëerd. De volgende procedure geeft uitleg over het exporteren van telefoonboekgegevens vanaf uw computer en het importeren ervan naar een andere computer.

! Opmerking

- U kunt geen groepen exporteren. Elke invoer in een groep wordt echter geëxporteerd.
- Reeds geregistreerde invoeren worden niet geïmporteerd.
- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].

- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491 (FAX)].
- *3* Klik, op het tabblad [**Setup**], op [**Telefoonboek**].
- 4 Selecteer [**Export**] uit het menu [**Tools**].
- 5 Specificeer in het dialoogvenster[Exporteren naar bestand] waar het bestand moet worden opgeslagen.
- 6 Voer in [Bestand naam] een naam in voor het bestand en klik vervolgens op [Opslaan].

De gegevens van het telefoonboek worden als een CSV-bestand geëxporteerd, waarbij ingevoerde gegevens in weergavevolgorde worden gezet en door een komma gescheiden worden. Eerst komt de naam, gevolgd door het faxnummer en het commentaar.

- 7 Sluit het telefoonboek.
- **8** Kopieer het gecreëerde bestand naar een andere computer.
- **9** Herhaal stap 1 tot 3 op de computer om het telefoonboek te starten.
- 10 Uit het menu [Tools], selecteer [Import].
- **11** Specificeer in dialoogvenster[Telefoonboek importeren] het bestand dat u heeft gekopieerd.
- 12 Klik op [Next].
- **13** Selecteer [**Opslaan**] uit het menu [**Faxnummer**].
- **14** Klik op [**Goed**] op het bevestigingsscherm.
- **15** Selecteer [**Exit**] uit het menu [**Faxnummer**].

Nieuwe omschrijving aan het telefoonboekformaat toewijzen

Als u een CSV-bestand wilt importeren met het formaat dat verschilt van dat van het telefoonboek, selecteert u een CSVomscrijvingsbestand en wijs de omschrijving toe aan het telefoonboek.

- Herhaal stap 1 tot 3 in "Telefoonboekgegevens exporteren en importeren" op de computer om het telefoonboek te starten.
- 2 Selecteer [Import] uit het menu [Tools].
- Specificeer in het dialoogvenster
 [Telefoonboek importeren] het CSVbestand dat u in [Choose a CSV File] wilt importeren.
- 4 Selecteer het selectievakje [Setup relationship between the fields imported and phone book.] en specificeer, indien noodzakelijk, een CSVomscrijvingsbestand.

Selecteer [Comma (,)] uit [Field Delimiter].

// Memo

 De bewerking kan worden voortgezet als er geen omscrijvingsbestand is gespecificeerd. Selecteer, als het omscrijvingsbestand niet is gespecificeerd, of u een nieuw omscrijvingsbestand wilt opslaan in het dialoogvenster dat wordt weergegeven in stap 6.

- 5 Klik op [Next].
- 6 Wijs de door u te importeren omschrijving toe aan dat van het telefoonboek en klik vervolgens op [Goed].
- 7 Selecteer [**Opslaan**] uit het menu [**Faxnummer**].
- 8 Klik op [**Goed**] op het bevestigingsscherm.
- *9* Selecteer [**Exit**] uit het menu [**Faxnummer**].
Scannen naar faxserver

Deze paragraaf geeft uitleg over het aanpassen van e-mail wanneer het vanaf deze machine naar de faxserver wordt verzonden. U kunt een in te stellen formaat of e-mailadres selecteren in het TO-veld. Tevens kunt u wel of geen e-mailtekst toevoegen.

De functie Scannen naar faxserver inschakelen

Selecteer het volgende uit het beheerdermenu om de functie Scannen naar faxserver in te schakelen:

[Beheerder instelling]>[Faxserver functie]> [Environmental Setting]. Zet [Faxserver functie] AAN en herstart de MFP.

(! Opmerking

• Als deze bewerking wordt samengesteld, wordt de faxfunctie uitgeschakeld.

Het e-mailadres voor de bestemming aanpassen

De voorvoegsel- en achtervoegselinstellingen worden in het volgende formaat gebruikt. De "Faxnummer" van dit formaat betekent het aantal dat is geselecteerd in het veld "voer bestemming in".

"Voorvoegsel + faxnummer + achtervoegsel"

Als u bijvoorbeeld "FAX=" instelt als het voorvoegsel en "@faxserver" instelt als het achtervoegsel, de mailbestemming (Naar:) is ingesteld als **"FAX=012-345-**

6789@faxserver" wanneer u Scannen naar faxserver uitvoert.

! Opmerking

- Stel het voorvoegsel en achtervoegsel in op basis van de specificaties voor mailontvangst van uw faxserver. Het virtuele domein en overigen moeten mogelijk worden ingesteld in de mailserver vanwege sommige faxserver bedieningsomstandigheden.
- Druk op de toets < SETTING (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling (Admin Setup)] te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Druk op ▼ om [Faxserver functie (FaxServer Function)] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

5 Druk op ▼ om [c] te selecteren en druk vervolgens op [∞].

Admin Setup/FaxServer Function/Environmental sett...

Prefix : Suffix : @faxserver

Text : ON

- 6 Voer een tekenreeks in de kolom "PreFix (PreFix_nontrans)" in.
- 7 Voer een tekenreeks in de kolom "Suffix (Suffix)" in.
- 8 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

De e-mailtekst aanpassen

Als [**Text (Tekst)**] op AAN wordt gezet, wordt de tekst aan de e-mail toegevoegd. Als uw faxserver de verzending van e-mailtekst ondersteunt, wordt de tekst bij de faxverzendingsgegevens inbegrepen.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling (Admin Setup)] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- Druk op ▼ om [Faxserver functie (FaxServer Function)] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om [Faxserver functie (FaxServer Function)] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

Admin Setup/FaxServer Function/Environmental sett...

FaxServer Function : OFF

Prefix :

Suffix : @faxserver

Text : ON

2

- 6 Als "Text (Tekst)" is ingesteld op ON (AAN), wordt de tekst toegevoegd. Als deze is ingesteld op OFF (OFF), wordt de tekst niet toegevoegd.
- 7 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

3

3. Scannen

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de nuttige scanfuncties van uw machine.

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen naar email

Deze sectie geeft uitleg over nuttige bewerkingen voor Scannen naar e-mail. Deze functie is tevens van toepassing op zowel Scannen naar internetfax als Scannen naar faxserver.

000 Memo

- De volgende procedures geven uitleg in de veronderstelling dat [continueer scan] is uitgeschakeld. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor de basisprocedures wanneer [continueer scan] is ingeschakeld.
- Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Afzender en antwoorden op adressen instellen (Van/ Antwoorden op)

U kunt het e-mailadres instellen van waaruit emails zijn verzonden en het adres waar antwoorden naar toe zijn verzonden.

- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [E-mailinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 7 Druk op ▼ om [**From/Reply to**] te selecteren en druk vervolgens op ⊛.
- B Druk op ▼ om [Van] of [Herhaal aan]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Voer e-mailadressen in.

Wanneer [**Herhaal aan**] is geselecteerd in stap 8, selecteer een methode om een bestemming in te voeren en een bestemming te specificeren. Ga door naar stap 11.

10 Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op

11 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

0//Memo

 \bullet Selecteer een e-mailadres uit het adresboek.

Sjablonen maken

U kunt maximaal vijf sjablonen met verschillende onderwerpregels en inhoudstekst opslaan.

Een onderwerp registreren

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op .
- *6* Druk op en ▼ om [E-mailinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Verzendbestemming controle] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Zorg ervoor dat [Bewerk onderwerp] is geselecteerd en druk vervolgens op ok.
- *9* Druk op ▼ om een nummer te selecteren en druk vervolgens op .

- **10** Voer een onderwerp van maximaal 80 tekens in.
- **11** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- **12** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Inhoudstekst registreren

- **1** Voer stap 1 tot 7 uit in "Een onderwerp registreren" p. 39.
- 2 Druk op ▼ om [Bewerk object] te selecteren en druk vervolgens op .
- *3* Druk op ▼ om een nummer te selecteren en druk vervolgens op .
- **4** Voer de inhoudstekst van maximaal 256 tekens in.
- 5 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- *6* Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Een sjabloon gebruiken

U kunt de opgeslagen sjablonen in "Sjablonen maken" p. 39 of gestandaardiseerde e-mails gebruiken.

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
- 2 Druk op de toets **<SCAN** (SNANNEN)>. Druk op de toets **<FAX/HOOK** (FAX/HAAK)> om de Internetfax of Faxserver te gebruiken.
- 3 Zorg ervoor dat [Email] is geselecteerd en druk vervolgens op .
 Als u op de toets <FAX/HOOK (FAX/HAAK)> in stap 2 drukt, selecteer [Fax] of [Internet Fax].
- 4 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 5 Druk op ▼ om [Wijzig E-mail] te selecteren en druk vervolgens op .

- 6 Druk op ▼ om [Onderwerp] of [Email vorm] te selecteren en druk vervolgens op .
- Zorg ervoor dat [Select onderwerp] of
 [Select tekst] is geselecteerd en druk
 vervolgens op .

Als Faxserver is ingeschakeld en [**Tekst**] op AAN is gezet en u hebt [**FAX**] geselecteerd in stap 2, wordt "Select tekst" niet weergegeven.

- 8 Druk op ▼ om een onderwerp of tekst te selecteren en druk vervolgens op .
- 9 Druk op de ◄ om [voer bestemming in] te selecteren en druk vervolgens op
 ∞.
- 10 Druk op ▼ om een invoermethode te selecteren en druk vervolgens op .
- **12** Druk op 🔬 🚺 of 📑 🚴 .

Als u op **FAX/HOOK** (FAX/HAAK> in stap 2 hebt gedrukt, wordt alleen MONO ingeschakeld.

Geavanceerde bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige bewerkingen voor Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver. U kunt de functies Scannen, Internetfaxen en Scannen naar faxserver configureren om de uitvoer aan uw wensen aan te passen. Scannen naar een lokale pc en Scannen naar een externe pc is niet beschikbaar voor de volgende functies.

In deze paragraaf worden de procedures uitgelegd aan de hand van het scanmenu. Als u de functie internetfax gebruikt, kan elke instelling in het menu [**scan instellingen**] in scherm [**Internet FAX Standby**] of [**Scan to Fax Server Standby**] worden geconfigureerd.

*[*ℓ/Memo

• Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord noodzakelijk. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.

De bestandsnaam specificeren

U kunt de bestandsnaam van gescande documenten specificeren.

- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.
- 2 Druk op ▼ om [**scan instellingen**] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Druk op ▼ om [Bestand naam] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **4** Voer een bestandsnaam van maximaal 64 tekens in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op

UMemo

• Als u de bestandsnaam niet specificeert, wordt de naam gebruikt die door de fabrieksinstellingen is gespecificeerd.

Het scanformaat (Scanformaat) wijzigen

U kunt het juiste scanformaat voor uw document specificeren.

 Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ge neer ster 2 ele u [USP memory] selecteert.

Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.

 Zorg ervoor dat [scan instellingen] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.

- *3* Zorg ervoor dat [**Scan formaat**] is geselecteerd en druk vervolgens op .
- Druk op ▼ om een waarde te selecteren en druk vervolgens op .

De resolutie (Documenttype) wijzigen

Voor het scannen van uw document kunt u de juiste resolutie instellen om de optimale beeldkwaliteit te verkrijgen.

- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.
- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om [Afbeelding instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
 Selecteer [Resolutie] voor de internetfax en ga verder naar stap 5 na het indrukken van ∞.
- 4 Druk op ▼ om [Document soort] te selecteren en druk vervolgens op .
- 5 Druk op ▼ om een type te selecteren en druk vervolgens op .

UMemo

• Scannen duurt langer in de modus [Foto].

3

De dichtheid (Dichtheid) aanpassen

U kunt de dichtheid op zeven niveaus aanpassen.

- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.
- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te
 - selecteren en druk vervolgens op 💌.
- Druk op ▼ om [Afbeelding instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞k.
 Selecteer [Dichtheid] voor de internetfax en ga verder naar stap 5 na het indrukken van ∞k.
- 4 Zorg ervoor dat [Dichtheid] is geselecteerd en druk vervolgens ∞.
- 5 Druk op ▲ of ▼ om een dichtheidswaarde te selecteren en druk vervolgens op ∞.

//Memo

• [0] is de standaardwaarde. Selecteer [+1], [+2] of [+3] (grootste dichtheid) om het documentbeeld donkerder te maken. Omgekeerd, selecteer [-1], [-2] of [-3] (kleinste dichtheid) om het documentbeeld lichter te maken.

Het bestandsformaat specificeren

U kunt het bestandsformaat van gescande documenten specificeren. U kunt een bestandsformaat selecteren uit PDF, TIFF, JPEG of XPS.

! Opmerking

- Deze functie is alleen voor scannen. Internetfax en Scannen naar faxserver kunnen niet worden gebruikt.
- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens .

Ga naar stap 3 als u [**USB memory**] selecteert.

- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Druk op ▼ om [Bestand Format] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- 4 Druk op ▼ om het kleurtype te selecteren uit [Kleur], [Mono (Grijswaarde)] of [Mono (Binair)] en druk vervolgens op ∞.
- 5 Druk op ▼ om een bestandsformaat te selecteren en druk vervolgens op .

0//Memo

• Indien u [Mono (Binair)] hebt geselecteerd in stap 4, kan [JPEG] niet worden geselecteerd.

PDF coderen

U kunt een gescand document coderen. Met deze functie kunt u het coderingsniveau, een wachtwoord voor het openen van documenten, een authenticatiewachtwoord en toestemming voor het creëren van PDF-bestanden instellen.

Een wachtwoord voor het openen van een document is het wachtwoord voor het openen van een gecodeerde PDF. Het kan niet hetzelfde zijn als het authenticatiewachtwoord. Het wachtwoord moet uit maximaal 32 1-byte tekens bestaan.

Het authenticatiewachtwoord is een wachtwoord om bewerkingen inclusief afdrukken, uitpakken en bewerken van gecodeerde PDF uit te voeren. Het kan niet hetzelfde zijn als het wachtwoord voor het openen van een document. Het wachtwoord moet uit maximaal 32 1-byte tekens bestaan.

! Opmerking

- Deze functie is alleen voor scannen. U kunt deze functie niet gebruiken voor Internetfaxen en Scannen naar faxserver.
- [Encrypted PDF] wordt alleen weergegeven wanneer [PDF] is ingesteld op [Kleur], [Mono (Grijswaarde)] en [Mono (Binair)] van [Bestand Format].
- Om PDF te coderen is het noodzakelijk een wachtwoord in te stellen om een document of authenticatiewachtwoord te openen.

Een wachtwoord instellen voor het openen van een document en authenticatiewachtwoord

*[*ℓ⁄ Memo

- Deze paragraaf gebruikt zowel een wachtwoord voor het openen als document als een authenticatiewachtwoord voor het instellen van een voorbeeld.
- Selecteer in het scherm [Scan menu] om de door u gewenste scanmodus te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Druk op ▼ om [**Encrypted PDF**] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 4 Druk op ▼ om [coderen] te selecteren uit [Not encrypt] en [coderen] en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om het coderingsniveau te selecteren uit [Laag], [Gemiddeld] en [High] en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Enable] te selecteren uit
 [Disable], [Enable] en [Standaard wachtwoord toepas] en druk

vervolgens op 💌.

Stel een wachtwoord in voor het openen van het document .

- 7 Druk op ► om het wachtwoord in te voeren.
- 8 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- 9 Het wachtwoord opnieuw invoeren.
- **10** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 11 Druk op ▼ om [Enable] te selecteren uit [Disable], [Enable] en [Standaard wachtwoord toepas] en druk

vervolgens op 🔍. Stel het authenticatiewachtwoord in.

- 12 Druk op ► en voer vervolgens het wachtwoord in.
- **13** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- 14 Het wachtwoord opnieuw invoeren.
- **15** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- **16** Selecteer de permissie om het document af te drukken en druk vervolgens op .
 - Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op [Laag] in stap 5, kunt u [Niet toegestaan] of [High Resolution] selecteren.
 - Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op [**Gemiddeld**] of [High] in stap 5, kunt u [**Niet**

toegestaan] [low resolution (150dpi)] of [High Resolution] selecteren.

- 17 Selecteer de permissie om de tekst en het object te kopiëren en druk vervolgens op
- **18** Selecteer de permissie om het PDFbestand te wijzigen en druk vervolgens op .
 - Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op [Laag] in stap 5, kunt u [Niet toegestaan], [Aantekening maken is toegestaan], [Allow To Swap Page] of [Alles toegestaan beh. pg extrat.] selecteren
 - Wanneer het coderingsniveau is ingesteld op [Gemiddeld] of [High] in stap 5, kunt u [Niet toegestaan], [Aantekening maken is toegestaan], [Allow Ins., Del. or Rotate Page.] of [Alles toegestaan beh. pg extrat.] selecteren
- **19** Controleer de beveiligingsinstellingen en druk vervolgens op ∞.

(Opmerking

 De instellingen voor elke authenticatie in de stappen 16 tot 18 worden alleen weergegeven als [Eigenaar wachtwoord] is ingesteld voor [Enable] of [Standaard wachtwoord toepas].

Gebruik het standaardwachtwoord

Wanneer [**Use the default password**] is geselecteerd in stap 6 of 11 in "Een wachtwoord instellen voor het openen van een document en authenticatiewachtwoord" p. 42 kunt het vooraf geregistreerde standaardwachtwoord gebruiken.

Gebruik de onderstaande procedures om het beginwachtwoord te registreren.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
 .
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [Standaard instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Encryptie PDF Instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- 8 Druk op ▼ om [Document openingswachtwoord]/[Eigenaar wachtwoord] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **9** Voor een wachtwoord van maximaal 32 tekens in.
- **10** Selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op
- **11** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm wordt weergegeven.

Het compressieniveau instellen

U kunt het juiste compressieniveau specificeren.

- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.
- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Druk op ▼ om [Compressie graad] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 5 als u de functie internetfax gebruikt.
- 4 Druk op ▼ om het kleurtype (kleur, mono, enz.) te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Druk op ▼ om het compressieniveau te selecteren uit [High], [Gemiddeld] of [Laag] en druk vervolgens op ∞.

De grijswaarden instellen

Wanneer grijswaarden is ingeschakeld, zijn

gegevens gescand door 🚵 💭 niet zwart/wit (binair) maar in grijswaarden (255 kleurtonen).

! Opmerking

- Deze functie is alleen voor scannen. Internetfax en Scannen naar faxserver kunnen niet worden gebruikt.
- Selecteer in het scherm [Scan menu] de door u gewenste scanmodus en druk vervolgens op ∞.
 Ga naar stap 3 als u [USB memory] selecteert.
- 2 Druk op ▼ om [scan instellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **3** Druk op ▼ om [**Grijswaard**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

^{[[}/Memo]

Als u [Mono (Binair)] selecteert, kunt u een compressieniveau selecteren uit [High], [Gemiddeld] of [Raw].

Stuurprogramma's en software gebruiken

Deze paragraaf geeft uitleg over het gebruik van het scannerstuurprogramma en hulpprogramma's. Hiermee kunt u documenten scannen en eenvoudig instellingen wijzigen op uw computer.

TWAIN-stuurprogramma gebruiken

∅ Memo

- De uitleg in deze paragraaf gebruikt PaperPort in Windows en Adobe Photoshop CS3 in Mac OS X als voorbeeld.
- In deze paragraaf worden procedures omschreven die gebruik maken van Scannen naar externe pc met USBverbinding. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor informatie over het aansluiten van het netwerk en start met scannen met Scannen naar lokale pc.

! Opmerking

- De Twain driver voor Mac OS X ondersteunt de Mac OS X 10.4 tot 10.7.
- Om deze functie te gebruiken, moeten toepassingen die worden ondersteund door TWAIN (Paperport of Adobe Photoshop CS3, enz.) op uw computer worden geïnstalleerd.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.
- Raadpleeg "Hulpprogramma's installeren" p. 119 voor meer informatie over het installeren van PaperPort.

Een scanopdracht starten (voor Windows)

- 1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat. Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **<SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **4** Start PaperPort op uw computer.
- **5** Klik op [**Select**] en selecteer vervolgens het scannerstuurprogramma van de machine.

Er verschijnt een venster.

6 Klik op [Scan].

7 Klik op de scanknoppen. De scanopdracht start.



- 8 Klik op [Quit (Quit)].
- 9 Klik op [Quit (Quit)] als er geen vervolgpagina is of als de achterzijde niet is gescand.

🖉 Memo

- De vijf volgende knoppen zijn als standaardinstellingen geregistreerd.
 Scan foto
 - Scan tijdschrift Scan voor OCR Scan voor internet Aanpassen

Instellingen wijzigen

Door de stuurprogramma-instellingen te wijzigen, kunt u de manier aanpassen waarop het document gescand wordt.

Het volgende geeft uitleg over de instelitems.

Eenvoudige modus

U kunt de instellingen van vijf geregistreerde knoppen wijzigen.

- Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Windows)" volgens stap 6.
- 2 Selecteer [Enkelzijdig] uit [Modus].

- 3 Klik op [Settings (Settings)].
 - Er verschijnt een venster.



- **4** Klik op de scanknop om de instellingen te wijzigen.
- 5 Klik op [Goed].
- Klik op de scanknop als u een scanopdracht start.
 Klik op [Quit (Quit)] als u de instelling wilt voltooien.

■ Geavanceerde modus

U kunt de manier waarop een document wordt gescand in detail aanpassen.

- Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Windows)" p. 45 volgens stap 6.
- 2 Selecteer [Geavanceerd] uit [Modus].
- *3* Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.
- 4 Klik op [Scan] om het scannen te starten.

Klik op [Quit] als u de instelling wilt voltooien.

Meer info

• Raadpleeg de online help voor meer informatie over het wijzigen van elke instelling.

Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)

 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

- 2 Druk op de toets <**SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **4** Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.
- 5 Selecteer [Import] uit [Bestand] en selecteer vervolgens [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x USB] of [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network].
 - Ga verder naar stap 9 wanneer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x USB] is geselecteerd.
 - Wanneer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network] is geselecteerd en de netwerkscan komt op de tweede of een later tijdstip, ga verder naar stap 9.
- 6 Voor de eerste netwerkscan wordt het dialoogvenster gestart dat de tool aanduidt voor het selecteren van een bestemming voor de verbinding. Klik vervolgens op [Goed].
- Selecteer in het dialoogvenster van
 [scan instellingen] een bestemming
 voor de verbinding om, indien
 noodzakelijk, hostinformatie te
 registreren en klik vervolgens op
 [Goed].
- 8 Selecteer [Import] uit [Bestand] van Adobe Photoshop CS3 en selecteer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network]. Het venster verschijnt.
- **9** Klik op de scanknop . Het scannen start.
- 10 Selecteer [Quit Photoshop] uit [Photoshop].

Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb)

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
 Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

- **4** Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.
- 5 Selecteer [Import] uit [Bestand] en selecteer vervolgens [OKI MB4x1+LP_MPS47x USB] of [OKI MB4x1+LP_MPS47x Network].
 - Ga verder naar stap 9 wanneer [OKI MB4x1+LP_MPS47x USB] is geselecteerd.
 - Wanneer [OKI MB4x1+LP_MPS47x Network] is geselecteerd en de netwerkscan komt op de tweede of een later tijdstip, ga verder naar stap 9.
- 6 Voor de eerste netwerkscan wordt het dialoogvenster gestart dat de tool aanduidt voor het selecteren van een bestemming voor de verbinding. Klik vervolgens op [Goed].
- 7 Selecteer in het dialoogvenster van
 [scan instellingen] een bestemming
 voor de verbinding om, indien
 noodzakelijk, hostinformatie te
 registreren en klik vervolgens op
 [Goed].
- 8 Selecteer [Import] uit [Bestand] van Adobe Photoshop CS3 en selecteer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network]. Het venster verschijnt.
- **9** Klik op de scanknop . Het scannen start.
- 10 Selecteer [Quit Photoshop] uit [Photoshop].

Instellingen wijzigen (voor Macintosh)

Door de stuurprogramma-instellingen te wijzigen, kunt u de manier aanpassen waarop het document gescand wordt.

Het volgende geeft uitleg over de instelitems.

Eenvoudige modus

U kunt de instellingen van vijf geregistreerde knoppen wijzigen.

- Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)" of "Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb)" volgens stap 8.
- 2 Selecteer [Enkelzijdig] uit [Modus].

- *3* Klik op [**Settings**]. Er verschijnt een venster.
- **4** Klik op de scanknop om de instellingen te wijzigen.
- 5 Klik op [Goed].
- 6 Klik op de scanknop als u een scanopdracht start.Klik op [Quit] als u de instelling wilt voltooien.

Geavanceerde modus

U kunt de manier waarop een document wordt gescand in detail aanpassen.

- Volg de procedure voor "Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)" of "Een scanopdracht starten (voor Mac OS X) (MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb)" p. 46 volgens stap 8.
- 2 Selecteer [Geavanceerd] uit [Modus].
- **3** Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.
- 4 Klik op [**Scan**] om het scannen te starten.

Klik op $\left[\textbf{Quit} \right]$ als u de instelling wilt voltooien.

Het WIA-stuurprogramma gebruiken

Het WIA-stuurprogramma biedt geen ondersteuning voor de functie netwerk scannen. Sluit de machine met de coumber aan via USB of WSD-scan.

Het WIA-stuurprogramma biedt geen ondersteuning voor Mac OS X.

Het stuurprogramma WIA 2.0 ondersteunt Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Server 2008 R2.

Het stuurprogramma WIA 1.0 ondersteunt Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows XP/ Windows Server 2003.

Een scanopdracht starten

[∕∕/Memo

• De uitleg in deze paragraaf gebruikt PaperPort als voorbeeld en kan anders zijn dan de beschrijving, afhankelijk van uw toepassing.

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat. Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **4** Start PaperPort op uw computer.
- 5 Klik op [Select] en klik vervolgens [WIA: MB4x1/ES41x1/MPS42x] (voor MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [WIA: MB4x1+LP/MPS47x] (voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb).
- 6 Klik op [Scan].
- 7 Selecteer een papierinvoermethode.
- 8 Selecteer een documenttype.
- **9** Specificeer het te scannen gebied.
- 10 Klik op [Scan].
- **11** Klik op [**Annuleer**] wanneer het scannen is voltooid.
- 12 Klik op [Finish] als er geen vervolgpagina is of als de achterzijde niet is gescand. Het gescande beeld wordt in PaperPort weergegeven.

Windows FAX en scan gebruiken

"Windows FAX en scan" is een functie die wordt gebruikt in Windows Vista/7.

1 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.

- 2 Druk op de toets **<SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ...
- Klik op [Starten] op uw computer en selecteer [Alle programma's]>
 [Windows Faxen en scannen].

- 5 Klik op [New Scan (New Scan)].
- 6 Selecteer [MB4x1/ES41x1/MPS42x] (voor MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [MB4x1+LP/MPS47x] (voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [Goed].
- 7 Maak een extra instelling, indien noodzakelijk.

Profile:	Photo (Default)	
Source:	Flatbed 👻	
Paper size:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Color format:	Color	
coloritonnac		
File type:	JPG (JPEG image)	
Resolution (DPI):	300	
Brightness:	0	
Contrast:	O	

- 8 Klik op [Scan (Scan)].
- 9 Sluit [Windows FAX and Scan] af.

Het ICA-stuurprogramma gebruiken

Het ICA-stuurprogramma is niet compatibel met het Windows-besturingssysteem.

Het ICA-besturingssysteem ondersteunt de Mac OS X 10.6/10.7 tot 10.8.

Start met lezen

! Opmerking

- Sommige voorbeelden voor het vastleggen van beeld worden in de volgende procedure gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.
- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
 Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **<SCAN** (SNANNEN)>.
- *3* Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Start beeld vastleggen op uw computer.

- **5** Selecteer de machine uit de lijst aan de linkerzijde van het scherm beeld vastleggen.
- 6 Klik op **<SCAN** (SNANNEN)>. Het scannen start.
- 7 Uit [Image CaptureI], selecteer [Close Image Capture].

Wijzig de instellingen

U kunt de documentscan aanpassen door de huidige stuurprogramma-instellingen te wijzigen.

Het volgende geeft uitleg over elk in te stellen item.

Geef de gedetailleerde informatie weer

U kunt het scannen van het document in detail aanpassen.

- **1** Volg stap 1 tot 5 van de paragraaf "Start met lezen".
- 2 Klik op [Display the detailed information].
- **3** Wijzig de instellingen zoals vereist.
- **4** Klik op [**Scan**] om het document te scannen.

ActKey software gebruiken

Door ActKey te gebruiken, kun u met één klik op een knop een scanopdracht starten in de gespecificeerde instellingen.

*[*ℓ/Memo

- ActKey biedt geen ondersteuning voor Mac OS X.
- Wanneer ActKey wordt geïnstalleerd, wordt gelijktijdig Netwerkconfiguratie geïnstalleerd. Raadpleeg "De Netwerkconfiguratie gebruiken" p. 50 voor Netwerkconfiguratie.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het starten van een scanopdracht.

De software installeren

1 Plaats de "Software DVD-ROM" in uw computer.

Er opent een venster.

2 Selecteer [ActKey] uit [Software].

- *3* Installeer de software volgens de instructies.
- 4 Klik op [Finish].

De software starten

1 Klik op [Starten] om [Alle programma's] > [Okidata] > [ActKey] > [ActKey] te selecteren.

ActKey starten bij het Scannen naar een lokale pc

U kunt ActKey instellen om te starten wanneer u [**Lokale PC**] op de machine selecteert.

- Klik op [Starten] om [Configuratiescherm] te selecteren.
- 2 Voer [View scanners and cameras] in [Search Control Panel] in.
- *3* Klik op [View scanners and cameras] onder [Devices and Printers].
- 4 Selecteer [MB4x1/ES41x1/MPS42x] (voor MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [MB4x1+LP/MPS47x] (voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [Properties].

Wanneer het dialoogvenster [**User Account Control**] verschijnt, klik op [**Ja**].

- 5 Klik op het tabblad [Events].
- 6 Selecteer een gebeurtenis voor [Select an event].
- 7 Selecteer het selectievakje [Start this program] en selecteer vervolgens [ActKey].
- *8* Herhaal stap 6 en 7 zodat [**ActKey**] is ingesteld op alle gebeurtenissen.
- 9 Klik op [Goed].

Fax verzenden van gescande documenten

Met behulp van de faxservice van het Windowscomponent kunt een gescand document verzenden.

(! Opmerking

- De plaatsingsrichting van het papier kan niet worden gewijzigd na het scannen van de documenten.
- Deze functie gebruikt de faxservice van het Windowscomponent.

// Memo

- Voor de functie PC-FAX staat de resolutie ingesteld op 200 dpi en staat de kleurmodus ingesteld op zwart/wit.
- 1 Start ActKey op uw computer.
- 2 Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.

Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 5. Voer anders stap 3 en 4 uit.

- *3* Druk op de toets <**SCAN** (SNANNEN)> op het bedieningspaneel van de machine.
- 4 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op .
- 5 Klik op scanknop [PC-Fax] van ActKey op uw computer.

De [Fax Instellingen] start.

6 Volg de instructies op het scherm om een fax te verzenden.

De scanknop instellen

U kunt de instellingen van vier scanknoppen wijzigen.

- 1 Start ActKey.
- 2 Selecteer [Button settings] uit het menu [Opties].
- **3** Klik op een door u in te stellen knop.
- **4** Wijzig, indien noodzakelijk, de instellingen.
- 5 Klik op [Goed].

De Netwerkconfiguratie gebruiken

Netwerkconfiguratie is een tool die u van tevoren kunt instellen bij het uitvoeren van Scannen naar lokale pc. Als bovendien de informatie van het apparaat en IP-adres van de computer, enz. wordt gewijzigd bij het uitvoeren van een netwerkscan, kan de instelwaarde met behulp van deze tool worden gewijzigd.

Bij het installeren van ActKey wordt tegelijkertijd Netwerkconfiguratie geïnstalleerd.

Netwerkconfiguratie wordt automatisch in werking gesteld wanneer u inlogt op Windows als u het selecteert in het taakbalkmenu.

Bij het opstarten van Netwerkconfiguratie wordt het geïnstalleerde scannerstuurprogramma in de computer weergegeven.

! Opmerking

• Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

🎝 Network Configuration		
<u>F</u> ile <u>S</u> canner <u>H</u> elp		
Scanner Driver Name	IP Address	MAC Address
OKI MB4x1/ES41x1/MPS42x858E2F	192.168.0.2	008087858E2F

Methode om een nieuwe netwerkscanner toe te voegen

Selecteer [**Add Scanner** (Add Scanner)] uit het menu [**Scanner** (Scanner)] om een nieuwe netwerkscanner toe te voegen en selecteer de naam van het scannerstuurprogramma van de toegevoegde scanner.

Methode voor het wijzigen van de naam van het scannerstuurprogramma

Wanneer de naam van een scannerstuurprogramma werd gewijzigd, selecteer [**Edit Driver Name** (Edit Driver Name)] uit het menu [**Scanner** (Scanner)] en wijzig vervolgens de naam van het scannerstuurprogramma.

Methode voor het wijzigen van instellingeninformatie van de machine

Wanner het IP-adres van de machine en het poortnummer van de machine werden gewijzigd, start Netwerkconfiguratie en selecteer vervolgens [**Edit Scanner** (Edit Scanner)] uit het menu [**Scanner** (Scanner)].

🔩 Netv	work Configuration			
File	Scanner Help			
Sca OK	Sca Add Scanner		IP Address 192.168.0.2	MAC Address 008087858E2F
	Edit Scanner Refresh)		
	Properties			

Wanneer de instelwaarde ingesteld in de huidige computer wordt weergegeven, wijzigt u vervolgens het IP-adres en poortnummer van de machine.

Scanner Properties			×	
Driver Name:	OKI MB4x1/ES4	1x1/MPS42x858E2F		
Scanner IP:	192.168.0.2			
Scanner Port:	9967			
OK Cancel				

Methode voor het instellen van Scannen naar lokale pc

Om Scannen naar lokale pc uit te voeren moet u de computernaam, het IP-adres en het poortnummer in de machine registreren.

Start na het installeren van het

scannerstuurprogramma, Netwerkconfiguratie en selecteer het te gebruiken stuurprogramma. Selecteer vervolgens [**Properties** (Properties)] uit het menu [**Scanner** (Scanner)] en selecteer het tabblad [**Register** (Register)]. Als de computerinformatie, de computernaam, het IPadres en poortnummer worden weergegeven. De computernaam hoeft niet te worden ingesteld omdat de hostnaam van de computer automatisch wordt verkregen.

Hoewel de instelwaarde van de computer automatisch wordt weergegeven voor het IPadres, worden er meerdere IP-adressen weergegeven als er meerdere netwerkkaarten in de computer zijn geïnstalleerd. Selecteer het IPadres van de momenteel in gebruik zijnde netwerkkaart. Verder wordt voor het poortnummer de huidige instelling weergegeven. Wijzig de instelling als u het wilt wijzigen.

Nadat alle instellingen zijn voltooid. Klik op de knop [**Register** (Register)] om de instelling in de machine te registreren.

Er doet zich een fout voor bij het registreren als de machine is uitgeschakeld en niet kan worden aangesloten. Na het registreren, als de computernaam, het IP-adres of poortnummer is gewijzigd, moet u opnieuw registeren met de bovenstaande procedure.

Properties
General Register Unregister
PC Information
Host Name:
IP Address: Local Area Connection(192.168.0 -
Port Number: 9968 -
Register your PC information to scanner.
Register
Close

Methode voor het wissen van met het netwerk verbonden pc's van de machine

Als u verschillende met het netwerk verbonden pc's in de machine hebt geregistreerd, kunt u ze allemaal wissen.

Selecteer [**Properties** (Properties)] uit het menu [**Scanner** (Scanner)] en selecteer het tabblad [**Unregister** (Unregister)]. De geregistreerde informatie wordt weergegeven. Selecteer de te wissen geregistreerde informatie uit de machine en klik op de knop [**Unregister** (Unregister)].

perties		
eneral Register Un	egister	
-Registered PC Inform	hation	
Host Name	IP Address	Port Number
CCCOORDINAN	192.168.0.2	9968
Unregister your	PC information from scanner. Refresh	Unregister
	Close]

- 51 -

Nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige functies voor Internetfaxen en Scannen naar e-mail.

MDN is een bericht om de afzender te informeren over de status nadat de ontvanger het document heeft ontvangen.

DSN is een bericht om de afzender te informeren over de afleverstatus als het verzonden document de ontvanger heeft bereikt.

Als de machine een DSN-aanvraag ontvangt, zal het geen antwoord versturen.

0/Memo

• Om naar menu [**Beheerder instelling**] te gaan is een wachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".

! Opmerking

• Schakel de instelling voor MDN- en DSN-aanvragen in om antwoord van MDN of DSN te ontvangen en maak van tevoren instellingen voor e-mailontvangst.

Meer info

• Raadpleeg "De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan e-mails zijn toegevoegd" p. 183 voor de ontvangstinstelling van e-mails.

MDN- en DSN-aanvragen inschakelen

Voer de volgende procedure uit om MDN en DSN aan te vragen wanneer u internetfaxen en emails verzendt.

- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [E-mailinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [MCFRapport] te selecteren en druk op .
- 8 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

MDN-respons inschakelen

Voer de volgende bewerking uit om het MDrespons te verzenden wanneer de machine MDNaanvragen ontvangt.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [E-mailinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [MDN antwoord] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- *9* Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Nuttige functies voor Scannen naar lokale en externe pc's

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttige functies voor het Scannen naar lokale en externe pc's.

// Memo

• Om naar het menu [Beheerder instelling] te gaan is een wachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".

Pc-scanmodus instellen

U kunt de eenvoudige of veilige scanmodus selecteren voor scannen naar een lokale pc-functie.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [PC Scan Modus] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 7 Druk op ▼ om een modus te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

De netwerk TWAINinstellingen inschakelen

Voer de volgende procedure uit om Scannen naar lokale pc te gebruiken en de functies voor Scannen naar externe pc met het netwerk te verbinden.

! Opmerking

- Als u [**Disable**] selecteert van deze functie, kunt u Scannen naar lokale pc en Scannen naar externe pc via netwerk niet gebruiken.
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- **5** Druk op ▼ om [**Scanner instellen**] te selecteren en druk vervolgens op ⊛.
- 6 Druk op ▼ om [TWAIN instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 8 Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **9** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

De WSD-scan inschakelen

Om zowel de functie Scannen naar lokale pc (WSD-scan) als de functie Scannen naar extern (WSD-scan) te gebruiken via de WSDscanverbinding, volg de onderstaande stappen.

- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Webservice instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Zorg ervoor dat [Webservice] is geselecteerd en druk vervolgens op ...
- B Druk op ▼ om [AAN] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

De functie Dubbelzijdige scan of WSD-scan selecteren

Om Dubbelzijdige scan van de functie Scannen naar lokale pc (WSD-scan) en de functie Scannen naar extern (WSD-scan) in te schakelen, voer de onderstaande stappen uit.

- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- *3* Voer het beheerderwachtwoord in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
 .
- 5 Druk op ▼ om [Scanner instellen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Webservice instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Inbinden] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Selecteer [Lange zijde] of [Korte zijde] overeenkomstig het scandocument en druk op ∞.
- *9* Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

4

4. Afdrukken

Dit hoofdstuk geeft uitleg over geavanceerde afdrukbewerkingen.

Nuttige functies voor het printen vanaf een computer

Deze paragraaf geeft uitleg over nuttigee functies wanneer u een document vanaf een computer afdrukt.

*[*ℓ/Memo

- De display en procedure kunnen verschillen naar gelang het besturingssysteem, de toepassingen en de versie van het printerstuurprogramma dat u gebruikt. Deze paragraaf gebruikt Wordpad en TextEdit in Windows en MAC OS X als voorbeelden.
- Bij de MB441, MB461, MB461+LP en ES4161 MFP staat "MP-lade" voor "Handmatige invoer".

Meer info

• Raadpleeg de online hulpfunctie voor extra informatie over de instelitems op de printer.

Handmatig afdrukken

U kunt een document afdrukken door handmatig in papier de MP-lade in te voeren. De machine drukt op één vel papier tegelijkertijd af. Elke keer dat een pagina is afgedrukt, verschijnt een bericht met het verzoek papier in de MP-lade te plaatsen. Selecteer [**Start**] in het bericht om het afdrukken voort te zetten.

- **1** Plaats papier in de MP-lade.
- **2** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- *3* Configureer de afdrukinstellingen in het printerstuurprogramma en start het afdrukken.

Voor MB441/MB461/MB461+LP/ ES4161 MFP Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- *3* Selecteer [Handmatig] uit [Bron] op het tabblad [Setup].
- **4** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op ◀ of ► om [Start] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb Windows PCL/PCL XPS-printerstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- 3 Selecteer [Universele Lade] uit [Bron] op het tabblad [Setup].
- 4 Klik op [Papierinvoeropties...].
- 5 Selecteer het selectievakje [Gebruik de universeellade voor handmatige invoer] en klik vervolgens op [Goed].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.
- Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op ◀ of ► om [Start] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- 3 Selecteer het tabblad [Paper/Quality].
- 4 Selecteer [Multi-Purpose Tray] uit [Papierbron].
- 5 Klik op [Geavanceerd].
- 6 Klik op [Multipurpose tray is handled as manual feed] en selecteer [Ja] uit de drop-downlijst.
- 7 Klik op [Goed].
- 8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken in het afdrukvenster.
- 9 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op ◀ of ▶ om [Start] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
 Als u een document bestaande uit meerdere

agina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB441/MB461/MB461+LP/ ES4161 MFP Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- 2 Selecteer [Setup] uit het menu.
- 3 Selecteer [Handmatige invoer] uit [Papierbron].
- **4** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.
- Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de handmatige lade, druk op ◀ of ► om te selecteren

[Start] en druk vervolgens op .

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb Mac OS X PCL-printerstuurprogramma

- Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- 2 Selecteer [Setup] uit het menu.
- 3 Selecteer [Universele lade] uit [Bron].
- 4 Klik op [Papierinvoeropties...].
- **5** Selecteer selectievakje [**MPT is Manual feed**] en klik vervolgens op [**Goed**].
- *6* Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.
- Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MP-lade, druk op ◄ of ► om [Start] te selecteren en druk vervolgens op ∞.

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- 2 Selecteer [**Papierinvoer**] uit het paneelmenu.
- *3* Selecteer [Alles] en selecteer vervolgens [Multi-Purpose Tray].
- **4** Selecteer [**Printer Features**] uit het paneelmenu.
- 5 Selecteer [Insert Options] uit [Feature Sets].
- 6 Selecteer selectievakje [Multipurpose tray is handled as manual feed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

 Wanneer er een verzoekbericht verschijnt in het bedieningspaneel voor het laden van papier in de MPlade, druk op

✓ of ► om [Start] te selecteren en druk

vervolgens op 💌.

Als u een document bestaande uit meerdere pagina's afdrukt, verschijnt elke keer bij het afdrukken van een pagina hetzelfde bericht.

0//Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op enveloppen afdrukken

U kunt op enveloppen afdrukken door de instelling van het papierformaat te wijzigen en de MP-lade (MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP: handmatige toevoer) en de stapelaar afdrukzijde naar boven te gebruiken.

Stel het papierformaat van de MP-lade in het bedieningspaneel in en stel vervolgens afdrukinstellingen samen, zoals papierformaat en papierlade met het printerstuurprogramma.

(! Opmerking

- Kromtrekken of kreukelen kan zich voordoen na het afdrukken. Voer een testafdruk uit om ervoor te zorgen dat zich geen problemen voordoen.
- Enveloppen moeten met de adreszijde naar boven worden geplaatst.
 - Uw enveloppen (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6) moeten zodanig zijn geplaatst, dat de flap zich aan de rechterzijde van de invoerrichting bevindt.

// Memo

• Maak geen gebruik van dubbelzijdig afdrukken op enveloppen.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor beschikbare enveloppen.
- Handmatig afdrukken is tevens beschikbaar voor het afdrukken op enveloppen. Raadpleeg "Handmatig afdrukken" p. 55 voor meer informatie over handmatig afdrukken.
- **1** Plaats papier in de MP-lade en druk vervolgens op de instelknop.
- 2 Open de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine.
- 3 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

- 4 Druk op ▼ om [Papier instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- **5** Druk op ▼ om [**MP lade**] te selecteren en druk vervolgens op [∞].
- *6* Zorg ervoor dat [**Papierformaat**] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼om één van [Envelope*] te selecteren en druk vervolgens op .
 *Selecteer een enveloppetype.
- **8** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.
- **9** Open het bestand dat u wilt afdrukken op de computer.
- **10** Configureer het papierformaat, de papierbron en de richting in het printerstuurprogramma en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- Selecteer één van [Envelope*] uit
 [Formaat] op het tabblad [Setup].
 * Selecteer een type enveloppe.
- 4 Selecteer [Universele Lade] uit [Bron].
- **5** Selecteer het tabblad [**Setup**].
- *6* Selecteer de afdrukrichting met [**AFDRUKRICHTING**].
 - Selecteer [**Portrait**] voor Chou-enveloppen.
 - Selecteer [Landscape] voor You-enveloppen.
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

- 57 -

Afdrukken

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- *3* Selecteer de richting uit [**Layout**] op het tabblad [**AFDRUKRICHTING**].
 - Selecteer [Portrait] voor Chou-enveloppen.
 - Selecteer [Landscape] voor You-enveloppen. Klik op [Geavanceerd] en selecteer [Rotate] voor [Page Rotate] op het scherm met geavanceerde opties.
- 4 Selecteer het tabblad [Paper/Quality].
- 5 Selecteer [Multi-Purpose Tray] uit [Bron].
- 6 Klik op [Geavanceerd].
- 7 Klik op [Papierformaat] en selecteer één van [Envelope*] uit de dropdownlijst.

* Selecteer een type enveloppe.

- 8 Klik op [Goed].
- **9** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Pagina-instelling] uit het menu [Archief].
- 2 Selecteer één van [Envelope*] uit [Papierformaat].
 - * Selecteer een type enveloppe.
- Selecteer de richting uit
 [AFDRUKRICHTING] en klik vervolgens op [Goed].
- 4 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- **5** Selecteer [**Setup**] uit het paneelmenu.
- *6* Selecteer [**Papierbron**] en selecteer vervolgens [**Universele Lade**].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

[∕∕/Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [**Pagina-instelling**] uit het menu [**Archief**].
- 2 Selecteer één van [Envelope*] uit [Papierformaat].
 - * Selecteer een type enveloppe.
- 3 Selecteer de richting uit [AFDRUKRICHTING] en klik vervolgens op [Goed].
 - Selecteer [Portrait] voor Chou-enveloppen en vink het selectievakje van [Page Rotate] aan in de functie [Taakopties] die is ingesteld op het paneel [Printer Features].
 - Selecteer [Landscape] voor You-enveloppen.
- 4 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- **5** Selecteer [**Papierinvoer**] uit het paneelmenu.
- 6 Selecteer [Alles] en selecteer vervolgens [Multi-Purpose Tray].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

🖉 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op etiketten afdrukken

U kunt op etiketten afdrukken door de instelling van het mediatype te wijzigen en de MP-lade en de stapelaar afdrukzijde naar boven te gebruiken.

Stel het papierformaat en type voor de MP-lade in het bedieningspaneel in. Stel vervolgens de afdrukinstellingen in, zoals papierformaat en papierlade met het printerstuurprogramma.

// Memo

• Maak geen gebruik van dubbelzijdig afdrukken op etiketten.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor beschikbare etiketten.
- Handmatig afdrukken is ook beschikbaar voor afdrukken op etiketten. Raadpleeg "Handmatig afdrukken" p. 55 voor meer informatie over handmatig afdrukken.
- **1** Plaats papier in de MP-lade en druk vervolgens op de instelknop.
- 2 Open de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine.
- 3 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel.
- 4 Druk op ▼ om [Papier instellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- **5** Druk op ▼ om [**MP lade**] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Zorg ervoor dat [Papierformaat] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [A4] of [LETTER] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Druk op ▼ om [Media soort] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 9 Druk op ▼ om [ETIKETTEN] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **10** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.
- **11** Open het bestand dat u wilt afdrukken op de computer.
- **12** Configureer het papierformaat en de lade in het printerstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- *3* Selecteer [A4] of [LETTER] uit [Formaat] in het tabblad [Setup].
- 4 Selecteer [Universele Lade] uit [Bron].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 2 Klik op [Voorkeuren].
- 3 Selecteer tabblad [Paper/Quality].
- 4 Selecteer [Universele Lade] uit [Papierbron].
- 5 Klik op [Geavanceerd].
- Klik op [Papierformaat] en selecteer vervolgens [A4] of [LETTER] uit de drop-downlijst.
- 7 Klik op [Goed].
- 8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- 1 Selecteer [**Pagina-instelling**] uit het menu [**Archief**].
- 2 Selecteer[A4] of [LETTER] uit [Papierformaat].
- *3* Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer [Feed Paper] uit het paneelmenu.
 In het geval van het PCL-stuurprogramma: Selecteer [Setup] uit het paneelmenu.

- 5 In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer
 [Alles] en selecteer vervolgens [Multi-Purpose Tray].
 In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer
 [Papierbron] en selecteer vervolgens
 [Universele Lade].
- *6* Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

*[*ℓ/Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Op aangepast papierformaat afdrukken

U kunt een aangepast papierformaat in het printerstuurprogramma registreren, zodat u op niet-standaard papier, zoals banners, kunt afdrukken.

• Instelbare aangepaste formaatmogelijkheden

Breedte: 86 tot 216mm

Lengte: 140 tot 1.321 mm

Het papierformaat dat kan worden ingevoerd verschilt afhankelijk van de lade.

! Opmerking

- Registreer een papierformaat en plaats papier in staande (portret) richting.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.
- Als het papier een lengte van 356 mm overschrijdt, kunnen wij de afdrukkwaliteit niet garanderen.
- Ondersteun het papier met de hand als het papier zo lang is, dat het de papiersteunen van de MP-lade overschrijdt.
- Bij het gebruik van lade 1 of lade 2, selecteer de toets
 <SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel>
 [Papier instellingen]>[Lade 1] of [Lade
 2]>[Papierformaat]> [AANGEPAST] voordat u de volgende procedure uitvoert.
- Wanneer het beeld niet juist is afgedrukt op groot papierformaat in het PS-printerstuurprogramma, kan door het selecteren van [Standard (600x600dpi)] voor [Print Quality] het beeld mogelijk juist worden afgedrukt.
- Het is niet aan te bevelen papier te gebruiken dat over een breedte van minder dan 100 mm beschikt. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Meer info

- Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de papierformaten die in elke lade kunnen worden ingevoerd, die voor dubbelzijdig afdrukken kunnen worden gebruikt of voor aangepaste papierformaten kunnen worden geregistreerd.
- Het selectievakje [Automatische ladewisseling] wordt standaard geselecteerd. Wanneer de papierlade leeg raakt tijdens het afdrukken, selecteert de machine automatisch een andere lade en begint met invoeren van papier uit de betreffende lade. Wis het selectievakje [Automatische ladewisseling] als u aangepast papier alleen uit een bepaalde lade wilt invoeren. Raadpleeg "Automatische ladewisseling" p. 69 voor automatische ladewisseling.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

- Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491(PCL)].
- *3* Klik op [**Setup**] op het tabblad [**Papierinvoeropties...**].
- 4 Klik op [Aangepast formaat].
- **5** Voer een naam en de afmetingen in.
 - a) Voer in het vakje [**Naam**] de naam voor het nieuwe formaat in.
 - b) Voer in de vensters [**Breedte**] en [**Lengte**] de afmetingen in.
- 6 Klik op [Toevoegen] om het aangepaste papierformaat in de lijst op te slaan en klik vervolgens op [Goed].

U kunt maximaal 32 aangepaste formaten opslaan.

- 7 Druk op [Goed] totdat het dialoogvenster [Printing Preferences] wordt gesloten.
- 8 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- **9** Selecteer het geregistreerde papierformaat en start het afdrukken in het afdrukvenster.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491(PS)].
- *3* Klik in het tabblad [Layout] op [Geavanceerd].
- 4 Klik op [Papierformaat] en selecteer [PostScript Custom Page Size] uit de drop-downlijst.
- 5 Voer de afmetingen in de vensters [Breedte] en [Hoogte] in en druk op [Goed].
 - (! Opmerking
 - [Offset for Paper Feeder Size] is niet beschikbaar.
- 6 Druk op [Goed] totdat het dialoogvenster [Printer instellen] wordt gesloten.
- **7** Open het bestand dat u wilt afdrukken in de toepassing.
- 8 Selecteer [PostScript Custom Page Size] voor een papierformaat en start het afdrukken in het printerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- 2 Klik op een printerpictogram in [Printers and Faxes] en klik vervolgens op [Print server properties] in de bovenste balk.
- 3 Selecteer het tabblad [Forms].
- 4 Selecteer het selectievakje [Create a new form].
- 5 Voer de waarden in [Form name],
 [Papierformaat] en [Printer area margins] in. Klik op [Save Form].
- 6 Klik op [Sluiten].

- 7 Open het bestand dat u wilt afdrukken in de toepassing.
- **8** Selecteer het geregistreerde papierformaat en start het afdrukken in het printerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikshandleiding voor informatie over het specificeren van het papier in het printerstuurprogramma.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

! Opmerking

- In het Mac OS X-printerstuurprogramma kunnen papierformaten buiten de beschikbare waarden worden ingesteld, maar wordt het beeld mogelijk niet juist wordt afgedrukt. Kies een papierformaat uit de beschikbare waarden.
- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Pagina-instelling] uit het menu [Archief].
- 3 Selecteer [Manage Custom Sizes] uit [Papierformaat]
- 4 Klik op [+] om een item aan de lijst met aangepaste papierformaten toe te voegen.
- **5** Dubbelklik op [**Ongetiteld**] en voer een naam in voor het aangepaste papierformaat.
- 6 Voer de afmetingen in de vensters [Breedte] en [Hoogte] in.
- 7 Klik op [Goed].
- 8 Klik op [Goed].
- *9* Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- 10 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

0//Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Meerdere pagina's op één vel papier samenvoegen

U kunt meerdere pagina's van een document op een enkele zijde van een vel papier afdrukken.

(! Opmerking)

- Deze functie verkleint het paginaformaat van uw document voor afdrukken. Het midden van het afgedrukte beeld bevindt zich mogelijk niet in het midden van het papier.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Setup], het aantal af te drukken pagina's op elk blad bij [Afwerkingsmodus].
- 5 Klik op [**Opties**].
- 6 Specificeer elke instelling bij [Page Borders], [Page layout] en [Rugmarge] en klik vervolgens op [Goed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Layout], het aantal af te drukken pagina's op elk blad bij [Pages per Sheet].
- **5** Specificeer de volgende instellingen.
 - Selecteer het selectievakje [Draw Borders] om een scheidingslijn tussen de pagina's op elk blad aan te brengen.

 Selecteer [Geavanceerd]>[Pages per Sheet Layout] om de lay-out van de pagina's op elk blad in te stellen.

! Opmerking

- [**Draw Borders**] en [**Pages per Sheet Layout**] zijn niet beschikbaar voor Windows Server 2003 en Windows XP.
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [Layout] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer het aantal af te drukken pagina's op elk blad uit [Pages per Sheet]
- **5** Specificeer elke instelling bij [**Border**] en [**Layout Direction**].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

∭ Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Dubbelzijdige afdrukken maken

U kunt aan beide zijden van een vel papier afdrukken.

 Het papierformaat dat voor dubbelzijdig afdrukken kan worden gebruikt

A4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13,5, Legal 14, Executive, 16K (197 x 273 mm, 195 x 270 mm, 184 x 260 mm) aangepast formaat

A5, A6, Statement, DL, C5, C6, Com-9, Com-10, Monarch kunnen niet worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken.

 Mediagewicht dat kan worden gebruikt voor dubbelzijdig afdrukken

60~122g/m²

Het gebruik van ander mediagewichten dan het bovenstaande kan papierstoringen veroorzaken. Om die reden niet gebruiken.

! Opmerking

- Bij het uitvoeren van dubbelzijdig afdrukken met stapelaar afdrukzijde naar boven geopend, moet het bericht met stapelaar afdrukzijde naar boven in het display van het bedieningspaneel worden gesloten.
 Op dit moment, door de stapelaar afdrukzijde naar boven te sluiten, kunt u het afdrukken opnieuw starten.
- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

0/Memo

- De breedte en lengte van aangepaste formaten kunnen als volgt voor dubbelzijdig afdrukken worden gebruikt.
 - Breedte: 182 tot 215,9 mm
 - Lengte: 257 tot 356 mm
- **1** Controleer of de stapelaar afdrukzijde naar boven aan de achterzijde van de machine gesloten is.
- 2 Stel printerinstellingen samen voor dubbelzijdig afdrukken met het printerstuurprogramma van de computer en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Setup], [Lange zijde] of [Korte zijde] uit [Duplex].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Layout], [Flip on Long Edge] of [Flip on Short Edge] uit [Print on Both Sides].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer
 [Layout] uit het paneelmenu.
 In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer
 [Setup] uit het paneelmenu.
- In het geval van het PSprinterstuurprogramma: Selecteer [Long-Edge binding] of [Short-Edge binding] uit [Two-Sided] in het paneel [Layout]. In het geval van het PCLprinterstuurprogramma: Selecteer [Long-Edge Binding] of [Short-Edge Binding] uit [Dubbelzijdig].
 - Afdrukken

4

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

*[*ℓ⁄ Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Pagina's schalen

U kunt gegevens afdrukken die zijn geformatteerd voor één formaat pagina op een ander formaat pagina zonder de afdrukgegevens aan te passen.

(Opmerking

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer [Setup] op het tabblad [Papierinvoeropties...].

- 5 Selecteer het selectievakje [Resize document to fit printer page] in [Passend maken op een blad].
- 6 Selecteer een schalingswaarde uit [Conversion] en klik op [Goed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- *3* Selecteer [**Paper Handling**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer het selectievakje [Scale to fit paper size].
- 5 Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken uit [Destination paper Size]. (Voor Mac OS X 10.5 tot 10.8) Selecteer het papierformaat dat u wilt gebruiken uit [Scale to fit Paper Size]. (Voor Mac OS X10.4)
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

00 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Pagina's sorteren

U kunt kopieën afdrukken van meerdere sets van een document met meerdere pagina's.

! Opmerking

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.
- Schakel in de toepassing de modus pagina's sorteren uit wanneer u deze functie gebruikt in combinatie met het Windows PS- en Mac OS X PS-printerstuurprogramma.
- Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCLprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPS/PSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer het aantal af te drukken kopieën uit [Aantal kopieën] en controleer het venster [Collate].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- Selecteer [Paper Handling] uit het paneelmenu. (Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8)
 Selecteer [Copies & Pages] uit het paneelmenu. (Voor Mac OS X 10.4)
- Selecteer het venster [Collate Pages]. (Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8) Selecteer het selectievakje [Collated]. (Voor Mac OS X 10.4 tot 10.6)

🖉 Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wenst af te drukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Selecteer [**Printer Features**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Taakopties] uit [Feature Sets].
- **5** Selecteer het selectievakje [**Collated**].

000 Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 en 10.6.

De paginavolgorde instellen

U kunt naar wens instellen of de pagina's voorwaarts of in omgekeerde volgorde worden afgedrukt.

Als u pagina's in numerieke volgorde wilt stapelen, is de voorwaartse volgorde gebruikelijk voor de stapelaar afdrukzijde naar beneden en omgekeerde volgorde met de stapelaar afdrukzijde naar boven.

Stel, bij het gebruik van een stapelaar afdrukzijde naar boven, het afdrukken in op de omgekeerde volgorde om het papier in de volgorde van de pagina's te stapelen.

! Opmerking

- Omgekeerde volgorde is niet beschikbaar voor het Windows PCL/PCL XPS-printerstuurprogramma.
- Als de stapelaar afdrukzijde naar boven niet geopend is, worden pagina's uitgevoerd in de stapelaar afdrukzijde naar beneden.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Layout], selecteer [Front to Back] of [Back to Front] uit [Page Order].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

*[*ℓ/Memo

 Als [Page Order] niet verschijnt, klik op [Starten]>[Apparaten en printers]> rechtsklik op het pictogram OKI MB491 > selecteer [Eigenschappen van printer]>[OKI MB491(PS)]>[Geavanceerd]>[Enable advanced printing features].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].

- *3* Selecteer [**Paper Handling**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Gewoon] of [Reverse] uit [Page Order] op het paneel [Paper Handling].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

🖉 Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Boekje afdrukken

U kunt de pagina's van documenten die uit meerdere pagina's bestaan op volgorde leggen en rangschikken, zodat de definitieve af te drukken uitvoer tot een boekje kan worden gevouwen.

! Opmerking

- Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCLprinterstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.
- Watermerken worden niet juist met deze functie afgedrukt.
- Deze functie is niet beschikbaar bij het uitvoeren van gecodeerde authenticatie-afdrukken van de cliëntcomputer die de machine in het netwerk deelt met de printerserver.

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Setup], [Boekje] bij [Afwerkingsmodus].
- 5 Klik op [Opties] en stel de binding en afdrukopties in, zoals vereist.
 •[Signature]: Specificeert een eenheid pagina's die moeten worden gebonden.
 - •[**Right to Left**]:Druk het te openen boekje in de richting van de rechterhand af.
- 6 Klik op [Goed].

4

- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.
- Wanneer u een A5-formaat boekje maakt met behulp van A4formaat papier, stel dan de optie [Formaat] in op [A4] op het tabblad [Setup].

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Layout], [Boekje] bij [Page Format].

Selecteer het selectievakje [**Draw Borders**] om randen aan te brengen, als u afscheidingslijnen af wilt drukken.

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

000 Memo

- Wanneer u een A5-boekje wilt maken met behulp van A4papier, selecteer [**A4**] voor het papierformaat.
- Bij het maken van een boekje waarvan de rechterkant is gebonden (de rechterkant wordt gebonden wanneer de eerste pagina de voorzijde betreft), klik op [Geavanceerd] op het tabblad [Layout] en selecteer [Right edge] voor [Booklet binding].
 [Booklet binding] kan niet worden gebruikt in Windows XP/Windows Server 2003.
- Als u deze functie niet kunt gebruiken, klik op
 [Starten]>[Apparaten en printers]> rechtsklik op het
 pictogram OKI MB491 > selecteer [Eigenschappen van
 printer]>[OKI MB491(PS)]>[Geavanceerd]> selecteer
 het selectievakje [Enable advanced printing features].

Omslag afdrukken

U kunt de eerste pagina van een afdruktaak uit de eerste lade invoeren en de resterende pagina's uit een andere lade. Deze functie is nuttig wanneer u een bepaald soort papier wilt gebruiken voor de omslag en ander papier voor de overige pagina's.

! Opmerking

• Deze functie is niet beschikbaar met de Windows PCL/PSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL XPSprinterstuurprogramma

1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.

- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer [Setup] op het tabblad [Papierinvoeropties...].
- 5 Controleer [Use different source for first page].
- 6 Selecteer een papierlade uit [Bron] en klik op [Goed].
 Selecteer een papierdikte uit [Weight], zoals vereist.
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Cover Page**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Before document] in het menu [Print Cover Page].
- 5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

∅ Memo

 Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Afdrukkwaliteit wijzigen

U kunt de afdrukkwaliteit naar wens wijzigen.

0//Memo

• [Normal (600X600)] produceert mogelijk betere resultaten bij het afdrukken op een groter formaat papier met het PS-printerstuurprogramma.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

- 1 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].

- 4 Selecteer tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer een afdrukkwaliteit bij [Kwaliteit].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Taakopties**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer een afdrukkwaliteitsniveau uit [**Print Quality**].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

// Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- **3** Selecteer [**Printer Features**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Taakopties] uit [Feature Sets].
- **5** Selecteer een afdrukkwaliteitsniveau uit [**Kwaliteit**].
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

00 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Fijne lijnen benadrukken

U kunt fijne lijnen en kleine tekens duidelijker afdrukken.

0//Memo

- Deze functie is standaard ingeschakeld.
- Deze functie is niet beschikbaar met het Windows PCLprinterstuurprogramma.
- In bepaalde toepassingen, mocht de functie zijn ingeschakeld, kunnen spaties in barcodes te krap worden. Schakel deze functie uit als dit zich voordoet.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer tabblad [Taakopties].
- 5 Klik op [Geavanceerd].
- 6 Selecteer het selectievakje [Adjust ultra fine lines] en klik vervolgens op [Goed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- **3** Selecteer [**Printer Features**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Job Option] uit [Feature Sets].
- **5** Selecteer het selectievakje [**Adjust ultra fine lines**].
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

// Memo

[•] Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Automatische ladeselectie

U kunt met hetzelfde formaat papier automatisch van papierinvoerlade wisselen zoals geconfigureerd in het printerstuurprogramma.

Stel op het bedieningspaneel eerst de MP-lade als doellade in voor automatische selectie. Stel vervolgens de automatische selectie van de lade met het printerstuurprogramma in.

! Opmerking

- Zorg ervoor dat er een papierformaat is ingesteld voor lade 1, lade 2 (optioneel) en de MP-lade. Beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van elke lade. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.
- Lade 2 (optioneel) kan alleen worden gebruikt op de MB461/MB461+LP/MB471/MB471w/MB491/MB461+LP/ MB491+LP/ES4161 MFP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb.

// Memo

- In de standaardinstelling [MP tray Usage] is [Niet gebruiken]. In dat geval wordt de MP-lade niet ondersteund door de functie automatische ladewisseling.
- Om toegang te krijgen tot het [**Beheerder Instelling**] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- Druk op de toets < SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op ▼ om [**Beheerder instelling**] te selecteren en druk vervolgens op ≪.
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- **5** Druk op ▼ om [**Printer instellen**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 7 Zorg ervoor dat [Lade configuratie] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- **8** Druk op ▼ om [**MP lade gebruikte**] te selecteren en druk vervolgens op ⊛.
- 9 Druk op ▼ om [Bij inconsistentie] te selecteren en druk vervolgens op .
- **10** Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.
- **11** Specificeer een papierlade in het printerstuurprogramma en start met afdrukken.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer [Setup] uit [Automatically Select] op het tabblad [Bron].
- 5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Paper/Quality].
- **5** Selecteer [**Automatically Select**] uit [**Papierbron**].
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Setup**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Auto] uit [Papierbron].

00 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Papier invoer**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Alle pagina's] en selecteer [Auto Select].
- **5** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

// Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Automatische ladewisseling

U kunt automatisch van papierinvoerlade wisselen.

Wanneer tijdens het afdrukken de papierlade leeg raakt, gebruikt de machine een andere lade met hetzelfde formaat papier dat is geconfigureerd in het printerstuurprogramma en begint vervolgens papier uit de betreffende lade in te voeren.

Deze functie is geschikt voor grote afdrukopdrachten.

Stel op het bedieningspaneel eerst de MP-lade als doellade in voor automatische selectie. Stel vervolgens de automatische wisseling van de lade met het printerstuurprogramma in.

! Opmerking

• Zorg ervoor dat dezelfde waarden (papierformaat, mediatype, mediagewicht) voor elke lade met automatische ladewisseling zijn ingesteld. Beschikbare papierformaten verschillen afhankelijk van elke lade. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie.

000 Memo

- In de standaardinstellingen [MP lade gebruikte] is [Niet gebruiken]. In dat geval wordt de MP-lade niet ondersteund door de functie automatische ladewisseling.
- Om toegang te krijgen tot het [**Beheerder Instelling**] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".
- Druk op de toets < SETTING (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.

- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op ^(ik).
- 5 Druk op ▼ om [Printer instellen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- *6* Zorg ervoor dat [**Print menu**] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- 7 Zorg ervoor dat [Lade configuratie] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
- **8** Druk op ▼ om [**MP lade gebruikte**] te selecteren en druk vervolgens op .
- **9** Druk op **▼** om [**Bij inconsistentie**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 10 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.
- **11** Configureer de papierbroninstelling in het afdrukvenster.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- **4** Klik op [**Papierinvoeropties...**] in het tabblad [**Setup**].
- 5 Selecteer het venster [Automatische ladewisseling] en klik vervolgens op [Goed].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Klik op [Geavanceerd] in het tabblad [Layout].
- 5 Selecteer [AAN] uit [Tray Switch].
- 6 Klik op [Goed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

4

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Setup**] uit het paneelmenu.
- 4 Klik op [Printer Options].
- 5 Selecteer het venster [Auto lade wissel].

000 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

■ (Voor Mac OS X 10.5 tot 10.8)

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- *3* Selecteer [**Printerfunctie**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Papierinvoeropties...] uit [Feature Sets].
- 5 Selecteer het venster [Tray Switch].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

//Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

■ Voor Mac OS X 10.4.0 tot 10.4.11

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- *3* Selecteer [**Error handling**] uit het paneelmenu.
- **4** Selecteer [**Switch to another cassette** with the same paper size].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Toner besparen

U kunt uw documenten met behulp van minder toner afdrukken.

U kunt de volgende optie selecteren.

Printerinstelling:	Dit komt overeen met de apparaatinstelling
Off:	Bij een normale dichtheid afdrukken zonder toner te besparen
Save Level Low:	Bij een iets lagere dichtheid afdrukken
Save Level High:	Bij een zeer lage dichtheid afdrukken

0//Memo

• De dichtheid van de afgedrukte pagina's met deze functie kunnen in mate verschillen, afhankelijk van het document dat wordt afgedrukt.

Voor Windows PCL/PCL XPS/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer uit [Toner Saving :].
- **6** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Selecteer [**Taakopties**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer uit [Toner save].

5 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- **3** Selecteer [**Printer Features**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [Taakopties] uit [Feature Sets].
- **5** Selecteer het selectievakje [**Toner besparen**].
- 6 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

000 Memo

• Open het gedetailleerde instellingenmenu door op de knop [Show Details] te drukken in Mac OS X 10.7 tot 10.8 of door op het driehoeksymbool te klikken aan de zijkant van het menu [Printer] in Mac OS X 10.5 tot 10.6.

Beveiligd afdrukken (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt een wachtwoord aan een afdrukopdracht toewijzen, zodat de opdracht alleen kan worden afgedrukt als het wachtwoord in het bedieningspaneel is ingevoerd.

Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de machine zijn voorzien van een SDgeheugenkaart.

! Opmerking

- Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].

- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer [Beveiligde afdruk] uit [Job Type].
- 6 Voer een opdrachtnaam in venster [Job Name] in en een wachtwoord in venster [Persoonlijk ID nummer (PIN)] in.
 Als u het selectievakje [Request Job Name for

Als u het selectievakje [**Request Job Name for each print job**] selecteert, verschijnt er een prompt voor de opdrachtnaam wanneer u de afdrukopdracht naar de machine verzendt.

- 7 Klik op [Goed].
- 8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

- **9** Druk op de toets **< PRINT** (PRINTEN)**>** op het bedieningspaneel.
- 10 Druk op ▼ om [Print opdracht] te selecteren en druk vervolgens op .
- 11 Druk op ▼ om [Opdracht opgeslagen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 12 Voer het wachtwoord in het venster[Wachtwoord] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op is om naar een opdracht te zoeken.
 - Druk op de toets <**CLEAR** (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.
 - Druk op de toets **<STOP** (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.
- **13** Zorg ervoor dat [**Afdrukken**] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞. Als u [**verwijderen**] selecteert, kunt u de afdrukopdracht annuleren.
- **14** Voer het aantal kopieën in en druk vervolgens op **•**.

! Opmerking

- Als u voor een opdracht het wachtwoord vergeet in te stellen en de opdracht die u naar de machine hebt verzonden niet afdrukt, blijft de opdracht op de SD-geheugenkaart.
- Een afdrukopdracht die is opgeslagen op een SDgeheugenkaart, wordt automatisch gewist na het afdrukken.

Gecodeerd beveiligd afdrukken (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt uw documenten coderen alvorens ze vanaf een computer naar de machine te verzenden. Om die reden kunt u ongeautoriseerde toegang tot vertrouwelijke informatie voorkomen.

Het document wordt niet afgedrukt en opgeslagen in een gecodeerd formaat op de SDgeheugenkaart in de machine, totdat u het geregistreerde wachtwoord op het bedieningspaneel invoert.

De op de SD-geheugenkaart opgeslagen afdrukopdracht wordt automatisch gewist na het afdrukken of als deze gedurende een langere periode niet wordt afgedrukt. Als zich een fout voordoet wanneer de gegevens worden verzonden of als een onbevoegd persoon toegang tot de opdracht probeert te verkrijgen, wordt de opdracht automatisch gewist.

(! Opmerking

- Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.
- Deze functie is niet beschikbaar met printerstuurprogramma's voor de 64-bit edities van Windows 8, Windows Server 2012, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2003 en Windows XP.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS X-printerstuurprogramma.
- U kunt deze functie niet gebruiken met de modus poster afdrukken en modus boekje met het Windows PCLprinterstuurprogramma als u de machine met een printerserver deelt.
- Deselecteer het selectievakje [Give Priority to the host release] wanneer u deze functie gebruikt.
- [Bureaublad] > [Charm-balk](getoond door het verplaatsen van de muispijl richting de rechterbovenkant van het scherm of door op de rechterkant van het scherm te klikken) > [Instelling] > [Configuratiescherm] > [Tonen van apparaten en printers] > OKI MB491 Icoon > [Printereigenschappen] > [OKI MB491(PS)] > [Apparaatinstellingen] > [Alleen gecodeerde gegevens printen] kan niet worden ingeschakeld met Windows 8 en Windows Server 2012.
- [Starten] > [Apparaten en printers] > het pictogram OKI MB491 > [Eigenschappen van printer] > [OKI MB491(PS)] > [Device Settings] > [Alleen gecodeerde gegevens afdrukken] kan niet worden ingeschakeld met Windows 7 en Windows Server 2008 R2.
- [Starten] > [Operator panel] > [Printers] > het pictogram OKI MB491 > [Eigenschappen] > [OKI MB491(PS)] > [Standaard instelling] > [Alleen gecodeerde gegevens afdrukken] kan niet worden ingeschakeld met Windows Server 2008 en Windows Vista.

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer [Gecodeerd beveiligd afdrukken].
- 6 Voer een wachtwoord in het venster[Wachtwoord] in en configureeroverige opties, indien noodzakelijk.

Meer info

- Raadpleeg de on-screen uitleg van het stuurprogramma voor meer informatie over de opties.
- 7 Klik op [Goed].
- 8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

- **9** Druk op de toets **< PRINT** (PRINTEN)**>** op het bedieningspaneel.
- 10 Druk op ▼ om [Print opdracht] te selecteren en druk vervolgens op .
- 11 Druk op ▼ om [Versleutelde opdracht] te selecteren en druk vervolgens op .
- 12 Voer het wachtwoord in het venster
 [Wachtwoord] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op ∞ om naar een opdracht te zoeken.
 - Druk op de toets <CLEAR (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.
 - Druk op de toets **<STOP** (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.
- 13 Zorg ervoor dat [Afdrukken] is

geselecteerd en druk vervolgens op ∞ .

Als u [**verwijderen**] selecteert, kunt u zowel de afdrukopdracht als alle gecodeerde afdrukopdrachten met hetzelfde wachtwoord wissen.
Watermerk afdrukken

U kunt pagina's met een watermerk of tekst afdrukken.

! Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar voor de Mac OS Xprinterstuurprogramma.
- Bij het afdrukken van een boekje worden de watermerken niet juist afgedrukt.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Klik op [Watermerk].
- 6 Klik op [New].
- 7 Specificeer tekst, een formaat en een hoek voor het watermerk en klik vervolgens op [Goed].
- 8 Klik op [Goed].
- **9** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

! Opmerking

 Watermerken worden in de standaardinstellingen met de Windows PS-printerstuurprogramma over de tekst of afbeeldingen van documenten afgedrukt. Vink het selectievakje [In Background] in het venster [Watermerk] aan om in de achtergrond van documenten af te drukken.

Wanneer [**Background**] is aangevinkt in het venster [**Watermerk**], afhankelijk van de door u gebruikte toepassing, wordt het watermerk mogelijk niet afgedrukt. Deselecteer in dat geval [**Background**].

Overlays afdrukken

U kunt overlays, zoals logo's of formulieren op documenten afdrukken.

Voor deze functie moet de machine zijn voorzien van een SD-geheugenkaart.

(! Opmerking)

- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.
- Om deze functie op een Windows PSprinterstuurprogramma te gebruiken, moet u als beheerder inloggen op uw computer.

- Maak een overlay met de configuratietool en registreer het op de machine.
- **2** Bepaal de overlay in het printerstuurprogramma en start met afdrukken.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

*[*ℓ/Memo

- Overlay is een groep formulieren. Er kunnen drie formulieren in een overlay worden geregistreerd. De formulieren worden in geregistreerde volgorde afgedrukt. Het laatst geregistreerde formulier wordt als eerste afgedrukt.
- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Klik [Vector] of [Afdrukmodus].
- 6 Klik op [Overlays].
- 7 Selecteer het selectievakje [**Print Using** Active Overlays].
- 8 Klik op [Definiëren overlays].
- *9* Voer in het venster [**Overlay Name**] de naam voor de overlay in.
- 10 Voer de ID van het door u geregistreerde formulier in de configuratietool in [ID waarde(n)] in.
- 11 Selecteer de pagina's van het document waarop de overlay wordt afgedrukt uit de [Print on Pages] drop-downlijst.
- 12 Klik op [Toevoegen].
- 13 Klik op [Sluiten].
- 14 Selecteer de te gebruiken overlay uit [Gedefinieerde overlays:] en klik op [Toevoegen].
- 15 Klik op [Goed].
- 16 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Afdrukken

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

∅ Memo

- Een overlay is een groep formulieren. U kunt drie formulieren voor één overlay registreren.
- **1** Klik op [**Starten**] en selecteer [**Apparaten en printers**].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491(PS)].
- 3 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 4 Klik op [Overlays].
- 5 Selecteer [Use Overlay] uit de dropdown-lijst en klik op [New].
- 6 Voer de exacte naam van de door u geregistreerde overlay in de configuratietool in het venster [Form Name] in en klik op [Toevoegen].
- 7 Voer in het venster [**Overlay Name**] een naam in voor de overlay
- 8 Selecteer de pagina van het document waarop de overlay wordt afgedrukt uit de [Print on Pages] drop-downlijst.
- 9 Klik op [Goed].
- 10 Selecteer de te gebruiken overlay uit de lijst [Definiëren overlays] en klik vervolgens op [Toevoegen].
- 11 Klik op [Goed].
- **12** Klik op [**Goed**] om het instellingenvenster voor afdrukken te sluiten.
- 13 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 14 Start afdrukken in het afdrukvenster.

Afdrukgegevens opslaan (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt afdrukgegevens op de SD-geheugenkaart opslaan die op de machine is geïnstalleerd en vanuit het bedieningspaneel met behulp van een wachtwoord naar wens afdrukken.

! Opmerking

- Als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de SDgeheugenkaart voor de gespoolde gegevens, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat het bestandssysteem vol is en de afdrukopdracht niet kan worden gestart.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma

Voor Windows PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Selecteer [Opslaan op SD].
- 6 Voer een opdrachtnaam in het venster
 [Job Name] in en een wachtwoord in het venster [Persoonlijk ID nummer (PIN)] in.

Als u het selectievakje [**Request Job Name for each print job**] selecteert, verschijnt er een prompt voor de opdrachtnaam wanneer u de afdrukopdracht naar de machine verzendt.

- 7 Klik op [Goed].
- 8 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

De afdrukopdracht is naar de machine verzonden, maar wordt niet afgedrukt.

- **9** Druk op de toets **< PRINT** (PRINTEN)**>** op het bedieningspaneel.
- **10** Druk op ▼ om [**Print opdracht**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 11 Druk op ▼ om [Opdracht opgeslagen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 12 Voer het wachtwoord in het venster
 [Wachtwoord] in dat u hebt ingesteld in stap 6 en druk vervolgens op ∞ om naar een opdracht te zoeken.
 - Druk op de toets <**CLEAR** (WISSEN)> als u een onjuist nummer invoert.
 - Druk op de toets **<STOP** (STOP)> als u het zoeken naar een opdracht wilt stoppen.

13 Zorg ervoor dat [Afdrukken] is

geselecteerd en druk vervolgens op ∞ . Als u [**verwijderen**] selecteert, kunt de afdrukopdracht niet wissen.

14 Voer het aantal kopieën in en druk vervolgens op **•**.

Meer info

- U kunt opgeslagen afdrukgegevens wissen met de configuratietool.
- Een afdrukopdracht die is opgeslagen op een SDgeheugenkaart, blijft behouden na het afdrukken.

De stuurprogrammainstellingen opslaan

U kunt de printerstuurprogramma-instellingen opslaan.

! Opmerking

• Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PSprinterstuurprogramma, het Mac OS Xprinterstuurprogramma en het faxstuurprogramma.

Voor Windows PCL/PCL XPSprinterstuurprogramma

De instellingen opslaan

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491(*)]. *Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.
- *3* Configureer de afdrukinstellingen die u wilt opslaan.
- 4 Selecteer, op het tabblad [Setup], [Opslaan] bij [Driver Settings].
- 5 Specificeer een naam voor de instelling die u wilt opslaan en klik vervolgens op [Goed].

Als u het selectievakje [**Toevoegen mediainstellingen**] selecteert, wordt de papierconfiguratie op het tabblad [**Setup**] ook opgeslagen.

6 Klik op [**Goed**] om het instellingenvenster voor afdrukken te sluiten.

000 Memo

• Er kunnen maximaal 14 formulieren worden opgeslagen.

De opgeslagen instellingen gebruiken

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer, op het tabblad [Setup], uit [Driver Settings] een instelling die u wilt gebruiken.
- 5 Start met afdrukken.

De standaardinstellingen voor het stuurprogramma wijzigen

U kunt de door u vaak gebruikte afdrukinstellingen gebruiken als de standaardinstellingen voor het printerstuurprogramma.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Voorkeursinstellingen voor afdrukken]>[OKI MB491(*)]. *Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.
- **3** Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstelling voor het stuurprogramma wilt gebruiken.
- 4 Klik op [Goed].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open een bestand.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- *3* Configureer de afdrukinstellingen die u als standaardinstellingen voor het stuurprogramma wilt gebruiken.
- Selecteer [Save Current Settings as Preset...] uit [Presets]. (Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8) Selecteer [Save As] uit [Presets]. (Voor Mac OS X 10.4 tot 10.6)

5 Voer een naam in voor de instellingen en klik op [**Goed**].

6 Klik op [Annuleer].

! Opmerking

• Selecteer de naam uit [**Presets**] in het afdrukvenster om de opgeslagen instellingen te gebruiken.

Printerlettertypen gebruiken

U kunt uw documenten met behulp van de vooraf geïnstalleerde lettertypen afdrukken door ze te vervangen voor TrueType-lettertypen in de computer.

! Opmerking

- De printerlettertypen kopiëren niet exact het uiterlijk van de TrueType-lettertypen op het scherm.
- Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en het Mac OS Xprinterstuurprogramma.
- Om deze functie met het Windows PSprinterstuurprogramma te gebruiken, moet u als beheerder inloggen op uw computer.
- Deze functie is niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Klik op [Lettertype].
- 6 Selecteer het selectievakje [Font Substitution].
- 7 Specificeer welk printerlettertype u wilt vervangen voor elk TrueType-lettertype in [Lettertypevervangingsoverzicht].
- 8 Klik op [Goed].
- **9** Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].

- 2 Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Eigenschappen van printer]>[OKI MB491(PS)].
- 3 Selecteer het tabblad [Driver Settings].
- Vervang een printerlettertype voor elk TrueType-lettertype in [Lettertypevervangingsoverzicht].
 Klik op elk TrueType-lettertype om vervanging van

het lettertype te specificeren en selecteer een printerlettertype dat u wilt vervangen uit het pulldownmenu.

- 5 Klik op [Goed].
- 6 Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 7 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 8 Klik op [Voorkeuren].
- *9* Klik in het tabblad [Layout] op [Geavanceerd].
- 10 Selecteer [Substitute Device Font] bij [TrueType Font] en klik vervolgens op [Goed].
- 11 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Computerlettertypen gebruiken

U kunt uw documenten afdrukken met behulp van de TrueType-lettertypen in de computer om het uiterlijk van het lettertype op het scherm te behouden.

(! Opmerking

• Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma en de Mac OS X-printerstuurprogramma.

Voor Windows PCLprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [Taakopties].
- 5 Klik op [Lettertype].

- 6 Wis het selectievakje [Font Substitution] en klik vervolgens op [Goed].
 - [Download als lettertype voor letteromtrek]
 Lettertype-afbeeldingen worden door de printer gecreëerd.
 - [Download als bitmaplettertype]
 Lettertypeafbeeldingen worden door de printer gecreëerd
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Klik in het tabblad [Layout] op [Geavanceerd].
- 5 Klik op [TrueType Font] en selecteer[Download as Softfont] uit de dropdownlijst.
- 6 Klik op [Goed].
- 7 Configureer de overige instellingen, indien noodzakelijk, en start vervolgens het afdrukken.

Naar bestand afdrukken

U kunt een document naar bestand afdrukken, zonder het op papier af te drukken.

! Opmerking

• U moet als beheerder op uw computer zijn ingelogd.

Voor Windowsprinterstuurprogramma

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Apparaten en printers].
- Rechtsklik op het pictogram OKI MB491 en selecteer vervolgens [Eigenschappen van printer]>[OKI MB491(*)].

*Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt gebruiken.

- *3* Selecteer het tabblad [**Ports**].
- 4 Selecteer [**FILE**:] uit de poortenlijst en klik op [**Goed**].
- **5** Start afdrukken in het afdrukvenster.
- *6* Voer de naam van een bestand in en klik vervolgens op [*Goed*].

Voor Mac OS X PCL/PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [**Druk af**] uit het menu [**Archief**].
- *3* Klik op [**PDF**] in het afdrukvenster en selecteer een bestandsformaat.
- 4 Voer de naam van een bestand in en selecteer waar u het wilt opslaan en klik op [Opslaan].

E-mailbijlages afdrukken

De machine kan de aangehechte bestanden automatisch afdrukken wanneer deze een e-mail ontvangt. Om deze functie te gebruiken moet u de instelling voor e-mailontvangst instellen.

! Opmerking

- De volgende bestandsformaten worden ondersteund:
 - TIFF (V6 Baseline)
 - PDF * (v1.7)
 - JPEG * *Alleen MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb.
- Ze verschillen afhankelijk van het paginaformaat van het bestand en het bestandsformaat voor het formaat papier waarop een aangehecht bestand wordt afgedrukt en of de functie voor passend maken wordt ingeschakeld. Voor de overige afdrukinstellingen voor het aantal kopieën of dubbelzijdig afdrukken worden de huidige instellingen toegepast die zijn geconfigureerd in het menu [Beheerder instelling].

000 Memo

• Er kunnen maximaal 10 bestanden en er kan maximaal 8 MB voor elk bestand worden afgedrukt.

Meer info

 Raadpleeg "De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan e-mails zijn toegevoegd" p. 183 of de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de instellingen voor het afdrukken van emailbijlages.

PS-bestanden downloaden

U kunt PostScript-bestanden naar de machine downloaden en ze vervolgens afdrukken.

(! Opmerking)

• Deze functie is alleen beschikbaar wanneer u een TCP/IPnetwerk gebruikt.

Voor OKI LPR Utility

- 1 Start de OKI LPR Utility.
- 2 Selecteer [Download] uit het menu [Remote Print].
- *3* Selecteer het te downloaden bestand en klik op [**Open**].

Na het voltooien van de download wordt het PostScript-bestand afgedrukt.

PS-fouten afdrukken

Indien zich een PostScript-fout voordoet, kunt u deze afdrukken.

! Opmerking

• Deze functie is niet beschikbaar voor het Windows PCLprinterstuurprogramma en het Windows PCL XPSprinterstuurprogramma.

Voor Windows PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het menu [Bestand].
- 3 Klik op [Voorkeuren].
- 4 Klik in het tabblad [Layout] op [Geavanceerd].
- 5 Klik op [Send PostScript Error Handler] onder [PostScript Options] en selecteer [Ja] uit de drop-downlijst.
- 6 Druk op [Goed] totdat het dialoogvenster voor afdrukken wordt gesloten.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

! Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar voor de Mac OS X 10.5 tot 10.8.
- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het menu [Archief].
- **3** Selecteer [**Error handling**] uit het paneelmenu.
- 4 Selecteer [**Print detailed report**] uit [**PostScript Errors**].
- 5 Klik op [Druk af].

De emulatiemodus wijzigen

U kunt de emulatiemodus selecteren.

0/Memo

- Om toegang te krijgen tot het [**Beheerder Instelling**] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)> op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op^(iv).
- 5 Druk op ▼ om [Printer instellen] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [SYSTEEM
 CONFIGURATIEMENU] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- B Druk op ▼ om een emulatiemodus te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 9 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

Macrofunctie opdracht (alleen voor 5. MB471/MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de macrofunctie opdracht.

JOB MACRO

Deze paragraaf geeft uitleg over het maken van macro's voor opdrachten die u regelmatig gebruikt.

U kunt macro's registreren van veelgebruikte functie-instellingen voor kopiëren, scannen, faxen, internetfaxen en afdrukken in de machine en snelkoppelingen creëren. Met deze "Macrofunctie opdracht" kunt u eenvoudig en sneller bewerkingen uitvoeren.

• Scannen naar USB-geheugen

Voor de volgende functies kunt u een macro voor instellingen creëren:

Kopiëren

- Afdrukken vanuit het USB- Scannen naar e-mail geheugen

Scannen naar netwerk-pc

Internetfax verzenden

- Scannen naar faxserver
- Fax verzenden

(! Opmerking

• Als gebruikerauthenticatie is ingeschakeld, log in op de machine alvorens de onderstaande procedure te volgen.

// Memo

• U kunt maximaal 16 macro's registreren.

Een macro maken

Voor veelgebruikte instellingen kunt u een macro maken.

Een nieuwe macro registreren

- Specificeer de instellingen die u wilt 1 registreren op het bedieningspaneel.
- Druk op de toets < JOB MACRO 2 (OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.
- 3 Druk op ▼ om een geregistreerd nummer te selecteren en druk vervolgens op .
- Controleer de instellingen en klik 4 vervolgens op 💌.

Druk op ▼ om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

- Voer een titel in voor de nieuw macro. 5
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op 6 (ок).

7 Druk in het bevestigingsscherm op \blacktriangleleft of om [Ja] te selecteren en druk vervolgens op (••).

Overschrijven

- Specificeer de instellingen die u wilt 1 registreren op het bedieningspaneel.
- 2 Druk op de toets < JOB MACRO (OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.
- 3 Druk op ▼ om een regelnummer voor een nieuwe macro te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Druk op ▼ om [**Register**] te selecteren en druk vervolgens op 💌.
- **5** Controleer de instellingen en druk vervolgens op .

Druk op ▼ om door de instellingenlijst op het scherm te bladeren.

- 6 Druk in het bevestigingsscherm op ◄ en
 ▶ om [Ja] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Voer een titel in voor de nieuw macro.
- 8 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.

Macro's gebruiken

Door macro's uit te lezen kunt u macro's gebruiken.

- Druk op de toets < JOB MACRO (OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.
- 2 Druk op ▼ om de macro te selecteren die u wilt gebruiken en druk vervolgens op .
- *3* Selecteer [**Readout**] en druk vervolgens op ∞.
- **4** Controleer de instellingen en druk vervolgens op **•**.

Druk op $\mathbf{\nabla}$ om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5 Druk op **◄** of **▶** om [**Ja**] in het

bevestigingsscherm 💌 te selecteren.

Als de toegangscontrole is ingeschakeld voor de functies die u wilt gebruiken, verschijnt er een bericht waarin staat vermeld dat u geen toestemming heeft om de functies te gebruiken en het scherm keert terug naar het bevestigingsbericht.

Als de functie voor de faxserver is ingeschakeld, kan de macro voor faxverzending niet worden gebruikt. En als deze is uitgeschakeld, kan de macro voor het scannen naar de faxserver niet worden gebruikt. Registreer bij wijzigingen een nieuwe macro.

6 Start een opdracht.

De titel bewerken

U kunt de titel van uw macro bewerken.

- Druk op de toets <JOB MACRO (OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.
- 2 Druk op ▼ om de macro te selecteren wiens titel u wilt bewerken en druk vervolgens op .
- **3** Druk op ▼ om [**Titel aanpassen**] te selecteren en druk vervolgens op .
- 4 Controleer de instellingen en druk vervolgens op ∞.
 Druk op ▼ om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.
- **5** Voer een nieuwe titel in.

Een macro wissen

U kunt macro's wissen.

- Druk op de toets <JOB MACRO (OPDRACHT MACRO)> om het menu macrofunctie opdracht te openen.
- 3 Druk op ▼ om [verwijderen] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **4** Controleer de instellingen en klik vervolgens op **•**.

Druk op $\mathbf{\nabla}$ om door de instellingenlijst op het scherm te scrollen.

5 Druk op ◀ of ► om ∞ op het bevestigingsscherm te selecteren.

6. Op het bedieningspaneel configureren

Dit hoofdstuk geeft uitleg over het configureren van de apparaatinstellingen met de toets **SETTING** (INSTELLING)> op het bedieningspaneel.

De apparaatinstellingen wijzigen

Deze paragraaf geeft uitleg over de basisprocedure voor het wijzigen van de apparaatinstellingen.

Meer info

• Raadpleeg "Apparaatinstellingenmenu" p. 83 voor meer informatie over de menustructuur van de apparaatinstellingen.

// Memo

• Een item dat niet kan worden hersteld wordt aangeduid als [---].

Beheerder instelling of Eenvoudige instellingen

Om naar menu [**Beheerder instelling**] of menu [**Eenvoudige Netwerk instelling**] te gaan is een beheerderwachtwoord nodig.

∅ Memo

- Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- Druk op de toets < SETTING (INSTELLING)> om het menu voor apparaatinstellingen te openen.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling] of [Eenvoudige Netwerk instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op .
- Druk op ▼ om het instellingenmenu te selecteren waarin u een instelling kunt wijzigen en druk vervolgens op ▶.
- 6 Wijzig de instelling en druk vervolgens op ∞

Herhaal voor [**Eenvoudige Netwerk instelling**] stap 6 totdat het bericht verschijnt waarin staat vermeld dat de instellingen zijn voltooid. 7 Druk voor [Beheerder instelling] op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt. Druk voor [Eenvoudige Netwerk instelling] op ◀ om de instellingen te voltooien.

// Memo

• Druk op de toets <**RESET/LOG OUT** (RESETTEN/ UITLOGGEN)> als u de instellingen van [**Eenvoudige Netwerk instelling**] wilt annuleren.

Overige menu's

- Druk op de toets < SETTING (INSTELLING)> om het menu voor apparaatinstellingen te openen.
- 2 Druk op ▼ om het instellingenmenu te selecteren waarin u een instelling kunt wijzigen en druk vervolgens op ∞.
- *3* Wijzig de instelling en druk vervolgens op ∞.
- 4 Druk op ◀ totdat het bovenste scherm verschijnt.

De huidige instellingen controleren

Deze paragraaf geeft uitleg over de basisprocedure voor het afdrukken van rapporten. Door een rapport af te drukken, kunt u de huidige instellingen van de machine controleren.

Rapporten afdrukken

U kunt de configuratie of de logbestanden van de opdrachten van de machine afdrukken en controleren.

Meer info

- Raadpleeg Rapporten voor meer informatie over rapporten die u kunt afdrukken en de structuur van het menu ["Rapporten" p. 83].
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>.
- 2 Zorg ervoor dat [Rapporten] is geselecteerd en druk vervolgens op ∞.
 Volg procedure 4 als u [Menu Map] wilt afdrukken.
- 3 Druk op ▼ om de categorie te selecteren waaraan het rapport toebehoort dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op ∞ .
- Druk op ▼ om het rapport te selecteren dat u wilt afdrukken en druk vervolgens op ∞.

Als het invoerscherm voor het adminwachtwoord verschijnt, voer het adminwachtwoord in en selecteer [**Enter**] en druk vervolgens op .

Druk op ◄ of ► om [Ja] te selecteren in het bevestigingsscherm en druk vervolgens op ∞.

(! Opmerking)

- Wanneer [Beheerder instelling]>[Beheer]>[Systeeminstellingen]>[Alle Rapport afdrukken ja] betreft [Disable], is het adminwachtwoord vereist voor het afdrukken van de volgende rapporten.
 - Scannen naar logbestand
 - Snelkieslijst
 - Adresgroepenlijst
 - Communicatiemanagementrapport (fax)
 - Communicatiemanagementrapport (e-mail/internetfax)
 - E-mailadreslijst

Lijst met de instelmenu-items van het apparaat

Deze sectie geeft uitleg over de configuratie van het instellingenmenu van het apparaat.

• De waarden van de fabrieksinstellingen verschillen overeenkomstig de regio waar de machine wordt gebruikt.

Apparaatinstellingenmenu

Items	Beschrijving	Referentie
Rapporten	Drukt rapporten af.	pagina 83
Papier instellingen	Voert de papierinstellingen van lades uit.	pagina 84
Adres Boek	Maakt of bewerkt adresboeken.	pagina 86
Telefoonboek	Maakt of bewerkt een telefoonboek.	pagina 87
Profiel	Maakt of bewerkt een profiel.	pagina 88
Netwerk Scan bestemming	Stelt een bestemming van de netwerkscan in.	pagina 90
Opslaan Document Instellingen.	Voert de instelling voor het opslaan van de gescande documentgegevens uit.	pagina 91
Configuratie	Controleert de machine-informatie.	pagina 91
Eenvoudige Netwerk instelling	Voert Eenvoudige instellingen uit. Om naar dit menu te gaan, is het admin-wachtwoord vereist.	pagina 92
Draadloze Instelling	Alleen MB451w/MB471w Voert Draadloosinstelling uit. Om toegang te krijgen tot dit menu is het beheerderwachtwoord vereist.	pagina 94
Inschakel van kabelverbinding	Alleen MB451w/MB471w Dit onderdeel verschijnt wanneer Draadloos is ingeschakeld. Voert het Inschakelen van Beraadde Communicatie uit. Om toegang te krijgen tot dit menu is het beheerderwachtwoord vereist.	pagina 94
Beheerder instelling	Voert de Admin-instellingen uit. Om naar dit menu te gaan, is het admin-wachtwoord vereist.	pagina 94

Lijst van het menu Eenvoudige instellingen

Rapporten

	Item		Beschrijving	
Configurati	e		Drukt de configuratie-informatie van de machine af.	
Systeem	Bestandslijst		Drukt een bestandslijst af.	
	Voorbeeldpagina		Drukt een demopagina af.	
	FOUT LOG		Drukt een foutenlogbestand af.	
	Scan Naar Log		Drukt de resultaten van de opdrachten voor Scannen naar e-mail, Scannen naar netwerk-pc of Scannen naar USB- geheugen af. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Beheer]>[Job Log instelling]>[Job Log instellingen] is ingesteld op [Enable].	
	Telling taken Aantal kopieën		Hiermee drukt u alle opdrachtlogbestanden af. Specificeert het aantal af te drukken pagina's in het scherm [Aantal kopieën].	
	Netwerkinformatie	·	Drukt algemene informatie over het netwerk af.	

[!] Opmerking

	Item	Beschrijving
Fax	Snelkieslijst	Drukt de lijst van de faxnummers af die zijn geregistreerd voor snelkiezen.
	Groep Lijst	Drukt lijst met faxnummers af die zijn geregistreerd onder groepen.
	Fax verzend/ontvangst log	Drukt de lijst met communicatieresultaten af van de laatste 50 ontvangen of verzonden faxopdrachten. Als [Beheerder instelling]>[Faxserver functie]>[Omgevingsinstelling]>[Faxserver functie] is ingesteld op [AAN]. Journaalrapport voor e-mail/ internetfax zal worden afgedrukt.
	F-Code bus lijst	Drukt de lijst met vensters voor F-codes af. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Faxserver functie]>[Omgevingsinstelling]>[Faxserver functie] is ingesteld op [OFF].
	Geblokkeerde junk fax	Drukt de adreslijst voor Block Junk-fax af.Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Faxserver functie]>[Omgevingsinstelling]>[Faxserver functie] is ingesteld op [OFF].
Email/ Internet	Journaal Rapport	Drukt de resultaten van de laatste 50 e-mail/ internetfaxopdrachten af.
Fax	Adres Boek	Drukt de geregistreerde adreslijst af.
Afdrukken	PCL Font Lijst	Drukt de lijst met PCL-lettertypevoorbeelden af.
	PSE Lettertype Lijst (alleen MB451/ MB451w/MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)	Lijst drukt de lijst met PostScript-lettertypevoorbeelden af.
	PPR Lettertype Lijst	Drukt een lettertypelijst van IBMPPR af.
	FX Lettertype Lijst	Drukt een lettertypelijst van EPSON FX af.
	Machine status	Hiermee drukt u een machinestatus af.

Papierinstellingen

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Lade 1	Papierformaat		A4 of LETTER	Selecteert een papierformaat.
AANGEPAST	AANGEPAST	Breedte	210 mm of 216 mm	Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.
		Lengte	297 mm of 279 mm	Weergaveconditie: [AANGEPAST] is geselecteerd als een papierformaat. Beschikbare waarden: breedte: 100 tot 216 mm lengte: 148 tot 356 mm
	Media soort		Gewoon	Selecteert een papiertype.
	Media gewicht		Gemiddeld	Selecteert een papiergewicht.

Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Tray2 (alleen MB461/ MB461+LP/	Papierformaat		A4 of LETTER	Selecteert een papierformaat. Weergaveconditie: de tweede lade- eenheid wordt geïnstalleerd.
MB471/ MB471w/ MB491/	AANGEPAST	Breedte	210 mm of 216 mm	Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.
MB491+/ MB491+LP/ ES4161 MFP/ MPS4200mb/ MPS4700mb/		Lengte	297 mm of 279 mm	Weergaveconditie: [AANGEPAST] is geselecteerd als een papierformaat. Beschikbare waarden: breedte: 148 tot 216 mm lengte: 216 tot 356 mm
ES4191 MFP)	Media soort		Gewoon	Selecteert een papiertype. Weergaveconditie: de tweede lade- eenheid wordt geïnstalleerd.
	Media gewicht		Gemiddeld	Selecteert een papiergewicht. Weergaveconditie: de tweede lade- eenheid wordt geïnstalleerd.
MP lade	Papierformaat		A4 of LETTER	Selecteert een papierformaat.
(alleen MB451/ MB451w/	AANGEPAST	Breedte	210 mm of 216 mm	Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.
MB471/ MB471w/ MB491/ MB491+/ MB491+I P/		Lengte	297 mm of 279 mm	Weergaveconditie: [AANGEPAST] is geselecteerd als een papierformaat. Beschikbare waarden: breedte: 86 tot 216 mm lengte: 140 tot 1.321 mm
ES4191 MFP/	Media soort		Gewoon	Selecteert een papiertype.
MPS4200mb/ MPS4700mb)	Media gewicht		Gemiddeld	Selecteert een papiergewicht.
Handin-	Papierformaat		A4 of LETTER	Selecteert een papierformaat.
voer (alleen MB441/ MB461/ MB461+ LP/ ES4161 MEP)	AANGEPAST	Breedte	210 mm of 216 mm	Stelt breedte en lengte voor een aangepast papierformaat in.
		Lengte	297 mm of 279 mm	Weergaveconditie: [AANGEPAST] is geselecteerd als een papierformaat. Beschikbare waarden: breedte: 86 tot 216 mm lengte: 140 tot 1.321 mm
,	Media soort		Gewoon	Selecteert een papiertype.
	Media gewicht		Gemiddeld	Selecteer een papiergewicht.

	Item			Beschrijving
Selec- teer een Fax (alleen lade. MB451/ MB471/ MB471/ MB471// MB471// MB491/ MB491/ MB491+/ MB491+LP/ ES4191 MFP/ MPS4200mb/ MPS4700mb) MPS4700mb)	Fax (alleen MB451/ MB451w/ MB471/ MB471w/ MB491/	Lade 1 Tray2 (alleen MB471/ MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)	AAN AAN	Selecteert een lade voor gebruik van ontvangen documenten. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Faxserver functie]>[Omgevingsinstelling]>[Faxs
	MP lade	OFF	erver functie] is ingesteld op [OFF]. Weergaveconditie voor [Lade 2]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.	
	Kopiëren	Lade 1	AAN (voor)	Specificeert een te gebruiken lade
		Tray2 (alleen MB461/ MB461+LP/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4161 MFP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)	AAN	wanneer een lade automatisch wordt geselecteerd. Weergaveconditie voor [Lade 2]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.
		MP lade (alleen MB451/ MB451w/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	OFF	
Lege eind	pagina in Duplex	<	Lege pagina weglaten	Als [Lege pagina weglaten] is geselecteerd, wanneer oneven pagina's worden afgedrukt in de dubbelzijde afdrukmodus, wordt de laatste pagina alleen op één zijde afgedrukt. (*) Als [Altijd printen] is geselecteerd, worden beide zijden op even pagina's afgedrukt voor een oneven paginaopdracht in de dubbelzijdige afdrukmodus.

*Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in bepaalde toepassingen.

Adres Boek

	It	Beschrijving	
E-mailadres	Edit/Register	Naam	Stelt een naam van een bestemming in. Maximaal 16 tekens.
		E-mailadres	Stelt een e-mailadres in. Maximaal 80 tekens.
		Groep Nr	Selecteert een groep.
	verwijderen		Wist het geregistreerde adres.
	Op naam sorte	ren	Sorteert e-mailadressen op naam.
	Op nummer so	rteren	Sorteert e-mailadressen in geregistreerde numerieke volgorde.
	Zoeken		Zoekt op e-mailadressen door de titel van de naam in te voeren.

	It	Beschrijving	
E-mail Groep	Edit/Register	Naam	Stelt een groepsnaam in. Maximaal 16 tekens.
		Adres nummer	Selecteert adresnummers. Er kunnen maximaal 100 adressen worden geregistreerd voor een groep.
	verwijderen	·	Wist de geregistreerde groep.
	Op naam sorte	eren	Sorteert groepen op naam.
	Op nummer so	orteren	Sorteert groepen in geregistreerde numerieke volgorde.
	Zoeken		Zoekt op e-mailgroepen door de titel van de naam in te voeren.

Telefoon Boek

	It	em	Beschrijving
Snelkeuze	Edit/Register	Naam	Stelt de naam van een bestemming in. Maximaal 24 tekens.
		Fax nummer	Stelt een faxnummer in. Maximaal 40 cijfers.
		Groep Nr	Selecteert een groep.
	verwijderen	·	Wist de geregistreerde snelkeuze.
	Op naam sorte	eren	Sorteert snelkeuzes op naam.
	Op nummer so	orteren	Sorteert snelkeuzes in geregistreerde numerieke volgorde.
	Zoeken		Zoekt op snelkeuzes door de titel van de naam in te voeren.
Groep Nr	Edit/Register	Naam	Stelt een groepsnaam in. Maximaal 16 tekens.
		Snelkeuze	Stelt een snelkeuze in. Er kunnen maximaal 100 adressen worden geregistreerd voor een groep.
	verwijderen		Wist de geregistreerde groep.
	Op naam sorte	eren	Sorteert groepen op naam.
	Op nummer so	orteren	Sorteert groepen in geregistreerde numerieke volgorde.
	Zoeken		Zoekt op groep door de titel van de naam in te voeren.

Profiel

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving		
Register/	Profielnaam		(NULL)	Stelt een profielnaam in. Maximaal 16 tekens.	
Bewerk protocol			CIFS	Selecteert een protocol om te gebruiken voor bestanden opslaan.	
	Doel URL		(NULL)	Stelt een serveradres en een directory in om de gescande gegevens op te slaan. Maximum	
	Poort Nr.		445	Stelt een poortnummer in. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.	
	Passieve mode		OFF	Stelt in of de FTP passieve modus wordt gebruikt. Weergaveconditie: FTP is ingesteld als protocol.	
	Gebruiker naan	n	(NULL)	Stelt een gebruikersnaam in om te gebruiken voor het inloggen op de server. Maximaal 32 tekens.	
Wachtwoord Host Kanji-Code			(NULL)	Stelt een wachtwoord in bij het loggen. Maximaal 32 tekens.	
		EUC	Selecteer Chinese tekencode aan de kant van de host. Het wordt alleen weergegeven als FTP wordt geselecteerd door het protocol.		
	CIFF Tekenset		UTF-16	Stelt een tekenset in voor gebruik in CIFS. Weergaveconditie: CIFS is ingesteld als een protocol.	
	Encode communicatie		GEEN	Selecteert een coderingsmethode voor communicatie. Niet beschikbaar bij het gebruik van het CIFS-protocol. Keuzes zijn verschillend afhankelijk van het protocol dat wordt geselecteerd.	
	Scan formaat		A4 of LETTER	Selecteert een scanformaat.	
	Afbeelding	Dichtheid	0	Stelt de dichtheid van beelden in.	
	instelling	Document soort	Text/Photo	Stelt de beeldkwaliteit van documenten in.	
		Achtergrond verwijderen	3	Stelt de standaardinstellingen voor de achtergrondverwijdering van documenten in.	
		Resolutie	200 dpi	Selecteert een resolutie voor het scannen.	
		Contrast	0	Stelt het contrast van documenten in.	
		Tint	0	Stelt de kleurbalans voor rood en groen in.	

6

Op het bedieningspaneel configureren

Item				Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Register/ Bewerk	Afbeelding instelling	Verzadiging		0	Stelt de kleurverzadiging van documenten in.
		RGB		0	Stelt het RGB-contrast in.
	Bestand naam		(NULL)	Stelt een bestandsnaam in. Maximaal 64 tekens. De volgende opties kunnen worden ingesteld als de standaard bestandsnaam: ^{*1} #n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999 #d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)	
	Grijswaard			OFF	Stelt in of een monochrome opdracht in grijswaarden (AAN) of in zwart/wit (OFF) wordt gescand.
	Bestand Format	Kleur		PDF	Stelt een bestandsformaat in voor scannen.
		Mono (grijswa	arden)	PDF	
		Mono (binair)		PDF	
	Encrypted PDF			niet coderen	Stelt in of PDF-codering wordt ingeschakeld.
		Encryptie leve	Encryptie level		Stelt het coderingsniveau in.
		Document openingswachtwoord		Disable	Stelt een wachtwoord in om een gecodeerde PDF te openen. Een wachtwoord voor het openen van een document kan niet hetzelfde zijn als een verificatiewachtwoord. Maximaal 32 tekens.
		Eigenaar wach	Eigenaar wachtwoord		Stelt een wachtwoord in om afdrukken of bewerken van een gecodeerde PDF te regelen. Een verificatiewachtwoord kan niet hetzelfde zijn als een wachtwoord voor document openen. Maximaal 32 tekens.
		Permissie	Permissie voor afdrukken	Niet toegestaan	Stelt de permissie-instellingen voor gecodeerde PDF in.
			Permissie voor extract tekst/graf.	Niet toegestaan	Weergaveconditie: Een verificatiewachtwoord is ingesteld.
			Toestemming tot wijzigen	Niet toegestaan	
	Compressie Kleur graad		Laag	Stelt een compressiesnelheid voor scannen in.	
		Mono (Grijswa	arde)	Laag	
		Mono (Binair)		High	
	Rand wissen	Instelling		OFF	Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.
		Breedte		5 mm	Stelt de verwijderingsbreedte in. Beschikbare waarden: 5 tot 50 mm.
verwijdere	en				Verwijdert profielen.
Op naam sorteren				Sorteert profielen op naam.	

	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving			
Op nummer	sorteren	Sorteert profielen in geregistreerde numerieke volgorde.				
Zoeken			Zoekt op profiel door de titel van de naam in te voeren.			
*1 In profielen kunnen "#n" of "#d" worden gespecificeerd voor [Bestand naam]. Voor het specificeren van "#n": 5-cijferig serienummer tussen 00000 en 99999 Bij het specificeren van "#d": Datum en tijd waarop een bestandsnaam is aangemaakt. 12 cijfers van jjmmdduummss.						
jj:	Jaar van aanmaak (de laatste 2 uu: cijfers van de Christelijke jaartelling)	Uur van aanmaa	ak (00 tot 23)			
mm:	Maand van aanmaak (01 tot 12) mm:	maak (00 tot 59)				
dd: Dag van de maand van aanmaak ss: Seconde van aa (01 tot 31)			nmaak (00 tot 59)			
*Een datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MB491.						
Op nummer : Zoeken *1 In pro Voor h Bij het cijfers jj: mm: dd: *Een	fielen kunnen "#n" of "#d" worden ge net specificeren van "#n": 5-cijferig se t specificeren van "#d": Datum en tijd van jjmmdduummss. Jaar van aanmaak (de laatste 2 uu: cijfers van de Christelijke jaartelling) Maand van aanmaak (01 tot 12) mm: Dag van de maand van aanmaak ss: (01 tot 31) datum en tijd waarop een bestand is aangemaa	especificeerd vo erienummer tus I waarop een bo Uur van aanmaa Minuut van aanm Seconde van aa akt zijn waarden va	Sorteert profielen in geregistreerde numerieke volgorde. Zoekt op profiel door de titel van de naa in te voeren. oor [Bestand naam]. seen 00000 en 99999 estandsnaam is aangemaakt. 12 ak (00 tot 23) maak (00 tot 59) nmaak (00 tot 59) an de timer van MB491.			

Voorbeeld van specificatie van bestandsnaam (wanneer het bestandsformaat PDF betreft)

Bij het specificeren van "Data#n":	Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en "Data00001.pdf", etc.
Bij het specificeren van "Bestand#d":	opgeslagen als bestandsnamen "File090715185045.pdf", etc.
Bij het specificeren van "Scan":	"Scan.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Scan#d.pdf". Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".
Wanneer niets is gespecificeerd:	"Image.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Image#d.pdf". Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

! Opmerking

Bestandsnamen geregistreerd in profielen worden toegepast bij het uitvoeren van Scannen naar netwerk-pc.
 Bij het uitvoeren van Automatische levering met behulp van profielen met deze bestandsnamen worden de bovenstaande namen niet toegepast.

De bestandsnaam bij Automatische levering staat ingesteld op "jjmmdduummss_xxxxxxx.pdf". Het gedeelte "jjmmdduummss" betreft datum en tijd wanneer een bestand voor de bovenstaande "#d" is gecreëerd en voor het gedeelte "xxxxxxxx" betreft het 8 extra numerieke waarden (waarde zonder betekenis) om zo geen andere bestanden te dupliceren.

	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Edit/ Register	Bestemming	(NULL)	Stelt een bestemmingsnaam in. Maximaal 16 tekens.
	Bestemmingsadres	(NULL)	Stelt een bestemmingsadres in. Maximaal 64 tekens.
	Poort Nr.	9968	Stelt een poortnummer in. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.
verwijder	en	Wist een bestemming.	
Op naam	sorteren		Sorteert bestemmingen op naam.
Op numm	er sorteren	Sorteert bestemmingen in geregistreerde numerieke volgorde.	
Zoeken			Zoekt op bestemming voor netwerk scannen door de titel van de naam in te voeren.

Netwerk Scan bestemming

Opslaan Document Instellingen.

Item			Beschrijving
Opslaan	Fcode Bulletin Bord	Overschrijf	Bewaart documenten in een mededelingenvenster.
verwijderen	Fcode Bulletin E	Bord	Wist opgestapelde documenten.
Afdrukken F-Code Bus Fax ontvangen document			Drukt opgestapelde documenten in het vertrouwelijke venster voor F-codes af.
		document	Drukt opgestapelde documenten in het geheugen af.

Bekijk informatie

Item		Beschrijving			
Systeem	Printer Serienummer	Toont het serienummer van de machine.			
	Actief nummer	Toont het acquisitienummer van de machine.			
	Lot No.	Toont het nummer van de productiepartij van de machine.			
	CU Versie	Toont het versienummer van de firmware van de besturingseenheid.			
	PU Versie	Toont het versienummer van de firmware van de afdrukeenheid.			
	Scanner Versie	Toont het versienummer van de firmware van de scanner.			
	Paneelversie	Toont het versienummer van de firmware van het paneel.			
	Totaal geheugen	Toont de totale capaciteit van alle geïnstalleerde RAM.			
	Flashgeheugen	Toont de totale capaciteit van al het flashgeheugen.			
	SD Kaart	Toont de grootte van de SD-geheugenkaart en de versie van het bestandssysteem. In MB441, MB451, MB451w, MB461, MB461+LP, MB471, MB471w en ES4161 MFP, wordt [Not Installed] weergegeven.			
Netwerk	IPv4 adres	Toont het IPv4-adres van de machine. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[NETWERKMENU]> [Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] is ingesteld op [Enable] en [IP VERSIE] is niet ingesteld op [IPv6].			
	SUBNET MASK	Toont het subnetmasker van de machine. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] is ingesteld op [Enable] en [IP VERSIE] is niet ingesteld op [IPv6].			
	GATEWAY ADRES	Toont het gatewayadres van de machine. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] is ingesteld op [Enable] en [IP VERSIE] is niet ingesteld op [IPv6].			
	Mac adres	Toont het MAC-adres van de machine.			
	Netwerk-fw-versie	Toont het versienummer van de firmware van het netwerk.			
	IPv6 adres (lokaal)	Toont het IPv6 adres van de machine. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] is ingesteld op [Enable] en [IP VERSIE] is niet ingesteld op [IPv4].			
	IPv6 adres (Mondiaal)	Toont het IPv6 adres van de machine. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] is ingesteld op [Enable] en [IP VERSIE] is niet ingesteld op [IPv4].			

Item			Beschrijving
Netwerk	Netwerkin- formatie	Network Connection	Geeft ingeschakelde netwerkverbindingen aan (bekabeld LAN/draadloos LAN).
	(Alleen weerge- geven voor de	IPv4 Address	Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [Beheerder instelling]> [NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] ongeldig is, of als [IP VERSIE] is ingesteld op [IPv6].
	MB451w, MB471w.)	Subnet Mask	Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [Beheerder instelling]> [NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] ongeldig is, of als [IP VERSIE] is ingesteld op [IPv6].
		Gateway Address	Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [Beheerder instelling]> [NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] ongeldig is, of als [IP VERSIE] is ingesteld op [IPv6].
		MAC Address	Geeft het MAC-adres aan.
		NIC Pro- gram Version	Geeft het netwerkfirmwareversienummer aan.
		IPv6 Address (Local)	Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [Beheerder instelling]> [NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] ongeldig is, of als [IP VERSIE] is ingesteld op [IPv4].
		IPv6 Address (Global)	Dit menu wordt niet weergegeven wanneer [Beheerder instelling]> [NETWERKMENU]>[Netwerkinstellingen]>[TCP/IP] ongeldig is, of als [IP VERSIE] is ingesteld op [IPv4].
	Draad- loze Infor- matie	Firmware Versie	Primaire firmwareversie Secundaire firmwareversie
		Printer Serie- nummer	Serienummer draadloos LAN-bord
		SSID	SSID van het draadloze toegangspunt dat is gekozen als bestemming voor de verbinding
		Beveilig- ing	Beveiliging van de draadloze LAN-functie
		Staat	Status van de draadloze verbinding
		Band	Band die momenteel wordt gebruikt
		Kanaal	Kanaalnummer dat momenteel wordt gebruikt
		RSSI	Kracht van het ontvangen signaal. Signaalsterkte als percentage

Eenvoudige Netwerk instelling

0//Memo

- Om naar het [**Eenvoudige Netwerk instelling**] menu te gaan is een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- Wanneer [Beheerder instelling]>[Faxserver functie]>[Omgevingsinstelling]>[Faxserver functie] is ingesteld op [AAN], wordt "Fax Instelling" niet weergegeven.

Item			Beschrijving	
Datum/	Datum/ Tijd zone tijd Daylight Saving		Stelt de tijdszone in verhouding tot GMT in.	
tijd instelling			Stelt daglichtbesparing in.	
Server SNTP Server (P		SNTP Server (Primary)	Stelt de SNTP-server in gebruik voor het instellen van o	
	SNTP Server (Secondary)		huidige datum en tijd. Maximaal 64 tekens.	
	Handmatig Datum		Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.	
		Tijd		

Item			Beschrijving
Fax Instelling	Fax nummer		Stelt het faxnummer voor de machine in. Maximaal 20 tekens.
	Zender ID		Stelt een afzender-ID in. Maximaal 22 tekens.
Netwerk instelling	Handmatig bijstelling	IP Address	Stelt het IP-adres in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		SUBNET MASK	Stelt het subnetmasker in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		Default Gateway	Stelt het standaard gatewayadres in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		DNS Server (Primary)	Stelt het IP-adres voor een primaire DNS-server in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		DNS Server (Secondary)	Stelt het IP-adres voor een secundaire DNS-server in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		WIN Server (Primary)	Stelt de naam of het IP-adres voor de WINS-server in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
		WIN Server (Secondary)	Stelt de naam of het IP-adres voor de WINS-server in. Maximaal 15 tekens. (U kunt een waarde tussen 000.000.000.000 en 255.255.255.255 invoeren)
	Auto setting		Verkrijgt automatisch een IP-adres.
Instelling voor E-	Mail Server Adr	res	Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de SMTP- server. Maximaal 64 tekens.
mail	Set Sender's A	ddress (from)	Stelt een e-mailadres in voor de machine.
	Ontvangstinste	llingen	Stelt ontvangen instellingen in voor e-mail.
	Authenticatie m	ethode	Stelt de authenticatiemethode in.
		SMTP Gebruiker ID	Stel de inlognaam in voor de server die wordt gebruikt voor SMTP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren.
		SMTP wachtwoord	Stel het wachtwoord in voor de server die wordt gebruikt voor SMTP-authenticatie. U kunt maximaal 64 tekens invoeren. De standaardwaarde is NULL.
		POP3-server	Stel het IP-adres of de servernaam in voor de POP3- server. Dit is vereist als "POP voor SMTP" wordt gebruikt als authenticatie. De standaardwaarde is NULL.
		POP gebruiker ID	Stel de inlognaam voor de server in die wordt gebruikt voor POP-authenticatie of het direct afdrukken van een e- mail (ontvangen e-mail afdrukken). U kunt maximaal 64 tekens invoeren. Wanneer als authenticatie POP voor SMTP wordt gebruikt, moet de tekenreeks na de "@" van het e- mailadres worden ingesteld bij (Van) E-mail adres van de zender. De standaardwaarde is NULL.
		POP wachtwoord	Stel het wachtwoord voor de server in die wordt gebruikt voor POP-authenticatie of het direct afdrukken van een e- mail (ontvangen e-mail afdrukken). U kunt maximaal 16 tekens invoeren. De standaardwaarde is NULL.

Draadloze Instelling

Alleen het draadloos LAN ondersteuningsmodel zal worden getoond (alleen MB451w/MB471w)

UMemo

• Om toegang te krijgen tot het [Beheerder Instelling] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".

ITEM		OPTION	OPTION/BESCHRIJVING	
Draad-	Automatisch instelle	en (WPS)	WPS-PBC	WPS-PBC is uitgevoerd.
loze Instelling			WPS-PIN	WPS-PIN is uitgevoerd.
Instening	Draadlose Netwerk Selectie	Een lijst van toegar gevonden in de zoe	ngsput namen kopdracht.	
		Handmatige	SSID	Invoer SSID.
		instelling	Beveiliging	De beveiliging van de draadloos LAN- functionaliteit WPA-EAP kan alleen in Web worden ingesteld.
			WEP Sleutel	Invoer WEP-sleutel. Dit onderdeel verschijnt als de [WEP] is geselecteerd in [Beveiliging].
			WPA Encryptie Type	WPA-PSK coderingmethode. Dit onderdeel verschijnt als de [WPA] of [WPA2] is geselecteerd in de [Beveiliging].
			WPA Eerder gedeelde Sleutel	Invoer Vooraf-gedeelde Sleutel. Dit onderdeel verschijnt als de [WPA] of [WPA2] is geselecteerd in de [Beveiliging].
	Hersteld Draadlozeverbinding			Draadloos herverbinding is uitgevoerd.
Inschakel	van kabelverbinding			Dit onderdeel verschijnt als Draadloos is ingeschakeld.

Beheerder instelling

In het volgende menu kunt u de instellingen wijzigen die toestemming van de beheerder behoeven.

- "Instellen kopiëren" • "Scanner instellen"
- "Fax Instellingen"
- "Afdrukken USB geheugen
- "NETWERKMENU"
- instelling"
- "Beheer"

- "IFAX instelling"
- "Printer instellen"
- "Gebruiker installatie"

UMemo

- Om toegang te krijgen tot het [Beheerder Instelling] menu heeft u een beheerderwachtwoord nodig. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- Wanneer u de standaardinstelling van het menu [Beheerder instelling] menu wijzigt, en u wilt dit meteen terugzien op het startscherm, druk dan op de toets < RESET/LOG OUT (RESETTEN/UITLOGGEN)> of druk op de functieschakeltoets, namelijk <Copy (Kopiëren)>, <Scan (Scan)>, <Print (Afdrukken)> of <FAX/HOOK (FAX/HAAK)>.

Instellen kopiëren

Item				Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Stan-	Scan formaat			A4 of LETTER	Stelt het standaard scanformaat in.
daard instelling	Dubbelzijdige kopie			OFF (Kopieer niet beide zijden)	Schakelt de dubbelzijdige (2-zijdige) functie uit of in.
	Zoom			100%	Stelt de standaard zoomfactor in.
	Sorteren			AAN	Bepaalt of gekopieerde documenten standaard gesorteerd worden.
	Afbeelding instelling	Dichtheid		0	Stelt de standaard dichtheid van beelden in.
		Document so	ort	Text/Photo	Stelt de standaard afdrukkwaliteit in bij het scannen van documenten.
		Resolutie		Gewoon	Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.
		Achtergrond verwijderen		3	Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.
		Contrast	Contrast		Stelt de standaardinstelling voor contrast in.
	Directie			Portrait	Selecteert de standaard paginarichting van documenten.
	ID kaart kopie			OFF	Stelt in of de modus ID-kaartkopie standaard wordt gebruikt.
	continueer scan			OFF	Stelt in of de continu scanmodus wordt gebruikt.
	Gemende grote documenten			OFF	Bepaalt of documenten van verschillende grootte standaard op elk papierformaat gekopieerd worden.
	Marge	Marge		OFF	Stelt de standaardinstellingen in voor marges.
	Marge	Voorzijde	Links	0	Beschikbaar bereik: 0 tot ± 25 mm
			Boven		(1mm/toename)
		Achterzijde	Links		
		marge	Boven		
	Rand wissen	Instelling	Instelling		Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.
	Breedte		2 mm	Stelt de verwijderingsbreedte in. Beschikbare waarde: 2 tot 50 mm.	

■ Fax Instellingen

Item				Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Stan- daard	Resolutie		Gewoon	Stelt de standaardinstelling voor beeldkwaliteit in.	
instelling	Dichtheid			0	Stelt de standaard dichtheid van beelden in.
	Scan formaat			A4 of LETTER	Stelt het standaard scanformaat in.
	continueer scar	ו		OFF	Stelt in of de Continu scanmodus wordt gebruikt.
	Afz. gegevens			AAN	Stelt in of de naam van de afzender aan de header van de verzonden fax wordt toegevoegd.
	Verzend Confiri	matie Rapport		AAN of OFF	Stelt in of het resultaat van de verzending automatisch wordt afgedrukt.
	Geheugen Verzending			AAN	Stelt in of geheugenverzending (AAN) of real-time verzending (OFF) wordt gebruikt.
F-Code Bus	Edit/Register	Confidentiële Box	Box Naam	(NULL)	Stelt de naam van vertrouwelijke vensters in. Maximaal 16 tekens.
			Sub adres	(NULL)	Stelt het subadres voor uw vertrouwelijke venster in. Maximaal 20 tekens.
	Bulletin Box	Bulletin Box	Vasthoud tijd	0	Stelt de wachttijd voor uw vertrouwelijke venster in. Beschikbare waarden: 00 tot 31 dagen.
			I.D. Code	(NULL)	Stelt het wachtwoord voor uw vertrouwelijke documentvenster in. Vier tekens van 0 tot 9 (alleen nummers).
			Box Naam	(NULL)	Stelt de naam voor een mededelingenvenster in. Maximaal 16 tekens.
		Sub adres	(NULL)	Stelt een subadres voor uw mededelingenvenster in. Maximaal 20 tekens.	
	verwijderen				Verwijdert een venster voor F-codes.
Stan- daard	ID controle TX			OFF	Stelt in of ID-controle verzenden wordt gebruikt.
instellin- gen	Verzendbestemming controle			AAN	Stelt in of het nummer van de bestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.
	Kies bevestiging			OFF	Stelt in of het faxnummer van de bestemming opnieuw ingegeven moet worden voordat een fax verzonden wordt.
	Secure Receive		Instelling	OFF	Stelt in of de beveiligde ontvangstfunctie wordt gebruikt.
	Wachtwoord			(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor het afdrukken van ontvangen documenten in het geheugen.
Andere Instellin- gen	Kies herhalingen			2 times	Stelt het aantal pogingen voor nummerherhaling in. Beschikbare waarden: 0 tot 9 keer.
	Interv. opn. kie	zen		1 minuut	Stelt de tijd in tussen de nummerherhalingen. Beschikbare waarden: 1 tot 5 minuten.

Item				Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Andere Instellin-	Geblokkeerde junk fax	Instelling		OFF	Stelt de modus Ongewenste faxen blokkeren in.
gen		Geregistreerde lijst	Register/ Bewerk	(Geen invoer)	Registreer/Bewerk adressen voor Ongewenste faxen blokkeren. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Andere Instellingen]> [Geblokkeerde junk fax]>[Instelling] is ingesteld op [Modus2].
			verwijderen	(Niets: ver- bindt itemcel en cel voor fabrieksinstel- ling)	Verwijder adressen voor Ongewenste faxen blokkeren. Weergaveconditie: [Beheerder instelling]>[Andere Instellingen]>[Geblokkeerde junk fax]>[Instelling] is ingesteld op [Modus2].
	Belrespons	Belrespons			Stelt het aantal keren rinkelen in dat benodigd is alvorens een inkomende fax wordt ontvangen.
	Kies pauze duu	r		2 seconds	Stelt de pauze van de kiestijd in. Beschikbare waarden: 0 tot 10 seconden.
	Ontvangst snell	neid reductie		Auto	Stelt de reductiefactor voor ontvangst in.
	Reductie marge			24 mm	Stelt de drempelwaarde van de ontvangstreductie in. Beschikbare waarden: 0 tot 100 mm
	ECM Modus			AAN	Stelt in of de correctiemodus voor fouten gebruikt wordt.
	PreFix			NULL	Stelt de voorvoegsels voor het kiezen in. Maximaal 40 cijfers.
	Ontvangst tijd s	stempel.		OFF	Stelt in of de tijdsstempel op inkomende faxen wordt afgedrukt.
	Print fout meldi	ng		AAN	Stelt in of de foutinhoud wordt gerapporteerd wanneer zich een verzendfout voordoet.
Fax Instelling	Service Bit			OFF	Sommige menu-items worden niet op het paneel weergegeven wanneer deze op UIT is ingesteld.
	Country Code			Internationaa I of U.S.A. of Australië(Sin gapore)	Stelt de landcode in.
	A/R vol Print			AAN	Bepaalt of de lijst met communicatieresultaten automatisch wordt afgedrukt om de 50 communicaties.
	Tone voor Echo (voor verzending)			Disable	Wordt alleen weergegeven wanneer ServiceBit = AAN.
	Tone voor Echo	(voor ontvangs	st)	Disable	Wordt alleen weergegeven wanneer ServiceBit = AAN.
	H/Modem snelheid (voor verzending)			33,6 Kbps	Stelt de standaardwaarde van de transmissiesnelheid voor de modem in terwijl de machine een fax verzendt.
	H/Modem snelh	eid (voor ontva	ingst)	33,6 Kbps	Stelt de standaardwaarde van de transmissiesnelheid voor de modem in terwijl de printer een fax ontvangt.
	Verzwakking			10 dB, Waarde: 0-15 dB	Verzwakker invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN.

	Item			Beschrijving
Fax Instelling	MF Verdunner		8 dB, Waarde: 0- 15 dB	MF(Toon) verzwakker invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN.
	Pulse Make Rati	0	40 %, Waarde: 33, 39, 40%	Stelt de maakhoeveelheid van DP (10 pps) in tijdens oproep. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN en instelling voor toon/pulseren = PULSEREN.
	Pluse Dial Type		N, Waarde: N, 10-N, N+1	Stelt het kiespulstype in. Wordt alleen weergegeven wanneer ServiceBit = AAN en instelling voor toon/pulseren = PULSEREN.
	MF (Toon) duur		100 mseconden, Waarde: 75, 85, 100 m seconden	Duur MF(Toon) invoeren. Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN en de instellingen voor toon/pulseren = TOON.
	Oproep tijd		60 seconden, Waarde: 1- 255 seconden	Wordt alleen weergegeven wanneer Service Bit = AAN.
	PBX Lijn		OFF	Wanneer verbinding wordt gemaakt met PBX (interne uitwisseling), stel deze dan in op [AAN].
	Doorstuur instelling	Doorstuur instelling	OFF	Stelt in of de modus fax doorsturen wordt ingeschakeld.
		Doorkies Nummer	(NULL)	Stelt een faxnummer in dat wordt gebruikt voor de modus fax doorsturen.
	Antwoordapparaat Mode		Туре3	Stelt een actietype in op het antwoordapparaat/de modus fax stand-by. [Type3]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd binnen 15 seconden na beantwoording door het antwoordapparaat. [Type1]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat en het ontvangen wordt gestart. Wanneer dit type wordt ingesteld, wordt ontvangst van de fax mogelijk verbeterd als hier iets mis mee is. [Type2]: Een faxsignaal wordt gedetecteerd meteen na beantwoording door het antwoordapparaat. Stel dit type in wanneer het apparaat grotendeels gebruikt wordt als telefoon.
			OFF	Stelt een timing in voor het aantal keren rinkelen voor de telefoon met een doorkiesnummer en deze machine in de modus telefoon/fax stand-by. [AAN]: veronderstelt dat de gebruiker een telefoongesprek voert. Telefoon rinkelt vroeg. [OFF] veronderstelt dat de gebruiker een fax verstuurt. Als het van oordeel is dat de gebruiker geen fax verstuurt, gaat de telefoon rinkelen.

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Fax Instelling	CNG Detectie	OFF	Stelt in of er geoordeeld moet worden of de gebruiker al dan niet een fax verstuurt terwijl de telefoon van de haak is in de modus telefoon/fax stand-by.
	T/F Tijd Programmeren	35 seconden	Stelt een tijd in om de automatische ontvangst van een fax te starten wanneer de telefoon niet beantwoord wordt na inkomende oproepen in de modus telefoon/fax stand-by of de modus antwoordapparaat/fax stand-by.
	Soft Bel Volume	Gemiddeld	Stelt een volume in voor het rinkelen van de telefoon in de modus telefoon/fax stand-by.
	Remote ontvangst Nummer	OFF	Stelt een extern schakelnummer in.

■ Faxserver functie

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Omge- vingsin-	Faxserver functie	OFF	Stelt in of het scannen naar de faxserver wordt gebruikt.
stelling	PreFix	(NULL)	Stelt de voorvoegselcode voor scannen in naar faxserver.
	Suffix	@faxserver	Stelt in op achtervoegselcode voor scannen naar faxserver.
	Tekst	OFF	Stelt in of inhoudstekst moet worden toegevoegd
Stan-	Scan formaat	A4 of LETTER	Stelt het standaard scanformaat in.
daard instelling	Dichtheid	0	Stelt de standaard dichtheid van beelden in.
	Resolutie	Gewoon	Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.
	Achtergrond verwijderen	3	Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.
	continueer scan	OFF	Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.
	Compressie graad	Laag	Selecteert het standaard compressieniveau.
Stan- daard instellin-	Verzendbestemming controle	AAN	Stelt in of het nummer van de bestemming wordt getoond, voordat rondsturen wordt gestart.
gen	Kies bevestiging	OFF	Stelt in of het faxnummer van de bestemming opnieuw ingevoerd moet worden alvorens te verzenden.

■ IFAX instelling

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Stan-	Scan formaat	A4 of LETTER	Stelt het standaard scanformaat in.
daard instelling	Dichtheid	0	Stelt de standaard dichtheid van beelden in.
	Resolutie	Gewoon	Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.
	Achtergrond verwijderen	3	Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.
	continueer scan	OFF	Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.
	Compressie graad	Laag	Selecteert het standaard compressieniveau.

Scanner instellen

Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Stan-	Scan formaat		A4 of LETTER	Stelt het standaard scanformaat in.
daard instelling	Afbeelding instelling	Dichtheid	0	Stelt de standaard dichtheid van beelden in.
		Document soort	Text/Photo	Stelt de beeldkwaliteit van de documenten in.
		Achtergrond verwijderen	3	Stelt de standaardinstellingen van de achtergrondverwijdering in.
		Resolutie	200 dpi	Stelt de standaardinstelling van de resolutie in.
		Contrast	0	Stelt de standaardinstelling voor contrast in.
		Tint	0	Stelt de standaard kleurbalans tussen rood en groen in.
		Verzadiging	0	Stelt de standaardinstelling voor verzadiging in.
		RGB	0	Stelt het standaard RGB-contrast in.
	continueer scan		OFF	Stelt in of de Continu scanmodus standaard wordt gebruikt.
	Grijswaard		OFF	Stelt in of een monochrome opdracht in grijswaarden of in zwart/wit wordt gescand.
	Bestand	Kleur	PDF	Selecteert het standaard
	Format	Mono (Grijswaarde)	PDF	bestandsformaat. [Kleur] / [Mono (Griiswaarde)] kan worden geselecteerd
		Mono (Binair)	PDF	(Binair)] kan worden geselecteerd uit PDF, TIFF en XPS.

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Standaard instelling	Encryptie PDF Instelling	Document openingswachtwoord	(NULL)	Stelt het standaardwachtwoord in voor het openen van een gecodeerde PDF. Het wachtwoord dat wordt gebruikt kan niet hetzelfde zijn als het authenticatiewachtwoord. Maximaal 32 tekens.
		Eigenaar wachtwoord	(NULL)	Stelt een standaardwachtwoord in om het afdrukken of bewerken van een gecodeerde PDF te regelen. Het wachtwoord dat gebruikt wordt kan niet hetzelfde zijn als het wachtwoord dat gebruikt wordt om het document te openen. Maximaal 32 tekens.
		Standaard wachtwoord weergave	Disable	Stelt in of het geregistreerde wachtwoord al dan niet getoond wordt op het wachtwoordselectiescherm in geval van het authenticatiewachtwoord of het wachtwoord om het document te openen. [Disable]: Toont het geregistreerde standaardwachtwoord door elk teken te vervangen door *. [Enable]: Toont het geregistreerde standaardwachtwoord zoals het is.
	Compressie	Kleur	Laag	Selecteert een standaard
	9.222	Mono (Grijswaarde)	Laag	
		Mono (Binair)	High	
Stan- daard instelling	Rand wissen	Instelling	OFF	Stelt in of de schaduwrand die is gecreëerd in 2-pagina's verdeelde documenten wordt gewist.
		Breedte	5 mm	Stelt de verwijderingsbreedte in. Beschikbare waarden: 5 tot 50 mm.
E-mailin- stellin- gen	Bestand naam		(NULL)	Stelt een bestandsnaam in voor gescande beelden. Maximaal 64 tekens. De volgende opties kunnen worden ingesteld als standaard bestandsnaam ^{*1} : #n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999 #d: met toevoeging van de datum van een bestandscreatie (jjmmdduummss)
	Verzendbeste mming controle	Bewerk onderwerp	(NULL)	Registreert of bewerkt standaard onderwerptekst van e-mail. Maximaal 80 tekens.
		Bewerk object	(NULL)	Registreert en bewerkt standaard inhoudstekst van e-mail. Maximaal 256 tekens.
	Van / Antwoord aan	Van	(NULL)	Stelt het e-mailadres in dat aan de kolom [Van] is toegewezen. Maximaal 80 tekens.
		E-mail Sender ID	(NULL)	Stelt de naam van de afzender in welke aan de kolom [Van] is toegewezen. Maximaal 32 tekens.
		Herhaal aan	(NULL)	Stelt het e-mailadres in dat aan de kolom [Herhaal aan] is toegewezen. Maximaal 80 tekens.

	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
E-mailin- stellin- gen	Verzendbestemming controle	AAN	Stelt in of een bevestigingsscherm voor het e-mailadres wordt getoond alvorens een e-mail te verzenden.
	MDN antwoord	OFF	Stelt in of MDN (message disposition notification)-respons moet worden aangevraagd.
	A/R vol Print	OFF	Stelt in of de historierapporten van verzenden en ontvangen automatisch worden afgedrukt.
	MCFRapport	OFF	Stelt in of een faxbevestiging wordt afgedrukt na verzending.
	Onderbreking van MCF Rapport	15 minuten	Stelt de time-out in voor het afdrukken van een faxbevestiging na verzending. Als de instelperiode voor de tijd wordt overschreden, wordt het rapport automatisch afgedrukt zonder de MDN- respons.
	Print fout melding	OFF	Stelt in of de foutinhoud wordt gerapporteerd wanneer zich een verzendfout voordoet.
USB geheu- gen	Bestand naam	(NULL)	Stelt de standaardinstellingen voor bestandsnamen in. Maximaal 64 tekens. De volgende opties kunnen ingesteld
instellen			worden als standaard bestandsnaam ^{*1} : #n: met toevoeging van een serienummer van 00000 tot 99999 #d: met toevoeging van de datum waarop een bestand is aangemaakt (jjmmdduummss).
TWAIN instelling	Netwerk TWAIN instelling	AAN	Stelt in of de Netwerk TWAIN wordt gebruikt.
	Poort Nr. ^{*2}	9967	Stelt het poortnummer in. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.
	Onderbrekings instelling	5 minuten	Stelt de duur van de time-out in. Beschikbare waarden: 1 tot 30 minuten.
Webser-	Webservice	Enable	Stelt in of WSD-scan wordt gebruikt.
vice instelling	Inbinden	Lange zijde	Stelt de standaard inbindpositie in.
PC Scan Modus	Enkelzijdige Scan Modus		Selecteert de standaard PC-scanmodus.
Scanner afstellen	Uitvoeren		Start een scannerkalibratie.

*1 "#n" of "#d" kan worden gespecificeerd voor [Bestand naam]. Voor het specificeren van "#n": 5-cijferig serienummer tussen 00000 en 99999 Bij het specificeren van "#d": Datum en tijd waarop een bestandsnaam is aangemaakt. 12 cijfers van jjmmdduummss.

jj:	Jaar van aanmaak (de laatste 2 cijfers van de Christelijke jaartelling)	uu:	Uur van aanmaak (00 tot 23)
mm:	Maand van aanmaak (01 tot 12)	mm:	Minuut van aanmaak (00 tot 59)
dd:	Dag van de maand van aanmaak (01 tot 31)	ss:	Seconde van aanmaak (00 tot 59)

*Een datum en tijd waarop een bestand is aangemaakt zijn waarden van de timer van MB491.

Voorbeeld van specificatie van bestandsnaam (wanneer het bestandsformaat PDF betreft)

Bij het specificeren van "Data#n": Bij het specificeren van "Bestand#d":	Opgeslagen als bestandsnamen zoals "Data0000.pdf" en "Data00001.pdf", enz. opgeslagen als bestandsnamen "File090715185045.pdf", etc.
Bij het specificeren van "Scan":	"Scan.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Scan#d.pdf". Wat "#d" betreft wordt naar hierboven verwezen.
Wanneer niets is gespecificeerd:	"Image.pdf" wordt eerst aangemaakt en vervolgens worden gegevens opgeslagen onder de naam "Image#d.pdf". Raadpleeg het bovenstaande voor "#d".

*2 Om de gewijzigde instelling te kunnen gebruiken moet de netwerkkaart opnieuw worden opgestart. Volg de instructies op het bevestigingsscherm dat wordt getoond bij het wijzigen van de instellingen en start de netwerkkaart opnieuw op.

■ Afdrukken USB geheugen instelling

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Stan- daard instelling	Papier invoer	Lade 1	Stelt de standaard invoerlade in.
	Aantal kopieën	1	Stelt het aantal kopieën in.
	Dubbelzijdig	OFF	Stelt in of standaard de dubbelzijdige functie wordt gebruikt.
	Inbinden	Long edge bind	Stelt de standaard bindingspositie in voor het dubbelzijdig afdrukken.
	Passen maken	AAN	Stelt in of de paginagrootte van documenten wordt aangepast zodat deze overeenkomt met het papierformaat.

Printer instellen

Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving
AFDRUK MENU	Lade configuratie	Papier invoer	Lade 1	Stelt de standaard invoerlade in.
		Auto lade wissel	AAN	Stelt in of de functie voor het automatisch wisselen tussen lades wordt ingeschakeld.
		Lade volgorde	Omlaag	Stelt prioriteit in van selectievolgorde voor automatische ladeselectie en automatisch ladewisseling.
		MP lade gebruikte (Alleen voor MB451/ MB451w/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	Niet gebruiken	[Bij inconsistentie]: Papier uit de MP- lade wordt gebruikt in plaats van de gespecificeerde lade wanneer het papierformaat of -type in een lade niet overeenkomt met de afgedrukte gegevens. [Niet gebruiken]: Zorgt ervoor dat de MP-lade niet beschikbaar is tijdens automatische ladeselectie of automatisch ladewisseling.
		Mediacontrole	Enable	Stelt in of er gecontroleerd wordt op het niet overeenkomen van papierformaat en paginaformaat van documenten.

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
AFDRUK MENU	Printer instellen	Aantal kopieën	1	Stelt het aantal kopieën in van een af te drukken document. Deze instelling is niet geldig voor lokaal afdrukken, behalve voor demogegevens. Beschikbare waarden: 1 tot 999.
		Dubbelzijdig	OFF	Stelt in of standaard de dubbelzijdige functie wordt gebruikt.
		Inbinden	Lange zijde	Stelt de standaard bindingspositie in voor het dubbelzijdig afdrukken.
		Resolutie	600dpi	Stelt de resolutie in.
		Toner spaarstand	OFF	Stelt in of de modus toner besparen wordt gebruikt.
		AFDRUKRICHTING	Portrait	Selecteert de paginarichting.
		LIJNEN PER PAG.	60 of 64 regels	Stelt het aantal regels voor tekst per pagina (alleen voor PCL) in. Het standaard aantal regels voor A4 portrait is 64. Het standaard regels voor Brief portrait is 60. Het aantal verschilt afhankelijk van het papierformaat in de invoerlade.
		Bewerkgrootte	Cassetteform aat	Stelt met behulp van het computercommando voor specificatie van aanpassing van papierformaat de grootte van het mogelijk te af te drukken paginagedeelte zo in dat deze overeenkomt met het papierformaat wanneer er geen specificatie beschikbaar is. Dit is niet toegankelijk in PS.
		Breedte	210 mm of 216 mm	Stelt de standaardbreedte in van aangepast papierformaat. Beschikbare waarden: 86 tot 216 mm.
		Lengte	297 mm of 279 mm	Stelt de standaardlengte in van aangepast papierformaat. Beschikbare waarden: 140 tot 1.321 mm.
	Printer regelen	Handmatige timeout	60 seconden	Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten op papierinvoer alvorens een opdracht te annuleren.
		Wachttijd	40 seconden	Stelt in hoeveel seconden de machine zal wachten wanneer ontvangen gegevens worden gepauzeerd alvorens het uitwerpen van een pagina wordt geforceerd. Een PS-opdracht wordt geannuleerd wanneer een time-out optreedt.
		Time-out lokaal	40 seconden	Stelt de openingstijd in van elke poort nadat een opdracht is beëindigd. (Uitgezonderd het netwerk.)
		Time-out net	90 seconden	Stelt de openingstijd in van de netwerkpoort nadat een opdracht is beëindigd.
		Herprint na papierstoring	Enable	Stel in of de machine probeert om de pagina's die verloren zijn gegaan door een papierstoring opnieuw af te drukken nadat de storing is verholpen.

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
AFDRUK MENU	Printer regelen	Papier zwart instelling	0	Stelt waarden in om een subtiele aanpassing te maken bij zichtbaar vage afdrukresultaten of bij lichtplekken (of streken) onder de zwartinstelling voor gewoon papier.
		Donker	0	Stelt donkerheid van de afdruk in.
		SMR-instelling	0	Corrigeert afwijkingen in afdrukresultaten die veroorzaakt zijn door temperatuur- en luchtvochtigheidscondities en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling als de afdrukkwaliteit ongelijkmatig is.
		BG-instelling	0	Corrigeert afwijkingen in afdrukresultaten die veroorzaakt zijn door temperatuur- en luchtvochtigheidscondities en verschillen in afdrukdichtheid en -frequentie. Wijzig de instelling wanneer de achtergrond donker is.
	Afdrukpos. aanpas.	Voorzijde X aanpassen	0,00 mm	Past de positie van het hele afdrukbeeld aan zodat deze loodrecht op de richting van de papierbeweging staat. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).
		Voorzijde Y aanpassen	0,00 mm	Past de positie van het hele afdrukbeeld aan zodat deze parallel loopt op de richting van papierbeweging. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).
		Achterzijde X aanpassen	0,00 mm	Past de positie van de afbeelding op de achterzijde van een dubbelzijdige afdruk aan zodat deze loodrecht op de richting van de papierbeweging staat. Beschikbare waarden: ±2,00 mm (toename van 0,25).
		Achterzijde Y aanpassen	0,00 mm	Past de positie van de afbeelding op de achterzijde van een dubbelzijdige afdruk aan zodat deze parallel loopt met de richting van de papierbeweging. Beschikbare waarden: $\pm 2,00$ mm (toename van 0,25).
	Reinigen van dru	ums	OFF	Stelt in of er reiniging van een drum uitgevoerd moet worden alvorens af te drukken. Dit kan de beeldkwaliteit verbeteren.
	Hex. dump		OFF	Drukt de gegevens af die zijn ontvangen vanaf de hostcomputer in hexadecimale code. Schakel de voeding uit om het afdrukken te beëindigen.

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
SYS- TEEM CONFI- GURA- TIEMENU	Personality	Auto Emulatie	Selecteert de emulatiemodus. Wanneer de emulatiemodus op automatisch wordt ingesteld, wordt de juiste emulatie automatisch geselecteerd ,elke keer dat er een afdrukopdracht wordt ontvangen.
	Alarm vrijgeving	Handmatig	Wanneer [Handmatig] is geselecteerd, kunnen niet-kritieke waarschuwingen, zoals het verzoek een ander papierformaat te gebruiken, worden weggedrukt door op de toets < RESET/ LOG OUT (RESETTEN/UITLOGGEN)> te drukken. Wanneer [Auto] is geselecteerd, worden ze verwijderd zodra de afdrukopdracht hervat.
	Autom. doorgaan	OFF	Stelt in of de machine automatisch herstelt van een geheugenoverloop.
	Foutenrapport	OFF	Stelt in of fouteninformatie wordt afgedrukt wanneer een PostScript-fout optreedt.
PCL- instelling	Herkomst lettertype	Ingebouwd	Selecteert de locatie van het te gebruiken lettertype.
	Font Nr.	10	Selecteert het aantal te gebruiken lettertypen. Beschikbare waarden: I0 tot I90 wanneer [Ingebouwd] is ingesteld.
	Tekenafstand	10,00 CPI	Stelt de breedte van het standaard PCL- lettertype in. Beschikbare waarden: 0,44 tot 99,99 CPI (CPI-toename van 0,01).
	Letterhoogte	12,00 point	Stelt de hoogte van het standaard PCL- lettertype in. Beschikbare waarden: 4,00 tot 999,75 punt.(toename van 0,25 punt)
	Symbol Set	PC-8	Selecteert een PCL-symbolenset.
	A4-afdrukbreedte	78 kolommen	Stelt een aantal cijfers in voor automatische regelinvoer op A4-papier.
	Geen lege pagina	OFF	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt.
	CR-functie	CR	Stelt de machinewerking in wanneer een CR-code wordt ontvangen.
	LF-functie	LF	Stelt de machinewerking in wanneer een LF-code wordt ontvangen.
	Afdrukmarge	Gewoon	Stelt het paginagedeelte van de pagina in welke niet afdrukbaar is.
	Penbreedte aanp.	AAN	Stelt in of de kleinste regelbreedte wordt benadrukt om zo breder te lijken.

Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving	
PCL-	cassette-ID nr.	Lade 1	1	Stelt een nummer in voor lade 1, 2, de	
instelling	Tray2 (Alleen voor MB461/ MB461+LP/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4161 MFP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)		5	MP-lade (alleen MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb), en de handmatig bediende lade (alleen MB441/MB461/MB461+LP/ES4161 MFP)	
		MP lade (Alleen voor MB451/ MB451w/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	4	bestemmingscommando in PCL-emulatie. Beschikbare waarden: 1 tot 59. Weergaveconditie voor [Lade 2]: de tweede lade-eenheid wordt geïnstalleerd.	
		Handinvoer (Alleen voor MB441/MB461/MB461+LP/ ES4161 MFP)	2		
PS instelling (Alleen voor MB451/ MB451w/ MB471/ MB471w/ MB491/ MB491+/ MB491+LP/ ES4191 MFP/ MPS4200mb/ MPS4700mb)	L1 Lade		TYPE 1	Stelt een type ladenummering in PostScript-afdrukopdracht in. Wanneer [TYPE1] geselecteerd is: De nummering van de lades start bij 0. Wanneer [TYPE2] geselecteerd is: De nummering van de lades start bij 1.	
SIDM	SIDM handmatig ID#		2	Stelt een nummer in voor Handmatig SIDM, MP en Lade ID.	
Instelling	SIDM handmatig2 ID#		3		
	SIDM MP Lade ID#		4		
	SIDM Lade1 ID#		1		
	SIDM Lade2 ID# (alleen MB461/MB461+LP/ MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4161 MFP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)		5		
IBM PPR- instellin- gen	Tekenafstand		10 срі	Specificeert tekenafstand in IBM PPR emulatie.	
	Versmald lettertypee		12CPI tot20CPI	Specificeert 12CPI-afstand voor de modus condenseren.	
	Tekenset		SET-2	Specificeert een tekenset.	
	Symbol Set		IBM-437	Specificeert een symbolenset.	
	Karakter O stijl		Disable	Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.	
	Teken nul		Gewoon	Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.	
	Regelafstand		6LPI	Specificeert de regelafstand.	
	Geen lege pagina		OFF	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt of niet.	
	CR-functie		CR	Selecteert of een ontvangen Carriage Return-teken (0Dh) er ook voor zorgt dat er naar de volgende regel gegaan wordt.	

Item		Fabriek- sinstelling	Beschrijving
IBM PPR- instelling en	LF-functie	LF	Selecteert of een ontvangen Line Feed- teken (0Dh) er ook voor zorgt dat de cursor aan het begin van de regel gezet wordt.
	Regellengte	80 kolommen	Specificeert het aantal tekens per regel.
	Paginalengte	11 of 11,7 inch	Specificeert de lengte van het papier.
	Bovenrand	0,0inch	Specificeert de printafstand vanaf de bovenkant van het papier.
	Linkermarge	0,0inch	Specificeert de afdrukafstand vanaf de linkerkant van het papier.
	Passend maken voor Letter	Disable	Stelt de afdrukmodus in die afdrukgegevens passend kan maken die gelijkwaardig zijn aan 11 inch (66 regels), in het printbaar gedeelte op LETTER- formaat.
	Teksthoogte	Hetzelfde	Stelt de hoogte van een teken in. SAME: Ongeacht de CPI, zelfde hoogte DIFF: Zoals CPI, hoogte van de tekens verschilt.
EPSON	Tekenafstand	10CPI	Specificeert tekenafstand in deze emulatie.
FX-inst.	Tekenset	SET-2	Specificeert een tekenset.
	Symbol Set	IBM-437	Specificeert een symbolenset.
	Karakter O stijl	Disable	Specificeert de stijl die 9BH vervangt door letter o en 9DH vervangt door een nul.
	Teken nul	Gewoon	Stelt de nul in om al dan niet met een extra schuine streep weergegeven te worden.
	Regelafstand	6LPI	Specificeert de regelafstand.
	Geen lege pagina	OFF	Selecteert of lege pagina's worden afgedrukt of niet.
	CR-functie	CR	Selecteert of een ontvangen Carriage Return-teken (0Dh) er ook voor zorgt dat er naar de volgende regel gegaan wordt.
	Regellengte	80 kolommen	Specificeert het aantal tekens per regel.
	Paginalengte	11 of 11,7 inch	Specificeert de lengte van het papier.
	Bovenrand	0,0 inch	Specificeert de printafstand vanaf de bovenkant van het papier.
	Linkermarge	0,0 inch	Specificeert de afdrukafstand vanaf de linkerkant van het papier.
	Passend maken voor Letter	Disable	Stelt de afdrukmodus in die afdrukgegevens passend kan maken die gelijkwaardig zijn aan 11 inch (66 regels), in het printbaar gedeelte op LETTER-formaat.
	Teksthoogte	Hetzelfde	Stelt de hoogte van een teken in. SAME: Ongeacht de CPI, zelfde hoogte DIFF: Zoals CPI, hoogte van de tekens verschilt.
■ NETWERKMENU

0/Memo

• Om de gewijzigde instellingen in het menu [Netwerkbediening] in te schakelen, dient de netwerkkaart opnieuw opgestart te worden. Volg de instructies op het bevestigingsscherm dat wordt getoond bij het wijzigen van de instellingen en start de netwerkkaart opnieuw op.

	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Netwerk	TCP/IP	Enable	Bepaalt of TCP/IP ingeschakeld wordt.
instelling	IP VERSIE	IP v4	Selecteert de IP-versie. IPv6 kan alleen door Telnet geselecteerd worden. Wanneer IPv6 door Telnet geselecteerd is wordt op het scherm voor het selecteren van de items [IPv6] weergegeven, en niets is geselecteerd op het scherm na het selecteren van de items. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	NETBEUI	Disable	Bepaalt of NetBEUI ingeschakeld wordt.
	NetBIOS over TCP	Enable	Bepaalt of NetBIOS boven TCP wordt ingeschakeld. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	NETWARE	Disable	Bepaalt of NetWare ingeschakeld wordt.
	ETHERTALK (Alleen voor MB451/MB451w/ MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)	Disable	Bepaalt of EtherTalk ingeschakeld wordt.
	FRAME TYPE	Auto	Selecteert het frametype. Weergaveconditie: Netware is ingeschakeld.
	IP ADRES SET	Auto	Stelt de methode in voor het opslaan van IP-adressen. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	IPv4 adres	192.168.1 00.100	Stelt een IP-adres in. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	SUBNET MASK	255.255.2 55.0.	Stelt een subnetmasker in. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	GATEWAY ADRES	0.0.0.0	Stelt een gatewayadres in. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	DNS Server (Primary)	0.0.0.0	Stelt een IP-adres voor primaire DNS- server in. Weergaveconditie: TCP/IP- protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	DNS Server (Secondary)	0.0.0.0	Stelt een IP-adres voor secundaire DNS- server in. Weergaveconditie: TCP/IP- protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.

	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Netwerk instelling	WIN Server (Primary)	0.0.0.0	Stelt een naam of een IP-adres voor de WINS-server in. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	WIN Server (Secondary)	0.0.0.0	Stelt een naam of een IP-adres voor de WINS-server in. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld en de IP-versie is niet ingesteld op IPv6.
	WEB	Enable	Bepaalt of toegang vanaf een webbrowser vrijgegeven wordt. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	TELNET	Disable	Bepaalt of toegang vanaf Telnet vrijgegeven wordt. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	FTP	Disable	Bepaalt of toegang vanaf FTP vrijgegeven wordt. Weergaveconditie: TCP/IP-protocol is ingeschakeld.
	IPSec	Disable	Dit item wordt weergegeven en dit kan alleen uitgeschakeld worden wanneer IPSec ingesteld wordt op geldig.
	SNMP	Enable	Bepaalt of toegang vanaf SNMP vrijgegeven wordt. Weergaveconditie: Netware is ingeschakeld en TCP/IP is ingeschakeld.
	Netwerkschaal	Gewoon	Wanneer [Gewoon] ingesteld is: De printer werkt op doeltreffende wijze zelfs wanneer deze verbonden is met een HUB welke een spanning tree-functie bevat. De opstarttijd van de printer wordt echter langer wanneer computers verbonden zijn met twee of drie kleine LAN. Wanneer [Klein] ingesteld is: Computers kunnen van twee tot drie kleine LANs tot een grote LAN besturen, maar het kan zijn dat deze niet meer doeltreffend werkt wanneer deze verbonden is met een HUB welke een spanning tree-functie bevat.
	Hublink-instellingen	Auto Onderhan deling	Stelt de hubverbindingsmethode in. Selecteer normaal gesproken [Auto Onderhandeling].
	TCP ACK	Туре1	Stelt een type TCP-erkenning in. De printer beantwoordt elk pakket wanneer Type1 ingesteld is. De printer beantwoordt meervoudige pakketen in een massa wanneer type2 ingesteld is. Wanneer het printen veel tijd in beslag gaat nemen door de instelling van de hub, kan de keuze voor type2 hier verbetering in brengen. Normaal gesproken kent het instellen van Type1 geen problemen.

		Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Netwerk instelling	Network PS MB451w/M MB491+LP, MPS4700m	5-Protocol (A B471/MB471 /ES4191 MFI Ib)	lleen voor M w/MB491/M P/MPS4200m	B451/ B491+/ ıb/	RAW	Stelt een PS-protocol in.
	Draadloze	Automatisch instellen		WPS-PBC	-	WPS-PBC wordt uitgevoerd.
	Instelling	(WPS)		WPS-PIN	-	WPS-PIN wordt uitgevoerd.
		Draadlose Netwerk	Een lijst van toegangsp gevonden in de zoekop		ut namen dracht.	
		Selectie	Handmatig	SSID	(NULL)	Ingevoerde SSID
			e instelling	Beveiliging	Disable	De beveiliging van de draadloze LAN-func- tie WPA-EAP kan alleen worden ingesteld vanaf het web.
				WEP Sleutel	(NULL)	Ingevoerde WEP-sleutel Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WEP is geselecteerd in het item Bev- eiliging.
				WPA Encryptie Type	ТКІР	Coderingsmethode WPA-PSK Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WPA of WPA2 is geselecteerd in het item Beveiliging.
				WPA Eerder gedeelde Sleutel	(NULL)	Ingevoerde vooraf gedeelde sleutel Dit item wordt weergegeven wanneer eerst WPA of WPA2 is geselecteerd in het item Beveiliging.
		Hersteld Draadlozever- binding			-	Er wordt opnieuw verbinding gemaakt met het draadloze netwerk.
	Inschakel van kabel- verbinding				-	Bekabelde omgeving wordt gevalideerd. Dit item wordt weergegeven wanneer het draadloze LAN actief is.
	Fabriek- sinstellin- gen	Uitvoeren				De instellingen van het netwerk, de mailserver, de LDAP-server en de beveiligingsprotocolserver worden teruggezet naar de standaardinstellingen.
E-mailserver instellingen	SMTP-serve	er			(NULL)	Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de SMTP-server.
	SMTP-poor	t			25	Stelt het poortnummer in. Normaal gesproken wordt de standaardinstelling gebruikt. Beschikbare waarden: 1 tot 65535
	SMTP Encry	yptie			GEEN	Selecteert een coderingsmethode in de SMTP-communicatie.
	Ontvangsti	nstellingen			Disable	Selecteert een protocol om te gebruiken voor e-mail ontvangst.
	POP3-serve	er			(NULL)	Stelt het IP-adres of de hostnaam in voor de POP3-server.
	POP3-poort	t			110	Stelt het poortnummer in dat voorbereid is door de POP3 op de POP3-server. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.
	POP Encryp	otie			GEEN	Selecteert een coderingsmethode of e- mailverzending.
	Authenticat	tie methode			GEEN	Stelt de certificatie in voor e- mailverzending.

		Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
E-mailserver instellingen	SMTP Gebru	Gebruiker ID (NULL) Stelt een inlognaam in wordt voor SMTP-certifi		Stelt een inlognaam in welke gebruikt wordt voor SMTP-certificatie.
	SMTP wacht	twoord	(NULL)	Stelt een inlogwachtwoord in welke gebruikt wordt voor SMTP-certificatie.
	POP gebruik	ker ID	(NULL)	Stelt een inlognaam in op de server die gebruikt wordt voor POP-certificatie of voor het printen van bijgevoegde bestanden of ontvangen e-mails.
	POP wachtw	voord	(NULL)	Stelt een inlogwachtwoord in op de server die gebruikt wordt voor POP-certificatie of voor het afdrukken van bijgevoegde bestanden of ontvangen e-mails.
LDAP Server Server instellinge Instellin- n		LDAP-server	(NULL)	Stelt een IP-adres of hostnaam in voor de LDAP-server.
gen		Poort Nr.	389	Stelt een poortnummer in. Beschikbare waarden: 1 tot 65535.
		Time-out	30 seconden	Stelt de time-out waarde in voor de zoekrespons van de LDAP-server. Beschikbare waarden: 10 tot 120 seconden.
		Max. ingaven	100	Stelt maximum aantal zoekresultaten in van de LDAP-server.
		Zoek basis	(NULL)	Specificeert een positie van waaruit de LDAP-directory wordt doorzocht.
	Attributen	Naam1	cn	Specificeert een kenmerk dat gebruikt
	-	Naam2	sn	wordt voor het zoeken.
		Naam3	givenNam e	
		E-mailadres	mail	
		Additionele filter	(NULL)	
	Authentica tie	Methode	Anoniem	Stelt de certificatiemethode in. Voor Digest-MD5 moet de DNS-server ingesteld zijn. Voor het beveiligingsprotocol moet de beveiligingsprotocolserver ingesteld zijn.
		Gebruiker ID	(NULL)	Stelt een gebruiker-ID in voor certificatie van de LDAP-server. Maximaal 80 tekens. Weergaveconditie: De authenticatiemethode voor LDAP is niet ingesteld op [Anoniem].
		Wachtwoord	(NULL)	Stelt een certificatiewachtwoord in voor de LDAP-server. Maximaal 32 tekens. Weergaveconditie: De authenticatiemethode voor LDAP is niet ingesteld op [Anoniem].
	Encriptie		GEEN	Stelt de codering in van communicatie met de LDAP-server.
Beveiliging Print Server instelling	Domein		(NULL)	Stelt een omgevingsnaam in voor de Kelberos-certificatie. Maximaal 64 tekens.

Beheer

	:	Item	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Standaard	d modus		Kopiëren	Stelt de standaardinstelling van het apparaat in.
Operatie reiniging	Beheer tijdelijke onderbreking Terugstelling na scan		3	Stelt de tijd in voor automatische reset. Beschikbare waarden: 1 tot 10 minuten.
	Terugstelling na scan Toets druk Toon Volume		OFF	Bepaalt of er gereset moet worden nadat een opdracht voltooid is.
Geluid	Toets druk Toon Volume		Gemiddeld	Stelt het volume in van het toetsgeluid.
Control	Fax Buzzer Volume		Gemiddeld	Stelt het volume in voor berichtgeving dat de verzending voltooid is.
Lokale interface *1	USB Menu	Soft Reset	Disable	Bepaalt of het zachte reset commando ingeschakeld wordt.
		Snelheid	480 Mbps	Selecteert de maximum overdrachtssnelheid van USB-interface.
		USB PS-Protocol	RAW	Selecteert een USB PS-protocol.
		Offline ontvangst		Bepaalt of gegevens in offline status of realiseerbare foutstatus ontvangen worden.
		Printer Serienummer	Enable	Bepaalt of een USB-serienummer gebruikt wordt.
Systeem- Toegangsbeheer		Disable	Stelt toegangscontrole in.	
instellin- gen	Gebruiker auth	entificatie methode	Lokaal	Weergaveconditie: [Toegangsbeheer] is ingesteld op [User] of [Wachtwoord].
	Maateenheid		MILLIMETER	Selecteert een weergegeven meeteenheid (millimeter/inch).
	Datum formaa	t	dd-mm-yyyy	
	Alle Rapport af	drukken ja	Disable	Bepaalt of afdrukrapporten met persoonlijke informatie toegestaan worden.
	LED bijna op		Enable	Bepaalt of een LED oplicht wanneer een Near Life waarschuwing optreedt.
	Status in einde	e levensduur	Enable	Bepaalt of een bericht wordt weergegeven wanneer een Near Life waarschuwing optreedt.
	Adres Informa	tie slot onderbreking	3 minuten	Stelt tijd in tot een slot opgeheven wordt door het apparaat wanneer adresboek, telefoonboek of profiel afgesloten is door de hulpprogramma's. Beschikbare waarden: 1 tot 10 minuten.
Systeemin stellingen	USB geheugen	interface	Enable	Wanneer [Disable] is ingesteld kan het scannen naar USB en het printen vanuit USB-geheugenfuncties niet worden gebruikt.
	Panel Contrast		0	Stelt het LCD-paneelcontrast in. Beschikbare waarden: ±10 (toename van 1).

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Spaar- stand	Tijd energiespa	arst.	1 minuut	Stelt de tijd in tot de energiespaarstand in wordt gegaan.
	Slaap tijd		30 minuten	Stelt tijd in tot de slaapstand in wordt gegaan.
	Auto Power Off	Time	4 hours	Stelt het tijdsinterval in waarna het apparaat zichzelf automatisch uitschakelt.
	Rustige modus		AAN (MB451/ MB451w/ MB471/ MB471w/ MB491/ MB491+/ MB491+LP/ ES4191MFP/ MPS4200mb/ MPS4700mb) OFF (MB441/ MB461/ MB461+LP/ ES4161MFP)	Bepaalt of de stille modus ingeschakeld wordt.
	ECM ModusE ^{*1}		OFF	Wanneer [AAN] ingesteld is: De printer start een kleine afdrukopdracht voordat de temperatuur van het reparatieapparaat het aantal graden voor regulatie bereikt. Wanneer [OFF] ingesteld is: De printer start een printopdracht nadat de temperatuur van het fixatieapparaat het aantal graden voor regulatie bereikt.
Geheuge- ninstel-	Ontvangstbuffe	r	Auto	Stelt de grootte van de ontvangstbuffer in die de lokale interface beveiligt.
lingen	Bron opslaan		OFF	Stelt het gebied in voor mediumopslag.
Flashge- heugen instel- ling ^{*1}	Initialiseren	Uitvoeren		Initialiseert het flash geheugen. Weergaveconditie: [Limit for Initialization] is ingesteld op [Disable].
SD kaart instel- ling ^{*1}	Initialiseren	Uitvoeren		Initialiseert een SD-geheugenkaart. Dit item wordt alleen bij MB491/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb weergegeven. Weergaveconditie: [Limit for Initialization] is ingesteld op [Disable].
	Format Partitie	PCL Algemeen PS (Alleen voor MB491/MB49 MFP/MPS4200mb/MPS4700m	1+LP/ES4191 b)	Formatteert een partitie in een SD- geheugenkaart. Dit item wordt alleen bij MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb weergegeven. Weergaveconditie: [Limit for Initialization] is ingesteld op [Disable].
Opslaan onder- houds instellin-	Controleer bestand Systeem	Uitvoeren		Lost het verschil op tussen de werkelijke vrije ruimte en de weergegeven vrije ruimte van het bestandssysteem en herstelt de controledata.
gen	Wis SD kaart	Uitvoeren		Verwijdert de data van een SD- geheugenkaart. Dit item wordt alleen bij MB491/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb weergegeven.

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving	
Opslaan onderhouds instellingen	Initiële vergren	deling	Enable	Bepaalt of er toestemming gegeven wordt voor de installatieverandering die vergezeld gaat met initialisatie van het flash geheugen of een SD-geheugenkaart.	
Encryptie instelling	Opdracht limita	tie	Disable	Wanneer [Encrypted Job only] geselecteerd is worden alle printaanvragen genegeerd, behalve het afdrukken van gecodeerde authenticatie. Dit item wordt alleen bij MB491/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb weergegeven.	
Taal instellin- gen	Initialiseren ^{*1}	Uitvoeren		Verwijdert gedownloade berichtbestanden.	
Beheerder wachtwoord		аааааа		Verandert een beheerderwachtwoord. 6 tot 12 tekens zijn beschikbaar.	
Beginwaarden ^{*2}		Uitvoeren		Verwijdert macro's van opdrachten, fax verzend/ontvangstdata, en de geschiedenisinformatie en zorgt ervoor dat instellingen terugkeren naar de standaardinstellingen.	
Job Log instelling	Job Log instellir	ngen ^{*1}	Disable	Bepaalt of logbestanden van opdrachten opgeslagen worden.	
	Job Log opruimen*3	Uitvoeren		Verwijdert opgeslagen logbestanden van opdrachten. Weergaveconditie: [Job Log instellingen] is ingesteld op [Enable].	
Afdruk- statistie-	Supplies Rapport		Disable	Bepaalt of het rapport van de verbruiksteller afgedrukt wordt.	
ken	0 Stelling hoofdteller	Uitvoeren		Reset de hoofdteller.	
	O stelling Supplies teller	Uitvoeren		Reset de verbruiksteller. Weergavecondities: [Consumable Counter] instellen op [Active].	

*1 Een melding verschijnt om aan te geven dat het doorgeven van veranderingen ervoor zorgt dat het systeem automatisch opnieuw opstart. Selecteer [**Ja**] om door te gaan. Selecteer [**Nee**] om te annuleren.

*2 Een melding verschijnt om aan te geven dat tenuitvoerbrenging ervoor zorgt dat het systeem automatisch opnieuw opstart. Selecteer [**Ja**] om door te gaan. Selecteer [**Nee**] om te annuleren.

*3 Een melding verschijnt om aan te geven dat de tenuitvoerbrenging alle opdrachten heeft geannuleerd. Selecteer [**Ja**] om door te gaan. Selecteer [**Nee**] om te annuleren.

Gebruiker installatie

	I	tem	Fabriek- sinstelling	Beschrijving
Tijd zone			0:00	Stelt de tijdzone met betrekking tot GMT in. Beschikbare waarden: -12:00 tot + 13:00. (toename van 15 minuten)
Daglicht sparing instellen		AAN	Bepaalt of de zomertijd ingeschakeld wordt.	
Tijd instelling	Auto instelling	SNTP Server (Primary) SNTP Server (Secondary)	Handmatige instelling	Stelt de SNTP-server in gebruik voor het instellen van de huidige datum en tijd. Maximaal 64 tekens.
	Handmatige ins	telling		Stelt de huidige datum en tijd handmatig in.

Item			Fabriek- sinstelling	Beschrijving	
Spaar- stand	Spaarstand		AAN	Bepaalt of de energiespaarstand ingeschakeld wordt.	
	Slaap		AAN	Bepaalt of de slaapstand ingeschakeld wordt.	
	Auto Power Off		Auto Config of Uitgeschakeld	Stelt het gedrag in van automatische uitschakeling.	
Hoge vochtigheid Modus			OFF	Bepaalt of de luchtvochtigheidsmodus ingeschakeld wordt.	
MF(Tone)	DP(Pulse)		Toon	Selecteert een draaimethode.	
Ontvangst modus			Fax gereed Modus	Stelt de ontvangstmodus in.	
DRD Type			Type1	Stelt DRD-type in.	
Kiestoondetectie			OFF	Bepaalt of een kiestoon wordt gedetecteerd.	
Ingesprektoon detectie			OFF	Bepaalt of een bezettoon wordt gedecteerd.	
Bediening control.			OFF	Selecteer een van de drie keuzemogelijkheden: Geen toezicht houden. Toezicht houden tot ontvangen/ verzenden eerste geldig faxsignaal. Houdt toezicht gedurende de communicatie.	
Deel Moni	tor		Gemiddeld	Stelt het monitorvolume in.	
TTI	TTI 1		(NULL)	Registreert of verandert de identificatie	
gebruik/ wijzigen	ТТІ 2 ТТІ 3			van de transmissieterminal (de naam van een afzender). Maximaal 22 tekens.	
Standaaro	I TTI		TTI 1	Selecteert de standaard afzendernaam uit de geregistreerde lijst.	
Afzender	nr.		(NULL)	Registeert uw faxnummer.	
Kies type	Datum weergave	en	dd-mm-yyyy of mm-dd- yyyy	Stelt de opmaak van de kalenderdatum van de afzenderinformatie in.	
Super G3			AAN	Bepaalt of Super G3 gebruikt wordt (ultra hogesnelheidscommunicatie modus).	
Verwijder p	rivé Data ^{*1}	Uitvoeren	<u>.</u>	Alle ingevoerde gegevens, inclusief e- mailadressen en snelkeuzegegevens, opdrachten en logs worden verwijderd. Alle printerinstellingen worden teruggezet op standaard fabrieksinstellingen.	

*1 Een melding verschijnt om aan te geven dat alle instellingen en geregistreerde data verwijderd worden wanneer u doorgaat. Selecteer [**Ja**] om door te gaan. Selecteer [**Nee**] om te annuleren.

! Opmerking

• Als u het apparaat voor lange tijd gebruikt terwijl [**Spaarstand**] op [**OFF**] staat, kan dit zijn weerslag hebben of de levensduur van elektronische onderdelen.

7. Nuttige software

Dit hoofdstuk geeft uitleg over nuttige softwarefuncties voor het gebruik van uw apparaat.

Lijst met hulpprogramma's

Hier volgt een lijst met hulpprogramma's die u kunt gebruiken bij uw apparaat. Raadpleeg de afzonderlijke paragrafen voor meer informatie over het gebruik van deze hulpprogramma's.

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

Item	Functie- gebied	Details	Systeemvereisten	Raad- pleeg
PS Gamma Adjuster Utility (voor MB451/MB451w/ MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	Afdrukken	U kunt de dichtheid van afbeeldingen bijstellen door de CMYK-kleuren en de dichtheid voor halftoon van elke kleur aan te passen.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008/ Windows XP/Windows	Pagina 122
Print Job Accounting Client	Het apparaat beheren	Stelt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in op het printerstuurprogramma.	Server 2003 • Mac OS X 10.4-10.8	Pagina 134 Pagina 144
Network Card Setup	Machine- instellin- gen	U kunt instellingen voor het netwerk configureren		Pagina 138 Pagina 145
Operator Panel language setup/Panel Language Setup	Machine- instellin- gen	U kunt het bedieningspaneel of de taal van de menuweergave veranderen en de landcode en datum en tijd instellen.		Pagina 136 Pagina 144

Hulpprogramma's in Windows

Item	Functie- gebied	Details	Systeemvereisten	Raad- pleeg
Configuration Tool	Machine- instellin- gen	U kunt de instellingen voor toegangscontrole en het menu op het apparaat veranderen en e-mailadressen, snelkiesnummers, profielen, PIN-nummers, instellingen voor automatisch levering en netwerkscaninstellingen registreren. De functie Automatische levering werkt niet op machines waarin er geen SD- kaart is geplaatst. Voor het registreren van formulieren (overlayformulier), opdrachtbeheer en netwerkinstellingen.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003	Pagina 124

Item	Functie- gebied	Details	Systeemvereisten	Raad- pleeg
PDF Print Direct (voor MB451/MB451w/ MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)	Afdrukken	Drukt PDF-bestanden af zonder enige toepassingen op te starten.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003	-
ActKey	Scannen	Een one-touch tool dat afbeeldingen verkregen van een scanner toestaat om opgeslagen te worden in een map, verzonden te worden naar een toepassing of verzonden te worden via een faxservice.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003	Pagina 49
OKI LPR Utility	Afdrukken	U kunt een document afdrukken via de netwerkverbinding, afdrukopdrachten beheren en de printerstatus controleren.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003	Pagina 139
TELNET *2	Machine- instellinge n	U kunt netwerkinstellingen voor de printer invoeren.		Pagina 142
Web Driver Installer ^{*1}	Het apparaat beheren	Is verbonden met het netwerk en beheert Okidata printers en gecombineerde units.	Windows XP/Windows Server 2003 Raadpleeg voor meer informatie de Okidata website.	-
PrintSuperVision *1	Het apparaat beheren	Dit is een op het web-gebaseerde toepassing voor het beheer van printers die verbonden zijn met het netwerk. U kunt dit gebruiken om instellingeninformatie en informatie over verbruiksartikelen voor verschillende apparaten te bekijken.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003 Raadpleeg voor meer informatie de Okidata website.	-
Network Extension	Het apparaat beheren	U kunt de apparaatinstellingen vanuit het printerstuurprogramma bekijken en opties instellen. Dit hulpprogramma wordt automatisch geïnstalleerd bij de installatie van een printerstuurprogramma via een netwerkverbinding.	Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/ Windows Vista/Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008/Windows XP/ Windows Server 2003 Een computer die gebruik maakt van TCP/IP.	Pagina 141

Mac OS X hulpprogramma's

Item	Functie- gebied	Details	Systeemvereisten	Raad- pleeg
Network Scanner Setup Tool	Scannen	Wordt aanvankelijk opgestart wanneer een scannerstuurprogramma geselecteerd wordt uit een toepassing, en u kunt de doelgroepapparatuur selecteren om verbinding mee te maken. Het is niet nodig om het verbindingsdoel in te stellen na de eerste keer.	Mac OS X 10.4.0-10.8	Pagina 146

*1 Het hulpprogramma behorende bij *1 staat niet op de software DVD-ROM. Download deze alstublieft van de Okidata website.

*2 TELNET is een functie welke ondersteund wordt voor besturingssystemen.

Hulpprogramma's installeren

Wanneer er een hulpprogramma is dat u graag zou willen gebruiken, volg dan de onderstaande procedure voor Windows. Voor Mac OS X kunt u deze kopiëren door deze te slepen en op de gewenste plaats los te laten. U kunt dit ook direct vanaf de software DVD-ROM doorlopen.

0//Memo

• Voor Windows, als u PaperPort geïnstalleerd heeft kunt u dit installeren vanaf de Applicatie DVD-ROM.

Voor Windows

- **1** Doe de software DVD-ROM in uw computer.
- Klik op [Run setup.exe].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- *3* Selecteer de gewenste taal en klik op [**Next**].
- 4 Selecteer het apparaat en klik op [Next].
- 5 Lees de gebruikersovereenkomst en klik op [I Agree].
- 6 Lees het milieuadvies voor gebruikers en klik op [Next].
- 7 Klik op [Device Configuration],[Software] of op [Optional Software].
- **8** Selecteer het hulpprogramma dat u wenst te installeren.
- **9** Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien.
- 10 Klik op [Finish].

Voor Mac OS X

- **1** Doe de software DVD-ROM in uw computer.
- 2 Dubbelklik op de [OKI]>[Utilities] map.
- 3 Kopieer de folder die u wenst te installeren door deze naar uw toepassingenmap te slepen en daar los te laten.

0/Memo

• Dubbelklik op het pictogram van het hulpprogramma in de map om op te starten.

Standaard Windows/Mac OS X hulpprogramma's

Deze paragraaf geeft uitleg over webpagina's die gebruikt kunnen worden bij zowel Windows als Mac OS X.

Bij gebruik van webpagina's moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan.

- TCP/IP moet ingeschakeld zijn.
- Een van de volgende functies moet geïnstalleerd zijn: Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger, of Firefox 3.0 of hoger.

0//Memo

- Zet ofwel de beveiligingsinstellingen van uw webpagina op een gemiddeld niveau, of schakel cookies in.
- Om naar het menu [**Beheerder instelling**] te gaan is het beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Webpagina

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren vanaf de webpagina.

- Machinestatus weergeven.
- Profielen creëren.
- Lade, netwerk, functiestandaard en machineinstellingen configureren.
- De opdrachtlijst weergeven.
- Een PDF uitprinten zonder printerstuurprogramma.
- De automatische levering voor opslagfuncties van verzendgegevens configureren (alleen MB491, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb).
- Als er geen SD-kaart is geplaatst, zal de functie Automatische levering niet werken.
- Een link maken naar vaak gebruikte webpagina's.

//Memo

 Om de printerinstellingen te kunnen aanpassen op de webpagina dient u ingelogd te zijn als de beheerder.

Meer info

• Zie tot "Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen" p. 173 voor meer informatie over hoe u de netwerkinstellingen kunt configureren.

De webpagina van de printer openen.

- 1 Start uw webbrowser.
- 2 Typ "http:// (het IP addres van de printer)" in de adresbalk en druk op de <Enter (Enter)> knop.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.



Log in als de beheerder.

! Opmerking

• U moet als beheerder gemachtigd zijn.

🖉 Memo

- Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord van de printer is "aaaaaa".
- Klik op [Administrator Login (Administrator Login)] op de hoofdpagina.

MB491		
View Info Direct Print Links		
View Information	× 6	
Status	Information	
I Counter	Device Name	OKI-MB491-028697
o counce	IP Address	192.168.0.2
Supplies Life	MAC Address	00:80:87:02:86:97
Retwork	Location	
System	Serial Number	
	Asset Number	
Administrator Login	Contact Name - Administrator	
Administrator Login	Tenud	44
	ilayı	AT
	MP Tray	A4
	Duplex	Installed
	SD Memory Card	Installed

 2 Voer "root" in [Username (Username)] en voer het beheerderwachtwoord in [Password (Password)], en klik vervolgens op [OK (OK)].

Voor Mac OS X, type "root" in voor [**Name**] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in [**Password**], and klik vervolgens op [**Login**].

3 Klik op [SKIP (SKIP)].

Als u veranderingen heeft aangebracht op de instellingen op dit scherm, klik dan op [**OK**].

	NetWare Printer	Name
	EtherTalk	
Short Device Name	MB491-028697	(Max.15characters)
	A maximum of 15 chara characters and "-" are a	acters can be used (alpha/numeric cceptable.)
Location		(Max.255 characters)
Asset Number		(Max.32 characters)
Contact Name - Administrator		(Max.255 characters)
Protocol		
TCP/IP	Enable	
NetBEUI	Disable 🝷	
NetBIOS over TCP	Enable 👻	
NetWare	Disable 🝷	
EthorTalk	Disable 💌	

De menu's die alleen toegankelijk zijn voor de beheerder worden weergegeven.

Wijzigen van het beheerderwachtwoord.

U kunt het beheerderwachtwoord van de printer wijzigen vanaf de webpagina. Het beheerderwachtwoord dat op de webpagina is ingesteld kan gebruikt worden om in te loggen op de printer via het bedieningspaneel of via de webpagina.

00 Memo

- Het wachtwoord dient 6-12 tekens te bevatten en dient half-byte (normale Nederlandse) tekens te bevatten.
- Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- **1** Start uw webbrowser en voer het IPadres van de printer in.
- 2 Selecteer [Administration Settings].
- 3 Selecteer [Beheer]> [Administrator Password].
- 4 Voer een nieuw wachtwoord in [New Password].
- **5** Voer het wachtwoord nogmaals in [**Confirm Password**].

Het ingevoerde wachtwoord zal niet worden weergegeven. Schrijf uw wachtwoord op en bewaar het op een veilige plek.

6 Klik op [Send].

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

∅ Memo

• U hoeft de printer niet opnieuw te starten. Wanneer u de volgende keer als beheerder inlogt dient u het nieuwe wachtwoord te gebruiken.

Machinestatus controleren

U kunt de status van uw printer controleren vanaf de webpagina.

1 Start uw webbrowser en voer het IPadres van de printer in.

De printerstatus wordt weergegeven.

0//Memo

 Wanneer u inlogt als de beheerder kunt u ook klikken op [Status Window] om zo de vereenvoudigde weergave van de printer te bekijken.

De machine-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen van de hoofdunit vanaf de webpagina wijzigen.

- **1** Start uw webbrowser en log in als de beheerder.
- 2 Wijzig de instellingen en klik op [Send].

Datum en tijd automatisch verkrijgen

U kunt de informatie over datum en tijd automatisch verkrijgen vanaf een internet tijdserver, en deze kunt u op uw printer laten weerspiegelen.

- **1** Start uw webbrowser en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Administrator Setup].
- **3** Selecteer [Initial Operating Settings]> [Tijd instelling].
- 4 Specificeer uw tijdzone.
- 5 Selecteer [Automatisch] uit [Set time].
- 6 Voer de SNTP in bij [SNTP Server (Primary)].
- 7 Voer nog een SNTP-server in bij [SNTP Server (Secondary)] wanneer nodig.
- 8 Klik op [Send].

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

0//Memo

• Bij gebruik van SNTP kunt u de tijd niet vanuit het bedieningspaneel instellen.

Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma (voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb)

Deze sectie geeft uitleg over het hulpprogramma voor het aanpassen van de PS-gamma. U kunt de afdrukdichtheid van foto's bijstellen door de dichtheid voor de halftoon van de printer aan te passen.

! Opmerking

- Het PS-printerstuurprogramma kan worden gebruikt.
- Afdruksnelheid kan traag zijn wanneer deze functie wordt gebruikt. Als u de snelheid prioriteit wilt geven, vink [Custom Gamma Adjustment] dan uit.
- Sommige toepassingen kunnen de halftooninstellingen specificeren. Als u deze functies gebruikt, vink [**Custom Gamma Adjustment**] dan uit.
- Als u Windows gebruikt, kan het zijn dat het [Half-tone adjustment] menu of de inhoud ervan niet wordt weergegeven op het tabblad [Job options]. Start in dit geval de computer opnieuw op.
- Als u een toepassing in gebruik heeft voordat u de naam van de halftoonaanpassing vastlegt, start dan de toepassing opnieuw voor u gaat afdrukken.
- De registreerde naam voor de halftoonaanpassing is werkzaam op alle printers van hetzelfde type als al deze printers in dezelfde [**Printers and FAX**] map zijn opgeslagen.

Meer info

• Zie "Hulpprogramma's installeren" p. 119 voor meer informatie over hoe u het hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma kunt installeren.

Halftoon registreren

Voor Windows PSstuurprogramma's

Available Gamma Curves			Printer Printer's Gamma Curves:
	*	Add->	
		<-Move	
		Edit	
		Delete	Select Printer
	*		
New			C Select PPD Browse
Copy			

- Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]> [Okidata]>[PS Gamma Adjuster (PS Gamma Adjuster)]> [PS Gamma Adjuster (PS Gamma Adjuster)].
- 2 Selecteer de machine uit [Select Printer (Select Printer)].
- 3 Klik op [New (New)].

4 Stelt de halftoon bij.

U kunt een methode selecteren voor het bijstellen van de halftoon door de grafieklijn te bedienen, de gammawaarde in te voeren of door de dichtheidswaarde in te voeren in het volgende tekstvak.

- 5 Voer instelnaam in onder [Gamma Curve Name] en klik dan op [Goed].
- 6 Klik op [Toevoegen].
- 7 Klik op [**Toepassen**]. Een dialoogvenster verschijnt.
- 8 Klik op [Goed].
- **9** Klik op [**Exit**] om het hulpprogramma voor PS-halftoonaanpassing af te sluiten.

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

0 0		
PS Gamma Adjuster		Save
New Available Gamma Curves:	Select PPD PPD File: OKI MB491(PS)	Help
Add -> <-Remove		Edit Copy Delete

1 Start het hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma.

2 Klik op [**New** (New)].

3 Stel de halftoon bij.

U kunt een methode selecteren voor het bijstellen van de halftoon door de grafieklijn te bedienen, de gammawaarde in te voeren of door de dichtheidswaarde in te voeren in het volgende tekstvak.

- 4 Voer instelnaam in onder [Gamma Curve Name] en klik dan op [Opslaan].
- 5 Klik op [Select PPD].
- 6 Selecteer het PPD-bestand om de halftoonaanpassing te registreren en klik op [Open].
- 7 Selecteer de gammacurves die aangemaakt zijn en klik op [Toevoegen].
- 8 Klik op [Opslaan].
- **9** Voer beheerdernaam en -wachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 10 Sluit de aanpassing voor PS-gamma af.
- 11 Selecteer [Print & Fax] uit [System Preferences] om alle printers waarvoor aanpasingen zijn gemaakt te verwijderen en opnieuw te registreren.

Een bestand afdrukken met de aangepaste gammacurve

Voor Windows PSstuurprogramma's

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Afdrukken] uit het [Bestand] menu.
- *3* Klik op [Voorkeuren].
- 4 Selecteer het tabblad [**Taakopties**], vink [**Custom Gamma Adjustment**] aan, selecteer de instelling voor de halftoonaanpassing en klik vervolgens op [**Goed**].

Voor Mac OS X PSprinterstuurprogramma

- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Druk af] uit het [Archief] menu.
- *3* Selecteer [**Printerfuncties**] uit het paneelmenu.
- Selecteer de instelling voor halftoonaanpassing uit Halftoonaanpassing onder [Taakopties] op het [Custom gamma] paneel.

Hulpprogramma's in Windows

Deze paragraaf geeft uitleg over hulpprogramma's die onder Windows gebruikt kunnen worden.

0/Memo

• Wanneer de invoegtoepassing Gebruikersinstelling wordt gebruikt is het beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is "aaaaaaa".

Configuration Tool

In het Configuratietool kunt u de verschillende units beheren en de instellingen wijzigen.

OTZI	eip			
UKI			Cont	figuration 1
gistered Device Table	MB491(192.168.0.	2)		
(192.168.0.2)		Device Setting	User Setting	
	Device Status		Supplies Status Tener Black Toner Consumblies, such as drums	100
	Update Device Information		Black Drun Counter information Print Count Tray 1	100
	View Information		MP Tray(Manua0	0
	Pagistered device data Pagistered Davice Name Device Name IP addess Subret Mask Gateway Address MAD Address MAD Address MAD Info System Serial No. Acces No.	ite MB491 112:168.82 285:285:285.8 0.0.0.8 08:887:52:81:52 OkuLAN 8510e AK12018246	Scan Total Scanned Pages Distance Tages Total Scanned Pages (ADF) Scanned Pages (ADF)	0 0 0

De functies van de Configuratietool zijn als volgt.

- Weergeven van printerinformatie
- Instellingen apparaatmenu
- Instellingen kopieerapparaat
- Apparaatwachtwoord wijzigen
- Registreren en aanpassen van e-mailadressen, snelkiesnummers, pincodes en netwerkscanadressen
- Registreren en aanpassen van apparaatprofiel
- Toegangsbeheer instellen
- Geautomatiseerde bezorging registreren en aanpassen (alleen MB491, MB491+LP, ES4191 MFP, MPS4200mb, MPS4700mb)
- Als er geen SD-kaart is geplaatst, worden de functie automatische levering en de functie voor het opslaan van communicatiegegevens niet ondersteund.
- Lijst met e-mails, snelkiesnummers, profielen en netwerkscanadressen sorteren
- Formulieren registreren (Overlayformulier)
- Opdrachtbeheer
- Netwerkinstelling

! Opmerking

• Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Instellingen

Invoegtoepassingen kunnen geïnstalleerd worden zoals vereist.

De volgende 5 typen invoegtoepassingen zijn beschikbaar.

- Invoegtoepassing gebruikersinstellingen
- Invoegtoepassing apparaatinstellingen
- Invoegtoepassing waarschuwingsinformatie
- Invoegtoepassing netwerkinstellingen
- Invoegtoepassing opslagbeheer
- Doe de Software DVD-ROM in uw computer.
 Een scherm wordt weergegeven.
- **2** [Configuration Tool (Configuration Tool)] uit [Software].
- *3* Selecteer de te installeren invoegtoepassing.
- Specificeer de map waarin de software geïnstalleerd dient te worden.
 De aanvankelijke instelling hiervoor is C:/Program Files/Okidata/Configuration Tool.
- 5 Klik op [Install].
- 6 Wanneer een bericht wordt weergegeven waarin staat dat de installatie voltooid is, klik dan op [**Sluiten**].

• U kunt later nog meer invoegtoepassingen installeren.

De machine registreren

Wanneer de Configuratietool wordt gebruikt of een nieuwe printer wordt geïntroduceerd dient de printer in de Configuratietool geregistreerd te worden.

1 Selecteer [Starten], [Alle programma's]> [Okidata]>[Configuration Tool]> [Configuration Tool].

^{0/}Memo

2 Selecteer [**Register Device**] uit het [**Tools**] menu.

Zoekresultaten worden weergegeven.

- *3* Selecteer de printer en klik op [**Register**].
- **4** Klik op [**Ja**] in het bevestigingsscherm.

Een machine verwijderen

U kunt een geregistreerde printer verwijderen

- Klink met de rechtermuisknop op de printer uit [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer [Remove device].
- **3** Klik op [**Ja**] in het bevestigingsscherm.

De status van de machine controleren.

Controleer de status van en informatie over de machine.

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [Device Info].

0/Memo

- [Device Status] zal worden weergegeven wanneer de machine aangesloten is op het netwerk.
- Als u de informatie wilt updaten, klik dan op [**Update Device Information**].

Stel het e-mailadres in

Met behulp van de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen kunt u het e-mailadres van de machine registreren of aanpassen.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

(! Opmerking

• Installeert u alstublieft de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen wanneer u de volgende functies gebruikt.

Meer info

• Raadpleeg "Instellingen" p. 124 voor informatie over hoe u de invoegtoepassing dient te installeren.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
6	Registreert een nieuw e- mailadres.

Pictogram	Details
1	Registreert een nieuwe groep voor e-mailadressen.
*	Slaat instellingen op de machine op.
e z	Verwijdert het geselecteerde item.
<u>م</u>	Verwijdert het geselecteerde item en schuift andere items naar boven op.
×	Verwijdert alle items.
÷	Exporteert huidige instellingen naar een bestand.
B	Importeert instellingen vanuit een bestand.
 4-	Keer terug naar de hoofdpagina.

Adressen naar een bestand exporteren.

- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [E-mail Address Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op ∔.
- 6 Voer de mapnaam en de naam van de map waarin opgeslagen dient te worden in en klik op [Opslaan].

(Opmerking

• Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

Adressen vanuit een bestand importeren.

- 1 Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [E-mail Address Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Klik op 🕒.
- 6 Selecteer [Open] uit [Select CSV File].

- 7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [**Open**].
- 8 Klik op [Next].
- 9 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [Import].
- 10 Klik op 📥.

//Memo

Instellen van snelkiesnummers

U kunt snelkiesnummers registreren en aanpassen op de machine.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

! Opmerking

• Installeert u alstublieft de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen wanneer u de snelkiesbeheerder gebruikt.

Meer info

• Raadpleeg "Instellingen" p. 124 voor informatie over hoe u de invoegtoepassing dient te installeren.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
C+	Registreer een nieuw snelkiesnummer.
(A	Registreer een nieuwe groep voor snelkiesnummers.

// Memo

• De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in "Stel het e-mailadres in" p. 125.

Meer info

• Raadpleeg "Pictogram" p. 125 voor meer informatie over pictogrammen.

Snelkiesnummers naar een bestand exporteren.

- 1 Selecteer het apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op de [Speed Dial Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].

- **5** Klik op **₽**.
- 6 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [Opslaan].

! Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

Snelkiesnummers vanuit een bestand importeren.

- Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit [Registered Device Table].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- *3* Klik op de [**Speed Dial Manager**].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Klik op .
- 6 Selecteer [Open] uit [Select CSV File].
- 7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [**Open**].
- 8 Klik op [Next].
- 9 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [Import].

10 Klik op 📥.

0//Memo

Profielen instellen

U kunt printerprofielen registreren en aanpassen.

Hieronder volgt uitleg over enkele functies.

(! Opmerking

 Installeert u alstublieft de invoegtoepassing Gebruikersinstellingen wanneer u de profielmanager gebruikt.

Meer info

• Raadpleeg "Instellingen" p. 124 voor informatie over hoe u de invoegtoepassing dient te installeren.

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
Ē	Registreert een nieuw profiel.
	Kopieert de details van items waarvan het selectievakje is aangevinkt en maakt een nieuw profiel aan.

[∕/Memo

• De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in "Stel het e-mailadres in" p. 125.

Meer info

• Raadpleeg "Pictogram" p. 125 voor meer informatie over pictogrammen.

Profielen naar een bestand exporteren.

- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [Profile Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op ∔.
- *6* Controleer de inhoud van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [**Goed**].
- 7 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [**Opslaan**].

! Opmerking

• Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

Profielen vanuit een bestand importeren.

- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geïmporteerd dient worden uit [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [Profile Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 🕒.

- 6 Controleer de inhoud van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [Goed].
- 7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [**Open**].
- 8 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [Import].
- 9 Klik op 📥.

Een PIN instellen

U kunt toegang tot de machine beheren.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
PIŃ	Registreert een nieuwe PIN.
2	Registreert een nieuwe gebruiker.

Maak een nieuwe PIN

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 🛄.
- 6 Klik op 🛤.
- **7** Voer het PIN-nummer in dat u wenst te gebruiken.
- **8** Controleer elk item zoals vereist en klik op [**Goed**].
- 9 Klik op 📥.

PIN-instellingen wijzigen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].

- 5 Klik op 🛄.
- *6* Selecteer het PIN-nummer waarvoor u de instellingen wenst te wijzigen.
- 7 Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [**Goed**].
- 8 Klik op 📥.

Een PIN verwijderen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 🛄.
- **6** Selecteer het selectievakje voor de PIN die u wilt verwijderen.
- 7 Klik op 🛃.
- 8 Klik op [Ja] in het bevestigingsscherm.
- 9 Klik op 📥.
- Exporteert de PIN naar een bestand.
- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 🛄.
- 6 Klik op 👆.
- 7 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [**Opslaan**].

! Opmerking

Importeert PIN-nummers vanuit een bestand.

- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geïmporteerd dient worden uit [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 🔣.
- 6 Klik op 🕒.
- 7 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [**Open**].
- 8 Selecteer de instellingen die geïmporteerd dienen te worden en klik op [Import].
- 9 Klik op 📥.
- Een nieuwe gebruiker aanmaken
- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op 者.
- *6* Voer een gebruikersnaam en wachtwoord in.
- 7 Selecteer ofwel een bestaande PIN uit [PIN Number], of selecteer [Create New].
- 8 Wanneer u [Create New] selecteert, voer het PIN-nummer in bij [New PIN Number], stel elke waarde in zoals vereist, en klik op [Goed].
- 9 Klik op [Sluiten].

10 Klik op 📥.

0//Memo

[•] Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

^{• &}quot;Beheerder" kan niet worden geregistreerd als nieuwe gebruikersnaam.

De gebruikersinstellingen wijzigen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Selecteer de gebruikersnaam die gewijzigd dient te worden.
- *6* Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [**Goed**].
- 7 Klik op 📥.

■ Gebruikers verwijderen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [PIN Manager].
- 4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Selecteer het selectievakje voor de gebruiker die u wilt verwijderen.
- 6 Klik op 🛃.
- 7 Klik op [**Ja**] in het bevestigingsscherm.
- 8 Klik op 📥.

Stel een netwerkscan in

U kunt een adres registreren en aanpassen om te gebruiken voor netwerkscans.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
e	Registreer de verzenderbestemming van een nieuwe netwerkscan.

// Memo

• De functies van de andere pictogrammen zijn hetzelfde als uitgelegd in "Stel het e-mailadres in" p. 125.

Meer info

• Raadpleeg "Pictogram" p. 125 voor meer informatie over pictogrammen.

Exporteert netwerkscaninstellingen naar een bestand.

- 1 Selecteer een apparaat van waaruit geëxporteerd dient te worden uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [Network Scan Manager].
- 4 Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op ∔.
- 6 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [Opslaan].

! Opmerking

 Na export kan het zijn dat een aangepast CSV-bestand zich niet meer geheel herstelt.

Importeert netwerkscaninstellingen vanuit een bestand.

- 1 Selecteer het apparaat van waaruit geïmporteerd dient te worden uit [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- *3* Klik op [Network Scan Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Klik op **ⓑ**.
- 6 Selecteer het bestand dat geïmporteerd dient te worden en klik op [**Open**].
- 7 Selecteer de importinstellingen en klik op [**Import**].
- 8 Klik op 📥.

Verwijdert netwerkscaninstellingen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [Network Scan Manager].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].

- **5** Selecteer de verzendbestemming die u wenst te verwijderen.
- 6 Klik op 🛃.

Invoegtoepassing apparaatinstellingen

Met de invoegtoepassing Apparaatinstellingen kunt u het apparaatmenu wijzigen en de instellingen naar een ander apparaat kopiëren.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
<u>₿</u>	Sla de apparaatinstellingen die op het scherm weergegeven worden op in een bestand.
<u>ه</u>	Plaats de in een extern bestand opgeslagen bestandsinstellingen terug.

■ Sla instellingen op in een bestand.

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Klik op het tabblad [Device Setting].
- *3* Klik op [Menu settings].
- 4 Klik op 🖄.
- 5 Voer de bestandsnaam in, selecteer de map waarin het bestand opgeslagen dient te worden, en klik op [Opslaan].

Instellingen terugplaatsen vanuit een bestand

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Klik op het tabblad [Device Setting].
- *3* Klik op [Menu settings].
- 4 Klik op 🖹.
- **5** Controleer de details van het bericht dat wordt weergegeven en klik op [**Ja**].
- *6* Selecteer het bestand dat teruggeplaatst dient te worden en klik op [**Open**].
- 7 Klik op 📥.

■ Wachtwoorden instellen

- 1 Selecteer de machine uit de [**Registered Device Table**].
- 2 Klik op het tabblad [Device Setting].
- 3 Klik op [Change password].
- **4** Voer het huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord in en klik op [**Goed**].

Invoegtoepassing waarschuwingsinformatie

U kunt de invoegtoepassing

waarschuwingsinformatie gebruiken om een bericht weer te geven op uw computer wanneer een opdracht voltooid is. Met deze software wordt een "Gebeurtenis" opgeroepen wanneer een opdracht voltooid is.

! Opmerking

- De invoegtoepassing waarschuwingsinformatie kan gebruikt worden met apparaten die verbonden zijn met het netwerk.
- Stelt de tijd en tijdszone van het apparaat in op deze van uw computer.

Basisinstellingen

U kunt basisinstellingen van de invoegtoepassing waarschuwingsinformatie instellen.

- 1 Selecteer [Alert Info] uit het menu [Plug-ins].
- 2 Selecteer [Basic settings].
- **3** Wijzig de instellingen zoals vereist.
- 4 Klik op [Update].

Apparaatinstellingen

De instellingen van de invoegtoepassing waarschuwingsinstellingen kunnen gewijzigd worden voor elk apparaat

- 1 Selecteer [Alert Info] uit het menu [Plug-ins].
- 2 Selecteer [Setting devices].
- 3 Klik op [Update device].
- **4** Selecteer het apparaat dat u wenst in te stellen.
- 5 Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [Goed].

Filterinstellingen

U kunt weergavewaarschuwingscondities instellen voor verzenden of ontvangen van een fax, afdrukken en verzenden en ontvangen van e-mails en internetfaxen.

- 1 Selecteer [Alert Info] uit het menu [Plug-ins].
- 2 Selecteer [Filter settings].
- **3** Klik op de knop met de gebeurtenis die u wenst in te stellen.
- 4 Wijzig de instellingen zoals vereist.

5 Klik op [Goed].

00 Memo

• Tot 100 verzenders kunnen worden geregistreerd als email, internet fax of fax verzender.

■ Logbestanden controleren

U kunt controleren of er records geregistreerd zijn voor het apparaat vanuit het logbestand voor gebeurtenissen.

1 Selecteer [Alert Info] uit het menu [Plug-ins].

2 Selecteer [Display log].

00 Memo

- U kunt het totaal aantal geregistreerde gebeurtenissen controleren in [Log Number List].
- U kunt details van geregistreerde logbestanden bekijken in [Log details]

Invoegtoepassing netwerkinstellingen

U kunt het netwerk instellen met de Configuratietool. Installeer alstublieft de invoegtoepassing netwerkinstelling voordat u het netwerk gaat instellen.

Meer info

• Raadpleeg tot "Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen" p. 173 voor meer informatie over hoe u netwerkinstellingen kunt aanmaken.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details
۹	Zoekt opnieuw naar de machine.
×	Wijzigt zoekvoorwaarden voor de machine.
4	Wijzigt het IP-adres voor een machine.

Pictogram	Details
Ċ	Start het apparaat opnieuw op.
eccil PW	Wijzigt het netwerkwachtwoord.
	Geeft de ingestelde machinewebpagina weer.

Zoekt naar de machine binnen het netwerk

Zoekt naar de machine.

- 1 Selecteer [Netwerk instelling] uit het [Plug-ins] menu.
- 2 Selecteer [Discover Devices]. Zoekresultaten worden weergegeven.

Stel zoekvoorwaarden in

- 1 Selecteer [Netwerk instelling] uit het [Plug-ins] menu.
- 2 Selecteer [Environment Settings]
- *3* Stel de zoekinstellingen in zoals vereist en klik op [**Goed**].

■ Wijzig het IP-adres

Wijzigt het IP-adres voor de machine.

- 1 Selecteer de machine uit de lijst.
- 2 Klik op ♣.
- 3 Wijzig de instellingen zoals vereist.
- 4 Klik op [Goed].
- 5 Voer het netwerkwachtwoord in en klik op [Goed].Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6

Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres

6 Klik op [**Goed**] om de machine opnieuw te starten.

Klooninstellingen

Apparaatinstellingen klonen

U kunt apparaatinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

- Selecteer de bron die gekloond dient te worden uit de [Registered Device Table].
- 2 Klik op het tabblad [Device Setting].
- 3 Klik op [Cloning].

- **4** Selecteer het doel dat gekloond dient te worden en klik op [**Uitvoeren**].
- 5 Voer het wachtwoord in voor de te klonen bron en doel en klik op [Goed].

(! Opmerking)

- Als [**Mislukt**] wordt weergegeven voor een van de doelen, is het klonen mislukt. Voer het klonen opnieuw uit voor deze doelen.
- Het beheerderswachtwoord, het netwerkmenu en onderdelen van de andere menu's worden niet gekloond.

Gebruikersinstellingen voor het klonen

U kunt kopieergebruikersinstellingen kopiëren naar een ander apparaat.

- Selecteer de bron die gekloond dient te worden uit de [Registered Device Table].
- 2 Selecteer het tabblad [User Setting].
- 3 Klik op [Cloning].
- **4** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **5** Selecteer het doel dat gekloond dient te worden en de klooninstellingen
- 6 Klik op [Uitvoeren].
- 7 Voer het wachtwoord voor het te klonen doel in en klik op [Goed].Resultaten worden weergegeven.

(! Opmerking

- Als [**Mislukt**] wordt weergegeven voor een van de doelen, is het klonen mislukt. Voer het klonen opnieuw uit voor deze doelen.
- Als de bron voor het klonen e-mailadressen, snelkiezen, profielen of automatische verzending gebruikt via het bedieningspaneel, een webbrowser of een ander configuratiehulpprogramma, kunnen de functies die deze bewerkingen gebruiken, niet worden gekloond.
- Als het doel voor het klonen e-mailadressen, snelkiezen, profielen of automatische verzending gebruikt via het bedieningspaneel, een webbrowser of een ander configuratiehulpprogramma, of als de tijdspecificatietransmissie is geregistreerd, kunnen de functies die deze bewerkingen gebruiken, niet worden gekloond.

Invoegtoepassing opslagbeheer

Gebruik van de invoegtoepassing opslagbeheer maakt het mogelijk opdrachten die op apparaten opgeslagen dienen te worden te beheren en formulieren en lettertypen die voor het afdrukken gebruikt worden op te slaan.

! Opmerking

- Voor de taakbeheerfunctie wordt de gecodeerde beveiligde taak niet ondersteund.
- De functie, zoals een overlay, is beschikbaar, zelfs als een model niet is uitgerust met een SD-geheugenkaart.

Pictogram

De betekenis van elk pictogram is zoals hieronder weergegeven.

Pictogram	Details		
P	Maakt een nieuw project aan.		
	Opent een bestaand project.		
	Overschrijft en slaat het bestand met het huidig geselecteerde project op.		
E	Wijst een nieuwe naam toe aan het huidig geselecteerde project en slaat dit op in een bestand.		
•	Voegt een bestand toe aan een project.		
* }	Verwijdert het geselecteerde bestand uit het project.		
	Geeft het dialoogvenster Filteren macrobestanden weer.		
	Converteert het huidig geselecteerde project naar een formaat dat direct op een apparaat te downloaden is en maakt een nieuw bestand aan.		
	Verstuurt een bestaand downloadbestand naar een apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.		
2	Verstuurt het huidig geselecteerde project naar een apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.		
25	Verstuurt het geselecteerde bestand van het projectscherm naar het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.		
R.	Geeft een venster Opdrachtbeheer weer voor het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.		
	Geeft een venster Beheerderfuncties weer voor het apparaat dat in het apparaatselectiegebied geselecteerd is.		

Controleer de vrije ruimte op de SD-Geheugenkaarten of in het flashgeheugen

U kunt de vrije ruimte controleren in SDgeheugenkaarten en in het flashgeheugen.

- 1 Door op een printernaam in het apparaatselectiegebied onderaan het scherm van de invoegtoepassing Opslagbeheer te klikken wordt een bronscherm van het geselecteerde apparaat geopend.
- 2 Het dialoogscherm toont opslag, partities, directories en bestanden door met het apparaat te communiceren.

Ongewenste opdrachten van een SD-geheugenkaart verwijderen

U kunt printopdrachten in de partitie van een SDgeheugenkaart [**COMMON**] verwijderen.

// Memo

 De capaciteit van de SD-kaart zal afnemen wanneer de opdracht niet verwijderd wordt, zelfs na een bevestigende afdruk of opslag van afdrukgegevens, omdat de opdracht op de partitie [COMMON] blijft staan.

! Opmerking

- Gecodeerde geautoriseerde afdrukken kunnen niet verwijderd worden van de invoegtoepassing opslagbeheer.
- Door op het g pictogram te klikken wordt het dialoogvenster voor Opdrachtbeheer geopend.
- 2 Voer het wachtwoord in om afdrukopdrachten van een specifieke gebruiker te bekijken en klik op [Apply job password].

Om alle afdrukopdrachten te bekijken voert u het beheerderwachtwoord in en klikt op [**Apply administrator password**].

"Administrator password" is het wachtwoord voor administratie van de printer.

- 3 Selecteer het bestand dat u wenst te verwijderen en klik op het ™ pictogram.
- 4 Klik op [Goed].

Formulieren registreren (Overlayformulier)

U kunt overlays aanmaken en registreren zoals logo's of afdrukformulieren. Dit legt uit hoe formulieren geregistreerd kunnen worden.

Meer info

• Raadpleeg"Overlays afdrukken" p. 73 voor informatie over hoe u een overlay dient af te drukken

0/Memo

- Bij gebruik van een Windows PS-printerstuurprogramma zijn beheerderrechten vereist.
- Het Windows PCL XPS-printerstuurprogramma kan niet gebruikt worden.

Maak een formulier aan

- 1 Klik op [**Starten**], en selecteer dan [**Apparaten en printers**].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het MB491-pictogram, en selecteer
 [Eigenschappen van printer]>[OKI MB491(*)].

*Selecteer het vereiste type stuurprogramma

- 3 Selecteer het tabblad [Ports], klik[FILE:] aan onder [Printer Port] en klikop [Goed].
- **4** Maak een formulier aan dat u wenst te registreren op de machine.
- 5 Selecteer [Afdrukken] uit het [Bestand] menu.
- 6 Klik op [Voorkeuren].
 Bij het gebruiken van de Windows PCL printerdriver, klik [Vector] in [Afdrukmodus] in de tab [Taakopties] met gebruikt van de [OK]toets, en ga daarna naar stap 9.
- 7 Selecteer het tabblad [**Taakopties**], en klik op [**Overlays**].
- 8 Selecteer [Create Form].
- **9** Start een afdrukopdracht.
- **10** Voer de bestandsnaam in die u wenst op te slaan.
- **11** Keer terug naar [**Printer Port**] in het tabblad [**Ports**].

Een formulier op de machine registreren met behulp van de invoegtoepassing opslagbeheer

- 1 Klik op het 🎦 pictogram.
- Klik op het 🌇 pictogram en selecteer het 2 aangemaakte formulier. Het formulier is toegevoegd aan het project.
- Klik op het formulierbestand. 3
- Voer de[**ID**] in en klik op [**Goed**]. 4

(! Opmerking)

• Wijzig [Target Volume] en [Path].

UMemo

- Wanneer u het Windows PS-printerstuurprogramma gebruikt, ga dan naar [Component].
- 5 Selecteer de printer in het apparaatselectiegebied onderaan het scherm van de invoegtoepassing opslagbeheer.
- 6 Klik op het 🛓 pictogram.
- 7 Klik op [**Goed**].

PDF direct afdrukken (voor MB451/MB451w/ MB471/MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

U kunt een PDF-bestand naar de printer sturen en dit direct afdrukken. Met PDF direct afdrukken wordt de procedure voor het openen van PDFbestanden met behulp van toepassingen zoals Adobe Reader verkort.

Druk een PDF-bestand af.

- Controleer of het [OKI MB491(*)] 1 pictogram zich in de [Apparaten en **printers**] map bevindt.
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het PDFbestand dat u wenst af te drukken en selecteer [PDF Print Direct]. Een scherm wordt weergegeven.

Selecteer het printerstuurprogramma en 3 klik op [Select Printer].

Selecteer [User Auth] uit het [Printer Settings] menu voor het instellen van de gebruikersverificatiefunctie binnen het geselecteerde printerstuurprogramma.

- 4 Als u een gecodeerd bestand wilt afdrukken, vink dan [Set Password] aan en voer het wachtwoord in. Om hierna hetzelfde wachtwoord te gebruiken klikt u op [Save Password].
- 5 Wijzig de instellingen zoals vereist en klik op [Afdrukken].

Aanmaken van accounting cliënt voor afdrukopdracht

Dit is cliëntsoftware voor het beheren van afdrukopdracht accounting. U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen binnen het printerstuurprogramma.

Hide Mode Help		
lob Accounting Mode		
E Set the same mode for all driv	ers.	
Driver		
OKI MB491(PS)		-
C Tab		
C Popup		
C Hide		
Not supported		
	Change	

(! Opmerking

• Als u een update en herinstallatie uitvoert van het printerstuurprogramma zal de niet-compatibel modus ingeschakeld zijn. Zet deze daarom alstublieft terug in opdrachtaccountmodus. Echter, als u een functie gebruikt waarbij alle printerstuurprogramma's ingesteld zijn op dezelfde modus, is het niet nodig om de modus om te zetten.

Instellen van gebruikersnaam en ID van opdrachtaccount.

U kunt de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount instellen in de eigenschappen van het printerstuurprogramma.

- Klik op [Starten] en selecteer [Alle 1 programma's]>[Okidata]>[Print Job Accounting Client]>[Change Job Accounting Mode].
- Selecteer het stuurprogramma dat u 2 wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [Set the same mode for All drivers.].

- *3* Selecteer [**Tab**] en klik op [**Change**]. Een scherm wordt weergegeven.
- 4 Klik op [Goed].

- **5** Selecteer [**Sluiten**] uit het [**Bestand**] menu.
- *6* Klik op [**Starten**], en selecteer dan [**Apparaten en printers**].
- 7 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer[Eigenschappen van printer].
- 8 Selecteer het tabblad
 [Taakverantwoording], voer de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in en klik op [Goed].

Pop-upmodus instellen

Bij gebruik van deze functie dient u een gebruikersnaam en ID van de opdrachtaccount in te voeren wanneer u start met afdrukken.

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Okidata]>[Print Job Accounting Client]>[Change Job Accounting Mode].
- **2** Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [**Set the same mode for All drivers**].

- 3 Selecteer [Popup] en klik op [Change].Een scherm wordt weergegeven.
- 4 Klik op [Goed].
- **5** Selecteer [**Sluiten**] uit het [**Bestand**] menu.

Stel een ID voor de opdrachtaccount in voor elke gebruiker in de modus Verbergen.

De systeembeheerder kan van tevoren een IDbestand aanmaken en registreren met een ID voor de opdrachtaccount en gebruikersnaam voor de gebruikersnaam om op Windows in te loggen. De gebruiker hoeft de gebruikersnaam en ID voor de opdrachtaccount niet in te vullen wanneer deze gaat afdrukken, omdat ze geïdentificeerd kunnen worden met deze software.

Modus Verbergen kan gebruikt worden voor gedeelde printers.

 Een ID-bestand kan aangemaakt worden in Notepad of met behulp van spreadsheet software.

000 Memo

- ID-bestanden worden geregistreerd in de volgende volgorde.
 - Inlognaam (de gebruikersnaam die is ingevoerd tijdens het inloggen op Windows), gebruiker-ID (het gebruiker-ID welke correspondeert met de inlognaam) en gebruikersnaam (de gebruikersnaam die wordt gebruikt voor het beheren van accounts voor afdrukopdrachten).
- De gebruikersnaam kan weggelaten worden. Wanneer deze wordt weggelaten zal de inlognaam gebruikt worden als gebruikersnaam.
- Elk item wordt gescheiden door een komma.
- Bij spreadsheet software kent elke regel een gebruiker, met een inlognaam, ID voor de opdrachtaccount en gebruikersnaam.
- **2** Het bestand dient opgeslagen te worden in een CSV-extensieformaat.
- 3 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Okidata]>[Print Job Accounting Client]> Selecteer [Change Job Accounting Mode].
- **4** Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [**Set the same mode for All drivers**].

! Opmerking

- Wanneer een gedeelde printer wordt gebruikt, gebruik dan niet de functie die alle printerstuurprogramma's instelt op dezelfde modus. Wanneer aan de cliëntkant van een gedeelde printer wordt afgedrukt zal er geen accountinformatie uitgaan.
- 5 Selecteer [Hide] en klik op [Change].
- 6 Klik op [Goed].

- 135 -

- 7 Selecteer [Import ID File] uit het [Hide Mode] menu.
- 8 Specificeer een bestand dat is aangemaakt in stap 1 en klik op [Open].
- *9* Vink [Set fixed Job Account ID for all users] uit in het [Hide Mode] menu.
- 10 Selecteer [Sluiten] uit het [Bestand] menu.

Wijst dezelfde ID toe aan alle gebruikers binnen de modus Verbergen.

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Okidata]>[Print Job Accounting Client]>[Change Job Accounting Mode].
- 2 Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [**Set the same mode for All drivers**].

- *3* Selecteer [**Hide**] en klik op [**Change**]. Een scherm wordt weergegeven.
- 4 Klik op [Goed].
- 5 Selecteer [Set fixed Job Account ID for all users] uit het [Hide Mode] menu.
- 6 Selecteer [Setup Fixed Job Account ID] uit het [Hide Mode] menu.
- 7 Voer de gebruikersnaam en het ID van de opdrachtaccount in en klik op [**Goed**].
- 8 Selecteer [Sluiten] uit het [Bestand] menu.

Maak geen onderscheid tussen gebruikers

Deze functie herkent alle opdrachten als ongeregistreerde ID's hebbend. De gebruikersnaam die als inlognaam voor Windows en ID voor de opdrachtaccount gebruikt is, is "0". Als het niet nodig is om onderscheid te maken tussen gebruikers, gebruik dan de "Niet ondersteunde Modus".

- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Okidata]>[Print Job Accounting Client]>[Change Job Accounting Mode].
- 2 Selecteer het stuurprogramma dat u wenst in te stellen uit de lijst met stuurprogramma's.

Als u alle printerstuurprogramma's op dezelfde modus wenst in te stellen, klik dan op [**Set the same mode for All drivers**].

3 Selecteer [Not Supported] en klik op [Change].

- 4 Klik op [Goed].
- 5 Selecteer [**Sluiten**] uit het [**Bestand**] menu.

Taalinstellingen bedieningspaneel

U kunt de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt wijzigen en de landcode en datum en tijd instellen.

			_	Welcome to the Operator Panel Language Setup
				This program changes the language of the printer's display pan
				 Before continuing, please ensure the printer is not in use.
				 To complete the setup, restart the printer.
-		-	-	
			~~	To start setup, click "Next".
1.1			a served a	To cancel, click "Cancel".

! Opmerking

 Dit programma maakt gebruik van het printerstuurprogramma. Installeer alstublieft van tevoren het printerstuurprogramma op de computer.

Wijzig de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt

- 1 Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- **2** Sluit de computer aan en plaats de SoftwareDVD-ROM.
- Klik op [Run setup.exe].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 4 Selecteer de taal en klik op [Next].
- 5 Selecteer het model en klik op [Goed].
- *6* Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [**I Agree**].
- 7 Selecteer [Device Configuration].
- 8 Klik op [Change the Printer Display Language].
- 9 Vink [Language] aan en klik op [Next]. (alleen MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)
- 10 Klik op [Next].

- **11** Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [**Next**].
- 12 Selecteer de taal en klik op [Next].
- 13 Klik op [Menu Print], en klik op [Next].
- **14** Controleer of de formaatwaarde van de taal van het afdrukmenu in stap 13 binnen het waardebereik ligt dat op het scherm wordt weergegeven.
- 15 Klik op [Next].
- **16** Controleer de inhoud van de instellingen en klik op [**Setup**].
- 17 Klik op [Finish].
- **18** Controleer of de gewenste taal op het scherm van het apparaat wordt weergegeven.
- 19 Start het apparaat opnieuw op.

! Opmerking

- Voer de volgende procedure uit wanneer het taalselectiescherm niet geselecteerd is.
 - a)[Klik op [**Starten**] en selecteer [**Programma's en bestanden** zoeken].
 - b)Voer "D:/Utilities/PanelDwn/oppnIngs.exe"
 in en druk op <Enter (Enter)>.
 (In dit voorbeeld wordt de DVD-ROM
 schijf (D:) gebruikt)

c)Volg stap 4.

Stelt de landcode in (alleen MB451/ MB451w/MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)

- **1** Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- **2** Sluit de computer aan en plaats de SoftwareDVD-ROM.
- *S* Klik op [Run setup.exe].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 4 Selecteer de taal en klik op [Next].
- **5** Selecteer het model en klik op [**Goed**].
- **6** Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [**I Agree**].
- 7 Selecteer [Device Configuration].

- 8 Klik op [Change the Printer Display Language].
- 9 Vink [Country Code] aan en klik op [Next].
- 10 Klik op [Next].
- 11 Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [**Next**].
- 12 Selecteer de landcode en klik op [Next].
- 13 Klik op [Setup].

Stelt de datum en tijd in (alleen MB451/MB451w/MB471/MB471w/ MB491/MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

- 1 Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- **2** Sluit de computer aan en plaats de Software DVD-ROM.
- Solution (Run setup.exe).
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 4 Selecteer de taal en klik op [**Next**].
- 5 Selecteer het model en klik op [Goed].
- *6* Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [**I Agree**].
- 7 Selecteer [Device Configuration].
- 8 Klik op [Change the Printer Display Language].
- *9* Vink [**Date and Time**] aan en klik op [**Next**].
- 10 Klik op [Next].
- 11 Selecteer de modelnaam van de machine en klik op [Next].
- 12 Stel de datum en tijd in en klik op [Next].
- 13 Klik op [Setup].

Netwerkkaartinstellingen

U kunt de netwerkkaartinstellingen gebruiken om het netwerk te configureren.

199 Network Card Setup	
File (F) Setting (S) Option (O) Help (H)	
St Printer Method to Get IP Address MAC A	ddress Subnet Ma Default Gate N
MB491 Manual 192.168.0.2 00:80:	87:84: 255.255.2 192.168.3.1 C
	F.
	1.

Om de netwerkkaartinstellingen te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

! Opmerking

- Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.
- Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

// Memo

 Om het MAC-adres van de printer te controleren, druk op <SETTING (INSTELLING)> en selecteer [Configuratie]>[Netwerk] op het bedieningspaneel van het apparaat.

Het hulpprogramma opstarten

- 1 Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- **2** Zet de computer aan en plaats de SoftwareDVD-ROM.
- Klik op [Run setup.exe].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 4 Selecteer het apparaat en klik op [Next].
- **5** Lees de licentieovereenkomst voor de gebruiker en klik op [**I Agree**].
- 6 Selecteer [Device Configuration]> [Network Card Setup Utility].

Netwerkinstellingen configureren

- 1 Start netwerkinstellingen.
- **2** Selecteer het apparaat uit een lijst.
- *3* Selecteer [**Setting Printer**] uit het [**Instelling**] menu.
- **4** Wijzig de items zoals vereist en klik op [**Goed**].

- 5 Voer uw wachtwoord in bij[Wachtwoord] en klik op [Goed].
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- *6* Klik op [**Goed**] in het bevestigingsscherm.

De printer start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Tijdens het opstarten springt het printerstatus pictogram op rood. De printer zal opnieuw opstarten, de nieuwe instellingen zullen geactiveerd worden en het statuspictogram zal op groen springen.

Webinstellingen instellen

U kunt de webpagina opstarten en het netwerk van de hoofdeenheid instellen.

Webinstellingen inschakelen

- **1** Start netwerkinstellingen.
- 2 Selecteer het apparaat uit de lijst.
- *3* Selecteer [**Setting Printer**] uit het [**Instelling**] menu.
- 4 Selecteer het tabblad [**Printer Web Page**].
- 5 Selecteer [**Printer Web Page Enable**] en klik op [**Goed**].
- 6 Voer uw wachtwoord in bij[Wachtwoord] en klik op [Goed].
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- 7 Klik op [**Goed**] in het bevestigingsscherm.

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Tijdens het opstarten springt het printerstatus pictogram op rood. De netwerkkaart van de printer zal opnieuw opstarten, de nieuwe instellingen zullen geactiveerd worden en het statuspictogram zal op groen springen.

Een webpagina openen

- 1 Start netwerkinstellingen.
- 2 Selecteer uw apparaat uit de lijst.
- *3* Selecteer [View Web Page] uit het [Instelling] menu.

De webpagina zal opnieuw opstarten en de printerstatuspagina zal worden weergegeven.

Het wachtwoord wijzigen.

- **1** Start netwerkinstellingen.
- 2 Selecteer uw apparaat uit de lijst.
- *3* Selecteer [Change password] uit het [Instelling] menu.
- 4 Voer het huidige wachtwoord in.
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het ethernet-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- 5 Voer het nieuwe wachtwoord in, en voer het opnieuw in ter bevestiging. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- *6* Klik op [**Goed**] in het bevestigingsscherm.

De omgeving wijzigen.

U kunt de zoekconditie van het apparaat, de time-out waarde voor elke instelling, en de items die op de lijst weergegeven dienen te worden configureren.

- **1** Start netwerkinstellingen.
- 2 Selecteer uw apparaat uit de lijst.
- *3* Selecteer [Environment Settings] uit het [Option] menu.
- **4** Stel de instellingen in zoals vereist en klik op [**Goed**].

OKI LPR Utility

Met behulp van het hulpprogramma kunt u een afdrukopdracht uitvoeren via het netwerk, afdrukopdrachten beheren en de printerstatus controleren.

🖥 OKI LPR UTILITY			- • ×
File Remote Print Option	Help		
Printer	Queue Status	Finish	Queue
OKI MB491(PCL)	Empty	0	0
OKI MB491(PS)	Empty	0	0
!			

Om OKI LPR Utility te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

(Opmerking

- OKI LPR Utility kan niet gebruikt worden voor gedeelde computers.
- Maak alstublieft gebruik van de standaard TCP/IP-poort.
- Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Het hulpprogramma opstarten

1 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Okidata]>[OKI LPR Utility]>[OKI LPR Utility].

Een printer toevoegen

U kunt een printer toevoegen aan OKI LPR Utility.

! Opmerking

- Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.
- Als u geen printer kunt toevoegen in Windows 8/Windows Server 2012/Windows 7/Windows Vista/Server 2008 R2/ Windows Server 2008, schakel het OKI LPR hulpprogramma dan uit en klik met de rechtermuisknop op [Starten] > [Alle programma's] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > [OKI LPR Utility], en selecteer [Run as administrator] om op te starten.

🖉 Memo

- U kunt een reeds in OKI LPR Utility geregistreerde printer niet toevoegen. Als u de poort wilt wijzigen, selecteer dan [Confirm Connections] in het [Remote Print] menu.
- **1** Start OKI LPR Utility op.
- 2 Selecteer [Add Printer] uit het [Remote Print] menu.
- *3* Selecteer [**Printer Name**] en voer het IP-adres in.

Netwerkprinters en printers die met de LPR-poort verbonden zijn worden niet weergegeven.

- 4 Selecteer [**Discover**] wanneer u een netwerkprinter selecteert.
- 5 Klik op [Goed].

Bestanden downloaden

U kunt een bestand downloaden naar de printer die u aan OKI LPR Utility heeft toegevoegd.

- **1** Start OKI LPR Utility op.
- **2** Selecteer de printer voor de downloadbestemming.
- *3* Selecteer [**Download**] uit het [**Remote Print**] menu.
- 4 Selecteer een bestand en klik op [**Open**].

De printerstatus weergeven

- **1** Start OKI LPR Utility op.
- 2 Selecteer een printer.

3 Selecteer [**Printer Status**] uit [**Remote Print**].

Opdrachten controleren/ verwijderen/doorsturen

U kunt afdrukopdrachten bevestigen en verwijderen en als u niet kunt afdrukken doordat de geselecteerde printer in gebruik is, offline is, of geen papier meer heeft kunt u afdrukopdrachten doorsturen naar een ander model OKI printer.

! Opmerking

- Afdrukopdrachten kunnen alleen doorgestuurd worden naar hetzelfde model OKI printer als degene die u in gebruik heeft.
- Voordat u een opdracht doorstuurt dient u een andere OKI printer met hetzelfde model toe te voegen.
- 1 Start OKI LPR Utility op.
- 2 Selecteer [Job Status] uit het [Remote Print] menu.
- Als u een printopdracht wenst te verwijderen, selecteer dan de opdracht en selecteer [**Delete Job**] uit het [**Job**] menu.
- 4 Als u een afdrukopdracht wenst door te sturen, selecteer dan de opdracht en selecteer [Redirect] uit het [Job] menu.

Het automatisch doorsturen van opdrachten

Als u niet kunt afdrukken doordat de geselecteerde printer in gebruik is, offline is, of geen papier meer heeft kunt u de instellingen zo configureren dat de afdrukopdrachten automatisch worden doorgestuurd naar een ander OKI model printer.

! Opmerking

- Afdrukopdrachten kunnen alleen doorgestuurd worden naar hetzelfde model OKI printer als degene die u in gebruik heeft.
- Voordat u een opdracht doorstuurt dient u een andere OKI printer met hetzelfde model toe te voegen.
- Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.
- 1 Start OKI LPR Utility op.
- **2** Selecteer de printer die u wenst in te stellen.
- *3* Selecteer [Confirm Connections] uit het [Remote Print] menu.
- 4 Klik op [**Details**].

- **5** Vink het [**Automatic Job Redirect Used**] selectievakje aan.
- 6 Zie [Redirect only at the time of an error] wanneer u opdrachten alleen wilt doorsturen wanneer een fout optreedt.
- 7 Klik op [Toevoegen].
- 8 Voer het IP-adres van de doorstuurbestemming in en klik op [Goed].
- 9 Klik op [Goed].

Met meerdere printers afdrukken

U kunt met behulp van een enkel commando op meerdere printers printen.

! Opmerking

- Deze functie verstuurt afdrukopdrachten op afstand naar meerdere printers om tegelijk afgedrukt te worden.
- Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.
- **1** Start OKI LPR Utility op.
- **2** Selecteer de printer die u wenst te configureren.
- 3 Selecteer printer [Confirm Connections] uit het [Remote Print] menu.
- 4 Klik op [Details].
- **5** Selecteer het selectievakje [**Print to more than one printer at a time**].
- 6 Klik op [Opties].
- 7 Klik op [Toevoegen].
- **8** Voer het IP-adres van de printer in voor tegelijk afdrukken en klik op [**Goed**].
- 9 Klik op [Goed].

Een webpagina openen

U kunt de webpagina van de printer openen vanuit OKI LPR Utility.

- **1** Start OKI LPR Utility op.
- **2** Selecteer een printer.
- 3 Selecteer [Web Setting] uit het [Remote Print] menu.

00 Memo

• U kunt de webpagina niet openen wanneer het webpoortnummer gewijzigd is. Voer de volgende

procedure uit en configureer het poortnummer van OKI LPR Utility opnieuw.

- a)Selecteer een printer.
- b)Selecteer [Confirm Connections] uit [Remote Print].
- c)Klik op [Details].
- d)Voer het poortnummer in bij [**Port Numbers**].
- e)Klik op [Goed].

Commentaar toevoegen aan printers

U kunt commentaar toevoegen aan printers die toegevoegd zijn aan OKI LPR Utility om deze zo te kunnen identificeren.

- **1** Start OKI LPR Utility op.
- 2 Selecteer een printer.
- *3* Selecteer [Confirm Connections] uit [Remote Print].
- 4 Voer een commentaar in en klik op [Goed].
- **5** Selecteer [**Show comments**] uit het [**Option**] menu.

Automatisch het IP-adres configureren

U kunt de instellingen zo instellen dat u ervan verzekerd bent dat de verbinding met de originele printer gehandhaafd blijft, zelfs als het IP- adres van de printer gewijzigd is.

*[*ℓ/Memo

• Het IP-adres kan veranderen wanneer DHCP gebruikt wordt om IP-adressen op een dynamische manier toe te wijzen of wanneer de netwerkbeheerder handmatig het IPadres van de printer wijzigt.

! Opmerking

- Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.
- 1 Start OKI LPR Utility op.
- 2 Selecteer [Setup] uit het [Option] menu.
- *3* Selecteer het selectievakje [Auto Reconnect] en klik op [Goed].

Installatie van OKI LPR Utility ongedaan maken

(! Opmerking)

• Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

- Bevestig (of verzeker uzelf ervan) dat OKI LPR Utility afgesloten is.
- 2 Klik op [Starten] en selecteer dan [Alle programma's]>[Okidata]>[OKI LPR Utility]>[Uninstall OKI LPR Utility]. [Wanneer het [User Account Control]

dialoogvenster verschijnt, klik dan op [**Ja**].

3 Klik op [**Ja**] in het bevestigingsscherm.

Netwerkextensie

In Netwerkextensie kunt u de instellingen op de printer controleren en de samenstelling van de opties instellen.

General on	aring Ports	Advanced	Color Management
Status	Secu	nty	Device Options
evice Setting			
■-MB491(192.16	8.0.21		
🗈 Tray			
Disk/Memo	ey alalaa		
- Joh Limitati	aming on Mode		

Om Netwerkextensie te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

! Opmerking

• Hiervoor zijn beheerderrechten vereist.

∅ Memo

- De Netwerkextensie kan bediend worden door deze met het printerstuurprogramma te verbinden. Het is geen mogelijkheid om alleen Netwerkextensie te installeren.
- Netwerkextensie werkt alleen wanneer het printerstuurprogramma verbonden is met de OKI LPR-poort of de standaard TCP/IP-poort.

Het hulpprogramma opstarten

Om Netwerkextensie te kunnen gebruiken dient u het scherm met printereigenschappen te openen.

- 1 Klik op [**Starten**], en selecteer dan [**Apparaten en printers**].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het printerpictogram en selecteer[Eigenschappen van printer].

De printerinstellingen controleren

U kunt de printerinstellingen controleren.

000 Memo

- Als u netwerkextensie gebruikt in een omgeving die niet ondersteund wordt kan het zijn dat het tabblad [**Option**] niet wordt weergegeven.
- **1** Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info
"Het hulpprogramma opstarten" p. 141

- 2 Selecteer het tabblad [Status].
- 3 Klik op [Update].
- 4 Klik op [Goed].

Meer info

• Klik op [**Web Setting**] om de webpagina automatisch op te starten. U kunt printerinstellingen op dit webpagina scherm wijzigen. Raadpleeg "Webpagina" p. 120 voor meer informatie.

Opties automatisch instellen

U kunt de samenstelling van opties van de verbonden printer verkrijgen en het printer besturingsprogramma automatisch instellen.

// Memo

- U kunt dit niet configureren wanneer Netwerextensie in een niet ondersteunde omgeving gebruikt wordt.
- Voor Windows PCL/PCL XPSstuurprogramma's.
- **1** Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info

- "Het hulpprogramma opstarten" p. 141
- 2 Selecteer het tabblad [Apparaatopties].
- 3 Klik op [Haal printerinstellingen op].
- 4 Klik op [Goed].

Voor Windows PSstuurprogramma's

1 Open het scherm met printereigenschappen.

Meer info

• "Het hulpprogramma opstarten" p. 141

2 Selecteer het tabblad [Device Settings].

- *3* Klik op [Get installed options automatically], en klik dan op [Setup].
- 4 Klik op [Goed].

Het hulpprogramma ongedaan maken

- Klik op [Starten] en selecteer dan [Configuratiescherm]>[Programma's installeren of verwijderen].
- 2 Selecteer [OKI Network Extension] en klik op [Verwijderen].
- 3 Volg de instructies op het scherm en maak het ongedaan maken van de installatie af.

TELNET

U kunt elk type instelling configureren met een Telnet commando.

(! Opmerking

- Toegang van Telnet tot de printerinstellingen is uitgeschakeld in de oorspronkelijke instellingen.
 Om gebruik te kunnen maken van Telnet commando's dient u [TELNET] in te stellen op [Active], ofwel op de webpagina, ofwel via het bedieningspaneel van de printer.
- Bij Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008 R2/ Windows Server 2008, staan de Telnet commando's op inactief in de oorspronkelijke instelling. Om Telnet commando's te kunnen gebruiken dient u [Starten] > [Configuratiescherm] > [Programs] > [Programs and Features] > [Turn Windows features on or off] te selecteren. Stel [Telnet Client] in op actief in het weergegeven dialoogvenster.

[∕/ Memo

- Voor de volgende procedure zal de volgende omgeving gebruikt worden als voorbeeld. De details kunnen verschillen afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
 - Besturingssysteem: Windows 7
 - IP-adres: 192.168.0.2
 - MAC-adres: 00:80:87:84:9C:9B
- 1 Klik op [Starten] en selecteer [Alle programma's]>[Accessoires]>[Com mand Prompt].
- 2 Na "(Driverpad): /Gebruikers/ Gebruikersnaam>" voert u "ping (spatie) IP Adres van de printer" in. Druk op <Enter (Enter)> en controleer of de toegang ingeschakeld is.

Bijvoorbeeld: "C:/Gebruikers/WINDOWS> ping 192.168.0.2"

- **3** Na "telnet (spatie)", voer u het IP adres van de printer in en drukt op < Enter (Enter)> om toegang te krijgen tot de printer via Telnet.
 Bijvoorbeeld: "C:/Gebruikers/WINDOWS> telnet 192.168.0.2"
- 4 Na "login:" voert u "root" in en drukt op <**Enter** (Enter)>.
- 5 Wanneer een commandoscherm wordt weergegeven, voer dan uw wachtwoord in achter "Wachtwoord" en druk op <Enter (Enter)>.

Voer bijvoorbeeld in: "wachtwoord: 849C9B".

0/Memo

- Het standaard "root" wachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC adres van de printer.
- 6 Als een menucommando wordt weergegeven, voer dan het menunummer in dat u wenst te wijzigen en druk op <Enter (Enter)>.
- **7** Wijzig de instellingen zoals vereist.
- **8** Sla de instellingen op en log uit op de printer.

Mac OS X hulpprogramma's

Deze paragraaf geeft uitleg over hulpprogramma's die onder MAC OS X gebruikt kunnen worden.

Taalinstellingen paneel

U kunt de taal die op het scherm van het bedieningspaneel gebruikt wordt wijzigen.

		Language version : 1.00	
	Select the Language.		
	English		
	English	Ŧ	
This utility s	upports printer Language format on the printer	Format 1.xx.	
This utility s Check the Li	upports printer Language anguage format on the prin	Format 1.xx. Iter Menu Map page.	

1 Voer een menukaart uit voor de machine.

Om de instellingen uit te voeren drukt u op <SETTING (INSTELLING)> en selecteert u [Print Report]>[Menu Map].

2 Start het hulpprogramma voor de taalinstelling van het bedieningspaneel.

Meer info

• "Hulpprogramma's installeren" p. 119

- Selecteer een verbindingsmethode.
 Wanneer u [TCP/IP] selecteert, voer dan een IP adres in. U kunt het IP adres controleren in de menukaartuitvoer met behulp van procedure 1.
- 4 Klik op [Goed].
- 5 Voor de "Language Format" waarde van de menukaart dient u te controleren of de waarde die op het scherm wordt weergegeven voldoet aan de volgende condities.
 - Condition 1: Het eerste cijfer van de versie moet overeenkomen.
 - Condition 2: De waarde die wordt weergegeven op het scherm moet dezelfde zijn als of een nieuwere (hogere) zijn dan de Taalformaat waarde.

🖉 Memo

- Als niet aan Conditie 1 wordt voldaan kunnen de taalinstellingen niet worden gedownload. Als niet aan Conditie 1 wordt voldaan zal een foutmelding worden weergegeven in het bedieningspaneel bij het downloaden. Om de fout te herstellen dient te printer opnieuw opgestart te worden. Als aan Conditie 1 wordt voldaan maar niet aan Conditie 2 dan kan de functie nog wel gebruikt worden, hoewel sommige instelnamen in het Engels zullen worden weergegeven.
- **6** Selecteer een taal.

7 Klik op [Download].

Het taalinstelbestand zal worden verzonden naar de printer en wanneer het verzenden voltooid is zal een melding worden weergegeven.

8 Start het apparaat opnieuw op.

Afdrukopdracht accounting cliënt

Dit is cliëntsoftware voor het beheren van afdrukopdracht accounting.

U kunt de gebruikersnaam en het gebruiker-ID instellen binnen het printerstuurprogramma.

0	Print JobA	ccounting	
UserName	ID	Back Next	Save
Administractor	111		New
			Edit
			Delete
			Delete All
			Help

Een gebruiker-ID registreren

1 Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.

Meer info"Hulpprogramma's installeren" p. 119

- 2 Klik op [New].
- 3 Voer de Mac OS X inlognaam, de nieuwe gebruikersnaam en het nieuwe gebruiker-ID in en klik op [Opslaan].
- 4 Klik op [**Opslaan**].
- **5** Voer het wachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 6 Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.
Meerdere gebruikers tegelijkertijd registreren

U kunt een CSV-bestand gebruiken om meerdere gebruikers-ID's en gebruikersnamen tegelijkertijd te registreren.

// Memo

- Voor de volgende procedure zal een tekstbewerker gebruikt worden als voorbeeld.
- **1** Start de tekstbewerker.
- 2 Voer details in, in de volgorde van loginnaam, gebruiker-ID en gebruikersnaam en scheidt deze met behulp van komma's.
- *3* Het bestand dient te worden opgeslagen in een CSV-formaat.
- **4** Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.
- 5 Selecteer [Import] uit het [Bestand] menu.
- 6 Selecteer het CSV bestand dat is aangemaakt tijdens procedure 3 en klik op [Open].
- 7 Klik op [Opslaan].
- *8* Voer het wachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **9** Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

Gebruiker-ID en gebruikersnaam wijzigen.

U kunt dit hulpprogramma gebruiken om de gebruikersnaam en het gebruikers ID te wijzigen.

- **1** Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.
- 2 Selecteer de te wijzigen gebruiker en klik op [Wijzig].
- 3 Voer het nieuwe gebruikers ID en de nieuwe gebruikersnaam in en klik op [Opslaan].
- 4 Klik op [Opslaan].
- **5** Voer het wachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 6 Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

Gebruiker-ID's en gebruikersnamen verwijderen

U kunt dit hulpprogramma gebruiken om een gebruikersnaam of gebruikers ID te verwijderen.

- **1** Start het hulpprogramma afdrukopdracht accounting cliënt.
- 2 Selecteer de te verwijderen gebruiker en klik op [**verwijderen**].
- 3 Klik op [Opslaan].
- **4** Voer het wachtwoord in en klik op [**Goed**].
- 5 Sluit afdrukopdracht accounting cliënt af.

Netwerkkaartinstellingen

U kunt de netwerkkaartinstellingen gebruiken om het netwerk te configureren.

● ⊖ ⊖	Netw		
Printer Name:	IP Assignment:	IP Address:	MAC Address:
xxxx	Manual	192.168.0.2	00.80.87.84.9C.9B
Help			

Om de netwerkkaartunstellingen te kunnen gebruiken dient TCP/IP geactiveerd te zijn.

! Opmerking

- Configureer de TCP/IP instellingen.
- Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

Configureer het IP Adres

1 Start netwerkinstellingen.

Meer info

- "Hulpprogramma's installeren" p. 119
- 2 Selecteer het apparaat.
- *3* Selecteer [**IP Address...**] uit het [**Printer**] menu.
- 4 Configureer de instellingen zoals vereist en klik op [**Opslaan**].
- **5** Voer het wachtwoord in en klik op [**Goed**].
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.

7

 Klik op [Goed] om de nieuwe instellingen te activeren.
 Start de netwerkkaart van de printer opnieuw op.

Webinstellingen configureren

U kunt de webpagina opstarten en de netwerkinstellingen van de printer configureren.

Webinstellingen inschakelen

- Selecteer [Web Page Settings...] uit het [Printer] menu.
- 2 Selecteer [Enable] en klik op [Instellen].
- 3 Voer uw wachtwoord in bij[Wachtwoord AUB] en klik op [Goed].
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste 6 alfanumerieke cijfers van het MAC-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- **4** Klik op [**Goed**] in het bevestigingsscherm.

Een webpagina openen

- **1** Start netwerkinstellingen.
- 2 Selecteer het apparaat.
- 3 Selecteer [View Printer Web Pages] uit het [Printer] menu.

De webpagina zal opnieuw opstarten en de printerstatuspagina zal worden weergegeven.

Netwerkkaartinstellingen afsluiten

1 Selecteer [Quit] uit het [Archief] menu.

Instellingentool netwerkscanner

Wanneer voor het eerst een scan wordt uitgevoerd via het netwerk met Mac OS X, dient de instellingentool netwerkscanner gestart te worden om het verbindingsdoel in te stellen.

Het is niet nodig om het verbindingsdoel in te stellen na de eerste keer.

000 Memo

- Voor de volgende procedure zal Adobe Photoshop CS3 gebruikt worden als voorbeeld. De details kunnen verschillen afhankelijk van de applicatie die u gebruikt.
- De instellingentool netwerkscanner wordt tegelijk met het scannerstuurprogramma geïnstalleerd.
- De instellingentool netwerkscanner kan gestart worden vanaf [Network Scanner Setup Tool] binnen [Programma's]>[OKIDATA]>[Scanner].

Voer voor het eerst een netwerkscan uit. (MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat.
 Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **SCAN** (SNANNEN)>.
- 3 Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **4** Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.
- 5 Selecteer [Import] onder [Archief] en selecteer [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network].
- 6 Wanneer voor het eerst een netwerkscan wordt uitgevoerd zal een dialoogvenster worden weergegeven met de melding dat het hulpprogramma voor verbindingsselectie wordt opgestart. Klik op [Goed].
- 7 Selecteer de verbindingsbestemming in het [**scan instellingen**] dialoogvenster, registreer informatie zoals vereist en klik op [**Goed**].
- 8 Selecteer [Archief] en dan [Import] onder [OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x Network] binnen Adobe Photoshop CS3. Een scherm wordt weergegeven.
- **9** Klik op de scanknop . Het inlezen zal starten.
- 10 Selecteer [Quit Photoshop] onder [Photoshop].

Voer voor het eerst een netwerkscan uit. (MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb)

- Plaats uw document met de afdrukzijde naar boven in de ADF of met de afdrukzijde naar beneden op de glasplaat. Als de instellingen van de Scan modus van het apparaat in "Simpele modus" staan, gaan dan verder met stap 4. Voer anders stap 2 en 3 uit.
- 2 Druk op de toets **SCAN** (SNANNEN)>.
- *3* Druk op ▼ om [Remote PC] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **4** Start Adobe Photoshop CS3 op uw computer.
- 5 Selecteer [Import] onder [Archief] en selecteer [OKI MB4x1+LP_MPS47x Network].
- 6 Wanneer voor het eerst een netwerkscan wordt uitgevoerd zal een dialoogvenster worden weergegeven met de melding dat het hulpprogramma voor verbindingsselectie wordt opgestart. Klik op [Goed].
- 7 Selecteer de verbindingsbestemming in het [**scan instellingen**] dialoogvenster, registreer informatie zoals vereist en klik op [**Goed**].
- 8 Selecteer [Archief] en dan [Import] onder [OKI MB4x1+LP_MPS47x Network] binnen Adobe Photoshop CS3. Een scherm wordt weergegeven.
- **9** Klik op de scanknop . Het inlezen zal starten.
- **10** Selecteer [**Quit Photoshop**] onder [**Photoshop**].

8. Netwerkinstellingen

Dit deel geeft uitleg over de netwerkinstellingen voor uw apparaat.

Items voor netwerkinstellingen

Deze paragraaf geeft uitleg over de items die kunnen worden ingesteld onder netwerkfuncties.

U kunt de lijst van netwerkinstellingen afdrukken en de huidige netwerkinstellingen controleren door op <**SETTING** (INSTELLING)> te drukken en [**Rapporten**] > [**Systeem**] >[**Netwerkinformatie**] te selecteren op het bedieningspaneel.

Meer info

• Raadpleeg "Rapporten afdrukken" p. 82 voor meer informatie over hoe u de lijst met netwerkinstellingen kunt afdrukken.

U kunt de netwerkinstellingen wijzigen van de webpagina van het apparaat, de configuratietool, TELNET en netwerkkaartinstellingen. Raadpleeg de volgende tabellen voor de menu's die beschikbaar zijn voor elk hulpprogramma.

		Item				
Web pagina		Configura- tietool/	Netwerkka g	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Contact Name - Administrator	Contact to Admin	-	-	-	(NULL)	Specificeert de contactinformatie van de systeembeheerder tot 225 tekens.
Device Name	Device Name	-	-	-	OKI- (machinenaa m)-(laatste zes cijfers van het MAC- adres)	Stelt de machinenaam in tot maximaal 31 tekens.
Short Device Name	Short Device Name	-	-	-	(naam van de machine)- (laatste zes cijfers van het MAC-adres)	Stelt de verkorte machinenaam in tot maximaal 15 tekens.
Location	Location	-	-	-	(NULL)	Stelt de machinelocatie in tot maximaal 255 tekens.
Asset Number	Asset Number	-	-	-	(NULL)	Stelt een willekeurig nummer in om uw printer te beheren tot maximaal 32 tekens.

Apparaatinformatie

■TCP/IP

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka g	artinstellin- en	Fabrieksin-	Beschriiving
web pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	stellingen	
IP Address Set	IP Address Set	IP Address Request Method	IP Address Request Method	Get IP address	AUTOMATISCH	Specificeert de methode voor het toewijzen van een IP-adres.
IP Address	IP Address	IP Address	IP Address	IP Address	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt een IP-adres in.
Subnet Mask	Subnet Mask	SUBNET MASK	SUBNET MASK	SUBNET MASK	xxx.xxx.xxx.xxx	Stelt een subnetmasker in.
Gateway Address	Gateway Address	Default Gateway Address	Default Gateway Address	Default Gateway Address	0.0.0.0	Stelt een gatewayadres in.
DNS Server (Primary)	DNS Server (Pri.)	-	-	-	0.0.0.0	Stelt het IP-adres van de primaire DNS- server in. Verzeker uzelf ervan dat u dit item specificeert wanneer u een domeinnaam gebruikt om de SMTP/POP/LDAP-server te specificeren.
DNS Server (Secondary)	DNS Server (Sec.)	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert het IP-adres van de secundaire DNS-server. Verzeker uzelf ervan dat u dit item specificeert wanneer u een domeinnaam gebruikt om de SMTP/POP/LDAP-server te specificeren.
Dynamic DNS	Dynamic DNS	-	-	-	Disable	Specificeert of de informatie op een DNS-server geregistreerd wordt wanneer een instelling gewijzigd is.
Domain Name	Domain Name	-	-	-	(NULL)	Stelt de domeinnaam in waar het apparaat toe behoort.
WINS Server (Primary)	WINS Server (Pri.)	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert de naam of het IP-adres van de WINS-server (alleen voor Windows).
WINS Server (Secondary)	WINS Server (Sec.)	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert de naam of het IP-adres van de WINS-server (alleen voor Windows).
Scope ID	Scope ID	-	-	-	(NULL)	Specificeert het Scope-ID voor WINS. 1 tot 223 tekens kunnen worden gebruikt.
Windows	Windows	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van de functie auto-discovery van Windows.
Macintosh	Macintosh	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van de functie auto-discovery van Macintosh.
Device Name	Printer Name	-	-	-	OKI- (machinenaam) -(laatste zes cijfers van het MAC-adres)	Specificeert de regel voor het weergeven van de printernaam wanneer de functie automatische detectie ingeschakeld is.
IPv6	IP Version	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IPv6.

■ NetWare

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka 9	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Print Mode	-	-	-	-	Print Server	Specificeert het gebruik van de printer, namelijk als afdrukserver of als externe printer.
Connection method	NetWare Mode	-	-	-	NDS+Bindery	Specificeert de NetWare prioriteitsmodus.
Communication protocol	TCP or IPX	-	-	-	IPX	Selecteer IPX of TCP/IP voor het gebruik onder NetWare.
Print Server Name	Print Server Name	-	-	-	OKI-(naam van het apparaat)- (laatste zes cijfers van het MAC adres)- PS	Specificeert de naam van de print server tot maximaal 31 tekens. Deze waarde moet identiek zijn aan de waarde die in de bestandsserver gespecificeerd is.
Printer Name	Printer Name	-	-	-	OKI-(naam van het apparaat)- (laatste zes cijfers van het MAC adres)- PR	Specificeert de naam van het apparaat bij gebruik van een printer op afstand. Deze waarde moet identiek zijn aan de waarde die in de bestandsserver gespecificeerd is.
Frame Type	Frame Type	-	-	-	Auto Negotiation	Specificeert het frame type dat het apparaat gebruikt onder NetWare.
Bindery Mode	-	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van de bindery modus. Wanneer u NetWare 3.12 of het bindery netwerk van NetWare 6.0, 5.0, of 4.1 binnen gaat, dient u de bindery modus in te schakelen. Wanneer u NDS of NetWare 6.0, 5.0, of 4.1 binnen gaat, dient u de bindery modus uit te schakelen.
File Serve Names	File Server Name #1-8	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de bestandsserver tot maximaal 47 tekens. U kunt maximaal 8 servers specificeren.
Password for File Servers	Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in tot maximaal 31 tekens waarmee ingelogd kan worden op de bestandsserver. U dient dit item te specificeren wanneer u een wachtwoord instelt op de bestandsserver voor uw printer.
Job Polling Rate	Job Polling Time (sec.)	-	-	-	4 (seconden)	Stelt het interval in voor toegang tot de wachtrij afdrukopdrachten.
Tree	NDS Tree	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de NDS-tree tot maximaal 31 tekens. Specificeert de treenaam waartoe de bestandsserver behoort.
Context	NDS Context	-	-	-	(NULL)	Specificeert de NDS contextnaam tot maximaal 77 tekens. Specificeert de contextnaam waartoe de printserver behoort.
Job Timeout	Job Timeout (sec.)	-	-	-	10 (seconden)	Specificeert de tijd tot een poort wordt open gezet nadat de laatste afdrukopdracht geaccepteerd is.

		Item	Fabriek- sinstellin-				
Wah		Configura- tietool/		Netwerkkaartinstellin- gen		Beschriiving	
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen		
Print Server Names	Print Sever Name #1-8	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de printer server waar toegang mee gezocht wordt tot maximaal 47 tekens. U kunt maximaal 8 servers specificeren.	

EtherTalk (alleen MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/MB491+/ MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Zone Name	Zone Name	-	-	-	*	Specificeert de EtherTalk zonenaam tot maximaal 32 tekens.
Printer Name	Printer Name	-	-	-	(printernaam)	Specificeert de EtherTalk printernaam tot maximaal 31 tekens.

■ NBT/NetBEUI

		Item			Pecchriiving	
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen			Fabriek- sinstellin-
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Short Device Name	Short Device Name	-	-	-	(printernaam)- (laatste zes cijfers van het MAC adres)	Stelt de te identificeren naam in op NetBIOS over TCP/NetBEUI tot maximaal 15 tekens. Binnen Windows wordt dit weergegeven in de PrintServer groep van de Netwerkcomputer.
Workgroup Name	Workgroup Name	-	-	-	PrintServer	Stelt de werkgroepnaam in die weergegeven dient te worden op Windows netwerkcomputers tot maximaal 15 tekens.
Master Browser Setting	Master Browser Setting	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van master browser.
Comment	Comment	-	-	-	EthernetBoard OkiLAN 8500e	Stelt een opmerking in tot maximaal 48 tekens. Dit wordt weergegeven wanneer Windows Explorer zich in gedetailleerd beeld bevindt.

Instellingen voor e-mail verzenden

		Item				
Web		Configura- tietool/ Netwerkin-	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
SMTP Send	SMTP Send	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van SMTP (E- mail).
SMTP Server	SMTP Server Name	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de SMTP- server. Voer de domeinnaam of het IP- adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.
Device E-mail Address	Device Email Address	-	-	-	(NULL)	Specificeert het e-mailadres van de machine.
Authentication Method	SMTP-Auth Method	-	-	-	GEEN	Specificeert de uitvoering van SMTP- authenticatie.
SMTP Port Number	SMTP Port Number	-	-	-	25	Specificeert het SMTP-poortnummer.
SMTP User ID	SMTP Server User ID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruiker-ID in voor SMTP- authenticatie.
SMTP Password	SMTP Server Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor SMTP- authenticatie.
SMTP Encryption	SMTP Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van de SMTP (E-mail verzendingsprotocol).
-	POP Server Name	_	_	_	(NULL)	Specificeert de naam van de POP server. Voer de domeinnaam of het IP-adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.
-	POP Port Number	-	-	-	110	Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.
POP User ID	POP Server UserID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.
POP Password	POP Server Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.
POP Encryption	POP Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.
APOP Support	Use APOP	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van APOP.
Attached Information Device Model	Attached Info Device Model	-	-	-	AAN	Specificeert het inschrijven van de modelnaam van de printer voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information Network Interface	Attached Info Network Interface	-	-	-	AAN	Specificeert de inschrijving van de netwerkinterface voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information Serial Number	Attached Info Serial Number	-	-	-	AAN	Specificeert het inschrijven van het printerserienummer voor een e- mailwaarschuwing.

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin- gen	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)		
Attached Information Asset Number	Attached Info Asset Number	-	-	-	UIT	Specificeert het inschrijven van het acquisitienummer van de printer voor een e-mailwaarschuwing.
Attached Information Device Name	Attached Info Device Name	-	-	-	UIT	Specificeert de inschrijving van de printernaam voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information Location	Attached Info Location	-	-	-	UIT	Specificeert het inschrijven van de printerlocatie voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information IP Address	Attached Info IP Address	-	-	-	AAN	Specificeert de inschrijving van het IP- adres van de printer voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information MAC Address	Attached Info MAC Address	-	-	-	UIT	Specificeert de inschrijving van het MAC- adres van de printer voor een waarschuwing e-mail.
Attached Information Short Device Name	Attached Info Short Device Name	-	-	-	UIT	Specificeert de inschrijving van de verkorte printernaam voor een e- mailwaarschuwing.
Attached Information Device URL	Attached Info Device URL	-	-	-	UIT	Specificeert de inschrijving van de URL van de webpagina van de printer voor een e-mailwaarschuwing.
Comment	Comment Line 1-4	-	-	-	(NULL)	Stelt een opmerking in om toe te voegen aan een e-mail. U kunt tot maximaal 63 tekens invoeren in een regel. Maximaal 4 regels kunnen worden gespecificeerd.
Reply-To- Address	Reply-To Address	-	-	-	(NULL)	Specificeert het e-mail adres dat wordt gebruikt om e-mails te beantwoorden. Specificeer het e-mail adres van de netwerkbeheerder.

Instellingen voor e-mail ontvangen

			Item				
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschriiving	
			(Windows)	(Mac OS X)	gen		
	Use Protocol	POP or SMTP	-	-	-	Disable	Bepaalt of de functie voor e-mail ontvangen gebruikt wordt. Selecteer het te gebruiken protocol.
	POP Server Name	POP Server	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de POP server. Voer de domeinnaam of het IP-adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.

		Item				
Wah		Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkka g	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET		(Windows)	(Mac OS X)	gen	
POP User ID	POP Server UserID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.
POP Password	POP Server Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.
APOP Support	Use APOP	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van APOP.
POP Port Number	POP Port Number	-	-	-	110	Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.
POP Encryption	POP Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.
POP Receive Interval	Mail Polling Time (min)	-	-	-	5 (minuten)	Specificeert het interval voor toegang tot de POP server voor het ontvangen van e-mail.
Domain Filter	Domain filter	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van domein filtering.
E-mail from following listed domains.	Filter Policy	-	-	-	Accept	Specificeert of e-mail van de gespeciticeerde domeinen wordt geaccepteerd of geblokkeerd.
Domain 1-5	Domain 1-5	-	-	-	(NULL)	Specificeert het domein voor het toepassen van domeinfiltering.
SMTP Receive Port Number	Port Number	-	-	-	25	Specificeert het poortnummer voor toegang tot de printer via SMTP.

Instellingen e-mailwaarschuwingen

		Item				
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Address 1-5	Email Address 1-5	-	-	-	(NULL)	Specificeert het e-mailadres van de bestemming. U kunt maximaal 5 bestemmingen specificeren.
Error Notification Method	Notify Mode 1-5	-	-	-	Berichtgeving bij het optreden van een fout	Specificeert wanneer u op de hoogte gesteld wordt van een fout.
E-mail Notification Interval	Email Alert Interval (Hours) 1-5	-	-	-	24 (Uur)	Specificeert het interval voor de e- mailwaarschuwing. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving gespecificeerd is.
Consumable Warning	Consumable Warning EVENT 1-5	_	_	_	Immediate	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.

		Item				
Web		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Consumable Warning	Consumable Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Consumable Error	Consumable Error EVENT 1-5	-	-	-	Immediate	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Consumable Error	Consumable Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot verbruiksmaterialen. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Maintenance Unit Warning	Maintenance Unit Warning EVENT 1-5	_	_	_	2H0M	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Maintenance Unit Warning	Maintenance Unit Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Maintenance Unit Error	Maintenance Unit Error EVENT 1-5	-	-	-	Immediate	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Maintenance Unit Error	Maintenance Unit Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de onderhoudsunit. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Paper Supply Warning	Paper Supply Warning EVENT 1-5	_	_	_	0H15M	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Paper Supply Warning	Paper Supply Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Paper Supply Error	Paper Supply Error EVENT 1-5	-	-	-	Immediate	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Paper Supply Error	Paper Supply Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot het papier. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Printing Paper Warning	Printing Paper Warning EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Printing Paper Warning	Printing Paper Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

8

		Item				
Web		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Printing Paper Error	Printing Paper Error EVENT 1-5	-	-	-	2H0M	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Printing Paper Error	Printing Paper Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot papierinvoer. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Storage Device Warning	Storage Device EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het opslagapparaat. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Storage Device Warning	Storage Device PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot het opslagapparaat. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Print Result Warning	Print Result Warning EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Print Result Warning	Print Result Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Print Result Error	Print Result Error EVENT 1-5	-	-	-	2H0M	Specificeert berichtgeving van een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Print Result Error	Print Result Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout die de printresultaten beïnvloedt. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Interface Anomaly Warning	Interface Warning EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Interface Anomaly Warning	Interface Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Interface Anomaly Error	Interface Error EVENT 1-5	-	-	-	2Н0М	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Interface Anomaly Error	Interface Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de interface. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
web pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Security Warning	Security Warning EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de beveiligingsfunctie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Security Warning	Security Warning PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de beveiligingsfunctie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Scanner Warning	Scanner Warning/ Error EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de scanner. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Scanner Warning	Scanner Warning/ Error PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de scanner. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Scanner Error	Scanner Warning/ Error EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot scanner. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Scanner Error	Scanner Warning/ Error PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot scanner. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Fax Warning	FAX Warning/ Error EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Fax Warning	FAX Warning/ Error PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een waarschuwing met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Fax Error	FAX Warning/ Error EVENT 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Fax Error	FAX Warning/ Error PERIOD 1-5	-	-	-	Disable	Specificeert berichtgeving van een fout met betrekking tot de fax functie. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.
Other Error	Other Error EVENT 1-5	-	-	-	2Н0М	Specificeert berichtgeving met betrekking tot andere fouten. Alleen werkzaam wanneer berichtgeving bij gebeurtenis geselecteerd is.
Other Error	Other Error PERIOD 1-5	-	-	-	Enable	Specificeert berichtgeving met betrekking tot andere fouten. Alleen werkzaam wanneer periodieke berichtgeving geselecteerd is.

■ SNMP

		Item				
Wah		Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkka ge	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschriiving
pagina	TELNET		(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Use SNMP Settings	SNMP Version	-	-	-	SNMPv3+v1	Specificeert de SNMP-versie.
User Name	User Name	-	-	-	root	Stelt de gebruikersnaam in SNMPv3 in tot maximaal 32 tekens.
Authentication Settings Passphrase	Auth Passphrase	-	-	-	(NULL)	Stelt het wachtwoord in voor aanmaak van een authenticatiesleutel voor authenticatie van het SNMPv3 pakket. 8 tot 32 tekens kunnen worden gebruikt.
-	Auth Key	-	-	-	(NULL)	Stelt de authenticatiesleutel in HEX code in voor authenticatie van het SNMPv3 pakket. Het maximaal aantal tekens is afhankelijk van het geselecteerde algoritme.
Authentication Settings Algorithm	Auth Algorithm	-	-	-	MD5	Stelt het algoritme in voor authenticatie van het SNMPv3 pakket.
Encryption Settings Passphrase	Privacy Passphrase	-	-	-	(NULL)	Stelt het wachtwoord in voor aanmaak van een authenticatiesleutel voor het coderen van het SNMPv3 pakket. 8 tot 32 tekens kunnen worden gebruikt.
-	Privacy Key	-	-	-	(NULL)	Stelt de authenticatiesleutel in voor codering van het SNMPv3 pakket in HEX code. Zestien octets (32 tekens in HEX code) kunnen worden gebruikt.
Encryption Settings Algorithm	Privacy Algorithm	-	-	-	DES	Specificeert het algoritme voor codering van het SNMPv3 pakket. Deze waarde kan niet veranderd worden.
New SNMP Read Community	Read Community	-	-	-	public	Stelt de leesgemeenschap in voor SNMPv1 tot maximaal 15 tekens.
New SNMP Write Community	Write Community	-	_	-	public	Stelt de schrijfgemeenschap in voor SNMPv1 tot maximaal 15 tekens.

■ SNMP Trap

		Item		Fabriek- sinstellin-	Beschriiving	
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen			
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Printer Trap Community Name	Prn-Trap Community	-	-	-	public	Stelt de gemeenschapsnaam in voor een printer trap tot maximaal 31 tekens.
Address 1-5	TCP #1-5 Trap Address	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert en trapbestemming in TCP/ IP. U kunt maximaal 5 bestemmingen specificeren.
Trap Enable 1-5	TCP #1-5 Trap Enable	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van een printer trap in TCP #1-5.

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Printer Reboot 1-5	TCP #1-5 Printer Reboot Trap	-	-	-	Disable	Specificeert verzending van een SNMP bericht wanneer de printer opnieuw is opgestart.
Receive Illegal Trap 1-5	TCP #1-5 Receive Illegal Trap	_	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van een trap wanneer een andere dan de onder [Printer Trap Community Name Set] ingestelde gemeenschapsnaam gebruikt wordt voor toegang tot de printer.
Online 1-5	TCP #1-5 Online Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat de printer online gaat.
Offline 1-5	TCP #1-5 Offline Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat de printer offline gaat.
Paper Out 1-5	TCP #1-5 Paper Out Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het printerpapier op is.
Paper Jam 1-5	TCP #1-5 Paper Jam Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het papier vast komt te zitten.
Cover Open 1-5	TCP #1-5 Cover Open Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het deksel van de printer open gaat.
Printer Error 1-5	TCP #1-5 Printer Error Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat er een fout optreedt.
IPX	IPX Trap Net/Address	-	-	-	00000000:00 0000000000	Specificeert een trapbestemming in IPX. Specificeer de waarde als "(netwerkadres):(knoopadres)". U kunt slechts één adres specificeren.
IPX Trap Enable	IPX Trap Enable	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van een printer trap in IPX.
IPX Online	IPX Online Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat de printer online gaat.
IPX Offline	IPX Offline Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat de printer offline gaat.
OPX Paper Out	IPX Paper Out Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het printerpapier op is.
IPX Paper Jam	IPX Paper Jam Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het papier vast komt te zitten.
IPX Cover Open	IPX Cover Open Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat het deksel van de printer open gaat.
IPX Printer Error	IPX Printer Error Trap	-	-	-	Disable	Specificeert het verzenden van een SNMP melding elke keer dat er een fout optreedt.

■ IPP

		Item				
)Wah	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina		stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
IPP	-	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IPP.
Message from Administrator	-	-	-	-	(NULL)	Voer een bericht in, in een taal die overeenkomt met de taal die onder [Character Encoding] en [Language] geselecteerd is.
Charset	-	-	-	-	UTF-8	Specificeert een tekencodering om te gebruiken wanneer instellingen naar de machine worden verzonden.
Language	-	-	-	-	EN-US	Specificeert de taal die gebruikt wordt binnen de instellingen die gebruik maken van letterreeksen.
Authentication	-	-	-	-	GEEN	Specificeert het gebruik van authenticatie bij het uitvoeren van een IPP afdruk.
User Name 1-50	-	-	-	-	(NULL)	Als u [BASIC] selecteert onder [Authenticatie], specificeer dan een gebruikersnaam met maximaal 63 tekens.
Password 1-50	-	-	-	-	(NULL)	Als u [BASIC] selecteert onder [Authenticatie], specificeer dan een wachtwoord met maximaal 16 tekens.

■ Windows Rally

		Item				
Web	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
web pagina		stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
WSD Print	WSD Print	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van WSD afdrukken.
WSD Scan	WSD Scan	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van WSD-scan.
LLTD	LLTD	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van LLTD.

■ IEEE802.1X

		Item				
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
IEEE802.1X	802.1X	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IEEE802.1X.
ЕАР Туре	ЕАР Туре	-	-	-	EAP-TLS	Specificeert de EAP-methode.
EAP User	EAP User	-	-	-	(NULL)	Specificeert de gebruikersnaam om te gebruiken bij EAP tot maximaal 64 tekens.
EAP Password	EAP Password	-	-	-	(NULL)	Specificeert het wachtwoord om te gebruiken bij EAP tot maximaal 64 tekens. Alleen werkzaam wanneer [PEAP] is geselecteerd onder [EAP Type].
Client Certificate Setting	Use SSL Certificate	-	-	-	Gebruik SSL/ TLS-certificaat voor EAP- authenticatie.	Specificeert het gebruik van een SSL/ TLS-certificaat bij IEEE802.1X- authenticatie. Dit is niet beschikbaar wanneer er geen SSL/TLS-certificaat geïnstalleerd is. Alleen werkzaam wanneer EAP-TLS geselecteerd is.
CA Certification Setting	Authenticate Server	-	-	-	Authenticate Server	Specificeert het gebruik van een CA- certificaat om de authenticiteit van het certificaat dat door de RADIUS-server verzonden is te bevestigen.
-	EAP retry	-	-	-	3	Specificeert het aantal keer dat de IEEE802.1X-authenticatie opnieuw in gang gezet wordt.
-	EAP timeout	-	-	-	40	Specificeert de time-out waarde voor het wachten op antwoord van de server tijdens IEE802.1X-authenticatie.

Serverinstellingen voor het beveiligingsprotocol (Kerberos)

		Item			Beschrijving	
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkka ge	Netwerkkaartinstellin- gen		
		stelling Invoegtoe- passing (Wir	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Domain	Domain Name	-	-	-	(NULL)	Specificeert de omgevingsnaam voor Kerberos-authenticatie.

8

LDAP-serverinstellingen

		Item		Fabriek- sinstellin-		
Wah	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschrijving	
pagina		stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
LDAP Server	LDAP Server	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de LDAP- server. Voer de domeinnaam of het IP- adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.
Port Number	LDAP Port Number	-	-	-	389	Specificeert het poortnummer van de LDAP-server.
Timeout	LDAP Timeout	-	-	-	30	Specificeert de time-out waarde voor het wachten op antwoord van de LDAP-server.
Max. Entries	Max Entry	-	-	-	100	Specificeert het maximum aantal zoekresultaten.
Search Root	Search Root	-	-	-	(NULL)	Specificeert waar gezocht wordt (BaseDN) in een LDAP-zoekactie.
User Name 1	User Name 1	-	-	-	cn	Specificeert de toegewezen naam waarnaar gezocht wordt als de
User Name 2	User Name 2	-	-	-	sn	gebruikersnaam.
User Name 3	User Name 3	-	-	-	givenName	
Mail Address	Mail Address	-	-	-	mail	Specificeert de toegewezen naam waarnaar gezocht wordt als de gebruikersnaam.
Additional Filter	Additional Filter	-	-	-	(NULL)	Specificeert extra filters voor de LDAP- zoekactie.
Method	Authentication Method	-	-	-	Anoniem	Specificeert de authenticatiemethode voor de LDAP-server.
User ID	Authentication User ID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruiker-ID in voor toegang tot de LDAP-server.
Password	Authentication User Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de LDAP-server.
Encryption	Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van LDAP-communicatie.

■ Instellingen van de mailserver

		Item				
Web	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkka ge	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschrijving
pagina			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
SMTP Server	SMTP Server Name	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de SMTP- server. Voer de domeinnaam of het IP- adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.
SMTP Port Number	SMTP Port Number	-	-	-	25	Specificeert het SMTP-poortnummer.
SMTP Encryption	SMTP Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van de SMTP (E-mail) verzendprotocol.
POP3 Server	POP Server	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de POP server. Voer de domeinnaam of het IP-adres in. Wees er zeker van dat de DNS instellingen geconfigureerd worden wanneer u een domeinnaam invoert.
POP3 Port Number	POP Port Number	-	-	-	110	Specificeert het poortnummer voor toegang tot de POP server.
POP Encryption	POP Encryption Algorithm	-	-	-	GEEN	Specificeert de methode voor het coderen van POP communicatie.
Authentication Method	SMTP-Auth Method	-	-	-	GEEN	Specificeert de uitvoering van SMTP- authenticatie.
SMTP User ID	SMTP Server User ID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruiker-ID in voor SMTP- authenticatie.
SMTP Password	SMTP Server Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor SMTP- authenticatie.
POP User ID	POP Server UserID	-	-	-	(NULL)	Stelt een gebruikers ID in voor toegang tot de POP server.
POP Password	POP Server Password	-	-	-	(NULL)	Stelt een wachtwoord in voor toegang tot de POP server.
APOP Support	Use APOP	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van APOP.

Beveiliging

		Item				
Web	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
pagina			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
-	TCP/IP	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van TCP/IP.
NetBEUI	NetBEUI	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van NetBEUI.
NetBIOS over TCP	NetBIOS over TCP	-	-	-	Enable	Bepaalt of NetBIOS boven TCP wordt gebruikt.
NetWare	NetWare	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van NetWare.

		Item				
Web		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
EtherTalk	EtherTalk	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van EtherTalk (alleen MB451/MB451w/MB471/ MB471w/MB491/MB491+/MB491+LP/ ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb).
Web (Port Number: 80)	WEB (Default Port 80)	Apparaatin- stellingen (Web) - Inschakelen	Printerin- stellingen (Web)	Webpagina- instellingen	Enable	Specificeert het gebruik van de webpagina voor toegang tot de printer.
Web	Web (IPP)	-	-	-	80	Specificeert het poortnummer voor toegang tot de webpagina van de printer.
IPP (Port Number: 631)	IPP (Default Port 631)	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IPP.
Telnet	Telnet	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van TELNET voor toegang tot de printer.
FTP	FTP	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van FTP voor toegang tot de printer.
SNMP	SNMP	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van SNMP voor toegang tot de printer.
POP	POP3 (E-Mail)	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van POP3.
POP	POP	-	-	-	110	Specificeert het poortnummer voor POP3.
SNTP	SNTP	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van SNTP.
Local Ports	Local Ports	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van een uniek protocol.
-	SMTP (E-Mail)	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van SMTP- verzending.
SMTP Send	SMTP Send	-	-	-	25	Specificeert het poortnummer voor SMTP-verzending.
SMTP Receive	SMTP Receive	-	-	-	25	Specificeert het poortnummer voor SMTP-ontvangst.
Change Network Password	Password	Wachtwoord wijziging	Wachtwoord wijziging	Wijzig wachtwoord	(laatste zes cijfers van het MAC-adres)	Stelt een nieuw beheerderwachtwoord in tot maximaal 15 tekens. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. Dit wachtwoord wordt alleen gebruikt wanneer u instellingen van de hulpprogramma's wijzigt. Het beheerderwachtwoord dat op de printer is ingesteld kan niet gewijzigd worden vanuit dit item.

■ IP-filtering

		Item					
Woh		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschriiving	
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen		
IP Filtering	IP Filtering	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IP- filtering. Zorg ervoor dat de volgende instellingen uit deze categorie geconfigureerd worden wanneer u IP- filtering inschakelt. Als u dit niet doet kunt u geen toegang krijgen tot de machine via TCP/IP.	
Start Address 1-10	Start Address #1-10	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert de IP-adressen die toegang hebben tot de machine. U kunt een individueel adres of een	
End Address 1-10	End Address #1-10	-	-	-	0.0.0.0	adresgebied specificeren.	
Printing 1-10	IP Address Range #1-10 Print	-	-	-	Disable	Specificeert het toestaan van afdrukopdrachten vanuit gespecificeerde IP-adressen.	
Configuration 1- 10	IP Address Range #1-10 Configuration	-	-	-	Disable	Specificeert het toestaan van instellingswijzigingen vanuit gespecificeerde IP-adressen.	
Administrator's IP Address setting	Admin IP Address	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert automatisch het IP-adres van de beheerder. Alleen dit adres heeft altijd toegang tot de machine. Wanneer de beheerder toegang zoekt tot de machine via een proxyserver, wordt alle toegang via de proxyserver toegestaan.	

MAC-adresfiltering

		Item				
Wah	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin- gen	Beschriiving
pagina		stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)		
MAC Address Filtering	MAC Address Filtering	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van MAC- adresfiltering. Deze functie wordt gebruikt om toegang vanaf MAC- adressen te beheren. Zorg ervoor dat de volgende instellingen uit deze categorie geconfigureerd worden wanneer u MAC-adresfiltering inschakelt. Als u dit niet doet kunt u geen toegang krijgen tot de machine via een netwerk.
Communication from the following MAC Addresses	MAC Address Access	-	-	-	Accept	Specificeert het accepteren of blokkeren van toegang vanuit gespecificeerde MAC-adressen.
MAC Address 1-50	MAC Address #1-50	_	-	-	00:00:00:00: 00:00	Specificeert de MAC-adressen waarop de filtering wordt toegepast.

		Item				
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Fabriek- sinstellin-	Beschriiving
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Administrator's MAC Address setting	Admin MAC Address	-	-	-	00:00:00:00: 00:00	Specificeert automatisch het MAC- adres van de beheerder. Alleen dit adres krijgt altijd toegang tot de printer. Wanneer de beheerder toegang zoekt tot de machine via een proxyserver, wordt alle toegang via de proxyserver toegestaan.

■ Codering (SSL/TLS)

		Item		Fabriek- sinstellin-		
Wah		Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschrijving	
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
HTTP/IPP	HTTP/IPP	-	-	-	UIT	Specificeert het coderen van HTTP/IPP- communicatie.
HTTP/IPP Cipher Strength	HTTP/IPP Cipher Strength	-	-	-	Standaard	Specificeert het coderen van HTTP/IPP- communicatie.
FTP Receive	FTP Receive	-	-	-	UIT	Specificeert codering van ontvangst via FTP.
FTP Receive Cipher Strength	FTP Receive Cipher Strength	-	-	-	Standaard	Specificeert de sterkte van de codering van ontvangst via FTP.
SMTP Receive	SMTP Receive	-	-	-	UIT	Specificeert het coderen van ontvangst via SMTP.
SMTP Receive Cipher Strength	SMTP Receive Cipher Strength	-	-	-	Standaard	Specificeert de sterkte van de codering van ontvangst via SMTP.
Select Certificate Type	-	-	-	-	Gebruik een zelf gesigneerd certificaat	Maakt een zelf gesigneerd certificaat aan. Bovendien wordt een CSR aangemaakt om naar een gecertificeerde autoriteit te verzenden en wordt een certificaat geïnstalleerd dat wordt gebruikt door een gecertificeerde autoriteit.
Common Name	-	-	-	-	(IP-adres van de machine)	Het IP-adres van de printer wordt gespecificeerd wanneer u een zelf gesigneerd certificaat aanmaakt.
Organization	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de officiële naam van de organisatie waartoe u behoort tot maximaal 64 tekens.
Organizational Unit	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de subgroep (oftewel branche) waartoe u behoort tot maximaal 64 tekens.
Locality	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de plaats waarin u zich bevindt tot maximaal 128 tekens.

		Item		Fabriek-		
		Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschriiving	
web pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
State/ Province	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de naam van de staat of provincie waarin u zich bevindt tot maximaal 128 tekens.
Country/ Region	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de landcode of regiocode in 2 tekens.
Key Exchange Method	-	-	-	-	RSA	Specificeert de belangrijkste methode voor gecodeerde communicatie.
Key Size	-	-	-	-	1024 bit	Specificeert de sleutelgrootte voor gecodeerde communicatie.

■ IPSec

		Item				
Wah		Configura- tietool/	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin- gen	Beschrijving
pagina	TELNET	stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)		
IPSec	IPSec	-	-	-	Disable	Specificeert het gebruik van IPSec.
IP Address 1-50	-	-	-	-	0.0.0.0	Specificeert de host die het is toegestaan om via IPSec te communiceren.
IKE Encryption Algorithm	-	-	-	-	3DES-CBC	Specificeert de IKE-coderingsmethode.
IKE Hash Algorithm	-	-	-	-	SHA-1	Specificeert de IKE-hashmethode.
Diffie- Hellman Group	-	-	-	-	Group2	Specificeert de Diffie-Hellman groep om onder "Phase 1 Proposal" gebruikt te worden.
LifeTime	-	-	-	-	28800 (seconden)	Specificeert de levensduur van "ISAKMP SA".
Pre-shared Key	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert de vooraf gedeelde sleutel.
Key PFS	-	-	-	-	NOPFS	Specificeert het gebruik van Key PFS (Perfect Forward Secrecy).
Key PFS Diffie- Hellman Group	-	-	-	-	GEEN	Specificeert de Diffie-Hellman-groep voor gebruik bij Key PFS.
ESP	-	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van ESP (Encapsulating Security Payload).
ESP Encryption Algorithm	-	-	-	-	3DES-CBC	Specificeert het coderingsalgoritme voor ESP.
ESP Authentication Algorithm	-	-	-	-	SHA-1	Specificeert het authenticatie-algoritme voor ESP.
AH	-	-	-	-	Enable	Specificeert het gebruik van AH (Authentication Header).

		Item		Fabriek- sinstellin-	Beschriiving	
Web pagina		Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen			
	TELNET		(Windows)	(Mac OS X)	gen	
AH Authentication Algorithm	-	-	-	-	SHA-1	Specificeert het authenticatie-algoritme voor AH.
LifeTime	-	-	-	-	3600 (seconden)	Specificeert de levensduur van "IPSec SA".

Onderhoud

		Item				
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkka ge	artinstellin- en	Fabriek- sinstellin-	Beschrijving
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Reset Network Card	Reset Network Card	-	-	-	Disable	Wordt gebruikt om de netwerkkaart opnieuw op te starten
Restore Network Card to Factory Defaults	Restore Network Card to Factory Default	-	-	-	Disable	Wordt gebruikt om de netwerkinstellingen terug te zetten naar de standaard fabrieksinstellingen.
Network Scale	LAN Scale Setting	-	-	-	Gewoon	Gebruik de waarde van de standaard fabrieksinstellingen. [SMALL] wordt aangeraden wanneer u een kleine LAN gebruikt waarmee een klein aantal computers verbonden zijn.
Network PS- Protocol	-	-	-	-	RAW	Specificeert het communicatieprotocol van PostScript-gegevens via het netwerk.
HEX Dump	HEX Dump Mode	-	-	-	NEE	Specificeert de weergave van de ontvangen afdrukgegevens in 16 hexadecimale notatie. Door het opnieuw opstarten van de printer wordt deze modus uitgeschakeld.
HUB Link Setting	HUB Link Setting	-	-	-	Auto Negotiation	Specificeert de communicatiesnelheid en -methode tussen de hub en de printer.
TCP ACK	-	-	-	-	Type1	Wijzig de instellingen wanneer het printen enorm veel tijd in beslag neemt.

Tijdsinstellingen (SNTP-instellingen)

		Item		Fabriek- sinstellin-		
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschrijving	
		stelling Invoegtoe- passing	(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Time Setup	-	-	-	-	Handmatig	Specificeert de methode voor het instellen van datum en tijd (dat wil zeggen handmatig of automatisch).
SNTP Server (Primary)	NTP Server (Pri.)	-	-	-	(NULL)	Specificeert het IP-adres voor de primaire SNTP-server voor het verkrijgen van de huidige tijd.
SNTP Server (Secondary)	NTP Server (Sec.)	-	-	-	(NULL)	Specificeert het IP-adres van de secundaire SNTP-server voor het verkrijgen van de huidige tijd.
Time Zone	Local Time Zone	-	-	-	-12:00	Specificeert het tijdverschil tussen GMT en uw lokale tijd.

Direct afdrukken

		Item		Fabriek- sinstellin-		
Web pagina	TELNET	Configura- tietool/ Netwerkin- stelling Invoegtoe- passing	Netwerkkaartinstellin- gen		Beschriiving	
			(Windows)	(Mac OS X)	gen	
Paper Tray	-	-	-	-	Lade 1	Specificeert welke lade wordt gebruikt voor afdrukopdrachten.
Copies	-	-	-	-	1	Specificeert het aantal kopieën.
Collate	-	-	-	-	Enable	Specificeert het controleren van de output.
Fit to page	-	-	-	-	Enable	Specificeert het aanpassen van de documentgrootte aan de papiergrootte.
Duplex printing	-	-	-	-	(NULL)	Specificeert of en hoe een dubbelzijdige afdrukopdracht verbonden wordt.
Page Select	-	-	-	-	Disable	Specificeert de af te drukken pagina's.
PDF Password	-	-	-	-	Disable	Selecteer dit item en voer het benodigde wachtwoord in wanneer u een gecodeerd PDF-bestand wilt afdrukken.

Het draadloze LAN configureren vanaf de webpagina (alleen de MB451w/MB471w)

Deze sectie geeft uitleg over hoe u de draadloze LAN-instellingen instelt en de netwerkinstellingen wijzigt vanaf de webpagina van de machine.

Om toegang te krijgen tot de webpagina van de machine moet uw computer aan de volgende condities voldoen:

- TCP/IP dient ingeschakeld te zijn.
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger of Firefox 3.0 of hoger dient geïnstalleerd te zijn.
- Zorg ervoor dat de beveiligingsinstellingen van de webbrowser op een gemiddeld niveau zijn ingesteld of dat cookies worden toegestaan.
- Om toegang te krijgen tot het menu [**Beheerder instelling**], moet u inloggen als beheerder. Het standaard beheerderwachtwoord, dat in de fabriek is ingesteld, is "aaaaaaa".

Meer info

• Sommige van de volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd via andere hulpprogramma's. Zie "Items voor netwerkinstellingen" p. 148 voor meer informatie.

Om te configureren vanaf het web, moeten de instellingen voor de bekabelde of draadloze netwerkverbinding voltooid zijn.

(! Opmerking

Als WPA-EAP of WPA2-EAP wordt ingesteld als beveiligingsmethode, moeten de instellingen van het menu [**IEEE802.1x**] vooraf worden ingesteld.

Instellingen voor IEEE802.1X

- Ga naar de webpagina van de machine en log in als de beheerder.
 De gebruikersnaam is "root" en het standaardwachtwoord is "aaaaaa".
- 2 Klik op het tabblad [IEEE802.1X]. EAP-TLS gebruiken:
 - a) Selecteer [Disable] bij [IEEE802.1X].
 - b) Selecteer [EAP-TLS] bij [EAP Type].
 - c) Voer een gebruikersnaam in bij [**EAP User**].
 - d) Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication] en klik vervolgens op [Import].
 - e) Voer de bestandsnaam van het certificaat in.

Alleen een PKCS#12-bestand kan worden geïmporteerd.

- f) Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [OK].
- g) Selecteer [**Authenticate Server**] en klik vervolgens op [**Import**].
- h) Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [**OK**].
- i) Geef het certificaat op dat is verleend door de certificeringsinstantie, die de certificeringsinstantie is waarvan de

RADIUS-server het certificaat heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7bestand kunnen worden geïmporteerd.

- j) Klik op [Send].
- k) Wanneer de hoofdeenheid online is, gaat u naar "Draadloze LAN-instellingen".

(Opmerking

 Wanneer [WPA-EAP] of [WPA2-EAP] is ingesteld als beveiligingsmethode en [EAP-TLS] is geselecteerd als [EAP Type], kan [Not authenticate Server] niet worden geselecteerd.

PEAP gebruiken:

- a) Selecteer [Disable] bij [IEEE802.1X].
- b) Selecteer [PEAP] bij [EAP Type].
- c) Voer een gebruikersnaam in bij [EAP User].
- d) Voer het wachtwoord in bij [EAP Password].
- e) Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import].
- f) Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [OK].
- g) Geef het certificaat op dat is verleend door de certificeringsinstantie, die de certificeringsinstantie is waarvan de RADIUS-server het certificaat heeft verkregen. Een PEM-, DER- en PKCS#7bestand kunnen worden geïmporteerd.
- h) Klik op [Send].

i) Wanneer de hoofdeenheid online is, gaat u naar "Draadloze LAN-instellingen".

Draadloze LAN-instellingen

- **1** Log in als de beheerder.
- 2 Klik op het tabblad [Network Manager].
- *3* Klik op het menu [**Wireless LAN Settings**].
- 4 In het veld [Basic Settings] onder [Network Connection] selecteert u [Wireless].

Basic Settings		
Network Connection	Wired 💌	
SSID	Wired Wireless	(1-32 character

//Memo

- Standaard is dit ingesteld op "Disabled".
- 5 Voer de SSID-naam van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken in bij [SSID].

Dusic occurgs	
Network Connection	Wireless 💌
SSID	(: ·32 characters)

∅ Memo

- Standaard is "default" ingesteld.
- Bij [Security method] selecteert u dezelfde beveiligingsinstelling als deze van het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken. Afhankelijk van de geselecteerde beveiligingsmethode configureert u een van de instellingen van (1) tot (3) hieronder.

Wanneer [**Disable**] wordt geselecteerd, klikt u op de knop [**Send**] in de linkerbenedenhoek van de webpagina. (Niet aanbevolen om veiligheidsredenen.)

Security Settings	
Security	Disable 💌
	Disable WEP WPA-PSK WPA2-PSK WPA2-EAP WPA2-EAP

🖉 Memo

Standaard is "Disable" ingesteld.

(1) Wanneer WEP wordt geselecteerd:

 a) Wanneer [WEP] wordt geselecteerd, wordt [WEP KEY] weergegeven.
 Voer als sleutel de WEP-sleutel in die is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Security Settings	
Security	WEP
WEP Key	

! Opmerking

• Er is geen instelling voor de WEP-sleutelindex. De WEP-sleutelindex communiceert met het draadloze toegangspunt als 1.

0//Memo

 Nadat u de sleutel hebt ingevoerd, wordt de sleutel om veiligheidsredenen weergegeven als "*"symbolen.

(2) Wanneer WPA-PSK of WPA2-PSK wordt geselecteerd:

- a) Wanneer [WPA-PSK] of [WPA2-PSK] wordt geselecteerd, worden [Encryption type] en [Pre Shared Key] weergegeven.
- b) Bij [**Encryption type**] selecteert u het coderingstype (TKIP of AES) dat is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.

Security Settings	
Security	WPA-PSK
WPA Encryption Type	AES 💌
WPA Pre-shared Key	TKIP AES

0//Memo

Netwerkinstellingen

8

- Standaard is "TKIP" ingesteld. Afhankelijk van het model van het draadloze toegangspunt, wordt een combinatie van TKIP/AES mogelijk ondersteund. Als dat het geval is, raden wij aan AES te gebruiken.
- c) Voer bij [**Pre Shared Key**] de vooraf gedeelde sleutel in die is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.



🖉 Memo

 Nadat u de sleutel hebt ingevoerd, wordt de sleutel om veiligheidsredenen weergegeven als "*"symbolen.

- (3) Wanneer WPA-EAP of WPA2-EAP wordt geselecteerd:
- a) Wanneer [**WPA-EAP**] of [**WPA2-EAP**] wordt geselecteerd, wordt [**Encryption type**] weergegeven.
- b) Bij [**Encryption type**] selecteert u het coderingstype (TKIP of AES) dat is ingesteld voor het draadloze toegangspunt waarmee u verbinding wilt maken.



7 Wanneer alle instellingen voor de basisinstellingen en beveiligingsinstellingen zijn voltooid, klikt u op de knop [Send] in de linkerbenedenhoek van de webpagina om de instellingen van kracht te laten worden. Het kan tot een minuut duren voordat de verbinding met het draadloze toegangspunt tot stand wordt gebracht. Als de verbinding mislukt, configureert u de draadloze instellingen opnieuw vanaf het bedieningspaneel of schakelt u over naar een bekabeld LAN vanaf het bedieningspaneel en configureert u de draadloze instellingen opnieuw vanaf het web.

Netwerkinstellingen vanaf de webpagina wijzigen

Deze sectie geeft uitleg over het wijzigen van de netwerkinstellingen vanaf de webpagina van de printer.

Om toegang te krijgen tot de webpagina van de printer moet uw computer aan de volgende condities voldoen:

- TCP/IP dient ingeschakeld te zijn.
- Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger, Safari 3.0 of hoger of Firefox 3.0 of hoger dient geïnstalleerd te zijn.

0//Memo

- Zorg ervoor dat de beveiligingsinstellingen van de webbrowser op een gemiddeld niveau zijn ingesteld of dat cookies worden toegestaan.
- Om het [**Beheerder instelling**] menu binnen te gaan is het nodig om als beheerder in te loggen. Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord is "aaaaaa".

Meer info

• Sommige van de volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd binnen andere hulpprogramma's. Raadpleeg "Items voor netwerkinstellingen" p. 148 voor meer informatie.

Communicatie coderen met behulp van SSL/TLS

U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen. Communicatie wordt met behulp van SSL/TLS gecodeerd in de volgende gevallen:

- Een wijziging van de printerinstellingen vanaf de webpagina
- IPP afdrukken
- Direct afdrukken
- LDAP-zoeken
- Data via SMTP of FTP verzenden
- Ontvangen data via SMTP of FTP afdrukken

Een certificaat aanmaken

U kunt een certificaat aanmaken via de webpagina. De volgende twee certificaten zijn beschikbaar:

- Een zelf gesigneerd certificaat.
- Een certificaat dat is aangemaakt door een certificeringsinstantie.

! Opmerking

- Wanneer u het IP-adres van de printer wijzigt nadat u een certificaat heeft aangemaakt, wordt het certificaat ongeldig. Zorg ervoor dat u het IP-adres van de machine niet meer wijzigt nadat u een certificaat heeft aangemaakt.
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] > [Security] > [Encryption (SSL/TLS)].

4 Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

00 Memo

- Het IP-adres van de printer is ingesteld op [Common Name].
- 5 Klik op [Send].
- *6* Controleer de instellingen en klik op [**Goed**].
- Wanneer u een zelf gesigneerd certificaat aanmaakt, volg dan de instructies op het scherm en sluit de webpagina. Ga vervolgens naar "Codering inschakelen". Als u een certificaat wilt verkrijgen dat is uitgegeven door een certificeringsinstantie, ga dan naar stap 8.
- 8 Volg de instructies op het scherm om een CSR te verzenden naar een certificeringsinstantie.
- 9 Klik op [Goed].
- **10** Volg de instructies op het scherm om een certificaat van de certificeringsinstantie te installeren.
- 11 Klik op [Send].
- 12 Ga naar "Codering inschakelen".

Codering inschakelen

Nadat een certificaat is aangemaakt dient u de volgende procedure uit te voeren om codering in te schakelen.

Wanneer u de instellingen op de webpagina wijzigt om codering in te schakelen, wordt communicatie onmiddellijk gecodeerd nadat de wijziging is doorgevoerd.

- 1 Voer "Een certificaat aanmaken" stap 1 tot 3 uit om het coderingsscherm binnen te gaan.
- 2 Selecteer [Enable] voor het gewenste protocol voor toepassing van de codering.
- *3* Klik op [Encryption Strength Settings].
- 4 Selecteer de coderingssterkte en klik op [**Goed**].
- 5 Klik op [Send].

De webpagina openen

[∕/Memo

- Zorg ervoor dat het protocol waarop codering wordt toegepast ingeschakeld is onder "Codering inschakelen" p. 174.
- 1 Start een webbrowser.
- 2 Voer "https://IP addres van uw printer" in de URL-adresbalk in en druk vervolgens op < Enter (Enter)>.



IPP afdrukken

IPP afdrukken staat u toe om de gegevens van uw afdrukopdracht van uw computer naar de printer te verzenden via internet.

IPP afdrukken inschakelen

IPP afdrukken is onder de standaard fabrieksinstellingen uitgeschakeld. Om gebruik te maken van IPP afdrukken dient u eerst IPP in te schakelen.

1 Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.

- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]> [IPP].
- 4 Selecteer [Enable].
- 5 Klik op [Send].
- Uw machine als een IPP-printer instellen (Alleen voor Windows)

Voeg uw printer toe aan uw computer als een IPP-printer.

- Klik op [Starten] en selecteer vervolgens [Apparaten en printers] > [Een printer toevoegen].
- 2 Selecteer [Printer toevoegen] in de [Netwerkprinter, draadloze printer of Bluetooth-printer toevoegen] wizard.
- 3 Selecteer [The printer that I want isn't listed] in de lijst met beschikbare printers.
- 4 Selecteer [Een gedeelde printer op naam selecteren].
- 5 Voer "http://het IP adres van uw printer/ ipp" of "http://het IP adres van uw printer/ipp/lp" in en klik vervolgens op [Volgende].
- 6 Klik op [Bladeren].
- **7** Doe de software DVD-ROM in de computer.
- 8 Voer de volgende waarde in onder [Copy from] en klik vervolgens op [Use].
 - Voor PCL-stuurprogramma, "D:\Drivers\EN\PCL".
 - Voor PS-stuurprogramma, "D:\Drivers\EN\PS".
 - Voor PCL XPS-stuurprogramma, "D:\Drivers\EN\XPS".

00 Memo

- In bovenstaande voorbeelden is de DVD-ROM drive ingesteld als de D drive.
- **9** Selecteer het NFL-bestand en klik op [**Open**].
- 10 Klik op [Goed].
- 11 Selecteer een model en klik op [Goed].
- 12 Klik op [Next].
- 13 Klik op [Finish].

14 Druk de testpagina af nadat de installatie voltooid is.

Uw printer instellen als een IPPprinter (Alleen voor MAC OS X)

Voeg uw printer toe aan uw computer als een IPP-printer.

1 Doe de software DVD-ROM in de computer en installeer het besturingsprogramma.

Meer info

- "Basisgebruikershandleiding"
- 2 Selecteer "Systeemvoorkeuren" uit het Apple-menu.
- *3* Klik op [Afdrukken en faxen].
- 4 Klik op [+].
- 5 Selecteer het tabblad [IP].
- 6 Selecteer [Protocol] onder [Internet Printing Protocol - IPP].
- 7 Voer onder ["] het IP-adres van de machine in.
- *8* Voer "ipp/Ip" in onder [**Wachteij**].
- 9 Klik op [Voeg toe].
- 10 Klik op [Ga doore].
- **11** Bevestig dat de printer is geregistreerd onder [**Afdrukken en faxen**].

■ IPP afdrukken uitvoeren

000 Memo

- Bij de uitleg van de volgende stappen wordt NotePad als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.
- **1** Open het bestand dat u wilt afdrukken.
- 2 Selecteer [Bestand] uit het [Afdrukken] menu.
- 3 Selecteer de door u aangemaakte IPPprinter onder [Select Printer] en klik vervolgens op [Afdrukken].

Coderen van communicatie met behulp van IPSec

U kunt communicatie tussen uw computer en de printer coderen.

De communicatie wordt gecodeerd met behulp van IPSec. Wanneer IPSec ingeschakeld is wordt codering toegepast op alle applicaties die IPprotocollen gebruiken.

U kunt tot maximaal 50 hosts specificeren aan de hand van hun IP-adressen. Een host die toegang probeert te krijgen tot de printer, maar niet geregistreerd is, wordt geweigerd. Wanneer u toegang probeert te krijgen tot een host die niet geregistreerd is wordt de poging ongeldig verklaard.

Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.

0/Memo

• U moet van te voren een vooraf gedeelde sleutel klaargemaakt hebben.

Uw machine configureren

Om IPSec in te kunnen schakelen dient uw printer eerst geconfigureerd te zijn vanaf de webpagina.

(! Opmerking

 Wanneer u IPSec inschakelt wordt communicatie van en naar een host geweigerd binnen deze procedure wanneer deze niet gespecificeerd is.

0//Memo

- Zorg ervoor dat u de waarden noteert die u in deze stappen specificeert. Deze heeft u nodig wanneer u de IPSec instellingen op uw computer wilt configureren.
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] >
 [Security] > [IPSec].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

00 Memo

• Ofwel [**ESP**] of [**AH**] moet ingeschakeld zijn onder de configuratie voor "Fase2 Voorstel".

5 Klik op [Verzenden].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

! Opmerking

 Als u IPSec niet heeft kunnen installeren vanwege een tegenstrijdigheid in de parameters die gespecificeerd zijn, is het onmogelijk om toegang te krijgen tot de webpagina. In dit geval dient u ofwel IPSec uit te schakelen op het bedieningspaneel van de printer, of u dient de netwerkinstellingen te initialiseren.

Uw computer configureren

[∕/Memo

- Zorg ervoor dat de printer geconfigureerd is voordat u uw computer configureert.
- Klik op [Starten] en selecteer
 [Configuratiescherm]> [Systeem en beveiliging] > [Systeembeheer].
- 2 Dubbelklik op [Lokaal beveiligingsbeleid].
- 3 Klik op [IPbeveiligingsbeleidspakketten op Lokale computer] in het [Lokaal beveiligingsbeleid] scherm.
- 4 Selecteer [IP-beveiligingsbeleid maken] uit het [Actie] menu.
- 5 Klik op [Volgende] in de [Wizard IPbeveiligingsbeleid].
- 6 Voer een [Naam] en een [Beschrijving] in en klik vervolgens op [Volgende].
- 7 Selecteer het [De standaardantwoordregel activeren (alleen eerdere versies van Windows)] vakje en klik vervolgens op [Volgende].
- 8 Selecteer [Eigenschappen bewerken] en klik vervolgens op [Voltooien].
- **9** Selecteer het tabblad [**Algemeen**] op het scherm voor eigenschappen van IP-beveiligingsbeleid.
- 10 Klik op [Instellingen].
- 11 Voer op het [Instellingen voor sleuteluitwisseling] scherm een waarde (in minuten) in voor [Een nieuwe sleutel verifiëren en genereren na elke:].

! Opmerking

- Specificeer dezelfde waarde als voor de [Lifetime] die gespecificeerd is in de configuratie voor "Phase 1 Proposal" onder "Uw machine configureren". Hoewel [Lifetime] gespecificeerd is in seconden, dient u in deze stap een waarde in minuten in te voeren.
- 12 Klik op [Methoden].
- 13 Klik op [Toevoegen] in het [Beveiligingsmethoden voor sleuteluitwisseling] scherm.
- 14 Specificeer [Integriteitsalgoritme], [Versleutelingsalgoritme] en [Diffie-Hellman-groep].

! Opmerking

- Selecteer dezelfde waarde die gespecificeerd was onder [IKE Encryption Algorithm], [IKE Hush Algorithm], en [Diffie-Hellman Group] tijdens de configuratie voor "Phase 1 Proposal" onder "Uw machine configureren" p. 175.
- 15 Klik op [OK].
- 16 Klik op [OK] in het[Beveiligingsmethoden voor sleuteluitwisseling] scherm.
- 17 Klik op [OK] in het [Instellingen voor sleuteluitwisseling] scherm.
- **18** Selecteer het tabblad [**Regels**] op het scherm voor eigenschappen van IP-beveiligingsbeleid.
- 19 Klik op [Toevoegen].
- 20 Druk op [Volgende] in de [Wizard Beveiligingsregel].
- 21 Selecteer [Deze regel bepaalt geen tunnel] op het [Eindpunt van tunnel] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 22 Selecteer [Alle netwerkverbindingen] op het [Netwerktype] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 23 Klik op [Toevoegen] in het [IPfilterlijst] scherm.
- 24 Klik op [Toevoegen] op het [IPfilterlijst] scherm.
- 25 Klik op [Volgende] in de [Wizard IPfilter].

- 26 Klik op [Volgende] in het [IPfilterbeschrijving en gespiegelde eigenschap] scherm.
- 27 Klik op [Volgende] in het [Bron van IP-gegevensverkeer] scherm.
- 28 Klik op [Volgende] in het [Doel van IPgegevensverkeer] scherm.
- 29 Klik op [Volgende] in het [IPprotocoltype] scherm.
- 30 Klik op [Voltooien].
- *31* Klik op [**OK**] in het [**IP-filterlijst**] scherm.
- 32 Selecteer de nieuwe IP-filter uit de lijst in de [Wizard Beveiligingsregel] en klik vervolgens op [Volgende].
- 33 Klik op [Toevoegen] in het [Filteractie] scherm.
- 34 Klik op [Volgende] in de [Wizard Filteractie].
- 35 Voer een [Naam] en een [Beschrijving] in op het [Naam van filteractie] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 36 Selecteer [Onderhandelen over beveiliging] op het [Algemene opties voor filteracties] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 37 Selecteer [Geen onbeveiligde communicatie toestaan] in het [Communiceren met computers die IPsec niet ondersteunen] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 38 Selecteer [Aangepast] in het
 [Beveiliging van IPgegevensverkeer] scherm en klik
 vervolgens op [Instellingen].
- 39 Configureer de instellingen in het
 [Instellingen voor aangepaste
 beveiligingsmethode] scherm en klik
 vervolgens op [OK].

! Opmerking

- Configureer de AH- en ESP-instellingen zodat deze overeenkomen met de instellingen zoals deze voor "Phase 2 Proposal" onder "Uw machine configureren"
 p. 175 geconfigureerd zijn.
- 40 Klik op [Volgende] in het [Beveiliging van IP-gegevensverkeer] scherm.
- **41** Selecteer [**Eigenschappen bewerken**] en klik vervolgens op [**Voltooien**].
- 42 Selecteer [Sessiesleutel voor PFS (Perfect Forward Secrecy) gebruiken] op het scherm voor eigenschappen van de filteractie als u Key PFS wilt inschakelen.
- 43 Selecteer [Niet-beveiligde communicatie accepteren, maar altijd reageren met IPsec] wanneer u IPSec communicatie uitvoert met behulp van het IPv6 globale adres.
- 44 Klik op [OK].
- **45** Selecteer de nieuwe filteractie en klik op [**Volgende**].
- 46 Selecteer de gewenste authenticatiemethode in het [Verificatiemethode] scherm en klik vervolgens op [Volgende].
- 47 Klik op [Voltooien].
- **48** Klik op [**OK**] op het scherm met eigenschappen voor IP-beveiligingsbeleid.
- 49 Selecteer het nieuwe IP beveiligingsbeleid op het [Lokaal beveiligingsbeleid] scherm.
- *50* Selecteer [**Toewijzen**] in het [**Actie**] menu.
- 51 Zorg ervoor dat voor het nieuwe IP beveiligingsbeleid [Beleid toegewezen] wordt weergegeven als [Ja].
- 52 Klik op [X] in het [Lokaal beveiligingsbeleid] scherm.

Toegang beheren met behulp van IP-adres (IP-filtering)

U kunt toegang tot de printer beheren met behulp van het IP-adres. U kunt instellen of u configuratie of afdrukken toestaat voor de gespecificeerde IP-adressen. IPfiltering is uitgeschakeld in de standaard fabrieksinstellingen.

() Opmerking

- Zorg ervoor dat het juiste IP-adres gespecificeerd is. Als u een verkeerd IP-adres specificeert kunt u geen toegang tot de printer krijgen met behulp van het IP-protocol.
- Wanneer u IP-filtering inschakelt wordt de toegang geweigerd naar en van een host die niet in deze stappen is gespecificeerd.

∭ Memo

- U kunt alleen IPv4 gebruiken voor IP-filtering.
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] > [Security] > [IP Filtering].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

! Opmerking

- Als onder [Administrator's IP Address to Register] niets geregistreerd is kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot de printer, afhankelijk van het gespecificeerde bereik van IP-adressen.
- Als u een proxyserver gebruikt kan het zijn dat [Your Current Local Host/Proxy IP Address] en de IPadressen van uw host niet overeenkomen.

5 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Toegang beheren met behulp van MAC-adres (MACadresfiltering)

U kunt toegang tot de printer beheren met behulp van het MAC-adres. U kunt toegang accepteren of weigeren van gespecificeerde MACadressen.

(Opmerking

• Zorg ervoor dat het juiste MAC-adres gespecificeerd is. Als u een verkeerd MAC-adres specificeert kunt u geen toegang tot de printer krijgen via een netwerk.

// Memo

- U kunt acceptatie of weigering niet voor elk adres individueel specificeren.
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] >
 [Security] > [MAC Address Filtering].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

! Opmerking

- Als onder [Administrator's MAC Address to Register] niets geregistreerd is kan het zijn dat u geen toegang kunt krijgen tot de printer, afhankelijk van het gespecificeerde MAC-adres.
- Als u een proxyserver gebruikt kan het zijn dat [Your Current Local Host/Proxy MAC Address] en het MAC-adres van uw host niet overeenkomen.

5 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Foutmelding door middel van e-mail (E-mailwaarschuwing)

U kunt de printer zo instellen dat een foutmelding via e-mail wordt verzonden wanneer een fout optreedt. U kunt instellen wanneer u op de hoogte gebracht wilt worden:

- Op periodieke basis
- Aleen wanneer een fout optreedt

Uw machine configureren

U kunt de instellingen voor emailwaarschuwingen configureren met behulp van de webpagina.

000 Memo

- De serverconfiguratie is voltooid wanneer u de instellingen voor Scannen naar mail/Scannen naar internetfax die in de "Basisgebruikershandleiding" zijn beschreven heeft geconfigureerd.
- Wanneer u een domeinnaam specificeert onder [SMTPserver] dient u de DNS-server onder de [TCP/IP] instelling te configureren.
- U dient de mail server zo in te stellen dat deze de printer toestaat om een e-mail te verzenden. Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de mailserverinstelling.
- Als u Internet Explorer 7 gebruikt, zorg er dan voor dat de onderstaande instellingen geconfigureerd zijn voordat u een test mail verstuurt. Selecteer [Tools] > [Internet Options] in de browser, en klik vervolgens op [Custom Level] onder het tabblad [Security]. Selecteer vervolgens [Enable] onder [Allow websites to prompt for information using scripted windows].
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] > [Email] > [Send Settings].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.
- 5 Selecteer [Set detail of the SMTP Protocol].
- 6 Wanneer nodig kunt u [Security Settings], [Configure attached information], en [Others] configureren.
- 7 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Regelmatige waarschuwing

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] > [Email] > [Alert Settings].
- **4** Voer een e-mailadres in om de waarschuwingen te kunnen ontvangen.
- **5** Klik op [**Instelling**] voor het gespecificeerde adres.

[Kopiëren] is nuttig wanneer u de waarschuwingscondities wilt toepassen op een ander adres.

- **6** Volg de instructies op het scherm om gedetaileerde instellingen te specificeren.
- 7 Klik op [Goed].
- 8 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te controleren, en klik vervolgens op [X] om het scherm te sluiten.

U kunt ook de instellingen van maximaal twee adressen controleren in het hoofdscherm. Selecteer de gewenste adressen om te controleren uit de lijst.

9 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

0//Memo

• Wanneer er geen fout gespecificeerd is wordt er geen emailwaarschuwing verzonden.

Waarschuwing op het moment dat de fout optreedt

1 Voer stap 1 tot 6 uit onder "Regelmatige waarschuwing".

Wanneer een fout of waarschuwing geselecteerd is waarvan melding gemaakt dient te worden zal een scherm weergegeven worden waarin de tijd tussen het optreden van de fout en het verzenden van de waarschuwing wordt gespecificeerd.

2 Specificeer de tijd tot het verzenden van een foutmelding en klik dan op [**Goed**].

Wanneer u een langere tijd specificeert wordt u alleen op de hoogte gebracht van aanhoudende fouten.

Netwerkinstellingen

3 Klik op [Goed].

4 Klik op [View a summary of current configuration] om de huidige instellingen te controleren, en klik vervolgens op [X] om het scherm te sluiten.

U kunt ook de instellingen van maximaal twee adressen controleren in het hoofdscherm. Selecteer de gewenste adressen om te controleren uit de lijst.

5 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Het Gebruik van SNMPv3

Wanneer u de SNMP beheerder gebruikt die SNMPv3 ondersteunt, wordt het beheer van de printer gecodeerd door SNMP.

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager] > [SNMP] > [Instelling].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.
- 5 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

000 Memo

 Uw printer heeft een SNMP agent. U kunt printerinstellingen bevestigen en wijzigen met behulp van een commercieel beschikbare SNMP agent. Raadpleeg het "LEESMIJ" bestand in de [Misc] > [MIB] map op de software DVD-ROM voor de MIB van de machine.

Het Gebruik van IPv6

Uw printer ondersteunt IPv6. De printer verkrijgt het IPv6 adres automatisch. U kunt het IPv6 adres niet handmatig instellen.

De printer ondersteunt de volgende protocollen:

- Voor afdrukken:
 - LPR
 - IPP
 - RAW (Poort9100)
 - FTP
- Voor configuratie:
 - HTTP

- SNMPv1/v3
- Telnet

De werking wordt bevestigd onder speciale condities voor de volgende toepassingen.

Protocol	Besturingss ysteem	Toepassing	Condi tie
LPD	 Windows 7 Windows Vista Windows XP 	LPR (Commando Prompt)	*1, 2, 3
Poort9100	Windows 7Windows Vista	LPRng	*1, 2, 3
FTP	 Windows 7 Windows Vista Windows XP 	FTP (Commando Prompt)	*1, 2, 3
	• Mac OS X	FTP (Terminal)	*1, 2, 3
НТТР	 Windows XP 	Internet Explorer 6.0	*1, 2, 3
	• Mac OS X	Safari (2.0- v412.2)	*1, 2, 3, 4
Telnet	 Windows 7 Windows Vista Windows XP 	Telnet (Commando Prompt)	*1, 2, 3
	• Mac OS X	Telnet (Terminal)	*1, 2, 3

- *1) Om een hostnaam te specificeren dient u het bestand van de host te bewerken of toegang te zoeken via de DNSserver.
- *2) Op Telnet kunt u geen hostnaam specificeren met behulp van de DNSserver wanneer alleen IPv6 ingeschakeld is.
- *3) U kunt geen hostnaam specificeren wanneer u gebruik maakt van een gelinkt lokaal adres voor toegang.
- *4) Voer een IPv6 adres in door deze tussen vierkante haken bij te voegen.

(! Opmerking

• Om IPv6 te gebruiken onder Windows XP installeert u IPv6.

IPv6 inschakelen

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Netwerk]>[TCP/IP].
- 4 Selecteer [Enable] voor [IPv6].
- 5 Klik op [Submit].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.
IPv6-adres controleren

Het IPv6-adres wordt automatisch toegewezen.

- **1** Selecteer [**View Info**].
- 2 Selecteer [Netwerk]>[TCP/IP].

*[*ℓ/Memo

 Wanneer het globale adres dat wordt weergegeven alleen uit nullen bestaat, kan dit een fout zijn vanwege de router die wordt gebruikt.

Meer info

 U kunt het IPv6-adres ook controleren in het netwerkrapport van de printer door op <SETTING (INSTELLING)> te drukken en vervolgens [Report Print]
 [View Info] > [Netwerkinformatie] te selecteren. Raadpleeg "Rapporten afdrukken" p. 82 voor meer informatie over het rapport en hoe dit kunt afdrukken.

IEEE802.1X gebruiken

Uw printer ondersteunt de IEEE802.1X authenticatie.

Zorg ervoor dat uw printer en computer geconfigureerd zijn voordat u de voglende stappen uitvoert.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de eerste installatie en het IP-adres.

Uw printer configureren voor IEEE802.1X

PEAP gebruiken

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]> [IEEE802.1X].
- 4 Selecteer [Enable] voor [IEEE802.1X].
- 5 Selecteer [PEAP] voor [EAP Type].
- 6 Voer een gebruikersnaam in in [EAP User].
- 7 Voer een wachtwoord in in [EAP Password].
- 8 Selecteer [Authenticate Server] en klik vervolgens op [Import].

9 Voer de bestandsnaam in van het CA-certificaat en klik vervolgens op [**Goed**].

Specificeer het certificaat dat is uitgevaardigd door de certificeringsinstantie. Dit is de certificeringsinstantie waar de RADIUS-server het certificaat van heeft verkregen. Een PEM-, DERen PKCS#7-bestand kan worden geïmporteerd.

10 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

- 11 Wanneer het stand-by scherm op de printer verschijnt, houdt dan de aan/uitschakelaar voor ongeveer twee seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.
- 12 Ga naar "Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden" p. 182.

■ EAP-TLS gebruiken

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]> [IEEE802.1X].
- 4 Selecteer [Enable] voor [IEEE802.1X].
- 5 Selecteer [EAP-TLS] voor [EAP Type].
- 6 Voer een gebruikersnaam in [EAP User].
- 7 Selecteer [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication] en klik vervolgens op [Import].
- 8 Voer de bestandsnaam van het certificaat in.
 Alleen een PKCS#12 bestand kan geïmporteerd worden.
- *9* Voer het wachtwoord van het certificaat in en klik vervolgens op [**Goed**].
- **10** Selecteer [**Authenticate Server**] en klik vervolgens op [**Import**].
- 11 Voer de bestandsnaam in van het CAcertificaat en klik vervolgens op [Goed]. Specificeer het certificaat dat is uitgevaardigd door de certificeringsinstantie. Dit is de certificeringsinstantie waar de RADIUS-server het certificaat van heeft verkregen. Een PEM-, DERen PKCS#7-bestand kan worden geïmporteerd.

Netwerkinstellingen

12 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

- **13** Wanneer het stand-by scherm op de printer verschijnt, houdt dan de aan/uit-schakelaar voor ongeveer twee seconden ingedrukt om de printer uit te schakelen.
- 14 Ga naar "Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden" p. 182.

Uw machine met authenticatieschakelaar verbinden

- **1** Zorg ervoor dat de printer uit staat.
- **2** Verbind een ethernet-kabel met de netwerkinterfacepoort.
- *3* Verbind de ethernet-kabel met de authenticatiepoort van een authenticatieschakelaar.
- **4** Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- 5 Installeer de printer.
 - Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over de eerste installatie.

LDAP-server configureren

Meer info

- Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie over de LDAP-server en de coderingsinstelling.
- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]>[LDAP Server Instellingen].
- 4 Voer de domeinnaam of het IP-adres in van de LDAP-server onder [LDAPserver].
- **5** Voer het poortnummer van de LDAPserver in onder [**Port Number**].
- 6 Specificeer een time-out waarde om te wachten op zoekresultaten onder [Timeout].

- 7 Specificeer een waarde voor het maximum aantal ingangen in de zoekresultaten onder [Max. ingaven].
- **8** Specificeert een BaseDN voor toegang tot de LDAP-server onder [**DN Name**].
- 9 Voer attribuutnamen in waarnaar gezocht wordt als de gebruikersnaam onder [Gebruiker naam].
 Zere enweer det voer [Name 1] oon waarde

Zorg ervoor dat voor [Name 1] een waarde gespecificeerd is.

- 10 Voer een e-mailadres in waarnaar gezocht kan worden onder [Mail Address].
- **11** Specificeer en zoekconditie onder [**Additionele filter**] wanneer nodig.
- **12** Selecteer de gewenste authenticatiemethode onder [**Methode**].

! Opmerking

 Wanneer u [Anoniem] of [Enkelzijdig] selecteert, mislukt gebruikerauthenticatie bij gebruik van LDAP. U dient [Opnemen-MD5] of [Secure Protocol] te selecteren als u de LDAP-server wilt configureren voor gebruikerauthenticatie.

// Memo

- Wanneer u [**Opnemen-MD5**] selecteert dient u de DNS-serverinstellingen te configureren.
- Wanneer u [**Secure Protocol**] selecteert dient u de DNS-server en de serverinstellingen van het beveiligingsprotocol te configureren.
- 13 Als u [Anoniem] niet selecteert in stap 12, dient u het gebruiker-ID en wachtwoord te specificeren om in te loggen op de LDAP-server.
- **14** Selecteer de coderingsmethode en klik op [**Encriptie**].

15 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Beveiligingsprotocollen configureren

Authenticatie met behulp van de Kerberos-server is beschikbaar wanneer u de LDAP-server op gaat. Om het beveiligingsprotocol te kunnen gebruiken dient u ervoor te zorgen dat de SNTPen DNS-serverinstellingen voltooid zijn.

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]>[Beveiliging Print Server instelling].
- 4 Voer een omgevingsnaam in onder [Domain Name].
- 5 Klik op [Send].

De netwerkkaart start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen.

Afdrukken zonder printerstuursprogramma (Direct afdrukken)

PDF-bestanden afdrukken

U kunt PDF-bestanden afdrukken zonder het printerstuurprogramma te installeren. Specificeer het bestand dat u wenst af te drukken op de webpagina en verzend dit naar de printer.

∭ Memo

- Extra RAM-geheugen kan nodig zijn afhankelijk van het PDF-bestand.
- Het afdrukken kan verkeerd gaan afhankelijk van het PDFbestand. Wanneer het afdrukken niet goed gaat, open dan het bestand met Adobe Reader en druk het vervolgens af.
- **1** Ga de webpagina van de printer op.
- 2 Klik op [Direct Print].
- 3 Selecteer [Web Printing].
- **4** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.
- 5 Controleer de instellingen en klik vervolgens op [Goed].De gegevens worden naar de printer verzonden en

het afdrukken wordt gestart.

De server configureren voor het afdrukken van bestanden die aan emails zijn toegevoegd

U kunt een bestand afdrukken dat de printer ontvangt als een e-mailbijlage.

*[*ℓ/Memo

- Maximaal 10 bestanden kunnen worden afgedrukt. De maximale grootte van elk bestand is 8 MB.
- PDF-, JPEG- en TIFF-bestanden kunnen worden afgedrukt.
- Extra RAM-geheugen kan nodig zijn afhankelijk van het PDF-bestand.
- Het afdrukken kan verkeerd gaan afhankelijk van het PDFbestand. Wanneer het afdrukken niet goed gaat, open dan het bestand met Adobe Reader en druk het vervolgens af.

■ POP-configuratie

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]> [Email]>[Ontvangstinstellingen].
- 4 Selecteer [**POP3**] en klik vervolgens op [**To STEP2**].
- **5** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.

00 Memo

- Zorg ervoor dat de juiste instellingen zijn gespecificeerd voor uw e-mail. Als u APOP inschakelt terwijl uw mailserver het APOP-protocol niet ondersteunt, kan het zijn dat e-mails niet correct ontvangen kunnen worden.
- Wanneer u een domeinnaam voor de mailserver specificeert, configureer dan de DNS-server in de [**TCP/IP**]-instelling.

6 Klik op [Send].

000 Memo

• Als de POP-server de SSL-codering niet ondersteunt kan het zijn dat e-mails niet correct ontvangen worden.

■ SMTP-configuratie

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Network Manager]> [Email]>[Ontvangstinstellingen].
- 4 Selecteer [SMTP] en klik vervolgens op [To STEP2].

8

- **5** Volg de instructies op het scherm om gedetailleerde instellingen te specificeren.
- 6 Klik op [Send].

Instellingen op ETHERTALK wijzigen (alleen voor Mac OS) (alleen voor MB451/MB451w/MB471/MB471w/MB491/ MB491+/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

! Opmerking

• EtherTalk kan niet gebruikt worden in combinatie met Mac OS X 10.6 of hoger.

Machinenaam EtherTalk wijzigen

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Netwerk]>[ETHERTALK].
- 4 Voer een nieuwe naam in onder [Printer Name].
- 5 Klik op [Submit].

EtherTalk-zone wijzigen

- **1** Ga de webpagina van de printer op en log in als de beheerder.
- 2 Selecteer [Beheerder instelling].
- 3 Selecteer [Netwerk]>[ETHERTALK].
- 4 Voer een nieuwe zonenaam in onder [Zone Name].
- 5 Klik op [Submit].

! Opmerking

• Zorg ervoor dat een zone binnen hetzelfde segment gespecificeerd wordt.

Andere bewerkingen

Deze sectie legt uit hoe u de netwerkinstellingen kunt initialiseren en hoe u uw printer en computer zo kunt installeren dat ze gebruik maken van DHCP.

Netwerkinstellingen initialiseren

! Opmerking

- Deze procedure initialiseert alle netwerkinstellingen.
- 1 Druk op de **SETTING** (INSTELLING)> toets.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op .
- 5 Druk op ▼ om [NETWERKMENU] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Zorg ervoor dat [Netwerkinstellingen] geselecteerd is en druk vervolgens op
 .
- 7 Druk op ▼ om [Fabrieksinstellingen] te selecteren en druk vervolgens op .
- 8 Zorg ervoor dat [Uitvoeren]
 geselecteerd is en druk vervolgens op.
- 9 Druk op < en ▶ om [Ja] te selecteren op het bevestigingsscherm en druk vervolgens op ∞.

Het netwerksysteem start opnieuw op om de nieuwe instellingen te initialiseren.

DHCP gebruiken

U kunt een IP-adres verkrijgen vanaf de DHCP-server.

(! Opmerking

- U moet als beheerder gemachtigd zijn.
- Het netwerksysteem kan uitvallen wanneer u een onjuist IP-adres invoert.

00 Memo

• U kunt een IP-adres verkrijgen van de BOOTP-server.

DHCP-server configureren

DHCP wijst een IP-adres aan elke host op het TCP/IP-netwerk.

! Opmerking

 De printer moet in het bezit zijn van een vast IP-adres als u via het netwerk wilt afdrukken. Raadpleeg de handleiding van uw DHCP-server voor meer informatie over hoe u een vast IP-adres kunt toewijzen.

*[*ℓ/Memo

- De volgende besturingssystemen worden ondersteund:
 - Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 en Windows Server 2003
- Bij de uitleg van de volgende stappen wordt Windows Server 2008 als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u gebruikt.
- Klik op [Starten] en selecteer vervolgens
 [Systeembeheer]>[Serverbeheer].
 Wanneer [DHCP] al wordt weergegeven onder

Wanneer [**DHCP**] al wordt weergegeven onder [**Systeembeheer**], ga dan door naar stap 8.

- 2 Selecteer [Functies toevoegen] uit het [Functieoverzicht] gebied.
- *3* Klik op [Volgende] in de [Wizard Functies toevoegen].
- 4 Selecteer [**DHCP Server**] en klik vervolgens op [**Volgende**].
- **5** Volg de instructies op het scherm en configureer de instellingen als nodig.
- 6 Controleer de instellingen in het
 [Confirm Installation Selection]
 scherm en klik vervolgens op
 [Installeren].
- 7 Wanneer de installatie voltooid is, klik dan op [**Sluiten**].
- 8 Klik op [Starten] en selecteer
 [Systeembeheer]>[DHCP] om de
 [DHCP] wizard te starten.
- **9** Selecteer een server om te gebruiken uit de DHCP-lijst.
- 10 Selecteer [Nieuwe scope] uit het [Actie] menu.

11 Volg de instructies op het scherm in de [**Wizard Nieuwe scope**] en configureer de instellingen als nodig.

00 Memo

- Zorg ervoor de standaard gatewayinstellingen geconfigureerd zijn.
- Selecteer [Yes, I want to activate the scope now] in het [Scope activeren] scherm.
- 12 Klik op [Voltooien].
- **13** Selecteer het nieuwe bereik uit de DHCPlijst en selecteer vervolgens [**Reserveringen**].
- **14** Selecteer [**Nieuwe reservering**] in het [**Actie**] menu.
- 15 Configureer de instellingen.
- 16 Klik op [Toevoegen].
- 17 Klik op [Sluiten].
- **18** Selecteer [**Afsluiten**] in het [**Bestand**] menu.

Uw machine configureren

Hier wordt uitgelegd hoe u uw printer kunt configureren zodat deze DHCP/BOOTP gebruikt.

Doordat het DHCP/BOOTP-protocol vanuit de fabrieksinstellingen standaard is ingeschakeld hoeft u deze procedure niet meer uit te voeren.

// Memo

- Bij de uitleg van de volgende stappen worden de netwerkkaartinstellingen als voorbeeld gebruikt. De stappen en menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de software die u gebruikt.
- **1** Druk de aan/uit-schakelaar ongeveer een seconde in om het apparaat aan te zetten.
- **2** Zet uw computer aan en plaats de software DVD-ROM.
- Klik op [Run setup.exe].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 4 Selecteer een model en klik vervolgens op [**Next**].
- *5* Lees de licentieovereenkomst en klik op [**I Agree**].
- 6 Selecteer [Device Configuration]> [Network Card Setup].

- 7 Selecteer uw apparaat uit de lijst.
- 8 Selecteer [Printerinstelling] uit het [Instelling] menu.
- *9* Voer het IP-adres in en klik vervolgens op [**Goed**].
- 10 Voer het wachtwoord in bij [Wachtwoord AUB] en klik vervolgens op [Goed].
 - Het standaardwachtwoord bestaat uit de laatste zes cijfers van het MAC-adres.
 - Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig.
- **11** Klik op [**Goed**] in het bevestigingsscherm.

De printer start opnieuw op om de nieuwe instellingen in te schakelen. Het machinestatuspictogram springt op rood tijdens het opnieuw starten. Het statuspictogram springt op groen wanneer de printer opnieuw is opgestart en de nieuwe instellingen ingeschakeld zijn.

12 Selecteer [**Exit**] uit het [**Bestand**] menu om de netwerkkaartinstellingen te sluiten.

9. Instellingen voor Automatische levering en Opslagfuncties voor verzendgegevens (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/ MPS4200mb/MPS4700mb)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over het configureren van de instellingen voor automatische levering en opslagfuncties voor verzendgegevens.

Deze printer bevat automatische levering opslagfuncties voor verzendgegevens. Deze functies kunnen gebruikt worden voor faxen, internetfaxen en e-mails. U kunt de instellengen voor deze functies configureren met behulp van het webbrowser hulpprogramma voor de printer.

! Opmerking

• Zelfs wanneer de machine is verbonden met een draadloos LAN, wordt het weergegeven MAC-adres het MAC-adres van het bekabelde LAN.

0/Memo

- Het standaard ingestelde beheerderwachtwoord van de printer is "aaaaaa".
- Internet Explorer 8 wordt in dit voorbeeld gebruikt. De details kunnen verschillen afhankelijk van de browser die u gebruikt.

Meer info

• Raadpleeg "Webpagina" p. 120 voor meer informatie over de webbrowser.

Ontvangen gegevens als digitale gegevens doorsturen (Automatische levering)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de functie automatische levering en hoe u de instellingen hiervoor kunt configureren.

De functie automatische levering stuurt ontvangen gegevens automatisch door naar gespecificeerde bestemmingen. U kunt maximaal vijf e-mailadressen en één netwerkmap als bestemmingen specificeren.

U kunt deze functie gebruiken voor het ontvangen van faxen, internetfaxen en e-mailbijlages. De gegevens worden doorgestuurd in de vorm van een PDF- of TIFF-bestand afhankelijk van het bestandsformaat van de ontvangen gegevens.

U kunt maximaal 100 sets doorstuurbestemmingen registreren voor de functie automatische levering.

*[*ℓ/Memo

- Wanneer de modus fax ontvangen ingesteld is op [**Doorzending Modus**], worden de gegevens niet automatisch afgeleverd door deze functie.
- De ontvangen fax wordt afgeleverd als een PDF-bestand.
- Wanneer de ontvangen e-mailbijlage geen PDF-, JPEG- of TIFF-bestand is, wordt het niet doorgestuurd.
- De hoofdtekst van ontvangen e-mails kan niet worden doorgestuurd.
- De gegevensgrootte die deze functie aankan is begrensd.
- De functie automatische levering wordt niet uitgevoerd wanneer de capaciteit van een SD-geheugenkaart niet toereikend is voor het opslaan van een ontvangen internetfax of e-mailbijlage.

Configuratie voor de functie automatische levering

Meer info

- U dient van tevoren de serverinstellingen te configureren. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de serverinstellingen.
- Wanneer u een netwerkmap wilt specificeren, registreer dan van tevoren een profiel. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van een profiel.
- **1** Start uw webbrowser.
- 2 Voer "http://IP adres van de printer" in de adresbalk in en druk op <Enter (Enter)>.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.



3 Klik op [**Administrator Login** (Administrator Login)].



4 Voer "admin" in bij [**Gebruiker naam**] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in bij [**Wachtwoord**], en klik vervolgens op [**Goed**]. 5 Klik op [SKIP (SKIP)].



6 Selecteer [**Transmission Settings** (Transmission Settings)].

MB491			Refresh Statu	us Window
View Info Paper Setup	List Admin Setup Job List	Direct Prir Transmissio	n Settings Links	
View Information	Information		Remaining Toner :	
Status	Device Name	OKI-MB491-028697	Black:	90
Counter	IP Address	192.168.0.2	Drint Service	Enabled
Supplies Life	MAC Address	00:80:87:02:86:97	LDD	
Usage Report	Location		Dort0100	
Network	Serial Number		ETD	ŏ
System	Asset Number		TPP	0
	Contact Name - Administrator		NetWare PServer	0
	Tray1	A4	NetWare RPrinter	0
	MP Tray	A4	EtherTalk	0
	Duplex	Installed	NetBEUI	õ
	SD Memory Card	Installed		0
	Memory	320 MB	Setting Service	Enabled
	Version Information	1	SNMP	•
	CU	S0.36	WEB	•
	PU	B2.06.00	Telnet	0
	Network Firmware	01.03-spl01	NetBEUI	0
	Web Remote	t0.01		

7 Klik op [New (New)] op de [Automated Delivery Setup (Automated Delivery Setup)] pagina.

MB491						
/iew Info Paper Setup List	Admir	n Setup Job List Direct Print Transmi	ssion Se	ttings Lin	ks	
Transmission Setup Dautomated Delivery Setup	Aut	omated Delivery Setup omated Delivery Status 🔘 (Stop)				
on anomosion occurry	No.	Delivery Settings	Status		1 <u>2 3 4</u> Operation	<u>5</u> <u>10</u> ≥>
	1	1	OFF		Edit	Delete
	2	2	OFF		Edit	Delete
	3		OFF	New		
	4		OFF	New		
	6		OFF	New		
	7		OFF	New		
	8		OFF	New		
	9 10		OFF	New		

8 Voer de naam van uw keuze in bij [Automated Delivery (Automated Delivery)].

Automated Deliv	ery Setup
You can configure page without any of to other page with "Addressbook/Profil set by "Address inf	Automated Delivery in this page. When the change, please press "Back" button in the different way, you will not be able to end e/Automated Delivery/Transmission" set o lock time-out".
Automated Delivery	FX
Automated Delivery	OFF -
Search field	Received E-mail(InternetFAX) Pref Received Fax Pref
Deliver To	E-mail - address: _ - Edit Folder: - Edit De
Print	OFF -

Submit Back When you want to set above, press "S

9 Selecteer [AAN (ON)] voor [Automated Delivery (Automated Delivery)].



10 Selecteer het benodigde selectievakje bij [**Search field** (Search field)].



11 Selecteer [**OFF** (OFF)] voor [**Afdrukken** (Print)].

Wanneer u [**AAN**] selecteert worden de ontvangen gegevens afgedrukt.

Automated Deliv	very Setup
You can configure page without any to other page with "Addressbook/Prol set by "Address in	Automated Delivery in this page. When you move to other change, please press "Back" button in this page. If you move h different way, you will not be able to edit mile/Automated Delivery/Transmission' settings in time that is fo lock time-out".
Automated Delivery	FX (1-15 characters
Automated Delivery	ON -
Search field	Received E-mail(InternetFAX) Preferences Received Fax Preferences
Deliver To	E-mail To : oki@mail.co.jp address: _ - - Edit
	Folder: 1
Print	OFF -
Submit	Back When you want to set above, press "Submit" button. When you want to move to other page, press "Back" button.

- 12 Configureer een e-mailbestemming.
 - a) [Klik op [Wijzig (Edit)] in het [E-mail address] veld.



Submit Back When you want to set above, press "Submit" button.

b) Voer het e-mailadres van een ontvanger in en klik op [**Toevoegen** (Add)].



 c) Controleer of het ingevoerde adres geregistreerd is in het [Adres Lijst (Address List)] veld en klik vervolgens op [Goed (OK)].



- **13** Configureer de bestemming voor een netwerkmap.
 - a) Klik op [**Wijzig** (Edit)] in de [**Map**].

ery Setup
Automated Delivery in this page. When you move to other change, please press "Back" button in this page. If you move different way, you will not be able to edit le/Automated Delivery/Transmission" settings in time that is fo lock time-out".
FX (1-15 characters
ON -
Image: Constraint of the second sec
E-mail To : oki@mail.co.jp address: _
Edit

Submit Back When you want to set above, press "Submit" button. When you want to move to other page, press "Back" button

 b) Selecteer een bestemming uit de [Profiel lijst (Profile List)] en klik vervolgens op [Goed (OK)].

1 Profile List	

14 Klik op [Submit (Submit)].

Automated Deliv	ery Setup
You can configure page without any o to other page with "Addressbook/Profil set by "Address inf	Automated Delivery in this page. When you move to other hange, please press "Back" button in this page. If you move different way, you will not be able to edit e/Automated Delivery/Transmission' settings in time that is o lock time-out".
Automated Delivery	FX (1-15 characters)
Automated Delivery	ON -
Search field	Received E-mail(InternetFAX) Preferences Received Fax Preferences
Deliver To	E-mail To : oki@mail.co.jp address: _
Print	OFF •
Submit	Back When you want to set above, press "Submit" button. When you want to move to other page, press "Back" button.

Verzend-en ontvangst gegevens opslaan (Opslaan verzendgegevens)

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de opslagfunctie voor verzendgegevens en hoe u de instellingen hiervoor kunt configureren.

De opslagfunctie voor verzendgegevens slaat verzonden en ontvangen gegevens automatisch op in een gespecificeerde netwerkmap. U kunt slechts één netwerkmap specificeren.

U kunt deze functie gebruiken voor verzonden faxen, internetfaxen, faxserver, e-mailbijlages en ontvangen faxen, internetfaxen, e-mailbijlages. De gegevens worden opgeslagen als een PDF- of TIFF- bestand afhankelijk van het bestandsformaat van de originele gegevens.

! Opmerking

- De opslagfunctie voor verzendgegevens kan niet worden uitgevoerd wanneer de volgende handelingen worden uitgevoerd:
 - Real-time verzending
 - Polling-verzending bij gebruik van mededelingencommunicatie voor F-codes
 - Ontvangst bij gebruik van vertrouwelijke communicatie van F-codes

*[*ℓ/Memo

- De verzonden of ontvangen fax wordt opgeslagen in de vorm van een PDF-bestand.
- Wanneer de verzonden of ontvangen e-mailbijlage geen PDF-, JPEG- of TIFF-bestand is wordt deze niet opgeslagen.
- De inhoudstekst van e-mails kan niet worden opgeslagen.
- De gegevensgrootte die deze functie aankan is begrensd.
- Verzendgegevens worden niet opgeslagen wanneer de capaciteit van een SD-geheugenkaart niet toereikend is voor het opslaan van een verzonden of ontvangen internetfax of e-mailbijlage of een verzonden faxserver.

De opslagfunctie voor verzendgegevens configureren

Meer info

- U dient van tevoren de serverinstellingen te configureren. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het configureren van de serverinstellingen.
- Registreer eerst een profiel. Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het registreren van en profiel.
- **1** Start uw webbrowser.
- 2 Voer "http://IP adres van de printer" in de adresbalk in en druk op <Enter (Enter)>.

Meer info

• Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor het IPadres van de machine.



3 Klik op [**Administrator Login** (Administrator Login)].

MD471		
<u> View Info Direct Print Link</u>	5	
View Information	Information	
Status	Information Device News	0/2 1/2/01 020507
Counter	Device Name	0R1-MB491-028097
Supplies Life	IP Address	192.100.0.2
Network	MAC Address	00.80.87.02.80.97
O Australia	Sorial Number	
U System	Asset Number	
Administrator Login	Contact Name - Administrator	
Administrator Login	Tray1	A4
	MP Tray	A4
	Duplex	Installed
	SD Memory Card	Installed
	Memory	320 MB

4 Voer "admin" in bij [Gebruiker naam] en voer het beheerderwachtwoord van de printer in bij [Wachtwoord], en klik vervolgens op [Goed]. 9

MB491			
	NetWare Printer 1	Name	
	EtherTalk		
Short Device Name	MB491-028697	(Max.15chara	ters)
	A maximum of 15 chara characters and "-" are a	cters can be used (a cceptable.)	lpha/numeric
Location			(Max.255 characters)
Asset Number			(Max.32 characters)
Contact Name - Administrator			(Max.255 characters)
Protocol			
TCP/IP	Enable		
NetBEUI	Disable 👻		
NetBIOS over TCP	Enable 🝷		
NetWare	Disable 👻		
EtherTalk	Disable 👻		

6 Selecteer [Transmission Settings (Transmission Settings)].

MB491		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Refresh Statu	s Window
View Info Paper Setup Lis	t Admin Setup Job List	Direct Print Transmission	Setting Links	
View Information			Remaining Tennes	
Status	Information		Black	90%
@ Counter	Device Name	OKI-MB491-028697		
	IP Address	192.168.0.2	Print Service	Enabled
 Supplies Life 	MAC Address	00:80:87:02:86:97	LPR	0
Usage Report	Location		Port9100	0
Network	Serial Number		FTP	Õ
System	Asset Number		IPP	õ
	Contact Name - Administrator		NetWare PServer	0
	Tray1	A4	NetWare RPrinter	0
	MP Tray	A4	EtherTalk	0
	Duplex	Installed	NetBEUI	Õ
	SD Memory Card	Installed		0
	Memory	320 MB	Setting Service	Enabled
			SNMP	•
	Version Information	1	WEB	0
	CU	S0.36	Telnet	0
	PU	B2.06.00	NotREUT	õ
	Network Firmware	01.03-spl01	netbeor	0
	Web Remote	t0.01		

7 Selecteer [**Transmission Settings** (Transmission Settings)].



8 Klik op [**Wijzig** (Edit)] voor het gewenste item.

Transmission Settings		
Category	Status	_
Sent E-mail (Internet Fax , FaxServer)	OFF	Edit
Received E-mail (Internet Fax)	OFF	Edit
Transmitted Fax	OFF	Edit
Received Fax	OFF	Edit

9 Selecteer [AAN (ON)]



10 Klik op [**Select Profile List** (Select Profile List)].

ent E-mail Internet Fax , FaxServer)	ON 🔻	
ategory		- Select Profile List

11 Selecteer een bestemming uit de [Profiel lijst (Profile List)] en klik vervolgens op [Goed (OK)].

Profile	1
Profile List	
ОК	Cancel

12 Klik op [Submit (Submit)].



10.Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt onderwerpen met betrekking tot de beperkingen van initialiseren, verwijderen en updaten van stuurprogramma's en de slaapstand.

Initialiseren

Deze paragraaf geeft uitleg over het initialiseren van een SD-geheugenkaart en flashgeheugen, en hoe u de hardware-instellingen terug op de standaardinstellingen kunt zetten.

U kunt gegevens of instellingen die in de printer zijn opgeslagen verwijderen om de instellingen terug te zetten zoals toen u de printer kocht.

! Opmerking

In de standaardinstellingen kan [Initialiseren] niet worden geselecteerd omdat [Initiële vergrendeling] is ingesteld op [Enable]. Stel [Initiële vergrendeling] op [Disable] onder [Opslaan onderhouds instellingen]. Raadpleeg "Beheer"
 p. 113 voor meer informatie over de initiële vergrendeling.

0//Memo

• [Om naar met menu [**Beheerder instelling**] te gaan is een beheerderwachtwoord vereist. Het standaardwachtwoord is "aaaaaa".

Een SD-geheugenkaart initialiseren (alleen voor MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/MPS4700mb)

Voer initialisatie van een SD-kaart uit wanneer u een kaart invoert die ofwel onder andere hardware gebruikt is of die niet goed herkent wordt.

Een SD-geheugenkaart wordt gebruikt als opslag voor spoolen bij het kopiëren van sectoren, opslaan van beveiligde/gecodeerde afdrukgegevens, formuliergegevens en macro's. Door initialisatie worden opgeslagen gegevens verwijderd.

Een SD-geheugenkaart heeft drie partities. Dat zijn PS, Algemeen en PCL. Wanneer deze geïnitialiseerd wordt, wordt deze weer opgedeeld in partities. U kunt ook bepaalde partities individueel formatteren.

Het hele gebied formatteren

U kunt het hele gebied van een SDgeheugenkaart formatteren dat op de printer geïnstalleerd is.

! Opmerking

- Wanneer u alle gebieden van een SD-geheugenkaart initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:
 - Opgeslagen opdrachtgegevens die onderdeel zijn van [Beveiligde afdruk], [Gecodeerd beveiligd afdrukken] of [Store to SD Card].
 - Aangepaste demogegevens
 - Lettertypegegevens

- 1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op .
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
 .
- Druk op ▼ om [Beheer] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [SD kaart instelling] te selecteren en druk vervolgens op ≪.
- Zorg ervoor dat [Initialiseren] geselecteerd is en druk vervolgens op
 .

8 Zorg ervoor dat [**Uitvoeren**] geselecteerd is en druk vervolgens op ⁽ⁿ⁾.

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [**Ja**] om door te gaan.

Een bepaalde partitie formatteren

U kunt een bepaalde partitie initialiseren binnen een van de 3 partities van de SD-geheugenkaart (PS, Algemeen en PCL).

! Opmerking

- Wanneer u een partitie initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:
 - PS: Lettertypegegevens in het PS-gebied
 - Algemeen: Opdrachtgegevens en demogegevens opgeslagen met [Beveiligde afdruk], [Gecodeerd beveiligd afdrukken] of [Store to SD Card].
 - PCL: Lettertypegegeven in het PCL-gebied
- 1 Druk op de toets <SETTING (INSTELLING)>.
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 3 Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op⁽ⁱ⁾.
- 5 Druk op ▼ om [Beheer] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [SD kaart instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 7 Druk op ▼ om [Format Partitie] te selecteren en druk vervolgens op ...
- B Druk op ▼om de partitie te selecteren die u wenst te initialiseren en druk vervolgens op ⊙K.

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [**Ja**] om door te gaan.

Flashgeheugen initialiseren

Op het flashgeheugen zijn mailsjablonen, enz. opgeslagen.

Gebruik de volgende stappen voor initialisatie.

! Opmerking

- Wanneer u flashgeheugen initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:
 - Aangepaste demogegevens
 - Lettertypegegevens
- 1 Druk op de toets **SETTING** (INSTELLING)>
- 2 Druk op ▼ om [Beheerder instelling] te selecteren en druk vervolgens op ...
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op
- 5 Druk op ▼ om [Beheer] te selecteren en druk vervolgens op .
- 6 Druk op ▼ om [Flashgeheugen instelling] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- Zorg ervoor dat [Initialiseren] geselecteerd is en druk vervolgens op
 .
- 8 Zorg ervoor dat [Uitvoeren] is geselecteerd en druk vervolgens op ox.
 Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [Ja] om door te gaan.

De machine-instellingen resetten

U kunt de geconfigureerde instellingen terugzetten op hun standaardwaarden.

(! Opmerking

- Wanneer u hardware-instellingen initialiseert worden de volgende gegevens verwijderd:
 - Opgeslagen documenten op het mededelingenvenster voor F-codes
 - Faxopdrachten die niet verzonden zijn
 - Faxopdrachten die in parent-vensters van F-codes zijn ontvangen.
 - Geregistreerde macrofuncties voor opdrachten
 - Nummerkeuze logbestanden
 - E-mail logbestanden
- 1 Druk op de toets <**SETTING** (INSTELLING)>.
- Druk op ▼ om [Beheerder instelling]
 te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- **3** Voer het beheerderwachtwoord in.
- 4 Selecteer [Enter] en druk vervolgens op.
- 5 Druk op ▼ om [Beheer] te selecteren en druk vervolgens op ∞.
- 6 Druk op ▼ om [Beginwaarden] te selecteren en druk vervolgens op .
- Zorg ervoor dat [Uitvoeren] geselecteerd is en druk vervolgens op
 .

Een bericht verschijnt om aan te geven dat het systeem automatisch opnieuw opstart wanneer u doorgaat. Selecteer [**Ja**] om door te gaan.

Stuurprogramma's verwijderen of updaten

Deze paragraaft geeft uitleg over het verwijderen en updaten van de stuurprogramma's die u gebruikt.

• De procedure en weergave kan verschillen afhankelijk van het printerstuurprogramma en de versie van Windows of Mac OS X die u gebruikt.

Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen

U kunt de installatie van printer- en faxstuurprogramma's ongedaan maken.

Voor Windows

! Opmerking

- U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.
- Start de computer opnieuw op voordat u begint met het verwijderen van een stuurprogramma.
- 1 Klik op [**Starten**], en selecteer dan [**Apparaten en printers**].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Apparaat verwijderen].

Selecteer [**Apparaat verwijderen**]>[**OKI MB491(*)**] wanneer u meerdere printerstuurprogramma's gespecificeerd heeft. *Selecteer het type stuurprogramma dat u wilt verwijderen.

3 Klik op [Ja] wanneer een bevestigingsbericht verschijnt.

! Opmerking

- Wanneer een melding verschijnt dat het apparaat in gebruik is, start dan de computer opnieuw op en doorloop stap 1 tot 2 opnieuw.
- 4 Klik op [Printer server properties] in de bovenste balk terwijl een van de pictogrammen in [Printers en faxapparaten] geselecteerd is.
- 5 Selecteer het tabblad [Drivers].
- 6 Wanneer [Change Driver Settings] wordt weergegeven, klik dit dan aan.
- 7 Selecteer het te verwijderen stuurprogramma en klik op [Verwijderen].

- 8 Wanneer een melding verschijnt met de vraag of u alleen het stuurprogramma wilt verwijderen of het stuurprogramma inclusief het stuurprogrammapakket. Geef aan dat u het stuurprogramma inclusief het pakket wilt verwijderen en klik op [Goed].
- *9* Wanneer een bevestigingsbericht verschijnt, klik dan op [**Ja**].
- 10 Als het [Remove Driver Package] diagloogvenster verschijnt, klik dan op [verwijderen]>[Goed].

! Opmerking

- Als verwijdering geweigerd wordt, start de computer dan opnieuw op en voer de procedures 4-10 uit.
- 11 Klik op [Sluiten] in het [Printer Server Properties] dialoogvenster.
- 12 Start de computer opnieuw op.

Voor Mac OS X

■ Voor Mac OS X 10.5-10.8

- 1 Selecteer [**Systeemvoorkeuren**] uit het Apple-menu.
- 2 Selecteer [Afdrukken en scannen]. (Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8) Selecteer [Afdrukken en faxen]. (Voor Mac OS X 10.5 en 10.6)
- 3 Selecteer het te verwijderen apparaat en klik op [-].

Wanneer een bevestigingsbericht verschijnt, klik dan op [**Verwijder printer**] (voor Mac OS X 10.5 is dit [**OK**]).

- Sluit het [Afdrukken en scannen] dialoogvenster. (Voor Mac OS X 10.7 tot 10.8)
 Sluit het [Afdrukken en faxen] dialoogvenster. (Voor Mac OS X 10.5 en 10.6)
- **5** Plaats de software DVD-ROM in uw computer.

[!] Opmerking

- 6 Dubbelklik op [OKI]>[Drivers]>[PS] of [PCL]>[UnInstaller].
- 7 Selecteer de modelnaam waarvan de installatie ongedaan moet worden gemaakt en klik op [**Goed**].
- **8** Voer het beheerderwachtwoord in en klik op [**Goed**].
- **9** Haal de software DVD-ROM uit uw computer.

■ Voor Mac OS X 10.4.0-10.4.11

- Selecteer [Hulpprogramma's] uit het [Move] menu.
- 2 Klik op het tabblad [Printer Setup Utility].
- *3* Selecteer het te verwijderen apparaat en klik op [**Delete**].
- 4 Sluit het[**Printer List**] dialoogvenster.
- 5 Maak de installatie van het stuurprogramma ongedaan door het installatieprogramma te gebruiken.

Meer info

• Volg voor "Voor Mac OS X 10.5-10.8" p. 196 de procedure onder 5-9.

Een printer-of faxstuurprogramma updaten

U kunt printer- en faxstuurprogramma's updaten.

Voor Windows

(! Opmerking

- U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.
- Start de computer opnieuw op voordat u begint met het verwijderen van een stuurprogramma.
- 1 Klik op [**Starten**], en selecteer dan [**Apparaten en printers**].
- 2 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram OKI MB491 en selecteer [Printing preferences].

Selecteer [**Eigenschappen van printer**]>[**OKI MB491(*)**] wanneer u meerdere printerstuurprogramma's geïnstalleerd heeft.

*Selecteer het type stuursprogramma dat u wilt verwijderen.

- Selecteer voor een PS-stuurprogramma het tabblad [Afdrukopties] en klik op [Over].
- **4** Controleer de versie-informatie en klik dan op [**Goed**].
- **5** Verwijder het stuurprogramma dat u wilt updaten.

! Opmerking

• Verwijder alle stuurprogramma's van hetzelfde type (PCL-, PS-, PCL XPS- en FAX-stuurprogramma's) om zeker te zijn van het updaten.

Meer info

• "Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen" p. 196

6 Installeer een nieuw stuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Voor Mac OS X

1 Verwijder een stuurprogramma.

Meer info

• "Een printer-of faxstuurprogramma verwijderen" p. 196

2 Installeer een nieuw stuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Een scannerstuurprogramma verwijderen

U kunt scannerstuurprogramma's verwijderen.

! Opmerking

• U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

Voor Windows

- Klik op [Starten] en selecteer dan [Configuratiescherm]>[Een programma verwijderen].
- 2 Selecteer [OKI MB4x1/ES41x1/MPS42x Scanner] (voor MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [OKI MB4x1+LP/MPS47x Scanner]

10

(voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) en klik op [**Uninstall**]. Wanneer het [**User Account Control**]

dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].

- *3* Klik op [Ja] wanneer een bevestigingsbericht verschijnt.
- **4** Klik op [**Finish**] in het [**Uninstallation Complete**] scherm.

Voor Mac OS X (MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb)

- Selecteer [Bibliotheek]>[Image Capture]>[TWAIN Data Sources] vanaf de harde schijf.
- 2 Afhankelijk van de verbindingsmethode van het apparaat zullen de volgende bestanden worden verwijderd.
 - Netwerkverbinding: OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x netwerkstuurprogramma.ds
 - USB-verbinding: OKI MB4x1_ES41x1_MPS42x USBbesturingsprogramma.ds
- *3* Sluit het [**TWAIN Data Sources**] dialoogvenster.
- 4 Selecteer [Bibliotheek]> [Image Capture]>[Devices] vanaf de harde schijf.
- 5 Verwijder de [OKI Scanner].
- 6 Sluit het [Devices] dialoogvenster.
- 7 Selecteer [Programma's]>[Okidata]>[Scanner] vanaf de harde schijf.
- *8* Verwijder de instellingentool voor de netwerkscanner.
- **9** Start de computer opnieuw op.

Voor Mac OS X (MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb)

 Selecteer [Bibliotheek]>[Image Capture]>[TWAIN Data Sources] vanaf de harde schijf.

- **2** Afhankelijk van de verbindingsmethode van het apparaat zullen de volgende bestanden worden verwijderd.
 - Netwerkverbinding: OKI MB4x1+LP_MPS47x netwerkstuurprogramma.ds
 - USB-verbinding: OKI MB4x1+LP_MPS47x USBbesturingsprogramma.ds
- *3* Sluit het [**TWAIN Data Sources**] dialoogvenster.
- 4 Selecteer [Bibliotheek]> [Image Capture]>[Devices] vanaf de harde schijf.
- 5 Verwijder de [OKI Scanner].
- 6 Sluit het [Devices] dialoogvenster.
- 7 Selecteer [Programma's]>[Okidata]>[Scanner] vanaf de harde schijf.
- *8* Verwijder de instellingentool voor de netwerkscanner.
- 9 Start de computer opnieuw op.

Een scannerstuurprogramma updaten

U kunt scannerstuurprogramma's updaten.

```
! Opmerking
```

• U dient ingelogd te zijn als beheerder om deze procedure te kunnen voltooien.

Voor Windows

- Klik op [Starten], klik met de rechtermuisknop op [Computer] en selecteer [Eigenschappen].
- Klik op [Apparaatbeheer].
 Wanneer het [User Account Control] dialoogvenster verschijnt, klik dan op [Ja].
- 3 Klik met de rechtermuisknop op het [MB4x1/ES41x1/MPS42x] (voor MB441, MB451, MB451w, MB461, MB471, MB471w, MB491, MB491+, ES4161 MFP, ES4191 MFP, MPS4200mb) of [MB4x1+LP/MPS47x] (voor MB461+LP, MB491+LP, MPS4700mb) pictogram in [Imaging Device] en klik op [Properties].
- 4 Controleer de versie van het scannerstuurprogramma op de [Drivers].
- 5 Verwijder het scannerstuurprogramma.



- "Een scannerstuurprogramma verwijderen" p. 197
- *6* Installeer een nieuw scannerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

Voor Mac OS X

1 Verwijder het scannerstuurprogramma.



- "Een scannerstuurprogramma verwijderen" p. 197
- 2 Installeer een nieuw scannerstuurprogramma.

Meer info

 Raadpleeg de Basisgebruikershandleiding voor meer informatie over het installeren van een stuurprogramma.

11.Bijlage

Dit hoofdstuk geeft uitleg over afdrukopdracht accounting.

Over het gebruik van afdrukopdracht accounting

Door middel van afdrukopdracht accounting kunt u de logbestanden verkrijgen die voor dit apparaat worden gebruikt.

000 Memo

• De volgende uitleg is verschillend voor de verschillende versies van afdrukopdracht accounting.

() Opmerking

• Wanneer afdrukopdracht accounting in het apparaat is inbegrepen, zal het in het configuratierapport afdrukken bij "AfdrukAccounting: AAN".

Het aantal Opdrachtaccount-ID's en logbestanden die gebruikt kunnen worden.

Het aantal opdrachtaccount-ID's die geregistreerd kunnen worden en het aantal logbestanden dat opgeslagen kan worden in de standaardstatus wordt weergegeven in de volgende tabel:

 MB441/MB451/MB451w/MB461/MB461+LP/MB471/ MB471w/MB491+/ES4161 MFP

Opdrach tac- count- ID	Logbestand
100	Over 200

 MB491/MB491+LP/ES4191 MFP/MPS4200mb/ MPS4700mb

Opdrach tac- count- ID	Logbestand
100	Over 5000

00 Memo

 Deze waarde kan variëren afhankelijk van de inhoud van de logbestanden.

Index

A

Aangepast papierformaat
60
Accounting afdrukopdracht
ActKey 49
Admin-instellingen 81
Adres afzender 39
Adresboek
Afdrukgegevens opslaan
74
Afdrukinstellingen 103
Afdrukken 55
Afdrukken van instellingen
USB-geheugen 103
Afdrukkwaliteit66
Afdrukkwaliteit 66 Afdrukopdracht accounting
Afdrukkwaliteit 66 Afdrukopdracht accounting 200
Afdrukkwaliteit 66 Afdrukopdracht accounting 200 Antwoorden op adres 39
Afdrukkwaliteit
Afdrukkwaliteit 66 Afdrukopdracht accounting 200 Antwoorden op adres 39 Apparaatinformatie 148 Automatisch datum en tijd
Afdrukkwaliteit 66 Afdrukopdracht accounting 200 Antwoorden op adres 39 Apparaatinformatie 148 Automatisch datum en tijd instellen 115
Afdrukkwaliteit

В

Beheer 113
Beheerder instelling 94
Beheerderwachtwoord 115
Bekijk informatie91
Belrespons 32
Bestandsformaat42
Bestandsnaam41
Bestemming netwerkscan
90
Beveiligd afdrukken 71
Beveiligde scanmodus 53
Beveiliging 163
Beveiligingsprotocol 183
Boekje afdrukken 65

С

Codering (SSL/TLS) 166
Communicatie F-code voor mededelingenvenster
23
Compressieniveau44
Computerlettertypen76
Configuratietool124
continueer scan16
CSV-bestand36

D

De machine-instellingen resetten
DHCP185
Dichtheid42
Direct afdrukken183
Documentinstellingen opslaan91
Documenttype41
Doorsturen32
Draadloos LAN170
Draadloze Instelling94
DSN52
Dubbelzijdig scannen16
Dubbelzijdige afdrukken62

Ε

EAP-TLS170, 181	
Een faxopdracht annuleren	
35	
Een faxstuurprogramma verwijderen196	
Een SD-geheugenkaart	
initialiseren193	
Eenvoudige instellingen	
Eenvoudige modus45	
E-mailadres 125	
E-mailbijlages	
afdrukken77	
E-mailwaarschuwing 179	
Emulatiemodus78	
Energiespaarstand114	
Enveloppen57	

Etiketten 59 Extern ontvangen nummer 99

F

Faxen 16
Faxen verzenden
Computer 33
Groepslijsten
geadresseerden
Faxinstellingen 96
Faxstuurprogramma's
updaten197
F-code polling 25
F-code verzenden 23
Fijne lijnen benadrukken
Flashgeheugen initialiseren
194
Formulieren 73
Foutmelding179
FTP 164, 180

G

Geavanceerde modus 46
Gebruikersinstallatie115
Gecodeerd beveiligd afdrukken72
Gecodeerde PDF 42
Geheugencapaciteit 91
Geheugenverzending 20
Gemengd formaat 14
Grijswaarden44
Groeperen 34

Н

Handmatig afdrukken 55
Handmatige nummerherhaling 20
Handmatige verzending 21
Herhaald afdrukken 74
Herhalen 11
Hulpprogramma voor aanpassing PS-gamma122
Hulpprogramma's117

Index

Index

Ι

ID-controle verzenden 28
ID-kaartkopie 12
IEEE802.1X161, 170, 181
Inhoudstekst 40
Installatieprogramma voor webstuurprogramma 118
Instellingen van de mailserver 163
Instellingen voor e-mail
ontvangen 153
Instellingen voor e-mail
verzenden 152
Instellingentool
netwerkscanner 146
Internetfaxen 41
Internetfaxinstellingen 100
IP-filtering 165, 178
IPP160
IPP afdrukken 174
IPSec 167, 175
IPv6180

Κ

Kerberos161, 182
Keuze bevestigen29
Kopieën sorteren (Sorteren)10
Kopieerinstellingen 95
Kopiëren 10

LDAP-server	182
LDAP-serverinstellingen	
	162
LPD	180

Μ

MAC-adresfiltering
Machine-instellingen
83, 195
Macrofunctie opdracht 79
Marge 13
MDN 52
Mededelingenvenster 26
Meerdere bestemmingen
22

71
55

Ν

Naam
scannerstuurprogramma 50
Naam van afzender17
Naar bestand afdrukken 77
NBT/NetBEUI 151
NetWare150
Netwerk TWAIN53
Netwerkconfiguratie50
Netwerkextensie141
Netwerkinstelling131, 148
Netwerkinstellingen initialiseren185
Netwerkkaartinstellingen 138, 145
Netwerkmenu 109
Netwerkscan129
N-in-110

0

.41
66
.68
39
.31
.34
73

Ρ

Pagina splitsen31
Pagina's schalen63
Pagina's sorteren64
Paginavolgorde65
PaperPort 45, 47
Papierformaat 60, 63
Papierformaat behouden69
Papierinstellingen84
Pc-scanmodus53
PDF direct afdrukken 134
PEAP170, 181

PIN127
Printerlettertypen 76
Printerstuurprogramma's updaten197
Printerstuurprogramma's verwijderen196
PrintSuperVisie118
Profiel 88, 126
PS (Postscript)-bestand 78
PS-fout 78

R

Rand wissen	12
Rapporten82, 8	83
Real-time verzenden 2	20
Respons time-out	32
Rondsturen 22, 2	28

S

Scanformaat 41
Scannen 39
Scannen naar e-mail 39
Scannen naar externe
рс 53
Scannen naar faxserver 37
Scannen naar lokale pc 51
Scannen voortzetten 16
Scannerinstellingen100
Scannerstuurprogramma's updaten199
Scannerstuurprogramma's verwijderen197
Serverinstellingen voor het beveiligingsprotocol
161
Slaapstand114
Snelkieslijst 84
Snelkiezen126
SNMP158
SNMP Trap158
SNMPv3180
SNTP-instellingen169
Sorteren 10
SSID 111, 171
SSL/TLS 166, 173
Standaardwachtwoord 43
Stelt datum en tijd automatisch in121

Subadres 25

Т

Taalinstellingen bedieningspaneel 136
Taalinstellingen paneel144
TCP/IP 149
Telefoonboek 33, 35, 87
Telefoonprioriteitsmodus 98
TELNET 142
Tijdsinstellingen (SNTP- instellingen) 169
Titel 80
Toegang beheren met behulp van IP-adres 178
Toegang beheren met behulp van MAC-adres 178
Toets JOB MACRO 79
Toner besparen70
Transmissiedata Save 191
TWAIN-stuurprogramma
Tx-tijd (verzenden) instellen 22

V

Van e-mailadres 39
Vanaf een computer
faxen33
Venster voor F-code 23
Verkleiningsfactor
Verkleiningsmarge
Vertrouwelijke communicatie voor F-code23
Vertrouwelijke documenten
Voorblad 34
Voorvoegsels18

W

Waarschuwingsinformat	ie
-	. 130
Watermerk	73
Webpagina120	, 173
WEP	. 171
WEP Key	. 111
WIA	47

Windows Rally1	60
WPA Encryption Type 1	11
WPA Pre-shared Key 1	11
WPA2-EAP1	72
WPA2-PSK1	71
WPA-EAP1	72
WPA-PSK 1	71

Ζ

Zoemervolume......32

	*	٠	٠	٠	۰	۰	*	٠	۰	٠	۰	۰	•	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	۰	٠	٠	۰
	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠
	٠	٠		٠	٠		•	٠	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠
	•	•	•	*	٠	*	•	٠	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•
Oki Data Corporation	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
4-11-22 Shibaura Minato-ku Tokyo	•	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠
108-8551, Japan	٠	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
100 0001, Supun	٠	٠	•	•	٠	*	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
www.okiprintingsolutions.com	•	٠	٠	•	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	*	•	٠	•
	•	٠	•	٠	٠	*	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
							*																	