

【オキビジネスホンSR フリーラー】 MKT/Eシリーズ



【対象機種】

- ・MKT/E-12D (DI2120) ・MKT/E-24D (DI2121) ・MKT/E-12S (DI2122) ・MKT/E-24S (DI2123)
- ・MKT/E-24DPF (DI2124) ・MKT/E-24DIPF (DI2125) ・MKT/E-24DHF (DI2127)
- ・MKT/E-24DCL (DI2128) ・MKT/E-24DDD (DI2119) ・MKT/E-24DAP (DI2126)

フレキシブルキーに[PB信号]を割付ける

通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送る為、空いているフレキシブルキーに[PB信号]キーを割付けます。

操作方法	
1	[保留]キーを押し、「0」をダイヤル
2	[PB信号]を割付けるフレキシブルキーを押し
3	「#12」をダイヤル ・ディスプレイに 12 PBシンゴウ: と表示されます。
4	[保留]キーを押し
5	[スピーカ]キーを押し