

## ● 音量を調節するには

### (1) 受話音量を調節するには

通話中に受話器の音量を3段階に調節できます。

1 通話中に **VoI** キーを押します。

○ディスプレイの下段に現在の音量を表示します。

HANDSET □□□□\_ \_ \_ \_

○**VoI** キーの△側を押すと□表示が増え、音量は大きくなります。

HANDSET □□□□□□□□

○▽側を押すと□表示が減り、音量は小さくなります。



参考

○待機中の場合は、**VoI** キーを押しながら「2」をダイヤルしても同様に調整できます。

### (2) スピーカの音量を調節するには

スピーカ受話中にスピーカの音量を8段階に調節できます。

1 通話中に **VoI** キーを押します。

○ディスプレイの下段に現在の音量を表示します。

SP VOL □□□□\_ \_ \_ \_

○**VoI** キーの△側を押すと□表示が増え、音量は大きくなります。

SP VOL □□□□□□□□

○▽側を押すと□表示が減り、音量は小さくなります。

### (3) 着信の音量を調節するには

着信音の音量は3段階に調節できます。電話機が使われていないときに調節します。

1 **VoI** キーを押しながら、「1」をダイヤルします。

○ディスプレイの下段に現在の音量を表示します。

RING □□□□\_ \_ \_ \_

○**VoI** キーの△側を押すと□表示が増え、音量は大きくなります。

RING □□□□□□□□

○▽側を押すと□表示が減り、音量は小さくなります。

## ● ディスプレイの濃淡を調節するには

濃淡は8段階に調節できます。

1 **VoI** キーを押しながら、「3」をダイヤルします。

○ディスプレイの下段に現在の濃淡を表示します。

DISPLAY □□□□\_ \_ \_ \_

○**VoI** キーの△側を押すと□表示が増え、濃くなります。

DISPLAY □□□□□□□□

○▽側を押すと□表示が減り、淡くなります。