

【オキビジネスホンSR フリーラー】 MKT/Iシリーズ

【対象機種】

- ・MKT/I-6S (DI2088) ・MKT/I-6D (DI2089) ・MKT/I-6DPF (DI2090) ・MKT/I-12S (DI2091)
- ・MKT/I-12D (DI2092) ・MKT/I-12DPF (DI2093) ・MKT/I-24S (DI2094) ・MKT/I-24D (DI2095)
- ・MKT/I-24DPF (DI2096) ・MKT/I-24DHF (DI2097) ・MKT/I-24DAP (DI2099)

フレキシブルキーに[PB信号]を割付ける

通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送る為、空いているフレキシブルキーに[PB信号]キーを割付けます。

操作方法	
1	[保留]キーを押し、「0」をダイヤル
2	[PB信号]を割付けるフレキシブルキーを押し
3	「#12」をダイヤル ・ディスプレイに <input type="text" value="12"/> PBシンゴウ: と表示されます。
4	[保留]キーを押し
5	[スピーカ]キーを押し