

## MKT / SEシリーズ



【対象機種】

- ・MKT/SE-20DK ・MKT/SE-20DPFK ・MKT/SE-20DIPFK ・MKT/SE-20DK-L
- ・MKT/SE-20DK-B ・MKT/SE-20DPFK-B ・MKT/SE-20DIPFK-B

## フレキシブルキーに[PB信号]を割付ける

通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送る為、空いているフレキシブルキーに[PB信号]キーを割付けます。

操作方法		
1	[メニュー/決定]キーを押す	
2	“5(フレキシブルキー設定)”を選び、[メニュー/決定]キーを押す	
3	“1(ファンクション割付)”を選び、[メニュー/決定]キーを押す	
4	機能を登録する[フレキシブル]キーを押す。 例えば、上段の1番左側のキーを押した場合	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ファンクション割付 F13:-- 未登録                 </div>
5	「12」をダイヤル。	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">                     ファンクション割付 F13:12 PB信号                 </div>
6	[メニュー/決定]キーを押す。(登録ができた場合は、「ピー」となります。)	
7	[スピーカ]キーを押す。	