

MKT/Uシリーズ



【対象機種】

・MKT/U-24D (DI2133) ・MKT/U-24DPF (DI2134) ・MKT/U-24DIPF (DI2135)

フレキシブルキーに[PB信号]を割付ける

通話中にPB信号(プッシュホン信号)を送る為、空いているフレキシブルキーに[PB信号]キーを割付けます。

操作方法	
1	[保留]キーを押し、「0」をダイヤル
2	[PB信号]を割付けるフレキシブルキーを押し
3	「#12」をダイヤル ・ディスプレイに <input type="text" value="12"/> PBシンゴウ: と表示されます。
4	[保留]キーを押し
5	[スピーカ]キーを押し