

各種電話機の調節 操作手順書

本資料は以下の機種の手順について説明しています。
カナ表示機・漢字表示機ともに操作方法は同一です。

【カナ表示対応機】

- ・MKT/U-24D
- ・MKT/U-24DPF
- ・MKT/U-24DIPF

【漢字表示対応機】

- ・MKT/U-24DK
- ・MKT/U-24DKPF
- ・MKT/U-24DKIPF



株式会社OKIネットワークス

各種電話機の調節

設定	操作方法	画面	調節範囲
着信音量	1: [VoL]キーを押しながらダイヤルキーの[1]キ-を押す 2: [VoL]キーの、 で音量を調節する <small>この時ディスプレイには「RING」と表示されます。 また着信中でも[VoL]キーの、 で調節できます。</small> 3: オフフック・オンフックで元の状態に戻る	RING RING RING	【3段階】 大 中 小
ハンドセット受話音量	1: [VoL]キーを押しながらダイヤルキーの[2]キー押す 2: [VoL]キーの、 で調節する <small>この時ディスプレイには「HANDSET」と表示されます。 また通話中/鳴動中でも[VoL]キーの、 で調節できます。 ただし、バックアップはありません。</small> 3: オフフック・オンフックで元の状態に戻る	HANDSET HANDSET HANDSET	【3段階】 大 中 小
LCD濃度	1: [VoL]キーを押しながらダイヤルキーの[3]キーを押す 2: [VoL]キーの、 で調節する <small>ディスプレイには「DISPLAY」と表示されます。</small> 3: オフフック・オンフックで元の状態に戻る	DISPLAY DISPLAY }	濃い 【8段階】 淡い
スピーカ受話音量	1: [スピーカ]キーを押す 2: [VoL]キーの、 で調節する <small>この時ディスプレイには「SP」と表示されます。 また通話中でも[VoL]キーの、 で調節できます。</small> 3: オフフック・オンフックで元の状態に戻る	SP VOL SP VOL }	MAX 【8段階】 MIN