

【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をすることによりメニューマップを出力します。
節電状態となっている場合は[節電]ボタンを押してから出力します。

- ① タッチパネルより**【機器設定】**を押します。



- ② タッチパネルより**【レポート印刷】**を押します。



- ③ タッチパネルより**【メニューマップ】**を押します。

※管理者パスワードの入力画面が表示されたときは、管理者パスワードを入力し[OK]を押します。

- ④ 確認画面で**【はい】**を押します。

- ⑤ メニューマップ（機器の設定情報）が印刷されます

【メニューマップのサンプル】

- ・メニューマップは、6 ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏合わせて3枚出力します。
- ・申込書と一緒に送付頂くのは6 ページ目（両面印刷の場合は3枚目の裏面）になります。

6 ページ目（両面印刷の場合は3 ページ裏面）

メニューマップ

2016/11/01 14:55
WEST

シリアル番号: MC1420067
Firmware Version: MS 62 31 3 CU Version: 02 52 (101 12 000 20 26 01 1c 001 00 L01 00 AMR 00 P00 10)
PU Version: 03 30 22 (P102 20 L002 30 01) C:0 M:3 Y:0 X:0
EP: 2000001 0400010 241A0700 0000000F 0101000F 00030000 CMY-0000
PD, Program Version: 04 34 (04 34 005 27 P F F) XPS Program Version: 02 74
PS Program Version: 0017 02 00 P01 L T 00010 000- AC 3
Country Code: Japan
トレイ: 04 A
Flash Memory: 3215 MB (74%) 両面印刷: installed
JPI MC-CP FX-E C1A Embedded Language Version: 1.00/1.00/1.00
Network Version: 05 26 Web Remote: 00 30 IR Version: 01 02 0 0/010/00
Font Version: 00 00 00 00 Hardware Type: 000-1-00 X
Language Version: 5.13
Language: JAPANESE
LimitColorPrinting: FULL COLOR

シアンドラムユニット: 00 X
マゼンダドラムユニット: 00 X
イエロードラムユニット: 00 X
ペルット: 00 X
定数器: 00 X
アウプット: 12 00: 100 X
インプット: 12 00: 100 X
インプット: 12 00: 100 X
インプット: 0 00: 100 X

カウンター
印刷カウンター
印刷カウンター
トレイカウンター: 0000000
紙トレイカウンター: 0000000
45/レター換算カウンター
カラー: 0000000
モノクロ: 0000000

スキャナーカウンター
スキャンページ数累計: 0000000
スキャンページ数: 0000000
自動総括リサイクル 回数: 0000000
自動総括スキャンページ数: 0000000

このページを申込書と一緒に送付願います。