1-4 文字入力方法

電話帳の名前を登録する場合など、電話機から文字入力が必要なときがあります。 ここでは、以下の漢字、カタカナ、英字、数字の文字入力の操作について説明します。

- ●「文字入力モードの切り替え」(⇒ P.20)
- 「文字の入力方法」(⇒ P.21)
- 「濁点・半濁点の入力方法」(⇒ P.21)
- ●「文字入力ボタン一覧」(⇒ P.22)
- 「漢字(全角)の入力方法」(⇒ P.23)
- 「文字の修正 / 挿入 / 削除方法」(⇒ P.24)
- 「カナ(半角)の入力方法」(⇒ P.25)

文字入力モードの切り替え

漢字(全角)入力のできる画面では、英字や数字を入力するために入力モードを切り替えることができます。例えば、 漢字の名前の途中にアルファベットや数字、半角文字を入力する必要がある場合は、入力モードを切り替えます。 **短 縮**を押すごとに、下図のように入力モードが切り替わります。ただし、各画面で無効な入力モードの場合は、

その無効な入力モードがスキップされます。

1行目の右端の表示と、5行目のピクト表示で現在の入力モードを確認できます。

- < 全 > : 全角、< 半 > : 半角



第

文字の入力方法

文字を入力するには、入力画面で入力モードを選択し、ダイヤルボタンを押して文字を入力します。 入力モードによって、入力できる文字が異なります。 同じ文字を続けて入力する場合は、

例: 🖾 を押すたびに、文字が次のように順番に表示されます。

● 漢字モードの場合

1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 さ → し → す → せ → そ

● カタカナ(全角)モードの場合

 1回目
 2回目
 3回目
 4回目
 5回目

 サ →
 シ
 → ス
 → セ
 → ソ

● 英字(全角)モードの場合

● 数字(全角)モードの場合

- 数字モードの場合は、押した回数分同じ数字が入力されます。
- 1 回目 2 回目 3 回目 4 回目 3 → 33 → 333 →3333
- カタカナ(半角)モードの場合
 □目 2回目 3回目 4回目 5回目 サ → シ → ス → セ → ソ
- 英字(半角)モードの場合
 1回目 2回目 3回目 4回目 5回目 6回目
 D → E → F → d → e → f

数字(半角)モードの場合

数字モードの場合は、押した回数分同じ数字が入力されます。 1回目 2回目 3回目 4回目 3 → 33 → 333 → 3333

濁点・半濁点の入力方法

1 つ前の入力文字に結合される濁点、半濁点を入力するには、 ፪□または 🗙を使います。

例:ば、ぱ

- $(\vec{x}: \texttt{M6} \texttt{1} \texttt{0} \rightarrow \texttt{P} \texttt{0} \texttt{4} \texttt{0} \texttt{ stat} \texttt{M6} \texttt{1} \texttt{0} \rightarrow \texttt{H} \texttt{1} \texttt{0}$
- |ぱ: №6 1 回 → 🛐 5 回 または №6 1 回 → 🗶 2 回

独立した 1 文字分の濁点、半濁点を入力する場合も、 🛐 または 🗶 を使います。

例:う゛

 $\vec{r} : \vec{r} :$

第

文字入力ボタン一覧

各ダイヤルボタンには、それぞれ複数の文字が割り当てられており、ボタンを押した回数により表示文字が切り替わります。また、入力モードによって、各ボタンで入力できる文字が変わります。

例:漢字モードで湿辺を続けて押したときに表示される文字

各ダイヤルボタンで入力できる文字と、文字入力時に使用するボタンについて、下表に示します。

| ボタン操作 | 入力モード | 表示される文字 | ボタン操作 | 入力モード | 表示される文字 |
|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 71 | 漢字(全) | あいうえお あいうえお | | 漢字(全) | やゆよ ゃゅょ |
| | カナ(全) | アイウエオ アィゥェォ | | カナ(全) | דבל בבל |
| | 英字(全) | - | | 英字(全) | TUV tuv |
| | 数字(全) | 1 | | 数字(全) | 8 |
| | カナ(半) | Proit Proit | | カナ(半) | בבל בבל |
| | 英字(半) | _ | | 英字(半) | TUV tuv |
| | 数字(半) | 1 | 1 | 数字(半) | 8 |
| カ ABC | 漢字(全) | かきくけこ | ₩X72 9 | 漢字(全) | らりるれろ |
| | カナ(全) | カキクケコ | | カナ(全) | ラリルレロ |
| | 英字(全) | ABC abc | | 英字(全) | WXYZ wxyz |
| | 数字(全) | 2 | | 数字(全) | 9 |
| | カナ(半) | カキクケコ | | カナ(半) | รมเน |
| | 英字(半) | ABC abc | | 英字(半) | WXYZ wxyz |
| | 数字(半) | 2 | | 数字(半) | 9 |
| th B≣3 | 漢字(全) | さしすせそ | | 漢字(全) | わをん *゚ー・! ?、。(スペース) |
| | カナ(全) | サシスセソ | | カナ(全) | ワヲン ゛゜ー・!?、。(スペース) |
| | 英字(全) | DEF def | | 英字(全) | @. ~ / : _ ! ? ' − & () |
| | 数字(全) | 3 | | | " % + , ; < = > [¥] ^ |
| | カナ(半) | サシスセソ | | | <u>` { } 「] * # (スペース)</u> |
| | 英字(半) | DEF def | | 数字(全) | 0 |
| | 数字(半) | 3 | | カナ(半) | |
| ଡ଼୍ୟ ଖ ୯୮5 | 漢字(全) | たちつてと っ | | 英字(半) | @. /:_!?'-&()"\$%+, |
| | カナ(全) | タチツテト ッ | | | f f f f f f f f |
| | 英字(全) | GHI ghi | | | |
| | 数字(全) | 4 | | | × 0 |
| | カナ(半) | タチツテト ッ | | (二) | × 0 |
| | 英字(半) | GHI ghi | | ガブ(主) | * |
| | 数字(半) | 4 | | | * |
| | 漢字(全) | なにぬねの | | 数子(生) カナ(半) | ו |
| | カナ(全) | ナニヌネノ | | | * |
| | 英字(全) | JKLjkl | | | * |
| | 数字(全) | 5 | | | _ |
| | カナ(半) | ナニヌネノ | | カナ(全) | _ |
| | 英字(半) | JKL jkl | | 英字(全) | <u> </u> |
| | 数字(半) | 5 | | 数字(全) | # |
| MNoG | 漢字(全) | はひふへほ | | カナ(半) | |
| | カナ(全) | ハヒフへホ | | 英字(半) | # |
| | 英字(全) | MNOmno | | 数字(半) | # |
| | 数字(全) | 6 | | | |
| | カナ(半) | | [短 縮] | _ | (ボタン長押しで全削除) |
| | | MINU mno | | 電話番号入 | P、E、-、[] (特殊コード) |
| Pors 7 | ──────────────────────────────────── | 6 | | カモード | |
| | 漢子(全) | この おかいのも マント・メート | | 電話番号入 | 文字入力モード切替 |
| | リア(全) | | | カモード以 | |
| | | ruks pars | | 外 | |
| | □ 剱子(全) | | (確定) | - | 又子傩定 |
| | リア(半) | | | | 1 |
| | | PURS pars | - | | |
| | | / | | | |

漢字(全角)の入力方法

漢字を入力するときの操作を説明します。

ここでは、電話帳の登録画面を例に説明します。電話帳を登録するまでの操作は [1-7 電話帳の登録] (⇒ P.37)を 参照してください。



第

1

文字の修正 / 挿入 / 削除方法



24

第 1

章

電話機の取り扱い

カナ(半角)の入力方法

カナを入力するときの操作を説明します。

ダイヤルボタンを押して、希望する文字が表示されたら、次の文字を入力するか → を押すと、その文字が採用さ れます。 ここでは、電話帳の登録画面を例に説明します。 電話帳を登録するまでの操作は 「1-7 電話帳の登録」 (⇒ P.37)を

■入力例:スズキイチロウ

参照してください。



カナ入力の修正例 ■ 修正例:スズキイタロウ→スズキイチロウ 文字入力画面で 🕜 を押し、カーソル ◎4を2回押す 3 を「タ」に移動する ≪共通−カナ名称≫ <半> スズ゛キイチロウ ≪共通-カナ名称≫ <半> スズ゛キイ<mark>タ</mark>ロウ <u>「短縮</u>]入力モード切替 ____ カナ <u>[短裔]</u>入力モード切替 カナ 確定を押す カナ名称が設定され、「電話帳登録」メニュー画面 フラッシュを押す 2 に戻ります。 「夕」が削除されます。 ≪共通-カナ名称≫ <半> スズ゛キイロウ [短縮]入力モード切替

カナ