



# Benutzerhandbuch

B401d
B401dn
B411d
B411dn
B431d
B431dn

## VORWORT

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Zudem kann der Hersteller keine Garantie dafür übernehmen, dass durch andere Hersteller vorgenommene Änderungen an Software und Geräten, die in diesem Handbuch erwähnt werden, die Gültigkeit der hierin enthaltenen Informationen unbeeinträchtigt lassen. Die Erwähnung von Software-Produkten von Drittherstellern lässt nicht notwendigerweise den Schluss zu, dass sie vom Hersteller empfohlen werden.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die aktuellsten Treiber und Handbücher finden Sie auf der Website:

#### www.okiprintingsolutions.com

07108304 Ausg. 04; Copyright © 2012 OKI Europe Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

OKI ist eine eingetragene Marke von OKI Electric Industry Co., Ltd.

Hewlett-Packard, HP und LaserJet sind Marken der Hewlett-Packard Company.

Windows ist eine eingetragene Marke der Microsoft Corporation.

ENERGY STAR ist eine Marke der United States Environmental Protection Agency.

Apple, Macintosh, Mac und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Andere Produkt- und Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.



Als Teilnehmer am ENERGY STAR-Programm hat der Hersteller festgestellt, dass dieses Gerät den ENERGY STAR-Richtlinien zur Energieeinsparung entspricht.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien des EU-Rates 2004/108/EG (EMV), 2006/95/EG (LVD), 1999/5/EG (R&TTE), 2009/125/EG (ErP) und 2011/65/EU RoHS, ggf. ergänzt, in der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Funk- und Telekommunikationsendgeräte und energieverbrauchende Produkte sowie Beschränkungen bei der Verwendung bestimmter gefährlicher in elektrischen und elektronischen Coröten

Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.

Die folgenden Kabel wurden zum Bewerten dieses Produkts und Erreichen der Konformität mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EC verwendet. Andere Konfigurationen können die Konformität beeinträchtigen.

KABELTYP	LÄNGE (METER)	KABELSEELE	SCHIRM
Netz	1,8	×	*
USB	5	×	$\checkmark$
Parallel	1,8	×	$\checkmark$
LAN	15	×	×

## **ERSTE HILFE IM NOTFALL**

Seien Sie beim Umgang mit dem Tonerpulver vorsichtig.

Bei Verschlucken lassen Sie die Person kleine Mengen Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Versuchen Sie NICHT, Erbrechen herbeizuführen.



Wenn es eingeatmet wird, bringen Sie die Person an die frische Luft. Begeben Sie sich in ärztliche Behandlung.

Sollte Tonerpulver in die Augen gelangen, spülen Sie es mindestens 15 Minuten mit viel Wasser aus. Schließen Sie die Augenlider nicht. Suchen Sie einen Arzt auf.

Verschütteter Toner kann mit kaltem Wasser und Seife abgewaschen werden, damit keine Flecken auf der Haut oder Kleidung bleiben.

## HERSTELLER

OKI Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

## IMPORT IN DIE EU/AUTORISIERTER VERTRETER

OKI Europe Limited Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ Großbritannien

Sollten Sie Fragen zu Vertrieb, Support oder allgemeiner Art haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

## **INFORMATIONEN ZUR UMWELT**



## INHALT

Vorwort
Erste Hilfe im Notfall
Hersteller
Import in die EU/autorisierter Vertreter
Informationen zur Umwelt
Inhalt
Hinweise, Achtung und Vorsicht
Zu diesem Handbuch
Online-Nutzung
Drucken von Seiten
Verwendete Abkürzungen
Druckerkomponenten
Erste Schritte
Einschalten
Fnergiespareinstellungen
Zurückkehren zum Standbymodus
Bedienfelder
LED-Anzeigen
LCD
Taste Online
Andern der Sprache
Menüfunktionen
Drucken der Menüeinstellungen
B431d, B431dn
Bedienfeld
Menüfunktionen 24
Drucken der Menüeinstellungen
Empfehlungen für Papier
Papier- und Briefumschlagsorten
Transparentfolien und Klebeetiketten
Postkarten
EInlegen des Papiers
Mehrzweckfach und Fach für den manuellen Einzug
Papiereinzug, -größe und -einstellung
B401dn, B411d, B411dn
B431d, B431dn
Schnittstellen
Druckertreiber
Windows-Betriebssysteme
Macintosh-Betriehssysteme 40
Installierte Optionen
Auswählen eines Mac-Treibers

Bedienung	<b>11</b> 41
PCL-Emulation	41 42 45
Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung	47 50
Beidseitiges Drucken	<b>51</b> 51 51
Overlays und Makros (nur Windows)	55
Was sind Overlays und Makros?  PostScript-Overlays erstellen    Overlav-Bild erstellen  Overlav-Bild erstellen	55 55 55
Das Projekt erstellen und übertragen	56 56
Overlays definieren	56 57 58
Overlay-Bild erstellen	58 58
Das Makro zur Probe drucken	59 59 60
Verbrauchsmaterial und Wartung	51
Zeitpunkt des Austauschs der Tonerpatrone	61 61
Zeitpunkt des Austauschs der Bildtrommel    Austauschen der Bildtrommel    Reinigen	64 66
das Gehäuse	66 66
	50
Status- und Fehlermeldungen	<b>6</b> 9
Papierstaus	69 70
Papierstau außerhalb des Druckers oder Ausgabe-Papierstau	70
Probleme mit der Druckqualität.	75 76
Softwareprobleme	77 77 77
Installieren von Optionen	78
Installation	/8 78 78
Mac OS X	79
Technische Daten	<b>30</b>
Papier- und Fachinformationen	80 81 83
Index	35
Kontaktdaten	36

## HINWEISE, ACHTUNG UND VORSICHT

#### HINWEIS

Ein Hinweis enthält zusätzliche Informationen, die den Haupttext ergänzen.

## **ACHTUNG!**

"Achtung" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden führen können.

## **VORSICHT!**

"Vorsicht" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung Risiken bergen oder zu Körperverletzung führen können.

Dieses Modell arbeitet zum Schutz Ihres Produkts und zur Gewährleistung einer umfassenden Funktionsfähigkeit nur mit Original-Tonerpatronen. Tonerpatronen anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht. und zwar auch dann nicht, wenn sie als "kompatibel" bezeichnet werden. Falls sie trotzdem eingesetzt werden, kann dadurch jedoch die Leistung und Druckqualität Ihres Produkts beeinträchtigt werden.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Alle Marken bestätigt.

## ZU DIESEM HANDBUCH

Dieses Handbuch ist das Benutzerhandbuch Ihres Druckers (die aktuellste Version finden Sie auf der OKI Printing Solutions Website www.okiprintingsolutions.com) und somit Bestandteil der folgenden Benutzerdokumentation:

- > **Einrichtungshandbuch:** dieses Handbuch beschreibt, wie Sie Ihren Drucker auspacken, anschließen und einschalten.
- > **Broschüre zur Installationssicherheit:** enthält Informationen zur sicheren Bedienung des Produkts.

Dieses Dokument liegt dem Produkt als Ausdruck bei.

- Das vorliegende Benutzerhandbuch: Hilft Ihnen, den Drucker zu bedienen und seine vielfältigen Leistungsmerkmale optimal zu nutzen. Es enthält außerdem Anleitungen für Fehlerbehebung und Wartung, die den optimalen Betrieb des Druckers gewährleisten sollen. Darüber hinaus erhalten Sie Informationen zum Hinzufügen optionalen Zubehörs, wenn Sie Ihre Druckerumgebung erweitern möchten.
- > Network Guide (Netzwerkhandbuch): hilft Ihnen, sich mit der Funktionalität der integrierten Netzwerkschnittstellenkarte vertraut zu machen.
- > **Installationsanleitungen:** begleiten das Verbrauchsmaterial und das optionale Zubehör und beschreiben deren Installation.
- > **Online-Hilfe:** Online-Informationen zum Druckertreiber und zur Drucker-Zustandsüberwachung.

Dieses Handbuch wurde für mehrere Druckermodelle konzipiert, was die Abbildungen widerspiegeln. Sie sind jedoch auch für das von Ihnen verwendete Modell geeignet.

## **ONLINE-NUTZUNG**

Dieses Handbuch soll mit Adobe Acrobat Reader online gelesen werden. Verwenden Sie die Navigations- und Anzeigewerkzeuge von Acrobat.

Sie haben zwei Zugriffsmöglichkeiten auf bestimmte Informationen:

- Klicken Sie in der Liste der Lesezeichen auf der linken Seite des Bildschirms auf das Thema, das Sie interessiert, um es aufzurufen. (Sind keine Lesezeichen vorhanden, verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis.)
- Klicken Sie in der Liste der Lesezeichen auf Index, um den Index aufzurufen. (Sind keine Lesezeichen vorhanden, verwenden Sie das Inhaltsverzeichnis.) Suchen Sie den gewünschten Terminus im alphabetisch geordneten Index und klicken Sie auf die entsprechende Seitennummer, um die Seite mit dem Thema aufzurufen.

## **DRUCKEN VON SEITEN**

Sie können das gesamte Handbuch, einzelne Seiten oder Abschnitte drucken. So drucken Sie das Handbuch ganz oder auszugsweise:

- Wählen Sie in der Symbolleiste Datei > Drucken (oder drücken Sie die Tastenkombination Strg + P).
- **2.** Wählen Sie die Seiten aus, die Sie drucken möchten:
  - (a) **Alle Seiten**, um das gesamte Handbuch zu drucken.
  - (b) **Aktuelle Seite**, um die Seite aufzurufen, die Sie gerade anzeigen.



- (c) **Seiten von** und **bis**, um den zu druckenden Seitenbereich durch Angabe der Seitenzahlen festzulegen.
- 3. Klicken Sie auf OK.

### VERWENDETE ABKÜRZUNGEN

Die folgenden Abkürzungen werden in diesem Handbuch verwendet:

ABKÜRZUNG	BEDEUTUNG
Strg	Steuerung
dpi	dots per inch (Punkte pro Zoll)
DIMM	Dual In-line Memory-Modul
d	Duplex
n	Installierte Netzwerkkarte
LED	Leuchtdiode
NIC	Netzschnittstellenkarte
PCL	Druckersteuersprache
PS	PostScript (Emulation)
PSE	PostScript-Emulation
RAM	Arbeitsspeicher

## DRUCKERKOMPONENTEN

Abgesehen von den Bedienfeldern, die im nächsten Kapitel beschrieben werden, unterscheiden sich die Drucker B401dn, B411d, B411dn, B431d, B431dn äußerlich kaum. Die wichtigsten Komponenten werden in den Darstellungen unten ausgewiesen. Zur Veranschaulichung ist das Modell B431dn abgebildet.



- 1. Bedienfeld
- 2. Ablagefach (150 Blatt, Druckseite unten)
- 3. Ablagefachverlängerung
- **4.** Entriegelungstaste der oberen Abdeckung
- **5.** Mehrzweckfach (nur für B431d, B431dn; 100 Blatt) (in Abbildung geöffnet)
- 6. Mehrzweckfachverlängerung
- 7. Papierfach 250 Blatt
- 8. EIN/AUS-Schalter
- 9. LED-Zeile
- 10. Fixiereinheit
- **11.** Tonerpatrone
- 12. Bildtrommel
- 13. Obere Abdeckung



- 14. Lüfter
- **15.** Speicherfeld (zum Upgrade des RAM-DIMM (Speicher) Ihres Druckers)
- **16.** Netzkabelverbindung
- 17. Parallele Schnittstellenverbindung
- 18. LAN-Schnittstellenverbindung (nur für B401dn, B411dn, B431dn)
- 19. USB-Schnittstellenverbindung
- 20. Papierfachverlängerung
- 21. Verlängerung des rückwärtigen Fachs für Druckseite oben
- 22. Rückwärtiges Fach für Druckseite oben

## **ERSTE SCHRITTE**

## **EINSCHALTEN**

- **1.** Stecken Sie das Netzkabel in den Netzanschluss des Geräts ein.
- 2. Stecken Sie das Netzkabel in die Netzsteckdose ein.
- **3.** Drücken Sie zum Einschalten den Netzschalter.

## AUSSCHALTEN

Drücken Sie zum Ausschalten den Netzschalter.

#### ENERGIESPAREINSTELLUNGEN

#### ENERGIESPARMODUS

Wenn Sie das Gerät einige Zeit nicht nutzen, wird es in den Energiesparmodus geschaltet, um den Stromverbrauch zu vermindern.

#### ZURÜCKKEHREN ZUM STANDBYMODUS

Drücken Sie die Taste **Online**, um das Gerät aus dem Energiesparmodus wieder in den Standbymodus zu bringen.

#### HINWEIS

Wenn der Drucker einen Druckauftrag empfängt, kehrt er automatisch in den Standbymodus zurück.

## BEDIENFELDER

In diesem Kapitel werden die Funktionen des Druckerbedienfelds beschrieben. Es ist sinnvoll, an dieser Stelle auf das Configuration Tool einzugehen, da es den Modellen B401dn, B411d, B411dn die mit dem Menübedienfeld der Modelle B431d, B431dn vergleichbare Funktionalität bereitstellt (Informationen über das Installieren des Configuration Tools finden Sie in "Druckertreiber" auf Seite 40.)

## B401DN, B411D, B411DN

Das Bedienfeld der Modelle B401dn, B411d, B411dn besteht aus zwei LED-Anzeigen und einem LCD (3) und einer Taste **Online** (4). Die Ready-LED (1) zeigt die Bereitschaft, die Attention-LED (2) eine Warnung an.



#### **LED-ANZEIGEN**

Die LED-Anzeigen veranschaulichen den Status des Druckers und haben die folgenden fünf Betriebszustände:

- > LED-Anzeige ausgeschaltet
- > LED-Anzeige eingeschaltet
- > Blinkt

Die beiden LED-Anzeigen werden kurz aktiviert, wenn die Stromversorgung mithilfe des Netzschalters eingeschaltet wird.

#### Ready-LED (grün)

- > LED-Anzeige eingeschaltet der Drucker ist online und bereit, Daten zu empfangen.
- LED-Anzeige ausgeschaltet der Drucker ist offline und kann keine Daten empfangen.

#### Attention-LED (rot)

- > LED-Anzeige eingeschaltet dies ist eine Warnung (z. B. niedriger Tonerstand).
- > LED-Anzeige ausgeschaltet dies ist der normale Zustand.

Die Blinkzeichen (x) der LED-Anzeigen geben Aufschluss über Folgendes:

HINWEIS Die folgende Tabelle gilt auch für die Modelle B431d, B431dn.

BLINKERTYP	READY-LED (1)	ATTENTION-LED (2)	BEDEUTUNG
Blinkt	x		Der Drucker empfängt und verarbeitet Daten während des Druckvorgangs, oder der Drucker wird zurückgesetzt.
		x	Es gibt einen Fehler beim Drucken (z. B. mit dem Papier), die Abdeckung ist geöffnet, oder das Papierfach ist leer, während ein Auftrag bearbeitet wird.
	x	x	Es gibt einen kleineren Fehler beim Drucker (z. B. wenig Toner, und die Bildtrommel muss ausgetauscht werden).

## LCD

Das LCD-Display hat zwei Zeilen mit maximal 16 alphanumerischen Stellen und zeigt den Druckstatus und Fehlermeldungen an.

#### TASTE ONLINE

Sie können die Hauptfunktionen der Taste **Online** (4) aktivieren, indem Sie den Schalter kurz drücken und wieder loslassen. Die folgenden Hauptfunktionen sind verfügbar:

- > Drucker offline schalten
- > Drucker online schalten (Bereitschaft)
- > Fortsetzung des Druckvorgangs nach einem Papierüberlauf.
- > Unterbrechung der Datenverarbeitung, wenn der Drucker Daten empfängt und verarbeitet.
- > Fortsetzung der Datenverarbeitung.

Die sekundären Funktionen der Taste **Online** werden aktiviert, nachdem der Drucker offline geschaltet wurde. Anschließend wird der Schalter vier Sekunden gedrückt gehalten und danach wieder losgelassen. Die folgenden sekundären Funktionen sind verfügbar:

> Demo- und Menüseiten drucken.

#### HINWEIS

Demo- und Menüseiten können auch mit dem Configuration Tool des Druckers gedruckt werden. Siehe "Drucken der Menüeinstellungen" auf Seite 21.

> Alle Daten im Puffer drucken, nachdem der Druckvorgang abgebrochen wurde.

## ÄNDERN DER SPRACHE

Die Standardsprache, in der der Drucker Meldungen ausgibt und Berichte druckt, ist Englisch. Folgende Sprachen stehen zur Auswahl:

Deutsch	Dänisch
Französisch	Niederländisch
Italienisch	Türkisch
Spanisch	Portugiesisch
Schwedisch	Polnisch
Russisch	Griechisch
Finnisch	Tschechisch
Ungarisch	Norwegisch

HINWEIS

**1.** Der Assistent für die Spracheinstellung am Bedienfeld wird automatisch beim Installieren des Druckertreibers ausgeführt. Folgen Sie den Anleitungen dieses Dienstprogramms, um die gewählte Sprache einzustellen.

2. Diese Liste ist weder endgültig noch vollständig.

#### **CONFIGURATION TOOL**

Das Hilfsprogramm Configuration Tool kann über den Ordner "Utilities" der Drivers/ Utilities-DVD installiert werden. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um das Configuration Tool zu installieren. Mit dem Configuration Tool werden die unterschiedlichen Druckereinstellungen gesteuert und geändert.

#### Verwenden des Hilfsprogramms Configuration Tool

So zeigen Sie die Druckereinstellungen an oder ändern sie:

Klicken Sie auf Start > Alle Programme > Okidata > Configuration Tool, und wählen Sie das Configuration Tool aus.

#### MENÜFUNKTIONEN

Mit dem Configuration Tool können Sie die internen Druckereinstellungen anzeigen und ändern. Dies ist quasi die softwareseitige Entsprechung des LCD-Bedienfelds.

Klicken Sie im Configuration Tool auf die Registerkarte **Device Setting** (Geräteeinstellung). Die Einstellungen sind in Kategorien oder "Benutzermenüs" gruppiert, beispielsweise im Information menu (Informationsmenü) oder im Print Menu (Druck-Menü).

Einige dieser Einstellungen sind in ähnlicher Form auch im Druckertreiber oder der Anwendungssoftware zu finden. Die Einstellungen, die Sie mit dieser Software ändern, gelten als die Standardeinstellungen des Druckers. Diese können durch die Einstellungen im Druckertreiber oder in der Anwendung außer Kraft gesetzt werden.

Beispiel: Die Anzahl der Kopien wurde in den Einstellungen des **Print Menu (Druck-Menü)** auf 1 gesetzt. Dieser Wert wird überschrieben, wenn Sie im Druckertreiber drei Kopien des Dokuments auswählen.



#### Informationen

Dieses Menü ermöglicht das schnelle Auflisten verschiedener im Drucker gespeicherter Elemente.

ELEMENT	МАВЛАНМЕ
MENÜ DRUCKEN	EXECUTE
NETZWERK Nur B401dn, B411dn	EXECUTE
DEMO1	EXECUTE
PRINT FILE LIST (DATEILISTE DRUCKEN)	EXECUTE
PRINT PCL FONT (PCL-SCHRIFTDRUCK)	EXECUTE
PRINT PPR FONT (PPR SCHRIFTDRUCK)	EXECUTE
PRINT FX FONT (FX SCHRIFT DRUCK)	EXECUTE
PRINT ERROR LOG (FEHLERLISTE DRU.)	EXECUTE
USAGE REPORT (NUTZUNGSBERICHT)	EXECUTE

### Drucken

Dieses Menü ermöglicht die Einstellungen verschiedener Funktionen für Druckaufträge.

MENÜPUNKT	STANDARD
KOPIEN	1
DUPLEX	AUS
DUPLEX ENDSEITE	OHNE LEERSEITE
MANUELL	AUS
PAPIERZUFUHR	KASET1
AUTOM. SCHACHTW.	EIN
SCHACHTFOLGE	ABWÄRTS
FORMAT-PRÜFUNG	FREIGEGEBEN
AUFLÖSUNG	600 dpi
TONER SAVE MODE (TONERSPARMODUS)	GESPERRT
AUSRICHTUNG	HOCHFORMAT
LINES PER PAGE (ZEILEN PRO SEITE)	64 ZEILEN
DRUCKBEREICH WIE	KASSETTEN-GRÖSSE

## Papiersorten-Menü

Dieses Menü ermöglicht die Einstellung auf einen großen Bereich an Druckmedien.

MENÜPUNKT	STANDARD
K1 FORMAT	A4
PAP.SORTE KASS.1	NORMAL
P-GEWICHT KASS.1	MITTEL
PAPIERFORMAT KASS.2 <sup>1</sup> Wenn Kassette 2 installiert ist	A4
PAP.SORTE KASS.2 <sup>1</sup> Wenn Kassette 2 installiert ist	NORMAL
P-GEWICHT KASS.2 <sup>1</sup> Wenn Kassette 2 installiert ist	MITTEL
MAN. PAPIERGRÖSSE	A4
MAN. MEDIENTYP	NORMAL
MAN. PAPIERGEWICHT	MITTEL
MASSEINHEIT	MILLIMETER
X GRÖSSE	210 MILLIMETER
Y GRÖSSE	297 MILLIMETER

1. Nicht B401

## System-Konfigurationsmenü

Dieses Menü dient für allgemeine Druckereinstellungen zur Anpassung an die bevorzugte Arbeitsweise.

ELEMENT	STANDARD
STROMSPARZEIT	1 MIN.
AUTO POWER OFF TIME (AUTOMATISCHE AUSSCHALTZEIT)	6 HOURS (6 STUNDEN)
PERSONALITY (DRUCKERSPRACHE)	AUTO EMULATION
LÖSCHB. WARNUNG	ONLINE
AUTO CONTINUE (AUTOMAT. WEITER)	EIN
WARTEN MANUELL	60 SEK
WARTEZEIT INJOB	40 SEK
TIMEOUT LOCAL	40 SEK
TIMEOUT NET Nur B401dn, B411dn	90 SEK
TONERMANGEL	WEITER
P-STAU: WEITER?	ON (EIN)
FEHLERBERICHT	OFF (AUS)

#### **PCL-Emulation**

Dieses Menü steuert die PCL-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
SCHRIFTEN	RESIDENT
SCHRIFT-NUMMER	10
ZEICHENDICHTE	10 CPI
ZEICHENSATZ	PC-8
A4-DRUCKBREITE	78 SPALTEN
KEINE LEERSEITE	AUS
CR-FUNKTION	CR
LF-FUNKTION	LF
DRUCKRÄNDER	NORMAL
LINIENSTANPASS	EIN
FACH-ID	
PCL MAN.	2
PCL KASS.0 ID	4
PCL KAS1	1
PCL KAS2 Wenn Kassette 2 installiert ist	5

#### **PPR-Emulation**

Dieses Menü steuert die PPR-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
ZEICHENDICHTE	10 cpi
KOMPRIMIERT	12CPI ZU 20CPI
IBM-ZEICHENSATZ	SET-2
ZEICHENSATZ	IBM-437
BUCHSTABE O	GESPERRT
ZIFFER 0	NORMAL
ZEILENABSTAND	6 LPI
KEINE LEERSEITE	AUS
CR-FUNKTION	CR
LF-FUNKTION	LF
ZEILENLÄNGE	80 SPALTEN
SEITENLÄNGE	11,7 ZOLL
RAND OBEN	0,0 ZOLL
RAND LINKS	0,0 ZOLL
LETTER-FORMAT	GESPERRT
TEXTHÖHE	GLEICH

### **FX-Emulation**

Dieses Menü steuert die FX-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
ZEICHENDICHTE	10 срі
IBM-ZEICHENSATZ	SET-2
ZEICHENSATZ	IBM-437
BUCHSTABE O	GESPERRT
ZIFFER 0	NORMAL
ZEILENABSTAND	6 LPI
KEINE LEERSEITE	AUS
CR-FUNKTION	CR
ZEILENLÄNGE	80 SPALTEN
SEITENLÄNGE	11,7 ZOLL
RAND OBEN	0,0 ZOLL
RAND LINKS	0,0 ZOLL
LETTER-FORMAT	GESPERRT
ТЕХТНӦНЕ	GLEICH

#### Menü Parallel

Dieses Menü steuert den Betrieb der parallelen Datenschnittstelle des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
PARALLEL	FREIGEGEBEN
BIDIREKTIONAL	FREIGEGEBEN
ECP	FREIGEGEBEN
ACK IMPULSDAUER	SCHMAL
ACK/BUSY TIMING (ACK/ BUSY-EINSTELLUNG)	ACK IN BUSY
I-PRIME	3 MIKROSEK.

#### USB-Menü

Dieses Menü steuert den Betrieb der USB-Datenschnittstelle des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
USB	FREIGEGEBEN
SOFT RESET	FREIGEGEBEN
GESCHWINDIGKEIT	480 Mbit/s
SERIENNUMMER	FREIGEGEBEN

### Menü Netzwerk

Dieses Menü steuert den Betrieb der Netzwerkschnittstelle 10Base-T/100Base-TX des Druckers.

HINWEIS Dies gilt nur für die Modelle B401dn und B411dn.

ELEMENT	STANDARD
TCP/IP	ENABLE (FREIGEGEBEN)
IP VERSION (IP-VERSION)	IP V4
NETBEUI	DISABLE (GESPERRT)
NETBIOS OVER TCP (NETBIOS ÜBER TCP)	ENABLE (FREIGEGEBEN)
NETWARE	ENABLE (FREIGEGEBEN)
ETHERTALK	ENABLE (FREIGEGEBEN)
FRAMETYPE	AUTO (AUTOMATISCH)
IP ADDRESS SET	AUTO (AUTOMATISCH)
IP ADDRESS	xxx.xxx.xxx.xxx
SUBNET MASK	xxx.xxx.xxx.xxx
GATEWAY ADDRESS	xxx.xxx.xxx.xxx
WEB	FREIGEGEBEN
TELNET	GESPERRT
FTP	GESPERRT
SNMP	FREIGEGEBEN

ELEMENT	STANDARD
NETWORK SCALE	NORMAL
HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE
TCP ACK (TCP-BESTÄT.)	TYPE1 (TYP 1)
AB WERK EINSTLG.	EXECUTE

#### Wartungs-Menü

Über dieses Menü sind verschiedene Funktionen für die Druckerwartung zugänglich.

MENÜPUNKT	STANDARD
MENÜ RÜCKSETZEN	EXECUTE
SAVE MENU (MENÜ SPEICHERN)	EXECUTE
MENÜ LADEN	EXECUTE
ENERGIE-SPARMODUS	ENABLE (FREIGEGEBEN)
AUTO POWER OFF (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)	AUTO CONFIG (AUTOMATISCHE KONFIGURATION)
FEUCHTE PAP. S/W	0
SCHWAERZE	0
SMR SETTING (SMR EINSTELLUNG)	0
BG EINSTELLUNG	0

#### HINWEIS

RESTORE MENU (Menü laden) wird nur angezeigt, wenn SAVE MENU (Menü speichern) ausgeführt wird.

#### Betriebszähler-Menü

Dieses Menü dient nur für Informationszwecke und enthält Angaben über die Nutzung des Druckers und die erwartete Nutzungsdauer seiner Verbrauchsmaterialien. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie keinen vollständigen Satz von Verbrauchsmaterialien vorrätig haben und erfahren möchten, wie bald Sie sie benötigen.

ELEMENT	STANDARD	ANMERKUNGEN
TRAY1 PAGE COUNT (KASS. 1 SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über Kassette 1 gedruckt wurden.
TRAY2 PAGE COUNT (KASS. 2 SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über Kassette 2 gedruckt wurden. (Wenn Kassette 2 installiert ist.)
MN PAGE COUNT (MN EINZUG SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über das Fach für den manuellen Einzug gedruckt wurden.
STANDZEIT BILDTROMM.	REMAINING nnn% (VERBLEIBEN nnn%)	Zeigt die Restlebens- dauer der Trommel an.
TONER (n.nK)	REMAINING nnn% (VERBLEIBEN nnn%)	Dieser Wert gibt an, wie viel Toner sich noch in der Patrone befindet.

#### DRUCKEN DER MENÜEINSTELLUNGEN

So drucken Sie die Menüeinstellungen als Menüübersicht:

#### Mit der Taste "Online"

- **1.** Drücken Sie die Bedienfeldtaste **Online**, um den Drucker offline zu schalten.
- 2. Drücken Sie die Taste **Online**, und halten Sie sie mindestens vier, aber weniger als sieben Sekunden gedrückt.
- **3.** Der Drucker druckt eine Liste der Menüeinstellungen und eine Demodruckseite. Siehe "Taste Online" auf Seite 13.

#### Verwenden des Hilfsprogramms Configuration Tool

- Wählen Sie Start > Programme > Okidata > Configuration Tool > Configuration Tool. Die Seite "Configuration Tool (Konfigurationstool)" wird angezeigt.
- 2. Wählen Sie diesen Drucker aus, der in der **Registered Device table** (Tabelle der registrierten Geräte) angezeigt wird.
- 3. Klicken Sie auf die Registerkarte Device Setting (Geräteeinstellung).
- 4. Klicken Sie auf Menu Setting (Menüeinstellung). Sie können Expand All (Alle erweitern)-Menüpunkte aktivieren oder auf User Menu (Benutzermenü) klicken.
- **5.** Erweitern Sie das "Information Menu" (Informationsmenü).
- 6. Wenn Sie eine Demoseite oder die Menüübersicht drucken möchten, wählen Sie entweder **Demo 1 drucken** oder **Menüliste Druck** und klicken auf **Ausführen**.

## B431D, B431DN



#### BEDIENFELD

Das Bedienfeld der Modelle B431d, B431dn besteht aus einem menügesteuerten Bedienfeld, einem LCD-Display und zwei LED-Anzeigen.

#### BEDIENFELDELEMENTE

- **1. Flüssigkristall-Display** (LCD-Anzeige). Zwei Zeilen mit maximal 16 alphanumerischen Stellen zeigen den Druckstatus, Menüpunkte im Menümodus und Fehlermeldungen an.
- 2. Tasten zum Blättern im Menü. Drücken Sie diese Taste kurz, um in den MENÜ-Modus zu wechseln. Drücken Sie sie kurz erneut, um das nächste Menü auszuwählen. Drücken Sie die Taste länger als zwei Sekunden, um in verschiedenen Menüs zu blättern.
- 3. Taste Back. Drücken Sie diese Taste kurz, um zum vorherigen höheren Menüpunkt zu gelangen oder das Menü zu verlassen, wenn der MENÜ-Modus aktiviert ist. Im ONLINE- oder OFFLINE-Modus/MENÜ-Modus: Wenn diese Taste für die Dauer von vier Sekunden gedrückt wird, wird der Drucker heruntergefahren.
- 4. **Taste OK (EINGABE).** Im ONLINE- oder OFFLINE-Modus: Drücken Sie diese Taste kurz, um in den MENÜ-Modus zu wechseln. Im MENÜ-Modus: Drücken Sie die Taste kurz, um das im LCD-Feld angezeigte Menü oder die Einstellung auszuwählen.

#### HINWEIS

Wird die Taste gedrückt, während DATEN angezeigt wird (drücken und fünf Sekunden gedrückt halten), wird der Drucker veranlasst, die restlichen Daten im Drucker zu drucken.

5. Taste Online. Drücken Sie die Taste, um aus dem ONLINE- in den OFFLINE-Modus und wieder zurück zu wechseln. Drücken Sie die Taste, um das Menü zu verlassen und ONLINE anzuzeigen, wenn der MENÜ-Modus aktiviert ist.

#### HINWEIS

Wenn die Taste Online im Menü-Modus gedrückt wird, kehrt der Drucker in den ONLINE-Zustand zurück. Auch wenn eine Fehlermeldung auf ein falsches Papierformat hinweist, wird der Drucker durch Drücken der Taste Online zum Drucken veranlasst.

Wenn Papier manuell zugeführt wird, wird der Druckvorgang durch Drücken der Taste Online gestartet.

6. Taste **Cancel (Abbrechen)**. Drücken Sie während eines Druckvorgangs diese Taste (höchstens zwei Sekunden lang), um den Druckauftrag abzubrechen. Drücken Sie die Taste, um den MENÜ-Modus zu beenden und in den ONLINE-Modus zu wechseln, sofern der MENÜ-Modus aktiviert ist.

#### HINWEIS

Wenn ein Fehler auftritt und sich Druckaufträge in der Warteschlange befinden, kann durch Drücken der Taste "Cancel (Abbrechen)" der erste Auftrag in der Warteschlange gelöscht werden.

- 7. Anzeige Ready (Bereit), grün. EIN: Bereit, Daten zu empfangen. BLINKT: Druckdaten werden verarbeitet. AUS: Gibt den Offline-Modus an.
- 8. ATTENTION-Anzeige (rot). EIN gibt eine Warnung an (z. B. niedriger Tonerstand). BLINKT gibt einen Fehler an (z. B. Toner leer). AUS gibt den normalen Zustand an.

#### MENÜFUNKTIONEN

Über das Druckermenü können Sie die internen Druckereinstellungen anzeigen und ändern.

Die Einstellungen sind in Kategorien oder "Menüs" gruppiert, beispielsweise im "Information Menu (Informationsmenü)" oder im "Print Menu (Druck-Menü)".

Einige dieser Einstellungen sind in ähnlicher Form auch im Druckertreiber oder der Anwendungssoftware zu finden. Die Einstellungen, die Sie mit dieser Software ändern, gelten als die Standardeinstellungen des Druckers. Diese können durch die Einstellungen im Druckertreiber oder in der Anwendung außer Kraft gesetzt werden.

Beispiel: Die Anzahl der im Druckermenü gewählten Exemplare beträgt eins. Dieser Wert wird überschrieben, wenn Sie im Druckertreiber drei Kopien des Dokuments auswählen.

Die werkseitig vorgenommenen Standardeinstellungen werden in den folgenden Tabellen angezeigt.

#### Informationen

Dieses Menü ermöglicht das schnelle Auflisten verschiedener im Drucker gespeicherter Elemente.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ
MENÜ DRUCKEN	EXECUTE
NETZWERK Nur B431dn	EXECUTE
DEMO 1	EXECUTE
PRINT FILE LIST (DATEILISTE DRUCKEN)	EXECUTE
PRINT PSE FONT (PSE SCHRIFTDRUCK)	EXECUTE
PRINT PCL FONT (PCL-SCHRIFTDRUCK)	EXECUTE
PRINT PPR FONT (PPR SCHRIFTDRUCK)	EXECUTE
PRINT FX FONT (FX SCHRIFT DRUCK)	EXECUTE
PRINT ERROR LOG (FEHLERLISTE DRU.)	EXECUTE
USAGE REPORT (NUTZUNGSBERICHT)	EXECUTE

#### Menü Festplatte sichern

Mithilfe dieses Menüs wird der Drucker heruntergefahren.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ
FESTPLATTE SICHERN START	EXECUTE

### Drucken

Dieses Menü ermöglicht die Einstellungen verschiedener Funktionen für Druckaufträge.

MENÜPUNKT	STANDARD
KOPIEN	1
DUPLEX	AUS
DUPLEX ENDSEITE	OHNE LEERSEITE
PAPIERZUFUHR	KASET1
AUTOM. SCHACHTW.	EIN
SCHACHTFOLGE	ABWÄRTS
EINZUG-GEBRAUCH	NICHT VERWENDEN.
FORMAT-PRÜFUNG	ENABLE (FREIGEGEBEN)
RESOLUTION (AUFLÖSUNG)	600DPI
TONER SAVE MODE (TONERSPARMODUS)	DISABLE (GESPERRT)
AUSRICHTUNG	HOCHFORMAT
LINES PER PAGE (ZEILEN PRO SEITE)	64 ZEILEN
DRUCKBEREICH WIE	KASSETTEN-GRÖSSE

## Menü Papiersorten

Dieses Menü ermöglicht die Einstellung auf einen großen Bereich an Druckmedien.

MENÜPUNKT	STANDARD
KASS.1 FORMAT	A4
PAP.SORTE KASS.1	NORMAL
P-GEWICHT KASS.1	MITTEL
PAPIERFORMAT KASS.2 Wenn Kassette 2 installiert ist	A4
PAP.SORTE KASS.2 Wenn Kassette 2 installiert ist	NORMAL
P-GEWICHT KASS.2 Wenn Kassette 2 installiert ist	MITTEL
P-FORMAT EINZUG	A4
MEHRZWECKFACH MEDIENTYP	NORMAL
P-GEWICHT EINZUG	MITTEL
MASSEINHEIT	MILLIMETER
X GRÖSSE	210 MILLIMETER
Y GRÖSSE	297 MILLIMETER

## System-Konfigurationsmenü

Dieses Menü dient für allgemeine Druckereinstellungen zur Anpassung an die bevorzugte Arbeitsweise.

ELEMENT	STANDARD	
STROMSPARZEIT	1 MIN	
AUTO POWER OFF TIME (AUTOMATISCHE AUSSCHALTZEIT)	6 HOURS (6 STUNDEN)	
PERSONALITY (DRUCKERSPRACHE)	AUTO EMULATION	
PARA PS-PROTOKOLL	ASCII	
NET PS-PROTOKOLL	RAW	
USB PS-PROTOKOLL Nur B431dn	RAW	
LÖSCHB. WARNUNG	ONLINE	
AUTO CONTINUE (AUTOMAT. WEITER)	OFF (AUS)	
WARTEN MANUELL	60 SEK	
WARTEZEIT INJOB	40 SEK	
TIMEOUT LOCAL	40 SEK	
TIMEOUT NET Nur B431dn	90 SEK	
TONERMANGEL	WEITER	
P-STAU: WEITER?	ON (EIN)	
FEHLERBERICHT	OFF (AUS)	
BEGINN	AUS	

### **PCL-Emulation**

Dieses Menü steuert die PCL-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
SCHRIFTEN	RESIDENT
SCHRIFT-NUMMER	10
ZEICHENDICHTE	10 CPI
ZEICHENSATZ	PC-8
A4-DRUCKBREITE	78 SPALTEN
KEINE LEERSEITE	AUS
CR-FUNKTION	CR
LF-FUNKTION	LF
DRUCKRÄNDER	NORMAL
LINIENSTANPASS	EIN
FACH-ID	
PCL KASS.0 ID	4
PCL KAS1	1
PCL KAS2 Wenn Kassette 2 installiert ist	5

#### **PPR-Emulation**

Dieses Menü steuert die PPR-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD	
ZEICHENDICHTE	10 срі	
KOMPRIMIERT	12 CPI bis 20 CPI	
IBM-ZEICHENSATZ	SET-2	
ZEICHENSATZ	IBM-437	
BUCHSTABE O	GESPERRT	
ZIFFER 0	NORMAL	
ZEILENABSTAND	6 LPI	
KEINE LEERSEITE	AUS	
CR-FUNKTION	CR	
LF-FUNKTION	LF	
ZEILENLÄNGE	80 SPALTEN	
SEITENLÄNGE	11,7 ZOLL	
RAND OBEN	0,0 ZOLL	
RAND LINKS	0,0 ZOLL	
LETTER-FORMAT	GESPERRT	
ТЕХТНÖНЕ	GLEICH	

### **FX-Emulation**

Dieses Menü steuert die FX-Emulation des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD	
ZEICHENDICHTE	10 срі	
IBM-ZEICHENSATZ	SET-2	
ZEICHENSATZ	IBM-437	
BUCHSTABE O	GESPERRT	
ZIFFER 0	NORMAL	
ZEILENABSTAND	6 LPI	
KEINE LEERSEITE	AUS	
CR-FUNKTION	CR	
ZEILENLÄNGE	80 SPALTEN	
SEITENLÄNGE	11,7 ZOLL	
RAND OBEN	0,0 ZOLL	
RAND LINKS	0,0 ZOLL	
LETTER-FORMAT	GESPERRT	
TEXTHÖHE	GLEICH	

#### Menü Parallel

Dieses Menü steuert den Betrieb der parallelen Datenschnittstelle des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
PARALLEL	FREIGEGEBEN
BIDIREKTIONAL	FREIGEGEBEN
ECP	FREIGEGEBEN
ACK IMPULSDAUER	SCHMAL
ACK/BUSY TIMING (ACK/BUSY- EINSTELLUNG)	ACK IN BUSY
I-PRIME	GESPERRT
OFF-LINE-EMPFANG	GESPERRT

#### USB-Menü

Dieses Menü steuert den Betrieb der USB-Datenschnittstelle des Druckers.

MENÜPUNKT	STANDARD
USB	FREIGEGEBEN
SOFT RESET	GESPERRT
GESCHWINDIGKEIT	480 Mbit/s
OFF-LINE-EMPFANG	GESPERRT
SERIENNUMMER	FREIGEGEBEN

### Menü Netzwerk

Dieses Menü steuert den Betrieb der Netzwerkschnittstelle 10Base-T/100Base-TX des Druckers.

ELEMENT	STANDARD	
TCP/IP	ENABLE (FREIGEGEBEN)	
IP VERSION (IP-VERSION)	IP V4	
NETBEUI	DISABLE (GESPERRT)	
NETBIOS OVER TCP (NETBIOS ÜBER TCP)	ENABLE (FREIGEGEBEN)	
NETWARE	ENABLE (FREIGEGEBEN)	
ETHERTALK	ENABLE (FREIGEGEBEN)	
FRAMETYPE	AUTO (AUTOMATISCH)	
IP ADDRESS SET	AUTO (AUTOMATISCH)	
IP ADDRESS	xxx.xxx.xxx	
SUBNET MASK	xxx.xxx.xxx	
GATEWAY ADDRESS	xxx.xxx.xxx	
WEB	FREIGEGEBEN	
TELNET	GESPERRT	
FTP	GESPERRT	
SNMP	FREIGEGEBEN	
NETWORK SCALE	NORMAL	
HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE	
TCP ACK (TCP-BESTÄT.)	TYPE1 (TYP 1)	
AB WERK EINSTLG.	EXECUTE	

HINWEIS Dies gilt nur für das Modell B431dn.

#### Wartungs-Menü

Über dieses Menü sind verschiedene Funktionen für die Druckerwartung zugänglich.

MENÜPUNKT	STANDARD
MENÜ RÜCKSETZEN	EXECUTE
SAVE MENU (MENÜ SPEICHERN)	EXECUTE
MENÜ LADEN	EXECUTE
ENERGIE-SPARMODUS	ENABLE (FREIGEGEBEN)
AUTO POWER OFF (AUTOMATISCHES AUSSCHALTEN)	AUTO CONFIG (AUTOMATISCHE KONFIGURATION)
FEUCHTE PAP. S/W	0
SCHWAERZE	0
SMR SETTING (SMR EINSTELLUNG)	0
BG EINSTELLUNG	0

#### HINWEIS

RESTORE MENU (Menü laden) wird nur angezeigt, wenn SAVE MENU (Menü speichern) ausgeführt wird.

#### Betriebszähler-Menü

Dieses Menü dient nur für Informationszwecke und enthält Angaben über die Nutzung des Druckers und die erwartete Nutzungsdauer seiner Verbrauchsmaterialien. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie keinen vollständigen Satz von Verbrauchsmaterialien vorrätig haben und erfahren möchten, wie bald Sie sie benötigen.

ELEMENT	STANDARD	ANMERKUNGEN
TRAY1 PAGE COUNT (KASS. 1 SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über Kassette 1 gedruckt wurden.
TRAY2 PAGE COUNT (KASS. 2 SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über Kassette 2 gedruckt wurden. (Wenn Kassette 2 installiert ist.)
MPT PAGE COUNT (EINZUG SEITENZ.)	nnnnn	Gibt an, wie viele Seiten über das Mehrzweckfach gedruckt wurden.
STANDZEIT BILDTROMM.	REMAINING nnn% (VERBLEIBEN nnn%)	Zeigt die Restlebensdauer der Trommel an.
TONER (n.nK)	REMAINING nnn% (VERBLEIBEN nnn%)	Dieser Wert gibt an, wie viel Toner sich noch in der Patrone befindet.

#### DRUCKEN DER MENÜEINSTELLUNGEN

Die aktuellen Menüeinstellungen können dadurch bestätigt werden, dass mithilfe des Bedienfelds eine Menüübersicht gedruckt wird.

> HINWEIS Dies gilt nur für die Modelle B431d, B431dn.

- 1. Drücken Sie die Menü-Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis das INFORMATION MENU (INFORMATIONSMENÜ) angezeigt wird. Drücken Sie danach die Taste OK (EINGABE).
- 2. Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis print menu map execute (MENÜLISTE DRUCK AUSFÜHREN) angezeigt wird.
- **3.** Drücken Sie die Taste OK (EINGABE), um die Menüliste zu drucken.
- 4. Drücken Sie mehrere Male die Taste **Cancel (Abbrechen)** oder **Online** oder BACK (ZURÜCK), um den MENÜ-Modus zu beenden.

## EMPFEHLUNGEN FÜR PAPIER

Informationen darüber, welches Papier Sie in den Drucker einlegen können und welches Eingabefach und welche Auswurfmethode verwendet werden, finden Sie im Abschnitt "Papier- und Kassetteninformationen" im Kapitel "Technische Daten".

> *HINWEIS Der Hinweis auf das Fach für den manuellen Einzug gilt für die Modelle B401dn, B411d, B411dn und das Mehrzweckdach für die Modelle B431d, B431dn.*

## PAPIER- UND BRIEFUMSCHLAGSORTEN

Der Hersteller dieses Druckers empfiehlt, bei der Auswahl des Papiers und der Briefumschläge für Ihren Drucker wie folgt vorzugehen:

- Papier und Umschläge sind eben zu lagern und vor Luftfeuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen zu schützen.
- Verwenden Sie glattes Papier, z.B. Kopier- und Laserdruckerpapier mit einer Sheffield-Einstufung (Glätte) von 250 oder weniger. Erkundigen Sie sich bei Bedarf bei Ihrem Papierzulieferer.
- > Verwenden Sie für Laserdrucker geeignete Briefumschläge.
- > Die Verwendung von stark geripptem oder texturiertem Papier beeinträchtigt die Lebensdauer der Bildtrommel erheblich.
- > Verwenden Sie kein sehr glattes oder Hochglanzpapier.
- > Verwenden Sie kein stark geprägtes Papier.
- > Verwenden Sie kein behandeltes Papier wie Kohlepapier, Selbstdurchschreibpapier, Thermopapier und Anschlagpapier.
- > Verwenden Sie kein Papier mit Stanzungen, Aussparungen oder ausgefransten Rändern.
- > Verwenden Sie keine Umschläge mit Fenstern oder Metallklemmen.
- > Verwenden Sie keine Umschläge mit selbstklebenden Klappen.
- > Verwenden Sie keine beschädigten oder welligen Umschläge.

#### TRANSPARENTFOLIEN UND KLEBEETIKETTEN

Der Hersteller dieses Druckers empfiehlt, bei der Auswahl der Transparentfolien und Klebetiketten für Ihren Drucker wie folgt vorzugehen:

- Einzelblätter müssen immer manuell über ein Fach für den manuellen Einzug oder ein Mehrzweckfach zugeführt werden.
- > Verwenden Sie stets das hintere Ausgabefach.
- Das Papier muss für Laserdrucker oder Fotokopierer ausgelegt sein und 200 °C für die Dauer von 0,1 Sekunden standhalten.
- > Verwenden Sie kein für Farblaserdrucker und Fotokopierer ausgelegtes Papier.
- > Die Etiketten sollten den gesamten Trägerbogen bedecken.
- > Der Trägerbogen oder das Klebeetikett dürfen nicht mit dem Drucker in Berührung kommen.

*HINWEIS Sie können wärmebeständige Folien verwenden, die für Overheadprojektoren geeignet sind.* 

## POSTKARTEN

Der Hersteller dieses Druckers empfiehlt, bei der Auswahl von Postkarten für Ihren Drucker wie folgt vorzugehen:

- Führen Sie Postkarten stets einzeln je nach Druckermodell über das Fach für den manuellen Einzug oder das Mehrzweckfach zu.
- > Verwenden Sie ausgebreitete doppelte Postkarten.
- > Verwenden Sie für Laserdrucker geeignete Postkarten.
- > Verwenden Sie keine für Tintenstrahldrucker vorgesehenen Postkarten.
- > Verwenden Sie keine gestempelten oder Bildpostkarten.

## **EINLEGEN DES PAPIERS**

#### PAPIERFACH

#### HINWEIS

Wenn Sie Papier in eine Papierkassette einlegen, sollten Sie zuerst das restliche Papier herausnehmen, danach das neue Papier und schließlich das herausgenommene Papier einlegen. Auf diese Weise ist gewährleistet, dass zuerst das älteste Papier verwendet wird. Außerdem können Staus vermieden werden.

1. Nehmen Sie die Papierkassette aus dem unteren Bereich des Druckers heraus, und legen Sie Normalpapier ein (1) ein. Achten Sie darauf, dass Sie nur bis zur Markierung, d. h. den Pfeilköpfen der Papierführungen (2), Papier einlegen.

#### HINWEIS

*Legen Sie Papier mit Briefkopf mit der Druckseite nach unten und der oberen Kante zur Vorderseite der Papierkassette (3) ein.* 



2. Stellen Sie hintere Papierhalterung (4) gemäß der Größe des Papiers ein, indem Sie die Nase fassen und die Halterung nach Bedarf nach vorne oder nach hinten drehen und schieben.



- **3.** Stellen Sie die Papierführungen (5) ein, indem Sie die Nase fassen und entsprechend der Größe des verwendeten Papiers nach hinten oder vorne schieben. Es ist wichtig, dass die Papierführungen richtig eingestellt sind, so dass das Papier während des Druckvorgangs nicht abgeschrägt wird. Papierstaus können nicht ausgeschlossen werden, wenn dieser Vorgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird.
- **4.** Setzen Sie das Fach wieder in den Drucker ein.

#### HINWEIS

Wenn Sie ein optionales zweites Papierfach (Fach 2) besitzen und aus dem ersten (oberen) Fach (Fach 1) drucken, können Sie das zweite (untere) herausziehen, um Papier nachzulegen. Wenn Sie jedoch aus dem zweiten (unteren) Fach drucken, ziehen Sie das erste (obere) nicht heraus, da sonst ein Papierstau auftritt.

#### Drucken mit der Druckseite nach oben und der Druckseite nach unten

Zum Drucken mit der Druckseite nach unten muss das rückwärtige Ablagefach geschlossen sein (das Papier wird oben auf dem Drucker ausgegeben). Im Ablagefach auf der Oberseite des Druckers werden die gedruckten Seiten mit der Druckseite nach unten gestapelt. Das Fassungsvermögen beträgt 150 Blatt Papier mit einem Gewicht von 80 g/m<sup>2</sup>. In Lesereihenfolge (zuerst Seite 1) gedruckte Seiten werden in Lesereihenfolge sortiert (letzte Seite oben, mit der Druckseite nach unten).

Für den Gebrauch muss das Ablagefach für Druckseite oben geöffnet und die Fachverlängerung muss herausgezogen werden. (Wenn das Ablagefach für Druckseite oben geöffnet oder geschlossen ist, leitet die Treibereinstellung für Druckseite unten Druckaufträge zum Ablagefach für Druckseiten unten.)

Das Ablagefach für Druckseite oben kann bis zu 100 Blatt Standardpapier von 80 g/m<sup>2</sup> aufnehmen.

Verwenden Sie dieses Ablagefach immer in Verbindung mit dem Fach für den manuellen Einzug, dem Mehrzweckfach oder wenn Sie Karton einlegen. Auf diese Weise können Sie Papierstaus vermeiden.

#### Siehe "Papier- und Fachinformationen" auf Seite 81.

#### Automatische Einzugsreihenfolge

Wenn keine optionalen Einzugsfächer installiert sind, wird die Funktion Autom. Schachtw. im Druck-Menü standardmäßig auf EIN und die Funktion (Schachtfolge) auf ABWÄRTS gesetzt. Wenn ein Fach kein Papier mehr enthält, wird das Papier automatisch in der folgenden Reihenfolge eingezogen: Fach 1, Fach 2 (wenn vorhanden), Mehrzweckfach oder Fach für den manuellen Einzug. Allerdings müssen diese Fächer für identisches Papier eingerichtet sein. Konfigurieren Sie außerdem – je nach Druckermodell – das Papierformat und das Mediengewicht am Bedienfeld oder mit dem Configuration Tool für die jeweiligen Kassetten.

#### MEHRZWECKFACH UND FACH FÜR DEN MANUELLEN EINZUG

1. **B431:** Ziehen Sie das Mehrzweckfach (1) nach unten, verlängern Sie das Fach (2), klappen Sie die die Papierstützen (3) aus, und passen Sie die Papierführungen an die Breite des Papiers (4) an.

**B401/B411:** Ziehen Sie das manuelle Einzugsfach (1) nach unten, und stellen Sie die Papierführungen (2) gemäß der Breite des Papiers ein.



B431

B401/B411

2. **B431:** Legen Sie das Papier in das Mehrzweckfach ein, und drücken Sie die Einstellungstaste (5). Stellen Sie sicher, dass das eingelegte Papier nicht an die Pfeilebene (6) heranreicht, um Papierstaus zu verhindern.

HINWEIS Die Papierkapazität darf – je nach Mediengewicht – ca. 100 Blatt oder zehn Briefumschläge nicht überschreiten.

**B401dn/B411:** Legen Sie jeweils ein Blatt in das Fach für den manuellen Einzug.



B431

B401/B411

- Für Einseitendruck auf Papier mit Briefkopf legen Sie das Papier mit dem Briefkopf nach oben und der vorderen Kante zum Drucker weisend ein.
- Für Zweiseitendruck (Duplex) auf Papier mit Briefkopf legen Sie das Papier mit dem Briefkopf nach unten und der vorderen Kante vom Drucker weg weisend ein.

> Briefumschläge müssen mit der Klappe nach unten, der Vorderseite nach oben, der oberen Kante nach links und der kurzen Kante zum Drucker weisend eingelegt werden.

*HINWEIS Wählen Sie für das Drucken auf Briefumschläge nicht den Duplexdruck.* 

- > Legen Sie die Transparentfolien mit der Vorderseite nach oben und der Oberkante zuerst in den Drucker ein.
- Öffnen Sie bei schwerem Papier oder Karton das rückwärtige hintere Ausgabefach, um das Druckergebnis aufzunehmen. Das Ergebnis ist ein nahezu gerader Papierpfad durch den Drucker, durch den Papierstaus und Schäden am Papier vermieden werden können.
- **3. B431:** Stellen Sie bei Bedarf das Papierformat und die Ausrichtung im Papiersortenmenü am Bedienfeld ein und setzen Sie danach den Druckbefehl ab.

**B401/B411:** Stellen Sie bei Bedarf das Papierformat und die Ausrichtung im Configuration Tool ein, und setzen Sie danach den Druckbefehl ab.

#### **ACHTUNG!**

Der Drucker kann beschädigt werden, wenn beim Bedrucken eines anderen Mediums die falsche Papiereinstellung verwendet wird.

#### HINWEIS

- Sie können die Papiersorte auch in Ihrem Druckertreiber einstellen. Die Druckertreibereinstellungen überschreiben jedoch die Einstellungen des Bedienfelds oder des Configuration Tools.
- > Achten Sie darauf, dass Sie den Drucker nach dem Bedrucken eines anderen Mediums auf die Einstellungen für normales Papier zurücksetzen.

### PAPIEREINZUG, -GRÖßE UND -EINSTELLUNG

Zum Fixieren des Druckbilds auf dem Papier ist eine Kombination aus Druck und Wärme erforderlich. Bei zu großer Wärme werden leichtes Papier und Transparentfolien wellig. Bei zu geringer Wärme wird das Bild eventuell nicht vollständig auf schwerem Papier fixiert.

#### HINWEIS

*Obwohl für bestimmte Aufträge im Druckertreiber Papiereigenschaften eingestellt werden können, sollten Sie den Drucker beim Einlegen von Papier manuell so einstellen, dass er dem Papier wie hier beschrieben gerecht wird.* 

#### **B401DN, B411D, B411DN**

Sie können die Papiersorte wie folgt ändern:

- **1.** Starten Sie das Configuration Tool.
- 2. Erweitern Sie das User Menu (Benutzermenü), um die Optionen aufzulisten.
- 3. Erweitern Sie das Media Menu (Papiersortenmenü), um die Optionen aufzulisten.
- **4.** Klicken Sie auf das Papierfach, das verwendet wird. Passen Sie die Papiersorte an die erforderliche Einstellung und ggf. das Papierformat an die Größe des verwendeten Papiers an.
- 5. Klicken Sie auf das Symbol Save to Device (Auf Gerät speichern) 🚢 , um die neuen Einstellungen zu speichern.
- **6.** Klicken Sie auf OK (EINGABE).
## B431D, B431DN

Mit dem Bedienfeld Ihres Druckers können Sie Folgendes auswählen:

- > Das zu verwendende Papier
- > Die Größe des Papiers, das Sie verwenden möchten
- > Das Gewicht des Papiers (Stärke)
- > Die Papiersorte

#### HINWEIS

- Wenn die Einstellungen im Drucker nicht mit den auf Ihrem Computer ausgewählten identisch sind, kann der Drucker nicht drucken. Auf dem LC-Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.
- > Die folgenden Druckereinstellungen sind lediglich eine Entscheidungshilfe. Für einige Softwareprogramme müssen die Einstellungen für Papiereinzug, Größe und Papier in der Anwendung (Seiteneinrichtung) ausgewählt werden.
- > Obwohl für bestimmte Aufträge im Druckertreiber Papiereigenschaften eingestellt werden können, sollten Sie den Drucker beim Einlegen von Papier manuell so einstellen, dass er dem Papier wie hier beschrieben gerecht wird.

#### Auswahl der Papierzufuhr

Papierzufuhr, Papiergröße, Papiergewicht und Papiersorte können manuell mithilfe des Druckerbedienfelds eingestellt werden.

- 1. Drücken Sie mehrere Male die Menü-Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis PRINT MENU (DRUCK-MENÜ) angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- 2. Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis PAPER FEED (PAPIERZUFUHR) angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- **3.** Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis die erforderliche Papierzufuhr angezeigt wird.
- **4.** Drücken Sie die Taste OK (EINGABE). Neben der ausgewählten Papierzufuhr wird ein Sternzeichen (\*) angezeigt.
- 5. Drücken Sie mehrere Male die Taste **Cancel (Abbrechen)** oder **Online** oder BACK (ZURÜCK), um den MENÜ-Modus zu beenden.

#### HINWEIS

*Wenn* AUTOM. SCHACHTW. *auf* EIN *gesetzt ist und mehrere Papierfächer eingesteckt sind, schaltet der Papiereinzug automatisch zum nächsten verfügbaren Papierfach, so dass unterbrechungsfrei gedruckt wird.* 

### Papierformat

Legen Sie die Papiergröße wie folgt fest.

#### HINWEIS

- > Wenn Sie Papierfächer verwenden, werden Standard-Papiergrößen automatisch bei aktivierter Option KASSETT (Standardeinstellung) erkannt. Die Papiergröße muss nur für benutzerdefinierte Papiergrößen eingestellt werden.
- > Wenn Sie das Mehrzweckfach verwenden, muss das Papierformat ausgewählt werden.
- 1. Drücken Sie die Menü-Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis PRINT MENU (DRUCK-MENÜ) angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- 2. Drücken Sie mehrere Male die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis EDIT SIZE (DRUCKBEREICH WIE) angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- **3.** Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis das erforderliche Papierformat angezeigt wird, und danach OK (EINGABE). Neben dem ausgewählten Papierformat wird ein Sternzeichen (\*) angezeigt.
- 4. Drücken Sie mehrere Male die Taste **Cancel (Abbrechen)** oder **Online** oder BACK (ZURÜCK), um den MENÜ-Modus zu beenden.
- **5.** Wählen Sie die korrekten Papiereinstellungen im Druckertreiber aus, bevor Sie die Datei drucken.

#### Papiersorte und Gewicht

Legen Sie Papiersorte und Gewicht wie folgt fest:

## ACHTUNG!

Wenn die Papiersorte oder das Papiergewicht nicht richtig eingestellt ist, wird die Papierqualität beeinträchtigt und die Fixierrolle kann beschädigt werden.

- 1. Drücken Sie die Menü-Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis MEDIA MENU (PAPIERSORTENMENÜ) angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- 2. Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis MEDIA TYPE (PAPIERSORTE) oder MEDIA WEIGHT (PAPIERGEWICHT) für das erforderliche Fach angezeigt wird, und danach OK (EINGABE).
- **3.** Drücken Sie die Taste Pfeil OBEN oder Pfeil UNTEN, bis die erforderliche Papiersorte oder das erforderliche Papiergewicht angezeigt wird, und danach OK (EINGABE). Neben der ausgewählten Papiersorte oder dem Papiergewicht wird ein Sternzeichen (\*) angezeigt.
- 4. Drücken Sie mehrere Male die Taste **Cancel (Abbrechen)** oder **Online** oder BACK (ZURÜCK), um den MENÜ-Modus zu beenden.
- **5.** Wählen Sie die korrekten Papiereinstellungen im Druckertreiber aus, bevor Sie die Datei drucken.

## SCHNITTSTELLEN

Ihr Drucker ist mit mehreren Datenschnittstellen ausgestattet:

- 1. **Parallel** Zur Direktverbindung mit einem PC. Für diesen Anschluss wird ein bidirektionales (mit IEEE 1284 konformes) Parallelkabel benötigt.
- 2. **USB** Zur Verbindung mit einem PC, der unter Windows 2000 oder höher oder Mac OS X oder höher läuft. Dieser Anschluss setzt ein mit USB Version 2.0 oder höher kompatibles Kabel voraus.

Der Betrieb eines Druckers ist nicht gewährleistet, wenn ein USB-kompatibles Gerät gleichzeitig mit anderen USB-kompatiblen Einheiten verbunden ist.

Wenn mehrere Drucker desselben Typs angeschlossen werden, werden sie als \*\*\*\*\*, \*\*\*\*\* (2), \*\*\*\*\* (3) usw. angezeigt. Diese Zahlen richten sich nach der Reihenfolge, in der die Drucker angeschlossen oder eingeschaltet werden.

**3. LAN** – Für eine Netzwerkkabelverbindung. Dieser Anschluss ist standardmäßig auf dem B401dn, B411dn und dem B431dn vorhanden.

#### HINWEIS

- > Es wird davon abgeraten, serielle/USB- und parallele Kabel gleichzeitig an den Drucker anzuschließen.
- > Schnittstellenkabel sind nicht im Lieferumfang des Druckers inbegriffen.

Wenn Sie Ihren Drucker direkt an einen Standalone-Computer anschließen, fahren Sie mit Kapitel "Druckertreiber" fort.

Wenn Ihr Drucker als Netzwerkdrucker installiert werden soll, schlagen Sie vor der Installation des Druckertreibers im Handbuch zur Netzwerkschnittstellenkarte nach, wie die Netzwerkverbindung konfiguriert werden muss.

> HINWEIS Für die Installation einer Netzwerkverbindung sind Administratorberechtigungen erforderlich.

## DRUCKERTREIBER

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie einen Druckertreiber unter zwei Betriebssystemtypen, und zwar Windows und Macintosh, installieren.

Die Druckertreiber befinden sich auf der Druckertreiber-DVD. Die neusten Informationen über die Druckertreiberinstallation finden Sie in der Readme-Datei auf dieser DVD.

## WINDOWS-BETRIEBSSYSTEME

- **1.** Unter Windows: Legen Sie die Druckertreiber-DVD in das DVD-ROM-Laufwerk ein.
- Wenn die DVD nicht automatisch gestartet wird, wählen Sie "Start > Ausführen…", und geben Sie in das Feld "Öffnen" den Befehl "E:\setup" ein (wobei "E" Ihr DVD-ROM-Laufwerk ist).
- **3.** Klicken Sie auf **OK**.
- **4.** Wählen Sie Ihr Druckermodell aus.
- **5.** Klicken Sie auf **Treiberinstallation** > **Druckertreiber installieren**, und schließen Sie die Installation gemäß der Anleitung auf dem Bildschirm ab.
- **6.** Nur für die Modelle B401dn, B411d, B411dn: Installieren Sie nach dem Treiber das Configuration Tool. Folgen Sie den Bildschirmanleitungen, um die Installation des Configuration Tools abzuschließen.

#### HINWEIS

Nehmen Sie sich die Zeit, den Inhalt der DVD zu notieren. In der Hilfe beispielsweise werden die einzelnen Software-Dienstprogramme kurz beschrieben.

 Bei den Modellen B431d, B431dn wird nach der Installation des Treibers automatisch das Dienstprogramm zur Auswahl der Bedienfeldsprache gestartet. Wählen Sie die gewünschte Sprache für die Bedienerführung aus. Siehe "Ändern der Sprache" auf Seite 14.

#### **INSTALLIERTE OPTIONEN**

Einige Optionen sind bereits auf Ihrem Computer installiert. Überprüfen Sie, ob die bereits installierten Optionen in der Menüübersicht aktiviert angezeigt werden.

Achten Sie darauf, dass Ihre Optionen im Druckertreiber eingerichtet sind, indem Sie auf der Registerkarte für die Geräteoptionen (PCL-Emulation) und/oder der Registerkarte für die Geräteeinstellungen (PS-Emulation) die geeigneten Einstellungen vornehmen. Siehe Beschreibung im Kapitel "Betrieb".

## MACINTOSH-BETRIEBSSYSTEME

Informationen darüber, wie Sie die geeigneten Macintosh-Treiber installieren, finden Sie in der Readme-Datei auf DVD.

#### **INSTALLIERTE OPTIONEN**

Achten Sie darauf, dass die installierten Optionen im Druckertreiber verfügbar sind.

#### **AUSWÄHLEN EINES MAC-TREIBERS**

Die B401/B411-Modelle gestatten nur die Verwendung eines PCL-Mac-Treibers.

Die B431-Modelle können unter Macintosh-Betriebssystemen auch einen PS-Treiber verwenden.

## BEDIENUNG

In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über den Betrieb Ihres Druckers in einer Windows- oder Macintosh-Umgebung. In der Windows-Umgebung ist die PCL-Emulation auf allen Druckermodellen verfügbar, während die PS-Emulation auf den Modellen B431d, B431dn optional ist.

## **D**RUCKEREINSTELLUNGEN UNTER **W**INDOWS

#### HINWEIS

Die Abbildungen in diesem Handbuch beziehen sich auf Windows XP PCL und PS-Emulationen. Die Benutzeroberfläche anderer Betriebssysteme unterscheidet sich möglicherweise geringfügig, aber das Prinzip ist das gleiche.

Die mit dem Bedienfeld gesteuerten Menüs und das Configuration Tool (im Kapitel "Bedienfelder" beschrieben) bieten Zugriff auf zahlreiche Optionen.

Auch der Windows-Druckertreiber enthält Einstellungen für viele dieser Optionen. Wenn Menüpunkte im Druckertreiber und in den Bedienfeld- und Configuration Tool-Menüs identisch sind und Sie Dokumente aus Windows drucken, überschreiben die Einstellungen des Windows-Druckertreibers die Einstellungen in den Bedienfeld- und Configuration Tool-Menüs.

#### DRUCKEINSTELLUNGEN IN WINDOWS-ANWENDUNGEN

Wenn Sie ein Dokument aus einer Windows-Anwendung drucken wollen, wird ein Dialogfeld Drucken eingeblendet. In diesem Dialogfeld ist gewöhnlich der Name des Druckers angegeben, auf dem das Dokument gedruckt wird. Neben dem Namen des Druckers befindet sich eine Schaltfläche **Eigenschaften**.

Durch Klicken auf **Eigenschaften** wird ein neues Dialogfeld eingeblendet, das eine kurze Liste der im Treiber verfügbaren Druckereinstellungen enthält, die Sie für das jeweilige Dokument wählen können. Die in der Anwendung verfügbaren Einstellungen sind solche, die Sie für bestimmte Zwecke oder Dokumente ändern können. Diese Einstellungen sind gewöhnlich nur so lange gültig, wie das entsprechende Programm ausgeführt wird.

## **PCL-EMULATION**

Die folgenden Registerkarten sind verfügbar: Einrichten, Auftragsoptionen und Bild.

#### Registerkarte Einrichten

	Printing Preferences	
	Setup Job Options Image	
	Media	
1	• Size: A4 210 x 297mm	
2—	Source: Automatically select	
	Weight: Printer Setting	
	Paper Feed Options	
	Finishing Mode	
3——	Standard / N-up     Options	
	2-Sided Printing	
4—	• (None)	
	DuplexHelp	
	Driver Settings	
5——	Default	
	Add Remove A4 210 x 297mm	
	About Default	
	OK Cancel Apply Help	

- Die Papiergröße sollte mit der Papiergröße des Dokuments übereinstimmen (außer wenn Sie den Ausdruck auf eine andere Größe skalieren möchten). Diese Papiergröße muss im Drucker verfügbar sein.
- Sie können die Papierquelle auswählen, aus der Papier eingezogen wird, z. B. Fach 1 (Standardpapierfach), Fach für den manuellen Einzug (B401dn, B411d, B411dn), Fach 2 (sofern das optionale zweite Papierfach installiert ist) oder Mehrzweckfach (B431d, B431dn). Sie können die gewünschte Kassette auch durch Klicken auf die entsprechende grafische Darstellung auswählen.
- **3.** Zur Auswahl stehen mehrere Dokumentweiterverarbeitungsoptionen, z. B. eine Seite pro Blatt oder N-fach (wobei N 2 oder 4 sein kann) zum Drucken verkleinerter Seiten, wobei mehrere Seiten pro Blatt gedruckt werden.
- 4. Unter Zweiseitendruck können Sie Automatisch oder Manuell auswählen. Beim manuellen Zweiseitendruck können Sie festlegen, ob die Blätter entweder nur auf einer oder auf beiden Seiten bedruckt werden (Duplex-Druck). Der Drucker unterstützt den manuellen Duplex-Druck, bei dem Sie das Papier zweimal durch den Drucker führen. Weitere Informationen finden Sie unter "Beidseitiges Drucken" auf Seite 51. Die Schaltfläche "Duplex-Hilfe" bietet eine Anleitung zum manuellen Duplex-Druck.
- **5.** Wenn Sie Druckeinstellungen ändern und dann speichern, können Sie diese gespeicherten Einstellungen abrufen, so dass sie nicht erneut vorgenommen werden müssen.
- **6.** Die Standardeinstellungen lassen sich über eine Schaltfläche wiederherstellen.

#### Registerkarte Auftragsoptionen

~ Quality	Print Mode
the second	Vector •
	<ul> <li>Raster</li> </ul>
C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
	Copies
	1 😴 (1-999)
<ul> <li>High Quality(1200x1200)</li> </ul>	Scale
Normal(600x600)	100 🚔 (25-400%)
O Draft(300x300) D Toper Saving	Disabled
A A	
Watermark     Overlay	Font Advanced

- **1.** Die Ausgabeauflösung der gedruckten Seiten wird wie folgt eingestellt.
  - Die Einstellung "ProQ1200" für die Modelle B401dn, B411d und B411dn druckt mit 2.400 x 600 dpi. Sie belegt am meisten Druckerspeicher und dauert am längsten beim Drucken. Die gedruckten Seiten können zur Anpassung an größeres oder kleineres Papier skaliert werden. Diese Option empfiehlt sich zum Drucken von Fotos.
  - Die Einstellung "Hohe Qualität" druckt mit 1.200 x 600 dpi für die Modelle B401dn, B411d, B411dn und 1.200 x 1.200 dpi für die Modelle B431d, B431dn und eignet sich am besten für Vektorobjekte wie Grafiken und Text.
  - Die Einstellung Normal druckt mit 600 x 600 dpi und eignet sich f
    ür die meisten Druckauftr
    äge.
  - Die Einstellung "Entwurf" druckt mit 300 x 300 dpi und ist für Entwürfe geeignet, die vorwiegend Text enthalten. Sie können die Option "Toner sparen" wählen, um bei bestimmten Druckaufträgen Toner zu sparen.
- **2.** Die Seitenausrichtung kann als Hochformat (Senkrecht) oder Querformat (Waagerecht) eingestellt werden. Beide Ansichten können um 180 Grad gedreht werden.
- **3.** Sie können einen Wasserzeichen-Text hinter dem eigentlichen Druckbild drucken. Diese Funktion ist praktisch, um Dokumente z. B. als Entwurf oder als vertraulich zu kennzeichnen.

Wenn Sie auf besonderes Papier wie Formulare und Briefpapier drucken, aber kein vorgefertigtes Papier verwenden möchten, können Sie mit Overlays solches Papier erstellen (B431d, B431dn). Weitere Informationen über Overlays und Makros finden Sie unter "Overlays und Makros (nur Windows)" auf Seite 55. Die Schaltfläche "Overlay-Formulare" bietet eine Anleitung zum manuellen Duplex-Druck.

**4.** Im Raster- (Bitmap-)Modus wird das Seitenbild hauptsächlich vom Computer verarbeitet, so dass für den Drucker nur einige wenige Verarbeitungsaufgaben übrig bleiben, obwohl die Datei groß sein kann. Im Vektormodus kann die Datei kleiner sein und z. B. schneller über ein Netzwerk übertragen werden. Diese Auswirkungen sind beim Drucken von Grafiken ausgeprägter als beim Drucken von Text.

- **5.** Sie können angeben, dass bis zu 999 Exemplare nacheinander gedruckt werden. Bei einem Druckauftrag dieser Länge müssen Sie jedoch zwischendurch Papier nachlegen.
- **6.** Ihre gedruckten Seiten können in einem Bereich zwischen 25 % und 400 % der ursprünglichen Größe skaliert und an größeres oder kleineres Briefpapier angepasst werden.
- 7. Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.

 Dithering Pattern     Mesh		
O Line Art		
 Dithering Texture		4.2 7
⊙ Fine	-12	
O Normal		
O Coarse		
 Disable gray scale printing		
Manual Adjustment		]
Lightness: 0 0 <	ш	-☆-
Contrast: 0 🔘 🔇	ш	

#### Registerkarte "Bild"

1. Dithering erzeugt eine Zwischengraustufe, indem die beim Drucken verwendete Kombination von Punkten eingestellt wird. Durch Auswahl einer Einstellung legen Sie fest, wie detailliert ein Grafikbild gedruckt wird. "Optimiert für Fotos" gibt an, dass ein Punktbildschirm für das Dithering verwendet wird, während "Optimiert für Grafik" angibt, dass beim Dithering Zeilen verwendet werden.

5

- **2.** Wählen Sie die Dithering-Textur aus, indem Sie die Größe der im Rasterbildschirm verwendeten Punkte festlegen.
- **3.** Geben Sie dieses Bedienelement an, um Graustufeneffekte in Schwarz ohne Dithering zu drucken. Über das Kontrollkästchen können Sie den Graustufendruck aktivieren oder deaktivieren.
- **4.** Sie können die Helligkeit (je höher die Einstellung, desto heller der Druck) und den Kontrast (je höher die Einstellung, desto größer der Kontrast) manuell einstellen.
- **5.** Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.

### **PS-EMULATION**

Zur Verfügung stehen die Registerkarten Layout, Papier/Qualität und Auftragsoptionen.

#### **Registerkarte Layout**

	My Printer Printing Preferences	
	Layout Paper/Quality Job Options	
1—	Orientation ● Portrait ○ Landscape ○ Rotated Landscape	
2—	Print on Both Sides    Print on Both Sides    Print on Both Sides     Print on Both Sides	
3 —	Page Order     Sront to Back     Back to Front	
4—	Pages Per Sheet:	
	Advanced •	
	OK Cancel Apply	

- **1.** Als Seiteneinrichtung kann entweder "Hochformat" oder "Querformat" oder "Querformat um 180 Grad gedreht" eingestellt werden.
- **2.** Der Zweiseitendruck (Duplex-Druck) kann auf lange Kante oder kurze Kante des Dokuments eingestellt werden.
- **3.** Als Reihenfolge der Druckseiten kann vorne nach hinten oder von hinten nach vorne angegeben werden.
- **4.** Legen Sie fest, wie viele Seiten auf einem Blatt gedruckt werden sollen. Sie können auch den Broschürendruck einstellen.
- **5.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweitert**, um weitere Dokumentoptionen wie folgt einzustellen:



- **1.** Wählen Sie die erforderliche Druckpapiergröße aus.
- 2. Sie können die TrueType-Schriftart durch eine andere ersetzen.
- **3.** Sie können andere Dokumentoptionen nach Bedarf einstellen, z.B. PostScript-Optionen und Druckerfunktionen.

#### **Registerkarte Papier/Qualität**

실 My Printer Pi	rinting Preferences	? 🗙
Layout Paper/Qualit	y Job Options	
Tray Selection		
Paper Source:	Automatically Select 🗸	
	Advanced	
	OK Cancel App	yly

Sie können die Papierquelle auswählen oder als automatische Auswahl belassen. Mit der Schaltfläche **Erweitert** können Sie auf die Optionen zugreifen, die Sie auch auf der Registerkarte Layout finden.

#### **Registerkarte Auftragsoptionen**

	Second Se	
	Layout Paper/Quality Job Options	
	Copies 1 : (1-999) Scale	— 3
1—	C High Quality(1200x1200) ○ Normal(600x600) □ Toner Save	— 4
2_	Watermark Overlay Advanced •	_ 5
	About Default	_ 6
	OK Cancel Apply	

- 1. Die Ausgabeauflösung der gedruckten Seiten wird wie folgt eingestellt.
  - Die Einstellung "Hohe Qualität" druckt mit 1.200 x 1.200 dpi für die Modelle B431d, B431dn und eignet sich am besten für Vektorobjekte wie Grafiken und Text.
  - Die Einstellung Normal druckt mit 600 x 600 dpi und eignet sich f
    ür die meisten Druckauftr
    äge. Sie k
    önnen die Option "Toner sparen" w
    ählen, um bei bestimmten Druckauftr
    ägen Toner zu sparen.

2. Sie können einen Wasserzeichen-Text hinter dem eigentlichen Druckbild drucken. Diese Funktion ist praktisch, um Dokumente z. B. als Entwurf oder als vertraulich zu kennzeichnen.

Wenn Sie auf besonderes Papier wie Formulare und Briefpapier drucken, aber kein vorgefertigtes Papier verwenden möchten, können Sie mit Overlays solches Papier erstellen (B431d, B431dn). Weitere Informationen über Overlays und Makros finden Sie unter "Overlays und Makros (nur Windows)" auf Seite 55. Die Schaltfläche "Overlay-Formulare" bietet eine Anleitung zum manuellen Duplex-Druck.

- **3.** Sie können angeben, dass bis zu 999 Exemplare nacheinander gedruckt werden. Bei einem Druckauftrag dieser Länge müssen Sie jedoch zwischendurch Papier nachlegen.
- **4.** Die gedruckten Seiten können zur Anpassung an größeres oder kleineres Papier skaliert werden.
- **5.** Mit der Schaltfläche **Erweitert** können Sie auf Funktionen für den Spiegelbilddruck und Negativbilddruck zugreifen.
- **6.** Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.

#### **EINSTELLUNGEN AUS DER WINDOWS-SYSTEMSTEUERUNG**

Wenn Sie das Fenster Eigenschaften des Druckertreibers direkt aus Windows und nicht aus einer Anwendung öffnen, stehen mehr Einstellungen zur Verfügung. Hier vorgenommene Änderungen betreffen normalerweise alle Dokumente, die mit Windows-Anwendungen gedruckt werden, und bleiben permanent unter Windows gültig.

#### **PCL-Emulation**

Die Hauptregisterkarten sind **Allgemein**, **Erweitert** und **Geräteoptionen**.

#### Registerkarte "Allgemein"

Location:		
Comment:		
Model: My Printer		
Features	Paper ausiable:	
Double-sided: Yes	Letter	
Staple: No		
Speed: 38 ppm		
Maximum resolution: Unknowr	1	
Printin	g Preferences Print T	est Page

- **1.** In diesem Bereich wird ein Teil der Hauptfunktionen ihres Computers, einschl. optionaler Elemente, aufgeführt.
- 2. Über diese Schaltfläche werden die gleichen Dialogfelder wie die bereits weiter oben für die Optionen beschriebenen, die aus Anwendungen heraus eingestellt werden können, eingeblendet. Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden jedoch als neue Standardeinstellungen für alle Windows-Anwendungen gültig.

**3.** Über diese Schaltfläche wird eine Testseite gedruckt, um den Betrieb des Druckers zu prüfen.

HINWEIS
Die o. g. Funktionen stammen aus Windows XP und können bei anderen
Betriebssystemen abweichen.

### Registerkarte "Erweitert"

General Sharing Ports       Advanced       Color Management       Device Options <ul> <li>Available from</li> <li>Available from</li> <li>To</li> <li>1200 AM</li> <li>To</li> <li>1200 AM</li> <li>To</li> <li>Priority:</li> <li>Priority:</li> <li>Spool print documents so program finishes printing faster</li> <li>Start printing after last page is spooled</li> <li>Start printing immediately</li> </ul> <li>Print directly to the printer</li> <li>Hold mismatched documents</li> <li>V Finit spooled documents</li> <li>Keep printed documents</li> <li>Enable advanced printing features</li> <li>Printing Defaults</li> <li>Print Processor</li>		Wy Printer Properties
Aways available     Available from     Available from     Available from     Priority:     To     1200 AM     To     To		General Sharing Ports Advanced Color Management Device Options
Priority:  Priver:  My Printer  New Driver  Spool print documents so program finishes printing faster  Start printing after last page is spooled  Start printing immediately  Print directly to the printer  Hold mismatched documents  Viet print spooled documents  Viet print spooled documents  Viet print spooled documents  Viet printed do	1 —	Always available     Available from     12.00 AM     To     12.00 AM
Driver:       My Printer            • Spool print documents so program finishes printing faster             • Start printing after last page is spooled             • Start printing immediately             • Print directly to the printer             • Hold mismatched documents             • Print spooled documents             • Enable advanced printing features             Printing Defaults		Priority:
Spool print documents so program finishes printing faster     Stat printing after last page is spooled     Stat printing immediately     Print directly to the printer     Hold mismatched documents     V Print spooled documents first     Keep printed documents     V Enable advanced printing features     Printing Defaults Print Processor Separator Page		Driver: My Printer V New Driver
Print directly to the printer     Hold mismatched documents     Print spooled documents first     Keep printed documents     V Enable advanced printing features     Printing Defaults Print Processor Separator Page		Spool print documents so program finishes printing faster     Start printing after last page is spooled     Start printing after last page is spooled
Hold mismatched documents  Print spooled documents first  Keep printed documents  Fint Processor Separator Page		O Print directly to the printer
		Hold mismatched documents
Creep printed documents     Enable advanced printing features     Printing Defaults     Print Processor     Separator Page		Print spooled documents first
Printing Defaults Print Processor Separator Page		Keep printed documents
Printing Defaults Print Processor Separator Page		Enable advanced printing features
		Printing Defaults Print Processor Separator Page
		OK Cancel Apply

- **1.** Sie können vorgeben, zu welchen Zeiten am Tag der Drucker verfügbar sein soll.
- **2.** Mit dieser Option wird die jeweilige Priorität von 1 (niedrigste) bis 99 (höchste) vorgegeben. Dokumente mit höchster Priorität werden zuerst gedruckt.
- **3.** Diese Option gibt vor, dass Dokumente vor dem Drucken in einer besonderen Druckdatei gespeichert werden. Anschließend wird das Dokument im Hintergrund gedruckt, so dass die Anwendung schneller wieder verfügbar ist. Optionen:

Diese Option legt fest, dass der Druckvorgang erst nach dem Spoolen der letzten Seite beginnt. Wenn die Anwendung während des Druckvorgangs viel Zeit für weitere Berechnungen benötigt und der Druckauftrag dadurch längere Zeit unterbrochen wird, kann der Drucker vorzeitig zu dem Schluss kommen, dass das Dokument fertig gestellt ist. Durch Auswahl dieser Option werden solche Situationen vermieden. Allerdings endet der Druckvorgang auch etwas später, da der Start verzögert wird.

Diese Option ist das Gegenteil der oben stehenden. Der Druckvorgang wird so bald wie möglich, nachdem das Spoolen des Dokuments begonnen hat, gestartet.

- **4.** Diese Option legt fest, dass das Dokument nicht gespoolt, sondern direkt gedruckt wird. In diesem Fall ist die Anwendung normalerweise erst nach Ausführung des Druckauftrags wieder verfügbar. Da keine Spool-Datei vorhanden ist, wird weniger Speicherplatz auf der Festplatte des Computers beansprucht.
- 5. Diese Option weist den Spooler an, die Einrichtung des Dokuments zu prüfen und an die Druckereinrichtung anzupassen, bevor das Dokument zum Drucken übertragen wird. Wird ein Unterschied festgestellt, wird das Dokument in der Druckerwarteschlange gehalten und erst gedruckt, wenn die Druckereinrichtung geändert und das Dokument erneut aus der Druckerwarteschlange gestartet wird. Das Drucken korrekt angepasster Dokumente wird durch falsch angepasste Dokumente in der Druckerwarteschlange nicht beeinträchtigt.

- **6.** Diese Option legt fest, dass der Spooler bei der Entscheidung, welches Dokument als nächstes gedruckt werden soll, fertig gespoolte Dokumente vorzieht, auch wenn diese fertigen Dokumente eine niedrigere Priorität haben als Dokumente, die noch gespoolt werden. Sind noch keine Dokumente fertig gespoolt, zieht der Spooler größere Spooling-Dokumente kleineren vor. Verwenden Sie diese Option, um die Effizienz des Druckers zu maximieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wählt der Spooler Dokumente ausschließlich aufgrund ihrer Priorität aus.
- 7. Diese Option legt fest, dass der Spooler die Dokumente nach der Fertigstellung nicht löscht. Dann können diese Dokumente erneut vom Spooler aus zum Drucker übertragen werden, anstatt erneut aus der Anwendung heraus gedruckt zu werden. Bei häufigem Einsatz dieser Option wird die Festplattenkapazität des Computers stark beansprucht.
- 8. Diese Einstellung legt fest, ob erweiterte Funktionen, z. B. Seiten pro Blatt, je nach Drucker verfügbar sind. Für normales Drucken sollte diese Option aktiviert sein. Sollten Kompatibilitätsprobleme auftreten, können Sie sie deaktivieren. Dann sind die erweiterten Funktionen jedoch unter Umständen nicht verfügbar, auch wenn sie hardwareseitig unterstützt werden.
- **9.** Diese Schaltfläche bietet Zugriff auf die gleichen Fenster für die Einrichtung wie beim Drucken aus Anwendungen. Änderungen, die über die Windows-Systemsteuerung vorgenommen werden, werden zu Windows-Standardeinstellungen.
- **10.** Sie können ein Trennblatt, das zwischen Dokumenten gedruckt wird, entwerfen und zuweisen. Dies ist besonders praktisch bei einem gemeinsam genutzten Drucker, damit jeder Anwender seine eigenen Dokumente leichter finden kann.

HINWEIS
Die o. g. Funktionen stammen aus Windows XP und können bei anderen
Betriebssystemen abweichen.

#### **Registerkarte Geräteoptionen**

🍐 PCL Properties	? 🛛
General Sharing Ports Adv	vanced Color Management Device Options
Available Options	
Lower Cassette	
Setting Information	Get Printer Settings
Items	Description / Information
	About
	OK Cancel Apply

In diesem Fenster stellen Sie ein, welche Sonderzubehörteile im Drucker installiert sind. Siehe Kapitel "Installieren von Optionen".

#### **PS-Emulation**

Die Hauptregisterkarten sind **Allgemein**, **Erweitert** und **Geräteeinstellungen**. Die Registerkarten Allgemein und Erweitert und die entsprechenden Registerkarten der PCL-Emulation sind identisch (s.o.).

	🖢 PS Properties 🔹 👔
	General Sharing Ports Advanced Device Settings
1 2	Povice Settings     Pom To Tray Assignment     Pom To Substitution Table
	Available PostScript Memory:       32767         Output Protocol: <u>TBCP</u> Send CTRL-D Before Each Job: <u>No</u> Send CTRL-D After Each Job: <u>Yes</u> Convert Gray Text to PostScript Gray: <u>No</u> Convert Gray Graphics to PostScript Gray: <u>No</u> Add Euro Currency Symbol to PostScript Fonts: <u>No</u> Job Timesett: 0 csconder
3 —	Wait Timeout: <u>300 seconds</u> Wait Timeout: <u>300 seconds</u> Minimum Font Size to Download as Outline: <u>100 pixel(s)</u> Maximum Font Size to Download as Bitmap: <u>600 pixel(s)</u> Maximum Font Size to Download as Bitmap: <u>600 pixel(s)</u> Second tray: <u>Not Installed</u> Memory Configuration: <u>64 MB RAM</u> Get Installable options automatically
	OK Cancel Apply

#### Registerkarte Geräteeinstellungen

- **1.** Sie können die gewünschten Papiergrößen in den verfügbaren Papiereinzugsfächern festlegen.
- 2. Sie können je nach Anwendung eine Vielzahl von Schriftarteinstellungen vornehmen.
- **3.** Sie können festlegen, welche optionalen Upgrades auf dem Drucker installiert werden. Siehe Kapitel "Installieren von Optionen".

## DRUCKEREINSTELLUNGEN IN MACINTOSH

Lesen Sie die Readme-Datei auf der Treiber-DVD und die Online-Hilfe aus der Treibersoftware.

## BEIDSEITIGES DRUCKEN

Die Duplexeinheit ermöglicht beidseitiges Drucken, wodurch weniger Papier verbraucht und der Umgang mit umfangreichen Dokumenten vereinfacht wird. Außerdem ermöglicht sie den Broschürendruck, bei dem noch weniger Papier verbraucht wird.

Sie können mit der Funktion "Auto Duplex (Automatischer Duplexdruck)" oder mit der Funktion "Manual Duplex (Manueller Duplexdruck)" drucken.

*HINWEIS Die Schritte des Prozesses beziehen sich auf Windows XP PCL. Andere Windows-Betriebssysteme können geringfügig anders aussehen, das Prinzip ist aber gleich.* 

## AUTOMATISCHER DUPLEXDRUCK

Dieses Drucker bietet den automatischen beidseitigen Druck nur für die Papierformate Letter, A4, B5, Executive, Legal 13, 13,5 und 14 mit zwischen 60 und 122 g/m2 schwerem Papier.

So führen Sie den automatischen Duplexdruck aus:

- 1. Wählen Sie Datei > Drucken, und klicken Sie auf Eigenschaften.
- Wählen Sie das Zufuhrfach (Kassette 1, Kassette 2 (optional B411d, B411dn, B431d, B431dn), Mehrzweck-Einzug (B431d, B431dn) oder Kassette für den manuellen Einzug (B401dn, B411d, B411dn)) im Dropdownmenü "Papierzufuhr" aus.
- **3.** Wählen Sie im Dropdownmenü Duplex-Druck je nach Druckereinstellungen entweder "Lange Seite (Auto)" oder "Kurze Seite (Auto)".
- **4.** Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf Duplex-Hilfe.
- 5. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Drucken".

## MANUELLER DUPLEX-DRUCK MIT DEM PAPIERFACH (NUR WINDOWS)

#### HINWEIS

Der manuelle Duplexdruck ist nur für den Windows PCL-Treiber verfügbar.

Beim beidseitigen Drucken (manueller Duplex-Druck) müssen Sie das Papier zweimal durch den Drucker führen. Dazu verwenden Sie entweder das Papierfach oder das Fach für den manuellen Einzug (B401dn, B411d, B411dn) oder das Mehrzweckfach (B431d, B431dn). Sie können die Papierformate A4, A5, A6, B5, Letter, Legal 13, 13,5 and 14, Statement, Executive und Benutzerdefiniert und Gewichte zwischen 60 und 122 g/m<sup>2</sup> verwenden.

#### HINWEIS

- > Zum Bedrucken von A6-Papier können Sie Fach 1 oder Fach 2 (Option) nicht verwenden.
- Sie können nur über Fach 1 und das optionale Fach 2 und bei Verwendung der Funktion "Auto Duplex (Automatischer Duplexdruck)" Legal 13,5-Papier bedrucken.
- **1.** Legen Sie so viel Papier in das Papierfach ein, wie für den Druckauftrag benötigt wird.
- 2. Wählen Sie Datei > Drucken, und klicken Sie auf Eigenschaften.
- **3.** Wählen Sie in der Dropdownliste "Papierzufuhr" die Option **Fach 1** aus.

4. Wählen Sie im Dropdownmenü "Duplex-Druck" je nach Druckereinstellungen entweder Lange Seite (Manuell) oder Kurze Seite (Manuell). Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf Duplex-Hilfe. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.

Printin	g Preferences	?
Setup Jo	b Options Image	
-Media-		The
Size:	A4 210 x 297mm 💌	and the second second
Source:	Automatically select	
Weight:	Printer Setting	
	Paper Feed Options	
- Finishing	Mode	
Standar	d / N-up 💌 Options	
-2-Sided	Printing	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
(None)		35
D	uplex Help	
Driver S	ettings	
Default	<b>~</b>	
Add.	Remove	A4 210 x 297mm
		About Default
	OK Canc	el Apply Help

**5.** Zuerst wird jede zweite Seite (1) des Dokuments gedruckt. Ist dieser Vorgang beendet, werden Sie in einer Bildschirmmeldung aufgefordert, das bedruckte Papier zu entnehmen, umzudrehen und wieder in das Papierfach einzulegen.





**6.** Öffnen Sie das Papierfach (2).

 Nehmen Sie das bedruckte Papier aus dem Ausgabefach (3), und legen Sie es so in das Papierfach, dass die bedruckte Seite oben liegt und der untere Seitenrand zum Drucker (4) zeigt.



**8.** Schließen Sie das Papierfach, und drücken Sie die Taste **Online** (5). Die Meldung wird ausgeblendet, und die restlichen Seiten des Dokuments werden gedruckt.

#### HINWEIS

Sie müssen die Taste Online drücken, um den Druck für die andere Seite zu starten. Die Standardeinstellung der Zeit ist eine Minute. Wird diese überschritten, werden die Daten gelöscht und nicht gedruckt.

# MANUELLER DUPLEX-DRUCK MIT DEM FACH FÜR MANUELLEN EINZUG (B401DN, B411D, B411DN)

#### HINWEIS

- > Wenn Sie das Fach für manuellen Einzug verwenden, müssen Sie die Blätter einzeln zuführen.
- Verwenden Sie das Mehrzweckfach für den manuellen Duplex-Druck auf dem B431d, B431dn. Das Prinzip ist gleich: Siehe "Mehrzweckfach und Fach für den manuellen Einzug" auf Seite 35.
- **1.** Richten Sie die Papierführungen am Fach für manuellen Einzug nach der Papiergröße aus.
- **2.** Legen Sie ein einzelnes Blatt Papier in das Fach für manuellen Einzug. Das Blatt nimmt automatisch die richtige Position ein.
- 3. Wählen Sie **Datei > Drucken**. Das Dialogfeld "Drucken" wird angezeigt.
- 4. Klicken Sie auf Eigenschaften.
- 5. Wählen Sie in der Dropdownliste "Papierquelle" die Option Manuell aus.
- 6. Wählen Sie im Dropdownmenü "Duplex-Druck" je nach Druckereinstellungen entweder Lange Seite (Manuell) oder Kurze Seite (Manuell). Wenn Sie weitere Informationen benötigen, klicken Sie auf **Duplex-Hilfe**.

**7.** Nachdem jede zweite Seite gedruckt wurde, nehmen Sie das Papier aus dem Ausgabefach.



**8.** Legen Sie nun ein Blatt nach dem anderen so in das Fach für manuellen Einzug, dass die bedruckte Seite unten liegt und der obere Seitenrand zum Drucker zeigt. Achten Sie darauf, dass jedes Blatt richtig eingezogen wird.



**9.** Drücken Sie die Taste **Online**. Die verbleibenden Seiten des Dokuments werden nacheinander auf die jeweils leere Seite des Papiers gedruckt, das Sie in das Fach für manuellen Einzug einlegen.

## **OVERLAYS UND MAKROS (NUR WINDOWS)**

## WAS SIND OVERLAYS UND MAKROS?

Wenn Sie auf besonderes Papier wie Formulare und Briefpapier drucken, aber kein vorgefertigtes Papier verwenden möchten, können Sie mit diesen Funktionen solches Papier erstellen.

Sie können PostScript-Overlays einsetzen, um besondere Druckvorlagen zu erstellen und für sofortigen Einsatz im Drucker zu speichern. Wenn Sie den PCL-Treiber installiert haben, sind entsprechende Funktionen mit Makros möglich.

Sie können mehrere Overlays oder Makros erstellen und diese in beliebiger Weise kombinieren, um verschiedene Formulare und andere spezielle Druckvorlagen zu erzeugen. Dabei ist es möglich, jedes Bild nur auf die erste Seite eines Dokuments, auf alle Seiten, auf jede zweite Seite oder nur auf die angegebenen Seiten zu drucken.

## **POSTSCRIPT-OVERLAYS ERSTELLEN**

Zum Erstellen eines Overlays sind drei Schritte erforderlich:

- **1.** Erstellen Sie die Daten für das Formular in einer Anwendung und drucken Sie sie als Druckerdatei (.PRN).
- 2. Erstellen Sie mit der Software Storage Device Manager, die auf DVD mit dem Drucker mitgeliefert wird, eine "Projektdatei", importieren Sie die .PRN-Datei(en), und übertragen Sie die erzeugte Filterdatei (.HST) zum Drucker. Die Projektdatei enthält ein oder mehrere Overlay-Bilder, die zusammen gehören, beispielsweise die Briefköpfe für die erste Seite und für weitere Seiten von Briefen.
- 3. Beim Drucken von Dokumenten dienen diese übertragenen Dateien als Overlays.

Verwenden Sie beim Drucken der Overlay-Dateien auf die Festplatte keine Spezialfunktionen wie zweiseitigen Druck oder mehrere Exemplare. Diese Funktionen sind nicht für Overlays vorgesehen, sondern zum Drucken der fertigen Dokumente.

#### **OVERLAY-BILD ERSTELLEN**

- **1.** Erstellen Sie das gewünschte Bild für das Overlay in einer dafür geeigneten Anwendung, beispielsweise in einem Grafikprogramm.
- 2. Öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken** der Anwendung.
- **3.** Als Druckername (1) muss der PostScript-Druckertreiber gewählt sein.
- **4.** Wählen Sie dann die Option **In Datei drucken** (2).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften (3), um das Fenster Dokument-Eigenschaften zu öffnen.
- 6. Wählen Sie auf der Registerkarte Overlay die Option **Formular erstellen** aus der Dropdownliste (4).
- **7.** Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster Dokument-Eigenschaften zu schließen.
- 8. Klicken Sie auf **OK**, um das Dialogfeld Drucken zu schließen.
- **9.** Wenn Sie zur Eingabe eines Namens für die Druckdatei aufgefordert werden, geben Sie einen sinnvollen Namen mit der Erweiterung .PRN ein.
- **10.** Schließen Sie die Anwendung.

20m				
Printer				
• Name:	ØPrinter Name	]	<ul> <li>Properti</li> </ul>	3
Status: Id	,			
Type:				1 1
Where: Comment:			Prink to hije	- 4
Page range		Copies		
(• All		Number of copies:	1	-
C Current page	C Selection		P	-
C Pages:			✓ Collate	
Enter page numb	ers and/or page ranges			
separated by co	mas. For example, 1,3,5-12			
		Zoom		
Print what: Do	ument 💌	Pages per sheet:	1 page	<b>-</b>
			lease 1	-
Print: All	bages in range 💌	Scale to paper size:	No Scaling	-
				-
Uptions		OK	Uose	
	PS Document Propertie	es	1	(
4	S Document Propertie	es ptions Color Overla	¥.	(
4	PS Document Propertie     Layout Paper/Quality Job 0     Create Form     Aster Souther	es ptions Color (Overla V	2	(
4	PS Document Propertie      Layout Peper/Quality Job 0      Create Form      Active Overlay:      Durate:	es ptions Color (Dverla	9. (MAX 4)	( 1
4	PS Document Propertial Layout, Paper/Quality Job 0 Create Form Active Overlay: Overlay	es ptions Color Overla	(MAX 4)	( ]
4	PS Document Propertial     Leyout, Peper/Quality Job 0     Create Form     Active Overlay:     Overlay	es pions Color Overla T Page	Y (MAX 4)	I
4	PS Document Propertil Layout Paper/Quality Job 0     Create Form     Active Overlay:     Overlay	es pions Color Overla T Page	U (MAX 4)	I
4	PS Document Propertie      Layout Paper/Dushy Job D     Create Form     Active Drestay:     Drestay	es ptions Color Overla Poge	8] (MAX 4)	[
4	PS Document Propertil Layout Peper/Dusky Job D     Create Form     Active Overlag:     Diveday     Active Overlag:     Diveday	es ptions Color (Overla Poge	8] (MAXX 4)	I
4	PS Document Propertie      Layout Poper/Duality Job 0      Create Form      Active Overlag:      Diverlag      Action Develop      Diverlag      Diverl	es pions Color Dvoria V Page	(MAX 4)	I
4	PS Document Propertil Leyxx Peper/Quelty Job 0     Create Form     Active Overlag:     Diverlag     Active Overlag:     Diverlag     Defined Overlag:     Diverlag	es prions Color (Dynds) V Page	(MAX 4) (MAX 32)	[
4	PS Document Propertit Layout Papen/Quarty Job 0     Create Fem     Active Overlag:     Dverlag     Dverlag     Defined Overlag:     Drefug     Dverlag:	es ptons Color Dovela Page	(MAX 4) (MAX 32)	I
4	PS Document Properties      Layer   Paper/Duality   Job D     Create Form     Active Direkty:     Directay      Active Direkty:     Defined Greetky:     Directay	es prions: Color [Dyvels 	(MAX 4) (MAX 32)	I
4	PS Decument Properties     Level Properties     Coast Fee     Coast Fee     Coast Fee     Coast Fee     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop	es peons Color [Diveda v Peope	(MAX 4) (MAX 32)	I
4	DS Document Properties Leave Properties     Costs Form     Active Dredge     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop	CS Color [ Diverse Page Page Color   Page C	(MAX 32)	I
4	DS Document Properties Leaved Preperties Leaved Preperties     Create Form     Active Overlag     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop     Develop	es plene Color Divela	(MAX 4)	1
4	DS Dacament Properties Lexol: PrepartUsely Lexol: PrepartUsely Leto     Crast Fam     Active Dunlay:     Deniag:     Deni	es pione Color Divelo Page	(MAX 4) (MAX 32)	1
4	PS Decument Properties      Leave Properties      Leave Properties      Active Denky      Decker      Active Denky      Decker      D	es prom Cale (Dvela Page rec Page	2] (MAX 4) (MAX 32)	I

#### DAS PROJEKT ERSTELLEN UND ÜBERTRAGEN

- 1. Starten Sie aus dem Menü **Start** von Windows den **Storage Device Manager** (SDM) und lassen Sie den SDM den Drucker suchen.
- 2. Wählen Sie Projekte > Neues Projekt.
- 3. Wählen Sie Projekte > Datei zu Projekt hinzufügen.
- 4. Wählen Sie in der Dropdownliste **Dateityp** den Eintrag **PRN-Dateien (\*.prn)**.
- **5.** Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die .PRN-Dateien gespeichert sind, und wählen Sie eine oder mehrere Dateien für das Overlay.

In einem Projekt können mehrere Druckerdateien (.PRN) vorhanden sein. Beispielsweise eine Datei für die erste Seite und eine andere für die folgenden Seiten. Verwenden Sie Windows-Standardverfahren (Umschalttaste oder Strg-Taste), um gegebenenfalls mehrere Dateien gleichzeitig zu wählen.

- **6.** Klicken Sie auf **Öffnen**, um diese Dateien dem aktuellen Projekt hinzuzufügen.
- 7. Wenn ein Feld mit einer Meldung eingeblendet wird, dass eine Filterdatei erstellt wurde, klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu löschen.
- **8.** Im Projektfenster wird für jede hinzugefügte Druckerdatei eine .HST-Datei angezeigt. Notieren Sie sich die einzelnen Namen. Notieren Sie dabei die *genaue* Schreibweise, da zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Diese Namen werden später benötigt.
- 9. Wählen Sie Projekte > Projekt speichern, und geben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. "Briefpapier") ein, damit Sie ihn später, wenn Sie ihn ändern möchten, wiedererkennen.
- **10.** Wählen Sie **Projekte > Projektdateien zum Drucker übertragen**, um das Projekt in den Drucker zu laden.

Wenn im Drucker eine Festplatte installiert ist, speichert SDM die Dateien automatisch darauf. Andernfalls überträgt SDM die Dateien in den Flash-Speicher. Wenn im Drucker eine Festplatte vorhanden ist, Sie die Dateien aber im Flash-Speicher speichern möchten, doppelklicken Sie auf den Dateinamen im Fenster Projekt, und geben Sie **%Flash0%** unter **Volume** ein. Klicken Sie dann auf **OK**.

**11.** Wenn die Meldung "Befehl erteilt" zur Bestätigung der durchgeführten Übertragung eingeblendet wird, klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu löschen.

#### **DAS OVERLAY DRUCKEN**

- Klicken Sie auf das Symbol des Druckers, und wählen Sie Drucker > Formular testen.
- 2. Wählen Sie die einzelnen Overlays, die Sie prüfen möchten, im Fenster Test PostScript Form (PostScript-Formular testen), und klicken Sie auf **OK**. Nach einer kurzen Zeitdauer, in der der Drucker das Formular verarbeitet, erfolgt der Ausdruck.
- **3.** Klicken Sie nach dem Prüfen der einzelnen Overlays auf **Beenden**.
- 4. Klicken Sie auf die Standardschaltfläche **Schließen (X)** von Windows, oder wählen Sie **Projekte** > **Beenden**, um den Storage Device Manager zu beenden.

#### **OVERLAYS DEFINIEREN**

Dies ist der letzte Schritt, bevor die neuen Overlays verwendet werden können.

- 1. Öffnen Sie das Fenster Drucker ("Drucker und Faxgeräte" unter Windows XP) über das Menü **Start** oder in der Windows-Systemsteuerung.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des PostScript-Druckers und wählen Sie **Druckeinstellungen** aus dem Popup-Menü.

- **3.** Klicken Sie auf der Registerkarte **Overlay** auf die Schaltfläche **Neu**.
- **4.** Geben Sie im Fenster **Overlay-Formulare definieren** einen passenden Namen (2) für dieses Overlay ein und legen Sie fest, für welche Seite(n) (3) der Dokumente dieses Overlay verwendet werden soll.
- Geben Sie den Namen der Overlay-Datei (4) genauso ein, wie er im Fenster Projekt des Storage Device Manager angegeben wird. Beachten Sie, dass bei diesem Namen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

	Define Overlays
2	Overlay Name: Letterhead Overlay
3——	Print on Pages: First Page
	Custom Pages:
	Enter page numbers and /or page ranges separated by commas, For example, 1,3,5-12
	Form setting
4	Form Name: Letterhead.HST
5	Add <u>Henstre</u>
	Delete
	OK Cancel

Wenn Sie beim Erstellen der Overlays vergessen haben, die Namen zu notieren, können Sie sie durch Anzeigen der Projektdatei im Storage Device Manager oder durch Drucken einer Dateiliste im Druckermenü Informationen feststellen.

- **6.** Klicken Sie auf **Hinzufügen** (5), um dieses Overlay der Liste der definierten Overlays hinzuzufügen.
- 7. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster Overlay-Formulare definieren zu schließen.

Das neue Overlay wird jetzt in der Liste Overlay-Formulare definieren im Fenster Drucker-Eigenschaften angeführt.

- 8. Wiederholen Sie das obige Verfahren, um weitere Overlays zu definieren.
- **9.** Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind, um das Fenster Dokument-Eigenschaften zu schließen.

Die neuen Overlays sind jetzt verwendungsbereit und für künftige Dokumente verfügbar.

## MIT POSTSCRIPT-OVERLAYS DRUCKEN

Nachdem Sie die Overlays erstellt haben, können Sie sie nach Wunsch in Dokumenten verwenden. Im nachstehenden Beispiel werden zwei Overlays für Geschäftsbriefe verwendet. Das erste wird nur auf der ersten Seite und das zweite auf allen folgenden Seiten gedruckt.

- 1. Erstellen Sie das Dokument ganz normal in einer Anwendung. Formatieren Sie das Dokument nach Erfordernis, so dass es in den verfügbaren Platz passt.
- 2. Öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken** der Anwendung, und wählen Sie die benötigten Optionen. Vergewissern Sie sich, dass als Drucker der PostScript-Druckertreiber gewählt ist, in dem die Overlays definiert wurden.
- **3.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um das Fenster Druckeinstellungen zu öffnen.
- 4. Wählen Sie auf der Registerkarte Overlay die Option **Overlay verwenden** aus der Dropdownliste (1).
- Klicken Sie auf das erste Overlay (2), das Sie verwenden möchten. In diesem Beispiel ist es das Overlay Cover Page. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen (3).
- **6.** Wenn Sie ein weiteres Overlay verwenden möchten, in diesem Fall Continuation Page, klicken Sie auf das zweite Overlay (4) und klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche **Hinzufügen** (3).



- 7. Nachdem Sie alle Overlays gewählt haben, die Sie für dieses Dokument verwenden möchten, klicken Sie auf **OK**.
- **8.** Klicken Sie abschließend im Dialogfeld Drucken der Anwendung auf **OK**, um den Druckvorgang zu starten.

## **PCL-OVERLAYS ERSTELLEN**

Zum Erstellen eines Overlays sind drei Schritte erforderlich:

- **1.** Erstellen Sie die Daten für das Formular in einer Anwendung und drucken Sie sie als Druckerdatei (.PRN).
- 2. Erstellen Sie mit der Software Storage Device Manager, die auf DVD mit dem Drucker mitgeliefert wird, eine "Projektdatei", importieren Sie die .PRN-Datei und übertragen Sie die erzeugten Filterdateien (.BIN) zum Drucker.
- **3.** Beim Drucken von Dokumenten dienen diese übertragenen Dateien als Overlays.

Verwenden Sie beim Drucken der Dateien auf die Festplatte keine Spezialfunktionen wie zweiseitigen Druck oder mehrere Exemplare. Diese Funktionen sind nicht für Makros vorgesehen, sondern zum Drucken der fertigen Dokumente.

#### **OVERLAY-BILD ERSTELLEN**

- **1.** Erstellen Sie das gewünschte Bild in einer dafür geeigneten Anwendung, beispielsweise in einem Grafikprogramm.
- 2. Öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken** der Anwendung.
- **3.** Als Druckername (1) muss der PCL-Druckertreiber gewählt sein.
- 4. Wählen Sie dann die Option In Datei drucken (2).
- Wenn Sie zur Eingabe eines Namens für die Druckdatei aufgefordert werden, geben Sie einen sinnvollen Namen mit der Erweiterung .PRN ein.
- **6.** Schließen Sie die Anwendung.

#### MAKROS ERSTELLEN UND ÜBERTRAGEN



- 1. Starten Sie aus dem Menü **Start** von Windows den **Storage Device Manager** (SDM) und lassen Sie den SDM den Drucker suchen.
- 2. Wählen Sie **Projekte** > **Neues Projekt**, um ein neues Projekt zu starten.
- 3. Wählen Sie **Projekte** > **Filter Macro File (Filtermakrodatei)**. Das Dialogfeld Filter Printer Patterns (Filterdruckermuster) wird eingeblendet. Ändern Sie die Einstellungen nach Erfordernis und klicken Sie auf **OK**.

**Beispiel:** Wenn Sie in MS Paint ein schwarzes Oval erstellen und alle Farbbefehl-Filter markiert lassen, wird das schwarze Oval bei Verwendung des Overlays als schwarzes Rechteck gedruckt. Um die ovale Form beizubehalten, deaktivieren Sie die Filter "Configure Image Data" (Bilddaten konfigurieren), "Palette ID" (Palettenkennung) und "Palette Control" (Palettensteuerung).

- 4. Wählen Sie in der Dropdownliste **Dateityp** den Eintrag **PRN-Dateien (\*.prn)**.
- **5.** Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem die .PRN-Overlaydateien gespeichert sind, und wählen Sie eine oder mehrere Dateien für das Overlay.

In einem Projekt können mehrere Makrodateien vorhanden sein. Beispielsweise eine Datei für die erste Seite und eine andere für die folgenden Seiten. Verwenden Sie Windows-Standardverfahren (Umschalttaste oder Strg-Taste), um gegebenenfalls mehrere Dateien gleichzeitig zu wählen.

**6.** Klicken Sie auf **Öffnen**, um diese Dateien dem aktuellen Projekt hinzuzufügen. (Sie können auch Dateien aus dem Windows Explorer direkt in das Projektfenster ziehen und dort ablegen.) Wenn ein Feld mit einer Meldung eingeblendet wird, dass eine Filterdatei erstellt wurde, klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu löschen. 7. Im Projektfenster wird für jede hinzugefügte Druckerdatei eine .BIN-Datei angezeigt. Notieren Sie sich für jede dieser Dateien den Namen und die ID-Nummer. Diese Informationen werden später benötigt.

Wenn Sie die Namen oder ID-Nummern bearbeiten möchten, doppelklicken Sie auf den Eintrag der Datei und bearbeiten Sie die Informationen.

Beachten Sie, dass bei diesem Namen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

- 8. Wählen Sie **Projekte** > **Projekt speichern**, und geben Sie einen aussagekräftigen Namen (z. B. "Briefpapier") ein, damit Sie ihn später wiedererkennen.
- **9.** Wählen Sie **Projekte > Projektdateien zum Drucker übertragen**, um das Projekt in den Drucker zu laden.
- **10.** Wenn die Meldung "Befehl erteilt" zur Bestätigung der durchgeführten Übertragung eingeblendet wird, klicken Sie auf **OK**, um die Meldung zu löschen.

#### DAS MAKRO ZUR PROBE DRUCKEN

- 1. Wählen Sie Drucker > Makro testen.
- **2.** Geben Sie im Fenster "Makro testen" die ID-Nummer ein, und klicken Sie auf **OK**. Nach einer kurzen Zeitdauer druckt der Drucker das Makro.
- 3. Klicken Sie nach dem Prüfen der einzelnen Makros auf Beenden.
- **4.** Klicken Sie auf die Standardschaltfläche **Schließen (X)** von Windows, oder wählen Sie **Projekte** > **Beenden**, um den Storage Device Manager zu beenden.

#### **OVERLAYS DEFINIEREN**

Dies ist der letzte Schritt, bevor die neuen Overlays verwendet werden können.

- 1. Öffnen Sie das Fenster Drucker ("Drucker und Faxgeräte" unter Windows XP) über das Menü **Start** oder in der Windows-Systemsteuerung.
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol des PostScript-Druckers und wählen Sie **Druckeinstellungen** aus dem Popup-Menü.
- **3.** Klicken Sie auf der Registerkarte Auftragsoptionen auf die Schaltfläche **Overlay-Formulare**.
- **4.** Klicken Sie im Fenster **Overlay-Formulare** auf die Schaltfläche **Overlay-Formulare definieren** (1).

5. Geben Sie im Fenster Overlay-Formulare definieren den Namen (a) und die ID (b) des Overlays ein, und legen Sie fest, für welche Seite(n) (c) der Dokumente dieses Overlay verwendet werden soll. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Hinzufügen (3), um dieses Overlay der Liste der definierten Overlays hinzuzufügen. Wiederholen Sie diese Schritte für etwaige zugehörige Overlays. Wenn Sie damit fertig sind, klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen (4), um das Fenster zu schließen.



Das dargestellte Beispiel zeigt zwei definierte Overlays, eines für die erste Seite und eines für die anschließenden Seiten.

Beachten Sie, dass Namen und IDs von Overlaydateien *genauso* eingegeben werden müssen, wie sie im Fenster Projekt des Storage Device Manager angezeigt werden. Beachten Sie insbesondere, dass bei diesen Namen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Wenn Sie beim Erstellen der Overlays vergessen haben, den Namen oder die ID zu notieren, können Sie sie durch Anzeigen der Projektdatei im Storage Device Manager oder durch Drucken einer Dateiliste im Druckermenü Informationen feststellen.

Das neue Overlay wird jetzt in der Liste Overlay-Formulare definieren im Fenster Drucker-Eigenschaften angeführt.

**6.** Klicken Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind, um das Fenster Drucker-Einstellungen zu schließen.

Die neuen Overlays sind jetzt verwendungsbereit und für künftige Dokumente verfügbar.

## MIT PCL-OVERLAYS DRUCKEN

Nachdem Sie die Overlays erstellt haben, können Sie sie nach Wunsch in Dokumenten verwenden. Im nachstehenden Beispiel werden zwei Overlays für Geschäftsbriefe verwendet. Das erste wird nur auf der ersten Seite und das zweite auf allen folgenden Seiten gedruckt.

- 1. Erstellen Sie das Dokument ganz normal in einer Anwendung. Formatieren Sie das Dokument nach Erfordernis, so dass es in den verfügbaren Platz des Briefkopf-Overlays passt.
- 2. Öffnen Sie das Dialogfeld **Drucken** der Anwendung und wählen Sie die benötigten Optionen. Vergewissern Sie sich, dass als Drucker der PCL-Druckertreiber gewählt ist, in dem die Overlays definiert wurden.
- **3.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Eigenschaften**, um das Fenster Druckeinstellungen zu öffnen.
- **4.** Markieren Sie auf der Registerkarte Overlay das Kontrollkästchen **Aktive Overlays verwenden** (1).
- 5. Klicken Sie in der Liste Overlay-Formulare definieren auf das erste Overlay (2), das Sie verwenden möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen (3), um es der Liste Aktive Overlay-Formulare hinzuzufügen. (Wenn Sie nicht mehr wissen, wie dieses Overlay aussieht, klicken Sie auf die Schaltfläche Testdruck.)



- 6. Wenn Sie ein weiteres Overlay in diesem Dokument verwenden möchten, in diesem Fall das Overlay "Continuation Page", klicken Sie in der Liste der definierten Overlays auf dieses Overlay (4) und klicken Sie dann erneut auf die Schaltfläche Hinzufügen (3), um das zweite Overlay der Liste der aktiven Overlays hinzuzufügen.
- 7. Wenn die Liste der aktiven Overlays alle Elemente enthält, die Sie verwenden möchten, klicken Sie auf **OK**.
- **8.** Klicken Sie abschließend im Dialogfeld Drucken der Anwendung auf **Drucken**, um das Dokument zu drucken.

## VERBRAUCHSMATERIAL UND WARTUNG

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Tonerpatrone und Bildtrommel austauschen und allgemeine Wartungsaufgaben erledigen.

## ZEITPUNKT DES AUSTAUSCHS DER TONERPATRONE

Wenn der Toner ausgeht, wird auf dem Bedienfeld-LC-Display TON.MANG angezeigt. Nachdem der niedrige Tonerstand angezeigt wurde, druckt der Drucker ca. 100 weitere Seiten, zeigt dann an, dass der Toner leer ist und hört auf zu drucken. Der Druckvorgang wird fortgesetzt, nachdem eine neue Tonerpatrone eingebaut wurde.

## AUSTAUSCHEN DER TONERPATRONE

## **VORSICHT!**

- Setzen Sie Tonerpatronen niemals einer offenen Flamme aus. Dies kann eine Explosion zur Folge haben und Sie können sich verbrennen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie auf das Geräteinnere zugreifen, um das Gerät zu reinigen, zu warten oder Fehler zu beheben. Wenn Sie während des Betriebs auf das Geräteinnere zugreifen, kann ein elektrischer Schlag nicht ausgeschlossen werden.

Sie sollten die LED-Zeile jedes Mal reinigen, wenn Sie die Tonerpatrone ersetzen.

In diesem Drucker wird ein sehr feiner, trockener Puder in der Tonerpatrone verwendet.

Legen Sie ein Blatt Papier bereit, um die benutzte Tonerpatrone darauf zu stellen, wenn Sie eine neue installieren.

Entsorgen Sie die alte Tonerpatrone in der Verpackung der neuen.

Wenn Sie Tonerpulver verschüttet haben, entfernen Sie es mit einer leichten Bürste. Reicht dies nicht aus, entfernen Sie den restlichen Toner mit einem mit kaltem Wasser befeuchteten Tuch. Verwenden Sie kein heißes Wasser und setzen Sie niemals Lösungsmittel ein. Flecken lassen sich dann nicht mehr entfernen.

## **VORSICHT!**

Wenn Sie Toner einatmen oder Toner in Ihre Augen gerät, trinken Sie etwas Wasser bzw. spülen Sie Ihre Augen mit viel kaltem Wasser. Begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

**1.** Schalten Sie den Drucker aus, und warten Sie zehn Minuten, damit die Fixiereinheit abgekühlt ist, bevor Sie die obere Abdeckung öffnen.

## **VORSICHT!**

Wenn der Drucker eingeschaltet war, kann der Fixierer heiß sein. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht.

**2.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung, und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

*HINWEIS Das Modell B431dn ist unten dargestellt. Das Prinzip ist bei allen Modellen dieses Druckers gleich.*  **3.** Ziehen Sie den farbigen Hebel (1) auf der rechten Seite der Tonerpatrone zur Vorderseite des Druckers (Position Entriegelt), um die Patrone zu schließen und danach die verbrauchte Tonerpatrone (2) zu entfernen.



- **4.** Reinigen Sie die Oberseite der ID-Einheit mit einem sauberen, flusenfreien Tuch.
- **5.** Stellen Sie die Tonerpatrone vorsichtig auf ein Blatt Papier, um Verschmutzung durch Toner zu vermeiden.
- **6.** Entnehmen Sie die neue Tonerpatrone aus dem Karton, lassen Sie sie aber noch in ihrem Verpackungsmaterial.
- **7.** Schütteln Sie die Tonerpatrone (3) vorsichtig mehrmals von Seite zu Seite, um den Toner zu lösen und gleichmäßig in der Tonerpatrone zu verteilen.



- **8.** Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und ziehen Sie das Klebeband von der Unterseite der Tonerpatrone (4) ab.
- **9.** Halten Sie die Tonerpatrone oben in der Mitte, so dass sich der farbige Hebel rechts befindet, und setzen Sie sie dann in den Drucker auf die Bildtrommel, von der die alte Tonerkartusche entnommen wurde.

 Setzen Sie die linke Seite der Tonerpatrone zuerst in die Oberseite der Bildtrommel (5) ein, drücken Sie sie gegen die Stifte an der Bildtrommel, und senken Sie dann die rechte Seite der Tonerpatrone auf die Bildtrommel.



**11.** Drücken Sie vorsichtig auf die Tonerpatrone, um sich zu vergewissern, dass sie einwandfrei sitzt, und drücken Sie den farbigen Hebel (6) (Position Verriegelt) zur Drucker-Rückseite. Dadurch wird die Tonerkartusche verriegelt, und Toner kann in die Bildtrommel gelangen.



**12.** Wischen Sie die Oberfläche der LED-Zeile (7) vorsichtig mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.



**13.** Schließen Sie die obere Abdeckung, und drücken Sie sie nach unten, um sie zu verriegeln.

## ZEITPUNKT DES AUSTAUSCHS DER BILDTROMMEL

Wenn die Trommel 90 % ihrer Lebensdauer erreicht hat, wird die Meldung REPLACE IMAGE DRUM (BILDTROMMEL ERSETZEN) auf dem LCD-Display des Bedienfelds angezeigt. Tauschen Sie die Bildtrommel aus, wenn der Drucker blass druckt oder die Qualität sich verschlechtert.

## AUSTAUSCHEN DER BILDTROMMEL

## **VORSICHT!**

- Setzen Sie die Bildtrommel niemals einer offenen Flamme aus. Dies kann eine Explosion zur Folge haben und Sie können sich verbrennen.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker ab, bevor Sie auf das Geräteinnere zugreifen, um das Gerät zu reinigen, zu warten oder Fehler zu beheben. Wenn Sie während des Betriebs auf das Geräteinnere zugreifen, kann ein elektrischer Schlag nicht ausgeschlossen werden.

#### HINWEIS

- > Es wird empfohlen, dass Sie die Tonerpatrone austauschen und dabei gleichzeitig die LED-Zeile reinigen.
- > Das Modell B431dn ist unten dargestellt. Das Prinzip ist bei allen Modellen dieses Druckers gleich.
- **1.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

## **VORSICHT!**

Wenn der Drucker eingeschaltet war, kann der Fixierer heiß sein. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht.

**2.** Halten Sie die Bildtrommel in der Mitte und nehmen Sie die verbrauchte Bildtrommel zusammen mit der Tonerpatrone aus dem Drucker heraus.



**3.** Stellen Sie die beiden Teile vorsichtig auf ein Blatt Papier, um Verschmutzungen durch den Toner und eine Beschädigung der grünen Fläche der Trommel zu vermeiden.

## ACHTUNG!

Die grüne Bildtrommelfläche an der Unterseite der ID-Einheit ist sehr empfindlich gegen Berührung und Licht. Berühren Sie diese Fläche nicht und setzen Sie sie niemals länger als fünf Minuten der normalen Raumbeleuchtung aus. Wenn die Trommeleinheit für längere Zeit aus dem Drucker entnommen werden muss, stecken Sie die Tonerpatrone in einen schwarzen Kunststoffbeutel, um sie vor Licht zu schützen. Setzen Sie die Bildtrommel niemals direkter Sonnenbestrahlung oder sehr heller Raumbeleuchtung aus.

- **4.** Wenn sich der farbige Tonerpatronen-Freigabehebel an der rechten Seite befindet, ziehen Sie ihn auf sich zu. Dadurch wird die Tonerpatrone von der Bildtrommeleinheit gelöst. (\*)
- **5.** Heben Sie die rechte Seite der Tonerpatrone an und ziehen Sie die Patrone nach rechts, um die linke Seite zu lösen. Ziehen Sie die Tonerpatrone dann aus der Bildtrommelpatrone heraus. Stellen Sie die Tonerpatrone auf ein Blatt Papier, um Verschmutzung durch Toner zu vermeiden. (\*)
- **6.** Nehmen Sie die neue Bildtrommel aus der Verpackung und stellen Sie sie auf das Papier, auf das die alte Bildtrommel gelegt wurde. Halten Sie sie wie die alte Einheit. Verpacken Sie die alte Bildtrommel zur Entsorgung in das Verpackungsmaterial.

#### HINWEIS

1

*In den Anleitungen, die der neuen Bildtrommel beiliegen, enthalten weitere Informationen, z. B. zum Entfernen des Verpackungsmaterials usw.* 

- **7.** Setzen Sie die Tonerpatrone auf die neue Bildtrommel. Drücken Sie zuerst die linke Seite an und lassen Sie dann die rechte Seite herab. (\*)
- **8.** Drücken Sie den farbigen Freigabehebel von sich weg, um die Tonerpatrone auf der neuen Bildtrommel zu verriegeln. Dann kann der Toner in die Bildtrommel fließen.
- **9.** Halten Sie die Bildtrommeleinheit oben in der Mitte, und senken Sie sie so in den Drucker ab, dass die Zapfen (1 und 2) an beiden Enden in den Schlitzen an den Seiten des Drucker-Innenraums (3) sitzen.



- **10.** Wischen Sie die Oberfläche der LED-Zeile vorsichtig mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.
- **11.** Schließen Sie die obere Abdeckung, und drücken Sie sie nach unten, um sie zu verriegeln.(\*) Nicht B401

## Reinigen

## **ACHTUNG!**

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, feuchtes, flusenfreies Tuch. Verwenden Sie Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol nicht als Reinigungsmittel.

#### ...DAS GEHÄUSE

- **1.** Schalten Sie den Drucker aus.
- **2.** Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem etwas mit Wasser oder einem Neutralreiniger angefeuchteten, weichen Tuch ab.



**3.** Trocknen Sie die Geräteoberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

#### ..DIE PAPIERZUFUHRWALZEN

## **ACHTUNG!**

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, feuchtes, flusenfreies Tuch. Verwenden Sie Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol nicht als Reinigungsmittel.

Reinigen Sie die Papierzufuhrwalzen, wenn häufiger Papierstaus auftreten.

- **1.** Schalten Sie den Drucker aus.
- 2. Nehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker heraus.



**3.** Greifen Sie über den Schacht, in dem sich die Papierkassette befand, auf die Papierwalzen zu, und wischen Sie sie mit einem sauberen, flusenfreien und mit Wasser befeuchteten Tuch ab.



4. Wischen Sie die Papierwalze an der Papierkassette ab.



- **5.** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.
- **6.** Öffnen Sie das Mehrzweckfach (nur B431).
- **7.** Drücken Sie auf die Verriegelung, um die Abdeckung der Walzeneinheit zu öffnen, und wischen Sie die Papierzufuhrwalzen ab.



Schließen Sie die Abdeckung der Walzeneinheit.

8. Schließen Sie das Mehrzweckfach.

## ...DEN LED-KOPF

#### **ACHTUNG!**

Verwenden Sie zum Reinigen des LED-Kopfes weder Methanol noch ein anderes Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche der Linse beschädigt werden kann.

Reinigen Sie die LED-Reihe jedes Mal, wenn Sie die Tonerpatrone austauschen oder wenn der Ausdruck blasse senkrechte Bereiche oder helle Stellen aufweist.

Zum Reinigen der Linse braucht der Drucker nicht ausgeschaltet zu werden.

- **1.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung, und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.
- **2.** Wischen Sie den LED-Kopf vorsichtig mit einem sauberen, flusenfreien Tuch ab.



**3.** Schließen Sie die obere Abdeckung, und drücken Sie sie nach unten, um sie zu verriegeln.

## **F**EHLERBEHEBUNG

## STATUS- UND FEHLERMELDUNGEN

Ihr Drucker kann Ihnen nützliches Feedback während des normalen Betriebs, aber auch bei Druckproblemen liefern, so dass Sie die geeigneten Gegenmaßnahmen ergreifen können.

Die LCD auf dem Drucker-Bedienfeld bietet die selbsterklärenden Status- und Fehlermeldungen in Ihrer gewählten Sprache. Die Fehlermeldungen werden von einer ausgehenden Ready-LED begleitet.

## PAPIERSTAUS

Sofern Sie den Empfehlungen dieses Handbuchs zur Verwendung von Druckmedien folgen und das Papier vor dem Gebrauch in gutem Zustand ist, sollte Ihr Drucker über Jahre gesehen zuverlässig arbeiten. Papierstaus treten jedoch gelegentlich auf, und in diesem Abschnitt wird erläutert, wie sie auf schnelle und einfache Weise behoben werden.

Ein Papierstau kann beim Einziehen aus einer Papierkassette oder an jedem Punkt des Transportwegs durch den Drucker vorkommen. Bei einem Stau wird der Drucker sofort angehalten, und das Bedienfeld informiert Sie über das Ereignis. Wenn Sie mehrere Seiten (oder Exemplare) drucken, reicht es oft nicht, das offensichtlich gestaute Blatt zu entfernen. Vielmehr können noch weitere im Transportweg stauen. Auch diese müssen entfernt werden, um den Papierstau vollständig zu beheben und den normalen Betrieb wieder herzustellen.

Papierstaus können in drei Bereichen auftreten.



- 1. EINZUGS-PAPIERSTAU: Das Papier konnte das ausgewählte Einzugsfach nicht verlassen und daher nicht den internen Papierweg des Druckers einschlagen. Eine typische Meldung zeigt einen Papierstau an und gibt an, welches Fach geprüft werden muss.
- 2. PAPIERSTAU INNERHALB DES DRUCKERS: Das Papier ist im Drucker, kommt jedoch nicht an der Ausgabe an. Eine aussagekräftige Meldung informiert über einen Papierstau und fordert Sie auf, die obere Abdeckung zu öffnen.
- **3.** AUSGABE-PAPIERSTAU: Das Papier ist an der Ausgabe eingetroffen, hat den Drucker aber nicht in vollem Umfang verlassen. Eine aussagekräftige Meldung informiert über einen Ausgabe-Papierstau und fordert Sie auf, die obere Abdeckung zu öffnen.

## **EINZUGS-PAPIERSTAU**

#### HINWEIS

Das Modell B431dn ist unten dargestellt. Das Prinzip ist bei allen Modellen dieses Druckers gleich.

- **1.** Entnehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker (1).
- 2. Entfernen Sie zerknittertes oder geknicktes Papier.
- **3.** Entfernen Sie Papier von der Unterseite des Druckers (2).



**4.** Setzen Sie das Papierfach wieder ein.

Nachdem Sie das beschädigte oder falsch eingezogene Papier entfernt haben, müsste der Drucker weiter drucken.

## PAPIERSTAU AUBERHALB DES DRUCKERS ODER AUSGABE-PAPIERSTAU

- 1. Entfernen Sie das Fach, und beseitigen Sie alle falsch eingezogenen Blätter wie oben beschrieben.
- **2.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers.

#### **VORSICHT!**

Wenn der Drucker kürzlich war, ist der Fixierer heiß. Dieser Bereich ist eindeutig markiert. Berühren Sie ihn nicht.

## **ACHTUNG!**

Setzen Sie die Bildtrommeleinheit nie mehr als fünf Minuten Licht aus. Setzen Sie die Bildtrommeleinheit nie direkter Sonneneinstrahlung aus. Greifen Sie die Bildtrommel stets an den Enden oder von oben an. Berühren Sie die Oberfläche der grünen Trommel in der Bildtrommeleinheit nicht. **3.** Heben Sie die Bildtrommel vorsichtig mit der Tonerpatrone heraus. Achten Sie darauf, dass Sie die grüne Trommeloberfläche weder berühren noch zerkratzen.



**4.** Entfernen Sie alle gestauten Blätter aus dem Papierweg.



**5.** Setzen Sie die Bildtrommel wieder mit der Tonerpatrone ein. Achten Sie darauf, dass die Zapfen (1 und 2) richtig in die Schlitze auf beiden Seiten des Druckers (3) eingesetzt sind.



**6.** Klappen Sie die obere Abdeckung zu, aber drücken Sie sie noch nicht zum Verriegeln nach unten. Dadurch wird die Bildtrommel vor übermäßigem Lichtbefall geschützt, während Sie den übrigen Bereich auf gestautes Papier prüfen.

7. Entfernen Sie alle gestauten Blätter aus dem Ausgabefach für Druckseite unten.



#### HINWEIS

Wenn die Seite des gestauten Papiers hervorragt und von der Ausgabe aus gesehen werden kann, setzen Sie die Bildtrommel wieder ein, schließen Sie die obere Abdeckung, und schalten Sie den Drucker ein. Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Ausgabe, wenn die Ausgaberolle ein paar Sekunden nach dem Einschalten anfängt, sich zu drehen. Wenn das gestaute Papier nicht entfernt werden kann, wenden Sie sich an einen Kundendienstmitarbeiter.

**8.** Entfernen Sie alle gestauten Blätter aus dem Ausgabefach für Druckseite oben.



- **9.** Öffnen Sie die rückwärtige Abdeckung, und prüfen Sie den rückwärtigen Pfad auf Papier.
  - > Ziehen Sie gefundenes Papier in diesem Bereich heraus.



> Schließen Sie sie, nachdem Sie das Papier aus diesem Bereich entfernt haben.
- **10.** Überprüfen Sie, ob in der Duplex-Einheit ein Papierstau aufgetreten ist.
  - Nehmen Sie die Bildtrommel wie in Schritt 3. beschrieben heraus. Nehmen Sie dann die Duplexeinheit (1) heraus, indem Sie die farbigen Hebel (2) auf jeder Seite anheben und danach die Hebel anpacken und die Einheit behutsam herausheben.



> Entfernen Sie das Papier und setzen Sie die Duplex-Einheit wieder ein.



- > Setzen Sie die Bildtrommel wieder ein. Siehe Schritt 5.
- **11.** Überprüfen Sie, ob unter dem Papierfang ein Papierstau aufgetreten ist.
  - > Entfernen Sie die Bildtrommel. Siehe Schritt 3.

> Heben Sie den Papierfang (1) an, und entfernen Sie das Papier. Lassen Sie den Papierfang wieder in die ursprüngliche Position herunter.



- > Setzen Sie die Bildtrommel wieder ein. Siehe Schritt 5.
- **12.** Öffnen Sie das Mehrzweckfach (1) (Fach für den manuellen Einzug beim B401dn, B411d und B411dn).
  - > Entfernen Sie Papier, das Sie vorfinden (2), und schließen Sie das Fach.



- **13.** Schließen Sie die obere Abdeckung, und drücken Sie sie nach unten, um sie zu verriegeln.
- **14.** Der Drucker läuft warm und startet den Druckvorgang, sobald er bereit ist. Die durch den Stau verlorene Seite wird normal neu gedruckt.

## PROBLEME MIT DER DRUCKQUALITÄT

Bevor Sie einen Kundendienstmitarbeiter wegen eines Problems im Zusammenhang mit der Druckqualität kontaktieren, sehen Sie sich die Lösungsvorschläge in der unten stehenden Tabelle, und prüfen Sie, ob Sie vielleicht etwas übersehen haben.

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNG
Es werden leere Blätter gedruckt.	Die Bildtrommelpatrone ist nicht richtig installiert.	Installieren Sie die Bildtrommelpatrone neu.
	Leere oder fehlende Tonerpatrone.	Setzen Sie eine neue Tonerpatrone ein.
Die gesamte Seite wird blass gedruckt.	Leere Tonerpatrone. Die Seiten verblassen, wenn der Toner nahezu aufgebraucht ist.	Setzen Sie eine neue Tonerpatrone ein.
	Die LED-Zeile ist verschmutzt.	Reinigen Sie die LED-Zeile.
Die Seite hat einen grauen Hintergrund.	Statische Elektrizität, in der Regel aus trockenen Umgebungen, ist dafür verantwortlich, dass Toner auf dem Hintergrund klebt.	Verwenden Sie glatteres Laserpapier (Bond), oder verwenden Sie einen Befeuchter.
Alle Seiten werden schwarz gedruckt.	Hardwareproblem.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Länglicher blass gedruckter Bereich auf jeder einzelnen Seite.	Von Papier, das zu lange zu hoher Luftfeuchtig- keit ausgesetzt war, verursachter Mangel.	Ändern Sie das Papierlager, prüfen Sie die Papierlagerumgebung, oder verwenden Sie ein Trockenmittel, prüfen Sie den Tonerstand.
Vertikale weiße Streifen oder blasse Bereich auf der Seite.	Der Tonerstand ist niedrig, so dass der Toner nicht richtig verteilt wird, oder die Trommel ist abgenutzt.	Tauschen Sie die Tonerpatrone aus. Prüfen Sie die Trommel, und tauschen Sie sie ggf. aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
	Die LED-Zeile ist verschmutzt.	Reinigen Sie die LED-Zeile.
Vertikale schwarze Linien.	Hardwareproblem.	Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Unscharfer Druck.	Die LED-Zeile ist verschmutzt.	Reinigen Sie die LED-Zeile.
Verblassende Druckausgabe.	Tonerpatrone ist nicht richtig eingesetzt.	Stecken Sie die Tonerpatrone richtig ein.
	Der Ionerstand ist niedrig.	Tauschen Sie die Tonerpatrone aus.
Verschmierter Ausdruck oder Kleckse.	Schmutzige Walzen, Toner ist in den Drucker gelangt oder Problem mit der Bildtrommel.	Tauschen Sie Bildtrommel und Toner aus. Wenden Sie sich an den Kundendienst.
Der Ausdruck ist	Ist der Tonerstand niedrig?	Tauschen Sie die Tonerpatrone aus.
hell/unscharf.	Ist das Papier für Laserdrucker ausgelegt?	Verwenden Sie empfohlenes Papier.
	Die LED-Zeile ist verschmutzt.	Reinigen Sie die LED-Zeile.
Zeichen in Fettdruck und dunkle Linien sind verschmiert.	Der Tonerstand ist niedrig.	Setzen Sie eine neue Tonerpatrone ein.

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNG		
Der Ausdruck ist dunkler als sonst.	Zu hohe Dunkelheitsein- stellung.	Ändern Sie die Dunkelheitseinstellung.		
Übermäßig wellige Seiten.	Die falsche Seite des Papiers wird bedruckt.	Drehen Sie das Papier im Fach um. (Beachten Sie den Pfeil auf dem Papierpaket.) Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach unten in das Fach ein.		
	Papier ist feucht. Papier wurde nicht sachgemäß gelagert.	Lagern Sie Papier nicht in einer Umgebung mit zu hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie das Papier nicht ohne Schutzhülle.		
	Hohe Luftfeuchtigkeit.	Empfohlene Luftfeuchtigkeit beim Betrieb: 20–80 %.		

### **P**APIERZUFUHRPROBLEME

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNG		
Papierstaus treten häufig auf. Mehrere Blatt Papier werden	Der Drucker ist gekippt.	Legen Sie das Papier auf eine stabile und flache Oberfläche.		
gieicnzeitig zugerunrt.	Papier ist zu stark oder zu dünn. Das Papier ist feucht, gefaltet, verknittert oder verzogen.	Verwenden Sie Papier, das für den Drucker geeignet ist. Lagern Sie Papier nicht in einer Umgebung mit zu hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Lagern Sie das Papier nicht ohne Schutzhülle.		
	Das Papier ist nicht ausgerichtet. Nur ein Blatt Papier ist in das			
	Nur ein Blatt Papier ist in das Papierfach oder das Fach für den manuellen Einzug/ Mehrzweckfach eingelegt.	Legen Sie mehrere Blatt Papier ein.		
	Mehrere Blatt Papier werden zu dem bereits im Papierfach oder Fach für den manuellen Einzug/Mehrzweckfach eingelegten hinzugefügt.	Nehmen Sie das eingelegte Papier aus dem Fach heraus und fügen Sie das neue hinzu. Stellen Sie sicher, dass das Papier ausgerichtet ist und legen Sie es wieder in das Fach ein.		
Papierstaus treten häufig auf. Mehrere Blatt Papier werden gleichzeitig zugeführt.	Postkarten, Umschläge, Etikettenbögen oder Folien sind in das Papierfach eingelegt.	Sie können nicht mit dem Papierfach drucken. Legen Sie Postkarten, Umschläge, Etikettenbögen oder Folien in das Fach für den manuellen Einzug oder das Mehrzweckfach ein.		
	Postkarten oder Umschläge wurden falsch ausgerichtet eingelegt.	Prüfen und legen Sie die Medien in die richtige Richtung ein.		
Das Papier wird nicht in den Drucker eingezogen.	Die Einstellung der <b>Papierzu-</b> <b>fuhr</b> im Druckertreiber ist falsch.	Wählen Sie die korrekte Zufuhr im Dropdownmenü <b>Papierzufuhr</b> aus.		
	Die Druckermenüeinstellung ist falsch.	Legen Sie das Papierformat im Menü Einrichten des Druckers fest.		
Der Druckvorgang wird nicht fortgesetzt, nachdem das gestaute Papier entfernt wurde.	Der Druckvorgang wird nicht fortgesetzt, wenn nur der Papierstau behoben wurde.	Öffnen und schließen Sie die obere Abdeckung.		

### SOFTWAREPROBLEME

Ihre Software (Betriebsumgebung, Anwendungen und Druckertreiber) steuert den Druckprozess. Achten Sie darauf, dass Sie den richtigen Treiber für Ihren Drucker ausgewählt haben. Weitere Informationen entnehmen Sie der Softwaredokumentation.

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNG
Der Ausdruck ist verstümmelt.	Falscher Treiber installiert.	Installieren Sie den richtigen Treiber.
Die Druckerausgabe ist zu langsam.	Ein Großteil der Druck- verzögerungen wird von Ihrer Anwendung verur- sacht. Manchmal werden Textdokumente einfach je nach ausgewählten Schriftarten und der Art und Weise ihrer Übertra- gung zum Drucker lang- sam gedruckt.	Um die größtmögliche Geschwindigkeit zu gewährleisten, verwenden Sie Text in Ihrem Dokument und eine druckerresidente Schriftart.
Die Größe des oberen Rands erhöht sich mit jeder gedruckten Seite.	Versetzter Text. Die Anzahl der Zeilen pro Seite in der Software entspricht nicht der Anzahl pro Seite des Druckers.	Viele Softwarepakete gehen von 66 Zeilen pro Seite, während die Standardeinstellung Ihres Druckers 64 ist. Passen Sie die Software entsprechend an, oder setzen Sie die LINES PER PAGE (Zeilen pro Seite) am Bedienfeld auf die gleiche Anzahl Zeilen pro Seite wie in Ihrer Software.

### HARDWAREPROBLEME

SYMPTOM	PROBLEM	LÖSUNG
Ein Teil eines Grafik- bilds wird auf einer, der andere auf einer zweiten Seite gedruckt.	Unzureichender Druckerspeicher für dieses Bild bei dieser Auflösung.	Ändern Sie die Auflösung, verringern Sie die Bildgröße, oder erweitern Sie den Druckerspeicher.
Wenn Sie drucken wollen, aber nicht können, der Drucker jedoch angibt, dass er zum Datenemp- fang bereit ist.	Konfigurationsfehler.	Prüfen Sie die Kabelverbindung. Wenn mehrere Drucker verfügbar sind, achten Sie darauf, dass Ihr Drucker ausgewählt wurde.
Druckabfall.	Falsche Kabelkonfigura- tion. Siehe auch Soft-wareprobleme.	Prüfen Sie die Kabelkonfiguration, Fortführung und Länge.
Der Drucker "bleibt hängen" oder zeigt eine Fehlermeldung an, wenn der Computer neu gestartet wird.	Wenn der Computer bei eingeschaltetem Drucker bootet, sind Kommunikationsfehler nicht auszuschließen.	Schalten Sie den Drucker aus, bevor Sie den Computer neu starten.
Gerüche.	Formulare oder Kleber, die die heiße Fixierein- heit durchlaufen, geben Gase ab.	Achten Sie darauf, dass die verwendeten Formular für Erhitzung ausgelegt sind, und sorgen Sie für ausreichende Lüftung.
Der Drucker ist eingeschaltet, muss sich aber aufwärmen, bevor ein Auftrag gedruckt wird.	Der Energiesparmodus ist eingeschaltet, um Strom zu sparen. Die Fixiereinheit muss sich erwärmen, bevor Sie den nächsten Auftrag drucken können.	Um diese Verzögerung zu beseitigen, ändern Sie die Energiespareinstellung.

# INSTALLIEREN VON OPTIONEN

Die folgenden Optionen sind verfügbar, wenn Sie die Leistung Ihres Druckers verbessern möchten (B411d, B411dn, B431d, B431dn):

- 64, 128, 256 MB-RAM-DIMM: Zum Erweitern des Hauptspeichers Ihres Druckers und Beschleunigen der Verarbeitung großer Dateien
- Zweites Papierfach: Erhöht die Papierverarbeitungskapazität des Druckers um 530 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>).

OPTION	MODELLNUMMER
Zweites Papierfach	N22204A

### INSTALLATION

Um eine der o.g. Optionen zu installieren, folgen Sie den ausführlichen Installationsanleitungen, die zu ihrem Lieferumfang gehören.

### **EINSTELLEN DER TREIBERGERÄTEOPTIONEN**

Nach der Installation eines Upgrades muss möglicherweise der Druckertreiber aktualisiert werden, damit die zusätzlichen Funktionen für die Anwendungen verfügbar sind.

Zubehör wie zusätzliche Papierfächer können nur genutzt werden, wenn der Druckertreiber im Computer weiß, dass sie vorhanden sind.

Manchmal wird die Hardwarekonfiguration des Geräts automatisch erkannt, wenn der Treiber installiert wird. Es ist jedoch ratsam, wenigstens zu prüfen, ob alle verfügbaren Hardwarefunktionen im Treiber aufgelistet sind.

Dieser Vorgang ist wichtig, wenn später zusätzliche Hardwarefunktionen zum Gerät hinzugefügt werden, nachdem die Treiber installiert und eingerichtet wurden.

Wenn das Gerät von mehreren Computern gemeinsam genutzt wird, ist es erforderlich, den Treiber auf jedem Computer zu aktualisieren.

### WINDOWS

- **1.** Öffnen Sie das Fenster Eigenschaften des Treibers.
  - (a) Öffnen Sie das Fenster Drucker ("Drucker und Faxgeräte" unter WindowsXP) über das Menü "Start" oder in der Windows-Systemsteuerung.
  - (b) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol dieses Geräts, und wählen Sie **Eigenschaften** im Popupmenü aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Geräteoptionen.

Beim Windows XP PostScript-Treiber kann die Registerkarte auch **Geräteeinstellungen** heißen.

- **3.** Legen Sie die Optionen für alle Geräte fest, die Sie gerade installiert haben.
- 4. Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

HINWEIS Gilt nur für den PS-Treiber.

### Lion (Mac OS X 10.7), Snow Leopard (Mac OS X 10.6) und Leopard (Mac OS X 10.5)

- 1. Öffnen Sie in Mac OS X die Print & Fax Preferences (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
- 3. Klicken Sie auf **Optionen & Zubehör...**
- 4. Klicken Sie auf **Treiber**.
- 5. Wählen Sie alle für das Gerät geeigneten Hardwareoptionen aus, und klicken Sie auf **OK**.

### Tiger (Mac OS X 10.4)

- **1.** Öffnen Sie in Mac OS X die Print & Fax Preferences (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
- 3. Klicken Sie auf Drucker konfigurieren....
- 4. Klicken Sie auf das Menü, und wählen Sie Installationsoptionen....
- **5.** Wählen Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Hardware und klicken Sie dann auf **Änderungen aktivieren...**

### Panther (Mac OS X 10.3)

- **1.** Öffnen Sie in Mac OS X die Print & Fax Preferences (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Klicken Sie auf Drucken.
- 3. Klicken Sie auf Drucker konfigurieren....
- 4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist, und klicken Sie auf Info anzeigen....
- 5. Klicken Sie auf das Menü, und wählen Sie Installationsoptionen....
- **6.** Wählen Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Hardware und klicken Sie dann auf **Änderungen aktivieren...**

# **TECHNISCHE DATEN**

## Allgemeines

DRUCKERMODELL	MODELLNUMMER
B401dn	N22201BX
B411d	N22200BX
B411dn	N22201BX
B431d	N22202BX
B431dn	N22203BX

Eine Zusammenfassung der grundlegenden Eigenschaften Ihres Druckers finden Sie in der Tabelle weiter unten:

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Abmessungen	393 mm x 364 mm x 245 mm (B x T x H)
Gewicht	ca. 11,6 kg (ohne zweites Fach)
Stromversorgung	220 bis 240 V Wechselstrom bei 50 bis 60 Hz $\pm$ 2 %
Umgebungs- bedingungen	Bedienung: 10–32 °C, 20–80 % relative Feuchtigkeit Lagerung: -10–43 °C, 10–90 % relative Feuchtigkeit Der Drucker sollte immer in seiner Originalverpackung und in trockener Umgebung gelagert werden.

## **PAPIER- UND FACHINFORMATIONEN**

Einzugs- und Auswurfmethoden richten sich nach der Sorte, der Größe und der Stärke des verwendeten Papiers. Das Diagramm mit Hinweisen/Symbolen/Begriffen auf der folgenden Seite bietet grundlegende Informationen. (Geringfügige Abweichungen von Einstellungen können je nach Benutzer-Setup und Umgebungsbedingen erforderlich sein.)

			Einz	ugsfac	ch		Ausw meth	/urf- ode
Papiersorte	Größe	Gewicht	Т1	Т2	МРТ	MF	FU	FD
Normalpapier	A4 B5 A5 Letter Executive 16K (184–260 mm) 16K (195–270 mm) 16K (197–273 mm)	L, ML, M, MH, H	0	0	0	0	0	0
	Legal(13) Legal(13,5) Legal(14)	L, ML, M, MH, H	0	0	0	0	x	0
	A6 (A6) Statement	L, ML, M, MH, H	0	X	0	0	0	0
	Benutzerdefiniert B: 86–216 mm L: 140–1.321 mm	L, ML, M, MH, H		Δ	0	0		0
	A4 B5 A5 Letter Executive Legal(13) Legal(13,5) Legal(14)	UH	×	×	0	0	0	×
	A6 (A6) Statement	UH	Х	x	0	0	0	Х
	Benutzerdefiniert B: 86-216 mm L: 140-1.321 mm	UH	X	х	0	0	0	X
Postkarten		-	х	Х	0	0	0	Х
Briefumschläge	Com-9 Com-10 DL C5 C6 Monarch Benutzerdefiniert B: 86-216 L: 140-356	-	X	X	0	0	0	X

			Einzugsfach				Auswurf- methode		
Papiersorte	Größe	Gewicht	T1	Т2	МРТ	MF	FU	FD	
Etiketten	A4 Letter	-	Х	х	0	0	0	х	
Transparentfolien	A4 Letter	-	Х	х	0	0	0	х	

			Duplexdruck							
				ļ	Auto			Ма	nuell	
Papier- sorte	Größe	Gewicht	T1	T2	МРТ	MF	Т1	Т2	МРТ	MF
Normal- papier	A4 B5 Letter Executive Legal(13) Legal(13,5) Legal(14)	L, ML, M, MH, H	0	0	0	x	0	0	0	0
	16K (184-260 mm) 16K (195-270 mm) 16K (197-273 mm)	L, ML, M, MH, H	0	0	0	×	0	0	0	0
	A6 (A6) A5 Statement	L, ML, M, MH, H	x	Х	x	X	0	х	0	0
	Benutzerdefiniert B: 86-216 mm L: 140-1.321 mm	L, ML, M, MH, H		Δ		X	$\triangle$			
	A4 B5 Letter Executive Legal(13) Legal(13,5) Legal(14)	UH	×	X	x	x	X	X	X	X
	A6 (A6) A5 Statement	UH	x	X	x	X	x	x	x	x
	Benutzerdefiniert B: 86-216 mm L: 140-1.321 mm	UH	х	Х	x	x	x	x	x	x
Postkarten		-	Х	Х	Х	х	х	х	х	Х

			Duplexdruck							
				Α	uto			Ма	nuell	
Papier- sorte	Größe	Gewicht	T1	Т2	МРТ	MF	т1	т2	МРТ	MF
Brief- umschläge	Com-9 Com-10 DL C5 C6 Monarch Benutzerdefiniert B: 86-216 L: 140-356	-	X	X	X	x	x	x	X	x
Etiketten	A4 Letter	-	х	х	x	Х	x	Х	x	x
Transparent folien	A4 Letter	-	х	х	х	Х	х	Х	х	х

### HINWEISE/SYMBOLE/BEGRIFFE

### Hinweise:

- **1.** Wenn ein optionales zweites Papierfach verwendet wird, wird das Originalfach als Fach 1 und das optionale Fach als Fach 2 bezeichnet.
- **2.** Es ist möglich, benutzerdefinierte Papierformate im PS-Emulationstreiber zu verwenden.
- **3.** Fach 1 ist für 100 bis 216 mm breites und 148 bis 356 mm langes Papier ausgelegt.
- **4.** Fach 2 ist für 148 bis 216 mm breites und 210 bis 356 mm langes Papier ausgelegt.
- **5.** Beim automatischen Duplexdruck wird das Papier nicht mit der Vorderseite nach oben ausgeworfen.
- 6. Die Druckgeschwindigkeit wird verringert, wenn Sie das Papierformat von A5, A6, Postkarten, Briefumschlägen auf "Medium Heavy (Mittelschwer)", "Heavy (Schwer)" oder "Ultra Heavy (Sehr schwer)" setzen.
- **7.** Ändern Sie den Auswurfmodus in Druckseiten unten, wenn sich das Papier nach oben kräuselt.
- **8.** Ändern Sie den Auswurfmodus in Druckseiten oben, wenn das Papier sehr gekräuselt ist.
- **9.** Wenn Sie die Medieneinstellungen ändern, warten Sie 15 Sekunden, damit sich der Drucker an die neue Einstellung anpasst.

SYMBOL/ BEGRIFF	BEDEUTUNG
Т1	Papierfach 1
Т2	Papierfach 2 (optional)
МРТ	Mehrzweckfach (B431)
MF	Fach für manuellen Einzug (B411)

SYMBOL/ BEGRIFF	BEDEUTUNG
FU	Druckt mit der Druckseite nach oben von der Rückseite des Druckers
FD	Druckt mit der Druckseite nach unten von der Oberseite des Druckers
B, L	Breite, Länge in mm
L	Leichtes Papiergewicht: 60-66 g/m <sup>2</sup>
ML	Mittelleichtes Papiergewicht: 64–73 g/m <sup>2</sup>
М	Mittelleichtes Papiergewicht: 74-88g/m <sup>2</sup>
МН	Mittelschweres Papiergewicht: 89–104 g/m <sup>2</sup>
Н	Schweres Papiergewicht: 105–122 g/m <sup>2</sup>
UH	Sehr schweres Papiergewicht: 123 g/m <sup>2</sup> -160 g/m <sup>2</sup>
0	Kann verwendet werden
x	Kann nicht verwendet werden
$\triangle$	Kann je nach Größe verwendet werden.

# INDEX

## A

Attention-LED12
Auflösung
Einstellung unter
Windows 43, 46
Ausgabe-Papierstau70
Automatischer
Duplexdruck51

## В

Bedienfeld
B411d, B411dn12
B431d, B431dn22
Benutzerhandbuch
Anzeigen7
Drucken8
Bereitschaftsanzeige12
Bildtrommel
Austauschen64
Briefumschläge
Sorten32
•

### C Configuration Tool.....14

D
Druckeinstellungen
speichern42
Drucken
Etikettentypen 32, 33
Papier- und
Briefumschlagsorten32
Qualitätsprobleme75
Transparentfolietypen 32, 33
unterschiedliche Medien 54
Druckerkomponenten9
Drucker-
Standardeinstellungen
Windows-
Standardeinstellungen47
Druckqualität, Probleme75
Druckreihenfolge
Drucken mit
der Vorderseite
nach oben34
Drucken mit
der Vorderseite
nach unten34
Duplex-Druck51

## Е

Einlegen des Papiers	33
Einzugs-Papierstau	70
Erweiterte Funktionen	
Aktivieren oder	
deaktivieren	49
Etiketten 32,	33

### **F** Fe

Fehlerbehebung
Druckqualität, Probleme 75
Hardwareprobleme77
Papierstaus69
Softwareprobleme77

## Ι

Installieren	
Papier 33	3
Installieren des	
Configuration Tools40	)
Installieren von Treibern	
Macintosh40	)
Windows 40	)
Installierte Optionen	
Macintosh40	)
Windows 40	)
K	

### K

Klebeetiketten32	2
------------------	---

# L

LAN	39
LCD	22
LED-Anzeigen	12
LED-Kopf reinigen	66

## Μ

## 0

Online, Taste B411d B411dn 1	z
Optionen	5
Installieren7	8
Overlay-Formulare5	5
Overlays und Makros	
Allgemein43, 5	5
Overlays, PCL	
Erstellen5	8
Mit Overlays drucken59, 6	0
Overlays, PostScript	
Erstellen5	5
im Windows-Treiber	
definieren5	6
Mit Overlays drucken5	7

## Ρ

Papier	
Ausgabe-Papierstau	70
Einzugs-Papierstau	70
Einzugsreihenfolge	34
Etikettentypen32,	33
Größeneinstellung	
unter Windows	42
Installieren	33
Papiersorten	32
Papierstau innerhalb	
des Druckers	70
Transparentfolien	33
Umschlagsorten	32
Wahl der Kassette	
unter Windows	42
Papier- und	
Briefumschlagsorten	32
Papier und Fächer	81
Papiereinstellungen	
B411d, B411dn	36
B431d, B431dn	37
Papiereinzug, -größe	
und -einstellung	36
Papierstau außerhalb	
des Druckers oder	
Ausgabe-Papierstau	70
Papierstaus	69
Papierzufuhrprobleme	76
Priorität	
Druckerwarteschlange	48

## S

Schnittstelle	
Parallel	39
USB	39
Seitenausrichtung	
Einstellung unter	
Windows43,	45
Softwareprobleme	77
Spooling	
Windows-Einstellungen	48
Status- und	
Fehlermeldungen	69

## Т

Technische Daten
Allgemein 80
Papier und Fächer 81
Toner
ersetzen 61
Trennblatt
Druckaufträge auf einem
gemeinsam genutzten
Drucker trennen

## U

Unterstützungsmaterial ......7

## V

Verbrauchsmaterial	
und Wartung 6	1

## W

Wasserzeichen	
Drucken unter	
Windows43,	47

# Kontaktdaten

#### **OKI Systems (UK) Limited**

550 Dundee Road Slough Trading Estate Slough Berkshire SL1 4LE

Tel: +44 (0) 1753 819819 Fax: +44 (0) 1753 819899 http://www.oki.co.uk

#### **OKI Systems Ireland Limited**

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel:+353 (0) 1 4049590 Fax:+353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

#### OKI Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel:+44 (0) 7767 271447 Fax:+44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel:+353 1 4049570 Fax:+353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

#### OKI Systems (Czech and Slovak),

**s.r.o.** IBC – Pobřežní 3 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax:+420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

#### OKI Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: 01805/6544357\*\* 01805/OKIHELP\*\* Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.okiprintingsolutions.de info@oki.de

\*\*0,14€/Minute aus dem dt. Festnetz der T-Com (Stand 11.2008)

#### Διανομέας των συστημάτων ΟΚΙ CPI S.A1 Rafailidou str.

CPI S.A1 Řafailidou str. 177 78 Tavros Athens Greece Tel: +30 210 48 05 800 Fax: +30 210 48 05 801 EMail:sales@cpi.gr

#### **OKI Systems (Iberica), S.A.U** C/Teide, 3

San Sebastian de los Reyes 28703, Madrid

Tel:+34 91 3431620 Fax: +34 91-3431624 Atención al cliente: 902 36 00 36 Website: www.oki.es

#### OKI Systèmes (France) S.A.

44-50 Av. du Général de Gaulle 94246 L'Hay les Roses Paris

Tel:+33 01 46 15 80 00 Télécopie:+33 01 46 15 80 60 Website: www.oki.fr

### OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000

Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

**OKI Systems (Italia) S.p.A.** via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel:+39 (0) 2 900261 Fax:+39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

### **OKI** Printing Solutions

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel:+48 22 448 65 00 Fax:+48 22 448 65 01 Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

### OKI Systems (Ibérica) S.A.

Sucursal Portugal Edifício Prime -Av. Quinta Grande 53 7º C Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel:+351 21 470 4200 Fax:+351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail: oki@oki.pt

OKI Service Serviço de apoio técnico ao Cliente Tel: 808 200 197

E-mail: okiserv@oki.pt OKI Europe Ltd. (Russia) Office 702, Bldg 1

Zagorodnoye shosse 117152, Moscow

Tel: +74 095 258 6065 Fax: +74 095 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

#### OKI Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Drucker Support: +43 (0) 2236 677110-501 Fax Support: +43 (0) 2236 677110-502 Website: www.oki.at

#### OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2<sup>nd</sup> Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: info@oki.ua Website: www.oki.ua

#### OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic.

Ltd. Şti. Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr www.okiprintingsolutions.com.tr

OKI Systems (Belgium) Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

#### AlphaLink Bulgaria Ltd.

2 Kukush Str. Building "Antim Tower", fl. 6 1463 Sofia, Bulgaria

tel: +359 2 821 1160 fax: +359 2 821 1193 Website: http://bulgaria.oki.com

#### **OKI Printing Solutions**

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Hotline: +45 43 66 65 40 Salg: +45 43 66 65 30 Fax: +45 43 66 65 90 Website: www.oki.dk

OKI Systems (Finland) Oy Polaris Capella

Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

**OKI Systems (Holland) b.v.** Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel:+31 (0) 23 55 63 740 Fax:+31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

#### **OKI Systems (Norway) AS**

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Ordrefax: +47 (0) 63 89 36 02 Website: www.oki.no

### General Systems S.R.L.

(Romania) Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr. 135. Bucharest 1 Romania

Tel: +40 21 303 3138 Fax: +40 21303 3150 Website: http://romania.oki.com

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

#### OKI Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1191 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se för allmänna frågor om OKI produkter

support@oki.se för teknisk support gällandes OKI produkter

Vardagar: 08.30 - 12.00, 13.00 - 16.00 Website: www.oki.se

### OKI Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473 Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

OKI EUROPE LIMITED	•			•			٠		٠			•						•						
Blays House Wick Boad	۰	٠	٠	٠	٠	•	۰	٠	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠
Egham	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠
Surrey TW20 0HJ	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
United Kingdom	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠
Tel: +44 (0) 208 219 2190	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠
Fax: +44 (0) 208 219 2199	۰	٠	٠	٠	٠	•	۰	٠	۰	۰	٠	•	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	۰	٠	•	۰	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	۰	٠	•	٠
	•	٠	•	٠	•	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	•	٠
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		÷	•	•	•	•		,				Ť	Ĵ		Ĵ	÷	,	•	÷		Ĵ		•	Ť
																								•