

C5600 / C5800

Guide de l'utilisateur



PRÉFACE

Tout a été mis en oeuvre pour que les informations contenues dans ce document soient complètes, précises et à jour. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux conséquences d'erreurs échappant à son contrôle. Le fabricant ne peut en outre garantir que les changements éventuellement apportés aux logiciels et matériels mentionnés dans ce guide par leurs fabricants respectifs n'affectent pas la validité de ces informations. Les références faites dans ce document à des logiciels d'autre provenance ne constituent pas un accord de la part du fabricant.

Bien que tout ait été mis en œuvre pour que ce document soit le plus précis et le plus utile possible, nous n'apportons aucune garantie, explicite ou implicite, relativement à la précision ou à l'exhaustivité des informations ci-incluses.

Les derniers pilotes et manuels sont disponibles sur le site Web Oki Europe :

http://www.okiprintingsolutions.com

Copyright © 2007. Tous droits réservés.

Oki et Microline sont des marques déposées d'Oki Electric Industry Company, Ltd.

Energy Star est une marque de United States Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis).

Hewlett-Packard, HP et LaserJet sont des marques déposées de Hewlett-Packard Company.

Microsoft, MS-DOS et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac et Mac OS sont des marques déposées d'Apple Computer.

Les autres noms de produits et noms de marques sont des marques déposées ou des marques de leurs propriétaires.



En tant que participant au programme Energy Star Program, le fabricant a déterminé que son produit est conforme aux directives Energy Star relatives à l'efficacité énergétique.



Ce produit est conforme aux directives européennes 89/336/CEE (CEM), 2006/95/CE (EBT) et 1999/5/CE (R&ETT), relative à l'harmonisation des lois des pays membres de l'union Européenne en matière de compatibilité électromagnétique, de basse tension et d'équipement radio et de télécommunication.

Toutes les captures d'écran utilisées dans ce manuel sont des captures Microsoft Windows XP. Ces captures peuvent varier si vous utilisez un système d'exploitation différent, toutefois le principe est identique.

PREMIERS SOINS D'URGENCE



Soyez prudent avec la poudre de toner :

En cas d'ingestion, faites vomir la personne concernée et demandez conseil auprès d'un médecin. N'essayez jamais de faire vomir une personne qui est inconsciente.

En cas d'inhalation, amenez la personne concernée à l'air libre. Consultez un médecin.

En cas de contact avec les yeux, rincez-les à grande eau pendant au moins 15 minutes en les gardant ouverts. Consultez un médecin.

Traitez les éclaboussures avec de l'eau froide et du savon pour éviter les taches sur la peau ou les vêtements.

IMPORTATEUR VERS L'UE

Oki Europe Limited (OKI Printing Solutions)

Central House Balfour Road Hounslow TW3 1HY Royaume Uni

Pour toute question d'ordre général, sur les ventes et sur le support, contactez votre distributeur local.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT



Premiers soins d'urgence> 3

CONTENU

Préface
Premiers soins d'urgence 3
Importateur vers l'UE
Informations relatives à l'environnement 3
Contenu
Note, Attention et Avertissement
Introduction 7 Synopsis de l'imprimante 9 Changement de la langue d'affichage 11
Recommandations concernant le papier 12 Bacs 13 Bac multifonction 13 Empileuse face en dessous 14 Empileuse face en dessus 14 unité duplex 14
Chargement du papier 15 Bacs 15
Paramètres d'imprimante dans Windows
Paramètres d'imprimante sous Mac 29 Mac 29 Mac OS X 43
Impression en couleur 62 Facteurs affectant l'apparence des tirages 62 Conseils pour l'impression en couleur 64 Accès aux options de colorimétrie 65 Sélection des options de colorimétrie 66 Utilisation de la fonction Nuancier de couleurs 68 Utilisation de l'utilitaire Colour Correct 69
Fonctions du menu 70 Menu Impressions 71 Menu Information 71 Menu Arrêt 71 Menu Imprimer 72

Menu Papier74Menu Couleur77Menu de configuration du système78Menu USB79Menu Réseau79Menu Maintenance81Menu Utilisation82
Remplacement des consommables 83
Éléments du bon de commande des consommables
Procédure de mise à niveau
Suppression des bourrages papier
Spécifications
Index
Coordonnées Oki

NOTE, ATTENTION ET AVERTISSEMENT

NOTE :

Ce type de paragraphe indique une remarque. Une remarque vous donne des informations supplémentaires qui complètent le texte principal et qui peuvent vous aider à utiliser et à comprendre le produit.

ATTENTION !

Ce type de paragraphe est destiné à attirer votre attention dans ce manuel. Une mise en garde fournit des informations supplémentaires qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner un mauvais fonctionnement ou une détérioration du dispositif.

AVERTISSEMENT !

Ce type de paragraphe marque un avertissement dans ce manuel. Un avertissement fournit des informations supplémentaires qui, si elles sont ignorées, peuvent entraîner un risque de blessure.

INTRODUCTION

Félicitations pour avoir choisi cette imprimante couleur Oki Printing Solutions. La conception de votre nouvelle imprimante intègre des fonctionnalités avancées permettant de sortir rapidement des pages aux couleurs vives ou en noir et blanc, d'une grande netteté, sur une gamme de supports d'impression pour le bureau.

Votre imprimante comprend les fonctionnalités suivantes :

- La technologie multiniveau produit des tons plus subtils et des transitions de couleur plus lisses conférant ainsi à vos documents la qualité photo ;
- > 20 (C5600) ou 26 (C5800) pages couleur par minute pour l'impression rapide de présentations et d'autres documents en couleur destinés à produire une forte impression ;
- > 32 pages en noir et blanc par minute pour l'impression rapide et efficace de tous les documents généraux ;
- > Une résolution d'impression 600 x 600, 1200 x 600 ppp (points par pouce) et 600 x 600 x 2 bits permettant de produire une image de haute qualité qui fait apparaître les détails les plus fins ;
- Technologie de traitement de la couleur, à DEL numérique, de type monopasse, pour un traitement rapide de vos pages imprimées ;
- > Une connexion réseau selon 10Base-T et 100Base-TX vous permet de partager cette ressource précieuse parmi les utilisateurs de votre réseau de bureau ;
- Mode d'optimisation photo afin d'améliorer l'impression d'images photographiques ;
- Connexion Oki » : une fonction conviviale pour Windows qui fournit un lien direct de l'écran du pilote d'impression vers un site Web dédié spécifique au modèle exact utilisé ; vous y trouverez tous les conseils, l'assistance et le support nécessaires pour vous permettre d'exploiter au mieux votre imprimante Oki ;

- Module externe WebPrint Internet Explorer » : une autre nouvelle fonction pour Windows permettant d'imprimer correctement des pages Web ;
- > Un disque dur (en standard sur les modèles de type « h », en option sur les autres modèles) permettant l'enregistrement de superpositions, de macros et de polices téléchargeables et le classement automatique d'exemplaires multiples de documents comportant de nombreuses pages ;
- L'utilitaire Template Manager 2006 pour Windows permettant de concevoir et d'imprimer facilement des cartes de visite, de bannières et des étiquettes.

En outre, les fonctions optionnelles suivantes sont également disponibles :

- Serveur d'impression externe sans fil supprime le besoin de câblages réseau ;
- > Une fonction automatique Impression (duplex) rectoverso assurant une consommation économique de papier et l'impression des documents plus importants sur un support compact (en standard sur les modèles de type « dn »);
- > Un bac à papier supplémentaire permettant de charger 530 feuilles pour minimiser l'intervention de l'opérateur, ou du papier de divers grammages, comme le papier à lettre à en-tête, du papier d'autres formats ou divers supports d'impression ;
- De la mémoire supplémentaire permettant d'imprimer des pages plus complexes. Par exemple, l'impression haute résolution de bannières ;
- > Armoire de stockage.

SYNOPSIS DE L'IMPRIMANTE

VUE DE FACE



1. Empileuse de sortie, face en dessous.

Point de sortie de l'impression standard. Peut contenir jusqu'à 250 feuilles de 80g/m².

2. Tableau de l'opérateur.

Commandes de l'opérateur pilotées par menu et affichage à cristaux liquides

 Bac à papier.
Bac à papier standard.
Peut contenir jusqu'à 300 feuilles de 80g/ m². **4.** Bac multifonction (80 g/m²).

Utilisé pour l'alimentation de papier à plus fort grammage, des enveloppes et d'autres supports spéciaux. Également utilisé pour l'alimentation de feuilles simples si nécessaire.

- 5. Interrupteur Marche/Arrêt
- **6.** Manette de déverrouillage du capot avant.
- 7. Manette de déverrouillage du bac multifonction
- 8. Bouton d'ouverture du capot supérieur

La langue d'affichage peut être sélectionnée parmi différentes langues. (Reportez-vous à « Changement de la langue d'affichage » à la page 11.)

VUE ARRIÈRE

Cette vue indique le panneau de connexion, l'empileuse de sortie arrière et l'emplacement de l'unité duplex optionnelle (impression recto-verso).



* L'interface réseau dispose d'une « prise » protectrice qui doit être retirée pour que la connexion puisse se faire.

Lorsque l'empileuse arrière est repliée, les feuilles de papier sortent de l'imprimante par l'arrière et elles sont empilées face en dessus. Elle est utilisée essentiellement pour les supports d'impression épais. Lorsqu'elle est utilisée avec le bac d'alimentation multifonction est utilisé, le parcours du papier à travers l'imprimante est essentiellement droit. Cela évite que le papier ne soit courbé le long de son parcours et permet d'utiliser des supports d'impression dont le grammage peut être de 203 g/m².

CHANGEMENT DE LA LANGUE D'AFFICHAGE

Par défaut, l'imprimante utilise l'anglais pour afficher des messages et imprimer des rapports. Si nécessaire, celle-ci peut être remplacée par l'une de ces langues :

Allemand	Danois
Français	Néerlandais
Italien	Turc
Espagnol	Portugais
Suédois	Polonais
Russe	Grec
Finnois	Tchèque
Hongrois	Norvégien

Veuillez vous reporter aux informations accompagnant votre imprimante pour connaître la procédure de changement du paramètre de langue.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PAPIER

Votre imprimante acceptera une diversité de supports d'impression, y compris une gamme de grammages et de formats de papier, de transparents et d'enveloppes. Cette section fournit des conseils généraux sur un choix de supports et explique comment utiliser chaque type.

Vous obtiendrez une performance optimale en utilisant du papier standard 75~90 g/m² conçu pour les photocopieurs et les imprimantes laser. Les types d'étiquettes appropriées sont :

- solutions couleur Arjo Wiggins Conqueror 90 g/m²;
- copie couleur par Neusiedler.

L'utilisation de papier très gaufré, ou de papier grenu, très rugueux n'est pas recommandée.

Le papier préimprimé peut être utilisé mais l'encre ne doit pas causer de maculages lors de son exposition à la haute température de l'unité de fusion lors de l'impression.

Les enveloppes ne doivent pas être tordues, enroulées ou avoir subi toutes autres déformations. Elles doivent comporter également des rabats rectangulaires dont la colle reste intacte lorsqu'elle est soumise à la fusion par pression du cylindre chaud qu'utilise ce type d'imprimante. Les enveloppes à fenêtre ne sont pas adaptées.

Les transparents doivent être conçus pour les photocopieurs et les imprimantes laser. Nous recommandons fortement l'utilisation des transparents Oki Printing Solutions (référence : 01074101). En particulier, éviter les transparents de bureau conçus pour une utilisation manuelle avec des markers indélébiles. Ils fondraient dans l'unité de fusion et causeraient des dommages.

Les étiquettes doivent être également adaptées aux photocopieurs et imprimantes laser, dans lesquelles la feuille de support des étiquettes est entièrement couverte d'étiquettes. Les autres types d'étiquettes risquent d'abîmer l'imprimante, étant donné que les étiquettes se décolleraient durant l'impression. Les types d'étiquettes appropriées sont :

 étiquettes Avery blanches pour imprimante laser 7162, 7664, 7666 (A4) ou 5161 (Lettre) ;

BACS

FORMAT	DIMENSIONS	GRAMM	AGE (G/M²)
A6 (Bac 1 uniquement)	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm	Léger	64-74 a/m²
Executive	184,2 x 266,7 mm	Moven	75-90 g/m ²
A4	210 x 297 mm	Lound	75-50 g/m ²
Letter	215,9 x 279,4 mm	Loura	91-120 g/m²
Legal (13 pouces)	216 x 330 mm	Ultra- Lourd	121-176 g/m ²
Legal (13,5 pouces)	216 x 210 mm		
Legal (14 pouces)	216 x 356 mm		

Si vous avez du papier identique chargé dans un autre bac (2ème bac si vous en avez un ou bac multifonction), vous pouvez commander à l'imprimante de passer automatiquement à l'autre bac lorsque le bac actuel est épuisé. Lors de tirages depuis les applications Windows, cette fonction est activée dans les paramètres du pilote. (Voir « Paramètres d'imprimante dans Windows » plus loin dans ce guide.) Lors de tirages depuis d'autres systèmes, cette fonction est activée dans le Menu Impression. (Voir « Fonctions du menu » plus loin dans ce guide).

BAC MULTIFONCTION

Le bac multifonction peut accepter les mêmes formats que les bacs mais le grammage du papier ne peut dépasser 203 g/m². Pour les papiers très épais, utilisez l'empileuse (arrière) face en dessus. Ainsi, le parcours du papier dans l'imprimante est pratiquement droit.

Le bac multifonction peut charger du papier dont la largeur peut être de 100 mm et la longueur de 1200 mm (impression de bannières).

Pour le papier dont la longueur dépasse 356 mm (Legal 14 pouces), utilisez du papier d'un grammage compris entre 90 g/ m² et 128 g/m² et l'empileuse (arrière) face en dessus.

Utilisez le bac multifonction pour l'impression d'enveloppes et de transparents. Il est possible de charger 50 feuilles de

transparents ou 10 enveloppes à la fois, sous réserve d'une profondeur d'empilage maximum de 10 mm.

Le papier ou les transparents doivent être chargés face imprimée dessus et le bord supérieur dans l'imprimante. N'utilisez pas la fonction duplex (impression recto-verso).

EMPILEUSE FACE EN DESSOUS

L'empileuse face en dessous au-dessus de l'imprimante peut contenir 250 feuilles de 80 g/m² de papier standard et peut accepter du papier de 176 g/m². Les pages imprimées dans l'ordre de lecture (page 1 d'abord) seront triées dans l'ordre de lecture (dernière page au-dessus, face en dessous).

EMPILEUSE FACE EN DESSUS

L'empileuse face en dessus à l'arrière de l'imprimante doit être ouverte et il convient de tirer la rallonge du bac lorsque l'empileuse doit être en service. C'est donc par là que le papier sortira après avoir suivi ce parcours, indépendamment des paramètres du pilote.

L'empileuse face en dessus peut contenir 100 feuilles de 80 g/m² de papier standard et peut accepter du papier de 203 g/m².

Utilisez toujours cette empileuse et le dispositif d'alimentation multi-usages pour le papier dont le grammage dépasse 176 g/m².

UNITÉ DUPLEX

Cette option assure l'impression automatique recto-verso du papier dont la gamme de formats est identique à celle du bac 2 (c-à-d., tous les formats du bac sauf le format A6), en utilisant du papier d'un grammage compris entre 75 et 105 g/m².

NOTE :

L'unité recto-verso est livrée en standard avec les modèles de type « dn ».

CHARGEMENT DU PAPIER

BACS

1. Retirez le bac à papier de l'imprimante.



2. Déployez en éventail le papier à charger, sur les bords (1) et au milieu (2), pour vous assurer que toutes les feuilles sont détachées les unes des autres, puis tapotez les bords de la pile de papier sur une surface plane pour aligner les feuilles (3).



3. Chargez le papier à en-tête face en dessous et le bord supérieur vers la partie frontale de l'imprimante comme l'indique l'illustration.



4. Ajustez la butée arrière (1) et les guides du papier (2) au format du papier utilisé.

Pour empêcher les bourrages de papier :

- Ne laissez aucun espace entre le papier, les guides du papier et la butée arrière.
- Ne remplissez pas trop le bac à papier. La charge du bac dépend du type de papier.
- N'y placez pas de papier abîmé.
- Ne chargez pas de papier de différents formats ou types.
- Ne tirez pas le bac à papier durant l'impression (à l'exception du 2ème bac conformément aux instructions données ci-dessous).
- Fermez doucement le bac à papier.
- Si vous avez deux bacs et que le 1er bac (supérieur) est utilisé pour l'impression, vous pouvez tirer le 2ème bac (inférieur) durant l'impression pour le recharger. Cependant, si le 2ème bac (inférieur) est utilisé pour

l'impression, ne tirez pas le 1er bac (supérieur). Cela provoquerait un bourrage de papier.

- 6. Pour l'impression face en dessous, veillez à ce que l'empileuse (arrière) face en dessus soit fermée (le papier sort par le haut de l'imprimante). La charge approximative est de 250 feuilles, en fonction du grammage du papier.
- 7. Pour l'impression face en dessus, assurez-vous que l'empileuse (arrière) face en dessus est ouverte et que la rallonge du support du papier (4) est sortie. Le papier est empilé dans l'ordre inverse d'impression et la charge du bac à papier est d'environ 100 feuilles, en fonction du grammage.
- **8.** Utilisez toujours l'empileuse (arrière) face en dessus pour le papier lourd (papier cartonné, etc.).



ATTENTION !

Ne pas ouvrir ou fermer la sortie arrière du papier durant l'impression, ce qui entraînerait un bourrage de papier.

BAC MULTIFONCTION

- **1.** Ouvrez le bac multifonction (1).
- **2.** Sortez le support de papier (2).



- **3.** Appuyez doucement sur la plate-forme de support du papier (3) pour vous assurer qu'elle est verrouillée.
- **4.** Chargez le papier et ajustez les guides du papier (4) au format du papier utilisé.
 - Pour l'impression recto sur du papier à en-tête, chargez le papier dans le bac multifonction, face préimprimée en dessus, avec le bord supérieur dans l'imprimante.

- Pour l'impression recto-verso (duplex) sur du papier à en-tête, chargez le papier, face préimprimée vers le bas, le bord supérieur du papier étant placé dans le sens opposé à l'imprimante. (L'unité duplex optionnelle doit être installée pour cette fonction.)
- Les enveloppes doivent être chargées face en dessus, le bord supérieur se trouvant à gauche et le bord court étant placé dans l'imprimante. Ne sélectionnez pas l'impression duplex sur les enveloppes.
- Ne dépassez pas la charge du papier avoisinant 50 feuilles ou 10 enveloppes. La profondeur maximale de la pile de papier est de 10 mm.
- **5.** Appuyez sur le bouton de verrouillage du bac (5) pour libérer la plate-forme de support du papier, de manière à soulever le papier et à assurer sa prise.

Définissez le format correct du papier pour le bac multifonction dans le Menu Supports (voir « Fonctions du menu »).

PARAMÈTRES D'IMPRIMANTE DANS WINDOWS

Les menus du tableau de commande de l'imprimante permettent d'accéder à de nombreuses options.

Le pilote d'imprimante Windows contient également des paramètres pour un grand nombre de ces options. Lorsque les options du pilote d'imprimante sont identiques à celles des menus du tableau de commande et que vous imprimez des documents depuis Windows, les paramètres du pilote d'imprimante Windows remplaceront les options des menus du tableau de commande.

Les illustrations de ce chapitre s'appuient sur Windows XP. Les autres versions Windows semblent peut-être légèrement différentes mais les principes sont les mêmes.

OPTIONS D'IMPRESSION DES APPLICATIONS WINDOWS

Lorsque vous choisissez d'imprimer votre document depuis une application Windows, une boîte de dialogue Imprimer apparaît. Cette boîte de dialogue spécifie habituellement le nom de l'imprimante sur laquelle vous sortirez votre document. En regard du nom de l'imprimante se trouve un bouton **Propriétés**.

Print		? 🛛
Printer Name: Status: Type: Where: Comment:	Geprinter Name	Properties
Page range	page C Selection Introduction and/or page ranges y commar. For example, 1,3,5–12	Copies Number of copies: I *
Print <u>w</u> hat: Print:	Document 💌 Al pages in range 💌	Zoom Pages per stjeet: I page 💌 Scale to paper stje: No Scaling 💌
Options		OK Close

Lorsque vous cliquez sur **Propriétés**, une nouvelle fenêtre s'ouvre ; elle contient une courte liste de paramètres d'imprimante se trouvant dans le pilote, que vous pouvez choisir pour ce document.

Les paramètres disponibles dans votre application sont seulement ceux que vous voulez modifier pour des documents ou des applications spécifiques. Les paramètres que vous modifiez ici seront valables uniquement en cours d'exécution de l'application concernée.

ONGLET CONFIGURATION

Lorsque vous cliquez sur le bouton Propriétés dans la boîte de dialogue Imprimer de votre application, la fenêtre du pilote s'ouvre pour vous permettre de spécifier vos préférences d'impression pour le document actuel.

 Le format du papier doit être identique à celui de la page de votre document (sauf si vous souhaitez changer l'échelle de la sortie



imprimée pour la faire tenir dans un autre format) et à celui du papier qui alimente l'imprimante.

- 2. Vous pouvez choisir la source d'alimentation du papier qui peut être le Bac 1 (le bac à papier standard), le Bac 2 (si vous avez installé le 2ème bac à papier optionnel) ou le chargeur multifonction. Vous pouvez également cliquer sur la partie appropriée du graphique à l'écran pour sélectionner votre bac préféré.
- **3.** Le paramètre de grammage du papier doit correspondre au type de papier sur lequel vous allez effectuer l'impression.
- 4. Il est possible de sélectionner diverses options de finition de document, telles que l'option normale (une page par feuille) ou N face en dessus (où N peut être compris entre 1 et 16) pour imprimer plusieurs pages au format réduit par feuille. L'option Impression du livret permet d'imprimer deux pages par feuille recto-verso, de façon à créer un livret lorsque les feuilles sont pliées. Pour utiliser l'option Impression du Livret, l'unité Duplex doit être installée dans votre imprimante.

L'option Impression du poster permet d'imprimer une page de grand format, sous la forme d'une mosaïque s'étendant sur plusieurs feuilles.

5. Pour l'impression recto-verso, vous pouvez choisir de retourner la page sur le bord long ou le bord court. Bien

évidemment, une unité duplex doit être installée dans votre imprimante.

- **6.** Si vous avez modifié certaines préférences d'impression et les avez enregistrées en tant que groupe, vous pouvez les rappeler pour éviter de les paramétrer individuellement chaque fois que vous en avez besoin.
- 7. Un seul bouton à l'écran permet de restaurer les paramètres par défaut.



ONGLET OPTIONS DE TRAVAIL

- **1.** Vous pouvez définir la résolution de l'impression de la manière suivante :
 - Le paramètre Haute qualité offre une résolution de 600 x 600 ppp x 2 bits. Cette option nécessite le plus de mémoire de l'imprimante et l'impression demande le plus de temps.
 - Le paramètre Fin/Détail offre une résolution de 1200 x 600 ppp et il est suffisant pour toutes les applications excepté les plus précises.
 - Le paramètre Normal offre une résolution de 600 x 600 ppp, il est parfait pour les brouillons ou lorsque la qualité d'impression n'est pas un critère important.
- Vous pouvez imprimer les filigranes en arrière-plan de l'image principale de la page. C'est une fonction utile pour indiquer que le document est préliminaire, confidentiel, etc.

- **3.** Vous pouvez sélectionner 999 exemplaires à imprimer consécutivement, même s'il est nécessaire de réapprovisionner le bac à papier durant un si long tirage.
- **4.** L'orientation de la page peut être de type portrait (dans le sens de la hauteur) ou de type paysage (dans le sens de la largeur).
- Vos pages imprimées peuvent être mises à l'échelle pour tenir sur du papier de plus grand format ou de plus petit format.
- **6.** Lorsque vous cliquez sur le bouton Avancé, vous accédez à d'autres paramètres. Vous pouvez par exemple choisir d'imprimer les zones noires en utilisant un toner 100 % noir (aspect plus mat).
- 7. Un seul bouton à l'écran permet de restaurer les paramètres par défaut.
- **8.** La qualité des images photographiques peut être améliorée.

ONGLET COULEUR



- Le réglage de la sortie couleur de votre imprimante peut être automatique ou, pour exercer un contrôle plus poussé, manuel. Le paramètre automatique sera approprié dans la plupart des cas. Les autres options de cette fenêtre ne deviennent visibles que lorsque vous faites une sélection autre qu'Auto. Pour l'impression des niveaux de gris, la vitesse d'impression de l'imprimante est de 24 pages par minute (ppm) et toutes les pages sont imprimées en noir et blanc.
- 2. Un choix d'options de colorimétrie vous est proposé, en fonction de la source d'image de votre document. Par exemple, il se peut qu'une photographie prise avec un appareil photo numérique nécessite une colorimétrie différente de celle demandée pour un graphique professionnel créé dans un tableur. L'option Automatique est le meilleur choix pour la plupart des utilisations d'ordre général.
- Il est possible d'éclaircir ou d'assombrir la sortie imprimée ou de rendre les couleurs plus saturées et vibrantes au besoin.
- 4. Pour imprimer les zones noires, vous pouvez utiliser une densité 100 % cyan, magenta et jaune (noir composite), ce qui leur donne un aspect plus brillant ou bien un toner noir (noir véritable) pour obtenir un aspect plus mat. Le choix du paramètre automatique permet au pilote de faire les sélections les plus appropriées en fonction du contenu de l'image.

5. Un seul bouton à l'écran permet de restaurer les paramètres par défaut.

DÉFINITION À PARTIR DU PANNEAU DE CONFIGURATION DE WINDOWS

Lorsque vous ouvrez la fenêtre Propriétés du pilote, directement à partir de Windows, plutôt que depuis une application, elle vous propose une gamme plus importante de paramètres. Les modifications réalisées ici affecteront généralement tous les documents que vous imprimez à partir d'applications Windows et seront prises en compte d'une session Windows à l'autre.

ONGLET GÉNÉRAL

ueneral	Sharing	Ports	Advanced	Color Management	Device Option
9	Print	er Name			
Locatio	n 🗌				
Comme	nt:				
Model	Print	er Name			
Featu	nes				
Color	Yes		Pap	er available:	
Dout	le-sided: `	'es			
Stap	e: No				
Spee	d: 20 ppm				
Maxin	num resol	tion: 120	IO doi		
			Printing Prefe	rences Print	Test Page
		- IK		ance ónol	

- **1.** Cette zone indique certaines fonctions principales de votre imprimante, y compris les options telles que l'impression duplex (recto-verso).
- Ce bouton ouvre les mêmes fenêtres décrites précédemment pour les options que l'on peut définir à partir d'une application. Les paramètres modifiés deviendront les nouveaux paramètres par défaut pour toutes les applications Windows.
- **3.** Ce bouton permet d'imprimer une page de test pour vérifier que l'imprimante fonctionne bien.

ONGLET AVANCÉ



- **1.** Vous pouvez spécifier les heures de la journée auxquelles l'imprimante sera disponible.
- **2.** Indique la priorité actuelle, de 1 (la plus basse) à 99 (la plus haute). Les documents affectés de la priorité la plus haute s'imprimeront en premier.
- 3. Spécifie l'impression différée des documents (enregistrés dans un fichier d'impression spécial) avant le début de l'impression. Le document est alors imprimé en arrièreplan, de façon à ce que votre application devienne disponible plus rapidement.
- 4. Cette option indique que l'impression ne doit pas commencer avant l'impression différée de la dernière page. Si votre application nécessite beaucoup de temps pour effectuer d'autres calculs au milieu de l'impression, ce qui provoque l'arrêt du travail d'impression pendant une période prolongée, l'imprimante pourrait supposer prématurément que l'impression du document est terminée. La sélection de cette option permet d'éviter cette situation mais l'impression sera terminée un peu plus tard, étant donné que le lancement est retardé.
- **5.** C'est le choix opposé au choix ci-dessus. L'impression commence dès que possible, après le début de l'impression différée du document.
- **6.** Cette option indique que le document ne doit pas être imprimé en différé mais directement. En principe, votre application ne sera pas disponible pour un autre usage

avant que le travail d'impression ne soit terminé. Cette option nécessite moins d'espace mémoire sur votre ordinateur, étant donné qu'il n'existe aucun fichier spoule.

- 7. Commande au spouleur de vérifier la configuration du document et de la faire correspondre à la configuration de l'imprimante avant de l'envoyer à l'impression. En cas de non-concordance, le document est maintenu dans la file d'attente d'impression et ne s'imprime pas avant que la configuration de l'imprimante ne soit modifiée et que le document ne soit relancé depuis la file d'attente d'impression. Les documents non conformes de la file n'empêcheront pas les documents conformes de s'imprimer.
- 8. Indique que le spouleur doit préférer les documents qui ont terminé leur impression différée lors de la sélection du document suivant à imprimer, même si les documents terminés sont moins prioritaires que ceux qui sont toujours différés. Si l'impression en différé d'aucun document n'est terminée, le spouleur préfèrera les documents en différé plus volumineux à ceux qui le sont moins. Utilisez cette option si vous voulez optimiser le rendement de l'imprimante. Lorsque cette option est invalidée, le spouleur choisit les documents sur la base de leur priorité.
- **9.** Indique que le spouleur ne doit pas supprimer les documents au terme de leur impression. Cette option permet de soumettre à nouveau les documents à l'imprimante à partir du spouleur au lieu de les réimprimer à partir de l'application. Si vous utilisez cette option fréquemment, vous aurez besoin d'un espace mémoire important.
- 10. Indique si les fonctions avancées, telles que l'impression du livret, l'ordre des pages et le nombre de pages par feuille, sont disponibles, en fonction de votre imprimante. Pour une impression en mode normal, laissez cette option activée. Si des problèmes de compatibilité se produisent, vous pouvez invalider la fonction. Toutefois, il se peut que ces options avancées soient alors indisponibles, même si le matériel les prend en charge.
- **11.** Ce bouton permet d'accéder aux mêmes fenêtres de configuration qu'à partir des applications. Les paramètres

modifiés par le biais du panneau de configuration Windows deviennent les paramètres par défaut Windows.

ONGLET OPTIONS DU PÉRIPHÉRIQUE



Dans cette fenêtre, vous pouvez sélectionner les mises à niveau optionnelles à installer dans votre imprimante. L'installation des mises à niveau est traitée plus en détail dans la section appropriée de ce guide.

PARAMÈTRES D'IMPRIMANTE SOUS MAC

Mac

CHOIX DES OPTIONS D'IMPRESSION

Choisissez l'imprimante et les options d'impression appropriées pour votre document dans la boîte de dialogue d'impression.

- **1.** Ouvrez le document à imprimer.
- Si vous souhaitez modifier le format de papier ou l'orientation de la page, sélectionnez Fichier > Format d'impression. Les options de format d'impression sont décrites à partir de la page 30.
- **3.** Sélectionnez Fichier > Imprimer.
- **4.** Sélectionnez l'imprimante dans le menu contextuel Imprimante.
- 5. Pour modifier des paramètres du pilote de l'imprimante, sélectionnez les options appropriées dans la boîte de dialogue d'impression. Vous pouvez sélectionner des options complémentaires dans le menu Copies et pages. Les options du pilote de l'imprimante sont décrites à partir de la page 30.
- **6.** Cliquez sur Imprimer.

MODIFICATION DES PARAMÈTRES D'IMPRESSION PAR DÉFAUT

Si vous imprimez un document et modifiez les paramètres du pilote de l'imprimante, ces modifications sont mémorisées uniquement pour ce document spécifique. Pour modifier les paramètres du pilote de l'imprimante pour tous les travaux d'impression ultérieurs :

- **1.** Sélectionnez le menu Pomme > Sélecteur.
- 2. Sélectionnez votre pilote d'imprimante dans le volet gauche de la fenêtre du Sélecteur.
- **3.** Sélectionnez votre modèle d'imprimante dans le volet droit du Sélecteur.

4. Cliquez sur Préférences.

Default Print Settings 1.00 OK				
Page Setup Preferences Cancel				
Print Preferences Help				
PICT resolution 300 🜩 dpi				
Printer IP Address				
Restore Defaults				

 Modifiez les préférences relatives au format d'impression ou à l'impression selon les besoins.
Ces nouveaux paramètres seront enregistrés en tant que paramètres par défaut du pilote d'imprimante.

OPTIONS DE FORMAT D'IMPRESSION - GÉNÉRAL

Page Setup	1.00
General 💠	
Paper: 🗛	\$
Orientation :	Reduce or Enlarge :
🚺 Ӣ 🗆 Rotate	100 %
Help	Cancel OK

Papier

Choisissez le format de papier correspondant au document et au papier chargé dans l'imprimante. La marge est de 4,2 mm sur chaque bord.

Orientation

Sélectionnez l'orientation Portrait (verticale) ou Paysage (horizontale).

Si vous choisissez Paysage, vous pouvez appliquer au document une rotation de 180 degrés.

Reduce or Enlarge (Réduire ou agrandir)

Vous pouvez agrandir ou réduire les documents pour les adapter à différents formats de papier.

Page Setup	1.00			
Layout 🗢				
	Layout			
	1 Page 🗢			
	Border Line \$			
	Off 🗢			
,	,			
Help Cancel OK				

OPTIONS DE FORMAT D'IMPRESSION - DISPOSITION

Vous pouvez réduire plusieurs pages et les imprimer sur une seule feuille de papier. Par exemple, si vous choisissez 4 pages par feuille, quatre pages de votre document seront réparties sur une seule feuille de papier.

Vous pouvez déterminer l'ordre de répartition des documents et placer une bordure autour de chaque page.

Duplex

Si une unité duplex en option est raccordée à votre imprimante, vous pouvez effectuer des impressions recto-verso.

L'option Reliure côté long imprime les pages en les reliant par leur bordure gauche. L'option Reliure côté court imprime les pages en les reliant par leur bordure supérieure. **O**PTIONS DE FORMAT D'IMPRESSION - FORMAT DE PAPIER PERSONNALISÉ

Page Setup	1.00
Custom Paper 😫	
Custom Paper Size : Free Size Paper	New Length : Edit 11.69 inch Width : Delete 8.50 inch Unit : O mm © inch
	Help Cancel OK

Vous pouvez créer et modifier des formats de papier personnalisés. Ces formats apparaissent dans le menu du format de papier et peuvent être sélectionnés comme n'importe quel autre format.

OPTIONS D'IMPRESSION - GÉNÉRAL

Print	Printer 🗢	1.00	
General	÷		
Copies : 1	🗌 Collate		
Pages :	All From to		
Paper source	: AUTO 🗢		
Quality :	Normal (600x600)		
	🗖 Photo Enhance		
	🗌 Toner saving		
Help Cancel Preview Print			

Copies

Indiquez le nombre de copies à imprimer.

Si l'option Assembler est sélectionnée, toutes les pages du document sont imprimées avant l'impression de l'exemplaire suivant.

Pages

Vous pouvez choisir d'imprimer toutes les pages du document ou uniquement une partie de celui-ci.

Source de papier

Sélectionnez le bac à utiliser pour le travail d'impression.

Qualité

Sélectionner la résolution d'impression.

Le paramètre Haute qualité (multiniveau) produit un résultat graphique de qualité supérieure, mais ralentit l'impression.

Amélioration photo

Utilisez cette option pour optimiser la qualité lors de l'impression d'images. Le pilote de l'imprimante analyse toutes les images photographiques et les traite pour en améliorer l'aspect général. Ce paramètre ne peut pas être utilisé lorsque le paramètre de qualité d'impression « Haute qualité (multiniveau) » est sélectionné.

Economie de toner

Le mode Economie de toner permet d'utiliser moins de toner pour imprimer un document. Il est idéal pour les brouillons car l'impression est considérablement plus claire.

OPTIONS D'IMPRESSION - CONTRÔLE D'IMPRESSION

Print	Printer 🜲	1.00
Print Control	\$	
Print Control Settings User Name :		
Print Control ID	:	
Help	Cancel Preview Prin	nt

Si vous utilisez le logiciel Windows Print Control Server pour gérer les imprimantes, indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. L'imprimante reçoit ces informations avec le travail d'impression et les enregistre.

Print	Printer	\$ 1.00
Color	\$	
Color Mode:		
🔾 Auto Color		
Advanced Color		
🔾 Grayscale		
Color Matching:		Black Finish:
🔾 Auto		Composite (CMYK)
🖲 Manual		🔾 True Black (K)
Monitor(6500K)/Perceptual		
🔾 Disabled		
Brightness:		
Saturation:		
•		• • •
Help Cancel Preview Print		

OPTIONS D'IMPRESSION - COULEUR

Mode couleurs

Couleur auto - Le pilote sélectionne les paramètres de couleur les plus adaptés.

Réglage avancé des couleurs - Sélectionnez cette option pour ajuster manuellement les paramètres de couleur et de noir.

Échelle de gris - Convertit toutes les couleurs en gris.

Colorimétrie

Moniteur (6500 K) - Perceptuel

Optimisée pour l'impression de photos. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la saturation.

Moniteur (6500 K) - Vivid

Optimisée pour l'impression de photos, avec une saturation des couleurs plus prononcée.

Moniteur (9300 K)

Optimisée pour l'impression de graphiques à partir d'applications telles que Microsoft Office. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la clarté.

Appareil photo numérique

Les résultats sont variables selon le sujet et les conditions dans lesquelles la photo a été prise.

SRVB

L'imprimante reproduit l'espace de couleur SRVB. Ceci peut être utile en cas de colorimétrie à partir d'un dispositif d'entrée SRVB tel qu'un scanner ou un appareil photo numérique.

Finition noire

Contrôle le mode d'impression du noir dans les documents en couleur.

Noir composite (CMJN) : utilise les 4 couleurs de toner pour représenter le noir. Recommandé pour les photos couleur.

Noir véritable (N) : utilise 100 % de toner noir pour représenter le noir. Recommandé pour le texte et les graphiques professionnels.

Luminosité / Saturation

Augmentez la luminosité pour obtenir une impression plus claire. Modifiez la saturation pour modifier l'intensité (la pureté) de la couleur.

Si les couleurs imprimées sont trop intenses, réduisez la saturation et augmentez la luminosité. En règle générale, la saturation doit être réduite selon un facteur équivalent à l'augmentation de la luminosité. Par exemple, si vous réduisez la saturation de 10 unités, augmentez la luminosité de 10 unités pour compenser.
OPTIONS D'IMPRESSION - DISPOSITION

Page Setup 1.0	2
Layout 🗢	
Layout	
1 Page 😫	
1 Border Line \$	
Duplex	
Help Cancel OK	

Vous pouvez réduire plusieurs pages et les imprimer sur une seule feuille de papier. Par exemple, si vous choisissez 4 pages par feuille, quatre pages de votre document seront réparties sur une seule feuille de papier.

Vous pouvez déterminer l'ordre de répartition des documents et placer une bordure autour de chaque page.

Duplex

Si une unité duplex en option est raccordée à votre imprimante, vous pouvez effectuer des impressions recto-verso.

L'option Reliure côté long imprime les pages en les reliant par leur bordure gauche. L'option Reliure côté court imprime les pages en les reliant par leur bordure supérieure.

OPTIONS D'IMPRESSION - OPTIONS

Print	Printer 🗢 1.00	
Options	\$	
Weight :	Printer Setting	
🗹 Auto tr	ay switch	
🗹 Paper	size check	
🗌 Feed m	anually from Multipurpose tray	
🗹 Always	s create 100% Black(K) Toner	
🔲 Run maintenance cycle before printing		
🗌 Adjust	character spacing	
	Help Cancel Preview Print	

Grammage papier

Sélectionnez l'épaisseur/le type de papier chargé dans l'imprimante.

Ce paramètre doit être correctement défini car il influe sur la température à laquelle le toner est fixé sur le papier. Par exemple, si vous utilisez du papier ordinaire, ne sélectionnez pas Étiquettes ou Transparent pour éviter les maculages et les bourrages papier.

Changement bac auto.

Si le papier dans le bac en cours d'utilisation est épuisé, cette option passe automatiquement à un bac contenant le même type de papier et poursuit l'impression.

Contrôle de format papier

Cochez la case Contrôle de format papier si vous souhaitez que l'imprimante vous avertisse lorsque le format de papier du document ne correspond pas au papier chargé dans l'imprimante.

Un message d'avertissement s'affiche et l'impression se poursuit lorsque vous chargez le papier approprié et appuyez sur le bouton EN LIGNE. Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante utilise le papier chargé dans le bac sélectionné, indépendamment du format du document.

Charger manuellement à partir du magasin multifonction

Cochez cette case si vous souhaitez que l'imprimante attende que vous ayez appuyé sur le bouton EN LIGNE en cas d'alimentation à partir du bac multifonction.

Cette option peut s'avérer utile lors de l'impression sur des enveloppes.

Toujours créer 100 % encre noire (K)

Cochez cette case si vous souhaitez que l'imprimante utilise uniquement le toner noir (K) pour imprimer du noir pur (RGB = 0,0,0).

Cette option est efficace lorsque l'option de couleur Noir composite (CMJN) est sélectionnée.

Exécuter le cycle d'entretien avant l'impression

En fonction des schémas d'utilisation de l'imprimante et des usages, l'exécution du cycle d'entretien avant l'impression peut garantir une qualité d'impression optimale.

Cette fonction utilise les tambours photoconducteurs et la courroie de transfert de l'imprimante. Une exécution fréquence du cycle d'entretien peut réduire la durée de vie de ces pièces.

Ajuster l'espacement des caractères

Cochez cette case si l'espacement entre les caractères pose problème lors de l'impression de texte, par exemple, si l'espacement est trop important ou si les caractères se chevauchent à l'impression.

Cette option ne doit être utilisée qu'en cas de problème car elle ralentit l'impression.

OPTIONS D'IMPRESSION - SELECT PANEL LANGUAGE (SÉLECTION DE LA LANGUE DES PANNEAUX)

Print	Printer 💠	1.00
Select Panel Lang	juage 🗢	
	Language Version : 8.2	
Change printer	LCD display language:	
Language :	English 🗢	
	Download	
Help Cancel Preview Print		

La langue par défaut de l'affichage à cristaux liquides de l'imprimante est l'anglais.

Cette fonction permet de modifier la langue de l'affichage à cristaux liquides.

NOTE :

Vous devrez éteindre puis rallumer l'imprimante après avoir modifié la langue de l'affichage à cristaux liquides.

Print	Printer 😫	1.00		
Watermark 😫	Watermark 🗢			
Preview :	Watermark :	New Edit		
ontion	Listbox : Confidential	Delete		
A4				
Help Cancel Preview Print				

OPTIONS D'IMPRESSION - FILIGRANE

Un filigrane est généralement du texte à peine visible qui est superposé sur un document imprimé. Il peut être utilisé, par exemple, pour indiquer que le document est « Confidentiel » ou encore à l'état de « Projet ».

Vous pouvez créer des filigranes dans le pilote de l'imprimante. Sélectionnez une police et modifiez la taille, la position, la couleur, la luminosité et l'angle du filigrane. **OPTIONS D'IMPRESSION - INFORMATION (INFORMATIONS)**

Print Printer \$ 1.00
Information 🗢
Paper : A4
Reduce or Enlarge : 100%
Orientation : Portrait
1.00, Copyright (C) 2005 Oki Data Corporation. All rights reserved.
Help Cancel Preview Print

Affiche un résumé des paramètres actuels de l'imprimante. La version du pilote est également indiquée, ce qui peut s'avérer utile si vous souhaitez consulter le site Oki pour obtenir un pilote d'impression plus récent.

MAC OS X

Les informations fournies dans cette section sont basées sur Mac OS X Tiger (10.4). D'autres versions telles que Panther (10.3) et Jaguar(10.2) peuvent présenter quelques légères différences, mais les principes restent les mêmes.

DÉFINITION DES OPTIONS D'IMPRESSION

Vous pouvez choisir l'imprimante et les options d'impression de vos documents dans la boîte de dialogue d'impression.

Pour définir les options de l'imprimante :

- **1.** Ouvrez le document à imprimer.
- Pour modifier le format de papier ou l'orientation de la page, sélectionnez Fichier > Format d'impression. Pour obtenir une description de chaque option, consultez la section « Options de format d'impression » à la page 46.

Settings:	Page Attributes
Format for:	My Printer
Paper Size:	A4
Orientation:	
Scale:	100 %
?	Cancel OK

- **3.** Fermez la boîte de dialogue Format d'impression.
- **4.** Sélectionnez Fichier > Imprimer.
- **5.** Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant Imprimante.

6. Pour modifier des paramètres du pilote de l'imprimante, sélectionnez les options appropriées dans le menu déroulant Settings (Réglages). Vous pouvez sélectionner des options complémentaires dans le menu Copies et pages. Pour obtenir une description de ces options, consultez la section « Options d'impression » à la page 48.

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	•
Copies & Pages	•
Copies: 1 Sollated	
Pages: • All From: 1 to: 1	1
? PDF Preview	Cancel Print

7. Cliquez sur le bouton Imprimer.

DÉFINITION DES OPTIONS D'IMPRESSION - ENREGISTREMENT DES PARAMÈTRES DU PILOTE

Vous pouvez enregistrer un jeu d'options du pilote de l'imprimante en vue d'une utilisation ultérieure avec des documents.

- **1.** Ouvrez le document à imprimer.
- **2.** Pour modifier le format de papier ou l'orientation de la page, sélectionnez Fichier > Format d'impression.

Settings:	Page Attributes
Format for:	My Printer
Paper Size:	A4
Orientation:	
Scale:	100 %
(?)	Cancel OK

- **3.** Sélectionnez Save As Default (Enregistrer comme valeur par défaut) dans le menu déroulant Settings (Réglages).
- **4.** Pour enregistrer les paramètres actuels du pilote de l'imprimante comme préréglage prédéfini, sélectionnez Enregistrer sous dans le menu Préréglage.
- 5. Indiquez le nom du préréglage et cliquez sur OK.

MODIFICATION DE L'IMPRIMANTE ET DU FORMAT DE PAPIER PAR DÉFAUT

Les étapes suivantes décrivent la modification de l'imprimante et du format de papier par défaut.

- **1.** Sélectionnez le menu Pomme > Préférences Système.
- 2. Cliquez sur l'icône d'impression et de télécopie.

- **3.** Sélectionnez votre imprimante dans le menu déroulant Selected Printer in Print Dialog (Imprimante sélectionnée dans la boîte de dialogue d'impression).
- Sélectionnez le format de papier approprié dans le menu déroulant Default Size in Page Setup (Format par défaut dans le format d'impression).

OPTIONS DE FORMAT D'IMPRESSION

Cette section décrit les options de format d'impression disponibles.

Options de format d'impression

Set	ttings: Page At	tributes	;
Form	at for: My Print	ter	•
Pape	r Size: A4		•
Orient	tation:	1 x 29.69 cm	
	Scale: 100 %		
?		Cancel	ОК

Attributs de page

Vous pouvez sélectionner Save As Default (Enregistrer comme valeur par défaut) pour utiliser les paramètres de format d'impression actuels comme paramètres standard pour tous les documents.

Pour

Permet de sélectionner le modèle de l'imprimante avant de modifier des options telles que le format de papier et l'orientation.

Format de papier

Choisissez un format de papier correspondant au document et au papier chargé dans l'imprimante. La marge est de 4,2 mm sur chaque bord. Pour définir vos propres

formats de papier, sélectionnez Manage Custom Sizes...(Gérer les formats personnalisés...).

Échelle

Vous pouvez agrandir ou réduire les documents pour les adapter à différents formats de papier. Pour adapter votre document à un format de papier spécifique, sélectionnez Options dans le menu Paper Handling (Alimentation du papier) de la boîte de dialogue d'options d'impression (voir « Options d'impression » à la page 48).

Orientation

Vous pouvez sélectionner l'orientation Portrait ou Paysage. Si vous choisissez Paysage, vous pouvez appliquer au document une rotation de 180 degrés.

OPTIONS D'IMPRESSION

Copies et pages

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	÷
Copies & Pages	
Copies: 1 Scollate	d
Pages: O All	o: 1
PDF Preview	Cancel Print

Copies

Cette option vous permet d'indiquer le nombre de copies à imprimer. Si vous sélectionnez Assembler, toutes les pages du document sont imprimées avant l'impression de l'exemplaire suivant.

Pages

Vous pouvez choisir d'imprimer toutes les pages du document ou uniquement une partie de celui-ci.

Disposition

Printer:	My Printer
Presets:	Standard
	Layout
	Pages per Sheet: 1
1	Layout Direction:
	Border: None
	Two-Sided: Off Cong-edged binding Short-edged binding
? PDF • Prev	view Cancel Print

Pages par feuille

Vous pouvez réduire plusieurs pages et les imprimer sur une seule feuille de papier. Par exemple, si vous choisissez 4 pages par feuille, quatre pages de votre document seront réparties sur une seule feuille de papier.

Vous pouvez déterminer l'ordre de répartition des documents et placer une bordure autour de chaque page.

Two-sided (Recto-verso)

Vous ne pouvez pas utiliser l'option d'impression rectoverso dans ce panneau. Vous pouvez en revanche utiliser les options du panneau Duplex.

Scheduler (Programmateur)

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	•
Scheduler	÷
Print Document: Now At 00:00 On Hold Priority: Medium	١
PDF V Preview	Cancel Print

Cette option vous permet d'imprimer le document immédiatement ou de différer l'impression. Vous pouvez également affecter une priorité à un travail d'impression.

Ces fonctions s'avèrent utiles pour les documents volumineux qui sont longs à s'imprimer.

Paper Handling (Alimentation du papier)

	Paper Handling	
Page Order:	Automatic	Print: • All Pages
	O Normal	Odd numbered pages
	O Reverse	O Even numbered pages
Destination P	aper Size:	
🖲 Use doci	uments paper siz	e: A4
O Scale to	fit paper size:	A4 +
√ Scale	down only	

Page order (Ordre des pages)

Vous pouvez imprimer le document en suivant l'ordre normal des pages (1,2,3..) ou l'ordre inverse (...3,2,1).

Imprimer

Cette option vous permet d'imprimer uniquement les pages paires ou impaires. Vous pouvez ainsi utiliser la fonction manuelle d'impression recto-verso pour imprimer d'abord uniquement les pages paires, puis réintroduire le papier dans l'imprimante et imprimez toutes les pages impaires.

Destination paper size (Format de papier de destination)

Mettez les documents à l'échelle pour les adapter au format du papier chargé dans l'imprimante. Par exemple, vous pouvez imprimer un document mis en forme pour une impression A3 sur du papier A4 à l'aide d'une imprimante A4.

ColorSync

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	•
ColorSync	•
Color Conversion: Standard	;
Quartz Filter: None	•
? PDF Preview	Cancel Print

Color conversion (Conversion des couleurs)

Pour l'option de conversion des couleurs, la valeur Standard est la seule disponible pour votre modèle d'imprimante.

Quartz Filter (Filtre quartz)

Choisissez un filtre quartz si vous souhaitez appliquer un effet spécifique à votre travail d'impression par exemple, Sepia (Sépia) ou Blue Tone (Bleuté). Cette option est disponible uniquement sous Mac OS X 10.3 (Panther) et les versions ultérieures.

Page de garde

Printer:	My Printer	•
Presets:	Standard	•
	Cover Page	•
Print C	over Page: • None O Before document O After document	
Cover I	Page Type: Standard	Å
B	illing Info:	
? PDF • Prev	view	Cancel Print

Vous pouvez choisir une page de garde pour faciliter l'identification de l'impression dans une pile de documents. Cette option peut s'avérer utile si vous travaillez dans un bureau chargé dans lequel l'imprimante est partagée par de nombreuses personnes.

Duplex

Printer: Presets:	My Printer Standard	•
	Duplex	•
Duplex: Lor	ng–Edge Binding 📫	AA
? PDF V Prev	view	Cancel Print

Si une unité duplex en option est raccordée à votre imprimante, vous pouvez effectuer des impressions recto-verso.

L'option Reliure côté long imprime les pages en les reliant par leur bordure gauche. L'option Reliure côté court imprime les pages en les reliant par leur bordure supérieure.

Source de papier

Printer:	My Printer	•
Presets:	Standard	•
	Paper Source	•
Auto		
Multipurpos	e Tray	
🔘 Tray 1		
🔿 Tray 2		
? PDF Prev	view	Cancel

Cette option permet de choisir le bac à utiliser pour le travail d'impression.

Qualité d'impression

Printer: My Printer	•
Presets: Standard Print Quality	V
Print Quality: High Quality (Multilevel) Fine / Detail (600x1200) Normal (600x600)	
Photo Enhance Toner saving	
(?) (PDF V) (Preview)	Cancel Print

Qualité d'impression

Utilisez cette option pour sélectionner la résolution d'impression. Le paramètre Haute qualité (multiniveau) produit un résultat graphique de qualité supérieure, mais peut ralentir l'impression des images.

Amélioration photo

Utilisez cette option pour optimiser la qualité lors de l'impression d'images. Le pilote de l'imprimante analyse toutes les images photographiques et les traite pour en améliorer l'aspect général. Ce paramètre ne peut pas être utilisé lorsque le paramètre de qualité d'impression « Haute qualité (multiniveau) » est sélectionné.

Economie de toner

Le mode Economie de toner permet d'utiliser moins de toner pour imprimer un document. Il est idéal pour les brouillons car l'impression est considérablement plus claire.

Couleur

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	•
Color	•
Color Mode:	AN I WAR
O Auto Color	A DATE A
 Advanced Color 	
🔘 Grayscale	1-1-1 (S-1
Color Matching:	
O Auto	
💽 Manual	
Monitor(6500K)/Perceptual	Black Finish:
ODisabled	💽 Composite Black (CMYK)
	○ True Black (K)
Brightness:	1
Saturation:	
0)
PDF Preview	Cancel Print

Mode couleurs

MODE COULEURS	DESCRIPTION
Couleur Avancé	Le pilote sélectionne les paramètres de couleur les plus adaptés.
Manuel	Permet d'ajuster ou de sélectionner manuellement les paramètres de couleur et de noir et blanc.
Échelle de gris	Convertit toutes les couleurs en nuances de gris.

Colorimétrie

COULEUR	DESCRIPTION
Moniteur (6500 K) – Perceptuel	Optimisée pour l'impression de photos. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la saturation.
Moniteur (6500 K) - Vivid	Optimisée pour l'impression de photos, avec une saturation des couleurs plus prononcée.
Moniteur (9300 K)	Optimisée pour l'impression de graphiques à partir d'applications telles que Microsoft Office. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la clarté.
Appareil photo numérique	Les résultats sont variables selon le sujet et les conditions dans lesquelles la photo a été prise.
SRVB	L'imprimante reproduit l'espace de couleur SRVB. Ceci peut être utile en cas de colorimétrie à partir d'un dispositif d'entrée SRVB tel qu'un scanner ou un appareil photo numérique.

Finition noire

Cette option permet de contrôler le mode d'impression du noir dans des documents couleur. Sélectionnez Noir composite (CMJN) pour utiliser les 4 couleurs de toner pour représenter le noir. Cette option est recommandée pour les photos couleur. Sélectionnez Noir véritable (N) pour utiliser 100 % de toner noir pour représenter le noir. Cette option est recommandée pour le texte et les graphiques professionnels.

Luminosité / Saturation

Cette option permet d'augmenter la luminosité pour produire une impression plus claire. Modifiez la saturation pour modifier l'intensité (la pureté) d'une couleur. Si les couleurs imprimées sont trop intenses, réduisez la saturation et augmentez la luminosité. En règle générale, la saturation doit être réduite selon un facteur équivalent à l'augmentation de la luminosité. Par exemple, si vous réduisez la saturation de 10 unités, augmentez la luminosité de 10 unités pour compenser.

OPTIONS DE CONFIGURATION DE L'IMPRIMANTE

Printer:	My Printer	•
Presets:	Standard	•
	Printer Options	•
Media Weight:	Printer Setting	
🗹 Auto tray sv	vitch	
🗹 Paper size o	heck	
🗌 Feed manua	lly from Multipurpose tray	
🗹 Always crea	te 100% Black(K) Toner	
🗌 Run mainte	nance cycle before printing	
? PDF V Pre	view	Cancel Print

Options d'impression

Grammage papier

Sélectionnez l'épaisseur ou le type de papier chargé dans l'imprimante. Ce paramètre doit être correctement défini car il influe sur la température à laquelle le toner est fixé sur le papier. Par exemple, si vous utilisez du papier A4 ordinaire, ne sélectionnez pas Étiquettes ou Transparent pour éviter les maculages et les bourrages papier.

Changement automatique de magasin

Si le papier dans le bac en cours d'utilisation est épuisé, cette option passe automatiquement à un bac contenant le même type de papier et poursuit l'impression.

Contrôle de format papier

Cochez la case Contrôle de format papier si vous souhaitez que l'imprimante vous avertisse lorsque le format de papier du document ne correspond pas au papier chargé dans l'imprimante.

Un message d'avertissement s'affiche et l'impression se poursuit lorsque vous chargez le papier approprié dans le bac et appuyez sur le bouton EN LIGNE. Lorsque cette option est désélectionnée, l'imprimante utilise le papier chargé dans le bac sélectionné, indépendamment du format du document.

Charger manuellement à partir du magasin multifonction

Cochez cette case si vous souhaitez que l'imprimante attende que vous ayez appuyé sur le bouton EN LIGNE en cas d'alimentation à partir du bac multifonction. Cette option peut s'avérer utile lors de l'impression sur des enveloppes.

Toujours créer 100% encre noire (K)

Cochez cette case si vous souhaitez que l'imprimante utilise uniquement le toner noir (K) pour imprimer du noir pur (RGB = 0,0,0). Cette option est efficace lorsque l'option de couleur Noir composite (CMJN) est sélectionnée.

Exécuter le cycle d'entretien avant l'impression

En fonction des schémas d'utilisation de l'imprimante et des usages, l'exécution du cycle d'entretien avant l'impression peut garantir une qualité d'impression optimale. Cette fonction utilise les tambours photoconducteurs et la courroie de transfert de l'imprimante. Une exécution fréquente du cycle d'entretien peut réduire la durée de vie de ces pièces.

Contrôle d'impression

Presets: Standard	
Print Control	
Print Control Settings	
User Name:	
Print Control ID:	
? PDF Preview Cancel Prin	t

Si vous utilisez le logiciel Windows Print Control Server pour gérer les imprimantes, indiquez le nom d'utilisateur et le mot de passe qui vous ont été attribués. L'imprimante reçoit ces informations avec le travail d'impression et les enregistre.

Résumé

Summa	ary 🗘	
▼Copies & Pages		
Copies	1, Collated	
Page Range	All	
▼Layout		
Layout Direction	Left-Right-Top-Bottom	
Pages Per Sheet	1	
Two Sided Printing	Off	
▶ Scheduler		
Paper Handling		
▶ ColorSync		
Cover Page		
▶ Duplex		
Expand All Collapse All		

Cette option affiche un résumé de toutes les options d'impression sélectionnées pour la tâche en cours.

IMPRESSION EN COULEUR

Les pilotes d'imprimante fournis avec votre imprimante offrent plusieurs paramètres permettant de modifier la couleur d'impression sur papier. Les paramètres automatiques par défaut suffiront pour un usage général et donneront de bons résultats pour la plupart des documents.

La plupart des applications ont leurs propres paramètres couleur qui remplaceront les paramètres existant dans le pilote d'imprimante. Reportez-vous à la documentation de votre logiciel pour toutes précisions sur le mode de gestion des couleurs de cette application.

FACTEURS AFFECTANT L'APPARENCE DES TIRAGES

Si vous souhaitez ajuster manuellement les paramètres couleur de votre pilote d'imprimante, sachez que la reproduction des couleurs est un sujet complexe et qu'il faut tenir compte de nombreux facteurs. Certains des facteurs les plus importants sont indiqués ci-dessous.

Différences de reproduction entre la gamme des couleurs d'un moniteur et celle d'une imprimante

- Ni une imprimante ni un moniteur ne peut reproduire toute la gamme des couleurs visibles à l'œil nu. Chaque dispositif est limité à une certaine gamme de couleurs. En outre, une imprimante ne peut reproduire toutes les couleurs affichées à l'écran d'un moniteur et vice versa.
- Les deux périphériques utilisent des technologies très différentes pour représenter la couleur. Un moniteur utilise les luminophores rouge, vert et bleu (RVB) (ou affichage à cristaux liquides), une imprimante utilise les toners ou les encres cyan, jaune, magenta et noir (CMJN).
- > Un moniteur peut afficher des couleurs très vives telles que les rouges et bleus intenses et celles-ci peuvent être reproduites aisément sur n'importe quelle imprimante utilisant un toner ou de l'encre. De façon similaire, certaines couleurs (certains jaunes par exemple) peuvent être imprimées mais ne peuvent être affichées avec précision à l'écran d'un moniteur. Cette disparité entre les moniteurs et les imprimantes est souvent la principale

raison pour laquelle les couleurs sur papier ne correspondent pas à celles affichées à l'écran.

Conditions de visualisation

Une épreuve peut paraître très différente dans différentes conditions d'éclairage. Par exemple, les couleurs d'une épreuve peuvent sembler différentes lorsque vous les regardez à côté d'une fenêtre éclairée par le soleil ou sous l'éclairage fluorescent standard d'un bureau.

Paramètres couleur du pilote d'imprimante

Les paramètres du pilote relatifs au réglage manuel de la couleur peuvent modifier l'apparence d'une épreuve. Il existe plusieurs options disponibles pour faciliter la correspondance des couleurs sur papier à celles affichées à l'écran.

Options du moniteur

Les commandes de luminosité et de contraste de votre moniteur peuvent modifier l'apparence de votre document à l'écran. En outre, la température des couleurs de votre moniteur influe sur l'apparence « chaude » ou « froide » des couleurs à l'écran.

Plusieurs options sont proposées sur un moniteur type :

- > 5000 k Option la plus chaude, éclairage tirant sur le jaune, utilisée généralement dans l'art graphique.
- > 6500 k Option plus froide, se rapproche de l'éclairage à la lumière du jour.
- > 9300 k Option froide ; l'option par défaut pour de nombreux moniteurs et postes de télévision.

(k = degrés Kelvin, une mesure de la température)

Mode d'affichage de la couleur du logiciel

Certaines applications graphiques telles que Corel Draw ou Adobe Photoshop peuvent afficher la couleur d'une manière différente des applications de bureautique telles que Microsoft Word. Pour plus d'informations, consultez l'aide en ligne de votre application ou le manuel d'utilisation.

Type de papier

Le type de papier utilisé peut également influer considérablement sur la couleur imprimée. Par exemple, un tirage sur du papier recyclé peut sembler plus terne que sur un papier glacé spécialement élaboré.

CONSEILS POUR L'IMPRESSION EN COULEUR

Les directives suivantes peuvent vous aider à obtenir de bons résultats d'impression en couleur.

IMPRESSION D'IMAGES PHOTOGRAPHIQUES

Utilisez le paramètre Monitor (6500 k) - Perceptual.

Si les couleurs semblent trop ternes, utilisez les paramètres Monitor (6500 k) - Vivid ou Appareil photo numérique.

IMPRESSION À PARTIR D'APPLICATIONS OFFICE

Utilisez le paramètre Monitor (9300 k). Ceci peut vous aider si vous rencontrez des problèmes avec des couleurs spécifiques dans des applications comme Microsoft Excel ou Microsoft Powerpoint.

IMPRESSION DE COULEURS SPÉCIFIQUES (PAR EXEMPLE LE LOGO D'UNE ENTREPRISE)

Deux utilitaires se trouvant sur le CD-ROM de votre pilote d'imprimante peuvent vous aider à faire correspondre des couleurs spécifiques :

Utilitaire Colour Correct

Utilitaire Nuancier de couleurs

RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ OU DE L'INTENSITÉ D'UNE IMPRESSION

Si l'impression est trop claire ou trop sombre, vous pouvez utiliser la commande Luminosité pour la régler.

Si les couleurs sont trop intenses ou pas suffisamment, utilisez la commande Saturation.

ACCÈS AUX OPTIONS DE COLORIMÉTRIE

Il est possible d'utiliser les options de colorimétrie du pilote d'imprimante pour faciliter la correspondance des couleurs sur papier à celles affichées à l'écran du moniteur ou provenant d'une autre source telle qu'un appareil photo numérique.

Pour ouvrir les options de colorimétrie du panneau de configuration Windows :

- Ouvrez la fenêtre Imprimantes (appelée « Imprimantes et télécopieurs » dans Windows XP).
- Faites un clic droit sur le modèle de votre imprimante puis choisissez Propriétés.
- **3.** Cliquez sur le bouton **Options d'impression** (1).

Pour ouvrir les options de colorimétrie dans une application Windows :

- 1. Choisissez Fichier—Imprimer... dans la barre de menus de l'application.
- 2. Cliquez sur le bouton **Propriétés** en regard du modèle d'imprimante.

SÉLECTION DES OPTIONS DE COLORIMÉTRIE

1. Dans l'onglet **Couleur**, sélectionnez **Réglage avancé des couleurs** pour la colorimétrie.



2. Choisissez le paramétrage des couleurs Manuel et faites votre sélection parmi les options suivantes :



- (a) Monitor (6500 k) Perceptual Optimisée pour l'impression des photographies. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la saturation.
- (b) Monitor (6500 k) Vivid Optimisée pour l'impression des photographies, mais avec des couleurs encore plus saturées qu'avec le paramètre Monitor (6500 k) - Perceptual.

(c) Monitor (9300 k)

Optimisée pour l'impression de graphiques à partir d'applications comme Microsoft Office. Les couleurs sont imprimées en mettant l'accent sur la clarté.

(d) Appareil photo numérique Optimisée pour l'impression de photographies prises avec un appareil photo numérique.

Les résultats sont variables selon le sujet et les conditions dans lesquelles la photographie a été prise.

(e) sRVB

L'imprimante tente de reproduire l'espace couleur sRVB. Ceci peut être utile en cas de colorimétrie à partir d'un dispositif d'entrée sRVB comme un scanner ou un appareil photo numérique.

UTILISATION DE LA FONCTION NUANCIER DE COULEURS

Vous devez installer l'utilitaire Nuancier de couleurs pour pouvoir utiliser la fonction Nuancier de couleurs. Cet utilitaire se trouve sur le CD-ROM fourni avec votre imprimante.

La fonction Nuancier de couleurs permet d'imprimer les chartes contenant une plage de couleurs types. Notez que ce n'est pas la gamme complète des couleurs que l'imprimante peut produire. Les valeurs correspondantes RVB (Rouge, Vert, Bleu) sont indiquées sous chaque couleur type. Vous pouvez les utiliser pour sélectionner des couleurs spécifiques dans les applications qui vous permettent de choisir vos propres valeurs RVB. Il suffit de cliquer sur le bouton Nuancier de couleurs (1) et de faire votre sélection parmi les options proposées.



Voici un exemple d'utilisation de la fonction Nuancier de couleurs :

Vous souhaitez imprimer un logo dans une teinte particulière de rouge. Suivez les étapes ci-après :

- 1. Imprimez un nuancier de couleurs puis sélectionnez la teinte de rouge qui est la mieux adaptée à vos besoins.
- **2.** Prenez note de la valeur RVB correspondant à la teinte de votre choix.
- À l'aide du sélecteur de couleurs de votre programme, entrez cette même valeur RVB et modifiez le logo de cette couleur.

La couleur RVB affichée à l'écran de votre moniteur ne concorde pas nécessairement avec celle du nuancier de couleurs sur papier. Le cas échéant, cette non-concordance est due à la différence de reproduction des couleurs entre le moniteur et l'imprimante. Dans le cas présent, cela a peu d'importance étant donné que votre objectif principal est d'imprimer la couleur requise.

UTILISATION DE L'UTILITAIRE COLOUR CORRECT

L'utilitaire Colour Correct Oki est fourni sur le CD-ROM de votre pilote d'imprimante. Vous devez l'installer séparément dans la mesure où il n'est pas installé avec le pilote d'imprimante.

L'utilitaire Colour Correct dispose des fonctions suivantes :

- Les couleurs de la palette Microsoft Office peuvent être réglées de manière individuelle. Ceci est utile si vous voulez changer le mode d'impression d'une couleur spécifique.
- Les couleurs peuvent être réglées en changeant la teinte, la saturation et le paramètre gamma. Ceci est utile si vous voulez changer la couleur sur papier générale.

Une fois ces réglages de couleur effectués, les nouveaux paramètres peuvent être sélectionnés à partir de l'onglet Couleur du pilote d'imprimante.

Pour sélectionner les réglages effectués avec l'utilitaire Colour Correct :

- 1. Dans votre application, cliquez sur **Fichier** et pointez sur **Imprimer**.
- 2. Cliquez sur **Propriétés**. Les options du pilote d'imprimante s'affichent alors.
- **3.** Cliquez sur l'onglet **Couleur**.
- 4. Cliquez sur **Couleur avancée**.
- 5. Cliquez sur Défini par l'utilisateur.

Sélectionnez le réglage de couleur effectué avec l'utilitaire Colour Correct.

FONCTIONS DU MENU

Cette section indique les menus accessibles par le biais des commandes du tableau de commande de l'imprimante et affichés sur l'écran à cristaux liquides.

Il convient de noter qu'un grand nombre de ces paramètres peuvent être remplacés par des paramètres des pilotes d'imprimante Windows, ce qui est souvent le cas. Toutefois, il est possible de laisser plusieurs paramètres du pilote identiques à ceux de l'imprimante, qui prendront implicitement les valeurs saisies dans ces menus d'imprimante.

Le cas échéant, les paramètres réglés à l'usine sont indiqués en gras dans les tableaux suivants.

Dans le mode normal de fonctionnement, connu sous le nom de « mode d'attente », l'écran à cristaux liquides de l'imprimante indiquera « EN LIGNE ». Dans ce mode, appuyez sur les touches +/ – sur le tableau de commande pour passer à l'arbre de menus ; vous pouvez ainsi parcourir la liste de menus jusqu'à ce que le menu désiré s'affiche. Procédez ensuite de la façon suivante :

- 1. Appuyez sur ENTER pour passer au menu.
- Utilisez les touches +/- pour parcourir les options du menu. Lorsque l'option que vous voulez changer est affichée, appuyez sur ENTER pour modifier cette option. Un astérisque (*) apparaît en regard de l'option affectée.
- Utilisez les touches +/- pour parcourir les paramètres de cette option, et appuyez sur ENTER lorsque le paramètre requis s'affiche. Un astérisque (*) apparaîtra en regard du paramètre, indiquant que ce paramètre est désormais opérant.
- **4.** Appuyez sur **BACK** pour retourner à la liste d'options du menu.
- 5. Choisissez l'une des deux instructions suivantes :
 - Appuyez sur **BACK** pour passer à la liste d'options du menu.

ои...

• Appuyez sur **ON LINE** pour quitter l'arbre de menus et repasser en mode d'attente.

MENU IMPRESSIONS

Ce menu n'apparaît que lorsque le disque dur est installé. Il est utilisé pour imprimer les documents enregistrés sur le disque dur interne. Ils seront enregistrés par le biais de la fonction Impression sécurisée ou la fonction Tirage d'épreuve. Pour connaître les instructions d'utilisation, veuillez vous reporter à ces fonctions indiquées ultérieurement dans ce manuel.

Vous serez invité à donner votre mot de passe ou un numéro d'identification personnel (PIN). Les touches +/- sont utilisées pour saisir chaque chiffre et la touche **ENTER** pour passer au chiffre suivant.

MENU INFORMATION

Ce menu fournit une méthode rapide de listage des diverses options enregistrées dans l'imprimante.

Élément	ACTION	DESCRIPTION
IMPRIMER MENUS	EXÉCUTER	Imprime le menu complet indiquant les options actuelles.
RÉSEAU	EXÉCUTER	Imprime les informations de configuration du réseau.
DEMO1	EXÉCUTER	Imprime la page de démonstration contenant les graphiques et le texte monochromes et en couleur.

Menu Arrêt

Ce menu n'apparaît que si le disque dur est installé. **Cette** option doit toujours être sélectionnée avant d'arrêter l'imprimante, de façon à ce qu'aucune donnée du disque dur ne soit perdue.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
ARRÊT MACHINE	EXÉCUTER	Effectue un arrêt contrôlé de l'imprimante, en veillant à ce que tous les fichiers du disque dur interne soient fermés avant la mise hors tension. Ne mettre l'imprimante hors tension que lorsque l'affichage indique que la procédure d'arrêt est terminée.

MENU IMPRIMER

Ce menu permet de régler les diverses fonctions liées à l'impression de travaux.

ÉLÉMENT	Paramètres	DESCRIPTION
EXEMPLAIRES	1 -999	Entrez le nombre d'exemplaires d'un document à imprimer, compris entre 1 et 999.
DUPLEX	ACTIVÉ/ DÉSACTIVÉ	Active ou désactive la fonction d'impression duplex (recto-verso) si cette fonction est installée.
ALIMENTATION PAPIER	BAC1 BAC2 BAC MF	Sélectionne le bac par défaut d'alimentation du papier, Bac 1 (supérieur), Bac 2 (inférieur, s'il est installé) ou Bac multiformat (bac multifonction).
CHANGEMENT AUTOMATIQUE DE MAGASIN	ACTIVÉ Sans	Si deux bacs contiennent du papier identique, l'imprimante peut passer à un autre bac lorsque le bac actuel est épuisé au milieu d'un tirage.
SÉQUENCE DE BACS	VERS LE BAS HAUT UTILISER BAC	Détermine l'ordre d'utilisation des bacs lors du changement automatique de bacs.
UTILISATION DU BAC MP	NE PAS UTILISER WHEN MISMATCH (NE PAS UTIL EN CAS DE NON- CONFORMITÉ)	Si un document doit être imprimé sur du papier dont le format n'est pas installé dans le bac sélectionné, l'imprimante peut utiliser automatiquement le bac multifonction à la place. Si cette fonction n'est pas activée, l'imprimante s'arrêtera et demandera de charger le format de papier correct.
CONTRÔLE DU PAPIER	ACTIVER DÉSACTIVER	Détermine si l'imprimante contrôle la conformité du format de papier chargé au format requis du document envoyé à l'impression.
Élément	PARAMÈTRES	DESCRIPTION
---------------------------------	--------------------	--
VITESSE D'IMPRESSION MONO	AUTO SPEED	Si la première page d'un travail d'impression est en noir et blanc, la vitesse d'impression est de 32 ppm (pages par minute). Lorsqu'une page couleur est détectée, la vitesse d'impression passe à 20 ppm (C5600) ou 26 ppm (C5800) jusqu'à la fin de ce travail.
	VITESSE NORMALE	Ce paramètre fonctionne de la même manière qu'AUTO SPEED, à la différence que la vitesse d'impression est de 32 ppm jusqu'à ce qu'une page couleur soit détectée. Pour parvenir à cette vitesse, l'imprimante a besoin de 10 à 20 secondes supplémentaires pour préchauffer et de 30 à 60 secondes pour refroidir lorsque la vitesse passe à 20 ppm (C5600) ou à 26 ppm (C5800) pour les pages couleur. Ce paramètre convient donc surtout lorsque la majorité des travaux d'impression est entièrement en noir et blanc.
	VITESSE COUL.	La vitesse d'impression est de 20 ppm (C5600), 26 ppm (C5800) pour tous les travaux d'impression. Ce paramètre est surtout approprié lorsque la majorité des travaux d'impression est en couleur.

MENU PAPIER

Ce menu permet de régler les paramètres en fonction d'une gamme étendue de supports d'impression.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
TRAY1 PAPERSIZE (BAC 1 FORMAT)	A4 / A5 / A6 / B5 LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 LETTER EXECUTIVE PERSONNALISÉ	Sélectionne le format du papier chargé dans le bac 1 (bac supérieur si les deux bacs sont installés). Pour le paramètre PERSONNALISÉ, voir LARGEUR et HAUTEUR plus loin dans cette table.
TYPE DE PAPIER BAC 1	STANDARD EN-TÊTE VELIN RECYCLÉ RUGUEUX BRILLANT	Sélectionne le type de support chargé dans ce bac. Cette option permet à l'imprimante d'ajuster ses paramètres d'exploitation internes, tels que la vitesse du moteur et la température de fusion, pour mieux adapter l'impression au support à imprimer. Par exemple, une température de fusion légèrement inférieure peut être favorable à l'impression d'une lettre à en-tête pour éviter un décalage d'impression.
POIDS DU PAPIER BAC 1	LÉGER (64~ 74 g/m ²) MOYEN (75~ 90 g/m²) LOURD (91~105 g/m ²)	Règle l'imprimante en fonction du grammage du papier chargé dans le bac.
TRAY2 PAPERSIZE (FORM. PAP. BAC 2)	A4 / A5 / B5 / LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 LETTER EXECUTIVE PERSONNALISÉ	Sélectionne le format de papier chargé dans le bac 2 (inférieur) s'il est installé. Pour le paramètre PERSONNALISÉ, voir LARGEUR et HAUTEUR plus loin dans cette table.
TYPE PAPIER BAC 2	STANDARD EN-TÊTE VELIN RECYCLÉ RUGUEUX	Sélectionne le type de support chargé dans ce bac (le cas échéant).

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
GRAM. BAC2	LĖGER (64- 74 g/m ²) MOYEN (75- 90 g/m²) LOURD (91- 176 g/m ²)	Règle l'imprimante en fonction du grammage du papier chargé dans le bac (le cas échéant).
FORMAT DU PAPIER MPT	LETTER EXECUTIVE LEGAL14 LEGAL13.5 LEGAL13 A4 / A5 / A6 / B5 PERSONNALISÉ ENVELOPPE COM-9 ENVELOPPE COM-10 ENV MONARCH ENVELOPPE DL ENVELOPPE C5	Sélectionne le format du papier utilisé dans le bac multifonction. Pour le paramètre PERSONNALISÉ, voir LARGEUR et HAUTEUR plus loin dans cette table.
TYPE PAPIER MPT	STANDARD EN-TÊTE TRANSPARENT ÉTIQUETTES VELIN RECYCLÉ CARTONNÉ RUGUEUX BRILLANT	Sélectionne le type de support à utiliser dans le bac multifonction, de sorte que l'imprimante puisse ajuster ses paramètres internes en fonction du type de support sélectionné.
GRAMMAGE DES SUPPORTS DU BAC MULTI- FONCTION	MOYEN (75- 90 g/m ²) LOURD (91- 120 g/m ²) SUPER LOURD (121- 203 g/m ²)	Sélectionne le grammage du papier utilisé dans le bac multifonction.
UNITÉ DE MESURE	MILLIMÈTRE POUCE	Sélectionne l'unité de mesure pour les deux options suivantes.
LARGEUR	100- 210 -216 MILLIMÈTRES	Sélectionne la largeur du papier définie par les paramètres « PERSONNALISÉ » désignés dans les options précédentes de format de papier.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
HAUTEUR	148- 297 -1200 MILLIMÈTRES	Sélectionne la largeur du papier définie par les paramètres « PERSONNALISÉ » désignés dans les options précédentes de format de papier. Notez que les supports dont la longueur va jusqu'à 1200 mm peuvent être chargés dans le bac multifonction pour l'impression de bannières.

MENU COULEUR

L'imprimante règle automatiquement l'équilibrage des couleurs et la densité à intervalles appropriés, optimisant la sortie imprimée sur du papier blanc brillant perçu à la lumière du jour. Les options de ce menu permettent de modifier les paramètres par défaut pour les travaux d'impression spéciaux ou particulièrement difficiles. Les paramètres par défaut sont restaurés au terme du travail d'impression suivant.

ÉLÉMENT	Paramètres	DESCRIPTION
CONTRÔLE DENSITÉ	AUTO MANUEL	Si la densité de l'image est réglée sur AUTO, elle sera ajustée automatiquement au démarrage, à l'installation d'un nouveau tambour photoconducteur ou d'une nouvelle cartouche de toner et à intervalles de 100, 300 et 500 tours de tambours. Si un intervalle de 500 tours se termine durant un travail d'impression, le réglage sera effectué à la fin de ce travail et demandera 55 secondes. Si cette option est réglée sur Manuel, l'ajustement ne sera effectué que sur exécution de l'option suivante du menu.
RÉGLER DENSITÉ	EXÉCUTER	La sélection de ce paramètre permet de régler la densité.
RÉGLER ENREGISTRE- MENT	EXÉCUTER	Effectue un ajustement automatique du calage des couleurs. En principe, cet ajustement est réalisé à la mise sous tension et lorsque le capot supérieur est ouvert puis fermé. Ce processus aligne avec précision les composantes cyan, magenta et jaune sur la composante noire de l'image.
C CALAGE FIN M CALAGE FIN J CALAGE FIN	-3~ 0 ~+3 -3~ 0 ~+3 -3~ 0 ~+3	Réalise un réglage précis de la synchronisation des composantes chromatiques de l'image par rapport à la composante noire de l'image.

MENU DE CONFIGURATION DU SYSTÈME

Ce menu permet d'ajuster les paramètres généraux d'imprimante en fonction de votre méthode de travail.

OPTIONS	PARAMÈTRES	DESCRIPTION
DÉLAI DE VEILLE	5 15 30 60 240	Définit le temps d'inactivité avant le passage automatique de l'imprimante en mode d'économie d'énergie. Dans ce mode, la consommation de courant est réduite au niveau nécessaire pour maintenir l'imprimante en service et prête à recevoir des données. Lorsqu'un travail est envoyé, l'imprimante demande un temps de mise en route d'une minute avant le début de l'impression.
ERREUR EFFAÇABLE	ACTIVÉ JOB	Lorsque la valeur correspond à Activé est sélectionné, les erreurs non critiques telles que les demandes de format différent de papier, peuvent être corrigées en appuyant sur le bouton ON LINE . Lorsque JOB est sélectionné, elles sont corrigées lors de la reprise du travail d'impression.
TEMPORISA- TION MANUELLE	Sans 30 60	Spécifie le nombre de secondes d'attente d'alimentation en papier par l'imprimante avant d'annuler le travail.
ATTENTE OPÉRATEUR	5~ 40 ~300	Spécifie le nombre de secondes d'attente de l'imprimante, lors de pauses de données reçues, avant de forcer l'éjection d'une page. En mode d'émulation PostScript, le travail sera annulé si le délai a expiré.
TONER INSUFFISANT	CONTINUER ARRÊTER	Indique si l'imprimante doit poursuivre l'impression, même après la détection d'un bas niveau de toner.

OPTIONS	Paramètres	DESCRIPTION
REPRISE SUR BOURRAGE	ACTIVÉ SANS	Indique si l'imprimante doit effectuer une reprise sur bourrage, à la suite d'un bourrage de papier. Si cette option est activée, l'imprimante essaiera de réimprimer les pages perdues, en raison d'un bourrage de papier, une fois que le bourrage est supprimé.
RAPPORT ERREUR	ACTIVÉ SANS	Si cette option est activée, l'imprimante imprimera un relevé d'erreurs lorsqu'une erreur d'émulation PostScript survient.

MENU USB

Ce menu permet de contrôler l'interface de données pour port USB de l'imprimante.

ÉLÉMENT	Paramètres	DESCRIPTION
SOFT RESET	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive la commande SOFT RESET
NUMÉRO DE SÉRIE	ACTIVER / DÉSACTIVER	
VITESSE	12 / 480 Mps	Sélectionne la vitesse de l'interface.

MENU RÉSEAU

Ce menu permet de contrôler l'interface réseau 10Base-T/ 100Base-TX de l'imprimante.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
TCP/IP	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive ce protocole de réseau.
NETBEUI	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive ce protocole de réseau.
IP ADDRESS SET	AUTO / MANUEL	Indique si l'allocation de l'adresse IP est automatique (DHCP) ou manuelle.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
ADRESSE IP	xxx.xxx.xxx.xxx	Adresse IP affectée actuellement. Pour la modifier, appuyez sur ENTER et utilisez les touches +/- pour incrémenter le 1er octet, puis réappuyez sur ENTER pour passer à l'octet suivant. Lorsque le 4e octet a été augmenté, réappuyez sur ENTER pour enregistrer la nouvelle adresse.
MASQUE DE SOUS-RÉSEAU	xxx.xxx.xxx.xxx	Masque de réseau affecté actuellement. Pour la modifier, procédez comme ci-dessus.
ADRESSE PASSERELLE	xxx.xxx.xxx.xxx	Adresse de passerelle affectée actuellement. Pour la modifier, procédez comme ci-dessus.
PARAM. USINE	EXÉCUTER	Recharge les paramètres définis par le fabricant.
WEB	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive la configuration Internet.
TELNET	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive la configuration Telnet.
FTP	ACTIVER / PAR DÉFAUT	Active ou désactive la communication via FTP.
SNMP	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive le protocole SNMP.
NETWORK SCALE	NORMAL / SMALL	Spécifie la taille du réseau.
HUB LINK SETTING (LIAISON CONCENTRAT- EUR)	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	Spécifie le type de liaison (duplex ou semi-duplex) via un concentrateur de réseau

MENU MAINTENANCE

Ce menu permet d'accéder à diverses fonctions de maintenance de l'imprimante.

Élément	Paramètres	DESCRIPTION
RESET MENU	EXÉCUTER	Restaure les options par défaut des menus.
SAUVER CONFIG.	EXÉCUTER	Enregistre les options actuelles du menu comme étant les options par défaut. À l'invite de validation, appuyez sur ENTER pour valider l'enregistrement ou sur CANCEL pour l'annuler.
ÉCONOMIE ÉNERGIE	ACTIVER / DÉSACTIVER	Active ou désactive le mode d'économie d'énergie. Le temps d'attente avant le passage à ce mode est défini dans le menu de configuration du système.
PAPER BLACK SETTING	-2~0~+2	Utilisé pour les petits ajustements en cas de palissement de l'impression ou de légères traînées ou taches lors de l'impression monochrome sur du papier blanc. Sélectionne une valeur plus élevée pour réduire le palissement, ou une valeur plus basse pour diminuer les taches ou les traînées dans les zones d'impression de haute densité.
PAPER COLOR SET (OPTION COULEUR DU PAPIER)	-2~0~+2	Comme ci-dessus, mais pour l'impression couleur.
TRANSPR BLACK SETTING (OPTION NOIR TRANSPR)	-2~0~+2	Comme ci-dessus, mais pour l'impression monochrome sur des transparents.
TRANSPR COLOR SETTING (OPTION COULEUR TRANSPR)	-2~0~+2	Comme ci-dessus, mais pour l'impression couleur sur des transparents.

MENU UTILISATION

Ce menu figure uniquement à titre d'indication et affiche les consommations totales de l'imprimante et le taux d'utilisation restant des consommables. Il est particulièrement utile si vous ne disposez pas d'un jeu complet de consommables en réserve et vous devez savoir dans combien de temps vous en aurez besoin.

Élément	DESCRIPTION
CPT BACn	Le nombre total de pages utilisées dans le bac n.
NOMBRE DE PAGES MPT	Nombre total de pages utilisées dans le bac multifonction.
NB PAGES COULEUR	Nombre total de pages imprimées en couleur.
NOMBRE DE PAGES MONO	Nombre total de pages imprimées en monochrome.
K DRUM LIFE REMAINING (TX UTIL RESTANT TAMBOUR N) UTILISATION DU TAMBOUR (CYAN) UTILISATION DU TAMBOUR (MAGENTA) UTILISATION DU TAMBOUR (JAUNE)	Taux d'utilisation restant de ces éléments de rechange.
COURROIE TRANSF.	Taux d'utilisation restant de la courroie.
FOUR	Taux d'utilisation restant de l'unité de fusion.
K TONER (TONER N) TONER C TONER M TONER Y	Taille de la cartouche et niveau actuel du toner.

REMPLACEMENT DES CONSOMMABLES

Cette section explique comment remplacer les éléments consommables usagés. À titre indicatif, l'usage prévu de ces éléments est le suivant :

> Toner :

Cartouche de toner :

L'imprimante est livrée avec un toner cyan, magenta, jaune et noir vous permettant d'imprimer 2250 pages A4 dont 750 sont utilisées pour charger le tambour photoconducteur (soit 1500 pages A4 à 5 % de couvrage).

COUVRAG PAGE A4 (COULEUR	E D'UNE DE LA SUIVANTE)	2.5%	5.0%	10%
Black	C5600	12,000	6,000	3,000
	C5800	12,000	6,000	3,000
Cyan	C5600	4,000	2,000	1,000
	C5800	10,000	5,000	2,500
Magenta	C5600	4,000	2,000	1,000
	C5800	10,000	5,000	2,500
Jaune	C5600	4,000	2,000	1,000
	C5800	10,000	5,000	2,500

Cartouche de remplacement :

- Tambour photoconducteur : environ 20 000 pages (calculé sur la base d'une utilisation de bureau typique où 20 % des documents imprimés comportent une seule page, 30 % comportent 3 pages et 50 % comportent 15 pages ou plus).
- > Courroie de transfert : environ 60 000 pages A4.
- > Unité de fusion : environ 60 000 pages A4.

ÉLÉMENTS DU BON DE COMMANDE DES CONSOMMABLES

ÉLÉMENT	DURÉE DE VIE	RÉFÉRENCE	
Toner, C5800, noir	6 000 A4 à 5 %*	43324424	
Toner, C5800, cyan	5 000 A4 à 5 %*	43324423	
Toner, C5800, magenta	5 000 A4 à 5 %*	43324422	
Toner, C5800, jaune	5 000 A4 à 5 %*	43324421	
Toner, C5600, noir	6 000 A4 à 5 %*	43324408	
Toner, C5600, cyan	2 000 A4 à 5 %*	43381907	
Toner, C5600, magenta	2 000 A4 à 5 %*	43381906	
Toner, C5600, jaune	2 000 A4 à 5 %*	43381905	
Tambour photoconducteur, C5800, noir	20 000 pages A4*	43381724	
Tambour photoconducteur, C5800, cyan	20 000 pages A4*	43381723	
Tambour photoconducteur, C5800, magenta	20 000 pages A4*	43381722	
Tambour photoconducteur, C5800, jaune	20 000 pages A4*	43381721	
Tambour photoconducteur, C5600, noir	20 000 pages A4*	43381708	
Tambour photoconducteur, C5600, cyan	20 000 pages A4*	43381707	
Tambour photoconducteur, C5600, magenta	20 000 pages A4*	43381706	
Tambour photoconducteur, C5600, jaune	20 000 pages A4*	43381705	
Unité de fusion	60 000 pages A4*	43363203	
Courroie de transfert	60 000 A4 à 3 pages par travail d'impression	43363402	

 * Usage moyen : 20 % de pages pour une impression continue, 50 % de pages à raison de 3 pages par tâche et 30 % de pages à raison d'une page par tâche. Pour garantir une qualité et des performances optimales pour votre matériel, utilisez uniquement des consommables authentiques de la marque originale Oki. Les produits d'une marque autre que Oki peuvent affecter les performances de votre imprimante et annuler votre garantie.

REMPLACEMENT DE LA CARTOUCHE DE TONER

ATTENTION !

Pour éviter le gaspillage du toner et d'éventuelles erreurs de capteur de toner, ne remplacez pas la ou les cartouches de toner avant l'affichage du message « TONER VIDE ».

Le toner qu'utilise cette imprimante est une poudre sèche très fine. Il est contenu dans quatre cartouches : une cartouche pour chaque composante : cyan, magenta, jaune et noir.

Ayez une feuille de papier à portée de la main de façon à pouvoir poser la cartouche usagée lors de l'installation de la cartouche neuve.

Jetez la vieille cartouche en la plaçant dans la boîte qui contenait la cartouche neuve. Conformez-vous aux réglementations et aux recommandations en vigueur relatives au recyclage des déchets.

Si vous renversez de la poudre de toner, un coup de brosse l'éliminera facilement. Si ce brossage est insuffisant, utilisez un chiffon humide et froid pour enlever les résidus.

N'utilisez jamais d'eau chaude ni de solvants. Ces substances incrusteront les taches.

AVERTISSEMENT !

Si vous inhalez du toner ou s'il entre en contact avec les yeux, buvez un peu d'eau ou rincez-vous les yeux abondamment à l'eau froide. Consultez immédiatement un médecin.

Mettez l'imprimante hors tension et laissez refroidir l'unité de fusion pendant environ 10 minutes avant d'ouvrir le capot.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.

AVERTISSEMENT !

Si l'imprimante a été allumée récemment, l'unité de fusion peut être très chaude. Une étiquette est apposée clairement sur cette partie. Ne pas toucher.

2. Notez la position des quatre cartouches.



1. Cartouche cyan	2. Cartouche magenta
3. Cartouche jaune	4. Cartouche noire

(a) Actionnez la manette de déverrouillage (1) de la cartouche de toner couleur à remplacer, en la tirant entièrement vers la partie avant de l'imprimante.



3. Soulevez l'extrémité de la cartouche de droite puis tirez la cartouche vers la droite en dégageant l'extrémité de gauche comme l'indique l'illustration, puis extrayez la cartouche de toner de l'imprimante.



- **4.** Posez doucement la cartouche sur un morceau de papier pour éviter que le toner ne fasse une marque sur votre meuble.
- **5.** Retirez la cartouche neuve de sa boîte, mais n'ôtez pas son étui de protection pour le moment.
- **6.** Agitez doucement la cartouche neuve à plusieurs reprises pour désagréger le toner et le répartir dans la cartouche de façon homogène.



7. Enlevez l'étui de protection et ôtez la pellicule adhésive située sous la cartouche.



- **8.** En tenant la cartouche par sa partie centrale supérieure, la manette couleur orientée à droite, abaissez-la dans l'imprimante sur le tambour photoconducteur duquel la vieille cartouche a été retirée.
- **9.** Insérez d'abord l'extrémité gauche de la cartouche sur le dessus du tambour photoconducteur, en l'enfonçant contre le ressort sur le tambour, puis abaissez l'extrémité droite de la cartouche sur le tambour photoconducteur.



10. En appuyant doucement sur la cartouche pour vous assurer qu'elle est bien calée, enfoncez la manette couleur (1) vers l'arrière de l'imprimante. La cartouche sera ainsi

verrouillée dans son emplacement et le toner sera libéré dans le tambour photoconducteur.



11. Enfin, fermez le capot supérieur et appuyez bien des deux côtés pour le verrouiller.

REMPLACEMENT DU TAMBOUR PHOTOCONDUCTEUR

Mettez l'imprimante hors tension et laissez refroidir l'unité de fusion pendant environ 10 minutes avant d'ouvrir le capot.

ATTENTION ! Appareils sensibles à l'électricité statique, manipuler avec précaution.

L'imprimante contient quatre tambours photoconducteurs : cyan, magenta, jaune et noir.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.

AVERTISSEMENT !

Si l'imprimante a été mise sous tension récemment, l'unité de fusion sera très chaude. Une étiquette est apposée clairement sur cette partie. Ne pas toucher.

2. Notez la position des quatre cartouches.



1. Cartouche cyan	2. Cartouche magenta
3. Cartouche jaune	4. Cartouche noire

3. En tenant le tambour photoconducteur par sa partie centrale supérieure, soulevez-le avec sa cartouche de toner et sortez-le de l'imprimante.



 Posez doucement la cartouche sur un morceau de papier pour éviter que le toner ne fasse une marque sur votre meuble et n'abîme la surface verte du tambour.

ATTENTION !

La surface verte du tambour photoconducteur à la base de la cartouche est très fragile et sensible à la lumière. Ne la touchez pas et ne l'exposez pas à l'éclairage normal du local pendant plus de 5 minutes. Si le tambour doit être extrait de l'imprimante pendant une période prolongée, enveloppez la cartouche dans un sac en plastique noir pour la tenir à l'écart de la lumière. N'exposez jamais le tambour directement à la lumière du soleil ou à l'éclairage très lumineux du local. En plaçant la manette de déverrouillage du toner couleur (1) à droite, tirez la manette vers vous. Cette opération libère le joint entre la cartouche de toner et la cartouche du tambour photoconducteur.



6. Soulevez l'extrémité à droite de la cartouche puis tirez la cartouche vers la droite en dégageant l'extrémité de gauche comme l'indique l'illustration, et extrayez la cartouche de toner de l'imprimante. Placez la cartouche sur un morceau de papier pour qu'elle ne fasse pas de marque sur votre meuble.



7. Sortez la cartouche neuve pour tambour photoconducteur de son étui de protection et placez-la sur le morceau de papier où vous aviez placé l'ancienne cartouche. Posez-la dans le même sens que l'ancienne cartouche. Placez l'ancienne cartouche dans l'étui de protection pour la jeter.

8. Placez la cartouche de toner sur la cartouche neuve du tambour photoconducteur comme l'indique l'illustration. Enfoncez d'abord l'extrémité gauche puis abaissez l'extrémité droite. (Il n'est pas nécessaire de monter une cartouche de toner neuve à ce stade à moins que le niveau de toner restant soit très bas.)



9. Poussez la manette de déverrouillage couleur (1) vers l'arrière pour verrouiller la cartouche de toner sur le tambour photoconducteur neuf et libérer du toner à l'intérieur de celui-ci.



10. En tenant l'ensemble par sa partie centrale supérieure, abaissez-le dans l'imprimante, en positionnant les ergots à chaque extrémité dans leur fente sur les côtés de la cavité de l'imprimante.



11. Enfin, fermez le capot supérieur et appuyez bien des deux côtés pour le verrouiller.

NOTE :

Si vous devez retourner ou transporter l'imprimante pour n'importe quelle raison, assurez-vous de retirer au préalable le tambour photoconducteur et de le placer dans le sac fourni afin d'éviter de déverser du toner.

REMPLACEMENT DE LA COURROIE

La courroie est située sous les quatre tambours photoconducteurs. Cette courroie doit être remplacée environ toutes les 60 000 pages.

Mettez l'imprimante hors tension et laissez refroidir l'unité de fusion pendant environ 10 minutes avant d'ouvrir le capot.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.

AVERTISSEMENT !

Si l'imprimante a été mise sous tension récemment, l'unité de fusion sera très chaude. Une étiquette est apposée clairement sur cette partie. Ne pas toucher.

2. Notez la position des quatre cartouches. Il est essentiel de les remettre en place dans le même ordre.



1. Cartouche cyan	2. Cartouche magenta
3. Cartouche jaune	4. Cartouche noire

3. Faites sortir chacun des tambours photoconducteurs de l'imprimante en les soulevant et placez-les dans un lieu sûr, en évitant leur exposition directe à la chaleur et à la lumière du soleil.

ATTENTION !

La surface verte du tambour photoconducteur à la base de chaque cartouche est très fragile et sensible à la lumière. Ne la touchez pas et ne l'exposez pas à l'éclairage normal du local pendant plus de 5 minutes. Si le tambour doit être extrait de l'imprimante pendant une période prolongée, enveloppez la cartouche dans un sac en plastique noir pour la tenir à l'écart de la lumière. N'exposez jamais le tambour directement à la lumière du soleil ou à l'éclairage très lumineux du local.

4. Repérez les deux attaches (5) de chaque côté de la courroie et la barre de levage (6) sur le côté avant.



 Tournez les deux attaches à 90° à gauche. Cette opération permet de desserrer la courroie du châssis de l'imprimante.

- **6.** Tirez la barre de levage (6) vers le haut de façon à ce que la courroie s'incline vers l'avant, et retirez la courroie de l'imprimante.
- 7. Abaissez la courroie neuve dans son emplacement, la barre de levage étant située à l'avant et le mécanisme d'entraînement vers l'arrière de l'imprimante. Repérez le mécanisme d'entraînement dans l'ensemble des mécanismes de l'imprimante, près du coin gauche arrière de la courroie et abaissez la courroie à plat dans l'imprimante.
- **8.** Tournez les deux attaches (5) à 90° à droite jusqu'à ce qu'elles se bloquent. Cette opération permet de verrouiller la courroie dans son emplacement.
- **9.** Replacez les quatre tambours photoconducteurs, ainsi que leurs cartouches de toner, dans l'imprimante en respectant l'ordre dans lequel vous les avez sortis : cyan (le plus proche de l'arrière), magenta, jaune et noir (le plus proche de l'avant).
- **10.** Enfin, fermez le capot supérieur et appuyez bien des deux côtés pour le verrouiller.

REMPLACEMENT DE L'UNITÉ DE FUSION

L'unité de fusion est située dans l'imprimante, juste derrière les quatre tambours photoconducteurs.

AVERTISSEMENT !

Si l'imprimante a été mise sous tension récemment, certains composants de l'unité de fusion seront très chauds. Manipulez l'unité de fusion avec d'extrêmes précautions, en la tenant uniquement par sa poignée, qui ne sera que légèrement chaude au toucher. Une étiquette de sécurité indique clairement la partie que l'on ne doit pas toucher. Dans le doute, mettez l'imprimante hors tension et attendez au moins 10 minutes que l'unité de fusion se refroidisse avant d'ouvrir le capot de l'imprimante.

Mettez l'imprimante hors tension et laissez refroidir l'unité de fusion pendant environ 10 minutes avant d'ouvrir le capot.

- **1.** Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.
- **2.** Identifiez la poignée de l'unité de fusion (1) en haut de l'unité de fusion.



- Tirez les deux manettes de serrage de l'unité de fusion (2) vers l'avant de l'imprimante de manière à ce qu'elles soient tout à fait droites.
- **4.** En tenant l'unité de fusion par sa poignée (1), soulevez l'unité de fusion et retirez-la de l'imprimante. Si l'unité de fusion est toujours chaude, placez-la sur une surface plane thermorésistante.
- **5.** Retirez l'unité de fusion neuve de son conditionnement et enlevez l'emballage utilisé pour le transport.
- 6. En tenant l'unité de fusion neuve par sa poignée, assurezvous qu'elle est tournée dans le bon sens. Les manettes de serrage (2) doivent être parfaitement droites et les deux ergots de positionnement (3) doivent être orientés vers vous.



 Abaissez l'unité de fusion dans l'imprimante, en positionnant les deux ergots (3) dans leur fente dans la cloison métallique séparant l'unité de fusion des tambours photoconducteurs. 8. Poussez les deux manettes de serrage (2) vers l'arrière de l'imprimante pour verrouiller l'unité de fusion dans son emplacement.



Enfin, fermez le capot supérieur et appuyez bien des deux côtés pour le verrouiller.

NETTOYAGE DE LA TÊTE DEL

Nettoyez la tête DEL lorsque l'impression n'est pas nette, lorsque des lignes blanches apparaissent ou lorsque le texte est flou.

- 1. Éteignez l'imprimante et ouvrez le capot supérieur.
- 2. Nettoyez doucement la surface de la tête DEL avec un nettoyant approprié ou un chiffon doux.



ATTENTION !

N'utilisez pas d'alcool méthylique ou d'autres solvants sur la tête DEL pour ne pas endommager la surface de la lentille.

3. Fermez le capot supérieur.

PROCÉDURE DE MISE À NIVEAU

Cette section explique comment installer un dispositif supplémentaire dans votre imprimante. Elle concerne :

- > l'unité duplex (impression recto-verso) ;
- > la mémoire vive supplémentaire ;
- > bac à papier supplémentaire ;
- > meuble de rangement.

UNITÉ DUPLEX

L'unité duplex ajoute la fonction d'impression recto-verso, en utilisant moins de papier et en facilitant la manipulation des grands documents. Elle permet également l'impression de livrets, qui utilise moins de papier et facilite la manipulation des grands documents.

L'unité duplex se glisse droit dans la partie arrière de l'imprimante et son installation ne nécessite aucun outil.

- **1.** Déballez la nouvelle unité et retirez tout emballage de protection utilisé en transit.
- **2.** Mettez l'imprimante hors tension. Il est inutile de déconnecter le câble secteur.
- 3. Veillez à ce que l'unité soit dans le bon sens comme l'indique l'illustration, avant de l'enfoncer dans son logement derrière le panneau arrière. Le panneau s'incurve lorsque vous y enfoncez l'unité. Enfoncez l'unité à fond jusqu'à ce qu'elle s'arrête et se bloque.



4. Mettez l'imprimante sous tension et attendez qu'elle se mette en route (environ 1 minute).

- 5. Imprimez les menus de la façon suivante :
 - (a) Appuyez sur le bouton + pour accéder au menu Information.
 - (b) Appuyez une seule fois sur **ENTER** pour obtenir les menus.
 - (c) Appuyez une nouvelle fois sur **ENTER** pour imprimer les menus.
 - (d) Une fois les menus imprimés, appuyez sur **ON LINE** pour quitter l'arbre de menus.
- **6.** Examinez la première page des menus.

La configuration actuelle de l'imprimante se trouve vers le haut de la page, entre les deux lignes horizontales. Cette liste doit indiquer si l'unité duplex est installée.

Il reste donc à ajuster le pilote d'imprimante Windows pour exploiter pleinement les nouvelles fonctions.

MISE À NIVEAU DE LA MÉMOIRE

Le modèle d'imprimante de base est équipé de 64 Mo de mémoire à la livraison. Il peut être mis à niveau en installant une carte mémoire supplémentaire de 64 Mo ou 256 Mo, de façon à obtenir une capacité de mémoire totale de 320 Mo.

L'installation prend quelques minutes et nécessite un tournevis (cruciforme) de pointe moyenne.

- **1.** Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble secteur.
- **2.** Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.

AVERTISSEMENT !

Si l'imprimante a été mise sous tension récemment, l'unité de fusion sera très chaude. Une étiquette est apposée clairement sur cette partie. Ne pas toucher.

3. Soulevez le loquet du capot avant et ouvrez le capot avant en le tirant.



4. Retirez la vis de fixation (1) du capot latéral droit.



Procédure de mise à niveau> 104

- Soulevez légèrement le bord du capot latéral aux deux endroits indiqués et dégagez le capot de l'imprimante en haut. Soulevez légèrement le capot pour le détacher de l'imprimante. Mettez-le de côté, dans un endroit sûr.
- **6.** Enlevez soigneusement la nouvelle carte de mémoire de son emballage. Essayez de tenir la carte seulement par ses bords courts, en évitant de toucher aux parties métalliques autant que possible. Évitez de toucher le connecteur plat en particulier.
- Remarquez que la carte mémoire comporte une encoche au niveau du connecteur plat, qui est plus près d'une extrémité que de l'autre.



8. Identifiez le connecteur d'extension (1) pour mémoire vive dans l'imprimante.



Procédure de mise à niveau> 105

- **9.** Si le connecteur d'extension pour mémoire vive contient déjà une carte d'extension, vous devrez enlever cette carte avant d'installer celle-ci. Pour la retirez, procédez de la façon suivante ou passez à l'étape 10.
 - (a) Identifiez les clips de verrouillage (2) de chaque côté du connecteur d'extension pour mémoire vive (1).
 - (b) Enfoncez les clips vers l'extérieur puis dans l'imprimante. La carte ressortira légèrement.
 - (c) Prenez bien la carte par ses bords courts et détachez-la du connecteur en tirant.
 - (d) Placez la carte mémoire retirée dans le sac antistatique qui contenait la nouvelle carte mémoire à l'origine.
- **10.** Tenez la nouvelle carte mémoire par les bords courts de façon à ce que le connecteur plat se trouve en face du connecteur d'extension pour RAM (mémoire vive) et que l'encoche soit plus près de l'arrière de l'imprimante.
- **11.** Enfoncez doucement la carte dans le connecteur d'extension pour mémoire libre jusqu'à ce qu'elle se bloque dedans et qu'elle ne s'enfonce plus.
- **12.** Repérez les trois clips de fixation au bas du capot latéral dans leur trou rectangulaire, vers le bas de l'imprimante.
- **13.** Fermez le dessus du capot latéral sur l'imprimante et reposez la vis de fixation ôtée à l'étape 4.
- **14.** Fermez le capot avant et fermez le capot supérieur, en appuyant bien de chaque côté pour le verrouiller.
- **15.** Rebranchez le câble secteur et mettez l'imprimante sous tension.
- **16.** Lorsque l'imprimante est prête, imprimez les menus de la façon suivante :
 - (a) Appuyez sur le bouton + pour accéder au menu Information.
 - (b) Appuyez une seule fois sur **ENTER** pour obtenir les menus.
 - (c) Appuyez une nouvelle fois sur **ENTER** pour imprimer les menus.

- (d) Une fois les menus imprimés, appuyez sur **ON LINE** pour quitter l'arbre de menus.
- **17.** Examinez la première page des menus.

La configuration actuelle de l'imprimante se trouve vers le haut de la page, entre les deux lignes horizontales. Cette liste indique la capacité totale de la mémoire.

Il devrait s'agir de la capacité totale installée actuellement.

BAC À PAPIER SUPPLÉMENTAIRE

- **1.** Mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble secteur.
- **2.** Placez un bac supplémentaire à l'emplacement voulu.
- **3.** Tout en observant les règles de sécurité, soulevez l'imprimante à l'aide des guides de positionnement et placez-la sur le dessus du bac supplémentaire.



4. Rebranchez le câble secteur et mettez l'imprimante sous tension.

PARAMÉTRAGE DES PILOTES D'IMPRIMANTE WINDOWS

Une fois que la nouvelle mise à niveau est réalisée, il peut être nécessaire d'actualiser le pilote d'imprimante Windows de façon à ce que les fonctions supplémentaires soient disponibles.

N'oubliez pas que si votre imprimante est partagée entre les utilisateurs de différents ordinateurs, le pilote doit être ajusté dans chaque ordinateur.

Les illustrations indiquées ici s'appliquent à Windows XP. Les autres versions Windows semblent peut-être légèrement différentes mais les principes sont les mêmes.

Si vous avez mis à niveau la mémoire, il est inutile de modifier le pilote d'imprimante et vous pouvez ignorer cette section.

Si vous avez installé une unité duplex ou un disque dur, procédez de la façon suivante :

- Ouvrez la fenêtre Imprimantes (appelée « Imprimantes et télécopieurs » dans Windows XP) par le biais du menu Démarrer ou à partir du Panneau de configuration de Windows.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'imprimante et choisissez Propriétés dans le menu contextuel.



- **3.** Dans l'onglet **Options du périphérique**, cochez la case du dispositif d'extension que vous venez d'installer.
- **4.** Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre Propriétés puis fermez la fenêtre Imprimantes.
SUPPRESSION DES BOURRAGES PAPIER

Si vous suivez les recommandations de ce guide concernant l'utilisation des supports d'impression et si vous maintenez les supports en bon état avant leur utilisation, votre imprimante doit vous assurer un service fiable pendant des années. Toutefois, des bourrages de papier se produisent parfois et cette section explique comment les supprimer rapidement et simplement.

Les bourrages peuvent être dus à une mauvaise alimentation du papier du bac à papier ou ils peuvent survenir sur le parcours du papier dans l'imprimante. En cas de bourrage papier, l'imprimante cesse immédiatement de fonctionner et le voyant Alerte du panneau d'état (de même que le Moniteur d'état) vous informe du problème. Lors de l'impression de plusieurs pages (ou exemplaires), ne supposez pas qu'après avoir ôté une feuille visible, les autres ne seront pas arrêtées également à un autre endroit du parcours. Vous devez également les retirer pour supprimer complètement le bourrage et rétablir le fonctionnement normal de l'imprimante. **P**RINCIPAUX ÉLÉMENTS DE L'IMPRIMANTE ET CHEMINS DU PAPIER



 Unité recto-verso (si intégrée). 	6. Tableau de l'opérateur.
 Empileuse face en dessus. 	7. Capot avant.
3. Sortie papier.	8. Bac à papier.
4. Unité de fusion	9. Bac supplémentaire (si
5. Capot supérieur.	installé)

5. Capot supérieur.

Suppression des bourrages papier> 110

CODES D'ERREUR DU DÉTECTEUR DE PAPIER



N° DE CODE	EMPLACEMENT	N° DE CODE	EMPLACEMENT
370	Unité recto-verso *	382	Sortie du papier
371	Unité recto-verso *	383	Unité recto- verso *
372	Unité recto-verso *	390	BacMF
373	Unité recto-verso *	391	Bac à papier
380	Chargement papier	392	2 ^e Bac papier *
381	Chemin du papier	400	Format papier

* (si installé).

 Si une feuille est bien avancée dans sa sortie en haut de l'imprimante, il suffit de la saisir et de la tirer doucement pour l'extraire complètement de l'imprimante. Si elle ne s'enlève pas aisément, ne forcez pas excessivement. Vous pouvez la retirer par l'arrière ultérieurement. **2.** Appuyez sur le bouton d'ouverture, puis ouvrez le capot complètement.

AVERTISSEMENT ! Si l'imprimante a été mise sous tension récemment, l'unité de fusion sera très chaude. Une étiquette est apposée clairement sur cette partie. Ne pas toucher.

3. Notez la position des quatre cartouches.



Il sera nécessaire de retirer les quatre tambours photoconducteurs pour accéder au parcours du papier.

4. En tenant le tambour photoconducteur cyan par sa partie centrale supérieure, soulevez-le avec sa cartouche de toner et sortez-le de l'imprimante.



5. Posez doucement la cartouche sur un morceau de papier pour éviter que le toner ne fasse une marque sur votre meuble et n'abîme la surface verte du tambour.

ATTENTION !

La surface verte du tambour photoconducteur à la base de la cartouche est très fragile et sensible à la lumière. Ne la touchez pas et ne l'exposez pas à l'éclairage normal du local pendant plus de 5 minutes.

6. Reprenez cette procédure de retrait pour chacun des tambours photoconducteurs restants.

7. Regardez dans l'imprimante pour vérifier si des feuilles de papier sont visibles sur une partie de la courroie.



• Pour retirer une feuille par son bout d'engagement sur le devant de la courroie (1), soulevez soigneusement la feuille de la courroie et tirez-la en avant, dans le logement des tambours pour l'extraire.

ATTENTION !

Ne pas utiliser d'objet pointu ou abrasif pour dégager les feuilles de la courroie. Cela risque d'abîmer la surface de la courroie. • Pour retirer une feuille de la partie centrale de la courroie (2), dégagez soigneusement la feuille de la surface de la courroie et extrayez-la.



 Pour retirer une feuille qui vient de pénétrer dans l'unité de fusion (3), dégagez le bout arrière de la feuille de la courroie, poussez la manette à ressort de rappel de l'unité de fusion (4) vers l'avant et abaissezla pour libérer la feuille de l'emprise de l'unité de fusion ; extrayez la feuille par le logement des tambours. Ensuite, laissez remonter la manette à ressort de rappel.

NOTE :

Si la feuille est bien avancée dans l'unité de fusion (seul un petit bout est toujours visible), n'essayez pas de la retirer. Suivez l'étape ci-après pour la retirer depuis l'arrière de l'imprimante :

8. En commençant par le tambour photoconducteur cyan le plus proche de l'unité de fusion, reposez les quatre tambours photoconducteurs dans le logement des tambours, en veillant à les positionner dans le bon ordre.



1. Cartouche cyan	2. Cartouche magenta
3. Cartouche jaune	4. Cartouche noire

• En tenant l'ensemble par sa partie centrale supérieure, abaissez-le dans l'imprimante, en positionnant les ergots à chaque extrémité dans leur fente sur les côtés de la cavité de l'imprimante.



- **9.** Abaissez le capot supérieur, mais n'appuyez pas encore dessus pour le verrouiller. Cette opération permet de protéger les tambours, en évitant leur exposition excessive à l'éclairage du local pendant que vous recherchez des feuilles coincées dans les autres parties.
- **10.** Ouvrez le bac de sortie arrière (5) et vérifiez s'il y a une feuille de papier sur le parcours arrière (6).



- Extrayez les feuilles que vous avez trouvées dans cette partie.
- Si la feuille se trouve bien bas dans cette partie et qu'il est difficile de la retirer, il est probable qu'elle soit toujours prise dans l'unité de fusion. Dans ce cas, soulevez le capot supérieur et enfoncez la manette à ressort de rappel de l'unité de fusion (4).



11. Si vous n'utilisez pas le bac de sortie arrière, fermez-le après avoir retiré le papier de cette partie.

12. Soulevez le loquet du capot avant et ouvrez le capot avant en le tirant.



13. Contrôlez l'intérieur du capot pour voir si des feuilles se trouvent dans cette partie, retirez celles-ci, puis fermez le capot.



14. Sortez le bac à papier et assurez-vous que toutes les feuilles de papier sont bien empilées, qu'elles ne sont pas abîmées et que les guides-papier sont positionnés correctement contre les bords de la pile de papier. Si le contrôle est satisfaisant, reposez le bac.



15. Enfin, fermez le capot supérieur et appuyez bien des deux côtés pour le verrouiller.

Une fois le bourrage supprimé, si la fonction Reprise sur bourrage est activée dans le menu de configuration du système, l'imprimante essaiera de réimprimer les pages perdues à cause des bourrages de papier.

SPÉCIFICATIONS

ÉLÉMENT	CARACTÉRISTIQUES
Dimensions	435 x 563 x 339 mm (L x P x H) sans unité rectoverso
Grammage	Environ 26 Kg (sans unité recto-verso)
Méthode d'impression	Mémoire électrophotographique LED
Vitesses d'impression	C5600 : 20 pages couleur par minute, 32 pages monochromes par minute
	C5800 : 26 pages couleur par minute, 32 pages monochromes par minute
Résolution	600 x 600, 600 x 1200 ppp ou 600 x 600 ppp x 2 bits
Fonctions automatiques	Calage automatique Réglage automatique de la densité Réinitialisation automatique du compteur de consommables
Mémoire	64 Mo en standard, mise à niveau à 128 Mo ou 320 Mo
Plate-forme	Windows
	98/Me/2000/XP/XP Pro x64 bit Edition*/NT4.0 / Server 2003/Server 2003 x64 bit Edition*,
	* processeurs x86-64 uniquement. Itanium n'est pas pris en charge. Mac
	OS 9.0 (ou supérieur), OS X (10.2 ou supérieur), Classic
Capacité papier de 80 g/m²	300 feuilles dans le bac principal 530 feuilles dans le 2ème bac optionnel 100 feuilles dans le bac multifonction (ou 50 transparents ou 10 enveloppes)
Grammage du papier	64 ~ 120 g/m ² dans le bac principal 64 ~ 176 g/m ² dans le 2ème bac 64 ~ 203 g/m ² dans le bac multifonction
Mode de sortie du papier	250 feuilles dans l'empileuse (supérieure) face en dessous – papier de 80 g/m ² 100 feuilles dans l'empileuse (arrière) face en dessus – papier de 80 g/m ²
Chargement papier ¹	Bac à papier, alimentation manuelle et bacs à papier supplémentaires en option

ÉLÉMENT	CARACTÉRISTIQUES
Taille du support - tout bac	A4, A5, A6 (bac 1 uniquement), B5, Legal 13/13.5/ 14 inch, letter, Executive.
Taille du support - bac multiformat	A4, A5, A6, B5, Legal 13/13.5/14 inch, letter, executive, personnalisé (longueur jusqu'à 1 200 mm), com-9 envelope, com-10 envelope, monarch envelope, DL envelope, C5 envelope
Grammage papier	Standard de 64 à 120 g/m ² , bac multifonction de 64 à 200 g/m ² unité recto-verso de 64 à 120 g/m ²
Type de support	Standard, En-tête, Transparent, Vélin, Recyclé, Cartonné, Rugueux, Étiquettes et Brillant
Capacité papier (dépend du grammage du	Bac à papier : environ 300 feuilles Alimentation manuelle : environ 100 feuilles Bac à papier supplémentaire en option : 530
papier)	
Capacité sortie (dépend du grammage du papier)	Face imprimée vers le haut : environ 100 feuilles Face imprimée vers le bas : environ 500 feuilles
Précision d'impression	Démarrage : ±2 mm Désalignement du papier : ±1 mm/100 mm Expansion/compression de l'image : ±1 mm/ 100 mm
Interfaces	
Universal Serial	USB Version 2.0
Bus (USB)	Connexion : USB type B
	Câble : USB Version 2.0 (blindé)
	Mode de transmission : Full speed (480 Mbps + 0,25 % maximum)
Réseau	10 Base T, 100 Base TX
Usage de l'imprimante	420 000 pages ou 5 ans
Taux d'utilisation	50 000 pages par mois maximum, 4 000 pages par mois en moyenne
Consommation	Noir :
du toner	C5600/C5800 - 6 000 pages à un taux de couvrage de 5 $\%$
	СМЈ:
	C5600 - 2 000 pages à un taux de couvrage de 5 % ; C5800 - 5 000 pages à un taux de couvrage de 5 $\%$

ÉLÉMENT	CARACTÉRISTIQUES
Durée de vie du tambour d'image	20 000 pages (25 000 pour une impression en continu, 18 000 à un taux de 3 pages par travail d'impression et 9 000 pages à un taux de 1 page par travail d'impression)
Durée de vie de la courroie	60.000 pages A4 à un taux de 3 pages par travail
Usage de l'unité de fusion	60.000 pages A4
Alimentation secteur	220 à 240 V CA à 50/60 Hz ± 2 %
Consommation de courant	Fonctionnement : 1 200 W maximum; 490 W en moyenne (25 °C) Veille : 100 W maximum ; 150 W en moyenne (25 °C) Économie d'énergie : 45 W maximum (20 ppm en couleur) Économie d'énergie : 70 W maximum (26 ppm en couleur)
Environnement de fonctionnement	10 à 32 °C/20 à 80 % HR (conditions optimales : 25 °C en environnement humide, 2 °C en environnement sec) Désactivé : 0 à 43 °C/10 à 90 % HR (conditions optimales : 26,8 °C en environnement humide, 2 °C en environnement sec)
Environnement d'impression	30 à 73 % HR à 10 °C; 30 à 54 % HR à 32 °C 10 à 32 °C à 30 % HR ; 10 à 27 °C à 80 % HR Couleurs 17 à 27 °C à 50 à 0 % HR

1. La méthode de sortie est restreinte par le format du papier, le type de support et l'alimentation du papier.

Les spécifications pourront faire l'objet de modifications sans préavis. Toutes marques déposées reconnues.

INDEX

A

activation ou désactivation des activation ou désactivation79
Adresses réseau définition79
Arrêt correct71

В

Bac multifonction	
formats métriques du papier .1	3
utilisation1	8

С

Colorimétrie	
accès	.65
choix d'une source	
d'images	.66
conseils généraux	.62
impression d'un nuancier de	
couleurs	.68
paramètres généraux	.24
Couleur	
ajustement	.77
Courroie	
consommation actuelle	.82
remplacement	.95
usage prévu	.83

D

Duplex format du papier et seuils de
grammage14
procédure d'installation102
sélection dans Windows21

Ε

Économie d'énergie
activation ou désactivation81
délai de mise en veille78

Enveloppes	
chargement	19
Étiquettes	
types recommandés	12

F

Filigrane
impression dans Windows22
Fonctions avancées
activation ou désactivation27

I

Impression différée Paramètres Windows26
Impression du livret émulation PCL21
Impression du noir brillant ou mat24
Impression du poster21

Μ

Mac OS 9	29
Choix des options	
d'impression Modification des paramètres	29
d'impression par défaut	29
Options d'impression - Contrôl	е
d'impression	34
Options d'impression -	
Couleur	35
Options d'impression -	
Disposition	37
Options d'impression -	
Filigrane	41
Options d'impression -	
Général	32
Options d'impression - Information	
(Informations)	42
Options d'impression -	
Options	38

Options d'impression - Select Panel Language (Sélection de la langue des panneaux)40 Options de format d'impression - Disposition31 Options de format d'impression - Format de papier personnalisé32
Mac OS X43
Définition des options
d'impression
du format de papier par
défaut45
Options d'impression48
Options de configuration de
l'imprimante58
Menus
Emulation FX79
actuals
Monu Coulour 77
Menu de configuration du
système78
Menu Impressions71
Menu Imprimer72
Menu Information71
Menu Maintenance
Menu Papier74
Menu Réseau79
Menu USB79
Menu Utilisation82
Menus71
paramètres par défaut réglés à
l'usine70
remise à zero81
utilisation70
Mises à niveau
memoire104
Ν

0

Ordre d'impression
empileuse face en dessous17
empileuse face en dessus17
Orientation de la page
définition dans Windows23

Ρ

Papier
chargement des bacs15 chargement du papier à
en-tête16
codes des bourrages111 Codes des bourrages
papier111 définition du format dans
Windows21
formats de feuilles acceptés13
poids et formats74 sélection du bac dans
Windows21 sélection du grammage dans
Windows
bourrages 100
types recommandés
Parametres d'impression mode d'enregistrement22
Paramètres par défaut de l'imprimante Options par défaut do
Windows25
PPR emulation79
Principaux éléments de l'imprimante et chemins du
papier110
Priorité priorité de la file d'attente
d'impression26

Q

Qualité d'impression	
ajustement	81

Nettoyage de la tête DEL101

R

Résolution définition dans Windows22

S

Synopsis de l'imprimante9

Т

Tambour photoconducteur remplacement	90
usage prévu8	33
Tambours photoconducteurs consommation actuelle8	32
Toner	
consommation actuelle8	32
remplacement	35
usage prévu8	33
Transparents types recommandés	12

U

Unité de fusion	
consommation actuelle	82
remplacement	98
usage prévu	83

COORDONNÉES OKI

Oki Systèmes (France) S.A.

44-50 Av. du Général de Gaulle 94246 L'Hay les Roses Paris

Tel: 01 46 15 80 00 Télécopie: 01 46 15 80 60 Website: www.oki.fr

OKI Europe Limited																	
Central House																	
Balfour Road, Hounslow	٠	•	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	*	٠	٠
TW3 1HY, United Kingdom	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠
Tel: +44 (0) 20 8219 2190	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	•	•	٠	۰
Fax: +44 (0) 20 8219 2199	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•			*	٠	٠
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠
	٠	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠
	٠	•	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠
	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰
	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠
	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	٠	•	٠	•	٠	٠	٠