C800 Series





Benutzerhandbuch

	Ci Ci Ci	80 81 82	1 0 1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	• •	• •	•	•	•	•
	C	83	0	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	-	-	rit mit	d and	-	2	•	•	•	•
•	•	٠	۰	•	•	٠		٠	۰	٠	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	۰	٠		٠	٠	./	-	in the second	_	1		7				٠	•	٠
٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	-	_		(0K)		7	1			•	٠	٠	٠
•	٠	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠						-	Ŧ	1.	1	•	٠	٠	٠
•	٠	۰	۰	*	٠	۰	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	۰	۰	۰	۰	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	۰	٠	-	_	_	-			1	17	1	٠	۰	٠	٠
•	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰		٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	5	_	_			-	-	1	1.	۰	٠	٠	٠
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-01					-		ľ	•	•	•	•	•
				•			•	•			•	•			•	•			•				•				•												
•	•		•	•	•	٠		۰		٠	٠	۰	۰	۰	۰	۰	٠		•	٠	۰	۰	٠		٠	٠		۰	•	•	•	•	•		•	٠	٠	•	•

VORWORT

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Zudem kann der Hersteller keine Garantie dafür übernehmen, dass durch andere Hersteller vorgenommene Änderungen an Software und Geräten, die in diesem Handbuch erwähnt werden, die Gültigkeit der hierin enthaltenen Informationen unbeeinträchtigt lassen. Die Erwähnung von Software-Produkten von Drittherstellern lässt nicht notwendigerweise den Schluss zu, dass sie vom Hersteller empfohlen werden.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die aktuellsten Treiber und Handbücher finden Sie auf der Website:

http://www.okiprintingsolutions.com

07094305 Ausg. 2; Copyright © 2010. Alle Rechte vorbehalten.

Oki ist eine eingetragene Marke von OKI Electric Industry Company, Ltd.

Oki Printing Solutions ist eine Marke der OKI Data Corporation.

Energy Star ist eine Marke der United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac und Mac OS sind Marken von Apple Inc.

Andere Produkt- und Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.



Als Teilnehmer am Energy Star-Programm hat der Hersteller festgestellt, dass dieses Gerät den Energy Star-Richtlinien zur Energieeinsparung entspricht.



Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien des EU-Rates 2004/108/EC (EMV), 2006/95/EC (LVD), 1999/5/EC (R&TTE) und 2009/125/ EC (EuP), ggf. ergänzt, in der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten in Bezug auf die elektromagnetische Verträglichkeit, die Niederspannung, Funk- und Telekommunikationsendgeräte und energieverbrauchende Produkte.

Die folgenden Kabel wurden zum Bewerten dieses Produkts und Erreichen der Konformität mit der EMV-Richtlinie 2004/108/EC verwendet. Andere Konfigurationen können die Konformität beeinträchtigen.

KABELTYP	LÄNGE (METER)	KABELSEELE	SCHIRM
Netz	1.8	×	×
USB	5.0	×	~
LAN	15.0	×	×
Parallel	1.8	×	~

Beachten Sie, dass alle Bildschirmabbildungen in diesem Handbuch auf Microsoft Windows XP basieren. Wenn Sie ein anderes Betriebssystem verwenden, können sich die Abbildungen also unterscheiden. Das Prinzip ist jedoch das Gleiche.

ERSTE HILFE IM NOTFALL

Seien Sie beim Umgang mit dem Tonerpulver vorsichtig.

Bei Verschlucken lassen Sie die Person kleine Mengen Wasser trinken und einen Arzt aufsuchen. Versuchen Sie NICHT, Erbrechen herbeizuführen.



Wenn es eingeatmet wird, bringen Sie die Person an die frische Luft. Begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

Sollte Tonerpulver in die Augen gelangen, spülen Sie es mindestens 15 Minuten mit viel Wasser aus. Schließen Sie die Augenlider nicht. Begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

Verschütteter Toner kann mit kaltem Wasser und Seife abgewaschen werden, damit keine Flecken auf der Haut oder Kleidung bleiben.

HERSTELLER

Oki Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

IMPORT IN DIE EU/AUTORISIERTER VERTRETER

Oki Europe Limited (firmiert unter dem Namen Oki Printing Solutions)

Oki Europe Limited Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 OHJ Großbritannien

Sollten Sie Fragen zu Vertrieb, Support oder allgemeiner Art haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

INFORMATIONEN ZUR UMWELT



INHALT

Vorwort
Erste Hilfe im Notfall
Hersteller
Import in die EU/autorisierter Vertreter
Informationen zur Umwelt
Inhalt
Linuxoico Achtung und Vorsicht
Einfunrung.
Empfehlungen für Papier11
Kassetten
Liniegen von Papier
Mehrzweckfach
Bedienung
C801 und C810
C821 und C830
Druckeinstellungen unter Windows (nur C801 und C810)
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckors und des Paniorformats 25
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 26 Druckoptionen 27 Kopien & Seiten 27
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen .19 Registerkarte "Einrichten" .19 Registerkarte "Auftragsoptionen" .20 Registerkarte "Farbe" .21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung .22 Registerkarte "Allgemein" .22 Registerkarte "Erweitert" .22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) .24 Einstellen der Druckoptionen .24 Einstellen der Druckoptionen .24 Einstellen der Druckoptionen .24 Druckoptionen .24 Einstellen der Druckoptionen .24 Druckoptionen .24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen .25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats .25 Papierformatoptionen .26 Druckoptionen .27 Kopien & Seiten .27 Layout .27
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan. 28
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan 28 Papierhandhabung 28 ColorSync 29
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan 28 Papierhandhabung 28 ColorSync 29 Deckblatt 29
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan 28 Papierhandhabung 28 ColorSync 29 Deckblatt 29 Duplex 29
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan 28 Papierhandhabung 29 Deckblatt 29 Duplex 29 Papierzufuhr 30
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan. 28 Papierhandhabung. 28 ColorSync. 29 Deckblatt 29 Papierzufuhr 30 Druckqualität 30
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan. 28 Papierhandhabung. 28 Duplex 29 Papierzufuhr 30 Druckqualität 30 Druckqualität 30 Farbe 31
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen 19 Registerkarte "Einrichten" 19 Registerkarte "Auftragsoptionen" 20 Registerkarte "Farbe" 21 Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung 22 Registerkarte "Allgemein" 22 Registerkarte "Erweitert" 22 Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810) 24 Einstellen der Druckoptionen 24 Druckoptionen 25 Ändern des Standarddruckers und des Papierformats 25 Papierformatoptionen 27 Kopien & Seiten 27 Layout 27 Zeitplan 28 Papierhandhabung 28 ColorSync 29 Deckblatt 29 Duplex 29 Papierzufuhr 30 Farbe
Druckeinstellungen in Windows-Anwendungen19Registerkarte "Einrichten"19Registerkarte "Auftragsoptionen"20Registerkarte "Farbe"20Registerkarte "Farbe"21Einstellungen aus der Windows-Systemsteuerung22Registerkarte "Allgemein"22Registerkarte "Allgemein"22Registerkarte "Erweitert"22Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810)24Einstellen der Druckoptionen24Einstellen der Druckoptionen24Einstellen der Druckoptionen und Speichern der Treibereinstellungen25Ändern des Standarddruckers und des Papierformats26Druckoptionen27Kopien & Seiten27Layout27Zeitplan28Papierhandhabung29Deckblatt29Duplex29Papierzufuhr30Druckqualität30Farbe31Optionen der Druckereinstellungen32Print Control33

Drucken in Farbe (nur C801 und C810)	1
Tipps zum Drucken in Farbe	4 5
Drucken von Entografien	5
Drucken aus Microsoft Office-Anwendungen	5
Drucken spezifischer Farben (z. B. Firmenlogo).	5
Anpassen der Helligkeit oder Intensität des Druckbilds	5
Zugreifen auf die Optionen für Farbanpassung	6
Einstellen der Optionen für Farbanpassung.	6
Verwendung der Funktion "Farbmuster"	7
Verwenden des Colour Correct Utility	7
Menüfunktionen – C801 und C810	9
Bedienfeld:	9
Einstellungen ändern – Benutzer4	0
Einstellungen ändern – Administrator	0
Menüs	1
Menü Information	1
	L C
	2 2
Faplersonten-Menu	5
System-Konfigurationsmenü 4	5
Menü Netzwerk	6
Wartungs-Menü.	7
Gebrauchs-Menü	8
Administrator (Boot) Menu	9
Print Statistics Menu	1
Menüfunktionen – C821 und C83052	2
Bedienfeld:	2
Einstellungen ändern – Benutzer	3
Einstellungen ändern – Administrator	3
Menü Konfiguration	4
Menű Druckdaten	5
	5
Menus	/ 1
Admin-Setun	⊥ 1
Kalibrierung	3
Administrator (Boot) Menu	4
Print Statistics Menu	7
Wartung	9
Verbrauchsmaterialien ersetzen	9
Tonerpatrone ersetzen	9
Bildtrommel ersetzen	2
Ersatz des Transportbands	5
Fixierer ersetzen	8
Reinigen	0
das Gehäuse	0
Die Denierzuführungken	U 1
	T
Upgrades installieren	2
Duplexeinneit	ک ∧
Speicher-Upyraue ($C821$ und $C830$)	+ 7
Fin oder mehrere zusätzliche Panierfächer	/ 9
Druckerschrank	9

Einstellen der Druckertreiber
Fehlerbehebung
Wichtige Druckerkomponenten und Papiertransportweg
Fehlercodes des Papiersensors
Beseitigen von Papierstaus
Nicht zufrieden stellende Druckqualität
Technische Daten
Stichwortverzeichnis
Oki Kontaktdaten

HINWEISE, ACHTUNG UND VORSICHT

HINWEIS

Ein Hinweis enthält zusätzliche Informationen, die den Haupttext ergänzen.

ACHTUNG!

"Achtung" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden führen können.

VORSICHT!

"Vorsicht" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung Risiken bergen oder zu Körperverletzung führen können.

Dieses Modell arbeitet zum Schutz Ihres Produkts und zur Gewährleistung einer umfassenden Funktionsfähigkeit nur mit Original-Tonerpatronen. Tonerpatronen anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht. und zwar auch dann nicht, wenn sie als "kompatibel" bezeichnet werden. Falls sie trotzdem eingesetzt werden, kann dadurch jedoch die Leistung und Druckqualität Ihres Produkts beeinträchtigt werden.

Beim Einsatz von Fremdprodukten kann Ihre Garantie nichtig werden.

Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden. Alle Marken bestätigt.

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zur Wahl dieses Farbdruckers. Ihr neuer Drucker verfügt über fortschrittliche Funktionen und erstellt lebendige Farbdrucke sowie scharfe Schwarzweißdrucke mit hoher Geschwindigkeit auf einer Reihe von Druckmedien für das Büro.

Der Drucker weist die folgenden Merkmale auf:

- > Kompakte A3-Aufstandsfläche
- Die Mehrstufentechnologie ProQ2400 verleiht ihren Dokumenten durch subtilere Farbtöne und Farbverläufe Fotoqualität
- Druckauflösung 600 x 600 dpi (dots per inch = Punkte pro Zoll), 1200 x 600 dpi und ProQ2400 für Bildreproduktion hoher Qualität mit feinsten Details
- > Einzeldurchlauf-Farbdigital-LED-Technologie für schnelle Druckverarbeitung
- > Dienstprogramm Profile Assistant, mit dem Sie ICC-Profile auf Ihre Festplatte herunterladen können (Festplattenlaufwerk erforderlich) (C821 und C830)
- Emulation von PostScript 3, PCL 5C, PCL 6 und Epson FX für Betrieb nach Industriestandard und Kompatibilität mit den meisten Computerprogrammen (C821 und C830)
- Mit der Funktion "Geschütztes verschlüsseltes Drucken" (C821 und C830) können Sie vertrauliche Dokumente auf Druckern drucken, die in einer Netzwerkumgebung gemeinsam mit anderen Benutzern genutzt werden
- Netzwerkanschluss über 10Base-T und 100Base-TX zur gemeinsamen Nutzung dieses wertvollen Geräts mit anderen Anwendern im Büronetzwerk
- > Photo Enhance-Modus für optimalen Ausdruck fotografischer Bilder (bei PS-Treibern nicht verfügbar).
- "Fragen Sie Oki" diese benutzerfreundliche Funktion für Windows bietet eine direkte Verknüpfung vom Druckertreiberbildschirm zu einer dedizierten Website mit speziellen Informationen über das Druckermodell, mit dem Sie arbeiten. Dort finden Sie alle Hinweise, Tipps und die Unterstützung, die Sie eventuell benötigen, um Ihren Oki-Drucker optimal einzusetzen.
- > Dienstprogramm Template Manager für Windows, mit dem Sie auf einfache Weise Visitenkarten, Banner und Etiketten entwerfen und ausdrucken können

Die folgenden Funktionen sind als Sonderzubehör erhältlich:

- > Automatischer Zweiseitendruck (Duplexdruck) für wirtschaftlichen Papierverbrauch und kompakten Druck von größeren Dokumenten (Standard bei dn-Modellen)
- Zusätzliche Papierfächer zum Einlegen von zusätzlichen 530/1060 Blatt, um Bedienereingriffe zu minimieren, oder verschiedenen Papiersorten wie Briefpapier, anderer Papierformate oder anderer Druckmedien
- Zusätzlicher Speicher, der das Drucken komplexerer Seiten ermöglicht. Beispiel: Banner in hoher Auflösung (C821 und C830)
- Internes Festplattenlaufwerk f
 ür den gesch
 ützten Druck, Speichern von Overlays, Makros und ladbaren Schriftarten sowie zum automatischen Sortieren von mehreren Exemplaren mehrseitiger Dokumente (C821 und C830)
- > Druckerschrank

ÜBERSICHT ÜBER DEN DRUCKER

VORDERANSICHT



1.	Ablagefach (Vorderseite unten)	5. Hebel für die vordere Abdeckung
	Standard-Ausgabebereich für gedruckte	6. Hebel für das Mehrzweckfach
	Seiten. Nimmt bis zu 250 Blatt 80-g/m²- Papier auf.	7. Entriegelungstaste der oberen Abdeckung
2.	Bedienfeld.	8. LED-Köpfe
	Menügesteuerte Bedienelemente und LCD-Anzeige.	9. Fixierer 10.Tonerpatronen (C, M ,Y, K)
3.	Papierkassette	11.ID-Einheiten (C, M, Y, K)
	Standardkassette für leeres Papier.	12.Duplex-Einheit (optional)
	Nimmt bis zu 300 Blatt 80-g/m ² -Papier	13.Papiergrößenskala
	aur.	14.Papierstandanzeige
4.	Mehrzweckfach.	
	Dient zum Zuführen von schwerem Papier, Briefumschlägen und anderen Spezialmedien. Dient außerdem zum manuellen Zuführen von Einzelblättern bei Bedarf.	

Für die LCD-Anzeige können verschiedene Sprachen gewählt werden. (Siehe "Ändern der Anzeigesprache" auf Seite 10.)

RÜCKANSICHT

Dargestellt sind das Anschlussfeld, das rückwärtige Ausgabefach und der Einschub für die optionale Duplexeinheit (für zweiseitigen Druck).



entfernt werden muss, damit eine Verbindung hergestellt werden kann.

2. C821 und C830.

Wenn das rückwärtige Ausgabefach aufgeklappt ist, wird das Papier hier ausgegeben und mit der Vorderseite nach oben abgelegt. Dieses Ausgabefach dient hauptsächlich für schwere Druckmedien. Bei Verwendung in Verbindung mit dem Mehrzweckeinzug wird das Papier fast eben durch den Drucker transportiert. Dann wird das Papier im Transportweg nicht mehr gebogen, so dass Medien bis zu 220 g/m² zugeführt werden können.

Ändern der Anzeigesprache

Das Gerät gibt Meldungen standardmäßig in englischer Sprache aus. Die Sprache kann bei Bedarf mithilfe des Hilfsprogramms Panel Language Setup geändert werden.

EMPFEHLUNGEN FÜR PAPIER

Der Drucker kann verschiedene Papiersorten mit einer Reihe von Papiergewichten und größen sowie Transparentfolien und Briefumschläge bedrucken. Dieser Abschnitt enthält allgemeine Empfehlungen zur Wahl der Druckmedien und ihrer Verwendung.

Die beste Leistung wird mit Standardpapier mit einem Gewicht von 75 bis 90 g/m², das für Verwendung in Kopierern und Laserdruckern vorgesehen ist, erzielt.

Stark geprägtes oder sehr grob strukturiertes Papier wird nicht empfohlen.

Vorbedrucktes Briefpapier

ACHTUNG!

Vorbedrucktes Briefpapier kann verwendet werden, aber die Druckfarbe muss die hohen Fixiertemperaturen, die beim Drucken zur Anwendung kommen, aushalten können.

Wenn längere Zeit vorbedrucktes Briefpapier verwendet wird, kann sich die Leistung der Papierzufuhr verschlechtern, und Papierstaus können auftreten. Reinigen Sie die Papierzufuhrwalzen wie auf Seite 91 beschrieben.

Briefumschläge

Briefumschläge sollten in das Mehrzweckfach eingelegt werden.

ACHTUNG!

Briefumschläge dürfen nicht verzogen, wellig oder anderweitig verformt sein. Die Verschlussklappen sollten haftklebend sein. Der Kleber muss der hohen Fixiertemperatur im Drucker widerstehen können. Fensterbriefumschläge sind nicht geeignet.

Transparentfolien

Transparentfolien sollten in das Mehrzweckfach eingelegt werden.

ACHTUNG!

Transparentfolien sollten für Verwendung in Kopierern und Laserdruckern vorgesehen sein. Vermeiden Sie vor allem Transparentfolien, die manuell mit Marker-Stiften beschriftet werden sollen. Sie schmelzen im Fixierer und beschädigen ihn.

Etiketten

Etiketten sollten in das Mehrzweckfach eingelegt werden.

ACHTUNG!

Etiketten sollten für die Verwendung in Kopierern und Laserdruckern vorgesehen sein. In diesem Fall ist das gesamte Trägerblatt von Etiketten bedeckt. Der Drucker kann durch andere Arten von Etiketten beschädigt werden, wenn sich Etiketten beim Druckvorgang lösen.

KASSETTEN

GRÖßE	ABMESSUNGEN	GEWICHT (G/I	M²)
A6 (nur Kassette 1)	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
В5	182 x 257 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm	Mittelleicht	64 - 82 g/m² 83 - 90 g/m²
A4	210 x 297 mm	Mittel	83 - 105 g/m²
B4	250 x 353 mm	Schwer Sebr schwer1	106 - 128 g/m ²
A3	420 x 297 mm	Sehr schwer2	204 - 220 g/m ²
Letter	215,9 x 279,4 mm	(> 176 g/m² - r	ur MZ-Fach)
Legal 13 Zoll	216 x 330 mm		
Legal 13,5 Zoll	216 x 343 mm		
Legal 14 Zoll	216 x 356 mm		

Wenn in einem weiteren Fach (2./3. Kassette, wenn vorhanden, oder Mehrzweckfach) das gleiche Papier eingelegt ist, kann der Drucker automatisch auf dieses Fach umschalten, sobald die verwendete Kassette leer wird. Beim Drucken aus Windows-Anwendungen ist diese Funktion in den Treibereinstellungen deaktiviert. Beim Drucken aus anderen Systemen ist diese Funktion im Menü Drucken aktiviert.

Fach 2/3 kann, sofern installiert, herausgenommen und aufgefüllt werden, während das Gerät Papier aus Fach 1 einzieht. Fach 1 kann nicht herausgenommen werden, während das Gerät Papier aus Fach 2 einzieht, da Teile von Fach 1 als Papierführung für das aus Fach 2 zugeführte Papier verwendet werden. Dies gilt auch für Fach 2, wenn Papier aus Fach 3 zugeführt wird.

MEHRZWECKFACH

Das Mehrzweckfach ist für die gleichen Papiergrößen wie die Kassetten ausgelegt, unterstützt jedoch Papiergewichte bis 220 g/m². Verwenden Sie für dickes Papier immer die rückwärtige Papierablage für Vorderseite oben. Dann ist der Papiertransportweg durch den Drucker fast gerade.

Über das Mehrzweckfach können Papierbreiten ab 64 mm und Längen bis zu 1.321 mm (Bannerdruck) zugeführt werden.

Verwenden Sie für Papierlängen über 431,8 mm Papier mit einem Gewicht von max. 128 g/m² sowie das rückwärtige Ablagefach für Vorderseite oben.

Verwenden Sie das Mehrzweckfach zum Bedrucken von Briefumschlägen und Transparentfolien. Bis zu 50 Transparentfolien oder 10 Briefumschläge können gleichzeitig eingelegt werden, wenn der Stapel nicht höher als 10 mm ist.

Papier und Transparentfolien müssen mit der Druckseite nach oben und der Vorderkante in den Drucker weisend eingelegt werden. Verwenden Sie nicht die Funktion Duplexdruck (Zweiseitendruck).

FACE DOWN STACKER (ABLAGEFACH FÜR VORDERSEITE UNTEN)

Das Ablagefach für Vorderseite unten kann bis zu 250 Blatt Standardpapier von 80 g/m² aufnehmen, es ist für Papiergewichte bis 128 g/m² geeignet. Seiten, die in aufsteigender Reihenfolge (Seite 1 zuerst) gedruckt werden, werden in aufsteigender Reihenfolge abgelegt (letzte Seite oben, Vorderseite unten).

FACE UP STACKER (ABLAGEFACH FÜR VORDERSEITE OBEN)

Für den Gebrauch muss das Ablagefach für Vorderseite oben an der Rückseite des Druckers geöffnet und die Papierstütze herausgezogen werden. In diesem Zustand wird das Papier unabhängig von der Einstellung des Treibers hier ausgegeben.

Das Ablagefach für Vorderseite oben kann bis zu 100 Blatt Standardpapier von 80 g/m² aufnehmen, es ist für Papiergewichte bis 220 g/m² geeignet.

Verwenden Sie für Papiergewichte über 128 g/m² immer dieses Ablagefach und das Mehrzweckfach.

DUPLEXEINHEIT

Dieses Sonderzubehörteil bietet automatischen Zweiseitendruck auf den gleichen Papiersorten wie Kassette 2/3 (d. h. alle Kassetten-Papiergrößen außer A6) und auf Papiergewichten von 64 bis 105 g/m².

> *HINWEIS: Die Duplexeinheit gehört bei dn- und cdtn-Modellen zur Standardausstattung.*

EINLEGEN VON PAPIER

KASSETTEN

1. Entnehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker.



2. Fächern Sie das einzulegende Papier an den Kanten (1) und in der Mitte (2) auf, damit keine Seiten aneinander haften, und stoßen Sie die Kanten des Papierstapels auf eine ebene Fläche auf, um sie miteinander auszurichten (3).



3. Legen Sie das Papier für den Einzug im Querformat (Papier mit Briefkopf – mit der Vorderseite nach unten und der oberen Kante zur rechten Seite des Druckers weisend) (1) bis zur Markierung (a) ein.



4. Stellen Sie den hinteren Papieranschlag, die Papierführungen (2) auf die Kassettenwalze (3) auf das Format und die Ausrichtung des verwendeten Papiers ein. Bei A6-Papier müssen Sie sie entfernen und in der A6-Position neu anbringen.



5. Schließen Sie die Papierkassette vorsichtig.

Wenn der Drucker über zwei Papierkassetten verfügt und aus der ersten (oberen) Kassette gedruckt wird, können Sie die zweite (untere) Kassette während des Druckvorgangs herausziehen, um Papier einzulegen. Wenn Sie jedoch aus der zweiten (unteren Kassette) drucken, ziehen Sie nicht die erste (obere) Kassette heraus. Ansonsten verursachen Sie einen Papierstau.

Wenn drei Kassetten installiert sind, gilt dies für Kassette 1 und 2, wenn aus der dritten (unteren) Kassette gedruckt wird.

Zum Drucken mit der Vorderseite nach unten muss die rückwärtige Papierausgabe (3) für Vorderseite oben geschlossen sein (das Papier wird oben auf dem Drucker ausgegeben). Die Kapazität beträgt, abhängig vom Papiergewicht, etwa 250 Blatt.

Zum Drucken mit der Vorderseite nach oben müssen die rückwärtige Papierausgabe (3) geöffnet und die Papierstütze (4) herausgezogen sein. Das Papier wird in der umgekehrten Reihenfolge des Drucks abgelegt. Die Kapazität des Ausgabefachs beträgt, abhängig vom Papiergewicht, etwa 100 Blatt.



Verwenden Sie für schweres Papier (Karteikarten usw.) stets die (rückwärtige) Papierablage für Vorderseite oben.

ACHTUNG!

Während des Druckens darf die rückwärtige Papierausgabe nicht geöffnet oder geschlossen werden, weil dadurch ein Papierstau verursacht werden kann.

So verhindern Sie Papierstaus:

- Lassen Sie keinen Freiraum zwischen dem Papier und den Papierführungen und dem hinteren Anschlag.
- Legen Sie nicht zu viel Papier in die Papierkassette ein. Die Kapazität ist abhängig von der Papiersorte.
- > Legen Sie kein beschädigtes Papier ein.
- > Legen Sie nicht gleichzeitig Papier unterschiedlicher Größe ein.
- Ziehen Sie die Papierkassette nicht während des Druckvorgangs heraus (außer wie oben für die zweite Kassette beschrieben).

MEHRZWECKFACH

- **1.** Öffnen Sie das Mehrzweckfach (1).
- 2. Klappen Sie die Papierstützen aus (2).



- **3.** Drücken Sie die Papierauflagefläche (3) vorsichtig nach unten, damit sie einrastet.
- **4.** Legen Sie Papier ein, und stellen Sie die Papierführungen (4) auf die Größe des verwendeten Papiers ein.
 - Für den Einseitendruck auf A4-Papier mit Briefkopf legen Sie das Papier mit dem Briefkopf nach oben und mit der linken Kante (quer)/oberen Kante (längs) zum Drucker weisend in das Mehrzweckfach ein
 - Für Zweiseitendruck (Duplex) auf Papier mit Briefkopf legen Sie das Papier mit dem Briefkopf nach unten und mit der linken Kante (quer)/oberen Kante (längs) vom Drucker weg weisend ein. (Für diese Funktion muss die optionale Duplexeinheit installiert sein.)

- > Briefumschläge müssen mit der Vorderseite nach oben, der oberen Kante nach links und der kurzen Kante in den Drucker weisend eingelegt werden. Wählen Sie für Drucken auf Briefumschläge nicht Duplexdruck.
- > Die Papierkapazität darf etwa 100 Blatt bzw. 10 Briefumschläge nicht überschreiten. Die maximale Stapelhöhe beträgt 10 mm.
- **5.** Drücken Sie die Fachverriegelungstaste (5) nach innen, um die Papierauflagefläche zu lösen, sodass das Papier angehoben und gehalten wird.



6. Stellen Sie im Menü Papiersorten die richtige Papiergröße für das Mehrzweckfach ein (siehe "Menüfunktionen").

BEDIENUNG

C801 und C810

Einzelheiten zur Verwendung des Geräts und anderer optionaler Zubehörteile zum effizienten und effektiven Drucken von Aufträgen entnehmen Sie den folgenden Kapiteln.

- > "Druckeinstellungen unter Windows (nur C801 und C810)" auf Seite 19
- > "Druckeinstellungen unter Mac OS X (nur C801 und C810)" auf Seite 24
- > "Drucken in Farbe (nur C801 und C810)" auf Seite 34

C821 und C830

Einzelheiten zur Verwendung des Geräts und anderer optionaler Zubehörteile zum effizienten und effektiven Drucken von Aufträgen entnehmen Sie dem Handbuch Drucken und dem Barcode Guide (Barcode-Handbuch).

Ausführliche Infformationen darüber, wie Sie auf die Druckersicherheitsfunktionen zugreifen und diese verwenden, entnehmen Sie dem Sicherheitshandbuch.

DRUCKEINSTELLUNGEN UNTER WINDOWS (NUR C801 UND C810)

Über die Menüs des Druckerbedienfelds sind viele Optionen zugänglich.

Auch der Windows-Druckertreiber enthält Einstellungen für viele dieser Optionen. Wenn Optionen des Druckertreibers und der Bedienfeldmenüs identisch sind, haben beim Drucken unter Windows die Einstellungen des Windows-Druckertreibers Vorrang vor denjenigen der Bedienfeldmenüs.

Die Abbildungen in diesem Kapitel stammen aus Windows XP. Andere Versionen von Windows können sich optisch geringfügig unterscheiden, aber das Prinzip ist das gleiche.

DRUCKEINSTELLUNGEN IN WINDOWS-ANWENDUNGEN

Wenn Sie ein Dokument aus einer Windows-Anwendung heraus drucken möchten, wird ein Dialogfeld "Drucken" eingeblendet. In diesem Dialogfeld ist gewöhnlich der Name des Druckers angegeben, auf dem das Dokument gedruckt wird. Neben dem Namen des Druckers befindet sich eine Schaltfläche **Eigenschaften**.

Wenn Sie auf **Eigenschaften** klicken, wird ein neues Dialogfeld eingeblendet, das eine kurze Liste der im Treiber verfügbaren Druckereinstellungen enthält, die Sie für das jeweilige Dokument wählen können.

Print	22
Pinker Igime: Sebus: Ide Type: Where:	Properties Properties Print to file
Page range Gurrent page C Selection Pages: Erker page numbers and/or page ranges separated by commas. For example, 1,3,5–12	Copies Number of gopies: 1 **
Prink what: Document 💌 Prink: All pages in range 💌	Zoom Pages per sheet: 1 page 💌 Scale to paper size: No Scaling 💌
Options	OK Close

In der Anwendung stehen nur die Einstellungen zur Verfügung, die Sie für bestimmte Zwecke oder Dokumente ändern können. Einstellungen, die Sie hier ändern, sind normalerweise nur so lange gültig, wie die entsprechende Anwendung ausgeführt wird.

REGISTERKARTE "EINRICHTEN"

Wenn Sie im Dialogfeld "Drucken" der Anwendung auf die Schaltfläche **Eigenschaften** klicken, wird das Dialogfeld des Treibers eingeblendet, in dem Sie die Druckeinstellungen für das zu druckende Dokument festlegen können.



- 1. Das Papierformat muss mit dem Seitenformat des Dokuments (außer wenn Sie den Ausdruck auf ein anderes Format skalieren möchten) und dem Format des Papiers übereinstimmen, das in den Drucker eingezogen werden soll.
- 2. Sie können die Papierzufuhr angeben, aus der Papier eingezogen werden soll, z. B. Kassette 1 (Standardpapierkassette) oder Mehrzweck-Einzug. Sie können die gewünschte Kassette auch durch Klicken auf die entsprechende grafische Darstellung auswählen.
- **3.** Die Einstellung für das Papiergewicht muss mit der Papiersorte übereinstimmen, auf der Sie drucken möchten.

4. Für die Dokumentausgabe stehen mehrere Optionen zur Verfügung, z. B. normaler Druck mit einer Seite pro Blatt oder verkleinerter Druck mit bis zu 16 Seiten pro Blatt. Beim Broschürendruck werden auf der Vorder- und auf der Rückseite eines Blatts Papier zwei Seiten gedruckt, so dass durch Falten des Papierstapels eine Broschüre entsteht.

Beim Posterdruck werden die Seiten vergrößert, so dass sie sich über mehrere Blätter erstrecken.

- **5.** Für den Duplexdruck können Sie einstellen, ob die Seite an der langen oder an der kurzen Seite gewendet werden soll.
- **6.** Wenn Sie zuvor Druckeinstellungen geändert und zusammen gespeichert haben, können Sie die gespeicherten Einstellungen abrufen, so dass Sie sie nicht jedes Mal wieder einzeln vornehmen müssen, wenn Sie sie benötigen.
- **7.** Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.

REGISTERKARTE "AUFTRAGSOPTIONEN"



- 1. Die Ausgabeauflösung der gedruckten Seiten wird wie folgt eingestellt:
 - > Die Einstellung "ProQ2400" druckt mit 600 x 600 dpi x 2 Bits. Diese Option beansprucht den meisten Druckerspeicher und die meiste Zeit beim Drucken.
 - > Die Einstellung "Fein/Detailliert" druckt mit 1200 x 600 dpi. Außer für besonders anspruchsvolle eignet sie sich für die meisten Anwendungen.
 - Die Einstellung "Normal" druckt mit 600 x 600 dpi und ist für die meisten Entwurfsdokumente geeignet, bei denen die Druckqualität weniger wichtig ist.
- 2. Sie können einen Wasserzeichentext hinter dem eigentlichen Druckbild drucken. Diese Funktion ist praktisch, um Dokumente z. B. als Entwurf oder als vertraulich zu kennzeichnen.
- **3.** Sie können angeben, dass bis zu 999 Exemplare nacheinander gedruckt werden. Bei einem Druckauftrag dieser Länge müssen Sie jedoch zwischendurch Papier nachlegen.
- **4.** Die Seitenausrichtung kann auf "Hochformat" (Senkrecht) oder auf "Querformat" (Waagerecht) gesetzt werden.
- **5.** Die gedruckten Seiten können zur Anpassung an größeres oder kleineres Papier skaliert werden.
- Wenn Sie auf die Schaltfläche Erweiterte Einstellungen klicken, können Sie auf weitere Einstellungen zugreifen. Sie können beispielsweise schwarze Flächen mit 100 % schwarzem Toner (K) drucken (mattere Optik).

- **7.** Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.
- **8.** Die Qualität von Fotoausdrucken kann verbessert werden.

REGISTERKARTE "FARBE"



- 1. Die Steuerung der Farbausgabe des Druckers kann automatisch oder aber, wenn Sie erweiterte Steuerungsmöglichkeiten benötigen, manuell erfolgen. Die automatische Einstellung ist in den meisten Fällen geeignet. Die anderen Optionen in diesem Dialogfeld werden nur eingeblendet, wenn Sie eine andere Option als **Automatisch** auswählen.
- 2. Abhängig von der Bildquelle des Dokuments stehen verschiedene Optionen für die Farbanpassung zur Verfügung. Ein mit einer Digitalkamera aufgenommenes Foto beispielsweise erfordert gewöhnlich eine andere Farbanpassung als eine Präsentationsgrafik, die in einem Tabellenkalkulationsprogramm erstellt wurde. Für die meisten Zwecke ist jedoch die automatische Farbanpassung die beste Wahl.
- **3.** Nach Bedarf kann die Druckausgabe heller oder dunkler oder die Farben können gesättigter oder lebhafter gemacht werden.
- 4. Schwarze Flächen können mit Cyan, Magenta und Gelb (Zusammengesetztes Schwarz) gedruckt werden, wodurch sie glänzender aussehen, oder nur mit schwarzem Toner (Vollton Schwarz), wodurch sie matter erscheinen. Wenn die automatische Einstellung gewählt wird, trifft der Treiber je nach Bildinhalt die optimale Wahl.
- **5.** Die Standardeinstellungen lassen sich mit einer Bildschirmschaltfläche wiederherstellen.

EINSTELLUNGEN AUS DER WINDOWS-SYSTEMSTEUERUNG

Wenn Sie das Dialogfeld "Eigenschaften" des Druckertreibers direkt aus Windows und nicht aus einer Anwendung heraus öffnen, stehen mehr Einstellungen zur Verfügung. Hier vorgenommene Änderungen betreffen normalerweise alle Dokumente, die Sie mit Windows-Anwendungen drucken, und werden in weitere Windows-Sitzungen übernommen.

REGISTERKARTE "ALLGEMEIN"

Printer name		
Location:		
Comment:		
Model: Printer name		
- Features		
Color: Yes Pap	per available:	
Double-sided: Yes	<u>^</u>	
Staple: No		
Speed: 16 ppm		
Maximum resolution: Unknown		
Printing Profe	remove Print Text Page	
	rences	

- **1.** Dieser Bereich enthält einen Teil der wichtigsten Funktionen des Druckers.
- 2. Über diese Schaltfläche werden die gleichen Dialogfelder wie die bereits weiter oben für die Optionen beschriebenen, die aus Anwendungen heraus eingestellt werden können, eingeblendet. Änderungen, die Sie hier vornehmen, werden jedoch als neue Standardeinstellungen für alle Windows-Anwendungen gültig.
- **3.** Über diese Schaltfläche wird eine Testseite gedruckt, um den Betrieb des Druckers zu prüfen.

REGISTERKARTE "ERWEITERT"

	General Sharing Ports Advanced Color Management Device Options
	Always available
	Available from 12:00 AM C To 12:00 AM
	Priority: 1
	Driver: Printer name New Driver
	Spool print documents so program finishes printing faster
4	Start printing after last page is spooled
·	Start printing immediately
6 —	Print directly to the printer
0	
0	Hold mismatched documents
8	Hold mismatched documents Print spooled documents first
8 	C rint carculy to the printed Hold mismatched documents Print spooled documents Cep printed documents
8 8 10-	Introducting to the printed Hold mismatched documents Print spoold documents first Rep printed documents Exable advanced printing features
8 <u>—</u> 10—	Hold mismatched documents Hold mismatched documents Print spooled documents first Create printing documents Print spooled advanced printing features Printing Defaults Print Processor
8 <u>—</u> 10—	Print directory of the printed Hold mismatched documents Print spooled documents first Crabe documents Print spooled documents Printing Defaults Print Processor
5 8 <u></u> 10	Hold mimalched documents Hold mimalched documents Frink spoeld documents Frink spoeld documents Prinking Defaults Prinking Defaults Prinking Defaults
8 <u></u>	Hild mismatched documents Hind mismatched documents Print spooled documents Enable advanced printing features Printing Defaults Print Processor

- **1.** Sie können angeben, zu welchen Zeiten am Tag der Drucker verfügbar sein soll.
- **2.** Diese Option gibt die jeweilige Priorität von 1 (niedrigste) bis 99 (höchste) an. Dokumente mit höchster Priorität werden zuerst gedruckt.

- **3.** Diese Option legt fest, dass Dokumente vor dem Drucken gespoolt (in einer besonderen Druckdatei gespeichert) werden. Anschließend wird das Dokument im Hintergrund gedruckt, so dass die Anwendung schneller wieder verfügbar ist.
- 4. Diese Option legt fest, dass der Druckvorgang erst nach dem Spoolen der letzten Seite beginnt. Wenn die Anwendung während des Druckvorgangs viel Zeit für weitere Berechnungen benötigt und der Druckauftrag dadurch längere Zeit unterbrochen wird, kann der Drucker vorzeitig zu dem Schluss kommen, dass das Dokument fertig gestellt ist. Durch Auswahl dieser Option werden solche Situationen vermieden. Allerdings endet der Druckvorgang auch etwas später, da der Start verzögert wird.
- **5.** Diese Option ist das Gegenteil der oben stehenden. Der Druckvorgang wird so bald wie möglich, nachdem das Spoolen des Dokuments begonnen hat, gestartet.
- **6.** Diese Option legt fest, dass das Dokument nicht gespoolt, sondern direkt gedruckt wird. In diesem Fall ist die Anwendung normalerweise erst nach Ausführung des Druckauftrags wieder verfügbar. Da keine Spool-Datei vorhanden ist, wird weniger Speicherplatz auf der Festplatte des Computers beansprucht.
- 7. Diese Option weist den Spooler an, die Einrichtung des Dokuments zu prüfen und an die Druckereinrichtung anzupassen, bevor das Dokument zum Drucken übertragen wird. Wird ein Unterschied festgestellt, wird das Dokument in der Druckerwarteschlange gehalten und erst gedruckt, wenn die Druckereinrichtung geändert und das Dokument erneut aus der Druckerwarteschlange gestartet wird. Das Drucken korrekt angepasster Dokumente wird durch falsch angepasste Dokumente in der Druckerwarteschlange nicht beeinträchtigt.
- 8. Diese Option legt fest, dass der Spooler bei der Entscheidung, welches Dokument als nächstes gedruckt werden soll, fertig gespoolte Dokumente vorzieht, auch wenn diese fertigen Dokumente eine niedrigere Priorität haben als Dokumente, die noch gespoolt werden. Sind noch keine Dokumente fertig gespoolt, zieht der Spooler größere Spooling-Dokumente kleineren vor. Verwenden Sie diese Option, um die Effizienz des Druckers zu maximieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, wählt der Spooler Dokumente ausschließlich aufgrund ihrer Priorität aus.
- **9.** Diese Option legt fest, dass der Spooler die Dokumente nach der Fertigstellung nicht löscht. Dann können diese Dokumente erneut vom Spooler aus zum Drucker übertragen werden, anstatt erneut aus der Anwendung heraus gedruckt zu werden. Bei häufigem Einsatz dieser Option wird die Festplattenkapazität des Computers stark beansprucht.
- 10. Diese Option legt fest, ob, abhängig vom Drucker, erweiterte Funktionen wie Broschürendruck, Seitenreihenfolge und Seiten pro Blatt verfügbar sind. Für normales Drucken sollte diese Option aktiviert sein. Sollten Kompatibilitätsprobleme auftreten, können Sie sie deaktivieren. Dann sind die erweiterten Funktionen jedoch unter Umständen nicht verfügbar, auch wenn sie hardwareseitig unterstützt werden.
- Diese Schaltfläche bietet Zugriff auf die gleichen Fenster für die Einrichtung wie beim Drucken aus Anwendungen. Änderungen, die über die Windows-Systemsteuerung vorgenommen werden, werden zu Windows-Standardeinstellungen.

DRUCKEINSTELLUNGEN UNTER MAC OS X (NUR C801 UND C810)

Die Informationen in diesem Abschnitt beziehen sich auf Mac OS X Tiger (10.4). Andere Versionen können sich optisch geringfügig unterscheiden, aber das Prinzip ist das gleiche.

EINSTELLEN DER DRUCKOPTIONEN

Im Druckdialog können Sie Ihren Drucker auswählen und mithilfe der verfügbaren Optionen einstellen, wie Ihre Dokumente gedruckt werden sollen.

So stellen Sie die Druckeroptionen ein:

- **1.** Öffnen Sie das zu druckende Dokument.
- Um das Papierformat oder die Seitenausrichtung zu ändern, wählen Sie Ablage > Papierformat aus. Eine Beschreibung der einzelnen Optionen finden Sie unter "Papierformatoptionen" auf Seite 26.



- **3.** Schließen Sie das Dialogfeld "Papierformat".
- 4. Wählen Sie Ablage > Drucken aus.
- **5.** Wählen Sie im Dropdownmenü "Drucker" Ihren Drucker aus.
- **6.** Um Einstellungen des Druckertreibers zu ändern, wählen Sie im Dropdownmenü "Einstellungen" die betreffenden Optionen aus. Zusätzliche Optionen finden Sie im Menü "Kopien & Seiten". Eine Beschreibung dieser Optionen finden Sie unter "Druckoptionen" auf Seite 27.

Presets:	Standard	ł			+	
	Copies &	& Pages			:	
Copies:	1	I C	ollated			
Pages:	All From:	1	to:	1	1	
		0			1	

7. Klicken Sie auf die Schaltfläche Drucken.

EINSTELLEN DER DRUCKOPTIONEN UND SPEICHERN DER TREIBEREINSTELLUNGEN

Druckertreibereinstellungen können gespeichert und später wieder verwendet werden.

- **1.** Öffnen Sie das zu druckende Dokument.
- 2. Um das Papierformat oder die Seitenausrichtung zu ändern, wählen Sie Ablage > Papierformat aus.

settings.	Page Attributes	
Format for:	My Printer	
Paper Size:	A4	
Orientation:		
Scale:	100 %	

- **3.** Wählen Sie im Dropdownmenü "Einstellungen" die Option **Als Standard sichern** aus.
- 4. Wählen Sie Ablage > Drucken aus.
- **5.** Um die aktuellen Druckertreibereinstellungen als Voreinstellung zu speichern, wählen Sie im Menü "Voreinstellung" den Befehl **Sichern unter**.
- 6. Geben Sie einen Namen für die Voreinstellung ein, und klicken Sie auf **OK**.

ÄNDERN DES STANDARDDRUCKERS UND DES PAPIERFORMATS

Führen Sie die folgenden Schritte durch, um den Standarddrucker und das Papierformat zu ändern.

- 1. Wählen Sie im Apple-Menü> Systemeinstellungen aus.
- 2. Klicken Sie auf das Symbol Drucken & Faxen.
- **3.** Wählen Sie im Dropdownmenü **Ausgewählter Drucker im Dialog "Drucken"** den Drucker aus.
- 4. Wählen Sie im Dropdownmenü **Standard-Papiergröße im Dialog** "**Papierformat**" das gewünschte Papierformat aus.

PAPIERFORMATOPTIONEN

In diesem Abschnitt finden Sie eine Beschreibung der verfügbaren Papierformatoptionen.

Settings	Page Attributes
Format fo	r: My Printer
Paper Size	∴ A4
Orientatior	
Scale	: 100 %

Seiteneinstellungen

Mit dem Befehl **Als Standard sichern** können Sie die aktuellen Einstellungen als Standard für alle Dokumente verwenden.

Format für

Hier können Sie Ihr Druckermodell auswählen, bevor Sie Einstellungen wie das Papierformat und die Ausrichtung ändern.

Papierformat

Wählen Sie ein Papierformat, das dem Dokument und dem Papier entspricht, das in den Drucker eingelegt ist. Der Blattrand ist überall 4,2 mm breit. Um eigene Papierformate festzulegen, wählen Sie **Eigene Größen verwalten...**

Skalierung

Dokumente können so verkleinert oder vergrößert werden, dass sie auf unterschiedliche Papierformate passen. Um ein Dokument an ein bestimmtes Papierformat anzupassen, wählen Sie im Dropdownmenü **Papierhandhabung** des Dialogfelds **Weitere Druckoptionen** den Befehl **Optionen** (siehe "Druckoptionen" auf Seite 27).

Ausrichtung

Hier haben Sie die Wahl zwischen Hoch- und Querformat. Beim Querformat können Sie das Dokument um 180 Grad drehen.

DRUCKOPTIONEN

KOPIEN & SEITEN

Printer:	My Printer	÷
Presets:	Standard	•
	Copies & Pages	•
Copies:	1 Collated	
Pages:	• All	
	O From: 1 to: 1	
?) (PDF ▼) (Pre	view	(Cancel) Print

Kopien

Hier geben Sie die Anzahl der Kopien ein, die Sie drucken möchten. Wenn **Sortieren** ausgewählt ist, werden alle Seiten des Dokuments gedruckt, bevor die nächste Kopie gedruckt wird.

Seiten

Hier geben Sie an, ob Sie alle Seiten des Dokuments oder nur einen Teil davon drucken möchten.

LAYOUT



Seiten pro Blatt

Mehrere Seiten lassen sich so verkleinern, dass sie auf ein einziges Blatt Papier passen. Sie können beispielsweise festlegen, dass auf jedem Blatt Papier 4 Seiten Ihres Dokuments ausgedruckt werden.

Dabei kann sowohl die Reihenfolge der Dokumentseiten als auch eine eventuelle Umrandung eingestellt werden.

Zweiseitig

In diesem Bereich stehen die zweiseitigen Druckoptionen nicht zur Verfügung. Verwenden Sie stattdessen die Optionen im Bereich "Duplex". Weitere Informationen finden Sie unter "Duplex" auf Seite 29.

ZEITPLAN

Proceto	Standard	
Flesets.	Standard	
	Scheduler	•
-		
Print Document: 🕑	Now	
0	At 00:00	
0	On Hold	
Priority: M	edium 🛟	
_		

Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Dokument sofort oder erst später gedruckt werden soll. Außerdem können Sie einem Druckauftrag eine Priorität zuweisen.

Diese Optionen sind hilfreich, wenn der Druckvorgang bei umfangreichen Dokumenten längere Zeit in Anspruch nimmt.

PAPIERHANDHABUNG

Page Order: 💽 Automatic 🛛 Print: 💽 All Pa	ages
O Normal O Odd I	numbered pages
O Reverse O Even	C Even numbered pages
Destination Paper Size:	
🕑 Use documents paper size: A4	
O Scale to fit paper size: A4	4
Scale down only	

Seitenreihenfolge

Sie können ein Dokument in der normalen (1,2,3 ...) oder in der umgekehrten (... 3,2,1) Reihenfolge drucken.

Drucken

Mit dieser Option können Sie festlegen, dass nur Seiten mit geraden oder nur Seiten mit ungeraden Nummern gedruckt werden. Diese Option wird beim manuellen Duplexdruck benötigt, wo Sie zuerst alle ungeraden Seiten drucken, dann das Papier erneut einlegen und alle geraden Seiten drucken.

Papiergröße

Mit dieser Option können Dokumente so skaliert werden, dass sie der Größe des Papiers im Drucker entsprechen. Auf diese Weise können Sie z. B. ein A3-Dokument auf einem A4-Drucker mit A4-Papier ausdrucken.

COLORSYNC

Presets:	Standard	+
278314 <i>2</i>	ColorSync	
Color Conv	version: Standard	•
Quart	z Filter: None	•

Farbumwandlung

Bei Ihrem Druckermodell ist "Standard" die einzige verfügbare Farbumwandlungsoption.

Quarzfilter

Wählen Sie einen Quarzfilter, wenn Sie für einen Druckauftrag einen Spezialeffekt wie z. B. Sepia oder einen Blauton benötigen.

DECKBLATT

Printer: (My Printer	•
Presets: (Standard	•
(Cover Page	•
Print Co	over Page: • None O Before docum O After docume	ient nt
Cover P	age Type: Standard	A T
B	illing Info:	
? PDF Prev	iew	Cancel Print

Mithilfe eines Deckblattes können Sie ein Dokument leichter von anderen Dokumenten unterscheiden. Dies ist hilfreich, wenn Sie den Drucker in einem größeren Büro gemeinsam mit anderen Mitarbeitern benutzen.

DUPLEX

Printer: My Printer	\$
Presets: Standard	•
Duplex	•
Duplex: Long-Edge Binding	AA.
PDF Preview	Cancel Print

Durch Auswahl von "Duplex" können Sie auf beiden Seiten des Papiers drucken und Papier, Gewicht, Masse und Kosten sparen.

Bindung oben druckt die Seiten so, dass sie wie ein normales Buch gelesen werden können.

Bindung links druckt die Seiten so, dass sie wie ein Notizblock gelesen werden können.

PAPIERZUFUHR

Printer:	My Printer	÷	
Presets:	Standard	•	
	Paper Source	•	
Auto			
O Multipurpos	e Tray		
O Tray 1			
O Tray 2			
? PDF V Prev	view	Cancel Print	

Mit dieser Option können Sie die für den Druckauftrag zu verwendende Papierkassette auswählen.

DRUCKQUALITÄT

Printer:	My Printer	•	
Presets:	Standard	•	
	Print Quality	•	_
Print Quality: ProQ2400 Fine / Detail Normal (600	(1200×600) ×600)		
Photo Enhance			
Toner saving			
? PDF • Pre	view	Cancel Pri	nt

Druckqualität

Mit dieser Option können Sie die Druckauflösung einstellen. Die Einstellung "ProQ2400" ergibt den besten Grafikausdruck, benötigt jedoch etwas mehr Zeit.

Fotooptimierung

Mit der Einstellung **Fotooptimierung** können Sie die Qualität ausgedruckter Fotos wesentlich verbessern. Der Druckertreiber analysiert alle Fotos und bearbeitet sie so, dass sich ein optimaler Ausdruck ergibt. Diese Einstellung kann nicht zusammen mit "ProQ2400" verwendet werden.

Tonersparmodus

Mit dieser Einstellung wird beim Drucken weniger Toner verbraucht. Da sie den Druck deutlich aufhellt, eignet sie sich am besten für Textentwürfe.

FARBE

Printer: My Printer	•
Presets: Standard	•
Color	;
Color Mode:	
O Auto Color	No. Company and the second
Advanced Color	The second s
🔘 Grayscale	11 100
Color Matching:	
O Auto	
💽 Manual	
Monitor(6500K)/Perceptual	Black Finish:
O Disabled	Composite Black (CMYK)
	🔘 True Black (K)
Brightness:	o
Saturation:	0
PDF Preview	Cancel Print

Farbmodus

FARBMODUS	BESCHREIBUNG
Erweiterte Farbe	Der Treiber wählt die geeignetsten Farbeinstellungen aus.
Manuell	Erlaubt die manuelle Einstellung bzw. Auswahl der Farb- und Schwarzweißeinstellungen.
Graustufen	Alle Farben werden in Graustufen umgewandelt.

Farbanpassung

FARBE	BESCHREIBUNG
Monitor (6500K) - Farbmetrik	Optimiert zum Drucken von Fotos. Beim Drucken der Farben steht die Sättigung im Vordergrund.
Monitor (6500K) Intensiv	Optimiert zum Drucken von Fotos, wobei noch mehr Gewicht auf die Sättigung gelegt wird.
Monitor (9300K)	Optimiert für das Drucken von Grafiken aus Anwendungen wie Microsoft Office. Beim Drucken der Farben steht die Helligkeit im Vordergrund.
Digitalkamera	Die Ergebnisse richten sich nach dem Motiv und den Umständen, unter denen das Foto aufgenommen wurde.
sRGB	Der Drucker reproduziert das sRGB- Farbspektrum. Diese Einstellung kann bei der Farbanpassung von einem sRGB- Eingabegerät wie einem Scanner oder einer Digitalkamera nützlich sein.

Schwarzerzeugung

Diese Option bestimmt, wie Schwarz in Farbdokumenten gedruckt wird. Wählen Sie **Zusammengesetztes Schwarz (CMYK)** aus, um alle vier Tonerfarben zur Darstellung von Schwarz zu verwenden. Diese Option empfiehlt sich zum Drucken von Farbfotos. Wählen Sie **Vollton Schwarz (K)** aus, um zur Darstellung von Schwarz 100 % schwarzen Toner zu verwenden. Diese Option eignet sich am besten für Text und Grafiken.

Helligkeit/Sättigung

Mit dieser Option können Sie die Helligkeit des Ausdrucks erhöhen. Verändern Sie den Sättigungsgrad, um die Farbintensität (Farbreinheit) einzustellen.

Wenn die gedruckten Farben zu kräftig sind, reduzieren Sie die Sättigung und erhöhen die Helligkeit. Als Faustregel gilt: Die Sättigung sollte um den gleichen Betrag abnehmen wie die Helligkeit zunimmt. Wenn Sie die Sättigung beispielsweise um 10 Einheiten verringern, kompensieren Sie dies durch eine um 10 Einheiten erhöhte Helligkeit.

OPTIONEN DER DRUCKEREINSTELLUNGEN

DRUCKEROPTIONEN

Printer:	My Printer	ŧ)	
Presets:	Standard	\$)	
	Printer Options	\$)	
Media Weight:	Printer Setting	;		
🗹 Auto tray sw	itch			
🗹 Paper size cl	neck			
📃 Feed manua	lly from Multipurpose tray			
🗹 Always creat	e 100% Black(K) Toner			
🗌 Run mainten	ance cycle before printing			
? PDF V Prev	view	(Cancel	Print

Druckmediengewicht

Wählen Sie die Stärke bzw. den Typ des Papiers im Drucker aus. Es ist wichtig, hier den richtigen Wert zu wählen, da sich die Einstellung auf die Temperatur auswirkt, mit der der Toner auf das Papier aufgebracht wird. Wenn Sie beispielsweise auf normalem A4-Papier drucken, wählen Sie nicht "Etiketten" oder "Transparentfolie" aus, da dies ein Verschmieren des Toners und Papierstaus zur Folge haben kann.

Auto-Wechsel

Wenn das Papier in einer Kassette aufgebraucht ist, schaltet der automatische Kassettenwechsel selbsttätig auf eine Kassette um, die dieselbe Papiersorte enthält, und setzt den Druckvorgang fort.

Papierformat prüfen

Wählen Sie "Papierformat prüfen" aus, damit der Drucker eine Warnung ausgibt, wenn das Papierformat des Dokuments nicht mit dem Papier übereinstimmen, das sich im Drucker befindet.

Es wird eine Warnmeldung angezeigt, und der Druckvorgang wird fortgesetzt, sobald Sie das richtige Papier eingelegt und **ON-LINE** gedrückt haben. Wenn Sie diese Option deaktivieren, zieht der Drucker das Papier ungeachtet der Dokumentgröße von der gewählten Kassette ein.

Manueller Einzug aus Mehrzweckfach

Wenn diese Option aktiviert ist, wartet der Drucker, bis die ONLINE-Taste gedrückt wird, bevor er Papier aus dem Mehrzweckfach einzieht. Dies ist beispielsweise beim Bedrucken von Umschlägen hilfreich.

Immer 100 % schwarzen Toner (K) verwenden

Aktivieren Sie diese Option, wenn der Drucker für reines Schwarz grundsätzlich nur schwarzen Toner verwenden soll (RGB = 0,0,0). Diese Einstellung ist auch dann wirksam, wenn Sie in den Farboptionen "Zusammengesetztes Schwarz (CMYK)" gewählt haben.

Wartungszyklus vor dem Druck ausführen

Je nach Druckhäufigkeit und Verwendungsmuster kann zur Gewährleistung der optimalen Druckqualität vor dem Drucken der Wartungszyklus ausgeführt werden. Die Funktion bezieht sich auf die Bildtrommeln und das Transportband des Druckers. Die Lebensdauer dieser Teile kann sich durch zu häufiges Ausführen des Wartungszyklus verkürzen.

PRINT CONTROL

Printer:	My Printer	+
Presets:	Standard	•
	Print Control	•
Print Control Se	ttings	
User Name	8	
Print Cont	rol ID:	
Print Cont	rol ID:	

Wenn Sie die Software Windows Print Control Server verwenden, um Drucker zu verwalten, geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihre ID ein. Diese Informationen werden mit dem Druckauftrag auf den Drucker gesendet und von diesem erfasst.

ÜBERSICHT

Presets:	Standar	d 😯	
	Summar	ry 🗘 👘	
▼Copies & Pages			
Copies		1, Collated	
Page Range		All	
▼ Layout			
Layout Direction	on	Left-Right-Top-Bottom	
Pages Per Shee	et	1	
Two Sided Prin	nting	Off	
▶ Scheduler			
▶ Paper Handling			
▶ ColorSync			
Cover Page			
▶ Duplex			
Expand All Collapse	All		

Diese Option zeigt eine Übersicht aller gewählten Druckoptionen für den aktuellen Druckauftrag an.

DRUCKEN IN FARBE (NUR C801 UND C810)

Die mit dem Gerät mitgelieferten Druckertreiber bieten verschiedene Möglichkeiten zur Beeinflussung der Farbausgabe. Für den normalen Einsatz bieten die automatischen Einstellungen ausreichende Standardwerte, die bei den meisten Dokumenten zu guten Ergebnissen führen.

Viele Anwendungen verfügen über eigene Farbeinstellungen, die Vorrang vor den Einstellungen im Druckertreiber haben können. In der Dokumentation der Softwareanwendung finden Sie Informationen, wie das Farbmanagement in der jeweiligen Software ausgeführt wird.

FAKTOREN, DIE DAS ERSCHEINUNGSBILD VON AUSDRUCKEN BEEINFLUSSEN

Wenn Sie die Farbeinstellungen im Druckertreiber manuell ändern möchten, beachten Sie, dass die Farbreproduktion ein komplexes Gebiet ist, bei dem viele Faktoren berücksichtigt werden müssen. Einige der wichtigsten Faktoren werden nachstehend aufgeführt.

Unterschiede zwischen den Farbbereichen, die ein Monitor oder ein Drucker darstellen kann

- Weder ein Drucker noch ein Monitor sind in der Lage, den vollständigen Farbbereich zu reproduzieren, den das menschliche Auge wahrnehmen kann. Jedes Gerät ist auf einen bestimmten Farbbereich beschränkt. Außerdem kann ein Drucker nicht alle auf einem Monitor angezeigten Farben darstellen. Das gleiche gilt umgekehrt.
- Zur Darstellung von Farben setzen beide Geräte sehr unterschiedliche Technologien ein. Ein Monitor verwendet Phosphorfarbpunkte (oder LCD-Farbpunkte) in den Farben Rot, Grün und Blau (RGB), ein Drucker hingegen Toner oder Tinte in den Farben Cyan, Gelb, Magenta und Schwarz (auf Englisch Cyan, Magenta, Yellow und blacK, daher die Abkürzung CMYK).
- Auf einem Monitorbildschirm können sehr leuchtende Farben, wie intensive Rot- und Blautöne angezeigt werden, die sich mit Toner oder Tinte nicht leicht auf einem Drucker reproduzieren lassen. Umgekehrt gibt es bestimmte Farben (beispielsweise einige Gelbtöne), die zwar gedruckt, aber nicht farbgetreu auf einem Monitor erzeugt werden können. Diese Ungleichheit zwischen Monitoren und Druckern ist oft der Hauptgrund, wenn gedruckte Farben nicht mit den auf dem Bildschirm angezeigten Farben übereinstimmen.

Lichtverhältnisse

Ein Ausdruck kann unter verschiedenen Lichtverhältnissen sehr unterschiedlich erscheinen. Beispielsweise sehen die Farben einer gedruckten Seite unter Umständen anders aus, wenn sie an einem sonnenbeschienenen Fenster betrachtet werden, als unter Neonbeleuchtung in einem Büro.

Farbeinstellungen im Druckertreiber

Mit den manuellen Farbeinstellungen im Druckertreiber lässt sich das Erscheinungsbild eines Ausdrucks ändern. Verschiedene Optionen sind verfügbar, um die gedruckten Farben an die auf dem Bildschirm angezeigten Farben anzupassen.

Monitoreinstellungen

Mit den Reglern für Helligkeit und Kontrast am Monitor können Sie ändern, wie Dokumente auf dem Bildschirm aussehen. Außerdem wird über die Farbtemperatur des Monitors beeinflusst, wie "warm" oder "kalt" die Farben erscheinen.

Ein typischer Monitor bietet verschiedene Einstellungen:

- > 5000 K Die wärmste Einstellung, eine gelbliche Beleuchtung, die typischerweise für die Bildbearbeitung verwendet wird.
- > 6500 K Eine kühlere Einstellung, die mehr dem Tageslicht entspricht.
- > 9300 K Eine kühle Einstellung, die Standardeinstellung vieler Monitore und Fernsehgeräte ist.

(K = Grad Kelvin, die Maßeinheit für die Farbtemperatur)

So zeigen Softwareanwendungen Farben an

Einige Grafikanwendungen wie Corel Draw oder Adobe Photoshop zeigen Farben möglicherweise anders als "Office"-Anwendungen wie Microsoft Word an. Weitere Informationen finden Sie in der Online-Hilfe oder im Benutzerhandbuch der jeweiligen Anwendungen.

Papiersorte

Die verwendete Papiersorte kann die gedruckten Farben entscheidend beeinflussen. Beispielsweise kann ein Ausdruck auf Recyclingpapier stumpfer aussehen als auf speziellem, glänzendem Papier.

TIPPS ZUM DRUCKEN IN FARBE

Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, eine gute Farbausgabe des Druckers zu realisieren.

DRUCKEN VON FOTOGRAFIEN

Verwenden Sie die Einstellung "Monitor (6500K) – Farbmetrik".

Wenn die Farben immer noch nicht wie gewünscht aussehen, probieren Sie die Einstellung "Monitor (6500 K) – Intensiv" oder "Digitale Kamera" aus.

DRUCKEN AUS MICROSOFT OFFICE-ANWENDUNGEN

Verwenden Sie die Einstellung "Monitor (9300 K)". Damit können möglicherweise Probleme mit bestimmten Farben beim Drucken aus Anwendungen wie Microsoft Excel oder Microsoft Powerpoint behoben werden.

DRUCKEN SPEZIFISCHER FARBEN (Z. B. FIRMENLOGO)

Auf der DVD-ROM befinden sich zwei Hilfsprogramme zur Anpassung spezifischer Farben:

- > Colour Correct Utility
- > Colour Swatch Utility

ANPASSEN DER HELLIGKEIT ODER INTENSITÄT DES DRUCKBILDS

Wenn die Druckausgabe zu hell/zu dunkel ist, können Sie sie mit dem Helligkeitsregler einstellen.

Sind die Farben zu intensiv/nicht intensiv genug, verwenden Sie den Sättigungsregler.

ZUGREIFEN AUF DIE OPTIONEN FÜR FARBANPASSUNG

Die Optionen für Farbanpassung im Druckertreiber dienen dazu, die gedruckten Farben an die auf dem Bildschirm angezeigten Farben oder an die Farben einer anderen Quelle wie z. B. einer Digitalkamera anzupassen.

So öffnen Sie die Optionen für die Farbanpassung in der Windows-Systemsteuerung:

- Öffnen Sie das Fenster Drucker ("Drucker und Faxgeräte" unter Windows XP).
- 2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers, und wählen Sie **Eigenschaften** aus.
- **3.** Klicken Sie auf die Schaltfläche **Druckeinstellungen** (1).

So öffnen Sie die Optionen für die Farbanpassung aus einer Windows-Anwendung:

- 1. Klicken Sie in der Menüleiste der Anwendung auf Datei > Drucken....
- 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Eigenschaften neben dem Namen des Druckers.

EINSTELLEN DER OPTIONEN FÜR FARBANPASSUNG

1. Wählen Sie in der Registerkarte **Farbe** die Option **Erweiterte Farbe** (1) für die Farbanpassung aus.



- **2.** Wählen Sie die Farbeinstellung **Manuell** (2) und danach eine der folgenden Optionen:
 - (a) Monitor (6500 K) Farbmetrik

Optimiert zum Drucken von Fotografien. Beim Drucken der Farben steht die Sättigung im Vordergrund.

(b) Monitor (6500 K) Intensiv

Optimiert zum Drucken von Fotografien, jedoch mit noch stärkerer Sättigung als bei der Einstellung "Monitor (6500k) Farbmetrik".

(c) Monitor (9300 K)

Optimiert für das Drucken von Grafiken aus Anwendungen wie Microsoft Office. Beim Drucken der Farben steht die Helligkeit im Vordergrund.

(d) Digitale Kamera

Diese Option ist zum Drucken von Fotos, die mit einer Digitalkamera aufgenommen wurden, optimiert.

Ihre Ergebnisse richten sich nach dem Motiv und den Umständen, unter denen das Foto aufgenommen wurde.

and the second s					
	Filt	er name			
Location	n				
Commen	d:				
Model	Print	er name			
Featu	ei -				
Color:	Yes		Pa	per available:	
Doubl	e-sided 1	(es			
Staple	r No				
Speed	d 16 ppm				
Maxim	aum resola	ution: Un	known		

1
(e) sRGB

Der Drucker versucht, das sRGB-Farbspektrum nachzubilden. Dies kann bei der Farbanpassung von einem sRGB-Eingabegerät wie einem Scanner oder einer Digitalkamera nützlich sein.

VERWENDUNG DER FUNKTION "FARBMUSTER"

Sie können die Funktion "Farbmuster" nur dann verwenden, wenn Sie das Colour Swatch Utility installiert haben. Sie finden das Hilfsprogramm auf der DVD-ROM, die Sie mit dem Gerät erhalten haben.

Mit der Funktion "Farbmuster" können Sie Diagramme mit Farbmustern drucken. Die Farbmuster enthalten nicht den vollständigen Farbbereich, den der Drucker reproduzieren kann. Auf jedem Farbmuster sind die entsprechenden RGB-Werte (Rot, Grün, Blau) angegeben. Damit können Sie in Anwendungen bestimmten Farben eigene RGB-Werte zuweisen. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche **Farbmuster** (1), und wählen Sie eine der verfügbaren Optionen.

Setup	Job Uptions C	olor		
Col	or Mode		Kanan Province	ALC: NO.
0	Auto Color		NE 21	子派来。
۲	Advanced Color		· · · · · ·	15-1
0	Grayscale		a state of the second	
Col	or Matching		- Int	7000
0	Auto			
0	Manual		THE REAL OF	1.1
		erceptual M	Black Finish	
0	Disabled		 Auto 	
			Composite E	llack (CMYK)
			True Black	(K)
Ma	nual Settings	0.01		100.00
	Bingroness: 0		LAN	1. 24
	Saturation: 0	0 <		> 0
_			 Color Swatch. 	. Dela

Beispiel der Verwendung der Funktion "Farbmuster":

Sie möchten ein Logo in einem bestimmten Rotton drucken. Führen Sie dafür die folgenden Schritte aus:

- **1.** Drucken Sie ein Farbmuster, und wählen Sie den Rotton aus, der am besten passt.
- **2.** Notieren Sie sich den RGB-Wert des ausgewählten Farbtons.
- **3.** Geben Sie über die Farbauswahl des verwendeten Programms die gleichen RGB-Werte ein, und ändern Sie das Logo in diese Farbe.

Die auf dem Bildschirm angezeigte RGB-Farbe stimmt unter Umständen nicht mit den auf dem Farbmuster gedruckten Farben überein. Dies beruht dann wahrscheinlich auf dem Unterschied bei der Farbreproduktion des Monitors und des Druckers. Hier ist er unwichtig, da das Hauptanliegen im Drucken der gewünschten Farbe besteht.

VERWENDEN DES COLOUR CORRECT UTILITY

Das OKI Colour Correct Utility befindet sich auf der DVD-ROM.

Das Colour Correct Utility bietet folgende Funktionen:

- Die Office-Palettenfarben können individuell angepasst werden. Dies ist nützlich, wenn Sie die Art und Weise ändern möchten, wie eine bestimmte Farbe gedruckt wird.
- Farben können durch Änderung von Farbton, Sättigung und Helligkeit geändert werden. Dies ist dann von Vorteil, wenn Sie die Gesamtfarbausgabe ändern möchten.

Nachdem diese Farbanpassungen vorgenommen wurden, können die neuen Einstellungen auf der Registerkarte "Farbe" des Druckertreibers ausgewählt werden.

So wählen Sie mit dem Colour Correct Utility vorgenommene Anpassungen aus:

- 1. Klicken Sie in der Anwendung im Menü Datei auf Drucken.
- 2. Klicken Sie auf **Eigenschaften**. Die Druckertreiberoptionen werden angezeigt.
- **3.** Klicken Sie auf die Registerkarte **Farbe**.
- 4. Klicken Sie auf Erweiterte Farbanpassung.
- 5. Klicken Sie auf Benutzerdefiniert.

Wählen Sie die Farbanpassung aus, die Sie mit dem Colour Correct Utility vorgenommen haben.

MENÜFUNKTIONEN - C801 UND C810

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Menüs, auf die Sie über die Bedienelemente am Bedienfeld des Druckers zugreifen und die im LCD-Fenster angezeigt werden.

BEDIENFELD:



1.	Bereitschafts-	EIN: Bereit, Daten zu	2.	Anzeige	Zeigt den Druckerstatus und alle
	alizeige	empfangen.			Fehlermeldungen an.
		Blinkt: Daten werden			
		verarbeitet.			
		AUS: Offline.			
3.	Menu-Taste	Ruft den Menü -Modus auf. Blättert im MENÜ-Modus zum	4.	On Line-Taste	Schaltet zwischen ONLINE und OFFLINE um.
		vorherigen oder zum nächsten Menüpunkt.			Im Menü-Modus: Beendet das Menü und schaltet ONLINE .
		Bei Drücken für 2 Sekunden oder länger wird schneller			Blättert im Bildschirm HILFE.
		geblättert.			Startet bei Anzeige von "WRONG PAPER" (Falsches Papier) oder "WRONG PAPER SIZE" (Falsche
					Papiergröße) den Druck auf dem derzeit geladenen Papier.
5.	Attention-LED	EIN : Eine Warnmeldung wird angezeigt. Drucken ist möglich.	6.	Back-Taste	Kehrt zum vorherigen übergeordneten Menüpunkt zurück.
		Blinkt : Ein Fehler liegt vor. Drucken ist nicht möglich.			
		AUS: Normale Bedingungen.			
7.	Enter-Taste	Im ONLINE- oder OFFLINE -Modus: Ruft den MENÜ-Modus auf. Im Menü -Modus: Bestätigt	8.	Cancel-Taste	Löscht, wenn sie mindestens 2 Sekunden gedrückt wird, die Daten, die soeben gedruckt oder empfangen werden.
		die ausgewählte Einstellung.			Löscht die Daten, wenn sie länger als 2 Sekunden gedrückt wird und WRONG PAPER SIZE (Falsche Papiergröße), RUN OUT OF PAPER (Kein Papier), TRAY 1 IS OPEN (Fach 1 geöffnet) oder TRAY 1 IS NOT FOUND (Fach 1 nicht gefunden) angezeigt wird.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN – BENUTZER

Es muss beachtet werden, dass die Einstellungen in den Windows-Druckertreibern in vielen Fällen Vorrang vor diesen Menüoptionen haben, sodass diese dann ignoriert werden. Für mehrere Druckertreiber-Einstellungen kann jedoch "Druckereinstellung" vorgegeben werden. Dann kommen die in den Druckermenüs vorgenommenen Einstellungen zur Anwendung.

Etwaige Standardeinstellungen ab Werk sind in den nachstehenden Tabellen durch Fettdruck gekennzeichnet.

Im normalen Betriebszustand, der als "Bereitschaft" bezeichnet wird, wird "ONLINE" im LCD des Druckers angezeigt. Um in diesem Zustand auf das Menüsystem zuzugreifen, drücken Sie die Tasten +/- auf dem Bedienfeld. Dann können Sie die Liste der Menüs in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung durchlaufen, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie ENTER (Eingabe), um das Menü zu aktivieren.
- Bewegen Sie sich mit den Menu-Tasten Oben oder Unten in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung durch die Menüoptionen. Sobald die gewünschte Option angezeigt wird, drücken Sie Enter, um sie zu bearbeiten. Ein Sternchen (*) wird neben der jeweils aktiven Einstellung angezeigt.
- **3.** Blättern Sie mit den **Menu**-Tasten Oben oder Unten in den verfügbaren Einstellungen dieser Option nach oben oder nach unten und drücken Sie **Enter**, wenn die gewünschte Einstellung angezeigt wird. Ein Sternchen (*) erscheint neben dieser Einstellung, um darauf hinzuweisen, dass sie jetzt wirksam ist.
- **4.** Drücken Sie **BACK**, um zurück zur Liste der Menüoptionen zu gehen.
- 5. Führen Sie eine der folgenden Bedienungen aus:
 - > Drücken Sie erneut **BACK**, um zur Liste der Menüs zu gehen.

oder...

> Drücken Sie **ON-LINE**, um das Menüsystem zum Bereitschaftszustand zu verlassen.

HINWEIS:

Wenn Sie eine Einstellung im USB-Menü geändert haben, schalten Sie den Drucker **AUS** und wieder **EIN**.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN – ADMINISTRATOR

Sie können für jede Kategorie einstellen, ob Sie im Benutzermenü **FREIGEGEBEN** oder **GESPERRT** werden soll.

Deaktivierte Kategorien werden im Benutzermenü nicht angezeigt.

Die Einstellungen können nur von einem Systemadministrator geändert werden.

- 1. Schalten Sie den Drucker AUS.
- 2. Schalten Sie den Drucker **EIN**, und halten Sie dabei die Taste **Enter** gedrückt.

Wenn **Admin Menu** angezeigt wird, lassen Sie die Taste los.

- **3.** Drücken Sie die Taste **Enter**.
- **4.** Wenn **Kennwort-Eingabe** angezeigt wird, drücken Sie wiederholt die **Menu**-Taste Oben oder Unten, um die erste Zeile des Kennworts einzublenden. Drücken Sie dann die Taste Enter.

Geben Sie Ihr 4 bis 9 Zeichen langes Kennwort ein.

(Das Standardkennwort lautet "aaaaaa".)

- **5.** Drücken Sie die Taste **Enter**.
- **6.** Drücken Sie die **Menu**-Taste Oben oder Unten, bis die "Kategorie" angezeigt wird, die Sie ändern möchten.
- 7. Drücken Sie die Taste Enter.
- **8.** Drücken Sie die **Menu**-Taste Oben oder Unten, bis das "Element" angezeigt wird, das Sie ändern möchten.
- **9.** Drücken Sie die Taste **Enter**.
- **10.** Bei der Initialisierung des Flash-Speichers werden Sie mit der Meldung "SIND SIE SICHER?" zur Bestätigung aufgefordert. Bestätigen Sie, ob die Änderung durchgeführt werden soll oder nicht.
- Um die Änderung durchzuführen, drücken Sie die Menu-Taste Oben oder Unten, bis JA angezeigt wird. Drücken Sie dann die Taste Enter. Der Drucker startet automatisch neu.
- 12. Wenn PLEASE POW OFF/SHUTDOWN COMP angezeigt wird, schalten Sie den Drucker AUS/EIN.
- **13.** Drücken Sie die **MENU**-Taste Oben oder Unten, bis die gewünschte Einstellung angezeigt wird.
- **14.** Drücken Sie die Taste **Enter**, um rechts neben der ausgewählten Einstellung ein Sternchen [*] einzugeben.
- **15.** Drücken Sie die Taste **On-Line**, um den Drucker online zu schalten.

Menüs

MENÜ INFORMATION

Dieses Menü ermöglicht das schnelle Auflisten verschiedener im Drucker gespeicherter Elemente.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
MENÜLISTE DRUCK	EXECUTE	Die vollständige Menüliste mit den aktuellen Einstellungen wird gedruckt.
NETZWERK	EXECUTE	Informationen über die Netzwerkkonfiguration werden gedruckt.
DEMO1	EXECUTE	Eine Demonstrationsseite mit Grafiken und Text in Farbe und Schwarzweiß wird gedruckt.
USAGE REPORT	EXECUTE	Ein Bericht der Gesamtseiten und des ausgetauschten Verbrauchsmaterials wird gedruckt.

MENÜ FESTPLATTE SICHERN

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
FESTPLATTE SICHERN START	EXECUTE	Der Ausschaltvorgang wird gestartet (dies schützt das Dateisystem).

DRUCKEN

Dieses Menü ermöglicht die Einstellungen verschiedener Funktionen für Druckaufträge.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
KOPIEN	1 -999	Diese Option dient zum Eingeben der Anzahl der zu druckenden Exemplare eines Dokuments (1 bis 999).
PAPIERZUFUHR	KASET1 KASSETTE 2 MEHRZWECKFACH	Mit dieser Option wird die Standardkassette für die Papierzufuhr gewählt: Kassette 1 (oben), Kassette 2 (unten, falls installiert) oder Einzug (Mehrzweckfach).
AUTOM. SCHACHTW.	EIN AUS	Wenn zwei Kassetten das gleiche Papier enthalten, kann der Drucker auf die andere Papierzufuhr umschalten, wenn die benutzte während eines Druckauftrags leer wird.
SCHACHTFOLGE	ABWÄRTS AUFWÄRTS PAPIERZUFUHR	Diese Option legt die Reihenfolge beim automatischen Umschalten der Papierzufuhr fest.
EINZUG-GEBRAUCH	NICHT VERWENDEN. FALSCHES PAPIER	Wenn ein zu druckendes Dokument eine Papiergröße anfordert, die nicht in der gewählten Kassette vorhanden ist, kann der Drucker stattdessen automatisch Papier aus dem Mehrzweckfach einziehen. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, stoppt der Drucker und fordert zum Einlegen der richtigen Papiergröße auf.
FORMAT-PRÜFUNG	FREIGEGEBEN GESPERRT	Diese Einstellung gibt vor, ob der Drucker prüft, ob die eingelegte Papiergröße mit der für das Dokument angeforderten übereinstimmt.
S/W-DRUCKGESCHW.	AUTO SPEED	Ist die erste Seite eines Druckauftrags schwarzweiß, läuft der Drucker mit 32 Seiten pro Minute (ppm). Bei der ersten farbigen Seite wird der Druck verlangsamt und der Rest des Auftrags mit 30 Seiten pro Minute (C810) oder 26 Seiten pro Minute (C801) gedruckt.
	MONO 32 PPM	Diese Einstellung entspricht AUTO SPEED mit dem Unterschied, dass dort 32 Seiten pro Minute gedruckt werden, bevor eine farbige Seite auftritt. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, benötigt der Drucker zusätzliche Zeit zum Aufwärmen und Abkühlen, wenn er für farbige Seiten auf 30 Seiten pro Minute (C810) oder 26 Seiten pro Minute (C801) umschaltet. Die Einstellung empfiehlt sich daher besonders, wenn der überwiegende Teil der Druckaufträge vollständig schwarzweiß ist.
	FARBDRUCK- GESCHWINDIGKEIT	Der Drucker führt alle Druckaufträge bei 30 Seiten pro Minute (C810) oder 26 Seiten pro Minute (C801) aus. Diese Einstellung empfiehlt sich besonders, wenn der überwiegende Teil der Druckaufträge farbig ist.
	GEMISCHT.GESCHW	Der Drucker druckt farbige Druckaufträge bei 26 Seiten pro Minute (C810) oder 22 Seiten pro Minute (C801) und schwarzweiße bei 30 Seiten pro Minute (C810) oder 26 Seiten pro Minute (C801).

PAPIERSORTEN-MENÜ

Dieses Menü ermöglicht die Einstellung auf einen großen Bereich an Druckmedien.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
KASS. 1 FORMAT	KASSETTEN- GRÖSSE BENUTZERDEFINIERT	Mit dieser Option wird die Papiergröße für die Kassette 1 (obere Kassette, wenn beide Kassetten installiert sind) gewählt. Für die Einstellung BENUTZERDEFINIERT siehe X-GRÖSSE und Y-GRÖSSE weiter unten in dieser Tabelle.
PAP.SORTE KASS.1	NORMALPAPIER BRIEFKOPFPAPIER BANKPOST-PAPIER RECYCLINGPAPIER KARTEIKARTEN GLANZPAPIER UNBESCHNITTENES PAPIER	Diese Option wählt die in dieser Kassette eingelegte Papiersorte. Damit kann der Drucker seine internen Verarbeitungsparameter wie Druckgeschwindigkeit und Fixiertemperatur besser an die Papiersorte anpassen. Beispielsweise ist für Papier mit aufgedrucktem Briefkopf eine geringfügig geringere Fixiertemperatur von Vorteil, damit der bereits vorhandene Aufdruck nicht beeinträchtigt wird.
P-GEWICHT KASS.1	LEICHT MITTELLEICHT MITTEL SCHWER	Passt den Drucker an das Gewicht des in dieses Fach eingelegten Papiers an.
PAPIERFORMAT KASS.2	KASSETTEN- GRÖSSE FREI	Mit dieser Option wird die Papiergröße für die Kassette 2 (untere Kassette), falls installiert, gewählt. Informationen über die Einstellung FREI finden Sie unter X-GRÖSSE und Y-GRÖSSE weiter unten in dieser Tabelle.
PAP.SORTE KASS.2	NORMALPAPIER BRIEFKOPF FEINPOSTPAPIER RECYCLINGPAPIER KARTEIKARTEN GLANZPAPIER UNBESCHNITTENES PAPIER	Diese Option wählt die in dieser Kassette (falls installiert) eingelegte Papiersorte (siehe die obigen Hinweise für Fach 1).
P-GEWICHT KASS.2	LEICHT MITTELLEICHT MITTEL SCHWER	Passt den Drucker an das Gewicht des in dieses Fach (falls installiert) eingelegten Papiers an.
KASS. 3 FORMAT	KASSETTEN- GRÖSSE FREI	Mit dieser Option wird die Papiergröße für die Kassette 3 (untere Kassette), falls installiert, gewählt.
PAP.SORTE KASS.3	NORMALPAPIER BRIEFKOPF FOLIE FEINPOSTPAPIER RECYCLINGPAPIER KARTEIKARTEN GLANZPAPIER UNBESCHNITTENES PAPIER	Diese Option wählt die in dieser Kassette (falls installiert) eingelegte Papiersorte (siehe die obigen Hinweise für Fach 1).
P-GEWICHT KASS.3	LEICHT MITTELLEICHT MITTEL SCHWER-	Passt den Drucker an das Gewicht des in dieses Fach (falls installiert) eingelegten Papiers an.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
P-FORMAT EINZUG	A3 A4 SEF A4 LEF A5 SEF A6 B4 B5 SEF B5 LEF LEGAL 14 LEGAL 13.5 LEGAL 13 TABLOID LETTER SEF LETTER LEF EXECUTIVE BENUTZERDEFINIERT UMSCHLAG COM-10 DL-BRIEFUMSCHLAG C5- BRIEFUMSCHLAG UMSCHLAG C4	Mit dieser Option wird die Papiergröße für das Mehrzweckfach gewählt. Für die Einstellung BENUTZERDEFINIERT siehe X-ABMESSUNG und Y- ABMESSUNG weiter unten in dieser Tabelle.
MEHRZWECKFACH MEDIENTYP	NORMALPAPIER BRIEFKOPFPAPIER FOLIE ETIKETTEN KARTON GLANZPAPIER FEINPOSTPAPIER RECYCLINGPAPIER UNBESCHNITTENES PAPIER	Diese Option wählt die Papiersorte, die vom Mehrzweckfach eingezogen wird, damit der Drucker seine internen Parameter an diese Papiersorte anpassen kann.
P-GEWICHT EINZUG	LEICHT MITTELLEICHT MITTEL SCHWER SEHR SCHWER1 SEHR SCHWER2	Mit dieser Option wird das Papiergewicht für das Mehrzweckfach gewählt.
MASSEINHEIT	MILLIMETER ZOLL	Diese Option wählt eine Maßeinheit für die beiden nächsten Optionen.

FARBE

Der Drucker stellt die Farbbalance und Dichte automatisch in geeigneten Abständen ein, wobei die Druckausgabe für helles weißes Papier zur Betrachtung bei natürlichem Tageslicht optimiert wird. Die Optionen in diesem Menü ermöglichen die Änderung der Standardeinstellungen für besondere oder besonders schwierige Druckaufträge. Setzen Sie die Einstellungen nach Ausführung des Druckauftrags zurück auf ihre Standardwerte.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
AUTOMAT. DICHTE	AUTO MANUELL	Diese Option erlaubt die automatische Einstellung der Farbdichte.
DICHTE ABGLEICH.	EXECUTE	Die Druckdichte wird beim Einschalten der Spannungsversorgung, nach dem Installieren einer neuen Bildtrommel oder Tonerpatrone sowie bei der Bildtrommel-Zählung 100, 300 und 500 automatisch eingestellt. Kommt die Bildtrommel-Zählung 500 während eines Druckauftrags vor, erfolgt die Einstellung am Ende des Druckauftrags und dauert bis zu 55 Sekunden.
FARBAUSR. EINST.	EXECUTE	Diese Option bewirkt die automatische Einstellung der Farbausrichtung. Dies erfolgt normalerweise beim Einschalten der Spannungsversorgung und nach dem Öffnen und Schließen der oberen Abdeckung. Durch dieses Verfahren werden die Bildkomponenten in den Farben Cyan, Magenta und Gelb präzise mit der schwarzen Bildkomponente ausgerichtet.
FEINAUSR. CYAN FEINAUSR. MAG. FEINAUSR. GELB	-3~ 0 ~+3 -3~ 0 ~+3 -3~ 0 ~+3	Diese Option führt eine Feineinstellung der Bildanpassung im Verhältnis zur schwarzen Bildkomponente durch.

System-Konfigurationsmenü

Dieses Menü dient für allgemeine Druckereinstellungen zur Anpassung an die bevorzugte Arbeitsweise.

OPTION	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
ENERGIESPAR-ZEIT	1 3 5 15 30 60 240	Diese Option stellt die Zeitdauer ein, nach der der Drucker automatisch in den Energiesparmodus schaltet. In diesem Modus ist der Energieverbrauch auf ein niedriges Niveau reduziert, das gerade ausreicht, um den Drucker in Betrieb und bereit für Datenempfang zu halten. Wenn ein Auftrag zum Drucker übertragen wird, muss der Drucker bis zu 1 Minute warmlaufen, bevor der Druck beginnen kann.
LÖSCHB. WARNUNG	ONLINE DRUCKAUFTRAG	Bei der Einstellung ONLINE können nichtkritische Warnungen wie Anforderung einer anderen Papiergröße durch Drücken der Taste ONLINE gelöscht werden. Bei Einstellung auf AUFTRAG werden sie beim Fortsetzen des Druckauftrags gelöscht.
WARTEN MANUELL	AUS 30 60	Diese Option legt fest, wie viele Sekunden der Drucker auf Papierzuführung wartet, bis der Druckauftrag abgebrochen wird.
WARTEZEIT	AUS~ 90 ~300	Diese Option legt fest, wie viele Sekunden der Drucker bei einer Unterbrechung der Empfangsdaten wartet, bis die Seite ausgegeben wird. Bei der PostScript- Emulation wird der Auftrag am Ende der Wartezeit abgebrochen.

OPTION	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
TONER FAST LEER WEITER	WEITER STOPP	Diese Option legt fest, ob der Drucker den Druckvorgang fortsetzt, wenn der Toner knapp wird.
P-STAU: WEITER?	EIN AUS	Diese Option legt fest, ob der Drucker nach einem Papierstau eine Wiederherstellung durchführt. Bei Einstellung auf EIN versucht der Drucker nach der Behebung des Papierstaus, die Seiten, die durch den Papierstau verloren gegangen sind, erneut zu drucken.
FEHLERBERICHT	EIN AUS	Legt fest, ob ein Fehlerbericht gedruckt wird, wenn ein interner Fehler auftritt.

Menü USB

Dieses Menü steuert den Betrieb der USB-Datenschnittstelle des Druckers.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
SOFT RESET	FREIGEGEBEN / GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert den Befehl ZURÜCKSETZEN.
GESCHWINDIGKEIT	12/ 480 Mbps	Diese Option legt die Geschwindigkeit der Schnittstelle fest.
SERIENNUMMER	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Legt fest, ob eine USB-Seriennummer freigegeben oder gesperrt wird.
		Anhand der USB-Seriennummer wird das USB-Gerät erkannt, das an Ihren PC angeschlossen ist.

HINWEIS:

Wenn Sie eine Einstellung im USB-Menü geändert haben, schalten Sie den Drucker AUS und wieder EIN.

Menü Netzwerk

Dieses Menü steuert den Betrieb der Netzwerkschnittstelle 10Base-T/100Base-TX des Druckers.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
TCP/IP	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert dieses Netzwerkprotokoll.
NETBEUI	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert dieses Netzwerkprotokoll.
IP ADDRESS SET (IP- ADRESSE GESETZT)	AUTOMATISCH / MANUELL	Diese Option legt fest, ob die IP-Adressenzuweisung automatisch (DHCP) oder manuell erfolgt.
IP ADDRESS	xxx.xxx.xxx	Dies ist die aktuelle IP-Adresse. Zum Ändern der Adresse drücken Sie die Taste ENTER . Bearbeiten Sie die erste Zifferngruppe mit der Taste Oben oder Unten. Drücken Sie erneut ENTER , um zur nächsten Zifferngruppe zu gelangen. Nach der vierten Zifferngruppe drücken Sie erneut ENTER , um die neue Adresse zu speichern.
SUBNET MASK	xxx.xxx.xxx	Dies ist die aktuelle Subnet-Maske. Sie wird auf die gleiche Weise wie oben geändert.
GATEWAY ADDRESS	xxx.xxx.xxx	Dies ist die aktuelle Gateway-Adresse. Sie wird auf die gleiche Weise wie oben geändert.
WEB	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Web- Konfigurationsfunktion.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
TELNET	FREIGEGEBEN / GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Telnet- Konfigurationsfunktion.
FTP	FREIGEGEBEN / GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert die Kommunikation über FTP.
SNMP	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Diese Option aktiviert oder deaktiviert das SNMP- Protokoll.
NETWORK SCALE	NORMAL / SMALL	Mit dieser Option wird die Netzwerkgröße gewählt.
HUB LINK SETTING	AUTO NEGOTIATE 100BASE-TX FULL 100BASE-TX HALF 10BASE-T FULL 10BASE-T HALF	Diese Option stellt Voll- oder Halbduplex für Kommunikation über einen Netzwerk-Hub ein.
AB WERK EINSTLG. FREIGEGEBEN	EXECUTE	Diese Option lädt die Einstellungen, die vom Hersteller festgelegt wurden.

WARTUNGS-MENÜ

Über dieses Menü sind verschiedene Funktionen für die Druckerwartung zugänglich.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG	
MENÜ RÜCKSETZEN	EXECUTE	Diese Option stellt Menüs auf die Standardeinstellungen ab Werk zurück.	
MENÜ SPEICHERN	EXECUTE	 Die aktuellen Menüeinstellungen werden gespeicher Das zuletzt ausgeführte Menü wird gespeichert. Das zuvor gespeicherte Menü wird überschrieben und gelöscht. Wenn Sie die ENTER-Taste drücken, wird die folgend Bestätigungsmeldung angezeigt: "DO YOU WANT TO EXECUTE THIS FUNCTION?" YES (WOLLEN SIE DIESE FUNKTION AUSFÜHREN? JA/NE Bei NO wird wieder das vorherige Menü angezeigt. Bei YES werden die aktuellen Menüeinstellungen gespeichert, und das Menü wird verlassen. 	
ENERGIE- SPARMODUS	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert den automatischen Energiesparmodus. Die Zeitdauer bis zur Aktivierung wird im Systemkonfigurationsmenü eingestellt.	
FEUCHTE PAP. S/W	-2~ 0 ~+2	Diese Option dient für geringfügige Einstellungen, wenn blasser Druck oder helle Flecken/Streifen bei Monochromdruck auf weißem Papier vorkommen. Wählen Sie einen höheren Wert, um die blassen Bereiche zu reduzieren, oder einen niedrigeren Wert, um die Flecken oder Streifen in dichten Druckbereichen zu reduzieren.	
FEUCHTE PAP. FAR	-2~ 0 ~+2	Wie oben, jedoch für Farbdruck.	
FEUCHTE FOL S/W	-2~ 0 ~+2	Wie oben, jedoch für Monochromdruck auf Transparentfolien.	
FEUCHTE FOL. FAR	-2~ 0 ~+2	Wie oben, jedoch für Farbdruck auf Transparentfolien.	
SMR EINSTELLUNG	-3~ 0 ~+3	Kompensiert Abweichungen aufgrund von Unterschieden in der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Druckdichte oder Druckhäufigkeit. Ändern Sie diesen Wert, wenn die Druckqualität nicht gleichbleibend ist.	

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
BG EINSTELLUNG	-3~ 0 ~+3	Kompensiert Abweichungen aufgrund von Unterschieden in der Temperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Druckdichte oder Druckhäufigkeit. Ändern Sie diesen Wert, wenn die Hintergrunddichte zu hoch ist.

GEBRAUCHS-MENÜ

Dieses Menü dient nur zu Informationszwecken und enthält Angaben über die Nutzung des Druckers und die erwartete Nutzungsdauer seiner Verbrauchsmaterialien. Dies ist besonders praktisch, wenn Sie keinen vollständigen Satz von Verbrauchsmaterialien vorrätig haben und erfahren möchten, wie bald Sie sie benötigen.

BEZEICHNUNG	ANZEIGE	ERLÄUTERUNG
KASS. 1 SEITENZ.	nnnnn	Dies ist die Gesamtzahl der aus Fach 1 eingezogenen Seiten.
KASS. 2 SEITENZ.	nnnnn	Dies ist die Gesamtzahl der aus Fach 2 (sofern installiert) eingezogenen Seiten.
KASS. 3 SEITENZ.	nnnnn	Dies ist die Gesamtzahl der aus Fach 3 (sofern installiert) eingezogenen Seiten.
EINZUG SEITENZ.	nnnnn	Dies ist die Gesamtzahl der aus dem Mehrzweckfach eingezogenen Seiten.
K TROMM. SCHWARZ C TROMM. CYAN M TROMM. MAGENTA Y TROMM. GELB	VERBLEIBEN nnnnnn	Dies ist die verbleibende Nutzung dieser Verbrauchsmaterialien als Prozentsatz.
TR-BAND-GEBRAUCH	VERBLEIBEN nnnnnn	Dies ist die verbleibende Nutzung des Transportbands als Prozentwert.
HEIZUNG-GEBRAUCH	VERBLEIBEN nnnnnn	Dies ist die verbleibende Nutzung des Fixierers als Prozentwert.
K TONER SCHWARZ C TONER CYAN M TONER MAGENTA Y TONER GELB	VERBLEIBEN nnnnnn	Dies sind die Patronengröße und der aktuelle Tonerfüllstand.

Administrator (Boot) Menu

Dieses Menü sollte nur von Systemadministratoren geändert werden. Anleitungen zum Aufruf dieses Menüs finden Sie in "Einstellungen ändern – Administrator" auf Seite 40.

Dieses Menü ist nur in **ENGLISCHER** Sprache verfügbar (die Standardeinstellungen sind durch Fettdruck hervorgehoben).

BEZEICH- NUNG	UNTERMENÜ	EINSTEL- LUNGEN	ERLÄUTERUNG
Kennwort eingeben		xxxxxxxxxxx	Geben Sie ein Kennwort ein, um auf das Administrator-Menü zuzugreifen.
			Das Kennwort muss 6 bis 12 alphanumerische Zeichen lang sein.
			Der Standardwert ist "aaaaaaa".
			Nachdem das "Boot Menu" beendet wurde, wird der Drucker neu gestartet.
	Menü OP		
	ALLE KATEGORIEN	ENABLE/ DISABLE	Alle Kategorien im Benutzermenü werden aktiviert bzw. deaktiviert. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird nur das DRUCKAUFTRMENÜ angezeigt.
	INFORMATIONS- MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Informationsmenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird das Informationsmenü nicht angezeigt.
	SHUTDOWN NENU	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert Platte sichern. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	DRUCKMENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Druckmenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	PAPIERSORTEN- MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Papiersortenmenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	FARB-MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Farbmenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	SYS.KONFIG MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Sys.KonfigMenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	USB-MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das USB-Menü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	NETZWERK- MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Netzwerk-Menü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	SPEICHERMENÜ	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Aktiviert/deaktiviert das Speicher-Menü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	SYS.EINSTELL- MENÜ	FREIGEGEBEN/ GESPERRT	Aktiviert/deaktiviert das Sys.Einstellmenü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	WARTUNGS- MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Wartungs-Menü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.
	GEBRAUCHS- MENÜ	ENABLE/ DISABLE	Aktiviert/deaktiviert das Gebrauchs-Menü. Wenn DISABLE ausgewählt ist, wird dieses Menü nicht angezeigt.

BEZEICH- NUNG	UNTERMENÜ	EINSTEL- LUNGEN	ERLÄUTERUNG
	Config Menu		
	NEARLIFE STATUS	ENABLE / DISABLE	Aktiviert/deaktiviert die LED-Kontrolle, wenn die Warnung Nearlife für Toner, Trommel, Fixiereinheit
	NEARLIFE LED	ENABLE / DISABLE	Die Attention-LED leuchtet, wenn diese Einstellung aktiviert ist, und leuchtet nicht, wenn sie deaktiviert ist. (Zeigt LCD-Meldung an.)
			Der Status (Lebensdauerwarnung) einer vorübergehenden Wiederherstellung durch Öffnen und Schließen der Abdeckung ist nicht berücksichtigt.
	PEAK POW CONTROL	NORMAL/LOW	Legt die Spitzenleistungskontrolle fest.
	FILE SYS MAINT	1	
	FLASH INITIAL.	EXECUTE	Initialisiert den residenten Flashspeicher
			Wenn Sie die Enter-Taste drücken, wird die folgende Meldung angezeigt:
			SIND SIE SICHER?
			YES/NO (JA/NEIN) Wenn NO ausgewählt wird, kehrt der Drucker zum
			Quellmenü zurück. Wenn YES ausgewählt wird, wird der Drucker automatisch neu gestartet und initialisiert den Flashspeicher.
	FILE SYS MAINT2		
	INITIAL LOCK	YES/NO	Wenn YES ausgewählt ist, wird das ADMIN MENU nicht angezeigt - FILE SYS MAINT!
	LANGUAGE MENU		
	LANG INITIALIZE	EXECUTE	Initialisiert die im Flashspeicher geladene Meldungsdatei.
			Wenn Sie die Enter-Taste drücken, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt:
			SIND SIE SICHER?
			YES/NO (JA/NEIN) Wenn NO ausgewählt wird, kehrt das Gerät zum
			Quellmenü zurück. Der Löschvorgang der Platte wird unmittelbar nach dem Neustart des Menüs gestartet.
	KENNWORT ÄNDERN		
	NEW PASSWORD	*****	Legen Sie ein neues Kennwort für den Zugriff auf das Administrator-Menü fest.
			4 bis 12 alphanumerische Zeichen können hier eingegeben werden.
	VERIFY PASSWORD	*****	Überprüft das oben eingestellte Kennwort.

PRINT STATISTICS MENU

Dieses Menü sollte nur von Systemadministratoren geändert werden. Folgen Sie den Anleitungen aus <u>"Einstellungen ändern – Administrator" auf Seite 40</u>, um dieses Menü aufzurufen. Halten Sie jedoch die MENU-Taste OBEN und nicht die Taste **Enter** gedrückt.

Dieses Menü ist nur in **ENGLISCHER** Sprache verfügbar (die Standardeinstellungen sind durch Fettdruck hervorgehoben).

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Kennwort eingeben	XXXX	Eingabe eines Kennworts in das Menü Druckstatistik. Der Standardwert ist "0000". Das Kennwort für den Zugriff auf "Druckstatistik" ist nicht mit dem Kennwort für den Zugriff auf "Funktionen" – "Admin-Setup" identisch. Die Kategorie "Druckstatistik" wird nicht angezeigt, wenn die Funktion "Druckstatistik" nicht unterstützt wird.
Nutzungsbericht	Aktivieren/Deaktivieren	Aktiviert/deaktiviert den Druck des Nutzungsberichts. Wenn ein Einstellungswert geändert wird, wird der Drucker neu gestartet.
Gruppenzähler	Aktivieren/ Deaktivieren	Gibt an, ob der Zähler im Nutzungsbericht angezeigt wird. Aktivieren: Wird angezeigt. Deaktivieren: Wird nicht angezeigt. Bedingung für die Anzeige: Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Supplies Report	Enable/Disable	Aktiviert/deaktiviert den Verbrauchsmaterialbericht. Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Reset Main Counter	Ausführen	Setzt den Hauptzähler auf Null zurück. Wenn dieses Menü ausgeführt wird, wird der Hauptzähler auf Null zurückgesetzt und das Menü wird beendet. Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Reset Supplies Counter	Ausführen	Setzt den Verbrauchsmaterialzähler auf Null zurück.
Ändern wiederholen		Ändert das Kennwort. Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Neues wiederholen	XXXX	Legt ein neues Kennwort für den Zugriff auf das Menü "Druckstatistik" fest.
Kennw. wiederholen	xxxx	Geben Sie das das neue Kennwort für den Aufruf von "Druckstatistik" zur Bestätigung erneut ein.

MENÜFUNKTIONEN - C821 UND C830

Dieser Abschnitt enthält eine Liste der Menüs, auf die Sie über die Bedienelemente am Bedienfeld des Druckers zugreifen und die im LCD-Fenster angezeigt werden.

BEDIENFELD:



1.	Ready-LED	ON (EIN): Bereit, Daten zu empfangen. BLINKT: Daten werden verarbeitet. AUS: Offline.	2.	Anzeige	Zeigt den Druckerstatus und alle Fehlermeldungen an.
3.	Menu-Tasten	Ruft den Menü -Modus auf. Blättert im MENÜ-Modus zum vorherigen oder zum nächsten Menüpunkt. Bei Drücken für 2 Sekunden oder länger wird schneller geblättert.	4.	On Line-Taste	Schaltet zwischen ONLINE und OFFLINE um. Im Menü-Modus: Beendet das Menü und schaltet ONLINE . Startet bei Anzeige von "WRONG PAPER" (Falsches Papier) oder "WRONG PAPER SIZE" (Falsche Papiergröße) den Druck auf dem derzeit geladenen Papier.
5.	Attention-LED	 EIN: Eine Warnmeldung wird angezeigt. Drucken ist nicht möglich (z. B. Toner leer). BLINKT: Ein Fehler liegt vor. Drucken kann möglich sein (z. B. wenig Toner). AUS: Normale Bedingungen. 	6.	Back-Taste	Kehrt zum vorherigen höheren Menüpunkt zurück oder beendet das Menü und schaltet den Drucker in den Bereit-Modus um.
7.	Enter-Taste	Im ONLINE- oder OFFLINE - Modus: Ruft den MENÜ- Modus auf. Im Menü -Modus: Bestätigt die ausgewählte Einstellung. Blättert durch die Menüstruktur.	8.	Cancel-Taste	Löscht, wenn sie mindestens 2 Sekunden gedrückt wird, die Daten, die soeben gedruckt oder empfangen werden. Diese Taste löscht die Daten, wenn Sie mindestens zwei Sekunden gedrückt wird, z. B. wenn PAPIERGRÖSSE FEHLER angezeigt wird. Im MENÜ-Modus: Beendet den Menü-Modus und schaltet ONLINE.
9.	Help-Taste	Bietet Hilfeinformationen, wenn ein Fehler, z. B. die falsche Papiergröße, auftritt.	10). Shutdown/Restart- Taste	Wenn diese Taste einige Sekunden gedrückt gehalten wird, wird die korrekte Beenden/ Neustart-Prozedur ausgeführt, um mögliche Schäden am Gerät zu verhindern.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN – BENUTZER

Es muss beachtet werden, dass die Einstellungen in den Windows-Druckertreibern in vielen Fällen Vorrang vor diesen Menüoptionen haben, sodass diese dann ignoriert werden. Für mehrere Druckertreiber-Einstellungen kann jedoch "Druckereinstellung" vorgegeben werden. Dann kommen die in den Druckermenüs vorgenommenen Einstellungen zur Anwendung.

Etwaige Standardeinstellungen ab Werk sind in den nachstehenden Tabellen durch Fettdruck gekennzeichnet.

Im normalen Betriebszustand, der als "Bereitschaft" bezeichnet wird, wird "Bereit" im LCD des Druckers angezeigt. Um in diesem Zustand auf das Menüsystem zuzugreifen, drücken Sie die Menu-Tasten Pfeil oben und Pfeil unten auf dem Bedienfeld. Dann können Sie die Liste der Menüs in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung durchlaufen, bis das gewünschte Menü angezeigt wird. Gehen Sie anschließend wie folgt vor:

- 1. Drücken Sie ENTER, um das Menü zu aktivieren.
- 2. Verwenden Sie die **Menu**-Tasten Oben oder Unten des Bedienfelds, um durch die Menüs zu blättern. Sobald der Menüpunkt angezeigt wird, den Sie ändern möchten, drücken Sie Enter, um dessen Untermenüs anzuzeigen.
- **3.** Verwenden Sie die **Menu**-Tasten Oben oder Unten in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung, um durch die Untermenüoptionen zu blättern. Sobald der Menüpunkt angezeigt wird, den Sie ändern möchten, drücken Sie Enter, um die Einstellung anzuzeigen.
- 4. Bewegen Sie sich mit den Menu-Tasten Oben oder Unten in Aufwärts- oder Abwärtsrichtung durch die für diese Untermenüoption verfügbaren Einstellungen. Sobald der Menüpunkt angezeigt wird, den Sie ändern möchten, drücken Sie Enter, um die Einstellung anzuzeigen. Ein Sternzeichen (*) erscheint neben dieser Einstellung, um darauf hinzuweisen, dass sie jetzt wirksam ist.
- **5.** Führen Sie eine der folgenden Bedienungen aus:
 - > Drücken Sie erneut **Back**, um zur Liste der Menüs zurückzukehren.

oder...

Drücken Sie die Taste On Line oder Cancel, um das Menüsystem zu verlassen und in den Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

HINWEIS:

Wenn Sie eine Einstellung im USB-Menü geändert haben, schalten Sie den Drucker **AUS** und wieder **EIN**.

EINSTELLUNGEN ÄNDERN – ADMINISTRATOR

Sie können für jede Kategorie einstellen, ob Sie im Benutzermenü **FREIGEGEBEN** oder **GESPERRT** werden soll.

Deaktivierte Kategorien werden im Benutzermenü nicht angezeigt. Die Einstellungen können nur von einem Systemadministrator geändert werden.

- 1. Schalten Sie den Drucker AUS.
- 2. Schalten Sie den Drucker **EIN**, und halten Sie dabei die Taste **Enter** gedrückt. Wenn **Boot Menu** angezeigt wird, lassen Sie die Taste los.
- **3.** Drücken Sie die Taste **Enter**.
- 4. Wenn Kennwort-Eingabe angezeigt wird, drücken Sie die Menu-Taste Oben oder Unten. Drücken Sie danach jeweils Enter und anschließend mehrere Male Enter, um die erste Zeile Ihres Kennworts einzugeben. Drücken Sie danach die Taste Enter.

Geben Sie Ihr 4 bis 9 Zeichen langes Kennwort ein.

(Das Standardkennwort lautet aaaaaa.)

- **5.** Drücken Sie die Taste **Enter**.
- **6.** Drücken Sie die **Menu**-Taste Oben oder Unten, bis die "Kategorie" angezeigt wird, die Sie ändern möchten.
- 7. Drücken Sie die Taste Enter.
- 8. Drücken Sie die Menu-Taste Oben oder Unten, bis das "Element" angezeigt wird, das Sie ändern möchten.
- 9. Wenn es angezeigt wird, drücken Sie die Taste Enter.
- **10.** Identifizieren Sie die Parameter nach Bedarf mit der MENU-Taste **Pfeil oben** oder der MENU-Taste **Pfeil unten**.
- **11.** Drücken Sie die Taste**Enter**, um rechts von der ausgewählten Einstellung ein Sternzeichen (*) einzugeben.
- **12.** Drücken Sie die Taste **On Line**, um das Gerät online zu schalten. Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
Kass. Seitenz.	Fach 1 Fach 2* Fach 3* Mehrzweckfach *Hinweis: Nur verfügbar, wenn optionale Fächer vorhanden sind.	Wählen Sie einen Eintrag aus, um die Gesamtzahl der Seiten anzuzeigen, die aus dem entsprechenden Fach gedruckt werden.
Lebensd. Verbr.	Trommel Cyan Trommel Magenta Trommel Gelb Trommel Schwarz Transportband Fixierer Toner Cyan Toner Magenta Toner Gelb Toner Schwarz	Wählen Sie einen Eintrag aus, um das verbleibende Verbrauchsmaterial als Prozentwert anzuzeigen.
Netzwerk	Printer Name (Druckername) Short Printer Name (Kurzname des Druckers) IP-Adresse Teilnetzmaske Gateway-Adresse MAC-Adresse Network FW Version (Netzwerk- Firmwareversion) Web Remote Version	Zeigt den vollständigen Druckernamen an. Zeigt eine abgekürzte Version an. Zeigt die IP-Adresse des Teilnetzes an. Zeigt die Teilnetzmaske an. Zeigt das Gateway des Netzwerks an. Zeigt die Mac-Adresse des Druckers an. Zeigt die Netzwerk-Firmwarerevision an. Zeigt die Web-Remote-Version an.
System	Seriennummer Anlagennummer CU-Version PU-Version Gesamtspeicher Flashspeicher Festplatte	Zeigt Informationen zu diesen Elementen an.

MENÜ KONFIGURATION

Menü Druckdaten

Dieses Menü ermöglicht das schnelle Auflisten verschiedener im Drucker gespeicherter Elemente.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
Konfiguration	Ausführen	Wählen Sie diese Option aus, um einen Konfigurationsbericht zu drucken.
Netzwerk	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um Netzwerkinformationen zu drucken.
Demoseite		
DEMO 1	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Demoseite zu drucken.
Dateiliste	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von Auftragsdateien zu drucken.
		(Wird nur angezeigt, wenn ein Dateisystem installiert ist.)
PS-Schriften	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von Postscript- Emulationsschriften zu drucken.
PCL-Schriften	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von PCL-Schriften zu drucken.
IBM PPR-Fontliste	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von IBM PPT- Schriften zu drucken (muss in "System Maintenance" aktiviert sein).
EPSON FX-Fontliste	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von Epson FX- Emulationsschriften zu drucken (muss in "System Maintenance" aktiviert sein).
Nutzungsbericht	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste der gedruckten Farb- und Schwarzweiß-Seiten zu drucken.
Fehlerprotokoll	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um das Fehlerprotokoll zu drucken.
Farbprofilliste	Ausführen	Blättern Sie nach unten zu diesem Parameter und wählen Sie Ausführen, um eine Liste von Farbprofilen zu drucken.

HINWEIS:

Nur verfügbar, wenn ein optionales Festplattenlaufwerk installiert ist.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
Auftrag verschlüsselt	Nicht gefunden Drucken Delete (Löschen)	Wird zum Drucken eines Druckauftrags mit verschlüsselter Authentifizierung (verschlüsselter Auftrag) verwendet, der auf der Festplatte gespeichert ist.
		Nach der Eingabe eines Kennworts wird so lange "Auftrag suchen" angezeigt, bis ein für das Kennwort geeigneter Auftrag gefunden wird.
		(Die Suchzeit erhöht sich proportional zu der Anzahl von Aufträgen, die auf der Festplatte gespeichert sind. Der Drucker benötigt u. U. bis zu 20 Sek.).
		Die Suche kann durch Drücken und Halten der Taste Cancel abgebrochen werden.
		Wenn keine druckbare Datei vorhanden ist, wird "Nicht gefunden" angezeigt.
		Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn eine druckbare Datei vorhanden ist:
		Auftrag verschlüsselt
		Drucken
		Delete (Löschen)
		Wenn Drucken ausgewählt ist und die Taste Enter gedrückt wird, werden mehrere Aufträge gedruckt.
		Wenn Löschen ausgewählt wird, wird die folgende Meldung eingeblendet:
		Sind Sie sicher?
		Ja
		Nr.
		Die Anzeige kehrt zum Quellmenü zurück, wenn Nein ausgewählt wird.
		Alle Aufträge werden gelöscht, wenn Ja ausgewählt wird.
		Auf der Festplatte gespeicherte Druckaufträge mit verschlüsselter Authentifizierung werden mithilfe eines der Löschverfahren gelöscht, die der Treiber nach dem Drucken vorgibt, oder durch eine Löschanweisung des Menüs.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
GESP. AUFTRAG	Nicht gefunden Drucken	Wird zum Drucken eines auf einer Festplatte gespeicherten Druckauftrags verwendet.
	Delete (Löschen)	Wenn keine druckbare Datei vorhanden ist, wird Nicht gefunden angezeigt.
		Die folgende Meldung wird angezeigt, wenn eine druckbare Datei vorhanden ist:
		GESP. AUFTRAG
		Drucken
		Delete (Löschen)
		Wenn Drucken ausgewählt wird, wird Menge festlegen eingeblendet und die Anzahl der zu druckenden Seiten kann angegeben werden.
		Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Seiten an und drücken Sie die Taste Enter .
		Wenn Löschen ausgewählt wird, wird die folgende Meldung eingeblendet:
		Sind Sie sicher?
		Ja
		Nr.
		Wenn Nein ausgewählt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen Menü zurück.
		Wenn Ja ausgewählt wird, werden alle Aufträge gelöscht.

Menüs

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
Fachkonfig.	Papiereinzug Fach 1 /Mehrzweckfach	Wählen Sie das Fach aus (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie es aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. <i>Hinweis: Optionale zusätzliche Fächer werden</i> <i>angezeigt, sofern installiert.</i>
	Auto-Wechsel Ein, Aus	Schaltet Auto EN/AUS (der Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Fachfolge Unten/ Oben/Papiereinzug	Wählt die Fachfolge Unten/Oben/ Papiereinzugsfach (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Maßeinheit Zoll/ Millimeter	Wählt die Maßeinheit Zoll oder Millimeter aus (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.

BEZEICHNUNG	мавланм	E	ERLÄUTERUNG
Fachkonfig. (Fortsetzung)	Konfig. Fach Standardeins Papiergröße: Benutzerdefir Medien-typ: Medien-typ:	tellung: Kassettegröße/ hiert Normalpapier/ Briefpapier/ Bankpostpapier/ Recyclingpapier/ Recyclingpapier/ Karton/ Grobes Papier/ Glanzpapier/ *Benutzertyp 1 - 5 Leicht/Mittel- leicht/Mittel- leicht/Mittel/ Schwer	Konfigurieren Sie Papiergröße/Medientyp / Mediengewicht . Definiert den Standardzustand (wird durch *angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. *Benutzertyp 1 bis 5 wird nur dann angezeigt, wenn die Benutzertypen auf dem Host-PC registriert wurden.
	Konfiguratio (wenn insta Standardeins Papiergröße: Medien-typ: Medien- gewicht:	on von Fach 2 Illiert) tellung: Kassettegröße/ Benutzerdefiniert Normalpapier/ Briefpapier/ Bankpostpapier/ Recyclingpapier/ Karton/ Grobes Papier/ Glanzpapier/ *Benutzertyp 1 - 5 Leicht/Mittel- leicht/Mittel/ Schwer	Konfigurieren Sie Papiergröße/Medientyp/ Mediengewicht . Definiert den Standardzustand (wird durch *angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. *Benutzertyp 1 bis 5 wird nur dann angezeigt, wenn die Benutzertypen auf dem Host-PC registriert wurden.
Konfiguration von Fach 3 (wenn installiert) Standardeinstellung: Papiergröße: Kassettegröße Benutzerdefinie Medien-typ: Normalpapier/ Briefpapier/ Bankpostpapier, Recyclingpapier, Karton/ Grobes Papier/ Glanzpapier/ *Benutzertyp 1 Medien- gewicht: Leicht/Mittel- leicht/Mittel/ Schwer		on von Fach 3 Illiert) tellung: Kassettegröße/ Benutzerdefiniert Normalpapier/ Bankpostpapier/ Bankpostpapier/ Recyclingpapier/ Karton/ Grobes Papier/ Glanzpapier/ *Benutzertyp 1 - 5 Leicht/Mittel- leicht/Mittel/ Schwer	Konfigurieren Sie Papiergröße/Medientyp / Mediengewicht . Definiert den Standardzustand (wird durch *angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. *Benutzertyp 1 bis 5 wird nur dann angezeigt, wenn die Benutzertypen auf dem Host-PC registriert wurden.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ	ERLÄUTERUNG
Fachkonfig. (Fortsetzung)	MZ-Fachkonfiguration Papiergröße: A3/A4 LÄNGS/ A4 QUER /A5/A6/B4/B5 LÄNGS/B5 QUER/ Legal 14/ Legal 13,5/ Legal 13/Tabloid/ Letter LÄNGS/Letter QUER/Executive Frei/ Umschlag Com-10 Umschlag DL/C5/C4	Konfigurieren Sie Papiergröße/Medientyp/ Mediengewicht/Fachverwendung. Definiert den Standardzustand (wird durch *angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. *Benutzertyp 1 bis 5 wird nur dann angezeigt, wenn die Benutzertypen auf dem Host-PC registriert wurden.
	Media Type (Medientyp): Normalpapier/ Briefpapier/ Folie/ Aufkleber/ Bankpostpapier/ Recyclingpapier/ Karton Grobes Papier/ Glanzpapier/ *Benutzertyp 1 - 5 Medien-gewicht: Leicht/Mittel- leicht/Mittel/ Scher/ Sehr schwer 1/ Sehr schwer 2	Papiergewicht 189 bis 220 g/m ²
	Fachverwendung: Nicht verwenden / Bei Konflikt	Legt die Nutzung des MZ-Fachs fest. Bei Konflikt : Bei einem Papierkonflikt wird das Papier aus dem MZ-Fach und nicht aus dem angegebenen Fach angefordert. Nicht verwendet : Legt in der automatischen Fachwahl und in Auto-Wechsel fest, dass das MZ-Fach nicht verfügbar ist.
System anpassen	Energiesparzeit Standardeinstellung: 1	Zur Auswahl stehen 1/3/5/10/15/30/60/ 240 Minuten (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Löschbare Warnung Standardeinstellung: ONLINE	Verfügbare Einstellungen: ONLINE/Auftrag (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. Nur PS-Auftrag.
	Autom. Fortsetzung Standardeinstellung: Aus	Zur Auswahl stehen Aus/Ein (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Zeitl. Man. Standardeinstellung: 60	Zur Auswahl stehen Aus/30 Sekunden/60 Sekunden (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Zeitl. Wart. Standardeinstellung: 40	Zur Auswahl stehen Aus/5/10/20/30/40/ 50/60/90/120/150/180/210/240/270/ 300 Sekunden (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ		ERLÄUTERUNG
System anpassen (Fortsetzung)	stem anpassen Toner f. leer rtsetzung) Standardeinstellung: Weiter	Wählen Sie die Aktion aus, die durchgeführt werden soll, wenn der Toner laut Tonersensor fast leer ist. Zur Auswahl stehen Weiter/Stopp (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.	
	Staubeseitigung Standardeinstellung:	Ein	Zur Auswahl stehen Aus/Ein (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Fehlerbericht Standardeinstellung:	Aus	Zur Auswahl stehen Aus/Ein (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Druckpos. anpassen Standardeinstellung:	0.00	Zur Auswahl stehen X-Position/Y-Position/ Duplex X anpassen/Duplex Y anpassen (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken. Definieren Sie die Maßeinheit.
	Schwarzeinst.Folien	-2/-1/0/ +1/+2	Wird zur Feineinstellung des Schwarzdrucks auf Papier verwendet.
	Standardeinstellung:	0	
	Farbeinstellung Folien	-2/-1/0/ +1/+2	Wird zur Feineinstellung des Farbdrucks auf Papier verwendet.
	Standardeinstellung:	0	
	FrbEinst Schwarz Folien -2/-1/0/ +1/+2		Wird zur Feineinstellung des Schwarzdrucks auf Folien verwendet.
	Standardeinstellung:	0	
	Farbeinst. Folien	-2/-1/0/ +1/+2	Wird zur Feineinstellung des Farbdrucks auf Folien verwendet.
	Standardeinstellung:	0	
	SMR Setting Standardeinstellung:	+3/+2/ +1/-1/ -2/-3/ 0	Zum Korrigieren von Abweichungen des Druckergebnisses, die durch Temperatur/ Luftfeuchtigkeit und unterschiedliche Druckdichte/Druckhäufigkeit verursacht werden.
			Ändern Sie diese Einstellung Wert, wenn die Druckqualität nicht gleichbleibend ist.
	BG Setting Standardeinstellung:	+3/+2/ +1/-1/ -2/-3/ 0	Zum Korrigieren von Abweichungen des Druckergebnisses, die durch Temperatur/ Luftfeuchtigkeit und unterschiedliche Druckdichte/Druckhäufigkeit verursacht werden.
			Andern Sie diese Einstellung, wenn der Hintergrund dunkel ist.

BEZEICHNUNG	МАВЛАНМЕ		ERLÄUTERUNG
System anpassen (Fortsetzung)	Frommelreinigung Standardeinstellung: Aus		Legt fest, ob die Trommel, wenn sie inaktiv ist, vor dem Drucken gedreht werden soll, um horizontale weiße Linien weitgehend auszuschließen.
			Beachten Sie, dass sich die Lebensdauer der Bildtrommel um diese Rotation verkürzt (Standardzustand wird durch * angezeigt). Wählen Sie aus, indem Sie blättern und dann die Taste Enter drücken.
	Hex Dump	Aus- führen	Druckt die vom Host-PC empfangenen Daten als Hexadezimal-Dump. Wenn der Netzschalter auf AUS gesetzt wird, wird wieder der normale Modus hergestellt.

MENÜ FESTPLATTE SICHERN

Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn das Festplattenlaufwerk installiert ist.

Diese Option sollte vor dem Ausschalten des Druckers immer gewählt werden, um zu gewährleisten, dass keine Festplattendaten verloren gehen.

Wenn Sie stattdessen die Bedienerfeldtaste verwenden, halten Sie diese ca. 5 Sekunden gedrückt

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Sichern Start	Ausführen	Ein kontrolliertes Ausschalten des Druckers wird durchgeführt. Dabei wird gewährleistet, dass alle Dateien auf der internen Festplatte vor dem Ausschalten der Spannungsversorgung geschlossen werden. Schalten Sie den Drucker erst aus, wenn im Display angezeigt wird, dass die Festplatte gesichert wurde.

Admin-Setup

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Kennwort eingeben		****	Geben Sie ein Kennwort ein, um auf das Menü Admin-Setup zuzugreifen. Das Kennwort muss 6 bis 12 alphanumerische Zeichen lang sein. Der Standardwert ist "aaaaaa".
Netzwerk-Setup	TCP/IP	Aktiviert	Stellt das TCP/IP-Protokoll ein.
		Deaktiviert	Aktivieren: Das TCP/IP-Protokoll ist verfügbar.
			Deaktivieren: Das TCP/IP-Protokoll ist nicht verfügbar.
	IP Version	IP V4	Legt die IP-Version fest.
		IP V4+V6	Arbeitet mit IP V4 für IP V4(nicht gültig mit IP V6).
			Arbeitet mit IP V4 und IP V6.
	NetBEUI	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert das Protokoll NETBEUI.
	NetWare	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert das Protokoll NetWare.
	EtherTalk	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert das Protokoll EtherTalk.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Netzwerk-Setup (Fortsetzung)	Frame Typ	Auto 802.2 802.3 Ethernet II SNAP	Legt den Frame-Typ fest. Netware sollte aktiviert sein.
	IP Adresse Set	Auto Manuell	Legt die Einstellungsmethode der IP-Adresse fest. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	IP-Adresse	xxx.xxx.xxx	Legt die IP-Adresse fest. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	Teilnetz- maske	xxx.xxx.xxx	Legt die Subnet Mask fest. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	Gateway- Adresse	xxx.xxx.xxx	Legt die Gateway- (Standardrouter-)Adresse fest. 0.0.0.0 bedeutet, dass kein Router vorhanden ist. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	Web	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert Web. Aktivieren: Web/IPP ist verfügbar. Deaktivieren: Web/IPP ist nicht verfügbar. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	Telnet	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert Telnet. Aktivieren: Telnet ist verfügbar. Deaktivieren: Telnet ist nicht verfügbar. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	FTP	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert FTP. Aktivieren: FTP ist verfügbar. Deaktivieren: FTP ist nicht verfügbar. TCP/IP sollte aktiviert sein.
	SNMP	Aktiviert	Aktiviert/deaktiviert SNMP.
		Deaktiviert	Aktivieren: SNMP ist verfügbar. Deaktivieren: SNMP ist nicht verfügbar. TCP/IP oder Netware sollte aktiviert sein.
	Network Scale	Mittelleicht Klein	Wenn Normal ausgewählt ist, arbeitet das Netzwerk auch dann effektiv, wenn es an einen HUB mit der Funktion Spanning Tree angeschlossen ist. Die Startzeit des Druckers wird jedoch länger, wenn Computer mit zwei oder drei kleinen LANs verbunden sind.
			Wenn Klein ausgewählt ist, können die Computer zwei oder drei kleine LANs bis hin zu einem großen LAN abdecken, aber arbeiten möglicherweise nicht effektiv, wenn das Netzwerk an einen HUB mit Spanning Tree-Funktion angeschlossen sind.
	HUB Link Einstlg	Auto Negotiate 100Base-TX Voll 100Base-TX Halb 10Base-T Voll 10Base-T Halb	Legt eine Methode für die Verbindung zu einem HUB fest. Wenn Auto eingestellt ist, wird die Verbindungsmethode zum Hub automatisch ausgewählt.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Netzwerk Setup (Fortsetzung)	Ab Werk Einstellung?	Ausführen	Gibt an, ob die werkseitigen Netzwerk- Standardeinstellungen für das Netzwerk initialisiert werden sollen.
Druck-Setup	Drucker- sprache	Auto PostScript PCL IBM PPR EPSON FX	Wählt eine Druckersprache aus.
	Kopien	1 - 999	Wählt die Standardanzahl Kopien aus.
	Duplex	Ein, Aus	Legt den Duplexdruck (Option) fest, wenn eine Duplexeinheit installiert und aktiviert ist.
	Binden	Lange Seite Kurze Seite	Legt das Binden beim Duplexdruck fest (wenn eine Duplexeinheit installiert und aktiviert ist).
	Papiersorte prüfen	Aktiviert Deaktiviert	Legt fest, ob der Drucker die Übereinstimmung der Größte der gedruckten Daten und des Fachs prüft. Nur Standardgrößen werden geprüft.
	Auflösung	600 dpi 600 x 1200 dpi 600 dpi Mehrstufen.	Legt die Standardauflösung fest.
	Tonerspar- Modus	Ein, Aus	Diese Funktion arbeitet nur dann effektiv, wenn die Dateneingabe aus RGB-Farbdaten besteht. Die Einstellung ist für PS und PCL gültig, wird aber in den folgenden Fällen nicht wirksam.
			(1) PS: Wenn Farbanpassung auf AUS gesetzt ist.
			(2) PS: Wenn eine andere Einstellung als ASIC-Farbanpassung einstellt ist.
			 (3) PS: CMYK-Daten, wenn der Farbsimulationsmodus verwendet wird (gültig in allen anderen Fällen, außer in Fall (1) und Fall (2) weiter oben, wenn es sich um RGB-Daten handelt).
			(4) PCL-Binärdaten (Farbe/Schwarzweiß).

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Druck-Setup (Fortsetzung)	S/W-Druck- geschw.	Auto Speed	Ist die erste Seite eines Druckauftrags schwarzweiß, läuft der Drucker mit 32 Seiten pro Minute (ppm). Bei der ersten farbigen Seite wird der Druck verlangsamt und der Rest des Auftrags mit 30 Seiten pro Minute (C830) oder 26 Seiten pro Minute (C821) gedruckt.
		Mono 32 PPM	Diese Einstellung entspricht AUTO SPEED mit dem Unterschied, dass dort 32 Seiten pro Minute gedruckt werden, bevor eine farbige Seite auftritt. Um diese Geschwindigkeit zu erreichen, benötigt der Drucker zusätzliche Zeit zum Aufwärmen und Abkühlen, wenn er für farbige Seiten auf 30 Seiten pro Minute (C830) oder 26 Seiten pro Minute (C821) umschaltet. Die Einstellung empfiehlt sich daher besonders, wenn der überwiegende Teil der Druckaufträge vollständig schwarzweiß ist.
		Farbdruck- geschwindigkeit	Der Drucker führt alle Druckaufträge bei 30 Seiten pro Minute (C830) oder 26 Seiten pro Minute (C821) aus. Diese Einstellung empfiehlt sich besonders, wenn der überwiegende Teil der Druckaufträge farbig ist.
		Gemischt.Geschw	Der Drucker druckt farbige Druckaufträge bei 26 Seiten pro Minute (C830) oder 22 Seiten pro Minute (C821) und schwarzweiße bei 30 Seiten pro Minute (C830) oder 26 Seiten pro Minute (C821).
	Standard Ausrichtung	Hochformat Querformat	Gibt die Druckausrichtung an. Nicht gültig für PS (nur für PCL/ IBMPPR/ EPSONFX/ HP-GL2 gültig).
	Seitenlänge	5 Zeilen ~	Legt fest, wie viele Zeilen auf einer Seite gedruckt werden können.
		64 Zeilen	Nicht gültig für PS (nur für PCL/HP-GL2 gültig).
		128 Zeilen	Die auf der linken Seite aufgelisteten Standardwerte gelten für Letter/A4. In der Praxis ändern sie sich jedoch abhängig von der Größe des in das Fach eingelegten Papiers.
	Druck- bereich wie	Kassettengröße/A3/ A4 Schmale Seite/A4 Breite Seite/A5/A6/ B4/B5 Schmale Seite/ B5 Breite Seite/ Legal14/Legal13,5/ Legal13/Tabloid/Letter Schmale Seite/ LetterBreite Seite/ Executive/Frei/ Umschlag Com-10/ Umschlag DL/C5/C4/	Legt die Größe eines zu zeichnenden Bereichs fest, wenn der Host-PC die Größe nicht über den Befehl zum Bestimmen der Papierbearbeitungsgröße vorgibt (nicht für PS, sondern nur für PCL gültig).
	X Größe	64 mm ~	Gibt die Breite des benutzerdefinierten Papiers als Standardwert an.
		210 mm ~ 297 mm	Legt eine Papiergröße im rechten Winkel zur Richtung des Papierwegs fest.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Druck-Setup (Fortsetzung)	Y Größe	105 mm ~	Gibt die Länge des benutzerdefinierten Papiers als Standardwert an.
		297 mm ~	Legt eine Papiergröße in der Richtung des Papierwegs fest.
		1.321 mm	
PS-Setup	Netzwerk Protocol (Protokoll)	ASCII/ RAW	Legt den PS- Kommunikationsprotokollmodus von Daten vom NIC-Port fest.
			(Im RAW-Modus ist Strg-T ungültig). Nur PS-Modelle.
	Parallel Protocol (Protokoll)	ASCII/RAW	Legt den PS- Kommunikationsprotokollmodus von Daten vom Centronics-Port fest.
			(Im RAW-Modus ist Strg-T ungültig). Nur PS-Modelle.
	USB Protocol (Protokoll)	ASCII/ RAW	Legt den PS- Kommunikationsprotokollmodus von Daten vom USB-Port fest.
			(Im RAW-Modus ist Strg-T ungültig). Nur PS-Modelle.
PCL-Setup	SCHRIFTEN	Resident	Gibt die Position der PCL-Standardschriftart an.
	Schriftart-	IO bis I90	Gibt die PCL-Schriftartnummer an.
	nummer		Der gültige Bereich dieser Variablen ändert sich abhängig von der Einstellung von SCHRIFTQUELLE zum jeweiligen Zeitpunkt. Wenn für SCHRIFTQUELLE die Standardschriftart eingestellt wurde, beginnt die Nummer mit 0. Andernfalls beginnt sie mit 1. Der Höchstwert ist gleich der Anzahl in SCHRIFTQUELLE installierten Schriftarten.
	Zeichen- dichte	99,9 CPI ~ 10,00 CPI	Diese Option stellt die PCL-Zeichendichte in Zeichen pro Zoll (CPI) ein. Die Standardschrift ist die skalierbare Proportionalschrift.
		~ 0,44 CPI	Der Wert der Breite wird mit zwei Dezimalstellen angezeigt.
			Wird nur eingeblendet, wenn in Schrift- Nummer die skalierbare Proportionalschrift ausgewählt wurde.
	Zeichensatz	PC-8	Legt den PCL-Symbolsatz fest (eine komplette Liste finden Sie am Bedienfeld).

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
PCL-Setup (Fortsetzung)	A4- Druckbreite	78 Spalten 80 Spalten	Legt die Anzahl Zeichen für A4-Papier fest. Auto LF.
			Für 10-CPI-Zeichen, wenn der automatische CR/LF-Modus auf AUS gesetzt ist.
			Dieses Menü ist nur dann aktiviert, wenn in dem Menü, das die Druckbreite von A4- Papier auf Hochformat setzt, A4-Papier ausgewählt wurde.
			Normalerweise wird die A4-Druckbreite auf etwas weniger als 8 Zoll (7,93 Zoll gesetzt).
			Diese Einstellung kann nicht 80 10-cpi- Zeichen drucken (druckt max. 78 10-cpi- Zeichen). Wenn die A4-Druckbreite auf 80 Zeichen gesetzt wird, werden der rechte und der linke Rand erweitert.
			Der automatische CR/LF-Modus wird mit einem PCL-Befehl ausgewählt oder ausgewählt und wieder aufgehoben.
	Leers. überspr.	Ein, Aus	Legt fest, ob eine Seite ohne Daten (Leerseite) bei Empfang des FF-Befehls (OCH) im PCL-Modus ausgegeben wird. AUS: Ausgabe.
	CR-Funktion	CR /CR+LF	Legt die Aktion beim Empfang eines CR- Codes in PCL fest.
			CR: Carriage Return (Wagenrücklauf) CR+LF: Wagenrücklauf und Zeilenvorschub
	LF-Funktion	LF/LF+CR	Legt die Aktion beim Empfang eines LF- Codes in PCL fest.
			LF: Zeilenvorschub LF+CR: Zeilenvorschub und Wagenrücklauf
	Druckränder	Mittelleicht	Gibt den nicht bedruckbaren Bereich von Papier an.
		1/6 Zoll	Die Breite des Bereichs entlang der rechten und der linken Seite von Papier (rechte und linke Seite richten sich nach der Papierausrichtung).
			NORMAL: Kompatibel mit der PCL- Emulation, ca. 1/4 bis 1/4,3 Zoll (je nach Papier) befinden sich außerhalb des bedruckbaren Bereichs.
	Rein- schwarz	Ein, Aus	Legt fest, ob zusammengesetztes Schwarz (CMYK) oder Reines Schwarz (nur K) für Schwarz (100 %) in Bilddaten verwendet wird.
			AUS: Modus, der zusammengesetztes Schwarz verwendet.
			ON (EIN): Modus, der reines Schwarz verwendet.
			(nur PCL)

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
PCL-Setup (Fortsetzung)	Stiftbreite Einstellungen	Ein , Aus	 Wenn die Mindestbreite in PCL angegeben wird, sieht eine 1-Punkt-Linie manchmal durchbrochen aus. Wenn STIFTBREITE anpassen auf EIN gesetzt ist und die Mindestbreite angegeben wurde, wird die Linienbreite hervorgehoben, so dass sie breiter als eine 1-Punkt-Linie wirkt. Wenn STIFTBREITE anpassen auf AUS gesetzt wird, sieht die Linie wie vorher aus.
	Fach 2-ID	1 ~ 5 ~ 59	Legt die ID fest, um Fach 2 für den Papierzufuhrzielbefehl (ESC&l#H) in der PCL5e-Emulation anzugeben. (Wird nur angezeigt, wenn Fach 2 installiert ist.)
	Fach 3-ID	1 ~ 20 ~ 59	Legt die ID fest, um Fach 3 für den Papierzufuhrzielbefehl (ESC&l#H) in der PCL5e-Emulation anzugeben. (Wird nur angezeigt, wenn Fach 3 installiert ist.)
	Universal- fach-ID	1 ~ 4 ~ 59	Legt die ID fest, um das MZ-Fach für den Papierzufuhrzielbefehl (ESC&I#H) in der PCL5e-Emulation anzugeben.
IBM PPR-Setup	Zeichen Pitch (Breite)	10 CPI 12 CPI 17 CPI 20 CPI Proportional	Diese Einstellung legt die Zeichendichte in einer IBM PPR-Emulation fest.
	Font (Schrift) Verkleinern	12 CPI bis 20 CPI 12 CPI bis 12 CPI	Diese Einstellung legt für den komprimierten Modus eine Dichte von 12 CPI fest.
	Zeichen satz	SET 2 SATZ 1	Diese Option legt einen Zeichensatz fest.
	Zeichen- satz	IBM 437	Legt den Zeichensatz für IBM PPR fest (siehe vollständige Liste am Bedienfeld).
	Letter O Style (Stil)	Aktivieren/ Deaktivieren	Diese Option legt das Format fest, das ø (9B) und 4 (9D) durch ø (ou) und Ø (Null) ersetzt.
	Zero Character (Nullzeichen)	Normal /Mit Schrägstrich	Legt das Format von 0 (Null) fest. MIT SCHRÄGSTRICH: NULL MIT SCHRÄGSTRICH
	Zeilen- abstand	6 /8 LPI	Legt den Zeilenabstand fest.
	Leers. überspr.	Ein, Aus	Legt fest, ob eine leere Seite ausgegeben wird. Nur verfügbar, wenn "Einfach" eingestellt ist.
	CR-Funktion	CR /CR+LF	Legt die Aktion beim Empfang eines CR- Codes fest.
	LF-Funktion	LF/LF+CR	Legt die Aktion beim Empfang eines LF- Codes fest.
	Zeilenlänge	80 /136 Spalten	Diese Option legt die Anzahl der Zeichen pro Zeile fest.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
IBM PPR-Setup	Seitenlänge	11/ 11,7 /12 Zoll	Diese Option gibt die Länge des Papiers an.
(Fortsetzung)	TOF-Position	0,0 /0,1/ bis 1,0 Zoll	Legt die Position bezüglich der Oberkante des Papiers fest.
	Rand links	0,0 /0,1/ bis 1,0 Zoll	Verschiebt die horizontale Druckposition um den angegebenen Wert nach rechts.
	An Letter	Aktivieren/ Deaktivieren	Diese Option legt den Modus fest, der Druckdaten mit 11 Zoll (66 Zeilen) in den LETTER-Druckbereich einpasst.
	Text Höhe	Gleich /Anders	Diese Option legt die Höhe eines Zeichens fest. GLEICH: Unabhängig von CPI, gleiche Höhe CPI-ABHÄNGIG: Die Zeichenhöhe ist abhängig von CPI.
	Endlospapier mod.	Ein, Aus	Stellt den Drucker für Endlospapier ein.
EPSON FX-Setup	Zeichenbreite	10 CPI /12 CPI/17 CPI 20 CPI/Proportional	Diese Einstellung legt die Zeichendichte in der Epson FX-Emulation fest.
	Character Set (Zeichen- satz)	SET 2 SET 1	Diese Option legt einen Zeichensatz fest.
	Zeichensatz	IBM 437	Legt den Zeichensatz für die Epson FX- Emulation fest. (Eine vollständige Liste finden Sie am Bedienfeld.)
	Format Buchstabe Ø	Aktivieren/ Deaktivieren	Diese Option legt das Format fest, das ø (9B) und ¥ (9D) durch ø (ou) und Ø (Null) ersetzt.
	Zero Character (Null- zeichen)	Normal /Mit Schrägstrich	Legt das Format von 0 (Null) fest. MIT SCHRÄGSTRICH: NULL MIT SCHRÄGSTRICH
	Zeilen- abstand	6 /8 LPI	Legt den Zeilenabstand fest.
	Keine Leerseite	Ein, Aus	Legt fest, ob eine leere Seite ausgegeben wird. Nur verfügbar, wenn "Einfach" eingestellt ist.
	CR-Funktion	CR /CR+LF	Legt die Aktion beim Empfang eines CR- Codes fest.
	Zeilenlänge	80 /136 Spalten	Diese Option legt die Anzahl der Zeichen pro Zeile fest.
	Seitenlänge	11/ 11,7 /12 Zoll	Diese Option gibt die Länge des Papiers an.
	TOF-Position	0,0 /0,1/ bis 1,0 Zoll	Legt die Position bezüglich der Oberkante des Papiers fest.
	Rand links	0,0 /0,1/ bis 1,0 Zoll	Verschiebt die horizontale Druckposition um den angegebenen Wert nach rechts.
	An Letter anpassen	Aktivieren/ Deaktivieren	Diese Option legt den Modus fest, der Druckdaten mit 11 Zoll (66 Zeilen) in den LETTER-Druckbereich einpasst.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
EPSON FX-Setup (Fortsetzung)	Texthöhe	Gleich/Anders	Diese Option legt die Höhe eines Zeichens fest. GLEICH: Unabhängig von CPI, gleiche Höhe CPI-ABHÄNGIG: Die Zeichenhöhe ist abhängig von CPI.
	Endlos- papiermod.	Ein, Aus	Stellt den Drucker für Endlospapier ein.
Farb-Setup	Farb- sim.	Aus SWOP Euroscale Japan	Das Gerät verfügt über eine eigene Prozesssimulations-Engine, die Standardfarben im Drucker simuliert. Diese Funktion ist nur bei PS-Aufträgen verfügbar.
	UCR	Niedrig Mittel Hoch	Begrenzt die Dicke der Tonerschicht. Wenn sich Papier beim Schwarzdruck kräuselt, kann dies u. U. durch Auswahl von MITTEL oder NIEDRIG reduziert werden. UCR = Under Color Removal.
	CMY 100% Density (Dichte)	Aktivieren/ Deaktivieren	Aktiviert/deaktiviert die 100 % Ausgabe gegen die CMY100 % TRC-Kompensation. Normalerweise steuert die TRC- Kompensationsfunktion die geeignete Druckdichte, daher ist 100 % Ausgabe nicht immer möglich. Durch Auswahl von AKTIVIEREN wird die 100 % Ausgabe in einer beliebigen individuellen Farbe aktiviert. Der aktuelle Druck, einschl. TRC-Kompensation, ist auf einen entsprechenden Bereich beschränkt. Diese Funktion ist für besondere Zwecke vorgesehen, z. B. Spezifikation in CMYK- Farbreduktion in PS.
	CMYK CMYK- Umwandlung	Ein , Aus	Die Einstellung "AUS" vereinfacht die Umwandlung von CMYK-Daten und verkürzt auf diese Weise die Verarbeitungszeit. Diese Einstellung wird nicht berücksichtigt, wenn die Funktion Druckfarb.Simul. verwendet wird. Nur PS
Speicher-Setup	Empfangs- Puffergröße	Auto 0,5 Megabyte 1 Megabyte 2 Megabyte 4 Megabyte 8 Megabyte 16 Megabyte	Legt die Empfangspuffergröße fest.
	Ressource Speichern	Auto Aus 0,5 Megabyte 1 Megabyte 2 Megabyte 4 Megabyte 8 Megabyte 16 Megabyte	Legt die Größe des Ressourcenspeicherbereichs fest.

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG	
HDD-Setup	Diese Option wird nur dann angezeigt, wenn ein Festplattenlaufwerk (optional) installiert ist.			
	Initialisieren	Ausführen	Initialisiert die Festplatte auf die werkseitigen Einstellungen. Das Gerät führt eine Partitionierung durch und initialisiert die einzelnen Partitionen.	
			Wenn dieses Menü ausgeführt wird, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt:	
			Sind Sie sicher? Ja/Nein	
			Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.	
			Wenn Ja ausgewählt wird, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt.	
			Sofort ausführen? Ja/Nein	
			Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.	
			Die Anforderung der Ausführung der Festplatteninitialisierung wird in den Speicher gestellt und die Initialisierung wird beim nächsten Ausschalten/Einschalten ausgeführt.	
			Wenn Ja ausgewählt wird, wird das Gerät heruntergefahren und die Festplatte wird beim Ausschalten/Einschalten initialisiert.	

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
BEZEICHNUNG HDD-Setup (Fortsetzung)	Größe der Partition ändern	EINSTELLUNGEN PCL nn%/Standard mm%/PSII%/ <Übernehmen>	ERLÄUTERUNG Legt die Größe der Partition fest. Legt eine Größe im Verhältnis zur gesamten Festplatte in % (Einheit von 1 %) fest. nn,mm,ll: 1 - 98 und nn+mm+ll=100 Die Größen werden in der Partitionsliste angezeigt und können durch Auswahl der zu ändernden Partitionsgröße geändert werden. Wenn Übernehmen ausgewählt wird, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt. Sind Sie sicher? Ja/Nein Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Wenn Ja ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Die Anforderung der Ausführen? Ja/Nein Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Die Anforderung der Ausführung der Änderung der Partitionsgröße wird in den Speicher gestellt und die Initialisierung der Festplatte wird beim nächsten Ausschalten/Einschalten ausgeführt. Wenn Ja ausgewählt wird, wird das Gerät heruntergefahren. Die Festplatteninitialisierung und die Änderung der Partitionsgröße werden beim Ausschalten/Einschalten ausgeführt. (Wenn eine Partitionsgröße geändert wird, werden alle anderen ebenfalls geändert.) Wenn eine Partitionsgröße geändert wird, muss die Festplatteninitialisierung ebenfalls durchgeführt werden. Wenn eine zuvor verwendete Festplatte installiert wird, wird die Festplatteninitialisierung ebenfalls ausgeführt. Wenn eine zuvor verwendete
			restplatteninitialisierung ebenfalls ausgeführt. Wenn eine zuvor verwendete Festplatte installiert ist, kann sich das Layout des Menüs von dem der einzelnen Partitionen unterscheiden. (Das zuvor verwendete Layout wird angezeigt.) Bei Nicht-PS-Geräten wird PS durch STANDARD ersetzt. Dann wird die Meldung "PCL/STANDARD/STANDARD" angezeigt.

DEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLAUTERUNG
HDD-Setup (Fortsetzung)	Partition formatieren	PCL Standard PS	Formatiert die angegebene Partition. Wenn Sie die Taste Enter drücken, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt: Sind Sie sicher? Ja/Nein
			Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück.
			Wenn Ja ausgewählt wird, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt.
			Sofort ausführen? Ja/Nein
			Wenn Nein ausgewählt wird, kehren Sie zum vorherigen Menü zurück. Die Anforderung der Ausführung der Partitionsformatierung wird in den Speicher gestellt und die Formatierung wird beim nächsten Ausschalten/Einschalten ausgeführt.
			Wenn Ja ausgewählt wird, wird das Gerät heruntergefahren und die Partition wird beim Ausschalten/Einschalten formatiert.
			Bei Nicht-PS-Geräten wird PS durch Standard ersetzt. Dann wird die Meldung "PCL/Standard/Standard" angezeigt.
System-Setup	Near Life Status	Aktivieren / Deaktivieren	Aktiviert/deaktiviert die LCD-Kontrolle, wenn die Warnung Nearlife für Toner, Trommel, Fixiereinheit oder Transportband ausgegeben wird.
			Wenn aktiviert, leuchtet die ATTENTION-LED
	Ldauer- LED	Aktivieren / Deaktivieren	Steuert die Einstellungen der Attention LED, wenn eine Warnung zum Ende der Lebensdauer von Toner, Trommel, Fixierer oder Transportband ausgegeben wird.
			Die Attention-LED leuchtet, wenn diese Einstellung aktiviert ist, und leuchtet nicht, wenn sie deaktiviert ist. (Zeigt LCD-Meldung an.)
			Die vorübergehende Wiederherstellung durch Öffnen und Schließen der Abdeckung im Lebensdauerfehler ist nicht berücksichtigt.
Kennwort ändern	Neues Kennwort	*****	Legt ein neues Kennwort für den Aufruf des Menüs Admin-Setup fest.
			6 bis 12 alphanumerische Zeichen können hier eingegeben werden.
	Kennw. wiederholen	*****	Der Benutzer muss das neue Kennwort für den Aufruf des Menüs Admin-Setup erneut eingeben. 6 bis 12 alphanumerische Zeichen können hier eingegeben werden.
BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
---------------	-------------------------------	---------------	--
Einstellungen	Zurücksetzen Einstellungen	Ausführen	Setzt EEPROM auf CU zurück. Setzt das Benutzermenü auf die Werkseinstellungen zurück.
			WennAusführen ausgewählt wird, wird das Menü beendet.
	Speichern Einstellungen	Ausführen	Speichert die derzeit eingestellten Menüs. Mit dieser Funktion werden die Menüs, der zuletzt ausgeführt wurden, gespeichert. Mit ihnen werden die zuvor gespeicherten Menüs überschrieben.
			Wenn Sie die Taste Enter drücken, wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt:
			Sind Sie sicher? Ja/Nein
			Wenn Nein ausgewählt wird, werden die vorherigen Menüs wiederhergestellt.
			Bei Ja werden die aktuellen Menüeinstellungen gespeichert, und das Menü wird beendet.

KALIBRIERUNG

BEZEICHNUNG		EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Autom. Dichte		Ein , Aus	Aktiviert/deaktiviert die Anpassung der automatischen Dichte.
Bilddichte einstellen		Ausführen	Wenn Ausführen ausgewählt wird, passt der Drucker die Dichte sofort an, die in der TRC- Kompensation reflektiert wird.
			Diese Anpassung muss vorgenommen werden, wenn der Drucker untätig ist. Sie kann ungültig werden, wenn sie in einem anderen Zustand ausgeführt wird.
Reg. anpassen		Ausführen	Wenn dieses Menü ausgewählt wird, führt der Drucker die automatische Anpassung der Registrierung durch.
			Diese Anpassung muss vorgenommen werden, wenn der Drucker untätig ist.
Feinabst. drucken		Ausführen	Druckt die Feinabstimmung für den Benutzer, damit TRC angepasst wird. Diese Funktion wird normalerweise nicht benötigt, da TRC automatisch durch die Dichteanpassung und die TRC-Kompensation an die empfohlenen Werte angepasst wird.
			Die Anpassung wird als Versatz-Wert (Addition) zu den durch die Funktion Dichte anpassen/TRC-Kompensation vorgenommenen Korrekturen dargestellt.
Feinabstimmung Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz	Hell	-3,-2,-1, 0 ,+1,+2,+3,	Passt den HELLEN Bereich von TRC an. + = Dunkler - = Heller
	Mittel	-3,-2,-1, 0 ,+1,+2,+3,	Passt den MITTELTON-Bereich von TRC an. + = Dunkler - = Heller
	Dunkel	-3,-2,-1, 0 ,+1,+2,+3,	Passt den DUNKLEN Bereich von TRC an. + = Dunkler - = Heller

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Deckung Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz	-3,-2,-1, 0 ,+1,+2,+3,	Passt die Druckdichte an. Die Deckungseinstellungen von CMYK werden als Versatz-Werte (Addition) zu den durch die Funktion Dichte anpassen/TRC- Kompensation vorgenommenen Korrekturen dargestellt.

Administrator (Boot) Menu

Dieses Menü sollte nur von Systemadministratoren geändert werden. Anleitungen zum Aufruf dieses Menüs finden Sie in "Einstellungen ändern – Administrator" auf Seite 53.

Dieses Menü ist nur in ENGLISCHER Sprache verfügbar (die Standardeinstellungen sind durch Fettdruck hervorgehoben).

Parallel Setup

Dieses Menü steuert den Betrieb der parallelen Datenschnittstelle des Druckers.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Kennwort eingeben	xxxxxxxxxxx	Geben Sie ein Kennwort ein, um auf das Administrator- Menü zuzugreifen.
		Das Kennwort muss 6 bis 12 alphanumerische Zeichen lang sein.
		Der Standardwert ist "aaaaaa".
		Nachdem das "Boot Menu" beendet wurde, wird der Drucker neu gestartet.
Parallel	Enable / Disable	Diese Option aktiviert oder deaktiviert die parallele Schnittstelle.
Bi-direction	Enable / Disable	FREIGEBEN/SPERREN der bidirektionalen Funktion der parallelen Schnittstelle.
ECP	Enable / Disable	Diese Option aktiviert oder deaktiviert den ECP-Port.
ACK Width		Setzt die ACK-Impulsdauer für kompatiblen Empfang.
	Narrow/	= 0,5 µs
	Medium/	= 1,0 µs
	Wide	= 3,0 µs
ACK / Busy Timing	Ack In Busy / Ack While Busy	Legt fest, dass im Hinblick auf den kompatiblen Empfang das Signal BUSY oder ACK ausgegeben wird.
I-Prime	Disable / 3µsec/50µsec	Diese Option stellt die Aktivierung/Deaktivierung des Signals I-PRIME ein.
Offline-Empfang	Enable / Disable	Aktiviert oder deaktiviert diese Funktion. Wenn die Aktivierung eingestellt ist, ist die Schnittstelle auch dann noch empfangsbereit, wenn auf Offline geschaltet wird. Die Schnittstelle sendet das Signal BUSY nur bei vollem Empfangspuffer oder bei einem Service-Ruf.

USB-Setup

Dieses Menü steuert den Betrieb der USB-Datenschnittstelle des Druckers.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
USB	Enable / Disable	FREIGEBEN/SPERREN der USB-Schnittstelle.
Geschwindigkeit	12/ 480 Mbit/s	Diese Option legt die Geschwindigkeit der Schnittstelle fest. Nach einer Änderung des Menüs wird der Drucker beim Beenden neu gestartet.
Soft Reset	Enable / Disable	Diese Option aktiviert oder deaktiviert den Befehl ZURÜCKSETZEN.
Offline-Empfang	Enable / Disable	OFF-LINE-EMPFANG.
Seriennummer	Enable / Disable	Legt fest, ob eine USB-Seriennummer freigegeben oder gesperrt wird. Anhand der USB-Seriennummer wird das USB-Gerät erkannt, das an Ihren PC angeschlossen ist.

HINWEIS Wenn Sie eine Einstellung im USB-Menü geändert haben, schalten Sie den Drucker AUS und wieder EIN.

Einstellung: Sicherheit

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn eine (optionale) Festplatte installiert ist.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Auftragsbeschränkung	Aus Verschl.	Kontrolle des Auftragsbeschränkungsmodus. Andere Aufträge als die angegebenen werden
	Auftrag	zurückgewiesen.
Schlüsselwert rücksetz.	Ausführen	Setzt einen Schlüsselwert zurück, der für eine verschlüsselte Festplatte verwendet werden soll.
		Nachdem diese Verarbeitung abgeschlossen ist, können die auf der Festplatte gespeicherten Daten nicht mehr wiederhergestellt werden.
		Nach der Ausführung wird die folgende Bestätigungsmeldung angezeigt.
		Sind Sie sicher?
		Ja
		Nr.
		Wenn Nein ausgewählt wird, kehrt die Anzeige zum vorherigen Menü zurück.
		Wenn Ja ausgewählt wird, wird der Drucker automatisch neu gestartet und der Schlüsselwert wird zurückgesetzt.

Storage System

Diese Option ist nur dann verfügbar, wenn eine (optionale) Festplatte installiert ist.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Check File System	Ausführen	Behebt Unterschiede zwischen dem tatsächlich verfügbaren und angezeigten verfügbaren Speicher in einem Dateisystem. Führt die Wiederherstellung von Verwaltungsdaten durch (FAT-Informationen). Führt die Wiederherstellung nur für eine Festplatte durch.
Check All Sectors	Ausführen	Führt die Wiederherstellung fehlerhafter Festplattensektorinformationen und eines Dateisystemfehlers (s. o.) durch. Zielgerät ist nur eine Festplatte. Die Ausführung der Funktion für eine 10-GB- Festplatte nimmt 30 bis 40 Minuten in Anspruch.
Enable HDD	Ja Nr.	Auch wenn ein Gerät bei der Installation aufgrund einer fehlerhaften Festplatte nicht betriebsbereit ist, kann dies geändert werden, indem der Parameter auf No gesetzt wird (beachtet die Festplatte nicht). Wenn No einstellt ist, resultiert der Zugriff auf eine Festplatte in einem Fehler , da die Festplatte als nicht angeschlossen angesehen wird. Nach der Änderung einer Einstellung und dem Beenden des Menüs wird der Drucker neu gestartet.
Festplatte löschen	Ausführen	Diese Funktion löscht alle auf der Festplatte gespeicherten Daten. Die Formel DoD 5220.22-M wird zum Löschen der Festplatte verwendet. Das Gerät wird nach Änderung des Setups neu gestartet. Wenn Sie die Taste Enter drücken, wird die folgende Meldung angezeigt:
		Sind Sie sicher?
		Ja Nr.
		Wenn Nein ausgewählt ist, kehren Sie zum Quellmenü zurück.
		Wenn Ja ausgewählt wird, wird der Löschvorgang der Platte unmittelbar nach dem Menü und dem Neustart des Geräts gestartet.
		Wenn die Taste Cancel während des Löschvorgangs gedrückt und gehalten wird, werden die folgenden Bestätigungsmeldungen für den Abbruch der Verarbeitung angezeigt:
		Abbruch?
		Ja
		Wenn NO ausgewählt ist, wird der Vorgang fortgesetzt. Wenn YES ausgewählt ist, wird der Vorgang abgebrochen.
Enable initialization	Nr. Ja	Verhindert die Änderung einer Einstellung bei der Initialisierung eines Blockgeräts (Festplatte, Flash).

Storage Setup

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Enable initialisation	Yes/No	

Power Setup

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Spitzenleistungs- kontrolle	Normal/low	Legt die Spitzenleistungskontrolle fest.
Energiesparmodus	Aktiviert Deaktiviert	Aktiviert/deaktiviert den Energiesparmodus.
USB Host Power	Aus/Ein	Legt die Stromversorgung für USB-HOST des gesamten Energiesparmodus fest. Wenn AUS, wird die Stromversorgung unterdrückt. Wenn EIN, ist die Stromversorgung normal.

Sprache Einstellung

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Sprache initialisieren	Ausführen	Initialisiert die im FLASH-SPEICHER geladene Meldungsdatei. Wenn die Taste Enter gedrückt wird, wird die folgende
		Bestätigungsmeldung angezeigt:
		Sind Sie sicher?
		Ja
		Nr.
		Wenn NO ausgewählt ist, kehren Sie zum Quellmenü zurück.
		Der Löschvorgang der Platte wird unmittelbar nach dem Menü und dem Neustart gestartet.

PRINT STATISTICS MENU

Dieses Menü sollte nur von Systemadministratoren geändert werden. Folgen Sie den Anleitungen aus "Einstellungen ändern – Administrator" auf Seite 53, um dieses Menü aufzurufen. Halten Sie jedoch die **Menu-Taste** und nicht die Taste **Enter** gedrückt.

Dieses Menü ist nur in **ENGLISCHER** Sprache verfügbar (die Standardeinstellungen sind durch Fettdruck hervorgehoben).

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Kennwort eingeben	XXXX	Eingabe eines Kennworts in das Menü Druckstatistik.
		Der Standardwert ist "0000".
		Das Kennwort für den Zugriff auf "Druckstatistik" ist nicht mit dem Kennwort für den Zugriff auf "Funktionen" – "Admin-Setup" identisch.
		Die Kategorie "Druckstatistik" wird nicht angezeigt, wenn die Funktion "Druckstatistik" nicht unterstützt wird.
Nutzungsbericht	Enable/Disable	Aktiviert/deaktiviert den Druck des Nutzungsberichts.
		Wenn ein Einstellungswert geändert wird, wird der Drucker neu gestartet.
Gruppenzähler	Aktivieren/ Deaktivieren	Gibt an, ob der Zähler im Nutzungsbericht angezeigt wird.
		Aktivieren: Wird angezeigt.
		Deaktivieren: Wird nicht angezeigt.
		Bedingung für die Anzeige:
		Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.

BEZEICHNUNG	EINSTELLUNGEN	ERLÄUTERUNG
Supplies Report	Aktivieren/Deaktivieren	Aktiviert/deaktiviert den Verbrauchsmaterialbericht. Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Reset Main Counter	Ausführen	Setzt den Hauptzähler auf Null zurück. Wenn dieses Menü ausgeführt wird, wird der Hauptzähler auf Null zurückgesetzt und das Menü wird beendet. Im Menü Funktionen/Druckstatistik/Nutzungsbericht muss "Aktivieren" ausgewählt sein.
Reset Supplies Counter	Ausführen	Setzt den Verbrauchsmaterialzähler auf Null zurück.
Ändern wiederholen		Ändert das Kennwort.
Neues wiederholen	xxxx	Legt ein neues Kennwort für den Zugriff auf das Menü "Druckstatistik" fest.
Kennw. wiederholen	xxxx	Geben Sie das das neue Kennwort für den Aufruf von "Druckstatistik" zur Bestätigung erneut ein.

WARTUNG

VERBRAUCHSMATERIALIEN ERSETZEN

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie das verbrauchte Verbrauchsmaterial ersetzt werden kann.

HINWEIS:

Wenn auf dem LCD-Display TONERSTAND NIEDRIG angezeigt wird oder das Druckbild blass aussieht, öffnen Sie die obere Abdeckung und klopfen Sie mehrere Male auf die Patrone, um das Tonerpulver gleichmäßig zu verteilen. Auf diese Weise erzielen Sie die besten Ergebnisse mit Ihrer Tonerpatrone.

TONERPATRONE ERSETZEN

ACHTUNG!

Tauschen Sie die Tonerpatrone(n) erst dann aus, wenn "TONER EMPTY" (Toner leer) angezeigt wird. Auf diese Weise vergeuden Sie nicht unnötig Toner und schließen Tonersensorfehler aus.

Dieses Modell arbeitet zum Schutz Ihres Produkts und zur Gewährleistung einer umfassenden Funktionsfähigkeit nur mit Original-Tonerpatronen. Tonerpatronen anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht. und zwar auch dann nicht, wenn sie als "kompatibel" bezeichnet werden. Falls sie trotzdem eingesetzt werden, kann dadurch jedoch die Leistung und Druckqualität Ihres Produkts beeinträchtigt werden.

Beim Einsatz von Fremdprodukten kann Ihre Garantie nichtig werden.

Der in diesem Gerät verwendete Toner ist ein sehr feines, trockenes Pulver. Er ist in vier Patronen enthalten: eine für jede Farbe Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

Legen Sie ein Blatt Papier bereit, um die benutzte Tonerpatrone darauf zu stellen, wenn Sie eine neue installieren.

Entsorgen Sie die alte Tonerpatrone in der Verpackung der neuen.

Wenn Sie Tonerpulver verschüttet haben, entfernen Sie es mit einer leichten Bürste. Reicht dies nicht aus, entfernen Sie den restlichen Toner mit einem mit kaltem Wasser befeuchteten Tuch.

Verwenden Sie kein heißes Wasser, und setzen Sie niemals Lösungsmittel ein. Flecken lassen sich nicht mehr entfernen.

VORSICHT!

Wenn Sie Toner einatmen oder Toner in Ihre Augen gerät, trinken Sie etwas Wasser bzw. spülen Sie Ihre Augen mit viel kaltem Wasser. Begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

VORSICHT!

Wenn der Drucker eingeschaltet war, kann der Fixierer heiß sein. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht. **2.** Notieren Sie sich die Positionen der vier Tonerpatronen (a) und Bildtrommeln (b). Sie müssen unbedingt in dieser Reihenfolge wieder eingesetzt werden.



3. Ziehen Sie den farbigen Toner-Freigabehebel (a) der Tonerpatrone, die ersetzt werden soll, bis zum Anschlag in Richtung Drucker-Vorderseite.



- **4.** Heben Sie wie abgebildet die rechte Seite der Tonerpatrone an und ziehen Sie die Tonerpatrone nach rechts, um die linke Seite zu lösen. Nehmen Sie dann die Tonerpatrone heraus (b).
- **5.** Stellen Sie sie vorsichtig auf ein Blatt Papier, um Verschmutzung durch Toner zu vermeiden.
- **6.** Entnehmen Sie die neue Tonerpatrone aus dem Karton, lassen Sie sie aber noch in ihrem Verpackungsmaterial.

7. Schütteln Sie die neue Tonerpatrone vorsichtig mehrmals von Seite zu Seite, um den Toner zu lösen und gleichmäßig in der Tonerpatrone zu verteilen.



8. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und ziehen Sie das Klebeband von der Unterseite der Tonerpatrone ab.



- **9.** Halten Sie die Tonerpatrone oben in der Mitte, so dass sich der farbige Hebel rechts befindet, und setzen Sie sie dann in den Drucker auf die Bildtrommel, von der die alte Tonerpatrone entnommen wurde.
- **10.** Setzen Sie die linke Seite der Tonerpatrone zuerst in die Oberseite der Bildtrommel ein (a), drücken Sie sie gegen die Feder an der Bildtrommel und lassen Sie dann die rechte Seite der Tonerpatrone auf die Bildtrommel herab (b).



- **11.** Drücken Sie die Tonerpatrone vorsichtig an, um sich zu vergewissern, dass sie einwandfrei sitzt, und drücken Sie den farbigen Hebel (c) zur Drucker-Rückseite. Dadurch wird die Tonerpatrone verriegelt, und Toner kann in die Bildtrommel gelangen.
- **12.** Schließen Sie zuletzt die obere Abdeckung, indem Sie fest auf beide Seiten drücken, sodass sie einrastet.

BILDTROMMEL ERSETZEN

ACHTUNG!

Statisch empfindliche Geräte, mit Vorsicht handhaben.

Der Drucker enthält vier Bildtrommeln: Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

VORSICHT!

Wenn der Drucker eingeschaltet war, ist der Fixierer heiß. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht.

2. Notieren Sie die Positionen der vier Tonerpatronen (a) und Bildtrommeln (b). Diese Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden.



3. Halten Sie die Bildtrommel in der Mitte und heben Sie sie zusammen mit der Tonerpatrone nach oben und aus dem Drucker.



4. Stellen Sie die beiden Teile vorsichtig auf ein Blatt Papier, um Verschmutzungen durch den Toner und eine Beschädigung der grünen Fläche der Trommel zu vermeiden.

ACHTUNG!

Die grüne Bildtrommelfläche an der Unterseite der Tonerpatrone ist sehr empfindlich gegen Berührung und Licht. Berühren Sie diese Fläche nicht und setzen Sie sie niemals länger als fünf Minuten der normalen Raumbeleuchtung aus. Wenn die Trommeleinheit für längere Zeit aus dem Drucker entnommen werden muss, stecken Sie die Tonerpatrone in einen schwarzen Kunststoffbeutel, um sie vor Licht zu schützen. Setzen Sie die Bildtrommel niemals direkter Sonnenbestrahlung oder sehr heller Raumbeleuchtung aus.

5. Wenn sich der farbige Tonerpatronen-Freigabehebel an der rechten Seite befindet, ziehen Sie ihn auf sich zu. Dadurch wird die Tonerpatrone von der Bildtrommel gelöst.



6. Heben Sie wie abgebildet die rechte Seite der Tonerpatrone an und ziehen Sie die Tonerpatrone nach rechts, um die linke Seite zu lösen. Entnehmen Sie die Tonerpatrone dann aus der Bildtrommel. Stellen Sie die Tonerpatrone auf ein Blatt Papier, um Verschmutzung durch Toner zu vermeiden.



- 7. Nehmen Sie die neue Bildtrommel aus der Verpackung und stellen Sie sie auf das Papier, auf das die alte Bildtrommel gelegt wurde. Halten Sie sie wie die alte Einheit. Verpacken Sie die alte Bildtrommel zur Entsorgung in das Verpackungsmaterial.
- **8.** Setzen Sie die Tonerpatrone wie abgebildet auf die neue Bildtrommel. Setzen Sie zuerst die linke Seite ein und danach die rechte Seite. (Es ist nicht erforderlich, auch die Tonerpatrone zu ersetzen, außer wenn der Toner verbraucht ist.)



9. Drücken Sie den farbigen Freigabehebel von sich weg, um die Tonerpatrone auf der neuen Bildtrommel zu verriegeln. Dann kann der Toner in die Bildtrommel fließen.



10. Halten Sie die Bildtrommeleinheit oben in der Mitte und senken Sie sie in den Drucker ab, sodass die Zapfen an beiden Enden in die Schlitze in den Seiten des Drucker-Innenraums kommen.



11. Schließen Sie zuletzt die obere Abdeckung, indem Sie fest auf beide Seiten drücken, sodass sie einrastet.

HINWEIS:

Wenn der Drucker transportiert werden muss, nehmen Sie vorher unbedingt die Bildtrommeleinheit heraus und bewahren sie in der mitgelieferten Tasche auf. Sie vermeiden so, dass Toner verschüttet wird.

ERSATZ DES TRANSPORTBANDS

Das Transportband befindet sich unter den vier Bildtrommeln.

Schalten Sie den Drucker aus und lassen Sie den Fixierer etwa 10 Minuten abkühlen, bevor Sie die Abdeckung öffnen.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

VORSICHT!

Wenn der Drucker eingeschaltet war, ist der Fixierer heiß. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht.

2. Notieren Sie sich die Positionen der vier Tonerpatronen (a) und Bildtrommeln (b). Sie müssen unbedingt in dieser Reihenfolge wieder eingesetzt werden.



3. Nehmen Sie die einzelnen Bildtrommeln aus dem Drucker und stellen Sie sie an einen sicheren Platz, wo sie vor Licht und Wärme geschützt sind.



ACHTUNG!

Die grüne Bildtrommelfläche an der Unterseite der einzelnen Tonerpatronen ist sehr empfindlich gegen Berührung und Licht. Berühren Sie diese Fläche nicht und setzen Sie sie niemals länger als fünf Minuten der normalen Raumbeleuchtung aus. Wenn die Trommeleinheit für längere Zeit aus dem Drucker entnommen werden muss, stecken Sie die Tonerpatrone in einen schwarzen Kunststoffbeutel, um sie vor Licht zu schützen. Setzen Sie die Bildtrommel niemals direkter Sonnenbestrahlung oder sehr heller Raumbeleuchtung aus.

4. An den Seiten des Transportbandes befinden sich zwei Befestigungsvorrichtungen (a) und an seiner Vorderseite eine Hubleiste (b).



- **5.** Drehen Sie die beiden Befestigungsvorrichtungen um 90° nach links. Dadurch wird das Transportband vom Druckerchassis gelöst.
- **6.** Ziehen Sie die Hubleiste (b) nach oben, so dass die Transportbandeinheit nach vorne hochgekippt wird, und ziehen Sie die Transportbandeinheit aus den Drucker.

7. Setzen Sie die neue Transportbandeinheit so ein, dass sich die Hubleiste an der Vorderseite und der Antriebsmechanismus an der Rückseite des Druckers befinden. Setzen Sie den Antriebsmechanismus in die Aussparung hinten links im Drucker, und senken Sie die Transportbandeinheit in den Drucker ab.



- **8.** Drehen Sie die beiden Befestigungsvorrichtungen (a) um 90° nach rechts, so dass sie einrasten. Dadurch wird die Transportbandeinheit gehalten.
- **9.** Setzen Sie die vier Bildtrommeln mitsamt ihren Tonerpatronen in der gleichen Reihenfolgen, in der sie entnommen wurden, wieder in den Drucker ein: Cyan (ganz hinten), Magenta, Gelb und Schwarz (ganz vorne).
- **10.** Schließen Sie zuletzt die obere Abdeckung, indem Sie fest auf beide Seiten drücken, sodass sie einrastet.

FIXIERER ERSETZEN

Der Fixierer befindet sich im Drucker unmittelbar hinter den vier Bildtrommeln.



- **1.** Schalten Sie den Drucker aus.
- **2.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.
- **3.** Der Griff (a) befindet sich an der Oberseite der Fixiereinheit.



- **4.** Ziehen Sie den Fixierer-Verriegelungshebel (b) zur Drucker-Vorderseite, so dass er ganz aufrecht steht.
- **5.** Halten Sie die Fixiereinheit an ihrem Griff (a) und heben Sie sie gerade aus dem Drucker. Wenn der Fixierer noch warm ist, stellen Sie ihn auf eine ebene Fläche, die nicht wärmeempfindlich ist.
- **6.** Entnehmen Sie den neuen Fixierer aus dem Karton und entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- **7.** Halten Sie den neuen Fixierer am Griff und vergewissern Sie sich, dass er richtig ausgerichtet ist. Der Verriegelungshebel (b) sollten ganz aufrecht stehen.
- **8.** Setzen Sie den Fixierer wieder in den Drucker ein.

9. Drücken Sie den Verriegelungshebel (b) zur Druckerrückseite, um den Fixierer zu befestigen.



- **10.** Schließen Sie zuletzt die obere Abdeckung, indem Sie fest auf beide Seiten drücken, so dass sie einrastet.
- **11.** Schalten Sie den Drucker EIN.

REINIGEN

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, feuchtes, flusenfreies Tuch. Verwenden Sie Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol nicht als Reinigungsmittel.

...DAS GEHÄUSE

- **1.** Schalten Sie den Drucker aus.
- **2.** Wischen Sie die Geräteoberfläche mit einem etwas mit Wasser oder einem Neutralreiniger angefeuchteten, weichen Tuch ab.



3. Trocknen Sie die Geräteoberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

...DEN LED-KOPF

Wenn das Druckbild unscharf ist oder weiße Linien zeigt, muss der LED-Kopf gereinigt werden.

- **1.** Schalten Sie den Drucker aus und öffnen Sie die obere Abdeckung.
- **2.** Wischen Sie den LED-Kopf vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.



ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen des LED-Kopfes weder Methanol noch ein anderes Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche der Linse beschädigt werden kann.

3. Schließen Sie die obere Abdeckung.

..DIE PAPIERZUFUHRWALZEN

ACHTUNG!

Verwenden Sie zum Reinigen ein sauberes, feuchtes, flusenfreies Tuch. Verwenden Sie Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol nicht als Reinigungsmittel.

Reinigen Sie die Papierzufuhrwalzen, wenn häufiger Papierstaus auftreten.

- **1.** Legen Sie Gegenstände wie eine Armbanduhr oder ein Armband ab.
- 2. Schalten Sie den Drucker aus.
- **3.** Nehmen Sie die Papierkassette aus dem Drucker heraus.



- **4.** Greifen Sie über den Schacht, in dem sich die Papierkassette befand, auf die Papierwalzen zu, und wischen Sie sie mit einem sauberen, flusenfreien und mit Wasser befeuchteten Tuch ab.
- **5.** Wischen Sie die Papierwalze an der Papierkassette ab.
- **6.** Setzen Sie die Papierkassette wieder ein.

UPGRADES INSTALLIEREN

Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie optionale Zubehörteile im Drucker installieren. Dazu gehören:

> Duplexeinheit (für Zweiseitendruck) Seite 93:

- > Zusätzlicher RAM-Speicher Seite 94
- Festplattenlaufwerk Seite 97

> Ein oder mehrere zusätzliche Papierfächer Seite 99

Schrank Seite 99



DUPLEXEINHEIT

Die Duplexeinheit ermöglicht beidseitiges Drucken, wodurch weniger Papier verbraucht und der Umgang mit umfangreichen Dokumenten vereinfacht wird. Außerdem ist dann Broschürendruck möglich, was noch geringeren Papierverbrauch und noch einfacheren Umgang mit großen Dokumenten bedeutet.

Die Duplexeinheit wird an der Rückseite gerade in den Drucker geschoben und erfordert keine Werkzeuge zum Installieren.

- **1.** Packen Sie die neue Duplexeinheit aus und entfernen Sie etwaiges Verpackungsmaterial.
- 2. Schalten Sie den Drucker aus. Es ist nicht erforderlich, den Netzstecker zu ziehen.
- **3.** Vergewissern Sie sich, dass die richtige Seite wie abgebildet nach oben weist, und schieben Sie die Duplexeinheit in den Einschub an der Rückseite. Beim Hineinschieben der Duplexeinheit klappt die Blende nach innen. Schieben Sie die Duplexeinheit ganz hinein, bis sie einrastet.



- **4.** Schalten Sie den Drucker ein und lassen Sie ihn warmlaufen (ca. 1 Minute).
- 5. Drucken Sie wie folgt eine Menüübersicht:
 - (a) Drücken Sie die Taste **Enter**.
 - (b) Drücken Sie die Menu-Taste **Pfeil oben** und danach die Taste **Enter**, um das Menü Druckdaten auszuwählen.
 - (c) Wählen Sie mit der Taste **Enter** die Option **Konfiguration** aus.
 - (d) Drücken Sie die Taste **Enter** erneut, um das Menü "Konfiguration" auszuführen.
 - (e) Drücken Sie nach dem Drucken der Menüübersicht **Online**, um das Menüsystem zu verlassen.
- **6.** Überprüfen Sie die erste Seite der Menüübersicht.
- 7. Oben auf der Seite zwischen den beiden waagerechten Linien ist die aktuelle Druckerkonfiguration angeführt. In dieser Liste sollte angegeben sein, dass die Duplexeinheit installiert ist.

Anschließend muss nur noch der Druckertreiber eingestellt werden, damit er die neuen Funktionen uneingeschränkt anwenden kann (siehe <u>"Einstellen der</u> Druckertreiber" auf Seite 100).

SPEICHER-UPGRADE (C821 UND C830)

Das Grundmodell des Druckers ist mit 64 MB Hauptspeicher versehen. Als Upgrade ist eine zusätzliche Speicherkarte mit 256 MB oder 512 MB verfügbar, sodass eine maximale Gesamtspeicherkapazität von 768 MB möglich ist.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- 2. Drücken Sie die Entriegelungstaste (a) der oberen Abdeckung des Druckers, um diese vollständig zu öffnen.



3. Ziehen Sie das MZ-Fach an den Vertiefungen (b) nach unten. Heben Sie die Entriegelung der vorderen Abdeckung an und lassen Sie die vordere Abdeckung herab.



4. Entfernen Sie die Schraube (a), mit der die rechte Seitenabdeckung befestigt ist.



- **5.** Heben Sie die Kante der Seitenabdeckung an und ziehen Sie dann die Abdeckung an der Oberseite vom Drucker weg. Heben Sie die Abdeckung etwas an, um sie vom Drucker abzunehmen. Legen Sie sie sicher auf eine Seite.
- **6.** Nehmen Sie die neue Speicherkarte vorsichtig aus ihrer Verpackung. Fassen Sie die Speicherkarte nach Möglichkeit nur an ihren kurzen Kanten an und vermeiden Sie es, die Metallteile zu berühren. Berühren Sie insbesondere nicht die Kontaktleiste.

7. In der Kontaktleiste der Speicherkarte ist eine kleine Aussparung vorhanden, die sich näher an einer als an der anderen Seite befindet.



- 8. Suchen Sie nach dem RAM-Erweiterungssteckplatz im Gerät.
- **9.** Ist im RAM-Erweiterungssteckplatz bereits eine Upgrade-Speicherkarte vorhanden, muss diese entnommen werden, bevor die neue installiert werden kann. Entfernen Sie sie gemäß den nachstehenden Anweisungen. Fahren Sie andernfalls mit Schritt 10 fort.
 - (a) Fassen Sie die Speicherkarte fest an ihren kurzen Kanten, und ziehen Sie sie aus dem Steckplatz.
 - (b) Legen Sie die entnommene Speicherkarte in den Antistatikbeutel, in dem die neue Speicherkarte ausgeliefert wurde.
- **10.** Halten Sie die neue Speicherkarte an ihren kurzen Kanten, sodass die Kontaktleiste in den RAM-Erweiterungssteckplatz weist und die kleine Aussparung sich näher an der Rückseite des Druckers befindet.



- **11.** Drücken Sie die Speicherkarte vorsichtig in den RAM-Erweiterungssteckplatz, bis sie einrastet und sich nicht weiter hineindrücken lässt.
- **12.** Setzen Sie die Seitenabdeckung mit den drei Halteklammern an ihrer Unterseite in die zugehörigen dreieckigen Öffnungen nahe der Unterseite des Druckers.
- **13.** Bewegen Sie die Oberseite der Seitenabdeckung zum Drucker und bringen Sie die in Schritt 4 entfernte Schraube wieder an.



- **14.** Schließen Sie die vordere Abdeckung und die obere Abdeckung, indem Sie sie an jeder Seite kräftig nach unten drücken, so dass sie einrastet.
- **15.** Schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie den Drucker ein.
- **16.** Wenn der Drucker betriebsbereit ist, drucken Sie wie folgt eine Menüübersicht:
 - (a) Drücken Sie die Taste **Enter**.
 - (b) Drücken Sie die Menu-Taste **Pfeil oben** und danach die Taste **Enter**, um das Menü Druckdaten auszuwählen.
 - (c) Wählen Sie mit der Taste **Enter** die Option **Konfiguration** aus.
 - (d) Drücken Sie die Taste **Enter** erneut, um das Menü "Konfiguration" auszuführen.
 - (e) Drücken Sie nach dem Drucken der Menüübersicht **On Line**, um das Menüsystem zu verlassen.
- **17.** Überprüfen Sie die erste Seite der Menüübersicht.

Oben auf der Seite zwischen den beiden waagerechten Linien ist die aktuelle Druckerkonfiguration angeführt. Die Liste enthält einen Wert für die Gesamtspeichergröße.

Der Wert sollte dem derzeit installierten Speicher entsprechen.

FESTPLATTENLAUFWERK (C821 UND C830)

Das optionale Festplattenlaufwerk ermöglicht das Sortieren der Seiten zum Drucken und kann zum Speichern von Overlays, Makros, Schriftarten und vertraulichen oder geprüften Dokumenten vor dem Ausdruck verwendet werden.

- 1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

VORSICHT!

Wenn der Drucker kürzlich eingeschaltet war, ist der Fixierer heiß. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht.

3. Ziehen Sie das MZ-Fach an den Vertiefungen (b) nach unten. Heben Sie die Entriegelung der vorderen Abdeckung an und lassen Sie die vordere Abdeckung herab.



4. Entfernen Sie die Schraube (a), mit der die rechte Seitenabdeckung befestigt ist.



5. Heben Sie die Kante der Seitenabdeckung an und ziehen Sie dann die Abdeckung an der Oberseite vom Drucker weg. Heben Sie die Abdeckung etwas an, um sie vom Drucker abzunehmen. Legen Sie sie sicher auf eine Seite.

6. Schließen Sie den Stecker des Verbindungskabels (a) an den Festplattenanschluss (b) am Drucker an.



- **7.** Ziehen Sie die beiden Schrauben fest (c).
- **8.** Bewegen Sie die Oberseite der Seitenabdeckung zum Drucker und bringen Sie die in Schritt 4 entfernte Schraube wieder an.



- **9.** Schließen Sie die vordere Abdeckung. Befestigen Sie die obere Abdeckung, indem Sie sie an jeder Seite kräftig nach unten drücken, bis sie einrastet.
- Anschließend muss nur noch der Druckertreiber eingestellt werden, damit er die neuen Funktionen uneingeschränkt anwenden kann (siehe "Einstellen der Druckertreiber" auf Seite 100).
- **11.** Schließen Sie den Netzstecker wieder an und schalten Sie den Drucker ein.
- **12.** Wenn der Drucker betriebsbereit ist, drucken Sie wie folgt eine Menüübersicht:
 - (a) Drücken Sie die Taste **Enter**.
 - (b) Drücken Sie die Menu-Taste **Pfeil oben** und danach die Taste **Enter**, um das Menü Druckdaten auszuwählen.
 - (c) Wählen Sie mit der Taste **Enter** die Option **Konfiguration** aus.
 - (d) Drücken Sie die Taste **Enter** erneut, um das Menü "Konfiguration" auszuführen.
 - (e) Drücken Sie nach dem Drucken der Menüübersicht **On Line**, um das Menüsystem zu verlassen.
- **13.** Überprüfen Sie die erste Seite der Menüübersicht.

Oben auf der Seite zwischen den beiden waagerechten Linien ist die aktuelle Druckerkonfiguration angeführt. In dieser Liste sollte angegeben sein, dass das Festplattenlaufwerk installiert ist.

EIN ODER MEHRERE ZUSÄTZLICHE PAPIERFÄCHER

- 1. Schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- **2.** Platzieren Sie das oder die zusätzlichen Papierfächer an den vorgesehenen Stellen.

3. Platzieren Sie den Drucker unter Verwendung der Positionierhilfen (a) auf dem oder den zusätzlichen Papierfächern. Beachten Sie beim Hochheben des Druckers alle Sicherheitsvorschriften.





4. Schließen Sie den Netzstecker wieder an, und schalten Sie den Drucker ein. Anschließend muss nur noch der Druckertreiber eingestellt werden, damit er die neuen Funktionen uneingeschränkt anwenden kann (siehe "Einstellen der Druckertreiber" auf Seite 100).

DRUCKERSCHRANK

Installationsanleitungen für den Druckerschrank werden mit dem Schrank ausgeliefert.

EINSTELLEN DER DRUCKERTREIBER

Nach der Installation eines Upgrades muss möglicherweise der Druckertreiber aktualisiert werden, damit die zusätzlichen Funktionen für die Anwendungen verfügbar sind.

Wenn der Drucker von mehreren Computern gemeinsam genutzt wird, ist es erforderlich, den Treiber in jedem Computer zu aktualisieren.

Die dargestellten Abbildungen stammen aus Windows XP. Andere Versionen von Windows können geringfügig anders aussehen, das Prinzip ist aber gleich.

Wenn Sie ein Speicher-Upgrade installiert haben, ist eine Änderung des Druckertreibers nicht erforderlich, sodass Sie diesen Abschnitt ignorieren können.

Wenn Sie eine Duplexeinheit, Festplatte oder ein oder mehrere Papierfächer installiert haben, gehen Sie wie folgt vor:

WINDOWS

- **1.** Öffnen Sie das Fenster Eigenschaften des Treibers.
 - (a) Öffnen Sie das Fenster Drucker ("Drucker und Faxgeräte" unter WindowsXP) über das Menü "Start" oder in der Windows-Systemsteuerung.
 - (b) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol dieses Geräts, und wählen Sie **Eigenschaften** im Popupmenü aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Geräteoptionen.

Beim Windows XP PostScript-Treiber kann die Registerkarte auch **Geräteeinstellungen** heißen.

General	Sharing	Ports	Advanced	Color Manageme	nt Device Option	
- ávala	Ne Online					
111080		·				
Avail	able Tray:		1 =	1		
	luplex Opt	ion Unit				
EF	hinter Hard	Disk				
					diam'r	1
					ADOUL	

- **3.** Legen Sie die Optionen für alle Geräte fest, die Sie gerade installiert haben.
- **4.** Klicken Sie auf **OK**, um das Fenster zu schließen und die Änderungen zu speichern.

MAC OS X

Wenn Sie zusätzliche Hardware zu Ihrem Drucker hinzugefügt haben, muss diese im Druckertreiber aktiviert werden. Zusätzliche Hardware sind beispielsweise weitere Papierfächer, eine Drucker-Festplatte oder eine Duplex-Einheit.

Snow Leopard (Mac OS X 10.6) und Leopard (Mac OS X 10.5)

- 1. Öffnen Sie in Mac OS X die **Print & Fax Preferences** (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
- 3. Wählen Sie Options & Supplies (Optionen und Verbrauchsmaterial).
- 4. Wählen Sie **Driver** (Treiber).
- Wählen Sie alle für das Gerät geeigneten Hardwareoptionen aus, und klicken Sie auf OK.

Tiger (Mac OS X 10.4)

- 1. Öffnen Sie in Mac OS X die **Print & Fax Preferences** (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist.
- 3. Wählen Sie Druckereinrichtung....
- 4. Wählen Sie das Menü aus und wählen Sie Installierbare Optionen....
- **5.** Wählen Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Hardware und klicken Sie dann auf **Änderungen aktivieren...**

Panther (Mac OS X 10.3)

- **1.** Öffnen Sie in Mac OS X die **Print & Fax Preferences** (Druck- und Faxeinstellungen).
- 2. Wählen Sie Drucken.
- 3. Wählen Sie Set Up Printers... (Drucker einrichten...).
- 4. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgewählt ist, und wählen Sie Info anzeigen....
- 5. Wählen Sie das Menü aus und wählen Sie Installierbare Optionen....
- **6.** Wählen Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Hardware und klicken Sie dann auf **Änderungen aktivieren...**

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Sie die Empfehlungen in diesem Handbuch zur Verwendung von Druckmedien befolgen und die Medien vor der Verwendung in einem guten Zustand halten, können Sie von diesem Drucker zuverlässigen Betrieb über viele Jahre erwarten. Papierstaus treten jedoch gelegentlich auf, und in diesem Abschnitt wird erläutert, wie sie auf schnelle und einfache Weise behoben werden.

Ein Papierstau kann beim Einziehen aus einer Papierkassette oder an jedem Punkt des Transportwegs durch den Drucker vorkommen. Bei einem Papierstau wird der Drucker sofort angehalten, und die Alarm-LED auf dem Statusfeld (zusammen mit dem Statusmonitor) informiert Sie über das Ereignis. Wenn Sie mehrere Seiten (oder Exemplare) drucken, reicht es oft nicht, das offensichtlich gestaute Blatt zu entfernen. Vielmehr können noch weitere Blätter den Transportweg blockieren. Auch diese müssen entfernt werden, um den Papierstau vollständig zu beheben und den normalen Betrieb wieder herzustellen.

1. Duplexeinheit (sofern 6. Bedienfeld. installiert) 2. Face up stacker (Ablagefach für Vorderseite oben)

WICHTIGE DRUCKERKOMPONENTEN UND PAPIERTRANSPORTWEG

- 3. Papierausgabe
- 4. Fixiereinheit
- 5. Obere Abdeckung
- 8. Papierkassette
- 9. Weiteres Papierfach (falls installiert)

FEHLERCODES DES PAPIERSENSORS



CODE	STELLFLÄCHE	CODE	STELLFLÄCHE		
370	Duplexeinheit ^a	382	Papierausgabe		
371	Duplexeinheit ^a	383	Duplexeinheit ^a		
372	Duplexeinheit ^a	390	Mehrzweckfach		
373	Duplexeinheit ^a	391	Papierfach		
380	Papiereinzug	392	2. Papierfach ^a		
381	Papiertransportweg	400	Papierformat		

a. Sofern installiert.

BESEITIGEN VON PAPIERSTAUS

- 1. Wenn ein Blatt schon zum Großteil aus dem Drucker transportiert ist, fassen Sie es, und ziehen Sie es vorsichtig ganz heraus. Lässt es sich nicht herausziehen, wenden Sie keine übermäßige Kraft an. Es kann später von der Rückseite her entfernt werden.
- **2.** Drücken Sie die Entriegelungstaste der oberen Abdeckung und öffnen Sie die obere Abdeckung des Druckers vollständig.

VORSICHT!

Wenn der Drucker eingeschaltet war, ist der Fixierer heiß. Dieser Bereich ist deutlich gekennzeichnet. Berühren Sie ihn nicht. **3.** Beachten Sie die Positionen der vier Patronen (a) und Bildtrommeln (b). Diese Reihenfolge muss unbedingt eingehalten werden.



Die vier Bildtrommeln (b) müssen herausgenommen werden, um Zugang zum Papiertransportweg zu erhalten.

4. Halten Sie die Bildtrommel in der Mitte und heben Sie sie zusammen mit der Tonerpatrone nach oben und aus dem Drucker.



5. Stellen Sie die beiden Teile vorsichtig auf ein Blatt Papier, um Verschmutzungen durch den Toner und eine Beschädigung der grünen Fläche der Trommel und Abdeckung zu vermeiden.



ACHTUNG!

Die grüne Bildtrommelfläche an der Unterseite der Bildtrommel ist sehr empfindlich gegen Berührung und Licht. Berühren Sie diese Fläche nicht und setzen Sie sie niemals länger als fünf Minuten der normalen Raumbeleuchtung aus.

- **6.** Entnehmen Sie die anderen Bildtrommeln auf die gleiche Weise.
- 7. Sehen Sie nach, ob noch Papier auf dem Transportband sichtbar ist.



ACHTUNG!

Verwenden Sie keine spitzen oder scheuernden Gegenstände, um Blätter vom Transportband zu lösen. Dadurch kann die Oberfläche des Transportbands beschädigt werden.

(a) Zum Entfernen eines Blatts, dessen Vorderkante sich vorne auf dem Transportband (1) befindet, heben Sie das Blatt vorsichtig vom Transportband an und ziehen Sie es vorwärts in den Innenraum des Druckers, sodass Sie es entnehmen können.



(b) Um ein Blatt aus dem mittleren Bereich des Transportbands (2) zu entfernen, lösen Sie es vorsichtig vom Transportband und entnehmen Sie es. (c) Um ein Blatt zu entfernen, das gerade in den Fixierer (3) eingezogen wird, lösen Sie die hintere Kante des Blatts vom Transportband, heben Sie die Freigabehebel (4) an und drücken Sie in Richtung Rückseite, um den Druck des Fixierers auf das Blatt aufzuheben. Ziehen Sie das Blatt dann durch den Drucker-Innenraum heraus.



HINWEIS:

Wenn das Blatt bereits zum Großteil in den Fixierer eingezogen ist (nur noch ein kurzes Stück ist sichtbar), versuchen Sie nicht, es zurückzuziehen.

(d) Sie können ein Blatt aus dem Fixierer entfernen, indem Sie den Verriegelungshebel (a) zur Druckervorderseite ziehen, um den Fixierer freizugeben. Nehmen Sie den Fixierer mithilfe des Griffs (b) heraus.

Heben Sie die Freigabehebel (c) des Fixierers an und drücken Sie in Richtung Rückseite, um den Druck des Fixierers auf das Blatt aufzuheben. Ziehen Sie das eingeklemmte Blatt aus der Fixiereinheit heraus.



(e) Setzen Sie den Fixierer wieder in das Gerät ein und drücken Sie den Verriegelungshebel (a) zur Geräterückseite.



8. Setzen Sie die vier Bildtrommeln, beginnend mit der Cyan-Bildtrommel neben dem Fixierer, wieder zurück in den Drucker. Achten Sie darauf, dass sie in der richtigen Reihenfolge eingesetzt werden.



Halten Sie die Bildtrommeleinheit oben in der Mitte und senken Sie sie in den Drucker ab, sodass die Zapfen an beiden Enden in die Schlitze in den Seiten des Drucker-Innenraums kommen.



- **9.** Klappen Sie die obere Abdeckung zu, aber drücken Sie sie noch nicht zum Verriegeln nach unten. Dadurch werden die Bildtrommeln vor übermäßigem Lichtbefall geschützt, während Sie die übrigen Bereiche auf gestautes Papier prüfen.
- **10.** Öffnen Sie das rückwärtige Ausgabefach (a) und prüfen Sie, ob sich ein Blatt Papier im hinteren Transportbereich (b) befindet.



- > Ziehen Sie Blätter in diesem Bereich heraus.
- Wenn das Blatt weit hinten in diesem Bereich ist und sich nicht herausziehen lässt, wird es wahrscheinlich noch vom Fixierer gehalten. Klappen Sie in diesem Fall die obere Abdeckung hoch und drücken Sie den Freigabehebel des Fixierers nach unten.
- **11.** Wenn das rückwärtige Ausgabefach nicht verwendet wird, schließen Sie es wieder, nachdem das gesamte gestaute Papier aus diesem Bereich entfernt wurde.

12. Wenn die Duplexeinheit installiert ist, heben Sie den Hebel (a) an, lassen Sie die Abdeckung der Duplexeinheit herunter und ziehen Sie alle Blätter heraus, die sich in diesem Bereich befinden. Schließen Sie die Abdeckung der Duplexeinheit.



13. Ziehen Sie das MZ-Fach an den Vertiefungen (b) nach unten. Heben Sie die Entriegelung der vorderen Abdeckung an und lassen Sie die vordere Abdeckung herab.



14. Entfernen Sie gestautes Papier aus dem Bereich der Abdeckung und schließen Sie dann die Abdeckung wieder.



- **15.** Ziehen Sie die Kassette(n) heraus, und vergewissern Sie sich, dass das Papier ordnungsgemäß eingelegt und nicht beschädigt ist und die Papierführungen einwandfrei gegen die Seiten des Papierstapels ausgerichtet sind. Schieben Sie die Kassette dann wieder hinein.
- **16.** Schließen Sie zuletzt die obere Abdeckung, indem Sie fest darauf drücken, bis sie einrastet.

Wenn Papierstau weiter? im Menü Systemkonfiguration auf EIN eingestellt ist, versucht der Drucker nach Behebung des Papierstaus, die durch den Papierstau verlorenen Seiten erneut zu drucken.
NICHT ZUFRIEDEN STELLENDE DRUCKQUALITÄT

SYMPTOME	MÖGLICHE URSACHEN	SCHRITTE
Auf dem Ausdruck sind vertikale weiße Linien zu sehen.	Der LED-Kopf ist verschmutzt.	Wischen Sie den LED-Kopf mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.
	Niedriger Tonerstand.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und klopfen Sie einige Male auf die Tonerkartusche, um den restlichen Toner gleichmäßig zu verteilen. Tritt das Problem noch immer auf, tauschen Sie die Tonerkartusche aus.
	In der Bildtrommel scheinen gerätefremde Partikel vorhanden zu sein.	Tauschen Sie die Bildtrommelkartusche aus.
	Der Lichtabschirmfilm auf der Bildtrommelkartusche ist verschmutzt.	Wischen Sie den Film mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.
Das Druckbild wird in vertikaler Richtung immer blasser.	Der LED-Kopf ist verschmutzt.	Wischen Sie den LED-Kopf mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.
	Niedriger Tonerstand.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und klopfen Sie einige Male auf die Tonerkartusche, um den restlichen Toner gleichmäßig zu verteilen. Tritt das Problem noch immer auf, tauschen Sie die Tonerkartusche aus.
	Das Papier ist nicht für die Druckereinheit geeignet.	Verwenden Sie empfohlenes Papier.
Der Ausdruck ist zu hell.	Die Tonerkartusche ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt.	Setzen Sie die Tonerkartusche erneut ein.
	Niedriger Tonerstand.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und klopfen Sie einige Male auf die Tonerkartusche, um den restlichen Toner gleichmäßig zu verteilen. Tritt das Problem noch immer auf, tauschen Sie die Tonerkartusche aus.
	Das Papier ist feucht.	Verwenden Sie Papier, das bei geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert wurde.
	Das Papier ist nicht für die Druckereinheit geeignet.	Verwenden Sie empfohlenes Papier.
	Stärke und Sorte des Papiers sind ungeeignet.	Setzen Sie im "Media Menu" (Papiersortenmenü) den Medientyp und das Mediengewicht auf einen geeigneten Wert, oder erhöhen Sie den Wert des Mediengewichts um 1.
	Recycling-Papier wird verwendet.	Erhöhen Sie im "Media Menu" (Papiersortenmenü) den Wert des Mediengewichts um 1.

SYMPTOME	MÖGLICHE URSACHEN	SCHRITTE
Die Bilder sind teilweise zu blass. Beim Drucken reiner Farben sind weiße Flecken und Linien sichtbar.	Das Papier ist feucht oder trocken.	Verwenden Sie Papier, das bei geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert wurde.
Auf dem Ausdruck sind vertikale Linien	Die Bildtrommelkartusche ist beschädigt.	Tauschen Sie die Bildtrommelkartusche aus.
Sichtbar.	Niedriger Tonerstand.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und klopfen Sie einige Male auf die Tonerkartusche, um den restlichen Toner gleichmäßig zu verteilen. Tritt das Problem noch immer auf, tauschen Sie die Tonerkartusche aus.
Auf dem Ausdruck sind regelmäßig horizontale Linien sowie Flecken sichtbar.	Treten die Linien und Flecken in Abständen von ca. 94mm auf, ist die Bildtrommel (die grüne Hülse) beschädigt oder verschmutzt.	Wischen Sie sie behutsam mit einem weichen Tuch ab. Tauschen Sie die Bildtrommelkartusche aus, wenn sie beschädigt ist.
	Treten die Linien und Flecken in Abständen von ca. 30mm auf, können in der Bildtrommelkartusche gerätefremde Partikel vorhanden sein.	Öffnen/schließen Sie die obere Abdeckung, und drucken Sie erneut.
	Treten die Linien und Flecke in Abständen von ca. 86 mm auf, ist die Fixiereinheit beschädigt.	Tauschen Sie die Fixiereinheit aus.
	Die Bildtrommelkartusche wurde Licht ausgesetzt.	Tauschen Sie die Bildtrommelkartusche aus, wenn das Problem nicht behoben wurde.
Der weiße Bereich des Papiers ist geringfügig gefleckt.	Das Papier ist statisch geladen.	Verwenden Sie Papier, das bei geeigneten Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen gelagert wurde.
	Zu starkes Papier wird verwendet.	Verwenden Sie weniger starkes Papier.
	Niedriger Tonerstand.	Öffnen Sie die obere Abdeckung, und klopfen Sie einige Male auf die Tonerkartusche, um den restlichen Toner gleichmäßig zu verteilen. Tritt das Problem noch immer auf, tauschen Sie die Tonerkartusche aus.
Die Buchstabenränder sind verschmiert.	Der LED-Kopf ist verschmutzt.	Wischen Sie den LED-Kopf mit einem weichen, flusenfreien Tuch ab.

SYMPTOME	MÖGLICHE URSACHEN	SCHRITTE
Der Toner löst sich, wenn er gerieben wird.	Stärke und Sorte des Papiers wurden falsch eingestellt.	Setzen Sie im "Media Menu" (Papiersortenmenü) den Medientyp und das Mediengewicht auf einen geeigneten Wert, oder verringern Sie den Wert des Mediengewichts um 1.
	Recycling-Papier wird verwendet.	Erhöhen Sie im "Media Menu" (Papiersortenmenü) den Wert des Mediengewichts um 1.
Der Glanz ist ungleichmäßig.	Stärke und Sorte des Papiers wurden falsch eingestellt.	Setzen Sie im "Media Menu" (Papiersortenmenü) den Medientyp und das Mediengewicht auf einen geeigneten Wert, oder verringern Sie den Wert des Mediengewichts um 1.

TECHNISCHE DATEN

C801 - N34240B C810 - N34240B C821 - N34241B C830 - N34241B

BEZEICHNUNG	SPEZIFIKATION
Abmessungen	485 \times 579 \times 345 mm (B \times T \times H) ohne Duplexeinheit
Gewicht	Ca. 36 kg (ohne Duplexeinheit)
Stromversorgung	220 bis 240 V Wechselstrom bei 50/60 Hz \pm 2 %
Stromverbrauch	Bei Betrieb: <1350 W Spitze, <570 W durchschn. (25 °C) Bei Inaktivität: 200 W typisch (25 °C)
	Energiesparmodus ^a : <15 W (C801/C810)<17 W (C821/C830)
Betriebsumgebung	Betrieb: 10 bis 32 °C / 20 bis 80 % relative Feuchtigkeit) (optimal 25 °C feucht, 2 °C trocken)
	Aus: 0 bis 43 °C / 10 bis 90 % relative Feuchtigkeit) (optimal 26,8 °C feucht, 2 °C trocken)
Druckumgebung	30 bis 73 % relative Feuchtigkeit bei 10 °C, 30 bis 54 % relative Feuchtigkeit bei 32 °C
	10 bis 32 °C bei 30 % relativer Feuchtigkeit, 10 bis 27 °C bei 80 % relativer Feuchtigkeit
	Farbe 17 bis 27 °C bei 50 bis 0 % relativer Feuchtigkeit
Lärmstufen	Bei Betrieb: Schwarzweiß/Farbe – weniger als 54 dBA Bereitschaftsmodus: weniger als 37 dBA Stromsparmodus: Hintergrundgeräusch
a. In Übereinstimm Stromsparmodus	ung mit den Anforderungen von Energy Star schaltet der Drucker in einen , wenn für eine festgelegte Zeitspanne keine Daten vorhanden sind. Der Drucker

Stromsparmodus, wenn für eine festgelegte Zeitspanne keine Daten vorhanden sind. Der Drucker hat eine "Aufwach"-Funktion, die an einem Host-Gerät oder am Bedienfeld aufgerufen werden kann und den Drucker wieder in den Betriebsmodus schaltet.

HINWEIS Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

STICHWORTVERZEICHNIS

В

Bildtrommel	
ersetzen82	2
Bildtrommeln	
aktuelle Nutzung48	З
Briefumschläge	
Einlegen 17	7

С

Checkliste für Probleme
Nicht zufrieden stellende
Druckqualität 109

D

Druckqualität Einstellen
Druckreihenfolge
Ausgabe mit Vorderseite
oben15
Ausgabe mit Vorderseite
unten 15
Duplex
Einschränkungen bei
Papiergröße und
-gewicht13
Installieren93

Ε

Einstellungen ändern –
Administrator 40
Energiesparmodus
Aktivieren oder
deaktivieren47
Verzögerungszeit 45
Etiketten
empfohlene Sorten 11

F

Farbe	
Einstellen 45	
Festplattenlaufwerk	
Installieren97	
Fixierer	
ersetzen 88	
Nutzung 48	

LED-Kopf	reinigen	 90

Μ

Mehrzweckfach
Papiergrößen12
Verwendung16
Menüfunktionen - C801 und
C810 39
Administrator (Boot)
Menu49
Ändern der Einstellungen –
Benutzer40
Bedienfeld 39
Betriebszähler-Menü 48
Drucken 42
Farbe45
Informationen 41
Menü Festplatte Sichern 41
Menü Netzwerk46
Menü USB 46

Papiersorten-Menü 43
Print Statistics Menu 51
System-
, Konfigurationsmenü 45
Wartungs-Menü 47
Menüfunktionen - C821 und
Administrator (Post)
Menu
Einstellung:
Darallol Sotup 74
Power Setup
Print Statistics Menu 77
Sprache Einstellung 77
Storage System
USB-Setup 75
Admin-Setup 61
Andern der Einstellungen –
"Administrator 53
Andern der Einstellungen –
Benutzer 53
Bedienfeld52
Kalibrierung73
Menu57
Menü Druckdaten 55
Menü Festplatte sichern 61
Menü Konfiguration
Menüs 57
Vertraul drucken 56
Monüfunktionon- C801 und C810
Ändern der Einstellungen
Aduciaistates
Menus
Betriebszahler-Menu 48
Drucken 42
Farbe 45
Informationen41
Menü Netzwerk 46
Menüübersicht 41
Papiersorten-Menü 43
System-
Konfigurationsmenü 45
USB-Menü 46
Verwendung 30 52
Wartungs-Menü 47
Zuruckstellen4/

Ν

Netzwerkadressen	
Einstellung	46
Netzwerkprotokolle	
Aktivieren oder	
deaktivieren	46

Ρ

Papier
Einlegen in Kassetten 14
empfohlene Sorten 11
Gewichte und Größen 43
Papier mit Briefkopf
einlegen14
Stau beheben 102
Stau, Fehlercodes 103
unterstützte
Papiergrößen 12

R

Richtig ausschalten 61

Т

Toner	
aktuelle Nutzung	48
ersetzen	79
Transparentfolien	
empfohlene Sorten	11
Transportband	
ersetzen	85
Nutzung	48

U

W

Wichtige Druckerkomponenten und Papiertransportweg102

OKI KONTAKTDATEN

Oki Systems (Deutschland) GmbH Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: 01805/6544357** 01805/OKIHELP** Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website:www.okiprintingsolutions.de info@oki.de **0,14€/Minute aus dem dt. Festnetz der T-Com (Stand 11.2008)

OKI EUROPE LIMITED	•			•			٠		٠			•						•						
Blays House Wick Boad	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	۰	٠	٠
Egham	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	٠
Surrey TW20 0HJ	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
United Kingdom	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠
Tel: +44 (0) 208 219 2190	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	۰	۰	٠	٠	۰	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠
Fax: +44 (0) 208 219 2199	۰	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	۰	۰	٠	•	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	۰	٠	•	۰	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	•	٠
	•	٠	•	٠	•	٠	۰	٠	۰	۰	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	•	٠
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		÷	•	•	•	•		,				Ť	Ĵ		Ĵ	÷	,	•	÷	,	Ť		•	•
	•	•		•			•			•			•	•	•	•		•	•		•			