

MULTIFUNKTIONALE DIGITALE FARBSYSTEME / MULTIFUNKTIONALE DIGITALSYSTEME

Bedienungsanleitung für Faxfunktionen

GD-1250/GD-1260

für ES9160 MFP/ES9170 MFP ES9460 MFP/ES9470 MFP CX3535 MFP/CX4545 MFP

©2012 Oki Data Corporation Alle Rechte vorbehalten Eine Reproduktion dieses Handbuchs in jeglicher Form ist ohne die schriftliche Genehmigung von Oki Data nicht gestattet. Vielen Dank für den Kauf der Oki FAX-Einheit GD-1250/GD-1260.

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Faxfunktionen, Fehlerbehebung und Wartung des Systems. Bitte lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Faxfunktionen benutzen. Um sicherzustellen, dass die Faxfunktionen optimal genutzt werden, sollten Sie diese Anleitung zur künftigen Verwendung an einem leicht erreichbaren Ort aufbewahren.

Über dieses Handbuch

Symbole in diesem Handbuch

In diesem Handbuch sind wichtige Hinweise durch folgende Symbole gekennzeichnet. Lesen Sie diese Hinweise, bevor Sie das System benutzen.



Weiterhin sind in diesem Handbuch Informationen enthalten, die die Bedienung des Systems erleichtern:



Beschreibungen für Bedienfeld und Touch Screen

 Die Abbildungen der Bildschirme in diesem Handbuch wurden in der Papiereinstellung f
ür A/B-Format erstellt. Wenn Sie als Papiereinstellung das LT-Format verwenden, kann die Anordnung der Tasten von Ihrem System abweichend sein.

Beschreibung der Papierausrichtung

Sie können Papier im Hoch- und Querformat ausrichten. "-R" hinter der Formatangabe bedeutet, dass das Papier im Querformat positioniert werden soll.

Beispiel: Legen Sie ein A4-Original auf das Vorlagenglas



Die Formate A3 oder B4 können nur im Hochformat verwendet werden, daher entfällt hier der möglich Zusatz "-R".

Handelsmarken

Die Firmennamen und Produktnamen in dieser Anleitung sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Zubehör

Zubehör für GD-1250

- Telefonkabel : 1
- Bedienungsanleitung 1

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

Haftungsbegrenzung

Nachstehend finden Sie Hinweise zum Haftungsausschluss und zu Haftungsbeschränkungen der Oki Data Corporation (auch für ihre Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen und Sublieferanten) gegenüber Käufern oder Benutzern ('Benutzer') des Systems ES9160 MFP/ES9170 MFP und ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP, inklusiv Zubehör, Optionen und Softwarepakete ('Produkt').

- Der Ausschluss und die Begrenzung der Haftung, die das Thema dieser Bestimmungen bilden, gelten in dem höchst möglichen, vom Gesetz zulässigen Rahmen. Um Zweifel auszuschließen, wird festgehalten, dass keine Bestimmung in diesen Hinweisen die Haftung von Oki Data Corporation für Tod oder Verletzungen ausschließen oder begrenzen, sofern diese durch Fahrlässigkeit von Oki Data Corporation oder betrügerische Falscherklärungen von Oki Data Corporation verursacht wurden.
- 2. Alle Garantien, Bedingungen und anderen Bestimmungen, die vom Gesetz impliziert werden, sind im höchst möglichen, vom Gesetz zulässigen Ausmaß ausgeschlossen, und es werden keinerlei solche implizite Garantien gegeben oder für die Produkte anwendbar gemacht.
- 3. Oki Data Corporation haftet nicht für Verlust, Kosten, Aufwendungen, Ansprüche oder Schäden, die auf eine der folgenden Ursachen zurückzuführen sind:
 - Benutzung oder Umgang mit dem Produkt auf eine andere als in den Anleitungen, unter anderem auch in den Bedienungsanleitungen und im "Handbuch für Administrator- und Benutzereinstellungen", festgehaltene Art sowie fehlerhafte oder unvorsichtige Bedienung oder Verwendung des Produkts;
 - Eine Ursache, die den fehlerfreien Betrieb oder die problemlose Benutzung des Produkts verhindert und zurückzuführen ist auf Handlungen, Unterlassungen, Ereignisse oder Unfälle, die sich der angemessenen Kontrolle von Oki Data Corporation entziehen, unter anderem auch Höhere Gewalt, Krieg, Aufstand, Rebellion, zivile Unruhen, böswillige oder absichtliche Beschädigung, Brand, Überschwemmung, Sturm, Naturkatastrophen, Erdbeben, Schwankungen der Stromspannung oder andere Katastrophen;
 - Hinzufügungen, Veränderungen, Demontage, Transport oder Reparatur durch nicht befugte Personen außer den von Oki Data Corporation zugelassenen Wartungstechnikern; oder
- Verwendung von Papier, Betriebsstoffen oder Ersatzteilen, die nicht von Oki Data Corporation empfohlen werden.
 4. Unter Ansehung des Absatzes 1 ist Oki Data Corporation gegenüber dem Kunden nicht haftbar für:
 - Entgangenem Gewinn, Verkauf oder Umsatz; Verlust oder Rufschädigung, Produktionsausfall, Verlust erwarteter Einsparungen, Verlust von Goodwill oder geschäftlichen Möglichkeiten, Verlust von Kunden, Verlust von Software oder ihrer Benutzbarkeit, Verlust von Daten oder ihrer Benutzbarkeit, Verlust von Verträgen; oder
 - Spezielle, Begleit-, Folge- oder indirekte Verluste oder Schäden, Kosten, Aufwendungen, finanzielle Einbußen oder Ansprüche auf Entschädigung für Schadensfolgen;

in welcher Form oder Höhe auch immer, die sich wegen des Produkts oder in Verbindung damit, aufgrund seiner Benutzung oder seines Betriebs ergeben, auch wenn Oki Data Corporation über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

Oki Data Corporation ist nicht haftbar für Verluste, Kosten, Aufwendungen, Ansprüche oder Schäden, die durch die aufgrund der Verwendung des Produkts entstandene Unbenutzbarkeit (unter anderem auch Ausfall, Störung, Fehlfunktion, Absturz, Virusinfektion oder andere Probleme) von Hardware, Gütern oder Software entstehen, die Oki Data Corporation weder direkt noch indirekt geliefert hat.

Vorwort	1
Vor dem Lesen dieser Anleitung	2
Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	4

Kapitel 1 BEVOR SIE DAS FAX VERWENDEN

Beschreibung der Komponenten	
Bedienfeld	
Touch Screen	
Optionen	
Kabel anschließen	

Kapitel 2 FAX SENDEN/EMPFANGEN

Fax senden	.14
Grundlegender Ablauf	14
Handhabung von Originalen	. 17
Übertragungsbedingungen einstellen	21
Empfänger definieren	25
Andere Sendearten	32
Fax empfangen	35
Empfangsmodus	35
Originale und Papier	37

Kapitel 3 VERBINDUNG PRÜFEN UND ABBRECHEN

Kommunikation prüfen	42
Faxsendungen im Speicher prüfen	42
Kommunikationsstatus prüfen (Protokoll)	43
Sendung abbrechen	45
Speichersendung abbrechen	45
Direktsendung abbrechen	47
Reservierte Sendung abbrechen	48

Kapitel 4 ERWEITERTE FUNKTIONEN

Doppelseitige Originale senden	. 50
Wichtige Sendung	. 52
Abrufkommunikation	. 53
Abrufsendung	. 53
Abrufempfang	. 54
Mailbox-Übertragung	. 55
Original speichern/drucken/löschen	. 56
Original senden/abrufen	. 60
Mailbox erstellen/ändern/löschen	. 63
Wählkombination	. 68
Zeitversetzte Sendung	. 69
Sendewiederholung	. 70

Onramp Gateway	71
Offramp Gateway	
Speichern als Datei	
Faxjobs mit SICHEREM EMPFANG drucken	75

Kapitel 5 LISTEN UND BERICHTE DRUCKEN

Listen & Berichte manuell drucken Journal (Sendung und Empfang) Reservierungsliste	
Mailbox-/Relaisbox-Liste	80
Listen & Berichte automatisch drucken	81
Beispiele für Listen/Berichte	82
Sendejournal	82
Empfangsjournal	83
Reservierungsliste	83
Mailbox-/Relaisbox-Liste	84
Speichersendebericht	85
Sendebericht	86
Mehrfachsendebericht	86
Mehrfachabrufbericht	87
Relais-Ursprungsstationsbericht	87
Relais-Rundsendestationsbericht	88
Übermittlungsbericht End-Terminal	88
Relais-Stationsbericht	89
Mailbox-Empfangsbericht	89

Kapitel 6 EINSTELLUNGEN

Benutzereinstellungen Faxeinstellungen	
Administratoreinstellungen	
Terminal-ID registrieren	
Anfangseinstellungen tätigen	
Empfangsdruck einstellen	100
Sendewiederholung einstellen	102
Zweite Leitung für FAX-Einheit	103
SICHERER EMPFANG	104

Kapitel 7 FEHLERBEHEBUNG UND SPEZIFIKATIONEN

	Fehlersuche	
	Fehlercodes	
	Fehlermeldungen	
	Sende-/Empfangsfehler	
	Spezifikationen der GD-1250	110
INDEX		

BEVOR SIE DAS FAX VERWENDEN

Diese Kapitel beschreibt Grundlagen, die Sie vor der Verwendung lesen sollten.

Beschreibung der Komponenten	8
Bedienfeld	
Touch Screen	
Optionen	
Kabel anschließen	12

Beschreibung der Komponenten

Bedienfeld

Dieser Abschnitt beschreibt die Bedienfeldtasten für Faxfunktionen. Zu weiteren Bedienfeldkomponenten siehe *Kurzbedienungsanleitung*.



1. [FAX] Taste

Mit dieser Taste rufen Sie den Faxbildschirm auf.

Tipp

Sie dient auch zur Verwendung der Internetfax-Funktion. Einzelheiten zur Internetfax-Funktion siehe **Scanfunktion-Anleitung**.

2. [USER FUNCTIONS] Taste

Diese Taste dient zur Speicherung von Faxeinstellungen.

3. Zifferntasten

Zur Eingabe von Faxnummern etc.

4. [FUNCTION CLEAR] Taste

Zum Löschen aktuell eingestellter Funktionen und zum Zurücksetzen auf die Voreinstellungen.

5. [STOP] Taste

Benutzen Sie diese Taste, um einen laufenden Vorgang zu stoppen.

6. [START] Taste

Zum Starten des Scan-Vorgangs für die Faxsendung.

7. [LÖSCHEN] Taste

Zum Löschen eigegebener Ziffern.

8. Alarmanzeige

Die Lampe leuchtet rot auf, wenn ein Fehler aufgetreten ist und das Gerät Benutzereingriffe benötigt.

9. SPEICHER EM

Die Lampe leuchtet, wenn ein Dokument nicht gedruckt, sondern im Speicher empfangen wurde.

10. Leitung

Die Lampe leuchtet, wenn die Telefonleitung verwendet wird.

11. Touch Screen

S.10 "Touch Screen"

12. [PRINT] Taste

Verwenden Sie diese Taste, um einen Faxjob mit SICHEREM EMPFANG zu drucken.

13. DRUCKDATEN Anzeige

Diese Anzeige leuchtet, wenn ein Faxjob mit SICHEREM EMPFANG empfangen wurde.

Tipp

Die Anzeige leuchtet nicht, wenn sich das System im Superschlafmodus befindet.

Touch Screen

Dieser Abschnitt beschreibt den Faxbildschirm im Touch Screen. Zu weiteren Display-Anzeigen siehe *Kurzbedienungsanleitung*.



1. Kopfbereich

Hier werden aktuelle Funktion, Tasten und aktueller Status angezeigt.

2. Meldungsbereich

Hier werden Statusmeldungen des Systems und Bedienerhilfen angezeigt.

3. Bedienungsbereich

Hier werden Tasten und Textfelder angezeigt.

4. Warnmeldungsbereich

In diesem Bereich werden Hinweismeldungen zum Austausch der Tonerkartusche oder des Resttonerbehälters oder der Empfang eines Faxjobs mit SICHEREM EMPFANG angezeigt.

5. Datum und Uhrzeit

Hier wird Datum und Uhrzeit angezeigt.

6. [JOB STATUS] Taste

Mit dieser Taste können Sie Aufzeichnungen vergangener Übertragungen und Protokolle betrachten.

Tipp

Ist die Abteilungsverwaltung oder Benutzerverwaltung eingeschaltet, müssen Sie sich mit Abteilungscode oder Benutzernamen und Kennwort am System anmelden. Einzelheiten siehe *Kurzbedienungsanleitung*.

Optionen

Dieser Abschnitt beschreibt Optionen für Faxfunktionen.

- FAX-Einheit Diese Einheit aktiviert die Faxfunktionen.
- 2. Leitung für Fax-Einheit (GD-1260) Zum Verwenden von zwei separaten Leitungen für Sendung und Empfang.

Kabel anschließen

Achten Sie darauf, dass das System ausgeschaltet ist, bevor Sie Kabel anschließen.

ES9460 MFP/ES9470 MFP/CX3535 MFP/CX4545 MFP (GD-1250)



ES9160 MFP/ES9170 MFP (GD-1250)



1. LINE2

Schließen Sie hier das Kabel zur Telefonsteckdose an, wenn die Faxkarte für die zweite Leitung installiert ist.

2. LINE

Schließen Sie hier das Kabel zur Telefonsteckdose an.

3. TEL

Schließen Sie hier ein externes Telefon an.

Hinweise

- Das Gerät darf nicht parallel mit einem Telefon an derselben Telefonsteckdose angeschlossen werden.
- Das externe Telefon (an TEL) darf keine Anrufbeantworter-Funktion besitzen.

2

FAX SENDEN/EMPFANGEN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie ein Fax senden und empfangen.

Fax senden	
Grundlegender Ablauf	14
Handhabung von Originalen	17
Übertragungsbedingungen einstellen	21
Empfänger definieren	
Andere Sendearten	
Fax empfangen	
Empfangsmodus	
Originale und Papier	
o .	

Fax senden

Grundlegender Ablauf

Dieser Abschnitt beschreibt den grundlegenden Ablauf zum Senden eines Fax. Einzelheiten finden Sie unter den jeweiligen Seitenreferenzen.

Außer dieser Beschreibung existieren weitere Möglichkeiten, ein Fax zu senden. Siehe hierzu folgende Seiten.

- S.32 "Andere Sendearten"
- S.49 "ERWEITERTE FUNKTIONEN"

1 Positionieren Sie das Original.



Prüfen Sie Größe, Scanbereich, etc. Legen Sie das Original auf das Vorlagenglas oder in den RADF. (Die Abbildung zeigt die Positionierung des Originals auf dem Vorlagenglas.)

2 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.



Das Menü FAX wird angezeigt. Wenn Sie das System für einen definierten Zeitraum (Voreinstellung: 45 Sek.) in diesem Zustand lassen, wird die Einstellung zurückgesetzt und der Hauptbildschirm kehrt zurück.

3 Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

			0000	A4 🔛	STANDARD	\$1
(NR. EINGEBEN 🤉	EINGABE @ - ME-	HRFACH	ZEL 🕨		OPTION ,	MON
8 0001	User001	1	0005 User005		77	1
NFACH 0002	User002	(0006 User006			2
388 0003	User003	(iii)	0007 User007			3
RUPPE 0004	User004	1	0008 User008			2
Alle P	ersonen 💌		ALLE LÖ.	BEKANNTE ID	SUCHEN	•
RUPPE 0004	User004 ersonen 💌		0006 User008 ALLE LÖ.	BEKANNTE ID	SUCHEN	

Der Einstellungsbildschirm wird angezeigt. Stellen Sie bei bedarf Auflösung, Originalmodus, Belichtung und Sendemodus ein.

S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"

▲ Legen Sie den Empfänger fest.

012-3	456-7890		0001	A4	STANDARD	S-1
AX NR. EING	ieben ") Eingabe @ ")	MEHRFACH	ZIEL 🕨		OPTION	
8	0001 User001		0005 User005			1
EINFACH	0002 User002	T hig	0006 User006			1
888	0003 User003		0007 User007			@
GRUPPE	0004 User004		0008 User008			
	Alle Personen 👻]	ALLE LÖ.	BEKANNT	E ID 🔎 SUCHE	EN 🕨

Geben Sie die Faxnummer mit den Zifferntasten oder über das Adressbuch ein.

5 Drücken Sie [ANSICHT], wenn Sie den Vorschaubildschirm aufrufen möchten.

📠 FAX	XEN	SPEICHER	EINSTE	U. 🕞	👷 VORLAGE	▶ ?
BEREIT						
@ 012-3	3456-7890		0002	A4	STANDARD	V1 V2
FAX NR. EING	æben ") Eingabe @ ") (MEHRFACH	ZEL »		OPTION	MONITOR
8	0001 User001	(ā 🗹	0005 User005			•
EINFACH	0002 User002	1	0006 User006			1
888	0003 User003	(iii) (iii)	0007 User007		(iiii)	375
GRUPPE	0004 User004	1	0008 User008			1
	Alle Personen		ALLE LÖ.	BEKANNT	E ID 🔎 SUCH	EN 🕨
	PAUSE	TE			ANSICHT	I SENDEN
	ADRESSE	ERWEITERT			1 17	
					1 - 1/11	JOB STATUS

Die Vorschaufunktion ist für die ES9160 MFP/ES9170 MFP nicht verfügbar.

6 Drücken Sie [SENDEN].

012-3	3456-7890		0001	A4	🐹 STANDA	VRD 🕓 1
AX NR. EIN	EINGABE @	MEHRFACH	ZEL 🕨		OPTIC	м 🔎 мо
8	0001 User001	14 10	0005 User00	5		
EINFACH	0002 User002	iii (@	occo User00	5		
888	0000 User003	1	0007 User00	7	(iiii) 🙋 🗇
GRUPPE	0004 User004		0008 User00	3		
_	Alle Personen		ALLE LÖ.	BEKAN	NTE ID 🕨 SI	UCHEN 🕨

Das Fax wird gesendet oder reserviert.

Tipps

- Alternativ können Sie die Taste [START] auf dem Bedienfeld drücken.
- Bei einer Speichersendung wird das Original erst gespeichert. Wenn eine Verbindung hergestellt ist, wird das gescannte Dokument gesendet. Bei einer Direktsendung wird die Gegenstelle sofort angewählt und das Original wird beim Scannen gesendet. (Die Sendebedingungen können vorher eingestellt werden.)

Wahlwiederholung

Ist bei einer Speichersendung die Leitung besetzt, wird die Wahl der Faxnummer automatisch wiederholt. Das System wählt die Faxnummer bis zu drei Mal im Abstand von einer Minute (Voreinstellung).

Seriensendung

Wenn mehrere Speichersendungen an die gleiche Gegenstelle gerichtet sind, können diese in einer Sendung durchgeführt werden, um Kommunikationskosten zu sparen. Dies ist jedoch nicht möglich, wenn unterschiedliche Sendebedingungen eingestellt sind oder wenn die Abteilungs-/Benutzerverwaltung aktiviert ist und die Sendungen von unterschiedlichen Anwendern durchgeführt werden.

Nächstes Original senden

Wenn ein Original auf dem Vorlagenglas gescannt wurde, erscheint der Bestätigungsbildschirm zum Scannen des nächsten Originals. Um das nächste Original zu scannen, legen Sie es auf das Vorlagenglas und drücken [START] auf dem Bedienfeld. Wenn alle Originale gescannt sind, drücken Sie [FERTIG]. Wenn das Original im RADF liegt und Sie [FORTSETZEN] während des Scannens drücken, wird nach dem Scanvorgang ein Bestätigungsdialog für das nächste Original angezeigt.



- Wenn Sie das System für einen definierten Zeitraum (Voreinstellung der automatischen Rückstellzeit: 45 Sek.) in diesem Zustand lassen, wird eine Kopie des gescannten Originals gesendet.
- Um die Sendung abzubrechen, drücken Sie [AUFT. ABBR].
 S.45 "Speichersendung abbrechen"
- Um die Sendebedingungen einzustellen, drücken Sie [OPTIONEN].
 S.24 "Einstellungen pro Seite ändern"

Handhabung von Originalen

Zum Senden geeignete Originale

Dieses System kann folgende Originale als Fax senden.

Sie können einseitige oder zweiseitige Originale aus Normalpapier oder Recyclingpapier mit (2, 3 oder 4 Lochungen) in den RADF einlegen. Auf das Vorlagenglas können Sie alle unten aufgeführten Originale, einschließlich OHP-Folie, Transparentpapier, Bücher oder 3-D-Objekte legen.

Standort	Maximale Größe	Papiergewicht	Originalformat
Vorlagenglas	Länge: 297 mm (11.69") Breite: 432 mm (17.01")	_	Nordamerika: LD, LG, LT, LT-R, ST, ST-R, COMP A/B Format: A3, A4, A4-R, A5, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
RADF*	Länge: 297 mm (11.69") Breite: 432 mm (17.01")	Einseitige Originale: 35 - 157 g/m² (9.3 - 41.8 lb.) Zweiseitige Originale: 50 - 157 g/m² (13.3 - 41.8 lb.)	Nordamerika: LD, LG, LT, LT-R, ST-R, COMP A/B Format: A3, A4, A4-R, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO (ST/A5 ist nicht verfügbar)

Der RADF ist eine Option.

Hinweise

- Legen Sie keine schweren Objekte (4 kg (9 lb.) oder mehr) auf die Glasauflage und belasten Sie diese nicht.
 Die folgenden Formate werden automatisch zum Senden gedreht.
 - $\begin{array}{l} A4 \rightarrow A4\text{-R} \\ A5\text{-R} \rightarrow A5 \\ B5\text{-R} \rightarrow B5 \\ LT \rightarrow LT\text{-R} \\ ST\text{-R} \rightarrow ST \end{array}$

Scanbereich für das Original

Die folgenden Abbildungen zeigen den Scanbereich. Informationen im schattierten Bereich werden nicht erfasst.

- 1. LD, LG, LT-R, ST-R, COMP, A3, A4-R, A5-R, B4, B5-R, FOLIO
- 2. LT, ST, A4, A5, B5



Originale auf dem Vorlagenglas positionieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie ein Original auf dem Vorlagenglas positionieren. Originale werden in der Reihenfolge gesendet, mit der sie auf das Vorlagenglas gelegt werden.

Legen Sie keine schweren Objekte (4 kg (9 lb.) oder mehr) auf die Glasauflage und belasten Sie diese nicht. Das Brechen der Glasscheibe kann zu Verletzungen führen.

1 Heben Sie den Vorlagendeckel oder den RADF an, und legen Sie das Original mit der Schriftseite nach unten auf das Glas.



Heben Sie die Abdeckung um rund 60 Grad an, damit das Original erkannt wird.

2 Richten Sie das Original an der linken inneren Ecke des Vorlagenglases aus.





- Es können Originale unterschiedlicher Größe versendet werden.
- Wenn Sie andere Formate als LT/A4 wie links abgebildet auflegen, wird die Absenderinformation beim Empfänger an der Position A gedruckt.
- Wenn Sie das Format LT/A4 wie rechts abgebildet auflegen, wird die Absenderinformation beim Empfänger an der Position B gedruckt.
- Die Absenderinformation muss zuvor gespeichert werden.
 S.97 "Terminal-ID registrieren"

Senken Sie den Vorlagendeckel oder RADF behutsam ab.

Originale in den RADF einlegen

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie Originale in den RADF einlegen. Wenn Sie die Originale in den RADF einlegen, werden sie beginnend mit der obersten Seite gescannt und gesendet.

Tipp

Der RADF ist eine Option.

Nachdem Sie die Kanten der Originale ausgerichtet haben, legen Sie sie mit der Schrift nach oben ein und passen die Führungsschienen der Breite der Originale an.



- Unabhängig von ihrer Größe können Sie bis zu 100 Blatt (35 bis 80 g/m² (9.3 bis 20 lb.)) oder 16 mm (0.62") Stapelhöhe einlegen.
- Zweiseitige Originale können eingelegt und gesendet werden.
 S.50 "Doppelseitige Originale senden"



- Wenn Sie andere Formate als LT/A4 wie links abgebildet auflegen, wird die Absenderinformation beim Empfänger an der Position A gedruckt.
- Wenn Sie das Format LT/A4 wie rechts abgebildet auflegen, wird die Absenderinformation beim Empfänger an der Position B gedruckt.
- Die Absenderinformation muss zuvor gespeichert werden.

Senden von Originalen mit unterschiedlicher Breite

Stellen Sie die Seitenführungen auf die breiteste Originalgröße ein und richten Sie die Originale dann an der Vorderseite aus. Die folgenden Formatkombinationen sind geeignet.

- A/B Format: A3, A4, B4, B5, A4-R, FOLIO
- Nordamerika: LD, LT, COMP, LG, LT-R



Tipp

Verwenden Sie zum Senden der Originale die Einstellung "UNTERSCHIEDLICHE BREITE".

Sicherheitshinweise für den RADF

Die folgenden Originale dürfen nicht verwendet werden, da dies zu Papierstaus oder Beschädigungen führen kann:



Die folgenden Originale müssen mit besonderer Vorsicht behandelt werden:



Übertragungsbedingungen einstellen

Sie können Fax-Übertragungsbedingungen einstellen.

Tipps

- Die Sendeeinstellungen gelten immer nur für den aktuellen Vorgang. Nach dem Versand werden die Originaleinstellungen wiederhergestellt.
- Sie können die Voreinstellungen für Auflösung, Originalmodus, Belichtung, Sendemodus und ECM ändern.
 S.92 "Faxeinstellungen"

Einstellungen

Drücken Sie [OPTIONEN] im Fax-Bildschirm, um die Einstellungen aufzurufen. Führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie [OK].

DPTION						
AUFLÖSUNG	ÜBERTRART		TEXT		AUTOM.	~
			CRIGINAL	10		
STANDARD	SP. SOD		MODUS		INIGINAL FURM.	1
SUPERFEIN		BELICH	ITUNG			2
				AUTOM.		
					_	
			ZURÜCKS.	ABBRECHEN		*
			ZURÜCKS.	ABBRECHEN	13:18	ل ل
			ZURÜCKS.	ABBRECHEN	13:16	
E E A XEN		SPEICHER	ZURÜCKS.	ABBRECHEN	13:16 VORLAGE	
E FAXEN		SPEICHER	ZURÜCKS.	ABBRECHEN	13:18 VORLAGE	
E F A XEN DPTION ECM	MALBOX KOMMUNKAT	SPEICHER	ZURÜCKS.	TELL LEITG	13:18 VORLAGE	
PTICN PTICN ECM EN	MALBOX KOMMINKA SUBJECP	SPEICHER	ZURÜCKS.		VORLAGE WÄHL. OFF	
ECM	MALBOX KOMMINKAN SURISEP SUDPWO		ZURÜCKS.		VORLAGE WÄHL. OFF LEITUNG 1	
EAXEN PPTION EOM OFF	MAILBOX KCMMINKAT SUBISEP SIDPWD INTERIET-FAX	SPECHER TION	ZURUCKS.	ABRECHEN	VORLAGE WARL. CFF LEITUNG 1	

• Drücken Sie 🔿 oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.

ZURÜCKS.

ABBRECHEN

 Drücken Sie [ZURÜCKSETZEN], um den aktuellen Vorgang abzubrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

AUFLÖSUNG

Stellen Sie die Auflösung entsprechend dem Original ein.

STANDARD: Für Originale mit normalem Text.

FEIN: Für Originale mit kleinem Text und Liniengrafik.

ULTRAFEIN: Für Originale mit sehr kleinen Abbildungen.

Tipp

Kann das Fax der Gegenstelle eine hohe Auflösung nicht verarbeiten, wird sie automatisch reduziert. Je höher die Auflösung ist, desto länger dauert die Übertragung.

SENDETYP

Bestimmt den Sendemodus.

- SPEICH.SEND: Das Original wird gescannt, gespeichert und gesendet. Bis zu 100 Sendungen können so registriert werden. Für eine Sendung können bis zu 1000 Seiten gespeichert werden.
- DIREKT-SD: Das Original wird direkt beim Scannen gesendet. Wenn eine Seite gesendet wurde, wird die nächste Seite gescannt und gesendet. Es dauert daher länger, bis alle Seiten gesendet sind. Sie können den Sendevorgang jedoch besser kontrollieren.

ORIGINALMODUS

Stellen Sie den Originalmodus entsprechend dem Original ein.

TEXT: Für Originale mit normalem Text und Liniengrafik.

TEXT/FOTO Für Originale mit kleinem Text und Fotos.

FOTO: Für Originale mit Fotos.

Tipp

Wenn Sie den Modus TEXT/FOTO oder FOTO wählen, kann die Übertragung länger dauern als normal.

ORIGINALGRÖßE

Bestimmt die Größe des Originals.

AUTO.:	Die Größe der Vorlage wird automatisch festgestellt, bevor sie gescannt wird.
ANDERE BREITE:	Mit dieser Funktion können Sie Originale mit unterschiedlicher Breite über den RADF (optional) scannen.
ANDERE GRÖSSE:	Das Original wird mit der eingestellten Größe eingescannt, unabhängig von seiner tatsächlichen Größe.

Tipp

Kann das Fax der Gegenstelle die Formate B5/B5-R nicht verarbeiten, werden sie automatisch reduziert. Um dies zu vermeiden, sollten Sie für B5 und B5-R die Formate A4 und A4-R definieren.

BELICHTUNG

Bestimmt die Helligkeit des gescannten Originals.

AUTO.: Das System ermittelt die optimale Belichtung automatisch.

Manuell: Drücken Sie 🗍 oder 🕨 , um den Kontrast einzustellen.

ECM

Ein-/Ausschalten der ECM-Funktion (Fehlerkorrektur). ECM (Error Correction Mode) ist ein international standardisierter Kommunikationsmodus, bei dem Fehler, die während der Faxübertragung auftreten, automatisch korrigiert werden. Auch wenn die übertragenen Daten während der Kommunikation durch Leitungsstörungen beeinflusst wurden, ermöglicht dieser Modus eine gute Kommunikation ohne Bildstörungen, indem der gestörte Teil automatisch neu gesendet wird.

Hinweise

- Um die ECM-Kommunikation zu ermöglichen, müssen sowohl Sender als auch Empfänger über die ECM-Funktion verfügen.
- Wird die Kommunikation durch Leitungsstörungen beeinflusst, dauert die Kommunikation länger als üblich. Auch mit ECM können bei sehr schlechten Verbindungen Übertragungsfehler auftreten.
- ECM ist für die Sprachkommunikation nicht verfügbar.

QUAL. ÜBERTR.

Ein-/Ausschalten der Qualitätsübertragung. Dadurch wird die Sendegeschwindigkeit verringert und die Übertragung ist weniger anfällig für Leitungsstörungen.

MAIL BOX KOMMUNIKATION

Für die Kommunikation gemäß ITU-T (International Telecommunications Union Telecommunications) Standards, kann eine Sub-Adresse und ein Kennwort an den Empfänger gesendet werden. (Sie können bis zu 20 Ziffern eingeben.) SUB (Subadresse) : Information zum Senden von Daten.

SEP (Selektiver Abruf):	Information zum Abruf von Daten.
SID (Senderidentifizierung) :	Kennwort für SUB
PWD (Kennwort):	Kennwort für SEP

Tipp

Um diese Funktion nutzen zu können, muss die Gegenstelle in der Lage sein, eine ITU-T-kompatible Adresse oder ein Kennwort zu verarbeiten.

Internetfax

BETREFF: Der Betreff des Internetfax

TEXT: Der Text des Internetfax

Diese Taste wird für normale Faxfunktionen nicht benötigt.

LEITUNGSWAHL

Definieren Sie die Sendeleitung, wenn die Faxkarte für die zweite Leitung installiert ist.

S.103 "Zweite Leitung für FAX-Einheit"

AUTO.: Automatisches Umschalten der Leitung.

LEITUNG 1: Leitung 1 wird verwendet.

LEITUNG 2: Leitung 2 wird verwendet.

Einstellungen pro Seite ändern

Sie können die Scaneinstellungen (AUFLÖSUNG, MODUS, HELLIGKEIT und ORIGINAL) für jede Seite ändern.

1 Definieren Sie die Empfänger und drücken Sie [SENDEN], um das Dokument zu scannen. Wenn ein Original gescannt wurde, erscheint der Bestätigungsbildschirm für das nächste Original. Drücken Sie [OPTION].



Die Abbildung zeigt die Positionierung des Originals auf dem Vorlagenglas. Wenn das Original im RADF liegt und Sie [FORTSETZEN] während des Scannens drücken, wird nach dem Scanvorgang ein Bestätigungsdialog für das nächste Original angezeigt. Wenn Sie während des Scannens [STOP] drücken, wird der Scanvorgang angehalten und ein Bestätigungsdialog für das nächste Original angezeigt.

2 Das Fenster zum Einstellen der Scanbedingungen wird angezeigt. Ändern Sie die Einstellung und drücken Sie [OK].

S.21 "Einstellungen"

OPTION	SF	PEICHER EINS	STELL. 🔪 🚺 🍲	VORLAGE ,	?
ALFLÖSJING STAKDARD HOCH SUPERFEIN	UBERTR - ART SP. SEND D.R. SEND	TEXT ORIGIN MOOUS BELICHTUNS		A.4 GINAL FORM	< -\- >
		ZURÜCKS.	ABBRECHEN	ОК	m
				13:25 .0	

Empfänger definieren

Sie können dies direkt mit den Zifferntasten am Bedienfeld oder über einen Adressbucheintrag durchführen.

Tipp

Um das Adressbuch zu verwenden, muss die Faxnummer zuvor im Adressbuch gespeichert werden. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung* oder *TopAccess-Anleitung*.

Direkteingabe mit Zifferntasten

Sie können die Faxnummer am Bedienfeld eingeben.

1 Drücken Sie [FAX NR. EINGEBEN].

		00	00	A4	🔛 STAN	DARD
EINGABE	C NEHRFACH	ZIEL	Þ		OPT	ION 🕨
0001 User001	i 🗐	@ 0005	User005		Q	1 0
0002 User002	iii iiii	@] 0006	User006		Û	
8 0003 User003		0007	User007		Û	
PE 0004 User004		008	User008		Û	
Alle Personen	Ŧ	_	LLE LÖ.	BEKANNTE	ID 🕨	SUCHEN 🕨
PAUSE	RÜCKTASTE				ANSICHT	

Geben Sie die Faxnummer ein und drücken Sie [OK].



- Sie können die Empfängernummer auch mit den Zifferntasten am Bedienfeld eingeben.
- Um einzelne Ziffern der Faxnummer zu löschen, drücken Sie [RÜCKTASTE].
- Um die gesamte Faxnummer zu löschen, drücken Sie [LÖSCHEN].

3 Prüfen Sie die Faxnummer im Display.

1234	567890		0001	A4	88	STANDARD	\$61
		 Z	ZEL 🕨			OPTION »	MON
8	0001 User001	@	0005 User005				1
EINF ACH	0002 User002	@	cocc User006			1	3
888	0003 User003	@1	0007 User007				1
GRUPPE	0004 User004	0	0006 User008				1
	Ale Personen 💌		ALLE LÖ.	BEKANNT	e ID 👂	SUCHEN	•
GNOFFE	Ale Personen		ALLE LÖ.	BEKANNT	e ID 🕨	SUCHEN	

- Zum Löschen einzelner Ziffern drücken Sie [RÜCKTASTE].
- Zum Löschen der kompletten Eingabe drücken Sie [LÖSCHEN] am Bedienfeld.
- Die Speichersendung ermöglicht das Senden des Dokuments an mehrere Gegenstellen (bis zu 400) in einem Vorgang. Drücken Sie [MEHRFACH] und geben Sie die Faxnummern der Empfänger ein. Wiederholen Sie dies, bis alle Empfänger definiert sind. Sie können mehrere Eingabemethoden kombinieren und bis zu 400 Rufnummern eingeben.
- Drücken Sie [ZIEL], um alle ausgewählten Empfänger zu prüfen oder um nicht benötigte Empfänger zu löschen.

S.31 "Empfänger bestätigen"

Empfänger aus Adressbuch auswählen

Sie können Empfänger im Adressbuch auswählen.

1 Drücken Sie [EINFACH], um die Adressliste aufzurufen und drücken Sie danach auf das Faxsymbol des Empfängers ().



- Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Alternativ können Sie auch auf das Feld mit dem Namen drücken. In diesem Fall werden Faxnummer und Email-Adresse ausgewählt, wenn beide gespeichert sind.
- Um den Empfänger zu entfernen drücken Sie erneut auf den Empfänger.
- Die Speichersendung ermöglicht das Senden des Dokuments an mehrere Gegenstellen (bis zu 400) in einem Vorgang. Wiederholen Sie die Auswahl, bis alle Empfänger definiert sind. Sie können mehrere Eingabemethoden kombinieren und bis zu 400 Rufnummern eingeben.
- Drücken Sie [ZIEL], um alle ausgewählten Empfänger zu prüfen oder um nicht benötigte Empfänger zu löschen.

S.31 "Empfänger bestätigen"

- Um die Suche zu verfeinern und nur nach Elementen zu suchen, die bestimmte Zeichen enthalten, drücken Sie das Pull-Up Menü.
- Eine Empfängerliste mit 11 bis 15 Zeichen pro Name kann angezeigt werden.

Gruppeneingabe

Im Adressbuch können Sie Gruppen definieren und an diese Empfängergruppen das Fax senden.

1 Drücken Sie [GRUPPE], um die Gruppenliste anzuzeigen und drücken Sie dann auf den Gruppennamen.

OPTION » MON
INHALT
INHALT
INHALT 2
INHALT
SUCHEN »

- Drücken Sie 🔿 oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Um die Gruppe zu entfernen drücken Sie erneut auf die Gruppe.
- Drücken Sie [INHALT], um die Gruppe zu prüfen.
- Die Speichersendung ermöglicht das Senden des Dokuments an mehrere Gruppen (bis zu 200 und maximal 400 Empfänger) in einem Vorgang. Wiederholen Sie die Auswahl, bis alle Empfänger definiert sind. Sie können mehrere Eingabemethoden kombinieren und bis zu 400 Rufnummern eingeben.
- Drücken Sie [ZIEL], um alle ausgewählten Empfänger zu prüfen oder um nicht benötigte Empfänger zu löschen.
 - 🛄 S.31 "Empfänger bestätigen"
- Um die Suche zu verfeinern und nur nach Elementen zu suchen, die bestimmte Zeichen enthalten, drücken Sie das Pull-Up Menü.

Anhand ID-Nummer suchen

Sie können einen bestimmten Empfänger anhand der ID-Nummer im Adressbuch suchen.

Drücken Sie [BEKANNTE ID].

			0000	A4	STAN	DARD	L 1
AX NR. EING	EINGABE @ >	MEHRFACH	ZIEL 🕨		OPT	non 🕨	MON
8	0001 User001		0005 User005	;	Q		
EINFACH	0002 User002	(iii) (iii)	0006 User006	i	Q	1	
888	0003 User003		0007 User007	1	Q	i 🕐	1
GRUPPE	0004 User004		0008 User008	1	0		
_	Ale Personen]	ALLE LÖ.	BEKAN		SUCHEN 🕨	1

2 Geben Sie die ID-Nummer (1 - 1000) mit den Zifferntasten ein und drücken Sie [OK].



Die ID-Nummer wird im Adressbucheintrag angezeigt. Es sind Nummern von 001 bis 1000.

3 Die Seite der eingegebenen ID-Nummer wird angezeigt. Drücken Sie das FAX-Symbol (
).

			0001	A4 📖	STANDARD	S 1
AX NR. EINGEBE	N » EINGABE @ » MB	HREACH	ZEL »		OPTION 🕨	MON
8 0	con User009	<u>i</u>	0013 User013			
EINFACH	010 User010	10	0014 User014			
888 0	011 User011	1 me	0015 User015			3
GRUPPE	012 User012		0016 User016			
A	le Personen 💌		ALLE LÖ.	BEKANNTE ID ,	SUCHEN	

- Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Alternativ können Sie auch auf das Feld mit dem Namen drücken. In diesem Fall werden Faxnummer und Email-Adresse ausgewählt, wenn beide gespeichert sind.
- Um den Empfänger zu entfernen drücken Sie erneut auf den Empfänger.
- Die Speichersendung ermöglicht das Senden des Dokuments an mehrere Gegenstellen (bis zu 400) in einem Vorgang. Wiederholen Sie die Auswahl, bis alle Empfänger definiert sind. Sie können mehrere Eingabemethoden kombinieren und bis zu 400 Rufnummern eingeben.
- Drücken Sie [ZIEL], um alle ausgewählten Empfänger zu prüfen oder um nicht benötigte Empfänger zu löschen.

S.31 "Empfänger bestätigen"

Suche nach Faxnummern

Sie können eine bestimmte Faxnummern im Adressbuch und auf dem LDAP-Server suchen.

Tipp

Für die Suche auf dem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) Server, muss der Name des LDAP-Servers vorher im System gespeichert werden. Fragen Sie hierzu Ihren Netzwerkadministrator.

1 Drücken Sie [SUCHEN].



- Um nach Empfängern zu suchen, drücken Sie [SUCHEN], während die Adressliste angezeigt wird. Dies bewirkt die Suche auf dem LDAP-Server.
- Um nach Gruppen zu suchen, drücken Sie [SUCHEN], während die Gruppenliste angezeigt wird.

2 Drücken Sie die Taste mit dem gewünschten Suchkriterium. Geben Sie das Schlüsselwort ein. Drücken Sie [SUCHEN].

10	FAXEN		SPEICHER		EINSTELL.	→ 🛠	VORLAGE	• ?	2
	SUCHEN							?	
F	STANDORT	MFP LOCAL		۲					2
Π	VORNAME	user			FIRMA				
E	NACHNAME				ABT.				
	FAX-IR.			so	HL.WORT				
U	E-MAIL								
		{	ን 🗆	KLAR		BBRECHEN	SUCH		
			,			10/	20/2011 14:40	2) US	Þ

- Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe Kurzbedienungsanleitung.
- Drücken Sie [LÖSCHEN], um die Eingabe abzubrechen.
- Sie können auch mehrere Schlüsselworte eingeben.

LDAP-Server auswählen

Drücken Sie im Suchmenü auf das Pull-Down Menü, um Empfänge über den LDAP-Server zu suchen. Die Liste der LDAP-Server wird angezeigt. Drücken Sie auf den gewünschten LDAP-Server und danach auf [OK].

i.	FAXEN			SPEICHER		EINSTELL.	🕞 🙀	VORLAGE	. ?
	SUCHEN								?
	STANDORT	LDAP01			×				
		LDAP01	^		- A				
	VORNAME	LDAP02 LDAP03	5		. 🗉	FIRMA			
λĺ	NACHNAME		V			ABT.			
l	FAX-NR.				s	HL.WORT			
	E-MAIL]				
ľ					KI AR		DDDC /SLIEN	sin	
				_	hum		openconen		
							10	14:42	ໄລ້ງາະ

3 Das Suchergebnis wird angezeigt. Drücken Sie auf das Faxsymbol (
[]) und danach auf [OK].

12-3456-7890		0001
0001 User001	0005 User005	
0002 User002	0006 User006	
0003 User003	0007 User007	2
0004 User004	0008 User008	1 🗸

- Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Alternativ können Sie auch auf das Feld mit dem Namen drücken. In diesem Fall werden Faxnummer und Email-Adresse ausgewählt, wenn beide gespeichert sind.
- Um den Empfänger zu entfernen drücken Sie erneut auf den Empfänger.
- Die Speichersendung ermöglicht das Senden des Dokuments an mehrere Gegenstellen (bis zu 400) in einem Vorgang. Wiederholen Sie die Auswahl, bis alle Empfänger definiert sind. Sie können mehrere Eingabemethoden kombinieren und bis zu 400 Rufnummern eingeben.
- Drücken Sie [ZIEL], um alle ausgewählten Empfänger zu prüfen oder um nicht benötigte Empfänger zu löschen.

S.31 "Empfänger bestätigen"

Empfänger bestätigen

Sie können ausgewählte Empfänger bestätigen oder nicht benötigte Empfänger löschen.

1 Drücken Sie [ZIEL].

667-	8901-23456		0006	A4	STANDARD	\$1
FAX NR. EIN	GEBEN » EINGABE @ »	MEHRFACH	ZEL ,		OPTION 🕨	MON
8	0001 User001	111 12				1
EINFACH	0002 User002	18 💇	0006 USer006			1
888	0000 User003	10	0007 User007			37
GRUPPE	0004 User004		0008 User008			1
	Alle Personen -	1	ALLE LÖ.	BEKANNTE	ID . SUCHEN	

2 Die Empfängerliste wird angezeigt. Wählen Sie den Empfänger, den Sie löschen wollen, und drücken Sie [LÖSCHEN].

FAXEN	SPEICHE	R	EINSTELL.	. 🕁	VORLAGE	. 7
ZIEL						?
						0006
User001		User016			1	
User002		User015				1
User003						1
User014	i.					\sim
6	I					
LÖSCHEN					sa	LIEBEN
27					14:46	OB STATUS

- Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Drücken Sie [SCHLIEßEN], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Andere Sendearten

D Mithören bei der Übertragung

Dieser Modus ermöglicht das Prüfen des von der Gegenstelle gesendeten Fax-Tons, ohne dass Sie den Hörer des externen Telefons abnehmen. Die Sendung bei aufliegendem Hörer ist möglich, wenn das Symbol **s** oben rechts erloschen ist.

1 Positionieren Sie das Original.

S.17 "Handhabung von Originalen"

Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Drücken Sie [OPTIONEN] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"

▲ Drücken Sie [MONITOR].

				0000		STANDAR	ວ ∿1 ິ
FAX NR. EING	EBEN 👞 EINGABE 🕘 👞 ME	HRFACH		ZEL »		OPTION	MONT
8	0001 User001		`@1	coos User00	05		
EINFACH	0002 User002		`@'	cccc User00	06		121
888	0003 User003	(iiii)	`@1	0007 User00	07		37
GRUPPE	0004 User004		`@'	0008 User00	8		
	Alle Personen			ALLE LÖ.	BEKANNTE	ID 🔊 SUC	HEN 🕨
	PAUSE				6	ANSICHT	SENDE

- Sie können aus dem eingebauten Lautsprecher den Wählton hören.
- Um den Vorgang zu beenden, drücken Sie erneut [MONITOR].

Hinweis

Die Empfängersuche müssen Sie vorher, wie nachfolgend beschrieben, durchführen. Definieren Sie die Empfänger und drücken Sie dann [MONITOR].



Legen Sie den Empfänger fest.

S.25 "Empfänger definieren"

Hinweise

- Bei der Direkteingabe wird f
 ür jede eingegeben Ziffer eine Nummer gew
 ählt. Wenn Sie sich bei der Eingabe
 der Gegenstelle vertippen, dr
 ücken Sie einmal die Taste [MONITOR], um die Leitung zu unterbrechen, und
 dann nochmals, um den W
 ählvorgang zu wiederholen.
- Wenn Sie den Empfänger mit der Suchfiunktion ausgewählt haben, drücken Sie [MONITOR] und danach [WÄHLEN].



Wenn Sie über den eingebauten Lautsprecher den Antwortton hören (kurzer, hochfrequenter Ton) ist die Verbindung hergestellt und Sie können [SENDEN] drücken.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Hinweis

Wenn Sie statt dem hohen Ton eine Stimme hören, können Sie den Telefonhörer abnehmen und mit der Gegenstelle sprechen. Bitten Sie den Teilnehmer den Faxempfang auszulösen.

Ubertragung ohne Mithören

Dieser Modus ermöglicht das Wählen der Faxnummer mit dem Hörer des externen Telefons abnehmen. Die Sendung bei abgenommenem Hörer ist möglich, wenn das Symbol [1] oben rechts erloschen ist.

- **1** Positionieren Sie das Original.
 - S.17 "Handhabung von Originalen"
- 2 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
- **3** Drücken Sie [OPTIONEN] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest. S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"
- ▲ Nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab.
- 5 Wählen Sie die Nummer der Gegenstelle mit dem externen Telefon.
 - 🛄 S.25 "Empfänger definieren"

Hinweis

Jede eingegebene Ziffer wird direkt gewählt. Wenn Sie sich bei der Wahl der Faxnummer vertippen, legen Sie den Hörer auf, um die Verbindung zu trennen und nehmen dann den Hörer wieder ab, um erneut zu wählen.



Wenn Sie über den eingebauten Lautsprecher den Antwortton hören (kurzer, hochfrequenter Ton) ist die Verbindung hergestellt und Sie können [SENDEN] drücken.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Hinweis

Wenn Sie statt dem hohen Ton eine Stimme hören, bitten Sie den Teilnehmer den Faxempfang auszulösen.

Legen Sie den Hörer des externen Telefons auf.

Vorschau anzeigen

Sie können das Bild vor dem Senden mit der Vorschaufunktion im Touch Screen prüfen.

Hinweis

Die Vorschaufunktion ist für die ES9160 MFP/ES9170 MFP nicht verfügbar.

1 Drücken Sie [ANSICHT] im Faxmenü.

012-3	3456-7890		0001	A4	STAID	ARD 51
AX NR. EING	SEBEN » EINGABE @ » M	EHRFACH	ZIEL ,)	OPTI	ON ⊳ MO
8	0001 User001	111 12	0005 User00	5	0	
EINFACH	0002 User002] 0006 User00	6	0	1 @ 1
888	0003 User003] 0007 User00	7		1 🕐 🗍
GRUPPE	0004 User004] 0008 User00	8	0	
	Alle Personen		ALLE LÖ.	BEKA	NTE ID 🔎 🛛 S	SUCHEN 🗼

• Zum Verwenden der Vorschaufunktion definieren Sie die Empfänger und drücken [ANSICHT].

2 Drücken Sie [SENDEN].

012-3	456-7890		0001	A4	STANDARD	51
AX NR. EING	EINGABE @	MEHRFACH	ZEL »		OPTION	▶ MON
8	0001 User001	18 10	0005 User00	5		@
EINFACH	0002 User002) 0006 User00	5		@]
888	0003 User003	1	0007 User00	7		@
GRUPPE	0004 User004		0008 User001	3		@
	Alle Personen		ALLE LÖ.	BEKANNTE	ID 🕨 SUCHEI	l >

3 Prüfen Sie das in der Vorschau angezeigte Bild. Drücken Sie [OK], wenn Sie keine Korrekturen vornehmen wollen. Das Fax wird dann gesendet.



- Zum Senden eines weiteren Originals, legen sie es auf das Vorlagenglas oder in den RADF (Automatischer Dokumenteinzug mit Wendevorrichtung)und drücken [START] am Bedienfeld.
- Zum Löschen der in der Vorschau angezeigten Seite drücken Sie [SEITE LÖSCHEN].
- Zum Ersetzen der in der Vorschau angezeigten Seite durch eine andere Seite drücken Sie [SEITE ERSETZEN].
- Zum Einfügen einer anderen gescannten Seite vor die in der Vorschau angezeigten Seite drücken Sie [SEITE EINSETZEN].
- Drücken Sie [OPTION], wenn Sie die Einstellungen ändern wollen.
 S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"
Fax empfangen

Empfangsmodus

Dieser Abschnitt beschreibt den Faxempfang. Lesen Sie den Abschnitt über Ihren eingestellten Empfangsmodus. Der Empfangsmodus kann im Administratormenü eingestellt werden. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator. Außer dieser Beschreibung existieren weitere Möglichkeiten, ein Fax zu empfangen. Siehe hierzu folgende Seiten.

- S.53 "Abrufkommunikation"
- S.55 "Mailbox-Übertragung"

Automatischer Empfang

Faxe werden bei einem ankommenden Anruf automatisch empfangen. Es ist kein Bedienungsschritt erforderlich.

Tipp

Wenn die zweite Leitung für die Faxeinheit (optional) installiert ist, kann für diese Leitung nur der Modus "Automatischer Empfang" eingestellt werden.

Manueller Empfang

Faxe können über das externe Telefon manuell empfangen werden.

- Nehmen Sie den Hörer des externen Telefons ab, wenn ein Ruf ankommt. Wenn es sich bei dem eingehenden Anruf um einen Telefonanruf handelt, beginnen Sie das Gespräch mit dem Anrufer.
- Y Wenn Sie einen Faxton hören, drücken Sie [FAX] am Bedienfeld.
 - S.14 "Grundlegender Ablauf"
- 3 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [MANUELL EMPFANGEN].



4 Wenn die Meldung über den Faxempfang angezeigt wird, drücken Sie [START] am Bedienfeld und legen den Telefonhörer auf.

□ Speicherempfang

Unter folgenden Bedingungen können Faxe nicht gedruckt werden. Die Daten werden dann gespeichert und sobald das System bereit ist, gedruckt. Diese Funktion ist generell aktiviert und benötigt keine Einstellung.

- Während eines Kopier- oder Druckvorgangs
- Während eines anderen Empfangsdrucks
- Während des Ausdrucks von Listen und Berichten
- Bei Papiermangel
- Wenn ein Papierstau aufgetreten ist
- Bei Tonermangel

Originale und Papier

Zulässiges Papierformat

A3, B4, A4, B5, A5, FOLIO, LD, LG, LT, ST und COMP sind verfügbar. Der Druckbereich ist wie folgt: Enthält das Original Informationen im schattierten Bereich, werden diese nicht gedruckt.



Tipps

- Legen Sie das Papier in die Kassetten oder die Großraumkassette (optional) ein. Der Einzelblatteinzug ist nicht verfügbar.
- Egal ob ein Finisher (optional) installiert ist, die Papierausgabe erfolgt im normalen Ausgabefach.
- Es ist möglich, Kassetten nur für Empfangsdrucke zu reservieren. Einzelheiten siehe Kopierfunktion-Anleitung.

Standardeinstellung für Empfangsdrucke

Für Empfangsdrucke wird Papier im gleichen Format wie das Original verwendet. Je nach Länge des Originals werden die Funktionen, "Empfangsverkleinerung" oder "Kürzen bei Druck" (Beide standardmäßig aktiviert) angewendet.

Wenn ein Original kürzer oder gleich groß wie der Druckbereich ist

Es wird in Originalgröße gedruckt.

Wenn ein Original länger als der Druckbereich ist

Die Priorität ist wie folgt:

- Wenn das Original bis zu 10 mm (0.4 inch) länger als der Druckbereich ist: wird der Teil außerhalb des Druckbereichs weggelassen.
- Wenn das Original den Druckbereich um mehr als 10 mm (0.4 inch) überschreitet: wird das Original auf 75% verkleinert (Druckverkleinerung). Wird der Druckbereich immer noch überschritten, erfolgt der Druck auf größerem Papier. Ist kein größeres Papier vorhanden, wird der Druck auf zwei Seiten aufgeteilt.

D Papierpriorität bei Formatunterschieden

Wenn "Empfangsverkleinerung" und "Kürzen bei Druck" eingeschaltet sind, hat die Papierwahl folgende Priorität:

- 1. Papier der gleichen Größe und der gleichen Ausrichtung wie das empfangene Dokument
- 2. Papier der gleichen Größe aber mit anderer Ausrichtung als das empfangene Dokument
- 3. Papier der gleichen Ausrichtung aber größer als das empfangene Dokument

Nordamerika:



Hinweise

- Wenn das genaue Papierformat nicht verfügbar ist, wird auf größerem Papier gedruckt. Möglicherweise wird das gescannte Bild bereits beim Sender entsprechend verkleinert. (Bsp. LD → LT)
- Je nach Kombination von "Empfangsverkleinerung" und "Kürzen bei Druck" ergeben sich unterschiedliche Prioritäten. Weitere Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Servicetechniker.

A/B-Format

Größe des Originals							
Priorität	A3	B4	A4	A4	B5	A5	FOLIO
1							
	A3	B4	A4	A4	B5	A5	FOLIO
2		Δ2					
		AJ	A4	A4	DJ	A4	D4
3							
			A3	B4	B4	A4	A3
4							 A4
			B4	A3	A4	B5	Verkleinert auf 75%
5							
					A4	B5	Verkleinert auf 75%
6					A3	B4	
7						A3	

Hinweise

 Wenn das genaue Papierformat nicht verfügbar ist, wird auf größerem Papier gedruckt. Möglicherweise wird das gescannte Bild bereits beim Sender entsprechend verkleinert. (Bsp. A3 → A4)

• Je nach Kombination von "Empfangsverkleinerung" und "Kürzen bei Druck" ergeben sich unterschiedliche Prioritäten. Weitere Hinweise erhalten Sie bei Ihrem Servicetechniker.

3

VERBINDUNG PRÜFEN UND ABBRECHEN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie eine Faxverbindung prüfen und abbrechen können.

Kommunikation prüfen	
Faxsendungen im Speicher prüfen	
Kommunikationsstatus prüfen (Protokoll)	43
Sendung abbrechen	
Speichersendung abbrechen	
Direktsendung abbrechen	47
Reservierte Sendung abbrechen	48

Kommunikation prüfen

Faxsendungen im Speicher prüfen

Sie können Faxsendungen im Speicher prüfen.

1 Drücken Sie [JOB STATUS].



2 Wählen Sie [FAXEN].

DATEL-NR		Dat Zeit	Seit	Status
075	1234567890	10,1512	1	Leitung1
076	User002	10,1512	1	Warten
077	User003	10,1512	1	Warten
				(

- Reservierte Sendungen werden in umgekehrter Reihenfolge von oben nach unten angezeigt.
- Drücken Sie 🔿 oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Zum Drucken einer Liste mit reservierten Sendungen drücken Sie [RESERVIERUNGSLISTE].
- In der Spalte "Status", können folgende Kennzeichnungen vorkommen:

Leitung1:	Leitung 1 wird verwendet.
Leitung2:	Leitung 2 wird verwendet.
Netzwerk:	Senden als Internetfax.
Zeitversetzt:	Sendezeit programmiert.
Warten:	Kommunikation im Wartezustand.
Ungültig:	Im Wartezustand aufgrund eines ungültigen Abteilungscodes (Netzwerkfax). Einzelheiten siehe Netzwerkfax-Anleitung .

Kommunikationsstatus prüfen (Protokoll)

Sie können das Sende- und Empfangsprotokoll prüfen.

1 Drücken Sie [JOB STATUS].

			0000	🐹 STAIDA	rd 🕓 1
FAX NR. EIN	GEBEN » EINGABE @ » ME	HRFACH	ZIEL .	OPTIO	N 🕞 MOI
8	0001 User001	1	occs User005		
EINF ACH	0002 User002	1	0006 User006		1
888	0003 User003	1	0007 User007	(iiii	1
GRUPPE	0004 User004	1	0008 User008		
	Alle Personen		ALLE LÖ.	BEKANNTE ID 🔎 SI	JCHEN 🕨
	PAUSE RÜCKTASTE			ANSICHT	🔷 SEN
	ADRESSE	ERWEITERT			

2 Wählen Sie [PROTOKOLL] und drücken Sie danach [SENDEN] oder [EMPFANGEN].



3 Die Liste der Kommunikationen wird angezeigt.

	AN	Dat Zait	Sait	Statur	1
34	User005	10.11:46	1	OK	
33	User004	10,11:43	1	OK	14
31	User003	10,10.17	1	OK	2
30	User002	10,10:17	1	OK	8
29	User001	10,10:17	1	OK	~

- Sende- oder Empfangsvorgänge werden in umgekehrter Reihenfolge von oben nach unten angezeigt.
- Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.
- Die letzten 40 oder 120 Übertragungsvorgänge können enthalten sein. Die Maximalzahl kann im Administratormenü eingestellt werden. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.
- Drücken Sie zum Ausdruck [JOURNAL].
 S.78 "Journal (Sendung und Empfang)"
- In der Spalte "Status" können folgende Kennzeichnungen vorkommen:
 - OK: Sendung oder Empfang erfolgreich
 - 4-stelliger Sendung oder Empfang fehlgeschlagen. Siehe auch
 - Fehlercode: S.108 "Fehlercodes"

Faxnummer im Adressbuch speichern

Sie können Faxnummern aus dem Protokoll in das Adressbuch übertragen, indem Sie einen Eintrag auswählen und auf [EINGABE] drücken. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.

Hinweise

- Gegenstellen von Fax- und Email-Sendungen können aus dem Sendeprotokoll in das Adressbuch übertragen werden.
- Gegenstellen von Faxabruf und Email-Empfang können aus dem Empfangsprotokoll in das Adressbuch übertragen werden.

Sendung abbrechen

Speichersendung abbrechen

Sie können die Speichersendung während des Scannens abbrechen.

Für Originale auf dem Vorlagenglas

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für Originale auf dem Vorlagenglas.

1 Wenn ein Original gescannt wurde, erscheint der Bestätigungsbildschirm für das nächste Original. Drücken Sie [AUFTR. ABBR.].



Wenn Sie das System bei angezeigtem Bestätigungsbildschirm für einen definierten Zeitraum (Voreinstellung der automatischen Rückstellzeit: 45 Sek.) in diesem Zustand lassen, wird eine Kopie des gescannten Originals gesendet.

2 Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [JA].

-	SCANNEN	SPEICHER	EINSTELL.	🔪 🛃 VORLAGE	?
	Zum Fortfahren das Original auf das ACHTUNO	Glas lenen und auf START oder ISCA	NAENE drick en		
		Wollen Sie den A	laftrag abbrechen?		1
		Å	NEIN		
		AUFT. ABBR	OPTION ,	AUFTRENDE	SCAINEN

Given States and Series and Seri

Dieser Abschnitt beschreibt die Vorgehensweise für Originale im RADF.

1 Drücken Sie während des Scannens die Taste [STOP] auf dem Bedienfeld.



Der Scanvorgang hält an.

2 Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [AUFTR. ABBR.].



- Wenn Sie auf [FERTIG] drücken, werden die gescannten Originale gesendet.
- Wenn Sie das System bei angezeigtem Bildschirm für das nächste Original für einen definierten Zeitraum (Voreinstellung der automatischen Rückstellzeit: 45 Sek.) in diesem Zustand lassen, wird die Speichersendung abgebrochen.
- **3** Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [JA].

SCANNEN		SPEICHER	EINSTELL.	🔉 🛃 😓 VORLAI	GE . ? ?
Zum Fortfahren das I	ACHTUNG	nen und auf START oder ISC	AMENI drink en		
		Wollen Sie den	Auftrag abbrechen?		
		AL	NEIN		
		\mathbb{C}			
		ALET ADDD	OPTION		COAMEN
		AUT 1. ADDN			DR SLAUIS

Direktsendung abbrechen

Sie können die Direktsendung während des Scannens abbrechen.

Hinweis

Wenn Sie die Übertragung im Direktsendemodus abbrechen, wird der Teil des Originals, der vor der Unterbrechung eingescannt wurde, an den Empfänger gesendet.



Drücken Sie während des Scannens die Taste [STOP] auf dem Bedienfeld.



Der Scan- und Sendevorgang wird gestoppt.

Reservierte Sendung abbrechen

Sie können die Liste der reservierten Sendungen anzeigen und reservierten Sendungen abbrechen.

Drücken Sie [JOB STATUS] und wählen Sie [FAX]. 1 Die Liste der reservierten Sendungen wird angezeigt. Dieser Schritt ist der gleiche wie zum Prüfen von reservierten Sendungen.

S.42 "Faxsendungen im Speicher prüfen"

Wählen Sie die reservierte Sendung die Sie löschen wollen, und drücken Sie 2 [LÖSCHEN].

Sie können auch mehrere Jobs auswählen.

DRU	X FAXEN SCAINE	n l		
DATEI-NR	AN	Dat "Zeit	Seit.	Status
085	1234567890	10,1532	1	Leiting1
086	User002	10,15.32	1	Warten
087	User003	10,15.33	1	Warten

In der Spalte "Status" können Sie den Staus prüfen. "Warten" bedeutet, dass die Daten noch nicht gesendet sind. "Leitung1" oder "Leitung2" bedeutet, dass die Daten gerade gesendet werden. Auch eine zeitversetzte Sendung und Abrufsendung/Abrufempfang können gelöscht werden.

Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [LÖSCHEN]. 3



4

ERWEITERTE FUNKTIONEN

In diesem Kapitel werden weitere, praktische Funktionen dieses Systems beschrieben.

50
52
53 54
55
60 63
69
70
71
72
73
75

Doppelseitige Originale senden

Sie können über den RADF doppelseitige Originale scannen und senden.

Tipp

Die Einstellung wird nach der Sendung automatisch wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.

Legen Sie die Originale in den RADF.

S.17 "Handhabung von Originalen"

Wenn Sie ein doppelseitiges A4/LT-Original in den RADF (optional) einlegen, können Sie die Seitenausrichtung wie folgt ändern:

- 1. Rechts-nach-Links (Buch-) Original
- 2. Oben-nach-Unten (Kalender-) Original





- **2** Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
 - 📖 S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **3** Drücken Sie [OPTIONEN] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest. S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"
- ▲ Wählen Sie [ERWEITERT] und drücken Sie danach [2-SEITEN SC.].



5 Drücken Sie [BUCH] oder [KALENDER] je nach Ausrichtung der Originale und danach auf [OK].



6 Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"

7 Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Wichtige Sendung

Sie können einer Faxsendung hohe Priorität geben, damit sie vor anderen reservierten Sendungen abgeschickt wird (auch vor solchen, die auf eine Wahlwiederholung warten).

Tipp

Die Einstellung wird nach der Sendung automatisch wieder auf den Standardwert zurückgesetzt.

1 Positionieren Sie das Original.

S.17 "Handhabung von Originalen"

- 9 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
 - S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **3** Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.
- ▲ Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [PRIORITÄT RESERVE].



5 Drücken Sie [OK].



6 Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"

Tipp

Für die wichtige Sendung können Sie nur eine Faxnummer definieren.

Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Abrufkommunikation

Sie können Dokumente, die in anderen Faxgeräten bereitgehalten werden, von diesem System abrufen. Der Vorgang auf Seite des Sendegeräts wird Abrufsendung und der Vorgang auf Seite des Empfangsgeräts wird Abrufsendung genannt.

Abrufsendung

Auf Abruf der Gegenstelle kann dieses System ein zuvor gespeichertes Dokument senden. Indem Sie ein Kennwort und/ oder die Faxnummer der Gegenstelle für das gespeicherte Dokument festlegen, können Sie die Abrufsendung nur für bestimmte Empfänger definieren.

Hinweis

Die Verwendung eines Kennworts für die Abrufkommunikation setzt voraus, dass Sender und Empfänger über Oki Faxgeräte (Multifunktionssysteme) verfügen.

- Positionieren Sie das Original. S.17 "Handhabung von Originalen"
- **9** Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

- **3** Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.
- ▲ Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ABFRAGE RESERVE].



5 Um Kennwort und/oder Faxnummer (für die Gegenstelle) festzulegen, drücken Sie [KENNWORT] oder [FAXNUMMER]. Geben Sie das Kennwort (4-stellig) und/oder die Faxnummer (maximal 20 Stellen) ein und drücken Sie [OK].

ABRUF RESERVIERT	SPEICHER	EINSTELL.	. 🖕	VORLAGE	?
Die u.a. Info eingeben. Originale einlegen und Start drücken. Sendung erfolgt nach Anforderung.					
KENWW	ORT				
FAX-NU	MMER 1234567890				
	 [h				
	Y				
	ZU	RÜCKS.	ABBRECHEN		<u>_</u>
				10.21	或っ)

- Sie können entweder Kennwort oder Faxnummer einstellen.
- Wenn Sie die Einstellung nicht benötigen, lassen Sie beides leer und drücken [OK].

6 Drücken Sie [START] auf dem Bedienfeld.

- Auf Abruf der Gegenstelle wird dieses System das gespeichertes Dokument senden. Nach der Sendung wird es aus dem Speicher gelöscht.
- Auch wenn Sie die Abrufsendung abbrechen, werden die Daten aus dem Speicher gelöscht.
 S.48 "Reservierte Sendung abbrechen"

Abrufempfang

Dieses System kann ein bei der Gegenstelle gespeichertes Dokument abrufen und empfangen.

1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

2 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ABFRAGE].



3 Drücken Sie [KENNWORT], wenn ein Kennwort für den Abruf des Dokuments erforderlich ist. Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie [OK].



Wenn kein Kennwort erforderlich ist, lassen Sie das Feld leer und drücken [OK].

A Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"

Tipp

Diese System unterstützt zwei Arten des Empfangs: Einzelabruf von einer Gegenstelle und Mehrfachabruf von mehreren Gegenstellen.



Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Tipp

Sie können den Vorgang zeitversetzt durchführen, indem Sie Datum und Uhrzeit für den Abrufempfang einstellen. Stellen Sie in diesem Fall den Zeitpunkt ein, bevor Sie auf [SENDEN] drücken.

Mailbox-Übertragung

Für diese Funktion müssen beide Faxgeräte zueinander kompatibel sein (ITU-T kompatibel). Die Daten der Originale werden in der Mailbox gespeichert oder empfangen.

Man unterscheidet 3 Arten der Mailbox; Vertrauliche Mailbox, Schwarzes Brett und Relais-Mailbox. Für die Mailbox-Kommunikation müssen die Mailboxen zunächst eingerichtet werden. Eine Mailbox kann durch ein Kennwort geschützt werden.

S.63 "Mailbox erstellen/ändern/löschen"

Vertrauliche Mailbox

Wurden die Daten aus dieser Box abgerufen, werden sie gelöscht. Die Mailbox eignet sich daher gut, um ein Dokument an einen bestimmten Empfänger zu senden. Neu gespeicherte Originale werden den bereits existierenden hinzugefügt.

Öffentliche Mailbox (Schwarzes Brett)

Wurden die Daten aus dieser Box abgerufen, werden sie nicht gelöscht. Die Mailbox eignet sich daher gut, um ein Dokument an mehrere Empfänger zu senden. Wird ein neues Original gespeichert, ersetzt es ein bereits existierendes Original.

Relais-Mailbox

Ein an diese Mailbox gesendetes Original wird an mehrere, im System gespeicherte, Empfänger gesendet. Ein Bericht über den Übertragungsverlauf kann an einen definierten Empfänger gesendet werden. Eine Kopie des gesendeten Originals kann ausgedruckt werden (regulär oder bei Fehler).

<Nachfolgend ein Anwendungsbeispiel>

Anstatt mehrere Sendungen an Büros in Los Angels zu senden, wird eine Sendung an das Büros geschickt, im dem die Ralais-Mailbox eingerichtet ist, die daraufhin die weiteren Sendungen an die anderen Büros durchführt. Dies spart Kommunikationskosten.



Tipp

Die Weiterleitungs-Mailbox wird mit der Faxnummer des Absenders erzeugt. Dadurch werden Dokumente von diesem Absender automatisch, basierend auf den Agenten (Save as file / Email / Store to e-Filing) weitergeleitet. Dies kann nur aus TopAccess definiert werden. Einzelheiten siehe **TopAccess-Anleitung**.

Original speichern/drucken/löschen

Dieser Abschnitt beschreibt die Mailbox dieses Systems.

Original speichern

Sie können ein Dokument in der vertraulichen oder öffentlichen Mailbox des Systems speichern.

Tipp

Bevor Sie das Dokument speichern können, müssen Sie die Mailbox erzeugen. S.63 "Mailbox erstellen/ändern/löschen"

Positionieren Sie das Original.

S.17 "Handhabung von Originalen"

7 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

3 Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"

▲ Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX].



5 Drücken Sie unter "BOX-ART" auf [KONF.] oder [BBD]. Unter "MODUS" drücken Sie [EINGABE] und dann [OK].



Ist die ausgewählte Mailbox nicht erstellt, erscheint eine Fehlermeldung.

6 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie die Boxnummer ein und drücken Sie [OK].

VERTRAULICH EINGEBEN	SPEICHER	EINSTELL.	. 🕁	VORLAGE	2
Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeben					
	DX-HLAMMER) 001 KENWYORT)	ABB	RECHEN	CK	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ist ein Kennwort für die Mailbox eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein. Wenn Sie eine vertrauliche Mailbox gewählt haben, ist die Kennworteingabe nicht erforderlich.
- Wird die Boxnummer oder das Kennwort falsch eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung.

7 Drücken Sie [START] auf dem Bedienfeld.

Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie [STOP] am Bedienfeld und [AUFTR. ABBR.] im Touch Screen.

Original drucken

Sie können ein Dokument in der vertraulichen oder öffentlichen Mailbox des Systems drucken.

- 1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld. □ S.14 "Grundlegender Ablauf"
- 2 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX]. Der Bildschirm entspricht dem beim Speichern des Originals. S.56 "Original speichern"
- **3** Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.] oder [BBD]. Unter "MODUS" drücken Sie [DRUCK] und dann [OK].

BOXART	KOIF,	68D	ÜBERMITTLUNG	
MODUS	BOX-SETUP DRUCK SECTO	EINGABE ABFRAGE	ANDERN	
			·	

Ist die ausgewählte Mailbox nicht erstellt, erscheint eine Fehlermeldung.

4 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen und geben Sie die Boxnummer ein.

VERTRAULICH EINGEBEN Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeben	SPEICHER	EINS	TELL. , 🛛 🕁	VORLAGE	?
	XX-HAMMER 001				
	ξ	2	ABBRECHEN	ОК	

Ist ein Kennwort für die Mailbox eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein. Wenn Sie eine öffentliche Mailbox gewählt haben, ist die Kennworteingabe nicht erforderlich.

5 Drücken Sie [START] auf dem Bedienfeld.

Wird die Boxnummer oder das Kennwort falsch eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung.

Original löschen

Sie können ein Dokument in der vertraulichen oder öffentlichen Mailbox des Systems löschen.

- **1** Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
- 2 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX]. Der Bildschirm entspricht dem beim Speichern des Originals. S.56 "Original speichern"
- **3** Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.] oder [BBD]. Unter "MODUS" drücken Sie [ABBRECHEN] und dann [OK].

BOXART	KOIF,	EED	ÜBERMITTLUNG	
MODUS	BOX-SETUP	NOX LÖSCH.	ANDERN	
	DRUCK	EINGABE	ABBRECHEN	
	SENDEN	ABFRAGE	$\left(\frac{n}{2}\right)$	
	BOXART	BOXART KOIF. MODUS BOX-SETUP DRUCK SEIDEN	BOXART KONF BED MODUS BOX-SETUP OX LÖSCH. DRUCK EINGABE SEIDEN ABFRAGE	BOXART KOF BED LEERMITTLING MCOUS BOX-SETUP OX LOSCH. ANDERN DRUCK EINGABE ABERCOEN SENDEN ABFRAGE

Ist die ausgewählte Mailbox nicht erstellt, erscheint eine Fehlermeldung.

4 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie die Boxnummer ein und drücken Sie [OK].

EAXEN	SPEICHER	EINSTELL.	. 🕁	VORLAGE	2
VERTRAULICH EINGEBEN					?
Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeben					
BOX KE	CHLIMMER) 001	AB		Ск	

Ist ein Kennwort eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.

5 Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [JA].

Bitte Box-Numm	ABBRECHEN					?
		Sind S	ie sicher?			
	ſ	AL	Г	NEIN		
		-				
		- Cm	_		_	

Wird die Boxnummer oder das Kennwort falsch eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung.

Original senden/abrufen

Dieser Abschnitt beschreibt die empfangsseitige Mailbox.

Original senden

Sie können ein Dokument an die vertrauliche/öffentliche/Relais-Mailbox des Systems senden.

- 2 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

3 Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"

d Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX].



5 Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.], [BBD] oder [ÜBERMITTLUNG]. Unter "MODUS" drücken Sie [SENDEN] und dann [OK].



6 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie die Boxnummer ein und drücken Sie [OK].

VERTRAULICH EINGEBEN	SPEICHER	EINSTELL.	. 😓	VORLAGE	?
Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeben					
	DX-HAMMER)) 001 KENWORT))	ABB))))))	CK	~

Ist ein Kennwort eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.

Tipp

Boxnummer und Kennwort werden als SUD (Boxnummer) und SID (Kennwort) gemäß ITU-T Standards an den Empfänger gesendet.



Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"



Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Sie können die Sendung des Originals abbrechen.

Original abrufen

Sie können ein Dokument aus der vertraulichen oder öffentlichen Mailbox der Gegenstelle abrufen.

1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

- S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **2** Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX].

Der Bildschirm entspricht dem beim Senden des Originals. S.60 "Original senden"

3 Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.] oder [BBD]. Unter "MODUS" drücken Sie [ABFRAGE] und dann [OK].

	SPEICHER	EINSTELL.	🖌 🔶 VORLAGE	. 2
ITU-MAILBOX				?
BOXART	KONF.	BBD	ÜBERMITTLUNG	
MODUS		han i ann	have a	
	BOX-SETUP	12	ANJENN	
	DRUCK	EINGABE	ABBRECHEN	
	SENDEN	ABFRAGE		
		- 3	, 	
		Y		
	ZU	RÜCKS.	BBRECHEN	_∝
			16:19	37

4 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie die Boxnummer ein und drücken Sie [OK].

	SPEICHER	EINSTELL.	🕁 VORLAGE	2
Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeber				
	BOX-RAMMER) 001 KENNWORT))	
	- (j)			

Ist ein Kennwort eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.

Tipp

Boxnummer und Kennwort werden als SUD (Boxnummer) und SID (Kennwort) gemäß ITU-T Standards an den Empfänger gesendet.



Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"



Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Mailbox erstellen/ändern/löschen

Dieser Abschnitt beschreibt die Verwaltung einer Mailbox dieses Systems.

Tipp

Der Mailboxstatus kann mit einer Liste geprüft werden.

Vertrauliche oder öffentliche Mailbox erstellen

Sie können eine vertrauliche oder öffentliche Mailbox in diesem Systems erstellen.

- 1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
 - S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **2** Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX].



3 Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.] oder [BBD]. Unter "MODUS" drücken Sie [BOX SETUP] und dann [OK].



4 Drücken Sie [BOX NUMMER], geben Sie die Boxnummer(n) (max. 20 Stellen) ein und drücken Sie [OK].



- Wenn Sie ein Kennwort (max. 20 Stellen) einstellen wollen, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.
- Sind Boxnummer oder Kennwort bereits gespeichert, erscheint eine Fehlermeldung.

Relais-Mailbox erstellen/ändern

Sie können eine Relais-Mailbox erstellen oder ändern.

1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

2 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX].

Der Bildschirm entspricht dem beim Erstellen einer Mailbox. S.63 "Vertrauliche oder öffentliche Mailbox erstellen"

3 Drücken Sie unter "BOXART" auf [ÜBERMITTLUNG]. Unter "MODUS" drücken Sie [BOX SETUP] oder [ÄNDERN] und dann [OK].



Ist die ausgewählte Mailbox nicht erstellt, erscheint eine Fehlermeldung.

4 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie Boxnummer(n) (max.20 Ziffern) und Kennwort ein und drücken Sie [OK].

FAXEN	SPEICHER	EINSTELL	I 🍐	VORLAGE	. ?
VERTRAULICH EINGEBEN					?
Bitte Box-Nummer und Kennwort eingeben					
	X-HUMMER) 001 ENWYORT) ****	Ď	ABERECHEN	ю ск	

- Wenn Sie ein Kennwort (max. 20 Stellen) einstellen wollen, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.
- Wird die Boxnummer oder das Kennwort falsch eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung.

5 Definieren Sie die Empfänger und drücken Sie [OK].

S.25 "Empfänger definieren"

RELAIS END	NUMMER				?
112-34	56-7890				0001
8	0001 User001	1	0005 User005	1	
EINFACH	0002 User002	[h)@	0006 User006	iii (21)	1
888	0003 User003		0007 User007	iii (21)	375
GRUPPE	0004 User004	iii (21	ooos User008	iii 121	\sim
	Alle Personen	*	ALLE LÖ. BEKANN	TE ID » SUCHEN »)
			ABE	RECHEN	۲ <u>م</u>

Verwenden Sie das Adressbuch, da eine manuelle Eingabe nicht möglich ist.

6 Der Bestätigungsbildschirm für das Senden des Relais-Berichts wird angezeigt. Wählen Sie [Ja], wenn Sie den Bericht senden wollen. Ansonsten wählen Sie [NEIN].



Tipp

Der Bericht wird standardmäßig bei einem Übertragungsfehler gesendet. Im Administratormenü kann eingestellt werden, dass die Berichtsendung automatisch erfolgt. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.

Definieren Sie die Gegenstelle, an die der Bericht gesendet werden soll und drücken 7 Sie [OK].

S.25 "Empfänger definieren"

📠 012-3	3456-7890				0001
FAX NR. EIN	ENGABE @	KLAR]		
8	0001 User001	iii 🔟	0005 User005		@
EINFACH	0002 User002	1 200	0006 User006		@ 1
888	0003 User003		0007 User007		37
				0,20,50	

Es kann nur eine Gegenstelle definiert werden.

Der Bestätigungsbildschirm für die Kopie des Originals wird angezeigt. Wenn die 8 Kopie für jede Weiterleitung gedruckt werden soll, drücken Sie [IMMER]. Wenn die Kopie nur bei einem Fehler gedruckt werden soll, drücken Sie [BEI FEHLER].

FAXEN BEREIT	SPEICHER	EINSTELL. 😱 📕 🕁	VORLAGE	?
	Engl-Seiten auf Übermittlangs IMMER	BEI FEHLER ABGRECHEN)	PV SLAHL
			10:31	00 01A100 >

Mailbox löschen

Sie können eine vertrauliche/öffentliche/Relais-Mailbox des Systems löschen.

Т	i	p	p
•	•	۲	Μ

Eine vertrauliche und öffentliche Mailbox, die ein Dokument enthält, kann nicht gelöscht werden. Löschen Sie zuerst das Dokument und dann die Mailbox.

S.59 "Original löschen"

Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld. 1

S.14 "Grundlegender Ablauf"



Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOX]. 2

Der Bildschirm entspricht dem beim Erstellen einer Mailbox. S.63 "Vertrauliche oder öffentliche Mailbox erstellen"

3 Drücken Sie unter "BOXART" auf [KONF.], [BBD] oder [ÜBERMITTLUNG]. Unter "MODUS" drücken Sie [BOX LÖSCHEN] und dann [OK].



Ist die ausgewählte Mailbox nicht erstellt, erscheint eine Fehlermeldung.

4 Drücken Sie [BOXNUMMER], um den Eingabebildschirm aufzurufen. Geben Sie die Boxnummer ein und drücken Sie [OK].

VERTRAULICH EINGEBEN Bitte Box-Nurmer und Kennwort eingeben	SPEICHER	EINSTELL.	VORLAGE	?
	DX-HUMMER) 001	ABBRE	ОК	

Ist ein Kennwort eingestellt, geben Sie dies in gleicher Weise wie die Boxnummer ein.

5 Der Bestätigungsbildschirm erscheint. Drücken Sie [JA].

VERTRAULICH BOX	LÖSCHEN	SPEICHER		EINSTELL.	. 😓	VORLAGE	?	2
Bitte Box-Numm	жтиng							
	AL C	Sind Sie	e sicher?	NEIN				
				ABE	RECHEN	0	K	
						10:33	JOB STATUS	ş ,

Wird die Boxnummer oder das Kennwort falsch eingegeben, erscheint eine Fehlermeldung.

Wählkombination

Sie können gespeicherte Rufnummern aneinander reihen. Hiermit können Sie zum Beispiel gespeicherte Rufnummern im Adressbuch mit Vorwahlnummern versehen.

1 Positionieren Sie das Original.

S.17 "Handhabung von Originalen"

- 2 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
- S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **3** Drücken Sie [OPTIONEN] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

▲ Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [KETTE WÄHLKOM.].



5 Wiederholen Sie dies, bis Sie die gewünschte Nummer erstellt haben.

S.25 "Empfänger definieren"

Die Rufnummer kann bis zu 128 Stellen lang sein. Die Nummern werden in der Reihenfolge ihrer Eingaben angehängt.



Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Zeitversetzte Sendung

Sie können Datum und Uhrzeit einer Faxsendung festlegen. Verwenden Sie dies, wenn Sie günstige Zeit-Tarife nutzen oder in eine Land mit anderer Zeitzone senden wollen.

Positionieren Sie das Original. 1

S.17 "Handhabung von Originalen"

- Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
- S.14 "Grundlegender Ablauf"
- Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest. S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"
- Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [VERZÖGERT TX RESERVE]. Δ



Geben Sie Datum, Stunde und Minute mit den Zifferntasten ein und drücken Sie [OK]. 5



- · Der Sendezeitraum kann bis zu einem Monat im Voraus liegen.
- Drücken Sie < und 🕨, um den Cursor zu bewegen. •
- Geben Sie die Zeit im 24-Stunden System ein.
- Zur Eingabekorrektur drücken Sie [FUNCTION CLEAR] am Bedienfeld und geben die Ziffern neu ein.

Definieren Sie die Faxnummer. 6

S.25 "Empfänger definieren"

Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Zeitversetzte Sendung abbrechen

Sie können die Zeiteinstellung abbrechen und das Fax normal senden. Wählen Sie die zeitversetzte Sendung im Bestätigungsbildschirm aus und drücken Sie [SENDEN].

S.42 "Faxsendungen im Speicher prüfen"

Sendewiederholung

Sie können ein gespeichertes Dokument auch bei abgelaufener Wahlwiederholung neu senden, ohne dass Sie es neu einlegen und scannen müssen. Das Ein-/Ausschalten dieser Funktion und die Speicherdauer des Dokuments können im Administratormenü eingestellt werden. Fragen Sie hierzu Ihren Administrator.

S. 102 Sendewiederholding einstellen

1 Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

S.14 "Grundlegender Ablauf"

2 Drücken Sie [OPTION] und legen Sie die Übertragungsbedingungen fest.

S.21 "Übertragungsbedingungen einstellen"

3 Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [WIEDERHER SD].



▲ Wählen Sie den gewünschten Job und drücken Sie [SENDEN].

ſ	MEDERHE	CEN ERST.SEND	SPEICHER		EINSTELL.		VORLAGE 🖕	?
	1234 FAX NR. E	567850 NGEBEN »]					
	DATEI-NR		AN			Dat "Zeit	Seit.	
	064	1234567890	Om			10,10.55	1	
			<u>(i)</u>					1
			G					1
			ļ	AUFT ABBR		ABBRECHEN		DEN
Ľ						11		kius 💡

- Mittels Direkteingabe können Sie die Faxnummer ändern.
- Zum Löschen der Sendung drücken Sie [AUFTRAG ABBRECHEN].
Onramp Gateway

Diese Funktion ermöglicht es, ein von einer anderen Mailbox empfangenes Fax in Email-Daten umzuwandeln und an gespeicherte Email-Adressen zu senden.



Faxnummern und Email-Adressen können für das Onramp Gateway in der Mailbox gespeichert werden. Die Mailbox ist die gleiche wie für die Mailbox-Sendung. Zu weiteren Informationen siehe folgenden Abschnitt.

Tipp

Für die Verwendung des Onramp Gateway müssen Sie entsprechende E-Mail-und Internetfax-Adressen im System speichern. Einzelheiten siehe **TopAccess-Anleitung**.

Offramp Gateway

Diese Funktion ermöglicht es, ein empfangenes E-Mail oder Internetfax in Standard-Faxdaten umzuwandeln und über das Festnetz an definierte Empfänger zu senden. Dies spart, insbesondere bei längeren Übertragungsstrecken, Kommunikationskosten. Zum Beispiel können Sie ein Dokument zunächst kostengünstig als E-Mail ins Ausland senden und danach vom Ziel-Faxgerät als Faxdaten über das Telefonnetz weiterleiten.



Email-Adresse definieren

Wenn Sie dieses System für die Offramp Gateway Sendung nutzen möchten, bitte Sie den Sender, die Email-Adresse wie folgt zu definieren.

FAX=xxxxxxx@FQDN

Die Faxnummer des Empfängers ist in "xxxxxxx" definiert. Beispiel: Für den Fall das der Domain Name (FQDN) des Systems "host1.okiifax.com" lautet und die Faxnummer

"1234567890" ist, wird das Fax an

FAX=1234567890@host1.okiifax.com gesendet.

An eine Subadresse senden

FAX=xxxxxxx/T33S=yyyy@FQDN
 Die Faxnummer des Empfängers ist in "xxxxxxx" und die Subadresse in "yyyy" definiert.
 Beispiel: Für den Fall das der Domain Name (FQDN) des Systems "host1.okiifax.com" lautet , die Faxnummer
 "1234567890" und die Subadresse "1234" ist, wird das Fax an
 FAX=1234567890/T33S=1234@host1.okiifax.com gesendet.

SMTP-Server einrichten

SMTP ist ein Protokoll zum Senden und Empfangen von E-Mails. Für das Offramp Gateway muss ein SMTP-Server eingerichtet werden, damit das System E-Mails und Internetfax per SMTP empfangen kann. Einzelheiten siehe *TopAccess-Anleitung*.

Speichern als Datei

Sie können ein Fax senden und gleichzeitig im freigegebenen Ordner des Systems oder eines Client Computers speichern. Auf diese Datei kann über das Netzwerk zugegriffen werden. Um ein Fax im freigegebenen Ordner des Systems oder eines Client Computers zu speichern, muss die Funktion "Save-as-File" eingestellt werden. Einzelheiten siehe *TopAccess-Anleitung*.

Hinweise

- Sichern Sie die Daten des freigegebenen Ordners regelmäßig, um sie vor Datenverlust zu schützen.
- Wenn die PDF-Security-Funktion * aktiviert ist, steht diese Funktion nicht zur Verfügung. Einzelheiten siehe MFP Management-Anleitung.
 - Die PDF-Security-Funktion steht nicht für alle Modelle zur Verfügung.
- **1** Positionieren Sie das Original.

S.17 "Handhabung von Originalen"

Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.

🛄 S.14 "Grundlegender Ablauf"

3 Drücken Sie [SPEICHER].



4 Drücken Sie [DATEINAME] und geben Sie den Dateinamen (maximal 45 Buchstaben) ein.



Wenn Sie auf [DATEINAME] drücken, wird das Eingabefenster angezeigt. Einzelheiten zur Eingabe von Buchstaben siehe *Kurzbedienungsanleitung*.

5 Wählen Sie den Speicherort und das Dateiformat und drücken Sie [OK].



- Wenn Sie PDF-MEHRSEITIG, TIFF-MEHRSEITIG oder XPS-MEHRSEITIG wählen, wird eine mehrseitige Datei gespeichert. Wenn Sie PDF-EINZELN, TIFF-EINZELN oder XPS-EINZELN wählen, wird jede Seite in einer separaten Datei gespeichert.
- Wählen Sie das Dateiformat im Fenster [DATEIFORMAT].

Tipp

im freigegebenen Ordner des Systems werden die Dateien im Unterordner "TXFAX" unter "FILE_SHARE" gespeichert. Für PDF-EINZELN, TIFF-EINZELN oder XPS-EINZELN werden automatisch unter "TXFAX" weitere Unterordner mit dem Dateinamen angelegt.

6 Definieren Sie die Faxnummer.

S.25 "Empfänger definieren"

7 Drücken Sie [SENDEN].

S.14 "Grundlegender Ablauf"

Tipp

Die Daten des Originals werden gesendet und gleichzeitig gespeichert. Wenn das Fax jedoch trotz dreimaliger Wahlwiederholung nicht gesendet werden kann, wurden nur die Daten gespeichert.

Faxjobs mit SICHEREM EMPFANG drucken

Wenn die Anzeige DRUCKDATEN am Bedienfeld leuchtet, wurde ein Faxjob mit SICHEREM EMPFANG empfangen. Sie können die Faxdaten drucken, indem Sie Ihr DRUCK KENNWORT eingeben.

Tipp

Die Anzeige leuchtet nicht, wenn sich das System im Superschlafmodus befindet.

1 Drücken Sie die Taste [PRINT] auf dem Bedienfeld.



 Der Druckbildschirm wird angezeigt. Wenn Sie das System f
ür einen definierten Zeitraum (Voreinstellung: 45 Sek.) in diesem Zustand lassen, wird die Einstellung zur
ückgesetzt und der Hauptbildschirm kehrt zur
ück.

Wählen Sie im Menü [SICHERER EM (LEITUNG 1)] oder [SICHERER EM (LEITUNG 2)].

Directa							
JOB TYP	SICHER. EM (LEIT.1)	-					
	VERTRAUL.						
	HALTEN		Dat "Zeit	Pap.	Seit.	SETS	
000000011	ENTWURF		05, 22:27	A4-R	1	1	
000000010	UNGÜLTIG		05, 20:02	A4-R	1	1	-
	HALTEN (FAX)						1
	SICHER. EM (LEIT.1)	0					1
	SICHER. EM (LEIT.2)	3					~
ALLE ABWÄHL.	ALLE AUSWAHLEN	5				¢ ۵	RUCK

 Wenn der Hochsicherheitsmodus (High Security Mode) aktiviert ist, werden [SICHERER EM (LEITUNG 1)] und [SICHERER EM (LEITUNG 2)] nicht angezeigt.

3 Wählen Sie den Faxjob im Touch Screen und drücken Sie [DRUCK].

📥 DRUCH	KEN			VORLA	GE 😱	?
JOB TYP	SICHER. EM (LEIT.1)	•				
	VON NAME	Dat "Zeit	Pap.	Seit.	SETS	
0000000011	0	05, 22.27	A4-R	1	1	
000000010	(1)	05, 20:02	A4-R	1	1	1
	ۍ ۲					1
						~
ALLE ABWÄHL.	ALLE AUSWÄHLEN				¢ 🗸	RUCK

• Sie können mehrere Faxjobs auswählen und drucken.

4 Drücken Sie [KENNWORT].



5 Geben Sie das Kennwort zum Drucken des mit SICHEREM EMPFANG empfangenen Faxjobs ein und drücken Sie [OK].



• Das Kennwort wurde von Ihrem Administrator festgelegt.

5

LISTEN UND BERICHTE DRUCKEN

Dieses Kapitel beschreibt, wie Sie Listen und Berichte drucken können.

Listen & Berichte manuell grucken	
Journal (Sendung und Empfang)	
Reservierungsliste	79
Mailbox-/Relaisbox-Liste	80
Listen & Berichte automatisch drucken	81
Beispiele für Listen/Berichte	
Sendejournal	82
Empfangsjournal	83
Reservierungsliste	83
Mailbox-/Relaisbox-Liste	84
Speichersendebericht	85
Sendebericht	86
Mehrfachsendebericht	86
Mehrfachabrufbericht	87
Relais-Ursprungsstationsbericht	87
Relais-Rundsendestationsbericht	88
Übermittlungsbericht End-Terminal	88
Relais-Stationsbericht	89
Mailbox-Empfangsbericht	89

Listen & Berichte manuell drucken

Sie können Listen und Berichte manuell drucken. Zu Beispielen siehe folgenden Abschnitt.

Tipps

- Listen und Berichte werden auf Papier im Format LT/A4 gedruckt. Wenn sich kein Papier im Format LT/A4 mehr im Kopierer befindet, werden Listen und Berichte auf ein großformatigeres Blatt gedruckt.
- Außer den hier beschriebenen, können weitere Listen gedruckt werden: Einzelheiten siehe MFP Management-Anleitung.

Adressbuchdaten:	Liste der gespeicherten Empfänger.
Info Gruppennummern:	Liste der gespeicherten Empfängergruppen
Funktionsliste:	Liste der aktuellen Systemeinstellungen.

Journal (Sendung und Empfang)

Sie können das Sende- und Empfangsberichte drucken.

Tipp

Die letzten 40 oder 120 Übertragungsvorgänge können enthalten sein. Die Anzahl kann im Administratormenü eingestellt werden. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.

Drücken Sie [JOB STATUS].



2 Wählen Sie [PROTOKOLL] und drücken Sie danach [SENDEN] oder [EMPFANGEN].



3 Drücken Sie [JOURNAL].

DATEI-NR	AN	Dat "Zeit	Seit.	Status	1
34	User005	10,11:46	1	OK	1
33	User004	10,11.43	1	OK	
31	User003	10,10.17	1	ОК	
30	User002	10,10:17	1	OK	
29	User001	10,10.17	1	OK	1

Wenn Sie [JOURNAL] drücken und vorher eine Übertragung ausgewählt haben, wird der Bericht für diese Datei ausgegeben.

Reservierungsliste

Sie können eine Liste der reservierten Sendungen drucken.

1 Drücken Sie [JOB STATUS].



2 Drücken Sie [FAXEN] und danach [RESERVIERUNGSLISTE].

DRU	CK FAXEN SCAINEN			
ATEI-NR		Dat "Zeit	Seit.	Status
108	1234567890	10,11.25	1	Leitung1
109	User002	10,11:25	1	Warten
110	User003	10,11:25	1	Warten
111	User004	10,11.26	1	Warten
112	User005	10,11:26	1	Warten
1880				eculieron

Mailbox-/Relaisbox-Liste

Der Mailboxstatus kann anhand einer Liste geprüft werden.

- **1** Drücken Sie [FAX] auf dem Bedienfeld.
 - S.14 "Grundlegender Ablauf"
- **2** Drücken Sie [ERWEITERT] und danach [ITU MAILBOXLISTE].



Listen & Berichte automatisch drucken

Sie können Listen und Berichte automatisch drucken. Zu Beispielen siehe folgenden Abschnitt. S.82 "Beispiele für Listen/Berichte"

Tipp

Die Einstellung für den automatischen Druck wird vom Administrator durchgeführt, so das kein Bedienungsvorgang erforderlich ist. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.

Folgende Listen werden automatisch gedruckt:

Sendejournal

Nach jeweils 40 oder 120 Übertragungen.

Empfangsjournal Nach jeweils 40 oder 120 Übertragungen.

Speichersendebericht

Nach erfolgter Speichersendung. (optional mit verkleinertem Dokument)

Sendebericht

Nach erfolgter Sendung.

Mehrfachsendebericht

Nach erfolgter Rundsendung. (optional mit verkleinertem Dokument)

Mehrfachabrufbericht Nach erfolgtem Mehrfachabruf.

Relais- Ursprungsstationsbericht Nach Sendung des Dokuments an die Relais-Station. (optional mit verkleinertem Dokument)

Relais-Rundsendestationsbericht Nach Rundsendung des Dokuments an die Endempfänger. (optional mit verkleinertem Dokument)

Übermittlungsbericht End-Terminal Nach Rundsendung des Dokuments an die Endempfänger. (optional mit verkleinertem Dokument)

Relais-Stationsbericht Nach Empfangs eines Dokuments für die Relais-Rundsendung.

Mailbox-Empfangsbericht

Nach Empfangs eines Dokuments in der Mailbox.

Beispiele für Listen/Berichte

Sendejournal



- Die Markierung \blacklozenge unter "AN" bedeutet, dass die zweite gespeicherte Rufnummer verwendet wurde.
- Die Markierung 🔶 neben "MODUS" bedeutet, dass die zweite Leitung verwendet wurde.
- Zu den Fehlercodes siehe folgenden Abschnitt.

Empfangsjournal

						TIME FAX NO.1 FAX NO.2 NAME	: 05- : 213 : 213 : 213	-10-2011 17:: 31234567 31235678 abbb L.A.	55
NO.	FILE NO.	DATE	TIME	DURATION	PGS	FROM	DEPT	MODE	STATUS
001 002	003 007	05.10 05.10	14:23 17:20	00:00 00:32	0 1	Aaabbb USA HQ 3109998888	•	EC 603	NG 00B: OK

Tipps

- Der Inhalt ist identisch mit dem Sendejournal.
- Zu den Fehlercodes siehe folgenden Abschnitt.

Reservierungsliste



- Die Markierung 🕿 unter "AN" bedeutet, dass die Rufnummer direkt eingegeben wurde.
- Die Markierung G unter "AN" bedeutet, dass die Gruppenwahl verwendet wurde.

■ Mailbox-/Relaisbox-Liste

					05 40 0044 40 00
				TIME	: 05-10-2011 18:00
				FAX NO.1	: 2131234567
				FAX NO.2	: 2131235678
				NAME	: Aaabbb L.A.
MAIL BOX					
BOX NO.	BOX TYPE	PGS	FILE NO.	DATE TIME	FROM
11222	BULLETIN BD				
11231	CONFIDENTIAL	1	008	05.10 17:24	LOCAL
RELAY					
BOX NO.	END STATION			REP	LY TO NUMBER
12345	ADDRESS	001	002 003 004	005	12345
	GROUP	001	002		
FORWARD/INBOUN	ID FAX(TSI)				
BOX NO.	AGENT	DEST	INATION		
22222	E-MAIL	To:	ADDRESS: ⊠001		
			GROUP : ⊠001		
		Cc:	ADDRESS: 🖂002	⊠003	
			GROUP : ⊠002		

Tipp

"END STATION" mit einer 4-stelligen Nummer kennzeichnet eine Email-Adresse und mit einer 3-stelligen Nummer ein Grppen-ID.

Speichersendebericht



- Die Markierung unter "AN" bedeutet, dass die zweite gespeicherte Rufnummer verwendet wurde.
- Die Markierung 🕿 unter "AN" bedeutet, dass die Rufnummer direkt eingegeben wurde.
- Zu den Fehlercodes siehe folgenden Abschnitt. S.108 "Fehlercodes"

Sendebericht

					TIME FAX NO.1 FAX NO.2	: 05- : 21: : 21:	-10-2011 17: 31234567 31235678	55
					NAME	: Aaa	abbb L.A.	
NO.	FILE NO.	DATE TIME	DURATION	PGS	TO	DEPT	MODE	STATUS
002	007	05.10 17:20	00:32	1	3109998888		EC 603	OK

Tipp

Zu den Fehlercodes siehe folgenden Abschnitt.

Mehrfachsendebericht

			TIME	: 05-10-2011 18:17
			FAX NO.1	: 2131234567
			FAX NO.2	: 2131235678
			NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO.	: 013			
DATE	: 05.10 18:01			
DOCUMENT PAGES	: 1			
START TIME	: 05.10 18:01		00.17)	
END TIME	: US.10 18:1/ (ST	JRED TIME : 05.11	00:17)	
ADDRESS BOOK				
001	◆Aaabbb ADMIN			
UNSUCCESSFUL				
FAX NUMBER			PAGES SENT	
Ð	3109998888		0	

- Die Markierung unter "ADRESSBUCH" bedeutet, dass die zweite gespeicherte Rufnummer verwendet wurde.
- Die Markierung 🕿 unter "FAXNUMMER" bedeutet, dass die Rufnummer direkt eingegeben wurde.

Mehrfachabrufbericht

Г

		TIME	: 05-10-2011 18:18
		FAX NO.1	: 2131234567
		FAX NO.2	: 2131235678
		NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO.	: 014		
DATE	: 05.10 18:02		
START TIME	: 05.10 18:17		
END TIME	: 05.10 18:18		
SUCCESSFUL			
ADDRESS BOOK			
001	Cccddd ADMIN		
UNSUCCESSFUL			
FAX NUMBER			
2 21	39998888		

Tipp

Die Markierung 🕿 unter "FAXNUMMER" bedeutet, dass die Rufnummer direkt eingegeben wurde.

■ Relais-Ursprungsstationsbericht

			TME	• 05-10-2011 18.22
			11115	. 05 10 2011 10.22
			FAX NO.1	: 2131234567
			FAX NO.2	: 2131235678
			NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO.	:	016		
DATE	:	05.10 18:22		
ТО	: 2	2 2139998888		
RELAY BOX	:	12345		
DOCUMENT PAGES	:	1		
START TIME	:	05.10 18:22		
END TIME	:	05.10 18:22		
PAGES SENT	:	1		
STATUS		OK .		

Tipp

Die Markierung 🕿 unter "AN" bedeutet, dass die Rufnummer direkt eingegeben wurde.

Relais-Rundsendestationsbericht

		TTMF.	: 05-10-2011 14:46
		ENV NO 1	. 2121224567
		FAA NU.I	. 2131234307
		FAX NO.2	: 2131235678
		NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO.	: 013		
DATE	: 05.10 14:45		
DOCUMENT PAGES	: 3		
FROM	: 7141234567		
START TIME	: 05.10 14:45		
END TIME	: 05.10 14:46		
RELAY BOX	: 12345		
SUCCESSFUL			
GROUP NUMBER			
002 USA 1	ADDRESS BOOK \blacklozenge 001		
005 ASIA 1			
UNSUCCESSFUL			
ADDRESS BOOK		PAGE SENT	
001 Cccddd	ADMIN	0	

Tipp

Die Markierung 🔶 unter "ADRESSBUCH" bedeutet, dass die zweite gespeicherte Rufnummer verwendet wurde.

■ Übermittlungsbericht End-Terminal

		TIME	: 05-10-2011 14:46
		FAX NO.1	: 2131234567
		FAX NO.2	: 2131235678
		NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO.	: 013		
DATE	: 05.10 14:45		
DOCUMENT PAGES	: 3		
FROM	: 7141234567		
START TIME	: 05.10 14:45		
END TIME	: 05.10 14:46		
RELAY BOX	: 12345		
SUCCESSFUL			
ADDRESS BOOK	VV7 CODDODATION		
005	XIZ CORPORATION		
UNSUCCESSFUL			
ADDRESS BOOK		PAGES SENT	
001	Cccddd ADMIN	0	

■ Relais-Stationsbericht

Ē

		TIME	: 05-10-2011 13:33
		FAX NO.1	: 2131234567
		NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO. DATE RELAY BOX DOCUMENT PAGES FROM	: 734 : 05.10 13:33 : 777 : 1 : 214		

■ Mailbox-Empfangsbericht

		TIME	: 05-10-2011 18:22
		FAX NO.1	: 2131234567
		FAX NO.2	: 2131235678
		NAME	: Aaabbb L.A.
FILE NO. DATE BOX NUMBER BOX TYPE DOCUMENT PAGES FROM	: 016 : 05.10 18:22 : 12345 : CONFIDENTIAL : 1 (TOTAL 2) : LOCAL		

6

EINSTELLUNGEN

Dieses Kapitel beschreibt Benutzer- und Administratoreinstellungen für Faxfunktionen.

Benutzereinstellungen	
Faxeinstellungen	
Administratoreinstellungen	
Terminal-ID registrieren	
Anfangseinstellungen tätigen	
Empfangsdruck einstellen	
Sendewiederholung einstellen	
Zweite Leitung für FAX-Einheit	
SICHERER EMPFANG	104

1

Benutzereinstellungen

Faxeinstellungen

Zum Einstellen der Anfangseinstellungen für Faxsendungen.

Drücken Sie [USER FUNCTIONS] auf dem Bedienfeld.



2 Drücken Sie [FAX].



3 Führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie [OK].

ach Einsteilung der FAX-	Funktionen OK drücken			
AUFLÖSUNG	ORIGINAL MODUS	ÜBERTRART	PERM. SICHER EMPF.	~
		SP SEID	AKTIVIEREN	_
STANDARD	TEXT	DIR. SEID	DEAKTIVIEREN	1
HUCH	TEXTIFUTO	BELICHTUNG		2
SUPERFEIN	1010			
			AUTOM.	~
			ABBRECHEN	OK
				10
				C)
				<u> </u>
LUSER ELINK	TION			
IL LISER FLINK AX	TION			
t liser elink: AX TTI	TION	ECM	Vorso-Jau Enstellung	
R LISER EIINK AX TTI EN	TION KENNING EN	ECM	VORSCHAU EINSTELLUNG EIN	
TTI OFF	TION KENNUNG EIN OFF	ECM EN OFF	Vorschau Enstellung En	
TTI OFF	TION KENNING EIN CFF	ECM EN OFF	VORSCHAU EINSTELLUNG EIN CFF TYP CER VORSCHAU	
TTI TTI EIN OFF	TION KENNING EIN OFF	ECM EN OFF	VORSCHAU EINSTELLUNG EIN CFF TYP DER VORSCHAU SEITE AVE	× 2/2
TTI	TION KENNING EIN CFF	ECM EN OFF	VORSCHAU EINSTELLUNG EIN CFF TYP DER VORSCHAU SEITE ANP, BRETTE AND	2/2
TTI EIN OFF	TION KENNANG EIN OFF	ECM EN OFF	VORSCHAU ENSTELLUNG EIN OFF TYP OER VORSCHAU SEITE ANP. BREITE ANP.	

Drücken Sie \frown oder \fbox , um die Seitenanzeige zu wechseln.

AUFLÖSUNG

Stellen Sie die A	Auflösung entsprechend dem Original ein.
STANDARD:	Für Originale mit normalem Text.
FEIN:	Für Originale mit kleinem Text und Liniengrafik.
ULTRAFEIN:	Für Originale mit sehr kleinen Abbildungen.

Tipp

Kann das Fax der Gegenstelle eine hohe Auflösung nicht verarbeiten, wird sie automatisch reduziert. Je höher die Auflösung ist, desto länger dauert die Übertragung.

ORIGINALMODUS

Stellen Sie den Originalmodus entsprechend dem Original ein.

TEXT:	Für Originale mit normalem Text und Liniengrafik.
TEXT/FOTO	Für Originale mit kleinem Text und Fotos.
FOTO:	Für Originale mit Fotos.

Tipp

Wenn Sie den Modus TEXT/FOTO oder FOTO wählen, kann die Übertragung länger dauern als normal.

SENDETYP

Bestimmt den Sendemodus.

SPEICH.SEND :	Das Original wird gescannt, gespeichert und gesendet. Bis zu 100 Sendungen können so registriert werden. Für eine Sendung können bis zu 1000 Seiten gespeichert werden.
DIREKT SEND:	Das Original wird direkt beim Scannen gesendet. Wenn eine Seite gesendet wurde, wird die nächste Seite gescannt und gesendet. Es dauert daher länger, bis alle Seiten gesendet sind. Sie können den Sendevorgang jedoch besser kontrollieren.

BELICHTUNG

Bestimmt die Helligkeit des gescannten Originals.

AUTOM.: Das System ermittelt die optimale Belichtung automatisch.

MANUELL: Drücken Sie 🗍 oder 🗻, um den Kontrast einzustellen.

TTI

Ein-/Ausschalten der Kopfzeile. Die Daten der Kopfzeile müssen zuvor im System gespeichert werden.

Tipp

Je nach Auslieferungsland wird diese Position möglicherweise nicht im Display angezeigt.

RTI

Ein-/Ausschalten der Fußzeile. Die Daten der Kopfzeile müssen zuvor im System gespeichert werden.

ECM

Ein-/Ausschalten der ECM-Funktion (Fehlerkorrektur).

ECM (Error Correction Mode) ist ein international standardisierter Kommunikationsmodus, bei dem Fehler, die während der Faxübertragung auftreten, automatisch korrigiert werden. Auch wenn die übertragenen Daten während der Kommunikation durch Leitungsstörungen beeinflusst wurden, ermöglicht dieser Modus eine gute Kommunikation ohne Bildstörungen, indem der gestörte Teil automatisch neu gesendet wird.

Tipps

- Um die ECM-Kommunikation zu ermöglichen, müssen sowohl Sender als auch Empfänger über die ECM-Funktion verfügen.
- Wird die Kommunikation durch Leitungsstörungen beeinflusst, dauert die Kommunikation länger als üblich. Auch mit ECM können bei sehr schlechten Verbindungen Übertragungsfehler auftreten.
- ECM ist für die Sprachkommunikation nicht verfügbar.

VORSCHAU EINSTELLUNG (ES9460 MFP/ES9470 MFP/ESCX3535 MFP/CX4545 MFP)

Ein-/Ausschalten der Vorschaueinstellung.

VORSCHAU TYP (ES9460 MFP/ES9470 MFP/ESCX3535 MFP/CX4545 MFP)

Anfangseinstellung des Vorschautyps

SICHERER EMPFANG EINSTELLUNG

Die Funktion SICHERER EMPFANG kann aktiviert oder deaktiviert werden. Dies ist nur verfügbar, wenn die Funktion WÖCHENTLICHER ZEITPLAN eingestellt ist. EIN: Die Funktion SICHERER EMPFANG ist aktiviert.

Tipp

Sie wird zu den in WÖCHENTLICHER ZEITPLAN eingestellten Zeiten deaktiviert.

AUS: Die Funktion SICHERER EMPFANG ist deaktiviert.

- Sie wird zu den in WÖCHENTLICHER ZEITPLAN eingestellten Zeiten aktiviert.
- Ein Administratorkennwort ist erforderlich.

Administratoreinstellungen

Dieser Abschnitt beschreibt Administratoreinstellungen. Gehen Sie zur Anzeige der Menüs wie folgt vor.

1 Drücken Sie [USER FUNCTIONS] auf dem Bedienfeld.



2 Drücken Sie [ADMIN] und danach [KENNWORT].

ADMINISTRATOR-KENNWORT	
KENWORT	ABRECKEN

3 Geben Sie das Administratorkennwort ein und drücken Sie [OK].



4 Drücken Sie [FAX].

9		Đ		6-0	@
ALLGEMEIN	NETZWERK	KOPIEREN	FAX	DATE	E-MAL
@-⊕				((1))	8
INTERNET-FAX	SICHERHEIT	LISTEN BERICHTE	DRUCKER/ E-FILING	SETTINGS	Bluetooth SETTINGS

Das Menü FAX wird angezeigt.

TERMINAL-ID	ANFANGS -SETUP	MODUS LEITUNG 2	DRUCKER	WEDERHER SD
	SICHERER EMPFANG			

Dieser Abschnitt enthält folgende Informationen.

Terminal-ID registrieren

Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie die Absenderkennung des Systems speichern können. Wenn Sie die Absenderkennung vorab eingeben, können Sie die Absenderdaten am oberen Rand der versendeten Faxe und die Empfängerdaten am unteren Rand der empfangenen Faxe drucken lassen.

1 Drücken Sie [TERMINAL ID].

TERMINAL-ID	ANFANGS -SETUP	MODUS LEITUNG 2	DRUCKER	WEDERHER SD
U	SICHERER EMPFANG			

2 Führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie [OK].

ID-NAME >	TEST#01	
FAX-NUMMER	+ 12345678900	
ZEILE2 NAMER	+	
	m	
	Intern Code eingeben	

- Sie können bis zu 20 Zeichen für ID NAME eingeben, aber je nach Größe werden möglicherweise nicht alle angezeigt.
- Zur Eingabe einer internationalen Landesvorwahl, drücken Sie [+]. Zur Eingabe einer Pause " ", drücken Sie [Pause].
- [LEITUNG2 NUMMER] wird nur angezeigt, wenn die zweite Leitung für die FAX-Einheit (optional) installiert ist.

Beispiel der Absenderinformationen im Ausdruck

Die Absenderdaten werden ungefähr 5 mm (0.2 inch) unterhalb vom oberen Rand des übertragenen Dokuments ausgedruckt.



Beispiel der Empfängerinformationen im Ausdruck

Die Empfängerdaten werden ungefähr 5 mm (0.2 inch) vom unteren Rand des empfangenen Dokuments ausgedruckt.



Anfangseinstellungen tätigen

Sie können Anfangseinstellungen für die Faxfunktionen festlegen.



1 Drücken Sie [ANFANGS-SETUP].

2 Führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie [OK].



Drücken Sie \land oder 🔽, um die Seitenanzeige zu wechseln.

EMPF-MODUS

Wählen Sie den Empfangsmodus.

AUTOM.: Das System empfängt ankommende Faxe automatisch.

MANUELL: Das System empfängt ankommende Faxe manuell.

Tipps

- Für den manuellen Empfang ist ein externes Telefon erforderlich.
- Wenn die zweite Leitung für die Faxeinheit (optional) installiert ist, kann für diese Leitung nur der Modus "Automatischer Empfang" eingestellt werden.

MONITOR LAUTSTÄRKE / BESTÄTIGUNGSTON LAUTSTÄRKE

Die Monitorlautstärke (Verbindungssignale) und Lautstärke des Empfangs-Bestätigungston (Signal nach beendetem Empfang) können eingestellt werden. Die Lautstärke kann in 8 Stufen justiert werden (0: Aus).

WÄHLTYP / WÄHLTYP (LEITUNG2)

Es gibt zwei Arten von Wählverfahren: Stellen Sie das Wählverfahren entsprechend Ihrem Telefonanschluss ein.

- DP: Impulswahl.
- MF: Tonwahl.

- Je nach Auslieferungsland wird diese Position möglicherweise nicht im Display angezeigt.
- "WÄHLTYP (LEITUNG2)" kann nur eingestellt werden, wenn die zweite Leitung f
 ür die FAX-Einheit (optional) installiert ist.

Empfangsdruck einstellen

Sie können Druckoptionen für Empfangsdrucke einstellen.

Tipp

In der Administrator-Funktionsliste können Sie die Einstellung prüfen. Einzelheiten siehe *MFP Management-Anleitung*.

1 Drücken Sie [DRUCKER].

TERMINAL-ID	ANFANGS -SETUP	MODUS LEITUNG 2	DRUCKER	WEDERHER SD
	SICHERER EMPFANG		J.	
		1		

2 Führen Sie die Einstellung durch und drücken Sie [OK].

PF-DRUCK			
ABBRUCH	BEIDSEITDR.	VERKLEINERG	DREHSORT.
EIN	EN	EN	EIN
ATT			Art.
Urr		U Ur	
			Abbricuren

KÜRZEN

Sie können die Kürzung bei Druck ein- und ausschalten. Ist dies eingeschaltet, wird ein Original, das den Druckbereich bis 10 mm (0.4 inch) überschreitet, verkürzt (mit Bildverlust) gedruckt.

BEIDSEITIG DRUCKEN

Sie können den Duplexdruck ein- und ausschalten. Ist dies eingeschaltet, werden Empfangsdokumente doppelseitig gedruckt.

Tipps

- Der beidseitige Ausdruck ist nur verfügbar, wenn das empfangene Originalformat und die Auflösung gleich sind.
- Wenn während des beidseitigen Ausdrucks das Papier ausgeht, wird der Rest des Dokuments auf einem anderen Papierformat ausgedruckt.
- Wenn das empfangene Original auf zwei Seiten ausgedruckt wird, da seine Länge den Druckbereich des Papiers überschreitet, ist der beidseitige Druck nicht verfügbar.
- Die mit der Batch-Funktion empfangenen Dokumente werden als fortlaufendes Dokument auf beiden Seiten des Papiers ausgedruckt. Achten Sie auf die Trennung von Faxen, vor allem wenn sie eine ungerade Anzahl von Seiten umfassen.
- Auch bei eingeschalteter Duplexfunktion werden weitergeleitete Dokumente einseitig gedruckt.
- Die Duplex-Druckrichtung ist abhängig vom Format des empfangenen Dokuments (siehe Abbildung).
 LD, LG, LT, A3, A4, oder B4-Originale werden so gedruckt, dass sie entlang der langen Seite gebunden werden können. (Abbildung 1)

ST, A5 oder B5-Originale werden so gedruckt, dass sie entlang der kurzen Seite gebunden werden können. (Abbildung 2)



VERKLEINERUNG

Sie können die Verkleinerung bei Druck ein- und ausschalten. Ist dies eingeschaltet, wird ein Original, das den Druckbereich um mehr als 10 mm (0.4 inch) überschreitet, auf 90% verkleinert und gedruckt.

DREHSORTIERUNG

Sie können die Drehsortierung bei Druck ein- und ausschalten. Ist dies eingeschaltet, werden Empfangsdokumente für jeden Job abwechselnd horizontal und vertikal gedreht ausgegeben.

- Die Drehsortierung ist nur für Papier des Formats LT/A4 verfügbar. Wählen Sie die Kassette LT und LT-R bzw. A4 und A4-R aus.
- Wenn das Papier während eines laufenden Ausdrucks mit Drehsortierung zur Neige geht, wird der Rest der Dokumente auf Papier aus anderen Kassetten ausgedruckt. Ist kein A4-Papier mehr verfügbar, kann der Druck auch auf größeren Formaten als A4/A4-R oder LT/LT-R ausgeführt werden.

Sendewiederholung einstellen

Sie können einstellen, dass die Originaldaten eine definierte Zeitspanne gespeichert bleiben, um die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt zu wiederholen.

1 Drücken Sie [WIEDERHER. SD].

_				
TERMINAL-ID	ANFANGS -SETUP	MODUS LEITUNG 2	DRUCKER	WEDERHER SD
	SICHERER EMPFANG			Ü

2 Drücken Sie [▲ 24H] oder [▼ 1H], um die Speicherzeit einzustellen und danach [OK].

WEDERHERST.SEND			?
SENDEZEITPUNKT setzen			
	SPEICHERZEIT	▲ 24 STD. ▼ 1H	
_		\mathbf{r}	
		A	

Hinweis

Wenn der Bildschirm aus Schritt 1 zurückkehrt, kontrollieren Sie, dass die Funktion mit einer orangen Linie gekennzeichnet ist. Dies bedeutet, die Funktion ist eingeschaltet. Zum Ausschalten der Funktion drücken Sie erneut [WIEDERHER. SD].

Zweite Leitung für FAX-Einheit

Sie können Einstellungen für die zweite Leitung der FAX-Einheit (optional) vornehmen. Außer den nachfolgenden Einstellungen benötigen Sie:

- Terminal-ID einstellen.
 - S.97 "Terminal-ID registrieren"
- Wähltyp einstellen.
 - S.98 "Anfangseinstellungen tätigen"

1 Drücken Sie [MODUS LEITUNG-2].

TERMINAL-ID	ANFANGS -	SETUP MODUS	LEITUNG 2	DRUCKER	WEDERHER SD	
			ᠿᡃ᠆	,	•	
	SICHERER EN	PEAKS				
	SICHERER EN	PT ANS	S			

2 Stellen Sie ein, wie Sie die zweite Leitung nutzen wollen und drücken Sie [OK].

SENDEMEMPFANGEN				
	START	00 : 00	-	
NUR EMPFG (24 STD)	ENDE	88 ; 88	-	
UR EMPFG (ZEITGER)				_

SENDEN/EMPFANGEN

Die zweite Leitung wird nur für Sendung und Empfang verwendet.

NUR EMPFG (24 STD)

Die zweite Leitung wird nur für den Empfang verwendet.

NUR EMPFG (ZEITGEBER)

Mit dieser Einstellung wird die zweite Leitung während des angegebenen Zeitraums nur für den Empfang genutzt. Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Cursor zu bewegen. Definieren Sie einen Zeitraum mit den Zifferntasten am Bedienfeld.

Tipp

Die Einstellung ist nur für die zweite Leitung wirksam.

SICHERER EMPFANG

Mit dieser Funktion werden empfangene Faxjobs im System gespeichert und nicht ausgedruckt. Dadurch wird verhindert, dass Empfangsdrucke von unbefugten Personen gelesen werden, wenn Sie sich nicht im Büro aufhalten, z. B. in den Abendstunden oder zu Urlaubszeiten.

Die Funktion SICHERER EMPFANG können Sie manuell ein-/ausschalten oder sie kann vom Administrator für jeden Wochentag (WÖCHENTLICHER ZEITPLAN) eingestellt werden.

Die Funktion SICHERER EMPFANG kann manuell oder automatisch für bestimmte Zeiten und Tage aktiviert oder deaktiviert werden.

Hinweise

- Ist der Hochsicherheitsmodus (High Security Mode) des Systems aktiviert, kann die Funktion SICHERER EMPFANG nicht benutzt werden.
- Die Datenanzeige leuchtet nicht, wenn sich das System im Superschlafmodus befindet.

Tipp

Das Ein-/Ausschalten von SICHERER EMPFANG in den Benutzereinstellungen unter [FAX] ist schneller als die Zeiteinstellung unter WÖCHENTLICHER ZEITPLAN.

SICHERER EMPFANG Einstellung

Sie können einstellen, wie der SICHERE EMPFANG erfolgen soll.

1 Drücken Sie [SICHERER EMPFANG].

_					
	TERMINAL-ID	ANFANGS -SETUP	MODUS LEITUNG 2	DRUCKER	WIEDERHER SD
		SICHERER EMPFANG			
		{m			

2 Wählen Sie [WÖCHENTLICH] oder [AKTIVIEREN].

SICHERER EMPFANG	WOCHENPLAN SONITAG	UEISTAG MITTY	VOC DOWE	RST FREITAG	DRUCK-KENWWORT
AKTIVIEREN	SAMSTAC				LEITUNG 1
DEAKTIVIERE	DEAKTWEEN	12 : 00	•	►	LEITUNG 2
WOOHENTLICH	AKTI VEFEI	24 : 00	•	•	

[AKTIVIEREN]

Die Funktion SICHERER EMPFANG kann aktiviert werden.

[WÖCHENTLICH]

Sie können für jeden Wochentag die Zeit einstellen, zu der der SICHERE EMPFANG automatisch aktiviert oder deaktiviert wird.

SICHERER EMPFANG	SONITAG MONTAG	DIENSTAG		RST	DRUCK-KENWWORT
AKTIVIEREN	SAMSTAG		A		LEITUNG 1
DEAKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN	12 : 00		•	LEITUNG 2
WOOHENTLICH	AKTIMEREN	24 : 00		•	

- Die Zeit wird im 24-Stunden Format angezeigt.
- Um die Funktion den ganzen Tag zu aktivieren, stellen Sie [DEAKTIVIEREN]/[AKTIVIEREN] auf 00:00/00:00 ein.
- Um die Funktion den ganzen Tag zu deaktivieren, stellen Sie [DEAKTIVIEREN]/[AKTIVIEREN] auf 00:00/24:00 ein.

Um die eingestellten Zeiten zu löschen, drücken [Löschen] am Bedienfeld.

Constant für den Druck einstellen

Sie können ein Kennwort für den Empfangsdruck für SICHEREN EMPFANG einstellen.

1 Wählen Sie [LEITUNG 1] oder [LEITUNG 2].

SICHERER EMPFANG	WOCHENPLAN	MITW	OC DOWNER	ST) EDGITAC	DRUCK-KENNWORT
AKTIVIEREN	SAMSTAG	н	AG		LEITUNG 1
DEAKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN	12 : 00		•	LEITUNG 2
WOOHENTLICH	AKTIVIEREN	24 : 00	•	•	Ę

• Für jede Leitung kann ein Kennwort definiert werden.

7 Drücken Sie [NEUES KENNWORT].

DRUCK-KENWORT SICHE	RER EMPFANG enstellen		
LEIT	UNG 1		
	NELIES KENNWORT	1	
	NOCHM. NEU. KENNWORT	2	
		() () () () () () () () () ()	

3 Geben Sie das Kennwort ein und drücken Sie [OK].



4 Drücken Sie [NEUES KENNWORT WIEDERHOLEN], geben Sie das gleiche Kennwort erneut ein und drücken Sie [OK].

DRUCK-KENWORT	SICHERER EMPFANG einstellen	
	2224 TV 8237 A FRONC 62 X 623 Y 24 T	
	LEITUNG 1	
	NEUES KENNWORT	
	NOCHM. NEU KENNWORT	

Bis zu 20 alphanumerische Zeichen (einschließlich der folgenden Symbole) können als Kennwort verwendet werden.

Die folgenden Symbole können zusätzlich verwendet werden. # \$ () * + , - . / : ; = ? @ \ ^ _ ` { | } ~

5 Drücken Sie [OK].

SICHERER EMPFANG	WOCHENPLAN	ENSTAG MITTWOC	DOWERST	DRUCK-KENWORT
AKTIVIEREN	SAMSTAG	Н	AG	LEITUNG 1
DEAKTIVIEREN	DEAKTIVIEREN	12 : 00	• •	LEITUNG 2
WOOLEIITLICH	AKTIVIEREN	24 : 00	• •	

Tipp

Diese Einstellung kann auch in einem Menü von TopAccess vorgenommen werden.
7

FEHLERBEHEBUNG UND SPEZIFIKATIONEN

Dieses Kapitel beschreibt Fehlerbehebung und Spezifikationen der GD-1250.

Fehlersuche	
Fehlercodes	
Fehlermeldungen	
Sende-/Empfangsfehler	
Spezifikationen der GD-1250	

Fehlersuche

Fehlercodes

Die folgenden Fehlercodes können in Listen und Protokollen auftreten.

Fehlercode	Beschreibung	Maßnahme
0012	Vorlagenstau	Entfernen Sie die gestaute Vorlage.
0013	Offene Abdeckung	Schließen Sie die offene Abdeckung, sodass diese fest geschlossen ist.
0020	Stromausfall	Überprüfen Sie den Stromausfallbericht.
0030	Zurücksetzen	Übertragung abgebrochen (Die Übertragung ist abgebrochen, da der Papierstau während einer Direktsendung aufgetreten ist.)
0033	Abruffehler	Überprüfen Sie die eingestellten Abrufoptionen (Sicherheitscode usw.) und prüfen Sie, ob das Abrufdokument vorhanden ist.
0042	Speicher voll	Sorgen Sie dafür, dass ausreichend Arbeitsspeicher zur Verfügung steht, bevor Sie den Aufruf wiederholen.
0050	Leitung besetzt	Starten Sie die Übertragung erneut.
0053	Sicherheitsfehler in der Übermittlung oder der Mailbox-Übertragung	Überprüfen Sie den Sicherheitscode der Gegenpartei, das Systemkennwort und Ihr Setup.
00B0 - 00E8	ÜBERTRAGUNGSFEHLER	Starten Sie die Übertragung erneut.

Tipp

Wird ein hier nicht beschriebener Fehlercode angezeigt, sollten Sie versuchen die Übertragung zu wiederholen. Falls der Fehler immer noch auftritt, wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker oder Oki-Vertriebspartner.

Fehlermeldungen

Die folgenden Fehlermeldungen können im Touch Screen auftreten. Wenn die nachstehenden Meldungen auf dem Touch-Screen erscheinen, drücken Sie [FUNCTION CLEAR], um die Fehlermeldung zu löschen und den Fehler notfalls zu beheben.

Meldung	Ursache	Maßnahme
Speicherüberlauf	Beim Scannen der Dokumente wurde der maximal zulässige Speicher erreicht.	Warten Sie entweder darauf, dass Speicher frei wird, oder löschen Sie reservierte Aufträge, um Speicher frei zu machen.
ÜBERTRAGUNGSFEHLER	Während der direkten Übertragung ist es zu einem Übertragungsfehler gekommen.	Starten Sie die Übertragung erneut.
Speicher für reservierte Aufträge voll	Die Anzahl der reservierten Aufträge übersteigt 100.	Warten Sie entweder darauf, dass die Auftragsreservierungen ausgeführt werden, oder wählen Sie Aufträge aus und löschen Sie die reservierten Aufträge.
Auftragsspeicher voll	Die Gesamtzahl der Ziele für ausgehende Aufträge übersteigt 2000.	Warten Sie entweder darauf, dass die Auftragsreservierungen ausgeführt werden, oder wählen Sie Aufträge aus und löschen Sie die reservierten Aufträge.
Leider nicht möglich	Während der Übertragung wurde versucht, eine direkte Übertragung oder eine Übertragung ohne Mithören zu starten.	Warten Sie, bis die Übertragung beendet wurde, und versuchen Sie es erneut.
Leider jetzt nicht möglich	Es wurde versucht, eine weitere Abruf- Reservierung einzurichten, obwohl die Abrufübertragung bereits reserviert ist.	Warten Sie entweder darauf, dass die Abrufübertragungen ausgeführt werden, oder wählen Sie Aufträge aus und löschen Sie die reservierten Aufträge.
Telefonnummer zu lang	Bei der Wahl wurden 128 oder mehr Ziffern verwendet.	Überprüfen Sie die Anzahl der gewählten Ziffern und registrieren Sie die Nummer erneut.

A WARNUNG -

Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu demontieren oder zu verändern.

Dies kann die Feuergefahr sowie die Gefahr eines Stromschlags erhöhen. Wenden Sie sich immer an den technischen Kundendienst, falls Reparaturen erforderlich sein sollten.



Für weitere Fehlermeldungen siehe Fehlerbehebungsanleitung.

Sende-/Empfangsfehler

Nachfolgend eine Liste mit Problemen, die bei Übertragungen auftreten können.

Sendeprobleme

Problem	Prüfen Sie diese Punkte
SENDE wird beim Drücken der Taste START nicht angezeigt.	 Haben Sie den Hörer aufgelegt, bevor Sie die Taste START gedrückt haben? Wenn Sie einen Anruf mit aufgenommenem Telefonhörer durchführen, um ein Fax zu senden, legen Sie den Hörer erst auf, wenn Sie die Taste START gedrückt haben. Ist das Telefonkabel angeschlossen? Wurde der Netzstecker aus der Steckdose gezogen? Können Sie Telefongespräche empfangen? Ist an der Gegenstelle ein Problem aufgetreten? Wenden Sie sich hierfür an den Adressaten, der das Fax empfangen soll.
Originale werden schräg eingezogen	 Wurden die Justierungen an die Breite des Originals angepasst, die Sie versenden möchten? Stimmt das Original, das Sie senden, mit den Einstellungen für Originale überein, die für den Faxversand vorgesehen sind?
Zwei Originale werden zusammen eingezogen.	 Haben Sie mehr als die zulässige Anzahl von Originalen eingelegt, die jeweils auf einmal in den Einzug gelegt werden können? Stimmt das Original, das Sie senden, mit den Einstellungen für Originale überein, die für den Faxversand vorgesehen sind? Haben Sie die Originale mit zu viel Kraft in den Einzug eingeschoben?
Das Original wird an der Gegenstelle nicht ausgedruckt, obwohl es erfolgreich gesendet wurde.	Wurde das Original richtig herum eingelegt?
Auf dem empfangenen Fax erscheinen schwarze Linien.	Ist der Scanbereich des automatischen Dokumenteneinzugs sauber? Säubern Sie den Scanbereich mit einem weichen Tuch.
Die Originale werden nicht gesendet, obwohl andere Vorgänge normal ausgeführt werden.	Ist das Fax beim Empfänger mit Ihrem System kompatibel? Dieses System unterstützt G3-Kommunikation, aber keine G2-/G4-Kommunikation.
Faxsendungen ins Ausland sind nicht möglich.	Stellen Sie "Qualitätssendung" ein und versuchen Sie es erneut.

Empfangsprobleme

Problem	Prüfen Sie diese Punkte
Originale können nicht empfangen werden; selbst wenn EMPFANGEN angezeigt und die START-Taste gedrückt wird.	 Haben Sie den Hörer aufgelegt, bevor Sie die Taste START gedrückt haben? Wenn Sie einen Anruf durch Abheben des Telefonhörers entgegennehmen, um ein Fax zu empfangen, legen Sie den Hörer erst auf, wenn Sie die Taste START gedrückt haben. Ist das Telefonkabel angeschlossen? Ist an der Gegenstelle ein Problem aufgetreten? Wenden Sie sich hierfür an den Sender, der versucht, das Fax zu senden.
Das Papier wird nicht ausgegeben.	Hat der Kopierer genug Papier?
Das empfangene Fax wird schwarz ausgedruckt und ist unleserlich oder hat schwarze Streifen.	 Prüfen Sie die Druckfunktion durch Erstellen einer lokalen Kopie. Ist das Original, das gesendet wird, schmutzig? Wenden Sie sich hierfür an den Sender, der versucht, das Fax zu senden. Liegt das Problem möglicherweise an der Gegenstelle? Wenden Sie sich hierfür an den Sender, der versucht, das Fax zu senden.
Das Papier wird ausgegeben aber nicht bedruckt.	 Ist der Toner verbraucht? Wurde das Original im Fax des Senders richtig eingelegt? Wenden Sie sich hierfür an den Sender, der versucht, das Fax zu senden.
Es kommt häufig zu einem Papierstau.	Ist die Größeneinstellung der Papierfächer korrekt?Ist das Papierfach richtig eingerastet?Wird der angegebene Papiertyp verwendet?

Tipp

Wenn die hier beschriebenen Maßnahmen nicht zum Erfolg führen, wenden Sie sich bitte an Ihren Servicetechniker oder Oki-Vertriebspartner.

Spezifikationen der GD-1250

	7
ModelIname	GD-1250
Originalgröße (Nordamerika)	LD, LG, LT, LT-R, ST, ST-R, COMP
Originalgröße A/B Format:	A3, A4, A4-R, A5, A5-R, B4, B5, B5-R, FOLIO
Papierformat für den Druck (Nordamerika)	11" x 17" (LD), 8.5" x 14" (LG), 8.5" x 11" (LT), 5.5" x 8.5" (ST), 10. 1/8" x 14" (COMP)
Papierformat für den Druck A/B Format:	297 mm x 420 mm (A3), 210 mm x 297 mm (A4), 148 mm x 210 mm (A5), 257 mm x 364 mm (B4), 182 mm x 257 mm (B5), 210 mm x 330 mm (FOLIO)
Kommunikationsmodi	Exklusiver Modus, ECM, G3
Kommunikations-	Horizontal: 8 Punkte/mm, 16 Punkte/mm, 300 Punkte/inch
Auflösung	Vertikal: 3.85 Zeilen/mm, 7.7 Zeilen/mm, 15.4 Zeilen/mm, 300 Punkte/inch
Übertragungsrate	33.600/31.200/28.800/26.400/24.000/21.600/19.200/16.800/14.400/12.000/9.600/7.200/4.800/2.400 bps
Codierung	JBIG/MMR/MR/MH
Speicherkapazität	Sendung/Empfang: 1GB *1
Gehäuse	Tischgerät, Sendung/Empfang Dual-Typ
Anschluss	Öffentliches TK-Netz, Haupt- und Nebenstellenbetrieb

*1 Für Festplatten ist MByte gleichbedeutend mit 1 Million Byte. (Die gesamte verfügbare Kapazität der Festplatte kann abhängig von der Betriebsumgebung variieren.)

Die Batterie hat eine Lebensdauer von 5 Jahren, wenn das Gerät täglich rund 12 Stunden ausgeschaltet ist. Wenn die Batterie verbraucht ist, wenden Sie sich an Ihren Servicetechniker. (Reparatur und Ersatz sind kostenpflichtig.)

* Spezifikationen und äußeres Erscheinungsbild können im Interesse der Produktverbesserung ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

* Wenn Probleme auftreten, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Optionen

Zweite Leitung für FAX-EinheitGD-1260

INDEX

Symbols

•	
[PRINT] Taste	 9

Α

Abrufkommunikation	53
Absenderinformation	
Abteilungsverwaltung	10
Administratoreinstellungen	95
Alarmanzeige	9
Anfangseinstellung	
[ANSICHT]	15, 33
AUFLÖSUNG	
Auflösung	93

В

Bedienfeld	8
Beidseitig drucken	101
BELICHTUNG	22, 94
Benutzereinstellungen	92
Benutzerverwaltung	10
Bestätigungston Lautstärke	99

D

DIREKT SEND	93
Direktsendung abbrechen	47
Drehsortierung	101
DRUCKDATEN Anzeige	9

Е

ECM	
E-Mail	71, 72
Email-Adresse	71, 72
Empfang	
Automatischer Empfang	35
Manueller Empfang	35
Speicherempfang	36
Empfänger	
Anhand ID-Nummer suchen	27
Direkteingabe mit Zifferntasten	25
Empfänger aus Adressbuch auswählen	26
Empfänger bestätigen	31
Gruppeneingabe	27
Suche nach Faxnummern	29
Empfängerinformation	
Empfangsdruck	100
EMPF-Modus	99
Externes Telefon	. 12, 32, 33, 35

F

Faxsendungen im Speicher prüfen	42
[FAX] Taste	9
Fehlercodes	108
Fehlermeldungen	108
[FUNCTION CLEAR] Taste	9

I

Internet-Fax Internetfax ITU-T	23 42, 72 23, 55
J [JOB STATUS]	10
K Kabel anschließen Kommunikationsstatus	12 43

KÜRZEN	 100

L

Leitung	9
Leitungswahl	
Listen & Berichte drucken	
automatisch	81
Beispiele	82
manuell	
[LÖSCHEN] Taste	9

Μ

/AIL BOX KOMMUNIKATION23	3
Mailbox löschen 66	6
	4
Original abruten	1
Original drucken	8
Original löschen	9
Original senden	0
Original speichern	6
Relais-Mailbox erstellen/ändern64	4
Vertrauliche oder öffentliche Mailbox erstellen 63	3
/lithören bei der Übertragung	2
Aonitorlautstärke	9

Ν

Nächstes Original	
Netzwerkfax	42
NUR EMPFG (24 STD)	103
NUR EMPFG (ZEITGÉBER)	103

0

Offramp Gateway		72
Onramp Gateway		71
[OPTION]		24
[OPTIONEN]	14,	21
Optionen		11
Original		
auf dem Vorlagenglas positionieren		18
Originale in den RADF einlegen		19
Scanbereich für das Original		17
Zum Senden geeignete Originale		17
Originalen mit unterschiedlicher Breite		20
ORIGINALGRÖßE		22
Originalmodus	22,	93

P Papier

Papierpriorität bei Formatunterschieden	38
Standardeinstellung für Empfangsdrucke	37
Zulässiges Papierformat	37
[Pause]	
Problem	109

Q

Qual. Übertr	

R

Relais-Mailbox	55
Reservierte Sendung abbrechen	48
RTI	94

S

Schwarzes Brett 55

Sendeeinstellungen	
Einstellungen	21
Einstellungen pro Seite ändern	24
Senden	14
SENDEN/EMPFANGEN	103
SENDETYP	22, 93
Sendewiederholung	70, 102
Seriensendung	16
SICHERER EMPFANG EINSTELLUNG	94
SMTP-Server	72
SOFORT SENDEN	22
SPEICH. SEND	22, 93
SPEICHER EM	9
Speichern als Datei	73
Speichersendung abbrechen	45
Spezifikationen	110
[START] Taste	9
[STOP] Taste	9

Т

Tastel	9
Telefonleitung	
Terminal-ID	97
Touch Screen	10
ТТІ	94

U

Übertragung ohne Mithören	
[USER FUNCTIONS] Taste	9

V

Verkleinerung	101
Vertrauliche Mailbox	
	55
VORSCHAU EINSTELLUNG	94
VORSCHAU TYP	94

W

Wählkombination	68
WÄHLTYP	99
Wähltyp (Leitung 2)	99
Wahlwiederholung	16
Wichtige Sendung	52

Ζ

Zeitversetzte Sendung Zifferntasten	
Zweiseitige Originale	50
Zweite Leitung für FAX-Einheit	

ES9160 MFP/ES9170 MFP ES9460 MFP/ES9470 MFP CX3535 MFP/CX4545 MFP

	٠	•	٠	٠	•	٠	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠
	•	•	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠
	٠	•	٠	٠	•	٠	•	٠	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	•	•	٠	٠
Oki Data Corporation	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠
4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo	٠	•	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	•	٠	•	•	٠	•	•	•	٠	•
108-8551, Japan	٠	•	٠	•	٠	•	٠	٠	٠		٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠
	٠	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	•	•	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠
			٠			•	٠	٠	٠	•		٠	•	٠	•	•		•	٠	•	•	•	٠	٠
www.okiprintingsolutions.com	٠	•	٠	•	•	•		•	•		•	•			•	•	•	•	•	•	•	•		
	٠	•	٠	•	•	•	•	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	•	•	*	٠	٠
		•	٠		٠	٠	٠		•		•	•			•				•	•	•			
			•				٠								•		•	•						