C711WT/ES7411WT











Vorwort

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konsequenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Zudem kann der Hersteller keine Garantie dafür übernehmen, dass durch andere Hersteller vorgenommene Änderungen an Software und Geräten, die in diesem Handbuch erwähnt werden, die Gültigkeit der hierin enthaltenen Informationen unbeeinträchtigt lassen. Die Erwähnung von Software-Produkten von Drittherstellern lässt nicht notwendigerweise den Schluss zu, dass sie vom Hersteller empfohlen werden.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Die aktuellsten Treiber und Handbücher finden Sie auf der Website:

http://www.okiprintingsolutions.com

45095204EE Rev1; Copyright © 2012 Oki Europe Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

OKI ist eine eingetragene Marke von Oki Electric Industry Co., Ltd.

Oki Printing Solutions ist eine eingetragene Marke der Oki Data Corporation.

Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac und Mac OS sind eingetragene Marken von Apple Inc.

Andere Produkt- und Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.

INHALT

Vorwort	2
Inhalt	3
Hinweise, Achtung Und Vorsicht	5
Netzwerk-Konfiguration	6
Einführung	. 6
Spezifikation	. 7
Konfigurationseinstellungen	. 7
Konfigurations-Dienstprogramme	. 8
Quick Setup verwenden	. 8
AdminManager verwenden	. 9
Installation	. 9
Schnittstelle	.11
Gerätekonfiguration	.12
IP-Adresseinstellung	.24
Menü "Optionen"	.25
Menü Hilfe	.25
Web-Browser verwenden	.26
Microsoft Internet Explorer	.26
Standard Benutzername und Passwort	.26
Druckereinstellungen ändern	.26
Über TELNET	.27
TELNET-Konfiguration, Beispiel	.27
Über SNMP	.29
Verwaltungsdienstprogramm — PrintSuperVision	.29
Printing utility — Oki LPR	.29
Systemanforderungen	.29
Oki LPR-Dienstprogramm installieren	.30
Deinstallation	.30
Drucken unter Windows	.31
Überblick	.31
Netzwerkdrucker installieren	.31
Automatische Installation mittels Oki-Treiberinstallationsprogramm	.31
Assistenten zum Hinzufügen eines Druckers benutzen	.32
IP-Adresskonfiguration für den Netzwerkdrucker	.33
NetBEUI-Protokoll	.34
Netzwerkdruckereinstellungen	.34
Windows XP	.35
Windows Vista/Windows 7	.35
Druckertreiber-Konfiguration	.35
Mac OS X	.36
Überblick	.36
Netzwerkdrucker einrichten	.36
Dienstprogramm für die Druckereinrichtung	.36
Dienstprogramm für die Druckereinrichtung installieren	.36
Schnittstelle für das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung	.38
Menüoptionen	.38
Verbinden zu Ihrem Drucker	.43
Lion (10.7), Snow Leopard (10.6) und Leopard (10.5)	.43
Tiger (10.4)	.44
Panter (10.3)	.45
IP-Verbindung.	.46
Konfiguration der Drucker-Hardwareoptionen	.47
Die Konfigurationsseite drucken	.47

Fehlerbehebung
TCP/IP
Computer kann die Netzwerk-Schnittstellenkarte nicht finden
Kann mit lpr und ftp nicht drucken
Falscher Benutzername auf der Banner-Seite
NetBEUI
Die Netzwerk-Schnittstellenkarte ist nicht erkannt.
Schreibfehler auf Prn1
Web-Browser
Microsoft Internet Explorer
Mozilla firefox

HINWEISE, ACHTUNG UND VORSICHT

HINWEIS

Ein Hinweis enthält zusätzliche Informationen, die den Haupttext ergänzen.

ACHTUNG!

"Achtung" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung zu Fehlfunktionen oder Geräteschäden führen können.

VORSICHT!

"Vorsicht" bietet weitere Informationen, die bei Nichtbeachtung Risiken bergen oder zu Körperverletzung führen können.

NETZWERK-KONFIGURATION

EINFÜHRUNG

Ihr Gerät beinhaltet eine schnelle 100BASE-TX/10BASE-T Netzwerk-Schnittstelle. Dieses Handbuch erklärt die Funktionalität der eingebauten Netzwerk-Schnittstelle. Zugriff für Zusammenschaltung ist über ein Schnittstellen-Panel an der Hinterseite des Gerätes vorgesehen.

Diese Netzwerk-Schnittstelle unterstützt IEEE802.2, IEEE802.3, Ethernet-II und SNAP, und kann diese Frame-Typen automatisch entdecken.

Die Schnittstelle unterstützt auch die Haupt-Protokolle wie zum Beispiel TCP/IP, IPX/SPX (Netware) und NetBEUI.

Dieses Handbuch beschreibt die Spezifikation der Netzwerk-Schnittstelle und einige Dienstprogramme.

Sie sollten die Emulation über Einstellungen im Menü Drucker zu Auto oder PS einstellen, bevor Sie das Konfigurationsblatt drucken.

HINWEIS Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Betriebssystem unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

SPEZIFIKATION

Frame-Typen Netzwerk-	IEEE 802.2 IEEE 802.3 Ethernet-II, SNAP, AUTO 100BASE-TX
Schnittstelle	10BASE-T
Netzwerkprotokolle	TCP/IP V4, V6
	IEEE 802.1x
	Netzwerkschicht: ARP, IP, ICMP
	Sitzungsschicht: TCP, UDP
	Anwendungsschicht:LPR, FTP, TELNET, HTTP, IPP, BOOTP, DHCP, SNMP, DNS, SMTP, POP3, SLP, Bonjour
	IPX/SPX (NetWare)
	Ferndruckermodus (bis zu acht Dateiservern und 32 Warteschlangen)
	Druckdienermodus über IPX/SPX (bis zu acht Druckdienern)
	Verschlüsselten Kennworte im Druckdienermodus unterstützt
	EtherTalk
	NetBEUI
	NetBIOS, WINS
	SSL/TLS
	IPSec
Funktionen	Selbstdiagnose-Testausdruck
	Banner unterstützt
	Überwachung und Konfiguration durch Web- Browser
	Druckerstatusbenachrichtigung durch E-Mail

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Betriebssystem unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

KONFIGURATIONSEINSTELLUNGEN

Mit der eingeschaltetem Gerät drucken Sie das Konfigurationsblatt aus:

- 1. Drücken Sie die Taste Enter (Enter).
- 2. Drücken Sie die Menu-Taste **Pfeil unten** und danach die Taste **Enter** (Enter), um das Menü Druckdaten auszuwählen.
- 3. Wählen Sie mit der Taste Enter (Enter) die Option Konfiguration aus.
- 4. Drücken Sie die Taste Enter (Enter) erneut, um das Menü Konfiguration auszuführen.
- **5.** Drücken Sie nach dem Drucken der Menüübersicht **On Line** (On-Line), um das Menüsystem zu verlassen.

Auf der ersten ausgedruckten Seite der Netzwerk-Informationen, ist die MAC-Adresse unter Titel "Allgemeine Informationen" angegeben. Beispiel:

MAC-ADRESSE 00808784E3F1

Die Ethernet-Adresse ist daher: 00:80:87:84:E3:F1

KONFIGURATIONS-DIENSTPROGRAMME

Sie können die Netzwerk-Schnittstelle (NIC) mit eine der folgenden Methoden konfigurieren:

DIENSTPROGRAMM	FUNKTIONEN	SYSTEMANFORDERUNGEN		
Quick Setup	 Konfigurieren Sie die NIC einfach, ohne zusätzlichen Softwarepaketen auf Ihr System zu installieren. Sie können das Folgende einstellen: Aktivieren/deaktivieren von TCP/IP, Netware, EtherTalk und NetBEUI-Protokollen. IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway für TCP/IP manuell oder durch DHCP bestimmen. NetWare-Modus und Warteschlange/Druckserver/ Drucker-Objekte erstellen. Zonenname und Portname für EtherTalk. 	Windows: Windows 2000 Windows XP Home/Professional Windows XP Professional x64 Edition Windows Server 2003 Windows Server 2008 x64 Edition Windows Server 2008 x64 Edition Windows Vista 32-bit Windows Vista 64-bit (TCP/IP-Protokoll oder IPX/SPX- Protokoll sollten installiert sein) Mac: ab Mac OS X 10.3.9		
Admin Manager	Die NIC detailiert einstellen.			
Web-Browser	Konfigurieren Sie die NIC und den Drucker durch ein Web- Browser, wie zum Beispiel Microsoft Internet Explorer oder Mozilla Firefox.	Microsoft Internet Explorer oder ähnlich. Betriebssystem, das den Web-Browser unterstützt.		
Telnet	Konfigurieren Sie die NIC über TELNET.	Drittanbieter haben TELNET-Client- Paket entwickelt.		
SNMP	Das Gerät und die Netzwerkkarte können über vom Drittanbieter entwickelten SNMP- Anwendungen gesteuert werden.	Drittanbieter haben SNMP- Anwendungen entwickelt.		

QUICK SETUP VERWENDEN

Quick-Setup-Dienstprogramm ermöglicht Ihnen, die Netzwerkschnittstelle einfach und ohne zusätzlichen Softwarepaketen auf Ihr System zu installieren.

Sie können das Folgende konfigurieren:

- > Aktivieren/deaktivieren von TCP/IP, Netware, EtherTalk und NetBEUI-Protokollen.
- IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway f
 ür TCP/IP manuell oder durch DHCP bestimmen.
- > NetWare-Modus und Warteschlange/Druckserver/Drucker-Objekte erstellen.
- > Zonenname und Portname für EtherTalk.

Konfiguration erfordert einen PC mit einem unterstützten Windows-Betriebssystem (siehe oben), auf welchem TCP/IP oder IPX/SPX (Netware) läuft.

Dieses Dienstprogramm kann nur auf einem PC benutzt werden, der auf Netzwerk über TCP/IP oder IPX/SPX verbunden werden kann.

Dieses Dienstprogramm muss auf einem PC benutzt werden, der sich auf dem gleichen Abschnitt als der Drucker befindet.

- 1. Legen Sie eine CD-ROM in den CD-ROM Laufwerk ein. Das Dienstprogramm startet automatisch. Wenn es nicht startet, doppelklicken Sie **\setup.exe** (im Hauptverzeichnis) auf der CD-ROM.
- **2.** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **3.** Akzeptieren Sie den Lizenzvertrag, wenn Sie ihn nicht vorher akzeptiert haben.
- 4. Navigieren Sie zu und wählen Sie **Netzwerksoftware** aus.
- 5. Wählen Sie die Dienstprogramm zur Konfiguration der Netzwerkkarte installieren Verknüpfung aus.
- **6.** Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 7. Wählen Sie **Oki schnelle Gerätekonfiguration** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



- **8.** Wenn die Einstellungen richtig sind, klicken Sie auf **Ausführen**. Die neue Einstellungen werden auf die Netzwerkkarte übertragen, aber es funktioniert noch immer mit den vorherigen Einstellungen.
- 9. Klicken Sie auf **Beenden**, um neue Einstellungen zu bestätigen.
- **10.** Schalten Sie den Drucker für 15 Sekunden aus und wieder ein.

AdminManager verwenden

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Betriebssystem unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

AdminManager ist eine leistungsfähiges Microsoft-Windows-basiertes Dienstprogramm, mit dem Sie alle Funktionen des Druckservers auf einer grafischen Benutzeroberfläche einstellen können.

Konfiguration erfordert einen PC mit einem unterstützten Windows-Betriebssystem (siehe Seite 8), auf welchem TCP/IP oder IPX/SPX (Netware) läuft.

Dieses Dienstprogramm kann nur auf einem PC benutzt werden, der mit dem Netzwerk mit TCP/IP oder IPX/SPX verbunden werden kann und der sich auf dem gleichen Abschnitt als der Drucker befindet.

INSTALLATION

- 1. Legen Sie eine CD-ROM in den CD-ROM Laufwerk ein. Das Dienstprogramm startet automatisch. Wenn es nicht startet, doppelklicken Sie **\setup.exe** (im Hauptverzeichnis) auf der CD-ROM.
- **2.** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- **3.** Navigieren Sie zu und wählen Sie **Netzwerksoftware** aus.

- **4.** Wählen Sie die **Dienstprogramm zur Konfiguration der Netzwerkkarte installieren** Verknüpfung aus.
- **5.** Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 6. Wählen Sie Oki Standard-Gerätekonfiguration aus.



 Wenn Sie AdminManager auf Ihr lokales Laufwerk installieren wollen, wählen Sie Installieren und Ausführen aus. Sonst wählen Sie Von CD-ROM ausführen aus. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Welcome	
OKI	Welcome to Standard Setup
O	Execute from CD-ROM. Install and Execute
Oli Network Solutions for a Global Society	Next > Cancel

8. Um AdminManager auszuführen, aktivieren Sie Ja für Wollen Sie AdminManager starten? und klicken Sie auf Beenden. Sonst aktivieren Sie Nein und klicken Sie auf Beenden.

SCHNITTSTELLE

Wählen Sie Start > Programme > Oki Dienstprogramm zur Einrichtung > Admin Manager.



MENÜ	ОВЈЕКТ	FUNKTION		
Datei	Suchen	Drucker in Ihrem Netzwerk suchen und alle Drucker darstellen.		
Status Systemstatus Akt dar Kor als wer		Aktuelle NIC-Konfiguration darstellen. Konfigurationsdaten können als Log-Datei gespeichert werden.		
	Liste von allen Konfigurations objekten	Aktuelle NIC-Konfiguration darstellen. Konfigurationsdaten können als Log-Datei gespeichert werden.		
Einstellungen	Oki- Gerätekonfiguration	Die Netzwerkschnittstelle (NIC) einrichten.		
	Einstellen über HTTP	Starten Sie Ihren Web-Browser in Ihrer Umgebung um auf die Webseite des ausgewählten Druckers zuzugreifen.		
	Einstellen über TELNET	Starten Sie die TELNET-Anwendung in Ihrer Umgebung um auf den TELNET-Port des ausgewählten Druckers zuzugreifen.		
NetWare- Warteschlange erstellen Neue NetWare-Warteschla HINWEIS: Sichtbar nur be		Neue NetWare-Warteschlange erstellen. HINWEIS: Sichtbar nur bei Verwendung von Netware.		
	NetWare- Objekt löschen	NetWare-Objekt löschen. HINWEIS: Sichtbar nur bei Verwendung von Netware.		
	Zurücksetzen	Die ausgewählte Netzwerk-Schnittstellenkarte zurücksetzen.		
	Testdruck	Selbstdiagnose-Testseite drucken.		
	IP- Adresseinstellung	Statische IP-Adresse der Netzwerk-Schnittstellenkarte manuell einstellen.		

GERÄTEKONFIGURATION

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Gerät unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

Gerätekonfiguration ermöglicht Ihnen, die Netzwerk-Schnittstelle zu konfigurieren. Um das Gerät zu konfigurieren, geben Sie das Adminkennwort ein (Standardeinstellung ist **aaaaaa**). Beachten Sie, dass bei Kennwörtern zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird. Gerätekonfiguration beinhaltet Einzelheiten für die Folgenden Registerkarten:

- > Allgemein
- > TCP/IP
- > NetWare
- > EtherTalk
- > NetBEUI/NetBIOS
- > SNMP
- > E-Mail (senden)
- > E-Mail-(empfangen)
- > SNTP
- > Wartung
- > SSL/TLS
- > IEEE 802.1x

Der folgende Abschnitt erklärt die Funktionalität jeder Registerkarte.

Registerkarte Allgemein



Das ermöglicht Ihnen, das Root-Kennwort für Admin Manager, TELNET und FTP zu ändern.

Password Setup	? 💈
Old password	
New password	
Confirm new password	

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG
Root- Kennwort ändern	Sie können das Root-Kennwort für AdminManager, TELNET und FTP einstellen/ändern.

Registerkarte TCP/IP

Seneral TCP/IP NetWare EtherTalk 1	VetBEUI/NetBIOS	SNMP	E-Mail(Send)	E-N	
Use TCP/IP Protocol					
Vise DHCP/BOOTP					
☐ Use IPv6					
IP Address	10	18	207	84	
Subnet Mask	255	255	255	0	
	10	18	207	1	
Auto Discovery		DNS Ser	ver		
Windows Rally	11 0	WINS Server			

Das ermöglicht Ihnen, TCP/IP-bezogene Objekte zu konfigurieren.

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG				
TCP/IP-	Stellt das TCP/IP-Protokoll ein/aus.				
verwenden	DHCP/BOOTP verwenden	Wählen Sie dieses Objekt aus, wenn die IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servern von dem DHCP oder dem BOOTP Server gelesen werden sollen. Sonst lassen Sie es deaktiviert.			
	IPv6 verwenden	Aktiviert IPv6.			
	IP-Adresse	Legt die IP-Adresse der ausgewählten Netzwerk- Schnittstellenkarte fest.			
	Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske der ausgewählten Netzwerk- Schnittstellenkarte fest.			
	Standard-Gateway	Legt Standard-Gateway der ausgewählten Netzwerk- Schnittstellenkarte fest.			
Automatische Entdeckung	Network-PnP-bezogene C konfigurieren Verwenden sie das, um N und Bonjour auszuwähler den Gerätenamen zu setz	bbjekte bbjekte bework PnP n, und um zen. bekenster use Network PnP or Use Network PnP or Use Borgour bekenster or Use Network PnP or U			
DNS- Server	Stellen Sie IP-Adressen f primären und sekundären DNS-Server ein.	Ür Primary Server Decondary			
Windows Rally	WSD-Druck verwenden LLTD verwenden Wählen Sie zu Aktivierun Deaktivierung aus.	Windows Rally Setup			
WINS- Server	Stellen Sie die IP-Adresse für primären und sekund WINS-Server ein und geb Sie Bereich-ID ein.	en Biren Beconary Server Bopen Bo			

Registerkarte NetWare

General TCF	P/IP NetWare	EtherTalk	NetBEUI/Ne	BIOS	SNMP	E-Mail(Send)	E-N
Use Net	Vare Protocol						
Use I	PX Protocol		C Use	TCP/IP	Protocol		
Print Ser	ver Name		ОКІ-	-EE	0E33-P	3	
Frame Type		Auto Ne	Auto Negotiation			-	
Operation	Mode						
· PSER	VER Mode		CR	PRINT	ER Mode		
Bindery Setup							
	NDS	Setup					
Printer Na	me	OKI-	-EB0E3	3-PR			_

Hier können Sie Netware-bezogene Objekte konfigurieren.

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG			
NetWare- Protokoll verwenden	Stellt das NetWare-Protokoll ein/aus.			
IPX-Protokoll verwenden/ TCP/IP- Protokoll verwenden	Bestimmen Sie das gewünschte Protokoll.			
Druckservername	Stellen Sie einen Druckserv	rernamen ein.		
Frame-Typ	Stellen Sie den Frame-Typ	des Druckers für NetWare ein.		
Betriebsart	Netware-Modus setzen.			
Kontrollkästchen neben Bindery- Einrichtung	Aktivieren Sie, wenn Sie Bindery-Modus verwenden wollen, und Bindery-EinrichtungTaste wird verfügbar. Wenn es deaktiviert ist, ist die Taste ausgeblendet.			
Bindery- Einrichtung	Bindery-bezogene Objekte konfigurieren. In diesem Dialogkasten können die folgenden Objekte konfiguriert werden:			
	Kennwort Bestimmen Sie das Kennwor den Druckserver.			
	Polling-Zeit der Aufträgen	Bestimmen Sie die Polling-Zeit der Aufträgen in Sekunden.		
NDS- Einrichtung	Bestimmen Sie einen NDS- und Kontext, wo der Drucks erstellt war.	Baum server		

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG		
RPRINTER- Setup	Verfügbar, wenn Sie RPRINTER-Modus in Betriebsart auswählen.	OKI Device Setup Image: Constraint of the setup Operated ToPsile NetWare EtherTask NetBEUL SIMUP EtherGend) EtherTask If Use NetWare Potocol If Use NetWare Potocol Print Server Name Ovid Scocce: CBIEAA PS Frame Type Auds Negotation Image: PERVECt Mode PREVER Mode Printer Name Ovid Scocce: CBIEAA PR Printer Name Ovid Scocce: CBIEAA PR Image: August	
	Wenn Sie die Taste RPRINT auswählen, wird Folgendes dargestellt: Hier können Sie die Drucks bestimmen, zu denen der D verbunden werden kann.	ER Print sever to be connected 1 0 0 0 3 0 7 0 4 0 0 Time Out 10 (sec.) OK 0 ancel	
	Zeitüberlauf	Setzt die Zeitdauer von der letzten Datenankunft bis zu Freigabe des Ports in Sekunden.	
Druckername	Bestimmen Sie den NetWar	e-Drucker-Objektnamen.	

Registerkarte EtherTalk

General TCP/IP NetWare Et	herTalk NetBEUI/NetBIOS SNMP E-Mail(Send) E-	N 4
Vse EtherTalk Protocol		
Printer Name	[
Zone Name	٢	

Das ermöglicht Ihnen, EtherTalk-bezogene Objekte zu konfigurieren.

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG
EtherTalk- Protokoll verwenden	Stellt das EtherTalk-Protokoll ein/aus.
Druckername	Bestimmen Sie den EtherTalk-Drucker-Objektnamen.
Bereichsname	Bestimmen Sie den Zonennamen, zu der der Drucker gehört.

Registerkarte NetBEUI/NetBIOS

General	TCP/IP	NetWare	EtherTalk	NetBEUI/N	etBIOS	SNMP	E-Mail(Send)	E-N
🔽 Use	NetBEUI	Protocol						
I Use	NetBIOS	over TCP						
Short	Printer N	ame			-EB0E3	3		_
Workg	group			Prints	Server			_
Comn	nent			Ether	netBoard	Okilan		
I⊽ Ma	ister Brov	vser Setting	3					
						_		

Das ermöglicht Ihnen, NetBEUI/NetBIOS-bezogene Objekte zu konfigurieren.

OBJEKT	ERKLÄRUNG
NetBEUI- Protokoll verwenden	Stellt das NetBEUI-Protokoll ein/aus.
NetBIOS vor TCP verwenden	Stellt das NetBIOS über TCP ein/aus.
Short Printer Name (Kurzname des Druckers)	Bestimmen Sie den Namen für den Druckserver.
Arbeitsgruppe	Bestimmen Sie Arbeitsgruppe, zu der der Drucker gehört.
Bemerkung	Bestimmen Sie die Bemerkung für den Druckserver (optional).

Registerkarte SNMP

KI Device	Setup				?
General	TCP/IP NetWare	EtherTalk	NetBEUI/NetBIOS	SNMP E-Mail(Sen	id) E-lv_4 1
I♥ Use	SINNE SERVICE		SNMPv3 + SN	IMPv1	•
	SNMPv1 Settin	ngs	SN	MPv3 Settings	1
- MIB-II I	Parameters SysContact SysName		ОКІЕ	B0E33	
	SysLocation		Prir	nter Trap Setup	
	Initialize		Apply	Ca	ancel

Das ermöglicht Ihnen, SNMP-bezogene Objekte zu konfigurieren.

OBJEKT	ERKLÄRUNG				
SNMP-Service verwenden	Aktivierung/Deaktivi	Aktivierung/Deaktivierung des SNMP-Protokolls.			
SNMPV1+V3	Wählen Sie aus der verwenden wollen.	Wählen Sie aus der Drop-down-Liste welches (oder beide) Sie verwenden wollen.			
SNMPV1 Einstellungen	SNMP- Lese & Schreib- Community.	Ermöglicht diese Kennwörter geändert zu werden.			
SNMPV3 Einstellungen	Ermöglicht die Einste Geheimhaltung (Vers	Ermöglicht die Einstellungen für Autorisierung und Geheimhaltung (Verschlüsselung).			

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG	ERKLÄRUNG				
SysContact	Bestimmen Sie den S Druckers).	Bestimmen Sie den SysContact-Namen (Verwalter des Druckers).				
SysName	Bestimmen Sie SysN	lame (Modellbe	ezeichnung des Druckers).			
SysLocation	Bestimmen Sie SysLi ist).	ocation (den O	rt, wo der Drucker installiert			
Einstellungen für Druckerfalle	Wenn Sie diese Taste auswählen, wird folgender Dialogkasten dargestellt: In diesem Dialogkasten können die folgenden Objekte konfiguriert werden:		Printer Trap Detail Printer Trap Community Name public TCP #1 0 0 0 Detail TCP #2 0 0 0 Detail TCP #3 0 0 0 Detail TCP #4 0 0 0 Detail TCP #5 0 0 0 Detail TCP #4 0 0 0 Detail IPX 000000000 Detail Detail DK Cancel			
	Community-Name für die Druckerfalle	Dieser Community-Name ist für die ausgehenden Druckerstatusfallen zugewiesen, wie zum Beispiel Offline, Papier aus usw.				
	TCP#1-5	Setzen Sie die IP-Adressen, zu denen das Fallenpaket gesendet wird. Sie können bis zu fünf IP-Adressen mit de folgenden Einzelheiten angeben: Drucker Reboot Empfang unzulässig Online Offline Kein Papier Papierstau Abdeckung offen Fehler beim Drucken				
	IPX	Setzen Sie die Knoten-Adressen und Netzwerkadressen, zu denen das Fallenpaket gesendet wird. In diesem Dialogkasten können die folgenden Objekte konfiguriert werden: Online Offline Kein Papier Papierstau Abdeckung offen Fehler beim Drucken				

Email-Senden Registerkarte

eneral TCP/IP NetWare	EtherTalk	NetBEUI/NetBIO	S SNMP E	Mail(Send) E-N_
🔽 Use SMTP Transmit				
SMTP Server Name		192.168.0	0.42	
Printer E-mail Address		OKIScan	ner@sturrockg	oower.com
Destination Address				
1	2	3	4	5
Attach Infe	D		Commer	t
Authenticat	ion		Others.	.

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG			
SMTP- Übertragung verwenden	Wählen Sie aus, um SMTP zu aktivieren/deaktivieren.			
SMTP-Servername	Geben Sie den Namen	von dem SMTP-Server ein.		
E-Mail-Adresse des Druckers	Geben Sie die Email-A	dresse des Druckers ein.		
Ziel-Email-	Setzen Sie die folgend	en Parameter:		
Auresse 1 - 5	Destination Address (Zieladresse)	Stellen Sie die Email-Adresse ein, an welche E-Mails gesendet werden sollen.		
	Benachrichtigungsmodus	Wählen Sie PERIODE oder EREIGNIS aus.		
Wenn PERIODE aus	gewählt ist:			
Abrufzeit		Benutzt, um den Zeitintervall zu bestimmen, wann die ausgewählten Ereignisse kontrolliert werden. Eine E- Mail wird für jedes ausgewählten Ereignis am bestimmten Zeit gesendet.		
Periode-Modus		Für die Liste der Ereignisse setzen Sie AKTIVIERT (ON)/DEAKTIVIERT (OFF) ein.		
Wenn EREIGNIS au	sgewählt ist:			
	Ereignis-Modus	Auswählen: AKTIVIERT (ON), DEAKTIVIERT (OFF) oder SOFORT (NOWAIT) für die aufgeführten Ereignisse. Wenn AKTIVIERT (ON) ausgewählt ist, kann die Zeit gesetzt werden (in Stunden und in Zeitintervallen von 15 Minuten).		
Info beifügen	Wählen Sie aus, welche Informationen sollten in die E-Mail- Nachricht beigefügt werden.			
Bemerkung	Stellen Sie bis zu vier 1 als Bemerkungen beig	「extzeilen ein, die der E-Mail-Nachricht efügt werden.		
Authentifizierung	Verwendet, um folgeno	de Sicherheitsinformationen zu setzen:		
	SMTP- Authentifizierungsm ethode	Wählen Sie aus, um SMTP- Authentifizierung zu aktivieren/ deaktivieren.		
	Benutzer-ID	Benutzer-ID für die Authentifizierung einstellen.		
	Benutzerkennwort	Benutzerkennwort für die Authentifizierung einstellen.		

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG			
Sonstiges	Setzen Sie das Folgende:			
	SMTP-Port-Nummer	Setzen Sie die SMTP-Port-Nummer (Standardeinstellung ist 25).		
	Antwort-an-Adresse	Setzen Sie die E-Mail-Adresse, die für das [Antwort-an] Feld im Ttitel benutzt wird.		

Email-Empfangen Registerkarte

OKI Device	Setup					?	$ \times$
NetWare	EtherTalk	NetBEUI/NetBIOS	SNMP	E-Mail(Send)	E-Mail(Receive)	SNTI 4	•
	eceive Ise POP Rei 3 Server	ceive					
POP	3 Server Us 3 Server Pa	er ID ssword			POP Detail		
- SMTP	Receive Jse SMTP Re	eceive			Domain Filter		
	Initialize			Apply	Cano	el	

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN				
POP-Empfang verwenden	Aktiviert/deaktiviert den Empfang von E-Mails über POP3.				
POP3 Server	Stellt die IP-Adresse oder der Hostname des POP3- Servers ein.				
POP3-Server UserID	Benutzer-ID für den POP3-Server festlegen.				
POP3-Server Kennwort	Diese Option legt ein Kennwort für den POP3-Server fest.				
POP Einzelheiten	Setzen Sie das Folgende:				
	APOP verwenden	Wählen Sie aus, wenn Sie APOP verwenden möchten.			
	POP3-Port- Nummer	Legt die Port-Nummer für APOP fest (Standardeinstellung ist 110).			
	Polling-Zeit für E-MailsSetzt Zeitintervall für den Empfa E-Mail(s) vom POP3-Server. Auswählbare Werte, OFF, 1 Min., (Standardeinstellung), 10 Min., 3 60 Min.				
SMTP-Empfang verwenden	Aktiviert/deaktiviert den Empfang von E-Mails über SMTP.				
Domainfilter	Setzen Sie das	Folgende:			
	Domainfilter verwenden	Aktiviert/deaktiviert den Domainfilter.			
	Filterregeln	Wählen Sie AKZEPTIEREN (die Standardeinstellung) oder VERWEIGERN aus.			
	Domainfilter Definieren Sie bis zu fünf Doma				

Registerkarte SNTP

therTalk NetBEUI/NetBIOS SNM	P E-Mail(Send) E-Mail(Receiv	/e) SNTP Mainten
Vse SNTP		
NTP Server 1 Address	srv14	
NTP Server 2 Address		
Adjust Interval	<u></u>	×
Local Time Zone	G + 01 : 0 C -	0 💌
C Daylight Saving		

Hier können Sie SNTP-bezogene Objekte konfigurieren.

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN
SNTP verwenden	SNTP (Simple Network Time Protocol) aktivieren/ deaktivieren.
NTP Server 1 Adresse	Die IP-Adresse oder der Hostname des NTP-Servers 1 wird eingestellt.
NTP Server 2 Adresse	Die IP-Adresse oder der Hostname des NTP-Servers 2 wird eingestellt.
Intervall einstellen	Setzen Sie das Zeitintervall für Sendezeit von Update- Anforderungen zum Server. Wählen Sie 1 Stunde (die Standardeinstellung), 12 Stunden oder 24 Stunden aus.
Zeitzone	Stellt Ihre Zeitzone von -12:00 zu +13:00 ein. Minutenintervall ist wählbar von 00 (die Standardeinstellung), 15, 30 oder 45.
Sommer-/ Winterzeit	Wenn dies ausgewählt ist, ist eine Stunde zur Lokalzeit hinzugefügt.

Registerkarte Wartung



ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN	I			
LAN Größe	Wählen Sie NORMAL (die Standardeinstellung) oder KLEIN aus. HINWEIS: Für kleine Netzwerke (mit keinem Routing) wählen Sie die Einstellung KLEIN . Für kompliziertere Netzwerke wählen Sie NORMAL aus.				
IP-Filtereinstellung	Die folgenden Objekte können konfiguriert werden:				
	IP-Filter verwenden	IP-Filter aktivieren/deaktivieren. Der Standardwert ist "Disabled" (Deaktiviert).			
	Admin IP- Adresse	Bestimmt die IP-Adresse des Administrators.			
	IP-Adressbereich	Setzt bis zu 10 IP-Filter Adressbereichen: IP-Filter- Adressbereich 1 bis IP-Filter- Adressbereich 10 .			
	Drucken	Aktiviert/deaktiviert das Drucken für den angegebenen IP-Adressbereich. Der Standardwert ist "Disabled" (Deaktiviert).			
	Konfiguration	Aktiviert/deaktiviert das Ändern des IP- Adressbereichs. Der Standardwert ist "Disabled" (Deaktiviert).			
Kundendienst	"Disabled" (Deaktiviert). Die folgenden Funktionen können ausgewählt werden, wenn die Kontrollkästchen angeklickt werden. TCP/IP-Protokoll verwenden NetBEUI-Protokoll verwenden NetBIOS vor TCP verwenden EtherTalk-Protokoll verwenden FTP-Service verwenden TELNET-Service verwenden IPP-Service verwenden SNMP-Service verwenden SMTP-Übertragung verwenden POP3-Protokoll verwenden SNTP verwenden Verschlüsselte Kommunikation für Konfigurationsdaten				

Registerkarte SSL/TLS

SNMP	E-Mail(Send)	E-Mail(Receive)	SNTP M	aintenance	SSL/TLS	IEEE802.1X
- Cre	ate Certificate –					
	Self-signed Cer	tificate		с	reate Certifi	cate
0	CA-signed Certi	ificate				

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN				
Verschlüsselungsgrad	Verschlüsselungsgrad bestimmen: Stark = höchste Sicherheit, langsamste Geschwindigkeit Standard = mittlere Sicherheit, mittlere Geschwindigkeit Schwach = niedrigste Sicherheit, schnellste Geschwindigkeit				
Selbst-signiertes Zertifikat	Für IPP-Verschlüsselung innerhalb einer Organisations- innenbetrieblichen Netzwerkes (Intranets).				
Zertifikat erstellen	Wenn selbst- signiertes Zertifikat ausgewählt ist, können die folgenden Objekte konfiguriert werden:				
	Allgemeiner Name	Hier erscheint die IP-Adresse des Druckers.			
	Organisation	Geben Sie den offiziellen Name Ihres Unternehmens ein.			
	Unternehmensabteilung	Optional. Erlaubt Ihnen, eine Unterteilung oder Abteilungsnamen einzugeben.			
	Örtlichkeit	Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes an, an dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Bundesland	Geben Sie den Namen des Bundeslandes an, in dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Staat/Region	Geben Sie den Namen des Staates an, in dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Methode für den Schlüsselaustausch	Wählen Sie RSA (die Standardeinstellung) oder-Diffie Hellman (DSS) aus.			
	Schlüssellänge	Wählen Sie 512, 1024 (die Standardeinstellung) oder 2048 Bit aus.			
	Geltungsdauer	Geben Sie Anfangs- und Enddatum (Monat/Tag/Jahr), wann das Zertifikat gültig ist.			

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGE	N			
CAsigniertes Zertifikat	Benutzt für Web-Verschlüsselung, um beim Drucken über dem Internet Sicherheit zu bieten. Benötigt ein externes Zertifizierungsdienst, der separat gekauft werden muss.				
Zertifikat erstellen	Wenn CAsigniertes Zertifikat ausgewählt ist, können d folgenden Objekte konfiguriert werden:				
	Allgemeiner Name	Hier erscheint die IP-Adresse des Druckers.			
	Organisation	Geben Sie den offiziellen Namen Ihres Unternehmens ein.			
	Unternehmensabteilung	Optional. Erlaubt Ihnen, eine Unterteilung oder Abteilungsnamen einzugeben.			
	Örtlichkeit	Geben Sie den Namen der Stadt oder des Ortes an, an dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Bundesland	Geben Sie den Namen des Bundeslandes an, in dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Staat/Region	Geben Sie den Namen des Staates an, in dem sich der Unternehmenssitz befindet.			
	Methode für den Schlüsselaustau sch	Wählen Sie RSA (die Standardeinstellung) oder-Diffie Hellman (DSS) aus.			
	Schlüssellänge	Wählen Sie 1024 (die Standardeinstellung) oder 2048 Bit aus.			

Registerkarte IEEE802.1X

SNMP E-Mail(Send) E-Mail(Rec	ceive) SNTP Maintenance SSL/TLS EEE802.1X	
Use IEEE802.1X		
ЕАР Туре	EAP-TLS	•
EAP User	<u> </u>	
Use SSL/TLS Certificate		
Authenticate Server		
✓ Authenticate Server	Certificate	

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN				
IEEE802.1X verwenden	Aktivieren/deaktivieren.				
ЕАР-Тур	Die folgenden Extensible Authentication Protocolle können konfiguriert werden:				
	EAP-TLS Wählt Extensible Authentication Protocol - TLS aus.				
	PEAP	Wählt Protected Extensible Authentication Protocol aus.			
EAP Benutzer	EAP-Benutzernamen eingeben.				
SSL/TLS Zertifikate verwenden	SSL/TLS Zertifizierung aktivieren.				
Authentifizierungsserver	Server-Authentifizierung aktivieren.				
Zertifikat	Client-Zertifikat	Datei: (Benutzer kann bestimmen). Kennwort: (Benutzer kann bestimmen). Optionen zu Import, Löschen, Ansehen.			
	CA-Zertifikat	Datei: (Benutzer kann bestimmen). Kennwort: (Benutzer kann bestimmen). Optionen zu Import, Löschen, Ansehen.			

IP-ADRESSEINSTELLUNG

Wenn Sie nur TCP/IP verwenden, und der Drucker ist noch nicht eingerichtet, kann er gelegentlich nicht auf AdminManager dargestellt werden. Sie können mit dieser Funktion die IP-Adresse des Druckers einrichten.

- 1. Wählen Sie IP-Adresse Einrichten im Menü Setup aus.
- 2. Setzen Sie die Ethernet-Adresse und IP-Adresse dann wählen Sie OK aus.

Ethernet Address	00	80	87	74	57	23
IP Address	169	Г	254	. 56	Γ	52
ок	1		Car	ncel		

Die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) ist auf der Konfigurationskarte dargestellt, beziehen Sie sich auf "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

MENÜ "OPTIONEN"

In Menü **Optionen** können die folgenden Objekte konfiguriert werden:

ОВЈЕКТ	ERKLÄRUNG
TCP/IP- Protokoll verwenden	Wenn dieses Objekt ausgewählt ist, benutzt AdminManager TCP/IP-Protokoll,um nach Netzwerk-Schnittstellenkarten zu suchen/konfigurieren.
IPX/SPX- Protokoll verwenden	Wenn dieses Objekt ausgewählt ist, benutzt AdminManager IPX/SPX-Protokoll, um nach Netzwerk-Schnittstellenkarten zu suchen/konfigurieren.
Umwelt einrichten	Registerkarte TCP/IP Bestimmen Sie die Sendeadressen, die für die Suche nach den Druckern durch das TCP/IP-Protokoll benutzt werden. Wenn TCP/IP Protokoll verwenden deaktiviert ist, wird die Suche über TCP/IP nicht ausgeführt werden.
	Registerkarte NetWare Bestimmen Sie die Sendeadressen, die für die Suche nach den Druckern durch das NetWare-Protokoll benutzt werden. Wenn es mehrere Netware-Dateiservern auf Ihrem Netzwerk gibt, geben Sie die Netzwerkadresse an, wohin die Netzwerkkarte gehört. Wenn NetWare Protokoll verwenden deaktiviert ist, wird die Suche über NetWare nicht ausgeführt werden, aber wenn Automatische Suche ausgewählt ist, wird AdminManager alle Netzwerke erforschen, die AdminManager entdecken kann.
	Registerkarte SNMP Erhalten Sie den Druckernamen über SNMP-Select. Geben Sie den Community-Namen ein. Hinzufügen und Löschen.
	Registerkarte Timeout Suche Jede: Stellen Sie die Wartezeit von der Netzwerkkarte in Sekunden ein. Timeout: Bestimmen Sie Timeout zwischen dem AdminManager und der Netzwerk-Schnittstellenkarte in Sekunden. Wiederholen: Bestimmt, wie viel Mal die Wiederholung zwischen dem AdminManager und der Netzwerk-Schnittstellenkarte in Sekunden.

Menü Hilfe

Im Menü Hilfe steht zur Verfügung Taste **Über**, sowie Revisionsinformationen für **AdminManager**.

WEB-BROWSER VERWENDEN

Wenn der Drucker mit dem Netzwerk über TCP/IP verbunden ist, können seine Einstellungen und die Einstellungen des Druckermenüs mittels eines Web-Browsers konfiguriert werden. Für Einzelheiten, wie den Web-Browser starten und vewenden, beziehen Sie sich auf das aktuelle Handbuch.

MICROSOFT INTERNET EXPLORER

- 1. Wählen Sie Internet-Optionen im Menü Werkzeuge aus.
- 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Allgemein und dann auf Einstellungen in Temporäre Internetdateien.
- 3. Wählen Sie Bei jedem Zugriff auf die Seite in Neuere Versionen der gespeicherten Seiten aus.

STANDARD BENUTZERNAME UND PASSWORT

Um die Konfigurationsänderungen mit Verwendung vom Web-Browser anzuwenden, werden Sie zur Eingabe eines Benutzernamen und des Kennwortes aufgefordert. Der Benutzername ist **admin** und das Standardkennwort ist **aaaaaa**.

Das Adminkennwort kann geändert werden, um Ihnen zu ermöglichen, den Drucker mit einem Web-Browser/TELNET/AdminManager zu konfigurieren. Um das Kennwort zu ändern, wählen Sie **Kennwort Konfiguration** in der Registerkarte Wartung aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

DRUCKEREINSTELLUNGEN ÄNDERN

Die Netzwerkadressen, benutzt in diesem Handbuch, dienen nur als Beispiel. Die Netzwerkadressen bei Ihrer Installation sollten Ihrem Netzwerk entsprechen.

- 1. Einrichten Sie die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway für die Netzwerkkarte. Starten Sie den Web-Browser, geben Sie die IP-Adresse der Netzwerk-Schnittstellenkarte in **Adresse (Ort/Position)** ein und drücken Sie die **Enter** (Enter) Taste.
- **2.** Wählen Sie eine Registerkarte und die Objekte, die Sie ändern wollen, im linken Rahmen aus. Sie müssen sich als *Admin* anmelden, um alle Objekte konfigurieren zu können. Andere Benutzer können nicht alle Punkte konfigurieren.

ÜBER TELNET

ACHTUNG!

Bitte sichern Sie, dass ein gültige IP-Adresse für Ihre Netzwerkumwelt benutzt ist. Verwendung von falschen IP-Adressen kann ernste Probleme auf Ihrem Netzwerk verursachen.

TELNET-KONFIGURATION, BEISPIEL

TELNET erfordert, dass der Druckserver eine gültige IP-Adresse eingerichtet hat. Wenn die NIC schon eine IP-Adresse eingerichtet hat, können Sie Schritte 1 bis 3 überspringen.

HINWEIS Die Methode von Konfigurationsbefehlen kann sich zwischen Workstations unterscheiden. Informationen finden Sie im Handbuch für Workstation.

1. Verwenden Sie den PING-Befehl, um die Verbindung mit der Netzkarte zu bestätigen.

Beispiel

Für IP-Adresse 172.168.20.127:

ping 172.168.20.127

Wenn es keine Antwort gibt, gibt es ein Problem mit der Konfiguration von der IP-Adresse (die IP-Adresse ist schon manuell oder durch DHCP/RARP-Server eingestellt), oder mit dem Netzwerk. Stellen Sie die Netzwerk-Schnittstellenkarte auf die Werkseinstellungen zurück und versuchen Sie, eine vorläufige IP-Adresse zu setzen. Wenn Sie noch immer das Problem haben, nachdem Sie die Netzwerk-Schnittstellenkarte zurückgestellt haben, wenden Sie sich an den Netzwerk-Verwalter.

2. Anmeldung ins Netzwerkkarte mit TELNET.

Beispiel

Für IP-Adresse 172.168.20.127

telnet 172.168.20.127

Sie sollten eine Reihenfolge sehen, die ähnlich zum folgenden Beispiel ist:

```
Suche 172.168.20.127
Verbunden mit 172.168.20.127
Escape-Zeichen ist `^]'.
EthernetBoard 8450e TELNET Server (Ver 01.01).
login: admin
Admin-Benutzer braucht für die Anmeldung ein Kennwort.
Kennwort:
Admin-Benutzer angemeldet.
Nr. MENÜ (Ebene.1)
____
1:Status / Information
2:Gerätekonfiguration
3:Netzwerkkonfiguration
4:Sicherheitseinstellungen
5:Wartung
99:Einstellungen verlassen
Bitte wählen (1-99)?
```

3. Geben Sie die Nummer der zu ändernden Einstellungen ein.

Das Fenster mit Einzelheiten für diese Einstellung erscheint.

- **4.** Wenn die Konfiguration vollständig ist, wählen Sie **Einstellungen verlassen** aus, um Ihre Änderung zu speichern. Um ohne Ihre Änderung zu speichern zu verlassen, wählen Sie **Abbrechen** aus.
- **5.** Schalten Sie das Gerät aus und dann wieder ein.

HINWEIS Die Netzwerkkarte benutzt weiter die vorherige Einstellungen, bis das Gerät ausgeschaltet und wieder eingeschaltet wird.

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Gerät unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

Das Gerät und die Netzwerkkarte können über eine Standard-SNMP-Verwaltungsstation verwaltet werden. Die Netzwerkkarte unterstützt SNMPv1, MIB-II, Oki Data Private MIB und SNMP V3. Damit das Gerät korrekt von einer SNMP-Verwaltungsstation verwaltet wird, muss der Oki Data Private MIB zu jener Verwaltungsstation hinzugefügt werden. Bitte beziehen Sie sich auf die Dokumentation für SNMP-Verwalter für weitere Informationen.

HINWEIS

Oki Data Private MIB Datei kann im Ordner Misc\ASN auf der CD-ROM oder Support-Website gefunden werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Liesmich-Datei.

Die Adresse für Druckerfalle kann in fünf Stellen mittels TCP/IP und in einer Stelle mittels IPX gesetzt werden.

Dei Einstellungen für Druckerfallenkönnen mit TELNET und dem Web-Browser gemacht werden.

VERWALTUNGSDIENSTPROGRAMM – PRINTSUPERVISION

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Gerät unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

PrintSuperVision ist eine Windows-Server-Anwendung zur Verwaltung und Überwachung von Druckern in einem Netzwerk. Die Kernanwendung ist Server-basiert und ist aus jedem Browser-aktiviertem, auf Netzwerk verbundenem Gerät zugänglich.

Für alle Einzelheiten über Installation und Verwendung von PrintSuperVision, beziehen Sie sich bitte auf PrintSuperVision Configuration Guide, das Handbuch, das auf der Support-Webseite zur Verfügung ist.

PRINTING UTILITY - OKI LPR

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Gerät unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

Oki LPR Utility ist ein Dienstprogramm, das das Drucken der Daten auf die Druckern ermöglicht, die auf das Netzwerk über TCP/IP verbunden sind.

Das Dienstprogramm ist für die Oki Drucker geeignet, die TCP/IP unterstützen und die Druckerdaten auf den Ipr-Port der bestimmten IP-Adresse umleiten.

Es ist eine Alternativmethode zur Verbindung von Druckern, anders als über Microsoft TCP/ IP-Port.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Betriebssysteme mit TCP/IP-Unterstützung und Oki-Drucker, die TCP/IP unterstützen.

OKI LPR-DIENSTPROGRAMM INSTALLIEREN

HINWEIS

Einige Betriebssysteme benötigen Administratorrechte, um die Änderungen zu machen.

- **1.** Stellen Sie den Druckertreiber als lokalen Standarddrucker ein (LPT1:). Zusätzliche Informationen zum Einrichten des Druckertreibers finden Sie in dem Druckhandbuch.
- 2. Legen Sie eine CD-ROM in den CD-ROM Laufwerk ein. Das Dienstprogramm startet automatisch. Wenn es nicht startet, doppelklicken Sie auf **setup.exe** auf dem CD-ROM.
- **3.** Wählen Sie **Netzwerksoftware** aus.
- 4. Wählen Sie LPR installieren aus.
- **5.** Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- 6. Klicken Sie auf **Weiter**, wenn der Bildschirm **Willkommen** angezeigt wird.
- 7. Bestätigen Sie den Zielordner und Spool-Ordner und klicken Sie Weiter.
- 8. Aktivieren Sie **Registrieren beim Start**, wenn Sie automatischen Start des Programms beim Start von Windows haben wollen. Aktivieren Sie **Als minimiert starten** wenn Sie das Programm als minimiert starten wollen und klicken Sie auf **Weiter**.
- 9. Bestätigen Sie den Programmordner und klicken Sie auf Weiter. Die Installation startet.
- 10. Wenn die Installation beendet, wird der Bildschirm Einrichtung abgeschlossen dargestellt. Bestätigen Sie Ja, ich will Oki LPR-Dienstprogramm jetzt starten und klicken Sie auf Beenden. Bestätigen Sie Ja, ich möchte die Readme-Datei ansehen, wenn Sie die Liesmich-Datei lesen wollen. Das OKILPR-Dienstprogramm wird starten.
- **11.** Sie können gefragt werden, ob es OK ist, die Schreibgenehmigungen für den Spool-Verzeichnis zu ändern. Klicken Sie **Ja**, um dem Dienstprogramm korrekte Installation zu ermöglichen.
- 12. Wählen Sie Drucker hinzufügen auf dem Menü Ferndrucker aus.
- **13.** Klicken Sie auf **Suchen...**, um die IP-Adresse eines geeigneten Druckers auf Ihrem Netzwerk zu suchen.
- **14.** Heben Sie den Drucker hervor, den Sie verwenden werden, und klicken Sie auf **OK**.
- **15.** Wenn Ihr Drucker nicht entdeckt ist, können Sie klicken auf **Abbrechen**, und die IP-Adresse direkt in **IP-Adresse:** eingeben.
- **16.** Geben Sie eine IP-Adresse in **IP-Adresse** ein und klicken Sie auf **OK**. Ein Drucker ist dem Hauptfenster hinzugefügt.

Weitere Informationen zum Denstprogram finden Sie in der Online-Hilfe.

DEINSTALLATION

- **1.** OKILPR-Dienstprogramm stoppen.
- 2. Wählen Sie Start > Programmdaten > OKI > OKILPR-Dienstprogramm > DeinstallierenOKILPR-Dienstprogramm.

Sie können das unter **Start > Alle Programme** finden.

- **3.** Klicken Sie auf **Ja**, wenn das Dialogfeld angezeigt wird, das das Löschen der Datei bestätigt. Das Löschen des OKILPR Dienstprogramms beginnt.
- **4.** Wenn das Löschen beendet worden ist, wird der Bildschirm Deinstallieren abgeschlossen dargestellt. Klicken Sie **OK**.

Wenn eine Datei nach der Installation des OKILPR-Dienstprogramms in den Programm-Verzeichnis oder in Spool-Verzeichnis hinzugefügt worden ist, können Sie diesen Ordner nicht löschen. Löschen Sie alle unerwünschten Dateien vor Deinstallation desOKILPR-Dienstprogramms.

DRUCKEN UNTER WINDOWS

ÜBERBLICK

In diesem Kapitel werden Anleitungen dargestellt, die den Druckvorgang aus verschiedenen Microsoft Windows Plattformen über das Netzwerk beschreiben. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten aus Windows zu drucken und die exakte Einstellung wird von Ihrer Umgebung abhängen. Es gibt auch zahlreiche Versionen von Windows, die als Client oder Server oder beides konfiguriert werden können.

Obwohl es viele Varianten von Windows gibt, sind die Prinzipien von Drucken über das Netzwerk gleich. Microsoft bietet Online-Hilfe für alle ihre Betriebssysteme und das ist ein guter Referenzpunkt für die genaue Einstellung von jeder Konfigurationsoption innerhalb Windows.

HINWEIS

Nicht alle Hilfsprogramme, Funktionen oder Protokolle werden von jedem Betriebssystem unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

NETZWERKDRUCKER INSTALLIEREN

Es gibt zwei Wege, um ein Netzwerkdrucker zu installieren:

- > Automatische Installation mittels Oki-Treiberinstallationsprogramm
- > Manuelle Installation mit Hilfe des Assistenten zum Hinzufügen eines Druckers

AUTOMATISCHE INSTALLATION MITTELS OKI-TREIBERINSTALLATIONSPROGRAMM

Das Oki-Treiberinstallationsprogramm sucht kompatible Drucker auf dem Netzwerk und danach installiert es die Druckertreiber automatisch mit den richtigen Port-Einstellungen.

Mit dem Oki-Treiberinstallationsprogramm können Sie die folgenden Druckertypen installieren:

- 1. Lokal angeschlossene Drucker
 - > USB-Anschluss
 - > Paralleler Anschluss (wenn verfügbar)
- 2. Netzwerkdrucker
 - > Direkt angeschlossene (peer-to-peer) Drucker über TCP/IP

Der Microsoft Standardprotokoll TCP/IP ist installiert und wird so konfiguriert, das der Port 9100 für die IP-Adresse des Druckers benutzen.

> Nicht direkt angeschlossene, aber über PC gemeinsame Drucker (Client Server)

Warum soll ich das Oki-Treiberinstallationsprogramm verwenden?

- > Automatische Entdeckung der Drucker auf dem Netzwerk (TCP/IP)
- > Es installiert die Treiber und stellt richtigen Port und die IP-Adresse ein
- Ermöglicht einfache Konfiguration und gemeinsame Nutzung des Druckers mit anderen Netzwerkbenutzern
- Es konfiguriert den Druckertreiber automatisch mit den entsprechenden Geräteoptionen, wie zum Beispiel zusätzliche Papierfächer usw. (über Oki-Netzwerkerweiterungen)

ASSISTENTEN ZUM HINZUFÜGEN EINES DRUCKERS BENUTZEN

Methodenzusammenfassung:

Die Folgenden Tabelle zeigt verschiedene Methoden, um den Drucker anzuschließen (Port-Typen).

	WINDOWS 2000	WINDOWS XP	WINDOWS VISTA	WINDOWS 7
Windows Standardprotokoll TCP/IP	Ja	Ja	Ja	Ја
Oki LPR	Ja	Ja	Ja	Ja
IPP	Ja	Ja	Ja	Ja
NetBEUI	Ja	Ja	Nein	Nein

Über verschiedene Methoden

Windows Standard TCP/IP Port

Der Standard TCP/IP Port vereinfacht Anschluss mit entfernten Druckern, die das TCP/IP Protokoll benutzen. Auf dem Computer, der als ein Druckserver dient, muss das TCP/IP Protokoll laufen.

Kann entweder für LPR oder RAW konfiguriert werden (z.B. Port9100).

OkiLPR

Benutzt, um Ihren Drucker über TCP/IP mittels LPR-Port anzuschliessen.

OkiLPR schließt auch nützliche Werkzeuge ein, die Ihnen ermöglichen, PS- und PRN-Dateien direkt auf Ihren Drucker zu laden und Aufträge automatisch auf die anderen Drucken auf dem Netzwerk umzuleiten.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definiert ein Standardprotokoll für Drucken, sowie auch Verwaltung von Druckaufträgen, Druckmedien, Auflösung usw.

NetBEUI

NetBEUI (NetBios Extended User Interface) ist ein Protokoll, das für Anwendung in kleinen Arbeitsgruppen oder LANs entworfen wurde. Innerhalb Windows wird NetBEUI für Dateiund Druckerfreigabe zwischen Computern benutzt. Es bietet eine einfache Methode fürs Drucken, hat aber auch Begrenzungen und ist nicht so robust als TCP/IP oder IPX. Es wird typisch in Kleinbetrieben oder Heimnetzwerken benutzt.

IP-ADRESSKONFIGURATION FÜR DEN NETZWERKDRUCKER

Benutzen Sie das Standard-Dienstprogramm zur Konfiguration, um die IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway einzustellen.

HINWEIS

Mit der Verwendung von dieser Methode wird es nicht erforderlich, dass die Drucker mit dem Netzwerk mittels DCHP angeschlossen werden.

Einige Schritte können nicht dargestellt werden, abhängig von den bereits installierten Protokollen.

- **1.** Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Netzwerk und schalten Sie es ein.
- 2. Legen Sie eine CD-ROM in den CD-ROM Laufwerk ein. Das Dienstprogramm startet automatisch. Wenn es nicht startet, doppelklicken Sie **\setup.exe** (im Hauptverzeichnis) auf der CD-ROM.
- **3.** Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- 4. Navigieren Sie zu und wählen Sie Netzwerksoftware aus.
- 5. Wählen Sie die Install Network Card Setup Utility Verknüpfung aus.
- 6. Wählen Sie Ihre Sprache aus.
- 7. Wählen Sie **Oki Device Quick Setup** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



8. Wählen Sie die entsprechende Netzwerkkarte aus (benutzen Sie die Ethernet-Adresse, um sie zu identifizieren), und Klicken Sie **Weiter**.

Die Ethernet-Adresse (MAC-Adresse) ist auf der Konfigurationskarte dargestellt, beziehen Sie sich auf "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

TCP/IP-Protokoll verwenden

Wenn Sie lpr in UNIX und anderen TCP/IP-Umwelten benutzen, bitte wählen Sie **Ja** aus. Um es in einer TCP/IP-Umwelt zu benutzen, sollte eine IP-Adresse der Ethernet-Karte zugewiesen.

Wenn **Ja** ausgewählt worden ist und TCP/IP das einzige aktive Protokoll ist und die IP-Adresse noch nicht zugewiesen worden ist, können Sie entweder eine IP-Adresse automatisch bekommen oder müssen Sie sie zuweisen.

Wenn **Automatisch die IP-Adresse erhalten** ausgewählt wird, wird die IP-Adresse automatisch vom DHCP-Server zugewiesen. In einer Umwelt ohne einen DHCP-Server bestimmen Sie bitte die IP-Adresse manuell.

Wenn Sie *manuell* die IP-Adresse zuweisen, müssen Sie eingeben:

- > Die IP-Adresse
- > Subnetzmaske
- > Gateway-Adresse
- 9. Klicken Sie auf Weiter.

Bonjour-Protokoll verwenden

Bonjour ist das bevorzugte Protokoll fürs Drucken aus der Macintosh-Umwelt.

NetBEUI-Protokoll verwenden

Mit NetBEUI ist es einfach, Ihr Oki Produkt zu verwalten und innerhalb von der Windows-Netzwerks zu drucken.

- Wenn die Einstellungen richtig sind, klicken Sie auf Ausführen. Die neue Einstellungen werden auf die Netzwerkkarte übertragen, aber es funktioniert noch immer mit den vorherigen Einstellungen.
- 11. Klicken Sie auf Beenden, um neue Einstellungen zu bestätigen.
- **12.** Schalten Sie den Drucker für 15 Sekunden aus und wieder ein.

Jetzt sind sowohl Windows als auch der Drucker für das TCP/IP-Protokoll konfiguriert. Der nächste Schritt ist, Windows zu konfigurieren um auf den Netzwerkdrucker zu drucken.

NETBEUI-PROTOKOLL

NETZWERKDRUCKEREINSTELLUNGEN

Für den Drucker gibt es zwei konfigurierbare Punkte unter NetBEUI. Diese können mit dem Standard-Dienstprogramm, beschrieben in "Gerätekonfiguration" auf Seite 12 konfiguriert werden.

COMPUTERNAME	DEM DRUCKER ZUGEWIESENER NAME
Arbeitsgruppe	PrintServer ^a
Bemerkung	Vom Benutzer definierbare Beschreibung

a. Obwohl der Name der Arbeitsgruppe geändert werden kann, wird es empfohlen, dass es PrintServer bleibt.

Obwohl es einige Unterschiede in Konfigurationsoptionen zwischen den verschiedenen Windows-Plattformen gibt, ist das Verfahren zum Drucken über NetBEUI gleich.

Überprüfen Sie, ob das NetBEUI-Protokoll in Windows installiert worden ist. Das kann durch das Prüfen der Netzwerkeinstellungen bestätigt werden. Falls NetBEUI nicht installiert worden ist, beziehen Sie sich bitte auf den folgenden Abschnitt.

Die relevante CD-ROM für die Installation von Windows könnte erforderlich sein und Sie sollen den Anweisungen im Dialogfeld auf dem Bildschirm folgen.

WINDOWS XP

Obwohl Sie das NetBEUI-Protokoll in Windows XP installieren können, kann es nicht unterstützt werden. Sie sollten NetBEUI auf LAN-Verbindung benutzen können, obwohl Sie dies auf Remote Access Service Connections nicht benutzen werden können.

- 1. Im Startmenü wählen Sie Einstellungen > Systemsteuerung aus.
- 2. Doppelklicken Sie auf Netzwerkverbindungen.
- **3.** Recht-klicken Sie den Netzwerk-Adapter, dem Sie das NetBEUI-Protokoll hinzuzufügen wollen und dann klicken Sie **Eigenschaften**.
- 4. Auf der Registerkarte Allgemein wählen Sie Installieren.
- 5. Wählen Sie **Protokoll** und dann **Hinzufügen** aus.
- **6.** Wählen Sie **Have Disk** aus und legen Sie Ihr Windows XP CD-ROM ein, öffnen Sie den Ordner *Valueadd ein\msft\netto-\netbeui*, wählen Sie die Datei *Netnbf.inf* und klicken Sie dann **Öffnen**.

Jetzt ist der Drucker konfiguriert und NetBEUI ist installiert. Sie können Windows konfigurieren, um über das Netzwerk zu drucken.

WINDOWS VISTA/WINDOWS 7

NetBEUI wird von Windows Vista/Windows 7 nicht unterstützt.

DRUCKERTREIBER-KONFIGURATION

Im folgenden Beispiel ist der Drucker folgendermaßen konfiguriert worden:

Computername:	OL07DB85
Arbeitsgruppe:	PrintServer
Anmerkung:	Ethernet-Karte 8450e

- **1.** Stellen Sie den Druckertreiber als lokalen Standarddrucker ein.
- 2. Im Startmenü wählen Sie Einstellungen > Drucker aus.
- **3.** Wählen Sie den relevanten Druckertreiber aus, dann **Eigenschaften**.
- 4. Klicken Sie auf die Registerkarte **Einzelheiten** im Druckertreiber.
- 5. Wählen Sie Port hinzufügen aus.
- 6. Wählen Sie **Netzwerk** aus und klicken Sie **Browse**.
- 7. Doppelklicken Sie Ganzes Netzwerk, PrintServer und OL07DB85.
- 8. Wählen Sie **Prn1** aus und klicken Sie **OK**.
- **9.** Prüfen Sie, ob **Netzwerk** ausgewählt ist und klicken Sie **OK**.
- **10.** Wählen Sie **Übernehmen** und **OK** aus, um Eigenschaften zu schließen.

Drucken kann aus Ihrer Anwendungssoftware ausgeführt werden.

- > Die Funktion Master Browser verwaltet die Maschineninformationen von gleicher Arbeitsgruppe, und antwortet den Zusammenfassungsanforderungen von anderen Arbeitsgruppen.
- > Die Funktion Master Browser funktioniert nur, wenn der Name Ihrer Arbeitsgruppe PrintServer ist.
- Die Funktion Master Browser kann nur diese Netzwerkkarte verwalten. Wenn der Name PrintServer einer anderen Arbeitsgroppe zugewiesen wird, wird es die Netzwerkkarte auf dem Netzwerk nicht finden können.
- > Höchstens acht Netzwerke können von der Funktion Master Browser verwaltet werden.
- > Drucken kann nicht ausgeführt werden und eine Fehlermeldung erscheint, wenn Aufträge von anderen Benutzern (einschließlich von den anderen Protokollen) gedruckt werden.

MAC OS X

ÜBERBLICK

Dieser Abschnitt des Handbuches ist für Administratoren und sollte in Verbindung mit dem entsprechenden Mac OS X Handbuch gelesen werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Mac über die aktuellste Installation von OS X verfügt.

Um die besten Ergebnisse von Ihrem Drucker zu bekommen, installieren Sie die Datei Postscript Printer Description (PPD) und benutzen Sie sie, um den Apple PostScript-Treiber anzupassen, der in OS X eingebaut ist. Die PPD-Datei schließt die folgende Funktionen ein:

- > Unterstützte Papiertypen
- > Papierfächer
- > Druckerauflösung
- > Drucker-Farbanpassung

HINWEIS

Die PPD-Datei muss mit dem Oki-Treiberinstallationsprogramm installiert werden, um zu sichern, dass die wesentliche Dateien kopiert sind.

NETZWERKDRUCKER EINRICHTEN

1. Wenn der Drucker noch keine IP-Adresse hat, benutzen Sie das Dienstprogramm zur Druckerkonfiguration, um eine IP-Adresse zuzuweisen. Siehe "Schnittstelle für das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung" auf Seite 38.

Dafür müssen Sie die MAC-Adresse des Druckers kennen. Die kann auf dem Ausdruck von den Netzwerkeinstellungen des Druckservers gefunden werden. Siehe "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

- **2.** Installieren Sie Druckertreibersoftware. Das kopiert die Dateien für den Druckertreiber in den richtigen Ordner auf Ihrem Mac OS X System.
- **3.** Schließen Sie den Drucker über USB, TCP/IP, Rendezvous oder AppleTalk an. Siehe "Verbinden zu Ihrem Drucker" auf Seite 43.
- **4.** Falls nötig, aktivieren Sie die entsprechenden Geräteoptionen, wie zum Beispiel zusätzliche Papierfächer. Siehe "Konfiguration der Drucker-Hardwareoptionen" auf Seite 47.

DIENSTPROGRAMM FÜR DIE DRUCKEREINRICHTUNG

Dienstprogramm für die Druckereinrichtung ist ein leistungsfähiges MacOS--basiertes Dienstprogramm, mit dem Sie alle Funktionen des Druckservers auf einer grafischen Benutzeroberfläche einstellen können.

DIENSTPROGRAMM FÜR DIE DRUCKEREINRICHTUNG INSTALLIEREN

1. Legen Sie die CD-ROM in den CD--ROM-Laufwerk ein.

2. Öffnen Sie den Ordner von Dienstprogramm für die Druckereinrichtung und doppelklicken Sie auf **Installationsprogramm**.



3. Wählen Sie den Programmordner aus, und klicken Sie auf **Weiter**.

000	Installer
OKI	If the folder destination for the installation is changed, click on [Reference] and select the folder.
12	Folder Destination for Installation
Oki, Network Solutions for a Global Societ	Reference
< Back	Next > Cancel

4. Sichern Sie, dass die Option **Ja** ausgewählt wird, um das Dienstprogramm zu aktivieren und dann klicken Sie auf **Beenden**.



SCHNITTSTELLE FÜR DAS DIENSTPROGRAMM ZUR DRUCKEREINRICHTUNG

Das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung entdeckt automatisch Oki-kompatible Netzwerkkarten.

 Wählen Sie die richtige Drucker-NIC zu konfigurieren und wählen Sie Setup Menü > Oki-Gerätekonfiguration aus.

000	Setup Util	ity	
🍂 👺 🛒	🔊 🛃		
Model Name	Ethernet Address	IP Address	
OkiLAN 8300e	00:80:87:B4:58:FD	10.18.207.250	
OkiLAN 8450g	00:80:87:AB:54:4B	10.18.207.142	
OkiLAN 6500e	00:80:87:CB:17:B7	10.18.207.59	
OkiLAN 8450e	00:80:87:CB:0E:A4	10.18.207.108	
OkiLAN 6600g	00:80:87:0B:00:04	10.18.207.112	
OkiLAN 6500e	00:80:87:D4:32:F4	10.18.207.87	
OkiLAN 8450e	00:80:87:74:57:26	10.18.207.55	
OkiLAN 8300e	00:80:87:D4:C2:39	10.18.207.96	
OkiLAN 8450g	00:80:87:AB:54:F3	10.18.207.50	
OkiLAN 8450e	00:80:87:CB:0E:AB	10.18.207.62	

10 Oki Devices are found in the network		
---	--	--

2. Nach der Eingabeaufforderung geben Sie das Adminkennwort ein.

	Password
	Input Password :
	Cuest user (read only)
	Cancel OK
HINWEIS	
Das Standardkei	nnwort lautet aaaaaa .

- **3.** Wählen Sie die Registerkarte TCP/IP aus und geben Sie die IP-Adresse Ihres Computers ein.
- 4. Klicken Sie auf Anwenden.

OkiLAN 8450g(10.18.20	07.142
General TCP/IP NetWare EtherTalk	NetBEUI SNMP
Use TCP/IP Protocol	
IP Address	10.18.207.142
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.18.207.1
Use IPv6 Function	
Initialize	Cancel Apply

MENÜOPTIONEN

Suche nach Druckern

Findet und listet alle Drucker in Ihrem Netzwerk, die eine Oki-kompatible Netzwerkkarte haben.

Systemstatus

Zeigt die Zusammenfassung von Details der Netzwerkkarte.

Oki-Gerätekonfiguration

Benutzen Sie diese Funktion, um die Einstellungen der Netzwerkkarte zu konfigurieren (erfordert Adminkennwort).

Registerkarte Allgemein

******	Change	
(Change	

Die Registerkarte Allgemein ermöglicht Ihnen, das Adminkennwort zu ändern.

- **1.** Klicken Sie auf Ändern.
- 2. Geben Sie das aktuelle Kennwort ein und danach das neue Kennwort und erneut das neue Kennwort unter **Bestätigen...**.



- 3. Klicken Sie OK.
- 4. Klicken Sie auf **Anwenden**.

Registerkarte TCP/IP

OkiLAN 8450g(10.18.	207.142
General TCP/IP NetWare EtherTalk	NetBEUI SNMP
Use TCP/IP Protocol	
IP Address	10.18.207.142
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	10.18.207.1
Use IPv6 Function	
Initializa	Cancel

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN
TCP/IP-Protokoll verwenden	Aktivierung/Deaktivierung des TCP/IP-Protokolls.
DHCP/BOOTP verwenden	Klicken Sie, um dieses Objekt auszuwählen, wenn die IP-Adresse, Subnetzmaske, Standard-Gateway und die IP-Adressen des primären und sekundären DNS-Servern von dem DHCP oder dem BOOTP Server gelesen werden sollen.
IP-Adresse	Legt die IP-Adresse der ausgewählten Netzwerk- Schnittstellenkarte fest.
Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske der ausgewählten Netzwerk- Schnittstellenkarte fest.
Standard-Gateway	Legt Standard-Gateway der ausgewählten Netzwerk-Schnittstellenkarte fest.
IPv6 Funktion verwenden	Zur Aktivierung/Deaktivierung von IPv6.

Registerkarte NetWare

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN		
NetWare-Protokoll verwenden	Zur Aktivierung/Deaktiv Protokoll.	ierung von NetWare-	
Druckservername	Stellt einen Druckserver	namen ein.	
Frame-Typ	Stellt den Frame-Typ des	s Druckers für NetWare.	
Betriebsart	Wählen Sie NetWare-Mo PSERVER Modus (Standa RPRINTER Modus	dus aus: ard)	
Bindery-Einrichtung	Richten Sie Bindery-Modus-Objekte, einschließlich:		
	Zu verbindende Dateiserver.	Es können bis zu 8 Dateiserver eingegeben werden.	
	Kennwort.	Bestimmen Sie das Kennwort für den Druckserver.	
	Polling-Zeit der Aufträgen	Bestimmen Sie die Polling-Zeit der Aufträgen in Sekunden.	
NDS-Einrichtung	Bestimmen Sie einen NE wo der Druckserver erst)S-Baum und Kontext, ellt war.	
Druckername	Bestimmen Sie den Net Objektnamen.	Ware-Drucker-	

Registerkarte EtherTalk

	-		
Printer Name			
Zone Name	F	 	_
20ne Manie		 	

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN
EtherTalk-Protokoll verwenden	Zur Aktivierung/Deaktivierung von EtherTalk-Protokoll.
Druckername	Bestimmen Sie den EtherTalk-Drucker-Objektnamen.
Bereichsname	Bestimmen Sie den Namen der Zone, zu der der Drucker gehört.

Registerkarte NetBEUI

Se NetBEUI Protoco	I	
Short Printer Name		
Workgroup		PrintServer
Comment		EthernetBoard OkiLAN 8450g

ОВЈЕКТ	BEMERKUNGEN
NetBEUI-Protokoll verwenden	Zur Aktivierung/Deaktivierung von NetBEUI-Protokoll.
Short Printer Name (Kurzname des Druckers)	Bestimmen Sie den Namen für den Druckserver.
Arbeitsgruppe	Bestimmen Sie den Namen der Arbeitsgruppe, zu der der Drucker gehört.
Bemerkung	Bestimmen Sie die Bemerkung für den Druckserver.

Registerkarte SNMP

MIB-II Parameters SysContact		
SysName	<u>окі-</u>	
SysLocation		

OBJEKT	BEMERKUNGEN
SysContact	Bestimmen Sie den Namen vom Verwalter des Druckers.
SysName	Bestimmen Sie die Modellbezeichnung des Druckers.
SysLocation	Bestimmen Sie den Ort, wo der Drucker installiert ist.

Konfiguration über HTTP

Zeigt die Website des Druckers an.

Umwelt einrichten

Benutzen Sie dies, um die Nutzenpräferenzen für senden der Adressen für TCP/IP-Protokoll und Timeout zu konfigurieren.

Registerkarte TCP/IP



OBJEKT	BEMERKUNGEN
Sendeadresse bestimmen	Bestimmen Sie die Sendeadressen, die für die Suche nach den Oki Netzwerk-Schnittstellenkarten durch das TCP/IP-Protokoll benutzt werden.
Hinzufügen	Klicken Sie auf Hinzufügen , um die Adresse zur Liste im Kasten hinzuzufügen.
Löschen	Wählen Sie eine Adresse im Kasten aus, dann klicken Sie Löschen, um sie zu entfernen.

Registerkarte Timeout

Environment Setup	
TCP/IP Timeout	
⊂Set Timeout	٦
Printer search setting	
Polling Interval (20-180 seconds)	30
Data Send/Receive	
Time Outs (1-60 seconds)	5
Retrys (1-5)	3
Cancel OK	

OBJEKT	BEMERKUNGEN
Timeout bestimmen: Drucker suchen	Suchen jede (20-180 Sek.) Stellen Sie die Wartezeit auf eine Antwort von der Netzwerkkarte in Sekunden ein. Die Standardeinstellung ist 30 Sekunden.
Timeout bestimmen: Daten senden/ empfangen	Timeout (1-60 Sek.) Bestimmen Sie Timeout zwischen dem AdminManager und der Netzwerk- Schnittstellenkarte in Sekunden. Die Standardeinstellung ist 5 Sekunden.
	Wiederholungen (1-5) Bestimmt, wie viel Mal AdminManager senden/ empfangen nach/von der Netzwerk- Schnittstellenkarte versuchen wird. Standardeinstellung ist 3 Versuche.

VERBINDEN ZU IHREM DRUCKER

Falls Sie das nicht bereits getan haben, lassen Sie das Oki-Installationsprogramm für den Druckertreiber laufen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

LION (10.7), SNOW LEOPARD (10.6) UND LEOPARD (10.5)

USB

- 1. Wählen Sie Apple Menü > Systemeinstellungen > Drucken & Faxen (für Mac OS X 10.7: Drucken & Scannen).
- **2.** Ist der Drucker bereits in der Druckerliste enthalten, klicken Sie auf "-" um ihn zu entfernen.

HINWEIS Dies ist erforderlich, da Leopard eventuell nicht die korrekten Druckertreiberdateien verwendet.

- **3.** Klicken Sie auf "+", um einen neuen Drucker hinzuzufügen.
- **4.** Sichern Sie, dass die Registerkarte "Standardeinstellungen" ausgewählt ist und wählen Sie Ihren Drucker aus der Liste aus.
 - > Ihr Drucker wird in der Liste der verfügbaren Drucker als **USB**-Gerät ausgewiesen.
 - Sichern Sie, das die Auswahl unter Drucken mit: Ihrem Gerät entspricht. Wenn Generischer PostScript-Drucker angezeigt wird, wählen Sie einen passenden Treiber aus.
- 5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- **6.** Klicken Sie auf **Konfigurieren...**, und stellen Sie sicher, dass die angezeigten Hardwareoptionen Ihrem Gerät entsprechen.

HINWEIS Hardwareoptionen werden nicht automatisch konfiguriert.

Der Drucker wird zu der Druckerliste hinzugefügt.

7. Starten Sie Ihren Computer neu.

Bonjour

- 1. Wählen Sie Apple Menü > Systemeinstellungen > Drucken & Faxen (für Mac OS X 10.7: Drucken & Scannen).
- **2.** Klicken Sie auf "+".
- **3.** Wählen Sie aus dem Default-Browser Ihr Druckermodell aus.
- 4. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **5.** Je nach Anschlusstyp werden Sie vielleicht aufgefordert, zusätzliche Drucker-Hardwareoptionen zu konfigurieren. Falls Ihr Drucker Optionen bietet wie ein zweites Papierfach, aktivieren Sie die relevanten Optionen.

AppleTalk (nur Leopard)

HINWEIS AppleTalk wird unter Snow Leopard nicht unterstützt.

- 1. Wählen Sie Apple Menü > Systemeinstellungen > Drucken & Faxen.
- 2. Klicken Sie auf "+".
- **3.** Wählen Sie aus dem Default-Browser Ihr Druckermodell aus.
- 4. Klicken Sie auf Hinzufügen....

5. Je nach Anschlusstyp werden Sie vielleicht aufgefordert, zusätzliche Drucker-Hardwareoptionen zu konfigurieren. Falls Ihr Drucker Optionen bietet wie ein zweites Papierfach, aktivieren Sie die relevanten Optionen.

TCP/IP-Verbindung

- 1. Wählen Sie Apple Menü > Systemeinstellungen > Drucken & Faxen (für Mac OS X 10.7: Drucken & Scannen).
- **2.** Klicken Sie auf "+".
- **3.** Klicken Sie auf den **IP Druckerbutton**.
- 4. Vom Protokoll-Menü wählen Sie Line Printer Daemon LPD aus.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse der Maschine in **Adresse** ein.

Die IP-Adresse des Druckers erhalten Sie, wenn Sie über das Bedienfeld des Druckers eine Konfigurationsseite ausdrucken. Siehe "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

- **6.** Überprüfen Sie, ob die richtige PPD-Datei für Ihren Drucker im Menü "Drucken mit" ausgewählt wurde.
- 7. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- **8.** Sie werden aufgefordert, weitere Drucker-Hardwareoptionen zu konfigurieren. Falls Ihr Drucker Optionen bietet wie ein zweites Papierfach, aktivieren Sie die relevanten Optionen.

TIGER (10.4)

Bonjour, AppleTalk oder USB

1. Dienstprogramm zur Druckereinrichtung starten

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

- 2. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **3.** Wählen Sie aus dem Default-Browser Ihr Druckermodell aus.

	pi	Car.		
ault Browser IP Prir	nter		Search	
Printer Name			Connection	- 11
Adobe PDF			pdf	Ó
C5400n			AppleTalk	
C9600			AppleTalk	
C9800G-363582			Bonjour	
C9800G-363582_Dire	ct	AppleTalk		
C9800G-363582_Hold			AppleTalk	1
C9800G-363582_Print			AppleTalk	4
E52426			AppleTalk	+
Name:				
Location:				
Print Using: Pleas	e select a driver or p	rinte	r model	\$

- 4. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- **5.** Je nach Anschlusstyp werden Sie vielleicht aufgefordert, zusätzliche Drucker-Hardwareoptionen zu konfigurieren. Falls Ihr Drucker Optionen bietet wie ein zweites Papierfach, aktivieren Sie die relevanten Optionen.
- **6.** Dienstprogramm zur Druckereinrichtung verlassen.

TCP/IP-Verbindung

1. Dienstprogramm zur Druckereinrichtung starten

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

2. Klicken Sie auf Hinzufügen....

- **3.** Klicken Sie auf den **IP Druckerbutton**.
- 4. Vom Protokoll-Menü wählen Sie Line Printer Daemon LPD aus.
- 5. Geben Sie die IP-Adresse des Druckers in Adresse ein.

$\Theta \Theta \Theta$	P	Printer Browser	
2	2	Q	
Default Browser	IP Printer	Search	1
Protocol:	Line Printer	Daemon – LPD	:
Address:	-		•
	Enter host name	or IP address.	
Queue:			
	Leave blank for	default queue.	
Name:			
Location:			
Print Using:	Please select	a driver or printer model	•
?		(More Printers)	Add

Die IP-Adresse des Druckers erhalten Sie, wenn Sie über das Bedienfeld des Druckers eine Konfigurationsseite ausdrucken. Siehe "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

- **6.** Überprüfen Sie, ob die richtige PPD-Datei für Ihren Drucker im Menü "Drucken mit" ausgewählt wurde.
- 7. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **8.** Sie werden aufgefordert, weitere Drucker-Hardwareoptionen zu konfigurieren. Falls Ihr Drucker Optionen bietet wie ein zweites Papierfach, aktivieren Sie die relevanten Optionen.
- **9.** Klicken Sie auf **Weiter**.
- **10. Dienstprogramm zur Druckereinrichtung** verlassen.

PANTER (10.3)

Rendezvous

HINWEIS

Wenn Ihr Drucker schon aufgeführt ist, könnte Ihr Mac den Drucker schon entdeckt haben, bevor Sie die Oki-Software installiert haben. In diesem Fall könnte der Drucker falsche PPD-Datei benutzen oder kann falsche Hardwareoptionen konfiguriert haben. Sie sollten den Drucker löschen, das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung verlassen und das Dienstprogramm erneut starten, bevor Sie fortfahren.

Falls Sie das nicht bereits getan haben, lassen Sie das Oki-Installationsprogramm für den Druckertreiber laufen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Dienstprogramm für die Druckereinrichtung starten.

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

- 2. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **3.** Im Ausklappmenü wählen Sie **Rendezvous**.
- **4.** Wählen Sie den Drucker, den Sie anschließen möchten, aus.
- 5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 6. Klicken Sie auf das Printer Setup Utility, und wählen Sie dann den Befehl Dienstprogramm für die Druckereinrichtung verlassen.

Nachdem der Drucker hinzufügt ist, sollten Sie die Drucker-Hardwareoptionen konfigurieren. Siehe "Konfiguration der Drucker-Hardwareoptionen" auf Seite 47.

IP-VERBINDUNG

Falls Sie das nicht bereits getan haben, lassen Sie das Oki-Installationsprogramm für den Druckertreiber laufen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Dienstprogramm für die Druckereinrichtung starten.

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

HINWEIS

Wenn Ihr Drucker schon aufgeführt ist, könnte Ihr Mac den Drucker schon entdeckt haben, bevor Sie die Oki-Software installiert haben. In diesem Fall könnte der Drucker falsche PPD-Datei benutzen oder kann falsche Hardwareoptionen konfiguriert haben. Sie sollten den Drucker löschen, das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung verlassen und das Dienstprogramm erneut starten, bevor Sie fortfahren.

- 2. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **3.** Klicken Sie Ausklappmenü und wählen Sie **IP-Drucken** aus.
- 4. Klicken Sie das Menü **Printertype** und wählen Sie **LPD/LPR** aus.
- **5.** Geben Sie die IP-Adresse des Druckers ein.

Die IP-Adresse des Druckers erhalten Sie, wenn Sie über das Bedienfeld des Druckers eine Konfigurationsseite ausdrucken. Einzelheiten finden Sie im Users Guide (Benutzerhandbuch).

Die Konfigurationsseiten werden gedruckt. Die IP-Adresse des Druckers ist im Abschnitt Netzwerk auf dem ersten Blatt dargestellt.

- 6. Geben Sie den Warteschlangennamen ein. Wenn Sie den Warteschlangennamen nicht wissen, lassen Sie es als **Standard-Warteschlange auf dem Server benutzen**.
- 7. Klicken Sie Ausklappmenü und wählen Sie Ihr Druckermodell aus.
- 8. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- **9.** Klicken Sie auf das Printer Setup Utility, und wählen Sie dann den Befehl **Dienstprogramm für die Druckereinrichtung verlassen**.

Nachdem der Drucker hinzufügt ist, sollten Sie die Drucker-Hardwareoptionen konfigurieren. Siehe "Konfiguration der Drucker-Hardwareoptionen" auf Seite 47.

AppleTalk-Verbindung

Falls Sie das nicht bereits getan haben, lassen Sie das Oki-Installationsprogramm für den Druckertreiber laufen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Dienstprogramm für die Druckereinrichtung starten.

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

- 2. Klicken Sie auf Hinzufügen....
- **3.** Im Ausklappmenü wählen Sie **AppleTalk** aus.
- **4.** Wählen Sie den Drucker, den Sie anschließen möchten, aus.
- 5. Klicken Sie auf Hinzufügen.
- 6. Klicken Sie auf das Printer Setup Utility, und wählen Sie dann den Befehl Dienstprogramm für die Druckereinrichtung verlassen.

USB-Anschluss

Falls Sie das nicht bereits getan haben, lassen Sie das Oki-Installationsprogramm für den Druckertreiber laufen, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Dienstprogramm für die Druckereinrichtung starten.

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

HINWEIS

Wenn Ihr Drucker schon aufgeführt ist, könnte Ihr Mac den Drucker schon entdeckt haben, bevor Sie die Oki-Software installiert haben. In diesem Fall könnte der Drucker falsche PPD-Datei benutzen oder kann falsche Hardwareoptionen konfiguriert haben. Sie sollten den Drucker löschen, das Dienstprogramm zur Druckereinrichtung verlassen und das Dienstprogramm erneut starten, bevor Sie fortfahren.

- 2. Klicken Sie auf Drucker hinzufügen....
- **3.** Im Ausklappmenü wählen Sie **USB** aus.
- **4.** Wählen Sie einen Drucker aus, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.
- 5. Klicken Sie auf **Hinzufügen**.
- 6. Klicken Sie auf das Printer Setup Utility, und wählen Sie dann den Befehl Dienstprogramm für die Druckereinrichtung verlassen.

KONFIGURATION DER DRUCKER-HARDWAREOPTIONEN

HINWEIS

Gilt nur für IP- und Rendezvous-Netzwerkverbindungen.

Wenn Sie Ihrem Gerät weitere Hardware hinzugefügt haben, zum Beispiel zusätzliche Papierfächer, muss sie im Druckertreiber aktiviert werden.

1. Dienstprogramm für die Druckereinrichtung starten.

Es befindet sich im Ordner **Anwendungen > Dienstprogramme**.

- 2. Sichern Sie, dass Ihr Druckermodell ausgewählt ist.
- 3. Klicken Sie auf das Menü Drucker und wählen Sie die Option Info zeigen.
- 4. Im Ausklappmenü wählen Sie Installationsoptionen aus.
- **5.** Wählen Sie die entsprechenden Optionen für Ihre Hardware aus und klicken Sie auf **Änderungen übernehmen**.

DIE KONFIGURATIONSSEITE DRUCKEN

Die Druckerkonfigurationsseite zeigt Informationen, die für Mac OS X Konfiguration erforderlich sind. Einzelheiten über das Drucken der Konfigurationsseite finden Sie unter "Konfigurationseinstellungen" auf Seite 7.

Die erste sechs Zeichen der Ethernet-Adresse sind für alle Netzwerkkarten gleich. Die letzte sechs Zeichen der Ethernet-Adresse sind für jede Netzwerkkarte einzelartig.

HINWEIS Nicht alle Hilfsprogrammewerden von jedem Betriebssystem unterstützt. Bitte prüfen Sie mit Ihrer Supportwebsite für aktuelle Informationen.

FEHLERBEHEBUNG

Die Netzwerkadressen, benutzt in diesem Handbuch, dienen nur als Beispiel. Die Netzwerkadressen bei Ihrer Installation sollten Ihrem Netzwerk entsprechen.

TCP/IP

COMPUTER KANN DIE NETZWERK-SCHNITTSTELLENKARTE NICHT FINDEN

Schalten Sie den Drucker für 15 Sekunden aus und wieder ein.

Bestätigen Sie, dass die Netzwerk-Schnittstelle auf dem Drucker aktiviert ist.

Prüfen Sie, ob es eine Antwort auf den PING Befehl gibt.

Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel ordentlich verbunden ist und ob grüne LED-Diode nahe Netzwerk-Schnittstelle leuchtet. Wenn nicht, wechseln Sie das Kabel aus und versuchen Sie es erneut.

Führen Sie die Selbstdiagnose-Test aus.

Prüfen Sie, ob die IP-Addresse, Subnetzmaske und das Gateway richtig eingestellt sind.

Prüfen Sie, ob das TCP/IP Protokoll aktiviert ist.

Stellen Sie die Netzwerk-Schnittstellenkarte auf Standardeinstellungen zurück.

Falls DHCP, BOOTP und RARP nicht benutzt werden, sichern Sie, dass sie deaktiviert worden sind.

KANN MIT LPR UND FTP NICHT DRUCKEN

Schalten Sie den Drucker für 15 Sekunden aus und wieder ein.

Prüfen Sie, ob es eine Antwort auf den ping Befehl gibt.

Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel ordentlich verbunden ist.

Wechseln Sie das Kabel aus und versuchen Sie es erneut.

Prüfen Sie, ob der Hostname und IP-Adresse in der Workstation eingestellt worden sind.

Prüfen Sie, ob der Drucker-Port-Name in der Workstation eingestellt worden ist.

Es gibt drei Port-Namen: *lp*, *euc* und *sjis*. Benutzen *Sie lp* als Standardeinstellung, weil *euc* und *sjis* spezifisch für die PostScript Drucker sind.

FALSCHER BENUTZERNAME AUF DER BANNER-SEITE

Wenn Sie über *lpr* drucken, ist der gedruckte Benutzername unbekannt und der Dateiname der gedruckten Datei ist der Spool-Dateiname.

Wenn Sie über FTP drucken, ist der gedruckte Benutzername, der Benutzername während der Anmeldung auf FTP, und der Dateiname der gedruckten Datei ist der Dateiname der übertragenen Datei. Wenn beim put-Befehl ein Verzeichnisname eingegeben wird, wird der Dateiname nicht gedruckt. Der gedruckte Druckername ist der logische Verzeichnisname.

NETBEUI

DIE NETZWERK-SCHNITTSTELLENKARTE IST NICHT ERKANNT

Schalten Sie den Drucker für 15 Sekunden aus und wieder ein.

Prüfen Sie, ob das Netzwerkkabel ordentlich verbunden ist.

Wechseln Sie das Kabel aus und versuchen Sie es erneut.

Prüfen Sie, ob Microsoft Network Client und NetBEUI in Netzwerk-Abschnitt von Windows-Systemsteuerung hinzugefügt worden sind.

Prüfen Sie, ob das NetBEUI Protokoll **aktiviert** ist.

Prüfen Sie, ob die Standardeinstellungen von dem Namen der Arbeitsgruppe **PrintServer** und der Computername ML + die letzten sechs Zeichen von der MAC-Adresse sind.

Prüfen Sie, ob der NIC-Computernamen unterschiedlich vom Computernamen auf dem Netzwerk ist.

SCHREIBFEHLER AUF PRN1

Prüfen Sie, ob der Drucker online ist.

Wenn eine Fehlermeldung anzeigt, dass das Papier verbraucht ist, legen Sie Papier hinzu und quittieren Sie den Fehler.

Prüfen Sie, ob ein anderer Benutzer druckt. Drucken Sie, nachdem der anderer Benutzer fertig gedruckt hat.

WEB-BROWSER

Um Ihrem Web-Browser das Aufnehmen der Druckerseite in den Cache-Speicher zu verhindern, führen Sie die Folgenden Schritte aus, als für Ihren Web-Browser geeignet.

MICROSOFT INTERNET EXPLORER

- 1. Wählen Sie Extras > Internetoptionen aus.
- 2. Wählen Sie die Registerkarte Allgemein und in **Temporäre Internetdateien**, klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 3. Unter Neuere Versionen der gespeicherten Seiten, wählen Sie Bei jedem Zugriff auf die Seite aus.
- 4. Klicken Sie OK.

Settings ?	×
Check for newer versions of stored pages: • Every visit to the page • Every time you start Internet Explorer • Automatically	
O Never	
Temporary Internet files folder	
Current location: C:\Documents and Settings\lbyrne\Local Settings\Temporary Internet Files\	
Amount of disk space to use:	
Move Folder View Files View Objects	
OK]

MOZILLA FIREFOX

- 1. In der Firefox Adressleiste tippen Sie *about:config*.
- 2. Im Feld Filter tippen Sie frequency.
- 3. Doppelklicken Sie auf die Eingabe browser.cache.check_doc_frequency.
- 4. Ändern Sie den Wert in 1.
 - > 0: Einmal pro Browsersitzung prüfen
 - > 1: Jedes Mal, wenn ich die Seite anschaue
 - > 2: Nie prüfen (immer die im Cache-Speicher aufgenommene Seite benutzen)
 - > 3 (Standardeinstellung): Pr
 üfen, wenn die Seite abgelaufen ist (automatisch bestimmt)
- 5. Klicken Sie OK.

File	<u>E</u> dit	⊻iew	Hi <u>s</u> tory	<u>B</u> ookmarks	<u>T</u> ools <u>t</u>	<u>H</u> elp			
<)>	- C	×	☆ (□	about:co	nfig			☆
Filter	: fre	duency							
Filter Prefe	: fre erence	quency Name			⊽ Status		Туре	Value	

Oki Europe Limited								•			•	٠		•	٠		۰					٠	•	
Blays House	٠																							
Wick Road					•						•			•			•					•	•	
Egham																								
Surrey, TW20 OHJ	•																							•
United Kingdom	•	•	•		•		٠	•		•	•		•	•		•	٠			•			•	•
Tel: +44 (0) 208 219 2190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fax: +44 (0) 208 219 2199 WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	•	•	•		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	۰	٠	٠	۰	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠
	•	•	٠	•	•	٠	•	٠	٠	•	•	•	٠	•	٠	•	•	٠	٠	•	•	٠	•	٠