

【Officestageシリーズ対応】 ワンタッチダイヤル操作手順書

本資料は以下の機種の操作について説明しています。 【カナ表示対応機】 ・MKT/U-24D ・MKT/U-24DPF ・MKT/U-24DIPF







ワンタッチキーに番号を登録する

ワンタッチキーに番号を登録することができます。番号を登録しておくと、そのキーを押すだけで電話 番号がダイヤルされます。内線も外線も登録することができます

	操作方法
1	待受状態から[保留]キーを押す ディスプレイに[トウロクコード?]と表示されます
2	右側写真のワンタッチキーを押す 裏面に登録したい場合は、[セレクト]キーを 押してから登録したワンタッチキーを押します。 [セレクト]キーのランプが赤点灯します。
3	番号種別をダイヤルする(0,1,2) ・登録する番号が外線の場合:0 ・登録する番号が内線/特番 + 内線の場合:1 ・登録する番号が上位PBXの内線/外線/専用線の場合:2
4	登録する番号をダイヤルし、[保留]キーを押す
5	[スピーカ]キーを押す

ワンタッチキーに登録した番号を消去する場合には[保留] [ワンタッチキー] [保留] [スピーカ]の操作で消去できます。 [セレクト]キーを使って、表/裏を切り替えることで、ワンタッチキー個数の2倍の電話番号(20番号)を登録できます。 1個のキーに表/裏 2番号を登録できます。



ワンタッチキーに電話番号を登録している場合、そのキーを押すだけで電話番号がダイヤルされます。 ワンタッチキーには外線でも内線でも登録できます。

	操作方法	0000
1	受話器を上げる 受話器から「ツーツー」と発信音が聞こえます	6 7 8 9 90 16 17 18 18 29 1 2 3 14 5 7 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2	右記赤枠のワンタッチキーを押す 電話番号がダイヤルされ、発信します	
3	相手が応答したら通話する	
4	通話が終了したら受話器を戻す	



電話機各部の名称

