GEBRUIKERSHANDLEIDING

B8300

	_																																
•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			•	•	•	•	•	•	•	•				•		•		•				•		•	•	•	•	•	•	•		•	
•		•	•	•	•		•	•	•	•			•	•			•	•	•	•		•	•	•	•		•	•		•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	`_	$\dot{\frown}$	-	· ·			•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	,	<		//					7		•	•	•
•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	1	\leq		Ľ		\sum_{a}	_			ĺ	•	•	•	•
•	•	*	•	•	•	•	·	•	•	•	•		·	•	•	•	•	•	•	F		-	\square				7	7 /	1	•	•	•	·
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	·	_					¥	V	/		•	*	•	·
•	•	•		•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	·							/	,	Ł	·	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	•	•	•	•		·					_	¥			/	·	•	•	
•		•		·	•	·	·	•			•	•	·	·	•	•		•	•	•	\vdash	_	_		h		/	/	·	•		•	·
•	•	•		·			•				•			·	•			•		•	5	_		<u> </u>	<u>д</u>		//			·	•	•	
·	•	•	·	•	•	·	·	•			•	•	·	•	•	·	•	•	•	·	•	•				1	/.	٠	·	·	•	•	·
·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	Ý	•	•	•	•	•	•	·
·	*	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	·
		·											·						•	·		•			·			•					·
•	•	•		•	·	·	•	·			·	•	•	•	·			•	•	•	·	·		•	•	·		•	·	•	•	•	
					•			•										•										·					
		·		•		·							·	•	•	·	•	•	·					•	÷	·		•	·	·			·
				-		r 1																											



VOORWOORD

Oki heeft geen moeite gespaard om de informatie in dit document zo nauwkeurig, volledig en up-to-date mogelijk te maken. Oki draagt geen verantwoordelijkheid voor de resultaten van onverwachte fouten. Oki kan ook niet garanderen dat veranderingen in software en apparatuur van andere fabrikanten, die in deze gebruiksaanwijzing vermeld worden, niet de toepasselijkheid beïnvloeden. Vermelding van softwareproducten die door andere maatschappijen vervaardigd werden betekent niet noodzakelijkerwijs dat deze Oki's goedkeuring dragen.

Alhoewel alle mogelijke moeite is gedaan dit document zo nauwkeurig en behulpzaam mogelijk te maken, verlenen wij geen enkele directe of indirecte garantie voor de volledigheid en nauwkeurigheid van de hierbij verstrekte informatie.

Copyright 2002 van Oki. Alle rechten voorbehouden.

Oki is een geregistreerd handelsmerk van Oki Electric Industry Company Ltd.

Microsoft Windows, MS-DOS en Windows NT zijn handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten van Amerika en andere landen.

Macintosh, Power Macintosh, Mac OS, LaserWriter en AppleTalk zijn geregistreerde handelsmerken van Apple Computer, Inc.

IBM, PC/AT en PowerPC zijn handelsmerken van International Business Machines Corporation.

Pentium is een geregistreerd handelsmerk van Intel Corporation.

PCL is een handelsmerk van de Hewlett-Packard maatschappij.

PostScript® is een geregistreerd handelsmerk van Adobe Systems Incorporated.

NetWare is een geregistreerd handelsmerk van Novell, Inc.

Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Andere product- en merknamen zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van hun eigenaren.

Dit document werd geschreven en geproduceerd door de publicatie-afdeling van Oki.

EEG COMPATIBILITEIT



Dit product voldoet aan eisen 89/336/EEG (EMG) en 73/23/EEG (LVD) van de raad van richtlijnen, die werden toegevoegd, waar van toepassing, aan wetgeving van de algemene lidstaten met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit en lage voltages.

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	1
EEG compatibiliteit	1
Inhoudsopgave	2
Veiligheidsmaatregelen	6
Tonerpatronen en foto-electrische trommels hanteren	7
Eerste hulp	7
Lees dit eerst voor u verder gaat	9
Installatievereisten	9
De machine verplaatsen	10
Algemene waarschuwingen	11
Laserwaarschuwingen	12
Overzicht	13
Introductie	13
Originelen en papierformaten	13
Belangrijkste functies	14
Energiebesparende functies	14
Namen van onderdelen en functies	15
Buitenkant	15
Binnenkant	16
Namen van onderdelen en functies	17
Uitwendige onderdelen	17
Bedieningspaneel van de hoofdeenheid	19
Verklaring van menugroepen en toetsen op het	
bedieningpaneel van de hoofdeenheid	20
Een afdrukopdracht annuleren en de printdata uitwissen	21
Printdata van een (in de printer) opgeslagen afdrukopdracht uitwissen	21
	22
Papierlade 1 aanvullen	22
Het papierformaat in lade 1 wijzigen	22
	23
Geschikt gewoon papier	24
Geschikte speciale papiersoorten	24
Designing de modeling de manier la considerate de la den	25
Papier in de multifunctionele papierlade laden	26
De druk van de fusie-eenheid met behulp van de hendeltjes afstellen	27
Iransparanten laden	28
Specificaties (multifunctionele papierlade)	28
Papier in de staander/3 x 500 blad papierlade laden	28
Specificaties (staander/3 x 500-blad papierlade)	28
Papier in de staander/MPD en 2000-blad papierlade laden	29
Bovenste papierlade	29
Onderste papierlade	29
Specificaties (staander/MPD en de 2000-blad papierlade)	29
Voorraden bewaren	30
Correct bewaren	30
Bewaar papier in de verpakking en vlakliggend.	30

Voorraadlijst	. 30
Toner toevoegen	. 31
De ontwikkelcartridge vervangen	. 33
Vanaf een computer Afdrukken	. 35
Sluit deze machine als een lokale printer aan	. 35
Windows software	. 35
Printerstuur-programma's en hulpprogramma's installeren	. 36
Printerstuurprogramma's en -hulpprogramma's verwijderen	. 36
'Plug and Play' of de wizard 'printer toevoegen'	. 36
Printerstuurprogramma's in windows instellen	. 38
Printerconfiguratie via het Netwerk	. 39
Toegang tot webpagina's en hulpbestanden tonen	. 39
Items en Functies van Webpagina's	. 40
Toegangssetup	. 40
IP-adressen, trapgroepen en authentieke groepen worden hier ingesteld.	. 40
Jobregeling	. 41
Jobregelingsfuncties	. 41
Wachtopdrachtenlijst	. 42
Indien de machine vanaf het bedieningspaneel bestuurd wordt:	. 42
Jobregeling	. 43
De Printer met een Macintosh gebruiken	. 44
PPD-bestanden	. 44
OKI PPD functie	. 44
Displaylettertypes	. 44
De hulpprogramma's installeren	. 44
De printer kiezen	. 45
Papierinstellingen	. 45
Afdrukinstellingen	. 45
De displaylettertypes installeren	. 46
Het PPD-hulpprogramma gebruiken	. 46
Configuratie-Instellingen	. 47
Gemeenschappelijke procedure voor alle printerconfiguratie-instellingen	. 47
Standaardinstelling	. 48
Afvlakken	. 48
Kopieën	. 48
Richting	. 48
Standaardpapierformaat	. 48
Standaardpapiersoort	. 48
Standaarduitvoerlade	. 48
PCL-instelling	. 48
PostScriptinstelling	. 48
Gebruikerinstellingen	. 49
Gemeenschappelijke instellingsprocedure voor alle printerfuncties	. 49
Functies instellen	. 50
Totale hoeveelheid	. 50
Lijsten afdrukken	. 50
Klok	. 50
Ladeinstelling	. 50
Automatische ladewissel	. 50

Key operator programma's	51
De programma's gebruiken	51
Instellingstructuur van de key operator programma's	52
Key operator programma's	54
Rekeningbeheer	54
Rekeningbeheerfunctie (Auditing)	54
Afdrukken per rekening	
Rekening opnieuw instellen	54
Rekeningnummerbeheer	
Niet afdrukken bij ongeldig- of geen rekeningnummer	
Energiebesparing	54
Automatische stroomuitschakelingtimer	
Automatisch stroom uitschakelen	54
Voorverwarmingsfunctie	54
Tonerbesparing	54
Het bedieningspaneel instellen	
Automatische wisinstelling	55
Meldingdisplaytijd	55
Taalinstelling	55
Instelling van bijbehorende apparatuur	55
Duplexeenheid uitschakelen	55
Nietmachine-eenheid uitschakelen	55
Papierladen uitschakelen	55
Afwerkereenheid uitschakelen	55
Postvakstapelaar uitschakelen	55
Zadelsteek bijstellen	55
Druk een lijst van key operator programma's af	55
De key operator code veranderen	56
Standaardinstelling	56
Afdrukdichtheid	56
Annuleer afdrukken van kennisgevingspagina	56
Annuleer afdrukken van testpagina's	56
Automatische A4/LT keuze	56
Interface-instelling	56
Hexadecimale dumpfunctie	
PDL voor een parallelle aansluiting	
PDL voor netwerkaansluiting	
I/O timeout	
Aansluiting verwisselen	
Netwerkinstelling	
Het IP-adres instellen	
Activeer TCP/IP	
Activeer NetWare	
Activeer EtherTalk	
Activeer NetBEUI	
Herstel NIC	

Ingestelde functies herstellen/opslaan	. 58
De standaardfabrieksinstelling herstellen	. 58
De huidige configuratie opslaan	. 58
Huidige configuratie opslaan	. 58
Configuratie herstellen	. 58
Key operator code	. 58
Fouten opsporen en onderhoud	. 59
Papier verwijderen tijdens een papierstoring	. 59
Algemene papierstoringsprocedure	. 59
Papierstoring in de papierinvoer-omgeving	. 60
Papierstoring in lade 1	. 60
Papierstoring in de veelzijdige papierlade	. 61
Papierstoring in de staander/3 x 500-blad papierlade	. 61
Papierstoring in de staander/MPD en 2000-blad papierlade	. 61
Papierstoringen in de transportzone, de fusiezone en de uitvoerzone	. 62
Papierstoring in de duplexmodule	. 63
Papierstoring in de bypasslade	. 63
Fouten Opsporen	. 64
De Duplexmodule	. 67
Namen van onderdelen	. 67
Specificaties	. 67
Papier in de bypasslade laden	. 68
Het printerstuurprogramma instellen voor de duplexmodule, de bypasslade en de uitvoerlad	e 69
Dubbelzijdig drukken	. 69
De bypasslade gebruiken	. 69
De uitvoerlade op de duplexmodule gebruiken	. 69
Fouten opsporen in de duplexmodule	. 70
Postvakstapeleenheid	. 71
Namen van onderdelen	. 71
Specificaties	. 71
Postvakken toewijzen om de printuitvoer te ontvangen	. 72
Het gebruik van de postvakstapeleenheid	. 72
Postvakken aan gebruikers toewijzen	. 72
Een postvak toewijzen	. 72
Papierstoring in de postvakstapeleenheid	. 73
Afwerkingseenheid.	. 74
Namen van onderdelen	. 74
Specificaties	. 74
Afwerkingsfuncties	. 75
De afwerkingsfuncties gebruiken	. 75
Het nietjespatroon vervangen	. 76
De nieteenheid controleren	
	. //
Papierstoringen in de afwerkingseenheid verhelpen	. 77
Papierstoringen in de afwerkingseenheid verhelpen	. 78
Papierstoringen in de afwerkingseenheid verhelpen	. 77 . 78 . 79 . 80
Papierstoringen in de afwerkingseenheid verhelpen Fouten in de afwerkingseenheid opsporen Snelle referentiewenken om de nietpositie tijdens duplexuitvoer te bepalen Zadelsteek Afwerkingseenheid	. 77 . 78 . 79 . 80 . 81
Papierstoringen in de afwerkingseenheid verhelpen Fouten in de afwerkingseenheid opsporen Snelle referentiewenken om de nietpositie tijdens duplexuitvoer te bepalen Zadelsteek Afwerkingseenheid Namen van onderdelen	. 77 . 78 . 79 . 80 . 81 . 81

Specificaties
Voorraad
De functie van de zadelsteek afwerkingseenheid82
Het nietjespatroon vervangen en nietjes die vastzitten verwijderen
Nietjes die vast zitten verwijderen
Perforatie-afval verwijderen
Papierstoring in de zadelsteek afwerkingseenheid
Snelle referentiewenken om de nietpositie tijdens duplexuitvoer te bepalen
De verhouding tussen het gedrukte beeld en de zadelsteek
Printerspecificaties
Lijst van belangrijke printer-aandrijfprogrammafuncties
Lijst met installatiecombinaties van uitbreidingsapparatuur
Mededelingspagina's AFdrukken
De afdrukzone
PCL-symbolenset

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Deze printer werd met veel zorg ontworpen om vele jaren veilig en betrouwbaar dienst te verlenen. Zoals gebruikelijk bij alle elektrische apparatuur, zijn er echter een aantal elementaire voorzorgmaatregelen die in acht moeten worden genomen, om persoonlijke blessure zowel als schade aan de printer te voorkomen:

- > Lees deze installatiehandleiding met aandacht en bewaar deze voor later gebruik.
- > Volg de veiligheidsinstructies op en lees de instructielabels op de printer zelf.
- > Haal het elektrische snoer uit het stopcontact voordat u de printer reinigt. Gebruik alleen een vochtige doek. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of spuitbussen om de printer te reinigen.
- Plaats de printer op een hard, stabiel oppervlak. Als u de printer op een wankel oppervlak plaatst kan deze vallen, iemand verwonden of beschadigd raken. Wanneer u de printer op een zacht oppervlak, zoals een kleed, een bank of een bed plaats, kunnen de ventilatie-openingen geblokkeerd worden waardoor de printer oververhit raakt.
- > Plaats de printer niet op of nabij een warmtebron, zoals een radiator of verwarmingspaneel. Stel de printer niet bloot aan direct zonlicht. Zorg dat er genoeg ruimte om de printer heen is voor ventilatie en gemakkelijke toegang.
- > Gebruik de printer niet in de nabijheid van water, en mors er geen enkel soort vloeistof op.
- Zorg dat de stroomtoevoer van het stopcontact waaraan de printer wordt aangesloten correspondeert met de toevoerspecificaties achterop de printer. Indien u niet zeker bent, kunt u uw dealer of plaatselijk elektriciteitsbedrijf vragen.
- Deze printer is om veiligheidsredenen met een geaarde stekker uitgerust die alleen op een geaard stopcontact kan worden aangesloten. Indien het niet mogelijk is deze stekker op uw stopcontact aan te sluiten, is dit waarschijnlijk omdat het een verouderd, niet geaard stopcontact is. Neem contact op met een elektricien om het stopcontact te vervangen. Gebruik geen adapter om de aarding te omzeilen.
- > Om te voorkomen dat de elektrische stroomdraad beschadigd raakt, mag u er geen voorwerpen op plaatsen en dient u deze zodanig te situeren dat er niet op getrapt kan worden. Indien de stroomdraad beschadigd of gerafeld is, moet u deze direct te vervangen.
- > Indien u de printer via een verlengsnoer of een verdeelstekker aansluit, moet u controleren dat de totale stroomsterkte van alle apparatuur samen lager is dan capaciteit van het verlengsnoer of de verdeelstekker. Er mag totaal niet meer 13 ampère op het stopcontact worden aangesloten.
- > Het stopcontact waarop de printer wordt aangesloten moet ten alle tijde bereikbaar zijn.
- > Open deksels of panelen kunnen hete oppervlakken blootstellen. Deze zijn duidelijk aangegeven. Raak ze NIET aan.
- > Steek geen voorwerpen in de ventilatie-openingen van de printer, dit kan elektrische schok of brand veroorzaken.
- > Behalve de routine-onderhoudsfuncties die in deze gebruiksaanwijzing beschreven worden, mag u niet proberen de printer zelf te onderhouden of repareren. Door panelen te openen stelt u zichzelf bloot aan het risico van een elektrische schok en andere gevaren.
- > Behalve de aanpassingen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, mogen er verder geen veranderingen worden gemaakt, dit kan de printer beschadigen.

Wanneer er iets gebeurt dat aanduidt dat de printer niet goed functioneert of beschadigd is, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen en contact met uw dealer opnemen. Hieronder zijn een aantal problemen waar u op moet letten:

- > De stroomdraad of stekker zijn gerafeld of beschadigd.
- > Er werd vloeistof in/op de printer gemorst of de printer is op een andere manier nat geworden.
- > De printer is gevallen of het omhulsel is beschadigd.
- > De printer functioneert niet normaal wanneer deze volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt wordt.

TONERPATRONEN EN FOTO-ELECTRISCHE TROMMELS HANTEREN

- > Ongebruikte tonerpatronen en foto-elektrische trommels moeten tot het gebruik in hun verpakking blijven zitten. Wanner u een tonerpatroon of trommeleenheid vervangt, gebruikt u de verpakking om daarin het oude tonerpatroon of trommeleenheid weg te werpen.
- Tonerpatronen en beeldtrommels mogen niet langer dan vijf minuten aan licht worden blootgesteld. Stel de groene trommel (binnen in de trommeleenheid) nooit aan direct zonlicht bloot.
- > Houd de trommeleenheid altijd aan de uiteinden vast nooit in het midden. Raak de groene trommel, binnen in de trommeleenheid, nooit aan.
- > Om te voorkomen dat de trommeleenheid beschadigd wordt, dient u altijd origineel tonerpatronen te gebruiken.
- > Verwijder het tonerpatroon altijd met de grootste voorzichtigheid. Zorg dat deze uw kleding of ander poreus materiaal niet aanraakt. Het tonerpulver veroorzaakt permanente vlekken.
- > Als u een kleine hoeveelheid toner op uw huid of kleding hebt gemorst, kunt u deze er gemakkelijk met zeep en koud water afwassen. Het gebruik van warm water maakt het moeilijker de vlek te verwijderen.

EERSTE HULP

- > ALS TONER WERD INGESLIKT: Veroorzaak braken en zoek medische hulp. Indien iemand buiten bewustzijn is, mag u nooit proberen deze persoon te laten braken of iets via de mond toe te dienen.
- > ALS TONER WERD GEINHALEERD: Breng de persoon naar buiten om frisse lucht te ademen. Zoek medische hulp.
- > ALS TONER IN DE OGEN TERECHT KOMT: Spoel de ogen gedurende minstens 15 minuten met grote hoeveelheden koud water terwijl de oogleden met de vingers worden open gehouden. Zoek medische hulp.

LEES DIT EERST VOOR U VERDER GAAT

INSTALLATIEVEREISTEN

Omwille van de gecompliceerde aard van de machine en de vereiste dat de installatie en aanpassing van de onderdelen zo nauwkeurig mogelijk moeten gebeuren, moet deze machine geïnstalleerd worden door een speciaal voor dit doel gekwalificeerde technicus, tenzij de te installeren configuratie alleen de printereenheid en de 500-pagina multifunctionele papierlade (B83MP) omvat.

Onjuiste installatie kan dit product beschadigen. Let op de volgende instructies voor de eerste installatie en wanneer de machine verplaatst wordt.

1. Plaats de machine dicht bij een stopcontact zodat u ze gemakkelijk kunt aansluiten.

- Zorg dat het elektrische snoer alleen wordt aangesloten op een stopcontact met de gespecificeerde spanning en stroomverbruik. Controleer ook of het stopcontact goed geaard is.
- 3. Installeer uw machine niet op een plaats die:
 - nat, vochtig of stoffig is
 - blootgesteld is aan direct zonlicht
 - slecht geventileerd is
 - onderhevig is aan extreme temperatuuren vochtigheidsschommelingen, zoals b.v. dicht bij een airconditioner of verwarming.
- 4. Zorg dat er genoeg ruimte om de machine heen is voor goede ventilatie en service





Er wordt een kleine hoeveelheid ozon geproduceerd wanneer de printer werkt. Deze hoeveelheid is echter zo klein dat ze geen gezondheidsgevaar veroorzaakt.

Momenteel is de aanbevolen ozonlimiet voor langdurige blootstelling 0.1 ppm (0.2 mg/m³) berekend als een gemiddelde concentratie tijdens een periode van acht uur. Aangezien deze kleine hoeveelheid wel een onaangename lucht kan verspreiden, is het aanbevolen de printer in een goed geventileerd ruimte op te stellen.

DE MACHINE VERPLAATSEN

Til de machine op zoals getoond in de illustratie hieronder en draag ze in horizontale positie.

> WAARSCHUWING

De machine moet door twee mensen worden gedragen. Het zwaartepunt van de machine ligt iets naar de linkerkant, gezien vanaf de voorkant. Wanneer een duplexmodule geïnstalleerd is, verschuift het zwaartepunt nog meer naar links. Wanneer u de machine optilt, moet u het gewicht stabiliseren om te voorkomen dat de machine kantelt. Zorg ook dat alle deuren van de duplexmodule goed gesloten en vergrendeld zijn voordat u de machine optilt.

Als er een a duplexmodule geïnstalleerd is, mag u de machine niet bij de module optillen aangezien ze los kan komen waardoor de machine kan vallen.

Verwijder de multifunctionele papierlade en til het apparaat op zoals in de illustratie getoond wordt. Om blessures te voorkomen, moet u zorgen dat u de multifunctionele papierlade volledig verwijdert.



Als de machine op een staander/papierlade geplaatst is:

De staander/papierlade heeft castorwieltjes waarmee u de printer kunt verplaatsen. Ontgrendel de aanpasbare steunpoten en verplaats de machine voorzichtig. Zorg dat de machine stabiel blijft en pas op dat ze niet omvalt.

> WAARSCHUWING

Het zwaartepunt van deze machine ligt iets links van het midden. Als de machine geen multifunctionele papierlade of een staander/papierlade heeft, moet u zorgen wanneer u de linker zijdeur opent (of het duplexonderdeel) dat de machine niet topzwaar wordt en omvalt.

Bedek de ventilatieopeningen van deze machine niet. Zet deze machine niet op een plaats waar de ventilatieopeningen bedekt zijn. Als deze openingen bedekt zijn, raakt de machine oververwarmd wat brand kan veroorzaken.

Ventilatieopeningen



ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- 1. Raak de fototrommel niet aan. Krassen of vlekken veroorzaken lelijke afdrukken.
- 2. De fusie-eenheid is bijzonder heet. Wees voorzichtig op dit vlak.
- 3. Alle staander/papierlade-eenheden hebben vijf uitschuifbare steunpoten. Deze uitschuifbare poten moeten worden uitgeschoven totdat ze de vloer raken.
- 4. Verander niets aan deze machine. Het maken van veranderingen kan gevaarlijk zijn en persoonlijke blessures en/of schade aan de machine veroorzaken.



- 5. Aangezien deze machine zwaar is en om blessures te voorkomen, is het aanbevolen de machine door meer dan een persoon te laten verplaatsen.
- 6. Wanneer u deze machine aan een computer aansluit, moet u zorgen dat zowel de computer als de printer uitgeschakeld zijn voordat u de apparatuur met elkaar verbindt.
- 7. Druk geen wettelijk verboden materiaal af. Het afdrukken van de documenten op de volgende lijst is gewoonlijk door de nationale wet verboden. Andere documenten kunnen door uw plaatselijke wetgeving ook verboden zijn.
 - > Geld
 - > Postzegels
 - > Obligaties
 - > Effecten
 - > Bank- en persoonlijke cheques
 - > Paspoorten
 - > Rijbewijzen
- 8. Werp nooit toner of een tonerpatroon in het vuur. Toner kan rondspatten en brandwonden veroorzaken.

LASERWAARSCHUWINGEN

Golflengte	785 nm	+10 nm /-15nm	
Pulsfrekwentie	Europa VS:	45 cpm model: 45 cpm model:	(4.4 μs ± 4.4 ns)/7 mm (5.7 μs ± 5.7 ns)/7 mm
Outputvermogen	0.2 mW	- 0.4 mW	

Dit product bevat laserapparatuur met een laag vermogen. Voor uw veiligheid mag u geen dekplaten verwijderen en niet de binnenkant van dit apparaat proberen te bereiken. Laat alle servicehandelingen alleen door gekwalificeerd servicepersoneel uitvoeren.

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

CAUTION INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL USYNLIG LASERSTRÅLNING VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLNING. VAROITUS! LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

VARNING OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR

OSYNLIG LASERSTRÅLNING, SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN

FÖR LASERKLASS 1.





OVERZICHT

INTRODUCTIE

Wij danken u voor de aankoop van de snelle digitale Oki B8300 printer. Voor u dit product in gebruik neemt, adviseren wij u deze handleiding door te lezen, de belangrijkste functies van het apparaat te leren kennen en kennis te nemen van de verschillende veiligheidsaanbevelingen. Er is een minimum aan computerkennis nodig voor de installatie van de printerstuurprogramma's en Oki beveelt aan dat als de gebruiker niet weet hoe dit te doen, hij het beter door zijn systeembeheerder laat uitvoeren.

ORIGINELEN EN PAPIERFORMATEN

De Oki B8300 printer gebruikt standaard papierformaten, zowel in metrieke- als inch-afmetingen. Hieronder ziet u de beschikbare formaten.

IMPERIAAL	Maten	AB Systeem	Maten
TABLOID	11 x 17	A3	297 x 420
LEGAL	8½ x 14	B4	250 x 353
FOOLSCAP	8½ x 13	A4	210 x 297
LETTER	81/2 X 11	B5	176 x 250
EXECUTIVE	7 ¹ / ₄ X 10 ¹ / ₂	A5	148 x 210
INVOICE	5½ X 8½		

De betekenis van "R" voor originelen en papierformaten

Sommige originelen en papierformaten kunnen zowel staand als liggend geplaatst worden.

Om het verschil tussen de twee formaten aan te geven in de verschillende tabellen verder in deze handleiding, wordt de oriëntatie liggend met een "R" aangegeven. De formaten worden aangegeven als $8\frac{1}{2} \times 11R$, $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}R$, A4R, B5R, etc. Formaten die alleen liggend geplaatst kunnen worden (11×17 , $8\frac{1}{2} \times 14$, $8\frac{1}{2} \times 13$, A3, B4) bevatten geen "R" in hun afmetingen.

Formaten met "R"

Formaten zonder "R"



Ligggend

Staand

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

Een groot aantal accessoires om uw productiviteit te verbeteren

Opties, zoals een duplexeenheid voor dubbelzijdig drukken, bijkomende papierladen voor een groter aantal beschikbare papiersoorten en grotere hoeveelheden, opvangladen die kunnen sorteren of het afgedrukte materiaal op een andere manier kunnen organiseren.

Afdrukken met een hoge resolutie van 600 dpi

U kunt kwaliteitsafdrukken met een resolutie van 600 dpi maken. U kunt ook een betere beeldkwaliteit bereiken, equivalent aan 1200 dpi, door de vervlakkingsfunctie te gebruiken.

Monochroom afdrukken op hoge snelheid

De printer is in staat op hoge snelheid, 45 A4 of Letter pagina's per minuut te drukken.

PostScript compatibel

PostScript 3 is de standaard.

ENERGIEBESPARENDE FUNCTIES

Voorverwarmingsfunctie

De voorverwarmingsfunctie is de eerste energiebesparingstap.De stroom wordt na een vastgestelde tijd via de fusie-eenheid verminderd nadat de machine een afdrukopdracht voltooid heeft en er geen verdere handelingen hebben plaatsgevonden. De machine kan binnen korte tijd weer bedrijfsklaar zijn. De vastgestelde tijd om naar deze functie over te schakelen kan via een key-operator programma worden afgesteld.

Automatische stroomuitschakelingsfunctie

De automatische stroomuitschakelingsfunctie is het tweede energiebesparingstadium. In dit geval wordt de stroom naar de fusie-eenheid en het tiptoetsenpaneel uitgeschakeld. Alhoewel er op deze manier meer energie bespaard wordt dan in de voorverwarmingmodus, duurt het langer om terug te keren naar de status ready. De vastgestelde tijd om naar deze modus over te schakelen kan via een key operator programma worden bepaald.

Wanneer één van de bovengenoemde functies in gebruik is, wordt deze functie automatisch gedeactiveerd door een binnenkomende afdrukopdracht. De machine begint automatisch op te warmen en zal beginnen te drukken zodra ze de juiste temperatuur heeft bereikt.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES

BUITENKANT



- 1. Papiergeleiders voor bypasslade
- 2. Uitvoerzone
- 3. Duplexmodule/bypasslade

Module voor dubbelzijdig drukken.

4. Bovenste uitvoerzone

Voltooide pagina's worden hier gedeponeerd.

- 5. Verlengstuk voor bovenste uitvoerzone Ondersteunt grotere papiersoorten.
 - Bedieningspaneel
- 7. Voorpaneel

6.

Open om toner toe te voegen.



8. Hoofdschakelaar

Druk hierop om de machine aan of uit te schakelen.

- 9. Papierlade 1
- 10. Staander/3 x 500-blad papierlade*
- 11. Staander/MPD en 2000-blad papierlade
- 12. Multifunctionele papierlade*

Opmerkingen:

Nummers 2, 3, 10, 11 en 12 zijn uitwendige hulpmiddelen.

Eén van de hulpmiddelen 10, 11 of 12 moet geïnstalleerd zijn.

Wanneer u hulpmiddel 3, 10 of 11 installeert, moet u daarvoor ook een aparte stroomtoevoer installeren.

BINNENKANT



13. Zijpaneel van Duplexmodule

Open dit paneel wanneer papier in de duplexmodule is blijven steken.

14. Sluiting zijpaneel

Duw dit naar boven om het zijpaneel te openen wanneer papier in de hoofdeenheid is blijven steken.

15. Fusie-eenheid

Til deze naar boven om het zijpaneel te openen wanneer papier in de hoofdeenheid is blijven steken.

16. Ontwikkelingspatroon

Dit patroon dat ontwikkelingsmateriaal bevat, moet worden verwijderd en door een nieuw patroon worden vervangen, wanneer het bedieningspaneel dit aangeeft.

17. Tonerpatroon (trommel/tonerpatroon)

Het tonerpatroon moet worden vervangen wanneer het bedieningspaneel dit aangeeft.

18. Fotogeleidende trommel

De beelden worden op de fototrommel geprojecteerd.

19. Patroonvergrendelingshendel

Wanneer u de trommel, toner of ontwikkelingspatronen vervangt, moet u deze hendel naar beneden duwen en naar buiten trekken.

Lees de relevante documentatie wanneer u patronen gaat vervangen.

Let op de volgende waarschuwingen

Wees voorzichtig wanneer u toner hanteert. Zorg ervoor geen toner op uw huid, in uw ogen of op uw kleding te morsen. Wanneer u toch toner hebt gemorst, moet u het betrokken lichaamsdeel met veel KOUD water wassen. Indien u toner hebt ingeslikt of in uw ogen hebt gekregen, moet u medisch advies zoeken. Als uw kleding bevlekt is, moet u er eerst zoveel mogelijk toner afborstelen en vervolgens het kledingstuk in koud water wassen.

Voorzichtig, de fusie-eenheid is heet. Pas op, wanneer u papier verwijdert tijdens een papierstoring.

U mag in geen geval de fototrommel aanraken of beschadigen.

NAMEN VAN ONDERDELEN EN FUNCTIES

UITWENDIGE ONDERDELEN



- 1. Printer
- 2. Verlengstuk voor uitgangslade

Maak dit onderdeel aan de bovenste uitgangslade vast. Dit verlengstuk is noodzakelijk om grotere papiersoorten te ondersteunen.

3. Afwerkingseenheid (B83F)

Afgedrukte pagina's kunnen of allemaal op volgorde gedeponeerd worden of in groepen en/of op volgorde gesorteerd worden. Gesorteerde groepen worden op kleine afstanden van elkaar opgestapeld zodat ze gemakkelijk gescheiden kunnen worden wanneer u ze verwijdert. Gesorteerde groepen kunnen wel of niet worden vastgeniet

4. Postbak stapeleenheid (B83MB)

Deze eenheid kan afgedrukt materiaal naar zeven verschillende opvangladen sorteren. In het printerstuurprogramma kunt u kiezen in welk postvak het gedrukte materiaal gedeponeerd zal worden. leder postvak kan materiaal voor een bepaalde persoon of groep ontvangen zodat hun afdrukken van andere gebruikers worden gescheiden en gemakkelijk te vinden zijn. Wanneer deze eenheid geïnstalleerd is, worden alle kopieën in het bovenste vak gedeponeerd en niet in de postvakken.

5. Staander/MPD en 2000-blad papierlade (B83LT)

Deze papiertoevoereenheid heeft een bovenste multifunctionele papierlade (zie post nr. 6) en een benedenlade die maximum 2000 bladen papier van 80 g/m 2 (20 lb.) kan bevatten.

6. Multifunctionele papierlade (B83MP)

Kan met tot 500 bladen papier van 80 g/m² (20 lb.) worden geladen. Kan ook voor speciale papiersoorten zoals enveloppen (alleen standaardformaten) en briefkaarten worden afgesteld.

7. Staander/3 x 500-blad papierlade (B83TT)

Deze papierinvoereenheid bestaat uit boven één multifunctionele papierlade (zie post nr. 6) en beneden twee laden die ieder 500 bladen papier van 80 g/m² (20 lb.) kunnen bevatten.

8. Zadelsteek afwerkingseenheid (B83SS)

De zadelsteek afwerker kan automatisch twee nietjes in de middenlijn schieten om materiaal te binden dat langs de middenlijn gevouwen zal worden. Een optionele perforator kan ook in de afwerker worden geïnstalleerd.

9. Duplexmodule (B83D)

Voor automatisch dubbelzijdig drukken moet een Duplexmodule geïnstalleerd worden.

10. Duplexmodule/bypasslade (B83DB)

Dit is in principe hetzelfde als bovengenoemde module met toevoeging van een handmatige papiervoedingseenheid die de automatische voeding omzeilt.

11. Wordt aan de papieruitgang van een duplexmodule bevestigd.

Een deel van de uitwendige hulpapparatuur kan niet samen met andere apparaten worden geïnstalleerd. Daarentegen, moeten sommige onderdelen samen met één of meer van de andere apparaten worden geïnstalleerd om te kunnen functioneren.

Zie Hoofdstuk 6, Combinatielijst voor uitwendige hulpapparatuur.

Andere optionele apparatuur (niet getoond)

120 of 240V stroomtoevoereenheid (B83PS).

Een deel van de uitwendige hulpapparatuur heeft deze aparte stroomtoevoer nodig.

Een vaste schijf (B83HD).

Vergroot de beeldopslagcapaciteit van de printer.

Deze wordt voor de retentiefunctie van de afdrukopdracht gebruikt.

2-gaten perforator (B83THP).

4-gaten perforator (B83FHP).

2-3 gaten perforator(B83USP).

4-gaten (grote afstand) perforator (B83FBP).

BEDIENINGSPANEEL VAN DE HOOFDEENHEID

Het display en de indicatielichtjes geven de huidige printerstatus aan. Alle printerfuncties worden via de toetsen en het displaypaneel afgesteld.



1. Displayscherm

Toont de huidige printerstatus. Wanneer [i] in welke boodschap dan ook verschijnt betekent dit dat de [INFORMATIE] toets moet worden ingedrukt.

2. [FOUT] lichtje

Gaat aan wanneer papier of toner moet worden toegevoegd of in geval van een papierstoring. Het gaat knipperen wanneer de machine een abnormale conditie waarneemt.

3. [DATA] lichtje

Gaat aan of knippert wanneer printdata binnenkomen of worden verzonden. Gaat ook branden wanneer data worden opgeslagen voor de afdrukretentiefunctie.

4. [GEREED] lichtje

Wanneer dit lichtje gaat branden kan de printer printdata ontvangen.

5. [MENU] toets

Druk in om een menugroep te kiezen zoals b.v., printerconfiguratiemenu, individuele instelling of om afdrukopdrachten door de retentiefunctie uit te laten voeren. Druk nogmaals op deze toets om vanuit het instellingsscherm naar het statusscherm van iedere afdrukopdracht terug te keren vanuit het instellingsscherm van iedere afdrukopdracht.

6. $[\blacktriangle/\nabla]$ toetsen

Druk in om een menufunctie te kiezen of om numerieke waarden in deze functies af te stellen.

7. [TERUG/C] toets

Gebruik deze toets om vanuit iedere menupost naar het vorige scherm terug te keren, om de huidige afdrukopdracht te annuleren of om een eerder geselecteerde retentieopdracht uit te wissen.

8. [OK] toets

Druk in om de menukeuze of functie te bevestigen.

9. [INFORMATIE] toets

Wanneer [i] samen met een papierstoringbericht verschijnt, komt de relevante handeling op het scherm wanneer u de [INFORMATIE] toets indrukt. Als de [INFORMATIE] toets of de [TERUG/C] toets wordt ingedrukt wanneer de functieprocedure op het scherm verschijnt, wordt de informatiemodus uitgeschakeld. Als u deze toets indrukt wanneer de printer drukt of in standbymodus verkeert, verschijnt het totale aantal gedrukte pagina's evenals de resterende hoeveelheid toner (percentage) op het displayscherm.

VERKLARING VAN MENUGROEPEN EN TOETSEN OP HET BEDIENINGPANEEL VAN DE HOOFDEENHEID

De menu's zijn in vijf groepen ingedeeld die achtereenvolgens kunnen worden geselecteerd door op de [MENU] toets te drukken. Als u op de [OK] toets drukt wanneer het gewenste menu op het scherm verschijnt, verschijnt er een boodschap die aangeeft welke handeling vervolgens moet worden uitgevoerd.



EEN AFDRUKOPDRACHT ANNULEREN EN DE PRINTDATA UITWISSEN

1. Druk tijdens het drukken op de [TERUG/C] toets.

De machine stopt met drukken en er verschijnt een boodschap die u vraagt te bevestigen dat u de printjob wilt uitwissen.

2. Druk op de [OK] toets om de data uit te wissen.

Om het uitwissen te annuleren moet u op de [TERUG/C] toets drukken.

De machine gaat verder met drukken.

PRINTDATA VAN EEN (IN DE PRINTER) OPGESLAGEN AFDRUKOPDRACHT UITWISSEN

De printer kan printdata uit de computer opslaan (tot 99 afdrukopdrachten) en deze vervolgens achter elkaar afdrukken.

Volg deze stappen om printdata van een opgeslagen job te wissen voordat deze wordt afgedrukt:

1. Druk op de \blacktriangle of \triangledown toets om de gewenst data op het displayscherm te laten verschijnen.

Als u nu op de [TERUG/C] toets drukt, zal er een boodschap verschijnen die u vraagt het uitwissen te bevestigen.

2. Druk op de [OK] toets om de data uit te wissen.

Als u het uitwissen wenst te annuleren moet u op de [TERUG/C] toets drukken om het uitwissen te annuleren.

De machine gaat verder met drukken.

PAPIER AANVULLEN

- De boodschap "VUL PAPIER AAN" of "OPEN LADE EN VUL PAPIER AAN" verschijnt wanneer het papier op raakt tijdens het drukken. Volg de hieronder beschreven procedure om papier te laden.
- Gebruik geen papier met kreukels of ezelsoren. Dit kan papierstoringen veroorzaken.
- U krijgt de beste resultaten wanneer u speciaal printerpapier van goede kwaliteit gebruikt.
- Wanneer u het soort papier en de maat in lade 1 verandert, moet u de instructies in 'Papierformaat en soort afstellen' volgen.
- Plaats geen zware voorwerpen op een uitgetrokken papierlade en druk er niet hard op.

PAPIERLADE 1 AANVULLEN

1. Trek lade 1 voorzichtig naar buiten totdat deze niet meer verder kan.



2. Laad papier in de lade.



Vul het papier niet boven de aangegeven maximum hoogtelijn (ongeveer 500 bladen papier van 80 g/m² (20 lb.)).

- 3. Duw de lade voorzichtig maar stevig en volledig terug in de machine.
- 4. Stel de papiersoort in. Als u de papiersoort verandert, moet u zorgen dat u de juiste papiersoort instelt zoals in het hoofdstuk '*Papierformaat en -soort instellen' beschreven wordt*.

Het laden van papier in lade 1 is nu voltooid.

HET PAPIERFORMAAT IN LADE 1 WIJZIGEN

In papierlade1 kunnen de volgende papierformaten worden afgesteld: 8½" x 11", A4 or B5. Gebruik de volgende procedure om het papierformaat naar behoefte te wijzigen.

- 1. Trek papierlade 1 naar buiten. Als er nog papier in zit, moet u dit verwijderen.
- 2. Stel geleiderplaten A en B in de lade op de lengte en breedte van het papier af.



Geleiderplaten A en B kunnen worden verschoven. Om deze aan te passen aan het nieuwe papierformaat, moet u de vergrendelingshendels indrukken.

- 3. Laad papier in de lade.
- 4. Duw de lade voorzichtig maar stevig terug in de machine.
- 5. Stel het papierformaat in.

Stel de papiersoort in. Zorg dat u de juiste papiersoort instelt zoals in het hoofdstuk *Papierformaat en -soort instellen beschreven wordt*.

Het veranderen van het papierformaat in papierlade 1 is nu voltooid.

PAPIERLADESPECIFICATIES

Deze tabel specificeert de papiersoorten en -formaten die in de verschillende papierladen kunnen worden geladen.

LADE	LADE NR. (LADE- NAAM)	GESCHIKTE PAPIE	RSOORTEN	GESCHIKTE PAPIERGROOTE	Papiergewicht
Papierlade 1	Tray 1	Gewoon papier. (zie bladzijde voor gesch papiersoorten.)	de volgende iikte gewone	• 8 ¹ / ₂ x 11, A4, B5	60 tot 105 g/m ² of 16 tot 28 lb.
Multi- functionel e papier/ lade/ bypass- lade	Lade 2/ omlei- dings- lade	Gewoon papier. (zie de volgende bladzijde voor geschikte gewone papiersoorten.)	 Dik papier 	 Wanneer "AUTO-INCH" is geselecteerd in de instellingen papierformaat en -soort, dan kunt u via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: 11 x 17, 8½ x 14, 8½ x 11, 8½ x 11R, 7¼ x 10½R, 5½ x 8½R Wanneer "AUTO-AB" is geselecteed in de instellingen papierformaat en -soort, dan kunt u de via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8½ x 13 Afwijkende formaten 	60 tot 128 g/m ² of 6 tot 34 lb. Zie de
		Speciaal papier. (Zie volgende pagina voor geschikte speciale papiersoorten.)	 Dik papier Labels Transparante film 	 Wanneer "AUTO-INCH" is geselecteed in de instellingen papierformaat en -soort, dan kunt u de via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: 11 x 17, 8½ x 14, 8½ x 11, 8½ x 11R, 7¼ x 10½ R, 5½ x 8½R Wanneer "AUTO-AB" is geselecteed in de instellingen papierformat en -soort, dan kunt u de via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: A4, A4R, B5, B5R Afwijkende formaten die kleiner dan A4 of 8½ x 11 zijn 	Zie de opmerkingen met betrekking tot speciale papiersoorten op de volgende pagina.
			Enveloppen kunnen alleen via de multifunctionele papierlade gebruikt worden. Het geschikte papiergewicht voor enveloppen is 75 tot 90 g/m ² of 20 tot 23 lb.	 Geschikte standaard enveloppen: COM-10, Monarch, DL, C5, ISO B5 Afwijkende formaten 	

LADE	LADE NR. (LADE- NAAM)	GESCHIKTE PAPII	ERSOORTEN	GESCHIKTE PAPIERGROOTE	Papiergewicht
Staander/	Bovenste	Lade 2	Hetzelfde als voor de	e multifunctionele papierlade	
3 x 500- blad papier lade Staander/ MPD en 2000-blad papier lade	Midden Onderste	Lade 3 Lade 4	Gewoon papier. (Zie volgende pagina voor geschikte gewone papiersoorten.)	 Wanneer "AUTO-INCH" is geselecteed in de instellingen papierformaat en -soort, dan kunt u de via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: 11 x 17, 8¹/₂ x 14, 8¹/₂ x 11, 8¹/₂ x 11R, 7¹/₄ x 10¹/₂R, 5¹/₂ x 8¹/₂R Wanneer "AUTO-AB" wordt geselecteed in de instellingen papierformaat en -soort, dan kunt u de via de automatische ontdekkingsfunctie de volgende papierformaten gebruiken: A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8¹/₂ x 13 	• 60 tot 105 g/m ² of 16 tot 28 lb.
	Bovenste	Lade 2	Hetzelfde als voor de	e multifunctionele papierlade	
	Onderste	Lade 3	Gewoon papier. (Zie volgende pagina voor geschikte gewone papiersoorten.)	• A4, 8½ x 11	 60 tot 105 g/m² of 16 tot 28 lb.

GESCHIKT GEWOON PAPIER

Voor bevredigende resultaten moet gewoon papier aan de volgende eisen voldoen.

	Papier voor AB systeem	Papier voor inch systeem				
	A5 tot A3	5½ x 8½ tot 11 x 17				
Gewoon papier	iewoon papier 60 tot 105 g/m ² of 16 to 28 lb.					
Gerecycled-, gekleurd-, vooraf geperforeerd-, vooraf gedrukt- en briefpapier moet aan de zelfde condities als hierboven voldoen.						

GESCHIKTE SPECIALE PAPIERSOORTEN

Voor bevredigende resultaten moeten speciale papiersoorten aan de volgende eisen voldoen. .

	PAPIERSOORT	OPMERKINGEN
Speciaal papier	Dik papier	• Voor A5 tot A4, $5\frac{1}{2} \times 8\frac{1}{2}$ en $8\frac{1}{2} \times 11$ kan dik papier van 60 tot
		128 g/m ² of 16 tot 34 lb. gebruikt worden
		• Voor papier dat groter dan A4 of 8½ x 11 is, kan dik papier van 60 tot
		105g/m ² of 16 tot 28 lb. gebruikt worden
		Andere dikke papiersoorten
		• Indexkaarten (176 g/m ² of 65 lb.) kunnen worden gebruikt
		• Omslagpapier (200 to 205 g/m ² of 110 lb.) kan worden gebruikt maar alleen voor A4, 8½ x 11 papier in staande richting
		• A5 of 51/2 x 81/2 papier moet in de liggende richting geplaatst worden
	Transparanten, labels	 Gebruik media van gevestigde leveranciers (Avery, 3M, enz. die beschreven worden als geschikt voor digitale printers.
		• Wanneer u dit niet doet, kunnen er plakselrestanten in de printer achterblijven waardoor papier in de machine kan blijven steken, er kunnen gevlekte afdrukken worden uitgedraaid en andere problemen kunnen worden veroorzaakt.
	Enveloppen	 Geschikte standaard enveloppen: COM-10, Monarch, DL, C5, ISO B5
		• Enveloppen kunnen alleen ingevoerd worden via de multifunctionele multi-purpose papierlade
		• Geschikt basispapiergewicht voor enveloppen is 75 tot 90g/m ² of 20 tot 23 lb.

HET PAPIERFORMAAT EN -SOORT VANAF HET PRINTERBEDIENING-SPANEEL INSTELLEN

Wanneer u het papierformaat of -soort in een papierlade verandert, moet dit volgens de hieronder beschreven procedure gedaan worden.

1. Druk herhaaldelijk op de [MENU] toets totdat **GEBRUIKERSINSTELLINGEN** op het displayscherm verschijnt.



2. Druk op de [OK] toets.



3. Nadat de [OK] toets is ingedrukt, verschijnt LADE-INSTELLING op het displayscherm.

LADE-INSTELLING LADE 1 V

Nadat [OK] is ingedrukt, verschijnt de boodschap hierboven het displayscherm.

4. Kies de gewenste papierlade.



Druk herhaaldelijk op de \blacktriangle of \blacktriangledown toets totdat de gewenste papierlade op het berichtscherm verschijnt.

5. Druk op de [OK] toets.

Het papierformaat en -soort van de gekozen papierlade verschijnen nu op het scherm. Als u in stap 4, LADE 1 hebt gekozen, verschijnt de hieronder getoonde mededeling.



6. Druk op de $\mathbf{\nabla}$ toets



Als u in stap 4, LADE 1 hebt gekozen zal de hieronder getoonde mededeling verschijnen.

- 7. Druk op de [OK] toets. Om de gewijzigde instelling te annuleren, drukt u op de [TERUG/C] toets om naar stap 4 terug te keren.
- Kies de papiersoort die in de papierlade is ingesteld. Druk herhaaldelijk op de ▲ of
 ▼ toets totdat de ingestelde papiersoort verschijnt.



- Speciale papiersoorten zoals dik papier, transparanten, labels en briefkaarten kunnen voor papierlade 2 en de bypasslade worden ingesteld.
- > Enveloppen kunnen alleen in lade 2 worden ingesteld 2.
- 9. Druk op de [OK] toets.
- Zorg dat u de gewenste papiersoort kiest. Druk herhaaldelijk op de ▲ of ▼ toets totdat de gewenste papiersoort verschijnt.



- > Afhankelijk van de gekozen papierlade kunt u kiezen tussen AUTO-AB of AUTO-INCH.
- > AUTO-AB: Kies dit wanneer u AB systeempapier hebt ingesteld.
- > **AUTO-INCH**: Kies dit wanneer u inch systeempapier hebt ingesteld.
- Wanneer het papiersysteem wordt omgeschakeld van het inchsysteem naar het AB systeem of andersom, moet de papiersoort daaraan worden aangepast. Kies de papiersoort.
- Als u een papierformaat hebt ingesteld die niet tot de standaardformaten behoort, moet u NIET-STANDAARDFORMAAT kiezen. Dit formaat kan worden gekozen wanneer u in stap 4, lade 2 of de bypasslade hebt gekozen.
- 11. Druk op de [OK] toets om de instelling te voltooien.

PAPIER IN DE MULTIFUNCTIONELE PAPIERLADE LADEN

Om papier in de multifunctionele papierlade aan te vullen wordt dezelfde methode gebruikt als voor papierlade1, die eerder beschreven werd. Voor enveloppen, briefkaarten of transparanten moet u de hieronder beschreven instructies volgen.

> Er zijn twee maximum hoogtelijnen aangegeven: één voor gewoon papier en één voor speciale papiersoorten.



Instelling voor enveloppen of briefkaarten

Wanneer u enveloppen of briefkaarten in de multifunctionele papierlade instelt, moet u de hieronder getoonde instructies volgen.

Briefkaarten laden



Laad briefkaarten met de printzijde naar boven en plaats ze in de linker achterhoek (zie afbeelding).

Enveloppen laden



Enveloppen kunnen alleen aan de adreszijde worden bedrukt. Plaats enveloppen met de adreszijde naar boven zodat de bovenkant van de enveloppen aan de achterkant zit.

Op enveloppen en briefkaarten drukken

- > Indien u probeert enveloppen of briefkaarten dubbelzijdig te drukken, kan dit papierstoringen of slechte afdrukkwaliteit veroorzaken.
- > Gebruik geen voorgedrukte enveloppen.
- > Om kreukels, papierstoringen of slechte afdrukkwaliteit te voorkomen moet u zorgen dat de enveloppen geen ezelsoren hebben.

Op enveloppen drukken

- > Gebruik geen enveloppen met metalen of plastic klemmen, zelfklevende flappen, koordsluitingen, vensters, gevoerde enveloppen en enveloppen van synthetisch materiaal. Dergelijke enveloppen kunnen papierstoringen, slechte toneradhesie of andere problemen veroorzaken.
- > Enveloppen met reliëfs waarvan het oppervlak niet glad is kunnen gevlekte afdrukken veroorzaken.
- > Bij hoge luchtvochtigheid en temperaturen kunnen de gelijmde flappen van sommige enveloppen kleverig worden en tijdens het drukken dichtplakken.
- > Gebruik alleen platte- en scherp gevouwen enveloppen. Enveloppen met ezelsoren, kreukels of die slecht gevouwen zijn, kunnen slechte afdrukresultaten- en papierstoringen veroorzaken.

DE DRUK VAN DE FUSIE-EENHEID MET BEHULP VAN DE HENDELTJES AFSTELLEN

Wanneer u enveloppen via de multifunctionele papierlade invoert, kunnen deze beschadigd of bevlekt worden tijdens het drukken, zelfs wanneer u de voorgeschreven enveloppesoort gebruikt. In dit geval kunt u het probleem verhelpen door de druk van de fusie-eenheid te veranderen door de daarvoor bestemde hendeltjes naar een lagere drukpositie om te schakelen. Volg de hieronder beschreven procedure.

Vergeet niet de hendeltjes naar de normale positie terug te schakelen nadat u klaar bent met het drukken van enveloppen. Indien u dit vergeet kan dit onvoldoende toneradhesie, papierstoringen of andere problemen veroorzaken.

1. Ontgrendel de duplexmodule en duw deze naar links. Indien het apparaat niet met een duplexmodule is uitgerust, opent u het zijpaneel om de fusie-eenheid te bereiken.



2. Verminder de druk van de twee fusieeenheden door hendeltjes A en B, in de afbeelding, naar beneden te schuiven.





A: Achterzijde van de heatereenheid

B: Voorzijde van de heatereenheid

3. Sluit de duplexmodule voorzichtig. Indien het apparaat niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel.



TRANSPARANTEN LADEN

Zorg dat u transparanten met het witte etiket naar boven laadt.

Zorg dat u niet op het etiket drukt.

Waneer u op het etiket drukt, kan dit vlekken op de transparant veroorzaken.

Transparanten moeten staand worden geplaatst.

Specificaties (multifunctionele papierlade)

Naam	Multifunctionele papierlade	
Paperformaat/gewicht	Zie papierladespecificaties	
Papierlaadvermogen	500 bladen 80g/m ² (20 lb.) papier, 40 enveloppen, 20 briefkaarten	
Afmetingen	654 mm (B) x 567 mm (D) x 144 mm (H) 25 ³ /4" (B) x 22 ²¹ /64" (D) x 5 ⁴³ /64" (H)	
Gewicht	Ongeveer 11 kg (24.3 lb.)	
	Specificaties kunnen zonder waarschuwing veranderd worden.	

Papier in de staander/3 x 500 blad papierlade laden

• Bovenste papierlade

De bovenste lade is hetzelfde als de multifunctionele papierlade. Gebruik de bovenste papierlade volgens de instructies voor de multifunctionele papierlade.

• Midden en onderste papierladen

In deze laden kunt u 500 bladen van de aanbevolen gewone papiersoort laden. Het papier wordt op dezelfde manier als in lade1 in de hoofdeenheid geladen.

Als u het papierformaat of -soort in één of beide laden verandert, moet de papierladeinstelling als speciale (klanten-) instelling worden gedefinieerd. Zie ´Instellen van papierformaat en -soort´.

Specificaties (staander/3 x 500-blad papierlade)

Naam	Staander 3/500 blad papierladen	
Papierformaat/gewicht	Zie papierladespecificaties	
Papier laadvermogen (gewoon papier)	500-blad 80g/m ² (20 lb.) ieder	
Afmetingen	619 mm (B) x 664 mm (D) x 404 mm (H) 24 ³ / ₈ " (B) x 26 ⁵ / ₃₂ " (D) x 15 ²⁹ / ₃₂ " (H)	
Gewicht	Ongeveer 32 kg (70.6 lb.)	
	Specificaties kunnen zonder waarschuwing veranderd worden.	

Papier in de staander/MPD en 2000blad papierlade laden

• Bovenste papierlade

De bovenste papierlade is gelijk aan de multifunctionele lade. Papier wordt op dezelfde manier als voor de multifunctionele lade geladen en de papiersoorten die gebruikt kunnen worden zijn ook dezelfde als voor de multifunctionele papierlade. Zie de beschrijving van de multifunctionele lade.

• Onderste papierlade

De onderste papierlade heeft een groter laadvermogen en kan 2000 bladen A4 of $8\frac{1}{2}$ " x 11" papier (80 g/m² of 20 lb.) bevatten. Gebruik de volgende procedure om papier in de papierlade met het grote laadvermogen te laden.

Als u het papierformaat of -soort in één of beide laden verandert, moet de papierlade-instelling als speciale (klanten) instelling worden gedefinieerd. Zie *Instellen van papierformaat en -soort*.

1. Trek de lade met het grote laadvermogen naar buiten totdat deze niet verder kan.



2. Laad papier in de rechtse papierinvoersleuven. Deze bevatten ongeveer 1200 bladen papier.



- 3. Til de papiergeleider op en vul de linker papierbak ook met papier. Deze bevat ongeveer 800 bladen papier. Vergeet niet de papiergeleider terug te plaatsen nadat u het papier hebt aangevuld.
- 4. Duw de lade met het grote laadvermogen, voorzichtig maar stevig, volledig terug in de printer.



5. Stel de papiersoort in.

Indien u het papierformaat van het ABsysteem naar het inchsysteem hebt veranderd, of omgekeerd, kiest u het relevante formaat zoals beschreven in *Instellen van papierformaat en -soort*.

Het laden van papier in de staander/MPD en de 2000-blad papierladen is nu voltooid.

Naam	Staander/MPD en 2000-blad papierlade
Papierformaat/ gewicht	Zie papierladespecificaties
Papier- laadvermogen (gewoon papier)	Bovenste lade: 500 bladen 80g/m ² (20 lb.) Onderste lade: 2000 bladen 80g/m ² (20 lb.)
Afmetingen	619 mm (B) x 664 mm (D) x 404 mm (H) 24 ³ / ₈ " (B) x 26 ⁵ / ₃₂ " (D) x 15 ²⁹ / ₃₂ " (H)
Gewicht	Ongeveer 34 kg (75 lb.)
	Specificaties kunnen zonder waarschuwing veranderd worden.

Specificaties (staander/MPD en de 2000-blad papierlade)

VOORRADEN BEWAREN

Het is aanbevolen originele Oki producten te gebruiken. Niet-originele producten kunnen uw printer en de printerprestaties schaden en uw garantie ongeldig maken.

Standaardvoorraden voor dit product die door de gebruiker moeten worden vervangen, bestaan uit:

Papier, tonerpatroon, ontwikkelcartridge en nietjespatroon voor de afwerkingseenheid.

• Correct bewaren

Sla de voorraad op een plaats op die:

- > schoon en droog is.
- > een stabiele temperatuur heeft.
- > niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.

• Bewaar papier in de verpakking en vlakliggend.

> Door papier onjuist te bewaren, b.v. onverpakt, kan dit ezelsoren of vochtigheid veroorzaken waardoor papierstoringen kunnen ontstaan.

VOORRAADLIJST

27k printerpatroon	TONER-B8300	
100k ontwikkelcartridge	DVLPR-B8300	
Afwerker nietjespatroon	STAPLE-B8300-FNR	
Zadelsteek nietjespatroon	STAPLE-B8300-SSF	

- > Wanneer u een patroon wegwerpt, moet dit volgens de plaatselijk veiligheid- en milieuvoorschriften gebeuren.
- > Bewaar printer- en ontwikkelcartridges buiten bereik van kinderen.

TONER TOEVOEGEN

Wanneer toner op raakt, verschijnt de mededeling **VERVANG DE TONERCARTRIDGE** op het displayscherm om aan te geven dat het printpatroon moet worden verwisseld. Door, tijdens het drukken, of gedurende stand-by, op de [INFORMATIE] toets te drukken en deze ingedrukt te houden, ziet u de resterende hoeveelheid toner (percentage) op het displayscherm. Wanneer het percentage tussen o-25 ligt moet u een nieuw tonerpatroon voorbereiden.

De machine wordt zonder printpatroon vervoerd. Volg de hieronder beschreven stappen om het eerste patroon te installeren, sla daarbij stap 4 over.

- Het printpatroon bevat toner en een fotogeleidende trommel. De fotogeleider van de trommel kan beschadigd raken wanneer deze langdurig aan zonlicht wordt blootgesteld.
- Verwijder het patroon niet uit de beschermende verpakking totdat u het in de machine gaat installeren.
- 1. Schakel de stroom uit en open het voorste deksel.



2. Duw het vergrendelingshendeltje van het patroon naar beneden.



3. Trek de duplexmodule naar buiten. Maak de eenheid los en schuif deze voorzichtig van de machine weg. Als de machine niet met een duplexmodule is uitgerust opent u het zijpaneel om het patroon te bereiken.



4. Trek het printpatroon naar buiten, terwijl u op de ontgrendelingsknop drukt, en verwijder het.



5. Open de verpakking van het nieuwe printpatroon en verwijder het beschermende materiaal A.



6. Schud dit nieuwe patroon vijf of zes maal in horizontale richting.



7. Leg het nieuwe printerpatroon op de daarvoor bestemde plaats. Duw het patroon totdat het goed vastzit.



8. Verwijder de verzegelingstape voorzichtig van het patroon.



9. Trek het beschermingsmateriaal van de trommel van het printpatroon af.



> Raak het oppervlak van de fototrommel niet aan om beschadiging te voorkomen.



10. Sluit de duplexmodule. Als de machine niet met een dupexmodule is uitgerust sluit u het zijpaneel.



11. Duw het patroonvergrendelingshendeltje terug en sluit het voorpaneel.



• Schud het printpatroon niet nadat u de verzegelingstape hebt verwijderd. Als u het patroon schudt na verwijdering van de verzegelingstape, kan hierdoor toner naar buiten lopen.

DE ONTWIKKELCARTRIDGE VERVANGEN

Wanneer deze cartridge vervangen moet worden verschijnt er een mededeling op het displayscherm dat de cartridge verwisseld moet worden. Volg de hieronder beschreven procedure om de ontwikkelcatrdige te verwisselen. De machine wordt zonder ontwikkelcartridge vervoerd. Volg de hieronder beschreven stappen om de eerste cartridge te installeren, sla daarbij stappen 3 en 4 over.

1. Open het voorpaneel.



2. Duw het vergrendelingshendeltje van de cartridge naar beneden.



3. Verwijder de ontwikkelcartridge. Druk op de vergrendelingsknop en trek de ontwikkelcartridge naar buiten tot deze niet verder kan.



4. Druk op de vergrendelingsknop aan de achterkant en verwijder nu de ontwikkelcartridge.



5. Haal de nieuwe ontwikkelcartridge uit de verpakking en verwijder de plakband en beschermend materiaal A en B.



6. Schud de nieuwe ontwikkelcartridge vijf of zes maal in horizontale richting.



7. Plaats de nieuwe ontwikkelcartridge in de daarvoor bestemde plaats.



8. Duw de cartridge naar binnen totdat deze goed vast zit.



9. Sluit het voorpaneel. De machine begint na ongeveer twee minuten weer te werken.



• Schud de ontwikkelcartridge niet nadat u de verzegelingstape hebt verwijderd. Indien u de cartridge schudt nadat u de verzegelingstape hebt verwijderd, kan hierdoor ontwikkelmateriaal naar buiten lopen.

VANAF EEN COMPUTER AFDRUKKEN

Dit hoofdstuk beschrijft hoe u het printerstuurprogramma en de printerhulpprogramma's op een computer installeert en gebruikt. Dit hoofdstuk beschrijft ook de Jobretentiefunctie waarmee u afdrukopdrachten vanaf het printerbedieningspaneel kunt beginnen.

SLUIT DEZE MACHINE ALS EEN LOKALE PRINTER AAN

Wanneer deze machine als een lokale printer gebruikt wordt, moet u uw computer aan de parallelle interfaceconnector aansluiten, zoals in de illustratie. De printer wordt zonder kabel geleverd. U moet een afgeschermde kabel gebruiken die zowel aan de printer- als aan de computerspecificaties voldoet. Raadpleeg uw computerhandleiding voor informatie betreffende uw computeraansluiting.



De parallelle printeraansluiting voldoet aan de IEEE-STD-1284-1993 richtlijnen. De printer gebruikt een 36-polige vrouwelijke connector, type DDK 57LE-40360-730B (D29) of gelijkwaardig. De specificaties van de parallelle interfaceconnector vindt u in uw computergebruiksaanwijzing.

WINDOWS SOFTWARE

Wanneer u dit product in een Windows-omgeving gebruikt, moet u een printerstuurprogramma op uw computer installeren. Gebruik de bijgeleverde CD-ROM om een stuurprogramma te installeren. U kunt dit product via een parallelle interfaceconnector aansluiten, of als een netwerkprinter via een netwerkinterfacekaart (Network Interface Card).

De CD-ROM bevat de volgende Windows-software:

- > Printerstuurprogramma's
- > Printerhulpprogramma's
- Installatieprogramma. Deze software wordt gebruikt om de printerstuurprogramma's en de printerhulpprogramma's te installeren.
 Wanneer u 'Plug and Play' of de 'Add Printer Wizard' (wizard Printer toevoegen) gebruikt om het stuurprogramma, zonder het installatieprogramma, te installeren moet u de passende instructies volgen.

Printer-	Printer-
stuurprogramma's	hulpprogramma's
PCL-stuurprogramma's	Printeradministratie-
(PCL5e en PCL6)	hulpprogramma's
PostScript printer- stuurprogramma (PostScript 3) en PPD bestanden (PostScript Printer Description bestanden)	PrintSuperVision

Printerstuurprogramma'sPrinterstuurprogramma-software zet printdata uit elke willekeurige applicatie om in data die de printer kan begrijpen.

Printerhulpprogramma's Met dit printeradministratieprogramma kunnen systeembeheerders printers instellen en de verschillende printeractiviteiten op de computer volgen en controleren. Raadpleeg het helpbestand indien nodig.
PRINTERSTUUR-PROGRAMMA'S EN HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN

De volgende software kan met behulp van het installatieprogramma op de CD-ROM worden geïnstalleerd:

- PCL printerstuurprogramma's (PCL5e en PCL6)
- Het printeradministratie-hulpprogramma.



Gebruik de volgende procedure om de software vanaf de CD-ROM te installeren:

- 1. Start Windows op.
- Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-speler van uw computer. Wanneer uw CD-ROM automatisch opstart zal het scherm [Taalselectie] of [Gebruikerselectie] (dat in stap 5 beschreven wordt) verschijnen. In dit geval kunt u stappen 3 en 4 overslaan).
- 3. Klik, in het menu [START] op [UITVOEREN].
- Type de registratieletter van de CD-speler en het set-up opdracht in. Klik vervolgens op [OK]. Als de CD-ROM-speler bijvoorbeeld als drive R is geregistreerd, typt u: [*R*:\SETUP.EXE].
- 5. Kies de gewenste taal.
- Kies de functie die u wilt installeren: [On line handleidingen, Stuurprogramma of installatie van netwerkhulpprogramma's].
- Sommige computers, afhankelijk van het systeem, moeten opnieuw worden opgestart. Klik op [Ja] om de computer opnieuw op te starten.

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S EN -HULPPROGRAMMA'S VERWIJDEREN

Wanneer u een printerstuurprogramma, dat via de wizard [Printer toevoegen] geïnstalleerd werd, verwijdert, moet u met de rechtermuisknop op de betreffende printer klikken om deze uit het [Printers] menu in het Configuratiescherm te verwijderen. Kies vervolgens [Verwijderen]. Wanneer u printerhulpprogramma's wilt verwijderen, moet u de functie [Programmas toevoegen/ verwijderen] in het [Configuratiescherm] gebruiken. Gebruik in ieder geval de standaard Windows-functies.

'PLUG AND PLAY' OF DE WIZARD 'PRINTER TOEVOEGEN'

Voor de installatie

Controleer de volgende aspecten voordat u de printerstuurprogramma's installeert.

Zorg dat uw computersysteem aan de volgende eisen voldoet.

Computer

IBM PC/AT of compatibele computer

Het computersysteem moet aan de hardwareeisen van het besturingssysteem voldoen.

Besturingssysteem

Windows 95 Windows 98 Windows 2000 Windows NT 4.0 Windows Me Windows XP

Wanneer u 'Plug and Play of de wizard 'Printer toevoegen' gebruikt om printerstuurprogramma's te installeren, moet u de naam van de hieronder getoonde directory intypen als 'brondirectory'..

🞯 Desktop 🖃 📓 Big_Box 표 🍓 3½ Floppy (A:) 표 🌉 31/2 Floppy (B:) 표 😥 Local Disk (C:) 🗉 😥 Local Disk (D:) 표 😥 Local Disk (E:) 🖽 🥝 DVD Drive (F:) 🖃 🚚 Oki B8300 (G:) 🗉 🚞 bin 🗉 🚞 cdinst 🗉 🚞 drivers 🗉 🧰 nt40 pclfont psfont 표 🚞 w9598 표 🚞 win2000

Dit voorbeeld toont de installatie van een printerstuurprogramma via de wizard 'Printer toevoegen' in Windows 98.

In dit installatievoorbeeld wordt ervan uit gegaan dat de printer een lokale printer is en dat de CD-speler als drive G geregistreerd is. De procedure kan op ieder systeem verschillen.

- 1. Start Windows 98 op.
- 2. Plaats de meegeleverde CD-ROM in de CD-speler. Wanneer uw CD-ROM automatisch opstart, verschijnen de functieknoppen. Klik op [Annuleren] om dit scherm te sluiten.
- 3. In het menu [Start] kiest u [Instellingen] en vervolgens [Printers]. Het Printervenster verschijnt nu.
- 4. Dubbelklik op het pictogram [Printer toevoegen].
- 5. Klik op de knop [Volgende].
- 6. Kruis het vakje [Lokale printer] aan en klik vervolgens op de knop [Volgende].
- 7. Klik op de knop [Diskette].

- 8. Het dialoogvenster [Installeren van diskette] verschijnt nu.
- 🗉 🚞 drivers 🗆 🧰 nt40 🗉 🚞 dutch 🗉 🛅 english 🗉 🚞 french 🗉 🚞 german 🗉 🧰 italian 🗉 🚞 russian 🗉 🚞 spanish 🚞 pclfont 🚞 psfont 🖃 🧰 w9598 🗉 🚞 dutch 🖃 🧰 english 🚞 9x_psppd 🚞 pd5e 🚞 pcl6 🚞 ps
- 9. Voer het bestandspad als volgt in:
 - G:\OkiB8300\Drivers\Dutch\ w9598\pcl5e
 - G:\OkiB8300\Drivers\Dutch\ w9598\pcl6
- 10. Klik op de knop [OK].
- Kies het gewenste printermodel en klik op de knop [Volgende]. Volg de instructies in de [Wizard Printers toevoegen].

PRINTERSTUURPROGRAMMA'S IN WINDOWS INSTELLEN

Dit deel beschrijft hoe u in Windows vanaft uw computer de instelling van de printerstuurprogramma's kunt veranderen. Indien u geen printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd, moet u daarvoor de meegeleverde CD-ROM gebruiken, zie **Printerstuurprogramma's en -hulpprogramma's installeren**.

• Windows 95/98/Me

Voor de beschrijving hieronder werden Windows 98-schermen gebruikt.

1. Kies, in het menu [Start], [Instellingen] en vervolgens [Printers]. Het Printervenster verschijnt nu.



- 2. Klik met de rechtermuisknop op het geinstalleerde printerstuurprogramma en kies [Eigenschappen]. In dit voorbeeld ziet u hoe het scherm eruitziet wanneer B8300PCL wordt gekozen.
- 3. Zie het Printerstuurprogrammahulpbestand voor verdere informatie.
- 4. Klik op de knop [OK].

• Windows NT 4.0/2000

Voor de beschrijving hieronder werden Windows NT 4.0-schermen gebruikt.

1. Kies, in het menu [Start], [Instellingen] en vervolgens [Printers]. Het Printervenster verschijnt nu.



- 2. Klik met de rechtermuisknop op het geinstalleerde printerstuurprogramma en kies [Standaardinstellingen voor document]. In dit voorbeeld ziet u hoe het scherm eruitziet wanneer B8300PCL5e wordt gekozen.
- 3. Zie het Printerstuurprogramma
- 4. Klik op de knop [OK].

Om optionele hulpapparatuur in te stellen, zoals de duplexmodule, afwerkingseenheid en de staander/ 3 x 500-blad papierlade, klikt u met de rechtermuisknop op de geinstalleerde printer, kies [Eigenschappen] en klik vervolgens op het tabblad [Configuratie]. Wanneer u op [Ladestatus ophalen] in het dialoogvenster [Detail] van het tabblad [Papier] klikt, verschijnt de informatie (papierformaatmaat, papiersoort en de resterende hoeveelheid papier) van de huidige lade.

PRINTERCONFIGURATIE VIA HET NETWERK

Wanneer u de webpagina van dit product via een computer met een webbrowser zoals Internet Explorer of Netscape Navigator bezoekt, kunnen verschillende functies via het netwerk worden ingesteld.

Om toegang tot de webpagina van dit product te krijgen, hebt u de volgende producten nodig en moet uw computersysteem aan de volgende eisen voldoen.

Printserverkaart (Netwerkinterfacekaart)

Aanbevolen webbrowser

Microsoft Internet Explorer 4.0 of later of gelijkwaardig

Netscape Navigator 4.0 of later of gelijkwaardig.

De volgende lettertekens kunnen niet in de webpagina worden ingevoerd om webpagina's in de webserver van dit product in te stellen. Wanneer lettertekens worden ingevoerd, is het belangrijk op te letten of het hoofdletters of kleine letters moeten zijn.

> Lettertekens die niet kunnen worden ingevoerd zijn: <>"

Voorbeeld van foutieve invoer: <abc> <abc>

Toegang tot webpagina's en hulpbestanden tonen

Gebruik de volgende procedure om toegang tot webpagina's te verkrijgen.

Wanneer u op de knop [Help] in het menuframe klikt, verschijnt er een hulpscherm dat de verschillende functie-instellingen beschrijft die voor dit product op afstand, vanaf de webpagina's via het netwerk kunnen worden uitgevoerd.

Zie de gedetailleerde omschrijving voor de instelling van de individuele functies.

1. Open de webbrowser op uw computer.



2. Voer het IP-adres, dat eerder voor dit product werd gespecificeerd, in het veld [Adres] van de browser in.



Nadat de verbinding tot stand is gekomen, zal de webpagina-informatie van dit product verschijnen.

3. Klik op de knop [Help] in het menuframe. De configuratie-instelingen worden gedetailleerd beschreven.



4. Sluiten[Help].



Klik op de knop 🖂 . Het displayscherm keert nu terug naar de webpagina-informatie van dit product.

ITEMS EN FUNCTIES VAN WEBPAGINA'S

TOEGANGSSETUP

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om toegang tot de webpagina's te verkrijgen worden hieronder beschreven.

Netwerkkaart installeren

Om de printserverkaart te kunnen instellen (netwerkinterfacekaart) wordt een koppeling met de netwerkkaart voorzien.

Het administratiewachtwoord is identiek aan het webpaginawachtwoord van de netwerkkaart.

Wachtwoord installeren

Toegang tot de webpagina's via een wachtwoord kan worden ingesteld. Het is mogelijk twee soorten wachtwoorden te bepalen (gebruiker en beheerderr). Het administratiewachtwoord is identiek aan het webpaginawachtwoord voor de netwerkkaart.

Installatie van een speciale directory

Stelt gebruikersindexnamen in de displaylijst op het bedieningspaneel in.

Waarschuwingsbericht* installeren

De adresinformatieparameters van hetwaarschuwingsbericht worden hier geregistreerd. De waarschuwingsmeldingen worden uitgezonden wanneer er een probleem met de voorraadtoevoer (toner of papier) of een fout (apparatuur- of papierstoring) optreedt.

SNMP trap installeren

IP-adressen, trapgroepen en authentieke groepen worden hier ingesteld.

Vertrouwelijke ontvangst

Printerdata worden naar de printer gestuurd en daar opgeslagen tot ze, vanaf het bedieningspaneel, worden vrijgegeven om te worden afgedrukt.

JOBREGELING

Deze paragraaf omschrijft de

bedieningsprocedure van deze functie. Om de jobregeling voor uw afdrukopdrachten te gebruiken, kiest u [Eigenschappen] op het scherm printerstuurprogramma, op het tabblad [Algemeen] en klik op [Jobregeling]. De jobwachtfunctie kan alleen worden gebruikt wanneer de printer met een optionele harde schrijf is uitgerust.

JOBREGELINGSFUNCTIES

1. Normaal afdrukken

(Voor normaal afdrukken is geen invoer via het bedieningspaneel van uw printer nodig.)



De printinstelling in deze modus is de basiswerking. Als er geen printerproblemen optreden (zoals papierstoringen of een leeg tonerpatroon), wordt de afdrukstartbewerking op de computer voltooid en wordt de printjob op de printer uitgevoerd.

2. Wachten na het afdrukken



In deze modus, wordt de printdatalijst met wachtende printbewerkingen bewaard zelfs nadat de afdrukopdracht voltooid is. De afdrukopdracht kan, indien noodzakelijk, nogmaals vanaf het bedieningspaneel worden uitgevoerd. De data kunnen eveneens vanaf het bedieningspaneel worden uitgewist, indien noodzakelijk.

3. Wachten voor het afdrukken

Deze functie kan de mogelijkheid dat een afdrukopdracht gemist wordt, beperken. Als u op deze manier vanaf de computer afdrukt, worden de printdata niet direct naar de printer gestuurd maar wel in de printer opgeslagen als een wachtende afdrukopdracht totdat deze via het bedieningspaneel worden vrijgegeven.

Een startprintbewerking kan vanaf het bedieningspaneel van de printer, naar behoefte, worden geïnitieerd. Het is ook mogelijk de data te wissen zonder deze af te drukken.

4. Proefafdrukken



Deze functie kan een grote hoeveelheid verkeerde afdrukken voorkomen wanneer er vele sets moeten worden afgedrukt. Wanneer de printer in deze modus werkt, wordt eerst maar één set afgedrukt, de resterende sets worden als een wachtende afdruktaak bewaard.

Nadat u de voltooide afdruk hebt gecontroleerd, inclusief de afdrukpositie op de pagina en de positie van het nietje, kunt u de resterende sets vanaf het bedieningspaneel van de printer gaan afdrukken. Het is ook mogelijk de data uit te wissen zonder de afdruktaak uit te voeren.

5. Wachtwoord (5 cijfers)



Indien er in het printerstuurprogramma een wachtwoord werd ingesteld, moet het wachtwoord worden ingevoerd om, door wachtwoord beschermde, afdrukopdrachten uit te kunnen voeren. Deze functie kan de veiligheid van wachtende afdrukopdrachten vergroten.

• Wachten na afdrukopdracht met wachtwoord:

Het wachtwoord moet worden ingevoerd op het bedieningspaneel van de printer om de wachtende afdrukopdracht nogmaals te kunnen drukken.

• Wachten voor afdrukopdracht met wachtwoord:

Het wachtwoord moet op het bedieningspaneel van de printer worden ingevoerd om te kunnen afdrukken.

• Proefafdrukfunctie met wachtwoord:

Het wachtwoord moet op het bedieningspaneel van de printer worden ingevoerd om de resterende sets te kunnen afdrukken. De eerste set wordt afgedrukt zonder wachtwoord.

WACHTOPDRACHTENLIJST

Wanneer u functies zoals, Wachten voor het afdrukken, Wachten na het afdrukken of Proefdrukken op de computer uitvoert, worden de printdata als een wachtopdracht bewaard.

(Er kunnen tot 100 afdrukopdrachten worden bewaard. Wanneer de hoofdschakelaar uitgeschakeld wordt, gaan alle wachtende afdrukopdrachten verloren.)

Als het aantal wachtopdrachten groter dan 100 is, worden de afdrukopdrachten op de volgende manieren uitgevoerd. In ieder geval wordt er een meldingspagina afgedrukt.

> Indien Wachten na het afdrukken wordt uitgevoerd:

De afdrukopdracht wordt uitgevoerd maar de opdracht wordt niet bewaard.

> Indien Wachten voor het afdrukken wordt uitgevoerd:

> De afdrukopdracht wordt niet uitgevoerd en de opdracht wordt niet bewaard.

> Wanneer een Proefafdrukken wordt uitgevoerd:

Wordt één set afgedrukt maar de opdracht wordt niet bewaard.

Indien de machine vanaf het bedieningspaneel bestuurd wordt:

1. Druk op de toets [MENU].



De mededeling AFDRUKOPDRACHTEN IN WACHTRIJ verschijnt nu op het displayscherm.

2. Druk op de toets [OK].



Nadat de toets [OK] is ingedrukt, verschijnen de gebruikersnaam en de bestandsnaam van de printdata.

```
MIKE
WORD-1
```

3. Kies de gewenste data.



Druk meermaals op de ▲of ▼toets van het bedieningspaneel totdat de gewenste opdracht verschijnt.

- 4. Druk op de toets [OK].
- 5. Voer het eerste cijfer van het wachtwoord in en druk op de toets [OK]. (Dit is alleen noodzakelijk indien een wachtwoord werd ingesteld.)

Zorg dat u hetzelfde cijfer als op de computer invoert. Indien geen wachtwoord werd ingesteld, kunnen stappen 5 en 6 worden overgeslagen.

PIN							
	-	-	-	-	-		

Wanneer u de toets [OK] indrukt om het eerste cijfer te registreren, nadat u het hebt ingevoerd met behulp van de ▲ of ▼toets op het bedieningspaneel, zal er een "*" verschijnen op de plaats van het eerste cijfer. Het streepje "-" van het tweede cijfer knippert nu. Door de toets [TERUG/C] in te drukken kunt u het ingevoegde cijfer corrigeren.

- De wachtwoordcijfers worden, vanaf het eerste cijfer, één voor één ingevoerd. De niet-ingevoerde cijfers verschijnen als een "-".
- 6. Gebruik dezelfde procedure als in stap 5 om het tweede tot het vijfde cijfer van het wachtwoord in te voeren, druk vervolgens op de toets [OK].
- Kies één van de volgende mogelijkheden: afdrukopdracht uitvoeren, afdrukopdracht annuleren, of wachten voor het afdrukken. Druk vervolgens op de toets [OK].

Het is ook mogelijk de volgende functies te kiezen: data wissen of wachten na het afdrukken. Bovendien kunt u ´data wissen zonder afdrukken´ kiezen. Druk op de ▲ of ▼toets totdat de gewenste functie verschijnt.

DATA AFDRUKKEN EN	Data worden na het afdrukken
WISSEN - OK? ▼	gewist.
DATA AFDRUKKEN EN	Data worden na het afdrukken
OPSLAAN - OK? ▼	bewaard.
DATA WISSEN	Data worden gewist zonder te
OK?	zijn afgedrukt

Als u dit item gekozen hebt, is de bewerking voltooid. Stappen 8 en 9 kunnen worden overgeslagen.

8. Controleer dat het gewenste aantal kopieën is ingesteld.

COR	PIES		
10	SET		

Het aantal kopieën kan via de toets op het bedieningspaneel veranderd worden.

9. Druk op de toets [OK].

De printer begint af te drukken. Als er op dat moment een andere afdrukopdracht wordt uitgevoerd, wordt uw opdracht als een afdrukopdracht geregistreerd. Uw opdracht zal worden afgedrukt nadat de voorafgaande opdrachten voltooid zijn.

- 10. De bewerking is nu voltooid.
- 11. Om verdere opdrachten uit te voeren, herhaal stappen 1 tot 9.

JOBREGELING

In de jobregelingsmodus, die in het Key operator programma werd ingesteld, kan het totale aantal afgedrukte pagina's van iedere rekening apart worden berekend. De rekeningen die worden bijgehouden zijn de rekeningen die in het key operator programma werden ingesteld met het doel het aantal afgedrukte pagina's in de printer per job te tellen.

Wanneer u een afdrukopdracht vanaf de computer afdrukt, moet u het rekeningnummer in het instellingscherm van het printerstuurprogramma invoeren. Wanneer u op [Job regeling] in het tabblad [Algemeen] van het printerstuurprogramma klikt, zal het rekeningnummer-invoerscherm verschijnen.

Wanneer u een ongeldig of geen rekeningnummer invoert en u in het key operator programma de functie [Annuleer opdrachten van ongeldige rekeningen] hebt ingesteld, zal de afdrukopdracht niet worden uitgevoerd. Om afdrukopdrachten in ieder geval uit te voeren, dient u dit programma [Annuleer opdrachten van ongeldige rekeningen] te annuleren. In dit geval wordt het aantal afgedrukte paginas in [ANDEREN] geregistreerd.

Het Jobregelingscherm zal altijd verschijnen wanneer u een afdrukopdracht vanuit het stuurprogramma uitvoert en het vakje [Auto jobregeling] in het tabblad [Algemeen] van de printer is aangeklikt.

DE PRINTER MET EEN MACINTOSH GEBRUIKEN

Om met de printer in een Macintosh-omgeving te werken moet u het installatieprogramma gebruiken om de PPD (PostScript Printer Description) bestanden naar uw Systeemmap te kopiëren.

 OPMERKING: Indien de printer op de computer via een kruiskabel is aangesloten, dient u eerst de Mac in te schakelen voordat u de printer inschakelt. Zoniet, kan de printer niet als netwerkprinter worden herkend.

PPD-bestanden

Macintosh PPD-bestanden zijn bestanden waarnaar de Mac later refereert wanneer het LaserWriter printerstuurprogramma gebruikt wordt om af te drukken.

OKI PPD functie

De functie OKI PPD wordt gebruikt om rekeningnummers en wachtwoorden te registreren wanneer de **rekeningbeheer**- en de **opdrachtretentiefunctie met wachtwoord** gebruikt worden. Deze functie wordt ook gebruikt om geregistreerde rekeningnummers en wachtwoorden te wijzigen.

Displaylettertypes

De CD-ROM bevat Displaylettertypes voor de Mac. Installeer deze op de vereiste manier.

Displaylettertypes

Minimum systeemvereisten

Computer

Apple Macintosh serie

Apple Power Macintosh serie

Besturingssysteem

Mac OS 8.51 tot 9.x

Printerstuurprogramma

LaserWriter 8 versie 8.4.1 of later.

Voor andere voorwaarden zoals CPU en RAMcapaciteit, moeten deze aan de vereisten van het besturingssysteem voldien. Controleer dat LaserWriter 8 in de Mac-systeemmap werd geïnstalleerd. Indien dat niet het geval is, dient u het dit installeren van de systeem- CD-ROM die bijuw computer werd geleverd.

DE HULPPROGRAMMA'S INSTALLEREN

De schermen van de Mac OS 9.0-omgeving worden hieronder als voorbeeld gebruikt. Het displayscherm kan verschillen, afhankelijk van het besturingssysteem en de versie van het printerstuurprogramma.

- 1. Schakel de computer in.
- 2. Plaats de meegeleverde CD-ROM met stuurprogramma's and handleidingen in de CD-speler. Er verschijnt nu een pictogram op het bureaublad.
- 3. Sluit alle applicaties en dubbelklik op het pictogram op het bureaublad. U ziet nu de bestanden op de CD-ROM.
- 4. Dubbelklik op het pictogram [Installatie]. Het installatiescherm verschijnt nu.



- 5. Lees het *Readme*-bestand op de CD-ROM voor geactualiseerde informatie betreffende de installatiesoftware.
- 6. Klik op [Install] om met de softwareinstallatie te beginnen. Wanneer de installatie voltooid is, moet u uw computer opnieuw opstarten.
- Wanneer u de PPD-bestanden van uw computer wilt verwijderen, kiest u [Speciaal verwijderen] in het [Installatietype keuzevenster], kies de items die u wilt verwijderen en klik op de knop [Verwijderen].

DE PRINTER KIEZEN

Volg de hieronder beschreven procedure om de printer te kiezen.

- 1. Controleer of de printer is aangesloten op hetzelfde netwerk waarop uw computer is aangesloten.
- 2. Kies de [Selecteur] uit het Apple menu.
- 3. Klik op het pictogram [LaserWriter 8].

De namen van aangesloten printers verschijnen aan de rechterkant van het venster. Indien er meerdere AppleTalk zones worden weergegeven, kiest u de zone die de gewenste printer bevat.

4. Kies de gewenste printer.

De standaard printernaam van dit product is "OKxxxx" (xxxxx: zes alfanumerieke lettertekens). De printernaam kan worden veranderd door de instelling van de netwerk interfacekaart aan te passen.

- Klik op [Maken], [Configuratie] of [Configuratie...] afhankelijk van de versie van het Mac OS.
 - Indien u deze printer voor het eerst instelt:

Wanneer het [Kies een PPD bestand:] dialoogvenster verschijnt, kiest u de PPD- bestandnaam en de naam van het printermodel, klik vervolgens op [Kiezen].

• Indien u de printer opnieuw installeert: Klik op [Auto configuratie].

Wanneer het [Kies een PPD-bestand:] dialoogvenster verschijnt, moet u de PPD- bestandnaam en de naam van het printermodel kiezen. Klik nu op [OK]. De printerconfiguratie wordt automatisch ingesteld.

6. Klik op het vakje [Sluiten] vakje om de [Selecteur] te sluiten.

PAPIERINSTELLINGEN

1. Kies [Pagina-instelling] uit het menu [Bestand] van de applicatiesoftware.

Page Attributes	•	
	Format for: OKXXXXXX	•
Ħ	Orientation:	
	Scale: 100 %	
	Cancel	ок

- 2. Pas alle instellingen aan. Het papieforrmaat, verkleinen/vergroten en richting kunnen worden ingesteld.
- 3. Klik op de knop [OK].

AFDRUKINSTELLINGEN

 Kies [Afdrukken] uit het menu [Bestand] van de applicatiesoftware. Het volgende displayscherm verschijnt nu. (Het displayscherm varieert afhankelijk van de versies van het besturingssysteem, het printerstuurprogramma en de applicatiesoftware.)

Printer: (0ICX0000X :	Destination: Prints	86 • •
General		
Copies: 1 Collated		
Pages: @ All	_	
Paper Source: @ All pages from:	Auto Select	\$
O First page from:	Dypass Manual	
Bemaining from:	Dypass Manual	0

2. Pas iedere instelling aan. Het volgende displayscherm verschijnt nu. Het aantal kopieën, paginabereik en andere functies kunnen worden ingesteld.

Indien de jobregeling in de printer werd ingesteld, moet u een rekeningnummer bepalen dat uit vijf cijfers bestaat. Om de jobretentiefunctie met wachtwoord te gebruiken, moet u een wachtwoord bepalen dat uit vijf cijfers bestaat.

Om een rekeningnummer of wachtwoord voor de job-retentiefunctie in te stellen moet u [Job regeling] uit het pop-up menu kiezen.

- Rekeningnummers moeten op de computer met behulp van de PPD-functie geregistreerd worden.
- 3. Klik op de knop [Afdrukken].

DE DISPLAYLETTERTYPES INSTALLEREN

De displaylettertypes voor de Macintosh vindt u in de map [Lettertypes] op de CD-ROM. Installeer de displaylettertypes naar behoefte.

Kopieer de nodige displaylettertypes naar de map [Fonts] in de map [System] van uw computer.

Indien er problemen optreden die door de installatie van de displaylettertypes worden veroorzaakt, moet u deze lettertypes verwijderen.

HET PPD-HULPPROGRAMMA GEBRUIKEN

Voordat u de **jobregeling-** of de j**ob-retentie met wachtwoord**functies vanaf de Macintosh gebruikt, moet u eerst de rekeningnummers en het wachtwoord met behulp van het PPDhulpprogramma registreren.

Met dit hulpprogramma kunnen tot 20 rekeningnummers op de computer worden geregistreerd. Wanneer u de **jobregelingmodus** of de **jobretentie met wachtwoordfunctie** gebruikt om af te drukken, moet u een wachtwoord bepalen.

Eén van de geregistreerde rekeningnummers moet tevens op het scherm voor afdrukinstellingen worden ingevoerd.

Gebruik dit hulpprogramma om geregistreerde rekeningnummers te wijzigen.

 Om dit programma op te starten, opent u de map [Oki B8300 Extras] op uw vaste schijf en dubbelklikt u op het pictogram [B8300 Utility].

B83	00 Utility
	OKI
Customize PPD File	
OS 9 System Folder £xtensions Printer D	escriptions :0KI B8300.PPD Select/
Account Number	Confidential Print Password
00000	00000
02000	01000
03000	03000
Add/ Delete	Add/ Delete
	Cancel Save & Ouit

- 2. Klik op de knop [Kiezen] en kies de PPDbestanden voor uw printer.
- Om een rekeningnummer op de computer te registreren, klikt u op de knop [Toevoegen] van het [Rekeningnummer]. Het scherm [Rekeningnummer] verschijnt. Typ een rekeningnummer in dat uit vijf cijfers bestaat en klik op de knop [OK].

Om een geregistreerd wachtwoord te verwijdere, kiest u het wachtwoord in het vakje en klikt u op de knop [Verwijderen].

- Om een wachtwoord voor de jobretentiefunctie te registreren, klikt u op de knop [Toevoegen] in [Vertrouwelijk printwachtwoord]. Het scherm [Vertrouwelijk printwachtwoord] verschijnt. Typ in het vakje een nummer in dat uit vijf cijfers bestaat en klik op de knop [OK].
- 5. Om een geregistreerd rekeningnummer te verwijderen, kiest u het rekeningnummer in het vakje en klikt u op de knop [Verwijderen].
- 6. Om geregistreerde rekeningnummers en wachtwoorden op te slaan en het hulpprogramma te verlaten, klikt u op de knop [Opslaan en Afsluiten].
- Indien het PPD-bestand gewijzigd werd door dit programma, moet u de printer opnieuw selecteren via de [Selecteur]. Volg de procedure die in [De printer kiezen] beschreven wordt.

CONFIGURATIE-INSTELLINGEN

Er kunnen drie basisopties ingesteld worden. Dit zijn:

Standaard instellingen Functies die de printer gebruikt.

PCL-instellingen Bepaalt een groep PCL-symbolen.

PostScriptfout plaatsvindt.

PostScript instellingen

GEMEENSCHAPPELIJKE PROCEDURE VOOR

ALLE PRINTERCONFIGURATIE-INSTELLINGEN

(Items die vanaf het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld)

Wanner de machine vanaf het bedieningspaneel wordt aangedreven:

1. Druk op de toets [MENU] om het funktieafstellingsmenu op het displayscherm te laten verschijnen. Druk herhaaldelijk op de toets [MENU] totdat **BESTURINGSPARAMETERS AFSTELLEN** verschijnt.



Alle printjobs die nog in de printer zitten of de job die de printer momenteel afdrukt worden met de voormalige printerinstelling afgedrukt.

2. Druk op de toets [OK].



 Druk op de ▲of ▼-toets totdat de gewenste optie op het displayscherm verschijnt.



4. Druk op de toets [OK].

Bepaalt of PostScript wel of niet een foutrapport afdrukt wanneer er een

- Druk op de ▲ of ▼-toets totdat de gewenste instellingsoptie verschijnt.
- 6. Druk op de toets [OK].



7. Wanneer de instelling voltooid is drukt u op de toets [MENU] om naar het aanvangscherm terug te keren.

Er verschijnt een "*" aan de rechterkant van de gekozen functie die aangeeft dat de functie geregistreerd wordt. Om een andere functie in te stellen drukt u op

de toets [TERUG/C] om naar stap 3 terug te keren en de procedure tot stap 6 te herhalen.

Als de toets [TERUG/C], na voltooiing van iedere ingestelde functie, wordt ingedrukt zal het displayscherm de laatst ingestelde functie opnieuw weergeven. Als u een verkeerd nummer hebt ingetypt, kunt u de toets [TERUG/C] indrukken en vervolgens het juiste nummer te kiezen.

STANDAARDINSTELLING

In de standaardinstelling is het mogelijk specifieke afdrukvoorwaarden in te stellen zonder een printerstuur-programma te gebruiken (zoals b.v., vanuit MS-DOS afdrukken of vanaf een computer zonder printerstuurprogramma). Hieronder ziet u de instellingsmogelijkheden.

Alhoewel sommiges functies zowel via het printerstuurprogramma als vanaf het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld, overheersen de waarden die u in het stuurprogramma instelt altijd de instelling via het bedieningspaneel. Gebruik, wanneer mogelijk, het printerstuurprogramma om opties in te stellen.

Afvlakken

AFVLAKKING vermindert gekartelde randen (jaggies). Deze verschijnen in rondingen van gedrukte letters en afbeeldingen. Deze functie verbetert de pseudoresolutie.

Standaardinstelling: Aan

U kunt kiezen tussen AFVLAKKING Aan of Uit.

Kopieën

Het aantal KOPIEEN wordt afgesteld wanneer u bepaalt hoeveel kopieën moeten worden gedrukt.

Standaardinstelling: 1

Het is mogelijk 1 tot 999 kopieën in te stellen.

Richting

Met RICHTING kunt u te kiezen of u staand of liggend afdrukt.

Standaardinstelling: STAAND

Het is mogelijk STAAND of LIGGEND in te stellen.

Standaardpapierformaat

Het papierformaat dat voor normale printvoorwaarden gebruikt zal worden, wordt ingesteld.

De documenten zullen op het ingestelde papierformaat worden afgedrukt, tenzij dit anders is gespecificeerd.

Standaardinstelling: A4 of $8\frac{1}{2} \times 11$.

(Als u het bedieningspaneel van de hoofdeenheid gebruikt, verschijnen de formaten op de volgende manier op het displayscherm: TABLOID, LEGAL, FOOLSCAP, LETTER, EXECUTIVE, INVOICE, A3, B4, A4, B5 en A5.)

Standaardpapiersoort

De papiersoort die voor normale printvoorwaarden gebruikt wordt, is al ingesteld.

De documenten zullen op de ingestelde papiersoort worden afgedrukt, tenzij u een andere keuze maakt.

Standaardinstelling: GEWOON

Gewoon papier, voorgedrukt papier, gerecycleerd papier, transparanten, briefpapier, geperforeerd papier of gekleurd papier kan worden ingesteld.

Standaarduitvoerlade

De uitvoerlade die voor normale printvoorwaarden gebruikt wordt, wordt ingesteld. Gedrukte documenten worden in de gespecificeerde lade gedeponeerd tenzij in de applicatiesoftware een andere optie is gekozen.

Standaardinstelling: Deze is afhankelijk van de installatie van bijkomende apparatuur.

De laden die gekozen kunnen worden, zijn afhankelijk van de bijkomende apparatuur die geïnstalleerd is. Deze optie kan niet op zich gekozen worden.

PCL-instelling

PCL-INSTELLINGEN worden gebruikt om specifieke lettertekens, die in een gespecificeerd land gebruikt worden, aan bepaalde PCL-symbolen toe te wijzen. (Wordt gebruikt wanneer verschillende lettertekens gebruikt worden, afhankelijk van de taal.)

Standaardinstelling: "1" (Roman-8)

Het is mogelijk twee lijsten af te drukken via de beschikbare opties in **LIJST AFDRUKKEN**.

Kies de gewenste lettertekengroep uit het bedieningspaneel en registreer deze.

PostScriptinstelling

Deze instelling bepaalt of er wel of niet een foutenrapport wordt afgedrukt dat de oorzaak beschrijft van een PostScriptfout wanneer deze plaatsvindt.

Het is mogelijk te kiezen tussen wel of niet afdrukken van een foutenrapport.

Standaardinstelling: Niet afdrukken

GEBRUIKERINSTELLINGEN

De gebruikersinstellingan dienen om een aantal functies in te stellen die van de arbeidscondities afhankelijk zijn. De volgende functies kunnen in de speciale instelling worden ingesteld:

Totale hoeveelheid Toont het aantal afgedrukte pagina's en dergelijke.

Printlijst Dient om een lijst van gemaakte functies of lettertypes af te drukken.

(Klok) De datum en tijd kan in de ingebouwde klok van de printer worden ingesteld.

Lade-instelling: Papiersoort en -formaat voor iedere lade wordt hier ingesteld

Auto ladeovergang Wordt gebruikt om automatisch de papierlade te wisselen naar een andere lade met dezelfde papiersoort wanneer het papier tijdens het continu afdrukken opraakt.

GEMEENSCHAPPELIJKE INSTELLINGSPROCEDURE VOOR ALLE

PRINTERFUNCTIES

(Functies die vanaf het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld)

Wanneer de machine vanaf het bedieningspaneel wordt bediend:

1. Druk op de toets [MENU] om de speciale instellingen te zien. Druk herhaaldelijk op de toets [MENU] totdat "**GEBRUIKERSINSTELLINGEN**" verschijnt.



- 2. Alle printjobs die in de printer zijn opgeslagen en de huidige printjob worden met de vorige printerinstelling afgedrukt.
- 3. Druk op de toets [OK].



4. Druk op de ▲ of ▼-toets totdat de gewenste optie verschijnt.



- 5. Druk op de toets [OK].
- 6. Druk op de ▲-of ▼-toets totdat de gewenste optie verschijnt.
- 7. Druk op de toets [OK]. Er verschijnt nu een "*" aan de rechterkant van de gekozen functie, dit betekent dat de functie zal worden geregistreerd.
 Afhankelijk van de gekozen functie, is het mogelijk dat u verdere opties moet kiezen en bevestigen. Gebruik in dit geval de ▲ of ▼-toets om een optie te kiezen en druk vervolgens op de toets [OK] om uw keuze te bevestigen.

Om een andere functie in te stellen, drukt u op de toests [TERUG/C] om naar het functiescherm terug te keren en herhaalt u stappen 5 en 6.

- Wanneer u alle gewenste functies hebt ingesteld, drukt u op de toets [MENU] om naar het basisscherm terug te keren.
- Als de toets [TERUG/C] na voltooiing van iedere afgestelde functie wordt ingedrukt, zal het displayscherm met de laatst ingestelde functie opnieuw verschijnen. Indien u een verkeerd nummer hebt ingevoerd, kunt u de toets [TERUG/C] indrukken en vervolgens het juiste nummer te kiezen.

FUNCTIES INSTELLEN

TOTALE HOEVEELHEID

Op dit product kunt u het totale aantal afgedrukte pagina's zien en afdrukken.

LIJSTEN AFDRUKKEN

Het is mogelijk testpagina's zoals een lijst van ingestelde functies in dit product en een lijst van interne lettertypes af te drukken. Hieronder ziet u een lijst van de mogelijk testpagina's die kunnen worden gedrukt.

Lijsten afdrukinstelling

De ingestelde printerfuncties (voorwaardelijke- en gebruikerinstelling) worden af gedrukt. De instelling van het key operator programma worden niet afgedrukt.

Testpagina printer

- Drukt een lijst van PCL-lettertypes af: Drukt een lijst van types af die met het PCL- printerstuurprogramma worden gebruikt.
- Drukt de PCL-symboolgroepen af: Drukt een lijst van lettertypes af die met het PCL-printerstuurprogramma kunnen worden gebruikt.
- Drukt een NIC-pagina af:
 Drukt een lijst van de ingestelde waarden af die door de NIC

(Netwerkinterfacekaart), d.w.z. de printserverkaart gebruikt worden.

> Drukt een lijst met PostScript-lettertypes af.

Drukt een lijst van lettertypes af die door het PostScript-printerstuurprogramma gebruikt kunnen worden.

Als het afdrukken van testpaginas via het key operator programma AFDRUKKEN **TESTPAGINA UITSCHAKELEN werd** uitgeschakeld, is het niet mogelijk testpagina's af te drukken.

Klok

Het is mogelijk de datum en tijd in te stellen op de ingebouwde klok van dit product. Deze optie wordt gebruikt voor functies die datum- en tijdinformatie gebruiken.

Ladeinstelling

Papiersoort, papierformaat, werkmethode en gebruik van automatische ladewissel moeten voor iedere lade worden ingesteld.

Automatische ladewissel

Deze optie wordt gebruikt om de automatische ladewisselfunctie te activeren.

Als de automatische ladewisselfunctie is ingesteld en er is meer dan één lade met hetzelfde papierformaat geïnstalleerd, kan de machine automatisch op een andere lade overgaan wanneer het papier opraakt.

KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

DE PROGRAMMA'S GEBRUIKEN

Wanneer u de key operator programma's voor het eerst gebruikt, moet u een key operator codenummer registreren.

Waneer de machine vanaf het bedieningspaneel wordt bestuurd:

1. Druk op de toets [MENU]. Druk de toets [MENU] herhaaldelijk in totdat **KEY OPERATOR PROGRAMMA'S** verschijnt.





2. Druk op de toets [OK].



VOER DE KEY OPERATOR CODE IN - - - -

3. Voer het eerst nummer van uw key operator codenummer in en druk op de toets [OK].



De standaard fabrieksinstelling van het key operator code nummer is **00000**.

Het streepje "-" op de plaats van het eerst cijfer verandert in een "*" en het streepje "-" op de plaats van het tweede cijfer begint te knipperen. Om een ingevoerd nummer te corrigeren, drukt u op de toets [TERUG/C].

4. Gebruik dezelfde procedure als in stap 3 om het tweede tot het vijfde nummer in te voeren en druk daarna op de toets [OK] toets.



Druk op de $\blacktriangle \overline{\checkmark}$ of \blacktriangledown -toets om het gewenste programma te kiezen en druk dan op de toets [OK].

Om bijvoorbeeld, een key operator codenummer te registreren, moet u [VERANDER KEY OPERATORCODE] kiezen en vervolgens de [OK] indrukken.

Druk op de ▲
 of ▼-toets om de gewenste functie te kiezen.



6. Om het programma te verlaten drukt u op de toets [MENU].



INSTELLINGSTRUCTUUR VAN DE KEY OPERATOR PROGRAMMA'S

Hieronder wordt de volgorde beschreven waarin de key operator programma's worden ingesteld. Om tussen de verschillende instellingstadia in ieder programma heen en terug te bladeren kunt u de toetsen [OK] en [TERUG/C] gebruiken. De programmafuncties beginnen bij de belangrijkste categorieën aan de linkerkant van de tabel en gaan verder naar rechts.

Nadat u op de toets [OK] drukt, wordt de benadrukte functie in die stap bevestigd en geregistreerd. Nadat u een functie hebt geaccepteerd door op de toets [OK] te drukken, gaat het programma verder naar de volgende stap van de instellingsprocedure. Pas nadat u in het laatste stadium van de instellingsprocedure de toets [OK] indrukt om alle ingestelde waarden te accepteren en registreren, wordt het gehele programma geregistreerd. Daarna keert het displayscherm terug naar de hoofdcategorieën van het programma.

De toets [TERUG/C] wordt gebruikt om naar het vorige scherm terug te keren. Iedere keer dat u de toetsv[TERUG/C] opnieuw indrukt, gaat u een stap terug in de instellingprocedure. U kunt de ingestelde waarden in ieder stadium veranderen door naar het bepaalde stadium terug te keren en het opnieuw te kiezen.

De ▲- en ▼-toetsen worden gebruikt om heen en terug te bladeren tussen de mogelijkeden van een instellingsfunctie om de gewenste keuze te benadrukken. Door de toets [OK] in te drukken registreert u de benadrukte keuze.

Wanneer er een asterisk naast de instelbare waarden in ieder instellingscherm verschijnt, geeft dit de huidig geselecteerde waarde voor deze functie aan. Als u een vergissing maakt, drukt u op de toets [TERUG/C] om naar het keuzescherm terug te keren en uw vergissing te corrigeren.

In de tabel op de volgende pagina hebben de ingestelde waarden een asterisk tussen haakjes (*), dit is de standaardfabrieksinstelling voor deze functie. Om het key operator programma te verlaten, drukt u op de toets [MENU] van het bedieningspaneel.



Key operator programma's

Dit deel omschrijft de key operator programma's die vanaf het bedieningspaneel kunnen worden ingesteld.

Rekeningbeheer

• De zogenaamde **Auditing programmafunctie** wordt gebruikt om interne rekeningbeheerfuncties inte stellen. U kunt de andere programma's in deze categorie pas

instellen nadat de rekening- functie geactiveerd is.

Rekeningbeheerfunctie (Auditing)

Wanneer u de rekeningbeheerfunctie activeert, is het mogelijk tot 100 rekeningnummers, die uit vijf cijfers bestaan, aan gebruikers toe te wijzen. Dit nummer moet worden ingetypt om de printer te kunnen gebruiken.

Afdrukken per rekening

Met dit programma kunt u het totale aantal afdrukken van iedere rekening zien. Papierstoringen worden niet meegeteld.

Rekening opnieuw instellen

Dit programma wordt gebruikt om alle of individuele rekeningen opnieuw in te stellen.

Rekeningnummerbeheer

- Rekeningnummers moeten uit vijf cijfers bestaan die achtereenvolgend geregistreerd kunnen worden.
- Rekeningnummers kunnen, individueel of allen tegelijk, verwijderd of gewijzigd worden.
- Om een rekeningnummer te wijzigen, voert u eerst het nummer dat u wilt wijzigen in, vervolgens voert u het nieuwe nummer in. Deze procedure kan herhaald worden. Wijzigingen in ongeregistreerde rekeningnummers worden niet geregistreerd.

Niet afdrukken bij ongeldig- of geen rekeningnummer

Wanneer dit programma geactiveerd is in de rekeningbeheerfunctie en er wordt een ongeldig of geen rekeningnummer op de computer ingevoerd, zal de printjob worden afgewezen. Als deze programmafunctie niet geactiveerd is, wordt de printjob uitgevoerd en meegeteld als "ANDERE" in het totale aantal afdrukken.

Energiebesparing

Er worden twee programma's verstrekt om elektriciteit te besparen, verkwisting te voorkomen en milieuverontreiniging te beperken. Ingeval het niet praktisch is de automatische stroomuitschakelingstimer te gebruiken, is er een programma dat deze functie opheft. Er is ook een programma dat het tonerverbuik vermindert.

Automatische stroomuitschakelingtimer

Wanneer er gedurende een bepaalde (geprogrammeerde) tijd, na voltooiing van een afdrukopdracht geen enkele activiteit plaatsvindt, gaat de printer over naar de automatische stroomuitschakelingmodus om zo veel mogelijk energie te besparen. De tijd tot de automatische uitschakeling kan worden ingesteld op 15, 30, 60, 120 of 240 minuten.

Wanneer u het automatische

stroomuitschakelingprogramma gebruikt om deze functie uit te schakelen, wordt de ingestelde tijd verder niet in acht genomen.

Automatisch stroom uitschakelen

Wanneer de geprogrammeerde tijd is verlopen zonder dat er enige activiteit plaatsvond, gaat de printer over naar de automatische stroomuitschakelingsmodus, om zo veel mogelijk energie te besparen. Wanneer het onpraktisch wordt deze functie te gebruiken, kunt u hetzelfde programma gebruiken om deze functie uit te schakelen waardoor de vastgestelde tijd verder niet in acht wordt genomen. Wij adviseren u deze functie te gebruiken om zowel het milieu als de kosten te besparen.

Voorverwarmingsfunctie

De printer gaat over naar de voorverwarmingsfunctie nadat er een vooraf ingestelde periode is verlopen waarin geen nieuwe handelingen werden uitgevoerd, na voltooiing van een afdrukopdracht. Stel de meest passende tijd voor uw gebruikspatroon in, waarna de printer op de voorverwarmingsfunctie overgaat. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld.

Tonerbesparing

Wanneer u de tonerbesparingsfunctie gebruikt, reduceert u de tonerconsumptie bij het afdrukken. Waneer de tonerbesparingsfunctie (toner save) is ingesteld, worden volledig zwarte vlakken als halftoon afgedrukt. (Deze afstelling werkt alleen wanneer u zonder printerstuurprogramma afdrukt. Indien u een printerstuurprogramma gebruikt, zal de functieinstelling van het stuurprogramma deze instelling verwerpen.)



HET BEDIENINGSPANEEL INSTELLEN

Deze programma's worden gebruikt om het displayscherm van het bedieningspaneel in te stellen.

Automatische wisinstelling

De automatische wisfunctie zorgt dat de printer naar de stand-bymodus terugkeert, na verloop van een bepaalde geprogrammeerde tijd waarin geen activiteit op het bedieningspaneel heeft plaatsgevonden. De automatische wisfunctie functioneert niet wanneer de printer in de instelling- of key operator programmainstelling-, speciale functieinstelling of instellingsmodus werk. De automatische wistijd kan worden ingesteld op 15, 30, 60 seconden of op 'uit'.

Meldingdisplaytijd

Dit programma wordt gebruikt om in te stellen hoe lang meldingen op het displayscherm blijven staan (voor meldingen die automatisch verdwijnen).

De tijd kan op 3, 6, 9 of 12 seconden worden ingesteld.

Taalinstelling

Dit programma wordt gebruikt om de taal van de mededelingen op het displayscherm van het bedieningspaneel te veranderen. Het is mogelijk de volgende talen te kiezen:

Engels, Frans en Spaans.

Gebruik dit programma om piepgeluiden wel of niet te horen. Iedere keer dat u een toets aanraakt of wanneer er een communicatieprobleem optreedt, hoort u een piepgeluid. U kunt het piepgeluid in één van de twee beschikbare geluidsterkten instellen. In de standaardinstelling is het piepgeluid ingesteld.

INSTELLING VAN BIJBEHORENDE APPARATUUR

Met dit programma kunt u het gebruik van bijbehorende apparatuur in of uit te schakelen.

Duplexeenheid uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de dubbelzijdige afdrukfunctie uit te schakelen in geval de dupexmodule defect is. Wanneer u deze functie instelt, kunt u alleen enkelzijdig afdrukken.

Nietmachine-eenheid uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de nietfunctie uit te schakelen in geval de afwerking- of zadelsteekeenheid defect is.

Papierladen uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de staander/ 3 x 500-blad papierlade of de staander/MPD en de 2000-blad papierlade buiten werking te stellen ingeval deze defect is.

Afwerkereenheid uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de zadelsteek- of afwerkereenheid buiten werking te stellen waneer deze defect is.

Postvakstapelaar uitschakelen

Dit programma wordt gebruikt om de postvakstapelaar buiten werking te stellen wanneer deze defect is.

Zadelsteek bijstellen

Dit programma wordt gebruikt om de plaats van de nietjes te bepalen (middenvouw) wanneer de zadelsteekfunctie van de afwerkereenheid gebruikt wordt. De positie van de nietjes kan in 0.1 mm stappen worden ingesteld, binnen ±3.0 mm vanaf het referentiepunt van ieder papierformaat.



Dit programma dient om de prioriteit van druksnelheid in te stellen die beschikbaar is wanneer u om af te drukken de offsetfunctie samen met de zadelsteekafwerker gebruikt. Wanneer u dit programma activeert, kan er een minieme verslechtering van de stapelprestatieoptreden.

Druk een lijst van key operator programma's af

Dit programma wordt gebruikt om een lijst van alle key operator programma's af te drukken.

DE KEY OPERATOR CODE VERANDEREN

Dit programma wordt gebruikt om de key operator code te veranderen.

De key operator moet een key operator codenummer registreren om de key operator programma's te kunnen gebruiken. Er kan maar één key operator code geregistreerd worden.

Om het programma voor het eerst te kunnen gebruiken, werd het codenummer in de fabriek als vijf nullen (00000) geregistreerd. Het is aanbevolen de fabrieksinstelling alleen voor de eerste programmatoegang te gebruiken en direct daarna het codenummer via het programma te veranderen.

STANDAARDINSTELLING

Deze programma's worden gebruikt om de ingestelde eigenschappen van verschillende printerfuncties te veranderen of te annuleren.

Afdrukdichtheid

Dit programma wordt gebruikt om het afgedrukte materiaal lichter of donkerder te maken. Om de afdrukdichtheid te bepalen, kunt u één van de volgende opties kiezen:

LICHTST LICHTER NORMAAL DONKERDER DONKERST

Annuleer afdrukken van kennisgevingspagina

Dit programma wordt gebruikt om het afdrukken van een kennisgevingpagina te annuleren.

Annuleer afdrukken van testpagina's

Dit programma wordt gebruikt om het afdrukken van testpaginas te annuleren. Als u dit programma activeert, kunt u in de gebruikersinstelling geen testpagina's afdrukken.

Automatische A4/LT keuze

Wanneer u dit programma activeert en u kiest Letter ($8\frac{1}{2}$ " x 11") papier om af te drukken en dit formaat is niet beschikbaar, zal de printer automatisch A4-papier kiezen in plaats van Letter, indien A4-papier beschikbaar is.

Het is echter niet mogelijk automatisch Letterte vervangen met A4-papier.

INTERFACE-INSTELLING

Deze programma's worden gebruikt om de overgedragen data naar de parallelle of netwerkaansluiting van deze printer te beheren.

Hexadecimale dumpfunctie

Dit programma wordt gebruikt om de printdata van de computer naar de printer over te dragen in een hexadecimaal dumpformaat met corresponderende (ASCII) lettertekens. Dit programma wordt gebruikt om correcte dataoverdacht van de computer naar de printer te controleren.

Dit is een outputvoorbeeld van de hexadecimale dumpfunctie (A4 portrait)

PDL voor een parallelle aansluiting

Dit programma wordt gebruikt om de printertaal te specificeren die voor de emulatie gebruikt zal worden wanneer de pinter via een parallelle aansluiting op de computer wordt aangesloten.

Functie	Omschrijving
Auto	De printertaal wordt automatisch omgezet in overeenstemming met de data uit de computer.
PostScript	Gebruikt PostScript om data uit de computer af te drukken.
PCL	Gebruikt PCL om data uit de computer af te drukken.

 Het is aanbevolen de standaard AUTO instelling niet te veranderen (tenzij dit regelmatig foutieve resultaten veroorzaakt).

PDL voor netwerkaansluiting

Dit programma wordt gebruikt om de printertaal te specificeren die voor de emulatie gebruikt zal worden wanneer de pinter op een netwerkaansluiting is aangesloten. De functieinstellingen zijn hetzelfde als die van PDL in een parallelle aansluiting.

 Het is aanbevolen de standaard AUTO instelling niet te veranderen (tenzij dit regelmatig foutieve resultaten veroorzaakt).

I/O timeout

Dit programma wordt gebruikt om de tijdsduur in te stellen waarin een I/O een job voltooit via een parallelle- of netwerkaansluiting.

Als de datastroom naar de aansluiting geen data overdraagt gedurende een periode die langer dan de time-out is, wordt de job geannuleerd en vangt de verwerking van de volgende job aan.

De toegestane tijd reikt van 1 tot 999 seconden.

Aansluiting verwisselen

Dit programma wordt gebruikt om de verwisselingsmethode tussen de parallelle aansluiting en de netwerkaansluiting van deze printer te bepalen.

Functie	Omschrijving
PER JOB	Keert terug naar de automatische aansluitingstatus nadat de printjob is voltooid.
TIMEOUT	Keert terug naar de automatische aansluitingstatus na verloop van de I/O timeout.
PARALLEL OFF	De mogelijkheid om van de parallelle aansluiting af te drukken is uitgeschakeld.
NETWORK OFF	De mogelijkheid om van de netwerkaansluiting af te drukken is uitgeschakeld.

NETWERKINSTELLING

Deze programma's worden ingesteld wanneer het product als een netwerkprinter wordt gebruikt.

Nadat ieder programma is ingesteld, moet u het key operator programma verlaten en de hoofdschakelaar uit- en na enige tijd weer aanschakelen. De ingestelde functies zijn nu operatief.

 Raadpleeg uw netwerkbeheerder voordat u de netwerkfuncties instelt of verandert.

Het IP-adres instellen

Wanneer dit product op een netwerk dat met het TCP/IP protocol werkt gebruikt wordt, dient u dit programma gebruiken om het IP-adres (IPadres, IP-sub-net en IP-gateway) van dit product in te stellen. De standaardfabrieksinstelling van het programma is **ENABLE DHCP**, waarvoor de IPadresinstelling automatisch wordt verkregen. Wanneer dit product op een TCP/IP netwerk gebruikt wordt, moet u ook het **'Activeer TCP/ IP' programma instellen**.

Activeer TCP/IP

Wanneer u dit product op een TCP/IP-netwerk gebruikt, moet u dit programma instellen. Stel ook het IP-adres af via de IPadresinstellingsfunctie van het programma.

Activeer NetWare

Wanneer u dit product op een Novell NetWare netwerk gebruikt, moet u dit programma instellen.

Activeer EtherTalk

Wanneer u dit product op een EtherTalk netwerk gebruikt, moet u dit programma activeren.

Activeer NetBEUI

Wanneer u dit product op een netwerk gebruikt dat met het NetBEUI protocol werkt, moet u dit programma instellen.

Herstel NIC

Dit programma wordt gebruikt om de fabrieksinstelling van alle instelbare netwerkinterfacekaart (NIC) functies te herstellen.

INGESTELDE FUNCTIES HERSTELLEN/ OPSLAAN

De ingestelde configuratie- en systeemfuncties van de key operator programma's kunnen in het geheugen worden opgeslagen en uit het geheugen worden opgeroepen indien functies gewijzigd werden. Het is ook mogelijk de standaard fabrieksinstelling te herstellen.

De standaardfabrieksinstelling herstellen

Dit programma wordt gebruikt om de standaard- fabrieksinstelling van de configuratie-, standaard- en interfaceinstellingen te herstellen. Als u de ingestelde waarden wilt opslaan, kunt u de speciale instelling van **List Print** gebruiken om de ingestelde waarden af te drukken voordat u dit programma gebruikt.

Huidige configuratie opslaan

Gebruik dit programma om de huidige configuratie-instelling, de standaardinstelling en de interface-instelling van het key operator programma in het permanente geheugen van de printer op te slaan. Om de opgeslagen waarden op te roepen, gebruikt u het programma **Configuratie herstellen programma**.

Configuratie herstellen

Gebruik dit programma om de configuratieinstelling op te roepen die met behulp van het Huidige configuratie opslaan programma in het permanente geheugen van de printer werd opgeslagen.

- Nadat u dit programma hebt ingesteld, moet u het key operator programma verlaten, de hoofdschakelaar uitschakelen, minstens drie seconden wachten en het apparaat opnieuw inschakelen. Het programma is nu geactiveerd.
- Als er veranderingen in ingestelde waarden van 'Enable TCP/IP', 'Enable NetWare', 'Enable EtherTalk' of 'Enable NetBEUI' gemaakt werden, moet u het programma verlaten, de hoofdschakelaar uitschakelen, minstens drie seconden wachten en de printer opnieuw inschakelen. De veranderingen zijn nu geactiveerd.

KEY OPERATOR CODE

Hieronder ziet u de fabrieksinstelling van het Key Operator Codenummer dat gebruikt moet worden om het Key Operator programma voor het eerst te gebruiken.

Fabrieksinstelling – 00000

Dit nummer moet worden ingevoerd wanneer het Key Operator Programma voor het eerst gebruikt wordt.

Het key operator codenummer is een belangrijk beveiligingsnummer waarmee alleen de key operator de printerfuncties en rekeningfuncties kan instellen.

U moet onmiddellijk, nadat uw machine geïnstalleerd is, uw eigen codenummer registreren - dit nummer moet van de fabrieksinstelling verschillen.

FOUTEN OPSPOREN EN ONDERHOUD

Dit hoofdstuk omvat onderwerpen zoals het verwijderen van papier in geval van een papierstoring, gebruikersonderhoud en dergelijke. Bel naar uw bevoegde handelaar als u het probleem niet kunt oplossen na het lezen van dit deel.

PAPIER VERWIJDEREN TIJDENS EEN PAPIERSTORING

Alle mededelingen verschijnen op het displayscherm van de hoofdeenheid. Wanneer er een papierstoring optreedt, houdt de machine op met afdrukken waarna de hieronder getoonde mededeling verschijnt. Volg de hieronder beschreven procedure om vastgelopen papier te verwijderen.

PAPIERSTORING	
(1)	

> WAARSCHUWING

- Beschadig de fotogeleidende trommel niet en raak deze niet aan.
- Pas op dat het vastgelopen papier niet scheurt tijdens het verwijderen.
- Indien het papier per ongeluk scheurt, moet u zorgen alle stukken te verwijderen.

De heatereenheid is extreem
heet. Wees voorzichtig bij het
verwijderen van papier.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Heatereenheid

ALGEMENE PAPIERSTORINGSPROCEDURE

Wanneer de INFORMATIE-toets ingedrukt wordt tijdens een papierstoring, zal er een mededeling op het displayscherm verschijnen met instructies om het vastgelopen papier te verwijderen. De instructies zijn op volgorde gerangschikt en kunnen met be hulp van de \blacktriangle - en ∇ -toetsen bekeken worden.

Druk op de INFORMATIE-toets.



Druk op de▼-toets.

Gebruik de ▲en▼ toetsen op het bedieningspaneel om de instructieboodschappen te bekijken.

Druk op de INFORMATIE-toets om de papierstoringinstructies af te sluiten.

PAPIERSTORING IN DE PAPIERINVOER-OMGEVING

Zorg dat u de volgorde van de handelingen om vastgelopen papier te verwijderen nauwkeurig opvolgt. Trek niet eerst de papierlade naar buiten aangezien het papier tussen de papierlade en de papierinvoeromgeving kan zitten. Als u de lade er eerst uittrekt, kan het vastgelopen papier scheuren en moeilijk te verwijderen zijn.

De volgende procedure toont de handelingsvolgorde indien de machine met een duplexmodule is uitgerust. Als de machine niet met een duplexmodule of andere uitvoerapparatuur is uitgerust, is de procedure in principe hetzelfde. De linkerzijde van de machine moet geopend en ontruimd worden voordat de papierlade naar buiten wordt getrokken.

PAPIERSTORING IN LADE 1

1. Ontgrendel de duplexmodule en schuif deze voorzichtig van de machine weg. Als de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, moet u het zijpaneel verwijderen.



2. Verwijder het vastgelopen papier. Let op dat het niet scheurt tijdens het verwijderen. Het kan zijn dat het papier niet ver uit de machine steekt maar het moet toch verwijderd worden. Indien dit niet mogelijk is, volgt u de volgende stap.



3. Als in stap 2 geen vastgelopen papier werd gevonden, moet u lade 1 naar buiten trekken en het vastgelopen papier voorzichtig verwijderen.



4. Sluit de papierlade voorzichtig. Duw de papierlade terug in de machine.



 Sluit de duplexmodule voorzichtig. Als de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel. Nadat u de machine gesloten hebt, moet u controleren dat de papierstoringsmededeling is verdwenen en het gewone displayscherm is teruggekeerd.



6. Als papier achter de achterkant van de uitgetrokken papierlade valt, moet u eerst de papierlade en dan het papier verwijderen.



- 7. Nadat u de papierlade naar buiten trekt tot deze niet verder kan, tilt u deze voorzichtig naar boven en trekt u er aan om de lade te verwijderen. Om de papierlade terug te plaatsen, moet u deze op een schuine hoek invoegen en dan naar binnen duwen.
- 8. Om een papierlade van een staander/ papierlade te verwijderen, trekt u de lade naar buiten totdat het niet verder gaat. Draai de lade vervolgens naar links om hem van de staander los te maken. Om de lade terug te zetten, plaatst u eerst de linker achterkant in de sleuf en draait de lade dan naar rechts tot op de staander.

Installatie van laden op de staander/3 x 500blad papierlade

De midden en onderste laden kunnen niet op de plaats van de bovenste lade geïnstalleerd worden. (Deze kunnen niet in de machine worden geduwd) Let op dat u niet de verkeerde lade installeert na de verwijdering.

PAPIERSTORING IN DE VEELZIJDIGE PAPIERLADE

1. Ontgrendel de duplexmodule en schuif deze voorzichtig van de machine weg. Als de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, moet u het zijpaneel verwijderen.



2. Open het linkerpaneel van de staander/ papierlade. Houd de knop vast en open het paneel voorzichtig. Als de machine niet met een staander/ papierlade is uitgerust, opent u het linker paneel van de veelzijdige papierlade.



3. Verwijder het vastgelopen papier. Let op dat het vastgelopen papier niet scheurt tijdens het verwijderen. Alhoewel het papier soms niet ver uit te machine steekt, moet het toch verwijderd worden. Als dit niet mogelijk is, moet u de volgende stap volgen.



4. Sluit het linker paneel van de staander/ papierlade.



5. Sluit de duplexmodule voorzichtig. Als de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel. Nadat u de machine gesloten hebt, moet u controleren dat de papierstoringsmededeling verdwenen is en het normale displayscherm is teruggekeerd. Als u in stap 3 geen vastgelopen papier kon vinden, moet u de instructies voor "Papierstoring in papierlade 1" volgen om het vastgelopen papier te verwijderen.



Papierstoring in de staander/3 x 500blad papierlade

Om vastgelopen papier uit de bovenste lade te verwijderen, moet u dezelfde instructies als voor de veelzijdige papierlade volgen.

Papierstoring in de staander/MPD en 2000-blad papierlade

Om vastgelopen papier uit de bovenste lade te verwijderen, volgt u de procedure voor de veelzijdige papier lade die links beschreven wordt. Om vastgelopen papier uit de onderste lade met de grote capaciteit te verwijderen, volgt u de hieronder beschreven procedure. Volg stappen een tot vier voor *de veelzijdige lade, die aan de linkerkant beschreven zijn*.

 Indien u in stap 1 geen vastgelopen papier kon vinden, keert u terug naar Papierstoringen in lade 1 op de vorige bladzijde. Indien u geen papierstoring in stappen 1 en 2 kon vinden, dient u de grote capaciteitslade (onderste lade) naar buiten te trekken en het vastgelopen papier daaruit te verwijderen.



2. Til de papiergeleider op en verwijder het vastgelopen papier. Zorg dat u de papiergeleider terugzet nadat u het papier verwijderd hebt.



- 3. Sluit de grote capaciteitslade voorzichtig. Duw de lade volledig in de machine. Sluit de duplexmodule voorzichtig. Indien de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel.
- 4. Nadat u de machine hebt gesloten, dient u te verifiëren dat het vastgelopen papier verwijderd is en dat het normale displayscherm is teruggekeerd.

PAPIERSTORINGEN IN DE TRANSPORTZONE, DE FUSIEZONE EN DE UITVOERZONE

WAARSCHUWING: De fusie-eenheid is heet. Wees voorzichtig wanneer u papier verwijdert. Raak de metalen onderdelen niet aan.

1. Ontgrendel de duplexmodule en duw deze naar links. Schuif de module voorzichtig weg van de machine. Indien de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel.



2. Verwijder het vastgelopen papier zoals in de afbeelding. Indien er papier in de fusie-eenheid is blijven steken, draait u draaiknop A in de richting van de pijl om het vastgelopen papier te verwijderen.



WAARSCHUWING: Raak de transportwals of de fototrommel niet aan.



3. Indien er papier in het transportgebied is blijven steken, draait u draaiknop B in de richting van de pijl om het papier dat is vastgelopen te verwijderen.



4. Indien er papier in de fusie-eenheid is blijven steken, draait u de openingstab van de fusie-eenheid naar beneden om de fusie-eenheid te openen en het vastgelopen papier te verwijderen.



5. Indien er papier in de uitvoerzone is blijven steken, verwijdert u het zoals in de afbeelding getoond wordt, waarbij u voorzichtig moet zijn het papier niet te scheuren.



6. Indien de duplexmodule met een uitvoerlade is uitgerust en er papier in de uitvoerzone is vastgelopen, verwijdert u het papier zoals de afbeelding laat zien.



7. Sluit de duplexmodule voorzichtig.



- 8. Indien de machine niet met een duplexmodule is uitgerust, sluit u het zijpaneel.
- Nadat u de machine gesloten hebt, dient u te verifiëren dat de papierstoringsmededeling van het displayscherm is verdwenen en dat het de normale display is teruggekeerd.

PAPIERSTORING IN DE DUPLEXMODULE

1. Ontgrendel de duplexmodule en schuif ze naar links. Duw de module voorzichtig van de machine weg.



 Als de duplexmodule een uitvoerlade heeft, draait u deze naar boven en buiten bereik, zodat u het deksel van de duplexmodule kunt openen. Als er geen uitvoerlade is bevestigd, kunt u het deksel gewoon openen en verdere referentie tot deze lade in de volgende stappen negeren.



3. Verwijder het vastgelopen papier terwijl u de uitvoerlade naar boven duwt. Als het papier in het bovenste deel van de duplexmodule is vastgelopen, verwijdert u het voorzichtig en zorg u dat het papier niet scheurt. Herhaal de procedure als papier in het onderste deel van de duplexmodule is blijven steken.



4. Sluit het deksel van de duplexmodule en haal de uitvoerlade naar beneden.



5. Sluit de duplexmodule voorzichtig.



6. Nadat u de duplexmodule hebt gesloten moet u controleren dat de papierstoringsmededeling verdwenen is en dat het normale displayscherm terug gekeerd is.

PAPIERSTORING IN DE BYPASSLADE

1. Ontgrendel de duplexmodule en schuif ze naar links. Duw de module voorzichtig weg van de machine.



2. Verwijder het vastgelopen papier uit de bypasslade. Zorg dat het vastgelopen papier niet scheurt tijdens het verwijderen.



3. Sluit de duplexmodule voorzichtig. Nadat u de duplexmodule hebt gesloten, moet u controleren dat de papierstoringsmededeling verdwenen is en dat het normale displayscherm terug gekeerd is.

FOUTEN OPSPOREN

Als de printer stopt of wanneer het niet mogelijk is af te drukken, moet u zien of er een mededeling op het display scherm verschijnt. In de meeste gevallen verstrekken deze mededelingen genoeg informatie om het apparaat weer naar functionele toestand terug te brengen. Indien deze informatie niet genoeg is kunt u deze tabel raadplegen voor meer informatie.

In dit gedeelte worden alleen problemen van de printer zelf beschreven. Problemen met de externe hulpapparatuur worden in de overeenkomstige gebruiksaanwijzingen beschreven.

Probleem	Controleer	Oplossing of oorzaak
Printer werkt niet.	Is de Printer aan een stopcontact aangesloten?	Sluit de printer aan op een geaard stopcontact.
	Is de printer ingeschakeld?	Schakel de printer in.
	Verschijnt er een mededeling op het displayscherm dat papier moet worden geladen?	Laad papier.
	Verschijnt er een mededeling op het displayscherm dat het tonerpatroon vervangen moet worden? (Brandt het FOUT lichtje tegelijkertijd op het bedieningspaneel van de hoofdeenheid?)	Vervang het tonerpatroon. Zie de aparte gebruiksaanwijzing (Lees deze voordat u het product installeert).
	Verschijnt er een mededeling op het scherm betreffende een papierstoring? (Brandt het FOUT lichtje tegelijkertijd op het bedieningspaneel van de hoofdeenheid?)	Verwijder vastgelopen papier.
Printer is aan maar ontvangt geen printdata.	Is de juiste interfacekabel tussen de pinter en uw computer goed aangesloten?	Controleer of de juiste interfacekabel tussen de printer en uw computer is aangesloten.
	Is het juiste printerstuurprogramma geïnstalleerd?	Installeer het juiste printerstuurprogramma.
	Is de printer op de juiste wijze in de applicatiesoftware geselecteerd of, wanneer de printer als netwerkprinter gebruikt wordt, is de printer op de juiste wijze in het netwerk geregistreerd?	Controleer dat de printer geselecteerd is in de applicatiesoftware of gebruik een passend hulpprogramma om te controleren dat de printer in het netwerk geregistreerd is.
Data worden ontvangen maar niet afgedrukt.	Is de gespecificeerde papiersoort in de printer geladen?	Laad paper, kies een ander papierformaat of annuleer de printopdracht.
De printer kan niet vanaf de computer worden geselecteerd.	Is het printerstuurprogramma op de juiste manier geïnstalleerd?	Installeer het printerstuurprogramma op de juiste manier.
De beeldrichting wordt in de verkeerde richting afgedrukt.	Is de richtingsinstelling in de printer op de juiste manier ingesteld?	Corrigeer de richting in het printerstuurprogramma.
Een deel van het beeld is verloren gegaan. Het beeld is groter dan het papier.	Zoom printen?	Controleer de zoominstelling in het stuurprogramma.
Zwarte pagina's.	Wordt er een kleurenbeeld afgedrukt	Sommige kleuren in kleurenbeelden worden geheel zwart afgedrukt.
De zwarte en witte oppervlakken zijn omgekeerd.	Wordt een negatief beeld afgedrukt?	Controleer de instelling in het printerstuurprogramma.
De printer drukt in omgekeerde volgorde.	Is de omgekeerde volgorde geselecteerd in de applicatie software?	Annuleer de omgekeerde volgorde drukoptie in de applicatiesoftware.
De printer stopt midden in een	Bevat de uitvoerlade te veel papier?	Verwijder papier uit de uitvoerlade.
afdrukopdracht.	Is het papier in de printer op?	Laad papier.
De afdrukopdracht werd niet op het gewenste papierformaat afgedrukt.	Is de papierselectie of stuurprogramma op "Auto" ingesteld?	Controleer dat het gewenste papierformaat in de papierlade van de printer is ingesteld en kies [Auto] in de papierselectie van het printerstuurprogramma.
De interne printerlettertypes kunnen niet vanuit de applicatie worden geselecteerd.	Zijn de interne lettertypes in de printer geïnstalleerd?	Installeer (of installeer opnieuw) de interne lettertypeinformatie.
Er treedt een printer schrijffout op wanneer er via de parallelle aansluiting afgedrukt wordt.	Is de timeout tijd te kort ingesteld in het printerstuurprogramma?	Stel een langere timeout tijd in het printer- stuurprogramma in.

Probleem	Controleer	Oplossing of oorzaak
Er werd maar één set afgedrukt alhoewel meer dan één set werd ingesteld.	Is het bestand dat wordt afgedrukt te groot voor het beschikbare geheugen? Controleer een afgedrukte mededelingspagina.	Het afdrukbestand is groter dan de opslagcapaciteit van deze printer. De installatie van een vaste schijf maakt het mogelijk grotere bestanden af te drukken.
Dubbelzijdig drukken is ingesteld maar er wordt alleen een mededelingspagina afgedrukt.	Is dubbelzijdig afdrukken van een groot aantal bestanden ingesteld?	Het afdrukbestand is groter dan de opslagcapaciteit van deze printer. Druk verdere sets één voor één. De installatie van een vaste schijf maakt het mogelijk grotere bestanden af te drukken.
Het gedrukte beeld is te licht of te donker.	Is de belichtingsregulatie op de juiste manier ingesteld?	Het printer belichtingsniveau kan worden bijgesteld door middel van een key operator programma. Neem contact met uw key operator op.
Er zitten vlekken op de afdruk.	Is er een boodschap die aangeeft dat de machine aan een onderhoudsbeurt toe is of dat de ontwikkelcartridge moet worden verwisseld? (Brandt het ([ERROR] lichtje op het bedieningspaneel van de hoofdeenheid)?	Zie de gebruiksaanwijzing. (Lees dit document voordat u het product installeert.)
Het is niet mogelijk het gewenste papier in het printerstuurprogramma van het kopieerapparaat in te stellen.	Werden papierformaat en soort vanaf het bedieningspaneel van de printer ingesteld?	Controleer dat u het papierformaat volgens ' Papierformaat en -soort instellen' instelt wanneer u het papierformaat in lade 1 verandert.
Er treden vaak papierstoringen op.	Is het papier vochtig of heeft het ezelsoren?	Gebruik geen papier dat gekreukeld is of ezelsoren heeft. Als u papier lang niet gebruikt moet dit in de verpakking en op een droge plaats bewaard worden.
	Is er gekreukeld papier in de duplexmodule of afwerkingseenheid blijven steken?	Sommige papiersoorten kunnen tijdens de uitvoer omkrullen, afhankelijk van de papiersoort en de kwaliteit. Het kan soms helpen de papierstapel om te keren.
	Werden er meerdere vellen papier tegelijkertijd ingevoerd?	Verwijder het papier uit de papierlade en 'waaier' het zoals in de afbeelding, voordat u het papier in de lade terug legt.
Het gedrukte papier is gekreukeld of het beeld kan er gemakkelijk worden af	Is het papierformaat of gewicht buiten het togestane bereik?	Gebruik papier binnen het toegestane bereik.
gewreven.	Is het papier vochtig?	Zorg dat papier verpakt en in een droge omgeving wordt bewaard. Bewaar geen papier op plaatsen die:
		 aan extreme hitte of koude onderhevig zijn.
Het contrast van het tiptoetsenpaneel is te hoog of te laag.	Is het LCD contrast goed ingesteld?	Stel het contrast bij via [DISPLAY CONTRAST] in de gebruikersinstelling.
Er wordt een mededeling afgedrukt wanneer een retentie-afdrukopdracht naar de printer wordt gestuurd.	Wachten er meer dan 100 retentie- afdrukopdrachten?	Er kunnen niet meer retentie- afdrukopdrachten worden vastgehouden totdat er een aantal wachtende retentie- opdrachten worden verwijderd.
Invoer van een wachtwoord is vereist.	Is er een wachtwoord ingesteld in de retentiefunctie?	Om een afdrukopdracht uit te voeren moet een wachtwoord worden ingevoerd. Als het wachtwoord niet bekend is, kan de afdrukopdracht niet worden uitgevoerd.
De prioriteit van gereserveerde	Is het gewenste papier op?	Laad papier.
afdrukopdrachten kan niet veranderd worden.	Is de uitvoerlade vol?	Verwijder papier uit de uitvoerlade indien deze vol is.

DE DUPLEXMODULE

Wanneer er een duplexmodule geïnstalleerd is, is het mogelijk op beide zijden van het papier te drukken. Er zijn twee verschillende duplexmodulen beschikbaar: duplexmodule/bypasslade en duplexmodule. De beschrijving in deze gebruiksaanwijzing heeft betrekking op de duplexmodule/bypasslade.

NAMEN VAN ONDERDELEN



- **Uitvoerlade** Deze lade kan worden uitgetrokken voor grotere papiermaten. Verleng de lade waneer 11" x 17", 8½" x 14", 8½" x 13", A3 of B4 papier gebruikt wordt.
- **Bypasslade** Deze lade kan ook voor speciale speciale papiersoorten en afdrukmedia zoals transparanten gebruikt worden.
- Automatisch dubbelzijdig afdrukken is alleen op gewoon papier mogelijk. Het is niet mogelijk aan twee zijden van speciale papiersoorten af te drukken.
- Oefen geen druk op de bypasslade en de uitvoerladen uit.
- Om de duplexmodule te kunnen gebruiken is de installatie van bepaalde andere uitwendige hulpmiddelen nodig, daarentegen kunnen andere hulpmiddelen niet samen met de duplexmodule worden gebruikt. De compatibiliteitstabel specificeert de mogelijke configuraties.

Naam	Duplexmodule of Duplexmodule/bypasslade		
Papierformaat (voor duplexkopie) ¹	11 x 17, 8½ x 14, 8½ x 13, 8½ x 11, 8½ x 11R, 5½ x 8½R, A3, B4, A4, A4R, B5, A5R		
Papiergewicht (voor duplexkopie) ¹	60 tot 105 g/m ² (of 16 tot 28 lb.)		
Referentie papierpositie	Midden		
Papiercapaciteit van bypasslade ²	100 bladen (A4 of 8½" x 11", 80 g/m ² of 20 lb.)		
Afmetingen	Duplexmodule: 115 mm (B) x 412 mm (D) x 416 mm (H); (4 ¹⁷ / ₃₂ " (B) x 16 ¹⁵ / ₆₄ " (D) x 16-25/ ₆₄ " (H))		
	Duplexmodule/bypasslade: 451 mm (B) x 439 mm (D) x 416 mm (H); $(17^{49}/_{64}"$ (B) x		
	$17^{19}/_{64}$ " (D) x $16^{25}/_{64}$ " (H))		
Gewicht	Duplexmodule: Ongeveer 5 kg (11.1 lb.)		
	Duplexmodule/bypasslade: Ongeveer 7.5 kg (16.6 l.b)		
¹ Voor de bypasslade vindt u papierf papierladen)	ormaat en -gewicht in: Papierladespecificaties (en in Geschikte papiersoorten en formaten voor		
² Alleen voor Duplexmodule/bypassl	ade.		
Naam	Uitvoerlade		
Papieruitvoer	Gedrukte zijde omlaag		
Papiercapaciteit	100 blad (A4 of 8½" x 11", 80 g/m ² of 20 lb.)		
Papierformaat	Maximum A3 of 11" x 17", Minimum of A5R of 5½" x 8½"R		
Papiersoort en -gewicht voor uitvoer	Gewoon papier, 60 tot 105 g/m ² (of 16 tot 28 lb.)		
	Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing worden veranderd.		

SPECIFICATIES

PAPIER IN DE BYPASSLADE LADEN

De bypasslade kan zowel voor gewoon papier als voor speciale papiersoorten, inclusief etiketten, gebruikt worden. Er kunnen tot 100 bladen standaardpapier worden ingelegd. Indien de papiersoort of -grootte veranderd werd, moet u niet vergeten de papiersoort en het papierformaat volgens stap 4 in te voeren.

1. Open de bypasslade.





Verlengstuk van bypas lade

Vergeet niet het verlengstuk van de bypasslade uit te trekken wanneer 11"x 17", $8\frac{1}{2}$ " x 14", $8\frac{1}{2}$ " x 13, A3 or B4 papier wordt ingesteld.

2. Stel de papiergeleiders van de bypasslade inop de breedte van het gebruikte papier.



3. Voeg het papier volledig in de bypasslade met de afdrukzijde omlaag. Als er ruimte tussen het papier en de papiergeleiders is, is het mogelijk dat het papier niet goed wordt ingevoerd. Stel de geleiders zodanig af dat ze de rand van het papier aanraken.



- 4. Stel papiersoort en -formaat via het bedieningspaneel in indien het papiersysteem van het inchsysteem naar het AB-systeem wordt gewijzigd of in geval de papiersoort gespecificeerd moet worden.
- 5. Het laden van papier in de bypasslade is nu voltooid.

OPMERKINGEN

• Wanneer A5, 5½" x 8½" papier of briefkaarten gebruikt worden, moet u zorgen dat deze met de korte kant in de invoersleuf worden ingevoerd, zoals in de afbeelding hieronder.



- Wanneer speciale papiersoorten, briefkaarten of transparanten gebruikt worden, moet u zorgen dat deze één voor één worden ingevoerd. Als u meer dan één blad instelt, kan dit een papierstoring veroorzaken.
- Wanneer u papier toevoegt, moet u eerst het resterende papier verwijderen, dit met het nieuwe papier combineren en vervolgens als één stapel opladen. Wanneer u papier toevoegt zonder het eerst correct op te stapelen, kan dit papierstoringen veroorzaken.
- Wanneer u transparanten afdrukt, moet u deze na het afdrukken zo snel mogelijk verwijderen.
- Gebruik door Oki aanbevolen transparanten.

HET PRINTERSTUURPROGRAMMA INSTELLEN VOOR DE DUPLEXMODULE, DE BYPASSLADE EN DE UITVOERLADE

Wanneer u de duplexmodule (inclusief de bypasslade en de uitvoerlade) gebruikt om af te drukken, kiest u "Eigenschappen" en maakt u daar de volgende selecties voor de afdrukopdracht.

De displayschermen die in de volgende omschrijving gebruikt worden, zijn van een PCL- printerstuurprogramma in een Windows 98- omgeving.

Dubbelzijdig drukken

Open het "Algemeen" tabblad en klik de op optieknop van de gewenste dubbelzijdige afdrukmodus.



De bypasslade gebruiken

Open het tabblad "Papier", zoals in de afbeelding hieronder, en kies "bypasslade" in de "Papierkeuze"-lijst.

De uitvoerlade op de duplexmodule gebruiken

Open het tabblad "Papier", zoals in de afbeelding hieronder, en kies "Linkerlade" in de "Uitvoer" lijst.

Oki B8300 PCL5e on LPT1: ? × Main Paper Advanced Dvetays Watemarks					
Paper setting		A		<u>D</u> efaults	
	Eaper Size 8.5 x 11 in Letter ustom Fit To Paper Size Et To Page		Paper Selecti Paper <u>S</u> ource Bygess Tray Paper Type: Ignore Tray	on	
	Print Letter on Letter		Dutput: Left Side Tra Differe	w 💌	
	ОК	Cancel		Help	

De instellingdisplayschermen verschijnen alleen als de apparatuur op de juiste manier in het printerstuurprogramma werden ingesteld.

De combinatie van papierselectie met andere functies kan soms niet compatibel zijn. Als u, bijvoorbeeld, zwaar papier, enveloppen, etiketten, enz. selecteert is het niet mogelijk duplex, offsetlade, zadelsteek, enz. in te stellen.

FOUTEN OPSPOREN IN DE DUPLEXMODULE

Probleem	Controleer	Oorzaak of oplossing		
De printer maakt geen duplex afdrukken.	ls er een mededeling op het displayscherm die aanduidt dat de gebruikte papiersoort niet voor dubbelzijdig drukken gebruikt kan worden?	Speciaal papier kan niet voor dubbelzijdig afdrukken gebruikt worden. Gebruik een papiersoort die geschikt is voor dubbelzijdig afdrukken.		
	Is er een mededeling op het displayscherm die aanduidt dat het gebruikte papierformaat niet voor dubelzijdig afdrukken gebruikt kan worden?	Gebruik een passend papierformaat voor dubbelzijdig afdrukken.		
	Is dubbelzijdig afdrukken niet in het printerstuurprogramma ingesteld?	Open het Configuratie-tabblad in het printerstuurprogramma-instelling en klik het vakje van de Duplex module aan.		
	Is het verlengstuk van de bypasslade niet uitgetrokken?	Wanneer 11 x 17, 8 ¹ / ₂ x 14, 8 ¹ / ₂ x 13, A3 of B4-papier gebruikt wordt, moet het verlengstuk van de bypasslade worden uitgetrokken.		
De afgedrukte beelden op papier uit de bypasslade zijn scheef.	Is er meer papier dan de toegestane limiet in de lade?	Gebruik papier binnen het toegestane bereik.		
	Zijn de papiergeleiders goed ingesteld?	Stel de papiergeleiders nauwkeurig op de papiermaat in.		
Er is een papierstoring in de bypasslade opgetreden.	Zijn papierformaat en -soort goed ingesteld?	Wanneer u geen standaardpapier of speciaal papier gebruikt, moet u zorgen dat de papiersoort en het formaat maat goed is ingesteld.		
	Is er meer papier dan de toegestane limiet in de lade?	Gebruik papier binnen het toegestane bereik.		
	Zijn de papiergeleiders goed ingesteld?	Stel de papiergeleiders nauwkeurig op de papiermaat in.		

Controleer de volgende lijst voordat u contact opneemt met de service.

POSTVAKSTAPELEENHEID

De postvakstapeleenheid bestaat uit zeven postvakken die kunnen worden toegewezen aan verschillende gebruikers of groepen gebruikers om hun afdrukuitvoer te ontvangen

NAMEN VAN ONDERDELEN



- Oefen geen druk uit op de postvak stapeleenheid, speciaal niet op de bovenste lade en -postvakken.
- Plaats geen voorwerpen op het bovenste deksel. Dit kan het papiertransport tijden duplexafdrukken belemmeren.
- De bovenste lade en alle postvakken kunnen worden uitgetrokken. om op groot papier af te drukken (11" x 17", 8½" x 14", 8½" x 13", A3 or B4) Trek de laden uit.
- Om met de postvakstapeleenheid te kunnen werken, moeten bepaalde andere externe hulpmiddelen worden geïnstalleerd Er zijn, daarentegen, andere hulpmiddelen die niet samen met de postvakstapeleenheid kunnen worden geïnstalleerd.

SPECIFICA ^T	TIES
------------------------	------

Naam	Postvakstapeleenheid
Aantal laden	Acht (bovenste lade en zeven postvakken)
Papieruitvoer	Afgedrukte zijde naar beneden
Ladensoorten	Bovenste lade: normale lade, postvakken, postvakladen, Postvakken: postvaklade
Ladecapaciteit	Bovenste lade: 250 bladen (A4 of 8½" x 11" , 80 g/m ² of 20 lb).
	Postvakken: ieder 100 bladen (A4 or $\frac{31}{2}$ " x 11", 80 g/m ² of 20 lb.)
Papierformaten	Bovenste lade: dezelfde papierspecificaties die in de hoofdeenheid worden ingevoerd. Postvakken: 11 x 17, 8 ¹ / ₂ x 14, 8 ¹ / ₂ x 13, 8 ¹ / ₂ x 11, 8 ¹ / ₂ x 11R, 7 ¹ / ₄ x 10 ¹ / ₂ , A3, B4, A4, A4R, B5, B5R
Papiergewicht	Bovenste lade: dezelfde papierspecificaties die in de hoofdeenheid worden ingevoerd
	Postvakken: 60 tot 105 g/m ² of 15 tot 34 lb.
Papiersoorten	Bovenste lade: dezelfde papierspecificaties die in de hoofdeenheid worden ingevoerd Postvakken: alleen gewoon papier
Detectie Lade vol	Is in beide bovenste laden in de postvakken aanwezig
Stroomtoevoer	Installatie van een optionele stroomtoevoer is vereist
Afmetingen	465 mm (B) x 530 mm (D) x 508 mm (H); (18 ⁵ / ₁₆ " (B) x 20 ⁷ / ₈ " (D) x 20" (H))
Gewicht	Ongeveer 19 kg (41.9 lb.)
	Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing veranderd worden
POSTVAKKEN TOEWIJZEN OM DE PRINTUITVOER TE ONTVANGEN

De printuitvoer kan via het printerstuurprogramma in een toegewezen postvak of in de bovenste lade worden gedeponeerd. Door postvakken aan individuele gebruikers of gebruikersgroepen toe te wijzen, raken afdrukopdrachten minder door elkaar en is het eenvoudiger de printuitvoer te verdelen. Wanneer het niet noodzakelijk is de printuitvoer te scheiden, kan de bovenste lade als uitvoerlade worden geselecteerd.

Het gebruik van de postvakstapeleenheid



Postvakken aan gebruikers toewijzen

Het is aanbevolen dat de netwerkbeheerder de postvakken aan individuele personen of afdelingen toewijst.

De afdeling productieplanning kan bijvoorbeeld postvak 1 toegewezen krijgen en de engineering afdeling postvak 2, enz.

- 1. Kies, in het printerstuurprogramma, het postvak waarin de afdrukken zullen worden afgeleverd. De afbeelding hieronder toont een voorbeeld van het displayscherm in een PCL printerstuurprogramma in een Windows 98-omgeving.
- 2. Kies "Eigenschappen" in het instellingscherm van het printerstuurprogramma en volg de hieronder beschreven instructies.



Een postvak toewijzen

- 3. Open het tabblad "Papier" en kies in "Uitvoer" een afleveringspostvak.
- De instellingschermen aan de rechterkant, verschijnen alleen als de apparatuur op de juiste manier in het printerstuurprogramma werd ingesteld.
- De combinatie van bepaalde papiersoorten samen met andere functies is in bepaalde gevallen niet compatibel. Wanneer er bijvoorbeeld zwaar papier, enveloppen, etiketten, enz. geselecteerd worden, is het niet mogelijk duplex, offsetlade, zadelsteek enz. te kiezen, zie het hulpbestand van het printerstuurprogramma voor meer informatie.

PAPIERSTORING IN DE POSTVAKS-TAPELEENHEID

Indien er, tijdens het drukken, een papierstoring in de postvakstapeleenheid optreedt, volgt u de hieronder beschreven procedure om het vastgelopen papier te verwijderen.

1. Open het bovenste deksel.



Duw het ontgrendelingshefboompje in de richting van de pijl, zoals in de afbeelding, om het bovenste deksel te openen.

2. Verwijder het vastgelopen papier. Pas op dat het vastgelopen papier niet scheurt tijdens het verwijderen. Nadat u het papier verwijderd hebt, drukt u de bovenste deksel omlaag om het te sluiten.



3. Indien het vastgelopen papier niet in stap 2 gevonden werd, moet u het voorpaneel openen.



4. Draai de draaiknop van de rol in de richting van de pijl om het vastgelopen papier te verwijderen.



5. Open de papiergeleider. Ontgrendel de papiergeleider en open deze in de richting van de pijl.



6. Verwijder het vastgelopen papier. Pas op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



7. Sluit de papiergeleider goed.



8. Sluit het voorpaneel.

AFWERKINGSEENHEID

De afwerkingseenheid kan, zowel geniete als ongeniete sets samenvoegen. Ongeniete sets kunnen op enige afstand van elkaar worden opgestapeld, waardoor de sets gemakkelijk gescheiden kunnen worden.

Namen van onderdelen



- Oefen geen druk op de afwerkingseenheid uit (vooral niet op de individuele laden).
- Plaats geen voorwerpen op het bovenste deksel. Dit kan het papiertransport tijdens duplexafdrukken hinderen.
- De lade beweegt tijdens de werking heen en weer. Zorg dat u deze beweging niet belemmert.
- De afwerkingseenheid moet samen met andere externe hulpapparatuur geïnstalleerd worden om te kunnen werken maar kan daarentegen niet samen met sommige andere apparatuur geïnstalleerd worden.

Specificaties

Naam	Afwerkingseenheid
Aantal laden	Twee
Papieruitvoer	Afgedrukte zijde naar beneden
Ladesoorten	Bovenste lade: normale lade, Onderste lade: offsetlade
Ladecapaciteit	Bovenste lade: 500-blad (A4 of 8½" × 11", 80 g/m ² of 20 lb).
	Onderste lade: 750-blad (A4 or 8½" x 11", 80 g/m ² or 20 lb.)
Papierformaten	Bovenste lade: gebruikt dezelfde papierspecificaties als voor de hoofdeenheid
	Onderste lade: Maximum A4 or 81/2" x 11", Minimum B5
Papiergewicht	Bovenste lade: gebruikt dezelfde papierspecificaties als voor de hoofdeenheid
	Onderste lade: 60 tot 105 g/m ² of 15 tot 34 lb.
Papiersoorten	Bovenste lade: gebruikt dezelfde papierspecificaties als voor de hoofdeenheid
	Onderste lade: alleen gewoon papier
Detectie Lade vol	Is zowel in de bovenste als onderste lade aanwezig
Offsetfunctie	Is alleen in de onderste lade aanwezig. De offsetafstand is ongeveer 25 mm (1 inch)
Papierformaten die geniet kunnen worden	8 ¹ / ₂ " x 11", A4, en B5 30 * (A4, 8 ¹ / ₂ " x 11" of kleiner, 80 g/m ² of 20 lb.)
Nietcapaciteit	30 bladen* (A4 or 8½" x 11" of kleiner, 80 g/m ² of 20 lb.)
	Er kunnen maximum twee dekbladen (128 g/m ² of 34 lb.) worden toegevoegd
Nietjes	Er kan een enkel nietje links boven of links onder in de hoeken worden geplaatst of twee nietjes in het midden aan de linkerkant
Stroomtoevoer	Het is noodzakelijk een optionele stroomtoevoereenheid te installeren
Afmetingen	465 mm (B) x 530 mm (D) x 508 mm (H); (18 ¹ / ₈ " (B) x 20 ⁷ / ₈ " (D) x 20" (H))
Gewicht	Ongeveer 21 kg (46.3 lb.)
	Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing veranderd worden

Gebruik B8300-FNR nietjespatronen in de afwerkingseenheid.



AFWERKINGSFUNCTIES

Sorteerfunctie

Maakt gesorteerde sets.



Offsetfuncties

Offsetmodus

Non-Offset modus





• Groeperingsfunctie

Maakt gegroepeerde kopieën van dezelfde pagina.



De sets worden afwisselend naar links of naar rechts geschoven waardoor iedere set of groep op een afstand van de vorige set of groep geplaatst wordt, zodat ze gemakkelijk van elkaar gescheiden kunnen worden.

De offsetfunctie werkt voor niet-geniete afdrukopdrachten.

Geniete sets worden niet op afstand van elkaar gedeponeerd.

• Sorteer- en nietfunctie

Gesorteerde sets worden vastgeniet en in de offsetlade gedeponeerd. Hieronder ziet u de nietpositie, richting, papierformaat en nietcapaciteit.

NIETPOSITIES	STAAND		LIGGEND	
Linkerbovenhoek van afdrukken		Beschikbare papierformaten: 8½" x 11", A4 en B5		
Op twee plaatsen in het midden, aan de linkerkant van de afdrukken		Zie boven	- 	Er kan niet worden geniet.
Linkeronderhoek van de afdrukken		Zie boven	-	

DE AFWERKINGSFUNCTIES GEBRUIKEN

• Kies de nietfuncties uit een printerstuurprogramma.

- Kies "Eigenschappen" in het instellingscherm van het 1. printerstuurprogramma en op het tabblad "Algemeen".
- 2. Kies "Links", "Rechts" of "Boven" onder "Zijde voor binden"
- Kies "1 Nietje" of "2 Nietjes" onder "Nieten". 3.



De instellingschermen aan de rechterkant verschijnen alleeen als de apparatuur op de juiste wijze in het printerstuurprogramma is ingesteld. Dit voorbeeld toont het scherm van een Windows 98 PCL-printerstuurprogramma.

De combinatie van bepaalde papiersoorten samen met andere functies is in bepaalde gevallen niet compatibel. Wanneer er bijvoorbeeld zwaar papier, enveloppen, etiketten, enz. geselecteerd worden, is het niet mogelijk duplex, offsetlade, zadelsteek enz. te kiezen Voor meer informatie, zie het hulpbestand van het printerstuurprogramma.

HET NIETJESPATROON VERVANGEN

Wanneer het nietjespatroon leeg is, zal de mededeling "Nietjes toevoegen" op het bedieningspaneel verschijnen.

Volg de hieronder beschreven procedure om het nietjespatroon te vervangen.

1. Open het voorpaneel.



2. Draai de nieteenheid naar boven om.



3. Trek aan het ontgrendelingshefboompje van de stapelcontainer en verwijder de container.



4. Verwijder het lege nietjespatroon uit de nietjescontainer.



5. Plaats een nieuw nietjespatroon in de nietjescontainer, waarbij de pijl op het nietjespatroon op één lijn met die van de nietjescontainer moet lopen.



- > OPMERKINGEN:
- Verwijder de beschermende tape niet van het patroon voordat u het nietjespatroon in de container plaatst.
- > Om de nietjescontainer terug te zetten, duwt u totdat deze op zijn plaats vastklikt.
- 6. Verwijder de tape van het nietjespatroon door er recht aan te trekken.



7. Plaats de nietjescontainer terug. Duw naar binnen totdat deze vastklikt.



8. Draai de nieteenheid naar beneden terwijl u het ontgrendelingshendeltje van de nieteenheid naar links duwt,



9. Sluit het voorpaneel.

Maak een proefafdruk in de niet/sorteermodus om te verzekeren dat documenten op de juiste manier geniet worden.

DE NIETEENHEID CONTROLEREN

Als de mededeling "CONTROLEER DE NIETEENHEID" of "CONTROLEER NIETPOSITIE OF NIET-STORING" verschijnt, dient u de volgende procedure te volgen

1. Ontgrendel het hefboompje om de afwerkingseenheid te openen.



2. Verwijder vastgelopen papier uit de nietjeseenheid. Let op dat het papier niet scheurt tijdens het verwijderen van het papier.



3. Sluit de afwerkingseenheid.



4. Open het voorpaneel van de afwerkingseenheid.



5. Draai de nieteenheid naar boven.



6. Trek aan het vergrendelingshendeltje van de nietjescontainer en verwijder de container.



7. Til het hendeltje aan het einde van de nietjescontainer op. 'Verwijder het bovenste nietje indien dit verbogen is. Als u het verbogen nietje laat zitten, zal er opnieuw een papierstoring optreden.



8. Zet het hendeltje terug in de originele positie.



9. Plaats de nietjescontainer terug. Duw de container naar binnen totdat deze op zijn plaats vast klikt.



10. Draai de nieteenheid naar beneden terwijl u het ontgrendelingshendeltje van de nieteenheid naar links duwt.



11. Sluit het voorpaneel.

Maak een proefafdruk in de nietjes/ sorteermodus om te verzekeren dat de nietfunctie goed werkt.

PAPIERSTORINGEN IN DE AFWERKINGSEENHEID VERHELPEN

Wanneer er een papierstoring in de afwerkingseenheid plaatsvindt, moet u het vastgelopen papier op de volgende manier verwijderen.

1. Verwijder het vastgelopen papier uit de uitvoeromgeving. Let op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



2. Open de bovenste deksel van de afwerkingseenheid. Schuif de tab in de richting van de pijl zoals in de afbeelding om de bovendeksel te openen.



3. Verwijder het vastgelopen papier.



Let op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert. Nadat u het papier verwijdert hebt, drukt u het bovendeksel naar beneden om het te sluiten.

4. Maak de grendel los om de afwerkingseenheid te openen.



5. Til de papiergeleider op en verwijder het vastgelopen papier. Verwijder geen vastgelopen papier uit de nieteenheid.



6. Sluit de afwerkingseenheid.



FOUTEN IN DE AFWERKINGSEENHEID OPSPOREN

PROBLEEM	Controleer	OORZAAK OF OPLOSSING				
De nietpositie is niet correct.	Is de nietpositie niet juist ingesteld?	Controleer e ingestelde nietpositie.				
De afwerkingseenheid	Zijn er deksels en/of panelen geopend?	Sluit alle deksels en panelen.				
functioneert niet.	Is er een mededeling op het displayscherm dat er papier uit de nieteenheid verwijderd moet worden?	Open de afwerkingseenheid en verwijder al het papier uit de nieteenheid.				
Er kan niet worden geniet.	Verschijnt er een "CONTROLEER NIETEENHEID" of "CONTROLEER NIETPOSITIE OF NIETSTORING"-mededeling op het displayscherm?	Controleer de nieteenheid.				
	Verschijnt er een "NIETJES TOEVOEGEN"-mededeling op het displayscherm?	Vervang het nietjespatroon.				
	Werd er een ander papierformaat gebruikt?	Het is niet mogelijk een andere papierformaat te nieten.				
De geniete sets zijn niet correct opgestapeld of sommige pagina's in een set werden niet vastgeniet.	Is het papier erg omgekruld?	Het papier kan erg omgekruld zijn afhankelijk van de papiersoort en kwaliteit. Verwijder het papier uit de lade of bypasslade, draai het om en laad het opnieuw.				

Controleer deze lijst voordat u contact met de service opneemt.

SNELLE REFERENTIEWENKEN OM DE NIETPOSITIE TIJDENS DUPLEXUITVOER TE BEPALEN.

De richting van de afgedrukte documenten en de bindingspositie staan in verhouding tot elkaar. De onderstaande tabel toont deze verhouding.

		Pagina 1	Pagina 2	Pagina 1 & Pagina 2 Dubbelzijdig	Uitvoeri	resultaat
	Lin				Nieten op een positie	Nieten op twee posities
Prin	ker binding	A 1	3 2	\mathcal{A}_{s}		
nten i	B		7	7	Nieten op een positie	Erkan niat an
in portret oriën	nding boven	A 1	S.	H		 binding boven.
ntatie	Rec				Nieten op een positie	Nieten op twee posities
Ū	chter binding	A 1	3 2	\mathcal{A}_{s}		
	Lin				Nieten op een positie	Er kan niet op
Printen	ker binding	\mathcal{A}_1	B ₂	$\mathbf{\mathcal{H}}_{1}$	3	twee posities worden geniet bij binding boven.
in lo	Bir			I I	Nieten op een positie	Nieten op twee posities
andschap ori	nding boven	\mathcal{A}_1	$\mathbf{s}^{\mathbf{z}}$	² H ₁	M	B B B B B B B B B B B B B B B B B B B
ëntat	Rec				Nieten op een positie	Fr kan niet on
Ē	hter binding	\mathcal{A}_1	B ₂	\mathbf{H}_{1}		worden geniet bij binding boven.

OPMERKINGEN

- > Het is alleen mogelijk te nieten wanneer de offsetlade geselecteerd is.
- > Indien u gemengde papierformaten selecteert om te worden geniet, wordt de nietfunctie automatisch geannuleerd.
- > Transparanten, etiketten, enveloppen en briefkaarten kunnen niet worden geniet.

ZADELSTEEK AFWERKINGSEENHEID

De zadelsteek afwerkingseenheid kan automatisch twee nietjes in de middenvouwpositie van documenten plaatsen en deze langs de middenlijn vouwen. Er is ook een optionele perforator die in de afwerkingseenheid geïnstalleerd kan worden.

NAMEN VAN ONDERDELEN



- Oefen geen druk op de zadelsteek afwerkingseenheid uit (vooral niet op de offsetlade).
- Let op, de offsetlade beweegt tijdens het drukken heen en weer. Zorg dat u deze beweging niet belemmert.
- Controleer de installatie-eisen voor correcte installatie van de zadelsteek afwerkingseenheid. Bepaalde configuraties functioneren niet.

Naam	Zadelsteek afwerkingseenheid
Aantal laden	Twee
Papieruitvoer	Geprinte zijde beneden
Ladesysteem	Bovenste lade: offsetlade, Onderste lade: zadelsteeklade
Ladecapaciteit	Bovenste lade: Niet-nieten: Max. 1000 bladen voor A4 of 8½ x 11 of kleinere formaten (80 g/m ² of
	20 lb.), max. 500 bladen voor $\frac{31}{2} \times 13$ of B4 of grotere formaten (80 g/m ² of 20 lb.). Nieten: Max.
	30 geniete sets en max. 1,000 bladen voor A4 of $8\frac{1}{2} \times 11$ of kleinere formaten(80 g/m ² of 20 lb.),
	max. 30 geniete sets en max. 500 bladen voor 8½ x 13 or B4 of grotere formaten (80 g/m ² of 20 lb.)
	Onderste lade: Geniete afdrukcapaciteit is (6-10) bladen x 10 sets of (1-5) bladen x 20 sets.
Papierformaat	Bovenste lade: 11 × 17, 8 ¹ / ₂ × 14, 8 ¹ / ₂ × 13, 8 ¹ / ₂ × 11, 8 ¹ / ₂ × 11R, 7 ¹ / ₄ × 10 ¹ / ₂ , 5 ¹ / ₂ × 8 ¹ / ₂ R, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R. Onderste lade: max. 11 × 17, 8 ¹ / ₂ × 11R, A3, B4, A4R
Papiergewicht	Bovenste lade: 60 tot 205 g/m ² of 16 tot 54 lb.
	Onderste lade: 64 tot 80 g/m ² of 17 tot 34 lb.
Papiersoorten	Bovenste lade: gewoon papier, dik papier
	Onderste lade: alleen gewoon papier
Detectie Lade vol	Aanwezig in beide laden
Offsetfunctie	Bovenste lade alleen
Papierformaten voor het nieten	11" x 17", 8½" x 14", 8½" x 13", 8½" x 11", 8½" x 11"R, A3, B4, A4, A4R, B5, en B5R Onderste lade: 11" x 17", 8½" x 11"R, A3, B4, en A4R
Nietcapaciteit	A4 of $8\frac{1}{2}$ " x 11" of kleinere formaten: 50 bladen*(80 g/m ² of 20 lb.)
	8½" × 14" of B4 of grotere formaten: 25 bladen*(80 g/m ² of 20 lb.)
	*Tot twee bladen 128 g/m ² of 34 lb. papier kunnen worden inbegrepen als kaft.
Nietjes	Bovenste lade: Er kan een enkel nietje in de linker hoek boven of onderaan geplaatst worden of twee nietjes in het midden aan de linker zijkant.
	Onderste lade: 120 mm $(4^{47}/_{64})$ pitch vanaf het midden van het papier
Stroomtoevoer	Vereist installatie van een optionele stroomtoevoereenheid
Afmetingen	718 mm (B) × 603 mm (D) × 1000 mm (H) ($28^{9}/_{32}$ " (B) × 23 ³ /4" (D) × 39 ³ /8" (H))
Gewicht	Ongeveer 39 kg (86 lb.)
Naam	Perforatiemodule
Aantal gaten/peroratiedoorsnee	drie gaten: 6.5 mm or ¹⁷ / ₆₄ "
	Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande waarschuwing gewijzigd worden.

SPECIFICATIES

VOORRAAD

Gebruik B8300-SSF nietjes-patronen voor deze afwerkingseenheid. De verpakking bevat drie patronen met ieder ongeveer 5000 nietjes.



DE FUNCTIE VAN DE ZADELSTEEK AFWERKINGSEENHEID

• Sorteermodus

Levert gesorteerde sets.

• Groeperingsmodus

23

Origineel

Levert groepen van dezelfde pagina van een geprint document.

Afdrukken



Afdrukken

Origineel

1 2

3

Offsetmodus



De sets worden heen en weer geschoven zodat iedere set of groep op enige afstand van de vorige geplaatst wordt voor gemakkelijke separatie.

Geniete sets worden niet op afstand van elkaar geplaatst.

Sorteer-/nietmodus

Gesorteerde sets worden geniet en in de offsetlade gedeponeerd. Wanneer zadelsteek is geselecteerd, worden de documenten in het midden van de zadelsteeklade gedeponeerd. De volgende tabel illustreert de nietpositie, richting, en papierformaat voor het nieten.

NIETPOSITIES	Staand	LIGGEND
Linker bovenhoek van het gedrukte document	Beschikbare papierformaten: 8 11", A4 eb B5 Nietcapaciteit: tot bladen voor alle m	1Beschikbare papierformaten: 11" 17", 8½" × 14", 8½" × 13", 8½" × 11" R, A3, B4, A4R, en B5R Nietcapaciteit: Tot 50 bladen voor 8½" × 11"R, A4R en B5R, en tot 25 bladen voor andere maten
In het midden van de linkerzijden van het gedrukte document	Zie boven	Zie boven
Linksonder in de hoek van het gedrukte document	Zie boven	Zie boven
Zadelsteek op de middenvouwlijn	Papier in staande n kan niet van een zadelsteek binding worden voorzien.	ichting s s s s s s s s s s s s s

• Zadelsteekfunctie

De zadelsteek afwerkingseenheid kan automatisch twee nietjes in de middenvouw van documenten aanbrengen die langs de middenlijn gevouwen en gebonden worden.

<Voorbeeld>



• Perforeren (wanneer er een perforatieeenheid geïnstalleerd is)

Als de zadelsteek afwerkingseenheid met een perforatiemodule is uitgerust, kunnen gedrukte documenten eerst worden geperforeerd en vervolgens in de offsetlade worden gedeponeerd. De zadelsteek- en de perforatiefunctie kunnen tegelijkertijd worden geselecteerd.

<Voorbeeld>

Origineel 1 Perforatiepositie





• De zadelsteekfuncties toepassen

Kies 'nieten' of 'zadelsteek' in het printerstuurprogramma.



- 1. Kies "Eigenschappen" op het displayscherm van het printerstuurprogramma en open het tabblad "Algemeen".
- 2. Om een document op de gewone manier, in de rand of hoek vast te nieten, kiest u "Links", "Rechts" of "Boven" onder "Zijde voor binden" en "1 Nietje" of "2 Nietjes" onder "Nieten".
- Om zadelsteekfuncties te kiezen klikt u de selectieknop aan in "Pamfletstijl" onder de titel "Documentstijl", kies vervolgens "Pamflet naast elkaar" of "Twee op één pamflet".
- 4. Daarna kiest u, onder de titel "Afwerken" "2 Nietjes" uit de "Nieten"-lijst.

De instellingdisplayschermen aan de rechterkant verschijnen alleen als de apparatuur op de juiste wijze in het printerstuurprogramma werd ingesteld. Dit voorbeeld toont het displayscherm van een Windows 98 PCL-printerstuurprogramma.

Bepaalde papiersoorten, in combinatie met andere functies, zijn in sommige gevallen niet compatibel. Wanneer u bijvoorbeeld zwaar papier, enveloppen, etiketten, enz. hebt ingesteld, is het niet mogelijk duplex, offsetlade, zadelsteek, enz. te selecteren. Meer details vindt u in de hulpbestanden van het printerstuurprogramma.

• De perforatiefunctie kiezen

Open het tabblad "Algemeen" en klik op "Perforeren" onder de titel "Afwerken".

Het displayscherm hierboven verschijnt alleen als de apparatuur op de juiste wijze in het printerstuurprogramma werd ingesteld.

Bepaalde papiersoorten, in combinatie met andere functies, zijn in sommige gevallen niet compatibel. Wanneer u bijvoorbeeld zwaar papier, enveloppen, etiketten, enz. hebt ingesteld, is het niet mogelijk duplex, offsetlade, zadelsteek, enz. te selecteren. Meer details vindt u in de hulpbestanden van het printerstuurprogramma.

HET NIETJESPATROON VERVANGEN EN NIETJES DIE VASTZITTEN VERWIJDEREN

Wanneer het nietjespatroon leeg raakt of nietjes blijven vastzitten, verschijnt er een mededeling op het displayscherm van het bedieningspaneel.

Volg de hieronder beschreven procedure om het nietjespatroon te vervangen en nietjes die zijn blijven steken te verwijderen.

1. Open het voorpaneel.



2. Trek de nieteenheid naar buiten.



3. Draai draaiknop A van de rol in de richting van de pijl om de nieteenheid naar voren te bewegen. Draai de draaiknop van de rol totdat de driehoekmarkering op één lijn met de index staat.



4. Verwijder de lege nietjescontainer.



5. Verwijder het lege nietjespatroon.



Druk op de vergrendelingsknop om de nietjescontainer los te maken en verwijder het nietjespatroon. Als er nog nietjes in zitten, kan het nietjespatroon niet verwijderd worden.

6. Plaats een nieuw nietjespatroon in de nietjescontainer.



Nadat u het nietjespatroon in de nietjescontainer hebt geplaatst, drukt u het deksel van de nietjescontainer omlaag om het nietjespatroon op zijn plaats vast te bevestigen. Duw vervolgens de nietjescontainer terug totdat deze op zijn plaats vastklikt.

7. Trek recht aan de tape van het nietjespatroon om deze te verwijderen.



 Plaats de nietjescontainer terug. Om de nietjescontainer terug te zetten drukt u erop totdat deze op zijn plaats vastklikt.



9. Duw het nietgedeelte terug in de afwerkingseenheid. Sluit het voorpaneel.

Maak een proefafdruk in de sorteer/nietmodus om te verzekeren dat de nietfunctie goed werkt.

NIETJES DIE VAST ZITTEN VERWIJDEREN

1. Ontgrendel de zadelsteek afwerkingseenheid en schuif deze weg van de printer.



2. Open het voorpaneel.



3. Draai draaiknop C, zoals in de afbeelding, totdat de blauwe markering zichtbaar is.



4. Verwijder het papier uit de nieteenheid.



 Indien zadelsteek werd geselecteerd, opent u het deksel van het zadelsteekgedeelte.



11. Til het hefboompje, aan het einde van de nietjescontainer, naar boven. Verwijder

6. Verwijder het vastgelopen papier. Pas op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



7. Sluit het deksel van het zadelsteekgedeelte.



8. Open het voorpaneel en trek de nieteenheid naar buiten.



9. Draai draaiknop A van de rol in de richting van de pijl om de nieteenheid naar voren te bewegen. Draai deze knop totdat de driehoekmarkering op één lijn met de index staat.



10. Verwijder de nietjescontainer.



het bovenste nietje indien het verbogen is. Als er verbogen nietjes in blijven zitten, zal het papier opnieuw vastlopen.



12. Plaats het hendeltje terug.



 Plaats de nietjescontainer terug. Duw op de nietjescontainer totdat deze op zijn plaats vastklikt.



- 14. Duw het nietjesgedeelte terug in de afwerkingseenheid.
- 15. Sluit het voorpaneel.
- 16. Duw de zadelsteek afwerkingseenheid terug, tegen de printer aan.

Maak een proefafdruk in de sorteer/nietmodus om te verzekeren dat de nietfunctie goed werkt.

PERFORATIE-AFVAL VERWIJDEREN

1. Ontgrendel de zadelsteek afwerkingseenheid en schuif deze van de machine weg.



2. Trek de perforatie-afvalcontainer naar buiten en leeg deze.



3. Plaats de perforatie-afvalcontainer terug in de originele positie.



4. Duw de zadelsteek afwerkingseenheid terug tegen de printer aan.



PAPIERSTORING IN DE ZADELSTEEK AFWERKINGSEENHEID

Wanneer er een papierstoring optreedt in de zadelsteek afwerkingseenheid, dient u het vastgelopen papier volgens de hieronder beschreven procedure te verwijderen.

1. Ontgrendel de zadelsteek afwerkingseenheid en schuif deze weg van de machine.



2. Verwijder het vastgelopen papier uit de hoofdeenheid. Nadat u het vastgelopen verwijdert hebt, dient u de duplexmodule te openen en weer te sluiten om het storingslichtje opnieuw af te stellen.



3. Indien u in stap1 geen vastgelopen papier kon vinden, opent u het bovenste deksel.



- Draai en trek aan draaiknop B van de rol om het vastgelopen papier te verwijderen. Als het vastgelopen papier lostlaat door aan draaiknop B te draaien, verwijdert u het papier voorzichtig zonder het te scheuren.
- 5. Sluit het bovenste deksel.





6. Als de zadelsteekfunctie geselecteed werd, opent u het voorpaneel.



7. Verwijder het vastgelopen papier uit de nieteenheid. Let op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



8. Open het deksel van het zadelsteekgedeelte.



9. Verwijder het vastgelopen papier. Pas op dat het papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



10. Draai de draaiknop van de rol in de richting van de pijl.



11. Verwijder alle vastelopen papieren uit de zadelsteeklade. Let op dat het vastgelopen papier niet scheurt wanneer u het verwijdert.



12. Sluit het deksel van het zadelsteekgedeelte.



13. Sluit het voorpaneel.



14. Duw de zadelsteek afwerkingseenheid terug tegen de printer.



Fouten (in de zadelsteek afwerkingseenheid) opsporen

Controleer deze lijst voordat u contact met de service opneemt.

Probleem	Controleer	Oplossing of oorzaak
De nietpositie is niet correct (inclusief zadelsteek).	Is de nietpositie op de juiste manier ingesteld?	Controleer de ingestelde nietpositie.
D zadelsteek afwerkingseenheid	Staan er deksels of panelen van de zadelsteek afwerkingseenheid open?	Sluit alle deksels en panelen.
functioneert niet.	Is er een mededeling op het displayscherm die aanduidt dat papier uit de nieteenheid verwijderd moet worden?	Verwijder alle papier-restanten uit de nieteenheid.
Er kan niet geniet worden (inclusief zadelsteek).	ls er een mededeling op het displayscherm die verzoekt de nieteenheid te contoleren?	Verwijder nietjes die zijn blijven steken.
	Is er een mededeling op het displayscherm die verzoekt nietjes toe te voegen?	Vervang het nietjespatroon. Controleer dat er een nietjespatroon geïnstalleerd is.
	Werd er een ander papierformaat inbegrepen?	Een ander papierformaat kan niet geniet worden.
Geniete set's zijn niet correct opgestapeld of sommige pagina's in de set zijn niet geniet.	Is het papier erg gekruld?	Sommige papiersoorten kunnen erg krullen, afhankelijk van het papiersoort en de kwaliteit. Verwijder het papier uit de lade, draai de stapel om en plaats weer terug in de papierlade.
Kan niet perforeren.*	Is er een mededeling op het displayscherm die verzoekt de afvalcontainer van de perforatiemodule te controleren?	Verwijder de perforatie-afval.
* Wanneer er een perforatie	module geïnstalleerd is	

SNELLE REFERENTIEWENKEN OM DE NIETPOSITIE TIJDENS DUPLEXUITVOER TE BEPALEN

De oriëntatie van de originele data in het document en de bindingspositie staan in verhouding tot elkaar. De onderstaande tabel toont deze verhouding.



DE VERHOUDING TUSSEN HET GEDRUKTE BEELD EN DE ZADELSTEEK

De afdrukrichting (oriëntatie) en de selectie van de bindingspositie zijn met elkaar verbonden. De volgende tabel toont deze verhoudingen.



- Transparanten, etiketten, enveloppen en briefkaarten kunnen niet geniet worden.
- Wanneer verschillende papierformaten worden geselecteerd voor een nietopdracht, zal de nietfunctie automatisch geannuleerd worden.

PRINTERSPECIFICATIES

Soort	Bureaublad
Printsysteem	Electro-fotografisch systeem
Belichtingssysteem	Half-geleidend laserdiodesysteem
Ontwikkelsysteem	Magnetische borstelontwikkeling
Papierinvoersysteem	Papierladen
Fusiesysteem	Warme wals
СРИ	64 bit RISC, 200 MHz
Geheugencapaciteit (standaard)	32MB
DIMM sleuven voor extra geheugen	Eén (kan 64 MB tot 256 MB geheugen bevatten).
Paginaomschrijvingstaal	PCL6, PCL5e, PS3
Interne lettertypes	Contour: 46 (inclusief lijnprinter lettertype) PostScript: 136
Parallelle interface	IEEE-1284 compatibel parallel interface (P1284B connector)
Netwerkinterface	10 Base T/100 Base TX
Opwarmtijd	Ongeveer 95 seconden
Ononderbroken afdruksnelheid (A4 or 8½" x 11" papier)	45 cpm/ppm (A4 of 8½ " x 11")
Resolutie	600 dpi, equivalent aan 1200 dpi via vervlakkingstechnologie
Afdrukkleur	Zwart
Afdrukrichting	Staand/liggend
Stroomtoevoer	Plaatselijk AC voltage ±10%, 50/60 Hz (De vereiste stroomtoevoer wordt op het identificatieplaatje van de hoofdeenheid vermeld.)
Stroomverbruik	Max. 1.53 kW
Arbeidscondities	Temperatuur: 15°C tot 30°C (59°F tot 86°F) Luchtvochtigheid: 20 tot 80 procent

Akoestisch geluidsemissie (opgemeten in overeenstemming met ISO7779)

		Afdrukmodus	Standby-modus			
Geluidsterkteniveau LwA		6.7 B	4.8 B			
Geluidsdrukniveau L _{PA} waarnemerposities		53 dB(A)	33 dB(A)			

Emissieconcentratie (opgemeten in overeenstemming met RAL UZ62)

Ozon 0.02 mg/m ³ of minder						
Stof 0.075 mg/m ³ of minder						
Styreen	0.07 mg/m ³ of minder					



428 mm x 593 mm x 567 mm x 654 mm,

 $(16^{55}/_{64}$ " x 23²³/₆₄" x 22²¹/₆₄" x 25³/4")

Gewicht: Circa 50kg (111lb) (inclusief een multifunctionele papierlade)

Wanneer een optionele PS3 expansiekit geïnstalleerd is							
	Besturing selecties	PCL5e/PCL6	PS	PPD (Windows)	PPD (Macintosh)		
	Kopieën	1 - 999	1 - 999	1 - 999	1 - 999		
Algemeen	Oriëntatie	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Duplex printen	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Zadelsteek	Ja	Ja	N/A	N/A		
	Bindrand	Links/boven/rechts	Links/boven/rechts	Lang/kort	Lang/kort		
	N-up	2/4/6/8	2/4/6/8	2/4*3*4	2/4/6/9/16		
	N-omhoog richting	Vast	Vast	Vast	Selecteerbaar		
	N-omhoog grenslijn	Ja	Ja	ja (altijd)	Ja		
	Papierformaat	Ja	Ja	ja (altijd) Ja Ja Ja Ja at 3 formaten* ^{3*5} N/A			
Papier	Klant papierformaat	1 formaat	1 formaat	3 formaten*3*5	N/A		
	Bron selectie	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Verschillende eerste pagina	Ja	Ja	N/A	Ja		
	Transparante invoegingen	Ja	Ja	N/A	Ja		
Papieruitvoei	Selectie uitvoerlade	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Postbakken	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Nieten	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Offset	Ja	Ja	Ja	Ja		
Ÿ	Perforatie	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Resolutie	600/300 dpi	600 dpi	600 dpi	600 dpi		
	Halftoon	N/A	Ja	Ja	N/A		
	Grafische modus	Ja	N/A	N/A	N/A		
	Afvlakken	Ja	Ja	Ja	Ja		
brafi	Toner spaar	Ja	Ja	Ja	Ja		
isch	Foto vergroting	Ja* ⁸	Ja	N/A	N/A		
	Negatief beeld	N/A	Ja	Ja	Ja		
	Spiegelbeeld	N/A	Horizontaal/verticaal	Horizontaal	Horizontaal/verticaal		
	Zoom	N/A	N/A	Ja	Ja		
	Passend voor pagina	Ja	Ja	N/A	N/A		
Fo	Permanente fonts	46 fonts	136 fonts	136 fonts*6	35 fonts		
	Download font	Bitmap TrueType, Grafisch	Bitmap Type1 TrueType	Bitmap Type1 TrueType	N/A		
	Watermerk*7	Ja	Ja	Ja	Ja		
	Overlappen	Ja	Ja	N/A	N/A		
Ş	Job retentie*1	Ja	Ja	N/A	Ja		
erig	Rekeningbeheer	Ja	Ja	N/A	Ja		
ē	Klantinstellingen	Ja	Ja	N/A	N/A		
	Automatische configuratie*2	Ja	Ja	N/A	Ja		
	Job einde melding	Ja	Ja	N/A	N/A		

LIJST VAN BELANGRIJKE PRINTER-AANDRIJFPROGRAMMAFUNCTIES

*1... In modellen zonder harde schijf moet een optioneel harde schijf loopwerk worden geïnstalleerd.

*2... Functioneert wanneer er randapparatuur is geïnstalleerd.

*³... Wordt niet ondersteund in de Windows NT 4.0 omgeving.

*4 ... 2/4/6/9/16 wordt ondersteund in de Windows 2000 omgeving.

*5... Er wordt slechts een formaat ondersteund in de Windows 2000 omgeving.

*6... Er wordne slechts 35 fonts ondersteund in de Windows NT 4.0 omgeving.

*7... Deze functie is beperkt tot PPD.

*8... Alleen PCL6

LIJST MET INSTALLATIECOMBINATIES VAN UITBREIDINGSAPPARATUUR

De volgende tabel toont mogelijke systeemconfiguraties.

Sommige apparatuur moet in combinatie met andere eenheden worden geïnstalleerd (B) om te kunnen functioneren, andere apparatuur kan niet gecombineerd worden (A).

		1							B							
		Multifunctionele lade	Staander/3 x 500 blad papierladen	Staander/MPD en 2000 blad papierladen	Duplexmodule/bypasslade	Duplexmodule	Zadelsteek afwerkingseenheid	Afwerkingseenheid	Postvak-stapeleenheid	Uitvoerlade	Bovenste uitvoerlade verlengstuk	Perforatie-een heid	Multifunctionele controllerkaart	Printserverkaart	Stroomtoevoereenheid	Vaste schijf
	Voor de papierinvoereenheid															
	Multifunctionele lade	—	Х	Х			Х					Х				
	Staander/3 x 500 blad papierlade	Х	—	Х											0	
	Staander/MPD en 2000 blad papierlade	Х	Х	-											0	
	Duplexmodule/bypasslade ²	0) ¹		-		Х					Х			0	
	Duplexmodule ²	0) ¹			-									0	
	Uitvoereenheid															
	Zadelsteek afwerkingseenheid	Х	0) ¹	Х	0	-	Х		Х					0	
	Afwerkingseenheid	0	$)^1$				Х	-	Х			Х			0	
◄	Postvak-stapeleenheid	0) ¹					Х	-						0	
	Uitvoerlade				C)1	Х			I		Х				
	Bovenste uitvoerlade verlengstuk							Х	Х		-					
	Perforatie-eenheid	Х	0)1	Х	0	0	Х		Х		-			0	
	Voor uitbreidingsapparatuur en andere functies															
	Stroomtoevoereenheid														_	
	Vaste schijf															_
	Multifunctionele controllerkaart		0)1									-			
	Printserverkaart													—		

0 = (A) en (B) moeten samen geïnstalleerd worden.

 O^1 = (A) vereist installatie van één van de (B) eenheden.

X = Kan niet samen geïnstalleerd worden.

² Wanneer de multifunctionele papierlade geïnstalleerd is, is de stroomtoevoereenheid niet nodig.

MEDEDELINGSPAGINA'S AFDRUKKEN

De printer drukt een mededelingspagina af wanneer de huidige afdrukopdracht niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een systeembeperking waarbij de verklaring van de beperking te lang is om op het displayscherm te kunnen verschijnen. Een mededelingspagina omschrijft de beperking en andere mogelijkeden om de afdrukopdracht uit te voeren.

In de volgende gevallen wordt een mededelingspagina afgedrukt:

- Wanneer er onvoldoende geheugen beschikbaar is om de printdata op te slaan. Dit kan zelfs gebeuren wanneer de hoeveelheid data voor de afdrukopdracht niet groot is, maar het beschikbare geheugen vol met printdata van andere afdrukopdrachten is.
- > Wanneer er een afdrukopdracht naar de printer wordt gestuurd terwijl het aantal wachtende afdrukopdrachten het maximum aantal van 100 opdrachten bereikt heeft.
- Wanneer er verschillende papierformaten zijn gekozen om een afdrukopdracht uit te voeren en één of meer van de papierformaten kan niet in de geselecteerde uitvoerlade of de niet-verzameleenheid worden gedeponeerd.
- Wanneer er een afdrukfunctie word gekozen die via een key operator programma werd geannuleerd. (Duplexmodule is uitgeschakeld, nietjeseenheid is uitgeschakeld, perforatie-eenheid is uitgeschakeld, gespecificeerde uitvoerlade is uitgeschakeld, enz.)
- > Indien een ongeldig rekeningnummer wordt ingevoerd wanneer de auditmodus is ingesteld.

Afdrukken van mededelingspagina annuleren

Het is mogelijk het afdrukken van mededelingspagina's via een key operator programma te annuleren.

DE AFDRUKZONE

Hieronder ziet u de afdrukzone van dit product.



 Indien een printerbesturing voor Windows of Macintosh gebruikt wordt voor het printen zal de bedrukbare zone kleiner zijn. De actueel bedrukbare zone is afhankelijk van de gebruikte printerbesturing.

			Afmeting	en in mm	
Papierformaat	Α	В	C	D	E
A3	297	420	4	289	4
B4	257	364	4	242	4
A4	210	297	4	202	4
B5	182	257	4	168	4
A5	148	210	4	140	4
Japanse briefkaart	100	148	4	92	4
Tabloid	279	432	4	271	4
Legal	216	356	4	208	4
Foolscap	216	330	4	208	4
Letter	216	279	4	208	4
Executive	184	267	4	183	4
Rekening	140	216	4	132	4
Com-10 (envelop	105	241	4	97	4
C5 (envelop)	162	229	4	154	4
Monarch (envelop)	98	191	4	90	4
DL (envelop)	110	220	4	102	4
ISO B5 (envelop)	176	250	4	168	4

PCL-SYMBOLENSET

No.	Symbolenset		
1	Roman-8		
2	ISO 8859-1 Latin 1		
3	PC-8		
4	PC-8 Danish/Norwegian		
5	PC-850		
6	ISO 6 ASCII		
7	Legal		
8	ISO 21 German		
9	ISO 17 Spanish		
10	ISO 69 French		
11	ISO 15 Italian		
12	ISO 60 Norwegian v1		
13	ISO 4 United Kingdom		
14	ISO 11 Swedish		
15	PC1004 (OS/2)		
16	DeskTop		
17	PS Text		
18	Microsoft Publishing		

No.	Symbolenset	
19	Math-8	
20	PS Math	
21	Pi Font	
22	ISO 8859-2 Latin 2	
23	ISO 8859-9 Latin5	
24	ISO 8859-10 Latin 6	
25	PC-852	
26	PC-775	
27	PC Turkish	
28	MC Text	
29	Windows 3.1 Latin 1	
30	Windows 3.1 Latin 2	
31	Windows 3.1 Latin 5	
32	Windows Baltic (not 3.1)	
33	Windows 3.0 Latin 1	
34	Symbol	
35	Wingdings	
• Deze symbolensets zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.		