

C3520 / C3530MFP

Brukerveiledning



INNLEDNING

Mye arbeid er lagt ned for å sikre at informasjonen i dette dokumentet er fullstendig, nøyaktig og oppdatert. Oki påtar seg ikke ansvar for konsekvenser av feil utenfor eget herredømme. Oki kan heller ikke garantere at endringer i programvare og utstyr som utføres av andre produsenter og refereres til i denne håndboken, ikke vil påvirke gyldigheten til informasjonen i den. Omtale av programvareprodukter som produseres av andre selskaper, betyr ikke nødvendigvis at Oki gir sin tilslutning til dem.

Selv om alle rimelige anstrengelser er gjort for å gjøre dette dokumentet så nøyaktig og nyttig som mulig, gir vi ingen garantier av noe slag, eksplisitt eller implisitt, om informasjonens nøyaktighet og fullstendighet.

De mest oppdaterte driverne og håndbøkene er tilgjengelige på Okis webområde:

http://www.okiprintingsolutions.com

Copyright © 2008 Oki Europe Ltd.

Oki og Microline er registrerte varemerker for Oki Electric Industry Company, Ltd.

Energy Star er et varemerke for United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

Andre produktnavn og merkenavn er registrerte varemerker eller varemerker som tilhører de respektive eierne.



Som deltaker i Energy Star-programmet har produsenten fastslått at dette produktet oppfyller Energy Star-retningslinjene for energieffektivitet. (bare 3520MFP)



 Dette produktet oppfyller kravene i Europaråddirektivene 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) og 1999/5/EC (R&TTE) med senere endringer
 som gjelder vurderingen i medlemslandenes lovgivning angående elektromagnetisk kompatibilitet, lav spenning og radio- og teleterminalutstyr.

Merk at Microsoft Windows XP ble brukt til å generere alle skjermbildene i denne håndboken. Disse skjermbildene kan variere hvis du bruker et annet operativsystem, men prinsippet er det samme.

FØRSTEHJELP I NØDSSITUASJON

Vær forsiktig med tonerpulveret:

Hvis produktet svelges, drikk små mengder kaldt vann og oppsøk lege. IKKE fremprovoser brekninger.



Hvis pulveret innåndes, må personen flyttes til et åpent område for å trekke frisk luft. Oppsøk lege.

Hvis du får toner i øynene, holdes øyelokkene åpne mens det skylles med store mengder vann i minst 15 minutter. Oppsøk lege.

Hvis du søler toner på hud eller klær, skyller du med kaldt vann og såpe for å minske risikoen for misfarging.

PRODUSENT

```
Oki Data Corporation,
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,
Tokyo 108-8551,
Japan
```

IMPORTØR TIL EU/AUTORISERT REPRESENTANT

Oki Europe Limited, under navnet OKI Printing Solutions Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ Storbritannia

Kontakt den lokale distributøren for forespørsler angående salg, støtte og generelle spørsmål.

MILJØINFORMASJON



Førstehjelp i nødssituasjon > 3

INNHOLD

Innledning
Førstehjelp i nødssituasjon
Produsent
Importør til EU/autorisert representant
Miljøinformasjon
Innhold
Merknader, forsiktighetsregler og advarsler7
Innledning.8MFP-oversikt9Sett forfra9Sett bakfra10Kontrollpanelet11Språk som støttes:13
Komme i gang
Kommer gang14Installere MFP-drivere og -verktøy14Twain- og skriverdrivere14Faksskriverdriver (bare C3530MFP)17Hurtigtastverktøyet17MFP-oppsettverktøyet19Skanner/kopimaskindelen19Skriverdelen20Anbefalte papirtyper20Papirskuff21Multifunksjonsmater21Utskuff for skriftside ned22Utskuff for skriftside opp23Innlegging av papir23Multifunksjonsmater23Multifunksjonsmater23Multifunksjonsmater23Anultifunksjonsmater23Skuff23Multifunksjonsmater23Multifunksjonsmater23Multifunksjonsmater23
Konfigurere maskinen 30
Generelt 30 Faksmottak (C3530MFP) 30 Angi Datoformatet 30 Angi landskoden (C3530MFP) 31 Faksavsender-ID (C3530MFP) 31 Svar ved anrop (C3530MFP) 32 Tilgangskontroll 33 Virkemåte for utlogging 34 Tidsavbrudd for drift 35

Skanner/kopimaskindelen	. 35
Minimum konfigurasjonskrav	. 35
Funksjoner for Internett-kommunikasjon	. 36
Informasjon før installasjon	. 36
Menyforkortelser	. 38
Drift	20
leage i dokument(er) for konjering	39
Konieringsmodus	. 30
Drift	. 30
Tosidia utskrift (bare Windows)	. 35
Manuell dunleksutskrift ved å bruke	. 10
nanirskuffen	40
Manuell dunleksutskrift ved å bruke	. 40
multifunksionsmateren	13
Skrive ut nå andre medier	. 43
Skrive ut nå Legal-papir	
Skrive ut på konvolutter	
Angi andre utskriftsalternativer	. 45
Iltskrift med Tilnass til side	. 45
Skrive ut flere sider nå ett ark	. 45
Skrive ut fargedokumenter i svart-hvitt	. 45
	. 46
Skannemodus	. 46
Drift	. 46
Alternativet Skann til F-nost	. 46
Skann til Minne	. 40
Alternativet Skann til Server	. 47
Alternativet Scan to PC (Skann til PC)	. 47
Faksmodus (C3530MEP)	. 49
Drift	49
Onnsett	49
Sende en faks	. 51
Faksmottak	. 53
Skrive ut en Aktivitetsrapport:	. 53
Skrive ut Overføringsrapporter:	. 54
Vadlikabald	EE
Skifte ut forbrukeartikler	. 55
Detalier for forbruksmateriell	
Itskifting av toperkassett	. 50
Itskifting av trommelenhet	
	. 03
Itskifting av varmeelement	. 07 73
	. /J 77
Конујинија, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	. //

LED-hodet
Papirbanen i ADM-en
Undersiden av ADM-en
Papirvektområdet
Dokumentglasset
Feilsøking
Fjerning av fastkilt papir
I den automatiske dokumentmateren for
skanneren 81
I skriverdelen 82
Faksproblemer (C3530MFP)
Problemer ved Skanning/Kopiering
Installere tilleggsminne
Minneoppgradering
Kontrollere minnestatusen
Spesifikasjoner
Indeks
Oki kontaktinformasjon 107

MERKNADER, FORSIKTIGHETSREGLER OG ADVARSLER

MERKNAD:

En merknad inneholder tilleggsinformasjon som supplement til hovedteksten.

FORSIKTIG!

En forsiktighetsregel inneholder tilleggsinformasjon som, hvis den ignoreres, kan føre til feil eller skade på utstyret.

ADVARSEL!

En advarsel inneholder tilleggsinformasjon som, hvis den ignoreres, kan medføre fare for personskade.

For å beskytte produktet, og for å sikre at du alltid får fullt utbytte av all funksjonalitet, er denne modellen laget slik at den bare virker med originale tonerkassetter. Alle andre tonerkassetter vil kanskje ikke fungere i det hele tatt, selv om de er beskrevet som "kompatible". Hvis det allikevel virker, kan produktets ytelse og utskriftskvalitet svekkes. Bruk av uekte produkter kan gjøre garantien ugyldig.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Alle varemerkene anerkjennes.

INNLEDNING

Gratulerer med valget av dette multifunksjonsproduktet (MFP). Det er utformet med en rekke avanserte funksjoner som gir deg klare, livaktige fargeutskrifter og sylskarpe svart-/hvittsider med høy hastighet på en rekke forskjellige medietyper.

Med denne MFP-enheten kan du på et øyeblikk skanne papirbaserte dokumenter og levere det elektroniske bildet til ulike steder, inkludert e-postadresser, skrivere, FTP-servere, faksmaskiner, USB-minnepinner eller andre datamaskiner på nettverket.

MFP-OVERSIKT

SETT FORFRA



- 1. Skannerplate.
- Automatisk dokumentmater (ADM). ADM-papirskuff. Maks. 50 ark A4 med 60 -120 g/m².
- ADM-papirskuff. Maks. 50 ark A4 med 60 -120 g/m².
- 4. Dokumentdeksel.
- 5. Kontrollpanel.

- Utskuff, skriftside ned. Standard utskuff for utskrifter. Kapasitet på opptil 150 ark med 80 g/m².
- Standard papirskuff med nivåindikator. Kapasitet på opptil 250 ark med 80 g/m².
- Flerfunksjonsmaterskuff (vises lukket). Brukes for mating av tykt papir, konvolutter og andre spesialmedier. Brukes også for mating av enkeltark, når det er behov for dette, og bannerutskrift.
- 9. USB-minneport

SETT BAKFRA

Her vises tilkoblingspanelet og bakre utskuff.



- 1. USB-tilkobling.
- **2.** Lokalt nettverkstilkobling.
- Kontakt for lokalt telefonhåndsett.
- 4. Telefonlinjetilkobling.
- 5. IEC (CE22)-vekselstrømtilkobling.
- 6. Av/på-bryter.
- 7. Automatisk dokumentmater (ADM).
- 8. Bakre utskuff (lukket).

Når den bakre utskuffen legges ned, føres papiret ut gjennom baksiden på skriveren og stables med skriftsiden opp. Denne brukes for det meste til utskrifter på tykt papir. Når den brukes sammen med flerfunksjonsmateren, er papirbanen gjennom skriveren tilnærmet rett. På denne måten bøyes ikke papiret i papirbanen, noe som muliggjør mating av papir på opptil 203 g/m².

KONTROLLPANELET



1. Tastatur	Brukes til å skrive inn tall, store og små bokstaver og symboler i skrivelinjen.
2. VENSTRE-tast	I endringmodus:
	Returnerer visningen av skjermbildet for funksjonsvalg eller skjermbildet for valg av delfunksjonsjon for skanning fra venteskjermbildet.
	Ved oppsett:
	Øker verdien i trestrukturen.
3. OPP-tast	Ved oppsett eller i endringsmodus:
	Flytter markøren opp.
4. NED-tast	Ved oppsett eller i endringsmodus:
	Flytter markøren ned.
5. ENTER-tast	I endringsmodus:
	Brukes til å bekrefte hvilken modus som skal velges.
	Brukes til å starte Push Skann. (Hvis Push Skann velges, vises skjermbildet for utførelse av Push Skann).
	Ved oppsett:
	Reduserer verdien i trestrukturen.
	Øker verdien i trestrukturen når den angitte verdien bekreftes.
	Ved registrering av PIN-ID:
	Brukes til å bekrefte PIN-ID-en som registreres.



6. HØYRE-tast	I endringsmodus:
	Brukes til å bekrefte hvilken modus som skal velges.
	Brukes til å starte Push Skann. (Hvis Push Skann velges, vises skjermbildet for utførelse av Push Skann).
	Ved oppsett:
	Reduserer verdien i trestrukturen.
	Øker verdien i trestrukturen når den angitte verdien bekreftes.
7. LCD-skjerm	128 x 64 punkter.
8. START-tast	Brukes til å bekrefte PIN-ID-en som registreres.
(a = farger,	Utfører den valgte funksjonen.
b = svart/hvitt)	Utfører kopiering.
	Utfører skanning til e-post / USB-minne / server.
	Utfører fakssending.
	Utfører manuelt faksmottak.
	Gjenoppretting fra feil-/advarselsmodi.
	Bekrefter tegnene eller funksjonene som velges når du trykker fra skjermbildet Skjermtilgang.
9. STOPP-tast	Stopper funksjonen som utføres.
	Stopper kopiering.
	Stopper skanning til e-post / USB-minne / server.
	Stopper fakssending.
	Avbryter utskriftsjobb.
	Gjenoppretting fra feil-/advarselsmodi:
	Brukes til å bekrefte feilmeldinger (når en feil som ikke behøver en gjenopprettingsoperasjon, er oppstått).
	Gjenoppretter fra feil-/advarselsstatus.
	Tvinger en retur til skjermbildet for modusvalg fra hvert venteskjermbilde (alle innstillinger som vises i venteskjermbildet, tilbakestilles til brukerstandardverdier).

SPRÅK SOM STØTTES:

Engelsk	Tysk	Fransk
Italiensk	Spansk	Svensk
Norsk	Dansk	Nederlandsk
Portugisisk	Gresk	Portugisisk (Brasil)
Russisk	Polsk	Tyrkisk
Tsjekkisk	Ungarsk	Finsk

MERKNADER:

- **1.** Denne listen er ikke inngående eller endelig.
- **2.** Hvis du vil ha informasjon om hvordan du endrer språkinnstillingen, ser du informasjonen som fulgte med produktet (Språkoppsettverktøy for kontrollpanel).

KOMME I GANG

INSTALLERE MFP-DRIVERE OG -VERKTØY

MERKNAD:

Du må være logget på som administrator eller medlem av Administratorer-gruppen for å følge denne fremgangsmåten. Hvis datamaskinen er koblet til et nettverk, kan det hende at innstillinger for nettverkstilgang også hindrer deg i å følge denne fremgangsmåten.

TWAIN- OG SKRIVERDRIVERE

TWAIN-driveren brukes til " Pull Scanning ", dvs. å iverksette en skanning fra PC-en via programvare. Ved " Push Scanning " starter du i motsetning skanningen ved å trykke på en knapp på frontpanelet på MFP-enheten. TWAIN-driveren fungerer bare via USB-tilkoblinger. Dette betyr at det ikke er mulig å kontrollere skanneren over nettverket fra PC-en.

Du kan installere TWAIN- og skriverdriverne på to forskjellige måter:

- 1. Tilkoble skriveren først og gjennomføre en Plug and Playinstallering. I dette tilfellet må du installere TWAINdriveren først.
- Vente med å plugge inn skriveren og kjøre installasjonsprogrammet for Oki-driveren fra CD-ROM-en. På denne måten installeres TWAIN (skannerskriverdriver) og skriverdrivere. Når skriveren slås på og tilkobles, er installasjonen fullført.

Plug and Play-installasjon

MFP en enhet med to funksjoner – Windows gjenkjenner den som en skanner og en skriver. Dette betyr at når MFP-enheten kobles til en PC med en USB-kabel, blir du bedt om å installere to forskjellige drivere – TWAIN-driveren for skannerskriveren først og deretter skriverdriveren.

- **1.** Koble skriveren til en USB-port på datamaskinen.
- 2. Slå på skriveren.
- **3.** Sett inn CD-ROM-en Drivers & Utilities.

Hvis CD-ROM-en starter automatisk, avbryter du dialogen. Dialogen Ny maskinvare funnet vises på skjermen.



Hvis du ikke ser dialogen Ny maskinvare funnet, kontrollerer du at strøm- og USB-kablene er riktig tilkoblet og at skriveren er slått på.

4. Installer Twain-driveren først



Komme i gang > 15

5. Deretter installerer du skriverdriveren

	Found New Hardware Wizard	
		Found New Hardware Wizard Please choose your search and initialitation options.
0	The wards need (a) mean a consistence of CPU particular to the constraint of the con	And for the field win in free backdate And for the field win in free backdate.
	Lick vert to Controle	(Back New) Carcel
	Fo	ound New Hardware Wizard
G	Copying Files Copying Files OPHI UI DLL To C.WMND0WS\System3_\oki_data_coopc3540_mc577 Cancel Cancel	Completing the Found New Hardware Wizard The vized has finished initiality the software for:
	a	Click Finish to dote the wicard
		Cancel

FAKSSKRIVERDRIVER (BARE C3530MFP)

Faksskriverdriveren gir deg muligheten til å sende fakser direkte fra datamaskinen uten å skrive ut dokumentet først.

Windows XP har innebygd støtte for faks – du kan bruke modemet på datamaskinen til å sende fakser direkte fra datamaskinen.

Med Okis faksdriver sender du faksdataene fra datamaskinen til MFP-enheten, og deretter sender MFP-enheten dokumentet automatisk.

Installere faksskriverdriveren

Denne installeres ved hjelp av installasjonsveiviseren for Okidrivere.

HURTIGTASTVERKTØYET

Hurtigtastverktøyet lar MFP-enheten motta kommandoer med ett tastetrykk fra en lokalt tilkoblet datamaskin ("Pull Scan").

Det er valgfritt å installere hurtigtastverktøyet, og du finner det i mappen Utilities (Verktøy) på CD-ROM-en med drivere og verktøy.

Installere hurtigtastverktøyet

1. Installer hurtigtastverktøyet fra CD-ROMen.

Installasjonsprogrammet plasserer et hurtigtastikon på skrivebordet.

2. Dobbeltklikk dette ikonet for å åpne kontrollpanelet for hurtigtaster.



3. Velg innstillinger. Følgende skjermbilde vises.

Scan to Application 1	Scanner Settin	g				
Scan to Application?		Flatbed	-		Color	•
		300 dpi	•		A4(8.27×11.69")	-
Scan to E-Mail		image to			50	-
Scan to Folder		Application1			BMP	•
Scan & Print	C:\ Link the "Scon C:\WINDOWS	to AP" to applicati 3\system32\mspai	on softwa nt.exe	Browse Link Dele Setting	tion	
		About	0	Apply (Default OF	0

- **4.** Velg funksjonen som du vil angi, i del (1).
- 5. Angi parameterne for denne funksjonen i del (2).
- Når du er ferdig med å angi innstillinger, trykker du på OK (3).

Verktøyet går tilbake til kontrollpanelet for hurtigtaster (punkt 2 ovenfor).

MFP-OPPSETTVERKTØYET

Det er valgfritt å installere MFP-oppsettverktøyet, og du finner det i mappen Utilities (Verktøy) på CD-ROM-en med drivere og verktøy.

Oppsettprogrammet plasserer ikke et ikon på skrivebordet automatisk. Hvis du vil, kan du dra og slippe dette ikonet på skrivebordet for enkel bruk i fremtiden.

MFP-oppsettverktøyet kan gjenkjenne MFP-enhetene C3520/ C3530 via USB- eller nettverkstilkoblinger. Bare Okis MFPenheter C3520/C3530 gjenkjennes.

Det finnes seks hovedfunksjoner i denne programvaren:

- > MFP Settings (MFP-innstillinger)
- > Colour Adjustment (Fargejustering)
- > Address Book Manager (Adressebokbehandling)
- > Address Book Manager (Telefonbokbehandling)
- > Profile Manager (Profilbehandling)
- > PIN Manager (PIN-behandling)

SKANNER/KOPIMASKINDELEN

Én enkelt kopi i svart/hvitt (8a) eller farger (8b) blir raskt tilgjengelig ved å trykke på den aktuelle knappen på kontrollpanelet.



SKRIVERDELEN

ANBEFALTE PAPIRTYPER

MFP-enheten kan bruke en rekke forskjellige utskriftsmedier med ulik tykkelse og format.

Best resultat oppnår du ved å bruke 75~90 g/m² standardpapir som er produsert for bruk i kopimaskiner og laserskrivere.

Konvolutter må ikke være vridd, krøllet eller ødelagt.

Konvolutten bør også være av typen med rektangulær lukning og med lim som vil forbli intakt etter å ha passert de varme rullene som brukes i slike typer skrivere. Konvolutter med vindu er ikke egnet.

Etiketter må også være av en type som er beregnet for bruk i kopimaskiner og laserskrivere, og innføringsarket må være helt dekket med etiketter. Andre typer etiketter kan skade skriveren hvis etikettene faller av under utskriftsprosessen. Egnede typer er:

Avery White Laser Label type 7162, 7664, 7666 (A4), eller
 5161 (Letter)

Visittkortene som anbefales, produseres av Oki (bestillingsnr.: 09002985).

PAPIRSKUFF

Du kan legge papir med en vekt fra 64 g/m² til 176 g/m² i papirskuffen. Papirskuffen er ideell for utskrift av A4-dokumenter på over én side.

STØRRELSE	DIMENSJONER	νεκτ ((G/M²)
A6	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm	Lett	64-74 g/m²
A4	210 x 297 mm	Middels	75-90 g/m²
Letter	215,9 x 279,4 mm	Tungt	91-120 g/m²
Legal 13 tm	216 x 330 mm		
Legal 13,5 tm	216 x 343 mm		
Legal 14 tm	216 x 356 mm		

MULTIFUNKSJONSMATER

Multifunksjonsmateren kan håndtere de samme mediestørrelsene som papirskuffene, men med vekt mellom 75 g/m² og 203 g/m². For svært tungt papir må du bruke utskuffen for skriftside opp (bak). Papirbanen blir dermed tilnærmet rett.

Med multifunksjonsmateren kan du bruke papir med en bredde på helt ned til 105 mm og med lengde på opptil 1 200 mm (bannerutskrift – bare C3530MFP).

For papirlengder som overstiger 356 mm (Legal 14") må du bruke papir med vekt på mellom 90 g/m² og 128 g/m², og utskuffen for skriftside opp (bakre).

Når du bruker multifunksjonsmateren, mater du hvert ark eller hver konvolutt én etter én i stedet for å stable dem. Dette er med på å forhindre papirstopp.

Papir med vannmerke eller logo skal legges inn med skriftsiden opp og øvre kant inn i skriveren.

C3520

STØRRELSE	DIMENSJONER	VEKT (G/M²)
A6	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm	Lett	64-74 g/m²
A4	210 x 297 mm	Medium:	75-90 g/m²
Letter	215,9 x 279,4 mm	Tykt:	91-120 g/m²
Legal 13 tm	216 x 330 mm	Svært	
Legal 13,5 tm	216 x 343 mm	tykt:	121-176 g/m²
Legal 14 tm	216 x 356 mm		
Egendefinerte størrelser	216 x 356 mm		

C3530

STØRRELSE	DIMENSJONER	VEKT (G/M²)
A6	105 x 148 mm		
A5	148 x 210 mm		
B5	182 x 257 mm		
Executive	184,2 x 266,7 mm		
A4	210 x 297 mm		
Letter	215,9 x 279,4 mm	Lett	64-74 g/m²
Legal 13 tm	216 x 330 mm	Medium:	75-90 g/m²
Legal 13,5 tm	216 x 343 mm	Tykt:	91-120 g/m²
Legal 14 tm	216 x 356 mm	Svært	
Egendefinerte størrelser	216 x 356 mm	tykt:	121-176 g/m²
COM-9 Envelope	98,4 x 225,4 mm		
COM-10 Envelope	104,7 x 241,3 mm		
Monarch-konvolutt	98,4 x 190,5 mm		
C5	162 x 229 mm		

UTSKUFF FOR SKRIFTSIDE NED

Utskuffen for skriftside ned øverst på skriveren har en kapasitet på opptil 150 ark med standardpapir på 80 g/m² og kan håndtere papir opptil 120 g/m². Sider som skrives ut i leseretningen (side 1 først), vil bli sortert i leseretningen (siste side øverst med forsiden ned).

UTSKUFF FOR SKRIFTSIDE OPP

Når du skal bruke utskuffen for skriftside opp, bak på skriveren, må utskuffen åpnes og papirstøtten trekkes ut. Når skuffen er utslått, følger papiret denne papirbanen uavhengig av hva som er valgt i skriverdriveren.

Utskuffen bak på skriveren har en kapasitet på inntil 10 ark 80 g/m² standardpapir, og kan brukes for papirvekter inntil 203 g/m².

Bruk alltid denne utskuffen og multifunksjonsmateren for utskrift på papir/kartong som er tyngre enn 120 g/m².

INNLEGGING AV PAPIR

PAPIRSKUFF

1. Ta papirskuffen ut av maskinen.



2. Spre papiret i begge ender (a) og på midten (b) for å sikre ingen ark henger sammen. Dunk bunkekantene mot en flat overflate til arkene ligger rett igjen (c).



3. Legg papir i skuffen.

Bruk nivåindikatorene (a og b) til anvisning. Legg i brevark med logo med forsiden ned og øvre kant mot fremsiden av skriveren.



4. Juster bakre papirstopper (a) og papirførerne (b) etter formatet på papiret som brukes. A6-papir bruker område (c).



5. Hvis du bruker A6-papir, endrer du posisjonen for den bakre papirføreren til den fremre åpningen.



6. Skyv papirskuffen inn *forsiktig*



MERKNAD: Slik unngår du papirstopp:

- > Ikke la det være mellomrom mellom papirbunken og papirførerne eller bakre papirstopper.
- > Ikke legg for mye papir inn i papirskuffen. Kapasiteten vil være avhengig av den papirtypen som brukes.
- > Ikke legg inn papir som på noen måte er skadet.
- > Ikke legg inn papir med forskjellig format i samme skuff.
- > Ikke trekk ut skuffen mens utskrift pågår.
- > Skyv papirskuffen forsiktig inn.
- 7. For utskrifter som skal mates ut med skriftside ned, forsikre deg om at utskuffen for skriftside opp (bakre) er lukket (dvs. papir mates ut på toppen av skriveren). Utskuffen har en kapasitet på ca. 150 ark, avhengig av papirvekt.

 For utskrifter som skal mates ut med skriftside opp, kontroller at (bakre) utskuff (1) er åpen og at papirstøtten (2) er trukket ut. Papiret stables i omvendt rekkefølge, og kapasiteten på bakre utskuff er ca. 10 ark, avhengig av papirvekten.



9. Bruk alltid utskuffen for skriftside opp (bakre) for tykt papir (kartong osv.).

FORSIKTIG!

Ikke åpne eller lukk den bakre papirutgangen under utskrift, ettersom dette kan føre til papirstopp.

MULTIFUNKSJONSMATER

Multifunksjonsmateren brukes til utskrifter på medier som for eksempel konvolutter, medier som ikke har standardstørrelse, A5, A6 og tungt papir (se "Multifunksjonsmater" på side 21).

1. Åpne multifunksjonsmateren.



2. Juster papirførerne (a) etter papirstørrelsen du skal skrive ut på, ved å bruke merkene på papirplattformen.



3. Legg et ark på papirplattformen slik at det føres på plass.



- > Legg i ett ark om gangen.
- Ved utskrift på papir med logo legger du papiret i multifunksjonsmateren med den trykte siden opp og øverste kant av papiret inn i skriveren.
- > En konvolutt legges i med skriftsiden opp, øvre kant til venstre og kortsiden inn i skriveren.

Velg riktig papirstørrelse som skal brukes i multifunksjonsmateren, på Media-menyen.

KONFIGURERE MASKINEN....

GENERELT

Du må angi noen grunnleggende innstillinger før du bruker denne MFP-enheten.

Pass på at du har de nødvendige tillatelsene og PIN-numrene før du begynner.

Passordene og PIN-nummeret som er angitt som standard fra fabrikken, er:

Administrator	аааааа
PIN	000000
Nettverk (webside)	de siste 6 tegnene i MAC- adressen

FAKSMOTTAK (C3530MFP)

Faksfunksjonen på denne MFP-enheten vil automatisk besvare en telefonoppringing etter en forsinkelse for Svar ved anrop. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir dette, se "Svar ved anrop (C3530MFP)" på side 32.

ANGI DATOFORMATET

Datoformatet kan angis ved å åpne oppsettskjermbildet på denne måten:

- 1. Bruk Pil opp-tasten eller Pil ned-tasten til å velge **Meny**funksjonen.
- 2. Bruk Pil høyre-tasten til å velge Admin.oppsett.
- **3.** Skriv inn et passord hvis du blir bedt om det.
- 4. Velg Systemoppsett og deretter Datoformat.
- **5.** Velg det ønskede formatet.

Skrive inn tall

Tall skrives inn ved hjelp av **tastaturet**.

Bekrefte klokkeslettet

Når du skal bekrefte det angitte klokkeslettet, trykker du på **Enter**-tasten.

Annullere det angitte klokkeslettet

Hvis du vil annullere innstillingen for klokkeslett, trykker du på tasten til venstre når markøren er over måneden, datoen eller året, alt etter hva som er plassert lengst til venstre på den andre linjen.

ANGI LANDSKODEN (C3530MFP)

Angi landskoden på denne måten:

- 1. Velg Meny på skjermbildet Funksjon.
- 2. Bruk Pil ned-tasten til å bla til Admin.oppsett.
- 3. Trykk på Enter.

(Nå trenger du administratorpassordet)

- Skriv inn administratorpassordet ved hjelp av tastaturet.
 Trykk på Fullført for å fullføre.
- 5. Bruk Pil ned-tasten til å bla til Faksoppsett. Trykk på Enter.
- 6. Bruk Pil ned-tasten til å bla til Basisoppsett. Trykk på Enter.
- Bruk Pil ned-tasten til å bla til Landskode. Trykk på Enter.
- 8. Velg landet som MFP-enheten er plassert i. Trykk på Enter.
- **9.** Bruk Pil venstre-tasten for å gå tilbake til **Funksjon**-skjermbildet.

FAKSAVSENDER-ID (C3530MFP)

Angi faks-ID-en på denne måten:

- 1. Velg Meny på skjermbildet Funksjon.
- **2.** Bruk Pil ned-tasten til å bla til **Admin.oppsett**.

3. Trykk på Enter.

(Nå trenger du administratorpassordet)

- **4.** Skriv inn administratorpassordet ved hjelp av tastaturet. Trykk på **Fullført** for å fullføre.
- 5. Bruk Pil ned-tasten til å bla til Faksoppsett. Trykk på Enter.
- Bruk Pil ned-tasten til å bla til Basisoppsett. Trykk på Enter.
- Bruk Pil ned-tasten til å bla til Sender ID (Avsender-ID). Trykk på Enter.
- **8.** Skriv inn en avsender-ID (slik det kreves) ved hjelp av tastaturet. Trykk på **Fullført** for å fullføre.
- **9.** Bruk Pil venstre-tasten for å gå tilbake til **Funksjon**-skjermbildet.

SVAR VED ANROP (C3530MFP)

Faksfunksjonen på denne MFP-enheten vil automatisk besvare et innkommende ringesignal etter en forsinkelsesperiode angitt ved hjelp av Svar ved anrop.

Fabrikkstandarden for Svar ved anrop er ett ringesignal. Innstillingen kan endres til opptil 20 sekunder i Admin Menu på den følgende måten (du må ha administratorrettigheter for å endre denne innstillingen):

- 1. Rull ned til **Meny** i skjermbildet på det øverste nivået, og velg ved hjelp av **Enter**-tasten.
- 2. Rull ned til Admin Menu på rullegardinmenyen, og velg ved hjelp av Enter-tasten. Skriv inn passordet.
- **3.** Rull ned til **Faksoppsett** på rullegardinmenyen, og velg ved hjelp av **Enter**-tasten.
- **4.** Rull ned til **Basisoppsett** på rullegardinmenyen, og velg ved hjelp av **Enter**-tasten.
- 5. Rull ned til Svar ved anrop på rullegardinmenyen, og velg ved hjelp av Enter-tasten.
- **6.** Rull ned til den ønskede svartiden på rullegardinmenyen, og velg ved hjelp av **Enter**-tasten.

7. Gå tilbake til menyen på det øverste nivået ved hjelp av Pil venstre-tasten.

TILGANGSKONTROLL

Betjening av denne maskinen og funksjoner kan begrenses til bare godkjente personer ved hjelp av et PIN-nummer (personlig identifikasjonsnummer) med fra fire til ni sifre. Dette kalles tilgangskontroll. Hvis du bruker flere antall sifre i PIN-nummeret, øker sikkerheten.

Aktivere/deaktivere tilgangskontroll

 Du aktiverer og deaktiverer tilgangskontroll i Meny>Admin.oppsett>Systemoppsett>Tilgangskon troll.

Aktivere tilgangskontroll

> Når du velger Aktiver for tilgangskontroll, tilbakestilles visningen til skjermbildet Systemoppsett umiddelbart etter at innstillingen er endret. Hvis én av funksjonene, for eksempel utskrift, fakssending eller PC-skanning kjører, vil visningen imidlertid bare tilbakestilles til skjermbildet Systemoppsett når oppgaven er fullført.

Skrive inn en PIN-ID

- Når Aktivert er angitt for tilgangskontroll, kreves registrering av en PIN-ID for å kunne sette opp forskjellige verktøy.
- > Skriv inn PIN-ID-en ved hjelp av tastaturet.
- > En gyldig PIN-ID består av fra fire til ni sifre.
- > De angitte tallene vises ikke på skjermbildet for angivelse av PIN-ID, og de erstattes av stjerner (*).
- > Den angitte PIN-ID-en kan bekreftes ved hjelp av **Start**knappen eller **Enter**-tasten.

> MFP-enheten støtter de følgende to PIN ID-typene.

Administrator-PIN-ID

Dette er PIN-ID-en for systemadministratoren(e).

Hvis en PIN-ID er registrert som en administrator, vises skjermbildet for angivelse av administratorpassord, og når et administratorpassord angis, blir ID-en godkjent som en administrator.

User PIN ID (PIN-ID for brukere)

Dette er en PIN-ID for vanlige brukere.

Hvis en PIN-ID er registrert som en vanlig bruker, vises skjermbildet for funksjonsvalg. Etter angivelsen av en PIN-ID, vises også skjermbildet for funksjonsvalg.

Ugyldig PIN-ID

Hvis det angitte PIN-nummeret er ugyldig, vises **Feil passord** i tre sekunder, og visningen tilbakestilles til skjermbildet for angivelse av PIN-ID.

VIRKEMÅTE FOR UTLOGGING

Hvis Logg ut velges eller en tidsavbrudd for drift oppstår, tilbakestilles visningen til skjermbildet for angivelse av PIN-ID.

Utlogging av brukere

Når tilgangskontroll er aktivert, vises alternativer for utlogging på menyen i skjermbildet for modusvalg.

Når du flytter markøren til Logg ut og trykker på Enter-tasten, tilbakestilles visningen til skjermbildet for bekreftelse av utlogging.

Hvis Ja er valgt med Enter-tasten i skjermbildet for bekreftelse av utlogging, tilbakestilles visningen til skjermbildet for angivelse av PIN-ID.

TIDSAVBRUDD FOR DRIFT

- Når kontrollpanelet på MFP-en forblir inaktivt i et angitt tidsrom (tidsavbrudd for drift), tilbakestilles visningen automatisk til skjermbildet for inaktivitet hvis tilgangskontroll deaktiveres.
- > Hvis en feilstatus oppstår, deaktiveres tidsavbrudd for drift.
- Etter tidsavbrudd for drift tilbakestilles visningen automatisk til skjermbildet for angivelse av PIN-ID hvis tilgangskontroll er aktivert.
- Varigheten for tidsavbruddet for drift avhenger av innstillingen i Menymodus>Admin.oppsett
 >Systemoppsett > Tid for tilbake til ventemodus.

SKANNER/KOPIMASKINDELEN

MINIMUM KONFIGURASJONSKRAV

For å få mest mulig nytte av denne MFP-enheten kreves følgende konfigurasjon:

Sende fakser: (C3530MFP)

> En PSTN-telefonlinjetilkobling.

Sende e-post:

- > TCP/IP-nettverk.
- > En SMTP- og en valgfri POP3-server.
- > Standard Fra-adresse (adressen til denne MFP-enheten).

Sende dokumenter via intranett

- > FTP-, HTTP- eller CIFS-protokoll.
- > Windows 2000, Windows XP, HTTP- eller FTP-server.

FUNKSJONER FOR INTERNETT-KOMMUNIKASJON

INFORMASJON FØR INSTALLASJON

MFP-enheten må konfigureres riktig på nettverket for å utføre skanning til e-post og andre funksjoner. For at andre nettverksenheter skal kunne finne MFP-enheten på nettverket, må følgende nettverksparametere angis:

Forklaring:

1. Aktiver DHCP:

Velg **Ja** for å få IP-adresse/delnettadresse/gateway-adresse automatisk fra DHCP-serveren.

2. IP-adresse:

Dette er IP-adressen (Internett Protocol) som tildeles maskinen av systemansvarlig.

3. Subnet Maske:

Dette er adressen for delnettmaske som tildeles av systemansvarlig.

4. Gateway-IP:

Dette er Gateway-IP-adressen som tildeles av systemansvarlig.

5. SMTP Server:

Dette er IP-adressen for SMTP-postserveren som tildeles av systemansvarlig.

6. SMTP Port:

Portnummeret for SMTP-postserveren.

7. DNS-server:

Dette er IP-adressen for DNS-serveren som tildeles av systemansvarlig.

8. POP3 Server:

IP-adressen for POP3-serveren.
9. POP3 Port

Portnummeret for POP3-serveren.

Angi DNS-navnet eller IP-adressen og portnummeret for POP3-serveren hvis postserveren krever POP3godkjenning, *før* du sender e-post fra maskinen.

Skann til e-post

Med MFP-enheten kan du levere skannede dokumenter til e-postadresser på nettverket.

Konfigurere en server

Denne delen forklarer hvordan du konfigurerer en server.

- 1. Rull til **Meny**-funksjonen ved hjelp av Pil opp-tasten eller Pil ned-tasten, og velg den ved hjelp av Pil høyre-tasten.
- Rull til Admin.oppsett ved hjelp av Pil ned-tasten, og angi valget ved hjelp av å trykke på Enter eller Pil høyretasten.
- **3.** Rull til **Nettverksoppsett** ved hjelp av Pil ned-tasten, og angi valget ved hjelp av å trykke på Enter eller Pil høyre-tasten.
- Rull deretter igjen til Nettverk ved hjelp av Pil nedtasten, og angi valget ved hjelp av å trykke på Enter eller Pil høyre-tasten.
- 5. Rull til **IP-adresse** på rullegardinmenyen ved hjelp av Pil ned-tasten, og angi valget ved hjelp av å trykke på Enter eller Pil høyre-tasten.

Skjermbildet for angivelse av IP-adresse

I skjermbildet for angivelse av IP-adresse er det første feltet uthevet (den tresifrede verdien lengst til venstre for fire felt, hvert atskilt med "."), og markøren er plassert over det første sifferet.

Flytte mellom felt

Når du skal flytte mellom feltene, bruker du Pil venstretasten og Pil høyre-tasten. **6.** Skriv inn IP-adressen.

Skrive inn tall

Tall skrives inn ved hjelp av **tastaturet**.

7. Trykk på Enter-tasten for å bekrefte.

Annullere IP-adressen

Hvis du vil annullere IP-adressen, flytter du markøren til det første feltet, og deretter trykker du på Pil venstre-tasten.

MENYFORKORTELSER

E.E	Edge Erase (Kantsletting): Angir områdene som skal blokkeres rundt dokumentdataene.
M.S-R	Angir omfanget av forskyvningen av dokumentbildet mot høyre.

M.S-B Angir omfanget av forskyvningen av dokumentet opp.

Drift

Med det intuitive kontrollpanelet er denne MFP-en (multifunksjonsprodukt) laget for å være enkel å bruke.

MERKNAD: Hvis tilgangskontroll er aktivert, må du først angi passord/ PIN-kode.

LEGGE I DOKUMENT(ER) FOR KOPIERING

MFP-en kan skanne/kopiere/sende dokumenter fra den automatiske dokumentmateren eller på glasset. Legg papirene i den automatiske dokumentmateren hvis du skal sende flere sider. Den automatiske dokumentmateren kan ta 50 ark om gangen.

Hvis du skal skanne/kopiere/sende sider fra bøker, avisutklipp eller papir med bretter eller krøller, legger du dem på glasset.

KOPIERINGSMODUS

Du kan lage én enkelt kopi av et dokument, enten fra den automatiske dokumentmateren eller på glasset ved å trykke på knappen for svart/hvitt eller farger på kontrollpanelet.

Drift

- 1. Legg dokumentene med tekstsiden **opp** i den automatiske dokumentmateren eller med tekstsiden **ned** på glasset.
- Hvis du vil lage én kopi av dokumentet, trykker du ganske enkelt på Start-knappen (alternativet for svart/hvitt eller farger).
- Hvis du trenger flere kopier, angir du først antall kopier ved å trykke på Enter-knappen og angi det ønskede antall kopier (1-99).

4. Deretter trykker du på **Start**-knappen (alternativet for svart/hvitt eller farger).

MERKNAD:

Hvis du vil unngå papirfeil når du bruker ADF og vil avbryte kopieringsprosessen, trykker du én gang på Stop/Cancel-knappen (stopp/avbryt) for å stoppe prosessen, og enda en gang for å løse ut papiret.



TOSIDIG UTSKRIFT (BARE WINDOWS)

Hvis du vil utføre tosidig utskrift eller manuell dupleksutskrift, må du sende papiret gjennom skriveren to ganger. Du kan utføre tosidig utskrift ved å bruke papirskuffen eller multifunksjonsmateren.

Tosidig utskrift støttes bare i Windows-operativsystemer.

MANUELL DUPLEKSUTSKRIFT VED Å BRUKE PAPIRSKUFFEN

- **1.** Kontroller at det er nok papir i papirskuffen til å utføre utskriftsjobben.
- Velg Fil -> Skriv ut, og klikk Egenskaper-knappen. Velg enten Langside eller Kortside på nedtrekksmenyen for tosidig utskrift i henhold til ønskede utskriftsinnstillinger.

Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du **Hjelp for dupleks**-knappen. Klikk deretter **Skriv ut**-knappen.

🕸 OKI C3530 MFP Properties 🛛 😰 🔀
Setup Jab Options Color 👔 AskOki
Media
Sige: A4 210 x 297 mm
Source: Tray 1
Weight Printer Setting
Eaper Feed Options
Einishing Mode
Standard 💌
Options
2-Sided Printing (Duplex)
Duplex Help
Driver Settings
Unified A4 210 x 237 mm
Sgve Doloto
PERSING SOLUTION
DK Cancel Help

Warning
In manual duplex mode, you can only print a maximum of 100 pages (50 sheets) at a time.
Do not display this message again.
OK

3. Annenhver side i dokumentet skrives ut først. Når dette er gjort, får du en melding på skriverens display om følgende:

Skriv ut / Legg i papir / Skuff 1 / Tosidig Forespørsel / Trykk Startknapp

4. Åpne papirskuffen.

5. Ta det utskrevne papiret ut av utskuffen og legg det i papirskuffen med forsiden opp og bunnen av siden inn i skriveren.



6. Lukk papirskuffen, og trykk START-knappen som angitt på skriverens display.

Meldingsvinduet lukkes, og de resterende sidene i dokumentet skrives ut.

MANUELL DUPLEKSUTSKRIFT VED Å BRUKE MULTIFUNKSJONSMATEREN

MERK Når du bruker multifunksjonsmateren, mater du ett ark om gangen.

- **1.** Plasser papirførerne på multifunksjonsmateren i henhold til papirstørrelsen.
- **2.** Legg ett ark om gangen i multifunksjonsmateren. Papiret føres automatisk på plass.
- **3.** Velg Fil -> Skriv ut for å vise dialogboksen Skriv ut.
- **4.** Klikk **Egenskaper**-knappen. Velg enten Langside eller Kortside på nedtrekksmenyen for tosidig utskrift i henhold til ønskede utskriftsinnstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon, klikker du **Hjelp for dupleks**-knappen.
- **5.** Når annenhver side er skrevet ut, tar du papiret ut av utskuffen.



- **6.** Legg ett ark om gangen i multifunksjonsmateren med forsiden ned og bunnen av siden inn i skriveren. Kontroller at papiret holdes fast på plass.
- 7. Trykk **START**-knappen. De resterende sidene i dokumentet skrives ut på den tomme siden av arket.

SKRIVE UT PÅ ANDRE MEDIER

Denne delen handler om hvordan du skriver ut på annet materiell enn vanlig A4-papir.

SKRIVE UT PÅ LEGAL-PAPIR

Når du skriver ut på Legal-papir, må du endre medieinnstillingene for skriverprogramvaren for å få best resultat.

Du kan angi en standarddriver for hver medietype, eller du kan endre innstillingene for utskriftsmedier via Windowsskriveregenskapene eller Mac-utskriftsvalgene når du vil skrive ut på andre medier.

SKRIVE UT PÅ KONVOLUTTER

MERK Ikke bruk konvolutter med vinduer. Bruk bare papirkonvolutter.

- **1.** Juster papirførerne i papirskuffen eller multifunksjonsmateren ved å bruke indikatorene på skriveren.
- **2.** Legg konvoluttene i skuffen med forsiden opp, kortsiden inn i skriveren og klaffen til høyre. Ikke legg i flere enn 10 konvolutter om gangen.
- **3.** Gå til menyen for utskriftsmedier fra operativsystemet, og velg konvoluttstørrelsen.
- **4.** Skriv ut på den vanlige måten for operativsystemet.

ANGI ANDRE UTSKRIFTSALTERNATIVER

Denne delen gir en kort beskrivelse av hvordan du angir utskriftsalternativer for din bestemte utskriftsjobb.

UTSKRIFT MED TILPASS TIL SIDE

Du kan skrive ut dokumentet på forskjellige papirstørrelser i henhold til størrelsen på de tilgjengelige utskriftsmediene.

- **1.** Legg papiret i papirskuffen eller multifunksjonsmateren på vanlig måte.
- Velg Fil -> Skriv ut, og klikk Egenskaper-knappen. Klikk deretter knappen Alternativer for papirmating. Velg sidestørrelsen under Tilpass til side fra hurtiglisten Konvertering.

Paper feed options	
 Fit to Page ☐ Resize document to fit printer page Conversion: A4 → A4 	X
Cover Printing Use different source for first page	Paper feed options Media Check
Custom Size	Default Cancel Help

SKRIVE UT FLERE SIDER PÅ ETT ARK

I Windows åpner du oppsettskategorien for utskriftsinnstillinger. Under Etterbehandlerfunksjon velger du antallet dokumentsider du vil skrive ut per ark, fra hurtiglisten.

SKRIVE UT FARGEDOKUMENTER I SVART-HVITT

Du kan spare både tid og toner ved å skrive ut fargedokumenter i svart-hvitt. Gå til kategorien Farge i utskriftsegenskapene og velg alternativet Monokrom i Windows, eller velg valget Gråtone på Mac før du skriver ut dokumentet.

AVBRYTE EN UTSKRIFTSJOBB

Du kan avbryte en utskriftsjobb fra programmet, fra utskriftskøen eller ved å bruke **STOP**-knappen på skriveren.

UTSKRIFTSSTATUS	SLIK AVBRYTER DU
Utskriften har ikke startet	Prøv å avbryte utskriftsjobben i programmet.
Dokumentet venter i en utskriftskø	Slett utskriftsjobben fra utskriftskøen. Du får tilgang til utskriftskøen fra systemstatusfeltet i Windows eller utskriftssenterkøen på Mac.
Utskriften har startet	Trykk STOP -knappen på skriveren. Eventuelle sider som allerede er på vei gjennom skriveren, skrives ut. Du må trykke STOP for hver utskriftsjobb du vil stoppe.

SKANNEMODUS

Drift

- 1. Legg dokumentene med tekstsiden **opp** i den automatiske dokumentmateren eller med tekstsiden **ned** på glasset.
- 2. Velg modusen Skann ved hjelp av Pil ned-knappen på kontrollpanelet.
- 3. Trykk på Enter.
- **4.** Trykk på **Pil ned**-knappen, og velg ett av følgende på rullegardinmenyen:

ALTERNATIVET SKANN TIL E-POST

1. Velg feltet **Bestemmelsessted** på den neste rullegardinmenyen, og angi e-postadressen til bestemmelsesstedet.

SKANN TIL MINNE

MERKNAD:

Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis USB-minne er koblet til USB-porten på fremsiden av maskinen.

- 1. Velg Skann, og velg alternativet USB Minne på rullegardinmenyen.
- 2. Skriv inn et **filnavn** ved hjelp av tastaturet.

Hvis du ikke skriver inn et filnavn og du ikke har angitt et eget standardfilnavn, brukes standardfilnavnet Bilde.

- 3. Angi en verdi for **Metning** og en størrelse for **Media**.
- **4.** Trykk på **Kopi**-knappen for farger eller svart/hvitt på kontrollpanelet.
- 5. Velg **OK** på rullegardinmenyen.
- **6.** Følg instruksjonene på skjermen.

Dokumentet vil bli skannet til rotmappen på USB-minnet.

ALTERNATIVET SKANN TIL SERVER.

Velg feltet NettverksPC på rullegardinmenyen.

ALTERNATIVET SCAN TO PC (SKANN TIL PC)

MERKNAD: Kontroller først at Hotkey Utility (hurtigtastverktøyet) er installert og konfigurert.

Skannerfunksjonen kan kontrolleres fra MFP-enheten (Push Skann) eller fra PC-en (Pull Skann).

Alternativet Push Skann

1. Velg alternativet PC på rullegardinmenyen.

Skjermbildet Push Skann som vises, har fire alternativer:

- > E-post
- > Mappe
- > Applikasjon
- > Faks
- **2.** Rull til den ønskede funksjonen ved hjelp av Pil opp-tasten og Pil ned-tasten.
- **3.** Velg funksjonen med Enter-tasten, og trykk deretter på tasten for farger eller svart/hvitt for å starte skanningen.

Alternativet Pull Scan (Pull Skann)

Dobbeltklikk hurtigtastikonet på skrivebordet.

Kontrollpanelet for hurtigtaster (nedenfor) vises.



Funksjonene nedenfor kan nå kontrolleres fra PC-en:

- > Scan to Application1 Skann til applikasjon1)
- > Scan to Application2 (Skann til applikasjon2)
- > Skann til E-post
- > Scan to folder (Skann til mappe)
- > Scan & Print (Skann og skriv ut)
- > Scan to PCFax (Skann til PC-faks)
- > Innstillinger

FAKSMODUS (C3530MFP)

Drift

- Legg dokumentene med tekstsiden opp i den automatiske dokumentmateren eller med tekstsiden ned på glasset (som beskrevet ovenfor).
- 2. Velg modusen **Faks** ved hjelp av **Pil ned**-knappen på kontrollpanelet.
- 3. Trykk på Enter.
- **4.** Trykk på **Pil ned**-knappen, og velg ett av følgende på rullegardinmenyen:

OPPSETT

Telefonbok

Denne delen beskriver hvordan du legger til/fjerner/endrer faksnumre til/fra/i telefonboken.

Når du skal behandle telefonboken, velger du Meny>Faksmeny>Telefonbok.

Legge til et nytt hurtigoppringingsnummer

- 1. Flytt markøren til **Telefonbok**, og trykk deretter på Høyre- eller Enter-tasten for å vise skjermbildet for valg av **Hurtigoppringing/Gruppeoppringing**.
- 2. Velg Hurtigoppringing ved å trykke på Høyre- eller Enter-tasten.
- Flytt markøren til nummeret som du vil legge til (#00-#99), ved hjelp av Opp-/Ned-tastene, og trykk på Høyreeller Enter-tasten.
- 4. Velg et **Faksnummer.** med Høyre- eller Enter-tasten for å vise skjermbildet **Enter Fax no. (Angi faksnummer)**.
- 5. Angi et ønsket **Faksnummer** ved hjelp av tastaturet.

Du kan skrive inn opptil 32 tegn (enkelbyte-tegn) som et faksnummer.

Når du er ferdig med å skrive inn et **Faksnummer**, vises elementet **Navn** (for å angi et navn).

Du kan bare skrive inn et navn etter at du har angitt et faksnummer.

6. Velg Navn for å vise skjermbildet Skjermtilgang. Skriv inn et navn.

Du kan skrive inn opptil 16 tegn (enkelbyte-tegn) som et navn. Hvis du ikke skriver inn et navn, forblir navnekolonnen tom.

7. Flytt markøren til **Fullført**, og trykk deretter på Entertasten for å flytte til menyskjermbildet **Telefonbok**.

Legge til et nytt gruppeoppringingsnummer

- 1. Flytt markøren til **Telefonbok**, og trykk deretter på Høyre- eller Enter-tasten for å vise skjermbildet for valg av **Hurtigoppringing/Gruppeoppringing**.
- 2. Velg Gruppeoppringing, og trykk på Høyre- eller Entertasten.
- **3.** Flytt markøren til nummeret som du vil legge til (G00-G09), ved hjelp av Opp-/Ned-tastene, og trykk på Høyreeller Enter-tasten.
- Flytt markøren til listen Hurtigoppringing på skjermbildet, og trykk deretter på Høyre- eller Entertasten.

En liste over hurtigoppringingsnumre som er lagt til, vises.

5. Flytt markøren til en **Hurtigoppringing** som du vil legge til i gruppeoppringingen, og trykk på Enter-tasten.

En stjerne (*) legges til foran det valgte hurtigoppringingsnummeret.

6. Når du er ferdig med å velge **Hurtigoppringing**- numre, trykker du på Venstre-tasten.

Du kan nå skrive inn et **Gruppe**-navn.

Når du er ferdig med å velge **Hurtigoppringing**-numre, vises en forespørsel om å skrive inn et gruppenavn.

Du kan skrive inn et **Gruppe**-navn bare når du er ferdig med å velge en **Hurtigoppringing**.

7. Velg Gruppenavn for å vise skjermbildet Skjermtilgang. Skriv inn et Gruppenavn.

Du kan skrive inn opptil 16 tegn (enkelbyte-tegn) som et gruppenavn. Se 5.4. for informasjon om skjermbildet Skjermtilgang. Hvis du ikke skriver inn et gruppenavn, forblir gruppenavnkolonnen tom.

8. Flytt markøren til **Fullført**, og trykk deretter på Entertasten for å flytte til menyskjermbildet **Telefonbok**.

SENDE EN FAKS

Du kan sette opp sending til et faksnummer ved hjelp av én av følgende metoder.

1. Skrive inn et faksnummer ved hjelp av tastaturet

2. Ved å velge fra telefonboken

Du kan velge et faksnummer fra numrene som er lagt til i telefonboken.

(a) Vise skjermbildet Telefonbok

Flytt markøren til **Telefonbok** i skjermbildet Faks, og trykk på Høyre- eller Enter-tasten.

(b) Velge et bestemmelsessted for faks

Lister over **hurtigoppringinger** og **gruppeoppringinger** som er lagt til i **telefonlisten**, vises i rekkefølgen Gruppeoppringing (G00-09) og Hurtigoppringing (#00-#99).

Flytt markøren til bestemmelsesstedet Faksnummer eller Hurtigoppringing eller Gruppeoppringing, og trykk på Høyre-tasten.

(c) Fjerne et faksnummer

Flytt markøren til **faksnummeret**. (en stjerne (*) er lagt til foran faksnummeret), og trykk på Entertasten for å fjerne det.

(d) Fortsette med / fullføre å velge et faksbestemmelsessted

Hvis Venstre-tasten trykkes inn mens hurtigoppringings- og gruppeoppringingslister vises, vises skjermbildet **Fax Stanby (Ventemodus for faks)**.

(e) Legge til et bestemmelsessted for faks

Velg et **faksnummer** i skjermbildet Faks, og legg det til.

Søke i hurtigoppringinger og gruppeoppringinger

Du kan søke etter numre som er lagt til i telefonboken, i Hurtigoppringing og Gruppeoppringing.

Du kan søke etter bestemmelsessteder for faks ved hjelp av tastaturet. Søkemålet er bare det første tegnet i **Navn**.

Når et hurtigoppringings- eller gruppeoppringingsnavn hvor det første tegnet samsvarer med tegnet angitt med tastaturet finnes, vises listen over faksnumre som er lagt til og oppfyller søkevilkårene, på skjermen.

(a) Skrive inn et søketegn

I skjermbildet **Telefonbok** skriver du inn det første tegnet i **navnet** som du vil søke etter, ved hjelp av tastaturet.

Bestemmelsessteder hvor det første tegnet samsvarer med den angitte tegnet, vises på skjermen. Du kan starte søket på nytt ved å skrive inn et annet tegn med tastaturet.

MERKNAD:

Du kan veksle mellom tall, store og små bokstaver og symboler ved å trykke på den samme tasten flere ganger. Når du trykker på den samme tasten flere ganger, må du trykke den på nytt innen to sekunder etter forrige trykk.

Bruke hurtigoppringinger og gruppeoppringinger

(a) Angi hurtigoppringing og gruppeoppringing

Flytt markøren til **Faksnummer**, og trykk på #tasten (hurtigoppringingsnummer) eller *-tasten (gruppeoppringingsnummer) på tastaturet for å gå til skjermbildet **Velg nr**. Skjermbildet **Velg nr.** viser # eller * som du nettopp har angitt. (b) Skrive inn et hurtigoppringings- eller gruppeoppringingsnummer

Skriv inn et tosifret nummer for **Hurtigoppringing** eller **Gruppeoppringing** ved hjelp av tastaturet etter #- eller *-tegnet, og trykk på Enter-tasten.

Hvis du vil angi hurtigoppringingsnummer #00-#09 og gruppeoppringingsnummer G00-G09, kan du velge et bestemmelsessted for fakssending ved å trykke på Enter-tasten når du har angitt #0-9 eller *0-9.

Fortsette med / fullføre å velge et bestemmelsessted for faks

- (a) Når du har valgt et bestemmelsessted for faksen, vises skjermbildet **Fortsett**. I skjermbildet **Fortsett** flytter du markøren til **Fortsett** og trykker på Entertasten for å gå tilbake til skjermbildet **Telefonbok**.
- (b) I skjermbildet Fortsett flytter du markøren til Fullført og trykker på Enter-tasten for å gå tilbake til skjermbildet Fax Standby (Ventemodus for faks).

Når du går tilbake til skjermbildet **Fax Standby** (Ventemodus for faks) etter å ha valgt et faksnummer, vises **Bekreft** nedenfor **Faksnummer**, og markøren er plassert på **Bekreft**.

Legge til et bestemmelsessted for faks

Velg et Faksnummer i skjermbildet Fax Standby (Ventemodus for faks), og legg det til.

FAKSMOTTAK

Når MFP-enheten er i automatisk faksmodus, vises skjermbildet bare i inaktiv tilstand.

SKRIVE UT EN AKTIVITETSRAPPORT:

- 1. Velg Meny>Admin.oppsett (Standardpassord er aaaaaa).
- 2. Velg Systemoppsett> Full Rapportutskrift>På.

3. Velg Skriv ut informasjon> Aktivitetsrapport.

SKRIVE UT OVERFØRINGSRAPPORTER:

- 1. Velg Admin.oppsett>Faksoppsett>Basisoppsett.
- Velg Kvitt. (enkel lok.)>På (Det skrives ut en overføringsrapport etter hver faks.).
- **3.** Velg **Auto Senderapport>På** (Det skrives ut en overføringsrapport etter hver sendingsfaks.).
- **4.** Velg **Bilde på Kvittering 0>På** (Det legges inn et bilde av faksen på hver overføringsrapport.).

VEDLIKEHOLD

SKIFTE UT FORBRUKSARTIKLER

Dette kapitlet forklarer hvordan forbruksmateriellet skal skiftes når det er tid for dette. Som en rettledning er forventet levetid for disse komponentene som følger:

Toner – 1 000 A4-sider ved 5 % dekningsgrad, noe som betyr at 5 % av utskriftsområdet er dekket med en farge. Tonerlevetiden påvirkes direkte av dekningsgraden. Ved en dekningsgrad på 10 % er det nok toner til 500 sider.

MFP-en leveres med nok toner til 500 A4-sider.

- > Byttekassetter er tilgjengelige med høy kapasitet og standardkapasitet.
- Trommelenhet 15 000 sider (beregnet på grunnlag av typisk kontorbruk med 3 A4-sider per jobb).
- Overføringsbelte Omtrent 50 000 A4 sider ved 3 sider per utskriftsjobb.
- Varmeelement Omtrent 30 000 A4-sider (C3520), 50 000 A4-sider (C3530).

Bruk bare originalt Oki-forbruksmateriell for å sikre best kvalitet og ytelse fra maskinvaren. Bruk av produkter som ikke er fra Oki, kan skade skriverytelsen og gjøre garantien ugyldig.

DETALJER FOR FORBRUKSMATERIELL

C3520/C3530MFP

ELEMENT	LEVETID	BEST.NR.
Toner, svart	1 000 A4 ved 5 %	43459428
Toner, cyan	1 000 A4 ved 5 %	43459427
Toner, magenta	1 000 A4 ved 5 %	43459426
Toner, gul	1 000 A4 ved 5 %	43459425
Toner, svart, høy kapasitet	2 500 A4 ved 5 %	43459324
Toner, cyan, høy kapasitet	2 000 A4 ved 5 %	43459323
Toner, magenta, høy kapasitet	2 000 A4 ved 5 %	43459322
Toner, gul, høy kapasitet	2 000 A4 ved 5 %	43459321
Trommelenhet, svart	15 000 A4-sider*	43460224
Trommelenhet, cyan	15 000 A4-sider*	43460223
Trommelenhet, magenta	15 000 A4-sider*	43460222
Trommelenhet, gul	15 000 A4-sider*	43460221
Varmeelement – C3520	30 000 A4-sider	43377103
Varmeelement – C3530	50 000 A4-sider	43377003
Overføringsbelte	50 000 A4 ved 3/jobb	43378002

* Gjennomsnittlig levetid: 20 % sider med sammenhengende utskrift, 50 % sider ved 3 sider per jobb og 30 % sider ved 1 side per jobb.

UTSKIFTING AV TONERKASSETT

FORSIKTIG!

For å unngå sløsing med toner og mulige tonersensorfeil må du ikke skifte ut tonerkassetter før TOMT FOR TONER vises via Status Monitor (statusovervåking).

Toneren som brukes i denne skriveren, er svært fint, tørt pulver. Den ligger i fire kassetter: én for hver av fargene cyan, magenta, gul og svart.

Ha et papirark eller en avis for hånden, slik at du har et sted å legge de brukte kassettene på når du skal installere nye.

Kvitt deg med den gamle kassetten på en forsvarlig måte ved å legge den i pakken den nye kom i. Følg retningslinjer, anbefalinger osv. som gjelder for resirkulering av avfall.

Hvis du skulle være uheldig å søle toner, børster du denne forsiktig bort. Hvis toneren ikke kan fjernes, bruker du en kald, fuktig klut til å fjerne den resterende toneren.

Ikke bruk varmt vann, og bruk ALDRI noen form for løsemidler. Det vil få toneren til å feste seg permanent.

ADVARSEL!

Hvis du skulle puste inn toner, må du drikke litt vann. Får du toner i øynene, skyller du øynene med store mengder kaldt vann. Oppsøk lege umiddelbart.

Du trenger ikke å slå MFP-en av når du skifter ut tonerkassett(er).

1. Løft skanneren.



2. Trykk på utløseren (a), og åpne skriverens toppdeksel (b) helt opp.



ADVARSEL!

Hvis skriveren har vært brukt den siste tiden, kan varmeelementet være svært varmt. Dette området er tydelig merket. Unngå berøring. **3.** Merk deg plasseringen til de fire kassettene.



- **4.** Gjør ett av følgende:
 - (a) Hvis du bytter ut en tonerkassett som ble levert med skriveren (håndtaket har tre posisjoner), skyver du håndtaket for fargetoneren på kassetten som skal skiftes ut, mot forsiden av skriveren slik pilen angir, men stopp i midtre posisjon (rett opp).



(b) Hvis du bytter ut en av de andre tonerkassettene (håndtaket har to posisjoner), skyver du utløserhåndtaket for kassetten (1) som skal byttes ut, helt frem mot forsiden av skriveren. Løft venstre side av kassetten, og trekk den deretter mot høyre for å frigjøre den venstre enden, som vist ovenfor. Løft kassetten ut av skriveren.



6. Legg kassetten forsiktig ned på et stykke papir, slik at du unngår å søle toner.

FORSIKTIG!

Den grønne overflaten på trommelenheten er svært ømfintlig og svært følsom overfor lys. Bildetrommelen må ikke berøres, og må ikke utsettes for normal rombelysning i mer enn 5 minutter. Hvis trommelenheten må være utenfor skriveren i lengre tid enn dette, pakker du den inn i en svart plastpose slik at den ikke blir utsatt for lys. La aldri trommelenheten bli utsatt for direkte sollys eller svært sterk rombelysning.

7. Ta den nye kassetten ut av pakningen, men la den bli værende i pakkematerialet litt til.

 Rist den nye kassetten forsiktig fra side til side en rekke ganger for å løsne og fordele toneren jevnt inne i kassetten.



- 9. Fjern pakkematerialet, og dra av tapen fra undersiden av kassetten.
- **10.** Hold kassetten øverst og på midten med den fargede hendelen til høyre, og sett den tilbake i den trommelenheten hvor du tok ut den gamle.
- **11.** Sett først den venstre enden på kassetten inn i trommelenheten, og skyv den mot fjæren i trommelenheten. Senk deretter høyre side av kassetten ned i trommelenheten.



12. Trykk kassetten forsiktig ned for å sikre at den sitter i riktig posisjon, og skyv deretter den fargede hendelen (1) mot baksiden av skriveren. Dette vil låse kassetten på plass, og frigjøre toner til trommelenheten.



- **13.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- 14. Senk *varsomt* skanneren til støttene.

UTSKIFTING AV TROMMELENHET

ADVARSEL!

Hvis skriveren har vært i bruk den siste tiden, vil varmeelementet være svært varmt. Dette området er tydelig merket. Må ikke berøres.

Du trenger ikke å slå MFP-en av når du skifter ut trommelenhet(er).

1. Løft skanneren.



2. Trykk på utløseren (a), og åpne skriverens toppdeksel (b).



3. Merk deg plasseringen til de fire kassettene/ trommelenhetene.



1.	Cyan-kassett	2.	Magenta-kassett
3.	Gul-kassett	4.	Svart-kassett

4. Ta tak i trommelenheten øverst og på midten, og løft den sammen med tonerkassetten (1) opp og ut av skriveren.



- 5. Legg den gamle enheten forsiktig ned på et stykke papir, slik at du unngår å søle toner.
- **6.** Ta den nye trommelenheten, komplett med tonerkassett (satt sammen i henhold til installasjonsveiledningen), og

sett den på papirstykket sammen med den gamle trommelenheten.

FORSIKTIG!

Den grønne bildetrommeloverflaten i bunnen av kassetten er svært ømfintlig og er følsom ovenfor lys. Bildetrommelen må ikke berøres, og må ikke utsettes for normal rombelysning i mer enn 5 minutter. Hvis trommelenheten må være utenfor skriveren i lengre tid enn dette, pakker du den inn i en svart plastpose slik at den ikke blir utsatt for lys. La aldri trommelenheten bli utsatt for direkte sollys eller svært sterk rombelysning.

7. Ta av beskyttelsesdekkene på trommelenheten. Plasser den i samme retning som den gamle. Pakk den gamle trommelenheten inn i det samme pakkematerialet, og kast den.



8. Hold øverst oppe og midt på trommelenheten og tonerkassetten, og plasser styretappene i de riktige sporene på hver side i skriveren, i trommelbrønnen.



- **9.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- **10.** Senk *varsomt* skanneren til støttene.

MERKNAD:

Hvis du må returnere eller transportere skriveren, må du se til at trommelenheten fjernes og plasseres i posen som følger med. Dette er for å unngå tonersøl.

SKIFTE UT OVEFØRINGSBELTE

Beltet er montert under de fire trommelenhetene. Beltet må skiftes ut etter ca. 50 000 utskrevne sider.



1. Slå MFP-enheten **AV**.



2. Løft skanneren.



3. Trykk på utløseren (a), og åpne skriverens toppdeksel (b) helt opp.



4. Merk deg plasseringen til de fire kassettene/ tonerkassettene.

Det er svært viktig at de settes tilbake i samme rekkefølge.



1.	Cyan-kassett	2.	Magenta-kassett
3.	Gul-kassett	4.	Svart-kassett

5. Løft hver av trommelenhetene, start bakfra, ut av skriveren, og plasser dem på et sikkert sted der de ikke utsettes direkte for varme eller lys.



FORSIKTIG!

Den grønne bildetrommelen i trommelenheten er svært ømfintlig og er følsom ovenfor lys. Bildetrommelen må ikke berøres, og må ikke utsettes for normal rombelysning i mer enn 5 minutter. Hvis trommelenheten må være utenfor skriveren i lengre tid enn dette, pakker du den inn i en svart plastpose slik at den ikke blir utsatt for lys. La aldri trommelenheten bli utsatt for direkte sollys eller svært sterk rombelysning. **6.** Finn de to festeskruene (a) på hver side av beltet (b) og løftehåndtaket (c) på fremsiden. Drei de to festeskruene 90° mot venstre. Dette vil frigjøre beltet fra skriveren.



7. Trekk i løftehåndtaket (c) slik at belteenheten løftes i fronten. Løft hele enheten ut av skriveren.



8. Monter det nye beltet på plass, med løftehåndtaket mot fronten og trekkemekanismen mot baksiden av skriveren. Plasser trekkemekanismen mot tannhjulet i skriveren i venstre hjørne, og legg belteenheten ned i skriveren.



9. Drei de to festeskruene (a) 90° mot høyre til de låser seg i posisjon. Dette vil sikre at beltet er låst i riktig posisjon.



10. Sett de fire trommelenhetene, komplett med tonerkassettene, tilbake i skriveren på riktig plass som vist.



1. Cyan-kassett	2. Magenta-kassett
3. Gul-kassett	 Svart-kassett

- **11.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- **12.** Senk *varsomt* skanneren til støttene.
- 13. Slå MFP-enheten PÅ.


UTSKIFTING AV VARMEELEMENT

Varmeelementet er montert inne i skriveren, like bak de fire trommelenhetene.

ADVARSEL!

Hvis MFP-enheten har vært i bruk den siste tiden, kan noen av komponentene i varmeelementet være svært varme. Varmeelementet må håndteres svært forsiktig, og det må bare holdes i håndtaket som bare vil være middels varmt. Et advarselsmerke angir tydelig det varme området. Hvis du er i tvil, slår du av skriveren og venter i minst 10 minutter slik at varmeelementet får tid til å kjøle seg ned før du åpner dekslet på skriveren.

1. Slå MFP-enheten **AV**.



2. Løft skanneren.



Vedlikehold > 73

3. Trykk inn utløsertastene, og åpne skriverens toppdeksel helt opp.



4. Lokaliser håndtaket (1) øverst på varmeelementet.



- 5. Trekk de to utløserhåndtakene for varmeelementet (a) mot fremsiden av skriveren til de står rett opp.
- **6.** Ta tak i håndtaket til varmeelementet (1), og løft varmeelementet rett opp og ut av skriveren. Hvis

varmeelementet fortsatt er varmt, legger du det på en overflate som ikke blir ødelagt av varmen.

- 7. Ta det nye varmeelementet ut av pakningen, og fjern pakkematerialet.
- **8.** Hold det nye varmeelementet i håndtaket, og forviss deg om at det er i korrekt retning. Utløserhåndtakene (2) skal peke rett opp, og styretappene (3) skal peke mot deg. Det er én styretapp på hver ende av varmeenheten.



9. Ta tak i håndtaket på varmeelementet, og senk det ned i skriveren. Plasser de to styretappene (3) i sporene i metallveggen som skiller varmeelementet fra trommelenhetene.



10. Skyv de to utløserhåndtakene mot baksiden av skriveren for å låse varmeelementet i riktig posisjon.



- **11.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- **12.** Senk *varsomt* skanneren til støttene.
- 13. Slå MFP-enheten PÅ.



Rengjøring

Fra tid til annen vil det samle seg opp "rester" fra utskrift, slik som blekk, toner og papirstøv, i den automatiske dokumentmateren (ADM) og på dokumentglasset fra dokumenter som er kopiert.

FORSIKTIG!

Bruk en ren, fuktig og lofri klut til rengjøring. Ikke bruk bensin, tynnere eller alkohol som rengjøringsmiddel.

.....LED-HODET

Rense LED-hodet når utskriften er uklar, har hvite linjer eller teksten er uklar.

Du trenger ikke å slå skriveren av for å rengjøre linsen.

1. Løft skanneren.



2. Trykk inn utløsertastene, og åpne skriverens toppdeksel helt opp.



3. Tørk forsiktig av LED-hodeoverflaten (1) med en LEDlinserengjøringspute eller en myk klut.



FORSIKTIG!

Ikke bruk metanol eller andre løsemidler på LEDhodet da det vil skade linseoverflaten.

- **4.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- 5. Senk *varsomt* skanneren til støttene.

......PAPIRBANEN I ADM-EN

Hvis det er merker på et bilde som er lest av ADM-en, eller ADMen ikke mater dokumenter problemfritt, følger du fremgangsmåten nedenfor for rengjøring.



- **1.** Slå strømmen til MFP-en AV.
- **2.** Åpne toppdekslet på ADM-en som vist i (a) ovenfor.
- **3.** Klem på ADM-låsespaken, og drei enheten opp til den er låst.
- Fukt en myk, ren lofri klut, og fjern eventuelle merker ved å tørke med kluten i pilens retning, som vist i (b) ovenfor.
- **5.** Sett enheten tilbake i opprinnelig stilling.
- **6.** Lukk ADM-toppdekslet.

.....UNDERSIDEN AV ADM-EN

- 1. Løft skanneren.
- Fukt en myk, ren og lofri klut, og fjern eventuelle merker, som vist.
- **3.** Lukk skanneren.



......PAPIRVEKTOMRÅDET

- 1. Løft skanneren.
- Klem på ADM-låsespaken, og drei enheten opp til den er låst.
- Fukt en myk, ren og lofri klut, og fjern eventuelle merker, som vist.
- **4.** Lukk skanneren.

.....DOKUMENTGLASSET

Dokumentglasset bør rengjøres av og til for å sikre best mulig bildekvalitet og ytelse.

- 1. Løft skanneren.
- Fukt en myk, ren og lofri klut med isopropylalkohol eller varmt såpevann, og fjern eventuelle merker, som vist.
- **3.** Lukk skanneren.





FEILSØKING

FJERNING AV FASTKILT PAPIR

Hvis du følger anbefalingene for bruk av utskriftsmedier i denne veiledningen, og du holder mediene i god stand før bruk, skal skriveren fungere tilfredsstillende i mange år. Papirstopp vil imidlertid kunne oppstå enkelte ganger, og dette kapitlet forklarer hvordan du skal fjerne fastkilt papir raskt og enkelt.

Én av hovedårsakene til papirstopp er medier som er gjenværende i kassetten mens maskinen er utsatt for mye fuktighet (for eksempel i et ubemannet kontor i løpet av en helg).

Papirstopp kan oppstå på grunn av feil mating fra papirskuffen, eller på et hvilket som helst sted i papirbanen gjennom skriveren eller den automatiske dokumentmateren (ADM) for skanneren. Når papirstopp oppstår, stanser MFP-en umiddelbart. Hvis du skriver ut flere sider (eller kopier), må du ikke anta, selv om du har fjernet et ark, at ikke andre ark også kan ha stoppet et sted i papirbanen. Disse må selvsagt også fjernes for å få skriveren klar til drift igjen.

I DEN AUTOMATISKE DOKUMENTMATEREN FOR SKANNEREN....

- 2 1 I
- 1. Løft ADM-lokket (1).

2. Fjern eventuelt løst papir fra inngangen til arkmateren.



- **3.** Hvis det finnes fastkjørt papir i matemekanismen:
 - (a) Løft matemekanismen ved hjelp av den fargede tappen (2).
 - (b) Fjern eventuelt papir fra ADM-mekanismen.
- **4.** Senk ADM-lokket (1).

I SKRIVERDELEN....

- 1. Hvis et ark er nesten ført ut via øvre utgang på skriveren, kan du ganske enkelt ta tak i arket og trekke det forsiktig ut. Hvis det ikke er mulig å fjerne arket på en enkel måte, må du ikke bruke overdreven kraft. Arket kan fjernes fra baksiden senere.
- 2. Løft skanneren.



3. Trykk inn utløsertastene, og åpne skriverens toppdeksel helt opp.



ADVARSEL!

Hvis skriveren har vært brukt den siste tiden, kan varmeelementet være svært varmt. Dette området er tydelig merket. Ikke rør dette området.

4. Merk deg plasseringen til de fire kassettene.



1.	Cyan-kassett	2.	Magenta-kassett
3.	Gul-kassett	4.	Svart-kassett

Det er nødvendig å ta ut alle fire trommelenhetene for å få tilgang til papirbanen.

5. Ta tak i cyan-trommelenheten øverst og på midten, og løft den sammen med tonerkassetten opp og ut av skriveren.



6. Legg kassetten forsiktig ned på et stykke papir, slik at du unngår å søle toner.

FORSIKTIG!

Den grønne overflaten på trommelenheten er svært ømfintlig og svært følsom overfor lys. Bildetrommelen må ikke berøres, og må ikke utsettes for normal rombelysning i mer enn 5 minutter. Hvis trommelenheten må være utenfor skriveren i lengre tid enn dette, pakker du den inn i en svart plastpose slik at den ikke blir utsatt for lys. La aldri trommelenheten bli utsatt for direkte sollys eller svært sterk rombelysning. **7.** Gjenta fremgangsmåten ovenfor for å fjerne alle gjenstående trommelenheter.



- **8.** Inspiser skriveren for å sjekke om det finnes synlige papirark noen steder i belteenheten.
- **9.** Slik fjerner du eventuelle ark:
 - For å fjerne et ark hvor toppen på arket er i fronten av belteenheten (1), løfter du forsiktig arket fra beltet og trekker det fremover i trommelbrønnen til det er ute.



FORSIKTIG!

Ikke bruk skarpe gjenstander eller annet som kan lage riper når du skal fjerne ark fra beltet. Dette kan skade belteoverflaten. For å fjerne et ark fra det sentrale området på beltet, løfter du forsiktig arket fra beltet og trekker det ut.



For å fjerne et ark som akkurat er trukket inn i varmeelementet, løfter du den bakre enden på papiret og trykker inn utløsertasten for varmeelementet (1) fremover og ned for å løsne arket fra varmeelementet. Trekk arket bakover i trommelbrønnen. Slipp utløsertasten slik at den spretter opp igjen.

MERKNAD:

Hvis arket er trukket langt inn i varmeelementet (bare en del av arket er synlig), må du ikke forsøke å trekke det ut. Følg trinn 12 for å fjerne dette arket fra baksiden på skriveren.

10. Start med cyan-trommelenheten som skal monteres nærmest varmeelementet, og sett inn de fire trommelenhetene i skriveren. Kontroller nøye at disse settes inn i riktig rekkefølge.



1. Cyan-kassett	2. Magenta-kassett
3. Gul-kassett	4. Svart-kassett

- Hold øverst oppe og midt på trommelenheten og tonerkassetten, og plasser styretappene i sporene på hver side i skriveren, i trommelbrønnen.
- **11.** Legg ned toppdekslet på skriveren, men ikke trykk det ned slik at det låser seg. Dette vil beskytte trommelenhetene slik at de ikke utsettes for unødig rombelysning mens du undersøker de andre områdene for fastkilt papir.
- **12.** Åpne den bakre utskuffen, og se om det er et ark i det bakre baneområdet.



- Trekk ut eventuelle ark som befinner seg i dette området.
- > Hvis bare en liten del av arket er synlig og vanskelig å fjerne, sitter det sannsynligvis fortsatt fast i varmeelementet. Hvis dette er tilfelle, løfter du toppdekslet, tar tak i papiret og trykker ned utløsertasten for varmeelementet (1).



- **13.** Hvis du ikke bruker den bakre utskuffen, lukker du den så snart papiret er fjernet fra dette området.
- **14.** Trykk på utløseren for frontdekslet, og trekk det ut for å åpne det.



15. Se etter fastkilt papir i området innenfor dekslet. Fjern eventuelle ark og lukk dekslet.



16. Trekk ut papirskuffen og kontroller at alt papir ligger riktig stablet, at det er uskadet, og at papirførerne ligger riktig mot kantene av papirbunken. Sett inn papirskuffen når du er ferdig.



Feilsøking > 88

17. Lukk frontdekslet.



- **18.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- **19.** Senk *varsomt* skanneren til støttene.

FAKSPROBLEMER (C3530MFP)

Maskinen vil ikke ringe opp et telefonnummer:

Kontroller strømkabelen og strømuttaket. Kontroller at telefonlinjen (ikke ekstern telefon eller håndsett) er koblet til LINE-kontakten på baksiden av maskinen. Hvis en ekstern telefon er installert, løfter du håndsettet og kontrollerer at det er summetone. Hvis det ikke er summetone, kan det være et problem med telefonlinjen. Hvis det er summetone, kan det hende at maskinen bruker feil oppringingsmetode (puls eller tone) for området.

Displayet viser en kommunikasjonsfeil:

Denne alarmen kan indikere forskjellige problemer. Det kan hende at maskinen ikke er kompatibel med den eksterne maskinen, eller det kan hende at den eksterne maskinen ikke er i stand til å utføre den forespurte funksjonen, for eksempel spørring eller konfidensiell faksing. Det kan også være at den eksterne maskinen er tom for papir eller har fastkjørt papir. Dårlige telefonlinjer kan også forårsake kommunikasjonsfeil. Prøv å sende faksen på nytt, og pass på at det riktige telefonnummeret ringes opp. Hvis et prefiksnummer må ringes opp for å få en ekstern linje, eller hvis anropet går til utlandet, kan det være nødvendig med en pause etter prefikset eller den internasionale ringekoden for å få maskinen til å vente på summetonen. Hvis det ofte er problemer med å kommunisere med en bestemt ekstern maskin, kan du prøve å programmere telefonnummeret i en ett-trykkstast og deretter endre etttrykksparameterne for denne nøkkelen. Det kan også hende at den lokale eller eksterne maskinen trenger service. Forsøk å sende en faks til et annet sted for å kontrollere den lokale. maskinen.

Det er mulig å sende fakser, men gjengivelsen av dokumentet på den eksterne maskinen er dårlig:

Hvis dokumentet som fakses har små, komplekse illustrasjoner, bilder eller er svært lyst eller mørkt, kan du prøve å endre oppløsningen. Kopier dokumentet på maskinen for å se hvordan det vil bli overført. Det kan hende at problemet er forårsaket av forstyrrelser på telefonlinjen. Forsøk å sende dokumentet på nytt senere.

Uønskede rapporter skrives ut:

Kontroller innstillingene for brukerfunksjoner, og deaktiver uønskede rapporter.

Fakser sendes, men mottatte meldinger er helt tomme:

Kontroller at dokumentet legges inn med forsiden ned før faksen sendes.

Gjengivelsen av mottatte fakser er svært dårlig:

Kontakt personen som sender faksen, og be vedkommende om å endre oppløsningen for overføringen. Be personen om å lage en kopi av dokumentet på maskinen for å kontrollere at den fungerer som den skal. Deretter ber du personen om å sende faksen på nytt. Hvis det fortsatt er problemer, kan du prøve å lage en kopi av dokumentet på den lokale maskinen for å kontrollere at den fungerer som den skal.

Oppringing med et hurtigoppringingsnummer ble forsøkt, men ingen ting skjedde:

Kontroller at hurtigoppringingsnummeret som brukes er programmert riktig. Når du ringer opp et to- eller tresifret nummer, må du passe på å trykke på Hurtigoppringing før du angir nummeret.

Mottatte dokumenter er lyse eller har loddrette streker, og maskinen er ikke tom for toner:

Løft toppdekslet, og tørk varsom av linsen på maskinens LEDenhet. Kontroller deretter om toneren eller trommelenheten må skiftes ut.

Maskinen er innstilt for utsatt overføring, men den sender ikke:

Se på displayet for å kontrollere at maskinens klokke er innstilt til riktig klokkeslett (se Justere klokke).

Maskinen vil ikke utføre spørring mot en ekstern maskin:

Kontakt personen ved den eksterne maskinen, og kontroller at vedkommende har lagt inn dokumenter og at maskinen er innstilt i modus for spørringsoverføring.

Maskinen er koblet til en PBX, men det er ikke mulig å ringe ut:

Pass på at du angir prefikset for anropet før telefonnummeret for hvert nummer som ringes opp eller som programmeres i maskinen. I tillegg må maskinen være programmert for PBX-drift for at den skal fungere med PBX (se Koble til en PBX).

Maskinen svarer alltid før det er mulig å bruke den eksterne telefonen:

Hvis en ekstern telefon er tilkoblet, øker du innstillingen for Svar ved anrop for maskinen.

Mottatte fakser har noen ganger et forvrengt utseende:

Hvis det mottatte dokumentet er bredere eller lengre enn papiret som er lagt inn i papirskuffen, reduserer maskinen automatisk bredden eller lengden på dokumentet slik at det vil passe til papiret. Denne typen problem kan også være kommunikasjonsrelatert.

Displayet indikerer en ugyldig tonerkassett:

En tonerkassett som ikke er angitt for bruk i denne maskinen, er installert. Kontakt din lokale leverandør for hjelp.

Displayet indikerer en ugyldig trommelenhet:

En trommelenhet som ikke er angitt for bruk i denne maskinen, er installert. Kontakt din lokale leverandør for hjelp.

PROBLEMER VED SKANNING/KOPIERING

Det vises loddrette streker i stedet for det skannede bildet:

Dette skyldes vanligvis at et dokument er blitt liggende igjen på skannerplata ved skanning fra automatisk dokumentmater. Kontroller at skannerplata er tom, og kopier/skann på nytt.

INSTALLERE TILLEGGSMINNE

Dette avsnittet forklarer hvordan du installerer ekstra RAMminne i MFP-en som en minneoppgradering.

MINNEOPPGRADERING

Standardmodellen av MFP-en er utstyrt med 128 MB minne (64 MB innebygd og 64 MB valgfritt). Dette kan oppgraderes ved å skifte ut det valgfrie minnet (64 MB) med en minnemodul med 256 MB, noe som gir et totalt minne på 320 MB.

- 1. Slå av MFP-en, og trekk ut strømkabelen.
- 2. Løft skanneren.



3. Trykk inn utløsertastene, og åpne skriverens toppdeksel helt opp.



ADVARSEL!

Hvis MFP-en har vært brukt den siste tiden, kan varmeelementet være svært varmt. Dette området er tydelig merket. Ikke rør dette området.

4. Ta ut hver trommelenhet, og begynn med den fremste. Dekk til trommelenhetene for å beskytte dem mot direkte lys.



Installere tilleggsminne > 94

FORSIKTIG!

Den grønne bildetrommelen i trommelenheten er svært ømfintlig og er følsom ovenfor lys. Bildetrommelen må ikke berøres, og må ikke utsettes for normal rombelysning i mer enn 5 minutter. Hvis trommelenheten må være ute av MFP-en i lengre tid enn dette, pakker du den inn i en svart plastpose slik at den ikke blir utsatt for lys. La aldri trommelenheten bli utsatt for direkte sollys eller svært sterk rombelysning.

 Finn de to festeskruene (1) på hver side av beltet (3) og løftehåndtaket (2) i fronten. Drei de to festeskruene (1) 90° mot venstre. Dette vil frigjøre beltet fra skriveren.



6. Lås opp festeskruene, og fjern beltet som vist.



- Ta den nye minnemodulen forsiktig ut av pakningen. Minnemodulen bør bare holdes i kortendene, og bør ikke komme i kontakt med andre metallgjenstander. Vær spesielt forsiktig, slik at ikke kontaktene berøres.
- **8.** Legg merke til at minnemodulen har en liten utskjæring i kontaktskinnen, og denne er nærmere den ene kanten enn den andre.



9. Lokaliser RAM-sporet i skriveren. Åpne plastdekslet for å få tilgang til dette sporet.



- **10.** Ettersom RAM-sporet for utbygging allerede inneholder en ekstra minnemodul (64 MB), må denne fjernes før en ny kan installeres. To remove it proceed as follows:
 - (a) Finn låseklipsene på hver side av sporet for RAMmodulen.
 - (b) Trykk låseklipsene utover og bakover i skriveren. Minnemodulen vil sprette litt opp.
 - (c) Ta tak i modulen i begge kortsider, og trekk denne ut av sporet.
 - (d) Legg modulen som du har tatt ut, i den antistatiske posen som den nye minnemodulen ble levert i.
- **11.** Hold den nye minnemodulen i begge kortsider, slik at kontaktskinnen peker fremover mot RAM-sporet, og den lille utskjæringen er nærmest undersiden på skriveren.

12. Skyv modulen forsiktig inn i RAM-sporet til den låser seg på plass og ikke kan trykkes lengre inn.



- **13.** Lukk RAM-sporet.
- **14.** Skift ut beltet og trommelenhetene.
- **15.** Lukk toppdekslet på skriveren, og trykk det godt ned slik at det låser seg i riktig posisjon.
- 16. Senk varsomt skanneren til støttene.
- **17.** Sett inn strømkabelen, og slå MFP-en på.

KONTROLLERE MINNESTATUSEN

- 1. Åpne **Meny**-funksjonen ved hjelp av **Enter**-tasten.
- 2. Velg Vis informasjon på rullegardinmenyen ved hjelp av Enter-tasten.
- **3.** På **Konfigurasjon**-menyen blar du ned til **System**menyen og velger ved hjelp av **Enter**-tasten.
- 4. Bruk Pil ned-tasten til å bla ned til Totalt minne.
- 5. Når du trykker på **Enter**-tasten, vises totalt installert minne.

Spesifikasjoner

C3520	N34113B
C3530	N34114B

	ELEMENT	SPESIFIKASJO	N	
Generelt	:			
	Dimensjoner	Omtrent 447 x 547 x 521 mm (B x D x H)		
	Vekt	Omtrent 29 kg		
	Strømkilde	Nettspenning: 220	til 240 V AC, 50 til 60 Hz	
	Strømforbruk	Vanlig drift:	<980 W	
		Hvilemodus:	<110 W	
		Strømsparing:	<30 W	
	Miljø			
	Støy	53.5 dBA (i drift)		
	Temperatur	10 til 32 °C		
	Luftfuktighet	20 % til 80 % RF		
	Eksterne tilkoblinger	RJ45 (lokalt nettve	rk)	
		USB (datamaskin)		
		RJ11, Tel. 1:	Lokalt telefonhåndsett	
		RJ11, Tel. 2:	Line	
	Nettverk	10/100 Mbps autor	natisk forhandling	
	Nettverksarbeids-	Direktebetjent kopi	etjent kopiering	
	gruppeløsning for:	E-post (via Internett/intranett)		
		Filbehandling		
	Språk som støttes:	Engelsk, fransk, tys norsk, dansk, nede russisk, polsk, tyrk portugisisk (Brasil)	sk, italiensk, spansk, svensk, rlandsk, portugisisk, gresk, isk, tsjekkisk, finsk, , ungarsk	
	Tilkobling:	USB 2.0 I/F:	Baksiden av skriveren	
		Ethernet 10/100:	Baksiden av skriveren	
		RJ11:	x2 (Line og Tel.) Baksiden av skriveren	
	Kortspor	USB 2.0-port (kont skriveren)	akt på fremsiden av	
	Kontrollpanel:	Ett forenklet grafikl	kpanel, 128 x 64 punkter	
	Minne	Standard:	64 MB + 64 MB	
		Valgfritt:	256 MB	
	Flash ROM	4 MB (faks: 2 MB)		
	Toner	C/M/Y/K – startsett	:: 500 sider	
		C/M/Y – høy kapasitet:	2 000 sider	
		K – høy kapasitet:	2 500 sider	
	Operativsystem- kompatibilitet	Windows: biters), Server2003	2000, XP (32- og 64- 3, Vista (32- og 64-biters)	

	ELEMENT	SPESIFIKASJO	N
Utskrift			
	Hastighet	C3520MFP	
		Farger:	12 sider per minutt.
		Sort/hvitt:	16 sider per minutt.
		C3530MFP	
		Farger:	16 kopier per minutt.
		Sort/hvitt:	20 kopier per minutt.
	Oppløsning	600 x 600 ppt / 12	00 x 600 ppt
		600 x 600 ppt x 2	bit (ProQ2400)
	Auto-funksjoner	Automatisk registre Automatisk justerin Automatisk nullstill	ering 1g av metning ling av teller for forbruksvarer
	Minne	128 MB standard, kan oppgraderes til 256 MB	
	Papirkapasitet ved 80 g/m ²	250 ark i hovedsku 1 ark i flerfunksjon	iffen Ismateren
	Papirvekt	64 ~ 120 g/m² i hovedskuffen 75 ~ 203 g/m² i flerfunksjonsmateren	
	Papirutmating	150 ark i utskuff m 80 g/m ² 1 ark i utskuff med 80 g/m ²	ned skriftside ned (øvre) ved I skriftside opp (bakre) @
	Levetid for skriver	420 000 sider eller	5 år
	Driftssyklus	Maks. 35 000 sider mnd. gjennomsnitt	- pr. måned, 5 000 sider pr. lig
	Levetid for toner	Starter: 500 sider	ved 5 % dekningsgrad
		Utskiftingsenhet	:
		Standard: 1 000 sider ved 5 % dekningsgrad	
		Høy kapasitet C,M, dekningsgrad	Y: 2 000 sider ved 5 %
		Høy kapasitet K: 2 dekningsgrad	500 sider ved 5 %
	Levetid for trommelenhet	15 000 sider (vanli	g kontorforbruk)
	Levetid for overføringsbelte	50 000 A4-sider ve	ed 3 sider per utskriftsjobb
	Levetid for	C3520MFP	30 000 A4-sider
	varmeelement	C3530MFP	50 000 A4-sider
Kopierir	ngsspesifikasjoner		
	Emulering	Windows GDI (Hyp	er-C), PJL
	Antall kopier	Opptil 999	
	Oppløsning	Skanning:	600 x 600 ppt (CYMK)
		Utskrift:	600 x 300 ppt (K)
	Tid for første kopi ut	Farger: Sort/hvitt:	Mindre enn 23 sekunder Mindre enn 17 sekunder

ELEMENT	SPESIFIKASJON	
Kopieringshastighet	C3520MFP	
	Farger: 6 kopier per minutt.	
	Sort/hvitt: 16 kopier per minutt.	
	C3530MFP	
	Farger: 16 kopier per minutt.	
	Sort/hvitt: 20 kopier per minutt.	
Medietype	Vanlig papir, ultratungt	
Kvalitet	Hastighet, Fin	
Tetthetskontroll	7 nivåer	
Forstørre/forminske	25 % til 400 % i intervaller på 1 %	
	Forhåndsdefinert skalering:	
	70 % (A4 > A5)	
	78 % (Legal 14 > Letter)	
	86 % (A4 > B5)	
	98 % (tilpass til side)	
	100%	
	115 % > (B5 > A4)	
	127 % (Letter > Legal 14)	
	141 % (A5 > A4)	
Innskuff	Automatisk / skuff 1 / MP-skuff	
Papirtilførsel	Letter, SEF (kortsiden først)	
	Legal, SEF	
	A4 SEF	
	B5 SEF	
	A5 SEF	
	A5 SEF	
Kopieringsfunksjoner		
Kopieringsmodus	Normal Blandet, Normal Foto,	
	Fin Blandet, Fin Foto	
Foto-/tekstseparasjon	Automatisk	
Moire-fjerning	a	
Bakgrunnsfjerning	Automatisk	
Sortering		
Kantsletting	lopp, bunn, venstre, høyre: 0 til 25,4 mm	
	Bunn, nøyre retning: U til 25,4 mm	
Skanning	Dianekannar	
lype Bildeosses		
Bildesensor		
Lyskilde	Kalut Katodelysrør	
Oppvarmingstid	Minure enn 15 sekunder	
Optisk oppløsning	1200 X 600 ppt	

	ELEMENT	SPESIFIKASJO	N
	Utskriftskvalitet	Inn:	48 biters farger
		Ut:	24 biters farger
		8-biters gråtoner	
		4-biters CMYK	
		1-bits svart/hvitt	
	Minne	1,5 MB	
	Utdataformat	PDF, JPEG, TIFF, BM EMF - KAN VELGES	1P, PCX, GIF, TGA, PNG, WMF, S
	Dokumentstørrelse (planskanner)	Letter, A4, A5, B5	
Automa	tisk dokumentmater (A	DM)	
	Dokumentstørrelse	Legal 14, Letter, A	1, A5, B5
	Dokumentvekt/ tykkelse	60 til 120 g/m²	
	Papirmating	Skrift opp	
	Kapasitet	50 ark – 80 g/m ²	
	Skanneområde for automatisk dokumentmater	105mm x 148mm /	~ 216mm x 355.6mm
Spesifikasjoner for Skann til ne		ttverk	
	Tilkobling	Ethernet 10 BaseT forhandling med R	/ 100 BaseTX automatisk J-45-kontakt
	Kommunikasjons- protokoller	TCP/IP v4, SMTP, P DHCP, DNS, LDAP, ARP	OP3, HTTP, SNMP, CIFS, FTP, LPR, Port9100, MIB, BOOTP,
	Weblesere som støttes	Microsoft IE 4.1 ell	er nyere
		Netscape Navigator	r 4.0 eller nyere
	Konfigurasjonskrav	IP-adresse	
		Delnettmaske	
		Gateway	
		SMTP-server / POP	3-server
		FTP-server	
		Webserver	
	Trådløst nettverk	Nei	
Spesifik	asjoner for skanning til	e-post	
	Kommunikasjons- protokoller	SMTP, POP3, MIME	
	Filformat	PDF (JPEG-komprinkomprinkomprimert) JPEG	nert), M-TIFF (RAW/G3/G4- (JFIF)
	Standard filformat	PDF (fabrikkstanda oppsettverktøyet, v	rd). Kan endres ved hjelp av websiden eller kontrollpanelet
	Separasjonsgrense	1 MB, 3 MB, 5 MB,	10 MB, 30 MB, ingen grense
	Oppløsning	75, 100, 150, 200,	300, 400, 600 ppt

	ELEMENT	SPESIFIKASJO	N
	Standard oppløsning	Farger/grå: 150 pp	t
		Svart-hvitt: 200	
		(Fabrikkstandard). oppsettverktøyet, v	Kan endres ved hjelp av vebsiden eller kontrollpanelet
	Adressebokvolum		
	Maks. antall adresser	100	
	Gruppe	20	
	Ant. adresser i hver gruppe	50	
	Flere mottakere tillatt	Ja	
	Godkjenning av e- postserver	SMTP - Godkjenn,	POP3
	E-	Lotus Mail Server 5	5.0
	postserverprogrammer	MS Exchange Serve	er 2000
	som støttes	RedHat 7.0 SendMa	ail
		MAC Mail Server in	OS 9.04
	LDAP-servere som	Windows 2000 Acti	ve Directory
	støttes	Windows NT 4.0 + MS Exchange 5.5	
		Lotus Notes R5	
	E-postprogrammer som	Microsoft Outlook 2000	
støttes	støttes	Microsoft Outlook Express 5.0	
		Microsoft Outlook Express 6	
		Netscape Messenge	er 4.7
		Netscape Messenge	er 4.73
		Innebygde e-postp	rogrammer for MAC
		Eudora 4.3.2J	
C		Lotus Notes R5	
Spesifik	asjoner for skanning til	Taks (C353UMFP)	14.4
	Kompatibilitat	LINE: KJII; IEI.: K.	2)
	Modombactichot	33 6 Kbps	5)
	Overføringstid	3 cok /cido	
	overlørnigstid	Dokument: ITU-t#	1/MMR/Std (200 x 100 ppt)
	FCM	la	
	Faksoppløsning	Standard:	200 x 100 ppt
	i andoppidoining	Fin:	200 x 200 ppt
		Foto:	200 x 200 ppt
		Ekstra fin:	200 x 400 ppt
	Kabling	MH, MR, MMR	
	Tetthetsjustering	13 til +3	
	Dokumentstørrelse	Letter, Legal, A4	
	Overførings-/ mottaksminne	1,5 MB	

ELEI	MENT	SPESIFIKASJO	N
Oppr	inging	Ti-tast:	Ja (lagret nummer)
		Ett-trykk:	I/T
		Hastighet:	100 plasseringer (maks. 32 sifre per plassering)
		Hurtigoppringingssø	Øk J−
			Ja maka 10 aruppar
		Blandot oppringing	Ja – maks. 10 grupper
Funk	reioner	bianuet oppringing.	19
	Sjoner	Lydsignal:	Støtter lydsignal ved avslutning av økt (faks vellykket) og alarm (faks mislykket)
Over	føring:	Mater:	I/T
		Minne:	Ja
		Forsinket:	Registrering av maks. 5 overføringer
		Forsinket kringkasting:	Registrering av maks. 5 overføringer
		Kringkasting:	Maks. 100 stasjoner
		Dato/klokkeslett Topptekst:	Ja
		Ekkobeskyttelse for internasjonalt:	Ja
Mott	ak:	Sanntid:	I/T
		Minne:	Ja
		Automatisk oppringing på nytt:	Ja
		Manuell oppringing på nytt:	Ja
		Avsender-ID:	Maks. 32 tegn
		Øktnr.:	Ja
		TSI-utskrift:	Ja
		Topptekst for dato/klokkeslett:	Ja
		Ekkobeskyttelse for internasjonalt:	Ja

INDEKS

A

Aktivitetsrapport	53
Anbefalte papirtyper	
Etiketter	20
Konvolutter	20
Visittkort	20
В	
Belte	

levetid55	
utskifting67	

D

Drift	39
Alternativet Skann til Server Bruke den automatiske dokumentmateren	47 39
Faksmodus Faksmottak	49 53
Skrive inn et faksnummer v hjelp av tastaturet	ed 51
Kopieringsmodus Legge i dokument(er) for kopiering	39 39
Skannemodus skannemodus Alternativet Skann til	46
E-post Telefonbok Leage til et nytt gruppe-	46
oppringingsnummer Legge til et nytt hurtig- oppringingsnummer	50 49
	77

F

49
49
49
og
52
51

Ved hjelp av hurtig- oppringing og gruppeoppringing52
Faksskriverdriver17 Funksjoner for Internett- kommunikasjon
Skann til e-post37
I
Informasjon før installasjon
Aktiver DHCP36
DNS-server36
Gateway-IP36
IP-adresse36
POP3 Port37
POP3 Server36
SMTP Port36
SMTP Server36
Subnet Maske36
Installere MFP-drivere og
Verktøy14
Faksskriverdriver17
Hurtigtastverktøyet17 Installere hurtig-
tastverktøyet17
MFP-oppsettverktøyet
Plug and Play-Installasjon 14
I wain- og skriverdrivere 14
ĸ
Konfigurere maskinen30
Konvolutter
innlegging29
L

LED-hode	.77
Legge i papir	.23
Multifunksjonsmater	.28
Papirskuff	.23

М

Manuell dupleks	
Multifunksjonsmater4	13
Papirskuff4	ŧ0
Manuell dupleksutskrift4	ŧ0
MFP-oversikt	.9
Minimum konfigurasjons-	
krav	35
Multifunksjonsmater2	21
papirstørrelser2	21
slik bruker du2	28
0	

4

Ρ

Papir

anbefalte typer	20
formater som kan brukes	21
innlegging av brevark	24
innlegging i papirskuff	23
Papirskuff	21

S

Spesifikasjoner	99
Automatisk dokumentmater (ADM)1	02
E-post1	03
Generelt	99
Kopiering 100, 1	01
Kopieringsfunksjoner1	01
Skanning1	01

Skanning til e-post	102
Skanning til faks	103
Skanning til nettverk	102
Utskrift	100
Språk som støttes	13

Т

Toner	
levetid	55
utskifting Trommelenhet	57
levetid	55

U Utskrift

Utskrift	
andre medier	.44
andre utskriftsalternativer	45
avbryte utskriftsjobber	46
farge til svart-hvitt	45
tilpasse til side	45
Utskriftsrekkefølge	
utskuff for skriftside ned	26
utskuff for skriftside opp	.27
Utskuff for skriftside ned	.22
Utskuff for skriftside opp	23
V	
Varmeelement	

V

Varmeelement	
levetid	55
utskifting Vedlikehold	73
Rense LED-hodet	:77

OKI KONTAKTINFORMASJON

Oki Systems (Norway) A/S

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: 63 89 36 00 Telefax: 63 89 36 01 Ordrefax: 63 89 36 02 Website: www.oki.no

OKI Europe Limited Blays House Wick Poad	۰	۰	۰	۰	٠	۰	٠	۰	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	٠	•
Egham	•	*	*	٠	٠	۰	۰	•	۰	*	•	٠	*		•	*	•
Surrey TW20 0HJ United Kingdom	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	٠	٠	۰
	۰		۰	۰	٠	۰	۰	۰	0		*	٠	٠	0	۰	۰	٠
Tel: +44 (0) 20 8219 2190																	
Fax: +44 (0) 20 8219 2199																	
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	*	•	•	•	•	•	•	•	*	•	•	•	*	•	•	•	•
	٠	٠	٠	۰	٠	۰	۰	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	٠	٠
	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	•
		٠	٠	•	٠	٠	۰	٠	0	0	٠	٠	0	0	٠		٠
	٠	•		•	٠	٠	٠	٠	•	•	•	•	•	•	٠	•	•