

OKI



C9800

A40

CC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

C9800hdn/C9800hdtn/C9800 GA

	•	•	•	•	•		•	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		·	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•						•						·	•	•	•	•	•		•	•		•	•	•		•	•		•				•		•	•
•	•					•	•									•	•								•		•	-	-	-	-	1		•	•	•	•
																										•		K		1				11	.1		
																									• 3		1							1	/		
																									. 1	ONT								19			•
																												5						1	1		•
																											T						1	1 /	1		
																											-			-			-	11	1		
																									.]	_			_	-				1			
																										-		-				-	_	1			
																														-	H	1	ĩ.				



PŘEDMLUVA

Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Společnost OKI nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou mimo její kontrolu. Společnost OKI také nemůže zaručit, že změny v programovém vybavení a na zařízeních jiných výrobců, na které odkazuje tato příručka, neovlivní použitelnost podávané informace. Odkaz na programové vybavení vytvořené jinými společnostmi společnost OKI k ničemu nezavazuje.

l když bylo vyvinuto odpovídající úsilí, aby tento dokument byl tak přesný a užitečný jak je to možné, nedáváme žádnou záruku, ať přímou tak nepřímo vyjádřenou, ohledně přesnosti a kompletnosti zde obsažených informací.

Nejnovější ovladače a příručky jsou k dispozici na webové stránce společnosti OKI: http://http://okiprintingsolutions.com

Copyright © 2005 Tisková řešení společnosti OKI.

Oki a Microline jsou registrované ochranné známky společnosti Oki Electric Industry Company Ltd.

Energy Star je ochranná známka agentury United States Enviromental Protection Agency.

Microsoft, MS-DOS a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation.

Názvy jiných výrobků a jiné obchodní značky jsou registrované ochranné známky příslušných vlastníků.

Výrobce jako účastník programu Energy Star zaručuje, že tento výrobek splňuje směrnice Energy Star pro energetickou účinnost.



Tento výrobek splňuje podmínky Council Directive 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) a 1999/5/EC (R&TTE) spolu s použítelnými změnami, pro sjednocování zákonů členských zemí (CE) vztahujících se k elektromagnetické kompatibilitě elektronických a telekomunikačních zařízení.



POZNÁMKY, UPOZORNĚNÍ A VAROVÁNÍ

POZNÁMKA Poznámka poskytuje další informace, které doplňují hlavní text.

UPOZORNĚNÍ!

Upozornění poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorování může vést k chybnému fungování nebo poškození zařízení.

VAROVÁNÍ!

Varování poskytuje dodatečné informace, jejichž ignorováním uživatel riskuje zranění.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

Tento produkt byl pečlivě navržen tak, aby celá léta poskytoval bezpečný a spolehlivý výkon. Stejně však jako u všech elektrických zařízení, je i u tohoto produktu zapotřebí přijmout několik základních preventivních opatření, abyste se vyhnuli zranění nebo poškození. Nezačínejte pracovat s tiskárnou, dokud si nepřečtete a nepochopíte bezpečnostní varování na následujících stranách.

VAROVÁNÍ!



Všechna varování a pokyny na štítcích umístěných na zařízení je třeba si prostudovat, pochopit a dodržovat.



Veškerou dokumentaci včetně této je třeba pečlivě prostudovat a uchovat pro další použití.



Tento produkt je pravděpodobně těžký. Zkontrolujte hmotnost tohoto produktu a přijměte všechna nezbytná preventivní opatření, abyste zabránili možnému zranění osob.



Podložka, na níž bude toto zařízení umístěno, musí být rovná a dostatečně pevná aby při uvedené hmotnosti nehrozilo nebezpečí zranění.



Aby se předešlo přehřátí a nebezpečí požáru, je třeba všude v okolí tohoto zařízení zajistit odpovídající ventilaci.



Aby se předešlo riziku přehřátí, umístěte toto zařízení mimo dosah slunečního záření a v dostatečné vzdálenosti od přímých zdrojů tepla jako jsou radiátory topení.



Tento produkt vyžaduje zdroj střídavého napětí s parametry: 220 - 240 V, 50/60 Hz. Všechny podrobnosti o napájení naleznete na štítku napájení na produktu. Před připojením zdroje napájení k produktu zkontrolujte, zda používáte vhodný zdroj napájení. Pokud máte pochybnosti, obraťte se na prodejce nebo kontaktujte místního poskytovatele elektrické energie.



Před zapojením napájecího kabelu musí být produkt i hlavní vypínač v poloze OFF (Vypnuto).



Bezpečnostní ochrana instalovaná v tomto výrobku vyžaduje napájení s ochranným vodičem, bez něj nebude výrobek fungovat. Nesnažte se tuto ochranu obejít, hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.



Dovolené proudové zatížení elektrické zásuvky a případně prodlužovacího kabelu, pokud ho používáte, nesmí být nižší než hodnota proudu, uvedená na zařízení na štítku s hodnotami pro napájení. Jinak hrozí nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem. Pokud je společně s tímto produktem dodáván příslušný napájecí kabel, potom k připojení k zásuvce hlavního přívodu elektrické energie nepoužívejte ŽÁDNÝ další napájecí nebo prodlužovací kabel.



Napájecí kabel veďte tak, aby nemohl být poškozen a aby nehrozilo nebezpečí klopýtnutí. Při jakémkoli poškození napájecí kabel ihned vyměňte, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.



Síťový kabel nestáčejte, nesvírejte ani nezaplétejte. Mohli byste způsobit jeho přehřátí s následkem požáru nebo poranění elektrickým proudem.



Elektrická zásuvka, do níž je zapojen napájecí kabel, musí být vždy volně přístupná.



Zástrčku napájecího kabelu nepřipojujte ani neodpojujte mokrou rukou, protože byste se mohli poranit elektrickým proudem.

Při připojování napájecího kabelu do elektrické zásuvky nebo odpojování ze zásuvky vždy držte kabel za zástrčku. Pokud budete při odpojování za kabel tahat, můžete způsobit prasknutí kabelu s následkem požáru nebo poranění elektrickým proudem.



Používejte pouze napájecí kabely, které jsou dodávány společně s výrobkem. Použití napájecích kabelů, které nejsou určeny pro tento výrobek, může mít za následek vznik požáru nebo poranění obsluhy elektrickým proudem.



Napájecí kabely, které jsou dodávány s tímto výrobkem, nepoužívejte pro žádné jiné elektrické zařízení. Vyhnete se tím riziku požáru a poranění elektrickým proudem.



Napájecí kabel a jakékoliv jiné kabely zapojujte jen tak, jak je uvedeno v Uživatelské příručce, jinak hrozí nebezpečí požáru.



Při provozu tohoto produktu musí být volné části oděvu a vlasy v bezpečné vzdálenosti od jeho pohyblivých částí, jinak hrozí riziko úrazu.



Před otevřením jakéhokoliv krytu se doporučuje tento produkt vypnout.



Je-li kryt tohoto produktu otevřen, nedotýkejte se zapékací jednotky, ani tiskové hlavy, hrozí popálení. Předtím, než se jich budete dotýkat, nechejte tyto součásti vychladnout.



Pokud zjistíte, že je produkt neobvykle horký, kouří se z něj, vydává neobvyklý pach nebo nadměrný hluk, hrozí nebezpečí požáru. Odpojte přívod napájení a spojte se s dodavatelem tiskárny.



Pokud došlo k pádu nebo poškození produktu, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění. Odpojte přívod napájení a spojte se s dodavatelem tiskárny.



Pokud do produktu natekla jakákoli kapalina, například voda, hrozí nebezpečí požáru. Odpojte přívod napájení a spojte se s dodavatelem tiskárny.



Neumisťujte na produkt nádoby s kapalinami, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění.



Pokud do produktu vnikne jakékoli cizí těleso, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění. Před vyjmutím cizího tělesa odpojte napájecí kabel.



Do ventilačních otvorů produktu nezasunujte žádné cizí předměty a nepoužívejte tiskárnu s otevřenými nebo odstraněnými kryty, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo zranění.



V blízkosti produktu nepoužívejte rozprašovače vysoce hořlavých látek. V produktu jsou horké díly, které by mohly způsobit požár.



Před čištěním produkt vypněte, abyste předešli zranění. K čištění používejte navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné tekuté čistící prostředky ani rozprašovače.



Neprovádějte s produktem žádné činnosti, které nejsou popsány v uživatelské příručce. Mohlo by to vést k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění.



Pokud je v produktu vložena baterie, nedotýkejte se jí. Pokud je baterie vyměněna za nesprávný typ, hrozí nebezpečí výbuchu. Po celou dobu životnosti produktu by nemělo být nutné baterii měnit.



Po nainstalování přídavné paměti, pevného disku nebo kterékoliv jiné vnitřní součásti je nutné všechny odstraněné kryty a otevřená dvířka uzavřít, vrátit na místo a zabezpečit, aby se zabránilo nebezpečí vzniku požáru a elektrického šoku.

Při umisťování skeneru, dokončovacích a jiných modulů pohybujte s těmito moduly opatrně, abyste zabránili nebezpečí zachycení nebo poranění osob.



Pokud je produkt umístěn na skříni nebo na velkokapacitním vstupním zásobníku, po umístění do konečné pozice zkontrolujte, zda bylo použito blokování koleček, abyste předešli nebezpečí posunutí nebo zranění.



S práškovým tonerem zacházejte opatrně. Dojde-li k jeho požití, vyvolejte u postižené osoby zvracení a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Nikdy se nepokoušejte vyvolat zvracení u osob v bezvědomí.



S práškovým tonerem zacházejte opatrně. Je-li vdechnut, dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.



S práškovým tonerem zacházejte opatrně. Dostane-li se do očí, vyplachujte je velkým množstvím vody po dobu nejméně 15 minut tak, aby oči zůstaly otevřené. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

S práškovým tonerem zacházejte opatrně. Pokud se vysype, omyjte potřísněná místa vodou a mýdlem. Snížíte tak možnost znečištění kůže nebo oděvu.



Nevhazujte použité tonerové kazety ani obrazové válce do ohně, mohlo by dojít k výbuchu prachu a k popálení.



Tento produkt byl navržen k provozu při následujících provozních podmínkách prostředí: Teplota: 10 až 32°C Vlhkost: relativní vlhkost 20 % až 80 %



Maximální úroveň hluku vytvářená tímto produktem je 70 dB(A) podle normy EN ISO 7779.

Dovozce do EU: OKI Europe Ltd, nabízí jako OKI Printing Solutions (Tisková řešení společnosti OKI) Central House, Balfour Road, Hounslow, Middlesex, TW3 1HY United Kingdom.

V případě dotazů ohledně prodeje, podpory nebo všeobecných dotazů se obraťte na místního prodejce.

OBSAH

Předmluva	2
Poznámky, upozornění a varování	3 4
Úvod . Funkce . O této příručce . Použití online . Tisk stránek .	.15 .16 .18 .19 .20
 Přehled práce s tiskárnou a papírem Otevírání a zavírání horního krytu Hlavní díly tiskárny. Software dodávaný s tiskárnou Doporučené typy papíru Informace o vstupu a výstupu papíru. Vstupní a výstupní zásobníky Vstupní zásobník 1 až 5. Víceúčelový vstupní zásobník Výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru Duplexní jednotka Příklady použití vstupních a výstupního zásobníku 1 až 5 Používání víceúčelového vstupního zásobníku 	.21 .23 .28 .29 .30 .31 .31 .31 .32 .32 .33 .33 .35 .38
Ovládací panel. Ovládací prvky a kontrolky. Režimy displeje LCD. Informace o stavu tiskárny. Nabídky (funkce) Informace o konfiguraci tiskárny Režim nápovědy Zprávy na displeji LCD. Používání nabídek.	.41 .43 .43 .43 .43 .44 .44 .44 .44
Začínáme Umístění tiskárny Vypínání a zapínání tiskárny Vypínání Zapínání Kontrola aktuálního nastavení	.46 .47 .47 .48 .49

Rozhraní a připojení	49
Pripojeni liskarny pomoci paralelnino rozhrani	50
Připojení tiskárny pomocí cíťováho rozhraní	51 51
	52
Pouzívání tiskárny	
Spotřební materiál a údržba	54
Kontrola spotřeby a životnosti	
materiálu a výměnných dílů	54
	54
Informace o objednávání spotřebního materiálu	55
Informace o objednávání výměnných dílů	55
Vymena spotrebnino materialu a vymennych dilu	
Vyprázdnění volitelné nádoby na odnad no děrování	63
Volitelné příslušenství	66
Informace o objednavani prislusenstvi	67
	67
Odstraňování potíží	69
Obecné informace	69
Uvíznutí papíru	69
Uvíznutí papíru - tiskárna.	69
Open cover, paper jam, tttttt side cover	
(Otevrit kryt, uviznuti papiru, postranni	00
(Otovět knyt uvíznutí popíru, postroppí knyt)	71
Open cover, paper iam, top cover	/ 1
(Otevřete krvt uvíznutí papíru borní krvt)	73
l v(znutí naníru – dunlevní jednotka	79
Check duplex unit paper iam (Zkontroluite	
duplexní jednotku, uvíznutí papíru)	79
Uvíznutí papíru – dokončovací jednotka (volitelné	
příslušenství)	84
Check Finisher, paper jam/paper remains	
(Zkontrolujte dokončovací jednotku, uvízlý	
papír / papír neodstraněn)	84
591, 592, 593, 599/ 643, 645 (papír uvízlý v okolí	
dokončovací jednotky)	84

594, 597, 598/ 644, 646 (papír uvízlý v dokončovací jednotce)	86
590 (napír uvízlý v dokončovací jednotce nebo v	00
děrovací jednotce)	.91
Check Inverter, paper jam (Zkontroluite obraceč.	
uvízlý papír)	93
Jak předcházet uvíznutí papíru	98
Řešení neuspokojivých výsledků tisku	99
Uvíznutí svorky – dokončovací jednotka	
(volitelné příslušenství)	. 101
Check Finisher, Staple Jam (Zkontrolujte	
dokončovací jednotku, uvízlá svorka)	. 101
Technické údaje	. 106
Dodatek A – Zprávy na displeji LCD	. 108
Dodatek B – Systém nabídek	. 110
Configuration (Konfigurace)	. 111
Print Page Count (Počet vytištěných stránek)	. 111
Finisher Count (Počet pro dokončovací jednotku)	. 111
Supplies Life (Zivotnost materiálu)	. 112
Network (Síť)	. 112
Paper Size in Tray (Formát papíru ve vstupním	
	. 113
System (System)	. 113
Priklad konfigurace – vytisteni počtu černobile	111
Print Dagoo (Tick strénak)	. 1 14
Pfifit Pages (fisk straffek)	. 115
(Tisk informací) – ukázková stránka	116
	116
Menus (Nabídky)	117
Tray Configuration (Konfigurace vstupních	
zásobníků)	. 117
Svstem Adjust (Nastavení svstému)	. 121
1. příklad použití nabídky Menus (Nabídky) – fólie	
ve vstupním zásobníku 1	. 125
2. příklad použití nabídky Menus (Nabídky) –	
nastavení formátu papíru ve víceúčelovém	
vstupním zásobníku	. 126
Rejstřík	. 127
informace o kontaktování společnosti Oki	. 129

Úvod

Blahopřejeme k zakoupení barevné tiskárny z nabídky Tisková řešení společnosti OKI Moderní funkce této tiskárny umožňují čistý tisk živými barvami ostrý černobílý tisk vysokou rychlostí na celou řadu kancelářských tiskových médií.

Produkt EFI Fiery vám navíc usnadní správu úloh a řízení tisku a umožní vám:

- Spravovat a zobrazovat náhledy úloh v tiskové frontě pomocí příkazů pracovní stanice.
- > Vyvážit zátěž síťových zařízení.
- > Spravovat barevné profily.
- > Ukládat šablony na pevný disk a tím zrychlit zpracování a tisk úloh.

Řada C9800 Series zahrnuje tiskárny:

- C9800hdn, C9800hdtn (tuto tiskárnu lze inovovat na C9800 MFP, ale ne na C9800 GA)
- > C9800 MFP
- > C9800 GA
- > C9800 GA MFP

V názvech modelů označují jednotlivá písmena následující instalované funkce: h - je instalován pevný disk; d - je instalovány duplexní jednotka; n - jsou instalovány síťové možnosti; t - je instalován velkokapacitní vstupní zásobník; MFP - je instalována multifunkční periferní jednotka; GA - označuje možnost Graphic Arts.

Tato uživatelská příručka popisuje modely C9800hdn, C9800hdtn a C9800 GA. Samostatná uživatelská příručka popisuje modely C9800 MFP a C9800 GA MFP.

FUNKCE

Všechny modely poskytují následující standardní funkce:

- Rychlý tisk až 36 plně barevných stránek za minutu pro barevné, profesionálně vyhlížející prezentace a jiné dokumenty
- Rychlý a výkonný černobílý tisk rychlostí až 40 stránek za minutu pro běžné dokumenty, které nevyžadují barevný tisk
- Víceúrovňová technologie ProQ4800 produkuje jemnější odstíny a plynulejší přechody barev, které dokumentům propůjčují fotografickou kvalitu
- Rozlišení 1200 x 1200 dpi umožňující tisk vysoce kvalitních obrázků s nejjemnějšími podrobnostmi
- Jednoprůchodová barevná digitální technologie s diodami LED pro vysokorychlostní zpracování tištěných stránek
- Sdílení tiskárny s uživateli celé kancelářské sítě pomocí síťového připojení 10Base-T a 100Base-TX
- Automatický oboustranný (duplexní) tisk hospodárně využívající papír a umožňující úsporný tisk velkých dokumentů
- Jednotka pevného disku, umožňující tisk pomocí zařazovací služby a ověřený tisk
- > Rozhraní USB 2.0 a paralelní rozhraní (IEEE-1284)
- > PCL, PS
- > Řadič a software EFI Fiery
- Možnost Graphics Arts s úplnou sadou nástrojů EFI včetně podpory možností Spot-On a Hot Folder (pouze u modelu C9800 GA)
- "Zeptejte se Oki" nová funkce, která umožňuje uživatelům přejít z obrazovky ovladače tiskárny přímo na vyhrazený web specifický pro právě používaný model tiskárny. (Funkce není popsána v této příručce.) Na těchto webových stránkách najdete veškeré dostupné rady, technickou pomoc a podporu, které jsou třeba k dosažení nejlepších možných výsledků s tiskárnou Oki.

Dále jsou k dispozici tyto volitelné funkce:

- Přídavné zásobníky papíru pro vložení dalších 530 listů papíru (snižuje počet zásahů operátora), nebo pro vkládání různých druhů papíru, například hlavičkového papíru, papíru jiných rozměrů nebo jiných tiskových média:
 - > Druhý a třetí vstupní zásobník (každý pro 530 listů).
 - > Velkokapacitní vstupní zásobník (1590 listů).

POZNÁMKA

- Jsou možné následující konfigurace vstupních zásobníků: Pouze zásobník 1, zásobník 1 + zásobník 2, zásobník 1 + zásobník 2 + zásobník 3, zásobník 1 + velkokapacitní zásobník, zásobník 1 + zásobník 2 + velkokapacitní zásobník.
- Model C9800hdtn má již velkokapacitní vstupní zásobník instalován a je ho tedy možno doplnit jen o jeden další vstupní zásobník (na celkový počet 5 vstupních zásobníků).
- > Modul DIMM pro rozšíření paměti
- > Dokončovací modul pro sešívání a vázání tiskových výstupů
- > Děrovací jednotka (rozšiřuje funkčnost dokončovací jednotky)
- > Skříň k tiskárně
- > Sada EFI Color Profiler Kit pro práci s barevnými profily
- > Sada pro inovaci MFP (pouze u modelu C9800hdn)

O TÉTO PŘÍRUČCE

POZNÁMKA

Obrázky v této příručce mohou zobrazovat volitelné funkce, které u Vaší tiskárny nejsou nainstalovány. Mohou na nich také chybět detaily, které nejsou pro popis příslušné funkce zásadně nutné.

Toto je uživatelská příručka k tiskárně. Její nejnovější verzi naleznete na webu www.okiprintingsolutions.com. Příručka je nedílnou součástí celkové podpory uživatelů, k níž patří:

Příručka pro nastavení tiskárny: Popisuje jak tiskárnu vybalit, připojit a zapnout.

Tento tištěný dokument je přibalen k tiskárně.

Stručná úvodní příručka: Navazuje na Příručku pro nastavení tiskárny a popisuje, jak postupovat dále.

Tento tištěný dokument je přibalen k tiskárně.

 Přehled softwaru: Tato příručka poskytuje přehled o dodávaných ovladačích a nástrojích.

Tento elektronický dokument je uložen na disku CD3.

> Tato Uživatelská příručka: Slouží k seznámení s tiskárnou a pomáhá naučit se co nejlépe využívat její rozmanité funkce. Obsahuje také pokyny pro řešení problémů a údržbu, jejichž cílem je zajistit, aby tiskárna pracovala co nejlépe. Dále poskytuje i informace pro doplnění volitelného příslušenství podle vyvíjejících se požadavků uživatele.

Tento elektronický dokument je uložen na disku CD3.

Příručka pro ovládání tisku pro uživatele systémů Windows a Mac: Pomáhá uživateli efektivně pracovat s tiskárnou.

Tento elektronický dokument je uložen na disku CD3.

Konfigurační příručka: poskytuje informace pro konfiguraci tiskárny a konfiguraci sítě.

Tento elektronický dokument je uložen na disku CD3.

> Sada dokumentace produktu EFI Fiery

Tyto elektronické dokumenty jsou uloženy na disku CD2.

Instalační příručky: dodávají se se spotřebním materiálem a s volitelným příslušenstvím a popisují, jak je instalovat.

Tyto tištěné dokumenty jsou přibaleny ke spotřebnímu materiálu a k volitelnému příslušenství.

Nápověda: Informace, přístupné online z ovladače tiskárny a dalších softwarových nástrojů.

POUŽITÍ ONLINE

Tato příručka je sestavena tak, aby ji bylo možno číst na obrazovce pomocí aplikace Adobe Acrobat Reader. Používejte nástroje pro navigaci a zobrazení, poskytované aplikací Acrobat.

Požadovanou informaci můžete vyhledat dvěma způsoby:

- Najděte téma, které Vás zajímá, v seznamu záložek na levé straně obrazovky. Klepnutím na toto téma na ně přejdete. (Pokud nejsou záložky k dispozici, použijte "Obsah" na straně 12.)
- Přejděte do rejstříku tak, že v seznamu záložek klepnete na Rejstřík. (Pokud nejsou záložky k dispozici, použijte "Obsah" na straně 12.) Termín, který Vás zajímá, najděte v abecedně seřazeném rejstříku. Klepnutím na číslo stránky u tohoto termínu přejdete na stránku, která termín obsahuje.

TISK STRÁNEK

Celou příručku nebo její jednotlivé stránky či části lze vytisknout. K vytištění použijte následující postup:

- 1. Z nabídky [Soubor] vyberte příkaz [Tisknout] (nebo stiskněte klávesy Ctrl + P).
- 2. Vyberte stránky, které chcete vytisknout:
 - (a) [Všechny], (1), chcete-li vytisknout celou příručku.
 - (b) [Aktuální stránka], (2), chcete-li vytisknout jen stránku, která je právě zobrazena.

Printer	
Name:	Properties
	F a
Status: Ready	 Reverse pages
Туре:	Print as image
Where: LPT1:	Print to file
Print Range	Copies and Adjustments
O Selected pages/graphic	Number of copies: 1 🛨
→ C Current page	
O Pages from: 1 to: 226	Shrink oversized pages to paper size
Drink Even and Odd Damage H	Expand small pages to paper size
Pfinc Even and Odd Pages	Auto_rotate and center pages
I✓ Comments	
PostScript Options	Draviow K 9.25 N
	- 0.23-3
Print Method: Language Level 3	0146/01461/01461 96/26
Optimize for Speed	
Download Asian Fonts Save Printer Memory	11,68
Color Managed: On printer	*
	Units: Inches Zoom: 141.4%
Drinting Time Advanced	OK OT

(c) [Stránky od] a [do], (3), chcete-li tisknout oblast stránek, kterou zadáte pomocí čísla první a poslední stránky.

	will be raster and	a graphics will be printed at un
	Note	The line art graphics in this i PostScript. So if you plan to manual choose the PostScri the line art graphics will only resolution.
	If your application your needs, you o plan to use mosts applications allow print dialogue, so	is vary so much that neither d could choose to install both. T of the time to be your Window wy ou to choose a different pio you can peint using the altern
0 104X + H 4 83 #244 P	N 5.83 × 8.26 in	Powter officers > 83
X 🗰 🗟 🖉 🗃 📄 📃 🚊 L	otus Notes Desktop	🔄 Exploring - GB mas
🗆 🖻 🖉 💐 🚮 👘 🚺	dobe Acrobat - [.	🕅 Jase Paint Shop P

3. Klepněte na tlačítko [OK].

PŘEHLED PRÁCE S TISKÁRNOU A PAPÍREM

OTEVÍRÁNÍ A ZAVÍRÁNÍ HORNÍHO KRYTU

UPOZORNĚNÍ!

Abyste získali přístup dovnitř do tiskárny, musíte mít horní kryt úplně otevřen.

Chcete-li otevřít horní kryt, stlačte držadlo krytu (1), aby se uvolnila západka, a zdvihněte kryt.



Chcete-li kryt zavřít, opatrně na něj tlačte (1), dokud se nezastaví v polovině dráhy. Teprve pak zatlačte na kryt silněji (2) a zavřete ho úplně. Zkontrolujte, zda je kryt bezpečně uzavřen.



HLAVNÍ DÍLY TISKÁRNY

Hlavní díly tiskárny jsou znázorněny na následujících obrázcích:

- 1. Rameno na přidržování papíru
- 2. Vrchní kryt (výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů)
- 3. Víceúčelový vstupní zásobník
- 4. Postranní kryt vstupního zásobníku 1
- 5. Štítek označující formát papíru
- 6. Indikátor množství papíru
- 7. Vstupní zásobník 1 (zásobník papíru)
- 8. Ovládací panel
- 9. Držadlo horního krytu



- 10. Výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů
- 11. Hlavní vypínač
- 12. Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
- 13. Duplexní jednotka



- 14. Jednotka rozhraní
- 15. Konektor síťového rozhraní
- 16. Konektor paralelního rozhraní
- 17. Konektor rozhraní USB
- **18.** Konektor pro napájecí kabel
- **19.** Ventilační otvory



- 20. Kazeta obrazového válce a kazeta toneru (azurová barva)
- 21. Kazeta obrazového válce a kazeta toneru (purpurová barva)
- 22. Kazeta obrazového válce a kazeta toneru (žlutá barva)
- 23. Kazeta obrazového válce a kazeta toneru (černá barva)
- 24. Kazeta toneru
- 25. Kazeta obrazového válce
- 26. Zapékací jednotka
- 27. Hlavy s diodami LED



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 26

- 28. Pásový unašeč
- 29. Držadlo košíku s válci
- 30. Košík s válci



31. Velkokapacitní vstupní zásobník (o kapacitě tří obvyklých vstupních zásobníků, standardně dodáván s modelem C9800hdtn)



SOFTWARE DODÁVANÝ S TISKÁRNOU

Disky CD:

> CD1 – Drivers and Utilities (Ovladače a nástroje)

Tento disk CD obsahuje ovladače a nástroje pro běžného uživatele.

 CD2 – Network, EFI and Administrator Utilities (Síťové nástroje, software EFI a nástroje pro administrátora)

Tento disk CD obsahuje software určený pro správce systému.

> CD3 – User's Guides (Příručky uživatele)

Tento disk CD obsahuje elektronickou dokumentaci pro každodenní použití tiskárny (například Uživatelskou příručku a Příručku pro ovládání tisku).

DOPORUČENÉ TYPY PAPÍRU

Tiskárna pracuje s mnoha různými typy médií, včetně papírů různých gramáží a formátů, fólií a obálek. Tato část poskytuje obecné rady ohledně výběru média a vysvětluje, jak každý typ média používat.

Nejlepšího výkonu tiskárny dosáhnete při používání standardního papíru o gramáži 75 až 90 g/m², který je určen pro kopírky a laserové tiskárny. Vhodné typy:

- > papír Ajro Wiggins Colour Solutions 90 g/m²,
- > papír Colour Copy od firmy Neusiedler.

Použití papíru s výrazným reliéfem nebo hrubého papíru s texturou se nedoporučuje.

Předtištěné formuláře se používat mohou, ale inkoust se při vystavení vysoké zapékací teplotě během tiskového procesu nesmí rozmazávat.

Obálky nesmí být zkroucené, vlnité nebo jinak zdeformované. Jejich chlopeň musí mít obdélníkový tvar a musí být opatřena lepidlem, které zůstává neporušené i při vystavení tlaku válce a vysoké zapékací teplotě (používané v tomto typu tiskárny). Obálky s okénky nejsou vhodné.

Fólie musí být výhradně typu, který je určen pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Nepoužívejte zejména kancelářské fólie určené pro ruční popisování fixem. Tyto fólie se v zapékací jednotce roztaví a způsobí poškození tiskárny.

Rovněž **štítky** musí být určeny pro použití v kopírkách a laserových tiskárnách. Fólie, na kterou jsou štítky nalepeny, musí být štítky zcela pokryta. Štítky jiného typu mohou tiskárnu poškodit, protože se při tiskovém procesu mohou odlepovat. Vhodné typy:

- štítky Avery White Laser Label typu 7162, 7664, 7666 (formát A4) nebo 5161 (formát Letter),
- > štítky řady Kokuyo A693X (formát A4) nebo A650 (formát B5).

INFORMACE O VSTUPU A VÝSTUPU PAPÍRU

Následující tabulka uvádí vztah mezi parametry papíru a vstupními zásobníky (vstupní zásobník 1 až zásobník 5 (číslováno shora) a víceúčelový zásobník) a výstupními oblastmi (výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů a výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru).

ТҮР	FORMÁT	HMOTNOST	VSTUP/VÝSTUP
Běžný papír	A3, A3 Nobi, A3 Wide, A4, A5, A6, B4, B5, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Executive, Tabloid, Tabloid Extra	64–216 g/m ²	Libovolný vstupní zásobník Libovolný výstupní zásobník
	Uživatelský Šířka: 100–328mm Délka: 148–457,2mm	64–216 g/m ²	Libovolný vstupní zásobník Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
	Uživatelský Šířka: 79,2–328mm Délka: 90–457,2mm	64–268 g/m ²	MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník) Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
	Plakáty Šířka: šířka A4 Délka: 457,2 až 1200 mm	Doporučeno 128 g/m ²	MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník) Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
	Rejstříková karta: 76,2 x 127mm	64–268 g/m ²	MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník) Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
Postcard (Pohlednice)	-	-	Vstupní zásobník 1 nebo víceúčelový vstupní zásobník Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
Obálky	120 x 235mm 90 x 205mm 235 x 120mm 235 x 105mm 240 x 332mm 216 x 277mm 119 x 197mm 210 x 297mm	85 g/m ²	MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník) Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru
	324 x 229 mm 229 x 162mm 220 x 110mm 225,4 x 98,4mm 241,3 x 104,8mm 190,5 x 98,4mm	Z papíru 90 g/m ²	

ТҮР	FORMÁT	HMOTNOST	VSTUP/VÝSTUP
Štítky	A4, Letter, B5	0,1-0,2mm	MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník) Výstupní zásobník pro odkládání lícem naboru
Fólie Lesklý papír	A4, Letter	0,1-0,11mm	Vstupní zásobník 1 nebo víceúčelový vstupní zásobník Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru

VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍKY

VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK 1 AŽ 5

Vstupní zásobník 1 je standardní vstupní zásobník papíru a pojme až 530 listů papíru. Volitelně mohou být přidány další vstupní zásobníky až do celkového počtu 5, což odpovídá celkové kapacitě 2650 listů papíru.

Pokud máte stejný druh papíru vložen i v dalším vstupním zásobníku (například v zásobníku 2 nebo ve víceúčelovém zásobníku), můžete tiskárnu nastavit tak, aby automaticky přepnula na tento další zásobník, dojde-li papír v aktuálně používaném vstupním zásobníku. Pro tisk z aplikace v systému Windows lze tuto funkci zapnout v nastaveních ovladače tiskárny. Pro tisk z jiných aplikací lze tuto funkci zapnout v nabídce tiskárny.

VÍCEÚČELOVÝ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK

Víceúčelový vstupní zásobník se používá pro média jiných formátů než média použitelná ve standardních zásobnících, pro média vyšší gramáže a pro speciální média.

Do víceúčelového vstupního zásobníku lze vložit papír stejných formátů jako do standardních vstupních zásobníků, ale s gramáží až 268 g/m². Pro velmi těžký papír používejte výstupní zásobník pro výstup lícem nahoru. Dráha papíru tiskárnou tak bude téměř rovná.

Z víceúčelového vstupního zásobníku je možné podávat papír o šířce nejméně 76,2 mm a délce až 1200 mm. Pro tisk plakátů je doporučena šířka A4, délka 900 mm nebo 1200 mm a gramáž 128 g/m². Papír užší než 100 mm se nepodává automaticky; jeho podání je nutno vyžádat stiskem tlačítka ONLINE. Víceúčelový vstupní zásobník používejte pro tisk na obálky a fólie. Maximální výška vrstvy médií v zásobníku je 25 mm, proto lze do zásobníku najednou vložit až 100 fólií nebo 25 obálek.

Papír a fólie musíte vkládat tiskovou stranou nahoru a horní hranou směrem k tiskárně. Při tisku na fólie nepoužívejte funkci oboustranného tisku.

VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK PRO ODKLÁDÁNÍ LÍCEM DOLŮ

Výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů, který je umístěn v horní části tiskárny, pojme až 500 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m². Gramáž vkládaného papíru může být v rozsahu 64–216 g/m². Stránky tištěné ve vzestupném pořadí (strana 1 jako první) budou v zásobníku seřazeny vzestupně ale lícem dolů (poslední stránka nahoře).

VÝSTUPNÍ ZÁSOBNÍK PRO ODKLÁDÁNÍ LÍCEM NAHORU

Chcete-li používat výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru, musíte ho otevřít a vytáhnout podpěru papíru. (Je-li v ovladači tiskárny nastaveno odkládání papíru do výstupního zásobníku lícem dolů, bude výstup směrován do tohoto zásobníku bez ohledu na to, je-li výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru otevřen či uzavřen.)

Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru pojme až 250 listů standardního papíru o gramáži 80 g/m². Maximální gramáž vkládaného papíru je 268 g/m².

Pro papír o gramáži větší než 216 g/m² vždy používejte tento výstupní zásobník a víceúčelový vstupní zásobník.

DUPLEXNÍ JEDNOTKA

Tato jednotka umožňuje automatický oboustranný tisk na obyčejný papír, podávaný ze vstupního zásobníku 1 až 5 nebo z víceúčelového vstupního zásobníku. Lze použít papír formátů A6, A5, B5, B5LEF, Executive, A4, A4LEF, Letter, LetterLEF, Legal 13 palců, Legal 13,5 palce, Legal 14 palců, B4, Tabloid, Tabloid Extra, A3, A3 Wide, A3 Nobi, uživatelský formát (šířka 100 až 328 mm, délka 148 až 457,2 mm). Gramáž papíru musí být v rozsahu 64 až 120 g/m².

PŘÍKLADY POUŽITÍ VSTUPNÍCH A VÝSTUPNÍCH ZÁSOBNÍKŮ

VKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO VSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU 1 AŽ 5

V následujícím příkladu je použit vstupní zásobník 1.

- 1. Vytáhněte zásobník.
- 2. Stiskněte zadní zarážku papíru (1) a nastavte ji na požadovaný formát papíru.



3. Uvolněte od sebe listy vkládaného papíru a pak zarovnejte jejich hrany sklepáním o rovnou podložku.



 Vložte papír do zásobníku. Hlavičkový papír vložte lícem dolů a horní hranou doprava. Stiskněte západku (2) na vodítku papíru a nastavte vodítka (3) těsně k papíru.

Ochrana před uvíznutím papíru:

- Nenechávejte volné místo mezi papírem a zadní zarážkou a mezi papírem a bočními vodítky papíru.
- Nepřeplňujte vstupní zásobník. Kapacita zásobníku závisí na druhu papíru.
- > Nevkládejte poškozený papír.
- > Nevkládejte současně papír různých velikostí a typů.



5. Opatrně zasuňte zásobník zpět do tiskárny.



POUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉHO VSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU

1. Stlačte držadlo (1) a otevřete víceúčelový vstupní zásobník.



2. Vyklopte podpěrku papíru a otočte ven její nástavce (2).



- 3. Nastavte vodítka papíru (3) na používaný formát papíru.
- **4.** Uvolněte od sebe listy vkládaného papíru a pak zarovnejte jejich hrany sklepáním o rovnou podložku.


- 5. Vložte papír do zásobníku.
 - Chcete-li tisknout na hlavičkový papír jednostranně, vložte je do víceúčelového zásobníku předtištěnou stranou nahoru a horním okrajem směrem k tiskárně.
 - Chcete-li tisknout na hlavičkové papíry oboustranně, vložte je do zásobníku předtištěnou stranou dolů a horním okrajem směrem od tiskárny.
 - > Obálky vkládejte lícem nahoru a delší stranou směrem k tiskárně. Při tisku obálek nepoužívejte funkci oboustranného tisku.
 - > Nenechávejte volné místo mezi papírem a vodítky papíru.
 - Nepřekračujte kapacitu zásobníku (přibližně 230 listů papíru, 100 fólií nebo 25 obálek). Maximální výška vrstvy papíru je 25 mm.



POUŽÍVÁNÍ VÝSTUPNÍCH ZÁSOBNÍKŮ

Výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů

Je-li uzavřen výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru (1) na levé straně tiskárny (jeho normální poloha), odkládá tiskárna papír lícem dolů do výstupního zásobníku na horním krytu tiskárny.



Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru

Výstupní cesta pro odkládání lícem nahoru se používá pro papír s vysokou gramáží (karty apod.), obálky, fólie a štítky.

1. Otevřete zásobník (1).



2. Vyklopte podpěrku papíru (2).



3. Otočte ven její nástavec (3).



OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel může být ze základní svislé pozice (1) otočen směrem nahoru až o 90°, zvolte si optimální polohu podle potřeby.



OVLÁDACÍ PRVKY A KONTROLKY

Ovládací panel se skládá z těchto částí:



1. Tlačítko Shutdown/Restart (Vypnout/Restartovat)

Přidržením tohoto tlačítka lze zařízení vypnout do pohotovostního režimu. Poté můžete buď toto tlačítko stisknout znova a tiskárnu restartovat, nebo ji úplně vypnout pomocí **hlavního vypínače**.

2. Kontrolka READY

Svítí: tiskárna je připravena k tisku.

Bliká: tiskárna zpracovává tisková data.

Vypnuto: tiskárna není schopna přijímat data (je ve stavu Offline).

3. Kontrolka ATTENTION

Vypnuto: tiskárna normálně pracuje.

Bliká: tiskárna je v chybovém stavu, ale tisk může dále pokračovat.

Svítí: tiskárna je v chybovém stavu, při kterém tisk nemůže pokračovat.

4. Displej LCD

Zobrazuje informace o stavu a nastavení tiskárny a nápovědu ve zvoleném jazyce.

5. Tlačítko šipka nahoru

Zpřístupňuje režim nabídky a umožňuje pohyb nahoru v seznamu zobrazených položek nabídek.

6. Tlačítko šipka dolů

Zpřístupňuje režim nabídky a umožňuje pohyb dolů v seznamu zobrazených položek.

7. Tlačítko Back (Zpět)

Návrat k předchozí položce nabídky vyšší úrovně.

8. Tlačítko Enter

Zpřístupňuje režim nabídky a vybírá položku nabídky zvýrazněnou na displeji LCD.

9. Tlačítko ONLINE

Přepíná tiskárnu mezi stavy Online (je připravena přijímat data) a Offline (není připravena přijímat data).

10. Tlačítko CANCEL (Zrušit)

Zruší aktivní tiskovou úlohu

11. Tlačítko HELP (Nápověda)

Poskytuje další textová a obrazová data k informacím, zobrazeným na displeji LCD.

REŽIMY DISPLEJE LCD

Displej LCD může zobrazovat následující informace:

- informace o stavu tiskárny
- nabídky (funkce),
- > informace o konfiguraci tiskárny
- > nápověda

INFORMACE O STAVU TISKÁRNY

Informace o stavu se vztahují k následujícím třem stavům tiskárny:

Stav Informace: Tiskárna je schopna zpracovávat tiskové úlohy (například je v nečinnosti nebo tiskne).

Stav Varování: Vyskytnul se nějaký podružný problém, ale tiskárna je stále schopna zpracovávat tiskové úlohy.

Stav Chyba: Předchozí problém způsobil, že tiskárna není schopna pokračovat v tisku, dokud uživatel nezasáhne a příčinu problému neodstraní.

Stav tiskárny je zobrazen na horních dvou řádcích displeje. Spodní řádek displeje obvykle zobrazuje pruhovým grafem stav tonerů v tiskárně.

NABÍDKY (FUNKCE)

Existují tři typy nabídek:

Nabídky pro uživatele: aktivují se, je-li na ovládacím panelu stisknuto jedno z tlačítek **Enter**, **šipka nahoru** nebo **šipka dolů**. Pomocí těchto nabídek běžný uživatel provádí různá nastavení při provozu tiskárny.

Nabídka pro správce: aktivuje se, je-li při zapínání tiskárny (včetně použití tlačítka Restart) stisknuto tlačítko **Enter** na ovládacím panelu tiskárny po dobu delší než 2 sekundy. Tyto nabídky jsou k dispozici pro uživatele úrovně správce. Tímto způsobem se omezují změny, které mohou provádět běžní uživatele pomocí nabídek pro uživatele.

Nabídky pro údržbu systému: Aktivují se, jsou-li při zapínání tiskárny (včetně použití tlačítka Restart) současně stisknuta tlačítka **šipka nahoru** a **šipka dolů** na ovládacím panelu tiskárny po dobu delší než 2 sekundy. Tyto nabídky jsou určeny pro specialisty, kteří konfigurují speciální funkce.

INFORMACE O KONFIGURACI TISKÁRNY

Zde se zobrazují takové informace, jako je například verze firmwaru tiskárny.

V každé úrovni nabídky lze pomocí tlačítek **šipka nahoru** a **šipka dolů** posouvat zvýraznění po jednotlivých možnostech nabídky. Zvýrazněnou možnost nabídky lze vybrat stiskem tlačítka **Enter**. V nejnižší úrovni nabídky lze změnit nastavení pro tuto nabídku buď vybráním požadované zvýrazněné hodnoty nebo zadáním odpovídající numerické hodnoty. V ostatních případech lze zobrazit nebo vytisknout informace o konfiguraci tiskárny.

REŽIM NÁPOVĚDY

Když dojde k chybě, stiskněte tlačítko **Help** (Nápověda). Zobrazí se informace, které vám pomohou chybu odstranit.

ZPRÁVY NA DISPLEJI LCD

Zprávy na displeji LCD jsou sestaveny tak, aby spolu s příslušnou nápovědou byly srozumitelné samy o sobě bez další dokumentace. Další informace k typickým zprávám najdete v části "Dodatek A – Zprávy na displeji LCD" na straně 108.

Používání nabídek

POZNÁMKA Podrobnosti všech nabídek najdete v dodatku "Dodatek B – Systém nabídek" na straně 110.

V nabídkách se pohybujte pomocí tlačítek Enter, šipka nahoru, šipka dolů a Back (Zpět). Pomocí nabídek můžete buď upravovat nastavení (například nastavit formát papíru pro vstupní zásobník 1), nebo zobrazovat informace (například kolik ještě zbývá ze spotřebního materiálu).

Mnohá z těchto nastavení mohou být, a často jsou, přepsána nastaveními v ovladačích tiskárny v systému Windows. Některá z těchto nastavení v ovladači mohou být nastavena na hodnotu Printer Setting (Nastavení tiskárny) a výchozím nastavením je pak to, které bylo zadáno v nabídkách tiskárny.

Při používání nabídek postupuje takto:

- 1. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Stisknutím jednoho z tlačítek Enter, šipka nahoru nebo šipka dolů přejděte do režimu nabídek pro uživatele a opakovaně tiskněte tlačítka se šipkami, dokud není zvýrazněna nabídka, kterou hodláte použít.
- 3. Stisknutím tlačítka Enter tuto nabídku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna požadovaná položka.
- 5. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- 6. Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna požadovaná hodnota.
- Stisknutím tlačítka Entertuto hodnotu vyberte. (Pokud nastavujete hodnotu parametru, zkontrolujte, zda je vedle vybrané hodnoty parametru zobrazen znak hvězdička (*).)
- Stisknutím tlačítka ONLINE ukončete práci v režimu nabídek; tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku.

Příklady použití nabídek jsou uvedeny v části "Začínáme" na straně 46 a v dodatku "Dodatek B – Systém nabídek" na straně 110.

ZAČÍNÁME

Tato část poskytuje informace, které vám pomohou začít tiskárnu používat.

Umístění tiskárny

Je nutno zajistit dostatečně velký volný prostor:

> Okolo tiskárny:



> Nad tiskárnou:



VYPÍNÁNÍ A ZAPÍNÁNÍ TISKÁRNY

Vypínání

 Stiskněte a přidržte tlačítko Shutdown/Restart (1) na ovládacím panelu stisknuté déle než 2 sekundy. Tím se zahájí proces vypínání.



 Teprve až když displej LCD zobrazí sdělení, že můžete tiskárnu buď vypnout nebo restartovat, vypněte tiskárnu uvedením hlavního vypínače do polohy Vypnuto. Počkejte, zapínání může chvíli trvat.



Zapínání

POZNÁMKA Pokud jste tiskárnu tlačítkem **Shutdown/Restart (Vypnout/ Restartovat)** uvedli do stavu, kdy je na displeji LCD informace, že ji Ize vypnout nebo restartovat, můžete ji opět zapnout stiskem tlačítka **Shutdown/Restart (Vypnout/Restartovat)**.

 Pokud byla tiskárna vypnuta pomocí hlavního vypínače, zapněte ji uvedením hlavního vypínače do polohy Zapnuto. Počkejte, zapínání může chvíli trvat.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 48

KONTROLA AKTUÁLNÍHO NASTAVENÍ

Kontrolu, že tiskárna je správně nakonfigurována, Vám umožní sestava Configuration report (Menu Map) (Konfigurační sestava (Mapa nabídek)). Vygenerujete ji takto:

- Zkontrolujte, že ve výstupním zásobníku 1 je papír formátu A4 (bude použit při této operaci).
- 2. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Print Information (Tisk informací).
- 4. Stisknutím tlačítka Enter položku Print Information (Tisk informací) vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Configuration (Konfigurace).
- 6. Stisknutím tlačítka Enter položku Configuration (Konfigurace) vyberte.
- 7. Po stisknutí tlačítka Enter tiskárna příkaz provede a vytiskne dokument Configuration (Konfigurace).
- 8. Po vytištění konfiguračního dokumentu se tiskárna vrátí do stavu Připravena k tisku.
- 9. Vytištěný dokument můžete použít ke zkontrolování konfigurace tiskárny. Na začátku první strany jsou vypsány systémových hodnot seznamem instalovaného příslušenství. Následují stavové hodnoty a nastavení.

ROZHRANÍ A PŘIPOJENÍ

Tiskárna umožňuje výběr datového rozhraní:

- Paralelní rozhraní umožňuje přímé připojení k počítači. Tento port vyžaduje obousměrný paralelní kabel podle normy IEEE 1284.
- Rozhraní USB umožňuje připojit počítač s operačním systém Windows 98 nebo vyšším (nikoliv Windows 95 inovované na Windows 98) nebo počítač Macintosh. Tento port vyžaduje kabel podle normy USB 2.0 nebo vyšší.

Tiskárna nemusí fungovat, využívají-li připojení USB současně i jiná zařízení.

Pokud je připojeno několik tiskáren stejného typu, zobrazí se jako *****, ***** (2), ***** (3) atd. Tato čísla závisí na pořadí připojení nebo zapnutí jednotlivých tiskáren.

> Rozhraní Ethernet – pro připojení pomocí síťového kabelu.

POZNÁMKA

Kabel pro připojení k počítači není s tiskárnou dodáván.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY POMOCÍ PARALELNÍHO ROZHRANÍ

- **1.** Vypněte tiskárnu a počítač.
- 2. Propojte tiskárnu a počítač paralelním kabelem.



3. Zapněte tiskárnu a počítač.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY POMOCÍ ROZHRANÍ USB

Zatím nepřipojujte kabel USB. K připojení kabelu USB budete vyzváni až spustíte disk CD1 s ovladači.

Pokud připojujete tiskárnu přímo k samostatnému počítači, pokračujte podle části "Použití disku CD s ovladači" na straně 52.

PŘIPOJENÍ TISKÁRNY POMOCÍ SÍťOVÉHO ROZHRANÍ

UPOZORNĚNÍ!

Nepřipojujte kabel USB do konektoru síťového rozhraní, mohlo by dojít k nesprávnému fungování zařízení.

- 1. Vypněte tiskárnu a počítač.
- 2. Propojte tiskárnu a rozbočovač sítě Ethernet odpovídajícím kabelem.



3. Zapněte tiskárnu a počítač.

Pokud má být tiskárna instalována jako síťová, před instalací ovladačů tiskárny prostudujte podrobnosti o konfiguraci připojení do sítě v příslušné sekci Konfigurační příručky.

POZNÁMKA Při instalaci připojení do sítě je třeba mít oprávnění správce.

POUŽITÍ DISKU CD S OVLADAČI

Vložte do počítače disk CD1 Drivers s ovladači a postupujte podle pokynů na obrazovce. Nastavíte tak jazyk displeje tiskárny, nainstalujete ovladače a další software a nakonec vytisknete testovací stránku, pomocí které ověříte správnou funkci tiskárny.

Používání

Používání tiskárny

Podrobné informace o tom, jak s tiskárnou a jejím volitelným příslušenstvím účinně a výkonně zpracovávat tiskové úlohy, naleznete v Příručce pro ovládání tisku.

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A ÚDRŽBA

Tato část vysvětluje, jak vyměňovat spotřební materiál a výměnné díly, když skončí jejich životnost. Jako vodítko uvádíme očekávanou životnost těchto částí:

> Toner – 15 000 stran A4 při pokrytí 5 %.

Tiskárna je dodávána s tiskovými kazetami obsahujícími toner postačující na 7 500 stran. Z tohoto množství se k naplnění každého obrazového válce použije toner na 1 000 až 2 000 stran.

- > Obrazový válec má průměrnou životnost 30 000 stran formátu A4.
- > Pás unašeče přibližně 100 000 stran formátu A4.
- > Zapékací jednotka přibližně 100 000 stran formátu A4.

KONTROLA SPOTŘEBY A ŽIVOTNOSTI MATERIÁLU A VÝMĚNNÝCH DÍLŮ

V příslušné nabídce lze kdykoli zkontrolovat kolik zbývá z životnosti každého druhu spotřebního materiálu nebo výměnného dílu. V systému nabídek můžete například postupovat po cestě:

Configuration (Konfigurace)>Supplies Life (Životnost materiálu)>Cyan Toner (Azurový toner)

Na displeji LCD se zobrazí zbývající množství azurového toneru. Pak tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku.

INDIKACE NUTNOSTI VÝMĚNY

Pokud dochází zásoba některého spotřebního materiálu nebo se životnost některého výměnného dílu blíží ke konci, zobrazí se o tom zpráva na displeji LCD. Po určité době se pak zobrazí zpráva, že je třeba provést výměnu. Jakmile se tato zpráva zobrazí, měli byste příslušný díl vyměnit co nejdříve, jinak riskujete pokles kvality tisku.

Pro válečky v podavači papíru a válečky v podavači víceúčelového vstupního zásobníku se žádné varovné zprávy o výměně nezobrazují. Doporučená výměna: přibližně po 120 000 listech formátu A4.

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

POLOŽKA	ŽIVOTNOST	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Toner, černý	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %	42918916
Toner, azurový	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %	42918915
Toner, purpurový	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %	42918914
Toner, žlutý	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %	42918913
Toner, balení se všemi čtyřmi barvami (pro každý ze čtyř barevných tonerů)	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %	43112702
Obrazový válec, černý	30 000 stran A4 v průměru	42918108
Obrazový válec, azurový	30 000 stran A4 v průměru	42918107
Obrazový válec, purpurový	30 000 stran A4 v průměru	42918106
Obrazový válec, žlutý	30 000 stran A4 v průměru	42918105
Svorky	3 x 3 000 svorek	42937603

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ VÝMĚNNÝCH DÍLŮ

POLOŽKA	ŽIVOTNOST	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Zapékací jednotka	100 000 stran A4	42931703
Pásový unašeč	100 000 stran A4	42931603
Nádoba na uniklý toner	30 000 stran A4 v průměru	42869403
Sada podávacích válečků (pro vstupní zásobník)	120 000 stran A4	42931803
Sada podávacích válečků (pro víceúčelový vstupní zásobník)	120 000 stran A4	42939703

VÝMĚNA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU A VÝMĚNNÝCH DÍLŮ

Spotřební materiál je dodáván s podrobnými pokyny k instalaci a výměně. Postupujte přesně podle těchto pokynů.

UPOZORNĚNÍ!

Aby nedošlo k poškození tiskárny a aby byla zajištěna její úplná funkčnost, byl tento model navržen tak, aby fungoval pouze při použití originálních tonerových kazet z nabídky tiskových řešení OKI (OKI Printing Solutions). Poznáte je podle ochranné známky OKI Printing Solutions (Tisková řešení OKI). Kterákoliv jiná tonerová kazeta pravděpodobně nebude vůbec fungovat, přestože bude označena jako "kompatibilní". Pokud by však fungovala, pravděpodobně by byla snížena kvalita tisku a výkon tiskárny.

ČIŠTĚNÍ HLAV S DIODAMI LED.

Hlavy s diodami LED je třeba čistit:

- při každé výměně tonerové kazety (pomůcka na čištění čoček LED je přiložena ke každé výměnné tonerové kazetě),
- když na tiskovém výstupu pozorujete vybledlé obrázky, bílé pruhy nebo rozmazaná písmena.

Pro čištění hlavy s diodami LED použijte pomůcku na čistění čoček LED nebo jemný suchý hadřík.

1. Otevřete horní kryt.



2. Pomůckou na čištění čoček LED nebo jemným hadříkem opatrně otřete každou ze čtyř hlav s diodami LED (1). Pomůckou na čištění pohybujte podle obrázku, při každém otření použijte vždy čistou část pomůcky. Dejte pozor, abyste nepoškodili chránič (2).



3. Zavřete horní kryt.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 57

ČIŠTĚNÍ VÁLEČKŮ V PODAVAČI PAPÍRU

Pokud často dochází k uvíznutí papíru, vyčistěte válečky v podavači papíru.

 Odložte doplňky jako náramkové hodinky a náramky. Vypněte tiskárnu postupným stisknutím tlačítka Shutdown/Restart (Vypnout/Restartovat) a pak hlavního vypínače.



2. Otevřete postranní kryt vstupního zásobníku 1.



3. Vstupní zásobník 1 vytáhněte celý ven z tiskárny.



4. Válečky podavače papíru (2) jsou nyní přístupné otvorem z něhož jste vytáhli vstupní zásobník 1. Všechny tři válečky otřete jemným hadříkem lehce navlhčeným ve vodě.



5. Vraťte vstupní zásobník 1 zpět do tiskárny.



6. Zavřete postranní kryt vstupního zásobníku 1.



7. Zapněte tiskárnu.



ČIŠTĚNÍ POUZDRA TISKÁRNY

1. Vypněte tiskárnu stisknutím tlačítka **Shutdown/Restart** (Vypnout/ Restartovat) a následným stisknutím **hlavního vypínače**.



 Otřete povrch tiskárny jemným hadříkem velmi lehce navlhčeným ve vodě nebo v čistícím prostředku s neutrálním pH.



3. Osušte povrch tiskárny suchým jemným hadříkem.

4. Zapněte tiskárnu.



VYPRÁZDNĚNÍ VOLITELNÉ NÁDOBY NA ODPAD PO DĚROVÁNÍ

Pokud displej LCD signalizuje, že nádoba na odpad po děrování je plná, vyprázdněte ji následujícím způsobem:

1. Pomocí páčky na dokončovací jednotce tuto jednotku uvolněte a pak ji oddělte od tiskárny.



2. Vyjměte nádobu na odpad po děrování. Držte nádobu rovně, aby se odpad nevysypal.



3. Vyhoďte odpad na vhodné místo.



4. Nádobu na odpad opatrnězasuňte zpět do dokončovací jednotky.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 64

 Zkontrolujte, že nádoba je správně zasunuta a pak vraťte dokončovací jednotku zpět na své místo. Dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.



Volitelné příslušenství

Tato část popisuje volitelné příslušenství k tiskárně. K tiskárně je k dispozici toto příslušenství:

- > Modul DIMM pro rozšíření paměti.
- Druhý a třetí vstupní zásobník (pro zvýšení kapacity vstupních zásobníků).
- Velkokapacitní vstupní zásobník (o kapacitě tří obvyklých vstupních zásobníků, pouze u modelu C9800hdn).

POZNÁMKA

- Jsou možné následující konfigurace vstupních zásobníků: Pouze zásobník 1, zásobník 1 + zásobník 2, zásobník 1 + zásobník 2 + zásobník 3, zásobník 1 + velkokapacitní zásobník, zásobník 1 + zásobník 2 + velkokapacitní zásobník.
- Model C9800hdtn má již velkokapacitní vstupní zásobník instalován a je ho tedy možno doplnit jen o jeden další vstupní zásobník (na celkový počet 5 vstupních zásobníků).
- > Dokončovací modul (pro sešívání a vázání tiskových výstupů).
- > Skříň na tiskárnu
- > Děrovací jednotka (rozšiřuje funkčnost dokončovací jednotky).
- > Sada pro upgrade MFP (jen pro model C9800hdn).

INFORMACE O OBJEDNÁVÁNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

POLOŽKA	OBJEDNACÍ ČÍSLO
Modul DIMM pro rozšíření paměti	
128 MB	01163401
256 MB	01163402
512 MB	01163403
Druhý nebo třetí vstupní zásobník	42831303
Velkokapacitní vstupní zásobník	42831503
Dokončovací jednotka:	
se čtyřmi zásobníky	01166701
s pěti zásobníky	01166801
Děrovací jednotka k dokončovací jednotce:	
pro 4 otvory	42872903
pro 2 otvory	42872901
pro 4 otvory (Švédsko)	42872904
Skříň k tiskárně (výška jako velkokapacitní vstupní zásobník)	bude určeno
Sada pro inovaci MFP	01149501

INSTALACE PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každé příslušenství (kromě dokončovací jednotky a sady pro inovaci MFP) je dodáváno s vlastní dokumentací, která obsahuje úplné pokyny k instalaci. Postupujte přesně podle těchto pokynů.

Po instalaci příslušenství vytiskněte sestavu Menu Map (Configuration report) (Mapa nabídek (Konfigurační sestava)) a zkontrolujte, že instalace byla úspěšná.

POZNÁMKA Dokončovací jednotka a děrovací jednotka musí být instalovány autorizovaným technikem.

Pro následující příslušenství je třeba upravit nastavení v ovladačích tiskárny:

- > vstupní zásobníky papíru
- > Finisher (Dokončovací jednotka)

Podrobnosti o nastavení ovladačů naleznete v Příručce pro ovládání tisku.

Po inovaci tiskárny s použitím sady pro inovaci MFP postupujte dále podle C9800 MFP Uživatelské příručky na disku CD3.

Odstraňování potíží

OBECNÉ INFORMACE

Pokud zobrazovací panel tiskárny nic nezobrazuje nebo pokud je 10 minut po zapnutí stále v pohotovostním režimu, vypněte tiskárnu podle postupu pro vypnutí tiskárny. Před restartováním tiskárny zkontrolujte připojení všech kabelů. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se na prodejce.

Uvíznutí papíru

Tato část poskytuje informace, jež vám pomohou v případě problémů, které mohou nastat při práci s tiskárnou. Následující odstavce popisují kroky, které je třeba udělat v případě uvíznutí papíru nebo pokud tisk dává neuspokojivé výsledky. V této části jsou popsány zprávy o uvíznutí papíru zobrazované na displeji LCD a jim odpovídající akce. Přehled ostatních typických zpráv a navrhovaných řešení viz "Dodatek A – Zprávy na displeji LCD" na straně 108.

Uvíznutí papíru - tiskárna

Pokud dojde k uvíznutí papíru, na displeji LCD kontrolního panelu tiskárny se zobrazí příslušná zpráva. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit rady, jak uvízlý papír odstranit.

Podrobnosti o odstranění uvízlého papíru jsou popsány v následujících odstavcích, které odpovídají jednotlivým chybovým zprávám.

OPEN COVER, PAPER JAM, TTTTTT SIDE COVER (OTEVŘÍT KRYT, UVÍZNUTÍ PAPÍRU, POSTRANNÍ KRYT VSTUPNÍHO ZÁSOBNÍKU TTTTTT)

V této zprávě se na displeji LCD místo znaků ttttt dosadí Tray 1 (Vstupní zásobník 1) nebo Tray2 až Tray 5 (vstupní zásobník 2 až 5 – jsou-li instalovány). V tomto příkladu je použit vstupní zásobník 1, pro další vstupní zásobníky je postup obdobný.

1. Stlačte západku (1) na postranním krytu vstupního zásobníku 1 a otevřete kryt.



2. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



3. Zavřete postranní kryt vstupního zásobníku 1.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 70

OPEN COVER, PAPER JAM, SIDE COVER (OTEVŘÍT KRYT, UVÍZNUTÍ PAPÍRU, POSTRANNÍ KRYT)

1. Pokud je víceúčelový vstupní zásobník otevřen, zavřete ho, abyste získali přístup k postrannímu krytu.



2. Zatáhněte za uvolňovací páčku (2) a vyklopte postranní kryt.



3. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



4. Zavřete postranní kryt.


OPEN COVER, PAPER JAM, TOP COVER (OTEVŘETE KRYT, UVÍZNUTÍ PAPÍRU, HORNÍ KRYT)

1. Stlačte držadlo (1) horního krytu a kryt otevřete.



VAROVÁNÍ!

Dejte pozor, abyste se nedotkli zapékací jednotky, která je po tisku horká.

2. Stlačte držadlo košíku (2) s válci a zdvihněte ho.



3. Z pásového unašeče opatrně odstraňte veškerý papír.



 Pokud papír uvízl v zapékací jednotce, uvolněte jednotku zatlačením na uzamykací páčku (3) ve směru jako na obrázku.

VAROVÁNÍ!

Dejte pozor, abyste se nedotkli zapékací jednotky, která může být horká. Pokud je zapékací jednotka horká, vyčkejte, dokud nevychladne. Teprve pak se pokuste odstranit uvízlý papír. Uchopte zapékací jednotku (4) za držadlo, vyjměte ji z tiskárny a umístěte ji na rovnou podložku.



5. Stiskněte uvolňovací páčky (5) a odstraňte uvízlý papír.



6. Opatrně vraťte zapékají jednotku zpět do tiskárny a zajistěte ji otočením uzamykací páčky zobrazeným směrem.



7. Pokud se uvízlý papír nachází poblíž výstupu papíru, otevřete výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru (7).



8. Vyklopte postranní kryt (výstup papíru) (8) a odstraňte uvízlý papír.



9. Zavřete nejprve postranní kryt (výstup papíru) a pak i výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru.



10. Vraťte košík s obrazovým válcem (9) na původní místo a zkontrolujte, zda držadlo zaklaplo na místo.



11. Zavřete horní kryt a přesvědčete se, že držadlo zaklaplo na místo.



UVÍZNUTÍ PAPÍRU – DUPLEXNÍ JEDNOTKA

CHECK DUPLEX UNIT, PAPER JAM (ZKONTROLUJTE DUPLEXNÍ JEDNOTKU, UVÍZNUTÍ PAPÍRU)

1. Pokud je k tiskárně připojena dokončovací jednotka, uvolněte obraceč pomocí jeho páčky (1) a pak ho oddělte od tiskárny.



2. Pomocí tlačítka (2) uvolněte kryt duplexní jednotky a otevřete ho.



3. Opatrně odstraňte uvízlý papír a zavřete kryt.



4. Pomocí páček (3) uvolněte duplexní jednotku a vyjměte ji.



5. Uchopte přední horní kryt za úchytku (4), opatrně ho přitlačte dovnitř a zvedněte jej.



6. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



7. Obdobným způsobem odstraňte všechny uvízlé papíry pod zadním horním krytem.



8. Vraťte oba horní kryty zpět na původní místo.



9. Zasuňte duplexní jednotku zpět na místo.



10. Pokud jste oddělili dokončovací jednotku od tiskárny, abyste získali přístup k duplexní jednotce, vraťte dokončovací jednotku na původní místo.



UVÍZNUTÍ PAPÍRU – DOKONČOVACÍ JEDNOTKA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

CHECK FINISHER, PAPER JAM/PAPER REMAINS (ZKONTROLUJTE DOKONČOVACÍ JEDNOTKU, UVÍZLÝ PAPÍR / PAPÍR NEODSTRANĚN)

Použijte tlačítko HELP na ovládacím panelu tiskárny a podívejte se na zobrazené číslo. Podle tohoto číselného kódu zvolíte postup pro odstranění uvízlého papíru. Následující odstavce vysvětlují postupy pro jednotlivé číselné kódy.

591, 592, 593, 599/ 643, 645 (PAPÍR UVÍZLÝ V OKOLÍ DOKONČOVACÍ JEDNOTKY)

1. Odstraňte veškerý papír z výstupu dokončovací jednotky.



2. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 84

3. Otevřete horní kryt dokončovací jednotky.



4. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



5. Zavřete horní kryt dokončovací jednotky.



6. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči.



594, 597, 598/ 644, 646 (PAPÍR UVÍZLÝ V DOKONČOVACÍ JEDNOTCE)

1. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 86

2. Otevřete horní kryt dokončovací jednotky (2).



3. Otáčejte dolním kolečkem (3) ve směru hodinových ručiček, dokud není zcela vysunut veškerý uvízlý papír.



4. Odstraňte vysunutý papír.



5. Zavřete přední kryt dokončovací jednotky.



6. Otevřete pravý boční kryt dokončovací jednotky.



7. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



8. Zavřete pravý boční kryt dokončovací jednotky.



9. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči.



590 (PAPÍR UVÍZLÝ V DOKONČOVACÍ JEDNOTCE NEBO V DĚROVACÍ JEDNOTCE)

1. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče.



2. Posouvejte výčnělkem (2) na pravé straně dokončovací jednotky, až se dostane na úroveň značky (3).



3. Otevřete horní kryt dokončovací jednotky.



4. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



5. Zavřete horní kryt dokončovací jednotky.



6. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči.



CHECK INVERTER, PAPER JAM (ZKONTROLUJTE OBRACEČ, UVÍZLÝ PAPÍR)

1. Uvolněte dokončovací jednotku páčkou (1) a oddělte ji od obraceče.



2. Stlačte zapuštěné držadlo (2) a otevřete levý boční kryt obraceče.



3. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



4. Zavřete levý boční kryt obraceče.



5. Vraťte dokončovací jednotku na původní místo a připojte ji k obraceči.



6. Posouvejte páčkou obraceče (3) a oddělte ho od tiskárny.



7. Otevřete pravá boční dvířka (4) obraceče.



8. Opatrně odstraňte uvízlý papír.



9. Zavřete pravá boční dvířka.



10. Vraťte dokončovací jednotku a obraceč na původní místa a připojte je k tiskárně.



JAK PŘEDCHÁZET UVÍZNUTÍ PAPÍRU

Následující tabulka shrnuje možné příčiny uvíznutí papíru a navrhuje způsoby, jak jim předcházet.

MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÁ NÁPRAVA
Tiskárna nestojí rovně.	Postavte tiskárnu na pevný a rovný povrch.
Tisková média jsou příliš lehká nebo příliš těžká.	Použijte vhodnější tisková média.
Tisková média jsou vlhká nebo nabitá statickou elektřinou.	Používejte média, která byla skladována za vhodné teploty a vlhkosti.
Tisková média jsou zmačkaná nebo zkroucená.	Použijte vhodnější tisková média. Narovnaná média použít můžete.
Okraje listů tiskových médií nejsou zarovnány.	Vyjměte listy, zarovnejte jejich okraje a znovu je vložte do tiskárny.
Tisková média nejsou ve vstupním zásobníku dobře srovnána.	Upravte zarážky a vodítka papíru ve vstupním zásobníku nebo v ručním podavači (u víceúčelového vstupního zásobníku), aby tisková média byla správně zarovnána.
Obálky používané pro tisk nejsou správně orientovány.	Podle potřeby upravte orientaci.

MOŽNÁ PŘÍČINA	DOPORUČENÁ NÁPRAVA
Podávací váleček tiskárny je znečištěn.	Vyčistěte váleček hadříkem navlhčeným ve vodě.
Podávací válečky tiskárny jsou opotřebované.	Vyměňte podávací válečky.
Gramáž používaných médií nebo jejich typ byly špatně zadány.	Nastavte v nabídce tiskárny správné hodnoty pro parametry [Media Weight] (Gramáž média) a [Media Type] (Typ média).

ŘEŠENÍ NEUSPOKOJIVÝCH VÝSLEDKŮ TISKU

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	KROKY K ŘEŠENÍ
Na vytištěných stránkách je vidět svislá bílá čára.	Hlava s diodami LED je znečištěná.	Otřete hlavu s diodami LED pomůckou na čištění čoček LED nebo jemným hadříkem.
	Málo toneru.	Vyměňte tonerovou kazetu.
	Na obrazový válec se dostal cizorodý materiál.	Vyměňte kazetu obrazového válce.
	Ochranný film kazety obrazového válce je znečištěn.	Otřete film s diodami LED pomůckou na čištění čoček LED nebo jemným hadříkem.
Tištěné obrázky slábnou ve svislém směru.	Hlava s diodami LED je znečištěná.	Otřete hlavu s diodami LED pomůckou na čištění čoček LED nebo jemným hadříkem.
	Málo toneru.	Vyměňte tonerovou kazetu.
	Používáte papír, který není pro tiskárnu vhodný.	Používejte doporučený papír.

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	KROKY K ŘEŠENÍ
Tisk je příliš světlý.	Tonerová kazeta není správně usazena.	Vyjměte tonerovou kazetu a znovu ji správně nainstalujte.
	Málo toneru.	Vyměňte tonerovou kazetu.
	Papír je navlhlý.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.
	Používáte papír, který není pro tiskárnu vhodný.	Používejte doporučený papír.
	Tloušťka a typ papíru jsou nevhodné.	Nastavte v nabídce tiskárny správné hodnoty pro parametry [Media Weight] (Gramáž média) a [Media Type] (Typ média) nebo nastavte o jednu úroveň vyšší hodnotu parametru [Media Weight] (Gramáž média).
	Pro tisk byl použit recyklovaný papír.	Nastavte o jednu úroveň vyšší hodnotu parametru [Media Weight] (Gramáž média).
Částečně vybledlé obrázky. V jednolitých plochách se objevují bílé skvrny a čáry.	Papír je navlhlý nebo příliš suchý.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.
Na vytištěných stránkách se objevují svislé čáry.	Kazeta obrazového válce je poškozená.	Vyměňte kazetu obrazového válce.
	Málo toneru.	Vyměňte tonerovou kazetu.
Opakovaně se objevují podobné svislé čáry a skvrny.	Pokud je interval opakování asi 94 mm (4 palce), je nejspíše znečištěn obrazový válec (zelený váleček).	Lehce jej otřete jemným hadříkem. Pokud je válec poškozen, kazetu s obrazovým válcem vyměňte.
	Pokud je interval opakování okolo 42 mm (1,5 palce), na kazetu obrazového válce se mohly dostat cizorodé částice.	Otevřete a znovu zavřete horní kryt a zkuste tisknout znovu.
	Pokud je interval opakování okolo 87 mm (3,5 palce), je nejspíše poškozena zapékací jednotka.	Vyměňte zapékací jednotku.
	Kazeta obrazového válce byla vystavena světlu.	Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak, kazetu obrazového válce vyměňte.

PŘÍZNAKY	MOŽNÁ PŘÍČINA	KROKY K ŘEŠENÍ
Bílé části papíru jsou pokryté světlými skvrnami.	Papír je nabit statickou elektřinou.	Používejte papír skladovaný za vhodné teploty a vlhkosti.
	Použitý papír je příliš silný.	Používejte slabší papír.
	Málo toneru.	Vyměňte tonerovou kazetu.
Okraje písmen jsou rozmazané.	Hlava s diodami LED je znečištěná.	Otřete film s diodami LED pomůckou na čištění čoček LED nebo jemným hadříkem.
Toner se stírá z tiskového média.	Tloušťka a typ papíru byly chybně zadány.	Nastavte v nabídce tiskárny správné hodnoty pro parametry [Media Type] (Typ média) a [Media Weight] (Gramáž média) nebo nastavte o jednu úroveň vyšší hodnotu parametru [Media Weight] (Gramáž média).
	Pro tisk byl použit recyklovaný papír.	Nastavte o jednu úroveň vyšší hodnotu parametru [Media Weight] (Gramáž média).
Nerovnoměrný lesk.	Tloušťka a typ papíru byly chybně zadány.	Nastavte v nabídce tiskárny správné hodnoty pro parametry [Media Type] (Typ média) a [Media Weight] (Gramáž média) nebo nastavte o jednu úroveň vyšší hodnotu parametru [Media Weight] (Gramáž média).

UVÍZNUTÍ SVORKY – DOKONČOVACÍ JEDNOTKA (VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ)

CHECK FINISHER, STAPLE JAM (ZKONTROLUJTE DOKONČOVACÍ JEDNOTKU, UVÍZLÁ SVORKA)

Pokud se na displeji objeví zpráva o uvíznutí svorky, odstraňte závadu následujícím způsobem:

1. Otevřete přední kryt dokončovací jednotky.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 101

2. Otáčejte tlačítkem v uvedeném směru, dokud tak signalizuje barevný indikátor.



3. Odstraňte veškerý papír, který čeká na sešití v oblasti výstupu.



4. Vytáhněte sešívací jednotku.



Uživatelská příručka tiskárny C9800 > 102

5. Otáčejte tlačítkem ve směru jako na obrázku, abyste sešívačku posunuli dopředu.



6. Uchopte obě strany kazety sešívačky, vytáhněte ji nahoru a vyjměte ji.



7. Zdvihněte otvor kazety sešívačky.



8. Odstraňte všechny svorky, které jsou vysunuté ze zásobníku.



9. Vraťte otvor kazety sešívačky na své původní místo.



10. Znovu nasaďte kazetu sešívačky.



11. Zkontrolujte, že kazeta sešívačky je správně nasazena do sešívací jednotkou a pak zasuňte sešívací jednotku na původní místo.



12. Zavřete horní kryt dokončovací jednotky. Dejte pozor, abyste si nepřiskřípli prsty.



TECHNICKÉ ÚDAJE

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Rozměry	655 x 620 x 462 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost	Bez příslušenství 76 kg
Rychlost tisku	36 stran za minutu barevně; 40 stran za minutu černobíle
Rozlišení	1200 x 1200 dpi
Emulace jazyků řízení tisku	PCL 5c, PCL XL 2.1, PS
Paměť	1 GB (max.)
Vstup papíru při gramáži 80 g/m2	Vstupní zásobníky 1 – 5: 530 listů formátu A4 v každém zásobníku Víceúčelový vstupní zásobník: 230 listů formátu A4
Gramáž papíru	64-268 g/m2
Výstup papíru	Výstupní zásobník pro odkládání lícem dolů 500 listů Výstupní zásobník pro odkládání lícem nahoru: 250 listů
Rozhraní	Paralelní, USB 2.0, Ethernet 10Base-T (10 Mb/s) a 100Base-TX (100 Mb/s)
Pracovní cyklus	Maximálně 150 000 stran za měsíc
Životnost toneru	15 000 stran A4 při pokrytí 5 %
Životnost obrazového válce	30 000 stran A4
Životnost pásu	100 000 stran A4
Životnost zapékací jednotky	100 000 stran A4
Životnost nádoby na uniklý toner	30 000 stran formátu A4 při pokrytí 5 %
Napájení	220 – 240 V~, 50/60 Hz, 6A
Příkon	Za provozu: maximálně 1 500 W, běžně 750 W V pohotovostním režimu: maximálně 1 300 W, běžně 200 W V režimu úspory energie: <45 W
Provozní prostředí	Za provozu: 10 – 32 °C, relativní vlhkost 20 – 80 % Vypnuto: 10 – 43°C, relativní vlhkost 20 – 90 %

POLOŽKA	SPECIFIKACE
Hlučnost	Za provozu: maximálně 54dBA V pohotovostním režimu: maximálně 40 dBA V režimu úspory energie: maximálně 40 dBA, po 30 minutách na úrovni pozadí

DODATEK A – ZPRÁVY NA DISPLEJI LCD

Zprávy, zobrazované na displeji LCD, jsou sestaveny tak, aby byly srozumitelné samy o sobě bez další dokumentace. Zde jsou uvedeny příklady typických zpráv:

ZPRÁVA	VYSVĚTLENÍ
Ready to Print (Připravena k tisku)	Tiskárna je ve stavu Online a Připravena k tisku.
Printing tttttt (Tiskne tttttt)	Tiskárna tiskne, médium se podává ze vstupního zásobníku ttttt.
tttttt Near End (Téměř prázdný tttttt)	Zásoba média ve vstupním zásobníku ttttt brzy dojde.
cccccc Toner Low (Toner cccccc dochází)	Dochází zásoba toneru barvy cccccc.
Fuser Unit Near Life (Končí životnost zapékací jednotky)	Životnost zapékací jednotky se blíží ke konci.
Change Fuser Unit (Vyměňte zapékací jednotku)	Zapékací jednotku je třeba vyměnit, její životnost skončila.
Inverter is Removed (Obraceč odstraněn)	Obraceč byl oddělen od tiskárny, dokončovací jednotka není funkční. (Dokončovací jednotka a obraceč patří mezi volitelné příslušenství.)
Invalid Data (Neplatná data) Press ONLINE Button (Stiskněte tlačítko ONLINE)	Tiskárna přijala neplatná data. Toto varování zmizí po stisku tlačítka ONLINE.
Change Paper in tttttt (Vyměřte papír v ttttt) mmmmmm ppppp Press ONLINE Button (Stiskněte tlačítko ONLINE) Please see HELP for details (Podrobnosti viz nápověda)	Tisková data neodpovídají typu nebo formátu média ve vstupním zásobníku. Vložte do vstupního zásobníku ttttt médium typu pppppp a formátu mmmmmm. Tato zpráva může zůstat na obrazovce ještě určitou dobu po uzavření vstupního zásobníku. Stisknete-li tlačítko ONLINE, bude tiskárna tuto chybu pro aktuální tiskovou úlohu ignorovat. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit další podrobnosti.
Install Paper (Vložte papír) tttttt mmmmmm Please see HELP for details (Podrobnosti viz nápověda)	Tiskárna se pokusila podat médium z prázdného vstupního zásobníku. Vložte do vstupního zásobníku ttttt médium formátu mmmmm. Tato zpráva může zůstat na obrazovce ještě určitou dobu po uzavření vstupního zásobníku. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit další podrobnosti.
ZPRÁVA	VYSVĚTLENÍ
--	---
Install Tray (Vložte zásobník) tttttt	Tiskárna se pokusila podat médium ze vstupního zásobníku, který byl vytažen. Zkontrolujte, že vstupní zásobník tttttt je na správném místě nebo tento zásobník, naplněný tiskovým médiem, vraťte do tiskárny.
Open Cover (Otevřete kryt) Paper Remains (Papír neodstraněn) ttttt Please see HELP for details (Podrobnosti viz nápověda)	Po odstranění uvízlého papíru byl zjištěn ještě další uvízlý papír. Otevřete boční kryt vstupního zásobníku ttttt a zkontrolujte, není-li tam další uvízlý papír. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit další podrobnosti.
Check Image Drum (Zkontrolujte obrazový válec) cccccc Please see HELP for details (Podrobnosti viz nápověda)	Zkontrolujte, zda je obrazový válec barvy cccccc správně nainstalován. Pomocí tlačítka HELP můžete zobrazit další podrobnosti.
Incompatible Toner (Nekompatibilní toner) cccccc	Tonerová kazeta barvy cccccc není kompatibilní. Musíte ji vyměnit za originální kazetu.

DODATEK B – SYSTÉM NABÍDEK

Na nejvyšší úrovni systému nabídek jsou nabídky následujících funkcí:

- > Configuration (Konfigurace)
- > Print Pages (Tisk stránek)
- > Suspend Printing (Pozastavit tisk)
- > Resume Printing (Pokračovat v tisku)
- > Print Secure Job (Tisk zabezpečených úloh)
- > Menus (Nabídky)
- Shutdown (Vypnout)
- > Admin Setup (Nastavení pro správce)
- > Calibration (Kalibrace)
- > Print Statistics (Tisk statistik)

Na nejvyšší úrovni je dále ještě tato speciální nabídka:

> System Maintenance (Údržba systému)

Následující tabulky poskytují přehled stromu nabídek pro funkce Configuration (Konfigurace), Print Pages (Tisk stránek), Print Secure Job (Tisk zabezpečených úloh) a Menus (Nabídky) a také několik příkladů použití nabídek. Stromy nabídek jsou rozvinuty až do nejnižší úrovně. Na nejnižší úrovni obvykle může být buď parametr, který se nastavuje výběrem ze seznamu hodnot, nebo příkaz, při jehož provedení tiskárna zobrazí nebo vytiskne aktuální stav nebo nastavení.

Výchozí hodnoty pro umístění s výchozím formátem papíru A4 jsou označeny tučným tiskem a značkou (A). Výchozí hodnoty pro umístění s výchozím formátem papíru Letter jsou označeny tučným tiskem a značkou (L). Výchozí hodnoty, které nezávisejí na výchozím formátu média jsou vytištěny tučně bez dalšího označení značkou (A) nebo (L).

Některé nabídky nebo položky nabídek se mohou vyskytnout jen ve spojení s určitým volitelným příslušenstvím, jako je například dokončovací jednotka, nebo jen za určitých podmínek.

Ostatní nabídky, určené pro méně obvyklé použití, zde nejsou dále popsány. Podrobnosti o použití všech nabídek při konfiguraci tiskárny najdete v Konfigurační příručce.

CONFIGURATION (KONFIGURACE)

PRINT PAGE COUNT (POČET VYTIŠTĚNÝCH STRÁNEK)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Colour Page (Barevných stránek)	nnnnn	Zobrazuje počet barevně vytištěných stránek, přepočtený na ekvivalentní počet stránek formátu A4.
Monochrome Page (Černobílých stránek)	nnnnn	Zobrazuje počet černobíle vytištěných stránek, přepočtený na ekvivalentní počet stránek formátu A4.
Traym (Vstupní zásobník m)	nnnnn	Zobrazuje celkový počet stránek, vytištěných ze vstupního zásobníku číslo m, kde m je od 1 do 5.
MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník)	nnnnn	Zobrazuje celkový počet stránek, vytištěných z víceúčelového vstupního zásobníku.

FINISHER COUNT (POČET PRO DOKONČOVACÍ JEDNOTKU)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Staple (Sešívání)	nnnnn	Zobrazuje celkový počet sešitých stránek.
Punch (Děrování)	nnnnn	Zobrazuje celkový počet stránek s děrováním.
Finisher (Dokončovací jednotka)	nnnnn	Zobrazuje celkový počet stránek zpracovaných dokončovací jednotkou.

SUPPLIES LIFE (ŽIVOTNOST MATERIÁLU)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
xxxx Drum (Válec xxxx)	Remaining nnn% (Zbývá nnn%)	Zobrazuje zbývající životnost obrazového válce barvy xxxx v procentech. Barva xxxx může být Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá), Black (černá).
Belt (Pás)	Remaining nnn% (Zbývá nnn%)	Zobrazuje zbývající životnost pásového unašeče v procentech.
Fuser (Zapékací jednotka)	Remaining nnn% (Zbývá nnn%)	Zobrazuje zbývající životnost zapékací jednotky v procentech.
xxxx Toner (n.nK)	Remaining nnn% (Zbývá nnn%)	Zobrazuje zbývající životnost toneru barvy xxxx v procentech. Barva xxxx může být Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá), Black (černá). (n.nK) je kapacita používané kazety s tonerem.

NETWORK (Síť)

Zobrazené položky a nastavení jsou specifické pro váš systém. Podrobnosti najdete v Konfigurační příručce.

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS	
Traym (Vstupní zásobník m, kde m je od 1 do 5. (Nabídka je obdobná pro všechny vstupní zásobníky)	Executive Letter Short Edge (Letter na výšku) Letter Long Edge (Letter na šířku) Legal 14 Legal 13.5 Tabloid Tabloid Extra Legal 13 A6 A5 A4 Short Edge (A4 na výšku) A4 Long Edge (A4 na výšku) A3 Nobi A3 Wide B5 Short Edge (B5 na výšku) B5 Long Edge (B5 na šířku) B4 Postcard (Pohlednice) Double Postcard (Dvojitá pohlednice) Custom (Uživatelský)	Zobrazuje formát papíru zjištěný ve vstupním zásobníku číslo m.	
MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník)	Podobné hodnoty jako pro vstupní zásobníky 1 až 5	Zobrazuje formát papíru zjištěný ve víceúčelovém vstupním zásobníku.	

PAPER SIZE IN TRAY (FORMÁT PAPÍRU VE VSTUPNÍM ZÁSOBNÍKU)

SYSTEM (SYSTÉM)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Serial number (Výrobní číslo)	****	Zobrazuje výrobní číslo tiskárny.
Asset Number (Inventární číslo)	XXXXXX	Zobrazuje inventární číslo. Inventární číslo je řetězec 8 alfanumerických znaků, který nastavuje uživatel tiskárny. Inventární číslo se tiskne i v mapě nabídek.

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
CU Version (Verze řídící jednotky)	XX.XX	Zobrazuje verzi firmwaru řídící jednotky. Verze firmwaru řídící jednotky se tiskne i v mapě nabídek.
PU Version (Verze tiskové jednotky)	xx.xx.xx	Zobrazuje verzi firmwaru tiskové jednotky. Verze firmwaru tiskové jednotky se tiskne i v mapě nabídek.
Total Memory (Celková velikost paměti)	xx MB	Zobrazuje celkovou velikost paměti RAM instalované v tiskárně. Celková velikost paměti RAM se tiskne i v mapě nabídek.
HDD (pevný disk)	xx.xx GB [Fxx]	Zobrazuje velikost pevného disku a verzi systému souborů. Velikost pevného disku a verze systému souborů se tisknou i v mapě nabídek.

PŘÍKLAD KONFIGURACE – VYTIŠTĚNÍ POČTU ČERNOBÍLE VYTIŠTĚNÝCH STRÁNEK

V tomto příkladu se vytiskne celkový počet černobíle vytištěných stránek (list potištěný z obou stran dvoustranným (duplexním) tiskem se počítá jako dvě strany):

- 1. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Stisknutím jednoho z tlačítek šipka nahoru nebo šipka dolů přejděte do režimu nabídek. Opakovaně tiskněte tato tlačítka, dokud není zvýrazněna nabídka Configuration (Konfigurace).
- 3. Stisknutím tlačítka Enter tuto nabídku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Print Page Count (Počet vytištěných stránek).
- 5. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Monochrome Page (Černobílé stránky).
- 7. Po stisknutí tlačítka Enter tiskárna vytiskne počet černobíle vytištěných stránek.
- Stisknutím tlačítka ONLINE ukončete práci v režimu nabídek; tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku.

PRINT PAGES (TISK STRÁNEK)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS	
PS Test Page (Tisk testovací stránky PostScript)	Execute (Provést)	Vytiskne testovací stránku PostScript.	
Configuration (Konfigurace)	Execute (Provést)	Vytisknou se podrobnosti o konfiguraci tiskárny.	
Job Log (Protokol úlohy)	Execute (Provést)	Vytiskne podrobný protokol úlohy EFI.	
Color Charts (disk only) (Barevné grafy (pouze disk))	Execute (Provést)	Vytiskne barevné grafy.	
PS Font List (Seznam písem PostScript)	Execute (Provést)	Vytiskne se seznam písem PostScript.	
PCL Font List (Seznam písem PCL)	Execute (Provést)	Vytiskne se seznam písem, používaných při emulaci jazyka PCL.	
Demo Page (Ukázková stránka) (pouze disk)	Execute (Provést)	Vytiskne ukázkovou stránku.	
Usage Report (Sestava o používání) (pouze disk)	Execute (Provést)	Vytiskne se sestava o používání.	
Statistics Log (Protokol statistik) (pouze disk)	Execute (Provést)	Vytiskne podrobný protokol úlohy Oki.	
Error Log (Protokol o chybách)	Execute (Provést)	Vytiskne se protokol o chybách.	
E-mail Log (Protokol e-mailů) (pouze disk)	Execute (Provést)	Vytiskne se protokol e-mailů.	
PrintMe Log (Protokol PrintMe) (pouze disk)	Execute (Provést)	Vytiskne se protokol PrintMe.	

PŘÍKLAD POUŽITÍ NABÍDKY PRINT INFORMATION (TISK INFORMACÍ) – UKÁZKOVÁ STRÁNKA

V tomto příkladu se vytiskne ukázková stránka, která ukazuje možnosti tiskárny:

- 1. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Stisknutím jednoho z tlačítek šipka nahoru nebo šipka dolů přejděte do režimu nabídek. Opakovaně tiskněte tato tlačítka, dokud není zvýrazněna nabídka Print Pages (Tisk stránek).
- 3. Stisknutím tlačítka Enter tuto nabídku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Demo Page (Ukázková stránka).
- 5. Po stisknutí tlačítka Enter tiskárna vytiskne ukázkovou stránku.
- 6. Po vytištění ukázkové stránky tiskárna přejde do stavu Připravena k tisku.

PRINT SECURE JOB (TISK ZABEZPEČENÝCH ÚLOH)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Enter Password (Zadejte heslo)	nnnn	Zadejte heslo pro použití funkce Zabezpečený tisk.
Not Found (Nenalezeny)		Při tisku používejte zabezpečené tiskové úlohy (funkce Secure Job (Zabezpečené úlohy)) a úlohy uložané na povném disku (funkce Stored
Secure Job (Zabezpečená úloha)	Print (Tisknout) Delete (Odstranit)	 dokument pomocí funkce Secure Job (Zabezpečené úlohy), je z disku odstraněn. Vytisknete-li dokument pomocí funkce Stored to HDD (Uložené na disk), zůstane po vytištění uložen na disku, dokud jej ručně neodstraníte. Not Found (Žádné tiskové úlohy nenalezeny): Nebyly nalezeny žádné tiskové soubory. Pokud jsou nalezeny tiskové soubory. Pokud jsou nalezeny tiskové soubory. Print (Tisknout): Pokud vyberete možnost Print (Tisknout), zobrazí se výzva k zadání počtu kopií "Set Collating Amount" (Nastavte počet kopií). Po zadání počtu kopií stiskněte tlačítko Enter; vytisknou se všechny úlohy se zadaným počtem kopií. Delete (Odstranit): Pokud vyberete možnost Delete (Odstranit), bude výzvou Yes/No (Ano/Ne) požadováno potvrzení požadavku. Pokud zvolíte možnost Yes (Ano), budou všechny úlohy odstraněny.

MENUS (NABÍDKY)

TRAY CONFIGURATION (Ke	ONFIGURACE VSTUPNÍCH ZÁSOBNÍKŮ)
-------------------------------	---------------------------------

POLOŽKA	HODNOTA		POPIS
Paper Feed (Podávání papíru)	Tray1 (Vstupní zásobník 1)Tray2 (Vstupní zásobník 2) Tray3 (Vstupní zásobník 3) Tray4 (Vstupní zásobník 4) Tray5 (Vstupní zásobník 5) MP Tray (Víceúčelový vstupní zásobník)		Udává vstupní zásobník. Zobrazuje se jen pokud tiskárna má vstupní zásobníky číslo 2–5.
Auto Tray Switch (Automatické přepnutí vstupního zásobníku)	ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto)		Zapíná funkci automatického přepnutí vstupního zásobníku.
Tray Sequence (Pořadí vstupních zásobníků)	Down (Dolů) Up (Nahoru) Paper feed tray (Vstupní zásobník pro podávání papíru)		Nastavuje prioritu pro automatický výběr zásobníku při přepnutí.
Unit of Measure (Měrná jednotka)	Inch (Palec) (L) mm (A)		Nastavuje jednotku, v níž se zadávají velikosti uživatelských formátů médií.
Traym Config (Konfigurace zásobníku m,	Paper Size (Formát papíru)	Tray Size (Rozměr zásobníku) Custom (Uživatelský)	Nastavuje formát papíru v zásobníku číslo m.
kde m je od 1 do 5.) (Nabídka je obdobná pro všechny vstupní zásobníky)	X Dimension (Rozměr X)	3.9 - 8,3 (A) - 8,5 (L) - 327,66 mm 100 - 210 (A) - 216 (L) - 328 mm	Nastavuje uživatelský formát papíru pro vstupní zásobník číslo m. Nastavuje rozměr ve směru kolmém na směr pohybu papíru.
	Y Dimension (Rozměr Y)	5.8 – 11 (A) – 11.7 (L) – 18 mm 148 – 279 (L) – 297 (A) – 457 mm	Nastavuje uživatelský formát papíru pro vstupní zásobník číslo m. Nastavuje rozměr ve směru pohybu papíru.
	Media Type (Typ média)	Plain (Obyčejný) Letterhead (Hlavičkový) Transparency (Fólie) Bond (Dokumentový) Recycled (Recyklovaný) Card stock (Čtvrtky) Rough (Hrubý) Glossy (Lesklý) User Type1 (Uživatelský 1) User Type2 (Uživatelský 2) User Type3 (Uživatelský 3) User Type4 (Uživatelský 4) User Type5 (Uživatelský 5)	Nastavuje typ média pro vstupní zásobník číslo m. Uživatelské typy 1 až 5 jsou vyhrazeny pro formáty papíru, nastavené v ovladači tiskárny.

POLOŽKA	HODNOTA		POPIS
Traym Config (Konfigurace zásobníku m, kde m je od 1 do 5.) (Nabídka je obdobná pro všechny vstupní zásobníky)	Media Weight (Gramáž média)	Auto (Automaticky) Light (Lehké) Medium Light (Střední až lehké) Medium (Střední až lehké) Medium (Střední až těžké) Heavy (Těžké) Ultra Heavy 1 (Velmi těžké 3) Ultra Heavy 2 (Velmi těžké 3) Ultra Heavy 3 (Velmi těžké 3)	Nastavuje gramáž média pro vstupní zásobník číslo m.
	A3 Nobi Paper (Papír A3 Nobi)	A3 Nobi A3 Wide Tabloid Extra	Tiskárna není schopna rozlišovat mezi formáty A3 Nobi, A3 Wide a Tabloid Extra. Toto nastavení umožňuje zadat, který z uvedených formátů je v zásobníku číslo m.
	Legal 14 Paper	Legal 14 Legal 13.5	Nastavuje délku papíru formátu Legal ve vstupním zásobníku číslo m buď na 13,5 palce, nebo na 14 palců. Změňte toto nastavení na možnost Legal 13.5, je-li toto standardní rozměr ve Vaší zemi.
	A5/A6 Paper	A5/A6 Postcard (Pohlednice)	Tiskárna není schopna rozlišovat mezi formáty A5, A6 a Pohlednice. Toto nastavení umožňuje zadat, který z uvedených formátů je v zásobníku číslo m.

POLOŽKA	HODNOTA	A POPIS	
(Konfigurace víceúčelového vstupního zásobníku)	(Formát papíru)	A3 Nobi A3 Wide A3 A4 Sht Edge (A4 na výšku) A4 Long Edge (A4 na šířku) (A) A5 A6 B4 B5 Short Edge (B5 na výšku) B5 Long Edge (B5 na šířku) Legal 14 Legal 13.5 Tabloid Extra Tabloid Letter Short Edge (Letter na výšku) Letter Long Edge (Letter na výšku) Letter Long Edge (Letter na šířku) (L) Executive Custom (Uživatelský) Com-9 Envelope (Obálka Com-9) Com-10 Envelope Monarch (Obálka Com-10 Monarch) Envelope (Obálky DL) Landscape Postcard Pohlednice na šířku Double Postcard (Dvojtá pohlednice) C5 C4 Envelope (Obálka) Index Card (Rejstříková karta)	rvastavuje rormat papiru pro víceúčelový vstupní zásobník.
	X Dimension (Rozměr X)	3 - 8,3 (A) - 8,5 (L) - 327,66 mm 76 - 210 (A) - 216 (L) - 328 mm	Nastavuje uživatelský formát papíru pro víceúčelový vstupní zásobník. Nastavuje rozměr ve směru kolmém na směr pohybu papíru.
	Y Dimension (Rozměr Y)	3,5– 279 (L)– 297 (A)– 1 198,88 mm 90– 279 (L)– 297 (A)– 1 200 mm	Nastavuje uživatelský formát papíru pro víceúčelový vstupní zásobník. Nastavuje rozměr ve směru pohybu papíru.

POLOŽKA	HODNOTA		POPIS	
MP Tray Config (Konfigurace víceúčelového vstupního zásobníku)	Media Type (Typ média)	Plain (Obyčejný) Letterhead (Hlavičkový) Transparency (Fólie) Štítky Bond (Dokumentový) Recycled (Recyklovaný) Card stock (Čtvrtky) Rough (Hrubý) Glossy (Lesklý) Envelope (Obálky) User Type1 (Uživatelský 1) User Type2 (Uživatelský 2) User Type3 (Uživatelský 3) User Type4 (Uživatelský 4) User Type5 (Uživatelský 5)	Nastavuje typ média pro víceúčelový vstupní zásobník.	
	Media Weight (Gramáž média)	Auto (Automaticky) Light (Lehké) Medium Light (Střední až lehké) Medium (Střední) Medium Heavy (Střední až těžké) Heavy (Těžké) Ultra Heavy 1 (Velmi těžké 3) Ultra Heavy 2 (Velmi těžké 3) Ultra Heavy 3 (Velmi těžké 3)	Nastavuje gramáž média pro víceúčelový vstupní zásobník.	
	Tray Usage (Použití zásobníku)	Normal Tray (Normální zásobník)	Automatický výběr a přepnutí probihá pro víceúčelový vstupní zásobník jako pro normální vstupní zásobníky.	
		When Mismatching (Při neshodě)	Pokud se formát a typ média v některém vstupním zásobníku neshoduje s formáte a typem, požadovaným pro tisk, použije se místo média ze zadaného vstupního zásobníku médium z víceúčelového vstupního zásobníku.	
		Do Not Use (Nepoužívat)	Víceúčelový vstupní zásobník se nepoužívá pro funkci automatického výběru a přepnutí zásobníku.	

SYSTEM ADJUST (NASTAVENÍ SYSTÉMU)

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Power Save Time (Lhůta pro režim úspory energie)	5 min 15 min 30 min 60 min 240 min	Nastavuje lhůtu, po níž tiskárna přejde do režimu úspory energie.
Clearable Warning (Výmaz varování)	Online (Tlačítkem ONLINE) Job (Nová úloha)	Je-li vybrána možnost Online, musí uživatel mazat všechna varování ručně stisknutím tlačítka ONLINE. Nastavíte-li možnost Job, vymaže se varování automaticky, jakmile tiskárna přijme novou tiskovou úlohu.
Auto Continue (Pokračovat automaticky)	ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto)	Udává, zda se má tiskárna ze stavu Memory Overflow (Přetečení paměti) a Tray Request (Požadavek na zásobník) automaticky zotavit a pokračovat v tisku.
Manual Timeout (Lhůta pro ruční vložení média)	OFF (Vypnuto) 30 s 60 s	Není-li médium do ručního vstupu vloženo v uvedené lhůtě, je tisková úloha zrušena.
Wait Timeout (Lhûta pro čekání)	OFF (Vypnuto) 5 s 10 s 20 s 30 s 40 s 50 s 60 s 90 s 120 s 150 s 180 s 240 s 270 s 300 s	Lhůta, po kterou tiskárna čeká, je-li příjem tiskových dat neočekávaně přerušen. Po uplynutí této lhůty je buď tisková úloha zrušena (pro tisky řízené jazykem PostScript), nebo je vynucen tisk nedokončené tiskové úlohy (v ostatních případech).

POLOŽKA	HODNOTA		POPIS
Low Toner (Nedostatek toneru)	Continue (Pokračovat) Stop (Zastavit)		Nastavuje reakci tiskárny, je-li zjištěn nedostatek toneru. Continue (Pokračovat): Tiskárna pokračuje v tisku a zůstává ve stavu Online. Stop (Zastavit): Tiskárna zastaví tisk a přejde do stavu Offline.
Jam Recovery (Obnova po uvíznutí papíru)	ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto)		ON (Zapnuto): Jakmile je odstraněn veškerý uvízlý papír, pokračuje tiskárna v tisku od první uvízlé stránky. OFF (Vypnuto): Tisková úloha je zrušena včetně uvízlé stránky.
Print Position Adjust (Nastavení pozice tisku)	X Adjust (Nastavení X)	0,00 +0,25 - +2,00 -2,000,25 mm 0,00 +0,01 - +0,08 -0,080,01 palce	Nastavuje pozici celého tiskového obrazu ve směru kolmém ke směru pohybu papíru (tj. horizontálně), v krocích po 0,25 mm, resp. 0,01 palce.
	Y Adjust (Nastavení Y)	0,00 +0,25 - +2,00 -2,000,25 mm 0,00 +0,01 - +0,08 -0,080,01 palce	Nastavuje pozici celého tiskového obrazu ve směru rovnoběžném se směrem pohybu papíru (tj. vertikálně), v krocích po 0,25 mm resp. 0,01 palce.

POLOŽKA	HODNOTA		POPIS
Print Position Adjust (Nastavení pozice tisku)	Duplex X Adjust (Nastavení X, duplexní tisk)	0.00 +0,25 - +2,00 - 2,000,25 mm 0,00 +0,01 - +0,08 -0,080,25mm	Při duplexním tisku nastavuje pozici celého tiskového obrazu pro překlopenou stránku ve směru kolmém ke směru pohybu papíru (tj. horizontálně), v krocích po 0,25 mm, resp. 0,01 palce.
	Duplex Y Adjust (Nastavení Y, duplexní tisk)	0,00 +0,25 - +2,00 - 2,000,25 mm 0,00 +0,01 - +0,08 -0,080,01 palce	Při duplexním tisku nastavuje pozici celého tiskového obrazu pro překlopenou stránku ve směru rovnoběžném se směrem pohybu papíru (tj. vertikálně), v krocích po 0,25 mm, resp. 0,01 palce.
xxxx Darkness (Sytost xxxx)	0 +1 - +3 -41		Nastavuje barevnou hustotu pro barvu xxx, kde xxxx je jedna z barev Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá), Black (černá). Nejsytější hodnota je +3.
xxxx Reg Fine Adjust (Jemný posun xxxx)	0 +1 - +3 -31		Jemně nastavuje posun barevného obrazu barvy xxxx oproti černé barvě v horizontálním směru; xxxx je jedna z barev: Cyan (azurová), Magenta (purpurová), Yellow (žlutá). Při pohybu papíru směrem nahoru znamená kladná hodnota relativní posun směrem dolů.

POLOŽKA	HODNOTA	POPIS
Paper Black Setting (Nastavení černé na papíru)	0 +1 - +2 -21	Používá se pro velmi jemné nastavení, pokud jsou při nastavení Plain Paper/Black (obyčejný papír/černá) vidět na tisku zeslabení nebo světlé skvrny či pruhy. Pokud se v silně probarvených částech obrazu objevují světlé skvrny, pruhy nebo jakoby sněhové vločky, snižte tuto hodnotu.
Paper Color Setting (Nastavení barvy na papíru)	0 +1 - +2 -21	Používá se pro velmi jemné nastavení, pokud jsou při nastavení Plain Paper/Color (obyčejný papír/barva) vidět na tisku zeslabení nebo světlé skvrny či pruhy. Pokud se v silně probarvených částech obrazu objevují světlé skvrny, pruhy nebo jakoby sněhové vločky, snižte tuto hodnotu.
Transparency Black Setting (Nastavení černé na fóliích)	0 +1 - +2 -21	Stejně jako pro nastavení černé na papíru výše.
Transparency Color Setting (Nastavení barvy na fóliích)	0 +1 - +2 -21	Stejně jako pro nastavení barvy na papíru výše.
Drum Cleaning (Čištění válce)	ON (Zapnuto) OFF (Vypnuto)	Zapnete-li tuto možnost, bude válec vždy před tiskem pracovat na prázdno, aby se předešlo bílým horizontálním čarám. Tato možnost snižuje životnost válce.
Hex Dump (Hexadecimální výpis)	Execute (Provést)	Vytiskne data přijatá z hostitelského počítače v hexadecimálním kódu.

1. PŘÍKLAD POUŽITÍ NABÍDKY MENUS (NABÍDKY) – FÓLIE VE VSTUPNÍM ZÁSOBNÍKU 1

Tisk na fólie vložené v zásobníku 1 můžete nastavit takto:

- 1. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Stisknutím jednoho z tlačítek šipka nahoru nebo šipka dolů přejděte do režimu nabídek. Opakovaně tiskněte tato tlačítka, dokud není zvýrazněna nabídka Menus (Nabídky).
- 3. Stisknutím tlačítka Enter tuto nabídku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Tray Configuration (Konfigurace vstupních zásobníků).
- 5. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Tray1 Config (Konfigurace zásobníku 1).
- 7. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka MediaType (Typ média).
- 9. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů a pohybujte se v seznamu typů médií, dokud není zvýrazněna položka Transparency (Fólie).
- 11. Stisknutím tlačítka Enter tuto hodnotu vyberte.
- Přesvědčte se, že vedle hodnoty Transparency (Fólie) se zobrazil znak hvězdička (*).
- Stisknutím tlačítka ONLINE ukončete práci v režimu nabídek; tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku.

2. příklad použití nabídky Menus (Nabídky) – nastavení formátu papíru ve víceúčelovém vstupním zásobníku

Formát papíru ve víceúčelovém vstupním zásobníku můžete nastavit takto:

- 1. Na displeji LCD se přesvědčte, že tiskárna je připravena k tisku.
- Stisknutím jednoho z tlačítek šipka nahoru nebo šipka dolů přejděte do režimu nabídek. Opakovaně tiskněte tato tlačítka, dokud není zvýrazněna nabídka Menus (Nabídky).
- 3. Stisknutím tlačítka Enter tuto nabídku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Tray Configuration (Konfigurace vstupních zásobníků).
- 5. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka MP Tray Config (Konfigurace víceúčelového vstupního zásobníku).
- 7. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů, dokud není zvýrazněna položka Paper Size (Formát papíru).
- 9. Stisknutím tlačítka Enter tuto položku vyberte.
- Opakovaně tiskněte tlačítko šipka nahoru nebo šipka dolů a pohybujte se v seznamu formátů papíru, dokud není zvýrazněn požadovaný formát.
- 11. Stisknutím tlačítka Enter tuto hodnotu vyberte.
- Přesvědčte se, že vedle vybraného formátu se zobrazil znak hvězdička (*).
- Stisknutím tlačítka ONLINE ukončete práci v režimu nabídek; tiskárna přejde zpět do stavu Připravena k tisku.

Rejstřík

Α	
aktuální nastavení	
kontrola 4	9

Č

čištění	
hlavy s diodami LED	56
pouzdro tiskárny	62
válečky v podavači	58

D

. 42
. 44
. 43
. 43
. 44
108
. 29

F

funkce	
volitelné	17

Κ

kontrolka	
ATTENTION	42
READY	42

Ν

nabídka
Admin Setup
(Nastavení pro správce) 110
Calibration (Kalibrace) 110
Configuration
(Konfigurace)110, 111
Menus (Nabídky)110, 117
používání 45
Print Information
(Tisk informací) 115
Print Pages (Tisk stránek) 110
Print Secure Job
(Tisk zabezpečených úloh) 110, 116
Print Statistics (Tisk statistik) 110
Resume Printing (Pokračovat v tisku)110
Shutdown (Vypnout) 110
Suspend Printing (Pozastavit tisk) 110
System Maintenance
(Údržba systému) 110
neuspokojivé výsledky tisku 99
•

0	
odstranění	
uvízlé svorky 101	
uvíznutí papíru 69	

odstraňování potíží69
ovládací panel
ovládací prvky 41
přizpůsobení41

Ρ

papır	
oboustranný (duplexní) tisk	32
víceúčelový vstupní zásobník	31
vkládání	33
vstupní zásobníky.	31
vstupv	
výstupní zásobník pro odkládání	
lícem dolů	32
výstupní zásobník pro odkládání	
lícem nahoru	32
výstupní zásobníky	
výstupy	30
příclučopetví	
instalago	00
	07
podrobnosti objednavky	

R

rozhraní	
Ethernet	50, 51
paralelní	49, 50
USB	49, 51
USB	49, 51

S

software	28
spotřební materiál	
podrobnosti objednávky	55
výměna	54

Т

106
23
46
106
42
42
42
42
42
42
41

U

uvíznutí papíru	
dokončovací jednotka	84
duplexní jednotka	79
horní kryt	73

obraceč	93
postranní kryt	69
předcházení	98
uživatelská příručka	
tisk	20

۷

vypínání a zapínání	
vypínání	47
zapínání	48
výměnné díly	
výměna	54

Ζ

zásobník na odpad při děrování	
vyprázdnění	63

INFORMACE O KONTAKTOVÁNÍ SPOLEČNOSTI **O**KI

Oki Systems (Czech and Slovak), s.r.o. IBC - Pobrežní 3 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

OKI EUROPE LIMITED																								
Central House																								
Balfour Road																								
Hounslow TW3 1HY																								
United Kingdom																								
Tel: +44 (0) 208 219 2190 Fax: +44 (0) 208 219 2199	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•
		•	•								•						•			•			•	•