PT330/331



User's Guide

PREFACE

Every effort has been made to ensure that the information in this document is complete, accurate, and up-to-date. The manufacturer assumes no responsibility for the results of errors beyond its control. The manufacturer also cannot guarantee that changes in software and equipment made by other manufacturers and referred to in this manual will not affect the applicability of the information in it. Mention of software products manufactured by other companies does not necessarily constitute endorsement by the manufacturer.

While all reasonable efforts have been made to make this document as accurate and helpful as possible, we make no warranty of any kind, expressed or implied, as to the accuracy or completeness of the information contained herein.

All rights are reserved by Oki Data Corporation. Unauthorized copying, transferring, translating, or related actions are prohibited. You must obtain written permission from Oki Data Corporation before doing any of the above.

© 2011 Oki Data Corporation

OKI is a registered trademark of Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star is a trademark of the United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server and Windows Vista are registered trademarks of Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac and Mac OS are registered trademarks of Apple Inc.

Other product names and brand names are registered trademarks or trademarks of their proprietors.



As an Energy Star Program Participant, the manufacturer has determined that this product meets the Energy Star guidelines for energy efficiency.

CE

This product complies with the requirements of the Council Directives 2014/30/EU (EMC) and 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU(RoHS) as amended where applicable, on the approximation of the laws of the member states relating to Electromagnetic Compatibility, Low Voltage, Radio & Telecommunications Terminal Equipment, Energy related Products and Restriction on the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment.

The following cables were used to evaluate this product to achieve EMC directive 2014/30/EU compliance and configurations other than this may affect that compliance.

CABLE TYPE	LENGTH (METRE)	CORE	SHIELD
Power	2.0	×	×
USB	5.0	×	~
Serial (25pin)	15.0	×	✓
LAN	5.0	×	×
Drawer	1.8	×	×

WARNING! This is a class A product as defined in EN55022. In a domestic environment this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

MANUFACTURER

Oki Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

For all sales, support and general enquiries contact your local distributor.

IMPORTER TO THE EU/AUTHORISED REPRESENTATIVE

OKI Europe Limited (trading as OKI Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ United Kingdom

For all sales, support and general enquiries contact your local distributor.

ENVIRONMENTAL INFORMATION



Description of Safety symbols displayed on the equipment

No.	Symbol	Description
1	I	"ON" (power) To indicate connection to the mains, at least for mains switches or their positions.
2	Ċ	Stand-by To identify the switch or switch position by means of which part of the equipment is switched on in order to bring it into the stand-by condition.
3	\triangle	General warning/caution To identify a general warning/caution.
4		Caution, hot surface To indicate that the marked item can be hot and should not be touched without taking care.
5		Direct current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for direct current only; to identify relevant terminals.
6	\sim	Alternating current To indicate on the rating plate that the equipment is suitable for alternating current only; to identify relevant terminals.

Table of Contents

1.	Appearance and Name of Components	5
	1-1. Names of Components	5
	1-2. Package Contents	6
2.	AC Adapter	7
3.	Paper Specifications	8
	3-1. Paper Width	8
	3-2. Paper Thickness	8
	3-3. Roll Paper	8
	3-4. Recommended Thermal Paper	9
4.	Preparation	10
	4-1. Connecting the Interface Cable (to the printer)	11
	4-2. Connecting the Interface Cable (to the PC)	13
	4-3. Connecting the Drawer Kick Cable	15
	4-4. Connecting the AC Adapter and Cable	16
	4-5. Removing the AC Adapter	19
	4-6. Installing the Printer	20
	4-7. Power Ŏn	24
	4-8. Installing the Printer Software	25
5.	Inserting Paper	26
	5-1. Opening the Top Cover	26
	5-2. Paper Width Setting (Width: 58mm / 80mm)	28
	5-3. Setting the Paper	30
	5-4. Closing the Top Cover	32
6.	Control Panel	33
	6-1. Control Panel	33
	6-2. Error Indications	34
7.	Paper Jam Prevention and Removal	36
	7-1. Paper Jam Prevention	36
	7-2. Paper Jam Removal	36
	7-3. If the Top Cover Does Not Open	37
8.	Troubleshooting	40
	8-1. Problems at Power-on and Other Errors	40
	8-2. Cutter Problems	40
	8-3. Printing Problems	41
9.	Special Mode (Test Print, Setup Menu)	42
	9-1. Test Print	42
	9-2. Changing the Setup	44
	9-3. Setup Settings	54
	9-4. HEX Dump	60
	9-5. Command Trace	61

9-6. Sample Print	62
10. Regular Cleaning	67
10-1. Cleaning Paper Holder and Paper Transport	67
10-2. Cleaning the Platen Roller	68
10-3. Cleaning the Thermal Head	-69
11. Interface	-70
11-1. Serial Interface	70
11-2 USB Interface	73
11-3 I AN Interface	74
11-4 Drawer Kick Connector	76
11-5 Power Specifications	78
12 Specifications	79
12-1. General Specifications	79
12-2. Cutter Specifications	82
12-3 Roll Paper Supply Specifications	82
12-4. Interface Specifications	82
12-5 Environment Specifications	83
12-6 Reliability Specifications	.84
13 Usage Precautions	85
13-1 Paper Related Precautions	85
13-2 Cutter Related Precautions	86
13-3 Barcode/2D Code Printing Precautions	86
13-4 USB Interface Usage Precautions	.87
13-5 Installation Precautions	.87
13-6 Modular Type Connector Usage Precautions	.87
13-6. Modular Type Connector Usage Precautions	87

1. Appearance and Name of Components

1-1. Names of Components

Standard Model



Built-in Power Supply Model





- Top Cover Opens to replace paper.
- Release Lever Used for opening the top cover.
- Power Switch Turns the printer power ON/OFF.
- Control Panel

Contains switches for operating the printer and LEDs that indicate the printer status.

- Front Cover This can be removed in case of cutter jam or when the top cover does not open.
- AC Inlet

Plug in the AC power supply cable here.

1-2. Package Contents



2. AC Adapter

Only use the AC adapter specified below.

Item	No.	Remarks
AC Adapter	KA02951-0120	Input : 100 to 240V AC, 50-60Hz Output : DC24V±5%,1.5A

 \triangle Caution: Only use authorized AC adapters.

 Δ Caution: Do not use any other bundled AC adapter other than designed for this printer.

3. Paper Specifications

Only use the thermal paper roll specified below.

3-1. Paper Width

- 80mm paper $80mm_{-1.0}^{0}$
- 58mm paper $58mm_{-1.0}^{0}$

3-2. Paper Thickness

• 65 - 85µm

3-3. Paper Roll

- Outside diameter: $\phi 83mm$ or less
- Core diameter: ϕ 12±0.5mm (inside) / ϕ 18±0.5mm (outside)
- Printing surface: outer surface of the roll
- Treatment of end of paper: The roll paper must not be glued to the core. The end of the paper must also not be folded back.

▲ Caution: Do not use rolls that have rough sides or sides from which pieces of paper extrude. Such paper may cause unstable paper feeding, resulting in printer trouble.

3-4. Recommended Thermal Paper

Manufacturer	Product Name	Quality Characteristic	Paper Thickness	Density
Oji Paper Co., Ltd. PD160R		Monochrome thermal paper (high-grade preservation type)	75µm	100%
	PD190R	Monochrome thermal paper (mid-grade preservation type)	75µm	100%
Nippon Paper Industries	TF60KS-E	Monochrome thermal paper (normal type)	75µm	100%
Co., Ltd.	TP60KS-F1	Monochrome thermal paper (mid-grade preservation type)	75µm	100%
	TF50KS-E	Monochrome thermal paper (normal type)	65µm	100%
	TF62KS-E	Monochrome thermal paper (normal type)	85µm	100%

 Δ Caution: Using non-recommended paper may cause printer head damage, bad printing quality, etc.

4. Preparation

No printer cable is provided with the product. Obtain a printer cable suitable for the product interface. If you have any question, consult your dealer. Before connecting or disconnecting cables, make sure of the following:

- (1) The power to the printer and all other devices connected to the printer is turned off.
- (2) The AC adapter power cable has been unplugged from the outlet.

\triangle Caution: When connecting cables or moving the printer, hold the middle part of the printer cover on both sides. Holding the top cover may cause it to open.



4-1. Connecting the Interface Cable (to the printer)

4-1-1 Printers with serial and USB interfaces

Standard Model



 Δ Caution: Do not connect both the serial and USB interfaces at the same time.

4-1-2 Printers with LAN interfaces



▲ Caution: Do not touch the DIP switches during normal use. This may change the network settings, disabling normal printing.
 ▲ Caution: If the device is installed vertically, the LAN cable may be un-usable due to its shape. Please check before installing.

4-2. Connecting the Interface Cable (to the PC)

4-2-1 Serial Interface

(1) Connect the connector of serial interface cable to the serial port on the computer as shown in the figure.



4-2-2 USB Interface

(1) Connect the connector of USB interface cable to the USB port on the computer as shown in the figure.



4-2-3 LAN Interface

(1) Connect the connector of LAN interface cable to the LAN port on the computer as shown in the figure.



4-3. Connecting the Drawer Kick Cable

Standard Model



Built-in Power Supply Model



 \triangle Caution: This product uses a special-purpose modular connector for the cash drawer. Do not attempt to use other types of connectors such as public telephone connectors.

4-4. Connecting the AC Adapter and Cable

Standard Model

(1) Connect the cable connector of the AC adapter to the power connector.



- ▲ Caution: Before connecting the AC adapter, turn off the power switches on the printer and all the devices connected to the printer. Also, remove the plug of the AC adapter power cable from the outlet.
- \triangle Caution: Use the specified AC adapters.
- Δ Caution: Perform the adapter connection with the device placed vertically for easy operation.
- ▲ Caution: As the connector is clipped in place after insertion in order to prevent it from falling off, when performing insertion, (1) grip the cable base with one hand, (2) slide the outer part of the connector upwards with the other hand (3) and push in until it locks into place.



The Outer Section of the Connector

(2) Confirm that the cable is locked in place by gently pulling on the cable base after connection.



(3) Connect the power connector to the AC inlet of the AC adapter.



(4) Insert the plug of the power cable into the outlet.

Built-in Power Supply Model

(1) Connect the power connector to the AC inlet.



- ▲ Caution: Before connecting the power cable, turn off the power switches on the printer and all the devices connected to the printer. Also, remove the plug of the power cable from the outlet.
- Δ Caution: Perform power cable connection with the device placed vertically for easy operation.
- Δ Caution: If the device is installed vertically, use a right-angled power cable.
- (2) Insert the plug of the power cable into the outlet.

4-5. Removing the AC Adapter

To remove the cable of the AC adapter, pull it while gripping the connector section on the cable side as shown in the following figure. The lock is released, making it easy to remove. Forcibly pulling the cable will damage the connector section.



 ▲ Caution: Before removing the AC adapter, turn off the power switches on the printer and all the devices connected to the printer. Also, remove the plug of the AC adapter power cable from the outlet.
 ▲ Caution: Perform adapter removal with the device placed vertically for easy operation.

4-6. Installing the Printer

Both horizontal installation (the paper exit is on the topside) and vertical installation (the paper exit is on the front side) orientations are available. In the case of vertical installation, attaching the optional splash-proof cover can protect the printer from water.

The printer can also be fixed to the wall by using the optional wall-hanging bracket.

Horizontal Installation



Vertical Installation

If the printer is installed vertically, stick the rubber feet (included in the package) into the round indents on the printer rear cover.



Δ Caution: Before sticking on the rubber feet, wipe off any dirt inside the indents.

Splash-proof Cover (Optional)

Mount the splash-proof cover at the top when the printer is installed vertically.



 Δ Caution: The splash-proof cover is used only for vertical installation.

Wall Hanging Bracket (Optional)

To fix the printer to a wall, follow the procedures below:

(1) Mount two metal screws (thread diameter: Φ 4, head diameter: Φ 7) on the wall, spaced 62mm apart in a horizontal line, such that the length of each screw entering the wall is at least 10mm and the length protruding outside is 2-4mm.



 \triangle Caution: In order to firmly fix the printer, mount the wall hanging bracket onto a wooden, concrete or metal wall. It is recommended that the wall thickness should be 10mm or more.

Use metal screws.

The screws mounted on the wall are required to have a pull-out strength of 150N (15.3kgf) or more.

 Δ Caution: The wall hanging bracket can be used only for printers that use an external AC adapter (Standard Model).

(2) Attach the wall hanging bracket to the printer and fix it securely with the enclosed screws.



(3) Align the holes of the wall hanging bracket with the screws mounted to the wall and hang the printer securely.



4-7. Power On

- (1) Connect to the power cable according to 4-4 above.
- (2) Turn on the power switch at the side of the printer. After turning the power on, the POWER LED on the control panel will light up.

Standard Model



Built-in Power Supply Model



4-8. Installing the Printer Software

Refer to the "Installation Guide"(*1) in the enclosed CD for instructions on installing the printer driver and utility software.

*1: \Manuals\PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

The "Installation Guide" can also be viewed by loading the CD in your PC's CD drive and selecting "Manuals" on the "Setup" screen that appears.

5. Inserting Paper

5-1. Opening the Top Cover

(1) Pull the release lever in the direction of the arrow, and then open the top cover.



 \triangle Caution: Lift the cover until it is vertical so that it will stay open.



▲ Caution: To open the cover, use either side of part C to hold the printer steady and use part A or part B to lift the cover. To prevent your fingers being pinched, please do not touch the area around the top cover hinge.



 ${\rm \Delta}$ Caution: When using printer vertically, steady the front part of the printer (shaded part in the above picture) to open the top cover.

5-2. Paper Width Setting (Width: 58mm / 80mm)

As the factory setting for paper width is 80mm, follow the instructions in "5-3. Setting the Paper" to set the paper roll when using 80mm paper. When using 58mm paper, first attach the separator in accordance with the instructions in "5-2-1. Attaching the Separator" and then set the paper roll.

Also, follow the instructions in "9-2. Changing the Setup" to set the "Paper Width" in the printer setup to "58mm/35columns" or "58mm/32columns".

- ▲ Caution: Do not switch from the 58mm width paper to 80mm width paper when printing is in progress. When using narrow-width paper, a part of the thermal head may directly come in contact with the platen roller without any paper present. This causes the head to wear down, resulting in poor printing quality. In addition, as the cutter blade also works on sections without paper, the cutter blade may wear down, resulting in a bad cut.
- Δ Caution: As the thermal head may be damaged by static electricity, do not touch the thermal head except for cleaning.



5-2-1 Attaching the Separator

(1) Align the three lugs of the supplied 58mm width separator with the corresponding holes on the printer body, then push it into place.



- \triangle Caution: Push the plate until it locks with a clicking sound and confirm that the top side of the separator is horizontal.
- ▲ Caution: When moving the separator follow the instructions in the Special Mode section to set the paper width and align it with the printing area.

(Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.)

5-3. Setting the Paper

(1) In the case of a new roll of paper, remove the glued portion and tape on the paper roll.

When replacing the roll paper, first remove the old paper core.

- ▲ Caution: Since the glued portion of the paper should not be printed on, remove about one turn (about 30 cm) of the roll paper from the beginning so that none of the remaining paper has glue on it. Any adhesive or other matter remaining from the glue may adhere to the thermal head and cause a problem, such as voids on printouts. Therefore, do not forget to remove the glued portion of the paper.
- (2) After inserting the new roll of paper with the orientation shown, pull the end of the paper in the direction indicated by the arrow [1].



- Δ Caution: Pull the end of the paper so that it passes over the top of the cover.
- Caution: Do not damage or dent the platen roller. Dents on the platen roller will cause gaps in the printing and/or line feed failure.

 Δ Caution: Setting the paper as shown in the following figures may cause paper or printing jams.



The paper does not pass over the top of the cover.

The paper has been set incorrectly.

▲ Caution: Do not use deformed roll paper. Using rolls such as those shown below may cause trouble such as paper or printing jams.



▲ Caution: If the roll paper is loose (slack) as shown below, remove the slack before using the roll. Using without removing the slack may cause paper or printing jams, or result in failure to detect the paper near end condition.



5-4. Closing the Top Cover

Set the paper correctly and carefully close the top cover.



- \triangle Caution: Set the paper correctly. Closing the top cover while the paper is skewed may cause a paper jam or messy printing.



▲ Caution: When the printer is mounted vertically, use the front of the printer (shaded part in the above picture) to hold it steady when opening the top cover.

6. Control Panel

6-1. Control Panel



POWER LED()

If the power switch is turned on and the printer is supplied with power, this LED will light up.

ERROR LED(•)

This LED lights up or blinks to indicate an error.

FEED Button

Pressing this button once causes the printer to feed the paper by an amount equivalent to one line.

Holding it down feeds the paper continuously.



Caution: When the printer is mounted vertically, always hold the rear of the printer when you press the FEED button to keep the printer steady and prevent it from falling over.

6-2. Error Indications

Recoverable errors

Error State	LED Lamp	Blinking Pattern
No paper	$POWER(\bigcirc)$	Constantly on
Paper end	ERROR (●)	Constantly on
Cover open	$POWER(\bigcirc)$	Constantly on
	ERROR (●)	Constantly on
Cutter jam	$POWER(\bigcirc)$	Constantly on
	ERROR (●)	Constantly on

Error State	LED Lamp	Blinking Pattern
Paper near end	POWER (●)	Constantly on
	ERROR (•)	
Head hot	POWER (●)	
	ERROR (•)	 Remains unchanged.
Unrecoverable errors

Error State	LED Lamp	Blinking Pattern	
Internal error	POWER(•)	● _ ● _	
	ERROR(•)	•	
		Repetition of two blinks of the \bigcirc lamp and one blink of the \bigcirc lamp	
Head not	POWER(•)		
installed	ERROR()	•	
		Repetition of three blinks of the • lamp and one blink of the • lamp	
Low voltage	POWER(●)		
	ERROR(•)	•	
		Repetition of four blinks of the \bigcirc lamp and one blink of the \bigcirc lamp	
Over voltage	POWER()		
	ERROR(•)	•	
		Repetition of five blinks of the \bigcirc lamp and one blink of the \bigcirc lamp	
Watchdog timer	POWER(•)		
error	ERROR(•)	•	
		Repetition of eight blinks of the • lamp and one blink of the • lamp	

7. Paper Jam Prevention and Removal

7-1. Paper Jam Prevention

Do not touch the paper while it is coming out or before cutting is complete. Pressing or pulling the paper with your hand while it is coming out may cause a paper jam, bad cut, or bad line feed.

7-2. Paper Jam Removal

In case of a paper jam, remove the paper as follows:

- (1) Turn off the power switch to disconnect the printer from the power.
- (2) Pull the release lever towards you, and then open the top cover. If the top cover does not open, refer to the instructions in "7-3. If the Top Cover Does Not Open" to remove the cutter jam.
- (3) Press the printer and remove the jammed paper.

A Caution: When removing paper, remove the paper slowly without pulling it forcibly.

▲ Caution: As the thermal head may be damaged by static electricity, do not touch the thermal head. Also, do not touch the thermal head as it may still be hot after printing.

(4) Set the paper correctly and carefully close the top cover.

 \triangle Caution: Set the paper correctly. Closing the top cover while the paper is skewed may cause a paper jam or messy printing.

 Caution: When closing the top cover, close it securely by pressing around the central position until you hear a clicking sound. If the cover has not locked into place, the printer may not function.

(5) Turn on the power switch . Also, at this time confirm that the ERROR lamp has turned off.

Δ Caution: As printing data cannot be received while the ERROR lamp is on, firmly close the top cover.

7-3. If the Top Cover Does Not Open

When the printer has stopped with the cutter blade exposed due to some abnormality such as a paper jam, the top cover will not open. In such a case, instead of opening it forcibly, perform the following steps:

- (1) Turn off the power switch to disconnect the printer from the power.
- (2) Turn the power on again. This causes the cutter to operate and may clear the paper jam.
- (3) Pull the release lever toward you to check whether the top cover opens. If so, turn the power off again and follow the instructions from step (6) to clear the paper jam.

If the top cover still cannot be opened after the power is turned on, turn the power off again and follow the instructions from step (4) to clear the paper jam.

(4) Remove the front cover by lifting it as shown by the arrow.



(5) Lift the protective sheet as indicated by arrow A and rotate the cutter gear in the direction indicated by arrow B while pulling the release lever toward you.

If the auto-cutter blade fails to move despite rotating the cutter gear and the top cover still will not open, pull the release lever toward you and rotate the cutter gear in the opposite direction (indicated by arrow C) until the top cover is able to open.



- \triangle Caution: Do not the touch the cutter motor, as it may still be hot after printing.
- Δ Caution: Do not touch the auto cutter, as its blade end is sharp and dangerous.
- ▲ Caution: When you cannot open Top Cover with rotating Cutter Gear to either direction, call your service provider.

- (6) Open the top cover and remove the jammed paper while holding the printer steady.
- Δ Caution: When removing paper, remove the paper slowly without pulling it forcibly.
- \triangle Caution: As the thermal head may be damaged by static electricity, do not touch the thermal head. Also, do not touch the thermal head as it may still be hot after printing.
- (7) Set the paper correctly and carefully close the top cover.
- \triangle Caution: Set the paper correctly. Closing the top cover while the paper is skewed may cause a paper jam or messy printing.
- \triangle Caution: When closing the top cover, close it securely by pressing around the central position until you hear a clicking sound. If the cover has not locked into place, the printer may not function.
- (8) Turn on the power switch. Also, at this time confirm that the ERROR lamp has turned off.
- Δ Caution: As printing data cannot be received while the ERROR lamp is on, firmly close the top cover.

8. Troubleshooting

This section provides solutions for printer malfunctions and print quality problems.

8-1. Problems at Power-on and Other Errors

Symptom	Cause	Solution
Although the power has been turned on, the POWER lamp on the control panel does not light up and the printer does not start.	 The power cable is disconnected. The AC adapter is not plugged in. 	 Connect the power cable. Refer to 4-4. Connecting the AC Adapter and Cable. Connect the connector of the AC adapter. Refer to 4-4. Connecting the AC Adapter and Cable.
The ERROR lamp on the control panel lights up and the printer does not work.	 There is no paper in the printer The top cover is not completely closed. The thermal head is excessively hot. 	 Set the paper. Refer to 5. Inserting Paper. Close the top cover completely. Refer to 5. Inserting Paper. Wait for the thermal head to cool down.

8-2. Cutter Problems

Symptom	Cause	Solution
The paper is not cut.	 The cutter blade is damaged or worn out. Paper fragments or other foreign matter are stuck around the cutter or the sliding section. 	 Turn off the power and request repair. Remove the paper fragments or other foreign matter.
The cutter does not return to its correct position.	Paper fragments or other foreign matter are stuck around the cutter or the sliding section.	Remove the paper fragments or other foreign matter.

8-3. Printing Problems

Symptom	Cause	Solution
The printer does not print.	(1) The interface cable is disconnected or broken.(2) The printer setup is not correct.	 Connect the interface cable correctly, or replace it. Refer to 4-1. Connecting the Interface Cable Amend the setting. Example: Baud rate mismatch Refer to 9-2. Changing the Setup.
Print is too dark or blurred.	 Print density setting in the printer setup is incorrect. The thermal head is damaged. 	 Set the printer at the suitable print density and/or print speed for the print paper. * Refer to 9-2. Changing the Setup. (2) Turn off the power and request repair.
Print is too faint.	 Print density setting in the printer setup is incorrect. The thermal head is damaged. 	 Set the printer at the suitable print density and/or print speed for the print paper. Refer to 9-2. Changing the Setup. Turn off the power and request repair.
Printing is uneven.	 Paper fragments or other foreign matter are stuck to the heating elements of the thermal head. The setting of the printer setup is incorrect. Foreign matter is stuck on the platen roller. The thermal head is damaged. 	 Check and clean the thermal head. Refer to 10-3. Cleaning the Thermal Head Set the printer at the suitable print density and/or print speed for the print paper. Amend the setting. Refer to 9-2. Changing the Setup. Remove the foreign matter from the platen roller. Refer to 10-2. Cleaning the Platen Roller Turn off the power and request repair.
Vertical marks appear on the printout.	 Foreign matter is stuck in or dropped into the paper transport. Foreign matter is stuck on the thermal head. The thermal head is damaged. 	 Clean the paper transport. Refer to 10-1. Cleaning Paper Holder and Paper transport Clean the thermal head. Refer to 10-3. Cleaning the Thermal Head Turn off the power and request repair.

9. Special Mode (Test Print, Setup Menu...)

9-1. Test Print

Ensure that paper is set in the printer. Turn off the power switch on the printer, then turn it on again while pressing the FEED button on the control panel. This outputs the following printout.

\triangle Caution: Press and hold the FEED button until the printer starts printing.

1. lest Print 2. Setup Menu 3. Hex Dump 4. Command Trace 5. Sample Print		
6.End <set> Press FEED button for the number of tim as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.</set>	es	

Then Press the FEED button once (select 1. Test Print) to start a test print.

The printer automatically cuts the paper and stops after performing a set amount of printing. To terminate the test print while in progress, press the FEED button. This cuts the paper and terminates printing.

Test Print (Example)

PT330-331US Ver1.0		The Firmware Number and Firmware
		Version vary according to the model
123456		"122456"is an axample sorial number
Nemery Switch 1		125450 is all example serial number.
Power On Status	Fnahle	
Receive Buffer	4KByte	
Busy Condition	Bufferfull	
Receive Error	?Print	
Auto LF	Disable	
DSR(#6)Reset	Disable	
INIT(#25)Reset	Disable	
USB Soft Reset	Enable	
<u>Memory Switch 2</u>		_
Cover Open Error	Auto Recovery	U N
Error	Auto Recovery	
Batch (CUM IF) Batch (Other IE)	Enable	
Serial Number	Disable	l é
ASB	Fnable	d d
Font-B	Mode1	<u>a</u> .
Print		Te -
Paper Width	80mm/48columns	
Max Speed	220mm/s	' <u>9</u>
Print Density	100%	-
Hardware		
Error Alert	None	
Buzzer Interval	Pattern 2	
Graph/User NV-MEM	384KB/102KB	
Cut at CoverClose	Disable	
PNF Detect	Fnable	
Interface	Lindbird	
Baudrate	115200BPS	
Format	8NONE1	
Protocol	DSR/DTR	
USB	Printer	
۱″#¢«٤'()+	+ - / 0 1 2 3 A	
56789 < = > 2	@ A B C D F F G H I	
JKLMNOPORST		
_~abcdefghl	jklmnopqrs	
2	5	ተ
·		Т

9-2. Changing the Setup

This section explains how to setup the printer without using a PC. Alternatively, when the printer is connected to a Windows PC, the settings can be changed using the utility software on the enclosed CD. For instructions on installing and using the utility software, refer to the "Installation Guide" and "Utility User's Guide" located in the Manuals folder of the CD.

- Installation Guide : PT330-331 InstallGuide1 en.pdf
- Utility User's Guide : PT330-331_UtilityGuide_en.pdf

The "Installation Guide" and "Utility User's Guide" can also be viewed by loading the CD in your PC's CD drive and selecting "Manuals" on the "Setup" screen that appears.

Setting Example Select a higher print density

Print Density Changed from 100% to 130%

Perform setup as follows:

- **1.** Check the printer state prior to setting.
 - (1) The power is off.
 - (2) The paper roll is set.
 - (3) The cover is closed.

2. Ensure that paper is set in the printer. Turn off the power switch on the printer, then turn it on again while pressing the FEED button on the control panel. This outputs the printout shown in section 9-1.

Then Press the FEED button **twice** (to select 2. Setup Menu) enters setup mode and prints the following menu.



3. Then Press the FEED button once (to select 1. Setting) enters setting mode and prints the following setting groups.

```
Setting

      1. Memory Switch 1

      2. Memory Switch 2

      3. Print

      4. Hardware

      5. Interface

      Set>

      Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.

      <Return>

      Continue to press FEED button more than 1 second.
```

4. Then Press the FEED button three times (to select 3. Print) selects the Print group and prints the following setting options.

```
Print
                                                         Paper feed direction
  1. Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

5. Then Press the FEED button three times (select 3.Print Density) selects the Print Density setting and prints the following Print Density settings.

1.70	%					1
2.8	% 0/					
4.10	0%					
5.1	0%					
6.1	0%					
7.13	0%					
Pres as t	s FEED but ne same as	ton for vour se	the numbe lecting i	r of tim tem. and	es	
Pres as t wait	s FEED but ne same as more than	ton for your se 1 secon	the numbe lecting i d.	r of tim tem, and	es	
Pres as t wait <retu Cont 1 se</retu 	s FEED but ne same as more than rn> inue to pr cond.	ton for your se 1 secon ess FEED	the numbe lecting i d. button m	r of tim tem, and ore than	es	
Pres as t wait <retu Cont 1 se <setu< td=""><td>s FEED but ne same as more than rn> inue to pr cond. o Menu></td><td>ton for your se 1 secon ess FEED</td><td>the numbe lecting i d. button m</td><td>r of tim tem, and ore than</td><td>es</td><td></td></setu<></retu 	s FEED but ne same as more than rn> inue to pr cond. o Menu>	ton for your se 1 secon ess FEED	the numbe lecting i d. button m	r of tim tem, and ore than	es	

6. Then Press the FEED button seven times (to select 7. 130%) returns to the Print settings group.

Changed items are displayed in bold and underlined.

Print Paper feed direction 1. Paper Width 80mm/48columns 2. Max Speed 220mm/s 3. Print Density 130% <Set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <Return> Continue to press FEED button more than 1 second. <Setup Menu> Continue to press FEED button more than 3 seconds.

To exit to the previous level (<Return>) \Rightarrow Go to Section 7-1

To exit directly to the setup menu (<Setup Menu>) \Rightarrow Go to Ssection 7-2

7-1. Exiting to Previous Level

Hold the FEED button down for ${\bf 1}\ {\bf second}\ {\bf or}\ {\bf more}$ until the buzzer sounds twice.

Release the FEED button after the buzzer sounds.

This returns to the previous level and prints the Setting group options.



Hold down the FEED button again for **1 second or longer** until the buzzer sounds twice. Release the FEED button after the buzzer sounds.

This returns to the previous level and prints the Setup Menu.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set			
<set> Press FEED button fo as the same as your a wait more than 1 sec</set>	r the number selecting ite ond.	of times em, and	
<return> Continue to press FE</return>	ED button mor	e than	

Proceed to step 8.

7-2. Exiting Directly to Setup Menu

Hold the FEED button down for **3 seconds or more** to return to the Setup Menu.

Although holding down the FEED button for a long time causes the buzzer to sound twice after 1 second, ignore this and continue to press the FEED button.

After about 3 seconds, the buzzer sounds three times and the following menu is printed.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	
<pre><set> Press FEED button for the num as the same as your selecting wait more than 1 second.</set></pre>	ber of times titem, and
<return> Continue to press FEED button</return>	more than

Proceed to step 8.

8. Pressing the FEED button **three times** (to select 3. Save & End) saves the settings, cuts the paper, and then exits setup mode.

⚠ Caution: If the power switch of the printer is turned off without selecting "Save & End", any changes made will not be saved.

• Checking the Settings

To check that the settings have been applied, follow the instructions in section 9.1 to perform a test print. The test print includes a list of printer settings. Use this to confirm your changes.

9-3. Setup Settings

Setting Groups

	Settings Group	Description
1	Memory Switch 1	Memory Switch 1 settings
2	Memory Switch 2	Memory Switch 2 settings
3	Print	Print settings
4	Hardware	Hardware settings
5	Interface	Serial and USB interface settings (This group is not displayed on printers with a LAN interface.)

Setting Items and Detailed Setting Items

(Note) Setup items and the default values depend on the printer model and/or area.

(1) Memory Switch 1 Group

	Item	Description		Setting Value
1	Power On Status	Specifies Power ON notification.	1 2	Enable Disable
2	Receive Buffer	Specifies receiver buffer size.	1 2	45bytes 4Kbytes
3	Busy Condition	Sets the printer as BUSY (data reception not available).	1 2	Buffer full Offline/Buffer full
4	Receive Error	Specifies what to do when a receive error occurs using the serial interface.	1 2	?Print Ignore
5	Auto LF	Specifies whether the CR code generates an automatic line feed.	1 2	Enable Disable
6	DSR(#6)Reset	Specifies whether receiving DSR (#6) via the serial interface triggers a hardware reset.	1 2	Enable Disable
7	INIT(#25)Reset	Specifies whether receiving INIT (#25) via the serial interface triggers a hardware reset.	1 2	Enable Disable
8	USB Soft Reset	Specifies whether a USB Soft Reset triggers a hardware reset when using printer class USB.	1 2	Enable Disable

(2) Memory Switch 2 Group

	Item	Description	Setting Value	
1	Cover Open Error	Recovery method for Cover Open Error during print	1 2	Auto Recovery Recovery by CMND
2	Error	What to do at power on or after recovery from error "Auto Recovery": Perform auto recovery to enable data reception. "Recovery by CMND": Discard any received data until a reset command is received.	1 2	Auto Recovery Recovery by CMND
3	Batch (COM IF)	Specifies whether to use batch printing for the serial interface	1 2	Enable Disable
4	Batch (Other IF)	Specifies whether to use batch printing for the USB or LAN interface	1 2	Enable Disable
5	Serial Number	Specifies iSerial Number notification for USB "Disable": Returns "0" as the iSerial Number. "Enable": Returns the manufacturing serial number as the iSerial Number	1 2	Enable Disable
6	ASB	Specifies whether to enable the automatic status transmission function (ASB: Automatic Status Back)	1 2	Enable Disable
7	Font-B	Specifies the number of columns for font B (horizontal x vertical) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 Mode2

(3) Print Group

Item		Description		Setting Value
1	Paper Width	Paper width and number of characters per line	1 2 3 4	80mm/48columns 80mm/42columns 58mm/35columns 58mm/32columns
2	Max Speed	Maximum print speed The maximum for printing ladder barcodes and two-dimensional codes is 120mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100mm/s 110mm/s 120mm/s 130mm/s 140mm/s 150mm/s 160mm/s 170mm/s 180mm/s 200mm/s 210mm/s 220mm/s
3	Print Density	Print density The smaller the value the lower the print density. The higher the value the higher the print density.	1 2 3 4 5 6 7	70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

(4) Hardware Group

Item		Description	Setting Value	
1	Error Alert *1	Whether to sound a buzzer when an error occurs "None": Does not beep. "One Time": Beeps four times. "Continuous": Beeps continuously.	1 2 3	None One Time Continuous
2	Buzzer Interval	 The buzzer tone to use during printing The buzzer beeps in the following cases during printing: FEED button pressed while cover open Buzzer command received (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5	Pattern 1 Pattern 2 Pattern 3 Pattern 4 Pattern 5
3	Buzzer Repetition	 The number of buzzer beeps during printing Zero specifies no buzzer. The buzzer beeps in the following cases during printing: FEED button pressed while cover open Buzzer command received (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5 6	Zero One Two Three Four Five
4	Graph/User NV-MEM	NV graphic memory size and user NV memory size Specifies the size of the registration area for graphics images and NV bit images, and the size of the area for storing any user data.	1 2 3 4	384KB/192KB 448KB/128KB 512KB/64KB 576KB/0B
5	Cut at Cover Close	Whether to trigger the cutter when the cover is closed.	1 2	Enable Disable
6	PNE Detect	Whether to notify when near the paper end	1 2	Enable Disable

*1 "Error Alert"

The operation when a "continuous" buzzer tone is output is as follows: (Note) To stop the buzzer during continuous beeping, press the FEED button.

- Recoverable Error (Excluding Paper Near End)
 - Continuous beeping of 500mSecON/200mSecOFF
- Hardware Error

Continuous beeping of 1000mSecON/500mSecOFF

*2 "Buzzer Interval"

The buzzer patterns are as follows:

- Pattern 1 40msON / 120msOFF
- Pattern 2 140msON / 140msOFF
- Pattern 3 200msON / 200msOFF
- Pattern 4 10msON / 50msOFF
- Pattern 5 30msON / 50msOFF

(5) Interface Group

Item		Description	Setting Value	
1	Baud rate	Baud rate for the serial interface	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS
2	Format	Data format for the serial interface	1 2 3 4 5	7EVEN1 7ODD1 8NONE1 8ENEN1 8ODD1
3	Protocol	Buffer control protocol for the serial interface	1 2	DSR/DTR XON/XOFF
4	USB	Class for USB interface	1 2	Printer V-COM

(Note) This group is not displayed for printers with a LAN interface.

9-4. HEX Dump

Ensure that paper is set in the printer. Turn off the power switch on the printer, then turn it on again while pressing the FEED button on the control panel. This outputs the printout shown in section 9-1.

Pressing the FEED button **three times** (select 3. Hex Dump) enters HEX dump mode.

This mode prints all the data sent to the printer as hex code. It is useful for checking whether the control codes being sent to the printer by the PC program are correct.

To clear this mode, turn the power switch off and on again.

HEX Dump Print (Example)

000000 1B 40	1B 4D 02 1B	74 O1 .@.Mt.	
	Hex		

9-5. Command Trace

Ensure that paper is set in the printer. Turn off the power switch on the printer, then turn it on again while pressing the FEED button on the control panel. This outputs the printout shown in section 9-1.

Pressing the FEED button **four times** (select 4. Command Trace) enters command trace mode.

This mode prints all the data sent to the printer in ASCII format (with ESC/POS command explanations). It can be used to analyze the ESC/POS commands sent to the printer by the PC program. To clear this mode, turn the power switch off and on again.

Command Trace Print (Example)



- a. Undefined commands or commands with abnormal command parameters are treated as errors and printed with background and foreground reversed.
- b. Meaningless and unnecessary commands are printed with an underline as a warning.
- c. Command codes are printed in bold.

9-6. Sample Print

Ensure that paper is set in the printer. Turn off the power switch on the printer, then turn it on again while pressing the FEED button on the control panel. This outputs the printout shown in section 9-1.

Pressing the FEED button **five times** (select 5. Sample Print) enters sample print mode.

This mode prints an explanation of FEED button operation, performs a paper cut, and then prints sample patterns. (The FEED button explanation is only printed at the first time.)

- " Press FEED button. Short : Next pattern
 - Long : Same pattern"

After printing, pressing the FEED button briefly (less than one second) prints the following samples, one at a time.

* "Receipt" → "Coupon" → "Bar Code" → "Receipt" in turn. (Printing pauses after each sample. Press the FEED button to print the next sample.)

Pressing the FEED button for a long time (one second or longer) prints the previous sample again.

To clear sample print mode, turn the power switch off and on again.

Sample print mode performs a cut after each sheet is printed.

Sample print mode uses the 80mm or 58mm pattern depending on the paper width setting in setup.

If a recoverable error occurs, the sample print resumes after recovery.

The following page shows examples printouts.

Issue date : XX. XX. 20XX Save 20 dollars on Grape Squash of OKI company. Coupon OKI Supermarket Tel: 987-654-321 \$2,50 \$14,40 \$7,50 \$19,00 a2, 50 Banana 1 Beer 350ml 82,40 6 Cake 82, 50 3 5 2 Slipper a3, 80 \$1,00 \$1,00 \$1,10 \$9,80 \$35,00 \$20,00 Fairy lamp a, 50 a, 50 a, 11 a2, 45 a35, 00 a20, 00 10 4 1 Candy Strawberry Pie OKI will give a REAL LIFE to you Pizza 1 40 \$19,80 Socks a3, 30 6 Aspirin a12, 80 1 \$12,80 σ Wine a99, 80 1 \$99,80 \$242.70 Sub total c Tax(5%) \$12, 10 N \$254, 80 Total 8 S o, 1234567890 Receipt No. : 9202 a : XXXX Casher XX-XX-20XX 1234567890123456789a a 0

<Printing Results of Sample Print, 80mm Pattern>

"Receipt" Pattern

"Coupon" Pattern

"Bar Code" Pattern



<Printing Results of Sample Print, 58mm Pattern>

"Receipt" Pattern

"Barcode" Pattern





"Coupon" Pattern

10. Regular Cleaning

The print quality may be impaired by paper particles, dust, or other material. To avoid this problem, remove any paper particles or dust from the paper holder, the paper transport, the platen roller, and the thermal head as described below.

Perform cleaning every six months.

10-1. Cleaning Paper Holder and Paper Transport

- (1) Be sure to turn off the printer power.
- (2) Open the top cover.
- (3) Wipe off any dust, paper particles, glue, or other foreign material from the paper holder and paper transport using a soft, dry cloth.



10-2. Cleaning the Platen Roller

- (1) Be sure to turn off the printer power.
- (2) Open the top cover.
- (3) Wipe off any dust, paper particles, glue, or other foreign material from the platen roller using a soft, dry cloth.



 \triangle Caution: Do not damage or dent the platen roller. Dents on the platen roller will cause incomplete printing and/or line feed failure.

10-3. Cleaning the Thermal Head

- (1) Be sure to turn off the printer power.
- (2) Open the top cover.
- (3) Using an alcohol solvent, remove black paper particles and other residue from the surface of the thermal head.



- ⚠ Caution: The thermal head can easily be damaged. Clean it carefully using a soft cloth to avoid any damage.
- \triangle Caution: The thermal head is still hot immediately after printing. Leave it to cool for about ten minutes before cleaning.
- Δ Caution: The thermal head may be damaged by static electricity. Take care to avoid exposing it to static electricity.
- ▲ Caution: Wait until alcohol from the cleaning solvent has thoroughly dried before turning on the printer power.
- \triangle Caution: Use only alcohol or isopropyl alcohol solvents.

11. Interface

11-1. Serial Interface

(1) Transmission Interface Specifications

Transmission Method	Asynchronous		
Line Type	Full duplex		
Input/Output Circuit	t Input: MAX211 Equivalent Output: MAX211 Equivalent		
Baud Rate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200BPS (Setup Settings)		
Transmission Code Type	7 or 8 bits		
Transmission Code Format	Start bits: 1 bit Stop bits: 1 bit Data bits: 7 or 8 bits (Setup Settings) Parity: NONE, ODD, EVEN (Setup Settings) Mark(1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Space(0) Space(0)		
Transmission Sequence	LSB to MSB		
Transmission Code	JIS code		
Error Control	Parity check (Setup Settings)		
Connection Line Length	Max. 15m: (When power is supplied from the power connector) Max. 2m: (When power is supplied from the interface connector)		
Protocol	DSR/DTR, XON/XOFF (Setup Settings)		
Pin No.	Signal Name	Direction	Signal Line Name
---------	-------------	-----------	-----------------------
1	SG	-	Signal Ground
2	TXD	Output	Transmit Data
3	RXD	Input	Receive Data
4	RTS	Output	Request to Send
5	CTS	Input	Clear to Send
6	DSR	Input	Data Set Ready
7	SG	-	Signal Ground
8~19	N.C	-	No Connection
20	DTR	Output	Data Terminal Ready
21~24	N.C	-	No Connection
25	INIT	Input	Forcible Reset Signal

(2) Serial Interface Connector

 Δ Caution: Use a lock screw with an imperial thread on the connector.

(3) Connection Cable

The connection setup shown in the following figure is recommended.



 \triangle Caution: Supplying power from the interface connector is prohibited.

11-2. USB Interface

(1) Type-B	Connector:	4 Pins
------------	------------	--------

Pin No.	Signal Name	Direction	Signal Line Name
1	VBUS	Input	VBUS
2	D-inB	Input/Output	D-
3	D+inB	Input/Output	D+
4	SG	-	Signal Ground

 \triangle Caution: Use a shielded USB cable.

11-3. LAN Interface

Pin No.	Signal Name	Direction	Signal Line Name
1	TX+	Output	Output data
2	TX-	Output	Output data
3	RX+	Input	Input data
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Input	Input data
7	N.C	-	-
8	N.C	-	-

(1) LAN Interface Connector

(2) LED



No.	Meaning	Description
1	10BASE-T Link	Lights up when the connection is recognized as 10BASE-T
2	100BASE-TX Link	Lights up when the connection is recognized as 100BASE-TX
3	Status	Lights up for a period of time (50msec) when packets are received

(3) DIP Switches

Δ Caution: These switches are for maintenance. During normal usage, leave them all in the OFF state.

No.	ON	OFF
1	-	Off (Fixed)
2	Settings Information Initialization	-
3	Settings Information	-
4	Self-diagnosis Print	-



Procedures for Settings Initialization

- 1) Turn off the printer power.
- 2) Set No.2 DIP switch to ON.
- 3) Turn on the printer power. Initialization takes about five seconds.
- 4) Turn off the printer power.
- 5) Set No.2 DIP switch to OFF.

Procedures for Test Print from LAN Board

- 1) Turn off the printer power.
- 2) Set No.3 and No.4 DIP switches to ON.
- 3) As soon as the printer power is turned on, a test print is performed.
- 4) Turn off the printer power.
- 5) Set No.3 and No.4 DIP switches to OFF.

\triangle Caution: Be careful with DIP switch operations.

11-4. Drawer Kick Connector

Pin No.	Signal Name	Direction	Signal Line Name
1	FG	-	Frame Ground
2	*DRD1	Output	Drawer Kick Drive Signal 1
3	DRSNS1	Input	Drawer Sense Signal 1
4	+24V	-	Drive Power
5	*DRD2	Output	Drawer Kick Drive Signal 2
6	SG	-	Signal Ground



<Connecting side>



- \triangle Caution: The drawer connection cable should be of the shielded type.
- \triangle Caution: Simultaneous drive from the two drives is not available.
- \triangle Caution: Specify the ON time and OFF time (t1 and t2) for the drawer using the pulse generation command (ESC p m t1 t2).
- △ Caution: Set the drive duty cycle for the drawer in accordance with the following formula: ON time/(ON time + OFF time) \leq 0.2
- \triangle Caution: Always use printer power (connector pin 4) for the drawer power.
- \triangle Caution: Use a drawer kick solenoid with a resistance value of at least 24 Ω . If it is under 24 Ω , the solenoid may be damaged by excess current.
- ▲ Caution: This product uses a special-purpose modular connector for the cash drawer and customer display connector. Do not attempt to use other types of connectors such as public telephone connectors.

11-5. Power Specifications

(1) Rated Input Voltage:	100-240V, 50-60Hz
(2) Rated Input Current:	1.1A
(3) Operating Voltage:	DC24V±10%
(4) Power Consumption:	During standby:
_	3.0W or less/0.1A on average (Dual Interface)
	4.5W or less/0.1A on average (LAN Interface)
	-
	During operation: About38W/1.5A on average

During operation: About38W/1.5A on average (at 24V, 25°C, print density setting 100%, paper width 80mm, print duty 9%)

Note: Drawer Kick Drive Current: Max. 1A However, do not operate two drawer kick at the same time.

Power Connector Pin Assignment

Pin No.	Signal Name
1	+24V
2	SG
3	N.C



 \triangle Caution: Use the specified AC adapter for the power supply.

- ▲ Caution: If our AC adapter is not used (power supply is supplied by the user), problems such as bad print quality, electromagnetic interference, or circuit noise may occur. In such cases, take note of the following points:
 - Use an AC adapter whose capacity corresponds to the printing rate that will actually be used.
 - Ensure in advance that there are no problems such as static electricity, electromagnetic interference, circuit noise, etc.

12. Specifications

12-1. General Specifications

- (1) Printing Method: Direct Line Thermal Printing
- (2) Print Speed: Maximum 220 mm/s (Monochrome only)
- (3) Print Resolution: 8dot/mm (0.125mm)
- (4) Relationship between Number of Print Column and Character Size

	Paper width: 58mm		
	32 column printing	35 column printing	
ANK: Font A	32 columns: 12x24	35 columns: 12x24	
ANK: Font B	38 columns: 10x24 42 columns: 9x24	42 columns: 10x24 46 columns: 9x24	
ANK: Font C	48 columns: 8x16	52 columns: 8x16	
ANK: Font A Extension Font	32 columns: 12x24	35 columns: 12x24	
ANK: Font B Extension Font	38 columns: 10x24 42 columns: 9x24	42 columns: 10x24 46 columns: 9x24	

Body face ((Width)x(Height) dot)

Body face ((Width)x(Height) dot)

	Paper width: 80mm		
	42 column printing	48 column printing	
ANK: Font A	42 columns: 12x24	48 columns: 12x24	
ANK: Font B	51 columns: 10x24 56 columns: 9x24	57 columns: 10x24 64 columns: 9x24	
ANK: Font C	64 columns: 8x16	72 columns: 8x16	
ANK: Font A Extension Font	42 columns: 12x24	48 columns: 12x24	
ANK: Font B Extension Font	51 columns: 10x24 56 columns: 9x24	57 columns: 10x24 64 columns: 9x24	

(5) Character Sets

Alphanumeric (95), Extension Graphic (128×20 Page), International Character (48), Special Character (845)

(6) Character Size

	Body face		Letter face	
	(Width)x(Height) dot	(Width)x(Height) mm	(Width)x(Height) dot	(Width)x(Height) mm
ANK: Font A	12 x 24	1.5 x 3.0	11 x 22	1.375 x 2.75
ANK: Font B	10 x 24 9 x 24	1.25 x 3.0 1.125 x 3.0	9 x 17 9 x 22	1.125 x 2.125 1.125 x 2.75
ANK: Font C	8 x 16	1.0 x 2.0	8 x 13	1.0 x 1.625
ANK: Font A Extension Font	12 x 24	1.5 x 3.0	12 x 24	1.5 x 3.0
ANK: Font B Extension Font	10 x 24 9 x 24	1.25 x 3.0 1.125 x 3.0	9 x 22 9 x 22	1.125 x 2.75 1.125 x 2.75

(Note) Print Column, Character Size and Character Sets depend on the printer model and/or area.

(7) Outline View

Standard Model







Built-in Power Supply Model







12-2. Cutter Specifications

(1) Cutting Method: Partial cut (the paper remains connected at one point)

 \triangle Caution: Do not use the cutter continuously at a rate exceeding 10 cuts per minute (1 cut per 6 seconds or more). Excessive use may cause a malfunction.

12-3. Paper Roll Supply Specifications

- (1) Loading Method: Rolls are loaded manually.
- (2) Paper Near End: Detected when the remaining paper length is inadequate.

\triangle Caution: Core diameter φ 18mm is supported.

12-4. Interface Specifications

- (1) Serial (RS-2332C)
- (2) USB (USB 2.0 Full-speed)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Environment Specifications

(1)	Temperature		
	Operating	Operation Guaranteed at:	0°C - 40°C
		Print Quality Guaranteed at:	5°C - 35°C
	Non-operating		-5°C - 60°C
	Transportation or st	-20°C - 60°C	
(2)	Humidity		

Operating	Operation Guaranteed at:	10%-95%RH	(no condensation)
	Print Quality Guaranteed at:	10%-85%RH	(no condensation)
Non-operating		8%-95%RH	(no condensation)
Transportation	or storage (packaging)	5%-95%RH	(no condensation)

(3) Maximum Wet Bulb Temperature 29°C or less



Ambient Temperature °C

12-6. Reliability Specifications

(1) Printer Life	(When the recommended paper of $75\mu m$ is used)			
(2) Head Life	Running Life:	100km		
		(When the recommended paper of $75\mu m$ is used)		
	Pulse Life:	100 million pulses		
		(When the recommended paper of 75µm is used)		
(3) Cutter Life				
Paper Thi	ickness 75µm:	1.5 million cuts		
		(When the recommended paper of $75\mu m$ is used)		
	65µm/85µm:	1.0 million cuts		

13. Usage Precautions

13-1. Paper Related Precautions

(1) High printing rates may cause blurred printing. Choose a suitable printing rate to avoid blurring. Alternatively, set a suitable combination of print speed and print density to avoid blurring.

(Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.)

- (2) Printing characters from a non-standard character set in a thin serif or similar font will result in the characters appearing very faint. Use a bold sans serif font.
- (3) To achieve quality printing without uneven pitch (expansion or contraction), feed the paper 1mm (8 dots) or more when restarting printing or after cutting the paper.
- (4) In sequential printing, slow data transfer may cause white lines to run across the print, as printing and pausing are repeated alternately. If print quality has priority, use the Batch Print mode ("Batch (COM IF)", "Batch (OTHER IF)").

(Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.)

- (5) The top margin can be set to either 12mm or 3mm by a command. If the top margin is set to 3mm, be sure to remove the printed paper each time the printing and cutting operation is completed as rollback of paper takes place before printing. If printed and cut paper is not removed, the partial cut section may be torn or the cut surface may be folded causing a paper jam. Also, use at least 30 mm of paper for each transaction.
- (6) Setting a high value for print density (110 % and over) can result in blurred or uneven printing at low temperatures, depending on the printing pattern. If print quality has priority, print at a lower speed. (Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.)
- (7) Do not switch from narrower paper to wider paper (e.g. 58mm to 80mm) when printing is in progress. When using narrow-width paper, a part of the thermal head may directly come in contact with the platen roller without any paper present. This causes the head to wear down, resulting in poor printing quality. In addition, as the cutter blade also works at sections without paper, the cutter blade may wear down, resulting in a bad cut. Do not change paper width when printing is in progress.

- (8) If the paper has been left in the printer for a long time, it may deform and cause faint printing. Therefore, if the paper has been left for a long time, feed the paper forward by 20-30mm before printing.
- (9) If non-recommended paper is used, print quality and/or the thermal head life cannot be guaranteed. In particular, use of paper containing "Na+, K+, or Cl-" may significantly shorten the life span of the thermal head.
- (10) Using a non-recommended AC adapter may cause blurred and/or uneven printing, so use only the recommended adapter.
- (11) The paper may get marked during paper changing or when the top cover is shut, so feed the paper forward by 20-30mm before printing.

13-2. Cutter Related Precautions

- (1) Do not use the cutter continuously at a rate exceeding 10 cuts per minute (1 cut per 6 seconds or more). Excessive use may cause a malfunction.
- (2) Do not remove paper while it is still being cut. Doing so may cause problems such as a paper jam.
- (3) If the top margin is set at 3mm, be sure to remove the printed paper each time the printing and cutting operation is completed as roll back of the printer paper takes place before printing. Not doing so may cause problems such as a paper jam.

13-3. Barcode/2D Code Printing Precautions

(1) When using thick paper, the printing speed and density should be adjusted and readability should also be checked before using the printer as thick paper may cause blurring depending on the usage environment and the humidity.

(Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.)

(2) For 2D codes, adjust the printing speed and density to obtain a good recognition rate. As readability varies depending on the module width, print density, ambient temperature, type of thermal roll paper, and reader performance, check this before using the printer. (Refer to 9 Special Mode: 9-2. Changing the Setup.) (3) If a barcode is printed at the top of the printer paper when it is first fed, or at the bottom when paper feeding is completed, readability should be checked as accuracy in paper feeding may become unstable.

13-4. USB Interface Usage Precautions

- (1) Connect the printer directly to the host computer.
- (2) Be sure to turn on the printer power before printing.
- (3) If an error occurs during printing, recover the printer from the error, and then retry printing.
- (4) Do not turn off the printer or disconnect the USB cable while printing is in progress. Using the host computer to set Stand-by mode, Sleep mode, Suspend mode or Pause mode is not recommended.If the printer does not work properly even after implementing the above, try re-connecting the USB cable or turning on the printer power again. If the printer still does not print properly, restart the host computer.

13-5. Installation Precautions

- (1) Use the printer indoors only. Outdoor usage may cause printer malfunction due to dust or other factors.
- (2) When connecting a cable to the printer or shifting the position of the printer, perform the operation while holding the middle cover of the printer at the sides using both hands. If you perform the operation holding the top cover, the top cover may open.

13-6. Modular Type Connector Usage Precautions

 This product uses a special-purpose modular connector for the cash drawer and customer display connector. Do not attempt to use other types of connectors such as public telephone connectors.

Oki contact details

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.096/min depuis une ligne fixe*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non surtaxé)

Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01 Wabsite: www.eki.com.pl

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166



PT330/331

Guide de l'utilisateur

PRÉFACE

Tout a été mis en œuvre pour que les informations contenues dans ce document soient complètes, précises et à jour. Le fabricant décline toute responsabilité quant aux conséquences d'erreurs échappant à son contrôle. Le fabricant ne peut garantir que les changements dans les logiciels et les équipements d'autres fabricants et mentionnés dans ce manuel n'affectera pas l'applicabilité de l'information de celuici. La mention de produits logiciels fabriqués par d'autres entreprises ne constitue pas nécessairement l'approbation par le fabricant.

Toutes les mesures ont été prises pour que ce document vous apporte une aide précieuse, toutefois nous ne pouvons garantir qu'il traite dans son intégralité toutes les informations contenus.

Tous droits réservés par OKI Data Corporation. Vous ne devez pas effectuer une copie non autorisée, le transfert, la traduction, ou des actions apparentées. Vous devez obtenir l'accord écrit d'Oki Data Corporation avant de pouvoir effectuer une des actions mentionnées ci-dessus. © 2011 Oki Data Corporation

OKI est une marque déposée de Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star est une marque de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis.

Microsoft, Windows, Windows Server et Windows Vista sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac et Mac OS sont des marques déposées de Apple Inc.

D'autres noms de produits et noms de fabriques sont des marques déposées ou marques déposées de leur propriétaire.



En tant que participant au programme Energy Star, le fabricant a déterminé que ce produit répond aux directives d'Energy Star concernant l'efficacité énergétique.

CE

Ce produit est conforme aux exigences des directives du Conseil 2014/30/EU (EMC) et 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU(RoHS), relatives à l'harmonisation des lois des pays membres de l'Union Européenne en matière de compatibilité électromagnétique, de basse tension, d'équipement radio et de télécommunication, de produits consommateurs d'énergie, de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électroniques.

Les câbles suivants ont été utilisés pour évaluer ce produit et obtenir la conformité avec la directive EMC le respect de normes 2014/30/EU et des configurations autres que celles-ci peuvent affecter leur respect.

TYPE DE CÂBLE	LONGUEUR (MÈTRE)	COEUR	BLINDAGE
Alimentation	2.0	×	×
USB	5.0	×	✓
Série (25pin)	15.0	×	✓
LAN	5.0	×	×
Tiroir	1.8	×	×

AVERTISSEMENT! Il s'agit d'un produit de classe A conforme à la norme EN55022. Dans un environnement domestique, ce produit peut causer des perturbations radio, auquel cas il peut être demandé à l'utilisateur de prendre les mesures appropriées.

FABRICANT

OKI Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japon

Pour toute question d'ordre général, sur les ventes et sur le support, contactez votre distributeur local.

IMPORTATEUR VERS L'UE/REPRÉSENTANT AGRÉÉ

OKI Europe Limited (Solutions pour l'impression OKI)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ Royaume Uni

Pour toute question d'ordre général, sur les ventes et sur le support, contactez votre distributeur local.

INFORMATIONS RELATIVES À L'ENVIRONNEMENT



Description des symboles de sécurité affichés sur l'équipement

No.	Symbole	Description	
1		« MARCHE » (alimentation) Pour indiquer la connexion à l'alimentation, au moins les interrupteurs principaux ou leurs positions.	
2	(\mathbf{l})	Veille Pour identifier l'interrupteur ou la position de l'interrupteur avec pour connaitre quelle partie de l'équipement est en marche afin de le mettre en mode veille.	
3	\triangle	Avertissement/Mise en garde général(e) Pour identifier un avertissement/mise en garde général(e).	
4		Attention, surface chaude Pour indiquer que l'élément marqué peut être chaud et ne doit pas être touché sans prendre garde.	
5		Courant continu Pour indiquer sur la plaque d'identification que l'équipement ne doit être branché que sur du courant continu ; pour identifier les bornes appropriées.	
6	\sim	Courant alternatif Pour indiquer sur la plaque d'identification que l'équipement ne doit être branché que sur du courant alternatif ; pour identifier les bornes appropriées.	

Table des matières

1.	Aspect et nom des composants	- 5
	1-1. Nom des composants	- 5
	1-2. Contenu de l'emballage	- 6
2.	Adaptateur CA	. 7
3.	Caractéristiques du papier	- 8
	3-1. Largeur du papier	. 8
	3-2. Épaisseur du papier	- 8
	3-3. Rouleau de papier	- 8
	3-4. Papier thermique recommandé	. 9
4.	Préparation	10
	4-1. Branchement du câble d'interface (sur l'imprimante)	11
	4-2. Branchement du câble d'interface (sur le PC)	13
	4-3. Branchement du câble d'ouverture du tiroir	15
	4-4. Branchement de l'adaptateur CA et du cordon d'alimentation	16
	4-5. Débranchement de l'adaptateur CA	19
	4-6. Installation de l'imprimante	20
	4-7. Mise sous tension	24
	4-8. Installation du logiciel de l'imprimante	25
5.	Chargement du papier ······	26
	5-1. Ouverture du panneau supérieur	26
	5-2. Réglage de la largeur du papier (largeur : 58mm / 80mm) ····	28
	5-3. Chargement du papier	30
	5-4. Fermeture du panneau supérieur	32
6.	Tableau de commande	33
	6-1. Tableau de commande	33
	6-2. Indications d'erreurs	34
7.	Prévention et élimination des bourrages papier	36
	7-1. Prévention des bourrages papier	36
	7-2. Elimination des bourrages papier	36
	7-3. Si le panneau supérieur ne s'ouvre pas	37
8.	Dépannage	40
	8-1. Problèmes à la mise sous tension et autres erreurs	40
	8-2. Problèmes de découpe ·····	40
_	8-3. Problèmes d'impression	41
9.	Mode spécial (essai d'impression, menu de configuration)	42
	9-1. Essai d'impression	42

9-2. Modification de la configuration
9-3. Paramètres de configuration54
9-4. Vidage HEX
9-5. Trace des commandes 61
9-6. Impression d'échantillons 62
10. Nettoyage régulier 67
10-1. Nettoyage du chariot et du mécanisme de transport
du papier
10-2. Nettoyage du cylindre
10-3. Nettoyage de la tête thermique
11. Interface 70
11-1. Interface série 70
11-2. Interface USB 73
11-3. Interface LAN74
11-4. Connecteur d'ouverture du tiroir76
11-5. Caractéristiques de l'alimentation78
12. Spécifications79
12-1. Caractéristiques générales79
12-2. Caractéristiques de l'élément de découpe 82
12-3. Caractéristiques des rouleaux de papier 82
12-4. Caractéristiques des interfaces 82
12-5. Caractéristiques environnementales
12-6. Caractéristiques de fiabilité84
13. Précautions d'usage85
13-1. Précautions concernant le papier 85
13-2. Précautions concernant l'élément de découpe
13-3. Précautions concernant l'impression de codes
barres/codes 2D
13-4. Précautions liées à l'utilisation de l'interface USB 87
13-5. Précautions liées à l'installation
13-6. Précautions liées à l'utilisation du connecteur modulaire 87

1. Aspect et nom des composants

1-1. Nom des composants

Modèle standard



Modèle avec alimentation intégrée





- Panneau supérieur S'ouvre pour remplacer le papier.
- Levier de déverrouillage Sert à ouvrir le panneau supérieur.
- Commutateur de marche/arrêt
 Permet de mettre en marche/d'arrêter l'imprimante (ON/OFF).
- Tableau de commande Comprend les boutons de commande de l'imprimante et les voyants qui indiquent l'état de l'imprimante.
- Panneau avant Peut être enlevé en cas de bourrage à la découpe ou si le panneau supérieur ne s'ouvre pas.
- Prise d'alimentation Branchez le cordon d'alimentation à cet endroit.

1-2. Contenu de l'emballage



2. Adaptateur CA

Utilisez uniquement l'adaptateur CA spécifié ci-dessous.

Élément	n°	Remarques
Adaptateur CA	KA02951-0120	Entrée : 100 à 240V CA, 50-60Hz Sortie : 24V DC ±5%, 1,5A

 ▲ Attention : Utilisez uniquement les adaptateurs CA autorisés.
 ▲ Attention : N'utilisez l'adaptateur CA fourni avec aucun appareil électrique autre que cette imprimante.

3. Caractéristiques du papier

Utilisez uniquement le rouleau de papier thermique spécifié ci-dessous.

3-1. Largeur du papier

• 80mm $80mm_{-1,0}^0$

• 58mm $58mm_{-1,0}^0$

3-2. Épaisseur du papier

• 65 - 85µm

3-3. Rouleau de papier

- Diamètre extérieur : Ø83mm ou moins
- Diamètre du mandrin: Ø12±0,5mm (intérieur) /
 Ø18±0,5mm (extérieur)
- Surface d'impression : Surface extérieure du rouleau
- Traitement en fin de papier : Le rouleau de papier ne doit pas être collé au mandrin. De plus, la fin du papier ne doit pas être repliée.
- ▲ Attention : N'utilisez pas les rouleaux dont les bords sont rugueux ou sur lesquels des morceaux de papier dépassent. L'alimentation du papier pourrait être instable et entraîner des problèmes au niveau de l'imprimante.

3-4. Papier thermique recommandé

Fabricant	Nom du produit	Caractéristique de qualité	Épaisseur du papier	Densité
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	Papier thermique monochrome (type longue conservation)	75µm	100%
	PD190R	Papier thermique monochrome (type moyenne conservation)	75µm	100%
Nippon Paper Industries	TF60KS-E	Papier thermique monochrome (type normal)	75µm	100%
Co., Ltd.	TP60KS-F1	Papier thermique monochrome (type moyenne conservation)	75µm	100%
	TF50KS-E	Papier thermique monochrome (type normal)	65µm	100%
	TF62KS-E	Papier thermique monochrome (type normal)	85µm	100%

▲ Attention : L'utilisation de papier non recommandé peut entraîner des dommages à la tête d'impression, une impression de mauvaise qualité, etc.

4. Préparation

Aucun câble d'imprimante n'est fourni avec le produit. Procurez-vous un câble d'imprimante adapté à l'interface du produit. Si vous avez des questions, contactez votre revendeur. Avant de brancher ou de débrancher les câbles, assurez-vous que :

- (1) L'alimentation de l'imprimante et de tous les autres appareils raccordés à l'imprimante est coupée.
- (2) Le cordon d'alimentation de l'adaptateur CA est débranché de la prise de courant.
- ▲ Attention : Lorsque vous raccordez les câbles ou que vous déplacez l'imprimante, tenez la partie centrale du couvercle de l'imprimante des deux côtés. Si vous la tenez par le panneau supérieur, celui-ci risque de s'ouvrir.



4-1. Branchement du câble d'interface (sur l'imprimante)

4-1-1 Imprimantes avec interfaces série et USB

Modèle standard



▲ Attention : Ne raccordez pas les interfaces série et USB en même temps.

4-1-2 Imprimantes avec interfaces LAN

Modèle standard





Attention : Ne touchez pas les commutateurs DIP durant une utilisation normale. Cela pourrait modifier les paramètres réseau, et désactiver l'impression normale. ▲ Attention : Si l'appareil est installé à la verticale, il se peut que le câble LAN soit inutilisable en raison de sa forme. Veuillez vérifier avant l'installation.

4-2. Branchement du câble d'interface (sur le PC)

4-2-1 Interface série

(1) Branchez le connecteur du câble d'interface série sur le port série de l'ordinateur comme indiqué sur la figure.



4-2-2 Interface USB

(1) Branchez le connecteur du câble d'interface USB sur le port USB de l'ordinateur comme indiqué sur la figure.



4-2-3 Interface LAN

(1) Branchez le connecteur du câble d'interface LAN sur le port LAN de l'ordinateur comme indiqué sur la figure.



4-3. Branchement du câble d'ouverture du tiroir

Modèle standard



Modèle avec alimentation intégrée



▲ Attention : Ce produit utilise un connecteur modulaire spécial pour le tiroir-caisse. N'essayez pas d'utiliser d'autres types de connecteurs tels que les connecteurs de téléphone public.
4-4. Branchement de l'adaptateur CA et du cordon d'alimentation

Modèle standard

(1) Branchez le connecteur du câble de l'adaptateur CA sur le connecteur d'alimentation.



- Attention : Avant de brancher l'adaptateur CA, coupez les commutateurs de marche/arrêt de l'imprimante et de tous les appareils raccordés à l'imprimante. Débranchez également la fiche du cordon d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise de courant.
- Attention : Utilisez les adaptateurs CA spécifiés.
- Attention : Effectuez le branchement de l'adaptateur avec l'appareil à la verticale pour faciliter l'opération.
- ▲ Attention : Le connecteur étant accroché après son insertion afin d'éviter qu'il ne tombe, lors de l'insertion, (1) tenez la base du câble d'une main, (2) faites glisser la partie extérieure du connecteur vers le haut avec l'autre main (3) et poussez jusqu'à ce qu'il soit fixé en place.



Partie extérieure du connecteur

(2) Confirmez que le câble est fixé en place en tirant doucement sur la base du câble une fois le raccordement effectué.



(3) Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise d'alimentation de l'adaptateur CA.



(4) Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant.

Modèle avec alimentation intégrée

(1) Branchez le connecteur d'alimentation sur la prise d'alimentation.



Prise d'alimentation

- Attention : Avant de brancher le cordon d'alimentation, coupez les commutateurs de marche/arrêt de l'imprimante et de tous les appareils raccordés à l'imprimante. Débranchez également la fiche du cordon d'alimentation de la prise de courant.
- Attention : Effectuez le branchement du cordon d'alimentation avec l'appareil à la verticale pour faciliter l'opération.
- Δ Attention : Si l'appareil est installé à la verticale, utilisez un cordon d'alimentation à angle droit.
- (2) Branchez la fiche du cordon d'alimentation sur la prise de courant.

4-5. Débranchement de l'adaptateur CA

Pour débrancher le câble de l'adaptateur CA, tirez dessus tout en tenant la partie du connecteur côté câble comme indiqué sur la figure suivante. Le dispositif de verrouillage se déclenche, ce qui facilite son débranchement. Tirer de force sur le câble risque d'endommager la partie connecteur.



- Attention : Avant de débrancher l'adaptateur CA, coupez les commutateurs de marche/arrêt de l'imprimante et de tous les appareils raccordés à l'imprimante. Débranchez également la fiche du cordon d'alimentation de l'adaptateur CA de la prise de courant.
- ▲ Attention : Effectuez le débranchement de l'adaptateur avec l'appareil à la verticale pour faciliter l'opération.

4-6. Installation de l'imprimante

L'installation peut se faire à l'horizontale (le papier sort par le haut) ou à la verticale (le papier sort par le devant).

Dans le cas d'une installation verticale, le montage du capot anti-éclaboussures permet de protéger l'imprimante contre les projections d'eau.

L'imprimante peut également être montée sur un mur grâce au support mural optionnel.

Installation horizontale



Installation verticale

Si l'imprimante est installée à la verticale, collez les pieds en caoutchouc dans les renfoncements circulaires situés sur le panneau arrière de l'imprimante.



Attention : Avant de coller les pieds en caoutchouc, essuyez la poussière à l'intérieur des renfoncements.

Capot anti-éclaboussures (optionnel)

Montez le capot anti-éclaboussures sur la partie supérieure de l'imprimante si celle-ci est installée à la verticale.



 Δ Attention : Le capot anti-éclaboussure s'utilise uniquement dans le cas d'une installation verticale.

Support mural (optionnel)

Pour monter l'imprimante sur un mur, suivez la procédure ci-dessous :

 Fixez deux vis en métal (diamètre de la partie filetée : Ø4mm, diamètre de la tête : Ø7mm) sur le mur, en les espaçant de 62mm sur une ligne horizontale, de sorte que chaque vis pénètre dans le mur sur une longueur d'au moins 10mm et que leur partie visible dépasse de 2-4mm.



▲ Attention : Pour fixer solidement l'imprimante, installez le support mural sur une paroi en bois, en béton ou en métal. Il est conseillé que l'épaisseur du mur soit d'au moins 10mm. Utilisez des vis en métal.

Les vis installées dans le mur doivent avoir une résistance à l'arrachement d'au moins 150N (15,3kgf).

▲ Attention : Le montage mural n'est possible qu'avec les imprimantes qui utilisent un adaptateur CA externe (modèle standard). (2) Montez le support mural sur l'imprimante et fixez-le solidement à l'aide des vis fournies.



(3) Aligner les trous du support mural à l'aide des vis installées dans le mur et accrochez solidement l'imprimante.



4-7. Mise sous tension

- (1) Branchez le cordon d'alimentation conformément au paragraphe 4-4 ci-dessus.
- (2) Mettez le commutateur de marche/arrêt sur On (marche) côté imprimante. Une fois la mise sous tension effectuée, le voyant d'alimentation (POWER) du tableau de commande s'allume.

Modèle standard



Modèle avec alimentation intégrée



4-8. Installation du logiciel de l'imprimante

Reportez-vous au "Installation Guide" (Guide d'installation) (*1) du CD fourni pour les consignes d'installation du pilote de l'imprimante et des logiciels utilitaires.

*1: ¥Manuals¥PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

Il est également possible de consulter le "Installation Guide" (Guide d'installation) en chargeant le CD dans le lecteur CD de votre PC et en sélectionnant "Manuals" sur l'écran "Setup" qui s'affiche.

5. Chargement du papier

5-1. Ouverture du panneau supérieur

(1) Tirez le levier de déverrouillage dans le sens de la flèche, puis ouvrez le panneau supérieur.



▲ Attention : Soulevez le panneau jusqu'à ce qu'il soit à la verticale de sorte qu'il reste ouvert.



▲ Attention : Pour ouvrir le panneau, utilisez l'un des côtés de la partie C pour tenir l'imprimante et la partie A ou B pour soulever le panneau. Pour éviter de vous coincer les doigts, évitez tout contact avec la zone située autour de la charnière du panneau supérieur.



▲ Attention : Si vous utilisez l'imprimante à la verticale, tenez la partie avant de l'imprimante (partie ombrée sur la photo ci-dessus) pour ouvrir le panneau supérieur.

5-2. Réglage de la largeur du papier (largeur : 58mm / 80mm)

Le réglage d'usine pour la largeur du papier étant de 80mm, suivez les instructions du chapitre "5-3. Chargement du papier" pour installer le rouleau de papier si vous utilisez une largeur de papier de 80mm.

Si vous utilisez une largeur de papier de 58mm, montez d'abord le séparateur selon les instructions du chapitre "5-2-1. Montage du séparateur" puis installez le rouleau de papier.

Suivez également les instructions du chapitre "9-2. Modification de la configuration" pour régler la "Largeur du papier" dans la configuration de l'imprimante sur "58mm/35colonnes" ou "58mm/32colonnes".

▲ Attention : Ne faites pas passer la largeur du papier de 58mm à 80mm durant une impression. Si vous utilisez du papier de faible largeur, une partie de la tête thermique risque d'entrer directement en contact avec le cylindre sans papier présent. Ceci provoque l'usure de la tête, et réduit la qualité d'impression.

En outre, la lame de découpe opère également sur des sections dépourvues de papier, ce qui provoque l'usure de la lame et une découpe de mauvaise qualité.

Attention : La tête thermique étant sensible à l'électricité statique, ne la touchez que pour la nettoyer.



5-2-1 Montage du séparateur

(1) Alignez les trois pattes du séparateur de 58mm fourni avec les trous correspondants sur le corps de l'imprimante, puis poussez pour le mettre en place.



- Attention : Poussez la plaque jusqu'à ce qu'elle s'enclenche (déclic) et assurez-vous que le bord supérieur du séparateur est à l'horizontale.
- Attention : Lorsque vous déplacez le séparateur, suivez les instructions du chapitre Mode spécial pour régler la largeur du papier et alignez-le avez la zone d'impression.

(Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)

5-3. Chargement du papier

(1) S'il s'agit d'un nouveau rouleau de papier, enlevez la partie collée et le ruban adhésif.

Lorsque vous remplacez le rouleau de papier, enlevez d'abord le mandrin de l'ancien rouleau.

▲ Attention : La partie collée du papier ne devant être imprimée, enlevez environ un tour (environ 30cm) du rouleau de papier à partir du début de sorte qu'il n'y ait plus de papier recouvert de colle. Tout adhésif ou autre substance résiduelle de la colle pourrait se fixer sur la tête thermique et causer un problème, tel que des vides lors des impressions. Par conséquent, n'oubliez pas d'enlever la partie collée du papier.

(2) Après avoir inséré le nouveau rouleau de papier selon l'orientation indiquée, tirez l'extrémité du papier dans le sens indiqué par la flèche [1].



- ▲ Attention : Tirez l'extrémité du papier de sorte qu'il passe par dessus le couvercle.
- ▲ Attention : Évitez tout dommage ou entaille au niveau du cylindre. Toute entaille sur le cylindre provoquera des vides lors de l'impression et/ou des défauts de saut de ligne.

▲ Attention : Charger le papier comme indiqué sur les figures suivantes peut provoquer un bourrage papier ou une mauvaise impression.





Le papier ne passe pas par dessus le couvercle.

Le papier est mal chargé.

▲ Attention : Évitez d'utiliser les rouleaux de papier déformés. L'utilisation de rouleaux tels que ceux représentés ci-dessous peut causer des problèmes tels qu'un bourrage papier ou une mauvaise impression.



▲ Attention : Si le rouleau de papier est détendu (mou), comme illustré ci-dessous, rattraper le mou avant de l'utiliser. L'utilisation du rouleau sans rattraper le mou pourrait provoquer des bourrages papier ou un défaut du détecteur presque fin de papier.



5-4. Fermeture du panneau supérieur

Chargez le papier correctement et fermez soigneusement le panneau supérieur.



Poussez

- ▲ Attention : Chargez le papier correctement. Si vous fermez le panneau supérieur alors que le papier est de travers, cela risque de provoquer un bourrage papier ou une mauvaise impression.
- Attention : Quand vous fermez le panneau supérieur, veillez à bien le fermer en appuyant sur la partie centrale (indiquée par une flèche sur la figure) jusqu'au déclic. Si le couvercle n'est pas bien fermé, l'imprimante risque de ne pas fonctionner.



▲ Attention : Si l'imprimante est installée à la verticale, tenez l'imprimante par la partie avant (partie ombrée sur la photo ci-dessus) quand vous ouvrez le panneau supérieur.

6. Tableau de commande

6-1. Tableau de commande



Voyant d'alimentation POWER (•)

Si le commutateur de marche/arrêt est en position de marche et que l'imprimante est sous tension, ce voyant s'allume.

Voyant d'erreur ERROR ()

Ce voyant s'allume ou clignote en cas d'erreur.

Voyant d'alimentation papier (FEED)

Si vous appuyez une fois sur ce bouton, l'imprimante fait avancer le papier d'une ligne.

Si vous le maintenez enfoncé, elle fait avancer le papier en continu.



Attention : Si l'imprimante est installée à la verticale, tenez systématiquement l'imprimante par la partie arrière quand vous appuyez sur le bouton d'alimentation papier afin de stabiliser l'imprimante et d'éviter qu'elle ne chute.

6-2. Indications d'erreurs

Erreurs récupérables

État de l'erreur	Voyant LED	Mode de clignotement
Pas de papier	POWER (🔍)	Allumé en continu
Fin de papier	ERROR (😑)	Allumé en continu
Panneau ouvert	POWER (🔍)	Allumé en continu
	ERROR (💛	Allumé en continu
Bourrage découpe	POWER (🔍	Allumé en continu
	ERROR (💛)	Allumé en continu

État de l'erreur	Voyant LED	Mode de clignotement
Presque fin de	POWER (🔍)	Allumé en continu
papier	ERROR (●)	
Tête chaude	POWER (●)	
	ERROR (💛)	 Reste inchangé.

Erreurs irrécupérables

État de l'erreur	Voyant LED	Mode de clignotement
Erreur interne	POWER (●)	
	ERROR (💛)	•
		Répétition de deux clignotements du voyant et d'un clignotement du voyant
Tête non	POWER (🔍)	
installée	ERROR (💛)	•
		Répétition de trois clignotements du voyant et d'un clignotement du voyant
Tension basse	POWER (●)	
	ERROR (💛)	•
		Répétition de quatre clignotements du voyant et d'un clignotement du voyant e
Surtension	POWER (●)	
	ERROR (💛)	•
		Répétition de cinq clignotements du voyant et d'un clignotement du voyant
Erreur de	POWER (•)	
l'horloge de	ERROR (💛)	•
Suivellidrice		Répétition de huit clignotements du voyant et d'un clignotement du voyant

7. Prévention et élimination des bourrages papier

7-1. Prévention des bourrages papier

Ne touchez pas le papier pendant qu'il sort ou avant que la découpe ne soit terminée.

Si vous appuyez ou tirez sur le papier avec la main pendant qu'il sort, cela risque de provoquer un bourrage papier, une mauvaise découpe ou un défaut de saut de ligne.

7-2. Élimination des bourrages papier

En cas de bourrage papier, enlevez le papier comme suit :

- (1) Coupez le commutateur de marche/arrêt afin de mettre l'imprimante hors tension.
- (2) Tirez le levier de déverrouillage vers vous, puis ouvrez le panneau supérieur. Si le panneau supérieur ne s'ouvre pas, reportez-vous aux instructions du chapitre "7-3. Si le panneau supérieur ne s'ouvre pas" pour éliminer le bourrage à la découpe.
- (3) Appuyez sur l'imprimante et éliminez le bourrage papier.
- Attention : Lorsque vous enlevez le papier, faites-le lentement, sans tirer de force.
- Attention : La tête thermique étant sensible à l'électricité statique, ne la touchez pas. En outre, évitez de toucher la tête thermique car elle risque d'être encore chaude après l'impression.
- (4) Chargez le papier correctement et fermez soigneusement le panneau supérieur.
- ▲ Attention : Chargez le papier correctement. Si vous fermez le panneau supérieur alors que le papier est de travers, cela risque de provoquer un bourrage papier ou une mauvaise impression.
- ▲ Attention : Quand vous fermez le panneau supérieur, veillez à bien le fermer en appuyant sur la partie centrale jusqu'au déclic. Si le couvercle n'est pas bien fermé, l'imprimante risque de ne pas fonctionner.
- (5) Mettez le commutateur de marche/arrêt sur On (marche) pour mettre l'imprimante sous tension. À ce moment, vérifiez également que le voyant ERROR est éteint.
- Attention : Les données d'impression ne pouvant être reçues si le voyant ERROR est allumé, veillez à bien fermer le panneau supérieur.

7-3. Si le panneau supérieur ne s'ouvre pas

Si l'imprimante s'arrête avec la lame de découpe exposée en raison d'une anomalie, telle qu'un bourrage papier, le panneau supérieur ne s'ouvrira pas. Dans un tel cas, plutôt que de l'ouvrir de force, procédez comme suit :

- (1) Coupez le commutateur de marche/arrêt afin de mettre l'imprimante hors tension.
- (2) Remettez l'alimentation en marche. Ceci permet d'actionner l'élément de découpe et peut éliminer le bourrage papier.
- (3) Tirez le levier de déverrouillage vers vous pour vérifier si le panneau supérieur s'ouvre. Si tel est le cas, coupez de nouveau l'alimentation et suivez les instructions de l'étape (6) pour éliminer le bourrage papier. Si le panneau supérieur ne s'ouvre toujours pas après la mise sous tension, coupez de nouveau l'alimentation et suivez les instructions de l'étape (4) pour éliminer le bourrage papier.
- (4) Enlevez le panneau avant en le soulevant comme indiqué par la flèche.



Panneau supérieur

(5) Soulever la feuille de protection, comme indiqué par la flèche A et faites tourner l'engrenage de l'élément de découpe dans le sens indiqué par la flèche B, tout en tirant le levier de déverrouillage vers vous. Si la lame de découpe automatique ne bouge pas malgré la rotation de l'engrenage de l'élément de découpe et que le couvercle ne s'ouvre toujours pas, tirez le levier de déverrouillage vers vous et faites tourner l'engrenage de l'élément de découpe dans le sens opposé (indiqué par la flèche C) jusqu'à ce que le panneau supérieur s'ouvre.



Le panneau supérieur peut s'ouvrir

- ▲ Attention : Ne touchez pas le moteur de l'élément de découpe car il risque d'être encore chaud après l'impression.
- ▲ Attention : Ne touchez pas l'élément de découpe automatique car sa lame est tranchante et dangereuse.
- ▲ Attention : Si vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle supérieur alors que l'engrenage de l'élément de découpe tourne dans les deux sens, faites appel au S.A.V.

- (6) Ouvrez le panneau supérieur et éliminez le bourrage papier tout en tenant l'imprimante.
- Attention : Lorsque vous enlevez le papier, faites-le lentement, sans tirer de force.
- Attention : La tête thermique étant sensible à l'électricité statique, ne la touchez pas. En outre, évitez de toucher la tête thermique car elle risque d'être encore chaude après l'impression.

(7) Chargez le papier correctement et fermez soigneusement le panneau supérieur.

- Attention : Chargez le papier correctement. Si vous fermez le panneau supérieur alors que le papier est de travers, cela risque de provoquer un bourrage papier ou une mauvaise impression.
- Attention : Quand vous fermez le panneau supérieur, veillez à bien le fermer en appuyant sur la partie centrale jusqu'au déclic. Si le couvercle n'est pas bien fermé, l'imprimante risque de ne pas fonctionner.
- (8) Mettez le commutateur de marche/arrêt sur On (marche) et mettez l'imprimante sous tension. À ce moment, vérifiez également que le voyant ERROR est éteint.
- Attention : Les données d'impression ne pouvant être reçues si le voyant ERROR est allumé, veillez à bien fermer le panneau supérieur.

8. Dépannage

Ce chapitre fournit des solutions aux dysfonctionnements de l'imprimante et aux problèmes liés à la qualité d'impression.

8-1. Problèmes à la mise sous tension et autres erreurs

Symptôme	Cause	Solution
Bien que la mise sous tension ait été faite, le voyant d'alimentation (POWER) du tableau de commande ne s'allume pas et l'imprimante ne	 Le cordon d'alimentation est débranché. 	 (1) Branchez le cordon d'alimentation. * Reportez-vous au chapitre 4-4. Branchement de l'adaptateur CA et du cordon d'alimentation.
démarre pas.	(2) L'adaptateur CA n'est pas branché	 (2) Branchez le connecteur de l'adaptateur CA. * Reportez-vous au chapitre 4-4. Branchement de l'adaptateur CA et du cordon d'alimentation.
Le voyant ERROR du tableau de commande s'allume et l'imprimante ne fonctionne pas.	 Le papier n'est pas chargé. Le panneau supérieur n'est pas bien fermé. 	 (1) Chargez le papier. * Reportez-vous au chapitre 5. Chargement du papier. (2) Veillez à bien fermer le panneau supérieur.
	(3) La tête thermique est en surchauffe.	chargement du papier.(3) Attendez que la tête thermique refroidisse.

8-2. Problèmes de découpe

Symptôme	Cause	Solution
Le papier n'est pas coupé.	 La lame de l'élément de découpe est endommagée ou usée. Des fragments de papier ou autres corps étrangers sont coincés au niveau de l'élément de découpe ou de la partie coulissante. 	 Coupez l'alimentation et faites réparer. Enlevez les fragments de papier ou autres corps étrangers.
L'élément de découpe ne revient pas à la bonne position.	Des fragments de papier ou autres corps étrangers sont coincés au niveau de l'élément de découpe ou de la partie coulissante.	Enlevez les fragments de papier ou autres corps étrangers.

8-3. Problèmes d'impression

Symptôme	Cause	Solution
L'imprimante n'imprime pas.	 (1) Le câble d'interface est débranché ou rompu. (2) L'imprimante est mal configurée. 	 Branchez correctement le câble d'interface, ou remplacez-le. Reportez-vous au chapitre 4-1. Branchement du câble d'interface Modifiez la configuration Exemple : Discordance des débits Reportez-vous au chapitre 9-2. Modification de la configuration.
L'impression est trop sombre ou floue.	 (1) Le réglage de la densité d'impression dans la configuration de l'imprimante est incorrect. (2) La tête thermique est endommagée. 	 (1) Configurez l'imprimante à la densité d'impression et/ou vitesse d'impression adaptée au papier. * Reportez-vous au chapitre 9-2. Modification de la configuration. (2) Coupez l'alimentation et faites réparer.
L'impression est à peine visible.	 (1) Le réglage de la densité d'impression dans la configuration de l'imprimante est incorrect. (2) La tête thermique est endommagée. 	 (1) Configurez l'imprimante à la densité d'impression et/ou vitesse d'impression adaptée au papier. * Reportez-vous au chapitre 9-2. Modification de la configuration. (2) Coupez l'alimentation et faites réparer.
L'impression est irrégulière.	 (1) Des fragments de papier ou autres corps étrangers sont collés sur les éléments chauffants de la tête thermique. (2) L'imprimante est mal configurée. (3) Des corps étrangers sont collés sur le cylindre. (4) La tête thermique est 	 Examinez et nettoyez la tête thermique. Reportez-vous au chapitre 10-3. Nettoyage de la tête thermique Configurez l'imprimante à la densité d'impression et/ou vitesse d'impression adaptée au papier. Modifiez la configuration. Reportez-vous au chapitre 9-2. Modification de la configuration. Enlevez les corps étrangers du cylindre. Reportez-vous au chapitre 10-2. Nettoyage du cylindre Conge du cylindre
Des marques verticales apparaissent à l'impression.	 (4) La tête thermique est endommagée. (1) Des corps étrangers sont coincés ou sont tombés dans le mécanisme de transport du papier. (2) Des corps étrangers sont collés sur la tête thermique. (3) La tête thermique est endommagée 	 (4) Coupez l'alimentation et faites réparer. (1) Nettoyez le mécanisme de transport du papier. * Reportez-vous au chapitre 10-1. Nettoyage du chariot et du mécanisme de transport du papier. (2) Nettoyez la tête thermique. * Reportez-vous au chapitre 10-3. Nettoyage de la tête thermique (3) Coupez l'alimentation et faites réparer.

9. Mode spécial (essai d'impression, menu de configuration...)

9-1. Essai d'impression

Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante. Coupez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante, puis remettez-le en position On (marche) tout en appuyant sur le bouton d'alimentation papier (FEED) sur le tableau de commande. Ceci imprime le document suivant.

▲ Attention : Appuyez sur le bouton d'alimentation papier (FEED) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'imprimante commence à imprimer.



Appuyer sur le bouton FEED **une fois** (pour sélectionner 1. Test Print) lance un essai d'impression.

L'imprimante coupe automatiquement le papier et s'arrête après avoir effectué un volume fixe d'impression. Pour arrêter l'essai d'impression en cours, appuyez sur le bouton FEED. Ceci permet de couper le papier et d'arrêter l'impression.

Essai d'impression (exemple)

Г			
	PT330-331US Ver1.0		Le numéro et la version du Firmware
	123456		varient selon le modèle. "123456" est un exemple de numéro de
	123456 <u>Memorv Switch 1</u> Power On Status Receive Buffer Busy Condition Receive Error Auto LF DSR(#6)Reset INIT(#25)Reset USB Soft Reset <u>Memorv Switch 2</u> Cover Open Error Error Batch (COM IF) Batch (Other IF) Serial Number ASB <u>Print</u> Paper Width Max Speed Print Density <u>Hardware</u> Error Alert Buzzer Interval Buzzer Repetition Graph/User NV-MEM Cut at CoverClose PNE Detect <u>Interface</u> Baudrate Format Protocol USB <u>1</u> " # \$ % & ` () * 5 6 7 8 9 : : < = > ? J K L M N O P Q R S T	Enable 4KByte Bufferfull ?Print Disable Disable Disable Enable Auto Recovery Auto Recovery Auto Recovery Enable Disable Enable Model 80mm/48columns 220mm/s 100% None Pattern 2 Three 384KB/192KB Disable Enable 115200BPS 8NONE1 DSR/DTR Printer + / 0 1 2 3 4 @ A B C D E F G H I V V W X Y Z [¥]	varient selon le modèle. "123456" est un exemple de numéro de série. Sens d'alimentation du papier
뉵	_ 5		4
		< /]

9-2. Modification de la configuration

Ce chapitre explique comment configurer l'imprimante sans se servir d'un PC. Autrement, si l'imprimante est connectée à un PC sous Windows, les paramètres peuvent être modifiés à l'aide de l'utilitaire présent sur le CD fourni. Pour les instructions concernant l'installation et l'utilisation de l'utilitaire, consultez le "Installation Guide" (Guide d'installation) et le "Utility User's Guide" (Guide de l'utilisateur d'utilitaires) situés dans le répertoire "Manuals" du CD.

- Guide d'installation
 PT330-331_InstallGuide1_en.pdf
- Guide de l'utilisateur d'utilitaires : PT330-331_UtilityGuide_en.pdf

Il est également possible de consulter le "Installation Guide" (Guide d'installation) et le "Utility User's Guide" (Guide de l'utilisateur d'utilitaires) en chargeant le CD dans le lecteur CD de votre PC et en sélectionnant "Manuals" sur l'écran "Setup" qui s'affiche.

Exemple de réglage Sélectionnez une densité d'impression plus élevée

Densité d'impression Modifiée de 100% à 130%

Effectuez le réglage comme suit :

- 1. Vérifiez l'état de l'imprimante avant d'effectuer le réglage.
 - (1) L'alimentation est coupée.
 - (2) Le rouleau de papier est chargé.
 - (3) Le couvercle est fermé.

 Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante. Coupez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante, puis remettez-le en position On (marche) tout en appuyant sur le bouton d'alimentation papier (FEED) sur le tableau de commande. Ceci imprime le document illustré au chapitre 9-1.

Appuyer sur le bouton FEED **deux fois** (pour sélectionner 2. Setup Menu) permet d'accéder au mode de configuration et d'imprimer le menu suivant.

1.Setting 2.Setup F 3.Save & 4.Default	rint End Set		
(Set) Press FEE as the sa wait more) button for 1 ne as your se than 1 second	the number of t lecting item, a d.	imes nd
<pre>Keturn> Continue</pre>	to press FEED	button more th	an

3. Appuyer sur le bouton FEED **une fois** (pour sélectionner 1. Setting) permet d'accéder au mode de réglage et d'imprimer les groupes de paramètres suivants.

```
Setting

      1. Memory Switch 1

      2. Memory Switch 2

      3. Print

      4. Hardware

      5. Interface

      <Set>

      Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.

      <Return>

      Continue to press FEED button more than 1 second.
```

 Appuyer sur le bouton FEED trois fois (pour sélectionner 3. Print) permet de sélectionner le groupe d'impression et d'imprimer les options de réglage suivantes.

```
Sens d'alimentation du papier
Print
  1. Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

5. Appuyer sur le bouton FEED trois fois (pour sélectionner 3. Print Density) permet de sélectionner la densité d'impression et d'imprimer les réglages de densité d'impression suivants.

1.70%				│ │ ↑
2.80%				
4.100%				
5.110%				
6.120%				
7.130%				
(Set) Press FEED	button for	the number of	of times	
<pre> Set> Press FEED as the sam wait more </pre>	button for e as your se than 1 secor	the number o lecting iten d.	of times n, and	
(Set) Press FEED as the sam wait more (Return) Continue t	button for e as your se than 1 secor o press FFFF	the number of lecting iter d.	of times n, and e than	
<pre>KSet> Press FEED as the sam wait more KReturn> Continue t 1 second.</pre>	button for e as your se than 1 secor o press FEED	the number o lecting iter d. button more	of times m, and e than	
<pre>Kset> Press FEED as the sam wait more KReturn> Continue t 1 second. Ksetup Menu</pre>	button for e as your se than 1 secor o press FEED >	the number o lecting iten d. button more	of times n, and e than	

 Appuyer sur le bouton FEED sept fois (pour sélectionner 7. 130%) permet de revenir au groupe des réglages d'impression.

Les éléments modifiés s'affichent en caractères gras et soulignés.

Sens d'alimentation du papier Print 1. Paper Width 80mm/48columns 2. Max Speed 220mm/s 3. Print Density 130% <Set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <Return> Continue to press FEED button more than 1 second. <Setup Menu> Continue to press FEED button more than 3 seconds.

Pour revenir au niveau précédent (<Return>)

⇒ Reportez-vous au chapitre 7-1

Pour aller directement au menu de configuration (<Setup Menu>)

⇒ Reportez-vous au chapitre 7-2

7-1. Revenir au niveau précédent

Appuyez sur le bouton FEED pendant **au moins 1 seconde** jusqu'à ce que deux signaux sonores soient émis. Relâchez le bouton FEED après le signal sonore.

Ceci permet de revenir au niveau précédent et d'imprimer les options du groupe de réglages.



Appuyez de nouveau sur le bouton FEED pendant **au moins 1 seconde** jusqu'à ce que deux signaux sonores soient émis. Relâchez le bouton FEED après le signal sonore.

Ceci permet de revenir au niveau précédent et d'imprimer le menu de configuration.

1. Set 2. Set 3. Save 4. Defa	ing p Print ∝& End ult Set		
<set> Press as the wait m</set>	FEED button for the same as your select ore than 1 second.	number of times ing item, and	5
<return Contin</return 	> ue to press FEED but nd	ton more than	

Passez à l'étape 8.
7-2. Aller directement au menu de configuration

Appuyez sur le bouton FEED pendant **au moins 3 secondes** pour revenir au menu de configuration.

Bien que le fait de maintenir le bouton FEED enfoncé émet deux signaux sonores après 1 seconde, ignorez ceci et continuer d'appuyer sur le bouton FEED.

Après environ 3 secondes, trois signaux sonores sont émis et le menu suivant s'imprime.



Passez à l'étape 8.

8. Appuyer sur le bouton FEED trois fois (pour sélectionner 3. Save & End) permet d'enregistrer les réglages , de couper le papier et de quitte le menu de configuration.

▲ Attention : Si vous mettez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante en position Off (arrêt) sans sélectionner "Save & End", aucun changement ne sera enregistré.

• Vérification des réglages

Pour vous assurer que les réglages ont été appliqués, suivez les instructions du chapitre 9.1 pour effectuer un essai d'impression. L'essai d'impression inclut la liste des réglages de l'imprimante. Servez-vous de cette liste pour confirmer vos changements.

9-3. Paramètres de configuration

Paramétrage des groupes

Groupe de paramètres		Description		
1 Memory Switch 1		Paramètres du commutateur de mémoire 1		
2 Memory Switch 2		Paramètres du commutateur de mémoire 2		
3	Print	Paramètres d'impression		
4	Hardware	Paramètres du matériel		
5	Interface	Paramètres des interfaces série et USB (Ce groupe ne s'affiche pas sur les imprimantes munies d'une interface LAN).		

Éléments de réglage et éléments de réglage détaillés

(Note) Les éléments de configuration et les valeurs par défaut dépendent du modèle d'imprimante et/ou de la zone.

(1) Memory Switch 1 Group (Groupe du commutateur de mémoire 1)

	Élément	Description		Valeur de réglage		
1	Power On Status	Indique que l'alimentation est en marche.	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		
2	Receive Buffer	Définit la taille de la mémoire tampon du récepteur	1 2	45bytes 4Kbytes		
3	Busy Condition	Définit l'imprimante comme BUSY (réception de données indisponible).		Buffer full (Mémoire tampon pleine) Offline/Buffer full (Hors ligne/Mémoire tampon pleine)		
4	Receive Error	Précise ce qu'il faut faire si une erreur se produit en utilisant l'interface série.	1 2	Print (Imprimer) Ignore (Ignorer)		
5	Auto LF	Précise si le code CR génère un saut de ligne automatique.		Enable (Activer) Disable (Désactiver)		
6	DSR(#6) Reset	Précise si la réception d'une commande DSR (#6) via l'interface série déclenche une réinitialisation matérielle.	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		
7	INIT(#25) Reset	Précise si la réception d'une commande INIT (#25) via l'interface série déclenche une réinitialisation matérielle.	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		

Élément		Description		Valeur de réglage		
8	USB Soft Reset	Précise si un redémarrage à chaud via USB déclenche une réinitialisation matérielle si une imprimante de classe USB est utilisée.	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		

(2) Memory Switch 2 Group (Groupe du commutateur de mémoire 2)

Élément		Description	Valeur de réglage		
1	Cover Open Error	Méthode de correction de l'erreur d'ouverture du couvercle pendant l'impression	1	Auto Recovery (Reprise automatique) Recovery by CMND (Reprise par CMND)	
2	Error	Que faire lors de la mise sous tension ou après une reprise suite à une erreur "Auto Recovery" Effectuez une reprise automatique pour activer la réception de données. "Recovery by CMND" : Rejetez toute les données reçues jusqu'à ce qu'une commande de réinitialisation soit reçue.	1	Auto Recovery (Reprise automatique) Recovery by CMND (Reprise par CMND)	
3	Batch (COM IF)	Précise s'il faut faire une impression par lots pour l'interface série	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)	
4	Batch (Other IF)	Précise s'il faut faire une impression par lots pour l'interface USB ou LAN	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)	
5	Serial Number	Précise la notification d'iNuméro de série pour USB " Disable" : Renvoie "0" comme iNuméro de série. " Enable" : Renvoie le numéro de série de fabrication comme iNuméro de série.		Enable (Activer) Disable (Désactiver)	
6	ASB	Précise s'il faut activer la fonction de transmission automatique d'état (ASB : Automatic Status Back)	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)	
7	Font-B	Précise le nombre de colonnes pour la police B (horizontal x vertical) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 Mode2	

(3) Print Group (Groupe d'impression)

	Élément	Description	Valeur de réglage		
1	Paper Width	Largeur du papier et nombre de caractères par ligne	1 2 3 4	80mm/48columns (80mm/48colonnes) 80mm/42columns (80mm/42colonnes) 58mm/35columns (58mm/35colonnes) 58mm/32columns (58mm/32colonnes)	
2	Max Speed	Vitesse d'impression maximale Le vitesse maximale pour l'impression de codes barres et de codes à deux dimensions est de 120mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100mm/s 110mm/s 120mm/s 130mm/s 140mm/s 150mm/s 160mm/s 170mm/s 180mm/s 190mm/s 200mm/s 210mm/s 220mm/s	
3	Print Density	Densité d'impression Plus la valeur est basse, plus la densité d'impression est faible. Plus la valeur est haute, plus la densité d'impression est élevée.	1 2 3 4 5 6 7	70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%	

(4) Hardware Group (Groupe matériel)

Élément		Description		Valeur de réglage		
1	Error Alert *1	Précise s'il faut activer un signal sonore en cas d'erreur "None": Ne sonne pas. "One Time": Sonne quatre fois. "Continuous": Sonne en continu.	1 2 3	None One Time Continuous		
2	Buzzer Interval *2	 Précise la tonalité du signal sonore à utiliser pendant l'impression Pendant l'impression, le signal sonore est activé dans les cas suivants : Bouton FEED actionné alors que le couvercle est ouvert Réception d'une commande de signal sonore (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5	Pattern 1 (Mode 1) Pattern 2 (Mode 2) Pattern 3 (Mode 3) Pattern 4 (Mode 4) Pattern 5 (Mode 5)		
3	Buzzer Repetition *2	 Nombre de signaux sonores pendant l'impression Zéro indique aucun signal sonore. Pendant l'impression, le signal sonore est activé dans les cas suivants : Bouton FEED actionné alors que le couvercle est ouvert Réception d'une commande de signal sonore (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5 6	Zero (Zéro) One (Un) Two (Deux) Three (Trois) Four (Quatre) Five (Cinq)		
4	Graph/User NV-MEM	Taille de la mémoire NV graphique et Taille de la mémoire NV utilisateur Précise la taille de la zone d'enregistrement des images graphiques et des images NV bit, et la taille de la zone de stockage des données utilisateur.	1 2 3 4	384KB/192KB 448KB/128KB 512KB/64KB 576KB/0B		
5	Cut at Cover Close	Précise s'il faut activer l'élément de découpe à la fermeture du couvercle.	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		
6	PNE Detect	Précise s'il faut signaler la condition de presque fin de papier	1 2	Enable (Activer) Disable (Désactiver)		

*1 "Error Alert"

L'opération si un signal sonore "continuous" est émis est la suivante : (Note) Pour arrêter le signal sonore continu, appuyez sur le bouton FEED.

- Erreur récupérable (Condition de presque fin de papier exclue) Signal sonore continu de 500ms ON/200ms OFF
- Erreur matérielle

Signal sonore continu de 1000ms ON/500ms OFF

*2 "Buzzer Interval "

Les modes de signaux sonores sont les suivants :

- Pattern 1 40ms ON / 120ms OFF
- Pattern 2 140ms ON / 140ms OFF
- Pattern 3 200ms ON / 200ms OFF
- Pattern 4 10ms ON / 50ms OFF
- Pattern 5 30ms ON / 50ms OFF

(5) Interface Group (Groupe d'interface)

Élément		Description		Valeur de réglage	
1	Baud rate	Débit pour l'interface série	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS	
2	Format	Format des données pour l'interface série		7EVEN1 7ODD1 8NONE1 8ENEN1 8ODD1	
3	Protocol	Protocole de contrôle tampon pour l'interface série		DSR/DTR XON/XOFF	
4	USB	SB Classe de l'interface USB		Printer (Imprimante) V-COM	

(Note) Ce groupe ne s'affiche pas sur les imprimantes munies d'une interface LAN.

9-4. Vidage HEX

Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante. Coupez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante, puis remettez-le en position On (marche) tout en appuyant sur le bouton d'alimentation papier (FEED) sur le tableau de commande. Ceci imprime le document illustré au chapitre 9-1.

Appuyer sur le bouton FEED **trois fois** (pour sélectionner 3. Hex Dump) permet d'accéder au mode Vidage HEX.

Ce mode imprime toutes les données envoyées à l'imprimante sous forme de code hexadécimal. Il est utile de vérifier si les codes de commande envoyés à l'imprimante par le programme du PC sont corrects.

Pour sortir de ce mode, mettez le commutateur de marche/arrêt sur Off puis sur On de nouveau.

Impression Vidage HEX (exemple)

Hex Dump			
000000 18 40	1B 4D 02 1B	74.01 @ M +	
Adresse	HEX	ASCII	
Ļ			يا

9-5. Trace des commandes

Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante. Coupez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante, puis remettez-le en position On (marche) tout en appuyant sur le bouton d'alimentation papier (FEED) sur le tableau de commande. Ceci imprime le document illustré au chapitre 9-1.

Appuyer sur le bouton FEED **quatre fois** (pour sélectionner 4. Command Trace) permet d'accéder au mode Trace des commandes.

Ce mode imprime toutes les données envoyées à l'imprimante au format ASCII (avec explications des commandes ESC/POS). Il peut être utilisé pour analyser les commandes ESC/POS envoyées à l'imprimante par le programme du PC. Pour sortir de ce mode, mettez le commutateur de marche/arrêt sur Off puis sur On de nouveau.

Impression Trace des commandes (exemple)



- a. Les commandes non définies ou ayant des paramètres de commande anormaux sont traitées comme des erreurs et imprimées avec fond et avant-plan inversés.
- b. Les commandes incompréhensibles ou inutiles sont imprimées en caractères soulignés pour avertissement.
- c. Les codes de commande sont imprimés en caractères gras.

9-6. Impression d'échantillons

Assurez-vous que le papier est chargé dans l'imprimante. Coupez le commutateur de marche/arrêt de l'imprimante, puis remettez-le en position On (marche) tout en appuyant sur le bouton d'alimentation papier (FEED) sur le tableau de commande. Ceci imprime le document illustré au chapitre 9-1.

Appuyer sur le bouton FEED **cinq fois** (pour sélectionner 5. Sample Print) permet d'accéder au mode Impression d'échantillons.

Ce mode imprime une explication du fonctionnement du bouton FEED, effectue une découpe du papier, puis imprime des exemples de motifs. (L'explication du fonctionnement du bouton FEED ne s'imprime que la première fois).

" Appui sur le bouton FEED. Bref : Mode suivant Long : Même mode"

Une fois l'impression terminée, appuyer brièvement sur le bouton FEED (moins d'une seconde) imprime les échantillons suivants, un à la fois.

 * "Reçu" → "Coupon" → "Code barres" → "Reçu" l'un après l'autre. (Pause à l'impression après chaque échantillon. Appuyez sur le bouton FEED pour imprimer l'échantillon suivant).

Appuyer sur le bouton FEED plus longtemps (au moins une seconde) imprime de nouveau l'échantillon précédent.

Pour sortir de ce mode d'impression d'échantillons, mettez le commutateur de marche/arrêt sur Off puis sur On de nouveau.

Le mode Impression d'échantillons effectue une découpe après chaque feuille imprimée.

Le mode Impression d'échantillons utilise une largeur de 80mm ou 58mm en fonction du réglage de la largeur du papier dans la configuration.

Si une erreur récupérable se produit, l'impression d'échantillons reprend une fois l'erreur corrigée.

La page suivante présente des exemples d'impressions.

<Résultats d'impression d'un échantillon sur une largeur de 80mm>

Motif "Reçu"

Motif "Coupon"

Banana Beer 350ml Cake Slipper Fairy lamp	OKI Supermark Tel : 987-654- a2.50 a2.40 a2.50 a3.80 a,50	et 321 1 6 3 5 2	\$2,50 \$14,40 \$7,50 \$19,00 \$1,00		Issue date : XX. XX. 20XX	Save 20 dollars on Grape S	OKI
Candy Strawberry Pie Pizza Socks Aspirin Wine Sub total Tax(5%)	8, 11 92, 45 935, 00 920, 00 93, 30 912, 80 939, 80	10 4 1 6 1	\$1. 10 \$9. 80 \$35. 00 \$20. 00 \$19. 80 \$12. 80 \$99. 80 \$242. 70 \$12. 10	a0123456789012	OKI will give a REA	20\$ OF	
Total	Receipt No. : 9 Casher : X XX	202 XXX -XX-20X	\$254, 8 0 X	3456789a	AL LIFE to you		NO, 1234567890
a01234	56789012	3456	789a .			- - 2	

Motif "Code barres"



<Résultats d'impression d'un échantillon sur une largeur de 58mm>

Motif "Reçu"

Motif "Code barres"





Motif "Coupon"

10. Nettoyage régulier

La qualité d'impression est susceptible d'être altérée par les particules de papier, la poussière ou d'autres corps étrangers. Pour éviter ce problème, éliminez toutes les particules de papier et la poussière du chariot, du mécanisme de transport du papier, du cylindre et de la tête thermique en suivant les instructions ci-dessous.

Effectuez un nettoyage tous les six mois.

10-1. Nettoyage du chariot et du mécanisme de transport du papier

- (1) Veillez à mettre l'imprimante hors tension.
- (2) Ouvrez le panneau supérieur.
- (3) Essuyez la poussière, les particules de papier, la colle ou tout autre corps étranger du chariot et du mécanisme de transport du papier à l'aide d'un chiffon doux et sec.



10-2. Nettoyage du cylindre

- (1) Veillez à mettre l'imprimante hors tension.
- (2) Ouvrez le panneau supérieur.
- (3) Essuyez la poussière, les particules de papier, la colle ou tout autre corps étranger du cylindre à l'aide d'un chiffon doux et sec.



▲ Attention : Évitez tout dommage ou entaille au niveau du cylindre. Toute entaille sur le cylindre provoquera des vides lors de l'impression et/ou des défauts de saut de ligne.

10-3. Nettoyage de la tête thermique

- (1) Veillez à mettre l'imprimante hors tension.
- (2) Ouvrez le panneau supérieur.
- (3) À l'aide d'un solvant à base d'alcool, éliminez les particules de papier noires et tout autre résidu de la surface de la tête thermique.



- Attention : La tête thermique est facilement endommageable. Nettoyez-la soigneusement à l'aide d'un chiffon doux pour éviter tout dommage.
- Attention : La tête thermique reste chaude immédiatement après l'impression. Laissez-la refroidir une dizaine de minutes avant de la nettoyer.
- Attention : La tête thermique est sensible à l'électricité statique. Veillez à ne pas l'exposer à l'électricité statique.
- Attention : Attendez que l'alcool du solvant de nettoyage ait complètement séché avant de mettre l'imprimante sous tension.
- Attention : Utilisez uniquement des solvants à base d'alcool ou d'alcool d'isopropyle.

11. Interface

11-1. Interface série

(1) Caractéristiques de l'interface de transmission

Méthode de transmission	Asynchrone					
Par ligne	Duplex intégral					
Circuit entrée/sortie	Entrée : MAX211 équivalent Sortie : MAX211 équivalent					
Débit	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200BPS (Paramètres de configuration)					
Type de code de transmission	7 ou 8 bits					
Format du code de transmission	Bits de départ : 1 bit Bits d'arrêt : 1 bit Bits de données : 7 ou 8 bits (Paramètres de configuration) Parité: NONE (aucune), ODD (impaire), EVEN (paire) (Paramètres de configuration) Mark(1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Space(0)					
Séquence de transmission	LSB à MSB					
Code de transmission	Code JIS					
Contrôle des erreurs	Contrôle de la parité (Paramètres de configuration)					
Longueur de la ligne de connexion	 15m maxi. : (Si l'alimentation est fournie depuis le connecteur d'alimentation) 2m maxi. : (Si l'alimentation est fournie depuis le connecteur d'interface) 					
Protocole	DSR/DTR, XON/XOFF (Paramètres de configuration)					

(2)	Connecteur	de	l'interface	série	
(2)	CONNECTER	ue	Innenace	30110	

Broche n°	Nom du signal	Direction	Nom de la ligne de transmission
1	SG	-	Terre de signalisation
2	TXD	Sortie Transmission de données	
3	RXD	Entrée Réception de données	
4	RTS	Sortie	Demande pour émettre
5	CTS	Entrée	Prêt à émettre
6	DSR	Entrée	Poste de données prêt
7	SG	-	Terre de signalisation
8~19	N.C	-	Pas de connexion
20	DTR	Sortie	Terminal de données prêt
21~24	N.C	-	Pas de connexion
25	INIT	Entrée	Signal d'initialisation forcée

 $\Delta {\rm Attention}: {\rm Utilisez}$ une vis de blocage avec filetage aux normes britanniques sur le connecteur.

(3) Câble de raccordement

Le mode de raccordement illustré sur la figure suivante est recommandé.



 Δ Attention : L'alimentation fournie depuis le connecteur d'interface est interdite.

11-2. Interface USB

(1) Connecteur de type B : 4 broches

Broche n°	Nom du signal	Direction	Nom de la ligne de transmission
1	VBUS	Entrée	VBUS
2	D-inB	Entrée/Sortie	D-
3	D+inB	Entrée/Sortie	D+
4	SG	-	Terre de signalisation

 \triangle Attention : Utilisez un câble USB blindé.

11-3. Interface LAN

(1) Connecteur d'interface LAN

Broche n°	Nom du signal	Direction	Nom de la ligne de transmission
1	TX+	Sortie	Données de sortie
2	TX-	Sortie	Données de sortie
3	RX+	Entrée	Données d'entrée
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Entrée	Données d'entrée
7	N.C	-	-
8	N.C	-	-

(2) LED



n°	Signification	Description
1	10BASE-T Link	S'allume si la connexion est identifiée comme 10BASE-T
2	100BASE-TX Link	S'allume si la connexion est identifiée comme 100BASE-TX
3	État	S'allume pendant un certain temps (50 ms) lors de la réception des paquets

(3) Commutateurs DIP

Attention : Ces commutateurs sont destinés à la maintenance. Dans les conditions d'utilisation normale, laissez-les en position OFF.

n°	ON	OFF
1	-	Off (Fixe)
2	Initialisation des informations sur les réglages	-
3	Informations sur les réglages	-
4	Impression de l'auto-diagnostic	-



Procédures pour l'initialisation des réglages

- 1) Éteignez l'imprimante.
- 2) Mettez le commutateur DIP n°2 en position ON.
- 3) Allumez l'imprimante. L'initialisation prend environ cinq secondes.
- 4) Éteignez l'imprimante.
- 5) Mettez le commutateur DIP n°2 en position OFF.

Procédures pour l'essai d'impression depuis la carte LAN

- 1) Éteignez l'imprimante.
- 2) Mettez les commutateurs DIP n°3 et 4 en position ON.
- 3) Dès que l'imprimante est allumée, un essai d'impression est effectué.
- 4) Éteignez l'imprimante.
- 5) Mettez les commutateurs DIP n°3 et 4 en position OFF.

\triangle Attention : Soyez prudent avec les opérations sur commutateurs DIP.

11-4. Connecteur d'ouverture du tiroir

Broche n°	Nom du signal	Direction	Nom de la ligne de transmission
1	FG	-	Terre du bâti
2	*DRD1	Sortie	Signal 1 du dispositif d'entraînement pour l'ouverture du tiroir
3	DRSNS1	Entrée	Signal 1 de détection du tiroir
4	+24V	-	Alimentation du dispositif d'entraînement
5	*DRD2	Sortie	Signal 2 du dispositif d'entraînement pour l'ouverture du tiroir
6	SG	-	Terre de signalisation



<Côté connexion>



- Δ Attention : Le câble de connexion du tiroir doit être de type blindé.
- Attention : L'entraînement simultané des deux dispositifs d'entraînement n'est pas disponible.
- Attention : Précisez le temps ON et le temps OFF (t1 et t2) pour le tiroir à l'aide de la commande de génération des impulsions (ESC p m t1 t2).
- ▲ Attention : Réglez le cycle de service du dispositif d'entraînement du tiroir selon la formule suivante : temps ON/(temps ON + temps OFF) ≤ 0,2.
- Attention : Utilisez systématiquement l'alimentation de l'imprimante (connecteur 4 broches) pour l'alimentation du tiroir.
- Attention : Utilisez un solénoïde d'ouverture du tiroir ayant une résistance d'au moins 24Ω. Si sa résistance est inférieure à 24Ω, le solénoïde risque d'être endommagé par une surintensité.
- Attention : Ce produit utilise un connecteur modulaire spécial pour le tiroir-caisse et un connecteur pour le dispositif d'affichage du client. N'essayez pas d'utiliser d'autres types de connecteurs tels que les connecteurs de téléphone public.

11-5. Caractéristiques de l'alimentation

- (1) Tension d'entrée nominale : 100-240V, 50-60Hz
- (2) Courant nominal d'entrée : 1,1 A
- (3) Tension de service : 24V DC±1%
- (4) Consommation : En veille : 3,0W ou moins/0,1A en moyenne (Interface double) 4,5W ou moins/0,1A en moyenne (Interface LAN)
 - En service : Environ 38W/1,5A en moyenne (à 24V, 25°C, réglage de la densité d'impression à 100%, largeur de papier de 80mm, charge d'impression 9%)
 - Note : Intensité du dispositif d'entraînement pour l'ouverture du tiroir : 1A maxi. Toutefois, ne faites pas fonctionner deux dispositifs d'ouverture de tiroir en même temps.

Affectation des broches du connecteur d'alimentation

Broche n°	Nom du signal
1	+24V
2	SG
3	N.C



- Attention : Utilisez l'adaptateur CA spécifié par nos soins pour l'alimentation.
- Attention : Si vous n'utilisez pas notre adaptateur CA (alimentation fournie par l'utilisateur), des problèmes peuvent survenir, tels que mauvaise qualité d'impression, perturbations électromagnétiques ou bruit au niveau des circuits. Dans de tels cas, prenez note des points suivants :
 - Utilisez un adaptateur CA dont la capacité correspond à la cadence d'impression qui sera effectivement utilisée.
 - Assurez-vous à l'avance qu'il n'existe pas de problèmes liés à l'électricité statique, aux perturbations électromagnétiques, au bruit au niveau des circuits, etc.

12. Spécifications

12-1. Caractéristiques générales

- (1) Méthode d'impression : Impression thermique par ligne directe
- (2) Vitesse d'impression : 220 mm/s maximum (monochrome uniquement)
- (3) Résolution d'impression : 8 points/mm (0,125mm)
- (4) Rapport entre le nombre de colonnes d'impression et la taille des caractères Surface du corps ((Largeur)x(Hauteur) point)

	Largeur du papier : 58mm	
	Impression sur 32 colonnes	Impression sur 35 colonnes
ANK : Police A	32 colonnes : 12x24	35 colonnes : 12x24
ANK : Police B	38 colonnes : 10x24 42 colonnes : 9x24	42 colonnes : 10x24 46 colonnes : 9x24
ANK : Police C	48 colonnes : 8x16	52 colonnes : 8x16
ANK : Police A Extension de police	32 colonnes : 12x24	35 colonnes : 12x24
ANK : Police B Extension de police	38 colonnes : 10x24 42 colonnes : 9x24	42 colonnes : 10x24 46 colonnes : 9x24

Surface du corps ((Largeur)x(Hauteur) point)

	Largeur du p	oapier : 80mm
	Impression sur 42 colonnes	Impression sur 48 colonnes
ANK : Police A	42 colonnes : 12x24	48 colonnes : 12x24
ANK : Police B	51 colonnes : 10x24 56 colonnes : 9x24	57 colonnes : 10x24 64 colonnes : 9x24
ANK : Police C	64 colonnes : 8x16	72 colonnes : 8x16
ANK : Police A Extension de police	42 colonnes : 12x24	48 colonnes : 12x24
ANK : Police B Extension de police	51 colonnes : 10x24 56 colonnes : 9x24	57 colonnes : 10x24 64 colonnes : 9x24

(5) Jeux de caractères

Alphanumériques (95), extensions graphiques (128×20 Page), caractères internationaux (48), caractères spéciaux (845)

	Surface du corps		Surface des lettres	
	(Largeur)x (Hauteur) point	(Largeur)x (Hauteur) mm	(Largeur)x (Hauteur) point	(Largeur)x (Hauteur) mm
ANK : Police A	12 x 24	1,5 x 3,0	11 x 22	1,375 x 2,75
ANK : Police B	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 17 9 x 22	1,125 x 2,125 1,125 x 2,75
ANK : Police C	8 x 16	1,0 x 2,0	8 x 13	1,0 x 1,625
ANK : Police A Extension de police	12 x 24	1,5 x 3,0	12 x 24	1,5 x 3,0
ANK : Police B Extension de police	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 22 9 x 22	1,125 x 2,75 1,125 x 2,75

(6) Taille des caractères

(Note) La colonne d'impression, la taille des caractères et le jeu de caractères dépendent du modèle d'imprimante et/ou de la zone.

(7) Aperçu

Modèle standard







Modèle avec alimentation intégrée







12-2. Caractéristiques de l'élément de découpe

(1) Méthode de découpe : Découpe partielle (le papier reste connecté en un point)

▲ Attention : N'utilisez pas l'élément de découpe en continu à une vitesse dépassant 10 coupes par minute (1 coupe toutes les 6 secondes ou plus). Un usage excessif risque de provoquer un dysfonctionnement.

12-3. Caractéristiques des rouleaux de papier

(1) Méthode de chargement : Les rouleaux sont chargés manuellement.

(2) Presque fin de papier : Détecté quand la longueur de papier restante est insuffisante.

\triangle Attention : Le produit supporte un mandrin de 18mm de diamètre.

12-4. Caractéristiques des interfaces

- (1) Série (RS-232C)
- (2) USB (USB 2.0 pleine vitesse)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Caractéristiques environnementales

(1) Température

En service Fonctionnement garanti à :	0°C - 40°C
Qualité d'impression garantie à :	5°C - 35°C
Hors service	-5°C - 60°C
Transport ou entreposage (emballage)	-20°C - 60°C

(2) Humidité

En service Fonctionnement garanti à :	10%-95%HR (pas de condensation)
Qualité d'impression garantie à :	10%-85%HR (pas de condensation)
Hors service	8%-95%HR (pas de condensation)
Transport ou entreposage (emballage)	5%-95%HR (pas de condensation)

(3) Température de bulbe humide maximale 29°C ou moins



12-6. Caractéristiques de fiabilité

(1) Durée de vie de l'imprimante 20 millions de lignes
 (si le papier recommandé de 75µm d'épaisseur est utilisé)

(2) Durée de vie de la tête : 100km

(si le papier recommandé de 75µm d'épaisseur est utilisé) Durée de vie du dispositif d'impulsion : 100 millions d'impulsions (si le papier recommandé de 75µm d'épaisseur est utilisé)

(3) Durée de vie de l'élément de découpe
 Épaisseur du papier 75µm : 1,5 millions de découpes
 (si le papier recommandé de 75µm d'épaisseur est utilisé)
 65µm/85µm : 1,0 million de découpes

13. Précautions d'usage

13-1. Précautions concernant le papier

- Les cadences d'impression élevées peuvent entraîner une impression floue. Choisissez une cadence d'impression appropriée afin d'éviter les flous. Autrement, définissez une combinaison adéquate entre vitesse d'impression et densité d'impression afin d'éviter les flous. (Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)
- (2) L'impression des caractères d'un jeu de caractères non standard avec un empattement fin ou une police de caractères similaire risque d'être à peine visible. Utilisez une police de caractères gras sans empattement.
- (3) Pour obtenir une qualité d'impression sans irrégularité de pas (expansion ou contraction), faites avancer le papier de 1mm (8 points) ou plus lors du redémarrage de l'impression ou après la découpe du papier.
- (4) Lors d'une impression séquentielle, un transfert lent des données risque de générer des lignes blanches sur le document imprimé du fait que l'impression se fait en alternance avec des pauses. Si la qualité d'impression prime, utilisez le mode d'impression par lots ("Batch (COM IF)", "Batch (OTHER IF)").

(Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)

- (5) Une commande permet de régler la marge supérieure à 12mm ou 3mm. Si la marge supérieure est réglée à 3 mm, veillez à enlever le papier imprimé après chaque opération d'impression et de découpe car un retour de papier se fait avant l'impression. Si le papier imprimé et découpé n'est pas enlevé, la partie partiellement découpée risque d'être déchirée ou la surface découpée risque de se plier et de provoquer un bourrage papier. En outre, utilisez au moins 30 mm de papier pour chaque transaction.
- (6) Définir une densité d'impression élevée (110% ou plus) risque d'entraîner une impression floue ou irrégulière à basse température, selon le mode d'impression. Si la qualité d'impression prime, imprimez à une vitesse inférieure.

(Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)

(7) Ne faites pas passer la largeur du papier à une valeur supérieure (de 58mm à 80mm par ex.) durant une impression. Si vous utilisez du papier de faible largeur, une partie de la tête thermique risque d'entrer directement en contact avec le cylindre sans papier présent. Ceci provoque l'usure de la tête, et réduit la qualité d'impression. En outre, la lame de découpe opère également sur des sections dépourvues de papier, ce qui provoque l'usure de la lame et une découpe de mauvaise qualité. Ne modifiez pas la largeur du papier durant une impression.

- (8) Si le papier reste dans l'imprimante pendant une période prolongée, il risque de se déformer et d'entraîner une impression à peine visible. Par conséquent, si le papier est resté longtemps dans l'imprimante, faites avancer le papier de 20-30mm avant de lancer l'impression.
- (9) Si vous utilisez du papier non recommandé, la qualité d'impression et/ou la durée de vie de la tête thermique ne peuvent être garanties. En particulier, l'utilisation de papier contenant du "Na+, du K+ ou du Cl-" risque de diminuer considérablement la durée de vie de la tête thermique.
- (10) L'utilisation d'un adaptateur CA non recommandé risquant d'entraîner une impression floue et/ou irrégulière, utilisez uniquement l'adaptateur recommandé.
- (11) Le papier pouvant être marqué lors de son chargement ou de la fermeture du couvercle, faites-le avancer de 20-30mm avant de lancer l'impression.

13-2. Précautions concernant l'élément de découpe

- N'utilisez pas l'élément de découpe en continu à une vitesse dépassant 10 coupes par minute (1 coupe toutes les 6 secondes ou plus). Un usage excessif risque de provoquer un dysfonctionnement.
- (2) Ne retirez pas le papier en cours de découpe. Sans cela, des problèmes pourraient survenir. tels que des bourrages papier.
- (3) Si la marge supérieure est réglée à 3mm, veillez à enlever le papier imprimé après chaque opération d'impression et de découpe car un retour de papier se fait avant l'impression. Sans cela, des problèmes pourraient survenir. tels que des bourrages papier.

13-3. Précautions concernant l'impression de codes barres/codes 2D

- (1) Si vous utilisez du papier épais, la vitesse et la densité d'impression doivent être ajustées et la lisibilité doit également être vérifiée avant d'utiliser l'imprimante car le papier épais risque de provoquer des flous selon l'environnement et le niveau d'humidité.
 (Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)
- (2) Pour les codes 2D, ajustez la vitesse et la densité d'impression afin d'obtenir un bon taux de reconnaissance. La lisibilité variant selon la largeur du module, la densité d'impression, la température ambiante, le type de rouleau de papier thermique et les performances du lecteur, vérifiez le réglage avant d'utiliser l'imprimante.

(Reportez-vous au chapitre 9 Mode spécial : 9-2. Modification de la configuration.)

(3) Si un code barres est imprimé dans la partie supérieure du papier au début de son alimentation, ou dans la partie inférieure en fin d'alimentation, la lisibilité doit être vérifiée car la précision de l'alimentation du papier est susceptible de devenir instable.

13-4. Précautions liées à l'utilisation de l'interface USB

- (1) Raccordez l'imprimante directement sur l'ordinateur hôte.
- (2) Veillez à allumer l'imprimante avant de lancer l'impression.
- (3) Si une erreur survient pendant l'impression, corrigez l'erreur de l'imprimante puis relancez l'impression.
- (4) N'éteignez pas l'imprimante et ne débranchez pas le câble USB durant une impression. L'utilisation de l'ordinateur hôte pour définir les modes Attente, Veille, Hibernation ou Pause n'est pas recommandée. Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement malgré les éléments mis en œuvre ci-dessus, essayez de rebrancher le câble USB ou de rallumer l'imprimante. Si l'imprimante n'imprime toujours pas correctement, redémarrez l'ordinateur hôte.

13-5. Précautions liées à l'installation

- Utilisez l'imprimante uniquement à l'intérieur. Une utilisation extérieure risque d'entraîner un dysfonctionnement de l'imprimante dû à la poussière ou d'autres facteurs.
- (2) Lorsque vous branchez un câble sur l'imprimante ou que vous la déplacez, effectuez l'opération en la tenant par les côtés du panneau central avec les deux mains. Si vous effectuez l'opération en la tenant par le panneau supérieur, celui-ci risque de s'ouvrir.

13-6. Précautions liées à l'utilisation du connecteur modulaire

 Ce produit utilise un connecteur modulaire spécial pour le tiroir-caisse et un connecteur pour le dispositif d'affichage du client. N'essayez pas d'utiliser d'autres types de connecteurs tels que les connecteurs de téléphone public.
Oki détails du contact

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.09€/min depuis une ligne fixe*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non

surtaxé) Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166





Manuale d'uso

PREFAZIONE

Nella stesura di questo manuale è stato fatto il possibile per fornire informazioni complete, precise e aggiornate. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di eventuali errori causati da fattori sui quali non ha controllo. Inoltre il costruttore non può garantire che le modifiche dei software e delle apparecchiature apportate da altri costruttori e a cui si fa riferimento in questo manuale non possano avere delle conseguenze sulla validità delle informazioni in esso contenute. La citazione di prodotti software costruiti da altre società non rappresenta necessariamente approvazione.

Nella stesura di questo documento è stato fatto il possibile per fornire informazioni accurate e utili. Tuttavia non si garantisce in alcun modo, espresso o implicito, la validità e correttezza delle informazioni qui riportate.

Tutti i diritti riservati a OKI Data Corporation. Si fa divieto di effettuare copie non autorizzate, trasferimenti, attività di traduzione o altre azioni correlate. Per ognuna delle azioni sopra elencate, è necessario ottenere un'autorizzazione scritta da parte di Oki Data Corporation. © 2011 Oki Data Corporation

OKI è un marchio registrato di proprietà di Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star è un marchio registrato dell'Agenzia di Protezione Ambientale degli Stati Uniti.

Microsoft, Windows, Windows Server e Windows Vista sono marchi registrati di proprietà di Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac e Mac OS sono marchi registrati di proprietà di Apple Inc.

Gli altri nomi di prodotto e marchi di fabbrica sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.



In qualità di partecipante al programma Energy Star, il costruttore ha stabilito che questo prodotto è conforme alle linee guida Energy Star per l'efficienza energetica.

CE

Questo prodotto soddisfa i requisiti indicati dalle Direttive del Consiglio Europeo 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU(RoHS), come emendate dove applicabile, sull'approssimazione delle leggi degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, alla bassa tensione, alle apparecchiature terminali di radio e telecomunicazione, ai prodotti connessi con il consumo di energia e alle restrizioni sull'utilizzo di determinate sostanze pericolose in apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I cavi seguenti sono stati utilizzati per valutare il prodotto e stabilirne la conformità alla direttiva normativa EMC 2014/30/EU e configurazioni diverse da quelle potrebbero influire su quella norma.

TIPO DI CAVO	LUNGHEZZA (METRI)	NUCLEO	SCHERMATURA
Alimentazione	2.0	×	×
USB	5.0	×	~
Seriale (25pin)	15.0	×	~
LAN	5.0	×	×
Cassetto	1.8	× ×	

AVVERTENZA: questo prodotto è conforme alla certificazione EN55022 Classe A. In un ambiente domestico, questa configurazione potrebbe causare interferenze radio, in tal caso all'utente è richiesto di adottare misure opportune.

PRODUTTORE

OKI Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Giappone

Per informazioni sulla vendita e l'assistenza e qualsiasi altra domanda di carattere generale, contattare il distributore locale.

IMPORTATORE PER L'UNIONE EUROPEA/RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO

OKI Europe Limited (che commercializza i prodotti sotto il nome di OKI Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ Regno Unito

Per informazioni sulla vendita e l'assistenza e qualsiasi altra domanda di carattere generale, contattare il distributore locale.

INFORMAZIONI SULL'AMBIENTE



Descrizione dei simboli di sicurezza sull'attrezzatura

No.	Simbolo	Descrizione	
1	I	"ON" (accensione) Per indicare il collegamento alla rete, ameno per gli interruttori di rete o le loro posizioni.	
2	(\mathbf{l})	Stand-by Per identificare l'interruttore o la posizione degli interruttori per mezzo di quale parte dell'attrezzatura è accesa per portarla in stand-by.	
3		Avvertimento/Cautela generale Per identificare un avvertimento/una cautela generale.	
4		Attenzione, superfici bollenti Per indicare che il pezzo contrassegnato può essere bollente e non deve essere toccato senza cura.	
5		Corrente diretta	
		Per indicare sulla piastra di valutazione che l'attrezzatura è adatta esclusivamente per la corrente diretta,per identificare i terminali rilevanti.	
6	\sim	Corrente alternata Per indicare sulla piastra di valutazione che l'attrezzatura è adatta esclusivamente per la corrente alternata,per identificare i terminali rilevanti.	

Sommario

1.	Componenti e nomenclatura	5
	1-1. Identificazione dei componenti	5
	1-2. Contenuto della confezione	6
2.	Trasformatore CA	7
3.	Specifiche della carta	8
	3-1. Larghezza della carta	8
	3-2. Spessore della carta	8
	3-3. Rotolo di carta ······	8
	3-4. Carta termica consigliata	9
4.	Preparazione	10
	4-1. Collegamento del cavo di interfaccia (alla stampante)	11
	4-2. Collegamento del cavo di interfaccia (al PC)	13
	4-3. Collegamento del cavo del cassetto	15
	4-4. Collegamento del trasformatore CA e del cavo di alimentazione	16
	4-5. Distacco del trasformatore CA	19
	4-6. Installazione della stampante ······	20
	4-7. Accensione	24
	4-8. Installazione del software della stampante	25
5.	Inserimento della carta ······	26
	5-1. Apertura del coperchio superiore	26
	5-2. Selezione della larghezza della carta (58 mm / 80 mm) ······	28
	5-3. Caricamento della carta	30
	5-4. Chiusura del coperchio superiore	32
6.	Pannello dei comandi	33
	6-1. Pannello dei comandi ······	33
	6-2. Indicazioni di errore	34
7.	Prevenzione e risoluzione degli inceppamenti della carta······	36
	7-1. Prevenzione degli inceppamenti della carta	36
	7-2. Risoluzione degli inceppamenti della carta	36
	7-3. Se il coperchio superiore non si apre	37
8.	Risoluzione dei problemi	40
	8-1. Problemi all'accensione e altri errori ······	40
	8-2. Problemi di taglio della carta	40
	8-3. Problemi di stampa	41

 9. Menu Special Mode (Test Print, Setup Menu) 9-1. Stampa di prova 9-2. Modifica delle impostazioni 9-3. Impostazioni di configurazione 9-4. Stampa sandosimala 	42 42 44 54
9-4. Stattipa esauecintale 9.5. Tracciatura dei comandi	60 61
9-5. Tracciatura dei comandi	62
10. Pulizia periodica	67
10-1. Pulizia del portarotolo e del meccanismo di trasporto	67
10-2. Pulizia del rullo di trascinamento	68
10-3. Pulizia della testina termica	69
11. Interfacce ·····	70
11-1. Interfaccia seriale	70
11-2. Interfaccia USB·····	73
11-3. Interfaccia LAN·····	74
11-4. Connettore per cassetto ······	76
11-5. Specifiche elettriche ······	78
12. Specifiche ·····	79
12-1. Specifiche generali	79
12-2. Specifiche della taglierina	82
12-3. Specifiche di alimentazione della carta	82
12-4. Specifiche delle interfacce	82
12-5. Specifiche ambientali	83
12-6. Specifiche di affidabilità	84
13. Precauzioni per l'uso	85
13-1. Precauzioni relative alla carta·····	85
13-2. Precauzioni relative alla taglierina	86
13-3. Precauzioni per la stampa di codici a barre/codici 2D·······	86
13-4. Precauzioni per l'uso dell'interfaccia USB	87
13-5. Precauzioni per l'installazione	87
13-6. Precauzioni per l'uso del connettore modulare	87

1. Componenti e nomenclatura

1-1. Identificazione dei componenti

Modello standard



Modello con alimentatore integrato





- Coperchio superiore
 Può essere aperto per sostituire la carta.
- Leva di sblocco
 Usata per aprire il coperchio superiore.
- Interruttore di alimentazione
 Permette di accendere e spegnere la stampante.
- Pannello dei comandi Contiene i tasti per l'utilizzo della stampante e le spie che indicano lo stato della stampante.
- Coperchio anteriore

Può essere rimosso in caso di inceppamento della carta o quando non è possibile aprire il coperchio superiore.

Ingresso CA
 Per l'inserimento del cavo di alimentazione CA.

1-2. Contenuto della confezione



2. Trasformatore CA

Utilizzare solo il trasformatore CA sotto specificato.

Articolo	N.	Note
Trasformatore CA	KA02951-0120	Ingresso: 100-240 V CA, 50-60 Hz Uscita: 24 V DC ±5%, 1,5 A

▲ Attenzione: Usare solo i trasformatori CA approvati dal produttore.
▲ Attenzione: Non usare il trasformatore CA in dotazione per apparecchiature elettriche diverse da questa stampante.

3. Specifiche della carta

Utilizzare solo rotoli di carta termica del tipo sotto specificato.

3-1. Larghezza della carta

- Carta da 80 mm $80mm_{-1.0}^0$
- Carta da 58 mm $58mm_{-1.0}^0$

3-2. Spessore della carta

• 65 - 85µm

3-3. Rotolo di carta

- Diametro esterno: Ø83 mm o inferiore
- Diametro del supporto centrale: Ø12±0,5 mm (interno) / Ø18±0,5 mm (esterno)
- Superficie di stampa: Lato esterno del rotolo
- Trattamento dell'estremità della carta:

La carta non deve essere incollata al supporto centrale.

L'estremità della carta non deve essere ripiegata.

▲ Attenzione: Non utilizzare rotoli che presentino i lati ruvidi o frammenti di carta sporgenti sui lati. Queste caratteristiche potrebbero rendere instabile l'alimentazione della carta e causare problemi durante la stampa.

3-4. Carta termica consigliata

Produttore	Nome del prodotto	Caratteristiche di qualità	Spessore della carta	Densità
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	Carta termica per stampa monocromatica (tipo a lunga conservazione)	75 µm	100%
	PD190R	Carta termica per stampa monocromatica (tipo a media conservazione)	75 µm	100%
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	TF60KS-E	Carta termica per stampa monocromatica (tipo normale)	75 µm	100%
	TP60KS-F1	Carta termica per stampa monocromatica (tipo a media conservazione)	75 µm	100%
	TF50KS-E	Carta termica per stampa monocromatica (tipo normale)	65 µm	100%
	TF62KS-E	Carta termica per stampa monocromatica (tipo normale)	85 µm	100%

▲ Attenzione: L'uso di un tipo di carta non consigliato potrebbe danneggiare la testina, causare una bassa qualità di stampa, ecc.

4. Preparazione

Il cavo di collegamento non è incluso nella dotazione della stampante. Procurarsi un cavo di collegamento idoneo al tipo di interfaccia del prodotto. In caso di dubbi, rivolgersi al proprio rivenditore. Prima di collegare o scollegare i cavi, eseguire i seguenti controlli:

- (1) La stampante e tutti i dispositivi ad essa collegati devono essere spenti.
- (2) Il cavo di alimentazione del trasformatore CA deve essere staccato dalla presa.

▲Attenzione: Quando si collegano i cavi o quando si sposta la stampante, tenere l'apparecchio per il pannello centrale su entrambi i lati. Tenendo la stampante per il coperchio superiore, questo potrebbe aprirsi.



4-1. Collegamento del cavo di interfaccia (alla stampante)

4-1-1 Stampanti con interfaccia seriale e USB

Modello standard



▲ Attenzione: L'interfaccia seriale e l'interfaccia USB non possono essere collegate simultaneamente.

4-1-2 Stampanti con interfaccia LAN



Modello standard



DIP switch

O 10

- Δ Attenzione: Non toccare i DIP switch durante l'uso normale. Le impostazioni di rete potrebbero cambiare e disabilitare la stampa normale.
- Δ Attenzione: Se il dispositivo deve essere installato verticalmente, il cavo della LAN può risultare utilizzabile a causa della sua forma particolare. Controllare prima dell'installazione.

4-2. Collegamento del cavo di interfaccia (al PC)

4-2-1 Interfaccia seriale

(1) Collegare il connettore del cavo di interfaccia seriale alla porta seriale del computer come indicato nella figura.



4-2-2 Interfaccia USB

(1) Collegare il connettore del cavo di interfaccia USB alla porta USB del computer come indicato nella figura.



4-2-3 Interfaccia LAN

(1) Collegare il connettore del cavo di interfaccia LAN alla porta LAN del computer come indicato nella figura.



4-3. Collegamento del cavo del cassetto

Modello standard



Modello con alimentatore integrato



▲ Attenzione: Questo prodotto utilizza un connettore speciale per il collegamento del cassetto. Non utilizzare altri tipi di connettori, ad esempio quelli utilizzati per le linee telefoniche.

4-4. Collegamento del trasformatore CA e del cavo di alimentazione

Modello standard

(1) Collegare il connettore del trasformatore CA alla presa di alimentazione.



Sezione esterna del connettore

(2) Verificare che il cavo sia bene innestato tirando leggermente la base dopo il collegamento.



(3) Collegare il connettore di alimentazione all'ingresso CA del trasformatore CA.



(4) Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa.

Modello con alimentatore integrato

(1) Collegare il connettore di alimentazione all'ingresso CA.



▲ Attenzione:	Prima di collegare il cavo di alimentazione, spegnere
	l'interruttore di alimentazione della stampante e tutti i
	dispositivi collegati alla stampante. Staccare inoltre il
	cavo di alimentazione dalla presa.
▲ Attenzione:	Per semplificare l'operazione, collegare il cavo di

alimentazione con il dispositivo in posizione verticale. Δ Attenzione: Se il dispositivo deve essere installato verticalmente, usare un cavo di alimentazione ad angolo retto.

(2) Inserire la spina del cavo di alimentazione nella presa.

4-5. Distacco del trasformatore CA

Per staccare il cavo del trasformatore CA, tirarlo stringendo il connettore come indicato nella figura seguente. Il meccanismo di blocco si sgancia, facilitando la rimozione. L'estrazione forzata del cavo potrebbe danneggiare il connettore.



- Attenzione: Prima di staccare il trasformatore CA, spegnere l'interruttore di alimentazione della stampante e tutti i dispositivi collegati alla stampante. Staccare inoltre il cavo di alimentazione del trasformatore CA dalla presa.
- ▲ Attenzione: Per semplificare l'operazione, rimuovere il trasformatore tenendo il dispositivo in posizione verticale.

4-6. Installazione della stampante

La stampante può essere installata sia in posizione orizzontale (con l'uscita della carta sul lato superiore) che in posizione verticale (con l'uscita della carta sul lato anteriore).

Se la stampante viene installata verticalmente, l'applicazione della copertura paraspruzzi opzionale permette di proteggere il dispositivo dall'acqua.

La stampante può anche essere fissata alla parete con l'ausilio della staffa di sospensione opzionale.

Installazione orizzontale



Installazione verticale

Se la stampante viene installata verticalmente, applicare i piedini di gomma in dotazione nelle rientranze rotonde del pannello posteriore.



 Δ Attenzione: Prima di applicare i piedini di gomma, pulire bene le rientranze.

Copertura paraspruzzi (opzionale)

Se la stampante viene installata verticalmente, montare la copertura paraspruzzi sul lato superiore.



 Δ Attenzione: La copertura paraspruzzi serve solo per l'installazione verticale della stampante.

Staffa di sospensione a parete (opzionale)

Per fissare la stampante alla parete, procedere come segue:

(1) Inserire due viti di metallo (diametro filettatura: Ø4 mm, diametro testa: Ø7 mm) nella parete, allineandole in direzione orizzontale a una distanza di 62 mm, in modo che ogni vite sia inserita nel muro per almeno 10 mm e sporga all'esterno di 2-4 mm.



▲Attenzione: Per fissare saldamente la stampante, montare la staffa di sospensione su una parete di legno, calcestruzzo o metallo. Lo spessore della parete dovrebbe misurare almeno 10 cm.

Usare viti di metallo.

Le viti inserite nella parete dovrebbero resistere a una forza di trazione di almeno 150 N (15,3 kgf).

▲Attenzione: L'installazione a parete è possibile solo per le stampanti che utilizzano un trasformatore CA esterno (modello standard). (2) Applicare la stampante alla staffa di sospensione a parete e fissarla con le viti in dotazione.



(3) Allineare i fori della staffa di sospensione a parete con le viti inserite nel muro e agganciare saldamente la stampante.



4-7. Accensione

- (1) Collegare il cavo di alimentazione come descritto nella sezione 4-4 precedente.
- (2) Accendere l'interruttore di alimentazione situato sul lato della stampante. Premendo l'interruttore, la spia POWER sul pannello dei comandi si accende.

Modello standard



Modello con alimentatore integrato



4-8. Installazione del software della stampante

Per le istruzioni sull'installazione dei driver e del software di utilità della stampante, vedere la "Installation Guide" (Guida all'installazione) (*1) contenuta nel CD in dotazione.

*1: ¥Manuals¥PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

La "Installation Guide" (Guida all'installazione) può anche essere visualizzata caricando il CD nel lettore del PC e selezionando "Manuals" nella schermata "Setup".

5. Inserimento della carta

5-1. Apertura del coperchio superiore

(1) Tirare la leva di sblocco in direzione della freccia e aprire il coperchio superiore.



Attenzione: Sollevare il coperchio fino alla posizione verticale, in modo che rimanga aperto.



▲ Attenzione: Per aprire il coperchio, tenere ferma la stampante facendo pressione sulla parte C e sollevare la parte A o la parte B. Per evitare di schiacciarsi le dita, non appoggiarle vicino alla zona di articolazione del coperchio superiore.



▲ Attenzione: Quando la stampante è installata verticalmente, tenere ferma la parte anteriore (la parte ombreggiata nella figura qui sopra) per aprire il coperchio superiore.

5-2. Selezione della larghezza della carta (58 mm / 80 mm)

L'impostazione di fabbrica per la larghezza della carta è di 80 mm. Per usare un rotolo di carta di questa larghezza, seguire le istruzioni della sezione "5-3. Caricamento della carta".

Per usare un rotolo da 58 mm di larghezza, applicare prima il separatore seguendo le istruzioni della sezione "5-2-1. Applicazione del separatore", quindi caricare il rotolo di carta.

La sezione "9-2. Modifica delle impostazioni" spiega come impostare la "Larghezza della carta" scegliendo tra "58 mm/35 colonne" o "58 mm/32 colonne".

▲ Attenzione: Non cambiare la larghezza della carta da 58 mm a 80 mm mentre è in corso la stampa. Quando si utilizza la carta di larghezza inferiore, una parte della testina termica può entrare direttamente a contatto con la parte del rullo di trascinamento non occupata dalla carta. Questo può causare l'usura della testina e un peggioramento della qualità di stampa.

Inoltre, poiché anche la lama della taglierina agisce su sezioni senza carta, anche la lama può consumarsi e causare tagli meno precisi.

▲Attenzione: Poiché la testina termica può essere danneggiata dall'elettricità statica, evitare di toccarla per scopi diversi dalle operazioni di pulizia.



5-2-1 Applicazione del separatore

(1) Allineare le tre sporgenze del separatore per rotoli da 58 mm con i fori corrispondenti situati sul corpo della stampante e spingerle in posizione.



Separatore per rotoli da 58 mm

- \triangle Attenzione: Spingere il separatore fino allo scatto e verificare che il lato superiore sia orizzontale.
- ▲ Attenzione: Quando si toglie o si inserisce il separatore, seguire le istruzioni della sezione Menu Special Mode per impostare la larghezza della carta e allinearla all'area di stampa.

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

5-3. Caricamento della carta

(1) Per caricare un nuovo rotolo di carta, staccare la parte incollata e il nastro adesivo.

Per sostituire un rotolo di carta esaurito, rimuovere prima il supporto centrale del vecchio rotolo.

▲ Attenzione: Poiché la parte incollata della carta non deve essere utilizzata per la stampa, rimuovere circa un giro completo di carta (circa 30 cm) all'inizio del rotolo, in modo che la carta restante sia completamente priva di adesivo.

> I residui di colla potrebbero aderire alla testina termica e causare problemi di stampa, ad esempio aree bianche nella pagina. Si raccomanda perciò di rimuovere sempre la parte incollata della carta.

(2) Dopo avere inserito il nuovo rotolo di carta con l'orientamento indicato nella figura, tirare l'estremità della carta nella direzione indicata dalla freccia [1].



Rullo di trascinamento

 ▲ Attenzione: Tirare l'estremità della carta facendola passare sulla parte superiore del coperchio.
 ▲ Attenzione: Evitare di danneggiare o ammaccare il rullo di trascinamento.

> Eventuali rientranze nel rullo di trascinamento possono causare aree bianche nella stampa e/o errori nell'avanzamento della carta.

 Δ Attenzione: Le modalità di caricamento della carta raffigurate nelle figure seguenti possono causare inceppamenti.





La carta non passa sopra la parte superiore del coperchio.

La carta è stata caricata in modo scorretto.

▲Attenzione: Non usare rotoli di carta deformati. L'uso di rotoli che presentino deformazioni simili a quelle illustrate può causare problemi durante la stampa, ad esempio inceppamenti della carta.



▲Attenzione: Se la carta è poco tesa, come indicato nella figura qui sotto, tenderla bene prima di utilizzare il rotolo. L'uso di un rotolo poco teso può causare inceppamenti della carta, oppure impedire di rilevare la condizione di quasi esaurimento della carta.



5-4. Chiusura del coperchio superiore

Caricare la carta correttamente e chiudere il coperchio superiore.



- ▲ Attenzione: Caricare la carta correttamente. La chiusura del coperchio superiore con la carta posizionata di sbieco può causare inceppamenti della carta o problemi di stampa.
- Attenzione: Per chiudere correttamente il coperchio superiore, premerlo nella parte centrale (indicata dalla freccia nella figura) fino allo scatto. Se il coperchio non è bloccato, la stampante non può operare correttamente.

Parte anteriore della stampante (parte ombreggiata)



▲ Attenzione: Se la stampante è installata verticalmente, tenere ferma la parte anteriore (la parte ombreggiata nella figura qui sopra) durante l'apertura del coperchio superiore.
6. Pannello dei comandi

6-1. Pannello dei comandi



Spia POWER (
)

Se l'interruttore di alimentazione è acceso e la stampante è collegata all'alimentazione elettrica, questa spia si accende.

Spia ERROR ()

Questa spia si accende o lampeggia per indicare un errore.

Tasto FEED

Premendo questo tasto, la stampante fa avanzare la carta di una misura equivalente a una riga.

Tenendo il tasto premuto, la carta avanza in modo continuo.



▲Attenzione: Se la stampante è installata verticalmente, tenere fermo il retro della stampante quando si preme il tasto FEED per evitare che la stampante si ribalti.

6-2. Indicazioni di errore

Errori reversibili

Stato di errore	LED	Tipo di lampeggio
Carta non	POWER (🔍)	Spia accesa in modo fisso
presente Carta esaurita	ERROR (💛	Spia accesa in modo fisso
Coperchio aperto	POWER (🔍)	Spia accesa in modo fisso
	ERROR (💛)	Spia accesa in modo fisso
Taglierina	POWER (•)	Spia accesa in modo fisso
inceppata	ERROR (💛	Spia accesa in modo fisso

Stato di errore	LED	Tipo di lampeggio
Carta quasi	POWER (🗢)	Spia accesa in modo fisso
esaurita	ERROR (💛)	
Testina calda	POWER (●)	
	ERROR (💛)	 La spia rimane invariata.

Errori irreversibili

Stato di errore	LED	Tipo di lampeggio
Errore interno	POWER (●)	
	ERROR (💛)	•
		Due lampeggi della spia 单 e un lampeggio della spia 😐
Testina non	POWER (●)	
installata	ERROR (💛)	•
		Tre lampeggi della spia 🗢 e un lampeggio della spia 💛
Tensione	POWER (●)	
insufficiente	ERROR (💛)	•
		Quattro lampeggi della spia 单 e un Iampeggio della spia 🗕
Tensione	POWER (●)	
eccessiva	ERROR (●)	•
		Cinque lampeggi della spia 单 e un lampeggio della spia 🗕
Errore del timer di	POWER (●)	
controllo	ERROR (💛	•
		Otto lampeggi della spia 🗢 e un Iampeggio della spia 🗕

7. Prevenzione e risoluzione degli inceppamenti della carta

7-1. Prevenzione degli inceppamenti della carta

Non toccare la carta mentre esce dalla stampante o prima che il taglio sia completo.

Se la carta viene premuta o tirata con le mani mentre esce dalla stampante, si possono verificare inceppamenti, tagli non precisi o avanzamenti di riga non corretti.

7-2. Risoluzione degli inceppamenti della carta

In caso di inceppamento della carta, rimuovere la carta come segue:

- (1) Spegnere l'interruttore di alimentazione della stampante.
- (2) Tirare la leva di sblocco verso di sé e aprire il coperchio superiore.
 Se il coperchio superiore non si apre, seguire le istruzioni della sezione "7-3. Se il coperchio superiore non si apre".
- (3) Tenere ferma la stampante e rimuovere la carta inceppata.

 Δ Attenzione: Per rimuovere la carta, tirarla lentamente senza forzare.

▲Attenzione: Poiché la testina termica può essere danneggiata dall'elettricità statica, evitare di toccarla. Inoltre, non toccare la testina termica dopo la stampa perché può essere molto calda.

- (4) Caricare la carta correttamente e chiudere il coperchio superiore.
- ▲Attenzione: Caricare la carta correttamente. La chiusura del coperchio superiore con la carta posizionata di sbieco può causare inceppamenti della carta o problemi di stampa.
- ▲Attenzione: Per chiudere correttamente il coperchio superiore, premerlo nella parte centrale fino allo scatto. Se il coperchio non è bloccato, la stampante non può operare correttamente.
- (5) Accendere l'interruttore di alimentazione della stampante. Verificare inoltre che la spia ERROR sia spenta.

Attenzione: Poiché i dati di stampa non possono essere ricevuti quando la spia ERROR è accesa, chiudere correttamente il coperchio superiore.

7-3. Se il coperchio superiore non si apre

Se la stampante si è bloccata con la lama della taglierina in posizione sporgente a causa di un'anomalia, ad esempio per un inceppamento della carta, il coperchio superiore non si apre.

In questo caso, anziché aprirlo forzatamente, procedere come segue:

- (1) Spegnere l'interruttore di alimentazione della stampante.
- (2) Riaccendere la stampante. La taglierina si riattiverà, e l'inceppamento della carta potrebbe risolversi.
- (3) Tirare la leva di sblocco verso di sé e verificare se il coperchio superiore si apre. In caso affermativo, spegnere nuovamente la stampante e seguire le istruzioni dal punto (6) in avanti per risolvere l'inceppamento. Se il coperchio superiore continua a non aprirsi dopo l'accensione della stampante, spegnerla nuovamente e seguire le istruzioni dal punto (4) in avanti per risolvere l'inceppamento.
- (4) Rimuovere il coperchio anteriore sollevandolo come indicato dalla freccia.



(5) Sollevare il foglio protettivo come indicato dalla freccia A e ruotare l'ingranaggio della taglierina nella direzione indicata dalla freccia B tirando la leva di sblocco verso di sé.

Se la lama della taglierina non si muove facendo ruotare l'ingranaggio e il coperchio superiore continua a non aprirsi, tirare la leva di sblocco verso di sé e ruotare l'ingranaggio della taglierina nella direzione opposta (indicata dalla freccia C) finché si riesce ad aprire il coperchio superiore.



- Δ Attenzione: Non toccare il motore della taglierina dopo la stampa, perché può essere molto caldo.
- Δ Attenzione: Non toccare la taglierina, perché il filo della lama è tagliente e pericoloso.
- ▲Attenzione: se non si riesce ad aprire il coperchio superiore ruotando l'ingranaggio della taglierina nelle due direzioni, rivolgersi al servizio di assistenza.

(6) Aprire il coperchio superiore e rimuovere la carta inceppata tenendo ben ferma la stampante.

 Δ Attenzione: Per rimuovere la carta, tirarla lentamente senza forzare.

▲Attenzione: Poiché la testina termica può essere danneggiata dall'elettricità statica, evitare di toccarla. Inoltre, non toccare la testina termica dopo la stampa perché può essere molto calda.

(7) Caricare la carta correttamente e chiudere il coperchio superiore.

Attenzione: Caricare la carta correttamente. La chiusura del coperchio superiore con la carta posizionata di sbieco può causare inceppamenti della carta o problemi di stampa.

- Attenzione: Per chiudere correttamente il coperchio superiore, premerlo nella parte centrale fino allo scatto. Se il coperchio non è bloccato, la stampante non può operare correttamente.
- (8) Accendere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione. Verificare inoltre che la spia ERROR sia spenta.

▲Attenzione: Poiché i dati di stampa non possono essere ricevuti quando la spia ERROR è accesa, chiudere correttamente il coperchio superiore.

8. Risoluzione dei problemi

In questa sezione sono descritte le soluzioni ai problemi di malfunzionamento e qualità di stampa.

8-1. Problemi all'accensione e altri errori

Sintomo	Causa	Soluzione
La stampante è stata accesa ma la spia POWER sul pannello dei comandi non si accende e la stampante non si avvia.	 (1) Il cavo di alimentazione non è collegato. (2) Il trasformatore CA non è collegato. 	 Collegare il cavo di alimentazione. Vedere la sezione 4-4. Collegamento del trasformatore CA e del cavo di alimentazione. Collegare il connettore del trasformatore CA. Vedere la sezione 4-4. Collegamento del trasformatore CA e del cavo di alimentazione.
Si accende la spia ERROR sul pannello dei comandi e la stampante non funziona.	 (1) La carta non è inserita. (2) Il coperchio superiore non è completamente chiuso. (3) La testina termica è troppo calda. 	 Caricare la carta. Vedere la sezione 5. Inserimento della carta. Chiudere completamente il coperchio superiore. Vedere la sezione 5. Inserimento della carta. Attendere che la testina termica si raffreddi.

8-2. Problemi di taglio della carta

Sintomo	Causa	Soluzione
La carta non viene tagliata.	 La lama della taglierina è danneggiata o consumata. Presenza di frammenti di carta o di altri materiali estranei intorno alla taglierina o alla sezione scorrevole. 	 (1) Spegnere la stampante e richiedere un intervento di riparazione. (2) Rimuovere i frammenti di carta o i materiali estranei.
La taglierina non torna alla posizione corretta.	Presenza di frammenti di carta o di altri materiali estranei intorno alla taglierina o alla sezione scorrevole.	Rimuovere i frammenti di carta o i materiali estranei.

8-3. Problemi di stampa

Sintomo	Causa	Soluzione
La stampante non stampa.	 Il cavo di interfaccia non è collegato o è guasto. 	 (1) Collegare correttamente il cavo di interfaccia, oppure sostituirlo. * Vedere la sezione 4-1. Collegamento del cavo di interfaccia
	(2) La stampante non è impostata correttamente.	 (2) Modificare le impostazioni. Esempio: la velocità di trasmissione non è corretta * Vedere la sezione 9-2. Modifica delle impostazioni.
La stampa è troppo scura o poco nitida.	 La densità di stampa impostata non è corretta. 	 (1) Impostare la densità di stampa e/o la velocità di stampa corretta per la carta utilizzata. * Vedere la sezione 9-2. Modifica delle impostazioni.
	 (2) La testina termica è danneggiata. 	(2) Spegnere la stampante e richiedere un intervento di riparazione.
La stampa è troppo leggera.	 La densità di stampa impostata non è corretta. 	 (1) Impostare la densità di stampa e/o la velocità di stampa corretta per la carta utilizzata. * Vedere la sezione 9-2 Modifica delle
	(2) La testina termica è danneggiata.	impostazioni.(2) Spegnere la stampante e richiedere un intervento di riparazione.
La stampa è irregolare.	 Presenza di frammenti di carta o di altri materiali estranei sugli elementi riscaldanti della testina termica 	 (1) Controllare e pulire la testina termica. * Vedere la sezione 10-3. Pulizia della testina termica
	(2) Le impostazioni non sono corrette.	 (2) Impostare la densità di stampa e/o la velocità di stampa corretta per la carta utilizzata. Modificare le impostazioni. * Vedere la sezione 9-2. Modifica delle impostazioni.
	(3) Presenza di materiali estranei sul rullo di trascinamento.	 (3) Rimuovere i materiali estranei dal rullo di trascinamento. * Vedere la sezione 10-2. Pulizia del rullo di trascinamento.
	(4) La testina termica è danneggiata.	(4) Spegnere la stampante e richiedere un intervento di riparazione.
Sulla stampa compaiono segni verticali.	 Presenza o ingresso di materiali estranei nel meccanismo di trasporto della carta. 	 (1) Pulire il meccanismo di trasporto della carta. * Vedere la sezione 10-1. Pulizia del portarotolo e del meccanismo di trasporto
	(2) Presenza di materiali estranei sulla testina tormica	 (2) Pulire la testina termica. * Vedere la sezione 10-3. Pulizia della testina tormica.
	(3) La testina termica è danneggiata.	(3) Spegnere la stampante e richiedere un intervento di riparazione.

9. Menu Special Mode (Test Print, Setup Menu...)

9-1. Stampa di prova

Verificare che la carta sia caricata nella stampante. Spegnere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderla premendo il tasto FEED sul pannello dei comandi. Viene prodotta la seguente stampa.

Attenzione: Tenere premuto il tasto FEED finché la stampante inizia a stampare.



Premendo il tasto FEED **una volta** (per selezionare 1. Test Print) viene eseguita una stampa di prova.

La stampante taglia automaticamente la carta e si interrompe dopo un tempo prestabilito. Per terminare la stampa di prova prima che sia terminata, premere il tasto FEED. La carta viene tagliata e la stampa si interrompe.

Stampa di prova (esempio)

PT330-331US Ver1.0 123456 II numero e la versione del firmware variano a seconda del modello. II numero "123456" è un esempio del	
¹²³⁴⁵⁶ Il numero "123456" è un esempio del	
Memory Switch 1 Power On Status Enable Receive Buffer 4KByte Busy Condition Bufferfull Receive Error 2 DSR(HG) Reset Disable DSR(HG) Reset Disable USB Soft Reset Disable USB Soft Reset Disable Memory Switch 2 Cover Open Error Cover Open Error Auto Recovery Batch (OUM IF) Enable Batch (OUM IF) Enable ASB Enable Font-B Model Print Paper Width Buzzer Repetition Three Graph/User NV-MEM 384KB/192KB Gut at Coverlose Disable PME Detect Enable Printer Sable NUSS Print Destot Enable Prictace Disable Buzzer Repetition Three Graph/User NV-MEM SAKB/192KB Gut at Coverlose Disable Protocol DSR/DTR USB Printer ! " # \$ % & ` () * + / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : : <	

9-2. Modifica delle impostazioni

Questa sezione spiega come configurare le impostazioni della stampante senza l'uso di un PC.

In alternativa, se la stampante è collegata a un PC Windows, le impostazioni possono essere modificate usando il software di utilità contenuto nel CD in dotazione.

Per istruzioni sull'installazione e l'uso del software di utilità, vedere la "Installation Guide" (Guida all'installazione) e la "Utility User's Guide" (Guida utente utility), contenute nella cartella "Manuals" del CD.

- Guida all'installazione: PT330-331_InstallGuide1_en.pdf
- Guida utente utility : PT330-331_UtilityGuide_en.pdf

La "Installation Guide" (Guida all'installazione) e la "Utility User's Guide" (Guida utente utility) possono anche essere visualizzate caricando il CD nel lettore del PC e selezionando "Manuals" nella schermata "Setup".

Esempio: Selezionare una densità di stampa più elevata

Print Density Modifica del valore dal 100% al 130%

Procedere come segue:

- 1. Prima di procedere, controllare lo stato della stampante.
 - (1) La stampante è spenta.
 - (2) Il rotolo di carta è caricato.
 - (3) Il coperchio è chiuso.

2. Verificare che la carta sia caricata nella stampante. Spegnere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderla premendo il tasto FEED sul pannello dei comandi. Viene prodotta la stampa illustrata nella sezione 9-1.

Premendo il tasto FEED **due volte** (per selezionare 2. Setup Menu), viene attivata la modalità di configurazione e viene stampato il menu seguente.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set			
<pre><set> Press FEED button for th as the same as your sele wait more than 1 second.</set></pre>	ne number c ecting iten	of times n, and	ILD
<return> Continue to press FEED H 1 second.</return>	outton more	e than	

3. Premendo il tasto FEED **una volta** (per selezionare 1. Setting), viene attivata la modalità di impostazione e vengono stampati i seguenti gruppi di parametri.

```
Setting

1. Memory Switch 1

2. Memory Switch 2

3. Print

4. Hardware

5. Interface
```

4. Premendo il tasto FEED **tre volte** (per selezionare 3. Print), viene selezionato il gruppo Print (Stampa) e vengono stampate le seguenti opzioni di impostazione.

```
Direzione di avanzamento
Print
                                                        della carta
  1. Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

5. Premendo il tasto FEED **tre volte** (per selezionare 3. Print Density), viene selezionata l'impostazione Print Density (densità di stampa) e vengono stampate le seguenti impostazioni per la densità di stampa.

1 70%						▲
2.80%						
3.90%						
4.100%						
5.110%						2
6.120%						
7.130%						
and the second second	e than 1 o	second	l.			
Walt moi						
<pre>walt mon <return> Continue 1 second</return></pre>	e to press 1.	FEED	button m	ore thar	1	
<pre> wait moi <return> Continue 1 second <setup me<="" pre=""></setup></return></pre>	e to press I. enu>	FEED	button m	ore thar	1	

 Premendo il tasto FEED sette volte (per selezionare 7. 130%), si torna al gruppo di parametri Print.

Le voci modificate appaiono in grassetto e sottolineate.

Direzione di avanzamento Print della carta 1. Paper Width 80mm/48columns 2. Max Speed 220mm/s 3. Print Density 130% <Set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <Return> Continue to press FEED button more than 1 second. <Setup Menu> Continue to press FEED button more than 3 seconds.

Per tornare al livello precedente (<Return>)

 \Rightarrow Vedere la sezione 7-1

Per tornare direttamente al menu di configurazione (<Setup Menu>)

 \Rightarrow Vedere la sezione 7-2

7-1. Ritorno al livello precedente

Premere il tasto FEED per **almeno 1 secondo** finché la stampante emette due segnali acustici.

Al segnale acustico, rilasciare il tasto FEED.

Viene visualizzato nuovamente il livello precedente e vengono stampate le opzioni del gruppo Setting.



Premere nuovamente il tasto FEED per **almeno 1 secondo** finché la stampante emette due segnali acustici. Al segnale acustico, rilasciare il tasto FEED.

Viene visualizzato nuovamente il livello precedente e viene stampato il menu di configurazione (Setup Menu).

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	rezione di avai della car
<set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.</set>	nzamento ta
<return> Continue to press FEED button more than 1 second.</return>	

Procedere con il punto 8.

7-2. Accesso diretto al menu di configurazione

Premere il tasto FEED per **almeno 3 secondi** finché viene visualizzato nuovamente il menu di configurazione (Setup Menu).

Si tiene premuto il tasto FEED più a lungo, la stampante emette due segnali acustici dopo 1 secondo; ignorare questi segnali e continuare a premere il tasto FEED.

Dopo circa 3 secondi, vengono emessi tre segnali acustici e viene stampato il seguente menu.

1.Setting	
2.Setup Print	
3.Save & End	
4.Default Set	6
Press FEED button for the number of tin as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.	nes I d
<return></return>	
Continue to press FEED button more than	n
1 second	

Procedere con il punto 8.

8. Premendo il tasto FEED tre volte (per selezionare 3. Save & End), le impostazioni vengono salvate, la carta viene tagliata e la stampante esce dalla modalità di configurazione.

▲Attenzione: Spegnendo l'interruttore di alimentazione della stampante senza selezionare la voce "Save & End" (Salva e esci), le modifiche apportate non saranno salvate.

• Controllo delle impostazioni

Per controllare che le impostazioni siano state applicate, eseguire una stampa di prova seguendo le istruzioni della sezione 9.1.

La stampa di prova contiene l'elenco delle impostazioni della stampante. Usare questo elenco per verificare le modifiche apportate.

9-3. Impostazioni di configurazione

Gruppi di parametri

0	Gruppo di parametri	Descrizione
1	Memory Switch 1	Impostazioni relative allo switch di memoria 1
2	Memory Switch 2	Impostazioni relative allo switch di memoria 2
3	Print	Impostazioni di stampa
4	Hardware	Impostazioni hardware
5	Interface	Parametri di impostazione delle interfacce seriale e USB (Questo gruppo non viene visualizzato sulle stampanti con interfaccia LAN.)

Impostazioni generali e dettagliate

- (Nota) I parametri di configurazione e i valori predefiniti dipendono dal modello della stampante e/o dalla regione.
- (1) Memory Switch 1 Group (Gruppo di parametri per lo switch di memoria 1)

	Voce	Descrizione	V	alore di impostazione
1	Power On Status	Specifica la notifica dello stato di accensione.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
2	Receive Buffer	Specifica le dimensioni del buffer di ricezione.	1 2	45bytes 4Kbytes
3	Busy Condition	Imposta la stampante come BUSY (la ricezione dei dati non è abilitata).	1 2	Buffer full (buffer pieno) Offline/Buffer full
4	Receive Error	Specifica come procedere quando si verifica un errore di ricezione durante l'uso dell'interfaccia seriale.	1 2	?Print (?Stampa) Ignore (Ignora)
5	Auto LF	Specifica se il codice CR debba generare un avanzamento di riga automatico.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
6	DSR(#6) Reset	Specifica se la ricezione del segnale DSR (#6) attraverso l'interfaccia seriale debba attivare un reset hardware.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
7	INIT(#25) Reset	Specifica se la ricezione del segnale INIT (#25) attraverso l'interfaccia seriale debba attivare un reset hardware.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)

	Voce	Descrizione	V	Valore di impostazione	
8	USB Soft Reset	Specifica se il reset via software della porta USB debba attivare un reset hardware sulle stampanti con interfaccia USB.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)	

(2) Memory Switch 2 Group (Gruppo di parametri per lo switch di memoria 2)

	Voce	Descrizione	Va	alore di impostazione
1	Cover Open Error	Metodo di ripristino in caso di errore dovuto all'apertura del coperchio durante la stampa	1	Auto Recovery (ripristino automatico) Recovery by CMND (ripristino con comando)
2	Error	Azione da eseguire all'accensione o al ripristino dopo un errore "Auto Recovery": viene eseguito un ripristino automatico per abilitare la ricezione dei dati. "Recovery by CMND": i dati ricevuti vengono ignorati fino alla ricezione di un comando di reset.	1	Auto Recovery (ripristino automatico) Recovery by CMND (ripristino con comando)
3	Batch (COM IF)	Specifica se utilizzare o meno la stampa batch per l'interfaccia seriale	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
4	Batch (Other IF)	Specifica se utilizzare o meno la stampa batch per l'interfaccia USB o LAN	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
5	Serial Number	Specifica la notifica del numero di serie per le stampanti USB "Disable": al posto del numero di serie viene restituito il valore "0". "Enable": viene restituito il numero di serie del produttore	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
6	ASB	Specifica se abilitare o meno la funzione di trasmissione automatica dello stato (ASB: Automatic Status Back)	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
7	Font-B	Specifica il numero di colonne da utilizzare per il font B (orizzontale x verticale) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 Mode2

|--|

	Voce	Descrizione		Valore di impostazione
1	Paper Width	Larghezza della carta e numero di caratteri per riga	1 2 3 4	80mm/48columns 80mm/42columns 58mm/35columns 58mm/32columns
2	Max Speed	Velocità massima di stampa La velocità massima per la stampa di codici a barre e codici bidimensionali è di 120 mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100mm/s 110mm/s 120mm/s 130mm/s 140mm/s 150mm/s 160mm/s 170mm/s 180mm/s 190mm/s 200mm/s 210mm/s 220mm/s
3	Print Density	Densità di stampa Quanto più basso è il valore, tanto minore è la densità di stampa. Quanto più alto è il valore, tanto maggiore è la densità di stampa.	1 2 3 4 5 6 7	70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

(4) Hardware Group (Gruppo di parametri Hardware)

	Voce	Descrizione	V	alore di impostazione
1	Error Alert *1	Specifica se debba essere emesso o meno un segnale acustico in caso di errore "None": non viene emesso nessun segnale acustico. "One Time": vengono emessi quattro segnali acustici. "Continuous": viene emesso un segnale acustico continuo.	1 2 3	None One Time Continuous
2	Buzzer Interval *2	 Tipo di segnale acustico da utilizzare durante la stampa Durante la stampa, viene emesso un segnale acustico nei seguenti casi: Viene premuto il tasto FEED mentre il coperchio è aperto Viene ricevuto un comando di emissione del segnale acustico (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5	Pattern 1 (schema 1) Pattern 2 (schema 2) Pattern 3 (schema 3) Pattern 4 (schema 4) Pattern 5 (schema 5)
3	Buzzer Repetition *2	 Numero di segnali acustici emessi durante la stampa L'impostazione Zero indica che non viene emesso nessun segnale acustico. Durante la stampa, viene emesso un segnale acustico nei seguenti casi: Viene premuto il tasto FEED mentre il coperchio è aperto Viene ricevuto un comando di emissione del segnale acustico (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5 6	Zero One (uno) Two (due) Three (tre) Four (quattro) Five (cinque)
4	Graph/User NV-MEM	Dimensioni della memoria grafica NV e della memoria NV dell'utente Specifica le dimensioni dell'area in cui vengono registrate le immagini grafiche e le immagini in bit NV, e le dimensioni dell'area in cui vengono memorizzati i dati dell'utente.	1 2 3 4	384KB/192KB 448KB/128KB 512KB/64KB 576KB/0B
5	Cut at Cover Close	Specifica se la taglierina deve essere attivata o meno alla chiusura del coperchio.	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)
6	PNE Detect	Specifica se segnalare o meno lo stato di quasi esaurimento della carta	1 2	Enable (Abilitato) Disable (Disabilitato)

*1 "Error Alert"

L'emissione di un segnale acustico "continuo" ha il seguente significato: (Nota) Per interrompere il segnale acustico continuo, premere il tasto FEED.

- Errore reversibile (ad eccezione del quasi esaurimento della carta) Emissione continua del segnale secondo lo schema 500mSecON/200mSecOFF
- Errore hardware
 Emissione continua del segnale secondo lo schema
 1000mSecON/500mSecOFF
- *2 "Buzzer Interval"

Gli schemi di emissione del segnale acustico sono i seguenti:

- Pattern 1 40msON / 120msOFF
- Pattern 2 140msON / 140msOFF
- Pattern 3 200msON / 200msOFF
- Pattern 4 10msON / 50msOFF
- Pattern 5 30msON / 50msOFF

	Voce	Descrizione	V	alore di impostazione
1	Baud rate	Velocità di trasmissione per l'interfaccia seriale	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS
2	Format	Formato dei dati per l'interfaccia seriale	1 2 3 4 5	7EVEN1 7ODD1 8NONE1 8ENEN1 8ODD1
3	Protocol	Protocollo di controllo del buffer per l'interfaccia seriale	1 2	DSR/DTR XON/XOFF
4	USB	Classe dell'interfaccia USB	1 2	Printer (stampante) V-COM

(5) Interface Group (Gruppo di parametri Interface)

(Nota) Questo gruppo non viene visualizzato sulle stampanti con interfaccia LAN.

9-4. Stampa esadecimale

Verificare che la carta sia caricata nella stampante. Spegnere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderla premendo il tasto FEED sul pannello dei comandi. Viene prodotta la stampa illustrata nella sezione 9-1.

Premendo il tasto FEED **tre volte** (per selezionare 3. Hex Dump), viene attivata la modalità HEX dump.

In questa modalità, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati come codici esadecimali. Questa funzione è utile per verificare che i codici di controllo inviati alla stampante dal programma del PC siano corretti.

Per uscire da questa modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Stampa con la funzione HEX Dump (esempio)

	Hex Dump	
	Indirizzo Codice esadecimale Codice ASCI	
٢	3	٤

9-5. Tracciatura dei comandi

Verificare che la carta sia caricata nella stampante. Spegnere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderla premendo il tasto FEED sul pannello dei comandi. Viene prodotta la stampa illustrata nella sezione 9-1.

Premendo il tasto FEED **quattro volte** (per selezionare 4. Command Trace) viene attivata la modalità di tracciatura dei comandi.

In questa modalità, tutti i dati inviati alla stampante vengono stampati in formato ASCII (con spiegazioni dei comandi ESC/POS). È una funzione utile per analizzare i comandi ESC/POS inviati alla stampante dal programma del PC. Per uscire da questa modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

Stampa con la funzione Command Trace (esempio)



- a. I comandi non definiti o i comandi con parametri anomali vengono trattati come errori e stampati a colori invertiti.
- b. I comandi senza significato e non necessari appaiono sottolineati.
- c. I codici dei comandi vengono stampati in grassetto.

9-6. Stampa di prova

Verificare che la carta sia caricata nella stampante. Spegnere la stampante premendo l'interruttore di alimentazione, quindi riaccenderla premendo il tasto FEED sul pannello dei comandi. Viene prodotta la stampa illustrata nella sezione 9-1.

Premendo il tasto FEED **cinque volte** (per selezionare 5. Sample Print), viene attivata la modalità di stampa di prova.

Viene stampata una spiegazione del funzionamento del tasto FEED, la carta viene tagliata e vengono quindi stampati alcuni modelli di esempio. (La spiegazione del tasto FEED viene stampata solo la prima volta.)

Premere il tasto FEE	ED.
Pressione breve	: Modello successivo
Pressione lunga	: Stesso modello"

Dopo la stampa, premendo brevemente il tasto FEED (per meno di un secondo) vengono stampati i modelli seguenti, uno alla volta.

 * "Ricevuta" → "Buono sconto" → "Codice a barre" → "Ricevuta" nuovamente. (La stampa viene messa in pausa dopo ogni modello. Premere il tasto FEED per stampare il modello successivo.)

Premendo il tasto FEED più a lungo (per almeno un secondo), viene stampato nuovamente il modello precedente.

Per uscire da questa modalità, spegnere e riaccendere la stampante.

In modalità Sample print, la carta viene tagliata alla fine di ogni pagina.

La stampa dei modelli può essere eseguita con la carta da 80 mm o da 58 mm, a seconda della larghezza della carta impostata.

Se si verifica un errore reversibile, la stampa di prova prosegue dopo la correzione dell'errore.

Nella pagina seguente sono raffigurati alcuni esempi di stampe di prova.

<u> </u>				1				
Banana Beer 350mi Cake	OKI Supermark el : 987-654- a2, 50 a2, 40 a2, 50	et 321 1 6 3	\$2,50 \$14,40 \$7,50			Issue date : XX. XX. 20XX		OKI
Slipper Fairy lamp Candy Strawberry Pie Pizza Socks Aspirin	a3, 80 a, 50 a, 11 a2, 45 a35, 00 a20, 00 a3, 30 a12, 80	5 2 10 4 1 1 6	\$19,00 \$1,00 \$1,10 \$9,80 \$35,00 \$20,00 \$19,80 \$12,80	-	a 0 1 2 3 4 5 6 7	OKI will	A 20\$	
Wine Sub total Tax(5%) Total Re	299,80 sceipt No. : (3202	\$99, 80 \$242, 70 \$12, 10 \$254, 80		89012345678	give a REAL LIFE to	OFF	NO, 1234
a 0 1 2 3 4 5	asher :) XX 6789012	00000 -XX-20X3 3 4 5 6	789a		20 a	You		4567890

<Risultati della stampa di prova, modello da 80 mm>

Modello "Ricevuta"

Modello "Buono sconto"

Modello "Codice a barre"



<Risultati della stampa di prova, modello da 58mm>

Modello "Ricevuta"

Modello "Codice a barre"





Modello "Coupon"

10. Pulizia periodica

La qualità di stampa può peggiorare se sono presenti particelle di carta, polvere o altri materiali. Per evitare questo problema, rimuovere le particelle di carta o la polvere dal portarotolo, dal meccanismo di trasporto della carta, dal rullo di trascinamento e dalla testina termica seguendo le istruzioni sotto riportate. Eseguire la pulizia ogni sei mesi.

10-1. Pulizia del portarotolo e del meccanismo di trasporto

- (1) Spegnere la stampante.
- (2) Aprire il coperchio superiore.
- (3) Rimuovere la polvere, le particelle di carta, i residui di colla o altri materiali estranei dal portarotolo e dal meccanismo di trasporto usando un panno morbido e asciutto.



10-2. Pulizia del rullo di trascinamento

- (1) Spegnere la stampante.
- (2) Aprire il coperchio superiore.
- (3) Rimuovere la polvere, le particelle di carta, i residui di colla o altri materiali estranei dal rullo di trascinamento usando un panno morbido e asciutto.



▲Attenzione: Evitare di danneggiare o ammaccare il rullo di trascinamento. Eventuali rientranze nel rullo di trascinamento possono causare stampe incomplete e/o errori nell'avanzamento della carta.
10-3. Pulizia della testina termica

- (1) Spegnere la stampante.
- (2) Aprire il coperchio superiore.
- (3) Usando un solvente alcolico, rimuovere le particelle di carta nere e altri residui dalla superficie della testina termica.



- ▲ Attenzione: La testina termica può danneggiarsi facilmente. Pulirla con Attenzione usando un panno morbido per evitare possibili danneggiamenti.
- Attenzione: Dopo la stampa, la testina termica è molto calda. Lasciarla raffreddare per circa dieci minuti prima di pulirla.
- ▲Attenzione: La testina termica può essere danneggiata dall'elettricità statica. Evitare di esporta all'elettricità statica.
- ▲ Attenzione: Attendere che l'alcol del solvente di pulizia sia completamente evaporato prima di accendere la stampante.
- Δ Attenzione: Usare solo solventi a base di alcol o di isopropile.

11. Interfacce

11-1. Interfaccia seriale

(1) Specifiche dell'interfaccia di trasmissione

Metodo di trasmissione	Asincrono		
Tipo di linea	Full duplex		
Circuito di ingresso/uscita	Ingresso: MAX211 o equivalente Uscita: MAX211 o equivalente		
Velocità di trasmissione	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200BPS (Impostazioni di configurazione)		
Tipo di codice di trasmissione	A 7 o 8 bit		
Formato del codice di trasmissione	Bit di start: 1 bit Bit di stop: 1 bit Bit di dati: 7 o 8 bit (impostazioni di configurazione) Parità: NONE, ODD, EVEN (impostazioni di configurazione) Mark(1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Spazio(0)		
Sequenza di trasmissione	Da LSB a MSB		
Codice di trasmissione	Codice JIS		
Controllo errori	Controllo di parità (impostazioni di configurazione)		
Lunghezza della linea di connessione	 Max. 15 m: (quando l'alimentazione proviene dal connettore di alimentazione) Max. 2 m: (quando l'alimentazione proviene dal connettore di interfaccia) 		
Protocollo	DSR/DTR, XON/XOFF (impostazioni di configurazione)		

(2) Connettore	di di	interfaccia	seriale
----------------	-------	-------------	---------

N. pin	Nome segnale	Direzione	Nome linea di segnale
1	SG	-	Massa segnale
2	TXD	Uscita	Trasmissione dati
3	RXD	Ingresso	Ricezione dati
4	RTS	Uscita	Richiesta d'invio
5	CTS	Ingresso	Pronto a trasmettere
6	DSR	Ingresso	Data set pronto
7	SG	-	Massa segnale
8~19	N.C	-	Nessuna connessione
20	DTR	Uscita	Terminale dati pronto
21~24	N.C	-	Nessuna connessione
25	INIT	Ingresso	Segnale di reset forzato

Δ Attenzione: Per il connettore, usare una vite di fissaggio con filettatura imperiale.

(3) Cavo di collegamento

Si raccomanda di utilizzare la configurazione di collegamento mostrata nella figura seguente.



▲ Attenzione: II connettore di interfaccia non deve essere utilizzato per l'alimentazione del dispositivo.

11-2. Interfaccia USB

N. pin	Nome segnale	Direzione	Nome linea di segnale
1	VBUS	Ingresso	VBUS
2	D-inB	Ingresso/uscita	D-
3	D+inB	Ingresso/uscita	D+
4	SG	-	Massa segnale

(1) Connettore di tipo B: 4 pin

 \triangle Attenzione: Usare un cavo USB schermato.

11-3. Interfaccia LAN

(1) Connettore di interfaccia LAN

N. pin	Nome segnale	Direzione	Nome linea di segnale
1	TX+	Uscita	Dati in uscita
2	TX-	Uscita	Dati in uscita
3	RX+	Ingresso	Dati in ingresso
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Ingresso	Dati in ingresso
7	N.C	_	-
8	N.C	-	-

(2) LED



N.	Significato	Descrizione
1	Collegamento 10BASE-T	La spia si accende quando il collegamento è riconosciuto come 10BASE-T
2	Collegamento 100BASE-TX	La spia si accende quando il collegamento è riconosciuto come 100BASE-TX
3	Stato	La spia si accende per un certo tempo (50 msec) durante la ricezione di pacchetti

(3) DIP switch

▲ Attenzione: Questi switch vengono usati per scopi di manutenzione. Durante l'uso normale, lasciarli tutti in stato OFF.

N.	ON	OFF
1	-	Off (fisso)
2	Inizializzazione delle informazioni di	-
3	Informazioni di impostazione	-
4	Stampa auto-diagnostica	-



Procedure per l'inizializzazione delle impostazioni

- 1) Spegnere la stampante.
- 2) Impostare il DIP switch n. 2 su ON.
- 3) Accendere la stampante. L'inizializzazione richiede circa cinque secondi.
- 4) Spegnere la stampante.
- 5) Impostare il DIP switch n. 2 su OFF.

Procedure per la stampa di prova dalla scheda LAN

- 1) Spegnere la stampante.
- 2) Impostare i DIP switch n. 3 e 4 su ON.
- Non appena la stampante si accende, viene eseguita una stampa di prova.
- 4) Spegnere la stampante.
- 5) Impostare i DIP switch n. 3 e 4 su OFF.

Δ Attenzione: Fare Attenzione nell'uso dei DIP switch.

11-4. Connettore per cassetto

N. pin	Nome segnale	Direzione	Nome linea di segnale
1	FG	-	Massa di protezione
2	*DRD1	Uscita	Segnale di azionamento cassetto 1
3	DRSNS1	Ingresso	Segnale di rilevazione cassetto 1
4	+24 V	-	Potenza di azionamento
5	*DRD2	Uscita	Segnale di azionamento cassetto 2
6	SG	-	Massa segnale



<Lato di connessione>



- Attenzione: Il cavo di collegamento del cassetto deve essere di tipo schermato.
- Attenzione: Non è possibile l'azionamento simultaneo dei due meccanismi.
- ▲ Attenzione: Specificare il tempo di attivazione ON e il tempo di disattivazione OFF (t1 e t2) per il cassetto usando il comando a generazione di impulsi (ESC p m t1 t2).
- Attenzione: Impostare il ciclo di lavoro del meccanismo di azionamento del cassetto in base alla formula seguente: Tempo di attivazione/(Tempo di attivazione + Tempo di disattivazione) ≤ 0,2
- ▲ Attenzione: Usare sempre l'alimentazione della stampante (pin 4 del connettore) per l'alimentazione del cassetto.
- Attenzione: Usare un solenoide di azionamento con una resistenza di almeno 24 Ω. Se il valore della resistenza è inferiore a 24 Ω, il solenoide può essere danneggiato dall'eccesso di corrente.
- ▲ Attenzione: Questo prodotto utilizza uno speciale connettore modulare per il collegamento del cassetto e del display. Non utilizzare altri tipi di connettori, ad esempio quelli utilizzati per le linee telefoniche.

11-5. Specifiche elettriche

- (1) Tensione di ingresso nominale: 100-240 V, 50-60 Hz
- (2) Corrente di ingresso nominale: 1,1 A
- (3) Tensione di esercizio: 24 V DC±10%
- (4) Consumo:

In standby: 3,0 W o meno/0,1 A in media (interfaccia doppia) 4,5 W o meno/0,1 A in media (interfaccia LAN)

Durante il funzionamento: Circa 38 W/1,5 A in media (a 24 V, 25°C, densità di stampa del 100%, larghezza della carta di 80 mm, ciclo di stampa del 9%)

Nota: Corrente di azionamento del cassetto: max. 1 A In ogni caso, non attivare simultaneamente due meccanismi di azionamento dei cassetti.

Assegnazione dei pin del connettore di alimentazione

N. pin	Nome segnale
1	+24 V
2	SG
3	N.C



Attenzione: Per l'alimentazione, usare il trasformatore CA specificato.

- ▲Attenzione: Il mancato utilizzo del trasformatore CA originale (uso di un alimentatore predisposto dall'utente) può causare problemi nella qualità di stampa, interferenze elettromagnetiche o disturbi nel circuito. In questi casi, ricordare quanto segue:
 - Usare un trasformatore CA la cui capacità corrisponda alla velocità di stampa che sarà effettivamente utilizzata.
 - Verificare preventivamente che non vi siano problemi di elettricità statica, interferenze elettromagnetiche, disturbi al circuito, ecc.

12. Specifiche

12-1. Specifiche generali

- (1) Metodo di stampa: Stampa termica diretta
- (2) Velocità di stampa: Max. 220 mm/s (solo monocromatica)
- (3) Risoluzione di stampa: 8 punti/mm (0,125 mm)
- (4) Rapporto tra numero di colonne di stampa e dimensione del carattere

Corpo carattere ((larghezza)x(altezza) in punti)

	Larghezza della carta: 58 mm		
	Stampa su 32 colonne	Stampa su 35 colonne	
ANK: Font A	32 colonne: 12x24	35 colonne: 12x24	
ANK: Font B	38 colonne: 10x24 42 colonne: 9x24	42 colonne: 10x24 46 colonne: 9x24	
ANK: Font C	48 colonne: 8x16	52 colonne: 8x16	
ANK: Font A Font di estensione	32 colonne: 12x24	35 colonne: 12x24	
ANK: Font B Font di estensione	38 colonne: 10x24 42 colonne: 9x24	42 colonne: 10x24 46 colonne: 9x24	

Corpo carattere ((larghezza)x(altezza) in punti)

	Larghezza della carta: 80 mm		
	Stampa su 42 colonne	Stampa su 48 colonne	
ANK: Font A	42 colonne: 12x24	48 colonne: 12x24	
ANK: Font B	51 colonne: 10x24 56 colonne: 9x24	57 colonne: 10x24 64 colonne: 9x24	
ANK: Font C	64 colonne: 8x16	72 colonne: 8x16	
ANK: Font A Font di estensione	42 colonne: 12x24	48 colonne: 12x24	
ANK: Font B Font di estensione	51 colonne: 10x24 56 colonne: 9x24	57 colonne: 10x24 64 colonne: 9x24	

(5) Set di caratteri

Alphanumeric (95), Extension Graphic (pagina 128×20), International Character (48), Special Character (845)

	Corpo		Lettera	
	(Larghezza)x (Altezza) in punti	(Larghezza)x (Altezza) in mm	(Larghezza)x (Altezza) in punti	(Larghezza)x (Altezza) in mm
ANK: Font A	12 x 24	1,5 x 3,0	11 x 22	1,375 x 2,75
ANK: Font B	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 17 9 x 17	1,125 x 2,125 1,125 x 2,125
ANK: Font C	8 x 16	1,0 x 2,0	8 x 13	1,0 x 1,625
ANK: Font A Font di estensione	12 x 24	1,5 x 3,0	12 x 24	1,5 x 3,0
ANK: Font B Font di estensione	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 22 9 x 22	1,125 x 2,75 1,125 x 2,75

(Nota) Il numero di colonne, le dimensioni dei caratteri e i set di caratteri dipendono dal modello della stampante e/o dalla regione.

(7) Schemi dimensionali

Modello standard







Modello con alimentatore integrato







12-2. Specifiche della taglierina

(1) Metodo di taglio: taglio parziale (la carta rimane collegata in un punto)

▲Attenzione: Non usare la taglierina in modo continuo a una velocità superiore a 10 tagli al minuto (1 taglio ogni 6 secondi o più). L'uso eccessivo può causare malfunzionamenti.

12-3. Specifiche di alimentazione della carta

- (1) Metodo di caricamento: I rotoli vengono caricati manualmente.
- (2) Carta quasi esaurita: Viene rilevato quando la lunghezza della carta residua è insufficiente.

▲ Attenzione: Sono supportati i rotoli con supporto interno del diametro di Ø18 mm.

12-4. Specifiche delle interfacce

- (1) Seriale (RS-232C)
- (2) USB (USB 2.0, piena velocità)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Specifiche ambientali

(1) Temperatura

In funzione	Funzionamento garantito a:	0°C - 40°C
	Qualità di stampa garantita a:	5°C - 35°C
Non in funzione		-5°C - 60°C
Trasporto o stoccaggio (nell'imballaggio)		-20°C - 60°C

(2) Umidità

In funzione	Funzionamento garantito a:	10%-95% RH (senza condensa)
	Qualità di stampa garantita a	: 10%-85% RH (senza condensa)
Non in funzio	ne	8%-95% RH (senza condensa)
Trasporto o s	toccaggio (nell'imballaggio)	5%-95% RH (senza condensa)

(3) Temperatura max. bulbo bagnato 29°C o inferiore



12-6. Specifiche di affidabilità

(1) Durata della stampante	20 milioni di avanzamenti riga (con utilizzo della carta consigliata da 75 μm)
(2) Durata della testina	Percorrenza: 100 km
()	(con utilizzo della carta consigliata da 75 μm) Impulsi: 100 milioni di impulsi
	(con utilizzo della carta consigliata da 75 µm)
(3) Durata della taglierina	
Spessore della carta	75 μm: 1,5 milioni di tagli
	(con utilizzo della carta consigliata da 75 $\mu m)$ 65 $\mu m/85$ $\mu m:$ 1 milione di tagli

13. Precauzioni per l'uso

13-1. Precauzioni relative alla carta

(1) Un'elevata velocità di stampa può rendere la stampa poco nitida. Per evitare questo inconveniente, scegliere una velocità di stampa adeguata. In alternativa, impostare una combinazione adatta di velocità e densità di stampa.

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

- (2) La stampa di un testo che utilizza un set di caratteri non standard in un font con grazie sottile o un altro font simile può determinare un aspetto molto debole dei caratteri. Usare un font senza grazie in grassetto.
- (3) Per ottenere una stampa di alta qualità e regolare (senza fenomeni di espansione o contrazione), far avanzare la carta di almeno 1 mm (8 punti) quando si riprende la stampa dopo un'interruzione o dopo il taglio della carta.
- (4) Nella stampa sequenziale, un trasferimento lento dei dati può causare righe bianche sul foglio, dovute alla pausa e alla ripresa alternate della stampa. Se la qualità di stampa è un requisito prioritario, usare la modalità Batch Print ("Batch (COM IF)", "Batch (OTHER IF)").

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

- (5) Il margine superiore può essere impostato a 12 mm o a 3 mm mediante un comando. Se il margine superiore viene impostato a 3 mm, rimuovere la carta stampata dopo ogni ciclo di stampa e taglio, poiché prima della stampa viene effettuato un riavvolgimento della carta. Se la carta stampata e tagliata non viene rimossa, è possibile che la sezione parzialmente tagliata venga strappata o che la superficie di taglio si pieghi, causando un inceppamento della carta. Inoltre, usare almeno 30 mm di carta per ogni transazione.
- (6) L'impostazione di un valore elevato per la densità di stampa (110% o superiore) può causare una stampa poco nitida o irregolare a basse temperature, a seconda del tipo di stampa. Se la qualità di stampa è un requisito prioritario, impostare una velocità più bassa.

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

(7) Non cambiare la larghezza della carta (es. da 58 mm a 80 mm) durante la stampa. Quando si utilizza la carta di larghezza inferiore, una parte della testina termica può entrare direttamente a contatto con la parte del rullo di trascinamento non occupata dalla carta. Questo può causare l'usura della testina e un peggioramento della qualità di stampa. Inoltre, poiché anche la lama della taglierina agisce su sezioni senza carta, anche la lama può consumarsi e causare tagli meno precisi. Non cambiare la larghezza della carta mentre è in corso la stampa.

- (8) Se la carta rimane a lungo nella stampante, può deformarsi e rendere la stampa più leggera. Per ovviare a questo inconveniente, se la carta è rimasta a lungo nella stampante si consiglia di farla avanzare di 20-30 mm prima di iniziare la stampa.
- (9) Se si utilizza una carta di tipo diverso da quelli consigliati, la qualità di stampa e/o la durata della testina termica non possono essere garantite. In particolare, l'uso di una carta che contenga "Na+, K+ o Cl-" può abbreviare sensibilmente la durata della testina termica.
- (10) L'uso di un trasformatore CA diverso da quello consigliato può causare una stampa poco nitida e/o irregolare; si raccomanda perciò di utilizzare solo il trasformatore consigliato.
- (11) La carta può macchiarsi durante la sostituzione del rotolo o alla chiusura del coperchio superiore; si raccomanda perciò di far avanzare la carta di 20-30 mm prima di iniziare la stampa.

13-2. Precauzioni relative alla taglierina

- Non usare la taglierina in modo continuo a una velocità superiore a 10 tagli al minuto (1 taglio ogni 6 secondi o più). L'uso eccessivo può causare malfunzionamenti.
- (2) Non rimuovere la carta prima che l'operazione di taglio sia terminata. Si potrebbero creare inceppamenti.
- (3) Se il margine superiore viene impostato a 3 mm, rimuovere la carta stampata dopo ogni ciclo di stampa e taglio, poiché prima della stampa viene effettuato un riavvolgimento della carta. Diversamente, si potrebbero creare inceppamenti.

13-3. Precauzioni per la stampa di codici a barre/codici 2D

(1) Se si utilizza una carta ad alto spessore, si raccomanda di regolare la velocità e la densità di stampa e di controllare la leggibilità del risultato. Una carta molto spessa può infatti causare una stampa poco nitida in determinate condizioni d'uso e di umidità.

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

(2) Per i codici 2D, regolare la velocità e la densità di stampa in modo da ottenere una buona leggibilità. Poiché la leggibilità varia a seconda della larghezza del modulo, della densità di stampa, della temperatura ambiente, del tipo di carta termica e delle prestazioni del lettore, controllare questi parametri prima della stampa.

(Vedere la sezione 9, Menu Special Mode: 9-2. Modifica delle impostazioni.)

(3) Se si stampa un codice a barre all'inizio di un rotolo di carta che è appena stato inserito, o quando il rotolo è quasi esaurito, si raccomanda di controllare la leggibilità poiché in questi casi l'avanzamento della carta può essere meno stabile e preciso.

13-4. Precauzioni per l'uso dell'interfaccia USB

- (1) Collegare la stampante direttamente al computer host.
- (2) Ricordarsi di accendere la stampante prima di iniziare la stampa.
- (3) Se durante la stampa si verifica un errore, risolvere il problema e provare a riprendere la stampa.
- (4) Non spegnere la stampante e non scollegare il cavo USB prima che la stampa sia terminata. Si sconsiglia di attivare le modalità Stand-by, Sleep, Suspend o Pause dal computer host.

Se la stampante non funziona correttamente nonostante le precauzioni sopra descritte, provare a ricollegare il cavo USB o a spegnere e riaccendere la stampante. Se il problema persiste, riavviare il computer host.

13-5. Precauzioni per l'installazione

- (1) La stampante può essere usata solo in ambienti chiusi. L'uso all'aperto può causare malfunzionamenti dovuti alla polvere o ad altri fattori.
- (2) Quando si collega un cavo alla stampante o si sposta la stampante in un'altra posizione, tenere la stampante ai lati in corrispondenza del pannello centrale con entrambe le mani. Se la stampante viene tenuta per il coperchio superiore, questo potrebbe aprirsi.

13-6. Precauzioni per l'uso del connettore modulare

(1) Questo prodotto utilizza uno speciale connettore modulare per il collegamento del cassetto e del display. Non utilizzare altri tipi di connettori, ad esempio quelli utilizzati per le linee telefoniche.

Dettagli contatto Oki

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.09€/min depuis une ligne fixe*)

(0.09€/min depuis une ligne fixe Hotline 01 76 54 21 50 (n° non surtaxé) Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01 Fax: +48 22 448 65 01

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166



PT330/331

Benutzerhandbuch

VORWORT

Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Dokument enthaltenen Informationen vollständig und richtig sind und dem aktuellsten Stand entsprechen. Der Hersteller übernimmt keinerlei Verantwortung für die Konseguenzen von Irrtümern außerhalb der Kontrolle des Unternehmens. Der Hersteller kann weiterhin nicht garantieren, dass Änderungen der Software und Ausrüstung anderer Hersteller, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird, nicht die Anwendbarkeit der Informationen in diesem Handbuch beeinflussen. Die Erwähnung von Softwareprodukten anderer Firmen beinhaltet nicht notwendigerweise deren Unterstützung.

Obwohl größte Sorgfalt darauf verwendet wurde, die hierin enthaltenen Informationen so akkurat und hilfreich wie möglich weiterzugeben, übernehmen wir keinerlei Garantie hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Vollständigkeit.

Oki Data Corporation, alle Rechte vorbehalten. Nicht autorisiertes Kopieren, Übertragen, Übersetzen oder damit verbundene Handlungen sind untersagt. Bevor irgendeine der oben beschriebenen Handlungen ausgeführt wird, muss die schriftliche Genehmigung der Oki Data Corporation eingeholt werden. © 2011 Oki Data Corporation

OKI ist ein eingetragenes Warenzeichen der Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star ist eine Marke der United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen der Firma Apple Inc.

Andere Produkt- und Markennamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen.



Als Mitalied im Energy Star Programm, hat der Hersteller sichergestellt, dass dieses Produkt die Energy Star-Richtlinien zur Energieeffizienz erfüllt.

Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinien des EU-Rates 2014/30/EU (EMV), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU(RoHS), ggf. ergänzt, in der Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedsstaaten in Bezug auf elektromagnetische Verträglichkeit, Niederspannung, Funk- und Telekommunikationsendgeräte und energieverbrauchende Produkte sowie Beschränkungen bei der Verwendung bestimmter gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.

Die folgenden Kabel wurden genutzt, um zu bestimmen, ob dieses Produkt die EMV-Richtlinie erfüllt Andere 2014/30/EU -Übereinstimmungen und Konfigurationen als diese können die Konformität beeinflussen.

KABELTYP	LÄNGE (METER)	ADER	ABSCHIRMUNG
Netz	2.0	×	×
USB	5.0	×	~
Serielle (25pin)	15.0	×	~
LAN	5.0	×	×
Kassenschubladen	1.8	×	×

VORSICHT! Dies ist ein Klasse-A-Produkt gemäß EN55022. In der häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann es erforderlich sein, dass der Benutzer entsprechende Maßnahmen ergreift.

HERSTELLER

OKI Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokyo 108-8551, Japan

Sollten Sie Fragen zu Vertrieb, Support oder allgemeiner Art haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

IMPORTEUR FÜR EU-/AUTORISIERTE VERTRETUNGEN

OKI Europe Limited (handeltreibend als OKI Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ Vereinigtes Königreich

Sollten Sie Fragen zu Vertrieb, Support oder allgemeiner Art haben, wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.

INFORMATIONEN ZUR UMWELT



Beschreibung der Sicherheitssymbole auf den Geräten

No.	Symbol	Beschreibung	
1	I	"AN" (Netzstrom) Zur Anzeige der Verbindung an das Stromnetz, zumindest für Netzschalter oder deren Stellungen.	
2	(\mathbf{l})	Stand-by Zur Identifizierung des Schalters oder der Schalterstellung durch die Feststellung, welches Teil des Gerätes eingeschaltet ist, um es in den Stand- by-Betrieb zu schalten.	
3	\triangle	Allgemeiner Warnhinweis/Vorsichtshinweis Zur Identifizierung eines allgemeinen Warnhinweises/Vorsichtshinweises.	
4		Achtung, heiße Oberfläche Zur Anzeige, dass der markierte Gegenstand heiß sein kann und nicht ohne entsprechende Vorsicht berührt werden sollte.	
5		Gleichstrom Zur Anzeige auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Gleichstrom geeignet ist; zur Identifizierung entsprechender Anschlussklemmen.	
6	\sim	Wechselstrom Zur Anzeige auf dem Typenschild, dass das Gerät nur für Wechselstrom geeignet ist; zur Identifizierung entsprechender Anschlussklemmen.	

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht über Komponenten und ihre Bezeichnungen	5
	1-1. Bezeichnung der Komponenten	5
	1-2. Lieferumfang	6
2.	Netzteil ·····	7
3.	Papierspezifikationen	8
	3-1. Papierbreite	8
	3-2. Papierdicke	8
	3-3. Papierrolle	8
	3-4. Empfohlenes Thermopapier	9
4.	Vorbereitung	· 10
	4-1. Anschluss des Schnittstellenkabels (an den Drucker)	11
	4-2. Anschluss des Schnittstellenkabels (an den Computer)	13
	4-3. Anschluss des Kassenschubladenkabels	15
	4-4. Anschluss des Netzteils und des Netzkabels	16
	4-5. Entfernen des Netzteils	19
	4-6. Aufstellen des Druckers	· 20
	4-7. Gerät einschalten	24
	4-8. Druckersoftware installieren	25
5.	Papier einlegen	· 26
	5-1. Obere Abdeckung öffnen	26
	5-2. Papierbreite einstellen (Breite: 58 mm/80 mm)	28
	5-3. Papier einlegen	. 30
	5-4. Obere Abdeckung schließen	32
6.	Bedienfeld	. 33
	6-1. Bedienfeld ······	. 33
	6-2. Fehleranzeigen	. 34
7.	Papierstau vermeiden und entfernen	36
	7-1. Papierstau vermeiden	36
	7-2. Papierstau entfernen	36
	7-3. Die Abdeckung lässt sich nicht öffnen	37
8.	Fehlerbehebung	• 40
	8-1. Probleme beim Einschalten und sonstige Fehler	• 40
	8-2. Probleme mit dem Schneidwerk	• 40
	8-3. Probleme beim Drucken	• 41
9.	Spezialmodus (Probedruck, Einrichtungsmenü,)	42
	9-1. Probedruck	• 42

9-2 Finrichtung ändern	. 44
9.3 Finrichtungseinstellungen	. 54
9.4 HFX-Dump	. 60
9-5 Befehlsprotokoll	. 61
9-6 Musterausdruck	. 62
10. Regelmäßige Reinigung	. 67
10-1 Reinigung des Rollenhalters und der	07
Paniertransportvorrichtung	. 67
10-2 Reinigung der Druckwalze	. 68
10-3 Reinigung des Thermodruckkonfes	. 69
11 Schnittstelle	. 70
11-1 Serielle Schnittstelle	. 70
11-2 USB-Schnittstelle	. 73
11-3. I AN-Schnittstelle	.74
11-4. Kassenschubladen-Anschlussbuchse	.76
11-5. Technische Daten - elektrischer Anschluss	.78
12. Technische Daten	. 79
12-1. Technische Daten - allgemein	. 79
12-2. Technische Daten - Schneidwerk ·····	. 82
12-3. Technische Daten - Wechsel der Papierrollen	. 82
12-4. Technische Daten - Schnittstelle	. 82
12-5. Technische Daten - Umgebungsbedingungen	. 83
12-6. Technische Daten - Lebensdauer	• 84
13. Sicherheitshinweise zur Benutzung	· 85
13-1. Hinweise zum Umgang mit Thermopapier	• 85
13-2 Hinweise zum Umgang mit dem Schneidwerk	• 86
13-3. Hinweise zum Druck von Strichcodes/2D-Codes	. 86
13-4. Hinweise zur Benutzung der USB-Schnittstelle	. 87
13-5. Hinweise zur Aufstellung	. 87
13-6. Hinweise zur Benutzung eines Modularsteckers	· 87
5	

1. Übersicht über Komponenten und ihre Bezeichnungen

1-1. Bezeichnung der Komponenten

Standardmodell





- Obere Abdeckung
 Lässt sich zum Auswechseln des Papier öffnen
- Spannhebel
 Dient zum Öffnen der oberen Abdeckung
- Netzschalter
 Schaltet den Drucker EIN/AUS
- Bedienfeld

Enthält Schalter zur Bedienung des Druckers und Lämpchen, die den Druckerstatus anzeigen

Vorderabdeckung

Kann entfernt werden, wenn sich Papier gestaut hat oder sich die obere Abdeckung nicht öffnen lässt

 Netzbuchse Schließen Sie das Netzkabel hier an.

1-2. Lieferumfang



2. Netzteil

Verwenden Sie nur das unten angegebene Netzteil.

Artikel	Nr.	Hinweise
Netzteil	KA02951-0120	Eingang: 100 - 240 V (Wechselstrom), 50-60Hz Ausgang: 24 V (Gleichstrom) ± 5 %, 1,5 A

▲ Vorsicht: Verwenden Sie nur zugelassene Netzteile.

▲ Vorsicht: Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Netzteil nicht für andere elektrische Geräte, sondern ausschließlich für diesen Drucker.

3. Papierspezifikationen

Verwenden Sie nur die unten angegebenen Arten von Thermopapier.

3-1. Papierbreite

- 80-mm-Papier $80mm_{-1,0}^0$
- 58-mm-Papier 58*mm*⁰_{-1.0}

3-2. Papierdicke

• 65 - 85 µm

3-3. Papierrolle

- Außendurchmesser: Ø 83 mm oder weniger
- Kerndurchmesser: Ø 12 \pm 0,5 mm (innen) / Ø 18 \pm 0,5 mm (außen)
- Bedruckbare Oberfläche: Rolle außen
- Ende der Papierrolle: Das Papier darf nicht am Kern festgeklebt sein.
 Das Endstück darf außerdem nicht eingefaltet
 sein.
- ▲ Vorsicht: Verwenden Sie keine Papierrollen mit rauen Kanten oder solchen, aus denen Papierfetzen hervorstehen. Rollen dieser Art können eine reibungslose Papierzufuhr behindern und damit eine Störung des Druckers hervorrufen.

3-4. Empfohlenes Thermopapier

Hersteller	Produkt- bezeichnung	Beschreibung	Papierdicke	Dichte
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	einfarbiges Thermopapier (sehr lange Haltbarkeit)	75 µm	100 %
	PD190R	einfarbiges Thermopapier (lange Haltbarkeit)	75 µm	100 %
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	TF60KS-E	einfarbiges Thermopapier (Standard-Haltbarkeit)	75 µm	100 %
	TP60KS-F1	einfarbiges Thermopapier (lange Haltbarkeit)	75 µm	100 %
	TF50KS-E	einfarbiges Thermopapier (Standard-Haltbarkeit)	65 µm	100 %
	TF62KS-E	einfarbiges Thermopapier (Standard-Haltbarkeit)	85 µm	100 %

▲ Vorsicht: Die Verwendung anderer als der empfohlenen Papiersorten kann unter anderem Schäden am Druckkopf und eine Verminderung der Druckqualität zur Folge haben.

4. Vorbereitung

Im Lieferumfang dieses Produktes ist kein Druckerkabel enthalten. Das Kabel, das Sie verwenden wollen, muss mit dem Drucker kompatibel sein. Fragen Sie ggf. Ihren Fachhändler nach dem passenden Druckerkabel. Bevor Sie Kabel einstecken oder ausstecken, vergewissern Sie sich, dass:

- (1) der Drucker und alle am Drucker angeschlossen Geräte ausgeschaltet sind und
- (2) der Netzstecker nicht in der Steckdose steckt.
- ▲ Vorsicht: Beim Einstecken der Kabel und beim Bewegen des Druckers muss der Drucker an beiden Seiten der mittleren Abdeckung festgehalten werden. Halten Sie den Drucker nicht an der oberen Abdeckung fest, da sich diese dadurch öffnen könnte.



4-1. Anschluss des Schnittstellenkabels (an den Drucker)

4-1-1 Drucker mit serieller und USB-Schnittstelle

Standardmodell



 Δ Vorsicht: Schließen Sie den Drucker nicht gleichzeitig über die serielle und die USB-Schnittstelle an.

4-1-2 Drucker mit LAN-Schnittstelle



Standardmodell

Kassenschubladen-Anschlussbuchse

4-2. Anschluss des Schnittstellenkabels (an den Computer)

4-2-1 Serielle Schnittstelle

(1) Schließen Sie das Kabel für die serielle Schnittstelle so an den seriellen Port des Computers an, wie es die Abbildung zeigt.



4-2-2 USB-Schnittstelle

(1) Schließen Sie das USB-Kabel so an den USB-Port des Computers an, wie es die Abbildung zeigt.


4-2-3 LAN-Schnittstelle

(1) Schließen Sie das LAN-Kabel so an den LAN-Port des Computers an, wie es die Abbildung zeigt.



4-3. Anschluss des Kassenschubladenkabels

Standardmodell



Modell mit integriertem Netzteil



▲ Vorsicht: Dieses Gerät ist mit einem speziellen Modularstecker für die Kassenschublade ausgestattet. Verwenden Sie keine anderen Stecker wie zum Beispiel Telefonstecker.

4-4. Anschluss des Netzteils und des Netzkabels

Standardmodell

(1) Schließen Sie den Netzteilstecker an die Netzbuchse an.



- ▲ Vorsicht: Schalten Sie den Drucker und alle an ihm angeschlossenen Geräte am jeweiligen Netzschalter ab, bevor Sie das Netzteil anschließen. Ziehen Sie außerdem den Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose.
 ▲ Vorsicht: Verwenden Sie nur das angegebene Netzteil.
- A Vorsicht:
- **▲** Vorsicht:

Zur einfacheren Handhabung stellen Sie das Gerät senkrecht, während Sie das Netzteil anschließen.
Zur Arretierung des Steckers rastet dieser beim Anschluss in die Buchse ein. Um dies zu erreichen, (1) halten Sie mit einer Hand das Kabel kurz hinter dem Stecker fest,
(2) schieben Sie mit der anderen den Steckermantel hoch
(3) und schieben Sie den Stecker in die Buchse, bis er einrastet.



Steckermantel

(2) Vergewissern Sie sich, dass das Kabel arretiert ist, indem Sie nach dem Einstecken leicht am Kabelende ziehen.



(3) Schließen Sie das Netzkabel an den Netzeingang des Netzteils an.



(4) Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose.

Modell mit integriertem Netzteil

(1) Schließen Sie das Netzkabel an die Netzbuchse an.



- ▲ Vorsicht: Schalten Sie den Drucker und alle an ihm angeschlossenen Geräte am jeweiligen Netzschalter ab, bevor Sie das Netzkabel anschließen. Ziehen Sie außerdem das Netzkabel von der Steckdose ab.
- ▲ Vorsicht: Zur einfacheren Handhabung stellen Sie das Gerät senkrecht, während Sie das Netzkabel anschließen.
- Δ Vorsicht: Verwenden Sie ein Netzkabel mit abgewinkeltem Stecker, wenn Sie das Gerät senkrecht aufstellen.
- (2) Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in eine Steckdose.

4-5. Entfernen des Netzteils

Um den Netzteilstecker abzuziehen, halten Sie ihn am Kabelende und ziehen Sie, wie in der Abbildung zu sehen. Auf diese Weise löst sich die Arretierung und der Stecker lässt sich leicht abziehen. Gewaltsames Ziehen am Kabel kann den Stecker beschädigen.



- ▲ Vorsicht: Schalten Sie den Drucker und alle an ihm angeschlossenen Geräte am jeweiligen Netzschalter ab, bevor Sie das Netzteil entfernen. Ziehen Sie außerdem den Netzstecker des Netzteils aus der Steckdose.
- ▲ Vorsicht: Halten Sie das Gerät senkrecht, um den Netzteilstecker leichter abziehen zu können.

4-6. Aufstellen des Druckers

Der Drucker kann sowohl waagerecht (Papierausgabe oben) als auch senkrecht (Papierausgabe vorn) aufgestellt werden.

Wird der Drucker senkrecht aufgestellt, kann mit dem optionalen

Spritzwasserschutz das Eindringen von Flüssigkeiten verhindert werden.

Mit der optionalen Aufhängung kann der Drucker außerdem an der Wand befestigt werden.

Waagerechte Aufstellung



Senkrechte Aufstellung

Soll der Drucker senkrecht aufgestellt werden, kleben Sie die beiliegenden Gummifüße in die runden Vertiefungen in der hinteren Abdeckung.



▲ Vorsicht: Die Vertiefungen müssen frei von Schmutz sein, bevor Sie die Gummifüße einkleben.

Spritzwasserschutz (optional)

Befestigen Sie den Spritzwasserschutz auf der Oberseite des senkrecht aufgestellten Druckers.



 Δ Vorsicht: Der Spritzwasserschutz darf nur bei senkrechter Aufstellung verwendet werden.

Wandbefestigung (optional)

Beachten Sie folgende Anweisungen, wenn Sie den Drucker an einer Wand befestigen wollen:

 Schrauben Sie zwei Metallschrauben (Gewindedurchmesser: Ø 4 mm, Kopfdurchmesser: Ø 7 mm) in die Wand. Der waagerechte Abstand der Schrauben muss dabei 62 mm betragen; die Schraube muss mindestens 10 mm in die Wand hinein- und 2-4 mm herausragen.



▲ Vorsicht: Nur an einer Holz-, Beton- oder Metallwand hängt der Drucker stabil. Die empfohlene Wanddicke beträgt mindestens 10 mm.

> Verwenden Sie Schrauben aus Metall. Die für die Aufhängung verwendeten Schrauben müssen einer Ausziehkraft von mindestens 150 N widerstehen.

▲ Vorsicht: Die Wandbefestigung ist nur für Drucker mit externem Netzteil (Standardmodell) geeignet.

(2) Bringen Sie die Wandbefestigung am Drucker an und befestigen Sie sie mit den beiliegenden Schrauben.



(3) Richten Sie die Bohrungen der Wandbefestigung an den in der Wand befestigten Schrauben aus und hängen Sie den Drucker auf.



4-7. Gerät einschalten

- (1) Schließen Sie das Netzkabel wie in Kapitel 4-4 beschrieben an.
- (2) Schalten Sie das Gerät an der Seite ein.
 Nach dem Einschalten leuchtet die POWER-Anzeige auf dem Bedienfeld.

Standardmodell



Modell mit integriertem Netzteil



4-8. Druckersoftware installieren

Bitte beachten Sie die Installationsanweisungen für die Druckertreiber und die Dienstprogrammsoftware auf der beiliegenden CD in der "Installation Guide" (Installationsanleitung) (*1).

*1: ¥Manuals¥PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

Sie können die "Installation Guide" (Installationsanleitung) auch öffnen, indem Sie die CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers einlegen und im Bildschirm "Setup" die Option "Manuals" auswählen.

5. Papier einlegen

5-1. Obere Abdeckung öffnen

(1) Ziehen Sie den Spannhebel in Richtung des Pfeils und öffnen Sie dann die obere Abdeckung.



 Δ Vorsicht: Heben Sie die Abdeckung an, bis sie senkrecht steht, damit sie offen bleibt.



▲ Vorsicht: Halten Sie das Gerät zum Öffnen der Abdeckung auf einer Seite an C fest und heben Sie die Abdeckung an A oder B an. Fassen Sie das Gerät nicht in der Nähe des Scharniers der oberen Abdeckung an, um ein Einklemmen der Finger zu vermeiden.



▲ Vorsicht: Halten Sie bei senkrechter Aufstellung des Druckers die Vorderseite (schraffierte Fläche in der Abbildung) fest, um die obere Abdeckung zu öffnen.

5-2. Papierbreite einstellen (Breite: 58 mm/80 mm)

Die Papierbreite ist standardmäßig auf 80 mm eingestellt. Befolgen Sie die Anweisungen in Kapitel "5-3. Papier einlegen", um eine Papierrolle mit 80 mm Breite einzulegen.

Wenn Sie Papier mit einer Breite von 58 mm verwenden, setzen Sie den Abstandshalter gemäß den Anweisungen in Kapitel "5-2-1. Abstandshalter einsetzen" ein und legen Sie dann die Papierrolle ein.

Befolgen Sie außerdem die Anweisungen im Kapitel "9-2. Einrichtung ändern", um die "Papierbreite" im Drucker auf "58 mm/35 Spalten" oder "58 mm/ 32 Spalten" einzustellen.

▲ Vorsicht: Wechseln Sie nicht von 58 mm auf 80 mm, während ein Druckvorgang läuft. Wenn Sie sehr schmales Papier verwenden, kann ein Teil des Thermodruckkopfes direkt mit der Druckwalze in Verbindung kommen. Dadurch verschleißt der Druckkopf schneller und die Druckqualität verschlechtert sich.

Da die Klinge auch an Stellen ohne Papier schneidet, kann sie abstumpfen und die Schnittleistung nachlassen.

▲ Vorsicht: Da elektrostatische Aufladung den Thermodruckkopf beschädigen kann, berühren Sie ihn möglichst nur zur Reinigung.



5-2-1 Abstandshalter einsetzen

(1) Richten Sie die drei Zähne des mitgelieferten Abstandshalters für 58 mm an den entsprechenden Aussparungen im Drucker aus und drücken Sie ihn hinein.



Abstandshalter (58 mm)

- ▲ Vorsicht: Schieben Sie den Abstandshalter hinein, bis er mit einem Klick einrastet. Achten Sie darauf, dass die Oberkante des Abstandshalters waagerecht ist.
- ▲ Vorsicht: Zur Einstellung der Papierbreite mithilfe des Abstandshalters und zur Ausrichtung des Papiers am Druckbereich befolgen Sie bitte die Anweisungen im Abschnitt Spezialmodus.

(Siehe Kapitel 9, Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)

5-3. Papier einlegen

(1) Entfernen Sie bei einer neuen Papierrolle das Klebeband und den festgeklebten Abschnitt.

Nehmen Sie vor dem Einsetzen der neuen Rolle den Pappkern der alten Rolle heraus.

 ▲ Vorsicht: Da auf der geklebten Fläche des Papiers nicht gedruckt werden sollte, entfernen Sie etwa eine Wicklung (ca. 30 cm) Papier von der Rolle, bis kein Leim mehr am Papier vorhanden ist.
 Verbleibender Klebstoff oder sonstige Materialreste können sich am Thermodruckkopf festsetzen und den Druck beeinträchtigen (z. B. weiße Flächen auf Ausdrucken). Achten Sie also darauf, den mit Klebstoff versehenen Abschnitt von der Papierrolle abzutrennen.

(2) Nachdem Sie die neue Papierrolle mit der abgebildeten Ausrichtung eingelegt haben, ziehen Sie das Ende des Papiers in Richtung des Pfeils [1].



- ▲ Vorsicht: Ziehen Sie das Papier so weit heraus, dass es über die Oberseite der Abdeckung hinausragt.
- ▲ Vorsicht: Achten Sie darauf, die Druckwalze nicht zu beschädigen oder zu verformen. Dellen auf der Druckwalze führen zu Lücken beim Drucken und/oder Störungen beim Papiervorschub.

▲ Vorsicht: Nachfolgend finden Sie Beispiele f
ür das falsche Einlegen von Papierrollen, das zu Papierstau und Druckfehlern f
ühren kann.



Das Papier ragt nicht über die Oberseite der Abdeckung hinaus.



Das Papier wurde verkehrt eingelegt.

▲ Vorsicht: Verwenden Sie keine verformten Papierrollen. Die Verwendung der nachstehend abgebildeten Papierrollen kann zu Papierstau und Druckfehlern führen.



▲ Vorsicht: Wenn die Papierrolle zu locker gewickelt ist (siehe nachstehende Abbildung), entfernen Sie diesen Teil des Papiers, bevor Sie die Rolle einsetzen. Anderenfalls kann es zu Papierstau oder Druckfehlern kommen oder die Erkennungsfunktion für das Papierende ist beeinträchtigt.





5-4. Obere Abdeckung schließen

Setzen Sie die Papierrolle richtig ein und schließen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.



- ▲ Vorsicht: Richten Sie das Papier genau aus. Wenn das Papier schief ausgerichtet ist und Sie die Abdeckung schließen, kann es zu Papierstau oder Druckfehlern kommen.
- ▲ Vorsicht: Drücken Sie zum Schließen der Abdeckung auf deren Mitte (siehe Pfeil in der Abbildung), bis sie hörbar einrastet. Wenn die Abdeckung nicht einrastet, funktioniert der Drucker möglicherweise nicht richtig.



▲ Vorsicht: Halten Sie bei senkrechter Aufstellung des Druckers die Vorderseite (schraffierte Fläche in der Abbildung) fest, während Sie die obere Abdeckung öffnen.

6. Bedienfeld

6-1. Bedienfeld



POWER-Anzeige (●)

Wenn der Drucker eingeschaltet ist und mit Strom versorgt wird, leuchtet diese Lampe.

ERROR-Anzeige (●)

Diese Lampe zeigt einen Fehler an, indem sie leuchtet oder blinkt.

FEED-Knopf

Durch einmaliges Drücken dieses Knopfes wird das Papier um eine Zeile nach vorn transportiert.

Durch anhaltendes Drücken des Knopfes wird das Papier kontinuierlich transportiert.



▲ Vorsicht: Halten Sie bei senkrechter Aufstellung des Druckers immer die Rückseite des Druckers fest, während Sie den FEED-Knopf drücken, damit das Gerät nicht umfällt.

6-2. Fehleranzeigen

Behebbare Fehler

Fehlerstatus	LED-Anzeige	Blinkmuster
Kein Papier	POWER (🔍)	Leuchtet dauerhaft
Papierende	ERROR (💛	Leuchtet dauerhaft
Abdeckung offen	POWER (🔍)	Leuchtet dauerhaft
	ERROR (💛	Leuchtet dauerhaft
Papierstau im	POWER (🔍	Leuchtet dauerhaft
Schneidwerk	ERROR (💛)	Leuchtet dauerhaft

Fehlerstatus	LED-Anzeige	Blinkmuster
Papier fast alle	POWER (🔍)	Leuchtet dauerhaft
	ERROR (●)	
Druckkopf überbitzt	POWER (●)	
ubernitzt	ERROR (💛)	 Keine Veränderung

Nicht behebbare Fehler

Fehlerstatus	LED-Anzeige	Blinkmuster
Interner Fehler	POWER (●)	
	ERROR (💛	•
		blinkt zweimal und
Druckkopf nicht	POWER (●)	
installiert	ERROR (💛	•
		blinkt dreimal und
Unterspannung	POWER (●)	
	ERROR (💛	•
		blinkt viermal und
Überspannung	POWER (●)	
	ERROR (😑)	•
		blinkt fünfmal und
Watchdog-Timer-	POWER (●)	
Fehler	ERROR (•)	•
		blinkt achtmal und

7. Papierstau vermeiden und entfernen

7-1. Papierstau vermeiden

Fassen Sie das Papier nicht an, während es ausgegeben wird oder bevor der Schneidevorgang abgeschlossen ist.

Durch Drücken oder Ziehen am Papier kann es zu Papierstau, Schneidfehlern oder Störungen beim Papiervorschub kommen.

7-2. Papierstau entfernen

Bei einem Papierstau entfernen Sie das Papier wie folgt:

- (1) Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus.
- (2) Ziehen Sie den Spannhebel in Ihre Richtung und öffnen Sie die obere Abdeckung.

Wenn sich die Abdeckung nicht öffnen lässt, lesen Sie die Anweisungen in Kapitel "7-3. Die Abdeckung lässt sich nicht öffnen", um den Papierstau zu entfernen.

- (3) Halten Sie den Drucker fest und ziehen Sie das gestaute Papier heraus.
- ▲ Vorsicht: Ziehen Sie dabei das Papier langsam und vorsichtig heraus.

▲ Vorsicht: Da elektrostatische Aufladung den Thermodruckkopf beschädigen kann, berühren Sie ihn bitte nicht. Außerdem kann sich der Thermodruckkopf während des Druckens stark erhitzen.

- (4) Setzen Sie die Papierrolle richtig ein und schließen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.
- ▲ Vorsicht: Richten Sie das Papier genau aus. Wenn das Papier schief ausgerichtet ist und Sie die Abdeckung schließen, kann es zu Papierstau oder Druckfehlern kommen.
- ▲ Vorsicht: Drücken Sie zum Schließen der Abdeckung auf deren Mitte, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Abdeckung nicht einrastet, funktioniert der Drucker möglicherweise nicht richtig.
- (5) Schalten Sie den Drucker ein, um die Stromversorgung wiederherzustellen. Vergewissern Sie sich, dass die ERROR-Anzeige nicht mehr leuchtet.

▲ Vorsicht: Da keine Druckdaten empfangen werden können, solange die ERROR-Anzeige leuchtet, achten Sie darauf, dass die obere Abdeckung fest geschlossen ist.

7-3. Die Abdeckung lässt sich nicht öffnen

Wenn der Drucker aufgrund eines Fehlers, wie einem Papierstau, anhält und die Klinge freiliegt, lässt sich die obere Abdeckung nicht öffnen.

Versuchen Sie in diesem Fall nicht, die Abdeckung gewaltsam zu öffnen, sondern gehen Sie wie folgt vor:

- (1) Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus.
- (2) Schalten Sie ihn wieder ein. Dadurch wird das Schneidwerk aktiviert und der Papierstau möglicherweise entfernt.
- (3) Ziehen Sie den Spannhebel in Ihre Richtung und prüfen Sie, ob sich die Abdeckung öffnen lässt. Falls ja, schalten Sie das Gerät wieder aus und befolgen Sie zum Entfernen des Papierstaus die Anweisungen ab Schritt (6). Wenn sich die Abdeckung nach dem Einschalten immer noch nicht öffnen lässt, schalten Sie das Gerät wieder aus und befolgen Sie zum Entfernen des Papierstaus die Anweisungen ab Schritt (4).
- (4) Entfernen Sie die Vorderabdeckung, indem Sie sie in Richtung des Pfeils ziehen.



(5) Heben Sie die Schutzfolie in Richtung des Pfeils A an und drehen Sie das Antriebsrad des Schneidwerks in Richtung des Pfeils B, während Sie den Spannhebel zu sich ziehen.

Wenn sich die Schneidklinge trotz Drehen des Antriebsrads nicht bewegt und sich die Abdeckung immer noch nicht öffnen lässt, ziehen Sie den Spannhebel in Ihre Richtung und drehen das Antriebsrad in die entgegengesetzte Richtung (Pfeil C), bis sich die Abdeckung öffnen lässt.



Die obere Abdeckung lässt sich öffnen

- ▲ Vorsicht: Berühren Sie nicht den Antriebsmotor des Schneidwerks, da er sich während des Druckens stark erhitzen kann.
- Δ Vorsicht: Berühren Sie nicht das Schneidwerk, da das Ende der Klinge sehr scharf und gefährlich ist.
- ▲ Vorsicht: Wenn sich die obere Abdeckung nicht öffnen lässt, obwohl Sie es mit Drehen des Antriebsrads in beide Richtungen versucht haben, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Servicepartner.

- (6) Öffnen Sie die obere Abdeckung, halten Sie den Drucker fest und entfernen Sie das gestaute Papier.
- ▲ Vorsicht: Ziehen Sie dabei das Papier langsam und vorsichtig heraus.
- ▲ Vorsicht: Da elektrostatische Aufladung den Thermodruckkopf beschädigen kann, berühren Sie ihn bitte nicht. Außerdem kann sich der Thermodruckkopf während des Druckens stark erhitzen.
- (7) Setzen Sie die Papierrolle richtig ein und schließen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.
- ▲ Vorsicht: Richten Sie das Papier genau aus. Wenn das Papier schief ausgerichtet ist und Sie die Abdeckung schließen, kann es zu Papierstau oder Druckfehlern kommen.
- ▲ Vorsicht: Drücken Sie zum Schließen der Abdeckung auf deren Mitte, bis sie hörbar einrastet. Wenn die Abdeckung nicht einrastet, funktioniert der Drucker möglicherweise nicht richtig.
- (8) Schalten Sie das Gerät ein. Vergewissern Sie sich, dass die ERROR-Anzeige nicht mehr leuchtet.
- ▲ Vorsicht: Da keine Druckdaten empfangen werden können, solange die ERROR-Anzeige leuchtet, achten Sie darauf, dass die obere Abdeckung fest geschlossen ist.

8. Fehlerbehebung

In diesem Abschnitt finden Sie Lösungen bei Fehlfunktionen des Druckers und verminderter Druckqualität.

8-1. Probleme beim Einschalten und sonstige Fehler

Problem	Ursache	Lösung
Obwohl der Drucker eingeschaltet ist, leuchtet die POWER-Anzeige auf dem Bedienfeld nicht und der Drucker reagiert nicht.	 (1) Das Netzkabel ist nicht angeschlossen. (2) Das Netzteil ist nicht angeschlossen. 	 Schließen Sie das Netzkabel an. Siehe Kap. 4-4. Anschluss des Netzteils und des Netzkabels Schließen Sie das Netzteil an. Siehe Kap. 4-4. Anschluss des Netzteils und des Netzkabels
Die ERROR-Anzeige auf dem Bedienfeld leuchtet und der Drucker funktioniert nicht.	 (1) Das Papier ist nicht richtig eingelegt. (2) Die obere Abdeckung ist nicht vollständig geschlossen. (3) Der Thermodruckkopf ist überhitzt. 	 Legen Sie das Papier richtig ein. * Siehe Kap. 5. Papier einlegen (2) Schließen Sie die obere Abdeckung vollständig. * Siehe Kap. 5. Papier einlegen (3) Warten Sie, bis sich der Thermodruckkopf abgekühlt hat.

8-2. Probleme mit dem Schneidwerk

Problem	Ursache	Lösung
Das Papier wird nicht abgeschnitten.	 Die Klinge ist beschädigt oder abgestumpft. Papierfetzen oder andere Fremdkörper haften an der Klinge oder am Schlitten. 	 (1) Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Reparaturservice. (2) Entfernen Sie die Papierfetzen bzw. Fremdkörper.
Die Klinge gelangt nicht zurück in ihre korrekte Position.	Papierfetzen oder andere Fremdkörper haften an der Klinge oder am Schlitten.	Entfernen Sie die Papierfetzen bzw. Fremdkörper.

8-3. Probleme beim Drucken

Problem	Ursache	Lösung
Der Drucker druckt nicht.	 (1) Das Schnittstellenkabel ist nicht angeschlossen oder defekt. (2) Der Drucker ist nicht 	 (1) Schließen Sie das Schnittstellenkabel korrekt an oder ersetzen Sie es. * Siehe Kap. 4-1. Anschluss des Schnittstellenkabels (2) Korrigieren Sie die Einstellungen des
	korrekt eingerichtet.	 Körngreren sie die Einstellungen des Druckers. Beispiel: Ungleichheit der Baudrate * Siehe Kap. 9-2. Einrichtung ändern
Das Druckergebnis ist zu dunkel oder verwischt	 (1) Die Druckdichte ist falsch eingestellt. (2) Der Thermedruckkenf 	 (1) Stellen Sie die f ür das Papier geeignete Druckdichte und/oder Druckgeschwindigkeit ein. * Siehe Kap. 9-2. Einrichtung ändern. (2) Schalten Sie des Car (2) Schalten Sie
	ist beschädigt.	Sie sich an den Reparaturservice.
Das Druckergebnis ist zu hell.	(1) Die Druckdichte ist falsch eingestellt.	 (1) Stellen Sie die f ür das Papier geeignete Druckdichte und/oder Druckgeschwindigkeit ein. * Siehe Kan, 9-2 Einrichtung ändern
	(2) Der Thermodruckkopf ist beschädigt.	(2) Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Reparaturservice.
Das Druckergebnis ist ungleichmäßig.	(1) Papierfetzen oder andere Fremdkörper haften an den Heizelementen des Thormodruckkonfor	 (1) Überprüfen und reinigen Sie den Thermodruckkopf. * Siehe Kap. 10-3. Reinigung des Thermodruckkopfes
	(2) Der Drucker ist nicht korrekt eingerichtet.	(2) Stellen Sie die f ür das Papier geeignete Druckdichte und/oder Druckgeschwindigkeit ein. Korrigieren Sie die Einstellungen des Druckers.
	(3) Fremdkörper haften an der Druckwalze.	 * Siehe Kap. 9-2. Einrichtung ändern. (3) Entfernen Sie die Fremdkörper von der Druckwalze. * Siehe Kap. 10-2. Reinigung der Druckwalze
	(4) Der Thermodruckkopf ist beschädigt.	(4) Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Reparaturservice.
Der Ausdruck zeigt senkrechte Streifen.	(1) Fremdkörper sind in den Papiertransport geraten bzw. haften dort.	 (1) Reinigen Sie den Papiertransport. * Siehe Kap. 10-1. Reinigung des Rollenhalters und der Papiertransportvorrichtung
	(2) Fremdkörper haften am Thermodruckkopf.	 (2) Reinigen Sie den Thermodruckkopf. * Siehe Kap. 10-3. Reinigung des Thermodruckkopfes
	(3) Der Thermodruckkopf ist beschädigt.	(3) Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Reparaturservice.

9. Spezialmodus (Probedruck, Einrichtungsmenü, ...)

9-1. Probedruck

Vergewissern Sie sich, dass Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein, während Sie den FEED-Knopf auf dem Bedienfeld gedrückt halten. Daraufhin wird der folgende Ausdruck produziert.

▲ Vorsicht: Halten Sie den FEED-Knopf gedrückt, bis der Druckvorgang beginnt.



Einmaliges Gedrückthalten des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 1. Test Print) löst einen Probedruck aus.

Der Drucker gibt ein voreingestelltes Druckergebnis aus und schneidet dann das Papier automatisch ab. Um den laufenden Probedruck abzubrechen, drücken Sie den FEED-Knopf. Der Drucker stoppt dann den Druckvorgang und schneidet das Papier ab.

Probedruck (Beispiel)



9-2. Einrichtung ändern

Dieser Abschnitt beschreibt die Einrichtung des Druckers ohne einen Computer. Die Einstellungen können auch über das Dienstprogramm auf der beiliegenden CD geändert werden, wenn der Drucker an einen Windows-PC angeschlossen ist. Hinweise zur Installation und Benutzung des Dienstprogramms finden Sie in der "Installation Guide" (Installationsanleitung) und im "Utility User's Guide" (Dienstprogrammhandbuch), die sich auf der CD im Ordner "Manuals" befinden.

- Installationsanleitung: PT330-331_InstallGuide1_en.pdf
- Dienstprogrammhandbuch : PT330-331_UtilityGuide_en.pdf

Sie können die "Installation Guide" (Installationsanleitung) und das "Utility User's Guide" (Dienstprogrammhandbuch) auch öffnen, indem Sie die CD in das CD/DVD-Laufwerk Ihres Computers einlegen und im Bildschirm "Setup" die Option "Manuals" auswählen.

Einstellungsbeispiel Höhere Druckdichte auswählen

Druckdichte Geändert von 100 % auf 130 %

Die Einrichtung erfolgt folgendermaßen:

- 1. Überprüfen Sie vor der Einrichtung den Status des Druckers.
 - (1) Der Drucker ist ausgeschaltet.
 - (2) Die Papierrolle ist richtig eingelegt.
 - (3) Die Abdeckung ist geschlossen.

2. Vergewissern Sie sich, dass Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein, während Sie den FEED-Knopf auf dem Bedienfeld gedrückt halten. Daraufhin wird der in Abschnitt 9-1 gezeigte Ausdruck produziert.

Zweimaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 2. Setup Menu) startet den Einrichtungsmodus und druckt das unten stehende Menü.

1.Setting			
2.Setup Pri	nt		
3.Save & En	d		
4.Default S	et		
as the same wait more th	as your select an 1 second.	ting item, a	nd
<return></return>			
Continue to	press FEED but	tton more th	an

3. Einmaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 1. Setting) startet den Einstellungsmodus und druckt die unten stehenden Einstellungsgruppen.

```
Setting

1. Memory Switch 1

2. Memory Switch 2

3. Print

4. Hardware

5. Interface

(Set)

Press FEED button for the number of times

as the same as your selecting item, and

wait more than 1 second.

(Return)

Continue to press FEED button more than

1 second.
```

4. Dreimaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 3. Print) wählt die Gruppe Print und druckt die unten stehenden Einstellungsoptionen.

```
Richtung der Papierzufuhr
Print
 1. Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item. and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

5. Dreimaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 3. Print Density) löst den Druck der unten stehenden Druckdichte-Optionen aus.

1.70	ю							
2.80	ю							
3.90	6							
4.10	ງ% ∩ແ							
6 12	ጋ‰ ጋ%							
0.12	J /U							
7.13 (Set> Press as th wait	FEED bu e same a more tha	utton fo as your an 1 seo	or the selec ;ond.	e numl cting	ber o item	f tim , and	es	
7.13 (Set> Press as th wait (Retur	FEED bu e same a more tha n>	utton fo as your an 1 seo	or the selec cond.	e num cting	ber o item	f tim , and	es	
7.13 (Set> Press as th wait (Retur Conti	FEED by e same a more tha n> nue to p	utton fo as your an 1 seo press Ff	or the selec cond. :ED bu	e numH cting utton	ber o item more	f tim , and than	es	
7.13 Press as th wait (Retur Conti 1 sec	FEED by e same a more tha n> nue to y ond.	utton fo as your an 1 seo press Ff	or the selec cond. ED bu	e numl cting utton	ber o item more	f tim , and than	es	
7.13 Set> Press as th wait (Retur Conti 1 sec (Setup	FEED by e same a more tha ny nue to y ond. Menu>	utton fo as your an 1 sec press Ff	or the selec cond. ED bu	e numl cting utton	ber o item more	f tim , and than	es	

6. Siebenmaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 7. 130 %) öffnet wieder die Einstellungsgruppe Print. Änderungen sind fett ausgezeichnet und unterstrichen.

```
Richtung der Papierzufuhr
Print
  1. Paper Width
                        80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                        130%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

Verlassen des Menüs zur vorangehenden Menüebene (<Return>) ⇒ siehe Kap. 7-1

Verlassen des Menüs direkt zum Einrichtungsmenü (<Setup Menu>) ⇒ siehe Kap. 7-2
7-1. Rückkehr zur vorangehenden Menüebene

Halten Sie den FEED-Knopf **mindestens 1 Sekunde lang** gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Lassen Sie den Knopf nach dem Signalton los.

Auf diese Weise gelangen Sie zurück zur vorangegangenen Menüebene und die Optionen der betreffenden Einstellungsgruppe werden gedruckt.



Halten Sie den FEED-Knopf noch einmal **mindestens 1 Sekunde lang** gedrückt, bis Sie einen doppelten Signalton hören. Lassen Sie den Knopf nach dem Signalton los.

Auf diese Weise gelangen Sie zurück zur vorangehenden Menüebene und das Einrichtungsmenü wird gedruckt.



Fahren Sie fort mit Schritt 8.

7-2. Direkte Rückkehr zum Einrichtungsmenü

Halten Sie den FEED-Knopf **mindestens 3 Sekunden lang** gedrückt, bis Sie einen dreifachen Signalton hören.

Das lange Gedrückthalten des FEED-Knopfes löst bereits nach 1 Sekunde den doppelten Signalton aus. Ignorieren Sie dies und drücken Sie den FEED-Knopf weiter.

Nach ungefähr 3 Sekunden hören Sie den dreifachen Signalton und das unten stehende Menü wird gedruckt.

1.Setting				
2. Setup Pril	nt J			
J. Save & Ell	u a+			
<set> Press FEED b as the same wait more th</set>	utton for th as your sele an 1 second.	e number of cting item,	times and	
<return></return>				
Continue to	press FEED b	utton more	than	
	PICOO ILLU D		Liiaii	

Fahren Sie fort mit Schritt 8.

8. Dreimaliges Drücken des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 3. Save & End) speichert die Einstellungen, schneidet das Papier und beendet den Einrichtungsmodus.

▲ Vorsicht: Wenn der Drucker ausgeschaltet wird, ohne vorher "Save & End" anzuwählen, gehen alle Einstellungsänderungen verloren.

• Überprüfen der Einstellungen

Machen Sie einen Probedruck gemäß den Anweisungen in Abschnitt 9-1, um zu prüfen, ob die Einstellungen übernommen wurden.

Der Probedruck enthält eine Liste der Druckereinstellungen, die Sie über Ihre Änderungen informiert.

9-3. Einrichtungseinstellungen

Einstellungsgruppen

Einstellungsgruppe		Beschreibung		
1 Memory Switch 1 Einstellungen von		Einstellungen von Speicherschalter 1		
2	Memory Switch 2	Einstellungen von Speicherschalter 2		
3	Print	Druckeinstellungen		
4	Hardware	Hardwareeinstellungen		
5	Interface	Einstellungen der seriellen und der USB-Schnittstelle (Diese Gruppe wird bei Druckern mit LAN-Schnittstelle nicht angezeigt.)		

Einstellungsgruppen und Detaileinstellungen

(Hinweis) Die Einrichtungseinstellungen und Standardwerte hängen vom Druckermodell und/oder der Region ab.

(1) Memory Switch 1 Group (Einstellungsgruppe Speicherschalter 1)

	Element	Beschreibung		Einstellungsoption
1	Power On Status	Legt fest, ob der Betriebszustand (Gerät eingeschaltet) gemeldet wird.		Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
2	Receive Buffer	Legt die Größe des Empfangspuffers fest.	1 2	45bytes 4Kbytes
3	Busy Condition	Meldet den Drucker als BUSY (Datenempfang nicht möglich).		Buffer full (Puffer voll) Offline/Buffer full (Offline/Puffer voll)
4	Receive Error	Legt fest, was geschehen soll, wenn während der Benutzung der seriellen Schnittstelle ein Empfangsfehler auftritt.		?Print (?Drucken) Ignore (Ignorieren)
5	Auto LF	Legt fest, ob der CR-Code einen automatischen Zeilenvorschub auslöst.		Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
6	DSR(#6) Reset	Legt fest, ob der Empfang eines DSR-Signals (6) über die serielle Schnittstelle einen Hardware-Reset auslöst.		Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
7	INIT(#25) Reset	Legt fest, ob der Empfang eines INIT-Signals (25) über die serielle Schnittstelle einen Hardware-Reset auslöst.	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)

Element		Beschreibung		Einstellungsoption	
8	USB Soft Reset	Legt fest, ob in der USB-Druckerklasse ein USB-Soft-Reset einen Hardware-Reset auslöst.	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)	

(2) Memory Switch 2 Group (Einstellungsgruppe Speicherschalter 2)

Element Beschreibung		Beschreibung		Einstellungsoption
1	Cover Open Error	Fehlerbehebung für Abdeckung offen während des Drucks	1	Auto Recovery (Automatische Behebung) Recovery by CMND (Wiederherstellung durch Befehl)
2	Error	Legt fest, was beim Einschalten oder nach der Wiederherstellung nach einem Fehler geschieht. "Auto Recovery": Automatische Wiederherstellung durchführen, um den Datenempfang zu aktivieren. "Recovery by CMND": Alle empfangenen Daten verwerfen, bis ein Reset-Befehl empfangen wird.	1 2	Auto Recovery (Automatische Behebung) Recovery by CMND (Wiederherstellung durch Befehl)
3	Batch (COM IF)	Legt fest, ob für die serielle Schnittstelle die Batchverarbeitung zum Drucken verwendet werden soll	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
4	Batch (Other IF)	Legt fest, ob für die USB- oder LAN-Schnittstelle die Batchverarbeitung zum Drucken verwendet werden soll	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
5	Serial Number	Legt fest, was als iSerial-Nummer über USB gemeldet wird. "Disable" (deaktivieren): Gibt "0" als iSerial-Nummer aus "Enable" (aktivieren): Gibt die werksseitige Seriennummer als iSerial-Nummer aus	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
6	ASB	Legt fest, ob die Funktion zur automatischen Statusübertragung aktiviert wird (ASB: Automatic Status Back)	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)
7	Font-B	Legt die Zahl der Spalten für Schriftart B fest (horizontal x vertikal) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 Mode2

(3) Print Group (Einstellungsgruppe Drucken)

Element		Beschreibung		Einstellungsoption
1	Paper Width	Papierbreite und Anzahl der Zeichen pro Zeile.	1 2 3 4	80mm/48columns (80 mm/48 Spalten) 80mm/42columns (80 mm/42 Spalten) 58mm/35columns (58 mm/35 Spalten) 58mm/32columns (58 mm/32 Spalten)
2	Max Speed	Druckhöchstgeschwindigkeit Die Höchstgeschwindigkeit zum Drucken von Strichcodes und zweidimensionalen Codes beträgt 120 mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100 mm/s 110 mm/s 120 mm/s 130 mm/s 140 mm/s 150 mm/s 160 mm/s 170 mm/s 180 mm/s 190 mm/s 200 mm/s 210 mm/s 220 mm/s
3	Print Density	Druckdichte Je kleiner der Wert, desto niedriger die Druckdichte. Je größer der Wert, desto höher die Druckdichte.	1 2 3 4 5 6 7	70 % 80 % 90 % 100 % 110 % 120 % 130 %

Element		Beschreibung		Einstellungsoption	
1	Error Alert *1	Legt fest, ob bei einem Fehler ein Signalton ausgegeben wird. "None": Kein Signalton. "One Time": Signalton ertönt viermal. "Continuous": Dauerhafter Signalton.	1 2 3	None One Time Continuous	
2	Buzzer Interval *2	 Der Signalton, der während des Druckens verwendet wird. In folgenden Fällen wird der Signalton während des Druckens ausgegeben: Abdeckung ist offen und FEED-Knopf wird gedrückt. Signalton-Befehl erhalten (ESC p 03h t1 t2 t3). 	1 2 3 4 5	Pattern 1 (Muster 1) Pattern 2 (Muster 2) Pattern 3 (Muster 3) Pattern 4 (Muster 4) Pattern 5 (Muster 5)	
3	Buzzer Repetition *2	Die Anzahl der Wiederholungen des Signaltons während des Druckens Zero (null) bedeutet, dass kein Signalton erzeugt wird. In folgenden Fällen wird der Signalton während des Druckens ausgegeben: • Abdeckung ist offen und FEED-Knopf wird gedrückt. • Signalton-Befehl erhalten (ESC p 03h t1 t2 t3).	1 2 3 4 5 6	Zero (null) One (eins) Two (zwei) Three (drei) Four (vier) Five (fünf)	
4	Graph/User NV-MEM	NV-Grafikspeichergröße und Benutzer-NV-Speichergröße Gibt die Größe des Speicherbereichs für Grafiken und NV-Bit-Bilder sowie den Speicherplatz für Benutzerdaten an.	1 384 KB/192 KE 2 448 KB/192 KE 2 448 KB/128 KE 3 512 KB/64 KB en 4 576 KB/0 B		
5	Cut at Cover Close	Legt fest, ob das Schneidwerk aktiviert wird, wenn die Abdeckung geschlossen wird.	1 2	Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)	
6	PNE Detect	Legt fest, ob eine Benachrichtigung ausgegeben werden soll, wenn das Papier fast aufgebraucht ist.		Enable (aktivieren) Disable (deaktivieren)	

(4) Hardware Group (Einstellungsgruppe Hardware)

*1 "Error Alert"

Der "Continuous" Signalton verhält sich wie folgt: (Hinweis) Drücken Sie den FEED-Knopf, um den dauerhaften Signalton auszuschalten.

- Behebbarer Fehler (außer Papier fast alle)
 - Dauerhafter Signalton von 500 ms EIN/200 ms AUS
- Hardwarefehler
 Dauerhafter Signalton von 1000 ms EIN/500 ms AUS
- *2 "Buzzer Interval"

Es gibt folgende Signalmuster:

- Pattern 1 40 ms EIN/120 ms AUS
- Pattern 2 140 ms EIN/140 ms AUS
- Pattern 3 200 ms EIN/200 ms AUS
- Pattern 4 10 ms EIN/50 ms AUS
- Pattern 5 30 ms EIN/50 ms AUS

	Element	Beschreibung Einstellungsoption		Einstellungsoption
1	Baud rate	Baudrate für die serielle Schnittstelle	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS
2	Format	Datenformat für die serielle Schnittstelle	1 2 3 4 5	7EVEN1 (7 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit) 7ODD1 (7 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit) 8NONE1 (8 Datenbits, keine Parität, 1 Stoppbit) 8EVEN1 (8 Datenbits, gerade Parität, 1 Stoppbit) 8ODD1 (8 Datenbits, ungerade Parität, 1 Stoppbit)
3	Protocol	Puffersteuerungsprotokoll für die serielle Schnittstelle	1 2	DSR/DTR XON/XOFF
4	USB	Klasse für USB-Schnittstelle		Printer (Drucker) V-COM

(5) Interface Group (Einstellungsgruppe Schnittstelle)

(Hinweis) Diese Gruppe wird bei Druckern mit LAN-Schnittstelle nicht angezeigt.

9-4. HEX-Dump

Vergewissern Sie sich, dass Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein, während Sie den FEED-Knopf auf dem Bedienfeld gedrückt halten. Daraufhin wird der in Abschnitt 9-1 gezeigte Ausdruck produziert.

Durch **dreimaliges Drücken** des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 3. Hex Dump) geht der Drucker in den HEX-Dump-Modus über.

In diesem Modus werden alle an den Drucker gesendeten Daten im hexadezimalen Code ausgedruckt. Auf diese Weise können Sie einfach überprüfen, ob die Steuercodes, die vom PC-Programm an den Drucker gesendet werden, korrekt sind.

Um diesen Modus wieder zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Hex Dump 000000 1B 40 1B 4D 02 1B 74 01 .@.M..t. Address Hex ASCII

HEX-Dump-Ausdruck (Beispiel)

9-5. Befehlsprotokoll

Vergewissern Sie sich, dass Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein, während Sie den FEED-Knopf auf dem Bedienfeld gedrückt halten. Daraufhin wird der in Abschnitt 9-1 gezeigte Ausdruck produziert.

Durch **viermaliges Drücken** des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 4. Command Trace) wechselt der Drucker in den Modus Befehlsprotokoll.

In diesem Modus werden alle an den Drucker gesendeten Daten im ASCII-Format (mit ESC-/POS-Befehlserklärungen) gedruckt. Auf diese Weise können Sie die vom PC-Programm an den Drucker gesendeten ESC-/POS-Befehle analysieren. Um diesen Modus wieder zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Befehlsprotokoll-Ausdruck (Beispiel)



- a. Nicht definierte Befehle oder Befehle mit ungültigen Befehlsparametern werden als Fehler behandelt und optisch hervorgehoben (Hintergrund- und Schriftfarbe vertauscht).
- b. Bedeutungslose und unnötige Befehle werden zur Warnung durch Unterstreichung hervorgehoben.
- c. Befehlscodes werden fett gedruckt.

9-6. Musterausdruck

Vergewissern Sie sich, dass Papier richtig in den Drucker eingelegt ist. Schalten Sie den Drucker am Netzschalter aus. Schalten Sie ihn dann wieder ein, während Sie den FEED-Knopf auf dem Bedienfeld gedrückt halten. Daraufhin wird der in Abschnitt 9-1 gezeigte Ausdruck produziert.

Durch **dreimaliges Drücken** des FEED-Knopfes (zur Auswahl von 5. Sample Print) wechselt der Drucker in den Modus Musterausdruck.

In diesem Modus wird eine Erklärung der FEED-Knopfbedienung ausgedruckt und das Papier abgeschnitten. Anschließend werden verschiedene Musterbeispiele ausgedruckt. (Die Erklärung der Bedienung des FEED-Knopfes wird nur beim ersten Mal ausgedruckt.)

" FEED-Knopf drücken.

Kurz : Nächstes Muster

Lang : Gleiches Muster"

Durch kurzzeitiges Drücken des FEED-Knopfs (weniger als eine Sekunde) nach dem Drucken werden folgende Musterbeispiele einzeln nacheinander ausgedruckt.

 * Der Reihe nach: "Kassenbon" → "Gutschein" → "Barcode" → "Kassenbon" (Nach jedem Ausdruck hält der Drucker an. Drücken Sie den FEED-Knopf, um das nächste Muster auszudrucken.)

Durch langes Drücken des FEED-Knopfs (eine Sekunde oder länger) wird das vorhergehende Muster noch einmal gedruckt.

Um diesen Modus wieder zu verlassen, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Im Modus Musterausdruck wird das Papier nach jedem Muster abgeschnitten.

Je nach Einstellung der Papierbreite unter Einrichtung kann im Modus Musterausdruck 80 mm breites oder 58 mm breites Papier verwendet werden.

Tritt ein behebbarer Fehler auf, so wird der Musterausdruck nach der Behebung fortgesetzt.

Nachfolgend finden Sie Beispielausdrucke.

-				7				
						_		
1	JK.	T				ssue		
						tate		
	OKI Supermark	et						X
10	el : 987-054-0	521		2		×		
Banana	a2, 50	1	\$2,50			×.		
Beer 350ml	a2, 40	6	\$14, 40			8		
Cake	82,50	3	\$7.50			~	a -	
Fairy lamp	a3, 80 a, 50	2	\$1.00				ă —	
Candy	a. 11	10	\$1.10		۵			
Strawberry	a2.45	4	\$9, 80		°		ĭ N	
Pie	a35, 00	1	\$35,00		12	2		
Pizza	a20.00	1	\$20,00		34	12	*	
Socks	83, 30	5	\$19,80		сл.	1. E	÷	
Wine	899.80	÷	\$99.80		3 7		Omp	
in the	600, 00				00 9	1 a		
Sub total			\$242, 70		•	ß	\sim	
Tax(5%)			\$12, 10			REA		
Total			\$254, 80		345	E		NO
Re	ceipt No. : 9	202			67	1		12
Ca	sher : X	XXX			893	No.		4567
	xx-	-XX-20X)	(_			690
				,	L			
a012345	6789012	3456	789a					

<Ergebnis Musterausdruck, 80-mm-Muster> "Kassenbon"-Muster "Guts

"Gutschein"-Muster

"Barcode"-Muster



<Ergebnis Musterausdruck, 58-mm-Muster>

"Kassenbon"-Muster

OKI Supermarket Tel : 987-654-321 Banana 82.50 1 \$2.50 \$14.40 Beer 350#1 **8**2.40 6 Cake 22.50 3 \$19.00 Slipper 83,80 5 \$1.00 \$1,10 Fairy Lang a. 50 2 Candy a. 11 10 Strawberry 82.45 4 \$9,80 Pie **a35.0**0 1 \$35.00 Pizza a20.00 \$20.00 1 Socks 83 30 6 \$19,80 \$12.80 Aspirin 812.80 1 \$99.80 Wine 299.80 1 Sub total \$242.70 Tax (5%) \$12.10 \$254.80 Total Receipt No. : 9202 Casher : XXXX XX-XX-20XX a0123456789a Issue date : XX.XX.20XX Save 20 dollars on Coupon OKI will give a REAL LIFE to your h brape Г ŝ ٩, P 믓 company. Т ----NO. 1234567890



"Gutschein"-Muster

10. Regelmäßige Reinigung

Die Druckqualität kann durch Papierreste, Staub oder andere Fremdstoffe beeinträchtigt werden. Um dieses Problem zu vermeiden, entfernen Sie gemäß nachstehender Beschreibung jegliche Papierreste oder Staub vom Rollenhalter, der Papiertransportvorrichtung, der Druckwalze und dem Thermodruckkopf. Reinigen Sie das Gerät alle sechs Monate.

10-1. Reinigung des Rollenhalters und der Papiertransportvorrichtung

- (1) Schalten Sie das Gerät aus.
- (2) Öffnen Sie die obere Abdeckung.
- (3) Wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Staub, Papier- und Klebstoffreste sowie sonstige Fremdstoffe vom Rollenhalter und der Papiertransportvorrichtung ab.



10-2. Reinigung der Druckwalze

- (1) Schalten Sie das Gerät aus.
- (2) Öffnen Sie die obere Abdeckung.
- (3) Wischen Sie mit einem weichen, trockenen Tuch Staub, Papier- und Klebstoffreste sowie sonstige Fremdstoffe von der Druckwalze ab.



▲ Vorsicht: Achten Sie darauf, die Druckwalze nicht zu beschädigen oder zu verformen. Dellen auf der Druckwalze führen zu Lücken beim Drucken und/oder Störungen beim Papiervorschub.

10-3. Reinigung des Thermodruckkopfes

- (1) Schalten Sie das Gerät aus.
- (2) Öffnen Sie die obere Abdeckung.
- (3) Entfernen Sie mit einem Lösungsmittel auf Alkoholbasis alle schwarzen Papierpartikel und anderen Materialreste von der Oberfläche des Thermodruckkopfs.



∆ Vorsicht:	Der Thermodruckkopf ist empfindlich und kann schnell beschädigt werden. Reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem
Δ Vorsicht:	weichen Tuch, um Beschädigungen zu vermeiden. Der Thermodruckkopf ist nach dem Drucken heiß. Lassen Sie ihn etwa zehn Minuten abkühlen, bevor Sie mit der
∆ Vorsicht:	Reinigung beginnen. Elektrostatische Aufladung kann den Thermodruckkopf
	beschädigen. Setzen Sie ihn daher möglichst keiner elektrostatischen Aufladung aus.
∆ Vorsicht:	Bevor Sie den Drucker einschalten, warten Sie bitte, bis der Alkohol des Lösungsmittels vollständig getrocknet ist.
∆ Vorsicht:	Verwenden Sie nur Lösungsmittel auf Alkohol- oder Isopropylalkoholbasis.

11. Schnittstelle

11-1. Serielle Schnittstelle

(1) Angaben zur Übertragungsschnittstelle

Übertragungs- methode	Asynchron				
Betriebsart	Vollduplex				
Eingangs-/ Ausgangsschaltkreis	Eingang: MAX211 oder gleichwertig Ausgang: MAX211 oder gleichwertig				
Baudrate	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps (Einrichtungseinstellungen)				
Übertragungscode- Typ	7 oder 8 Bit				
Übertragungscode- Format	Startbits: 1 Bit Stoppbits: 1 Bit Datenbits: 7 oder 8 Bit (Einrichtungseinstellungen) Parität: Keine, ungerade, gerade (Einrichtungseinstellungen) Mark (1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Space (0) Space (0) Space (0) Space (0) Space (0) Space (0)				
Übertragungs- sequenz	LSB zu MSB				
Übertragungscode	JIS-Code				
Fehlerkontrolle	Paritätskontrolle (Einrichtungseinstellungen)				
Länge Verbindungskabel	Max. 15 m: (bei Stromversorgung über Netzbuchse) Max. 2 m: (bei Stromversorgung über Schnittstelle)				
Protokoll	DSR/DTR, XON/XOFF (Einrichtungseinstellungen)				

(2) Serielle Schnittstelle

Pin-Nr.	Signal- bezeichnung	Richtung	Signalleitungsbezeichnung
1	SG	-	Signal Ground (Signalmasse)
2	TXD	Ausgang	Transmit Data (vom Drucker übertragene Daten)
3	RXD	Eingang	Receive Data (vom Drucker empfangene Daten)
4	RTS	Ausgang	Request to Send (Sendeanforderung)
5	CTS	Eingang	Clear to Send (Sendeerlaubnis)
6	DSR	Eingang	Data Set Ready (Einsatzbereitschaft der Gegenstelle)
7	SG	-	Signal Ground (Signalmasse)
8~19	N.C	-	No Connection (Keine Verbindung)
20	DTR	Ausgang	Data Terminal Ready (Terminal bereit)
21~24	N.C	-	No Connection (Keine Verbindung)
25	INIT	Eingang	Reset-Signal

▲ Vorsicht: Verwenden Sie am Steckverbinder eine Sicherungsschraube mit Zollgewinde.

(3) Verbindungskabel

Wir empfehlen, die Verbindung wie folgt einzurichten:



 Δ Vorsicht: Eine Stromversorgung über die Schnittstelle ist nicht zulässig.

11-2. USB-Schnittstelle

(1) Stecker Typ B: 4 Pins

Pin-Nr.	Signal- bezeichnung	Richtung	Signalleitungsbezeichnung
1	VBUS	Eingang	VBUS
2	D-inB	Eingang/ Ausgang	D-
3	D+inB	Eingang/ Ausgang	D+
4	SG	-	Signal Ground (Signalmasse)

▲ Vorsicht: Verwenden Sie ein geschirmtes USB-Kabel.

11-3. LAN-Schnittstelle

(1) Stecker für LAN-Schnittstelle

Pin-Nr.	Signal- bezeichnung	Richtung	Signalleitungsbezeichnung
1	TX+	Ausgang	Ausgangsdaten
2	TX-	Ausgang	Ausgangsdaten
3	RX+	Eingang	Eingangsdaten
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Eingang	Eingangsdaten
7	N.C	_	-
8	N.C	-	-

(2) LED



Nr.	Bedeutung	Beschreibung
1	10BASE-T Link	Leuchtet, wenn die Verbindung als 10BASE-T erkannt wurde
2	100BASE-TX Link	Leuchtet, wenn die Verbindung als 100BASE-TX erkannt wurde
3	Status	Leuchtet eine gewisse Zeitspanne (50 ms), wenn Pakete empfangen werden

(3) DIP-Schalter

▲ Vorsicht: Diese Schalter dienen zur Wartung. Lassen Sie sie daher während des normalen Betriebs immer auf AUS.

Nr.	EIN	AUS
1	-	Aus (fest)
2	Initialisierung der Einstellungsinformationen	-
3	Einstellungsinformationen	-
4	Selbstdiagnose-Druck	-



Verfahrensweise für Initialisierung der Einstellungen

- 1) Schalten Sie das Gerät aus.
- 2) Stellen Sie den DIP-Schalter Nr. 2 auf EIN.
- 3) Schalten Sie das Gerät ein. Die Initialisierung dauert etwa fünf Sekunden.
- 4) Schalten Sie das Gerät aus.
- 5) Stellen Sie den DIP-Schalter Nr. 2 auf AUS.

Verfahrensweise für Probedruck von LAN-Karte

- 1) Schalten Sie das Gerät aus.
- 2) Stellen Sie die DIP-Schalter Nr. 3 und 4 auf EIN.
- 3) Sobald das Gerät eingeschaltet wird, erfolgt ein Probedruck.
- 4) Schalten Sie das Gerät aus.
- 5) Stellen Sie die DIP-Schalter Nr. 3 und 4 auf AUS.

Δ Vorsicht: Seien Sie vorsichtig bei der Bedienung der DIP-Schalter.

11-4. Kassenschubladen-Anschlussbuchse

Pin-Nr.	Signal- bezeichnung	Richtung	Signalleitungsbezeichnung
1	FG	-	Frame Ground (Gehäusemasse)
2	*DRD1	Ausgang	Antrieb Kassenschublade, Signal 1
3	DRSNS1	Eingang	Erkennung Kassenschublade, Signal 1
4	+24 V	-	Stromversorgung für Antrieb
5	*DRD2	Ausgang	Antrieb Kassenschublade, Signal 2
6	SG	-	Signal Ground (Signalmasse)



<Buchsenansicht>



- A Vorsicht: Verwenden Sie ein geschirmtes Kassenschubladenkabel.
- ▲ Vorsicht: Eine gleichzeitige Schaltung beider Antriebe ist nicht möglich.
- ▲ Vorsicht: Die EIN-/AUS-Zeit (t1 und t2) für die Schublade können Sie über den Impulsbefehl (ESC p m t1 t2) festlegen.
- Δ Vorsicht: Achten Sie darauf, dass die Antriebs-Betriebsdauer der Schublade der folgenden Formel entspricht: EIN-Dauer/(EIN-Dauer + AUS-Dauer) ≤ 0,2
- ▲ Vorsicht: Lassen Sie die Stromversorgung der Schublade immer über den Drucker laufen (Pin 4 des Steckers).
- Δ Vorsicht: Verwenden Sie einen Schubladenmagneten mit einem Widerstand von mindestens 24 Ω. Bei weniger 24 Ω kann der Magnet durch zu hohe Stromstärken beschädigt werden.
- ▲ Vorsicht: Dieses Gerät ist mit einem speziellen Modularstecker für die Kassenschublade und das Kundendisplay ausgestattet. Verwenden Sie keine anderen Stecker wie zum Beispiel Telefonstecker.

11-5. Technische Daten - elektrischer Anschluss

- (1) Bemessungsspannung Eingang: 100-240 V, 50-60 Hz
- (2) Bemessungsstrom Eingang:
- (3) Betriebsspannung: 24 V DC±10%
- (4) Leistungsaufnahme: Im Bereitschaftsmodus: Max. 3,0 W/durchschn. 0,1 A (USB- und serielle Schnittstelle) Max. 4,5 W/durchschn. 0,1 A (LAN-Schnittstelle)

1.1 A

Im Betrieb: Ca. 38 W/durchschn. 1,5 A (bei 24 V, 25 °C, Druckdichte 100 %, Papierbreite 80 mm, 9 % Druckbetrieb)

Hinweis: Antriebsstrom für Kassenschublade: Max. 1 A Es dürfen nicht zwei Schubladen gleichzeitig angetrieben werden.

Belegung des Netzteilsteckers

Pin-Nr.	Signal- bezeichnung	
1	+24 V	
2	SG	
3	N.C	



- Δ Vorsicht: Verwenden Sie für die Stromversorgung nur das von uns empfohlene Netzteil.
- ▲ Vorsicht: Wenn unser empfohlenes Netzteil nicht verwendet wird (Benutzer verwendet eigenes Gerät zur Stromversorgung), kann es zu Problemen wie schlechter Druckqualität, elektromagnetischen Störungen oder Leitungsrauschen kommen. Beachten Sie in diesem Fall bitte Folgendes:
 - Verwenden Sie ein Netzteil, das für die tatsächliche Leistungsaufnahme beim Drucken geeignet ist.
 - Stellen Sie bereits vorher sicher, dass es nicht zu elektrostatischer Aufladung, elektromagnetischen Störungen, Leitungsrauschen usw. kommen kann.

12. Technische Daten

12-1. Technische Daten - allgemein

- (1) Druckverfahren: Thermodirektdruck
- (2) Druckgeschwindigkeit: Maximal 220 mm/s (nur schwarz-weiß)
- (3) Druckauflösung: 8 Punkte/mm (0,125 mm)
- (4) Verhältnis zwischen Anzahl der gedruckten Spalten und Schriftgröße

Basisschrift ((Breite)x(Höhe) in Punkt)

	Papierbreite: 58 mm		
	32-Spalten-Druck	35-Spalten-Druck	
ANK: Schriftart A	32 Spalten: 12x24	35 Spalten: 12x24	
ANK: Schriftart B	38 Spalten: 10x24 42 Spalten: 9x24	42 Spalten: 10x24 46 Spalten: 9x24	
ANK: Schriftart C	48 Spalten: 8x16	52 Spalten: 8x16	
ANK: Schriftart A Erweiterungsschriftart	32 Spalten: 12x24	35 Spalten: 12x24	
ANK: Schriftart B Erweiterungsschriftart	38 Spalten: 10x24 42 Spalten: 9x24	42 Spalten: 10x24 46 Spalten: 9x24	

Basisschrift ((Breite)x(Höhe) in Punkt)

	Papierbreite: 80 mm	
	42-Spalten-Druck	48-Spalten-Druck
ANK: Schriftart A	42 Spalten: 12x24	48 Spalten: 12x24
ANK: Schriftart B	51 Spalten: 10x24 56 Spalten: 9x24	57 Spalten: 10x24 64 Spalten: 9x24
ANK: Schriftart C	64 Spalten: 8x16	72 Spalten: 8x16
ANK: Schriftart A Erweiterungsschriftart	42 Spalten: 12x24	48 Spalten: 12x24
ANK: Schriftart B Erweiterungsschriftart	51 Spalten: 10x24 56 Spalten: 9x24	57 Spalten: 10x24 64 Spalten: 9x24

(5) Zeichensätze

Alphanumerisch (95), Erweiterungsgrafik (128×20), internationale Zeichen (48), Sonderzeichen (845)

(6) Schriftgröße

	Basisschriftart		Letter-Schriftart	
	(Breite)x (Höhe) in Punkt	(Breite)x (Höhe) in mm	(Breite)x (Höhe) in Punkt	(Breite)x (Höhe) in mm
ANK: Schriftart A	12 x 24	1,5 x 3,0	11 x 22	1,375 x 2,75
ANK: Schriftart B	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 17 9 x 17	1,125 x 2,125 1,125 x 2,125
ANK: Schriftart C	8 x 16	1,0 x 2,0	8 x 13	1,0 x 1,625
ANK: Schriftart A Erweiterungs- schriftart	12 x 24	1,5 x 3,0	12 x 24	1,5 x 3,0
ANK: Schriftart B Erweiterungs- schriftart	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 22 9 x 22	1,125 x 2,75 1,125 x 2,75

(Hinweis) Die Anzahl der gedruckten Spalten, die Schriftgröße und die verfügbaren Zeichensätze hängen vom Druckermodell und/oder der Region ab.

(7) Umrissdarstellung

Standardmodell







Modell mit integriertem Netzteil







12-2. Technische Daten - Schneidwerk

(1) Schnittmethode: Partieller Schnitt (Papier bleibt an einer Stelle verbunden)

▲ Vorsicht: Verwenden Sie das Schneidwerk nicht konstant mit mehr als 10 Schnitten pro Minute (mehr als 1 Schnitt pro 6 Sekunden). Anderenfalls kann es zu Störungen kommen.

12-3. Technische Daten - Wechsel der Papierrollen

- (1) Einlegemethode: Die Papierrollen werden manuell eingesetzt.
- (2) Papier fast alle: Meldung, wenn das verbleibende Papier nicht ausreicht.

Δ Vorsicht: Es wird ein Kerndurchmesser von 18 mm unterstützt.

12-4. Technische Daten - Schnittstelle

- (1) Seriell (RS-232C)
- (2) USB (USB 2.0 Full Speed)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Technische Daten - Umgebungsbedingungen

(1)	Temperatur		
	In Betrieb	Betrieb gewährleistet bei:	0 °C-40 °C
		Druckqualität gewährleistet bei:	5 °C-35 °C
	Außer Betri	eb	-5 °C-60 °C
	Transport o	der Lagerung (Verpackung)	-20 °C-60 °C
(2)	Luftfeuchtigkei	t	
	In Betrieb	Betrieb gewährleistet bei:	10 %-95 % relativ
			(keine Kondensation)
		Druckqualität gewährleistet bei:	10 %-85 % relativ
			(keine Kondensation)
	Außer Betri	eb	8 %-95 % relativ
			(keine Kondensation)
	Transport o	der Lagerung (Verpackung)	5 %-95 % relativ
			(keine Kondensation)

(3) Maximale Feuchtkugeltemperatur 29 °C



12-6. Technische Daten - Lebensdauer

(1) Lebensdauer Drucker 20 Millionen Zeilen (bei Verwendung des empfohlenen 75-µm-Papiers)

(2) Lebensdauer Thermodruckkopf

Länge: 100 km (bei Verwendung des empfohlenen 75-µm-Papiers) Impulse: 100 Millionen Impulse (bei Verwendung des empfohlenen 75-µm-Papiers)

(3) Lebensdauer Schneidwerk

Papierdicke 75 μm: 1,5 Millionen Schnitte (bei Verwendung des empfohlenen 75-μm-Papiers) 65 μm/85 μm: 1,0 Million Schnitte

13. Sicherheitshinweise zur Benutzung

13-1. Hinweise zum Umgang mit Thermopapier

- (1) Hohe Druckgeschwindigkeiten können zum Verwischen des Ausdrucks führen. Um ein Verwischen zu vermeiden, wählen Sie eine geeignete Druckgeschwindigkeit, oder wählen Sie eine geeignete Kombination aus Druckgeschwindigkeit und Druckdichte.
 (Siehe Kap. 9 Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)
- (2) Zeichen aus einem nicht standardmäßigen Zeichensatz erscheinen beim Ausdruck in einer Schrift mit dünnen Serifen o. ä. sehr blass. Verwenden Sie in diesem Fall eine fett ausgezeichnete, serifenlose Schrift.
- (3) Sie erreichen qualitativ hochwertige Ausdrucke mit gleichmäßigem Erscheinungsbild (ohne Dehnung oder Stauchung), wenn Sie das Papier vor dem nächsten Druckvorgang bzw. nach dem Abschneiden mindestens 1 mm (8 Rasterpunkte) vorschieben.
- (4) Beim sequenziellen Drucken kann eine langsame Datenübertragung zu weißen Streifen auf dem Ausdruck führen, da Druckvorgang und Druckpausen wechselweise erfolgen. Drucken Sie daher im Batchmodus ("Batch (COM IF)", "Batch (COM IF)"), wenn die Druckqualität entscheidend ist.

(Siehe Kap. 9 Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)

- (5) Mit einem Menübefehl kann der obere Papierrand auf 12 mmm oder 3 mm eingestellt werden. Wenn der obere Rand auf 3 mm festgelegt ist, müssen Sie den Ausdruck jedes Mal entfernen, wenn der Druckvorgang mit dem Abschneiden des Papiers beendet wird, da das Papier vor dem nächsten Drucken zurückgezogen wird. Anderenfalls kann das teilweise geschnittene Papier einreißen oder die Schneidkante geknickt werden, was zum Papierstau führt. Verwenden Sie außerdem für jeden Druckvorgang mindestens 30 mm Papier.
- (6) Eine hoch eingestellte Druckdichte (110 % und mehr) kann bei niedrigen Temperaturen je nach Druckmuster ein verwischtes oder unregelmäßiges Ergebnis zur Folge haben. Reduzieren Sie daher die Druckgeschwindigkeit, wenn die Druckqualität entscheidend ist.

(Siehe Kap. 9 Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)

(7) Wechseln Sie während des Druckvorgangs nicht von schmalerem auf breiteres Papier (z. B. 58 mm auf 80 mm). Wenn Sie sehr schmales Papier verwenden, kann ein Teil des Thermodruckkopfes direkt mit der Druckwalze in Verbindung kommen. Dadurch verschleißt der Druckkopf schneller und die Druckqualität verschlechtert sich. Da die Klinge auch an Stellen ohne Papier schneidet, kann sie abstumpfen und die Schnittleistung nachlassen. Wechseln Sie während des Druckvorgangs nicht auf Papier mit anderer Breite.
- (8) Wenn das Papier über längere Zeit im Drucker belassen wird, kann es sich wellen und das Druckergebnis blass erscheinen lassen. Ziehen Sie es daher vor dem nächsten Drucken 20-30 mm vor, wenn der letzte Druckvorgang schon länger zurückliegt.
- (9) Wenn andere als die empfohlenen Papiersorten verwendet werden, können die angegebene Druckqualität und/oder Lebensdauer des Thermodruckkopfes nicht zugesichert werden. Insbesondere Papiersorten, die Na+, K+ oder CI- enthalten, können die Lebensdauer des Thermodruckkopfes beträchtlich verkürzen.
- (10) Die Verwendung eines anderen als des empfohlenen Netzteils kann verwischte und/oder unregelmäßige Druckergebnisse zur Folge haben. Verwenden Sie daher nur das empfohlene Netzteil.
- (11) Beim Papierrollenwechsel oder Schließen der oberen Abdeckung kann das Papier verschmutzen oder einreißen. Ziehen Sie es daher vor dem Drucken um 20-30 mm vor.

13-2 Hinweise zum Umgang mit dem Schneidwerk

- Verwenden Sie das Schneidwerk nicht konstant mit mehr als 10 Schnitten pro Minute (mehr als 1 Schnitt pro 6 Sekunden). Anderenfalls kann es zu Störungen kommen.
- (2) Entfernen Sie das Papier nicht während des Schneidvorgangs. Dies kann zu Störungen wie z. B. einem Papierstau führen.
- (3) Wenn der obere Rand mit 3 mm festgelegt ist, müssen Sie den Ausdruck jedes Mal entfernen, wenn der Druckvorgang mit dem Abschneiden des Papiers beendet wird, da das Papier vor dem nächsten Drucken zurückgezogen wird. Anderenfalls kann es zu Störungen wie z. B. einem Papierstau kommen.

13-3. Hinweise zum Druck von Strichcodes/2D-Codes

- Bei der Verwendung von dickem Papier sollten die Druckgeschwindigkeit und die Druckdichte entsprechend angepasst werden. Prüfen Sie vor dem regulären Einsatz, ob der Druck zuverlässig erfolgt, da es je nach Einsatzumgebung und Luftfeuchtigkeit bei dickem Papier zu einem Verwischen des Ausdrucks kommen kann.
 (Siehe Kap. 9 Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)
- (2) Passen Sie bei 2D-Codes die Druckgeschwindigkeit und Druckdichte so an, dass eine gute Erkennungsleistung erzielt wird. Die Lesbarkeit unterscheidet sich je nach Modulbreite, Druckdichte, Umgebungstemperatur, Thermopapier und Leistung des Lesegeräts. Überprüfen Sie die korrekte Erkennung daher vor dem regulären Einsatz des Druckers. (Siehe Kap. 9 Spezialmodus: 9-2. Einrichtung ändern.)

(3) Wird ein Strichcode am oberen Ende des Papiers (beim ersten Einzug) oder am unteren Ende des Papiers (nach Abschluss des Einzugs) gedruckt, so sollte die Lesbarkeit überprüft werden, da die Präzision des Papiervorschubs eventuell nachlässt.

13-4. Hinweise zur Benutzung der USB-Schnittstelle

- (1) Schließen Sie den Drucker direkt an den Host an.
- (2) Schalten Sie den Drucker an, bevor Sie einen Druckvorgang auslösen.
- (3) Kommt es während des Druckens zu einem Fehler, beheben Sie ihn und starten Sie einen erneuten Druckversuch.
- (4) Schalten Sie während des Druckvorgangs den Drucker nicht aus und stecken Sie auch das USB-Kabel nicht aus. Schalten Sie den Host-Computer nach Möglichkeit nicht in einen Energiesparmodus (Standby, Ruhezustand o. ä.). Stecken Sie das USB-Kabel aus und wieder ein oder schalten Sie den Drucker aus und wieder ein, wenn er auch nach der Ausführung der oben beschriebenen Schritte nicht richtig funktioniert. Wenn der Drucker dann immer noch nicht richtig funktioniert, starten Sie den Host-Computer neu.

13-5. Hinweise zur Aufstellung

- Verwenden Sie den Drucker nur in geschlossenen Räumen. Die Verwendung im Freien kann durch Staub und andere Faktoren zu Fehlfunktionen des Druckers führen.
- (2) Halten Sie den Drucker mit beiden Händen an den Seiten der mittleren Abdeckung fest, wenn Sie ein Kabel einstecken oder das Gerät verrücken wollen. Wenn Sie den Drucker an der oberen Abdeckung festhalten, kann diese sich öffnen.

13-6. Hinweise zur Benutzung eines Modularsteckers

(1) Dieses Gerät ist mit einem speziellen Modularstecker für die Kassenschublade und das Kundendisplay ausgestattet. Verwenden Sie keine anderen Stecker wie zum Beispiel Telefonstecker.

Oki Kontaktdetails

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Šilic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.096/min depuis une ligne fixe*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non surtaxé)

Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01 Wabsite: www.eki.com.pl

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166



PT330/331

Guía del usuario

PREFACIO

Se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar que la información de este documento sea completa y exacta y esté actualizada. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los resultados de errores que estén fuera de su control. El fabricante tampoco puede garantizar que los cambios realizados por otros fabricantes en software y equipos a los que se hace referencia en este manual no afectarán a la vigencia de la información contenida en él. La mención de productos de software fabricados por otras compañías no constituye necesariamente la aprobación del fabricante.

Aunque se ha hecho todo lo posible para que este documento sea preciso y útil, no garantizamos en forma alguna, expresa o implícita, la precisión o integridad de la información contenida en el mismo.

Todos los derechos reservados por Oki Data Corporation. No debe realizar copias, transferencias, traducciones o acciones relacionadas no autorizadas. Debe obtener permiso escrito de Oki Data Corporation antes de hacer nada de lo descrito anteriormente. © 2011 Oki Data Corporation

OKI es una marca registrada de Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star es una marca comercial de United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server y Windows Vista son marcas registradas de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac y Mac OS son marcas registradas de Apple Inc.

Otros nombres de productos y marcas mencionados son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos propietarios.



Como participante del programa Energy Star, el fabricante ha determinado que este producto se ajusta a las directrices de eficiencia energética de Energy Star.



Este producto cumple los requerimientos de las Directivas del Consejo 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) y 2011/65/EU(RoHS), según las enmiendas aplicables, relativas a la armonización de la legislación de los Estados miembros sobre la compatibilidad electromagnética, baja tensión, equipos terminales de radio y telecomunicaciones, y productos que utilizan energía, restricción sobre el uso de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Los cables siguientes fueron usados para evaluar este producto en conformidad con la directiva EMC 2014/30/EU y otras configuraciones podrían afectar dicha conformidad.

TIPO DE CABLE	LONGITUD (METROS)	NÚCLEO	FUNDA
Alimentación	2.0	×	×
USB	5.0	×	~
Serie (25pin)	15.0	×	~
LAN	5.0	×	×
Cajón	1.8	×	×

ADVERTENCIA: Este es un producto de Clase A, tal y como se define en EN55022. En un entorno doméstico, este producto podría provocar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá adoptar las medidas adecuadas.

FABRICANTE

Oki Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tokio 108-8551, Japón

Para todas las consultas de tipo general, de soporte y ventas, póngase en contacto con el distribuidor local.

IMPORTADOR PARA LA UE/REPRESENTANTE AUTORIZADO

OKI Europe Limited (que comercializa como Oki Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 OHJ Reino Unido

Para todas las consultas de tipo general, de soporte y ventas, póngase en contacto con el distribuidor local.

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL



Following information is only for the province of Buenos Aires in Argentine:



La siguiente información es solo para Argentina El uso de este símbolo indica que este producto no puede ser tratado como residuos domésticos.

Asegúrese que este producto se deseche correctamente, Usted ayudara a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto.

Para mas información sobre el reciclaje de este producto, consulte con nuestro.

Descripción de los símbolos de seguridad que aparecen en el equipo

No.	Símbolo	Descripción
1	I	"ENCENDIDO" (alimentación) Para indicar la conexión a la red eléctrica, al menos para los interruptores o sus posiciones.
2	Ċ	Modo en espera Para identificar el interruptor o la posicion en la cual parte del equipo se enciende para llevarlo a la posición de modo en espera.
3	\triangle	Alerta/precaución general Para identificar una alerta/precaución general.
4		Cuidado, superficie caliente Para indicar que el punto indicado puede estar caliente y no se debe tocar sin prestar atención.
5		Corriente directa Para indicar en la placa de características que el equipo es solo compatible con corriente directa; para identificar los terminales correspondientes.
6	\sim	Corriente alterna Para indicar en la placa de características que el equipo es solo compatible con corriente alterna; para identificar los terminales correspondientes.

Tabla de contenidos

1. Apariencia y nombre de los componentes	5
1-1. Nombres de los componentes	5
1-2. Contenido del paquete ······	6
2. Adaptador de CA······	7
3. Especificaciones del papel······	8
3-1. Ancho del papel······	8
3-2. Grosor del papel······	8
3-3. Rollo de papel······	8
3-4. Papel térmico recomendado	9
4. Preparación ······	10
4-1. Conexión del cable de interfaz (a la impresora)	11
4-2. Conexión del cable de interfaz (al PC)	13
4-3. Conexión del cable de expulsión del cajón	15
4-4. Conexión del adaptador y el cable de CA	
4-5. Extracción del adaptador de CA	
4-6. Instalación de la impresora	20
4-7. Encendido	24
4-8. Instalación del software de la impresora	25
5. Colocación del papel ······	26
5-1. Apertura de la tapa superior	
5-2. Valor de configuración del ancho del papel	
(Ancho: 58 mm/80 mm)	
5-3. Colocación del papel·····	30
5-4. Cierre de la tapa superior	32
6. Panel de control	33
6-1. Panel de control ·····	33
6-2. Indicaciones de error ·····	34
7. Prevención y eliminación de atascos de papel······	
7-1. Prevención de atascos de papel	
7-2. Eliminación de atascos de papel·····	36
7-3. Si la cubierta superior no se abre	37
8. Solución de problemas	40
8-1. Problemas en el encendido y otros errores	40
8-2. Problemas de la cuchilla	40
8-3. Problemas de impresión	41
9. Modo especial (Test Print, Setup Menu)	42
9-1. Prueba de impresión	

9-2. Cambio de la configuración	44
9-3. Setup Settings (Valores de configuración)	54
9-4. Hex Dump (Volcado hexadecimal)	60
9-5. Command Trace	61
9-6 Sample Print (Impresión de muestra)	62
10 l impieza regular	67
10-1. Limpieza del soporte del papel y su recorrido	67
10-2. Limpieza del rodillo de la platina	68
10-3 Limpieza del cabezal térmico	69
11. Interfaz.	70
11-1. Interfaz serie ······	70
11-2. Interfaz USB ······	73
11-3. Interfaz LAN ······	74
11-4. Conector de expulsión del cajón ·····	76
11-5. Especificaciones de alimentación ······	78
12. Especificaciones ······	79
12-1. Especificaciones generales	79
12-7 Especificaciones de la cuchilla	82
12.2. Especificaciones de suministro del rollo de nanel	02 Q2
12-3. Especificaciones de la interfaz	02
	82
12-5. Especificaciones medioambientales	83
12-6. Especificaciones de fiabilidad	84
13. Precauciones de uso·····	85
13-1. Precauciones relacionadas con el papel	85
13-2. Precauciones relacionadas con la cuchilla	86
13-3. Precauciones de impresión de código de barras/código 2D.	86
13-4. Precauciones de uso de la interfaz USB	87
13-5. Precauciones de instalación ······	87
13-6. Precauciones de uso del conector de tipo modular	87

1. Apariencia y nombre de los componentes

1-1. Nombres de los componentes

Modelo estándar



Modelo con fuente de alimentación incorporada





- Cubierta superior Se abre para reponer el papel.
- Palanca de liberación Se utiliza para abrir la cubierta superior.
- Interruptor de alimentación Enciende o apaga la impresora.
- Panel de control Contiene los interruptores de funcionamiento de la impresora y los testigos luminosos que indican el estado de la impresora.
- Cubierta delantera Se puede quitar en caso de atascos de la cuchilla o cuando la tapa superior no se abre.
- Toma de entrada de CA Conecte el cable de alimentación de CA aquí.

1-2. Contenido del paquete



2. Adaptador de CA

Utilice únicamente el adaptador de CA que se especifica a continuación.

Artículo	N.°	Comentarios
Adaptador de CA	KA02951-0120	Entrada: De 100 a 240 V CA, 50-60Hz Salida: 24 V DC ± 5%, 1,5 A

 Δ Precaución: Utilice únicamente adaptadores de CA autorizados. Δ Precaución: No utilice el adaptador de CA incluido con cualquier otro equipo eléctrico que no sea esta impresora.

3. Especificaciones del papel

Utilice únicamente el rollo de papel térmico que se especifica a continuación.

3-1. Ancho del papel

- Papel de 80 mm $80mm_{-1.0}^{0}$
- Papel de 58 mm $58mm_{-1.0}^{0}$

3-2. Grosor del papel

• 65 a 85 µm

3-3. Rollo de papel

- Diámetro exterior: Ø 83 mm o menos
- Diámetro interno: Ø 12 ± 0,5 mm (interior) / Ø 18 ± 0,5 mm (exterior)
- Superficie de impresión: Fuera del rollo
- Tratamiento del extremo del papel paper: El rollo de papel no debe estar pegado a la base. El final del papel tampoco debe doblarse hacia atrás.
- ▲ Precaución: No utilice rollos que tengan bordes desiguales ni bordes con pedazos de papel sobresaliendo. Este tipo de papel puede provocar problemas de inestabilidad en la alimentación, lo que a su vez supone problemas en la impresora.

3-4. Papel térmico recomendado

Fabricante	Nombre del producto	Característica de calidad	Grosor del papel	Densi- dad
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	Papel térmico monocromo (tipo de conservación de alta calidad)	75 µm	100%
	PD190R	Papel térmico monocromo (tipo de conservación de calidad media)	75 µm	100%
Nippon Paper Industries Co., Ltd.	TF60KS-E	Papel térmico monocromo (tipo normal)	75 µm	100%
	TP60KS-F1	Papel térmico monocromo (tipo de conservación de calidad media)	75 µm	100%
	TF50KS-E	Papel térmico monocromo (tipo normal)	65 µm	100%
	TF62KS-E	Papel térmico monocromo (tipo normal)	85 µm	100%

 \triangle Precaución: El uso de papel no recomendado puede causar daños en el cabezal de la impresora, mala calidad de impresión, etc.

4. Preparación

No se suministra ningún cable de la impresora con el producto. Consiga un cable de impresora adecuado para la interfaz del producto. Si tiene alguna pregunta, consulte con su distribuidor. Antes de conectar o desconectar los cables, asegúrese de lo siguiente:

- (1) La alimentación eléctrica de la impresora y todos los dispositivos conectados a la impresora están apagados.
- (2) El cable de alimentación del adaptador de CA se ha desconectado de la toma.
- ▲ Precaución: Cuando conecte los cables o desplace la impresora, sujete la parte central de la tapa de la impresora a ambos lados. Sujetar la cubierta superior puede provocar que se abra.



4-1. Conexión del cable de interfaz (a la impresora)

4-1-1 Impresoras con interfaces serie y USB

Modelo estándar



 Δ Precaución: No conecte las dos interfaces, la serie y la USB al mismo tiempo.

4-1-2 Impresoras con interfaces LAN

Modelo estándar

Cable de interfaz LAN

Modelo con fuente de alimentación incorporada



- ▲ Precaución: No toque los interruptores DIP durante el uso normal. Esto puede cambiar la configuración de red, deshabilitando la impresión normal.
- ▲ Precaución: Si el dispositivo está instalado en posición vertical, el cable LAN no puede utilizarse debido a su forma. Compruébelo antes de instalarlo.

4-2. Conexión del cable de interfaz (al PC)

4-2-1 Interfaz serie

(1) Conecte el conector del cable de interfaz serie al puerto serie del ordenador, como se muestra en la figura.



4-2-2 Interfaz USB

(1) Conecte el conector del cable de interfaz USB al puerto USB del ordenador, como se muestra en la figura.



4-2-3 Interfaz LAN

(1) Conecte el conector del cable de interfaz LAN al puerto LAN del ordenador, como se muestra en la figura.



4-3. Conexión del cable de expulsión del cajón

Modelo estándar



Modelo con fuente de alimentación incorporada



▲ Precaución: Este producto utiliza un conector modular específico para la caja registradora. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía.

4-4. Conexión del adaptador y el cable de CA

Modelo estándar

(1) Enchufe el conector del cable del adaptador de CA al conector de alimentación.



Sección exterior del conector

(2) Confirme que el cable esté en su sitio tirando suavemente de la base del cable tras su conexión.



Sección de la base del cable

(3) Enchufe el conector de alimentación a la toma de entrada de CA del adaptador de CA.



(4) Inserte la clavija del cable de alimentación en la toma.

Modelo con fuente de alimentación incorporada

(1) Enchufe el conector de alimentación a la toma de CA.



Toma de entrada de CA

▲ Precaución:	Antes de conectar el cable de alimentación, apague los interruptores de alimentación de la impresora y todos los dispositivos conectados a la misma. Además, extraiga de la toma el enchufe del cable de alimentación
∆ Precaución:	Realice la conexión del cable de alimentación con el dispositivo colocado verticalmente para facilitar la operación
▲ Precaución :	Si el dispositivo está instalado en posición vertical, utilice un cable de alimentación en ángulo recto.

(2) Inserte la clavija del cable de alimentación en la toma.

4-5. Extracción del adaptador de CA

Para quitar el cable del adaptador de CA, tire del mismo mientras sujeta la sección del conector en el lado del cable como se muestra en la siguiente figura. El bloqueo se libera, facilitando la extracción. Forzar el cable puede dañar la sección del conector.



- ▲ Precaución: Antes de extraer el adaptador de CA, apague los interruptores de alimentación de la impresora y todos los dispositivos conectados a la misma. Además, quite el enchufe del cable de alimentación del adaptador de CA de la toma.
- ▲ Precaución: Realice la extracción del adaptador con el dispositivo colocado verticalmente para facilitar la operación.

4-6. Instalación de la impresora

Se puede realizar tanto una instalación horizontal (la salida del papel se encuentra en la parte superior) como vertical (la salida del papel se encuentra en la parte frontal).

En el caso de instalación vertical, colocar la cubierta opcional a prueba de salpicaduras puede proteger la impresora de agua.

La impresora también puede fijarse a la pared utilizando el soporte opcional de instalación en pared.

Instalación horizontal



Instalación vertical

Si la impresora se instala verticalmente, pegue los pies de goma en los huecos redondos de la cubierta posterior de la impresora.



 Δ Precaución: Antes de pegar en los pies de goma, limpie la suciedad del interior de los huecos.

Cubierta a prueba de salpicaduras (opcional)

Monte la cubierta a prueba de salpicaduras en la parte superior cuando la impresora está instalada verticalmente.



 Δ Precaución: La cubierta a prueba de salpicaduras sólo se utiliza para la instalación vertical.

Soporte de instalación en pared (opcional)

Para instalar la impresora en la pared, siga el procedimiento que se indica a continuación:

 Monte dos tornillos metálicos (diámetro de rosca: ø 4 mm, diámetro de cabeza: ø 7 mm) en la pared, con 62 mm de separación entre sí en una línea horizontal, de tal manera que la longitud de cada tornillo de penetre en la pared sea al menos de 10 mm y la longitud que sobresalga por fuera sea de 2-4 mm.



▲ Precaución: Con el fin de fijar firmemente la impresora, instale el soporte para colgar en la pared en una pared de hormigón, madera o metal. Se recomienda que el espesor de la pared sea de 10 mm o más. Use tornillos metálicos.

Es necesario que los tornillos de montaje en la pared tengan una fuerza de arranque de 150 N (15,3 kgf) o más.

▲ Precaución: El soporte de instalación en pared puede utilizarse únicamente para impresoras que utilicen un adaptador de CA externo (modelo estándar). (2) Acople el soporte de instalación en pared a la impresora y fíjelo bien con los tornillos incluidos.



(3) Alinee los agujeros del soporte de instalación en pared con los tornillos montados en la pared y cuelgue la impresora de forma segura.



Sección de cabezal de tornillo

4-7. Encendido

- (1) Conecte el cable de alimentación según el apartado 4-4 previo.
- (2) Encienda el interruptor de alimentación en el lateral de la impresora. Después de conectar la alimentación, el testigo luminoso POWER del panel de control se iluminará.

Modelo estándar



Modelo con fuente de alimentación incorporada



4-8. Instalación del software de la impresora

Consulte la "Installation Guide" (Guía de instalación) (*1) del CD incluido para obtener instrucciones sobre la instalación del driver de la impresora y el software.

*1: ¥Manuals¥PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

La guía "Installation Guide" (Guía de instalación) también puede consultarse cargando el CD en la unidad correspondiente del ordenador y seleccionando "Manuals" en la pantalla "Setup" que aparece.

5. Colocación del papel

5-1. Apertura de la tapa superior

(1) Tire de la palanca de liberación en la dirección de la flecha y luego abra la tapa superior.



Palanca de liberación

▲ Precaución: Levante la cubierta hasta que esté en posición vertical para que se mantenga abierta.



▲ Precaución: Para abrir la tapa o cubierta, utilice cualquiera de los lados de la pieza C para mantener la impresora estable y la pieza A o B para levantar la tapa. Para evitar que los dedos queden atrapados, no toque la zona que rodea la bisagra de la tapa superior.



▲ Precaución: Al usar la impresora en posición vertical, estabilice la parte frontal de la impresora (la parte sombreada de la imagen de arriba) para abrir la cubierta superior.

5-2. Valor de configuración del ancho del papel (Ancho: 58 mm/80 mm)

Como el valor de configuración de fábrica para el ancho de papel es de 80 mm, siga las instrucciones de "5-3. Colocación del papel" para reponer el rollo de papel cuando se usa papel de 80 mm.

Cuando utilice papel de 58 mm, acople en primer lugar el separador de acuerdo con las instrucciones de "5-2-1. Instalación del separador", y luego reponga el rollo de papel.

Además, siga las instrucciones de "9-2. Cambio de la configuración" para establecer el ancho del papel "Paper Width" en el valor de configuración de la impresora "58mm/35columns" o "58mm/32columns".

▲ Precaución: No cambie el papel de 58 mm por papel de 80 mm durante el curso de la impresión. Cuando utilice papel estrecho, una parte del cabezal térmica puede entrar en contacto directo con el rodillo sin que haya papel. Esto provoca el desgaste del cabezal, lo que produce, a su vez, una calidad de impresión deficiente. Además, como la cuchilla también trabaja en los tramos sin papel, la cuchilla puede desgastarse, originando malos cortes.

▲ Precaución: Como el cabezal térmico puede ser dañado por la electricidad estática, no toque el cabezal térmico, excepto para la limpieza.



5-2-1 Instalación del separador

(1) Alinee las tres lengüetas del separador de 58 mm suministrado con los correspondientes orificios en el cuerpo de la impresora, a continuación, empuje hasta que encajen en su sitio.



▲ Precaución: Empuje la placa hasta que encaje con un clic y confirme que la parte superior del separador esté en horizontal.
▲ Precaución: Al mover el separador, siga las instrucciones de la sección Modo especial para establecer la anchura del papel y alinearlo con el área de impresión.

(Consulte el Modo especial 9: 9-2. Cambio de la configuración.)

5-3. Colocación del papel

(1) Si se trata de un nuevo rollo de papel, quite la parte pegada y la cinta adhesiva. Cuando vuelva a colocar el rollo de papel, retire primero la base de papel viejo.

▲ Precaución: Como la parte pegada del papel no se debe imprimir, extraiga alrededor de una vuelta (unos 30 cm) del principio del rollo de papel para garantizar que no quede pegamento.
El adhesivo u otros restos de cola pueden adherirse al cabezal térmico y causar un problema, como espacios vacíos en las impresiones. Por lo tanto, no se olvide de quitar la parte pegada del papel.

(2) Después de insertar el nuevo rollo de papel con la orientación que se muestra, tire del extremo del papel en la dirección indicada por la flecha [1].



Tire del extremo del papel para que pase por encima
de la cubierta.
No dañe ni abolle el rodillo de la platina.
Las abolladuras del rodillo provocarán huecos en la
impresión y/o fallos en el avance de la línea.
▲ Precaución: Colocar el papel como se muestra en las figuras siguientes puede producir atascos de papel o de la impresión.



El papel no pasa por la parte superior de la cubierta.

El papel se ha colocado mal.

▲ Precaución: No utilice el papel de un rollo deformado. El uso de rollos como los que aparecen a continuación puede causar problemas como atascos de papel o de la impresión.



▲ Precaución: Si el rollo de papel se suelta (se afloja), como se muestra a continuación, elimine la holgura antes de usar el rollo. El uso de papel flojo puede provocar atascos de papel o de la impresión, o un fallo en la detección de que el papel está próximo a acabarse.





5-4. Cierre de la tapa superior

Coloque el papel correctamente y cierre con cuidado la cubierta superior.



- ▲ Precaución: Coloque el papel correctamente. El cierre de la cubierta superior con el papel torcido puede provocar un atasco de papel o una impresión sucia.
- ▲ Precaución: Al cerrar la cubierta superior, ciérrela firmemente presionando en torno a la posición central (indicada por la flecha en la figura) hasta que escuche un sonido de clic. Si la tapa no ha encajado en su sitio, es posible que la impresora no funcione.



▲ Precaución: Si la impresora se monta en posición vertical, estabilice la parte frontal de la impresora (la parte sombreada de la imagen de arriba) cuando abra la cubierta superior.

6. Panel de control

6-1. Panel de control



Testigo POWER (●)

Este testigo se ilumina si el interruptor de alimentación está encendido y la impresora enchufada a la red eléctrica.

Testigo ERROR (•)

Esta luz se enciende o parpadea para indicar un error.

Botón FEED

Al pulsar este botón una vez, la impresora hace avanzar el papel una línea. Si se mantiene pulsado, el papel avanza de forma continua.



▲ Precaución: Si la impresora está montada verticalmente, sostenga siempre la parte posterior de la impresora al pulsar el botón de alimentación FEED para mantener la impresora estable y evitar que se caiga.

6-2. Indicaciones de error

Errores recuperables

Estado de error	Testigo LED	Patrón de parpadeo
No hay papel	POWER (🔍)	Constantemente encendido
Final del papel	ERROR (😑)	Constantemente encendido
Cubierta abierta	POWER (🔍)	Constantemente encendido
	ERROR (💛	Constantemente encendido
Atasco de cuchilla	POWER (🔍)	Constantemente encendido
	ERROR (💛	Constantemente encendido

Estado de error	Testigo LED	Patrón de parpadeo
Papel próximo al	POWER (🗢)	Constantemente encendido
final	ERROR (●)	
Cabezal caliente	POWER (●)	
	ERROR (💛	 Se mantiene sin cambios.

Errores irrecuperables

Estado de error	Testigo LED	Patrón de parpadeo
Error interno	POWER (🔍)	
	ERROR (💛	•
		Repetición de dos parpadeos del testigo y un parpadeo del testigo
Cabezal sin	POWER (●)	
instalar	ERROR (💛	•
		Repetición de tres parpadeos del testigo y un parpadeo del testigo
Baja tensión	POWER (●)	
	ERROR (💛	•
		Repetición de cuatro parpadeos del testigo 🗕 y un parpadeo del testigo –
Sobretensión	POWER (●)	
	ERROR (•)	•
		Repetición de cinco parpadeos del testigo y un parpadeo del testigo
Error del	POWER (●)	
temporizador del	ERROR (💛)	•
vigilancia		Repetición de ocho parpadeos del testigo y un parpadeo del testigo

7. Prevención y eliminación de atascos de papel

7-1. Prevención de atascos de papel

No toque el papel mientras esté saliendo o antes de completar el corte. Empujar o tirar del papel con la mano mientras está saliendo podría causar un atasco de papel, un mal corte o un avance de línea erróneo.

7-2. Eliminación de atascos de papel

En caso de un atasco de papel, retire el papel de la siguiente manera:

- (1) Apague el interruptor de alimentación para desconectar la impresora de la red eléctrica.
- (2) Tire de la palanca de liberación hacia usted y abra la cubierta superior. Si la tapa no se abre, consulte las instrucciones de "7-3. Si la cubierta superior no se abre" para eliminar el atasco de la cuchilla.
- (3) Presione la impresora y retire el papel atascado.
- A Precaución: Al retirar el papel, hágalo lentamente sin tirar de él con fuerza.
- (4) Coloque el papel correctamente y cierre con cuidado la tapa superior.
- Precaución: Al cerrar la cubierta superior, ciérrela firmemente presionando en torno a la posición central hasta que escuche un sonido de clic. Si la tapa no ha encajado en su sitio, es posible que la impresora no funcione.
- (5) Encienda el interruptor de alimentación para conectar la impresora a la red eléctrica. Además, en este momento confirme que el testigo ERROR se haya apagado.

Precaución: Como los datos de impresión no se pueden recibir mientras el testigo de ERROR esté encendido, cierre bien la cubierta superior.

7-3. Si la cubierta superior no se abre

Cuando la impresora se ha detenido con la cuchilla expuesta debido a alguna anomalía, como un atasco de papel, la tapa no se abre.

En tal caso, en lugar de abrir a la fuerza, realice los pasos siguientes:

- (1) Apague el interruptor de alimentación para desconectar la impresora de la red eléctrica.
- (2) Encienda de nuevo la alimentación. Esto hace que la cuchilla funcione y pueda eliminar el atasco de papel.
- (3) Tire de la palanca de liberación hacia usted y compruebe que se abra la cubierta superior. Si es así, desconecte la alimentación de nuevo y siga las instrucciones del paso (6) para eliminar el atasco de papel.
 Si la cubierta superior sigue sin poder abrirse después de conectar la alimentación eléctrica, apague de nuevo y siga las instrucciones desde el paso (4) para eliminar el atasco de papel.
- (4) Retire la cubierta frontal, levántela como indica la flecha.



(5) Levante la hoja de protección según lo indicado por la flecha A y rote el engranaje de corte en la dirección indicada por la flecha B mientras tira de la palanca de liberación hacia usted.

Si la hoja de la cuchilla automática no se mueve a pesar de haber girado el engranaje de corte y la cubierta superior sigue sin abrirse, tire de la palanca de liberación hacia usted y gire el engranaje de corte en la dirección opuesta (indicada por la flecha C) hasta que la cubierta superior pueda abrirse.



- ▲ Precaución: No toque el motor de la cuchilla, ya que aún puede estar caliente después de la impresión.
- ▲ Precaución: No toque la cuchilla automática, ya que el extremo de la hoja está afilado y es peligroso.
- ▲ Precaución: Si no puede abrir la cubierta superior mientras el engranaje de la cuchilla gira en cualquier dirección, llame al servicio de mantenimiento.

(6) Abra la cubierta superior y retire el papel atascado mientras mantiene la impresora estable.

▲ Precaución:	Al retirar el papel, hágalo lentamente sin tirar de él
	con fuerza.

- (7) Coloque el papel correctamente y cierre con cuidado la tapa superior.

▲ Precaución: Coloque el papel correctamente. El cierre de la cubierta superior con el papel torcido puede provocar un atasco de papel o una impresión sucia.

- (8) Encienda el interruptor de alimentación y active la impresora. Además, en este momento confirme que el testigo ERROR se haya apagado.

▲ Precaución: Como los datos de impresión no se pueden recibir mientras el testigo de ERROR esté encendido, cierre bien la cubierta superior.

8. Solución de problemas

En esta sección se ofrecen soluciones para fallos de funcionamiento de la impresora y problemas de calidad de impresión.

8-1. Problemas en el encendido y otros errores

Síntoma	Causa	Solución
Aunque esté activada la alimentación, el testigo POWER del panel de control no se enciende y la impresora no se	 El cable de alimentación está desconectado. 	 (1) Conecte el cable de alimentación. * Consulte el apartado 4-4. Conexión del adaptador y el cable de CA
inicia.	(2) El adaptador de CA no está enchufado.	 (2) Enchufe el conector del adaptador de CA. * Consulte el apartado 4-4. Conexión del adaptador y el cable de CA
El testigo de ERROR del panel de control se enciende y la impresora no funciona.	 (1) El papel no está colocado. (2) La cubierta superior no está completamente cerrada. 	 Coloque el papel. Consulte el apartado 5. Colocación del papel Cierre completamente la cubierta superior. Consulte el apartado 5. Colocación del papel
	(3) El cabezal térmico está demasiado caliente.	(3) Espere a que el cabezal térmico se enfríe.

8-2. Problemas de la cuchilla

Síntoma	Causa	Solución
El papel no se corta.	 La hoja de la cuchilla está dañada o desgastada. 	(1) Desconecte la alimentación y solicite asistencia técnica.
	(2) Fragmentos de papel u otros cuerpos extraños se pegan alrededor de la cuchilla o de la sección de deslizamiento.	(2) Retire los fragmentos de papel o cuerpos extraños.
La cuchilla no vuelve a su posición correcta.	Fragmentos de papel u otros cuerpos extraños se pegan alrededor de la cuchilla o de la sección de deslizamiento.	Retire los fragmentos de papel o cuerpos extraños.

8-3. Problemas de impresión

Síntoma	Causa	Solución
La impresora no imprime.	 El cable de la interfaz está desconectado o roto. 	 (1) Conecte el cable de interfaz correctamente o sustitúyalo. * Consulte el apartado 4-1. Conexión del cable de interfaz
	(2) La configuración de la impresora no es correcta.	 (2) Corrija la configuración. Ejemplo: Desajuste en velocidad de transmisión * Consulte el apartado 9-2. Cambio de la configuración.
La impresión es demasiado oscura o borrosa.	 La configuración de la densidad de impresión no es correcta. 	 (1) Configure la impresora con la densidad y/o la velocidad de impresión adecuadas para el papel de impresión. * Consulte el apartado 9-2. Cambio de la configuración
	(2) El cabezal térmico está dañado.	(2) Desconecte la alimentación y solicite asistencia técnica.
La impresión es demasiado débil.	 La configuración de la densidad de impresión no es correcta. 	 (1) Configure la impresora con la densidad y/o la velocidad de impresión adecuadas para el papel de impresión. * Consulte el apartado 9-2. Cambio de la configuración
	 (2) El cabezal térmico está dañado. 	(2) Desconecte la alimentación y solicite asistencia técnica.
La impresión es desigual.	 Fragmentos de papel u otros cuerpos extraños se pegan en los elementos calientes del cabezal térmico 	 (1) Revise y limpie el cabezal térmico. * Consulte el apartado 10-3. Limpieza del cabezal térmico
	 (2) La configuración de la impresora no es correcta. 	(2) Configure la impresora con la densidad y/o la velocidad de impresión adecuadas para el papel de impresión. Corrija la configuración.
	(3) Cuernos extraños se pegan	 Consulte el apartado 9-2. Cambio de la configuración. (3) Retire los cuerpos extraños del rodillo
	en el rodillo.	* Consulte el apartado 10-2. Limpieza del rodillo de la platina
	 (4) El cabezal térmico está dañado. 	 (4) Desconecte la alimentación y solicite asistencia técnica.
Aparecen marcas verticales en la	 (1) Hay cuerpos extraños pegados o caídos en el recorrido del papel. (2) Cuerpos extraños en el cuerto 	 (1) Limpie el recorrido del papel. * Consulte el apartado 10-1. Limpieza del soporte del papel y su recorrido (2) Limpie el aparel térmica.
impresion.	en el cabezal térmico.	 (2) Limple el cabezal termico. * Consulte el apartado 10-3. Limpieza del cabezal térmico
	(3) El cabezal térmico está dañado.	(3) Desconecte la alimentación y solicite asistencia técnica.

9. Modo especial (Test Print, Setup Menu...)

9-1. Prueba de impresión

Asegúrese de que el papel se encuentre en la impresora. Apague el interruptor de alimentación de la impresora, a continuación, vuelva a encenderlo mientras presiona el botón FEED del panel de control. Esto genera la siguiente impresión.

▲ Precaución: Pulse y mantenga pulsado el botón FEED hasta que la impresora comience a imprimir.



Al pulsar el botón FEED una vez (se selecciona 1. Test Print) se inicia una prueba de impresión.

Automáticamente, la impresora corta el papel y se detiene después de realizar una cantidad fija de impresión. Para terminar la prueba de impresión mientras está en curso, pulse el botón FEED. Esto corta el papel y termina la impresión.

Test Print (Ejemplo)



9-2. Cambio de la configuración

En esta sección se explica cómo configurar la impresora sin necesidad de utilizar un PC.

Como alternativa, si la impresora está conectada a un PC con Windows, la configuración se puede cambiar con la utilidad del CD adjunto.

Para obtener instrucciones sobre cómo instalar y utilizar la utilidad, consulte las guías "Installation Guide" (Guía de instalación) y "Utility User's Guide" (Guía de usuario de Utility) que se encuentran en la carpeta "Manuals" del CD.

•	Guía de instalación	:	PT330-331	_InstallGuide1	I_en.pdf
			DT000 004		10

Guía de usuario de Utility : PT330-331_UtilityGuide_en.pdf

Las guías "Installation Guide" (Guía de instalación) y "Utility User's Guide" (Guía de usuario de Utility) también pueden consultarse cargando el CD en la unidad correspondiente del ordenador y seleccionando "Manuals" en la pantalla "Setup" que aparezca.

Ejemplo de configuración Seleccione una densidad de impresión superior

Densidad de impresión Cambiada del 100 al 130%

Realice la configuración de la siguiente manera:

- 1. Compruebe el estado de la impresora antes de realizar el ajuste.
 - (1) La alimentación está desconectada.
 - (2) El rollo de papel está colocado.
 - (3) La tapa está cerrada.

2. Asegúrese de que el papel se encuentre en la impresora. Apague el interruptor de alimentación de la impresora, a continuación, vuelva a encenderlo mientras presiona el botón FEED del panel de control. Lo que genera la impresión que aparece en la sección 9-1.

Al pulsar el botón FEED **dos veces** (se selecciona 2. Setup Menu) se entra en el modo de configuración y se imprime el siguiente menú.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End	
4.Default Set <set> Press FEED button for the number of times</set>	paper
as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <return></return>	
Continue to press FEED button more than 1 second.	

3. Al pulsar el botón FEED una vez (se selecciona 1. Setting) se entra en modo de ajuste y se imprimen los grupos de configuración siguientes.

```
Setting

1. Memory Switch 1

2. Memory Switch 2

3. Print

4. Hardware

5. Interface

(Set)

Press FEED button for the number of times

as the same as your selecting item, and

wait more than 1 second.

(Return)

Continue to press FEED button more than

1 second.
```

4. Al pulsar el botón FEED tres veces (se selecciona 3. Print) se selecciona el grupo de impresión y se imprimen las siguientes opciones de configuración.

```
Dirección de avance
Print
                                                        del papel
  1. Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```

5. Al pulsar el botón FEED **tres veces** (se selecciona 3.Print Density) se selecciona el ajuste de densidad de impresión y se imprimen los siguientes valores de configuración de la densidad de impresión.

1	Density	1	10	0%			7		
1.70	%							1	
2.80	%								
3.90	% ^//								
4.10	0%								del
6 12	0%								pap
7.13	0%								bel
wait	more th	an 1 se	cond						
<retur< td=""><td>rn></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></retur<>	rn>								
Conti 1 sec	nue to cond.	press F	EED	buttor	more	than			
<setup< td=""><td>Menu></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></setup<>	Menu>	_							
	nue to	press F	EED	buttor	more	than			

6. Al pulsar el botón FEED siete veces (se selecciona 7. 130%) se vuelve al grupo de valores de configuración de impresión.

Los valores cambiados aparecen en negrita y subrayados.

Dirección de avance Print del papel 1. Paper Width 80mm/48columns 2. Max Speed 220mm/s 3. Print Density 130% <Set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <Return> Continue to press FEED button more than 1 second. <Setup Menu> Continue to press FEED button more than 3 seconds.

Para salir al nivel anterior (<Return>)

 \Rightarrow Vaya al apartado 7-1

Para salir directamente al menú de configuración (<Setup Menu>)

 \Rightarrow Vaya al apartado 7-2

7-1. Salida al nivel anterior

Pulse el botón FEED **1 segundo o más** hasta que el zumbador suene dos veces. Suelte el botón FEED después de la señal sonora.

Esto vuelve al nivel anterior y se imprime el grupo de opciones de configuración.

```
Setting

1. Memory Switch 1

2. Memory Switch 2

3. Print

4. Hardware

5. Interface
```

Pulse el botón FEED de nuevo **1 segundo o más** hasta que el zumbador suene dos veces. Suelte el botón FEED después de la señal sonora.

Esto vuelve al nivel anterior y se imprime el menú de configuración (Setup Menu).

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	del pap
<pre><set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.</set></pre>	
<return> Continue to press FEED button more than 1 second</return>	

Continúe con el paso 8.

7-2. Salida directa al menú de configuración

Pulse el botón FEED **3 segundos o más** para volver al menú de configuración (Setup Menu).

Aunque pulsar el botón FEED mucho tiempo hace que el zumbador suene dos veces pasado el primer segundo, ignore esto y siga presionando el botón FEED.

Después de unos 3 segundos, el zumbador suena tres veces y se imprime el siguiente menú.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	del pap
<pre></pre>	
<return></return>	
Continue to press FEED button more than 1 second	

Continúe con el paso 8.

8. Al pulsar el botón FEED tres veces (se selecciona 3. Save & End) se guarda la configuración, se corta el papel y se sale del modo de configuración.

▲ Precaución: Si el interruptor de encendido de la impresora se apaga sin seleccionar "Save & End", los cambios realizados no se guardarán.

• Comprobación de los valores de configuración

Para comprobar que se han aplicado los valores de configuración, siga las instrucciones del apartado 9.1 para llevar a cabo una prueba de impresión. La impresión de prueba incluye una lista de valores de configuración de la impresora. Utilícela para confirmar los cambios.

9-3. Setup Settings (Valores de configuración)

Grupos de valores de configuración

(Grupo de valores de configuración	Descripción
1	Memory Switch 1	Valores de configuración del interruptor de memoria 1
2	Memory Switch 2	Valores de configuración del interruptor de memoria 2
3	Print	Valores de configuración de impresión
4	Hardware	Valores de configuración de hardware
5	Interface	Valores de configuración de la interfaz serie y USB (Este grupo no aparece en las impresoras con interfaz LAN.)

Elementos de configuración y detalles

- (Nota) Los elementos de configuración y los valores predeterminados dependen del modelo de impresora y/o del área.
- (1) Memory Switch 1 Group (Grupo Memory Switch 1)

	Elemento	Descripción	V	alor de configuración
1	Power On Status	Especifica la notificación de encendido.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
2	Receive Buffer	Especifica el tamaño de búfer del receptor.	1 2	45bytes 4Kbytes
3	Busy Condition	Define la impresora como BUSY (ocupada) (recepción de datos no disponible).	1 2	Buffer full (búfer lleno) Offline/Buffer full (búfer lleno/fuera de línea)
4	Receive Error	Especifica qué hacer cuando se produce un error de recepción mediante la interfaz serie.	1 2	?Print (imprimir) Ignore (ignorar)
5	Auto LF	Especifica si el código CR genera un salto de línea automático.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
6	DSR(#6) Reset	Especifica si la recepción de DSR (#6) a través de la interfaz serie provoca un reinicio de hardware.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
7	INIT(#25) Reset	Especifica si la recepción de INIT (#25) a través de la interfaz serie provoca un reinicio de hardware.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)

	Elemento	Descripción	V	alor de configuración
8	USB Soft Reset	Especifica si un reinicio suave de USB desencadena un reinicio de hardware cuando se utiliza una impresora de clase USB.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)

(2) Memory Switch 2 Group (Grupo Memory Switch 2)

	Elemento	Descripción	Va	alor de configuración
1	Cover Open Error	Método de recuperación del error de tapa abierta durante la impresión	1	Auto Recovery (recuperación automática) Recovery by CMND (recuperación mediante comando)
2	Error	Qué hacer en el encendido o después de la recuperación de errores "Auto Recovery": Lleve a cabo la recuperación automática para permitir la recepción de datos. "Recovery by CMND": Deseche todos los datos recibidos hasta la recepción de que un comando de reinicio.	1	Auto Recovery (recuperación automática) Recovery by CMND (recuperación mediante comando)
3	Batch (COM IF)	Especifica si desea utilizar la impresión por lotes para la interfaz serie	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
4	Batch (Other IF)	Especifica si desea utilizar la impresión por lotes para la interfaz USB o LAN	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
5	Serial Number	Especifica la notificación del número de serie para USB "Disable": Devuelve "0" como el número de serie. "Enable": Devuelve el número de serie de fabricación como número de serie.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
6	ASB	Especifica si se debe activar la función automática de transmisión del estado. (ASB: Automatic Status Back, Devolución automática del estado)	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
7	Font-B	Especifica el número de columnas para la fuente B (horizontal x vertical) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 (modo 1) Mode2 (modo 2)

(3) Print Group (Grupo Print)

	Elemento	Descripción		Valor de configuración
1	Paper Width	Ancho del papel y número de caracteres por línea	1 2 3 4	80mm/48columns (80 mm/48 columnas) 80mm/42columns (80 mm/42 columnas) 58mm/35columns (58 mm/35 columnas) 58mm/32columns (58 mm/32 columnas)
2	Max Speed	Máxima velocidad de impresión El máximo para los códigos de barras de escala de impresión y los códigos de dos dimensiones es de 120 mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100mm/s 110mm/s 120mm/s 130mm/s 140mm/s 150mm/s 160mm/s 170mm/s 180mm/s 190mm/s 200mm/s 210mm/s 220mm/s
3	Print Density	Densidad de impresión Cuanto menor sea el valor más baja será la densidad de impresión. Cuanto mayor sea el valor más alta será la densidad de impresión.	1 2 3 4 5 6 7	70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

(4) Hardware Group (Grupo Hardware)

	Elemento	Descripción	V	alor de configuración
1	Error Alert *1	Para determinar si sonará o no un zumbido cuando se produzca un error: "None": no hay sonidos. "One Time": se emiten cuatro pitidos. "Continuous": suena continuamente.	1 2 3	None One Time Continuous
2	Buzzer Interval *2	 El tono de zumbido que se utilizará durante la impresión. El zumbido suena en los siguientes casos durante la impresión: Botón FEED pulsado mientras la tapa está abierta Comando de zumbido recibido (ESC p 03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5	Pattern 1 (patrón 1) Pattern 2 (patrón 1) Pattern 3 (patrón 1) Pattern 4 (patrón 1) Pattern 5 (patrón 1)
3	Buzzer Repetition *2	Número de zumbidos durante la impresión Zero no especifica ningún zumbido. El zumbido suena en los siguientes casos durante la impresión: • Botón FEED pulsado mientras la tapa está abierta • Comando de zumbido recibido (ESC p 03h t1 t2 t3)	1 2 3 4 5 6	Zero (cero) One (uno) Two (dos) Three (tres) Four (cuatro) Five (cinco)
4	Graph/User NV-MEM	Tamaño de la memoria gráfica no volátil (NV) y tamaño de la memoria NV de usuario Especifica el tamaño del área de registro de imágenes de gráficos e imágenes de bit NV, y el tamaño de la zona para almacenar datos de usuario.	1 2 3 4	384KB/192KB 448KB/128KB 512KB/64KB 576KB/0B
5	Cut at Cover Close	Para activar o no la cuchilla si la tapa está cerrada.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)
6	PNE Detect	Para notificar o no si se aproxima el final del papel.	1 2	Enable (activado) Disable (desactivado)

*1 "Error Alert"

Cuando el tono del zumbido es "continuous" el funcionamiento es el siguiente:

(Nota) Para detener el zumbido continuo, pulse el botón FEED.

- Error recuperable (excluyendo el papel que está a punto de acabarse) Zumbido continuo de 500 milisegundos encendido/200 milisegundos apagado
- Error de hardware Zumbido continuo de 1000 milisegundos encendido/500 milisegundos apagado
- *2 "Buzzer Interval"

Los patrones de zumbido son los siguientes:

- Pattern 1 40msON / 120msOFF
- Pattern 2 140msON / 140msOFF
- Pattern 3 200msON / 200msOFF
- Pattern 4 10msON / 50msOFF
- Pattern 5 30msON / 50msOFF

(5) Interface Group (Grupo Interface)

	Elemento	Descripción	V	alor de configuración
1	Baud rate	Velocidad de transmisión de la interfaz serie	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS
2	Format	Formato de datos de la interfaz serie	1 2 3 4 5	7EVEN1 7ODD1 8NONE1 8ENEN1 8ODD1
3	Protocol	Protocolo de control de búfer de la interfaz serie	1 2	DSR/DTR XON/XOFF
4	USB	Clase para interfaz USB	1 2	Printer (Impresora) V-COM

(Nota) Este grupo no aparece en las impresoras con interfaz LAN.

9-4. Hex Dump (Volcado hexadecimal)

Asegúrese de que el papel se encuentre en la impresora. Apague el interruptor de alimentación de la impresora, a continuación, vuelva a encenderlo mientras presiona el botón FEED del panel de control. Lo que genera la impresión que aparece en la sección 9-1.

Al pulsar el botón FEED tres veces (se selecciona 3. Hex Dump) se entra en el modo de volcado hexadecimal.

Este modo imprime todos los datos enviados a la impresora como código hexadecimal. Es útil para comprobar si los códigos de control que se envían a la impresora por medio del programa del PC son correctos. Para eliminar este modo, apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo.

Impresión de HEX Dump (Ejemplo)

000000 1B 4	0 1B 4D 02 1B /	4 01 .@.Mt.	

9-5. Command Trace

Asegúrese de que el papel se encuentre en la impresora. Apague el interruptor de alimentación de la impresora, a continuación, vuelva a encenderlo mientras presiona el botón FEED del panel de control. Lo que genera la impresión que aparece en la sección 9-1.

Al pulsar el botón FEED cuatro veces (se selecciona 4. Command Trace) se entra en el modo de seguimiento de comando.

Este modo imprime todos los datos enviados a la impresora en formato ASCII (con explicaciones de comandos ESC/POS). Se puede utilizar para analizar los comandos ESC/POS enviados a la impresora por el programa del PC. Para eliminar este modo, apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo.

Impresión de Command Trace (Ejemplo)



- a. Comandos indefinidos o comandos con parámetros anormales de comandos se tratan como errores y se imprimen con el fondo y el primer plano invertidos.
- b. Comandos absurdos e innecesarios se imprimen con un subrayado como una advertencia.
- c. Códigos de comandos se imprimen en negrita.

9-6. Sample Print (Impresión de muestra)

Asegúrese de que el papel se encuentre en la impresora. Apague el interruptor de alimentación de la impresora, a continuación, vuelva a encenderlo mientras presiona el botón FEED del panel de control. Lo que genera la impresión que aparece en la sección 9-1.

Al pulsar el botón FEED cinco veces (se selecciona 5. Sample Print) se entra en modo de impresión de muestra.

Este modo imprime una explicación del funcionamiento del botón FEED, realiza un corte de papel y luego imprime los patrones de muestra. (La explicación del botón FEED sólo se imprime la primera vez.)

Pulse el botón FEED.
 Corto : Patrón siguiente
 Largo : Mismo patrón "

Después de la impresión, al pulsar brevemente el botón FEED (menos de un segundo) se imprimen los siguientes ejemplos, uno a la vez.

 * "Recibo " → " Cupón " → " Código de barras " → " Recibo " por turno. (Pausas de impresión después de cada muestra. Pulse el botón FEED para imprimir el siguiente ejemplo.)

Al pulsar el botón FEED más tiempo (un segundo o más) se imprime la muestra anterior de nuevo.

Para eliminar el modo de impresión de muestra, apague el interruptor de encendido y vuelva a encenderlo.

El modo de impresión de muestra realiza un corte después de la impresión de cada hoja.

El modo de impresión de muestra utiliza el patrón de 80 mm o 58 mm dependiendo del valor del ancho de papel en la configuración.

Si se produce un error recuperable, la impresión de muestra se reanuda después de la recuperación.

La página siguiente muestra ejemplos de impresiones.

<Resultado de la impresión de Sample Print, 80mm Pattern>

Modelo "Receipt" (Recibo)

Modelo "Coupon" (Cupón)



Modelo "Bar Code" (Código de barras)



<Resultado de la impresión de Sample Print, 58mm Pattern>

493352 410007

93352

4933 5248 4933 5248

a 1 2 3 4 5 a

234567890

* A B 1 2 3 4 5 * * A B 1 2 3 4 5 *

1234567890

Modelo "Receipt" (Recibo) Modelo "Coupon" (Cupón)


10. Limpieza periódica

La calidad de impresión puede verse afectada por las partículas de papel, polvo u otro material. Para evitar este problema, elimine cualquier partícula de papel o polvo del soporte del papel, el recorrido del papel, el rodillo y el cabezal térmico, tal como se describe a continuación. Realice la limpieza cada seis meses.

10-1. Limpieza del soporte del papel y su recorrido

- (1) Asegúrese de apagar la alimentación de la impresora.
- (2) Cierre la cubierta superior.
- (3) Limpie el polvo, partículas de papel, pegamento u otro cuerpo extraño del soporte del papel y su recorrido con un paño seco y suave.



10-2. Limpieza del rodillo de la platina

- (1) Asegúrese de apagar la alimentación de la impresora.
- (2) Cierre la cubierta superior.
- (3) Limpie el polvo, partículas de papel, pegamento u otro cuerpo extraño del rodillo con un paño seco y suave.



▲ Precaución: No dañe ni abolle el rodillo de la platina. Las abolladuras del rodillo provocarán huecos en la impresión y/o fallos en el avance de la línea.

10-3. Limpieza del cabezal térmico

- (1) Asegúrese de apagar la alimentación de la impresora.
- (2) Cierre la cubierta superior.
- (3) Utilice una solución de alcohol, elimine las partículas negras de papel y otros residuos de la superficie del cabezal térmico.



⚠ Precaución:	El cabezal térmico se puede dañar fácilmente. Límpielo con cuidado con un paño suave para evitar
	cualquier daño.
	después de la impresión. Deje que se enfríe unos diez
A	
Precaución:	El cabezal térmico puede ser dañado por la
	electricidad estática. Tenga cuidado y evite su
	exposición a la electricidad estática.
[▲] Precaución:	Espere hasta que el alcohol de la solución de limpieza se haya secado por completo antes de encender la impresora
A	
A Precaución:	Utilice unicamente disolventes de alcohol o de alcohol isopropílico.

11. Interfaz

11-1. Interfaz serie

(1) Especificaciones de la interfaz de transmisión

Método de transmisión	Asincrónico
Tipo de línea	Doble completa
Circuito de entrada/salida	Entrada: equivalente a MAX211 Salida: equivalente a MAX211
Velocidad de transmisión	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 BPS (Valores de configuración)
Tipo de código de transmisión	7 u 8 bits
Formato de código de transmisión	Bits de inicio: 1 bit Bits de parada: 1 bit Bits de datos: 7 u 8 bits (Valores de configuración) Paridad: NONE, ODD, EVEN (Valores de configuración) Marca (1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Espacio(0)
Secuencia de transmisión	LSB a MSB
Código de transmisión	Código JIS
Control de Errores	Comprobación de paridad (Valores de configuración)
Longitud de la línea de conexión	Máx. 15 m: (Cuando la energía se suministra desde el conector de alimentación) Máx. 2m: (Cuando la energía se suministra desde el conector de la interfaz)
Protocolo	DSR/DTR, XON/XOFF (Valores de configuración)

Clavija n.°	Nombre de la señal	Dirección	Nombre de la línea de señal
1	SG	-	Señal de tierra
2	TXD	Salida	Transmisión de datos
3	RXD	Entrada	Recepción de datos
4	RTS	Salida	Solicitud de envío
5	CTS	Entrada	Listo para enviar
6	DSR	Entrada	Conjunto de datos preparado
7	SG	-	Señal de tierra
8 ~ 19	N.C	-	Sin conexión
20	DTR	Salida	Terminal de datos preparado
21 ~ 24	N.C	-	Sin conexión
25	INIT	Entrada	Señal de reinicio forzoso

(2) Conector de la interfaz serie

 Δ Precaución: Use un tornillo de seguridad con rosca imperial en el conector.

(3) Cable de conexión

Se recomienda la configuración de la conexión que aparece en la figura siguiente.



 Δ Precaución: Está prohibido suministrar energía del conector de la interfaz.

11-2. Interfaz USB

Clavija n.°	Nombre de la señal	Dirección	Nombre de la línea de señal
1	VBUS	Entrada	VBUS
2	D-inB	Entrada/salida	D-
3	D+inB	Entrada/salida	D+
4	SG	-	Señal de tierra

(1) Conector de tipo B: 4 clavijas

 \triangle Precaución: Utilice un cable USB blindado.

11-3. Interfaz LAN

Clavija n.º	Nombre de la señal	Dirección	Nombre de la línea de señal
1	TX+	Salida	Datos de salida
2	TX-	Salida	Datos de salida
3	RX+	Entrada	Datos de entrada
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Entrada	Datos de entrada
7	N.C	-	-
8	N.C	-	-

(1) Conector de la interfaz LAN

(2) LED



N.°	Significado	Descripción
1	Enlace 10BASE-T	Se ilumina cuando la conexión es reconocida como 10BASE-T
2	Enlace 100BASE-TX	Se ilumina cuando la conexión es reconocida como 100BASE-TX
3	Estado	Se ilumina durante un período de tiempo (50 milisegundos) cuando se reciben paquetes.

(3) Interruptores DIP

Δ Precaución: Estos interruptores se utilizan durante el mantenimiento. Durante el uso normal, déjelos todos en estado OFF.

N.°	ON	OFF
1	-	Off (fijo)
2	Inicialización de la información sobre valores de configuración	-
3	Información sobre valores de configuración	-
4	Impresión de autodiagnóstico	-



Procedimientos para la inicialización de los valores de configuración

- 1) Apague la impresora.
- 2) Coloque el interruptor DIP n.º 2 en ON.
- 3) Encienda la impresora. La inicialización tarda unos cinco segundos.
- 4) Apague la impresora.
- 5) Coloque el interruptor DIP n.º 2 en OFF.

Procedimientos para la impresión de prueba desde la placa LAN

- 1) Apague la impresora.
- 2) Coloque los interruptores DIP n.º 3 y 4 en ON.
- Tan pronto como la impresora está activada, se lleva a cabo una prueba de impresión.
- 4) Apague la impresora.
- 5) Coloque los interruptores DIP n.º 3 y 4 en OFF.

Δ Precaución: Tenga cuidado con las operaciones de los interruptores DIP.

11-4. Conector de expulsión del cajón

Clavija n.°	Nombre de la señal	Dirección	Nombre de la línea de señal
1	FG	-	Tierra del chasis
2	*DRD1	Salida	Señal 1 de la unidad de expulsión del cajón
3	DRSNS1	Entrada	Señal 1 de detección de cajón
4	+24 V	-	Tensión del motor
5	*DRD2	Salida	Señal 2 de la unidad de expulsión del cajón
6	SG	-	Señal de tierra



<Lado de conexión>



 ▲ Precaución: El cable de conexión del cajón debe ser del tipo blindado. ▲ Precaución: Las dos unidades no pueden funcionar simultáneamente. ▲ Precaución: Especifique el tiempo de encendido y apagado del cajón (t1 y t2) con el comando de generación de pulsos (ESC p m t1 t2). ▲ Precaución: Defina el ciclo de trabajo del cajón de conformidad con la siguiente fórmula: Tiempo de encendido/ (tiempo de encendido + tiempo de apagado) ≤ 0,2 ▲ Precaución: Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón. ▲ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	•	
 ▲ Precaución: Las dos unidades no pueden funcionar simultáneamente. ▲ Precaución: Especifique el tiempo de encendido y apagado del cajón (t1 y t2) con el comando de generación de pulsos (ESC p m t1 t2). ▲ Precaución: Defina el ciclo de trabajo del cajón de conformidad con la siguiente fórmula: Tiempo de encendido/ (tiempo de encendido + tiempo de apagado) ≤ 0,2 ▲ Precaución: Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón. ▲ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient ▲ Precaución: Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	[▲] Precaución:	El cable de conexión del cajón debe ser del tipo blindado.
 ▲ Precaución: Especifique el tiempo de encendido y apagado del cajón (t1 y t2) con el comando de generación de pulsos (ESC p m t1 t2). ▲ Precaución: Defina el ciclo de trabajo del cajón de conformidad con la siguiente fórmula: Tiempo de encendido/ (tiempo de encendido + tiempo de apagado) ≤ 0,2 ▲ Precaución: Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón. ▲ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	⚠ Precaución:	Las dos unidades no pueden funcionar simultáneamente.
 ▲ Precaución: Defina el ciclo de trabajo del cajón de conformidad con la siguiente fórmula: Tiempo de encendido/ (tiempo de encendido + tiempo de apagado) ≤ 0,2 ▲ Precaución: Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón. ▲ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	[▲] Precaución:	Especifique el tiempo de encendido y apagado del cajón (t1 y t2) con el comando de generación de pulsos (ESC p m t1 t2).
 Δ Precaución: Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón. Δ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	∆ Precaución:	Defina el ciclo de trabajo del cajón de conformidad con la siguiente fórmula: Tiempo de encendido/ (tiempo de encendido + tiempo de apagado) $\leq 0,2$
 Δ Precaución: Use un solenoide de expulsión del cajón con un va de resistencia de al menos 24 Ω. Si es inferior a 24 el solenoide puede dañarse por exceso de corrient Δ Precaución: Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía. 	[▲] Precaución:	Utilice siempre la energía de la impresora (clavija 4 del conector) para el cajón.
▲ Precaución: Este producto utiliza un conector modular específi para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía.	∆ Precaución:	Use un solenoide de expulsión del cajón con un valor de resistencia de al menos 24 Ω . Si es inferior a 24 Ω , el solenoide puede dañarse por exceso de corriente.
	▲ Precaución:	Este producto utiliza un conector modular específico para la caja registradora y un conector para la pantalla de cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía.

11-5. Especificaciones de alimentación

- (1) Tensión de entrada nominal: 100-240 V, 50-60Hz
- (2) Corriente de entrada nominal: 1,1 A
- (3) Tensión de funcionamiento: 24 V DC ±10%
- (4) Consumo eléctrico: En espera:

3,0 W o menos/0,1 A de media (Interfaz dual) 4,5 W o menos/0,1 A de media (Interfaz LAN)

En funcionamiento: Unos 38 W/1,5 A de media (a 24 V, 25 °C, valor de la densidad de impresión en 100%, 80 mm de ancho del papel, factor de impresión 9%)

Nota: Corriente de la unidad de expulsión del cajón: Máx. 1 A Sin embargo, no accione dos expulsiones de cajón a la vez

Asignación de clavijas del conector de alimentación

	Nombre de la
Ciavija II	señal
1	+24 V
2	SG
3	N.C



∆ Precaución:

Utilice nuestro adaptador de CA especificado para suministrar energía.

▲ Precaución: Si no se utiliza nuestro adaptador de CA (la fuente de alimentación es suministrada por el usuario), pueden producirse problemas como mala calidad de impresión, interferencias electromagnéticas o ruido del circuito. En tales casos, tome nota de los siguientes puntos:

- Utilice un adaptador de CA cuya capacidad se corresponda con la velocidad de impresión que se utilizará realmente.
- Compruebe de antemano que no haya problemas, como electricidad estática, interferencias electromagnéticas, ruido en el circuito, etc.

12. Especificaciones

12-1. Especificaciones generales

- (1) Método de impresión: Impresión directa de línea térmica
- (2) Velocidad de impresión: Un máximo de 220 mm/s (sólo monocromo)
- (3) Resolución de impresión: 8 puntos/mm (0,125 mm)
- (4) Relación entre el número de columnas de impresión y el tamaño de la fuente

	Anchura del papel 58mm		
	Impresión de 32 columnas	Impresión de 35 columnas	
ANK: Fuente A	32 columnas: 12x24	35columnas: 12x24	
ANK: Fuente B	38columnas: 10x24 42 columnas: 9x24	42 columnas: 10x24 46 columnas: 9x24	
ANK: Fuente C	48 columnas: 8x16	52 columnas: 8x16	
ANK: Fuente A Fuente de extensión	32 columnas: 12x24	35 columnas: 12x24	
ANK: Fuente B Fuente de extensión	38 columnas: 10x24 42 columnas: 9x24	42 columnas: 10x24 46 columnas: 9x24	

Estilo del cuerpo ((anchura) x (altura) punto)

Estilo del cuerpo ((anchura) x (altura) punto)

	Anchura del papel 80 mm		
	Impresión de 42 columnas	Impresión de 48 columnas	
ANK: Fuente A	42columnas: 12x24	48 columnas: 12x24	
ANK: Fuente B	51 columnas: 10x24 56 columnas: 9x24	57 columnas: 10x24 64 columnas: 9x24	
ANK: Fuente C	64 columnas: 8x16	72 columnas: 8x16	
ANK: Fuente A Fuente de extensión	42 columnas: 12x24	48 columnas: 12x24	
ANK: Fuente B Fuente de extensión	51 columnas: 10x24 56 columnas: 9x24	57 columnas: 10x24 64 columnas: 9x24	

(5) Juegos de caracteres

Alfanuméricos (95), gráficos de extensión (128 \times 20 páginas), caracteres internacionales (48), caracteres especiales (845)

(6) Tamaño de caracteres

	Estilo del cuerpo		Estilo de letra	
	(Anchura) x (Altura) punto	(Anchura) x (Altura) mm	(Anchura) x (Altura) punto	(Anchura) x (Altura) mm
ANK: Fuente A	12 x 24	1,5 x 3,0	11 x 22	1,375 x 2,75
ANK: Fuente B	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 17 9 x 22	1,125 x 2,125 1,125 x 2,75
ANK: Fuente C	8 x 16	1,0 x 2,0	8 x 13	1,0 x 1,625
ANK: Fuente A Fuente de extensión	12 x 24	1,5 x 3,0	12 x 24	1,5 x 3,0
ANK: Fuente B Fuente de extensión	10 x 24 9 x 24	1,25 x 3,0 1,125 x 3,0	9 x 22 9 x 22	1,125 x 2,75 1,125 x 2,75

(Nota) Los valores de columna de impresión, tamaño de caracteres y juegos de caracteres dependen del modelo de impresora y/o del área.

(7) Vista del esquemática

Modelo estándar







Modelo con fuente de alimentación incorporada







12-2. Especificaciones de la cuchilla

(1) Método de corte: Corte parcial (el papel permanece conectado a un punto)

12-3. Especificaciones de suministro del rollo de papel

- (1) Método de carga: Los rollos se cargan manualmente.
- (2) Papel próximo al final: Se detecta cuando la longitud de papel que queda es insuficiente.

Δ Precaución: Se admite un diámetro interno de ø 18 mm.

12-4. Especificaciones de la interfaz

- (1) Serie (RS-232C)
- (2) USB (USB 2.0 de alta velocidad)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Especificaciones medioambientales

(1) Temperatura

Funcionamiento	Funcionamiento garantizado:	Entre 0 y 40 °C
	Calidad de impresión garantizada:	Entre 5 y 35 °C
Sin funcionamiento	Entre -5 y 60 °C	
Transporte o alma	Entre -20 y 60 °C	

(2) Humedad

Funcionamiento Funcionamiento garantizado a: Entre 10 y 95% de humedad relativa (sin condensación)

Calidad de impresión garantizada a: Entre 10 y 85% de humedad relativa (sin condensación)

Sin funcionamiento Entre 8 y 95% de humedad relativa (sin condensación) Transporte o almacenamiento (embalaje) Entre 5 y 95% de HR

(3) Máxima temperatura de bulbo húmedo 29 °C o menos



12-6. Especificaciones de fiabilidad

20 millones de líneas (Cuando se utiliza el papel recomendado de 75 µm)
Recorrido: 100km
(Cuando se utiliza el papel recomendado de 75 µm)
100 millones de pulsos
(Cuando se utiliza el papel recomendado de 75 µm)
75 μm: 1,5 millones de cortes
(Cuando se utiliza el papel recomendado de 75 µm)
1,0 millón de pulsos

13. Precauciones de uso

13-1. Precauciones relacionadas con el papel

(1) Las velocidades de impresión altas pueden causar una impresión borrosa. Elija una velocidad de impresión adecuada para evitar el desenfoque. Por otra parte, configure una combinación adecuada de velocidad y densidad de impresión para evitar el desenfoque.

(Consulte en el apartado 9, Modo especial: 9-2. Cambio de la configuración.)

- (2) Los caracteres de impresión procedentes de conjuntos de caracteres no estándar en una fuente serif delgada o similar darán lugar a caracteres que parecen muy tenues. Utilice una fuente sans-serif negrita.
- (3) Para lograr una impresión de calidad sin irregularidades (expansión o contracción), avance el papel 1 mm (8 puntos) o más al reiniciar la impresión o después de cortar el papel.
- (4) En la impresión secuencial, la lenta transferencia de datos puede originar líneas blancas en la impresión, ya que la impresión y la pausa se repiten alternativamente. Si la calidad de impresión tiene prioridad, utilice el modo de impresión por lotes Batch Print ("Batch (COM IF)", "Batch (OTHER IF)"). (Consulte en el apartado 9, Modo especial: 9-2. Cambio de la configuración.)
- (5) El margen superior se puede establecer en 12 o 3 mm mediante un comando. Si el margen superior se establece en 3 mm, asegúrese de retirar el papel impreso cada vez que finalice la operación de impresión y corte, ya que el papel se recoge antes de la impresión. Si el papel impreso y cortado no se retira, la sección parcialmente cortada puede torcerse o la superficie cortada puede doblarse provocando un atasco de papel. Asimismo, utilice un mínimo de 30 mm de papel para cada transacción.
- (6) La definición de un alto valor para la densidad de impresión (110% o más) puede dar lugar a una impresión borrosa o desigual a bajas temperaturas, según el modelo de impresión. Si la calidad de impresión tiene prioridad, imprima a una velocidad inferior.

(Consulte en el apartado 9, Modo especial: 9-2. Cambio de la configuración.)

(7) No cambie un papel estrecho por otro más ancho (por ejemplo, de 58 a 80 mm) cuando la impresión esté en curso. Cuando utilice papel estrecho, una parte del cabezal térmica puede entrar en contacto directo con el rodillo sin que haya papel. Esto provoca el desgaste del cabezal, lo que produce, a su vez, una calidad de impresión deficiente. Además, como la cuchilla también trabaja en los tramos sin papel, puede desgastarse, originando malos cortes. No cambie la anchura del papel con la impresión en curso.

- (8) Si el papel se ha dejado en la impresora mucho tiempo, puede deformarse y provocar impresiones muy tenues. Por lo tanto, si el papel se ha dejado mucho tiempo, haga avanzar el papel unos 20-30 mm antes de imprimir.
- (9) Si se emplea papel no recomendado, no se puede garantizar la calidad de impresión ni la vida útil del cabezal térmico. En particular, el uso de papel que contenga "Na+, K+ o Cl-" puede acortar significativamente la vida útil del cabezal térmico.
- (10) El uso de un adaptador de CA no recomendado puede provocar impresiones borrosas o irregulares, por lo que debe emplearse únicamente el adaptador recomendado.
- (11) El papel puede marcarse durante la operación de cambio o si la cubierta superior está cerrada, por tanto, haga avanzar el papel unos 20-30 mm antes de imprimir.

13-2. Precauciones relacionadas con la cuchilla

- No utilice la cuchilla de forma continua a un ritmo superior a 10 cortes por minuto (un corte cada 6 segundos o más). El uso excesivo puede provocar un mal funcionamiento.
- (2) No retire el papel mientras está siendo cortado. Si lo hace, puede causar problemas como un atasco de papel.
- (3) Si el margen superior se establece en 3 mm, asegúrese de retirar el papel impreso cada vez que finalice la operación de impresión y corte, ya que el papel se recoge antes de la impresión. De lo contrario, puede causar problemas como un atasco de papel.

13-3. Precauciones de impresión de códigos de barras/ códigos 2D

(1) Si utiliza papel grueso, la velocidad de impresión y la densidad deben ajustarse y hay que comprobar la legibilidad antes de utilizar la impresora, pues el papel grueso puede producir una impresión borrosa en función del entorno y la humedad.

(Consulte en el apartado 9, Modo especial: 9-2. Cambio de la configuración.)

(2) Para los códigos 2D, ajuste la velocidad de impresión y la densidad para obtener una buena tasa de reconocimiento. Ya que la legibilidad varía en función de la anchura del módulo, la densidad de impresión, la temperatura ambiente, el tipo de papel térmico y el rendimiento del lector, compruebe todo esto antes de utilizar la impresora.

(Consulte en el apartado 9; Modo especial: 9-2. Cambio de la configuración.)

(3) Si un código de barras se imprime en la parte superior del papel de la impresora la primera vez que se alimenta, o en el fondo cuando se haya completado la alimentación de papel, se debe comprobar la legibilidad porque la precisión en la alimentación de papel se puede volver inestable.

13-4. Precauciones de uso de la interfaz USB

- (1) Conecte la impresora directamente con el ordenador del host.
- (2) Asegúrese de encender la impresora antes de imprimir.
- (3) Si se produce un error durante la impresión, resuelva el error de la impresora y vuelva a intentar la impresión.
- (4) No apague la impresora o desconecte el cable USB mientras la impresión esté en curso. No se recomienda el uso del ordenador del host para configurar el modo Stand-by, el modo Sleep, el modo Suspend o el modo Pause. Si la impresora no funciona correctamente incluso después de la aplicación de lo anterior, intente volver a conectar el cable USB o encender la impresora de nuevo. Si la impresora sigue sin imprimir bien, reinicie el ordenador del host.

13-5. Precauciones de instalación

- (1) Utilice la impresora solamente en interiores. El uso al aire libre puede provocar un mal funcionamiento de la impresora debido al polvo u otros factores.
- (2) Cuando conecte un cable a la impresora o la cambie de posición, lleve a cabo la operación mientras mantiene la cubierta intermedia de la impresora a los lados con las dos manos. Si se realiza la operación sujetando la cubierta superior, esta puede abrirse.

13-6. Precauciones de uso del conector de tipo modular

 Este producto utiliza un conector modular específico para la caja registradora y un conector de pantalla para el cliente. No trate de usar otros tipos de conectores como los conectores de telefonía.

Oki datos de contacto

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.096/min depuis une ligne fixe*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non

surtaxé) Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166

PT330/331



Manual do utilizador

Prefácio

Foram feitos todos os esforços, no sentido de garantir que a informação contida neste documento é completa, precisa e actualizada. O fabricante não assume qualquer responsabilidade pelo resultado dos erros fora do seu controlo. O fabricante também não pode garantir que alterações no software e no equipamento feitas por outros fabricantes e referidas neste manual não afectarão a aplicabilidade da informação contida nele. Menções a produtos de software fabricados por outras companhias não constituem necessariamente um aval da parte do fabricante.

Embora tenham sido envidados todos os esforços para tornar este manual o mais preciso e útil possível, não nos responsabilizamos, expressa ou implicitamente, pela exactidão ou integralidade da informação nele contida.

Todos os direitos são reservados pela Oki Data Corporation. Não pode efectuar cópia não autorizada, transferência, tradução, ou acções relacionadas. Tem que obter autorização escrita da Oki Data Corporation antes de efectuar qualquer das acções acima. © 2011 Oki Data Corporation

OKI é uma marca registada de Oki Electric Industry Co., Ltd.

Energy Star é uma marca comercial da United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, Windows, Windows Server e Windows Vista são marcas registadas de Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Rosetta, Mac e Mac OS são marcas registadas de Apple Inc.

Outros nomes de produtos e marcas são marcas comerciais registadas ou marcas comerciais dos respectivos proprietários.



Como Participante no Programa Energy Star, o fabricante determinou que este produto cumpre com as directrizes de eficiência energética da Energy Star.

CE

Este produto está de acordo com os requisitos do Council Directivas 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU RoHS, conforme emendado, onde aplicável, com vista à aproximação à legislação dos Estados-membros relativamente à Compatibilidade electromagnética, Baixa tensão, Equipamento terminal de rádio e telecomunicações, Produtos consumidores de energia e Restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos.

Os seguintes cabos foram utilizados para avaliar este produto de forma a atingir a conformidade com a directiva EMC observância 2014/30/EU e configurações que não esta poderão afectar essa observância.

TIPO DE CABO	COMPRIMENTO (METROS)	NÚCLEO	BLINDAGEM
Alimentação	2.0	×	×
USB	5.0	×	✓
Serial (25pin)	15.0	×	✓
LAN	5.0	×	×
Gaveta	1.8	×	×

AVISO! Este é um produto de classe A, tal como definido em EN55022. Num ambiente doméstico, este produto poderá causar interferência de rádio. Se isso acontecer, o utilizador poderá ter de tomar medidas adequadas.

FABRICANTE

Oki Data Corporation, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Tóquio 108-8551, Japão

Para informações sobre vendas, assistência ou questões gerais, contacte o seu distribuidor local.

IMPORTADOR PARA A UE/REPRESENTANTE AUTORIZADO

OKI Europe Limited (operando como OKI Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ Reino Unido

Para informações sobre vendas, assistência ou questões gerais, contacte o seu distribuidor local.

INFORMAÇÃO AMBIENTAL



Descrição dos símbolos de segurança exibidos no equipamento

No.	Símbolo	Descrição	
1	I	"LIG." (energia) Para indicar a conexão à rede elétrica, pelo menos para interruptores da rede elétrica ou suas posições.	
2	(\mathbf{l})	Espera Para identificar o interruptor ou mudar a posição por meio do qual parte do equipamento é ligado, a fim de trazê-lo para a condição de Espera.	
3	\triangle	Aviso geral/cuidado Para identificar um aviso geral/cuidado.	
4		Cuidado, superfície quente Para indicar que o item marcado pode estar quente e não deve ser tocado sem cuidado.	
5		Corrente contínua Para indicar na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para corrente contínua; para identificar terminais relevantes.	
6	\sim	Corrente alternada Para indicar na placa de classificação que o equipamento é adequado apenas para corrente alternada; para identificar terminais relevantes.	

Índice

1.	Aparência e Nome dos Componentes	5
	1-1. Nomes dos Componentes	5
	1-2. Conteúdos da Embalagem	6
2.	Adaptador AC	7
3.	Especificações do Papel	8
	3-1. Largura do Papel	8
	3-2. Espessura do Papel	8
	3-3. Rolo de Papel	8
	3-4. Papel Térmico Recomendado	9
4.	Preparação	·10
	4-1. Conectando o Cabo de Interface (à impressora)	11
	4-2. Conectando o Cabo da Interface (ao PC)	13
	4-3. Conectando o Cabo Kick da Gaveta	15
	4-4. Conectando o Adaptador AC e o Cabo	16
	4-5. Removendo o adaptador AC	19
	4-6. Instalando a Impressora	20
	4-7. Forca Ligada	24
	4-8. Instalando o Software da Impressora	25
5.	Inserindo Papel	·26
	5-1. Abrindo a Tampa Superior	26
	5-2. Configuração da Largura do Papel (Largura: 58mm / 80mm)	28
	5-3. Configurando o Papel	30
	5-4. Fechando a Tampa Superior	32
6.	Painel de Controle	.33
	6-1. Painel de Controle	33
	6-2. Indicações de Erro	34
7.	Prevenção do Atolamento de Papel e Remoção	•36
	7-1. Prevenção de Atolamento de Papel	36
	7-2. Remoção do Atolamento de Papel	36
	7-3. Se a Tampa Superior Não Abrir	37
8.	Resolução de Problemas	•40
	8-1. Problema para Ligar e Outros Erros	40
	8-2. Problemas do Cortador	40
	8-3. Problemas de Impressão	41
9.	Modo Especial (Impressão de Teste, Menu de Configuração)	•42
	9-1. Impressão de Teste	42
	9-2. Alterando a Configuração	44
	9-3. Configurações de Setup	54

9-4. HEX Dump
9-5. Linha de Comando 61
9-6. Impressão de Amostra 62
10. Limpeza Regular
10-1. Limpando o Suporte de Papel e o Transporte de Papel 67
10-2. Limpando o Rolo de Impressão68
10-3. Limpando a Cabeca Térmica
11. Interface
11-1. Interface Serial
11-2. Interface USB
11-3. Interface LAN
11-4. Conector Kick da Gaveta
11-5. Especificações da Energia
12. Especificações
12-1. Especificações Gerais
12-2. Especificações do Cortador 82
12-3. Especificações do Fornecimento de Rolos de Papel
12-4. Especificações da Interface
12-5. Especificações do Meio-Ambiente
12-6. Especificações de Confiabilidade
13. Precauções de Uso85
13-1. Precauções Relacionadas ao Papel
13-2. Precauções Relacionadas ao Cortador
13-3. Precauções da Impressão do Código de Barras/Código 2D · 86
13-4. Precauções do Uso da Interface USB
13-5. Precauções da Instalação
13-6. Precauções de Uso do Conector do Tipo Modular

1. Aparência e Nome dos Componentes

1-1. Nomes dos Componentes

<u>Modelo Padrão</u>



Modelo de Fornecimento de energia Embutido



- Tampa Superior Abra para substituir o papel.
- Alavanca de Liberação Utilizada para abrir a tampa superior.
- Botão de Energia Desligue e ligue a energia da impressora.
- Painel de Controle Contém botões para operar a impressora e lâmpadas que indicam o status da impressora.
- Tampa Frontal

Isto pode ser removido em caso de atolamentos ou quando a tampa superior não abrir.

• Entrada AC Ligue o cabo de fornecimento de energia AC aqui.

1-2. Conteúdos da Embalagem



2. Adaptador AC

Utilize apenas o adaptador AC especificado abaixo.

Item	Nº	Observações
Adaptador AC	KA02951-0120	Entrada: 100 a 240V AC, 50-60Hz Saída: DC24V±5%, 1.5A

 \triangle Cuidado:Utilize apenas os adaptadores AC.

 Δ Cuidado: Não utilize o adaptador AC embalado para nenhum equipamento elétrico além desta impressora.

3. Especificações do Papel

Utilize apenas o rolo de papel térmico especificado abaixo.

3-1. Largura do Papel

- Papel de 80 mm $80mm_{-1.0}^0$
- Papel de 58 mm $58mm_{-1.0}^{0}$

3-2. Espessura do Papel

• 65 - 85µm

3-3. Rolo de Papel

- Diâmetro externo: φ83mm ou menos
- Diâmetro do núcleo: ϕ 12±0,5mm (interno) / ϕ 18±0.5mm (externo)
- Superfície de impressão: Parte do rolo
- Tratamento de fim do papel: O rolo de papel não deve ser colado ao núcleo.

O fim do papel também não pode ser dobrado.

▲ Cuidado: Não utilize rolos que possuem lados grossos ou lados pelos quais saem pedaços do papel. Tal papel pode causar alimentação instável do papel, resultando em problemas na impressão.

3-4. Papel Térmico Recomendado

Fabricante	Nome do produto	Característica de Qualidade	Espessura do Papel	Densida de
Oji Paper Co., Ltd.	PD160R	Papel térmico monocromático (tipo de preservação de alto-grau)	75µm	100%
	PD190R	Papel térmico monocromático (tipo de preservação de meio-grau)	75µm	100%
Nippon Paper Industries	TF60KS-E	Papel térmico monocromático (tipo normal)	75µm	100%
Co., Ltd.	o., Ltd. TP60KS-F1	Papel térmico monocromático (tipo de preservação de meio-grau)	75µm	100%
	TF50KS-E	Papel térmico monocromático (tipo normal)	65µm	100%
	TF62KS-E	Papel térmico monocromático (tipo normal)	85µm	100%

Δ Cuidado:Utilizar papel não recomendado pode causar danos na cabeça de impressão, má-qualidade da impressão, etc.

4. Preparação

Nenhum cabo de impressão é fornecido com o produto. Obtenha um cabo de impressão adequado para a interface do produto. Caso você tenha alguma questão, consulte seu revendedor. Antes de conectar ou desconectar os cabos, certifique-se do seguinte:

- (1) A energia da impressora e todos os outros dispositivos conectados à impressora estão desligados.
- (2) O cabo de energia do adaptador AC foi desconectado da tomada.

▲ Cuidado: Ao conectar os cabos ou mover a impressora, segure a parte do meio da tampa da impressora em ambos os lados. Segurar a tampa superior pode fazer com que ela se abra.



4-1. Conectando o Cabo de Interface (à impressora)

4-1-1 Impressoras com interfaces serial e USB

Modelo Padrão



 Δ Cuidado: Não conecte ambas as interfaces serial e USB ao mesmo tempo.
4-1-2 Impressoras com interfaces LAN



Modelo Padrão

Modelo de Fornecimento de Energia Embutido



- ▲ Cuidado: Não toque nos botões DIP durante o uso normal. Isso poderá alterar as configurações da rede, desabilitando a impressão normal.
- ▲ Cuidado: Se o dispositivo for instalado verticalmente, o cabo LAN não pode ser utilizado, devido à sua forma. Favor verificar antes de fazer a instalação.

4-2. Conectando o Cabo da Interface (ao PC)

4-2-1 Interface Serial

(1) Conecte o conector do cabo da interface serial à porta serial no computador, como mostrado na figura.



4-2-2 Interface USB

(1) Conecte o conector do cabo da interface USB à porta USB no computador, como mostrado na figura.



4-2-3 Interface LAN

(1) Conecte o conector do cabo da interface LAN à porta LAN no computador, como mostrado na figura.



4-3. Conectando o Cabo Kick da Gaveta

Modelo Padrão



Modelo de Fornecimento de Energia Embutido



▲ Cuidado: Este produto utiliza um conector modular de propósito especial para a gaveta de dinheiro. Não tente utilizar outros tipos de conectores como conectores de telefone público.

4-4. Conectando o Adaptador AC e o Cabo

Modelo Padrão

(1) Conecte o conector do cabo do adaptador AC ao conector de energia.



- ∆ Cuidado: Antes de conectar o adaptador AC, desligue os botões de energia na impressora e de todos os dispositivos conectados à impressora. Também, remova o plugue do cabo de energia do adaptador AC da tomada.
- **▲** Cuidado: Utilize os adaptadores AC especificados.
- ⚠ Cuidado: Realize a conexão do adaptador com o dispositivo colocado verticalmente para fácil operação.
- ▲ Cuidado: Conforme o conector é anexado no local após a inserção para prevenir que ele caia, ao realizar a inserção, (1) prenda a base do cabo com uma mão, (2) desliza a parte externa do conector para cima com a outra mão (3) e empurre-o até que ele trave no local.



A Seção Externa do Conector

(2) Confirme se o cabo está travado no local ao puxar gentilmente a base do cabo após a conexão.



(3) Conecte o conector de energia da entrada AC do adaptador AC.



(4) Insira o plugue do cabo de energia na tomada.

Modelo de Fornecimento de Energia Embutido

(1) Conecte o conector de energia à entrada AC.



- ⚠ Cuidado:Realize a conexão do cabo de energia com o dispositivo colocado verticalmente para fácil operação.
- Δ Cuidado:Se o dispositivo for instalado verticalmente, utilize um cabo de energia angulado para direita.
- (2) Insira o plugue do cabo de energia na tomada.

4-5. Removendo o adaptador AC

Para remover o cabo do adaptador AC, puxe-o enquanto prende a seção do conector no lado do cabo, conforme mostrado na figura a seguir. A trava é liberada, facilitando sua remoção. Puxar o cabo com força irá danificar a seção do conector.



- ▲ Cuidado:Antes de remover o adaptador AC, desligue os botões de energia na impressora e de todos os dispositivos conectados à impressora. Também, remova o plugue do cabo de energia do adaptador AC da tomada.
- ▲ Cuidado:Realize a remoção do adaptador com o dispositivo colocado verticalmente para fácil operação.

4-6. Instalando a Impressora

As orientações tanto para a instalação horizontal (a saída de papel está no lado superior) quanto para a instalação vertical (a saída de papel está no lado frontal) estão disponíveis.

No caso de instalação vertical, anexar a tampa à prova de respingos opcional pode proteger a impressora da água.

A impressora também pode ser afixada à parede utilizando o suporte de fixação na parede opcional.

Instalação Horizontal



Instalação Vertical

Se a impressora for instalada verticalmente, crave o pé de borracha anexado nas fissuras redondas na tampa traseira da impressora.



 Δ Cuidado: Antes de colocar os pés de borracha, limpe qualquer sujeira dentro das fissuras.

Tampa à Prova de Respingos (Opcional)

Monte a tampa à prova de respingos na parte superior quando a impressora for instalada verticalmente.



 Δ Cuidado: A tampa à prova de respingos é utilizada apenas para instalação vertical.

Suporte de Parede (Opcional)

Para fixar a impressora à uma parede, siga os procedimentos abaixo:

Monte dois parafusos de metal (diâmetro da rosca: Φ4, diâmetro da cabeça: Φ7) na parede, espaçado com 62 mm de distância em uma linha horizontal, de forma que o comprimento de cada parafuso entrando na parede tenha, no mínimo, 10 mm e o comprimento saliente externo seja de 2-4mm.



▲ Cuidado: Para fixar a impressora firmemente, monte o suporte de parede em uma parede de madeira, concreto ou metal. Recomenda-se que a espessura da parede seja de 10 mm ou mais.

Utilize parafusos de metal.

É necessário que os parafusos colocados na parede tenham uma força de extração de 150N (15,3 kgf) ou mais.

 ∆ Cuidado: O suporte de parede pode ser utilizado apenas para impressoras que utilizam um adaptador AC externo (Modelo Padrão).
 (2) Anexe o suporte de parede à impressora e fixe-o de forma segura com os parafusos embutidos.



(3) Alinhe os furos do suporte de parede com os parafusos colocados na parede e pendure a impressora de forma segura.



4-7. Força Ligada

- (1) Conecte o cabo de energia de acordo com 4-4 acima.
- (2) Ligue o botão de energia na lateral da impressora. Após ligar a energia, a lâmpada POWER no painel de controle irá se acender.

Modelo Padrão



Modelo de Fornecimento de Energia Embutido



4-8. Instalando o Software da Impressora

Vide o "Installation Guide" (Guia de Instalação) (*1) no CD incluso para instruções sobre a instalação do driver da impressora e o software do utilitário.

*1: \Manuals\PT330-331_InstallGuide1_en.pdf

O "Installation Guide" (Guia de Instalação) também pode ser visualizado ao carregar o CD no drive de CD do seu PC e selecionando "Manuals" na tela "Setup" que aparece.

5. Inserindo Papel

5-1. Abrindo a Tampa Superior

(1) Puxe a alavanca de liberação na direção da flecha e abra a tampa superior.



Alavanca de Liberação

 Δ Cuidado: Levante a tampa até que ela fique na posição vertical, de forma a mantê-la aberta.



▲ Cuidado: Para abrir a tampa, utilize qualquer lado da parte C para manter a impressora estável e utilize a parte A ou B para levantar a tampa. Para prevenir que seus dedos sejam espremidos, não toque na área ao redor da dobradiça da tampa superior.



▲ Cuidado: Ao utilizar a impressora verticalmente, firme a parte frontal da impressora (parte escura na figura acima) para abrir a tampa superior.

5-2. Configuração da Largura do Papel (Largura: 58mm / 80mm)

Como a configuração padrão para a largura do papel é de 80 mm, siga as instruções em "5-3. Configurando o Papel" para ajustar o rolo de papel ao utilizar o papel de 80 mm.

Ao utilizar o papel de 58 mm, primeiro anexe o separador de acordo com as instruções em "5-2-1. Anexando o Separador" e ajuste o rolo de papel. Além disso, siga as instruções em "9-2. Mudando a Configuração" para ajustar a "Largura do Papel" no setup da impressora para "58 mm/35 colunas" ou "58 mm/32 colunas".

▲ Cuidado: Não alterne da largura do papel 58 mm para largura do papel de 80 mm quando a impressão estiver em andamento. Ao utilizar o papel de largura estreita, uma parte da cabeça térmica pode entrar em contato direto com o rolo de impressão sem nenhum papel presente. Isso fará com que a cabeça se desgaste, resultando em má-qualidade da impressão.

> Além disso, conforme a lâmina de corte trabalha em seções sem papel, a lâmina de corte pode se desgastar, resultando em um corte ruim.

▲ Cuidado: Posto que a cabeça térmica possa ser danificada pela eletricidade estática, não toque na cabeça térmica, exceto para limpeza.



5-2-1 Anexando o Separador

(1) Alinhe as três garras do separador de largura de 58 mm fornecido com os furos correspondentes no corpo da impressora, e empure-as no lugar.



 \triangle Cuidado: Empurre a placa até que ela se trave, com um som de clique e confirme se o lado superior do separador está horizontal.

(Vide 9. Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração)

5-3. Configurando o Papel

- (1) No caso de um novo rolo de papel, remova a porção colada e a fita. Ao substituir o rolo de papel, primeiro remova o antigo núcleo de papel.
 - ▲ Cuidado: Posto que a porção colada do papel não deva receber impressão, remova aproximadamente uma volta (cerca de 30 cm) do rolo de papel do início, para que o papel remanescente não contenha cola.
 Qualquer adesivo ou outro material remanescente da cola pode aderir à cabeça térmica e causar um problemas, como vácuos nas impressões. Portanto, não se esqueça de remover a porção colada do papel.
- (2) Após inserir o novo rolo de papel com a orientação mostrada, puxe o fim do papel na direção indicada pela flecha [1].



- \triangle Cuidado: Puxe o fim do papel para que ele passe sobre a parte superior da tampa.
- ⚠ Cuidado:Não danifique ou amasse o rolo de impressão.

Amassados no rolo de impressão irão causar lacunas na impressão e/ou falha de alimentação da linha. Δ Cuidado: Ajustar o papel conforme mostrado nas figuras a seguir pode causar atolamentos de papel ou impressão.



da impressora.

O papel foi ajustado de forma incorreta.

▲ Cuidado: Não utiliza rolo de papel deformado. Utilizar rolos como estes mostrados abaixo pode causar problemas como atolamentos de papel ou impressão.



▲ Cuidado: Se o rolo de papel estiver solto (frouxo) como mostrado abaixo, remova a frouxidão antes de utilizar o rolo. Utilizar sem remover a frouxidão pode causar atolamentos de papel ou impressão ou resultar em falha para detectar a condição de fim do papel próximo.



5-4. Fechando a Tampa Superior

Ajuste o papel corretamente e cuidadosamente feche a tampa superior.





6. Painel de Controle

6-1. Painel de Controle



Lâmpada POWER (●)

Se o botão de energia estiver ligado e a impressora estiver recebendo energia, essa luz irá se acender.

Lâmpada ERROR (●)

Essa lâmpada se acende ou pisca para indicar um erro.

Botão FEED

Apertar esse botão uma vez faz com que a impressora alimente o papel por uma quantidade equivalente a uma linha.

Segurá-lo alimenta o papel continuamente.



▲ Cuidado: Quando a impressora é montada verticalmente, sempre segure a parte traseira da impressora quando você pressiona o botão FEED para manter a impressora estável e prevenir que ela caia.

6-2. Indicações de Erro

Erros Recuperáveis

Estado do Erro	Lâmpada LED	Padrão de Piscagem
Sem papel	$POWER(\bigcirc)$	Constantemente ligada
Fim do papel	ERROR (●)	Constantemente ligada
Tampa aberta	POWER()	Constantemente ligada
	ERROR ()	Constantemente ligada
Retenção da	$POWER(\bigcirc)$	Constantemente ligada
guilhotina	ERROR ()	Constantemente ligada

Estado do Erro	Lâmpada LED	Padrão de Piscagem
Papel próximo do	POWER (●)	Constantemente ligada
fim	ERROR (•)	
Cabeça quente	POWER (●)	
	ERROR (•)	• Permanece inalterado.

Erros irrecuperáveis

Estado do Erro	Lâmpada LED	Padrão de Piscagem
Erro interno	POWER()	● _ ● _
	ERROR(•)	•
		Repetição de duas piscadas da lâmpada • e uma piscada da lâmpada •
Cabeça não	POWER(●)	
instalada	ERROR()	•
		Repetição de três piscadas da lâmpada ● e uma piscada da lâmpada ●
Baixa voltagem	POWER(•)	
	ERROR()	•
		Repetição de quatro piscadas da lâmpada • e uma piscada da lâmpada •
Sobretensão	POWER(•)	
	ERROR(•)	•
		Repetição de cinco piscadas da lâmpada • e uma piscada da lâmpada •
Erro do marcador	POWER(●)	
de tempo	ERROR()	•
vigilante		Repetição de oito piscadas da lâmpada • e uma piscada da lâmpada •

7. Prevenção do Atolamento de Papel e Remoção

7-1. Prevenção de Atolamento de Papel

Não toque no papel enquanto ele estiver saindo, ou antes do corte ser concluído.

Empurrar ou puxar o papel com sua mão enquanto ele está saindo pode causar um atolamento de papel, corte ruim ou má alimentação da linha.

7-2. Remoção do Atolamento de Papel

Em caso de atolamento de papel, remova o papel como segue:

- (1) Desligue o botão de energia para desconectar a impressora da energia.
- (2) Puxe a alavanca de liberação na sua direção e abra a tampa superior. Se a tampa não abrir, vide as instruções em "7-3. Se a Tampa Superior Não Abrir", para remover o atolamento do papel.
- (3) Aperte a impressora e remova o papel atolado.
- ⚠ Cuidado: Ao remover o papel, remova o papel devagar sem puxá-lo forçosamente.
- (4) Ajuste o papel corretamente e cuidadosamente feche a tampa superior.

- (5) Ligue o botão de energia para conectar a impressora à energia. Também, neste momento confirme se a lâmpada ERROR foi desligada.

7-3. Se a Tampa Superior Não Abrir

Quando a impressora parar com a amina de corte exposta, devido a alguma anormalidade como atolamento de papel, a tampa superior não irá abrir. Neste caso, ao invés de abrir com força, realize as seguintes etapas:

- (1) Desligue o botão de energia para desconectar a impressora da energia.
- (2) Ligue a energia novamente. Isto fará com que o cortador opere e pode liberar o atolamento de papel.
- (3) Puxe a alavanca de liberação na sua direção para verificar se a tampa superior abre. Caso abra, desligue a energia novamente e siga as instruções da etapa (6) para liberar o atolamento de papel.
 Se a tampa superior ainda não puder se aberta após a energia ser ligada,

desligue a energia novamente e siga as instruções da etapa (4) para liberar o atolamento de papel.

(4) Remova a tampa frontal levantando-a, conforme mostrado pela flecha.



(5) Levante a folha protetora conforme indicado pela flecha A e faça a rotação do mecanismo do cortador na direção indicada pela flecha B, enquanto puxa a alavanca de liberação na sua direção. Se a lâmina do auto-cortador falhar em se mover, apesar da rotação do mecanismo do cortador e a tampa superior ainda não abrir, puxe a alavanca de liberação em sua direção e faça a rotação do mecanismo do cortador na direção oposta (indicada pela flecha C) até ser possível abrir a tampa superior.



Tampa superior pode abrir

 Δ Cuidado: Não toque no motor do cortador, pois ele pode continuar quente após a impressão.

▲ Cuidado: Não toque no auto-cortador, pois sua extremidade da lâmina é afiada e perigosa.

- (6) Abra a tampa superior e remova o papel atolado enquanto mantém a impressora estável.
- ▲ Cuidado: Ao remover o papel, remova o papel devagar sem puxá-lo forçosamente.
- (7) Ajuste o papel corretamente e cuidadosamente feche a tampa superior.

- (8) Ligue o botão de energia e ligue a energia da impressora. Também, neste momento confirme se a lâmpada ERROR foi desligada.
- ▲ Cuidado: Como os dados de impressão não podem ser recebidos enquanto a lâmpada ERROR está acesa, feche firmemente a tampa superior.

8. Resolução de Problemas

Esta seção fornece soluções para funcionamento defeituoso da impressora e problemas com a qualidade da impressão.

8-1. Problema para Ligar e Outros Erros

Sintoma	Causa	Solução
Embora a energia tenha sido ligada, a lâmpada POWER no painel de controle não acende e a impressora não se inicia.	 O cabo de energia está desconectado. O adaptador AC não está ligado na eletricidade. 	 Conecte o cabo de energia. Vide 4-4. Conectando o Adaptador AC e o Cabo Conecte o conector do adaptador AC. Vide 4-4. Conectando o Adaptador AC e o Cabo
A lâmpada ERROR no painel de controle acende e a impressora não funciona.	 O papel não está configurado. A tampa superior não está completamente fechada. A cabeça térmica está excessivamente quente. 	 (1) Ajuste o papel. * Vide 5. Inserindo Papel. (2) Feche a tampa superior completamente. * Vide 5. Inserindo Papel. (3) Aguarde a cabeça térmica esfriar.

8-2. Problemas do Cortador

Sintoma	Causa	Solução	
O papel não é cortado.	 A lâmina do cortador está danificada ou desgastada. Fragmentos de papel ou outro material estranho estão presos ao redor do cortador ou da seção corrediça. 	 (1) Desligue a energia e solicite reparo. (2) Remova os fragmentos de papel ou outro material estranho. 	
D cortador não volta para ua posição correta.		Remova os fragmentos de papel ou outro material estranho.	

8-3. Problemas de Impressão

Sintoma	Causa	Solução
A impressora não imprime.	 O cabo da interface está desconectado ou quebrado. 	 Conecte o cabo da interface corretamente, ou substitua-o. Vide 4-1. Conectando o Cabo da Interface
	(2) A configuração da impressora não está correta.	 (2) Altere a configuração. Exemplo: Divergência da taxa de Baud * Vide 9-2. Alterando a Configuração.
Impressão muito escura ou manchada.	 A configuração da densidade de impressão na impressora está incorreta. A cabeca térmica está 	 (1) Ajuste a impressora a uma densidade de impressão e/ou a velocidade de impressão para o papel de impressão. * Vide 9-2. Alterando a Configuração. (2) Desligue a enercia e solicite
	danificada.	reparo.
Impressão muito fraca.	 A configuração da densidade de impressão na impressora está incorreta. 	 (1) Ajuste a impressora a uma densidade de impressão e/ou a velocidade de impressão para o papel de impressão. * Vide 9-2. Alterando a Configuração.
	(2) A cabeça térmica está danificada.	(2) Desligue a energia e solicite reparo.
Impressão está irregular.	 Fragmentos de papel ou outros materiais estranhos estão presos aos elementos aquecedores da cabeça térmica. 	 (1) Verifique e limpe a cabeça térmica. * Vide 10-3. Limpando a Cabeça Térmica.
	(2) A configuração do setup da impressora está incorreta.	 (2) Ajuste a impressora a uma densidade de impressão e/ou a velocidade de impressão para o papel de impressão. Altere a configuração. * Vide 9-2. Alterando a Configuração.
	 (3) Material estranho está preso no rolo de impressão. 	 (3) Remova o material estranho do rolo de impressão. * Vide 10-2. Limpando o Rolo de Impressão
	(4) A cabeça termica esta danificada.	(4) Desligue a energía e solicite reparo.
Marcas verticais aparecem na impressão.	 Material estranho está preso ou foi derramado no transporte do papel. Material estranho está preso na cabeça térmica. 	 (1) Limpe o transporte de papel. * Vide 10-1. Limpando o Suporte de Papel e o Transporte de Papel (2) Limpe a cabeça térmica. * Vide 10-3. Limpando a Cabeça Térmica
	(3) A cabeça térmica está danificada.	(3) Desligue a energia e solicite reparo.

9. Modo Especial (Impressão de Teste, Menu de Configuração...)

9-1. Impressão de Teste

Garanta que o papel esteja ajustado na impressora. Desligue o botão de energia na impressora, depois ligue-o novamente enquanto pressiona o botão FEED no painel de controle. Isto resultará na impressão que segue.

▲ Cuidado: Aperte e segure o botão FEED até a impressora começar a impressão.



Apertar o botão FEED uma vez (selecione 1. Test Print) inicia uma impressão de teste.

A impressora automaticamente corta o papel e para após realizar uma quantidade configurada de impressões. Para encerrar a impressão de teste enquanto estiver em andamento, aperte o botão FEED. Isso cortará o papel e encerrará a impressão.

Impressão de Teste (Exemplo)



9-2. Alterando a Configuração

Esta seção explica como configurar a impressora sem utilizar um PC. De forma alternativa, quando a impressora está conectada a um PC com Windows, as configurações podem ser alteradas utilizando o software do utilitário no CD incluso.

Para instruções sobre a instalação e utilização do software do utilitário, vide o "Installation Guide" (Guia de Instalação) e o "Utility User's Guide" (Guia do Usuário do Utilitário), localizados na pasta "Manuals" do CD.

•	Guia de Instalação	: PT330-331_InstallGuide1_en.pdf
•	Guia do Usuário do Utilitário	: PT330-331 UtilityGuide en.pdf

O "Installation Guide" (Guia de Instalação) e o "Utility User's Guide" (Guia do Usuário do Utilitário) também podem ser visualizados ao carregar o CD no drive de CD do seu PC e selecionando "Manuals" na tela "Setup" que aparece.

Exemplo de Configuração Selecione uma densidade de impressão mais alta

Densidade da Impressão Alterada de 100% a 130%

Realize a configuração da seguinte forma:

- 1. Verifique o estado da impressora antes da configuração.
 - (1) A energia está desligada.
 - (2) O rolo de papel está configurado.
 - (3) A tampa está fechada.

2. Garanta que o papel esteja ajustado na impressora. Desligue o botão de energia na impressora, depois ligue-o novamente enquanto pressiona o botão FEED no painel de controle. Isso resultará na impressão mostrada na seção 9-1.

Apertar o botão FEED **duas vezes** (para selecionar 2. Setup Menu) entra no modo de configuração e imprime o menu a seguir.

```
Setup Menu

      1. Setting

      2. Setup Print

      3. Save & End

      4. Default Set

      <Set>

      Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.

      <Return>

      Continue to press FEED button more than 1 second.
```

3. Apertar o botão FEED **uma vez** (para selecionar 1. Setting) entra no modo configuração e imprime os seguintes grupos de configuração.

```
Setting

1. Memory Switch 1

2. Memory Switch 2

3. Print

4. Hardware

5. Interface

Set>

Press FEED button for the number of times

as the same as your selecting item, and

wait more than 1 second.

(Return)

Continue to press FEED button more than

1 second.
```

4. Apertar o botão FEED **três vezes** (para selecionar 3. Print) seleciona o grupo Impressão e imprime as seguintes opções de configuração.

```
Print
                                                        Direção de alimentação
do papel
  1.Paper Width
                         80mm/48columns
 2. Max Speed
                         220mm/s
 3. Print Density
                         100%
<Set>
 Press FEED button for the number of times
 as the same as your selecting item, and
 wait more than 1 second.
<Return>
 Continue to press FEED button more than
 1 second.
<Setup Menu>
 Continue to press FEED button more than
 3 seconds.
```
5. Apertar o botão FEED **três vezes** (selecione 3. Print Density) seleciona a configuração da Densidade de Impressão e imprime as seguintes configurações de Densidade da Impressão.

Print Density 100%	
1.70% 2.80% 3.90% 4.100% 5.110% 6.120% 7.130%	Direçao de alim do papel
<set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.</set>	nentaçao
<return> Continue to press FEED button more than 1 second.</return>	
<setup menu=""> Continue to press FEED button more than 3 seconds.</setup>	

6. Apertar o botão FEED sete vezes (para selecionar 7. 130%) volta para o grupo de configurações de Impressão.

Os itens alterados são exibidos em negrito e sublinhados.

do papel Direção de alimentação Print 1. Paper Width 80mm/48columns 2. Max Speed 220 mm/s3. Print Density 130% <Set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second. <Return> Continue to press FEED button more than 1 second. <Setup Menu> Continue to press FEED button more than 3 seconds.

Para voltar ao nível anterior (<Return>) \Rightarrow Ir para 7-1

Para sair diretamente para o menu de configuração (<Setup Menu>) ⇒ Ir para 7-2

7-1. Saindo para o Nível Anterior

Segure o botão FEED por **1 segundo ou mais** até que a campainha toque duas vezes.

Solte o botão FEED após a campainha tocar.

Isso volta para o nível anterior e imprime as opções do grupo de Configuração.



Segure o botão FEED novamente por ${\bf 1}$ segundo ou mais ${\rm at}{\rm \acute{e}}$ que a campainha toque duas vezes. Solte o botão FEED após a campainha tocar.

Isso volta para o nível anterior e imprime o Menu de Configuração.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	do papel
<pre><set> Press FEED button for the number of times as the same as your selecting item, and wait more than 1 second.</set></pre>	
<return> Continue to press FEED button more than 1 second.</return>	

Siga para a etapa 8.

7-2. Saindo Diretamente para o Menu de Configuração

Segure o botão FEED por **3 segundos ou mais** para voltar ao Menu de Configuração.

Embora segurar o botão FEED por um tempo maior faça com que a campainha toque duas vezes após 1 segundo, ignore isso e continue a apertar o botão FEED.

Àpós aproximadamente 3 segundos, a campainha toca três vezes e o seguinte menu é impresso.

1.Setting 2.Setup Print 3.Save & End 4.Default Set	
<pre><set></set></pre>	times and
<return> Continue to press FEED button more t</return>	han

Siga para a etapa 8.

8. Apertar o botão FEED três vezes (para selecionar 3. Save & End) salva as configurações, corta o papel e sai do modo de configuração.

⚠ Cuidado: Se o botão de energia da impressora estiver desligado sem selecionar "Save & End", nenhuma mudança feita será salva.

• Verificando as Configurações

Para verificar se as configurações foram aplicadas, siga as instruções na seção 9.1 para realizar uma impressão de teste. A impressão de teste inclui uma lista das configurações da impressora. Utilize isso para confirmar suas alterações.

9-3. Configurações de Setup

G	Grupo de Configuração Descrição				
1	Memory Switch 1	Configurações do Botão de Memória 1			
2	Memory Switch 2	Configurações do Botão de Memória 2			
3	Print	Configurações de Impressão			
4	Hardware	Configurações do hardware			
5	Interface	Configurações da interface serial e USB (Esse grupo não é exibido em impressora com uma interface LAN).			

Grupos de Configuração

Itens de Configuração e Itens de Configuração Detalhados

(Nota) Os itens de configuração e os valores padrão dependem da área e/ou modelo da impressora.

(1) Memory Switch 1 Group (Grupo do Botão de Memória 1)

	Item	Descrição		Valor da Configuração
1	Power On Status	Especifica a notificação de Energia LIGADA	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
2	Receive Buffer	Especifica o tamanho do buffer de recebimento.	1 2	45bytes 4Kbytes
3	Busy Condition	Ajusta a impressora como OCUPADA (recepção de dados indisponível).	1 2	Buffer full (Buffer cheio) Offline/Buffer full (Offline/Buffer cheio)
4	Receive Error	Especifica o que fazer quando um erro de recebimento ocorre utilizando uma interface serial.	1 2	? Print (Imprimir) Ignore (Ignorar)
5	Auto LF	Especifica se o código CR gera uma linha de alimentação automática.	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
6	DSR(#6) Reset	Especifica se receber um DSR (nº 6) via a interface serial inicia uma reinicialização do hardware.	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
7	INIT(#25) Reset	Especifica se receber um INIT (nº 25) via a interface serial inicia uma reinicialização do hardware.	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
8	USB Soft Reset	Especifica se um Reinício Flexível USB inicia uma reinicialização do hardware ao utilizar a classe USB da impressora.	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)

	Item	Descrição	V	alor da Configuração
1	Cover Open Error	Método de recuperação para Erro de Tampa Aberta durante a impressão.	1 2	Auto Recovery (Auto Recuperação) Recovery by CMND (Recuperação por CMND)
2	Error	O que fazer ao ligar ou após a recuperação do erro "Auto Recovery": Realize a auto recuperação para permitir a recepção de dados. "Recovery by CMND": Descarte qualquer dado recebido até um comando de reinício ser recebido.		Auto Recovery (Auto Recuperação) Recovery by CMND (Recuperação por CMND)
3	Batch (COM IF)	Especifica se deve-se utilizar a impressão do lote para a interface serial	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
4	Batch (Other IF)	Especifica se deve-se utilizar a impressão do lote para a interface USB ou LAN	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
5	Serial Number	Especifica a notificação do Número de iSérie para USB "Disable": Volta para "0" como Número de iSérie. "Enable": Volta para o número de série de fabricação conforme o Número de iSérie	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
6	ASB	Especifica se deve-se habilitar a função de transmissão de status automática. (ASB: Status Automático de Volta)	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
7	Font-B	Especifica o número de colunas para fonte B (horizontal x vertical) "Mode1" 10x24 "Mode2" 9x24	1 2	Mode1 (Modo1) Mode2 (Modo2)

(2) Memory Switch 2 Group (Grupo do Botão de Memória 2)

	Item	Descrição		Valor da Configuração
1	Paper Width	Largura do papel e número de caracteres por linha	1 2 3 4	80mm/48colunas 80mm/42colunas 58mm/35colunas 58mm/32colunas
2	Max Speed	Velocidade máxima da impressão O máximo para imprimir códigos de barras em escala e códigos bi-dimensionais é de 120 mm/s.	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	100mm/s 110mm/s 120mm/s 130mm/s 140mm/s 150mm/s 160mm/s 170mm/s 180mm/s 190mm/s 200mm/s 210mm/s 220mm/s
3	Print Density	Densidade da Impressão Quanto menor o valor mais baixa a densidade da impressão. Quanto maior o valor mais alta a densidade da impressão.	1 2 3 4 5 6 7	70% 80% 90% 100% 110% 120% 130%

(3) Print Group (Grupo de Impressão)

	Item	Descrição	Valor da Configuração	
1	Image: Se uma campainha soa quando ocorre um erro 1 *2 *3 *3 *4 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *3 *4 *4 *5 *4 *5 *4 *5 *4 *5 *5 *5 *5 *5 *5 *5		1 2 3	None (Nenhuma) One Time (Uma Vez) Continuous (Contínuo)
2	Buzzer Interval	 O tom da campainha para utilizar durante a impressão A campainha toca nos seguintes casos durante a impressão: Botão FEED pressionado enquanto a tampa está aberta Comando da campainha recebido (ESC p03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5	Pattern 1 (Padrão 1) Pattern 2 (Padrão 2) Pattern 3 (Padrão 3) Pattern 4 (Padrão 4) Pattern 5 (Padrão 5)
3	Buzzer Repetition	 O número de toques da campainha durante a impressão. Zero especifica sem campainha. A campainha toca nos seguintes casos durante a impressão: Botão FEED pressionado enquanto a tampa está aberta Comando da campainha recebido (ESC p03h t1 t2 t3) 	1 2 3 4 5 6	Zero (Zero) One (Uma) Two (Duas) Three (Três) Four (Quatro) Five (Cinco)
4	Graph/User NV-MEM	Tamanho da memória do gráfico NV e tamanho da memória NV do usuário Especifica o tamanho da área de registro para imagens gráficas e imagens de bit NV, e o tamanho da área para armazenar quaisquer dados do usuário.	1 2 3 4	384KB/192KB 448KB/128KB 512KB/64KB 576KB/0B
5	Cut at Cover Close	Se deve-se iniciar o cortador quando a tampa está fechada.	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)
6	PNE Detect	Se deve-se notificar quando o papel está próximo do fim	1 2	Enable (Habilitar) Disable (Desabilitar)

(4) Hardware Group (Grupo do Hardware)

*1 "Error Alert"

A operação quando um tom de campainha "Continuous" é produzido é a seguinte:

(Nota) Para parar a campainha durante o toque contínuo, pressione o botão FEED.

- Erro Recuperável (excluindo Papel Próximo do Fim) Toque contínuo de 500mSegLigado/200mSeg Desligado
- Erro de Hardware Toque contínuo de 1000mSegLigado/500mSeg Desligado
- *2 "Buzzer Interval"

Os padrões da campainha são os seguintes:

- Pattern 1 40msLIGADO / 120msDESLIGADO
- Pattern 2 140msLIGADO / 140msDESLIGADO
- Pattern 3 200msLIGADO / 200msDESLIGADO
- Pattern 4 10msLIGADO / 50msDESLIGADO
- Pattern 5 30msLIGADO / 50msDESLIGADO

(5)	Interface	Groun	(Grupo	de	Interface)
(J)	meriace	Oroup	Orupo	ue	mierrace)

	Item	Descrição	Valor da Configuração	
1	Baud rate	Taxa de baud para a interface serial	1 2 3 4 5 6 7	2400BPS 4800BPS 9600BPS 19200BPS 38400BPS 57600BPS 115200BPS
2	Format	Formato de dados para a interface serial	1 2 3 4 5	7EVEN1 7ODD1 8NONE1 8ENEN1 8ODD1
3	Protocol	Protocolo de controle do buffer para a interface serial	1 2	DSR/DTR XON/XOFF
4	USB	Classe para interface USB	1 2	Printer(Impressora) V-COM

(Nota) Esse grupo não é exibido para impressoras com uma interface LAN.

9-4. HEX Dump

Garanta que o papel esteja ajustado na impressora. Desligue o botão de energia na impressora, depois ligue-o novamente enquanto pressiona o botão FEED no painel de controle. Isso resultará na impressão mostrada na seção 9-1.

Apertar o botão FEED três vezes (selecione 3. Hex Dump) entra no modo HEX dump.

Este modo imprime todos os dados enviados para a impressora como código hexadecimal. É útil para verificar se os códigos de controle sendo enviados para a impressora pelo programa do computador estão corretos. Para liberar esse modo, desligue o botão de energia e ligue-o novamente.

Impressão HEX Dump (Exemplo)

Hex Dump			
000000 1B 40	1B 4D 02 1B 74	01 .@.Mt.	
Address	Hex	ASCII	
-			با

9-5. Linha de Comando

Garanta que o papel esteja ajustado na impressora. Desligue o botão de energia na impressora, depois ligue-o novamente enquanto pressiona o botão FEED no painel de controle. Isso resultará na impressão mostrada na seção 9-1.

Apertar o botão FEED quatro vezes (selecione 4. Command Trace) entra no modo linha de comando

Esse modo imprime todos os dados enviados para a impressora no formato ASCII (com explicações do comando ESC/POS). Ele pode ser utilizado para analisar os comandos ESC/POS enviados para a impressora pelo programa do PC.

Para liberar esse modo, desligue o botão de energia e ligue-o novamente.

Impressão da Linha de Comando (Exemplo)



- a. Comandos indefinidos ou comandos com parâmetros de comando anormais são tratados como erros e impressos com verso e anverso revertidos.
- b. Comandos insignificantes e desnecessários são impressos com um grifo, como um aviso.
- c. Códigos de comando são impressos em negrito.

9-6. Impressão de Amostra

Garanta que o papel esteja ajustado na impressora. Desligue o botão de energia na impressora, depois ligue-o novamente enquanto pressiona o botão FEED no painel de controle. Isso resultará na impressão mostrada na seção 9-1.

Apertar o botão FEED **cinco vezes** (selecione 5. Sample Print) entra no modo de impressão de amostra.

Esse modo imprime uma explicação da operação do botão FEED, realiza um corte de papel e depois imprime padrões de amostra. (A explicação do botão FEED é impressa apenas na primeira vez).

" Press FEED button.

Short : Next pattern

Long : Same pattern"

Após a impressão, apertar o botão FEED rapidamente (menos que um segundo) imprime as seguintes amostras, uma de cada vez.

 * "Recibo" → "Cupom" → "Código de Barras" → "Recibo" um por um. (Pausas de impressão após cada amostra. Aperte o botão FEED para imprimir a próxima amostra).

Apertar o botão FEED por um longo tempo (um segundo ou mais) imprime a amostra anterior novamente.

Para liberar o modo de impressão de amostra, desligue o botão de energia e ligue-o novamente.

O modo de impressão de amostra realiza um corte após cada folha ser impressa.

O modo de impressão da amostra utiliza o padrão de 80 mm ou 58 mm, dependendo da configuração da largura do papel no setup.

Se um erro recuperável ocorrer, a impressão da amostra é retomada após a recuperação.

A página a seguir mostra exemplos de impressões.

<Imprimindo Resultados da Impressão de Amostra, Padrão de 80 mm>

Padrão "Recibo"

Padrão "Cupom"

	DK	I	
(Te	OKISupermark el:987-654∹	et 321	
Banana Beer 350ml Cake Silipper Fairy lamp Candy Strawberry Pie Subserry Pizza Socks Aspirin Wine Sub total Tax(5%)	a2, 50 a2, 40 a2, 50 a3, 80 a, 80 a, 11 a2, 45 a35, 60 a20, 00 a3, 30 a12, 80 a99, 80	1 6 3 5 2 10 4 1 1 6 1	\$2,50 \$14,40 \$7,50 \$1,00 \$1,00 \$35,00 \$35,00 \$20,00 \$19,80 \$29,80 \$242,70 \$12,10 \$24,80
Total	ceipt No. : 9	202	\$ 254, 80
Ca	sher : X	XXX	
	XX	-XX-20X)	(
a012345	6789012	34567	89a .



Padrão "Código de Barras"



<Imprimindo Resultados da Impressão de Amostra, Padrão de 58 mm>

Padrão "Recibo"

Padrão "Código de Barras"





Padrão "Cupom"

10. Limpeza Regular

A qualidade da impressão pode ser prejudicada por partículas de papel, poeira ou outros materiais. Para evitar esse problema, remova quaisquer partículas de papel ou poeira do fixador de papel, transporte de papel, rolo de impressão e da cabeça térmica, conforme descrito abaixo. Realize a limpeza a cada seis meses.

10-1. Limpando o Suporte de Papel e o Transporte de Papel

- (1) Certifique-se de desligar a energia da impressora.
- (2) Abra a tampa superior.
- (3) Limpe quaisquer poeiras, partículas de papel, cola ou outro material estranho do suporte do papel e do transporte do papel utilizando um pano macio e seco.



10-2. Limpando o Rolo de Impressão

- (1) Certifique-se de desligar a energia da impressora.
- (2) Abra a tampa superior.
- (3) Limpe quaisquer poeiras, partículas de papel, cola ou outro material estranho do rolo de impressão utilizando um pano macio e seco.



10-3. Limpando a Cabeça Térmica

- (1) Certifique-se de desligar a energia da impressora.
- (2) Abra a tampa superior.
- (3) Utilizando um solvente de álcool, remova partículas de papel preto e outros resíduos da superfície da cabeça térmica.



- ⚠ Cuidado: A cabeça térmica pode facilmente ser danificada. Limpe-a com cuidado utilizando um pano macio para evitar danos.
- ▲ Cuidado: A cabeça térmica continua quente imediatamente após a impressão. Deixe esfriar por cerca de 10 minutos antes de limpar.
- Δ Cuidado: A cabeça térmica pode ser danificada por eletricidade estática. Tome cuidado para evitar a exposição à eletricidade estática.
- Δ Cuidado: Aguarde até o álcool do solvente de limpeza estar totalmente seco antes de ligar a energia da impressora.
- ▲ Cuidado: Utilize apenas solventes à base de álcool ou álcool isopropílico.

11. Interface

11-1. Interface Serial

(1) Especificações da Interface de Transmissão

Método de Transmissão	Assíncrono			
Tipo de Linha	Duplex total			
Circuito de Entrada/Saída	Entrada: MAX211 Equivalente Saída: MAX211 Equivalente			
Taxa de Baud	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200BPS (Configurações de Setup)			
Tipo do Código de Transmissão	7 ou 8 bits			
Formato do Código de Transmissão	Bits de partida: 1 bit Bits de parada: 1 bit Bits de Dados: 7 ou 8 bits (Configurações de Setup) Paridade: NENHUMA, PAR, ÍMPAR, (Configurações do Setup) Marca(1) ST b0 b1 b2 b3 b4 b5 b6 b7 PT SP Espaço(0)			
Sequência de Transmissão	LSB para MSB			
Código de Transmissão	Código JIS			
Controle de Erro	Verificação de paridade (Configurações de Setup)			
Comprimento da Linha de Conexão	 Máx. 15m: (Quando a energia é fornecida do conector de energia) Máx. 2m: (Quando a energia é fornecida do conector de interface) 			
Protocolo	DSR/DTR, XON/XOFF (Configurações de Setup)			

N ^⁰ Pin	Nome do Sinal	Direção	Nome da Linha do Sinal
1	SG	-	Sinal Terra
2	TXD	Saída	Transmitir Dados
3	RXD	Entrada	Receber Dados
4	RTS	Saída	Solicitação para Enviar
5	CTS	Entrada	Liberado para Enviar
6	DSR	Entrada	Configuração de Dados Pronta
7	SG	-	Sinal Terra
8~19	N.C	-	Sem Conexão
20	DTR	Saída	Terminal de Dados Pronto
21~24	N.C	-	Sem Conexão
25	INIT	Entrada	Sinal de Reinício Forçado

(2) Conector da Interface Serial

\triangle Cuidado: Utilize um parafuso de aperto com uma rosca imperial no conector.

(3) Cabo de Conexão

A configuração da conexão mostrada na figura a seguir é recomendada.



 Δ Cuidado:É proibido o fornecimento de energia a partir do conector da interface.

11-2. Interface USB

(1) Conector Tipo-B: 4 Pinos

Nº Pino	Nome do Sinal	Direção	Nome da Linha do Sinal
1	VBUS	Entrada	VBUS
2	D-inB	Entrada/Saída	D-
3	D+inB	Entrada/Saída	D+
4	SG	-	Sinal Terra

 \triangle Cuidado: Utilize um cabo USB protegido.

11-3. Interface LAN

Nº Pino	Nome do Sinal	Direção	Nome da Linha do Sinal
1	TX+	Saída	Dados de saída
2	TX-	Saída	Dados de saída
3	RX+	Entrada	Dados de entrada
4	N.C	-	-
5	N.C	-	-
6	RX-	Entrada	Dados de entrada
7	N.C	-	-
8	N.C	-	-

(1) Conector da Interface LAN

(2) LED



Nº	Significado	Descrição
1	10BASE-T Link	Acende quando a conexão é reconhecida como 10BASE-T
2	100BASE-TX Link	Acende quando a conexão é reconhecida como 100BASE-TX
3	Situação	Acende por um período de tempo (50mseg) quando os pacotes são recebidos

(3) Comutadores DIP

Δ Cuidado: Esses comutadores são para manutenção. Durante o uso normal, deixe todos no estado DESLIGADO.

N ^o	LIGADO	DESLIGADO
1	-	Desligado (Fixo)
2	Inicialização das Informações de	-
3	Informações de Configurações	-
4	Impressão do auto-diagnóstico	-



Procedimentos para Inicialização das Configurações

- 1) Desligue a energia da impressora.
- 2) Ajuste o comutador DIP nº 2 para LIGADO.
- Ligue a energia da impressora. A inicialização toma cerca de cinco segundos.
- 4) Desligue a energia da impressora.
- 5) Ajuste o comutador DIP nº 2 para DESLIGADO.

Procedimentos para Impressão de Teste a partir da Placa LAN

- 1) Desligue a energia da impressora.
- 2) Ajuste os comutadores DIP nº 3 e nº 4 para LIGADO.
- Assim que a energia da impressora for ligada, uma impressão de teste é realizada.
- 4) Desligue a energia da impressora.
- 5) Ajuste os comutadores DIP nº 3 e nº 4 para DESLIGADO.

Δ Cuidado: Tenha cuidado com as operações dos comutadores DIP.

11-4. Conector Kick da Gaveta

Nº Pino	Nome do Sinal	Direção	Nome da Linha do Sinal
1	FG	-	Terra Estrutura
2	*DRD1	Saída	Sinal do Drive Kick da Gaveta 1
3	DRSNS1	Entrada	Sinal de Sentido da Gaveta 1
4	+24V	-	Energia do Drive
5	*DRD2	Saída	Sinal do Drive Kick da Gaveta 2
6	SG	-	Sinal Terra



<Lado de conexão>



- Δ Cuidado: O cabo de conexão da gaveta deve ser do tipo protegido.
- Δ Cuidado: Drive simultâneo dos dois drives não está disponível.
- ∆ Cuidado: Especificar o tempo LIGADO e o tempo DESLIGADO (t1 e t2) para a gaveta utilizando o comando de geração de pulsos (ESC p m t1 t2).
- Cuidado: Ajuste o ciclo de obrigação do drive para a gaveta, de acordo com a seguinte fórmula: Tempo LIGADO/(tempo LIGADO + tempo DESLIGADO) ≤ 0,2
- ∆ Cuidado: Sempre utilize a energia da impressora (conector do pino 4) para a energia da gaveta.
- \triangle Cuidado: Utilize um solenóide kick da gaveta com um valor de resistência de, no mínimo 24 Ω . Se estiver abaixo de 24 Ω , o solenóide pode ser danificado pela corrente em excesso.
- ▲ Cuidado: Este produto utiliza um conector modular de propósito especial para a gaveta de dinheiro e conector de exibição do cliente. Não tente utilizar outros tipos de conectores como conectores de telefones públicos.

11-5. Especificações da Energia

(1) Voltagem de Entrada Estabelecida: 100-240V, 50-60Hz,

(2) Classificação da corrente de entrada: 1,1A

(3) Voltagem de Operação: DC24V±10%

(4) Consumo de Energia: Durante standby:

3.0W ou menos/0.1A em média (Interface Dupla) 4.5W ou menos/0.1A em média (Interface LAN)

Durante a operação: Cerca de 38W/1.5A em média (a 24V, 25°C, configuração da densidade de impressão 100%, largura do papel de 80mm, taxa de impressão 9%)

Nota: Corrente do Drive Kick da Gaveta: Máx. 1A Entretanto, não opere dois kick de gaveta ao mesmo tempo.

Atribuição do Pino Conector de Energia

Nº do Pino	Nome do Sinal	
1	+24V	
2	SG	
3	N.C	



 ∆ Cuidado: Utilize o nosso adaptador AC especificado para o fornecimento de energia.

- - Utilize um adaptador cuja capacidade corresponda à taxa de impressão que realmente será utilizada.
 - Garanta antecipadamente que não há problemas como eletricidade estática, interferência eletromagnética, ruído no circuito, etc.

12. Especificações

12-1. Especificações Gerais

- (1) Método de Impressão: Impressão Térmica da Linha Direta
- (2) Velocidade da Impressão: Máximo 220 mm/s (Apenas Monocromático)
- (3) Resolução da Impressão: 80dot/mm (0,125mm)
- (4) Relação entre o Número da Coluna de Impressão e Tamanho do Caractere

Face do corpo ((Largura)x(Altura) ponto)

	Largura do Papel: 58mm		
	Impressão de 32 colunas	Impressão de 35 colunas	
ANK: Fonte A	32 colunas: 12x24	35 colunas: 12x24	
ANK: Fonte B	38 colunas: 10x24 42 colunas: 9x24	42 colunas: 10x24 46 colunas: 9x24	
ANK: Fonte C	48 colunas: 8x16	52 colunas: 8x16	
ANK: Fonte A Fonte de Extensão	32 colunas: 12x24	35 colunas: 12x24	
ANK: Fonte B Fonte de Extensão	38 colunas: 10x24 42 colunas: 9x24	42 colunas: 10x24 46 colunas: 9x24	

Frente do corpo ((Largura)x(Altura) ponto)

	Largura do Papel: 80mm		
	Impressão de 42 colunas	Impressão de 48 colunas	
ANK: Fonte A	42 colunas: 12x24	48 colunas: 12x24	
ANK: Fonte B	51 colunas: 10x24 56 colunas: 9x24	57 colunas: 10x24 64 colunas: 9x24	
ANK: Fonte C	64 colunas: 8x16	72 colunas: 8x16	
ANK: Fonte A Fonte de Extensão	42 colunas: 12x24	48 colunas: 12x24	
ANK: Fonte B Fonte de Extensão	51 colunas: 10x24 56 colunas: 9x24	57 colunas: 10x24 64 colunas: 9x24	

(5) Ajustes dos Caracteres

Alfanumérico (95), Gráfico de Extensão (128×20 Página), Caractere Internacional (48), Caractere Especial (845)

	Frente do corpo		Frente da carta	
	Ponto (Largura)x(Altura)	Mm (Largura)x(Altura)	Ponto (Largura)x(Altura)	Mm (Largura)x(Altura)
ANK: Fonte A	12 x 24	1.5 x 3.0	11 x 22	1.375 x 2.75
ANK: Fonte B	10 x 24 9 x 24	1.25 x 3.0 1.125 x 3.0	9 x 17 9 x 22	1.125 x 2.125 1.125 x 2.75
ANK: Fonte C	8 x 16	1.0 x 2.0	8 x 13	1.0 x 1.625
ANK: Fonte A Fonte de Extensão	12 x 24	1.5 x 3.0	12 x 24	1.5 x 3.0
ANK: Fonte B Fonte de Extensão	10 x 24 9 x 24	1.25 x 3.0 1.125 x 3.0	9 x 22 9 x 22	1.125 x 2.75 1.125 x 2.75

(6) Tamanho do Caractere

(Nota) A coluna de impressão, o tamanho dos caracteres e os conjuntos de caracteres dependem da área e/ou modelo da impressora.

(7) Visão do Desenho

Modelo Padrão







Modelo de Fornecimento de Energia Embutido







12-2. Especificações do Cortador

(1) Método de Corte: Corte parcial (o papel permanece conectado em um ponto)

▲ Cuidado: Não utilize o cortador continuamente em uma taxa excedendo 10 cortes por minuto (1 corte a cada 6 segundos ou mais). O uso excessivo pode causar um mau funcionamento.

12-3. Especificações do Fornecimento de Rolos de Papel

(1) Método de Carregamento: Os rolos são carregados manualmente.

(2) Papel Próximo do Fim: Detectado quando o comprimento do papel remanescente é inadequado.

^Δ Cuidado: Diâmetro do núcleo φ18mm é suportado.

12-4. Especificações da Interface

- (1) Serial (RS-2332C)
- (2) USB (USB 2.0 Velocidade total)
- (3) LAN (10BASE/100BASE-T)

12-5. Especificações do Meio-Ambiente

- (1) Temperatura Operação Operação Garantida em: 0°C - 40°C Qualidade de Impressão Garantida em:5°C - 35°C Não-operacional -5°C - 60°C Transporte ou armazenamento (embalagem) -20°C - 60°C
- (2) Umidade

OperaçãoOperação Garantida em: 10%-95% UR (sem condensação)Qualidade de Impressão Garantida em: 10%-85% UR (sem condensação)Não-operacional8%-95% UR (sem condensação)Transporte ou armazenamento (embalagem)5%-95% UR (sem condensação)

(3) Temperatura de Bulbo Úmido Máxima 29°C ou menos


12-6. Especificações de Confiabilidade

(1) Vida da Impressora (Quando o	Linha de alimentação de 20 milhões o papel recomendado de 75µm é utilizado)									
(2) Vida da Cabeça	Vida de Operação: 100km (Quando o papel recomendado de 75µm é utilizado) Vida de Pulsos:100 milhões de pulsações (Quando o papel recomendado de 75µm é utilizado)									
(3) Vida do Cortador										
Espessura do Papel	75μm: 1,5 milhões de cortes									
	(Quando o papel recomendado de 75µm é utilizado)									
65μm/85μm:	1,0 milhões de cortes									

13. Precauções de Uso

13-1. Precauções Relacionadas ao Papel

(1) Altas taxas de impressão podem causar impressão manchada. Escolha uma taxa de impressão adequada para evitar turvamentos. De forma alternativa, ajuste uma combinação adequada da velocidade de impressão e densidade de impressão para evitar turvamentos.

(Vide 9 Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração).

- (2) Imprimir caracteres de um ajuste de caractere não-padrão em uma serifa fina ou fonte semelhante resultará nos caracteres aparecendo bem fracamente. Utilize uma fonte negrito sem serifa.
- (3) Para atingir a impressão de qualidade sem pitch desigual (expansão ou contração), alimente o papel 1mm (8 pontos) ou mais quando reiniciar a impressão ou após cortar o papel.
- (4) Na impressão sequencial, a transferência lenta de dados pode fazer com que linhas brancas passem pela impressão, já que a impressão e a pausa são repetidas de forma alternativa. Se a qualidade da impressão for prioridade, utilize o modo Impressão de Lote ("Batch (COM IF)", "Batch (OTHER IF)").

(Vide 9 Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração).

- (5) A margem superior pode ser ajustada para 12 mm ou 3 mm por um comando. Se a margem superior for ajustada para 3 mm, certifique-se de remover o papel impresso cada vez que a impressão e a operação de corte for concluída, conforme a reversão do papel ocorre antes da impressão. Se o papel impresso e cortado não for removido, a seção do corte parcial pode ser rasgada ou a superfície do corte pode ser dobrada causando um atolamento de papel. Além disso, utilize no mínimo 30 mm de papel para cada transação.
- (6) Ajustar um valor alto para densidade da impressão (110% e mais) pode resultar em impressão manchada ou desigual em temperaturas baixas, dependendo do padrão de impressão. Se a qualidade de impressão for prioridade, imprima em uma velocidade mais baixa.

(Vide 9 Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração).

(7) Não altere do papel mais fino para o papel mais grosso (ex., 58 mm para 80 mm) quando a impressão estiver em andamento. Ao utilizar o papel de largura fina, uma parte da cabeça térmica pode entrar em contato direto com o rolo de impressão sem nenhum papel presente. Isso fará com que a cabeça se desgaste, resultando em má qualidade da impressão. Além disso, como a lâmina do cortador também trabalha em seções sem papel, a lâmina do cortador pode se desgastar, resultando em um corte ruim. Não altere a largura do papel quando a impressão estiver em andamento.

- (8) Se o papel for deixado na impressora por um longo tempo, ele pode se deformar e provocar uma impressão fraca. Portanto, se o papel for deixado por um longo tempo, alimente o papel para frente por 20-30 mm antes da impressão.
- (9) Se papel não-recomendado for utilizado, a qualidade da impressão e/ou a vida da cabeça térmica não pode ser garantida. Em particular, o uso do papel contendo "Na+, K+ ou Cl-" pode diminuir significativamente a expectativa de vida da cabeça térmica.
- (10) Utilizar um adaptador AC não-recomendado pode causar impressão manchada e/ou desigual, assim utilize apenas o adaptador recomendado.
- (11) O papel pode ficar marcado durante a mudança de papel ou quando a tampa superior for fechada, assim alimente o papel para frente por 20-30 mm antes da impressão.

13-2. Precauções Relacionadas ao Cortador

- Não utilize o cortador continuamente em uma taxa excedendo 10 cortes por minuto (1 corte a cada 6 segundos ou mais). O uso excessivo pode causar um mau funcionamento.
- (2) Não remova o papel enquanto ele estiver sendo cortado. Fazer isso pode causar problemas como atolamento de papel.
- (3) Se a margem superior for ajustada em 3 mm, certifique-se de remover o papel impresso cada vez que a impressão e a operação de corte for concluída, pois a reversão da impressora ocorre antes da impressão. Não fazer isso pode causar problemas como atolamento de papel.

13-3. Precauções da Impressão do Código de Barras/Código 2D

(1) Ao utilizar papel grosso, a velocidade da impressão e a densidade devem ser ajustadas e a legibilidade também deve ser verificada antes de utilizar a impressora, pois o papel grosso pode causar turvamentos dependendo do uso do meio-ambiente e da umidade.

(Vide 9 Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração).

(2) Para códigos 2D, ajuste a velocidade de impressão e a densidade para obter uma boa taxa de reconhecimento. Conforme a legibilidade varia dependendo da largura do papel, densidade da impressão, temperatura ambiente, tipo de rolo de papel térmico e desempenho do leitor, verifique antes de utilizar a impressora.

(Vide 9 Modo Especial: 9-2. Alterando a Configuração).

(3) Se um código de barras for impresso na parte superior do papel da impressora, quando ele é alimentado pela primeira vez, ou na parte inferior quando a alimentação do papel é concluída, a legibilidade deve ser verificada, conforme a exatidão na alimentação do papel pode se tornar instável.

13-4. Precauções do Uso da Interface USB

- (1) Conecte a impressora diretamente ao computador anfitrião.
- (2) Certifique-se de ligar a impressora antes da impressão.
- (3) Se um erro ocorrer durante a impressão, recupere a impressora do erro e depois tente a impressão novamente.
- (4) Não desligue a impressora ou desconecte o cabo USB enquanto a impressão estiver em andamento. Utilizar o computador anfitrião para ajustar o modo Stand-by, modo Sleep, modo Suspenso ou modo Pausa não é recomendado.

Se a impressora não trabalhar de forma correta mesmo após implantar o acima, tente re-conectar o cabo USB ou ligar a energia da impressora novamente. Se a impressora ainda não imprimir corretamente, reinicie o computador anfitrião.

13-5. Precauções da Instalação

- Utilize a impressora apenas em ambientes fechados. O uso externo pode causar o mau-funcionamento da impressora devido à sujeira e outros fatores.
- (2) Ao conectar um cabo à impressora ou alterar a posição da impressora, realize a operação enquanto segura a tampa do meio da impressora nas laterais utilizando ambas as mãos. Se você realizar a operação segurando a tampa superior, a tampa superior pode abrir.

13-6. Precauções de Uso do Conector do Tipo Modular

 Este produto utiliza um conector modular de propósito especial para a gaveta de dinheiro e conector de exibição do cliente. Não tente utilizar outros tipos de conectores como conectores de telefones públicos.

Oki informações de contato

Oki Systems (UK) Ltd

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 0HJ

Tel: +44 (0) 1784 274300 Fax: +44 (0) 1784 274301 http://www.oki.co.uk

Oki Systems Ireland Limited

The Square Industrial Complex Tallaght Dublin 24

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 http://www.oki.ie

Oki Systems Ireland Limited -Northern Ireland

19 Ferndale Avenue Glengormley BT36 5AL Northern Ireland

Tel: +44 (0) 7767 271447 Fax: +44 (0) 1 404 9520 http://www.oki.ie

Technical Support for all Ireland: Tel: +353 1 4049570 Fax: +353 1 4049555 E-mail: tech.support@oki.ie

OKI Systems (Czech and Slovak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax: +420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

Oki Systems (Deutschland) GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.deinfo@oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

CEE Export Group: OKI Systems (Poland) Ltd

ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 E-mail: tech@oki.com.pl

Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410 (0.096/min depuis une ligne fixe*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non surtaxé)

Website: www.oki.fr

OKI Systems (Magyarország) Kft.

Capital Square Tower 2 7th Floor H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI)

Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01

Website: www.oki.com.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

OKI Europe Limited, Sucursal em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7° D Alfragide 2614-521 Amadora Portugal

Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt E-mail : oki@oki.pt

Oki Service Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

OKI Systems Rus, LLC (Russia)

Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

Oki Systems (Österreich)

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

OKI Europe Ltd. (Ukraine)

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2nd Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri Tic. Ltd. **Ş**ti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

Oki Systems (Belgium)

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

Oki Systems (Finland) Oy

Polaris Capella Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

Oki Systems (Sweden) AB

Borgafjordsgatan 7 Box 1193 164 26 Kista

Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

Oki Systems (Schweiz)

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

Oki Data Americas Inc. (United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

Oki Data Americas Inc. (Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.0KIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data Americas Inc. (América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5° Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 (Grande São Paulo) 0800-11-5577 (Demais localidades) Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/81-82 Lumpini Tower, 27th Floor Rama IV Road Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

Oki Data (Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

OKI Data New Zealand

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166

		•	•					•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	·
	•	·	•			•	•		•		•		•		•	•		•		•	·
																	•	•		•	
Oki Data Corporation																				•	
4-11-22 Shibaura, Minato-ku,Tokyo									•									•	•	•	
108-8551, Japan																				•	
									•						•		•	•		•	·
www.oki.com/printing																				•	
									•	·										•	·