

Setup Guide Guide d'installation Guía de Instalación Guia de Configuração

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
•		•	-	-		-	-	•	•	•	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-	-
•	•	•	-	-	•	-	-	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-	•	-	-	-	-	•
•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•		•	•	-	•	•	•		•	•
		•	•			•	•		•								•		-		•		•		-
•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	-	•	•	•	•	•	•	-		•
		-		-						-							-		-						-
•		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
																									-
•						•			•	•															+

Installing MFP Drivers and Utilities

Note: You must be logged on as an administrator or a member of the Administrators group in order to complete this procedure. If your computer is connected to a network, network policy settings may also prevent you from completing this procedure.

Note: Install the printer driver before connecting the USB cable to the printer.

- 1. Turn the printer OFF.
- 2. Insert CD1 in the CD-ROM drive. The CD will autorun.
- 3. Select your language.
- 4. Accept the license agreement.
- 5. Click Install Drivers.



- 6. Select local or network printer.
- 7. When prompted, select one or both printer emulations:
 - GDI: This emulation installs the printer driver, and the Twain driver (used for initiating a scan from your PC via software).
 - FAX: The fax printer driver allows you to send faxes directly from your computer without printing the document first. With Oki's fax driver you are sending the fax data from your computer to the MFP, and then the MFP automatically sends the document.

Windows XP has built-in fax support - you can use your computer's modem to send faxes directly from your computer.

- 8. Follow the on-screen instructions.
- 9. When prompted, connect the USB cable and turn the printer on.

HotKey Utility

The HotKey utility enables the MFP to receive one key touch commands from a locally connected computer (Pull Scan).

Installation of the HotKey utility is optional and can be found on the MFP Utilities CD under the Utilities folder.

Information on using the HotKey utility can be found in the User's Guide on the CD.

SETTING UP THE HOTKEY UTILITY

- 1. Install the HotKey utility from the CD: Setup will place a "HotKey" icon on your desktop.
- 2. Double-click this icon to open the HotKey console.



3. The following screen appears.

Settings				
	Scan to Applicatio	n 1: Scan the image t	o application software "Sca	n to Application1"
Scan to Application1	Scanner Settin	g		
Scan to Application2	Scan Method:	Flatbed	Scan mode:	Color
	Resolution:	300 dpi	▼ Paper size:	A4(8.27x11.69") 💌
Scan to E-Mail	Save scanned			50
Scan to Folder	File name:	Application1	Save as type:	BMP
	C:1		Browse	
Scan & Print	Link the "Scan	to ΔP" to applicatio	n software	ation
Scan to PC-Fax				suon
	C:\WINDOWS	S\system32\mspain	t.exe Setting	
Setting				
		About	CApply C	Default O.K
		CABOUL		
			L	
1			2	3

- 4. Select the function you want to set in section (1).
- 5. Set the parameters for this function in section (2).
- 6. When you have completed settings, press OK (3). The Utility will return to the HotKey console.

MFP Setup Utility

Installation of the MFP setup utility is optional and can be found on the Driver/Utilities CD under the Utilities folder.

The MFP setup tool can discover C3530MFP devices over USB or network connections.

The setup program does not automatically place an icon on your desktop. If you wish, you can drag and drop the icon on to your desktop for ease of future use.

There are 6 main functions included in this software;

- > MFP Settings
- > Color Adjustment
- > Address Book Manager
- > Phone Book Manager
- > Profile Manager
- > PIN Manager.

File View	Setting Options Help	
	MFP Setting Color Adjustment	
Printer Nam		MAC Address
🇞 C3520 M	Address Book Manager	00 80 87 74 8F 46
🗞 СЗ540М	Phone Book Manager	
	Profile Manager	
	PIN Manager	
	Change Password	
	Change Password	

1. **MFP Settings**: Allows you to change most of the same settings as you'd see on the MFP's operator panel, on a locally connected PC.

The settings include an Admin. menu. This is password protected and hidden by default. To enable the Admin menu, select: Setting>MFP Setting>Display > Administrator menu and enter the MFP's password.

- 2. **Color Adjustment**: Changes the Hue and Saturation of the MFP's copy function. It doesn't affect the print or scan color.
- 3. Address Book Manager: Adds names, e-mail addresses, assign them to IDs (for scan to e-mail feature of MFP).
 - > Arrange people into groups.
 - > Import and export settings to CSV files.
 - > Import settings from other Oki MFP devices.

- 4. **Phone Book Manager**: For managing people and fax numbers (for "scan to fax" feature of MFP). Add names, fax numbers, assign them to speed dial numbers.
 - > Arrange people into groups.
 - > Import and export settings to CSV files.
 - > Import settings from other Oki MFP devices.
- 5. **Profile Manager**: A profile is a set of saved settings for scanning to a networked PC. A profile consists of the following:
 - > Details for connecting to the networked PC (protocol, port, user name, password etc)
 - > Paper size
 - > File format to scan to (PDF, TIFF, JPEG) and format settings such as resolution, compression
 - > Import and export settings to CSV files
 - > Import settings from other Oki MFP devices.
- 6. **PIN Manager**: The MFP can have access control switched on the front panel. If this is the case, a PIN (Personal Identification Number) is required to use the MFP. The PIN Manager creates PIN numbers and assigns them rights such as whether they can copy, print, scan to email, scan to network PC or fax.
 - > Import and export settings to CSV files.
 - > Import settings from other Oki MFP devices.

Scanner/copier Section

The MFP can scan/copy/send document(s) either using the ADF (Automatic Document Feeder) or manually on the glass.

If you want to scan/copy/send multiple pages, use the ADF. The ADF can hold up to 50 pages at one time.

If you want to scan/copy/send pages from books, newspaper clippings, or paper with wrinkles or curls, use the glass.

An instant single copy, in monochrome (a) or color (b), can be made by pressing the appropriate button on the operator panel.



Printer Section

Your MFP will handle a variety of print media including a range of paper weights and sizes.

See the User's Guide on the CD1 for general advice on choice of media, and an explanation of how to use each type.

See the Handy Reference Guide for quick instructions for using the multi-purpose Tray, optional trays, exit trays, and double-sided (duplex) printing.

Configuring your machine....

Note: In the United States, as required by FCC regulations, a heading must be included on all FAX messages. The heading must include the date and time it is sent and an identification of the business or other entity, or other individual sending the message, and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual.

PIN Numbers

Before using this MFP, a few basic settings have to be carried out.

Ensure that you have the relevant permission/PIN numbers before commencing.

The Factory set default passwords/PIN are:

Administrator aaaaaa PIN 000000

Network (web page)last 6 figures of MAC address

Fax Receiving

This MFP's fax will automatically answer the telephone after the Ring Response delay. For information on setting this, see "Setting the Ring Response" on page 8.

Setting the Date & Time (Clock Adjustment)

The Date & Time can be set up by accessing the set up screen as follows:

- 1. Using the Up or Down arrow keys, select the **Menu** function.
- 2. Using the Right arrow key, select the **Admin Menu**.
- 3. Enter a password when prompted (Default is "aaaaaa").
- 4. Select Fax Setup, then Clock Adjustment.
- 5. Using the Right arrow key, and the numeric key pad enter the correct Date & Time.
- 6. Once the Date & Time are set, press the Enter button to exit **Clock Adjustment**.

ENTERING NUMBERS

Numbers are entered using the Ten Digit Numeric Key Pad.

When a number is entered, the numbers currently displayed for the highlighted field ("month," "day," "hour," or "minute") are cleared and the number just entered is displayed as the first digit. When another number is entered, the number first number entered moves to the left, and so on.

CONFIRMING THE TIME

To confirm the time entered, press the **Enter** key.

CANCELLING THE SET TIME

To cancel the time setting press the left key when the cursor is over "month," "date," or "year," whichever is located at far left of the second line.

Setting the Country Code

Set your Country code as follows:

- 1. From the **Function** screen select **Menu**.
- 2. Using the Down arrow key scroll to **Admin Setup**.
- 3. Press Enter. (At this point you will need the Administrators' password)
- 4. Enter the admin. password using the Ten Key Pad. Press **Done** to complete.
- 5. Using the Down arrow key scroll to **Fax Setup**. Press **Enter**.
- 6. Using the Down arrow key scroll to **Basic Setup**. Press **Enter**.
- 7. Using the Down arrow key scroll to **Country Code**. Press **Enter**.
- 8. Select the Country in which the MFP is situated. Press **Enter**.
- 9. Use Left arrow key to return to **Function** screen.

Setting the Fax Sender ID

Set your Fax ID as follows:

- 1. From the **Function** screen select **Menu**.
- 2. Using the Down arrow key scroll to **Admin Setup**.
- 3. Press Enter.

At this point you need the Administrators' password)

- 4. Enter the admin. password using the Ten Key Pad. Press **Done** to complete.
- 5. Using the Down arrow key scroll to **Fax Setup**. Press **Enter**.
- 6. Using the Down arrow key scroll to **Basic Setup**. Press **Enter**.
- 7. Using the Down arrow key scroll to **Sender ID**. Press **Enter**.
- 8. Enter your Sender ID (as required) using the Ten Key Pad. Press **Done** to complete.
- 9. Use Left arrow key to return to **Function** screen.

Setting the Ring Response

The fax facility of this MFP will automatically answer the incoming ringtone after the delay period set by the ring response

The factory default for ring response is 1 ring. This can be set up to 20 seconds in the Admin Menu as follows (you need to have administrator rights to alter this setting):

- 1. In the top level screen, scroll down to **Menu** and select using the **Enter** key.
- 2. In the drop down menu, scroll down to the **Admin Menu** and select using the **Enter** key. Enter the password.
- 3. In the drop down menu, scroll down to **Fax Setup** and select using the **Enter** key.
- 4. In the drop down menu, scroll down to **Basic Setup** and select using the **Enter** key.
- 5. In the drop down menu, scroll down to the **Ring Response** and select using the **Enter** key.
- 6. In the drop down menu, scroll down to the response time required and select using the **Enter** key.
- 7. Using the Left arrow key, return to the top level menu.

Setting Access Control

The operation and functionality of this machine can be limited only to authorized personnel by the simple introduction of a 4-9 digit PIN (Personal Identification Number). This is known as Access Control. The greater the number of digits in the PIN, the more secure it is.

ENABLE/DISABLE ACCESS CONTROL

> Access Control Enable/Disable is switched in Menu >Admin Setup>System Setup>Access Control.

ENABLING ACCESS CONTROL

> With Access Control set to Enable, the display reverts to the System Setup screen immediately following the setting change. If one of the functions such as Print, Fax Send or PC Scan is running however, the display will only revert to the System Setup screen when the task has been completed.

ENTERING PIN ID

- > With Access Control **Enabled**, entering a PIN ID is required to enable setting up various utilities.
- > Enter the PIN ID via the Ten Key pad.
- > A valid PIN ID consists of 4 to 9 digits.

- > The numbers entered are not displayed on the Enter PIN ID screen, being replaced by '*'.
- > The PIN ID entered can be confirmed by either the **Start** button or the **Enter** key.
- > The MFP supports the following 2 kinds of PIN ID.

Administrator PIN ID

This is the PIN ID for the system administrator(s).

If a PIN ID is registered as an administrator, the Admin password entry screen is displayed, and, when an Admin password is entered, it will be authenticated as an administrator.

USER PINID

This is PIN ID for general users.

If a PIN ID is registered as a general user, the function selection screen is displayed, also after PIN ID entry the function selection screen is displayed.

INVALID PIN ID

If the PIN number entered is invalid, **Incorrect Password** is displayed for 3 seconds and the display reverts to the Enter PIN ID screen.

LOGOUT OPERATION

If Logout is selected or an Operation Time-out occurs, the display reverts to the Enter PIN ID screen.

LOGOUT BY USER

With Access Control enabled, Logout options are displayed in the Menu on the Mode Selection screen.

When the cursor is moved to Logout and the Enter key is pressed, the display reverts to the Confirm Logout screen.

If Yes is selected with the Enter key on the Confirm Logout screen, the display reverts to the Enter PIN ID screen.

OPERATION TIME-OUT

- > When the MFP operation panel is left inactive for a prescribed length of time (Operation Time-out), the display automatically reverts to the Idle screen if Access Control is disabled.
- > If an error state occurs, Operation Time-out is disabled.
- > After Operation Time-out, the display automatically reverts to the Enter PIN ID screen if Access Control is enabled.

The length of the Operation Time-out depends on the setting in Menu Mode>Admin Setup > System Setup > Return to Stand-by Time.

The Scanner/Copier section

MINIMUM CONFIGURATION REQUIREMENTS

To make the best of this MFP, the following configuration is required:

TO SEND FAXES:

> A PSTN telephone line connection.

TO SEND E-MAILS:

- > TCP/IP network.
- > A SMTP and an optional POP3 server.
- > Default "From" Address (this MFP's Address).

TO FILE DOCUMENT(S) VIA INTRANET

- > FTP, HTTP, or CIFS Protocol environment.
- > Windows 2000, Windows XP, HTTP or FTP server.

INTERNET COMMUNICATION FEATURES

PRE-INSTALLATION INFORMATION

The MFP has to be set up properly on your network to perform scan to e-mail and other functions. In order for other network devices to find the MFP on the network, the following network parameters have to be set:

- 1. DHCP enable:
- 2. IP Address: . . .
- 3. Subnet mask: . .
- 4. Gateway IP:. . .
- 5. DNS server: . .
- 6. SMTP server: . .
- 7. SMTP port: 25
- 8. POP3 server: . . .
- 9. POP3 Port: 110

For an Explanation of these setting, see the online user's guide on the CD.

SCAN TO E-MAIL

The MFP allows you to deliver your scanned document to e-mail addresses on the network. The document is first scanned and converted to a standard PDF,

JPEG, TIFF, or MTIF (Multi-page TIFF) file format and then transmitted to remote recipients simultaneously as an e-mail attachment.

When you send an e-mail to someone using this MFP it uses Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) to transfer your outgoing e-mails to your SMTP mail server, and then send these e-mails to your recipients via the internet.

SETTING UP A SERVER

This section explains setting up a server.

- 1. Using the Up or Down arrow keys, scroll to the **Menu** function and select it using the Right arrow key.
- 2. Using the Down arrow key, scroll to **Admin Setup** and select by pressing the Enter or Right arrow key.
- 3. Using the Down arrow key, scroll to **Network Setup** and select by pressing the Enter or Right arrow key.
- 4. Then, again using the Down arrow key, scroll to **Network** and select by pressing the Enter or Right arrow key.
- 5. From the drop down menu, select **IP Address** by pressing the Enter or Right arrow key.

IP ADDRESS ENTRY SCREEN

On the IP Address Entry screen, the first field is highlighted (the 3-digit value on the far left of four fields - each separated with ".") and the cursor is located over the first digit.

MOVING BETWEEN THE FIELDS

To move between the fields, use the Left and Right arrow keys.

6. Enter your IP address.

ENTERING NUMBERS

Numbers are entered using the Ten Key pad

When a number is entered from the Ten Key pad, the number currently displayed is cleared and the number just entered is displayed as the first digit. When another number is entered, the number in the first digit moves to the next, and so on.

7. To confirm, press the Enter key.

CANCELLING THE IP ADDRESS

To cancel the IP address, move the cursor to the first field and then press the Left arrow key.

Installation des pilotes et utilitaires du MPF

Remarque: Vous devez être connecté en tant qu'administrateur ou appartenir au groupe des administrateurs pour exécuter cette procédure. Si votre ordinateur est connecté à un réseau, les paramètres de règle du réseau peuvent également vous empêcher d'effectuer cette procédure.

Remarque: Installez le logiciel avant de connecter le câble USB à l'imprimante.

- 1. Éteignez l'imprimante.
- 2. Insérez le CD1 dans l'unité de CD. Le CD est lancé automatiquement.
- 3. Sélectionnez la langue d'installation.
- 4. Acceptez le contrat de license.
- 5. Cliquez sur Installer le pilote d'impression.



- 6. Cliquez sur imprimante locale ou network.
- 7. À l'invite, sélectionnez un ou les deux modes d'émulation d'imprimante :
 - GDI: Cette émulation installe le pilote d'imprimante et le pilote Twain (utilisé pour initier le scannage depuis votre ordinateur par le biais du logiciel).
 - FAX: Le pilote d'imprimante télécopieur permet d'envoyer des fax directement à partir de l'ordinateur sans imprimer les documents au préalable. Avec le pilote de télécopieur d'OKI, vous envoyez des données de fax directement à partir de l'ordinateur vers le MPF et ce dernier envoie automatiquement le document.

La prise en charge des fax est intégrée à Windows XP : vous pouvez utiliser le modem de votre ordinateur pour envoyer des fax directement à partir de celui-ci.

- 8. Observez les directives à l'écran.
- 9. Lorsque vous y êtes invité, *connecter le câble USB à l'imprimante et* allumez l'imprimante.

Utilitaire de raccourcis

L'utilitaire de raccourcis permet au MPF de recevoir des commandes activées par une seule touche à partir d'un ordinateur connecté en local (« Pull Scan »).

L'installation de l'utilitaire de raccourcis est facultative et peut être effectuée à partir du CD des MFP utilitaires (MFP Utilities) sous le dossier des utilitaires (Utilities).

Vous trouverez l'information sur l'utilisation de l'utilitaire dans le Guide de l'utilisateur sur le CD1Configuration de l'utilitaire de raccourcis.

1. Installez l'utilitaire de raccourcis à partir du CD :

Le programme d'installation place une icône de raccourci (HotKey) sur votre bureau.

2. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir la console de raccourcis.



3. Sélectionnez Paramètres. L'écran suivant s'affiche.

Scan to Application 1	Scanner Settin	g			
can to Application2		Flatbed	-		Color
		300 dpi	-		A4(8.27x11.69")
Scan to E-Mail					50
Scan to Folder		Application1			BMP
Scan & Print Scan to PC-Fax Setting	C:\ Link the "Scan	to AP" to applicat S\system32\mspa	ion softwa	Browse Link Dele Setting	stion
		About	0	Apply	Default

- 4. Sélectionnez la fonction que vous souhaitez définir dans la section (1).
- 5. Définissez les paramètres pour cette fonction dans la section (2).
- Une fois que vous avez terminé la configuration des paramètres, cliquez sur OK (3). L'utilitaire vous ramène dans la console des raccourcis (paragraphe 2 ci-avant).

Outil de configuration du MPF

L'installation de l'utilitaire de configuration du MPF est facultative et peut être effectuée à partir du CD de utilitaires (MFP Utilities) sous le dossier des utilitaires (Utilities).

Comme le programme de configuration ne place pas automatiquement d'icône sur le bureau, y accéder via si vous le souhaitez, vous pouvez faire glisser cette icône sur le bureau pour faciliter toute utilisation ultérieure.

L'outil de configuration du MPF peut repérer des périphériques C3530MFP via des connexions USB ou réseau.

Ce logiciel comprend six fonctions principales :

- > MFP Settings (Paramètres MFP)
- > Colour Adjustment (Réglage des couleurs)
- > Address Book Manager (Gestionnaire de carnet d'adresses)
- > Phone Book Manager (Gestionnaire de répertoire téléphonique)
- > Profile Manager (Gestionnaire de profils)

Chacune des ces fonctions est décrite ci-après.

1. **MFP Settings** (Paramétrage MFP) : Permet de modifier la plupart des paramètres que vous pourriez voir sur le panneau de commande du MFP sur un PC connecté en local.

Les paramètres comprennent un menu d'administration. Celui-ci est protégé par un mot de passe et masqué par défaut. Pour activer le menu d'administration, sélectionnez : Setting (Paramétrage) > MFP Setting (Paramétrage MFP) > Display (Affichage) > Administrator Menu (Menu administrateur) et entrez le mot de passe du MFP.

- 2. **Color Adjustment** (Réglage des couleurs) : Modifie la nuance et la saturation pour la fonction de copie du MFP. Cet outil n'a pas d'incidence sur la couleur d'impression ou de numérisation.
- 3. Address Book Manager (Gestionnaire de carnet d'adresses) : Ajoute des noms et des adresses électroniques et les affecte à des identificateurs (pour la fonction de numérisation vers la messagerie électronique du MFP).
 - > Répartit les personnes en groupes.
 - > Importe et exporte des paramètres vers des fichiers CSV.
 - > Importe des paramètres à partir d'autres périphériques MPF Oki.
- 4. **Phone Book Manager** (Gestionnaire de répertoire téeléphonique.
 - > Permet de géerer des personnes et des numéros de fax (pour la fonction de numérisation vers un télécopieur de MFP). Ajoute des noms et des numéros de fax et les affecte à des numéros de composition abrégée.
 - > Répartit les personnes en groupes.
 - > Importe et exporte des paramètre vers des fichiers CSV.

- > Importe des paramètre à partir d'autres périphériques MPF Oki.
- 5. **Profile Manager** (Gestionnaire de profils) : Un profil est un ensemble de paramètres enregistrés pour la numérisation vers un PC en réseau. Il est constitué par les éléments suivantes ::
 - > Informations permettant la connexion au PC en réseau (protocole, port, nom d'utilisateur, mot de passe, etc.)
 - > Format de papier
 - > Format de fichier vers lequel effectuer la numérisation (PDF, TIFF, JPEG) et paramètres de format, tels que la résolution et la compression
 - > Importation et exportation de paramètres vers des fichiers CSV
 - > Importation de paramètres à partir d'autres périphériques MPF Oki
- 6. PIN Manager (Gestionnaire d'identificateurs PIN) : Le contrôle d'accès au MFP peut être activé sur le panneau avant. Dans ce cas, un numéro d'identification personnel (PIN Personal Identification Number) est requis pour utiliser le MFP. PIN Manager crée des codes PIN et leur affecte des droits indiquant si les personnes correspondantes peuvent copier, imprimer ou numériser vers une messagerie électronique, vers un PC du réseau ou vers un télécopieur.
 - > Importe et exporte des paramètres vers des fichiers CSV.
 - > Importe des paramètres à partir d'autres périphériques MPF Oki.

Section Scanner/Photocopieur

Le MFP peut numériser/copier/envoyer des documents se trouvant soit dans le chargeur automatique de documents (ADF - Automatic Document Feeder), soit sur la vitre de numérisation.

Si vous souhaitez numériser/copier/envoyer plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents. Ce dernier peut contenir jusqu'à 50 pages.

Si vous souhaiter numériser/copier/envoyer des pages d'un livre, des coupures de journaux ou du papier corné ou ondulé, servez-vous de la vitre de numérisation.

Vous pouvez produire un seul exemplaire instantané en monochrome (8a) ou en couleur (8b) en appuyant sur le bouton approprié du panneau de commande.



Section Imprimante

Votre MFP peut employer divers supports d'impression incluant une gamme d'épaisseurs et de dimensions de papier. Consultez le Guide de l'utilisateur sur le CD1 pour obtenir des conseils généraux sur le choix de supports et une explication de leur usage respectif.

Consultez le Guide de référence pratique pour de brèves instructions sur l'utilisation du bac multi-usage, les bacs en options, les bacs de sortie et l'impression recto-verso (duplex manuel).



CONFIGURATION DE VOTRE APPAREIL...

Remarque: Aux États-Unis, conformément aux règlements de la FCC, une en-tête doit étre incluse avec tous les messages par fax. Ces messages fassent clairement mention, de la date et de l'heure d'envoi ainsi que de l'identification de l'entreprise ou autre entité, voire d'un autre individu expédiant le(s) message(s), ainsi que du numéro de téléphone dudit appareil utilisé ou d'une telle entreprise, d'une autre entité ou individu.

Codes Pin

Avant d'utiliser ce MFP, vous devez définir quelques paramètres de base.

Assurez-vous que vous disposez des droits/codes PIN appropriés avant de commencer.

Les mots de passe/code PIN par défaut définis en usine sont les suivants :

Administrateur	аааааа
Code PIN	000000
Réseau (page Web)	les six derniers chiffres de l'adresse MAC

Réception de fax

Le télécopieur du MFP répond automatiquement au téléphone à l'issue du délai de prise de ligne. Pour plus d'informations sur ce paramètre, reportez-vous à la section.

Définition de la date et de l'heure

Le format de date peut être défini en accédant à l'écran de configuration comme suit :

- 1. À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, sélectionnez la fonction Menu.
- 2. À l'aide de la flèche vers la droite, sélectionnez Admin Menu (Menu Admin).
- 3. Entrez un mot de passe si vous y êtes invité.
- 4. Sélectionnez **Réglages système**, puis **Format date.**
- 5. Sélectionnez le format requis. Les formats disponibles sont :

mm/jj/aaaa

jj/mm/aaaa

aaaa/mm/jj

(où « mm » = mois, « jj » = jour, « aaaa » = année)

Lorsque vous placez le curseur sur l'élément à définir et que vous appuyez sur la touche droite ou Entrée, l'écran **Time Setting** (Réglage date/heure) s'affiche. Le curseur est positionné tout à gauche sur le premier chiffre du mois, du jour ou de l'année (le format dépend de la valeur de Format date).

Saisie de nombres

Les nombres sont entrés à l'aide du clavier à dix touches.

Lorsqu'un chiffre est entré, les chiffres actuellement affichés pour le mois, le jour, l'heure et les minutes sont effacés et le chiffre saisi s'affiche comme premier chiffre.

Lorsqu'un autre chiffre est entré, le premier chiffre du nombre se décale vers la gauche, et ainsi de suite.

Confirmation de la date et de l'heure

Pour confirmer la date et l'heure saisies, appuyez sur la touche Entrée.

Annulation de la date et de l'heure définies

Pour annuler la valeur de date et d'heure, appuyez sur la touche gauche lorsque le curseur est positionné sur le mois, le jour ou l'année, selon ce qui est situé à l'extrême gauche de la deuxième ligne.

Définition du code pays

Définissez votre code pays en procédant comme suit :

- 1. À partie de l'écran **Fonction**, sélectionnez **Menu**.
- 2. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Configuration** admin.
- 3. Appuyez sur Entrée.

(À ce stade, vous avez besoin du mot de passe de l'administrateur.)

4. Entrez le mot de passe de l'administrateur à l'aide du clavier à dix touches.

Cliquez sur Terminé pour terminer.

- 5. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Paramétrage fax**. Appuyez sur **Entrée**.
- 6. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Réglages de base**. Appuyez sur **Entrée**.
- 7. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Code pays**. Appuyez sur **Entrée**.
- 8. Sélectionnez le pays dans lequel se trouve le MFP. Appuyez sur **Entrée**.
- 9. Utilisez la flèche vers la gauche pour revenir à l'écran **Fonction**.

I dentificateur d'émetteur de fax

Définissez votre identificateur d'émetteur de fax en procédant comme suit :

- 1. À partie de l'écran **Fonction**, sélectionnez **Menu**.
- 2. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Configuration** admin.
- 3. Appuyez sur Entrée.

(À ce stade, vous avez besoin du mot de passe de l'administrateur.)

4. Entrez le mot de passe de l'administrateur à l'aide du clavier à dix touches. Cliquez sur **Terminé** pour terminer.

- 5. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Paramétrage fax**. Appuyez sur **Entrée**.
- 6. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Réglages de base**. Appuyez sur **Entrée**.
- 7. À l'aide de la flèche vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **ID émetteur**. Appuyez sur **Entrée**.
- 8. Entrez votre identificateur d'émetteur (le cas échéant) à l'aide du clavier à dix touches. Cliquez sur **Terminé** pour terminer.
- 9. Utilisez la flèche vers la gauche pour revenir à l'écran **Fonction**.

Délai de prise de ligne

La fonction télécopieur de ce MFP répond automatiquement à la sonnerie à l'issue de la période définie pour le délai de prise de ligne.

La valeur par défaut définie par le fabricant pour le délai de prise de ligne est d'une sonnerie. Ce délai peut être porté à 20 secondes dans le menu d'administration en procédant comme suit (vous devez disposer des droits d'administrateur pour modifier ce paramètre) :

- 1. Dans l'écran de niveau supérieur, faites défiler l'affichage jusqu'à **Menu** et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**.
- 2. Dans le menu déroulant, faites défiler l'affichage jusqu'à **Admin Menu** (Menu Admin.) et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**. Entrez le mot de passe.
- 3. Dans le menu déroulant, faites défiler l'affichage jusqu'à **Paramétrage fax** et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**.
- 4. Dans le menu déroulant, faites défiler l'affichage jusqu'à **Réglages de base** et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**.
- 5. Dans le menu déroulant, faites défiler l'affichage jusqu'à **Délais prise de ligne** et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**.
- 6. Dans le menu déroulant, faites défiler l'affichage jusqu'au temps de réponse requis et sélectionnez à l'aide de la touche **Entrée**.
- 7. Utilisez la flèche vers la gauche pour revenir au menu de niveau supérieur.

Contrôle d'accès

L'exploitation et les fonctionnalités de cet appareil peuvent être limitées au personnel autorisé. Il suffit pour cela de saisir un code PIN de 4 à 9 chiffres (Personal Identification Number – numéro d'identification personnel). Cette fonction est appelée Contrôle d'accès. Plus les chiffres du code PIN sont nombreux, mieux l'appareil est protégé.

Activation/Désactivation du contrôle d'accès

Le contrôle d'accès est activé ou désactivé dans Menu >Configuration admin
 > Réglages système > Contrôle d'accès.

7

Activation du contrôle d'accès

Lorsque le contrôle d'accès a pour valeur Activer, l'écran Réglages système réapparaît immédiatement après la modification du paramètre. Toutefois, si l'une des fonctions telles que l'impression, l'envoi d'un fax ou la numérisation PC s'exécute, l'écran Réglages système réapparaît qu'une fois la tâche terminée.

Saisie de l'identificateur PIN

- Lorsque le contrôle d'accès a pour valeur Activer, la saisie d'un identificateur PIN est requise pour permettre la configuration de différents utilitaires.
- > Entrez l'identificateur PIN à l'aide du clavier à dix touches.
- > Un identificateur PIN correct comprend 4 à 9 chiffres.
- Les chiffres entrés ne s'affichent pas sur l'écran Entrer code PIN ; ils sont remplacés par des astérisques (*).
- L'identificateur peut être confirmé par le bouton Démarrage ou la touche Entrée.
- > Le MFP prend en charge deux types d'identificateur PIN.

Identificateur PIN administrateur

Il s'agit de l'identificateur PIN de l'administrateur ou des administrateurs système.

Si un identificateur PIN est enregistré comme étant celui d'un administrateur, l'écran de saisie du mot de passe administrateur s'affiche. Lorsqu'un mot de passe administrateur est entré, l'utilisateur est authentifié comme étant un administrateur.

Identificateur PIN utilisateur

Il s'agit de l'identificateur PIN des utilisateurs quelconques.

Si un identificateur PIN est enregistré comme étant celui d'un utilisateur quelconque, l'écran de sélection de fonction

s'affiche. Après la saisie de l'identificateur PIN, c'est également cet écran qui apparaît.

Identificateur PIN incorrect

Si le code PIN entré est incorrect, le message **Mot de passe incorrect** s'affiche pendant trois secondes et l'écran Entrer code PIN réapparaît.

Déconnexion

Si Sortir est sélectionné ou si une expiration de délai a lieu pour une opération, l'écran Entrer code PIN réapparaît.

Déconnexion par l'utilisateur

Lorsque le contrôle d'accès est activé, des options de sortie s'affichent dans le menu de l'écran de sélection de mode.

Si vous placez curseur sur Sortir et que vous appuyez sur la touche Entrée, l'écran de confirmation de sortie s'affiche.

Si Oui est sélectionné avec la touche Entrée sur l'écran de confirmation de sortie, l'écran Entrer code PIN réapparaît.

Expiration de délai pour une opération

- > Lorsque le panneau de commande du MFP reste inactif pendant une durée définie (délai d'expiration pour une opération), l'écran de veille réapparaît automatiquement si le contrôle d'accès est désactivé.
- > Si un état d'erreur survient, le délai d'expiration est désactivé.
- > Si une expiration de délai a lieu pour une opération, l'écran Entrer code PIN réapparaît automatiquement si le contrôle d'accès est activé.
- La durée de l'expiration de délai est fonction de la valeur de Mode menu >
 Configuration admin. > Réglages système > Délai ret. par déf..

Section scanner/photocopieur

Configuration minimale requise

La configuration suivante permet d'optimiser l'utilisation de ce MFP :

Pour envoyer des fax :

> Une connexion de ligne téléphonique PSTN.

Pour envoyer des courriers électroniques :

- > Réseau TCP/IP
- > Un serveur SMTP et un serveur POP3 facultatif
- > Adresse d'expéditeur par défaut (adresse de ce MFP).

Pour archiver des documents via un intranet :

- > Environnement de protocole FTP, HTTP ou CIFS
- > Windows 2000, Windows XP, serveur HTTP ou FTP.

Fonctionnalités de communication Internet

Informations de préinstallation

Le MFP doit être correctement configuré sur votre réseau pour exécuter les fonctions de numérisation vers messagerie et d'autres fonctions. Pour que les autres périphériques réseau trouvent le MFP sur le réseau, les paramètres ci-après doivent être définis :

9

- 1. Activation de DHCP :
- 2. Adresse IP : . . .
- 3. Masque sous-réseau : . .
- 4. Passerelle IP : . .
- 5. Serveur DNS : . .
- 6. Serveur SMTP : . .
- 7. Port SMTP : 25
- 8. Serveur POP3 : . . .
- 9. Port POP3 : 110

Pour plus d'information sur le fonctionnement de l'apparell, consultez le Guide de l'utilisateur en ligne sur le CD1.

Numérisation vers la messagerie électronique

Le MFP vous permet d'envoyer vos documents numérisés à des adresses de courrier électronique via le réseau. Le document est d'abord numérisé et converti dans un format de fichier PDF, JPEG, TIFF ou MTIF (Multipage TIFF) standard, puis est transmis simultanément à des destinataires distants sous forme de pièce jointe.

Lorsque vous envoyez un courrier électronique à l'aide du MFP, ce dernier utilise le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pour transférer vos courriers sortants vers votre serveur de messagerie SMTP, puis envoie ces courriers à vos destinataires via Internet.

Configuration d'un serveur

Cette section explique comment configurer un serveur.

- 1. À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à la fonction **Menu** et sélectionnez-la à l'aide de la flèche droite.
- À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à Configuration admin. et sélectionnez en appuyant sur Entrée ou sur la flèche droite.
- 3. À l'aide des flèches vers le haut et vers le bas, faites défiler l'affichage jusqu'à **Config réseau** et sélectionnez en appuyant sur Entrée ou sur la flèche droite.
- 4. Utilisez à nouveau les flèches vers le haut et vers le bas pour faire défiler l'affichage jusqu'à **Réseau** et sélectionnez en appuyant sur Entrée ou sur la flèche droite.
- 5. À partir du menu déroulant, sélectionnez **Adresse IP** en appuyant sur Entrée ou sur la flèche droite.

Écran de saisie d'adresse IP

Sur l'écran de saisie d'adresse IP, le premier champ est mis en évidence (valeur à 3 chiffres à l'extrême gauche des quatre champs, qui sont séparés par un « . ») et le curseur est placé sur le premier chiffre.

Déplacement entre les champs

Pour vous déplacer entre les champs, utilisez les flèches droite et gauche.

6. Entrez votre adresse IP.

Saisie de nombres

Les nombres sont entrés à l'aide du clavier à dix touches.

Lorsqu'un chiffre est entré à partir du clavier à dix touches, le nombre actuellement affiché s'efface et le chiffre entré s'affiche en tant que premier chiffre. Lorsqu'un autre chiffre est entré, le premier chiffre se décale, et ainsi de suite.

7. Pour confirmer, appuyez sur la touche Entrée.

Annulation de l'adresse IP

Pour annuler l'adresse IP, placez le curseur sur le premier champ et appuyez sur la flèche gauche.

INTRODUCCIÓN

INSTALACIÓN DE CONTROLADORES Y UTILIDADES DE LA MFP

Nota: Para realizar este procedimiento debe haber iniciado sesión como un administrador o un miembro del grupo de administradores. Si el ordenador está conectado a una red, los ajustes de directivas de red también pueden suponer un impedimento para completar este procedimiento.

Nota: Instale el software antes de conectar el cable USB a la impresora.1. Apague la impresora.

- 2. Inserte el CD1 viene con su impresora en la unidata CD El CD se ejecuta automáticamente.
- 3. Seleccione su idioma.
- 4. Aceptar el contrato de licencia.
- 5. Clique Instalar el controlador de impresora.



- 6. Seleccione de impresoras local o network.
- 7. Cuando se le indique, seleccione una o ambas emulaciones de impresoras:.
 - GDI: Esta emulación instala el controlador de la impresora y el controlador Twain (necesario para iniciar el escaneo con el software desde su computadora).
 - FAX: El controlador de impresora de fax permite enviar faxes directamente desde el ordenador sin tener que imprimir antes el documento. Con el controlador de fax de Oki los datos de fax se envían desde el ordenador a la MFP y, a continuación, la MFP envía el documento automáticamente. Windows XP dispone de soporte de fax integrado, es decir, puede usar el módem del ordenador para enviar faxes directamente desde el ordenador.
- 8. Siga las instrucciones en pantalla.
- 9. Cuando se le solicite, conecte un cable USB y encienda la impresora.

UTILIDAD HOTKEY

La utilidad HotKey permite a la MFP recibir comandos con la pulsación de una sola tecla desde un ordenador conectado localmente ("Pull Scan").

La instalación de la utilidad Hotkey es opcional y está disponible en el CD de utilidades, en la carpeta de utilidades.

La información sobre el uso de la utilidad HotKey se encuentra en la Guía del Usuario en el CD1.

Configuración de la utilidad HotKey

1. Instale la utilidad HotKey desde el CD:

El programa de instalación colocará un icono "HotKey" en el escritorio.

2. Haga doble clic en este icono para abrir la consola de HotKey.



3. Seleccione los ajustes. Aparecerá la siguiente pantalla.

Scan to Application1	Scanner Settir	ıg				
Scan to Application2		Flatbed	-		Color	
		300 dpi	-		A4(8.27x11.69")	-
Scan to E-Mail					50	12
Scan to Folder		Application1			BMP	
	C:\			Browse		
Scan & Print	Link the "Scan	to AP" to applicat	tion softwa	e Link Dele	tion	
Scan to PC-Fax						
Setting	C:\WINDOWS	3\system32\mspa	int.exe	Setting		
Setung						
		About		Apply C	Default K	\supset

- 4. Seleccione la función que desee ajustar en la sección (1).
- 5. Ajuste el parámetro de esta función en la sección (2).
- 6. Una vez finalizados los ajustes, pulse el botón Aceptar (3).La utilidad regresará a la consola de HotKey (paso 2 arriba).

HERRAMIENTA DE CONFIGURACIÓN DE LA MFP

La instalación de la utilidad de configuración de la MFP es opcional y está disponible en el CD de utilidades, en la carpeta de utilidades.

El programa de instalación no coloca automáticamente un icono en el escritorio.

Si lo desea, puede arrastrar y soltar este icono en el escritorio para facilitar su uso en futuras ocasiones

La herramienta de configuración de la MFP puede detectar dispositivos C3520/ C3530MFP a través de conexiones USB o de red.

Este software incluye 6 funciones principales;

- > Ajustes de la MFP
- > Ajuste de color
- > Gestor de la libreta de direcciones
- > Gestor de la guía de teléfonos
- > Gestor de perfiles
- > Gestor de PIN.

Todas estas funciones se describen a continuación.

1. **Ajustes de la MFP**: Permite cambiar la mayoría de los mismos ajustes que están disponibles en un panel de operador de la MFP en un PC conectado localmente.

Los ajustes incluyen un menú de administrador. Este menú está protegido mediante contraseña y está oculto de forma predeterminada. Para habilitar el menú de administración, seleccione: Ajustes>Ajustes de la MFP>Pantalla> Administrador e introduzca la contraseña de la MFP.

- 2. **Ajuste del color**: Cambia el tono y la saturación de la función de copia de la MFP . No afecta al color de las impresiones o digitalizaciones.
- 3. **Gestor de libretas de direcciones**: Añade nombres y direcciones de correo electrónico y les asigna identificadores (para la función de envío de digitalización a correo electrónico de la MFP)
 - > Distribuye las personas en grupos.
 - > Importa y exporta los ajustes a archivos CSV.
 - > Importa los ajustes de otros dispositivos MFP de Oki.

4. Gestor de la guía de teléfonos:

Para gestionar personas y números de fax (para la función "enviar digitalización a fax" de la MFP). Añade nombres y números de fax y les asigna números de marcación rápida.

- > Distribuye las personas en grupos.
- > Importa y exporta los ajustes a archivos CSV.

- > Importa los ajustes de otros dispositivos MFP de Oki.
- 5. **Gestor de perfiles**: Un perfil es un conjunto de ajustes guardados para realizar la digitalización a un PC conectado en red. Un perfil está compuesto por:
 - > Detalles para la conexión a un PC conectado en red (protocolo, puerto, nombre de usuario, contraseña, etc.)
 - > Tamaño de papel
 - > Formato del archivo digitalizado (PDF, TIFF, JPEG) y ajustes de formato, como la resolución y la compresión
 - > Importa y exporta los ajustes a archivos CSV
 - > Importa los ajustes de otros dispositivos MFP de Oki
- 6. Gestor de PIN: El control de acceso a la MFP se puede cambiar en el panel frontal. A tal efecto se necesita un PIN (número de identificación personal) para poder usar la MFP. El Gestor de PIN crea los números PIN y les asigna derechos de copia, impresión, envío de digitalización a correo electrónico, envío de digitalización a red o fax.
 - > Importa y exporta los ajustes a archivos CSV.
 - > Importa los ajustes de otros dispositivos MFP de Oki.

SECCIÓN DEL ESCÁNER/COPIADORA

La MFP puede digitalizar/copiar/enviar los documentos mediante el ADF (Automatic Document Feeder, alimentador automático de documentos) o manualmente sobre el cristal.

Si tiene que digitalizar/copiar/enviar varias páginas, utilice el ADF. El ADF puede admitir hasta 50 páginas de una vez.

Si necesita digitalizar/copiar/enviar páginas de libros, recortes de periódicos o papel con arrugas u ondulaciones, utilice el cristal.

Es posible realizar una sola copia instantánea, en monocromo (8a) o en color (8b), pulsando el botón adecuado en el panel del operador.



SECCIÓN SOBRE LA IMPRESORA

La MFP manejar una gran variedad de medios de impresión, incluyendo una gran variedad de gramajes y tamaños de papel. Vea la Guía del Usuario en el CD1 para obtener información sobre los diferentes medios y cómo utilizar cada uno de ellos.

Vea la Guía de referencia útil para obtener información rápida sobre cómo utilizar la bandejas multiuso, opcionales y de salida, e información sobre la impresión por ambos lados (manual/dúplex).



CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA...

Nota: En los Estados Unidos, todos los mensajes de fax deben contener un encabezado de acuerdo a las regulaciones de la FCC. Que el mensaje contenga claramente la fecha y hora en que se envió el mensaje y la idenficación el negocio u otra entidad, o el individuo que envia el mensaje, y el número telefó de la máquina remitente, del negocio, entidad o individuo.

PIN NECESARIOS

Antes de usar la MFP, es preciso realizar algunos ajustes básicos.

Asegúrese de que dispone de los números de permiso/PIN necesarios antes de comenzar.

Las contraseñas/PIN ajustados de fábrica de forma predeterminada son:

Administradoraaaaaa

PIN000000

Red (página web)últimas 6 cifras de la dirección MAC

RECEPCIÓN DE FAX

El fax de esta MFP responderá automáticamente al teléfono una vez transcurrido el retraso de respuesta de timbre. Para obtener información acerca de este ajuste, consulte el apartado

AJUSTE DE FECHA Y HORA

El formato de la fecha se puede ajustar accediendo a la pantalla de configuración de la siguiente manera:

- 1. Con las teclas de flecha arriba y abajo, seleccione la función **Menú**.
- 2. Con la tecla de flecha a la derecha, seleccione la función **Admin Menu** (Menú de administración).
- 3. Si se le solicita, introduzca una contraseña.
- 4. Seleccione **Config. del sistema** y, a continuación, **Formato Fecha**.
- 5. Seleccione el formato que necesite. Los formatos disponibles son:

mm/dd/aaaa

dd/mm/aaaa

aaaa/mm/dd

(donde "mm" = mes, "dd" = día, "aaaa" = año) Cuando el cursor se desplaza por encima del elemento que desee ajustar y se pulsa la tecla a la derecha o la tecla ENTER, aparecerá la pantalla **Ajuste de hora**. El cursor se coloca en el extremo izquierdo, en el primer dígito del "mes," "día" o "año" (el formato depende del ajuste en Formato Fecha).

INTRODUCCIÓN DE NÚMEROS

Los números se introducen mediante el teclado **numérico**.

Cuando se introduce un número, los números mostrados para "mes", "día", "hora" y "minuto" se borran y el número que se acaba de introducir aparece como el primer dígito. Cuando se introduce otro número, el número introducido en primer lugar se desplaza a la izquierda, y así sucesivamente.

CONFIRMACIÓN DE LA HORA

Para confirmar la hora introducida, pulse la tecla ENTER.

CANCELACIÓN DE LA HORA AJUSTADA

Para cancelar el ajuste de la hora, pulse la tecla izquierda cuando el cursor se encuentre encima del campo "mes", "fecha" o "año" que s encuentre en el extremo izquierdo de la segunda línea.

AJUSTE DEL CÓDIGO DE PAÍS

El código de país se ajusta de la siguiente manera:

- 1. En la pantalla **Función**, seleccione **Menú**.
- 2. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. admin.**
- 3. Pulse ENTER.

(En este punto necesitará la contraseña de administrador)

- Introduzca la contraseña de administrador con el teclado numérico.
 Pulse Hecho cuando haya terminado.
- 5. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. Fax**. Pulse **ENTER**.
- 6. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. Básica**. Pulse **ENTER**.
- 7. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Código País**. Pulse **ENTER**.
- 8. Seleccione el país en el que se encuentra la MFP. Pulse ENTER.
- 9. Utilice la tecla de flecha izquierda para regresar a la pantalla **Función**.

ID DE TRANSMISOR DE FAX

Ajuste el ID de fax de la siguiente manera:

- 1. En la pantalla **Función**, seleccione **Menú**.
- 2. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. admin.**
- 3. Pulse ENTER.

En este punto necesitará la contraseña de administrador.

4. Introduzca la contraseña de administrador con el teclado numérico. Pulse **Hecho** cuando haya terminado.

6

- 5. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. Fax**. Pulse **ENTER**.
- 6. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. Básica**. Pulse **ENTER**.
- 7. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **ID Transmisor**. Pulse **ENTER**.
- 8. Introduzca el ID Transmisor (si es preciso) mediante el teclado numérico. Pulse **Hecho** cuando haya terminado.
- 9. Utilice la tecla de flecha izquierda para regresar a la pantalla Función.

RESPUESTA TIMBRE

La función de fax de esta MFP responderá automáticamente al tono de timbre entrante una vez transcurrido el periodo de retraso establecido por la respuesta de timbre.

El valor por defecto de fábrica de la respuesta de timbre es de 1 tono. Este valor se puede ajustar en 20 segundos en el menú de administración de la siguiente manera (para modificar este ajuste se necesitan derechos de administrador):

- 1. En la pantalla de nivel superior, desplácese hasta **Menú** y seleccione con la tecla **ENTER**.
- 2. En el menú desplegable, desplácese hasta **Admin Menu** (Menú de administración) y seleccione con la tecla **ENTER**. Introduzca la contraseña.
- 3. En el menú desplegable, desplácese hasta **Config.Fax** y seleccione con la tecla **ENTER**.
- 4. En el menú desplegable, desplácese hasta **Config.Básica** y seleccione con la tecla **ENTER**.
- 5. En el menú desplegable, desplácese hasta **Respuesta Timbre** y realice su selección con la tecla **ENTER**.
- 6. En el menú desplegable, desplácese hasta el tiempo de respuesta necesario y realice su selección con la tecla **ENTER**.
- 7. Utilice la tecla de flecha izquierda para regresar al menú de nivel superior.

CONTROL DE ACCESO

Para que únicamente los usuarios autorizados puedan utilizar esta máquina, puede introducir un PIN (número de identificación personal) de 4 a 9 dígitos. Esta medida se conoce como control de acceso. Este PIN será más seguro cuantos más dígitos incluya en él.

ACTIVACIÓN O DESACTIVACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO

La activación o desactivación del Control de acceso se ajusta en Menú
 Config. admin.>Config. del sistema>Control Acceso.

ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE ACCESO

> Cuando el Control de acceso está ajustado en Activado, la pantalla vuelve a Config. del sistema inmediatamente después de efectuar el cambio. Sin embargo, si las funciones Imprimir, Envío Fax o Escanear a PC se están ejecutando, la pantalla Config. del sistema sólo se volverá a mostrar cuando estas tareas hayan finalizado.

INTRODUCCIÓN DEL ID DE PIN

- > Cuando Control de acceso está Activado, es preciso introducir un ID de PIN para permitir el ajuste de las utilidades.
- > Introduzca el ID de PIN con el teclado numérico.
- > Un ID de PIN válido debe estar formado por un número de 4 a 9 dígitos.
- Los números que escribe no se muestran en la pantalla de introducción del ID de PIN. En su lugar se muestran asteriscos (*).
- > El ID de PIN introducido se puede confirmar con la tecla Start o la tecla ENTER.
- > La MFP admite los dos siguientes tipos de ID de PIN.

ID de PIN de administrador

ID de PIN del administrador o administradores del sistema.

Si un ID de PIN está registrado como administrador, se mostrará la pantalla de entrada de contraseña del administrador y, una vez introducida la contraseña, se autenticará como un administrador.

ID de PIN de usuario

ID de PIN utilizado para usuarios en general.

Si un ID de PIN ID está registrado como un usuario normal, se mostrará la pantalla de selección de función. Después de introducir el ID de PIN se volverá a mostrar la pantalla de selección de función.

D DE PIN NO VÁLIDO

Si el número PIN introducido no es válido, la pantalla **Contraseña incorr.** se mostrará durante 3 segundos tras los cuales la pantalla regresa a la pantalla de introducción del ID de PIN.

Operación de salida

Si se selecciona Salir o se produce un tiempo de espera de la operación, se muestra la pantalla de introducción de ID de PIN.

Salida por usuario

Con el Control de acceso activado, las opciones de Salir se muestran en el menú de la pantalla de selección de modo.

Cuando el cursor se desplaza sobre Salir y se pulsa la tecla ENTER, se muestra la pantalla de confirmación de salida.

Al seleccionar Sí con la tecla ENTER en la pantalla de confirmación de salida, se muestra la pantalla de introducción de ID de PIN.

TIEMPO DE ESPERA DE LA OPERACIÓN

- > Cuando el panel de operación de la MFP está inactivo durante un periodo de tiempo predefinido (tiempo de espera de la operación), se muestra automáticamente la pantalla de inactividad si Control de acceso está desactivado.
- > Si se produce un error, el tiempo de espera de operación se desactiva.
- > Después del tiempo de espera de la operación, se muestra automáticamente la pantalla de introducción de ID de PIN si Control de acceso está desactivado.
- La duración del tiempo de espera de la operación depende del ajuste realizado en Modo menú>Config. admin >Config. del sistema > Volver a tiempo en espera.

SECCIÓN DE ESCÁNER/COPIADORA

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONFIGURACIÓN

Para obtener el máximo rendimiento de la MFP, se debe realizar la siguiente configuración:

Para enviar faxes:

> Conexión a una línea telefónica conmutada pública (PSTN).

Para enviar mensajes de correo electrónico:

- > Red TCP/IP
- > Un servidor SMTP y un servidor POP3 opcional.
- > Dirección "De" predeterminada (la dirección de esta MFP).

Para archivar los documentos por intranet

- > Entorno de protocolo FTP, HTTP o CIFS.
- > Windows 2000, Windows XP, HTTP o servidor FTP.

CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNICACIONES POR INTERNET

INFORMACIÓN SOBRE LA PREINSTALACIÓN

La MFP debe configurarse correctamente en la red para que pueda realizar las funciones de envío de la digitalización por correo electrónico y otras funciones. Para que los demás dispositivos de la red encuentren la MFP en la red, se deben configurar los siguientes parámetros de red:

- 1. Activar DHCP:
- 2. Dirección IP: . . .
- 3. Máscara de subred: . . .
- 4. IP de puerta de enlace: . .
- 5. Servidor DNS: . .
- 6. Servidor SMTP: . .
- 7. Puerto SMTP: 25
- 8. Servidor POP3: . . .
- 9. Puerto POP3: 110

Para obtener más información vea I Gúia del Usuario en línea que viene en el CD1.

Enviar digitalización a correo electrónico

La MFP permite enviar los documentos digitalizados a las direcciones de correo electrónico de la red. El documento se digitaliza en primer lugar y se convierte a un archivo con formato PDF, JPEG, TIFF, o MTIF (Multi-page TIFF, TIFF con múltiples páginas) para trasmitirlo simultáneamente a los destinatarios en forma de archivo adjunto de un mensaje de correo electrónico.

Cuando envía un mensaje de correo electrónico utilizando esta MFP, utiliza SMTP para transferir los mensajes salientes al servidor de correo SMTP y, a continuación, envía estos mensajes a los destinatarios a través de Internet.

Configuración de un servidor

En esta sección se describe cómo se configura un servidor.

- 1. Con las teclas de flecha arriba y abajo, desplácese hasta la función **Menú** y seleccione con la tecla de flecha derecha.
- 2. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. admin** y seleccione con la tecla ENTER o la tecla de flecha derecha.
- 3. Con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Config. de red** y seleccione con la tecla ENTER o la tecla de flecha derecha.
- 4. A continuación, de nuevo con la tecla de flecha abajo, desplácese hasta **Red** y seleccione con la tecla ENTER o la tecla de flecha derecha.
- 5. En el menú desplegable, elija **Dirección IP** y seleccione con la tecla ENTER o la tecla de flecha derecha.

Pantalla de entrada de la dirección IP

En la pantalla de entrada de la dirección IP, el primer campo está resaltado (el valor de 3 dígitos situado en el extremo izquierdo de los cuatro campos, cada uno separado por un ".") y el cursor está situado sobre el primer dígito.

Desplazamiento entre los campos

Para desplazarse de un campo a otro, utilice las flechas de tecla izquierda y derecha.

6. Introduzca su dirección IP.

Introducción de números

Los números se introducen mediante el teclado numérico

Cuando se introduce un número con el teclado numérico, el número actualmente mostrado se borra y el número que se acaba de introducir aparece como el primer dígito. Cuando se introduce otro número, el número del primer dígito se desplaza al siguiente, y así sucesivamente.

7. Para confirmar, pulse la tecla ENTER.

Cancelación de la dirección IP

Para cancelar la dirección IP, mueva el cursor hasta el primer campo y, a continuación, pulse la tecla de flecha izquierda.

Instalação dos drivers e utilitários do MFP

Obs.: É preciso estar conectado como administrador ou membro do grupo de administradores para realizar este procedimento. Se o computador utilizado estiver conectado a uma rede, políticas referentes às configurações da rede também podem impedir que este procedimento seja realizado.

Obs. :Instale o driver primeiro antes de ligar o cabo USB ao impressora. 1. Desligue a impressora.

- 2. Insira o CD na unidade de CD-ROM. O CD será executado automaticamente.
- 3. Selecione o idioma.
- 4. Aceite o Contrato de Licença.
- 5. Clique em Install Drivers (Instalar drivers)..



- 6. Selecione impressora local ou de rede.
- 7. Quando solicitado, selecione uma ou ambas as emulações de impressora.
 - GDI: Esta emulação instala o driver da impressora, o driver Twain (usado para iniciar um escaneamento a partir do PC através do software) e o utilitário de amostra de cores.
 - FAX: FAX: O driver do fax permite o envio de faxes diretamente do computador do usuário, sem imprimir antes os documentos. O Windows XP oferece compatibilidade nativa com a função de fax - é possível usar o modem do computador para enviar faxes diretamente a partir do computador. Com o driver do fax da Oki os dados são enviados do computador do usuário para o MFP e, em seguida, o MFP envia automaticamente o documento.
- 8. Quando solicitado, conecte o cabo USB e ligue a impressora.
- 9. Siga as instruções exibidas na tela para concluir a instalação.

Utilitário HotKey

O utilitário HotKey permite que o MFP receba comandos com um toque de tecla oriundos de um computador conectado localmente ("Pull Scan").

A instalação do utilitário Hotkey é opcional. O utilitário está disponível na pasta Utilities (Utilitários) no CD de utilitários do MFP.

Informações sobre como usar o utilitário HotKey estão disponíveis no Manual do Usuário no CD.

INSTALAÇÃO DO UTILITÁRIO HOTKEY

- 1. Instalação do utilitário HotKey a partir do CD: A instalação colocará um ícone do "HotKey" na área de trabalho do computador.
- 2. Clique duas vezes no ícone para abrir o painel do HotKey..



3. A tela a seguir será exibida..

Scan to Application 1	Scan to Applicatio	n 1: Scan the image t	o application s	oftware Scar	to Application I	2
Scan to Application?		Flatbed	▼ S		Color	
sum to reprint to re-		300 dpi	-		A4(8.27x11.69")	
Scan to E-Mail		image to	Compres		50	E
Scan to Folder		Application1	Sa		BMP	
Scan & Print Scan to PC-Fax Setting	Link the "Scan	to AP" to applicatio	on software It.exe	Link Dele	tion	
		About	Appl	y)—(1	Default OF	

- 4. Selecione a função que deseja configurar na seção (1).
- 5. Configure os parâmetros da função na seção (2).
- 6. Quando concluir as configurações, clique em OK (3). O utilitário exibirá novamente o painel do HotKey.

Utilitário de configuração do MFP

A instalação do utilitário de configuração do MFP é opcional. O utilitário está disponível na pasta Utilities (Utilitários) no CD de drivers/utilitários.

A ferramenta de configuração do MFP consegue detectar dispositivos C3530MFP através de conexões USB ou de rede.

O programa de instalação não coloca automaticamente um ícone na área de trabalho do computador. Se desejar, é possível arrastar e soltar o ícone na área de trabalho do computador para facilitar seu acesso no futuro.

O software inclui seis funções principais:

- > ; MFP Settings ((Configurações do MFP)
- > Color Adjustment (Ajuste de Cor)
- > Address Book Manager (Gerenciador de Catálogo de Endereços)
- > Phone Book Manager (Gerenciador de Lista Telefônica)
- > Profile Manager (Gerenciador de Perfis)
- > PIN Manager (Gerenciador de NIP).

🛞 MFP Setu	p Tool	
File View Sel	tting Options Help MFP Setting Color Adjustment Address Book Manager Phone Book Manager Profile Manager PIN Manager	MAC Address 00 80 87 74 8F 46

1. **MFP Settings (Configurações do MFP)**: Permite a alteração da maioria das configurações exibidas no painel de operação do MFP, em um PC conectado localmente.

As configurações incluem um menu de administrador, que é protegido por senha e permanece oculto. Para ativá-lo, selecione: Setting (Configuração)>MFP Setting (Configuração do MFP)>Display (Exibir)>Administrator menu (Menu do administrador) e digite a senha do MFP.

- 2. **Color Adjustment (Ajuste de Cor)**: Altera a matiz e a saturação da função de cópia do MFP. Não afeta a cor das impressões nem dos escaneamentos.
- 3. Address Book Manager (Gerenciador de Catálogo de Endereços): Adiciona nomes, endereços de e-mail e atribui identificações a eles (para a função "escanear para e-mail" do MFP).
 - > Organiza os contatos em grupos.
 - > Importa e exporta as configurações para arquivos CSV.

- > Importa as configurações de outros dispositivos Oki MFP.
- 4. Phone Book Manager (Gerenciador de Lista Telefônica) :

Para gerenciar contatos e números de fax (para a função "escanear para fax" do MFP). Adiciona nomes e números de fax e os atribui a números de discagem rápida.

- > Organiza os contatos em grupos.
- > Importa e exporta as configurações para arquivos CSV.
- > Importa as configurações de outros dispositivos Oki MFP.
- 5. **Profile Manager** (Gerenciador de Perfis): Um perfil é um conjunto de configurações salvas utilizadas para escanear para um PC conectado em rede. Componentes de um perfil: Detalhes para estabelecer a conexão ao PC conectado em rede (protocolo, porta, nome do usuário, senha, etc.)
 - > Tamanho do papel
 - > Formato a ser usado para o arquivo escaneado (PDF, TIFF, JPEG) e configurações do formato, como resolução e compressão
 - > Importa e exporta as configurações para arquivos CSV
 - > Importa as configurações de outros dispositivos Oki MFP
- 6. PIN Manager (Gerenciador de NIP): É possível ativar o controle do acesso ao MFP usando o painel frontal. Neste caso, um NIP (número de identificação pessoal) é necessário para usar o MFP. O Gerenciador de NIP cria números de identificação pessoal e atribui a eles direitos específicos, como o direito de copiar, imprimir, escanear para e-mail, escanear para PC em rede ou fax.
 - > Importa e exporta as configurações para arquivos CSV.
 - > Importa as configurações de outros dispositivos Oki MFP.

Seção do escâner/copiadora

O MFP consegue escanear/copiar/enviar documentos usando o AAD (alimentador automático de documentos) ou manualmente por meio do vidro do escâner.

Para escanear/copiar/enviar várias páginas, use o AAD. O AAD tem capacidade para 50 páginas de cada vez.

Se desejar escanear/copiar/enviar páginas de livros, recortes de jornais ou papéis amassados ou curvados, use o vidro.

Para fazer uma única cópia monocromática (8a) ou colorida (8b), basta pressionar o botão apropriado no painel de operação.



Seção da impressora

O MFP pode imprimir em várias mídias, inclusive papéis de diversos tamanhos e gramaturas. Consulte as recomendações gerais sobre as opções de mídias e explicações sobre como usar cada uma delas no Manual do Usuário.

Configuração do equipamento....

Obs. : Nos Estados Unidos, conforme exigido pelas regulamentações da FCC, todas as mensagens de fax devem conter um cabeçalho.

Números de identificação pessoal

Antes de usar o MFP, é necessário fazer algumas configurações básicas.

Certifique-se de ter a permissão/números de identificação pessoal (NIP) relevantes antes de começar.

Estas são as senhas/NIP padrão de fábrica:

Administrator	aaaaaa
NIP	000000

Rede (página de Internet)últimos 6 números do endereço MAC

Recepção de fax

O fax do MFP atenderá automaticamente o telefone depois do número de toques configurado. Para obter informações sobre esta configuração, consulte "Resposta a toque de chamada (C3530MFP)" na página 5Setting the Date/Time.

O formato da data pode ser configurado após acesso à tela de configuração da maneira descrita a seguir:

- 1. Usando o botão da seta para cima ou para baixo, selecione a função Menu.
- 2. Usando o botão da seta para a direita, selecione Admin Menu (Menu do administrador).
- 3. Se solicitado, digite a senha.
- 4. Selecione System Setup (Configuração do sistema) e, em seguida, Date Format (Formato da data).
- 5. Selecione o formato desejado. Formatos disponíveis:

mm/dd/aaaa

dd/mm/aaaa

aaaa/mm/dd

Onde "mm" = mês, "dd" = dia, "aaaa" = ano

Quando o cursor é movido sobre o item a ser configurado e o botão da seta para a direita ou Enter é pressionado, a tela Time Setting (Ajuste da hora) aparece. O cursor ficará posicionado à extrema esquerda, no primeiro dígito do "mês", "dia" ou "ano" [o formato depende da configuração do parâmetro Date Format (Formato da data)].

DIGITAÇÃO DE NÚMEROS

Os números são digitados por meio do teclado numérico.

Quando um número é inserido, os números atualmente exibidos para "mês", "dia", "hora" e "minuto" desaparecem e o número inserido é exibido como o primeiro dígito. Quando outro número é inserido, o primeiro número é movido para a esquerda, e assim por diante.

CONFIRMAÇÃO DA HORA

Para confirmar a hora especificada, pressione o botão Enter.

CANCELAMENTO DO AJUSTE DA HORA

Para cancelar o ajuste da hora, pressione a tecla da seta para a esquerda quando o cursor estiver sobre o "mês", a "data" ou o "ano", o que estiver à extrema esquerda da segunda linha.

CONFIGURAÇÃO DO CÓDIGO DO PAÍS

Configure o código do país da seguinte maneira:

- 1. Na tela Function (Função), selecione Menu.Using the Down arrow key scroll to **Admin Setup**.
- 2. Pressione Enter.
- 3. (Neste momento, será preciso digitar a senha do Administrador)
- 4. Digite a senha do administrador usando o teclado numérico.
- 5. Selecione Done (Concluído) para concluir.
- Usando o botão da seta para baixo, selecione Fax Setup (Configuração do fax). Pressione Enter.
- 7. Usando o botão da seta para baixo, selecione Basic Setup (Configuração básica). Pressione Enter.
- 8. Usando o botão da seta para baixo, selecione Country Code (Código de país). Pressione Enter.
- 9. Selecione o país no qual o MFP está instalado. Pressione Enter.
- 10. Use o botão da seta para a esquerda para voltar para a tela Function (Função).

ID DE EMISSOR DE FAX

Configure a ID de emissor de fax da seguinte maneira:

- 1. Na tela Function (Função), selecione Menu.
- 2. Usando o botão da seta para baixo, selecione Admin Setup (Configuração do administrador).

- 3. Pressione Enter. (Neste momento, será preciso digitar a senha do Administrador).
- 4. Digite a senha do administrador usando o teclado numérico. Selecione Done (Concluído) para concluir.
- 5. Usando o botão da seta para baixo, selecione Fax Setup (Configuração do fax). Pressione Enter.
- 6. Usando o botão da seta para baixo, selecione Basic Setup (Configuração básica). Pressione Enter.
- 7. Usando o botão da seta para baixo, selecione Sender ID (ID do emissor). Pressione Enter.
- 8. Digite a ID de emissor necessária usando o teclado numérico. Selecione Done (Concluído) para concluir.
- 9. Use o botão da seta para a esquerda para voltar para a tela Function (Função).

RESPOSTA A TOQUE DE CHAMADA

O fax deste MFP atenderá automaticamente o telefone depois de transcorrido o período de tempo configurado para o parâmetro de resposta a toque de chamada.

O parâmetro padrão de fábrica é 1 toque e pode ser configurado para até 20 segundos no Admin Menu (Menu do administrador) da seguinte maneira (é preciso ter direitos de administrador para alterar esta configuração):

- 1. Na tela inicial, acesse Menu e selecione esta opção usando o botão Enter.
- 2. No menu suspenso, acesse Admin Menu (Menu do administrador) e selecione esta opção usando o botão Enter. Digite a senha.
- 3. No menu suspenso, acesse Fax Setup (Configuração do fax) e selecione esta opção usando o botão Enter.
- 4. No menu suspenso, acesse Basic Setup (Configuração básica) e selecione esta opção usando o botão Enter.
- 5. No menu suspenso, acesse Ring Response (Resposta a toque de chamada) e selecione esta opção usando o botão Enter.
- 6. No menu suspenso, acesse o tempo de resposta necessário e selecione-o usando o botão Enter.
- 7. Usando o botão da seta para a esquerda, volte ao menu principal.

Controle de acesso

A operação e as funções deste equipamento podem ser limitadas apenas a pessoal autorizado. Para isso, basta introduzir um número de identificação pessoal (NIP) de 4 a 9 dígitos. Este recurso é conhecido como controle de acesso. Quanto maior o número de dígitos no NIP, mais seguro ele é.

ATIVAÇÃO/DESATIVAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO

 Para ativar/desativar o controle de acesso, selecione Menu >Admin Setup (Configuração do administrador)>System Setup (Configuração do sistema)>Access Control (Controle de acesso).

ATIVAÇÃO DO CONTROLE DE ACESSO

> Com o controle de acesso ativado, o display passa a exibir imediatamente a tela de configuração do sistema depois de o parâmetro ser alterado. No entanto, se uma das funções, como imprimir, enviar fax ou escanear para PC, estiver em execução, o display só passará a exibir a tela de configuração do sistema quando a tarefa estiver concluída.

INSERÇÃO DO NIP

- Quando o controle de acesso está ativado, é necessário digitar um NIP para poder configurar várias funções.
- > Digite o NIP usando o teclado numérico.
- > Um NIP válido é composto de 4 a 9 dígitos.
- > Os números digitados não são exibidos no display e são substituídos por asteriscos '*'.
- > O NIP digitado pode ser confirmado com o botão Iniciar ou com o botão Enter.
- > O MFP aceita dois tipos de NIPs:

NIP DE ADMINISTRADOR

Este é o NIP do(s) administrador(es) do sistema.

Se um NIP for registrado como sendo de administrador, a tela de inserção da senha do administrador será exibida e, quando for digitada, será autenticada como sendo de um administrador.

NIP DE USUÁRIO

Este é o NIP para usuários em geral.

Se um NIP for registrado como sendo de usuário, a tela de seleção de funções será exibida. Esta tela também é exibida depois de o usuário digitar o NIP.

NIP INVÁLIDO

Se o NIP digitado for inválido, a mensagem Incorrect Password (Senha incorreta) será exibida durante 3 segundos e o display passará a exibir a tela de inserção do NIP.

OPERAÇÃO DE LOGOUT

Se Logout for selecionado ou o tempo limite de uma operação for ultrapassado, o display passará a exibir a tela de inserção do NIP.

8

LOGOUT FEITO PELO USUÁRIO

Com o controle de acesso ativado, as opções de logout são exibidas no Menu na tela Mode Selection (Seleção de modos).

Quando o cursor é movido para Logout e o botão Enter é pressionado, o display passa a exibir a tela de confirmação de logout.

Se a opção Yes (Sim) for selecionada com o botão Enter na tela de confirmação de logout, o display passará a exibir a tela de inserção do NIP.

TEMPO LIMITE DE OPERAÇÃO

- > Quando o painel de operação do MFP não é utilizado durante um intervalo de tempo predefinido (tempo limite de operação), o display passa automaticamente a exibir a tela de repouso se o controle de acesso estiver desativado.
- > Se ocorrer um estado de erro, o tempo limite de operação será desativado.
- > Depois de transcorrido o tempo limite de operação, o display passará a exibir automaticamente a tela de inserção de NIP se o controle de acesso estiver ativado.
- > A duração do tempo limite de operação depende da configuração definida em Menu Mode (Modo Menu) > Admin Setup (Configuração do administrador) > System Setup (Configuração do sistema) > Return to Stand-by Time (Voltar ao tempo de espera).

Seção do escâner/copiadora

REQUISITOS MÍNIMOS DE CONFIGURAÇÃO

Para aproveitar ao máximo os recursos do MFP, é preciso dispor da seguinte configuração:

PARA ENVIAR FAXES:

> Uma conexão de linha telefônica.

PARA ENVIAR E-MAILS:

- > Rede TCP/IP.
- > Um servidor SMTP e um servidor POP3 opcional.
- > Endereço de origem padrão (o endereço do MFP).

PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS ATRAVÉS DE INTRANET

- > Ambiente de protocolo FTP, HTTP ou CIFS.
- > Servidor Windows 2000, Windows XP, HTTP ou FTP.

RECURSOS DE COMUNICAÇÃO PELA INTERNET

INFORMAÇÕES DE PRÉ-INSTALAÇÃO

O MFP precisa ser configurado corretamente na rede para executar as funções de escaneamento para e-mail e outras funções. Para que outros dispositivos de rede detectem o MFP na rede, é necessário configurar os seguintes parâmetros:

- 1. DHCP enable (Ativar DHCP):
- 2. IP Address (Endereço IP): . . .
- 3. Subnet mask (Máscara de subrede):. . .
- 4. Gateway IP (IP do Gateway):. . .
- 5. DNS server (Servidor DNS):. . .
- 6. SMTP server (Servidor SMTP):. . .
- 7. SMTP Port (Porta SMTP): 25
- 8. POP3 server (Servidor POP3): . . .
- 9. POP3 Port (Porta POP3):110 '

Consulte a explicação destas configurações no manual do usuário eletrônico no CD.

ESCANEAR PARA E-MAIL

O MFP permite o envio dos documentos escaneados a endereços de e-mail na rede. Os documentos são primeiro escaneados e convertidos em um formato de arquivo padrão, como PDF, JPEG, TIFF ou MTIF (Multi-page TIFF) e depois transmitidos a destinatários remotos simultaneamente como anexos de e-mail.

Quando um e-mail é enviado a alguém através do MFP, a unidade usa o protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) para transferir os e-mails enviados para o servidor de e-mail SMTP e depois enviá-los aos destinatários através da Internet.

CONFIGURAÇÃO DE UM SERVIDOR

Esta seção explica como configurar um servidor.

- 1. Usando o botão da seta para cima ou para baixo, acesse a função Menu e selecione-a com o botão da seta para a direita.
- 2. Usando o botão da seta para baixo, acesse a opção Admin Setup (Configuração do administrador) e selecione-a com o botão Enter ou o da seta para a direita.
- Usando o botão da seta para baixo, acesse a opção Network Setup (Configuração da rede) e selecione-a com o botão Enter ou o da seta para a direita.
- 4. Use novamente o botão da seta para baixo para acessar a opção Network (Rede) e selecione-a com o botão Enter ou o da seta para a direita.

5. No menu suspenso, selecione IP Address (Endereço IP) pressionando o botão Enter ou o da seta para a direita.

Tela de inserção do endereço IP

Na tela de inserção do endereço IP, o primeiro campo estará realçado (o valor de 3 dígitos na extrema esquerda dos quatro campos - cada um separado com um ponto ".") e o cursor estará posicionado sobre o primeiro dígito.

Movimentação entre os campos

Para movimentar o cursor entre os campos, use os botões da seta para a esquerda e da seta para a direita.

6. Digite o endereço IP.

Digitação de números

Os números são digitados por meio do teclado numérico.

Quando um número é digitado no teclado numérico, o número exibido atualmente é apagado e o número que acabou de ser digitado é exibido como o primeiro dígito. Quando outro número é digitado, o número no primeiro espaço muda para o próximo, e assim por diante.

7. Para confirmar a informação, pressione o botão Enter.

CANCELAMENTO DO ENDEREÇO IP

Para cancelar o endereço IP, mova o cursor para o primeiro campo e depois pressione o botão da seta para a esquerda.

•

Service and Support

Available 24 hours a day, 7 days a week

- Visit our multilingual web site: www.okiprintingsolutions.com
- Visit MY.OKIDATA.COM
- Call 1-800-654-3282

Service et soutien

Offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

- Visitez notre site Web multilingue : www.okiprintingsolutions.com
- Visitez MY.OKIDATA.COM (Anglais uniquement).
- Composez le 1-800-654-3282

Assistencia Técnica y Soporte

- Visite nuestro sitio Web multilingue: www.okiprintingsolutions.com
- Visite MY.OKIDATA.COM (Inglés solamente).
- Estados Unitos: llame al 1-856-222-7496
- Mêxico: llame al (525) 263-8780

Assistência Técnica e Suporte

- Visite nosso site multilingüe na Web: www.okiprintingsolutions.com
- Visite MY.OKIDATA.COM (somente em inglê).
- Ligue para 55-11-3444-6746 (Grande São Paulo) ou 0800-11-5577 (demais localidades).

OKI, OkiLAN ® Oki Electric Industry Company, Ltd. Microsoft, Windows, Internet Explorer ®/™ Microsoft Corporation in the United States and other countries. Novell, NetWare ® Novell Corporation in the U.S. and other countries. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, PostScript ™ Adobe Systems, Inc. which may be registered in certain jurisdictions. Ethernet ® Digital Equipment Corporation. EtherTalk, LaserWriter, Mac, Macintosh ® Apple Computer, Inc.

Oki Data Americas, Inc., 2000 Bishops Gate Blvd., Mt. Laurel, NJ 08054-4620 Tel: 1-800-Oki-Data (1-800-654-3282) Fax: (856) 222-5320 www.okiprintingsolutions.com