

OKI



C9800

A40

# YAZDİRMA KİLAVUZU

#### C9800hdn/C9800hdtn/C9800 GA

•	*	•	•	*	•	•	*		•	•	•	•	*	•	•	•	•	•		•	•	•	*	•	•	•	•	•	*	•	•	*		•	•	•	•	*	*
•																																					•	•	
•	•			•			•			•			•			•							•					•	-	-	2	-	2			•		•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•	·	•	•	•	•	•		•	•		·	•	•		K	1	٣				1	11/	•	•	•
•	•	•																										1		r					"	/		•	*
•	•																									•	OKI		-						P	1			
																													5	_					1	1			
																												17			_				3 /	1			
																													1			H		-	1A	No.			
																													_			_			1				
																											-	_				1	-	_	1				
																																1	1	1					



# Önsöz

Bu belgede yer alan bilgilerin eksiksiz, doğru ve güncel durumda tutulmasını sağlamak için gereken tüm çalışmalar yapılmıştır. Oki, kontrolünün dışındaki hatalardan kaynaklanan sonuçlara yönelik olarak hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir. Ayrıca, Oki diğer üreticiler tarafından gerçekleştirilen ve bu kılavuzda gönderme yapılan yazılım ve ekipman değişikliklerinin belgede yer alan bilgilerin uygulanabilirliğini etkilemeyeceği garantisini veremez. Diğer şirketler tarafından üretilen yazılımların zikredilmesi, bu yazılımların Oki tarafından onaylandığı anlamına gelmez.

Bu belgenin olabildiğince doğru ve yardım sağlayacak nitelikte sağlanması için gereken tüm makul çalışmalar yapılmış olmasına karşın, bu belgede yer alan bilgilerin doğruluğuna ve tamlığına yönelik olarak açık veya zımni hiçbir garanti vermemekteyiz.

En güncel sürücüler ve kılavuzlar Oki web sitesinden sağlanabilir: http://www.okieurope.com

Telif Hakkı © 2005 Oki Europe Ltd.

Oki ve Oki Printing Solutions, Oki Electric Industry Company, Ltd'nin tescilli ticari markalarıdır.

Energy Star, ABD Çevre Koruma Dairesi'nin bir ticari markasıdır.

Microsoft, MS-DOS ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır.

Diğer ürün adları ve marka adları ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Bir Energy Star Program Katılımcısı olarak, üretici bu ürünün enerji verimliliğine yönelik Energy Star kurallarına uygun olduğuna karar vermiştir.



Bu ürün, üye devletlerin elektromanyetik uyumluluk ve düşük voltaja ilişkin yasalarının yakınlaştırılmasına yönelik olarak tasarlanan ve uygun yerlerde düzeltildiği şekliyle, Konsey Direktifleri 89/336/EEC (EMC) ve 73/23/EEC (LVD) gereklerine uygundur.

# İçindekiler

Başlamadan önce5
Bu kitap hakkında5
Sürücü ekranlarına nasıl erişilir?       .5         Sürücü varsayılanlarını değiştirme       .6         Windows XP/2000/Server 2003       .6         Windows NT       .6         Windows 98/Me       .7         Uygulamanın sürücü ayarlarını değiştirme       .7
Sürücü ayarları
Sürücü aygıtı seçeneklerini ayarlama
Siyah yazdırma11
Siyah oluşturma.       11         Bileşik siyah       11         Salt siyah       11         Bileşik siyah veya salt siyah nasıl seçilir?       12         PCL       12         PCL 6       13
Renk eşleştirme15
Renkli yazdırmayı etkileyen faktörler.15Monitör renklerine karşı yazıcı Renkleri.15Monitör ayarları.16Yazılım ayarları.17Uygulama renkleri nasıl görüntüler?.17Yazıcı sürücüsü ayarları.17Aydınlatma (Görüntüleme) koşulları.17Kağıt türü.17
Renk eşleştirme nasıl sağlanır?
Baskı çözünürlüğü   21     Nasıl kullanılır?   21

Son İşlem seçenekleri	23
Kitapçık yazdırma	24 24
Harmanlama Harmanlanmış belgeleri yazdırma	26 27
Sıradaki yazdırma işlerini ayırma	28
Kapak yazdırma Kapak yazdırma nasıl kullanılır?	29 29
Özel sayfa boyutu	30 30 31
Çift yönlü (iki yüze) yazdırma Dupleks yazdırmayı etkinleştirme	32 33
Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma (Çoklu Mizanpaj) Bir Sayfaya Birden Fazla Sayfa Nasıl Yazdırılır?	34 34
Poster baskısı	36 36
Sayfaya sığdır	37 37
Filigranlar Yeni filigran nasıl oluşturulur? Daha önce oluşturulmuş bir filigran nasıl seçilir? Mevcut bir filigran nasıl düzenlenir?	38 38 38 38 39
Güvenli yazdırma	41
Belgeyi gönderme	42
Belgeyi yazdırma	43
Güvenli yazdırılmış bir belgeyi silme	44
Yazı Tipi Değiştirme Nasıl kullanılır?	<b>45</b> 45
Dizin	47

# BÖLÜM 1: BAŞLAMADAN ÖNCE

## **BU KİTAP HAKKINDA**

Bu kitap bir Adobe Acrobat PDF dosyası olarak verilmektedir. Ekranda görüntülenen bu kitap, C9800'ünüzle birlikte verilen sürücü yazılımının birçok özelliği için kullanışlı bir başvuru kaynağı oluşturur.

Bu kitabın içinde, her biri mavi metin olarak vurgulanan birçok çapraz başvuru vardır. Adobe Acrobat veya Adobe Reader (yine El Kitapları CD'sinde verilmektedir) içindeki bir çapraz başvuruyu tıklattığınızda, ekran hemen kılavuzun başvuru yapılan malzemeyi içeren kısmına atlar.

Adobe Reader'da 😳 düğmesini kullanarak, doğrudan daha önce olduğunuz yere dönebilirsiniz.

Bu kılavuzun bir kısmını yazdırmak isterseniz, Adobe Reader'ın yazdır komutunu kullanın ve yazdırmak istediğiniz sayfaları seçin. İsterseniz sayfa biçiminin çift yönlü (çift taraflı) yazdırmaya uygun olması için, bazı sayfalar özellikle boş bırakılmıştır.

## SÜRÜCÜ EKRANLARINA NASIL ERİŞİLİR?

Açıklanan özelliklerin çoğuna, yazıcı sürücüsü pencerelerinden erişilir. Bunlara erişilme şekli, bilgisayarınıza ve onun işletim sistemine bağlıdır.

Sürücü pencereleri, belgelerinizi nasıl yazdırmak istediğiniz konusunda çok çeşitli seçenekler sunan, sekmeleri bulunan iletişim kutularıdır.

Sürücü özelliklerine erişmek için iki yol vardır:

1. Doğrudan Windows "Yazıcılar" klasöründen (WindowsXP'de "Yazıcı ve Fakslar").

Bu yöntemi seçerseniz, yaptığınız değişiklikler sürücü varsayılanları haline gelir. Bu, uygulamanın Yazdır iletişim kutusu içinden özellikle değiştirmediğiniz sürece, tüm uygulamalarınız için etkin olacakları anlamına gelir.

2. Uygulamanızın Yazdır iletişim kutusundan.

Bu yöntemi seçerseniz, yaptığınız değişiklikler genellikle sadece belirli uygulama çalıştığı sürece veya bunları tekrar değiştirmenize kadar geçerli olur. Çoğu durumda, uygulamadan çıktığınızda sürücü varsayılanlarına dönülür.

#### Önemli!

Yazıcının kendi kontrol panelinden yapılan ayarlar, **yazıcı** varsayılanlarıdır. Bunlar, bilgisayarınızdan aksini belirtmediğiniz sürece, yazıcınızın nasıl davranacağını belirler.

Sürücü varsayılanları, yazıcı varsayılanlarını geçersiz kılar.

**Uygulama Yazdırma ayarları**, hem yazıcı varsayılanlarını, hem sürücü varsayılanlarını geçersiz kılar.

### SÜRÜCÜ VARSAYILANLARINI DEĞİŞTİRME

## Windows XP/2000/Server 2003

- Yazıcılar ve Fakslar penceresini açmak için [Başlat] → [Ayarlar] → [Yazıcılar ve Fakslar]'ı tıklatın.
- Yazıcı ve Fakslar penceresinde, uygun yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve bağlam menüsünden [Yazdırma Tercihleri] düğmesini seçin.

### Windows NT

- Yazıcılar penceresini açmak için [Başlat] → [Ayarlar] → [Yazıcılar]'ı tıklatın.
- Yazıcılar penceresinde, uygun yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve bağlam menüsünden [Belge Varsayılanları] düğmesini tıklatın.

## Windows 98/Me

- Yazıcılar penceresini açmak için [Başlat] → [Ayarlar] → [Yazıcılar]'ı tıklatın.
- 2. Yazıcılar penceresinde, uygun yazıcı sürücüsü simgesini sağ tıklatın ve bağlam menüsünden [Özellikler]'i seçin.

### UYGULAMANIN SÜRÜCÜ AYARLARINI DEĞİŞTİRME

- 1. Uygulamanızda, yazdırmak istediğiniz dosyayı açın.
- 2. [Dosya] menüsünde [Yazdır...]'ı seçin.
- **3.** Uygulamanın Yazdır iletişim kutusunda, gösterilen yazıcının uygun yazıcı olduğundan emin olun ve [Özellikler]'i tıklatın.

## SÜRÜCÜ AYARLARI

Bu özellik, yazıcı sürücüsü ayarlarını kaydetmenize ve daha sonra yeniden kullanmanıza olanak verir. Bu, sık sık, farklı yazıcı sürücüsü ayarları gerektiren farklı türde birçok belge yazdırıyorsanız yararlı olabilir.

Ayarları çağırmak, işe özgü değişiklikler yapılmadan önce yapılması gereken basit bir iştir. Yordamı bu kılavuz boyunca tekrarlamak yerine, burada açıklanmaktadır.

### SÜRÜCÜ AYARLARI KÜMESİ KAYDETME

- 1. Bu kılavuzun ilgili bölümünde açıklandığı gibi, istediğiniz sürücü ayarlarında değişikleri yapın.
- 2. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde [Kaydet...]'i tıklatın.

Source: Auto	Media	A4 LEF 210 x 297mm	~	Ne	Ð,
Souce: Auto Veght: Paper Feed Options. Finishing Mode Standard Options. 2 Sided Pinning (Duplex) Unabled Save Date Date Date Date Lastronard Date Date Date Date Lastronard Date	0.20.				P
Weight: Partet Setting Paper Feed Options Finishing Mode Standard Options 2Sided Phinting (Duplex) Phines Settings United Settings United Settings Divers Settings Content Settings	Source:	Auto	~		
Peper Feed Options Finihing Mode Standard Options 2-Sided Finihing (Duplex) (None) Divers Satings Unviked Save Delete A4 LEF 210 x 297mm Detault	Weight	Printer Setting	~		p #
Finihing Mode Standard Options 2-Sided Phinding (Duplex) Priver Sattings Unrived Sattings Unrived Sattings Save Delete A4 LEF 210 x 297mm Default		Paper Feed Options.			
Standard Options 2Sided Printing (Duplex) (Norma) Diriver Settings Unrihled Save Delete A4 LEF 210 x 297mm Default	Finishing	Mode			
Options       2Sided Printing (Duplex)       Wrond       Unitled       Save       Delete   A4 LEF 210 x 237mm	Standar	d 🗸			7
2Sided Pinting (Duplex) (Nored Diver Settings Unitled Save Delate Delate Default		Options	1	and the	
Unitled Save Delate Default	- 2 Sided	Printing (Durplau)			
Delate	(None)			Contraction of the Contraction o	
United A4 LEF 210 x 237mm Default Default	(cronie)				
Dritted A4 LEF 210 x 297mm	Driver S	ettings			
Save Delete A4 LEF 210 × 297mm	Untitled	~	) -	-	-
Default	Save	Delete	A	4 LEF 210 x 297mr	n
Default					
Default					
				D -	Enable
				De	IGUIK

3. Kaydettiğiniz ayarlar için anlamlı bir ad girin ve [Tamam]'ı tıklatın.

### KAYITLI SÜRÜCÜ AYARLARINI ÇAĞIRMA

- 1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde, size gereken daha önce kaydedilmiş [Sürücü Ayarları] değerlerini seçin.
- 2. Bu kılavuzun ilgili bölümünde açıklandığı gibi, bu işle ilgili diğer ayarları yapmaya devam edin.

## SÜRÜCÜ AYGITI SEÇENEKLERİNİ AYARLAMA

Bu bölümde, yazıcı sürücünüzün, yazıcınızda yüklü tüm yazılım özelliklerinden yararlanabilmesinin nasıl sağlanacağı açıklanmaktadır.

Sabit disk, dupleks birimi (iki taraflı yazdırma), ek kağıt tepsileri, vb. gibi aksesuarlar ancak bilgisayarınızdaki yazıcı sürücüsü orada olduklarını biliyorsa kullanılabilir.

Bazı durumlarda, yazıcınızın donanım yapılandırması, sürücünün takıldığını otomatik olarak algılar. Ancak, en azından, kullanılabilen donanım özelliklerinin tümünün sürücüde listelenip listelenmediğini kontrol etmeniz önerilebilir.

Sürücüler yüklenip ayarlandıktan sonra, yazıcınıza ek donanım özellikleri eklerseniz, bu yordam zorunlu olur.

Sürücü aygıtı seçeneklerini ayarlamak için:

- 1. Yazıcının [Özellikler] penceresine erişin.
- 2. [Aygıt Seçenekleri] sekmesini seçin.
- **3.** Doğru kağıt tepsisi sayısı, son işlemci, çift yönlü birim, vb. dahil olarak, yüklediğiniz aygıtlarla ilgili seçenekleri ayarlayın.
- 4. Pencereyi kapatmak ve değişikliklerinizi kaydetmek için [Tamam] düğmesini tıklatın.

# BÖLÜM 2: SİYAH YAZDIRMA

## Siyah oluşturma

Renkli belgelerdeki siyah grafiklerin aşağıdakiler kullanılarak yazdırılıp yazdırılmayacacağını belirtebilirsiniz:

- > Bileşik Siyah
- > Salt Siyah

Salt Siyah, varsayılan ayardır.

### Bileşik siyah

Bileşik siyah oluşturmak için cam göbeği, macenta, sarı ve siyah tonerler birleştirilir. Artan toner miktarından dolayı bu bazen parlak bir görünüm verir. Hafif kahverengimsi siyah olarak da görünebilir.

## Salt siyah

Salt siyah yazdırmak için yalnızca siyah toner kullanılır.

## BILEŞİK SİYAH VE SALT SİYAH NASIL SEÇİLİR?

## PCL

- 1. [Renkli] sekmesinde [El İle Ayarlar] seçeneğini belirleyin ve [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Salt Siyah Grafikler] seçeneğini belirleyin veya seçimini kaldırın. Salt Siyah Grafikler seçilmezse, baskılarda bileşik siyah kullanılır.

Setup Job Options Colour	
Colour Mode	
O Magual Settings	Colour Settings
No Colour Matching	Printer Colour Matching Rendering Intent
C Bielocaje	✓ Pure Black Graphics
	Default
Colour <u>S</u> watch) Defayit	OK Cancel Help
OK Cancel Apply Help	)

## PCL 6

- 1. [Renkli] sekmesinde [El İle Ayarlar] seçeneğini belirleyin ve [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Salt Siyah Grafikler] açılan listesinden [Açık] veya [Kapalı] seçeneğini belirleyin. Salt Siyah Grafikler [Kapalı] olursa, baskılarda bileşik siyah kullanılır.

Setup Job Options Colour	
C Automatic	
Manual Settings     Dptions	Colour Setting:
C No Colour Matching	Rendering Intent Perceptual
Greyscale Options.	Pure Black Graphics
Colour Swatch Default	Manual Settings Brightness: 0 0 4
OK Cancel Apply Help	Saturation: 0 0 1
	OK Cancel Help Default

# BÖLÜM 3: RENK EŞLEŞTİRME

## **RENK YAZDIRMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER**

Renkli yazdırmayı etkileyen birçok faktör vardır. En önemli faktörlerden bazıları şunlardır:

- bir monitörün üretebildiği renk aralığı ile, yazıcının üretebildiği renk aralığı arasındaki farklar (Bkz: sayfa 15).
- > monitör ayarları (Bkz: sayfa 16).
- > yazıcı uygulamanızdaki renk ayarları (Bkz: sayfa 17).
- > Yazılım uygulamanız rengi nasıl görüntülediği (Bkz: sayfa 17).
- > yazıcı sürücünüzdeki renk ayarları (Bkz: sayfa 17).
- > görüntüleme (aydınlatma) koşulları (Bkz: sayfa 17).
- > kağıt türü (Bkz: sayfa 17).

### MONİTÖR RENKLERİNE KARŞI YAZICI RENKLERİ

(Bir monitör veya yazıcının üretebildiği renk aralıkları arasındaki farklar)

Ne yazıcı, ne de monitör, insan gözünün görebildiği renk aralığının tamamını üretebilir. Her birinin üretebileceği renk aralığı sınırlıdır.

- > Yazıcı, monitörde görüntülenen renklerin hepsini üretemez.
- > Monitör, yazıcıyla yazdırılabilen renklerin hepsini üretemez.

Her iki aygıt da renkleri gösterirken farklı teknolojiler kullanırlar.

- Monitör, Kırmızı, Yeşil ve Mavi (RGB) fosforlar (veya LCD'ler) kullanır.
- Yazıcı, Cam Göbeği, Sarı, Macenta ve Siyah (CMYK) toner veya mürekkep kullanır.

Monitörde çok canlı renkler (yoğun kırmızılar ve maviler gibi) görüntülenebilir. Bu renkler, toner veya mürekkep kullanan bir yazıcıda kolayca üretilemez.

Yazıcıda yazdırılabilen ancak monitörde tam olarak görüntülenemeyen bazı renkler de vardır (örneğin, bazı sarı tonları).

Monitör renkleri ile yazıcı renkleri arasındaki bu farklar, basılı renklerin, ekranda görüntülenen renklerle her zaman eşleşmemesinin başlıca nedenleridir.

### MONİTÖR AYARLARI

Monitörünüzdeki parlaklık ve kontrast kontrolleri belgenizin ekrandaki görünüşünü değiştirebilir.

Monitörünüzün renk sıcaklığı da renklerin ne kadar "sıcak" ya da "soğuk" görüneceğini belirler.

Bazı renk eşleştirme seçenekleri monitörünüzün renk sıcaklığına bir referans oluşturur.

Birçok monitör, kontrol panelleri ile renk sıcaklığını ayarlamanıza olanak verir.

Normal bir monitörde bulunan bir kaç ayar vardır:

5000k veya D50	En sıcak, sarıya dönük aydınlatma	Genelde grafik sanat ortamında kullanılır.
6500k veya D65	Daha soğuk	Gün ışığı koşullarına yakındır.
9300k	Soğuk	Birçok monitör ve TV seti için varsayılan değerdir.

k=Kelvin derece; bir sıcaklık ölçüm birimidir

### YAZILIM AYARLARI

Birçok uygulamanın kendi renk ayarları vardır.

Uygulama ayarları, yazıcı sürücüsündeki ayarları geçersiz kılabilir. Kullandığınız programa özel renk yönetim işlevleri hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen yazılım uygulamanızın belgelerine gözatın.

### UYGULAMA RENKLERİ NASIL GÖRÜNTÜLER?

Adobe<sup>®</sup> Photoshop<sup>®</sup> veya Macromedia Freehand<sup>®</sup> gibi bazı grafik uygulamaları, rengi Microsoft<sup>®</sup> Word gibi "ofis" uygulamalarından farklı görüntüleyebilir.

Daha fazla bilgi için lütfen uygulamanızın çevrimiçi yardımına veya kullanıcı kılavuzuna gözatın.

## YAZICI SÜRÜCÜSÜ AYARLARI

Yazıcı sürücünüzdeki renk ayarları, belgenin görünümünü değiştirebilir. Varsayılan sürücü ayarları, belgelerin çoğu için iyi sonuçlar üretir.

Yazdırılan renklerle ekranda görünenlerin eşleşmesi için kullanılabilecek bir kaç seçenek vardır. (Bkz: "Renk eşleştırme nasil sağlanir?", sayfa 18.)

## AYDINLATMA (GÖRÜNTÜLEME) KOŞULLARI

Bir belge çeşitli aydınlatma koşulları altında çok farklı görülebilir.

Örneğin renkler, güneşli bir pencerenin yanında durulduğunda, standart ofis floresan ışığı altındakine göre farklı görünebilir.

## **K**ağıt türü

Kullanılan kağıt türü de yazdırma rengini önemli ölçüde etkileyebilir.

Örneğin, dönüşümlü bir kağıt üzerinde çıkış, özel olarak formüle edilmiş bir parlak kağıda göre daha soluk görünebilir.

## RENK EŞLEŞTİRME NASIL SAĞLANIR?

Yazıcınızla renk eşleştirmenin birkaç yolu vardır. Kullanılabilen seçeneklerin aralığı, bilgisayar platformunuza, işletim sisteminize, renk üretim yönteminize ve yazıcı sürücüsü türüne göre değişir.

### **A**ÇIKLAMALAR

Aşağıdaki tabloda, renk eşleştirme için kullanılabilen ayarların kısa bir açıklaması verilmektedir:

Ayar	Açıklama
Otomatik	Yazıcısı sürücüsü, belgenizin sayfa içeriğine en uygun ayarları uygular.
El ile	PCL Oluşturma amacı ve salt siyah seçmenize olanak sağlar. Bkz: "Oluşturma amaçları", sayfa 19. Bkz: "Sıyah oluşturma", sayfa 11.
	PCL6 Oluşturma amacını, salt siyahı seçmenize ve parlaklık ile doygunluk düzeylerini ayarlamanıza olanak sağlar. Bkz: "Oluşturma amaçları", sayfa 19. Bkz: "Sıyah oluşturma", sayfa 11. Bkz: "Parlaklık ve doygunluk", sayfa 20.
Gri tonlamalı	Bu seçenek, yalnızca siyah toner kullanarak tüm belgeleri tek renkli yazdırır. Renkli baskı yapılmaz. Yazıcı tüm renkleri grinin varyasyonları olarak yorumlar. Onaylı kopyaların yazdırılmasını hızlandırmak için veya renkli bir belgeyi renkli olarak yazdırmaya gerek duymadığınızda kullanın.
Renk Eşleştirme Yok	Tüm yazıcı renk eşleştirmesini kapatmak için bu seçeneği kullanın. Bu seçildiğinde, renk düzeltme yapılmaz.

## Nasıl kullanılır?

Bu ayarları [Renk] sekmesinde değiştirebilirsiniz.

## OLUŞTURMA AMAÇLARI

Bir belge yazdırıldığında belgenin renk aralığından yazıcının renk aralığına bir dönüştürme gerçekleşir. Uygulama esasları aslında bu renk dönüşümünün nasıl gerçekleşeceğini tesbit eden bir kural setidir.

Ayar	Açıklama
Otomatik	Genel belgeleri yazdırmak için en iyi seçim. Varsayılan olarak bu ayar kullanılır.
Algısal	Fotoğraf basmak için en iyi seçim. Bir görüntünün genel görünümünü muhafaza ederek kaynak gamını yazıcı gamına daraltır. Tüm renkler birlikte kaydırıldığı için bu işlem görüntünün tüm görünümünü değiştirebilir. Bu seçenek, RGB rengi simüle etmeye çalışır.
Doygunluk	Renklerin doğruluk derecesini önemsemiyorsanız, parlak ve doygun renkleri basmak için en iyi seçin. Grafik, çizim, vb. için en iyi seçim. Kaynak gamındaki tam olarak doygun renkleri yazıcı gamındaki tam olarak doygun renklere düzenler.
Relative Colourimetric	Bir masaüstü yazıcıda CMYK renk görüntülerini ayarlamak için idealdir. Kaynak beyazını (genellikle) kağıt beyazına ayarlamasının dışında tıpkı Absolute Colourimetric gibidir. Relative Colourimetric, Absolute Colourimetric'den farklı olarak kağıt beyazını hesaba katmaya çalışır.
Absolute Colourimetric	Sert renkleri ve renk tonlarını (Şirket logoları gibi) yazdırmak için en uygun seçenektir. Her iki aygıtta da (monitör ve yazıcı) ortak olan renkleri tam olarak eşleştirir. Renk gamından en yakın baskı karşılığını keser. Beyazı, ekranda göründüğü şekilde basmaya çalışır. Bir monitörün beyazı genellikle kağıt beyazından çok farklıdır, bu nedenle özellikle görüntünün açık alanlarında renk atmaları meydana gelebilir.

Yazıcı sürücünüzde bu ayarları değiştirmek için:

- 1. [Renk] sekmesini tıklatın.
- 2. [El İle Ayarlar] seçeneğini belirleyin ve [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.
- **3.** [Yazıcı Renk Eşleştirmesi] seçeneğini belirleyin ve istediğiniz oluşturma amacını aşağı açılan listeden seçin.

### PARLAKLIK VE DOYGUNLUK

Not

Bu özellik yalnızca PCL 6 ile kullanılabilir.

Bir belgeyi yazdırmadan önce, parlaklık ve doygunluk ayarlarını yapabilirsiniz:

Ayar	Açıklama
Parlaklık	Renkteki toplam ışık (beyaz) miktarını belirler. Sıfır parlaklık, siyahtır. %100 Parlaklık, beyazdır. Ara değerler "açık" veya "koyu" renklerdir.
Doygunluk	Bir rengin doygunluk derecesi, onun bağıl saflığı veya yoğunluğudur.

Bu ayarları yapmak için:

- 1. [Renk] sekmesini tıklatın.
- 2. [El İle Ayarlar] seçeneğini belirleyin ve [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.
- **3.** Parlaklık ve doygunluk düzeylerini ayarlamak için yatay kaydırma çubuklarını kullanın.

### BELİRLİ RENKLERİ EŞLEŞTİRME

RGB bölümlerinden oluşan bir grafik yazdırmak için Renk Numunesi Yardımcı Programı'nı kullanın. Bölümlerden istediğiniz RGB değerlerini seçin ve uygulamanızın renk seçicisine istediğiniz RGB değerlerini girin.

Daha fazla bilgi için, Yardımcı Programlar kılavuzuna bakın.

# BÖLÜM 4: BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

Bir yazdırma işinin çözünürlüğü, işin yazdırma hızını ve baskı kalitesini kontrol eder.

Baskı çözünürlüğünü artırmak, yazdırma işinin görüntü kalitesini en üst düzeye çıkarabilir. Bunu genellikle belgelerin son sürümleri için veya görüntüleri (fotoğrafları) bastırırken kullanırsınız.

Baskı çözünürlüğünü azaltmak, yazdırma hızını düşürebilir, toner gereksinimini azaltabilir ve görüntü silindirindeki aşınmayı azaltabilir. Bunu genellikle belgelerin provaları veya taslak sürümleri için yaparsınız.

## NASIL KULLANILIR?

1. [İş Seçenekleri] sekmesinde, istediğiniz [Kalite] düzeyini seçin.

- Quality	Job Type
	Normal
	Secure Print PIN
Contraction of the second	Copies: 1 😂 🗌 Collate
	Scale
Finice / Detail (1200x1200)     Normal (600 x 600)     Draft (600 x 600)     Einisher	Orientation     Portrait     Landscape     180*
Output Bin: Position:	· · · · · ·
Stacker (Face Dov 🗸 Top	
Staple: Punch:	
None 🕑 Off	
	Fonts Advanced

Mevcut seçenekler şunlardır:

- > Fotoğraf (1200 Çok düzeyli) olası en iyi
- > İnce/Ayrıntı (1200 x 1200)
- > Normal (600 x 600)
- > Taslak (600 x 600)
- 2. [Tamam] düğmesini tıklatın.

# BÖLÜM 5: SON İŞLEM SEÇENEKLERİ

Yazıcınız, basılı belgelerinizin formunu denetlemenize yardımcı olan birçok özelliğe sahiptir.

- > "Kitapçık yazdırma", sayfa 24
- > "Harmanlama", sayfa 26
- > "Sıradaki yazdırma işlerini ayırma", sayfa 28
- > "Kapak yazdırma", sayfa 29
- > "Özel sayfa boyutu", sayfa 30
- > "Çift yönlü (iki yüze) yazdırma", sayfa 32
- "Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma (Çoklu Mizanpaj)", sayfa 34
- > "Poster baskısı", sayfa 36
- > "Sayfaya sığdır", sayfa 37
- > "Filigranlar", sayfa 38

## **K**İTAPÇIK YAZDIRMA

Kitapçık yazdırma özelliği, çok sayfalı belgelerin, yazdırılan son çıkış bir Kitapçık olarak katlanabilecek şekilde, sayfaları sıralı ve düzenlenmiş olarak yazdırılabilmesine olanak verir. Genelde A4 (veya A3) sayfaları A5 (veya A4) boyutuna küçültülür ve kağıdın kitapçık olarak katlanabileceği şekilde, A4 (veya A3) kağıdın her iki yüzüne yan yana yazdırılır.

Bu özellik, sayfanın her iki tarafına da yazdırdığından, yazıcıya çift yönlü yazdırma birimİ takılmasını ve 256MB ek bellek (toplam 512MB) olmasını gerektirir.

#### Notlar

- 1. Takılı bellek boyutunu öğrenmek için, yazıcı kontrol panelinden bir Yapılandırma Sayfası yazdırın. Bkz: C9800 Kullanıcı Kılavuzu.
- Yalnızca birkaç uygulama kitapçık yazdırma özelliğini desteklemez, ancak çoğu destekler.

Her bir kağıdın iki yüzüne ikişer sayfa yazdırıldığından, kitapçıktaki sayfa sayısının her zaman dördün katları olduğuna dikkat edin. Belgenizin sayfa sayısı dördün katı değilse, katlanmış kitapçığınızdaki son bir, iki veya üç sayfa boş olarak yazdırılır.

## KİTAPÇIK YAZDIRMAYI ETKİNLEŞTİRME

1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde, [Son İşlem Modu] açılan listesinden [Kitapçık] seçeneğini belirleyin.

2. [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.



 Kitapçık penceresinde, [imza] boyutunu, kağıdın her yüzündeki [sayfa] sayısını, [cilt payı] ayarını ve kitapçığın [Sağdan Sola] mı, Soldan Sağa mı okunacağını belirtebilirsiniz. Bu penceredeki grafik, yaptığınız her seçimin etkisini gösterir.

Daha fazla bilgi için [Yardım] düğmesini tıklatın

4. [Tamam] seçeneğini tıklatın.

[Ayarlar] sekmesinde [Kitapçık] seçeneğiniz yoksa, sürücüde Dupleks seçeneğinin etkin olup olmadığına bakın. (Bkz: "Sürücü aygiti seçeneklerını ayarlama", sayfa 9.)

## HARMANLAMA

Bu özellik, çok sayfalı bir belgenin birden çok kopyasının, her kopyadaki sayfalar sıralı olacak şekilde yazdırılmasını sağlar.

Harmanlanmamış sayfalar şu şekilde yazdırılır:







Harmanlanmış sayfalar şu şekilde yazdırılır:



		L	
		F	
		Ľ –	-
	i		
		6	
		ŧ.	
			-
	۰.	C	-
	1	6	
1		5	
		2	÷
			่ว
1			J



**Uygulama harmanlaması**—Bazı uygulama programlarının yazdırma seçeneklerinde harmanlama özelliği vardır. Bu durumda, uygulama, belge harmanlamasını yapar ve işi yazıcıya birçok kez gönderebilir. Genelde bu yöntem daha yavaş, ancak daha güvenilirdir.

Yazıcı harmanlaması—Bu bölümde, yazıcı sürücüsünde yerleşik olan harmanlama işlevi açıklanmaktadır. Bu durumda iş geçici olarak yazıcının sabit diskine (takılmışsa) kaydedilir ve yazıcı, harmanlamayı gerçekleştirir. Bu yöntem normalde daha hızlıdır, ancak tüm uygulamalardan çalışmayabilir.

Yazıcı harmanlamasını kullanırken sorunlarla karşılaşırsanız, bunun yerine, uygulamanızın yazdırma seçeneklerindeki harmanlama seçeneğini kullanın.

### HARMANLANMIŞ BELGELERİ YAZDIRMA

- 1. [İş Seçenekleri] sekmesinde, yazdırmak istediğiniz [Kopya Sayısı] değerini kaydırma listesinden seçin.
- 2. [Harmanla] onay kutusunu tıklatın (bir onay işareti belirir).



3. [Tamam] seçeneğini tıklatın.

## SIRADAKİ YAZDIRMA İŞLERİNİ AYIRMA

Yazıcıyı başka kullanıcılarla paylaşırken, yazıcıdaki kağıt destesinde her kullanıcının işini bulmaya yardımcı olmak için, yazdırma işlerinin arasında özel bir sayfa yazdırmak yararlı olabilir.

Ayırma sayfası, yazıcı sürücüsünün varsayılan özellikler penceresinden ayarlanır. Buna, uygulama programınızın içinden değil, doğrudan Windows'tan erişilir. Bkz: "Sürücü varsayilanlarini değiştırme", sayfa 6.



- 1. Sürücünün Gelişmiş sekmesi [Ayırma sayfası...] düğmesini tıklatın.
- [Gözat...] düğmesini tıklatın ve kullanmak istediğiniz ayırma sayfasının görüntüsünü içeren dosyaya gidip, [Tamam] düğmesini tıklatın.

## KAPAK YAZDIRMA

Kapak yazdırma, yazdırma işinin birinci sayfası (kapak) bir kağıt tepsisinden, yazdırma işinin geri kalan sayfaları da başka bir kağıt tepsisinden beslendiğinde gerçekleşir.

### KAPAK YAZDIRMA NASIL KULLANILIR?

- 1. [Ayarlar] sekmesinde [Kağıt Besleme Seçenekleri...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Kapak Yazdırma] altında [İlk sayfa için farklı kaynak kullan] seçeneğini belirleyin.

Media		]	
Size: A4 LEF 210 x 297mm	ACTE		
Source: Auto			
weight Printer Setting	i in H		
Paper Feed Options		<ul> <li>Fit to Page</li> </ul>	
Finishing Mode		Resize document to fit printer page	
Standard		Conversion: A4(LEF) -> A4(LEF)	~
Options		Cover Printing	Paper feed options
Options		Use different source for first page	Auto Tray Change
2-Sided Printing (Duplex)	2000000120000 000 000	Source:	Paper Check
(None)	-	Multipurpose Tray	Multinumose Trau Settions
Driver Settions		Weight:	Use MP trav as manual fee
Untitled		Printer Setting	
Save Delete	A4 LEF 210 x 297mm	Custom Size	Default
		ОК	Cancel Help
	Default		

- 3. Kapak sayfasını beslemek istediğiniz tepsiyi ve kağıt türünü [Kaynak] ve [Ağırlık] açılan listelerinden seçin.
- 4. Kağıt besleme seçenekleri penceresini kapatmak için [Tamam] düğmesini tıklatın.

# ÖZEL SAYFA BOYUTU

Bu özellik, standart dışı boyutlarda yazdırma ortamlarına yazdırmayı sağlar.

Standart dışı boyutlu ortam beslemek için çok amaçlı tepsi kullanılır. Baskı ortamı genişliği yaklaşık 51mm - 328mm arasında, uzunluğu ise 128mm -1200mm arasında olabilir. Gerçek sınırlar, kullandığınız yazıcı sürücüsüne ve bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak biraz değişir.

Bazı yazılım uygulamaları, standart dışı boyutlarda baskı ortamlarıyla istenen sonucu vermeyebilir ve istediğiniz sonucu elde etmek için biraz deneme yapmanız gerekebilir.

#### Notlar

Ağır ortam, asetat, zarf veya etiket kullanıyorsanız, ön yüz yukarı (düz geçiş) kağıt besleme yolunu kullanın.

Ön yüz yukarı (düz geçiş yolu) için, arka çıkışın *açık* olduğundan ve kağıt desteğinin genişletilmiş olduğundan emin olun.

- > Kağıt ters sırada yığınlanır.
- Tepsi kapasitesi yaklaşık 100 sayfadır. (Gerçek kapasite kağıt ağırlığına bağlıdır.)

## ÖZEL KAĞIT BOYUTU NASIL OLUŞTURULUR, DÜZENLENİR VE SİLİNİR?

- 1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde [Kağıt Besleme Seçenekleri...] düğmesini tıklatın.
- Kağıt Besleme Seçenekleri penceresinde [Özel Boyut...] düğmesini tıklatın.

Daha önce özel boyut kaydettiyseniz, bunlar Özel Boyut penceresinde listelenir.

#### 3. Yeni bir özel boyut oluşturmak için:

- a. İstediğiniz boyutları Genişlik ve Uzunluk kutularına girin.
- b. Yeni boyutun adını Ad kutusuna girin ve listeye kaydetmek için [Ekle>>] düğmesini tıklatın.

#### Daha önce kaydedilmiş özel bir boyutu düzenlemek için:

- a. Listede adını tıklatın ve boyutlarını ve/veya adını düzenleyin.
- b. [Değiştir] düğmesini tıklatın.

#### Daha önce kaydedilmiş özel bir boyutu silmek için:

- a. Listede adını tıklatın.
- b. [Sil] düğmesini tıklatın.
- 4. Değişikliklerinizi kabul etmek için [Tamam] düğmesini tıklatın ve Özel Boyut penceresini kapatın.

## ÖZEL SAYFA BOYUTU SEÇME

Önceki yordamı kullanarak özel sayfa boyutu seçtikten sonra:

- 1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde [Boyut] açılan listesini açın.
- 2. Tanımlanan özel sayfanızı seçin.

Bu, belgenizin boyutuysa, ancak onu standart bir kağıt boyutuna sığmak üzere ölçeklemek istiyorsanız:

- 1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde [Kağıt Besleme Seçenekleri...] düğmesini tıklatın.
- [Yazıcı sayfasına sığdırmak için belgeyi yeniden boyutlandır] düğmesini tıklatın ve [Dönüşüm] açılan listesinden yazıcının gerçek kağıt boyutunu seçin.

Sayfa boyutu, yazılım uygulamanızın içinden de seçilebilir. Daha fazla bilgi için, yazılım uygulamanızla birlikte sağlanan belgelere bakın

## ÇİFT YÖNLÜ (İKİ YÜZE) YAZDIRMA

Yazıcınıza çift yönlü birim takılmışsa, kağıt, ağırlık, hacim ve maliyetten tasarruf etmek için kağıdın her iki yüzüne yazdırabilirsiniz.

- Çift yönlü yazdırma için asetat veya diğer ortamlar değil, sadece kağıt kullanılabilir.
- > 75–120 g/m² boyutlu kağıt destesi kullanın. 75–90 g/m² kağıtta çok fazla kıvrılma oluyorsa 105 g/m² kullanın.
- > Sadece standart boyutta (örneğin, A4, A3, Letter, vb.) kağıt kullanın.
- Kağıdı yazdırılan yüzeyi yukarı bakacak şekilde yerleştirin. 500 sayfalık paketlerde genellikle yazılan yüzeyi gösteren bir ok işareti vardır.
- Kağıt, varsa yüksek kapasiteli besleyici de dahil standart kağıt tepsilerinden beslenebilir, ancak çok amaçlı tepsiden beslenemez.
- > Kağıt ağırlığını Ultra Ağır olarak ayarlamayın.
- > Beyaz Sayfa Atla işlevini etkinleştirmeyin.

### DUPLEKS YAZDIRMAYI ETKİNLEŞTİRME

1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde, [2-Taraflı Yazdırma] altında, istediğiniz cilt kenarını seçin.

Setup Job Options Colour	Job Options Colour Device Options
Media	General Details Color Management Sharing Setup
Size: A4 210 x 297 mm	Media
	Size: 44.210 x 297 mm
Source: Auto	
Weight Printer Setting	Source: Auto
	V/cight: Printer Setting
Paper Feed Options	
- Environment Marcha	Paper Feed Options
Chandrad	Finishing Mode
Januard	Chandred V
Options	
2 Sided Printing (Dupley)	Qptions
	Sided Disting (Duplay)
Long Edge	
Driver Settings	
Untitled	Driver Settings
	Unitled
Save Delete	
	Save Delete A4 210 x 297 mm
WINDOWS XP	WINDOWS 98
	Defayt
OK Cancel Appl	OK Cancel Apply Help

Dikey (boyuna) sayfa düzeni için genellikle [Uzun Kenar] seçilir. Yatay (enine) sayfa düzeni için genellikle [Kısa Kenar] seçilir.

[Yok] seçildiğinde çift yönlü yazdırma kapatılır ve belgeniz tek yüze yazdırılır.

Dupleks birimi takılmışsa, ancak [Ayarlar] sekmesinde [2-taraflı yazdırma] seçeneği yoksa, sürücüde Dupleks seçeneğinin etkin olup olmadığına bakın. (Bkz: "Sürücü aygiti seçeneklerini ayarlama", sayfa 9.)

## Bir sayfaya birden fazla sayfa yazdırma (Çoklu Mizanpaj)

Bu özellik, yazdırma için belgenizin sayfa boyutunu ölçeklendirir ve kağıt başına birkaç sayfa yeniden üretir.

Bu, sadece sayfa düzeninizi onaylamak veya belgenizi daha sıkıştırılmış bir biçimde dağıtmak istediğinizde yararlıdır. Kağıt, hacim, ağırlık ve maliyet tasarrufu sağlar.



Dupleks birimini takılıysa, daha fazla tasarruf yapmak için bu özelliği dupleks yazdırma ile de birleştirebilirsiniz.

## BIR SAYFAYA BIRDEN FAZLA SAYFA NASIL YAZDIRILIR?

 Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde, [Son İşlem Modu] açılan listesinden, her kağıda yazdırmak istediğiniz sayfa sayısını seçin. [Standart] normal, [8-yukarı] (PCL-6) ve [16-yukarı] (PCL) maksimumdur. 2. Bu özelliğin kullanılabilen seçenekleri arasından seçim yapmak için [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.

Setup Job Options Colour Media Size: A4 LEF 210 x 237mm Course: Auto Weight: Printer Setting Peper Feed Options.		
Fricking Mode 2-up Dptors 2-Sided Printing Dugles) [Nore] Driver Settings Unrated	Dptions Pages par sheet Page Borders: Page Jouders: Page Jouder: Page Joude: Page Jayout:	
Save Delete A4 LEF 210 x 297mm Delaut Delaut DK Cancel Acob Heb	Portreit V Landscepe 4 V Bind Margin: [None] V 00 5 mm	

Buradan, sayfa yazdırma sırasını, sayfa yerleşimini, sayfa kenar çizgisi isteyip istemediğinizi ve gerekiyorsa cilt kenar boşluğunu belirtebilirsiniz.

3. [Tamam] düğmesini tıklatın.

## **POSTER BASKISI**

Not

Poster yazdırma, PCL 6 sürücüyle kullanılamamaktadır.

Bu seçenek, tek bir belgeyi birden çok parçaya (bazen "karolar" denir) bölerek poster bastırmanıza olanak verir. Her parça, büyütülmüş olarak ayrı bir kağıda yazdırılır. Daha sonra, bir poster oluşturmak üzere ayrı kağıtları birleştirirsiniz.



## POSTER YAZDIRMA

- 1. Sürücünün [Ayarlar] sekmesinde, [Son İşlem Modu] altında [Poster Baskısı] seçeneğini belirleyin.
- 2. Poster Baskısı penceresini açmak için [Seçenekler...] düğmesini tıklatın.

Job Options         Colour           Media         Size         A4 LEF 210 x 297mm         V           Source:         Auto         V         V           Weight:         Pinter Setting         V           Paper Feed Options         Paper Feed Options         Paper Feed Options			
Finishing Mode Poster Plint Difuer Settings Detected		Diplons Enlarge 2	
Save	A4 LEF 210 x 297mm Default	Add Ovelap	
OK Cance	I Apply Help	OK	Cancel Help

a. Posteri oluşturmak üzere, belgeniz için gereken [büyütme] oranını seçin.

- Yazdırılan sayfalarınızın (karoların) tam olarak görüntünün kenarına göre kesilebilmesi için, gerekirse [Hizalama İşaretleri] yazdırılabilir.
- c. Bir [çakışma], son aşamada posterinizi oluştururken bitişik karoları eşleştirmenize yardımcı olabilir.
- Kağıt Besleme Seçenekleri penceresini kapatmak için [Tamam] düğmesini tıklatın.

## SAYFAYA SIĞDIR

Sayfaya sığdırma, yazdırma verilerini değiştirmeden, bir sayfa boyutuna göre biçimlendirilmiş verileri farklı boyutta bir sayfaya yazdırmanızı sağlar.

### NASIL KULLANILIR?

- 1. [Ayarlar] sekmesinde [Kağıt Besleme Seçenekleri...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Yazıcı sayfasına sığdırmak için belgeyi yeniden boyutlandır] seçeneğini tıklatın.

Kutuda bir onay işareti görünür.

Fit to Page	vent te fit printer page	
Mesize docum	ient to ni printer page	
Conversion:	A4(LEF) -> A5	×
Cover Printing		Paper feed options
Use different :	source for first page	🖌 Auto Tray Change
		Paper Check
		Multipurpose Tray Settings
		Use MP tray as manual feed
Custom Size.		Default
	OK	Cancel Help

- 3. [Dönüşüm] açılan listesinden, size gereken ölçekleme oranını seçin.
- 4. Seçenekler penceresini kapatmak için [Tamam] düğmesini tıklatın.

## FILIGRANLAR

Not

Bu özellik, PCL 6 sürücüyle kullanılamamaktadır.

Filigran genelde basılı bir belgenin üzerine yerleştirilmiş soluk bir metindir. Bu, belgenin "Taslak" olduğunu veya "Gizli" olduğunu belirtmek için kullanılabilir.

## YENİ FİLİGRAN NASIL OLUŞTURULUR?

- 1. [İş Seçenekleri] sekmesinde [Filigranlar...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Yeni...] seçeneğini tıklatın ve filigranınız için metin girin.

	Logo	Logo
Watematica	Size: 72  Angle: 0  Angle: -180 0 +180 Font Colour	
	Trim O None O Circle O Single Frame O Double Frame	Position Upper Right Watermark Adjustment X: 0 \$Y: 0 \$
New	OK	Cancel Help
OK Cancel Help Default		

- **3.** Gerekirse, filigranınızın boyutunu, açısını, yazı tipini, rengini, konumunu ve kenar çizgisini (kesme) ayarlayın.
- Değişikliklerinizi kabul etmek için [Tamam]'ı tıklatın. Yeni filigran artık Filigran listesindedir.

### DAHA ÖNCE OLUŞTURULMUŞ BİR FİLİGRAN NASIL SEÇİLİR?

- 1. [İş Seçenekleri] sekmesinde [Filigranlar...] düğmesini tıklatın.
- 2. Filigranlar penceresinde, listede filigranı seçin. Filigranın önizlemesi gösterilir.
- 3. Gerekirse [Yalnızca ilk sayfa] onay kutusunu seçin.

4. [Tamam] düğmesini tıklatın.

## MEVCUT BİR FİLİGRAN NASIL DÜZENLENİR?

- 1. [İş Seçenekleri] sekmesinde [Filigranlar...] düğmesini tıklatın.
- 2. Düzenlemek istediğiniz filigranı seçin, sonra [Düzenle...] düğmesini tıklatın.
- 3. Filigranınızın metnini değiştirin.
- 4. Filigranınızın özniteliklerini (yazı tipi, renk, boyut, açı) değiştirin ve değişikliklerinizi kabul etmek için [Tamam] düğmesini tıklatın.

# BÖLÜM 6: GÜVENLİ YAZDIRMA

Güvenli yazdırma, bir ağ ortamındaki diğer kullanıcılarla paylaşılan yazıcılarda gizli belgeleri yazdırmanıza olanak verir.

Yazıcı Kontrol Paneli'nden bir PIN (**P**ersonal Identification **N**umber – Kişisel kimlik numarası) girilene kadar belge yazdırılmaz. Yazıcıya gidip PIN'i girmeniz gerekir.

Bu özellik yazıcınızda sabit disk sürücüsü gerektirir; bu aygıt yazıcı sürücüsünde etkinleştirilmelidir. (Bkz: "Sürücü aygiti seçeneklerini ayarlama", sayfa 9.)

Bekletilen veriler için yeteri kadar sabit disk alanı yoksa, "Disk Dolu" mesajı görüntülenir ve yalnızca bir kopya yazdırılır.

Güvenli yazdırma özelliği bazı PC uygulamaları içinden kullanılmayabilir.

Uygulama yazılımınızın harmanlama yazdırma seçeneği varsa, bu seçeneği kapatın. Aksi durumda güvenli yazdırma çalışmaz.

Güvenli yazdırmada üç bölüm vardır:

- 1. "Belgeyi gönderme", sayfa 42
- 2. "Belgeyi yazdırma", sayfa 43
- 3. "Güvenli yazdırılmış bir belgeyi silme", sayfa 44

## Belgeyi gönderme

1. Sürücünün [İş Seçenekleri] sekmesinde, [Güvenli Yazdırma]'yı tıklatın.

İş PIN'i (**P**ersonal Identification **N**umber– Kişisel kimlik numarası) penceresi açılır.

Setup Job Options Colour		1
Oualiy           Image: State of the state of t	Job Type       Normal       Secure Print       Copies:       1       Copies:       1       Collate       Orientation       O Portrait       180°       Andecape       180°	Job Name Settings Job Name: Request Job Name for each print job Personal ID Number (PIN):
O Draft (600 × 600)       Finisher       Output Bin:       Stacker (Face Dow ♥       Staple:       Punch:       None       Ølf		Errer 4 digits. Use numbers 0-9.
Watermarks Overlays	Fonts Advanced Owner Info Default	

PIN penceresi açılmazsa, [PIN] düğmesini tıklatın.

2. İş PIN'i penceresinde bu yazdırma işi için bir [İş Adı] girin.

Ad en fazla 16 alfasayısal karakterli olabilir. Yazdırmaya geldiğinizde yazıcıda kayıtlı birden fazla yazdırma işiniz varsa, tüm yazdırma işleriniz arasından ayırt etmek için özel bir ada gerek duyarsınız.

- İş adının yazıcıda sorulmasını isterseniz, ad girişinin altındaki [Her yazdırma işi için İş Adı Sor] onay kutusunu tıklatın.
- 4. [PIN] kutusuna 0000 ile 9999 arasında bir sayı girin.

PIN'iniz yazıcıda benzersiz olmalıdır. Her kullanıcıya sistem yöneticisi tarafından bir PIN verilmelidir.

- 5. Değişikliklerinizi kabul etmek için [Tamam]'ı tıklatın.
- 6. Yazıcı Özellikleri penceresini kapatmak için [Tamam]'ı tıklatın.
- Belgenizi yazdırın.
   Yazdırma isi yazıcıya gönderilir ancak su anda yazdırılmaz.

## Belgeyi yazdırma

Güvenli yazdırma işiniz, yazıcının ön tarafındaki Yazıcı Kontrol Paneli kullanılarak yazdırılır.



- 1. Yazıcı beklemede olduğunda (Ekranda Yazdırmaya Hazır görüntüleniyor), menü moduna girmek için [ENTER] tuşuna basın.
- GÜVENLİ İŞ YAZDIR menüsünü seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın, sonra da [ENTER] tuşuna basın.
- PIN'inizin ilk basamağını girmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ardından [ENTER]'a basın.
- Kalan üç basamağı girmek için adım 3. adımı yineleyin.
   Birden fazla kaydedilmiş belgeniz varsa, ekranda bir liste görünür.
- Yazdırmak istediğiniz yazdırma işinin adını seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın ve seçmek için [ENTER]'a basın.
- Gerektiğinde, YAZDIR seçeneğini vurgulamak için ▲▼ düğmelerini kullanın.
- 7. Belgeyi yazdırmak istediğinizi onaylamak için [ENTER]'a basın.

- Gereksinim duyduğunuz harmanlanmış kopya sayısını seçmek için ▲▼ düğmelerini kullanın.
- 9. Belgenizi yazdırmak için [ENTER]'a basın.

Tüm gerekli kopyalar yazdırıldığında, belgeniz yazıcının sabit diskinden otomatik olarak silinir.

Ayrıca Storage Device Manager yazılımını kullanarak güvenli belgeleri PC'nizden uzaktan yazdırmak ve silmek de mümkündür.

## GÜVENLİ YAZDIRILMIŞ BİR BELGEYİ SİLME

Güvenli bir belge yazdırma hakkında fikrinizi değiştirirseniz, önce onu yazdırmadan yazıcının sabit diskinden belgeyi silebilirsiniz.

- 1. Belgeyi yazdırmayla ilgili önceki yordamda bulunan 1 ile 5 arasındaki adımları uygulayın.
- SİL seçeneğini vurgulamak için ▲▼ düğmelerini kullanın ve [ENTER]'a basın.
- 3. Gerektiğinde, EVET seçimini vurgulamak için ▲▼ düğmelerini kullanın ve silme işlemini onaylamak için [ENTER]'a basın.

Belgeniz yazdırılmadan yazıcının sabit diskinden silinir.

# BÖLÜM 7: YAZI TİPİ DEĞİŞTİRME

Bu gelişmiş özellik, TrueType yazı tipleri yerine yazıcı yazı tiplerini ikame etmenizi sağlar. Bu, sisteminizde yüklü olmayan bir yazı tipiyle biçimlendirilmiş bir belgeniz olduğunda, ancak bu yazı tipi yazıcıda yüklü olduğunda yararlı olabilir.

Yazı Tipi Değiştirme'yi kullanırken, belgenin genel düzeni değişmez, ancak kesin yazı tipi tasarımı kaybolur. Bu nedenle, belgenizin yazdırıldığındaki görünümünü tahmin etmek çok zorlaştığından, Yazı Tipi Değiştirme genellikle önerilmez, çünkü belgenin, değiştirilen bu yazı tipleriyle nasıl yazdırılacağını önizlemenin yolu yoktur.

#### Notlar

- Yazılım uygulamanızda özel yazıcı sürücü kullanılıyorsa, Yazı Tipi Değiştirme çalışmayabilir.
- 2. Tüm TrueType yazı tipleri, yazıcı yazı tipleriyle değiştirilemeyebilir.

İpucu: Yazıcı İşletim Paneli'nden, her yazıcının yerleşik yazı tipi örneğini yazdırabilirsiniz. Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

#### NASIL KULLANILIR?

- 1. [İş Seçenekleri] sekmesinde, [Yazı Tipleri...] düğmesini tıklatın.
- 2. [Anahat Yazı Tipi olarak Yükle] veya [Bit Eşlem Yazı Tipi olarak Yükle] seçeneğini belirleyin.
- Yazı tipi değiştirmeyi etkinleştirmek için [Yazı Tipi Değiştirme] onay kutusunu işaretleyin veya bu işlevi devre dışı bırakmak için işareti kaldırın.

TrueType ve Yazıcı Yazı Tipi bölmeleri, sisteminizdeki yazı tiplerini ve yazıcıda bunlar için ikame edilecek yazı tiplerini listeler. Listede TrueType yazı tiplerinden birini tıklatırsanız, onunla ilişkili yazıcı yazı tipi vurgulanır. İsterseniz, farklı bir yazıcı yazı tipini tıklatarak bunu değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayarları geri yüklemek için [Varsayılan] düğmesini tıklatın.

4. Değişikliklerinizi onaylamak için [Tamam] düğmesini tıklatın.

# Dizin

## Α

73
Asetatlar
çıkış yolu
yığınlayıcı (ön yüz yukarı) 30
Aydınlatma
güneş ışığına karşı floresan 1/
Ayırma sayfası
B Basha halffasi
Baski kalitesi
siyan, yazdırma 11
Baski kalitesi sorunlari
Çikiş, momone eşleşimiyor 15
CMYK'ye karşı RGB 16
D
Diyagramlar
renk eşleştirme 19
Düz geçiş kağıt besleme yolu 30
E
Etiketler
çıkış yolu
ön yüz yukarı (yığınlayıcı) 30
F
Fotoğraflar
renk eşleştirme 19
G
Geri dönüşümlü kağıt 17
Grafik uygulamalarına karşı
'ofis' uygulamaları 17
Grafikler
renk eşleştirme 19
Gri tonlamalı yazdırma 18
Görüntüleme koşulları
floresan ışığına karşı
guneş ışıgı1/
Guvenli belgeler
gonderme
yazuiima 43
<b>П</b>
Harmaniama
uygulama harmanlaması
yazıcı harmanlaması

## Κ

Kağıt Türü17
Kağıt ağırlığı
etkisi
yığınlayıcı kapasitesi30
Kağıt çıkışı
kapasite
ön yüz yukarı30
Kağıt, Geri Dönüşümlü17
Kağıt, parlak kağıt17
Kitapçıklar
yazdırma24, 25
M
Mesailar
DİSK DOLU
Onavlı Baskı
Monitör ekranı, cıkısla
eslesmivor
0
Grafik uygulamaları 17
F 17
R
RGB'ye karşı CMYK16
Renk atamaları
monitör beyazına karşı
kağıt beyazı19
Renk ayarları
ve yazılım uygulamaları17
Renk eşleştirme
doygun renkler19
parlak renkler19
renk eşleştirme yok18
sert renkler19
sıcak veya soğuk renkler16
Renk eşleştirme, Etkileyen faktörler
RGB'ye karşı CMYK16
görüntüleme koşulları17
kağıt türleri17
monitör ayarları16
yazıcı sürücüsü renk ayarları17
yazılım renkleri nasıl
görüntüler?17

## S

Sayfa boyutu
özel 30
Sayfaya sığdır 37
Siyah
siyah yazdırma11
Son İşlem seçenekleri
genel bilgiler 23
Т
Toner
siyah11
U
Uygulama Esasları
Absolute Colourimetric 19
Algısal 19
Doygunluk 19
Relative Colourimetric 19
Uygulama harmanlaması 26
Y
Yazdırma
ön yüz yukarı
Yazıcı harmanlaması 26

Yazıcı sürücüleri
renk ayarları17
Yazılım uygulamaları
renk ayarları17
renk nasıl görüntülenir?17
Yığınlayıcı
çıkış kapasitesi30
Ç
Çıkış
çıkış monitör ekranıyla
eşleşmiyor15, 16
Çıkış tepsisi
ön yüz yukarı
kapasite30
Ö
Ölçek
sayfaya sığdır37
Ön yüzü yukarı çıkış
yazdırma30
Özel sayfa boyutu
genel30

OKI EUROPE LIMITED												
Central House												
Balfour Road												
Hounslow TW3 1HY												
United Kingdom												
Tel: +44 (0) 208 219 2190												
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM												