B6250/B6500



Руководство пользователя

B6250/B6500

•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	•		•	•	•		•	•			•	·	•		•	•	·	•	•
•		•									•		·													1				•	
•									•																10			_		•	
																							1		-	_	-	٤.	·		
																							28	10			£.,	Se			
																									20	6	11				
																							-								
																							1			Y					
																						1	-	_			10	11			
																					1		2	-	-		1	1			
																					1		-	_	1		1				
																									-	-					

Предисловие

Авторы настоящей инструкции приложили все усилия для обеспечения полноты, точности и актуальности приведенной информации. Производитель не несет ответственности за последствия ошибок, находящихся вне его контроля. Производитель также не может гарантировать того, что изменения в программном и аппаратном обеспечении, внесенные другими производителями и упомянутые в настоящем руководстве, не повлияют на применимость содержащейся в нем информации. Упоминание программных продуктов других компаний не предполагает безусловного их одобрения со стороны производителя.

Несмотря на то, что были приложены все возможные усилия для обеспечения максимальной точности и полезности настоящего документа, мы не даем никаких явных либо подразумеваемых гарантий в отношении точности и полноты содержащейся в нем информации.

Самые последние драйверы и руководства можно найти на сайте компании Oki: http://www.okiprintingsolutions.com

Copyright © 2009 Oki Printing Solutions

Oki, Oki Printing Solutions и Microline являются зарегистрированными торговыми марками Oki Electric Industry Company, Ltd.

Microsoft, MS-DOS и Windows являются зарегистрированными товарными знаками компании Microsoft Corporation.

Другие наименования продуктов и фирменных названий являются зарегистрированными товарными знаками их владельцев.

Принтер B6500, номер модели: JEB-6; принтер B6250, номер модели: JEB-2



Обеспечивает экономию энергии ENERGY STAR; продукт полностью пригоден при поставке (или использовании) с устройством двусторонней печати.



Настоящий продукт соответствует требованиям директив Совета Европы 89/336/EEC (EMC), 73/23/EEC (LVD) и 1999/5/EC (R&TTE) с применимыми изменениями, связанными с приведением в соответствие законов стран-членов Сообщества об электромагнитной совместимости, низком напряжении и терминалах для радио- и телефонной связи.

Импортер в ЕС или официальный представитель

OKI Europe Limited (официальный торговый представитель OKI Printing Solutions)

Blays House Wick Road Egham, Surrey TW20 0HJ United Kingdom

По вопросам продажи, поддержки, а также по общим вопросам, обращайтесь кместному дистрибьютору.

Информация по охране окружающей среды



Содержание

Предисловие 2
Импортер в ЕС или официальный представитель 3
Информация по охране окружающей среды 3
Примечания, предостережения и предупреждения 6
Основные операции
Основные компоненты и их функции
Стандартная конфигурация
С дополнительным оборудованием 8
Внутреннее устройство
Панель управления
Дисплей
Экран печати
Включение и выключение питания 13
Выход из режима экономии энергии
Проверка состояния данных печати
Отображение настроек Optional Accessory Configuration
(настройки дополнительного оборудования)
и Paper Tray (настройки лотка для бумаги)16
Печать
Печать с компьютера
Полезные функции печати в лиалоговом окне
Properties (Свойства)18
Печать на конвертах
Загрузка конвертов19
Печать на конвертах
Печать на ОНР-пленках
Загрузка ОНР-пленок
Печать на ОНР-пленках
Печать на бумаге пользовательского размера
или длинной бумаге
Загрузка бумаги пользовательского размера22
Задание пользовательского размера бумаги
печать на оумаге пользовательского размера24

Специальные функции печати	.25
Печать конфиденциальных документов –	
защищенная печать	.25
Сохраненное задание	.25
Печать с проверкой – печать после контрольной	
проверки	.25
Печать в указанное время – задания	
по расписанию	.25
Прямая печать PDF-файлов	.26
Печать по электронной почте – печать E-mail	.26
Печать штрих-кодов	.27
Загрузка бумаги	28
Настройка на панели управления	30
О настоящей главе	.30
Функции панели управления	.30
LCD-дисплей	.31
Перемещение по системе меню панели управления	.31
Смена языка дисплея и отчетов	.32
Устранение неисправностей	33
Если застряла бумага	.33
Внутри крышки А	.33
Внутри лотка для бумаги	.34
Внутри крышки В	.35
Внутри крышки С (устройство двусторонней печати) .	.35
Внутри крышки D (дополнительные	
смещенные лотки)	.35
При возникновении проблем	.36
Плохое качество печати	.41
Связанные с сетью проблемы	.43
Использование TCP/IP	.43
Ежедневное обслуживание	44
Замена барабана/картриджа с тонером	.44
Предупреждения при работе с барабаном/	
картриджем с тонером	.44
Замена барабана/картриджа с тонером	.45
Чистка принтера	.47
Чистка внешней поверхности	.47
Чистка внутренних поверхностей	.48
Чистка валиков подачи	.49
Транспортировка принтера	.52
Указатель	54
Представительства Oki Europe Ltd	56

Примечания, предостережения и предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ Примечания содержат дополнительную информацию к основному тексту.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ!

Предостережение содержит дополнительную информацию, игнорирование которой может привести к повреждению или нарушению работы оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Предупреждение содержит дополнительную информацию, игнорирование которой может повлечь нанесение травмы.

Для защиты вашего принтера и для обеспечения его максимальной функциональности данная модель предназначена для работы только с оригинальными картриджами с тонером и барабанами OKI Printing Solutions. На них имеется фабричная марка OKI Printing Solutions. Другие картриджи могут не работать, даже если на них написано «compatible» (совместимый), если картриджи работают, производительность принтера и качество печати могут ухудшиться.

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Все торговые марки признаются.

Основные операции

Основные компоненты и их функции

Стандартная конфигурация



Nº	Наименование	Описание
1	Центральный выходной лоток	Предназначен для выхода отпечатанных страниц лицевой стороной вниз.
2	Панель управления	Состоит из основных кнопок, индикаторов и дисплея.
3	Вентиляционное отверстие	Выводит нагретый воздух для предотвращения перегревания внутреннего пространства принтера.
4	Индикатор уровня бумаги	Показывает количество оставшейся бумаги. Установлен на лотке емкостью 550 листов.
5	Лоток 1	Вмещает 150 листов.
6	Лоток 2	Вмещает 550 листов.
7	Выключатель	Включает и выключает принтер. Чтобы включить принтер, переключите выключатель в положение < >, и в положение <0>, чтобы выключить принтер.
8	Ограничитель бумаги	Поднимите при печати на листах формата, превышающего формат Letter/A4.
9	Разъем для подключения устройства двусторонней печати	Для подключения дополнительного устройства двусторонней печати.

Nº	Наименование	Описание
10	Разъем силового кабеля	Для подключения силового кабеля.
11	Параллельный разъем	Для подключения кабеля параллельного интерфейса.
12	Сетевой разъем	Для подключения сетевого кабеля при использовании принтера в качестве сетевого принтера.
13	Разъем USB	Для подключения кабеля интерфейса USB.
14	Последовательный разъем	Для подключения последовательного кабеля.

С дополнительным оборудованием



N⁰	Наименование	Описание
1	Смещенный лоток для бумаги (дополнительный)	Позволяет размещать выходные документы каждого задания печати в шахматном порядке (смещение выходного документа).
2	Крышка D (дополнительная)	Откройте, если в лотке застряла бумага.
3	Задний лоток (дополнительный)	Используйте лоток для уменьшения скручивания бумаги при печати на плотной бумаге. Предназначен для выхода отпечатанных страниц лицевой стороной вверх.
4	Устройство двусторонней печати (Крышка С)	Обеспечивает двустороннюю печать. Если внутри устройства двусторонней печати застряла бумага, оно описывается как крышка С.

Nº	Наименование	Описание
5	Рычаг заднего выходного лотка	После установки заднего лотка бумага выдается из заднего лотка или из центрального выходного лотка. Для выдачи бумаги из заднего лотка необходимо поднять рычаг, для выдачи бумаги из центрального выходного лотка необходимо опустить рычаг.
6	Универсальный лоток А4	В принтер можно установить до двух универсальных лотков формата Letter/A4 (емкостью 550 листов).
7	Правая съемная крышка	Удалите при установке дополнительного оборудования, такого как жесткий диск и дополнительная память.

Внутреннее устройство



Nº	Наименование	Описание
1	Ограничитель бумаги	Поднимите при печати на листах формата, превышающего формат А4.
2	Барабан/картридж с тонером	Содержит тонер и фоточувствительный барабан.
3	Крышка А	Откройте для замены барабана/картриджа с тонером и для удаления застрявшей бумаги.
4	Печка	Закрепляет тонер на бумаге. Не прикасайтесь к печке во время использования во избежание ожогов.
5	Вал переноса заряда в сборе	Переносит порошковое изображение с поверхности фоточувствительного барабана на бумагу.
6	Крышка В	Откройте для удаления застрявшей бумаги.

Панель управления



Nº	Наименование	Описание
1	Кнопка <menu></menu>	Нажмите для вызова меню.
2	Кнопка <info></info>	Нажмите для печати карты меню. Карта меню (2 страницы) будет распечатана со всеми текущими настройками принтера.
3	Индикатор <ready></ready>	Горение этого индикатора свидетельствует о готовности принтера к получению данных от компьютера.
4	LCD-дисплей	Отображает пункты настройки, состояние аппарата и сообщения.
5	Индикатор <attention></attention>	Горение этого индикатора свидетельствует о сбое в работе принтера.
6	Кнопка <on-line></on-line>	Нажмите для перехода в автономный режим. В автономном режиме аппарат не может получать данные или обрабатывать данные печати. Для выхода из автономного режима и перехода в режим готовности нажмите кнопку повторно (режим, позволяющий получать данные с компьютера).
7	Кнопка <cancel></cancel>	Используется для отмены печати. Нажмите для выхода из режима меню.
8	Кнопка <select></select>	Нажмите для выбора настройки текущего отображенного меню.
9	<▲> <▼> <◀> <►> кнопки	Нажимайте данные кнопки для перехода к необходимому меню, пункту меню или значению на дисплее.

Дисплей

Существует два типа экранов: экран печати (отображает состояние принтера) и экран меню (для изменения настроек).

ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщение отображается в зависимости от установленных параметров и состояния настроек.

Экран печати

Экран печати отображается во время печати или в процессе ожидания данных. На экране отображается следующая информация.

Текущее состояние принтера – отображается в верхней левой части, например, Online (готов к печати), Printing (печать) и т. д.

Порт получения данных – отображается в нижней левой части. Порт принтера, через который в настоящий момент выполняется получение данных, например, USB, сеть и т.д.

Эмуляция – отображается в нижней правой части. Используемая эмуляция языка описания страницы, например, PCL, PS и т.д.

Экран меню

Экран изменения настроек принтера.

Кнопка <Menu> вызывает экран меню. Первый список меню отображается в верхней правой части. Дальнейшее нажатие кнопки <Menu> или кнопок <▲> <▼> переключает доступные меню принтера.

Обратитесь к разделу:

 Параметры экрана меню: «Настройка на панели управления» на стр. 30.

Включение и выключение питания

Включение питания

- Переведите выключатель принтера в положение <|>.
- При включенном питании на панели управления отображаются различные экраны. Убедитесь, что появилось сообщение «Online».



ПРИМЕЧАНИЕ

Сообщение «Please wait...» (Подождите...) указывает на процесс прогревания принтера. При прогревании принтер не печатает. Когда принтер готов к печати, появляется сообщение «Online».

Важное замечание:

Если появляется сообщение об ошибке, для ее устранения см. список сообщений (Message List) в Reference Guide.

Выключение питания

Важное замечание:

- Не выключайте питание принтера в процессе печати.
 Это может привести к застреванию бумаги.
- После выключения питания данные печати, оставшиеся в памяти принтера, или информация, сохраненная в памяти принтера, будут удалены.
- Проверьте дисплей панели управления и убедитесь, что принтер не принимает данных.
- Для выключения питания переведите выключатель в положение <0>.



Режимы экономии энергии

Принтер поддерживает функцию «Power Save Mode» (Режим энергосбережения) для уменьшения энергопотребления в неработающем состоянии. Время бездействия по умолчанию с момента последней печати до перехода в состояние «Power Save Mode» (Режим энергосбережения) составляет 5 минут. Это время может быть настроено оператором на любое из следующих значений: 5, 15, 30, 60 или 120 минут.

Когда в течение 5 минут (по умолчанию) с момента печати последней страницы принтер не получает данные для печати, он переходит в состояние «Power Save Mode» (Режим энергосбережения). На панели оператора отображается информационное сообщение, указывающее о переходе в состояние «Power Save Mode» (Режим энергосбережения). Энергопотребление в состоянии «Power Save Mode» (Режим энергосбережения) составляет 10 Вт, а время, требуемое для перехода из состояния «Power Save Mode» (Режим энергосбережения) в состояние готовности к печати составляем приблизительно 10 секунд.

Выход из режима экономии энергии

Принтер автоматически выходит из состояния «Power Save Mode» (Режим энергосбережения) при получении данных с компьютера или при нажатии какой-либо клавиши на панели оператора.

Отмена/проверка печати

Отмена печати

Задания печати можно отменять с принтера или с компьютера.

Отмена задания печати с принтера

На панели управления нажмите кнопку <CANCEL>, затем кнопку <ON-LINE>. Страницы, печать которых уже начата, будут допечатаны.

Отмена задания печати с компьютера

Дважды щелкните по иконке принтера 📗 в нижней правой части панели задач Windows.

В отображенном окне щелкните по имени документа, который необходимо удалить, и нажмите кнопку <Delete>.

\$	P	CL6							
Printer	<u>D</u> ocument	⊻iew	Help						
Docum	ent Name			Status	Owner	Pages	Size		Subr
a]002				Printing	Administrator	1	42.4 KB/42	.4 KB	10:14

Проверка состояния данных печати

Проверка в Windows

Дважды щелкните по иконке принтера 🔙 в панели задач в нижней правой части экрана.

В отображенном окне проверьте столбец [Status] (Состояние).



Отображение настроек Optional Accessory Configuration (настройки дополнительного оборудования) и Paper Tray (настройки лотка для бумаги)

При использовании принтера в качестве сетевого и при включении протокола SNMP можно отобразить настройки дополнительного оборудования и параметры, настраиваемые с панели управления, такие как тип или размер бумаги. Эти настройки отображаются во вкладке [Options] (Опции). В данном разделе в качестве примера описывается процедура с использованием Windows XP.

Важное замечание:

- Данная функция не может использоваться при подключении к принтеру посредством USB или параллельного порта. Необходимо вручную задать параметры драйвера принтера.
- Информация о заднем лотке недоступна. Необходимо задать параметры вручную.
- Настройки размера и типа бумаги необходимо задать посредством панели управления. Изменения, внесенные в данной вкладке, не будут отражаться на принтере.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании данной функции необходимо активировать порт SNMP (стандартное значение [Enable] (Включить)) посредством панели управления.
- > В Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP только пользователь с правами администратора может изменить настройки. Пользователи без прав администратора могут только проверять содержимое.
- 1. В меню [Start] (Пуск) щелкните [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы) для отображения используемых свойств принтера.
- 2. Щелкните по вкладке [Options] (Опции).
- **3.** Щелкните [Get Information from Printer] (Получить информацию от принтера).

ПРИМЕЧАНИЕ

Свойства принтера могут быть отображены в драйвере принтера.

 Нажмите [OK]. Содержимое вкладки [Device Options] (Параметры устройства) обновляется на основе полученной от принтера информации.

Печать

Печать с компьютера

В данном разделе описывается основной поток печати из прикладной программы в среде Windows[®].

(Процедура может отличаться в соответствии с используемым компьютером или системной конфигурацией).

Важное замечание:

Не выключайте питание принтера в процессе печати.
 Это может привести к застреванию бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В данном разделе в качестве примера описан процесс печати с драйвером PCL.
- **1.** В меню [File] (Файл) прикладной программы выберите [Print] (Печать).
- Выберите данный принтер в качестве принтера, используемого для печати. Чтобы использовать разнообразные функции данного принтера, вызовите диалоговое окно свойств принтера для настройки необходимых параметров. Подробную информацию по каждому параметру и способах их настройки смотрите в интерактивной справочной системе драйвера принтера.

Важное замечание:

Если информация о лотке для бумаги неверная, измените настройки на вкладке [Set Up] (Настройки) драйвера принтера перед продолжением. Для получения подробной информаций о способе настройки обратитесь к интерактивному справочному руководству драйвера принтера.

Полезные функции печати в диалоговом окне Properties (Свойства)

На вкладке [Setup] (Настройки) доступны следующие параметры: Paper Size (Размер бумаги), Media Type (Тип носителя), Paper Source (Источник бумаги), Paper Destination (Выходной лоток), Paper Feed Options (Опции подачи бумаги)*, Finishing Mode (Режим обработки)** и функция двусторонней печати. *К опциям подачи бумаги относятся: Auto Resize (Автомасштабирование), Covers (Обложки), Auto Tray Change (Автоматическая смена лотка), Media Check (Проверка носителя), Skip Blank Pages (Пропуск пустых страниц), Tray 1 Settings (Настройки лотка 1) и Media Type (Тип носителя).

**К режиму обработки относятся: Standard (Стандартный), 2-up (Две страницы), 4-up (Четыре страницы), 6-up (Шесть страниц), 8-up (Восемь страниц), 9-up (Девять страниц), 16-up (Шестнадцать страниц), PosterPrint (Печать плаката) и Booklet (Буклет).

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно настроить функции печати в диалоговом окне свойств, щелкнув по иконке принтера при выборе [Printers and Faxes] (Принтеры и факсы) (или [Settings] (Настройка) > [Printers] (Принтеры) в зависимости от операционной системы).

Печать на конвертах

Для получения подробной информации об используемых конвертах смотрите «Используемые типы бумаги» в Reference Guide. При печати на конвертах выполните следующие действия.

Загрузка конвертов

Необходимо закрыть клапаны на конвертах и загрузить их адресной стороной вверх в ориентации, указанной на рисунке ниже.



Конверты должны быть загружены клапаном вниз и подаваться в принтер в указанном стрелкой направлении.

Далее объясняется порядок загрузки конвертов в лотки 1-4, где в качестве примера используются конверты COM-10.

Важное замечание:

 Невозможно выполнить печать на обратной стороне конверта.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Подробную информацию о загрузке бумаги в лоток смотрите в разделе «Загрузка бумаги» на стр. 28.
- Загружайте конверты в портретной ориентации так, чтобы клапаны были с правой стороны.
- Передвиньте направляющую длины и правую направляющую ширины в соответствии с размером загруженных конвертов.



- На панели управления измените тип бумаги на [Envelope] (Конверт). Для получения подробной информации смотрите «Setting Paper Types» (Установка типа бумаги) в Reference Guide.
- 4. На панели управления измените размер бумаги в лотке на [COM-10 Envelope] (Конверт COM-10). Для получения подробной информации смотрите «Установка пользовательского размера бумаги» в Reference Guide.

Печать на конвертах

Для печати на конвертах вызовите вкладку [Tray/Output] (Лоток/ Выход) и [Basic] (Основной). В данном разделе описывается процедура с использованием в качестве примера WordPad в Windows XP.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Способ вызова диалогового окна свойств принтера отличается в соответствии с прикладной программой. Подробную информацию смотрите в руководстве к соответствующей прикладной программе.
- 1. В меню [File] (Файл) выберите [Print] (Печать).
- **2.** Выберите принтер из раскрывающегося списка и нажмите [Properties] (Свойства).
- **3.** Нажмите [Setup] (Настройки).
- Выберите лоток с загруженной бумагой из [Source] (Источник) или нажмите [Media Type] (Тип носителя) и затем выберите [Com10].
- 5. Нажмите [ОК].
- **6.** Нажмите [Print] (Печать) в диалоговом окне [Print] для начала печати.

Печать на ОНР-пленках

Загрузка ОНР-пленок

Загрузка ОНР-пленок в лотки 1-4.

Важное замечание

 Запрещается использовать ОНР-пленки с белыми рамками или ОНР-пленки для цветной печати.

Загрузка ОНР-пленок в лоток для бумаги аналогична загрузке бумаги стандартного размера. Подробная информация об этом приведена в главе «Загрузка бумаги» (стр. 28).

Необходимо также установить тип бумаги [Transparency] (ОНР-пленка) на панели управления.

Для изменения настройки смотрите «Setting Paper Types» (Установка типа бумаги) в Reference Guide.

Печать на ОНР-пленках

Для печати на OHP-пленках в меню [File] (Файл) [Print] (Печать) нажмите [Properties] (Свойства) и щелкните вкладку [Setup] (Настройки). В данном разделе описывается процедура с использованием WordPad в Windows XP в качестве примера.

ПРИМЕЧАНИЕ

- > Способ вызова диалогового окна свойств принтера отличается в соответствии с прикладной программой. Подробную информацию смотрите в руководстве к соответствующей прикладной программе.
- Непрерывная печать на ОНР-пленках может привести к склеиванию отпечатанных ОНР-пленок. После печати 20 листов рекомендуется вынимать ОНР-пленки из выходного лотка и охлаждать их вентилятором.
- **1.** В меню [File] (Файл) выберите [Print] (Печать).
- Выберите данный принтер в качестве принтера, используемого для печати, и нажмите [Preferences] (Предпочтения).
- Щелкните раскрывающийся список [Media Type] (Тип носителя) и выберите [Transparencies] (ОНР-пленка).
- Выберите лоток с загруженным носителем из раскрывающегося списка [Source] (Источник) и выберите лоток, в который загружена ОНР-пленка.
- Щелкните раскрывающийся список [Paper Size] (Размер бумаги).

- **6.** В списке [Paper Size] (Размер бумаги) выберите размер исходного документа.
- 7. Нажмите [OK].
- 8. Нажмите [Print] (Печать) в диалоговом окне [Print] для начала печати.

Печать на бумаге пользовательского размера или длинной бумаге

В этом разделе описывается порядок печати на бумаге пользовательского размера, например, на длинной бумаге. В данном принтере могут быть заданы следующие размеры бумаги:

	Long Edge (По длинному краю)	Short Edge (По короткому краю)	Замечания
Лоток 1	127-900 мм (5″-35,4″)	76-216 мм (3"-8,5")	Для загрузки длинной бумаги с длинным краем превышающим 356 мм загрузите бумагу так, чтобы край бумаги выступал из лотка.
Лотки 2 - 4	148-356 мм (5,8″-14″)	98-216 мм (3,9″-8,5″)	

Загрузка бумаги пользовательского размера

Способ загрузки бумаги пользовательского размера, у которой длинный край короче 356 мм, в лотки 1 - 4 аналогичен загрузке бумаги стандартного размера. Подробная информация об этом приведена в главе «Загрузка бумаги» (стр. 28).

Для загрузки длинной бумаги в лоток 1, следуйте процедуре, указанной далее.

 Максимально выдвиньте лоток для бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимально выдвиньте выдвижную часть. Подробную информацию об удлинении лотка для бумаги смотрите в главе «Загрузка бумаги» (стр. 28).
- Загрузите бумагу стороной для печати вверх. Скрутите выступающий край бумаги, чтобы она не выпала из лотка.
- **3.** Полностью задвиньте лоток для бумаги в принтер.





В6250/В6500 Руководство пользователя > 22

Задание пользовательского размера бумаги

Перед печатью задайте в драйвере принтера размер бумаги, определенный пользователем.

Также необходимо настроить параметры на панели управления при загрузке бумаги пользовательского размера в лотки 1 - 4 для печати. Для получения подробной информацию по настройке панели управления см. «Установка пользовательского размера бумаги» в Reference Guide.

предупреждение

При установке размера бумаги в драйвере принтера на панели управления укажите размер фактически используемой бумаги. Задание неправильного размера для печати вызовет замятие бумаги. Это особенно важно при задании большего размер при использовании узкой бумаги.

В драйвере принтера задайте размер бумаги, определенный пользователем в диалоговом окне [Paper Size] (Размер бумаги). В данном разделе в качестве примера описывается процедура с использованием Windows XP.

ПРИМЕЧАНИЕ

В Windows NT 4.0/Windows 2000/Windows XP только пользователь с правами администратора может изменить настройки. Пользователи без прав администратора могут только проверять содержимое.

- **1.** В меню [File] (Файл) нажмите [Print] (Печать).
- **2.** Выберите [Properties] (Свойства), а затем выберите вкладку [Setup] (Настройки).
- **3.** Выберите необходимый параметр: Source (источник), Media Type (тип носителя) и т.д.
- Можно выбрать ранее сохраненный пользовательский размер бумаги из списка или добавить дополнительный пользовательский размер.
- **5.** Чтобы добавить новый пользовательский размер, выполните следующие действия:
 - А. Выберите параметры подачи бумаги.
 - **В.** Выберите [Custom Size] (Пользовательский размер).
 - **С.** В поле [Name] (Имя) введите имя пользовательского размера.
 - D. Нажмите кнопку [Unit of measure] (Единица измерения), чтобы выбрать необходимые единицы

измерения (mm для выбора миллиметров или inch для дюймов).

- **E.** В поле [Width] (Ширина) введите ширину бумаги пользовательского размера.
- **F.** В поле [Length] (Длина) введите длину бумаги пользовательского размера.
- **G.** Нажмите [Add] (Добавить) для сохранения нового пользовательского размера.
- Н. Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно.

ПРИМЕЧАНИЕ

- > Можно использовать [Modify selection] (Изменить выбор) для изменения ранее сохраненного пользовательского размера.
- Можно использовать [Delete Selection] (Удалить выбор) для удаления ранее сохраненного пользовательского размера.

Печать на бумаге пользовательского размера

Выполните следующие действия для печати на бумаге пользовательского размера.

В этом разделе описывается процедура с использованием программы WordPad в Windows XP.

ПРИМЕЧАНИЕ

Способ вызова диалогового окна свойств принтера отличается в соответствии с прикладной программой. Подробную информацию смотрите в руководстве к соответствующей прикладной программе.

- **1.** В меню [File] (Файл) выберите [Print] (Печать).
- Выберите данный принтер в качестве принтера, используемого для печати и нажмите [Preferences] (Предпочтения).
- **3.** Нажмите [Setup] (Настройки).
- **4.** Выберите нужный лоток из списка [Source] (Источник).
- **5.** В списке [Paper Size] (Размер бумаги) выберите размер исходного документа.
- B [Media Types] (Типы носителей) выберите зарегистрированный пользовательский размер и нажмите [OK].
- 7. Нажмите [Print] (Печать) в диалоговом окне [Print] (Печать) для начала печати.

Специальные функции печати

При использовании данных функций в принтер необходимо установить дополнительный жесткий диск или модуль Compact Flash.

Подробные инструкции по использованию этих функций содержаться в User Reference Guide.

Важное замечание:

Жесткий диск может быть поврежден, а важные данные, сохраненные на жестком диске, могут быть удалены. Мы рекомендуем выполнять резервное копирование данных.

Печать конфиденциальных документов – защищенная печать

Защищенная печать – это функция, которая позволяет прикрепить на компьютере пароль к заданию печати, отправить его на принтер для временного хранения, а затем распечатать его с панели управления принтера. Когда печать задания защищенной печати выполнена, задание автоматически удаляется.

Сохраненное задание

Сохраненное задание аналогично заданию защищенной печати за исключением того, что оно не удаляется после печати из устройства хранения до тех пор, пока не будет специально удалено на панели управления принтера. Сохраняя часто используемые данные в принтере, можно печатать задания с панели управления принтера, не посылая его с компьютера снова и снова.

Печать с проверкой – печать после контрольной проверки

Печать с проверкой – это функция, которая позволяет сохранять данные печати нескольких копий на жестком диске или модуле Compact Flash, распечатывать только первый набор для проверки результатов печати и при удовлетворительном качестве печати печатать оставшиеся копии с панели управления.

Печать в указанное время – задания по расписанию

Функция отложенной печати позволяет предварительно сохранять данные на принтере и затем автоматически распечатывать их в указанное время.

Прямая печать PDF-файлов

Можно послать PDF-файл на печать без использования драйвера принтера. Поскольку данные печати посылаются прямо на принтер, процесс печати становится проще и быстрее, чем в случае использования драйвера принтера. Для печати PDF-файла напрямую выполните следующие действия.

Использование функции PostScript

Можно использовать функцию PostScript, чтобы послать PDFфайл прямо на принтер для печати.

PDF-файлы, которые можно напечатать

PDF-файлы, которые можно напечатать – это файлы, созданные в Adobe Acrobat 4 и Adobe Acrobat 5 (за исключением функций PS 1.4).

ПРИМЕЧАНИЕ

Невозможно печатать некоторые PDF-файлы напрямую из-за способа их создания. Если это происходит, откройте PDF-файлы и используйте драйвер принтера для их печати.

Печать по электронной почте – печать E-mail

Если на принтере установлен дополнительный жесткий диск или модуль Compact Flash и принтер подключен к сети, что дает возможность получать сообщения электронной почты по TCP/IP, электронные сообщения можно посылать с компьютера на принтер.

С этого принтера можно распечатать содержимое электронных сообщений и приложений в формате TIFF и PDF.

Может потребоваться включить данную функцию посредством веб-страницы из меню Networking/Receive Settings (Сеть/Параметры получения).

Печать штрих-кодов

Данный принтер использует стандартные команды выбора шрифта PCL для осуществления печати штрих-кодов, сгенерированных алгоритмом.

Преимущества:

- > генерирование штрих-кодов любых размеров,
- > автоматическое генерирование контрольных сумм,
- > автоматическое добавление символов начала и конца.

Интеллектуальное штриховое кодирование

В отличие от некоторых решений штрихового кодирования, которые просто добавляют шрифты на компьютер или принтер, данный принтер на самом деле расширяет язык PCL5. Форматирование штрих-кодов, выявление ошибок и расчет контрольных сумм выполняются принтером, что позволяет сократить нагрузку на хост-устройство и сеть. Можно печатать штрих-коды практически любого размера, в любой ориентации, с любыми шириной и высотой полос. Текст заголовка может быть внедрен в строки, ориентированные выше или ниже полос, с использованием любых шрифтов и размеров.

ПРИМЕЧАНИЕ

Подробную информацию по использованию см. в Reference Guide.

В6250/В6500 Руководство пользователя > 28

Загрузка бумаги

- Поместите лоток на плоскую поверхность и снимите крышку (если она установлена).
- Если поднята базовая поверхность лотка для бумаги, опустите ее.
- При загрузке бумаги, длина которой превышает длину формата А4, передвиньте левый и правый блокирующие выступы лотка для бумаги наружу для их разблокировки.
- Удерживайте выступ лотка для бумаги и максимально вытяните его выдвижную часть вперед.
- Приведите направляющую по длине в соответствие требуемому размеру бумаги (1). Приведите правую направляющую по ширине в соответствие требуемому размеру бумаги (2).









 Загрузите бумагу стороной для печати вверх. Не забудьте выровнять ее по краям.



7. Закройте крышку лотка для бумаги и полностью задвиньте его в принтер.

предупреждение

Не кладите бумагу над правой направляющей по ширине.

Не загружайте бумагу поверх линии предельной загрузки или в количестве, превышающем максимальную емкость лотка.

Надлежащим образом выровняйте правую направляющую по ширине в соответствии с шириной бумаги. Если она находится не на месте, бумага будет подаваться неправильно и может застрять.

Крышка лотка должна быть прочно закрыта. В противном случае может нарушиться выравнивание бумаги.

8. Необходимо задать настройки на панели управления в зависимости от типа и размера бумаги, загруженной в принтер. При загрузке особых носителей, например, бумаги из вторсырья, плотной бумаги или ОНР-пленок тип бумаги следует изменить. Если в лоток загружена бумага нестандартного размера, то необходимо сконфигурировать размер бумаги.

Настройка на панели управления

О настоящей главе

В данной главе содержится описание панели управления и ее функций, а также описываются способы передвижения по меню и подменю панели управления для просмотра и изменения настроек принтера.

Подробные сведения о системе меню представлены в Reference Guide. Нажав кнопку **Info** на панели управления, можно распечатать карту меню со всеми текущими настройками принтера.

Функции панели управления

Панель управления расположена на лицевой части принтера, содержит LCD-дисплей, индикаторы и кнопки, с помощью которых можно просматривать и изменять настройки принтера.



Наименование	Описание
Кнопка <menu></menu>	Нажмите для вызова меню. Для перехода вниз по списку меню нажимайте кнопку Menu.
Кнопка <info></info>	Нажмите для печати карты меню. Карта меню (2 страницы) будет распечатана со всеми текущими настройками принтера.
Индикатор <ready> (готовность)</ready>	Горение этого индикатора свидетельствует о готовности принтера к получению данных от компьютера.

Наименование	Описание				
LCD-дисплей	Отображает пункты настройки, состояние принтера и сообщения.				
Индикатор <attention> (внимание)</attention>	Горение этого индикатора свидетельствует о сбое в работе принтера.				
Кнопка/индикатор <on-line></on-line>	Нажмите для перехода в автономный режим. В автономном режиме принтер не может получать или обрабатывать данные печати. Для выхода из автономного режима и перехода в режим готовности (в котором принтер может получать данные с компьютера) нажмите кнопку повторно.				
Кнопка <cancel> (отмена)</cancel>	Используется для отмены печати. Нажмите для выхода из режима меню.				
Кнопка <select></select>	Нажмите для включения отображаемой настройки. При изменении параметров для их применения или сохранения нажимайте кнопку Select.				
< ▲ > < ▼ > < ◀ > < ▶ > кнопки	Нажимайте данные кнопки для перехода к необходимому меню, пункту меню или параметру на дисплее.				

LCD-дисплей

На LCD-дисплее отображаются состояние и сообщения об ошибках, информирующих о текущем состоянии принтера, а при переходе в систему меню отображаются меню, подменю и настройки принтера.

Перемещение по системе меню панели управления

При нажатии кнопки **Menu** на панели управления происходит переход к системе меню принтера. При этом на первой линии дисплея отображается активное меню. Нажав кнопку < ▲> или <▼> или кнопку **Menu** можно выбрать другое активное меню. Для перехода к подменю или доступным настройкам выбранного пункта нажимайте кнопку <▶>.

Для просмотра доступных настроек текущего выбранного пункта используйте кнопки <▲> и <▼>, а затем нажмите кнопку **Select** для выбора необходимой настройки.

Для возврата на предыдущий уровень меню и выхода из системы меню нажимайте кнопку **Cancel**.

Смена языка дисплея и отчетов

Стандартным языком для отображаемых сообщений и печатаемых отчетов является английский. Изменить язык можно следующим образом.

- **1.** Нажмите кнопку **MENU** на панели управления.
- Нажмите кнопку < ▼> несколько раз до появления «System Configuration Menu» (Меню системной конфигурации).
- 3. Нажмите кнопку < ►> для входа в меню системной конфигурации «System Configuration Menu».
- **4.** Нажмите кнопку < ▼> несколько раз до появления подменю «Language» (Язык).
- 5. Нажмите кнопку < ►> для отображения текущего языка.
- Несколько раз нажимайте кнопку <▲>или<▼> до появления требуемого языка.
- Нажмите кнопку Select для выбора необходимого языка, а затем нажмите кнопку Cancel для выхода из системы меню.

Устранение неисправностей

Если застряла бумага

предупреждение

При удалении застрявшей бумаги убедитесь в том, что в принтере не осталось оторванных кусочков бумаги. Если лист бумаги накрутился на нагревающий валик, если удаление застрявшей бумаги вызывает трудности, либо если бумага не видна, не пытайтесь удалить ее самостоятельно. Это может привести к травме или ожогам. Незамедлительно выключите принтер и обратитесь к вашему дилеру или представителю по обслуживанию.

Следуя сообщениям на панели управления, откройте крышку и удалите застрявшую бумагу. Если бумага порвалась, то проверьте, не остались ли в принтере оторванные кусочки.

Внутри крышки А

Если в принтере установлен дополнительный смещенный лоток для бумаги, то перед открыванием крышки А его следует закрыть.

Откройте крышку А при появлении сообщения для удаления барабана/картриджа с тонером.

- Откройте крышку А (1) и извлеките из принтера барабан/ картридж с тонером, удерживая его за выступы (1).
- Поверните ролик, как показано на рисунке, и удалите всю застрявшую внутри бумагу (2).



3. Верните барабан/картридж с тонером и крышку А в первоначальное положение. ПРИМЕЧАНИЕ

- Если установлен дополнительный смещенный лоток, то прежде чем возвращать лоток в исходное положение, закройте крышку А.
- Продолжение печати при сложенном смещенном лотке может привести к застреванию бумаги. При работе принтера лоток всегда должен оставаться открытым.

Внутри лотка для бумаги

Удаление лотков для бумаги

- Выдвиньте все лотки для бумаги и удалите любую замятую бумагу.
- Загляните внутрь принтера и удалите любую застрявшую бумагу.



После извлечения бумаги

- **1.** Задвиньте лотки для бумаги в принтер до упора.
- Откройте и закройте крышку А, чтобы исчезло сообщение об ошибке.



Внутри крышки В

Снимите задний лоток при открывании задней крышки. Поднимите рычаг, как показано на рисунке, и откройте крышку В (1). После открытия крышки В откройте крышку печки (2) и извлеките всю застрявшую бумагу.



предупреждение

Печка горячая. Вы можете обжечься, если сразу дотронетесь до нее.

Внутри крышки С (устройство двусторонней печати)

Снимите задний лоток при открывании задней крышки. Нажмите на рычаг, как показано на рисунке, для открытия крышки.



Внутри крышки D (дополнительные смещенные лотки)

Откройте крышку и извлеките бумагу, как показано на рисунке.



В6250/В6500 Руководство пользователя > 35

При возникновении проблем

Прежде чем считать какую-либо проблему поломкой аппарата, проверьте еще раз состояние принтера с помощью следующей таблицы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Никогда не открывайте и не снимайте закрепленные винтами крышки при отсутствии на это четких указаний в данном руководстве пользователя. Они находятся под высоким напряжением и могут вызвать поражение электрическим током.
- Не пытайтесь менять конфигурацию прибора и модифицировать любые его компоненты.
 Несанкционированные модификации могут привести к образованию дыма или пожару.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Информация при неверной обработке печати сохраняется в [Error Log] (Журнал ошибок). Если задание печати не выполняется, распечатайте [Error Log] (Журнал ошибок) и проверьте состояние печати. Данные печати, которые не могут быть правильно обработаны, могут быть удалены. Инструкции по печати [Error Log] (Журнал ошибок) находятся в Information Menu (Меню информации) в Reference Guide.
- Ограничения принтера и неверные настройки принтера, компьютера и сервера, относящиеся к данному сетевому окружению, могут также привести к проблемам печати.

Признак	Причина/действие					
Отсутствует питание.	Питание принтера выключено? Для включения питания переведите выключатель в положение < >.					
	Силовой кабель отключен или ненадежно подключен? Выключите питание принтера и подключите силовой кабель к розетке. После этого включите питание.					
	Силовой кабель подключен к розетке с верным напряжением? Подключайте принтер исключительно к розетке с подходящими номинальными значениями напряжения и тока.					

Признак	Причина/действие			
Печать невозможна.	Индикатор <ready> выключен? Если да, то принтер находится в автономном режиме или в режиме меню настройки.</ready>			
	Нажмите кнопку <on line=""> для возврата принтера в состояние готовности.</on>			
	На панели управления отображается сообщение? Для устранения проблемы следуйте указаниям сообщения.			
	Список сообщений и руководство по ним представлены в Reference Guide.			
	Используется ли компьютер, поддерживающий двунаправленный обмен данными, при использовании для подключения кабеля параллельного интерфейса? Смотрите инструкции по Меню параллельного интерфейса в Reference Guide.			
	При нехватке памяти для принтера используйте один из следующих способов для устранения данной проблемы.			
	Если на вкладке [Graphics] (Графика) драйвера принтера установлено значение [1200 dpi], замените значение на [600 dpi].			
	Для увеличения объема памяти установите дополнительную память.			
	Необходимо уменьшить сложность задания печати.			
	Информацию о драйвере принтера смотрите в [Print Mode] (Режим печати) / [Page Print Mode] (Страница режима печати) в интерактивном справочном руководстве для драйвера принтера.			
Задание печати отправляется,	Подключен ли интерфейсный кабель? Выключите питание и проверьте подключение интерфейсного кабеля.			
но индикатор <ready> не мигает и не</ready>	Настроен ли интерфейс? Проверьте состояние порта интерфейса.			
включается.	Правильно ли настроена компьютерная среда? Проверьте компьютерную среду, например, драйвер принтера.			
Светится индикатор <attention>.</attention>	На панели управления отображается сообщение об ошибке? Проверьте отображаемое сообщение и устраните проблему.			
	Список сообщений и руководство по ним представлены в Reference Guide.			
Индикатор <attention> мигает.</attention>	Возникла проблема, которую невозможно устранить своими силами. Запишите отображаемое сообщение об ошибке или код ошибки, выключите питание, извлеките вилку из розетки и обратитесь к представителю по обслуживанию.			

Признак	Причина/действие
Несмотря на то, что не было отправлено задание печати, на панели управления отображается сообщение «Printing» (Печать) (при использовании параллельного интерфейса).	Питание компьютера было включено после включения питания принтера? Нажмите кнопку <cancel> для отмены печати. Необходимо включать питание компьютера при включении питания принтера.</cancel>
Плохое качество печати.	Возможно, эта проблема связана с изображением. Для устранения проблемы смотрите раздел «Плохое качество печати». См. «Плохое качество печати» (стр. 41)
Неправильно распечатывают- ся символы (искажения при печати).	Выполняется печать с нестандартными встроенными шрифтами. Проверьте используемые в приложении шрифты. Загрузите необходимые шрифты посредством PostScript.
Распечатка отличается от изображения на экране.	Изменялись ли настройки шрифта TrueType на шрифты принтера? Установите шрифт печати TrueType для параметра [Font Substitution] (Замена шрифта) на вкладке [Setup] (Настройки) драйвера принтера.
Индикатор	интерактивное справочное руководство драивера принтера
«READY> светится и мигает, но распечатка отсутствует.	принудительную печать оставшихся данных. Для выполнения принудительной печати нажмите кнопку <on line="">, чтобы установить принтер в автономный режим, затем нажмите кнопку <feed select="">. После печати задания повторно нажмите кнопку <on line=""> для установки принтера в режим готовности.</on></feed></on>
	При использовании параллельного/USB-порта данные могут передаваться в процессе выполнения задания в зависимости от момента нажатия кнопки <on line="">. В этом случае, поступающие после нажатия кнопки <feed select=""> данные печати будут распознаны в качестве нового задания. Данные будут напечатаны после выхода из автономного режима. Кроме того, данные могут быть неверно распечатаны.</feed></on>
	Отмена печати: «Отмена/проверка печати» (стр. 15)

Признак	Причина/действие					
Очень медленная печать.	Нехватка приемного буфера. При печати документов с высоким разрешением снижайте объем памяти для неиспользуемых элементов.					
	Рекомендуется отключать неиспользуемые порты и выделение памяти для других процессов.					
	На вкладке [Graphics] (Графика) драйвера принтера установлено значение [1200 dpi]? Установите значение [600 dpi] для ускорения печати.					
	Рекомендации смотрите в интерактивном справочном руководстве драйвера принтера.					
	Печать с шрифтами TrueType может быть продолжительной. Измените метод печати для шрифтов TrueType в [Specify Font] (Задание шрифта) на вкладке [Detailed Settings] (Дополнительные настройки) драйвера принтера.					
	Рекомендации смотрите в интерактивном справочном руководстве драйвера принтера.					
Верхняя часть распечатанного документа	Правильно ли установлены направляющие лотка для бумаги? Правильно установите направляющую по длине и правую направляющую по ширине.					
отсутствует. Текст	См. «Загрузка бумаги» на странице 28.					
уменьшен.						
Бумага не подается. Застревание	Правильно ли установлена бумага? Загрузите бумагу правильно. При использовании наклеек, ОНР-пленок и конвертов разделите их так, чтобы между ними попал воздух.					
бумаги.	См. «Загрузка бумаги» на странице 28.					
Подача нескольких	Бумага не влажная? Загрузите бумагу из новой пачки.					
листов бумаги.	См. «Загрузка бумаги» на странице 28.					
Подача бумаги под углом.	Используете бумагу правильного типа? Загрузите бумагу правильного типа.					
Сморщивание бумаги	Смотрите «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.					
	Правильно ли установлен лоток для бумаги? Полностью задвиньте лоток для бумаги в принтер.					
	Принтер установлен на ровной поверхности? Установите принтер на устойчивой ровной поверхности.					
	Правильно ли установлены направляющие лотка для бумаги? Правильно установите направляющую по длине и правую направляющую по ширине.					
	См. «Загрузка бумаги» на странице 28.					
	Использовалась фотобумага? Очистите валики подачи.					
	См. «Чистка валиков подачи» на странице 49.					
	Подается более одного листа бумаги одновременно. Разверните веером загружаемую бумагу и выровняйте ее по краям, а затем загрузите ее повторно. Добавляйте бумагу, только когда она заканчивается в лотке для бумаги.					

Признак	Причина/действие				
Конверт сморщивается.	Конверты могут сморщиваться в зависимости от используемого типа. Откройте крышку В данного принтера и поднимите рычаги с обеих сторон печки. Это позволит уменьшить сморщивание.				
	положение рычаги.				
Странный шум.	Принтер установлен на ровной поверхности? Установите принтер на устойчивой поверхности.				
	Крышка А открыта? Надежно закройте крышку А.				
	Лоток для бумаги установлен правильно? Полностью задвиньте лоток для бумаги в принтер.				
	Не находятся ли внутри принтера посторонние предметы? Выключите питание и извлеките все посторонние предметы из принтера. Если предмет невозможно извлечь, не разбирая принтер, обратитесь к представителю по обслуживанию.				

Плохое качество печати

При плохом качестве печати выберите наиболее подходящий симптом из следующей таблицы для устранения проблемы. Если после выполнения соответствующих действий качество печати не улучшилось, обратитесь к представителю по обслуживанию.

Признак	Причина/действие
Результаты печати слишком	Бумага влажная. Загрузите бумагу из новой пачки.
светлые (бледные,	См. «Загрузка бумаги» (стр. 28)
нечеткие).	Барабан/картридж с тонером неисправен/поврежден или в картридже с тонером заканчивается тонер. Установите новый барабан/картридж с тонером.
	См. «Замена барабана/картриджа с тонером» (стр. 44)
	Включена функция экономии тонера. Снимите флажок параметра [Toner Saving] (Экономия тонера) на вкладке [Graphics] (Графика) драйвера принтера.
	См. интерактивное справочное руководство драйвера принтера
	Рычаги с обеих сторон печки подняты. Откройте крышку В данного принтера и опустите рычаги с обеих сторон печки.
Печатаются черные пятна или полоски.	Барабан/картридж с тонером неисправен или поврежден. Установите новый барабан/картридж с тонером.
	См. «Замена барабана/картриджа с тонером» (стр. 44)

Признак	Причина/действие				
Через равные промежутки	Маршрут подачи бумаги загрязнен. Напечатайте несколько страниц для очистки загрязнений.				
загрязнения.	Барабан/картридж с тонером неисправен или поврежден. Установите новый барабан/картридж с тонером. См. «Замена барабана/картриджа с тонером» на странице 44.				
В черных областях появляются белые пятна.	Используется неподходящая бумага. Загрузите бумагу правильного типа. См. «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.				
	Барабан/картридж с тонером неисправен или поврежден. Установите новый барабан/картридж с тонером. См. «Замена барабана/картриджа с тонером» на странице 44.				
Распечатанное изображение смазывается пальцем. Тонер не фиксируется на	Бумага, загруженная в лоток для бумаги, не соответствует типу бумаги, установленному на панели управления. Установите соответствующий тип бумаги, загруженной в лоток для бумаги, на панели управления. См. «Используемые типы бумаги» и «Установка типа бумаги» в Reference Guide.				
оумаге. На бумаге появляются пятна тонера.	Бумага влажная. Загрузите бумагу из новой пачки. См. «Загрузка бумаги» на странице 28.				
	Используется неподходящая бумага. Загрузите бумагу правильного типа. См. «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.				
Весь лист бумаги черный.	Барабан/картридж с тонером неисправен или поврежден. Установите новый барабан/картридж с тонером. См. «Замена барабана/картриджа с тонером» на странице 44.				
	Причиной этого может быть высокое пробивное напряжение. Обратитесь к представителю по обслуживанию.				
Ничего не печатается.	Одновременно загружено несколько листов бумаги. Тщательно разделите листы и загрузите бумагу. См. «Загрузка бумаги» на странице 28.				
	Барабан/картридж с тонером неисправен/поврежден или в картридже с тонером заканчивается тонер. Установите новый барабан/картридж с тонером. См. «Замена барабана/картриджа с тонером» на странице 44.				

Признак	Причина/действие				
Отсутствуют части текста.	Причиной этого может быть высокое пробивное напряжение. Обратитесь к представителю по обслуживанию.				
	Бумага влажная. Загрузите бумагу из новой пачки. См. «Загрузка бумаги» на странице 28.				
	Используется неподходящая бумага. Загрузите бумагу правильного типа.				
	Смотрите «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.				
Текст расплывчатый.	Используется неподходящая бумага. Загрузите бумагу правильного типа.				
	Смотрите «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.				
	Бумага влажная. Загрузите бумагу из новой пачки. См. «Загрузка бумаги» на странице 28.				
По всей длине распечатки отсутствуют	Барабан/картридж с тонером неисправен/поврежден или в картридже с тонером заканчивается тонер. Установите новый барабан/картридж с тонером.				
символы.	См. «Замена барабана/картриджа с тонером» на странице 44.				
Текст или изображения печатаются под	Направляющие лотка для бумаги установлены правильно? Правильно установите направляющую по длине и правую направляющую по ширине.				
углом.	См. «Загрузка бумаги» на странице 28.				
ОНР-пленки и конверты печатаются	Загруженные ОНР-пленка или конверт данного типа не могут быть использованы в принтере. Загрузите бумагу правильного типа.				
нечетко.	Смотрите «Используемые типы бумаги» в Reference Guide.				
	Необходимо правильно установить тип бумаги в драйвере принтера или на панели управления.				
	См. «Установка типа бумаги» в Reference Guide.				
	В драйвере принтера включена функция чернового режима и установлено низкое разрешение. Измените настройки на вкладке [Detailed Settings] (Дополнительные настройки) или [Graphics] (Графика) драйвера принтера.				

Связанные с сетью проблемы

Использование TCP/IP

При возникновении проблем в среде TCP/IP смотрите Reference Guide.

Ежедневное обслуживание

Замена барабана/картриджа с тонером

В барабане/картридже с тонером находится тонер и фоточувствительный барабан. На панели управления отображается сообщение, когда пора заменять барабан/ картридж с тонером. Если в сообщении указано, что принтер все еще готов печатать, предстоит напечатать еще около 200 страниц до фактической замены картриджа, в противном случае следует заменить его незамедлительно.

Возможное количество страниц, которые можно напечатать, зависит от таких факторов, как содержимое печати, размер бумаги, тип бумаги, используемое сетевое окружение и частота включения и выключения питания принтера.

Продолжение печати с барабаном/картриджем с тонером, у которых давно истек срок замены, может повлиять на функции данного принтера, такие как качество печати. Рекомендуется установить новый барабан/картридж с тонером.

Можно задать остановку печати при необходимости замены барабана/картриджа с тонером.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не подвергайте барабан/картридж с тонером воздействию открытого огня. Это может привести к взрыву и вызвать ожоги.

Предупреждения при работе с барабаном/картриджем с тонером

При работе с барабаном/картриджем с тонером необходимо учитывать следующие моменты:

- Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей или сильного света.
- При установке барабана/картриджа с тонером выберите место, которое не подвержено воздействию сильного света, и постарайтесь завершить установку в течение 5 минут.
- Не прикасайтесь к поверхности фоточувствительного барабана. Не переворачивайте барабан/картридж с тонером. Может произойти повреждение барабана.

- Специальная шторка защищает фоточувствительный барабан от света. Не открывайте ее.
- Хотя тонер и не опасен для организма, при попадании на руки или одежду его нужно немедленно смыть.
- Рекомендуется использовать барабан/картридж с тонером в течение одного года после его открытия.

Замена барабана/картриджа с тонером

 Уберите все напечатанные листы и откройте крышку А.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если в принтере установлен смещенный лоток для бумаги (дополнительный), то перед открыванием крышки А его следует закрыть.



- > Не прикасайтесь ни к каким компонентам внутри принтера.
- Придерживая барабан/картридж с тонером, медленно извлеките его.

ПРИМЕЧАНИЕ

Утобы не испачкать пол, перед опусканием барабана/картриджа с тонером положите кусок бумаги на пол.





3.Достаньте новый барабан или картридж с тонером из упаковки и встряхните его 7 - 8 раз, как показано на рисунке.

Важное замечание:

>Неравномерное распределение тонера может снизить качество печати. Если не встряхнуть

барабан/картридж с тонером, во время работы может возникнуть шум или произойти повреждение внутренней части картриджа.

 Не прикасайтесь к поверхности фоточувствительного барабана.



 4.Поместите барабан или картридж с тонером на плоскую поверхность и извлеките изоляционную ленту в горизонтальном направлении.
 Важное замечание:
 Изоляционную ленту следует

извлекать в горизонтальном

направлении. Если вытаскивать ленту по диагонали, она может разорваться.

- Не встряхивайте и не ударяйте барабан или картридж с тонером после извлечения изоляционной ленты.
- Придерживая барабан или картридж с тонером за захваты, установите его в гнездо в принтере.

Важное замечание:

 Не прикасайтесь ни к каким компонентам внутри принтера.



- Убедитесь в том, что барабан или картридж с тонером надежно зафиксированы.
- Открыв крышку А, удалите пыль или загрязнения внутри принтера сухой чистой тканью.
- 6. Плотно закройте крышку А.

Важное замечание:

- Если закрыт смещенный лоток для бумаги, как предусмотрено на шаге 1, закройте крышку А и верните лоток в исходное положение.
- Продолжение печати при сложенном смещенном лотке может привести к застреванию бумаги. При работе принтера лоток всегда должен оставаться открытым.

Чистка принтера

В этом разделе описывается процедура очистки принтера для поддержания его в хорошем состоянии и обеспечения качественной печати.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Убедитесь в том, что принтер выключен и отсоединен от электросети перед чисткой, обслуживанием или **устранением неисправностей. Выполнение данных** операций при включенном принтере может привести к поражению электрическим током.

Чистка внешней поверхности

Проводите чистку внешней поверхности принтера приблизительно раз в месяц. Протрите детали принтера слегка влажной мягкой тканью. Затем протрите их сухой чистой тканью. Для удаления стойких загрязнений смочите мягкую ткань нейтральным моюшим средством и осторожно сотрите их.

Важное замечание:

> Не распыляйте моющее средство непосредственно на принтер. Жидкое моющее средство может попасть внутры принтера через щели и вызвать проблемы. Используйте только воду или нейтральное моюшее средство в качестве средства очистки.



Чистка внутренних поверхностей

После удаления застрявшей бумаги или замены барабана/ картриджа с тонером проверьте внутренние части принтера перед тем, как закрыть крышку А.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не дотрагивайтесь до отмеченного участка, находящегося на нагревающем валу или рядом с ним. Можно обжечься. Если лист бумаги накрутился на нагревающий вал, не пытайтесь извлечь его самостоятельно во избежание травм и ожогов. Немедленно выключите принтер и обратитесь к представителю по обслуживанию.

- > Удалите все оставшиеся обрывки бумаги.
- > Удалите всю пыль и загрязнения чистой сухой тканью.



Чистка валиков подачи

При сбое подачи следуйте описанной ниже процедуре, чтобы протереть валики подачи хорошо отжатой мягкой тканью.



Валики подачи есть внутри принтера (в двух местах, всего четыре штуки), в блоке лотка (одно место) и в лотке для бумаги (одно место). Следуйте **процедуре чистки** (стр. 50), чтобы очистить каждый валик подачи.

Внутри принтера (два места)



Откройте крышку А и после извлечения барабана/картриджа с тонером очистите валик подачи.

Блок лотка (одно место)



Даже без установки блока лотка можно очистить валик подачи, выдвинув лоток для бумаги.

Лоток для бумаги (одно место)



Выдвиньте лоток для бумаги и очистите валик подачи.

Процедура чистки

В следующей процедуре объясняется процесс чистки комплекта валиков подачи в лотке для бумаги. Выполните данную процедуру также при чистке валиков подачи внутри принтера и блока лотка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- > Валик подачи необходимо регулярно заменять.
- 1. Выдвиньте из принтера лоток для бумаги.



- Надавив на замедляющую часть (см. правый рисунок) (1), раздвиньте выступ на валике подачи, чтобы ослабить его (2) и затем медленно извлеките валик подачи из вала лотка для бумаги (3).
- **3.** Протрите детали принтера слегка влажной мягкой тканью.





 Поверните короткий выступ валика подачи направо и медленно наденьте его на вал лотка бумаги.



Совместив паз валика подачи с пазом вала, полностью наденьте валик подачи так, чтобы короткий выступ зашел в паз вала.



5. Полностью задвиньте лоток для бумаги в принтер.

Транспортировка принтера

Выполните следующую процедуру при транспортировке принтера.

		NV.				1		
P		• 1	12		4 N 🛡		121	
 -			 -	_				

- Принтер без дополнительных принадлежностей, лотков для бумаги, расходных материалов и бумаги весит 18,8 кг. Транспортировка принтера должна выполняться двумя или более лицами.
- Если в принтере установлены устройство двусторонней печати (дополнительно) или универсальный лоток А4 (дополнительный), снимите их перед транспортировкой принтера. Если эти устройства неплотно прикреплены к принтеру, они могут выпасть и повлечь травмы.
- При подъеме принтера соблюдайте следующие правила, в противном случае принтер может упасть и повлечь травмы.
 - Два человека, один спереди принтера (панель управления) и другой сзади, должны надежно взяться за выступы в нижней части с обеих сторон принтера. Запрещается поднимать принтер за другие места.
 - Согните ноги в коленях, чтобы избежать возможные травмы спины.

предупреждение

Не наклоняйте принтер больше, чем на 10 градусов.



Правильная процедура транспортировки

Выполните следующую процедуру при транспортировке принтера.

- **1.** Для выключения питания переведите выключатель питания принтера в положение <0>.
- **2.** Отсоедините все шнуры, такие как силовой кабель и кабели интерфейса.
- Извлеките бумагу из центрального выходного лотка и верните ограничитель бумаги в исходное положение, если он был поднят.
- Выдвиньте лоток для бумаги из принтера и извлеките бумагу из лотка.
 Заверните бумагу во избежание воздействия влаги и загрязнения.
- 5. Полностью задвиньте лоток для бумаги в принтер.
- **6.** Откройте крышку А, но не прикасайтесь ни к каким деталям внутри принтера.
- **7.** Держа барабан/картридж с тонером за захваты, медленно извлеките его.

предупреждение

Необходимо извлечь барабан/картридж с тонером. При транспортировке с установленным барабаном/ картриджем с тонером может произойти высыпание тонера внутрь принтера.

Не трясите барабан/картридж с тонером после его извлечения. Тонер может высыпаться.

Положите барабан/картридж с тонером в оригинальную алюминиевую упакопку или заверните в плотную толстую ткань, чтобы не подвергать воздействию яркого света.

- 8. Надежно закройте крышку А.
- **9.** Поднимайте и перемещайте принтер осторожно. При транспортировке на большое расстояние упакуйте его в коробку.

Указатель

L LCD-дисплей10, 31

Б

барабан/картридж с тонером.......9

В

вал переноса заряда в сборе	. 9
вкладка [Options] (Опции)	16
включение питания	13
выключатель	. 7
выключение питания	13

Д

длинный	размер		22
---------	--------	--	----

3

9
1
3
8
4
3
5

И

индикатор	<attention></attention>	10,	31
индикатор	<ready></ready>	10,	30
индикатор	уровня бумаги		7

К

кнопка <cancel>10, 15, 31</cancel>	
кнопка <feed select=""> 10, 30</feed>)
кнопка <menu>10, 30</menu>)
кнопка <on line=""> 10, 31</on>	
кнопка/индикатор	
<power save=""> 10, 31</power>	
кнопки со стрелками 10, 31	
крышка А 9	,
крышка В 9)
крышка D 8	5
крышка С 8	5

Л

потки для бумаги	
лоток 1	7
лоток 2	7
центральный выходной лоток	7

Н

настройка дополнительного	
оборудования	16

0

отдел транспортировки бумаги	34
отложенная печать	25
отмена печати	15
очистка валиков подачи	49

П

панель управления
печать
защищенная печать25
отложенная печать25
печать на бумаге
пользовательского размера
или длинной бумаге22
печать на конверте19
печать на ОНР-пленках21
печать по электронной почте26
печать с компьютера18
печать штрих-кодов27
печать с проверкой25
прямая печать PDF-файлов26
печать в указанное время25
печать после контрольной
проверки – контрольная печать25
печать конфиденциального
документа25
печать на бумаге пользовательского
размера или длинной бумаге22
печать на конверте19
печать на ОНР-пленках21
печать по электронной почте26
печать с проверкой25
печать штрих-кодов27
печка
плохое качество печати41
в черных областях появляются
белые пятна42
весь лист бумаги черный42
ничего не печатается42
ОНР-пленки/открытки/конверты
печатаются нечетко43
отсутствуют части текста43
печатаются черные пятна
или полоски41
по всей длине распечатки
отсутствуют символы43
распечатанное изображение
смазывается пальцем/тонер
не фиксируется на бумаге42
результаты печати слишком
светлые (бледные, нечеткие)41

В6250/В6500 Руководство пользователя > 54

текст или изображения печатаются под углом
через равные промежутки
Появляются загрязнения 42
бумага не подается/заелание
бумаги/подача нескольких
листов бумаги/полача бумаги
под углом/сморшивание
бумаги 39
верхняя часть распечатанного
документа/текста
уменьшена 39
индикатор <error> мигает 37</error>
конверт сморщивается 40
неправильно распечатываются
символы (искажения
при печати) 38
отсутствует питание 36
очень медленная печать 39
печать невозможна 37
распечатка отличается от
изображения на экране 38
светится индикатор <error> 37</error>
связанные с сетью проблемы 43
странный шум 40
индикатор < кедот > не мигает
прямая печать PDF-файлов 26
прлеал печать гот файлов 20

Ρ

режимы экономии энергии	. 14
рычаг заднего выходного лотка	9

С

```
смещенный лоток для бумаги ....... 8
```

Т

```
транспортировка принтера...... 52
```

У

Ц

центральный выходной лоток 7

Ч

-Merka hpuntepa	чистка	принтера	47
-----------------	--------	----------	----

Представительства Oki Europe Ltd.

OKI Europe Ltd. (Russia)

B.Zlatoustinskiy per., d.1, bld.6 Moscow 101000, Russia

Tel: +7 495 258 6065 Fax: +7 495 258 6070 Website: www.oki.ru

OKI EUROPE LIMITED														
Blays House														
Wick Road														
Egham, Surrey TW20 0HJ														
United Kingdom														
Tel: +44 (0) 208 219 2190 Fax: +44 (0) 208 219 2199														
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM		·	•			•		•		•			·	
								•		•				
						•								•