

C130

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



Введение

Мы постарались, чтобы информация в этом документе была полной, точной и своевременной. Производитель полагает, что он не несет ответственности за все ошибки, возникшие в результате использования этого документа. Производитель также не может гарантировать, что изменения программного обеспечения и модификации оборудования, выполненные другими производителями и упомянутые в этом руководстве, не будут влиять на применимость содержащейся в руководстве информации. Упоминание каких-либо программных продуктов, разработанных другими компаниями, необязательно означает одобрение или поддержку этих продуктов производителем.

Приложив все разумные усилия, чтобы сделать этот документ настолько точным и полезным, насколько это возможно, мы, тем не менее, не гарантируем в любом виде, явном или подразумеваемом, что содержащаяся здесь информация является точной или полной.

Драйверы и руководства последних версий можно найти на веб-узле по адресу:

http://www.okiprintingsolutions.com

Copyright © 2010 OKI Europe Ltd. Все права защищены.

OKI является зарегистрированным товарным знаком OKI Electric Industry Company Ltd.

OKI Printing Solutions является товарным знаком OKI Data Corporation.

Energy Star является товарным знаком United States Environmental Protection Agency.

Microsoft, MS-DOS и Windows являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation.

Apple, Macintosh, Mac и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Computer.

Названия других продуктов, а также фирменные наименования, являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками их законных владельцев.



Как участник программы Energy Star производитель заявляет, что данный продукт соответствует всем требованиям, изложенным в директивах Energy Star по эффективности использования энергии.



Данный продукт соответствует требованиям, изложенным в документах Council Directives 2004/108/EC (EMC), 2006/95/EC (LVD) и 1999/5/EC (R&TTE), с внесенными поправками, где это применимо, в соответствии с законами государств-участников, касающихся электромагнитной совместимости, низкого напряжения, а также радио- и телекоммуникационного оконечного оборудования.

Первая помощь при чрезвычайных ситуациях

При работе с тонерным порошком:

При проглатывании дайте пострадавшему выпить небольшое количество холодной воды и обратитесь к врачу. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ вызвать рвоту.



При вдыхании перенесите пострадавшего на свежий воздух. Обратитесь к врачу.

При попадании в глаза промывайте большим количеством воды в течение 15 минут, держа глаза открытыми. Обратитесь к врачу.

При просыпании следует немедленно смыть холодной водой с мылом, избегая попадания порошка на кожу или одежду.

Импортер в ЕС или официальный представитель

OKI Europe Limited (официальный торговый представитель OKI Printing Solutions) Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ United Kingdom

По вопросам продажи, поддержки, а также по общим вопросам, обращайтесь к местному дистрибьютору.

Информация по охране окружающей среды



Содержание

	Введение	x-1
	Первая помощь при чрезвычайных ситуациях	x-2
	Импортер в ЕС или официальный представитель	x-2
	Информация по охране окружающей среды	x-2
1	Введение	1-1
	Ознакомление с принтером	1-2
	Требования к свободному пространству	1-2
	Составные части принтера	1-4
	Вид спереди	1-4
	Вид сзади	1-5
	Вид спереди – принтер с опциональными устройствами	1-6
	Вид сзади – принтер с опциональными устройствами	1-7
	Компакт-диск CD/DVD Printer Driver	1-8
	Драйверы PostScript	1-8
	Драйверы PCL	1-8
	Файлы PPD	1-8
	Компакт-диск CD/DVD Utilities and Documentation	1-9
	Утилиты	1-9
	Документация	1-9
	Системные требования	1-10

2	Применение драйвера принтера	. 2-1
	Выбор настройки драйвера по умолчанию (для Windows)	. 2-2
	Деинсталляция драйвера принтера (для Windows)	. 2-3
	Показ настройки драйвера принтера (для Windows)	. 2-4
	Windows Server 2008/Vista	. 2-4
	Windows XP/Server 2003	. 2-4
	Windows 2000	. 2-4
	Применение драйвера принтера PostScript и драйвера	
	принтера PCL	. 2-5
	Унифицированные кнопки	. 2-5
	ОК	. 2-5
	Отмена	. 2-5
	Применить	. 2-5
	Справка	. 2-5
	Избранная настройка	. 2-5
	Вкладка Расширенные (только драйвер PostScript)	. 2-7
	Вкладка Базовый	. 2-7
	Вкладка Разбивка	. 2-7
	Вкладка Настройка обложки	. 2-8
	Вкладка Водяной знак/Надпечатка	. 2-8
	Вкладка Качество	. 2-9
	Вкладка Прочее	. 2-9
	Ограничение функций драйвера принтера, установленных	
	с функцией «Показать и печатать» (Point and Print)	. 2-9
3	Применение программы Репортер (только Windows)	. 3-1
	Работа с программой Репортер	. 3-2
	Введение	. 3-2
	Среда	. 3-2
	Запуск программы Репортер	. 3-2
	Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003	. 3-2
	Windows 2000	. 3-2
	Применение программы Репортер	. 3-3
	Идентификация предупреждений программы Репортер	. 3-4
	Возобновление нормального статуса после предупреждения	
	программы Репортер	. 3-4
	Завершение программы Репортер	. 3-4

4	Панель управления принтером и меню конфигурации	4-1
	Панель управления	
	Индикаторы и кнопки на панели управления	
	Индикаторы состояния тонера	
	Перечень меню конфигурации	
	Меню	
	Меню PRINT MENU (Печать)	
	Меню РАРЕК МЕЛИ	
	Меню QUALITY MENU	
	Меню IN I ERFACE MENU	
	Меню SYSTEM DEFAULT	
	Меню SERVICE MENU	
	Меню LANGUAGE MENU	
5		E 4
5	Обращение с носителями	ו-כ ב ס
	Печатные носители	
	Концоварокод бимого	3-3
	Топетий картон	
	Голстый картон	
	Фирмоциад Бумага	
	Фирменная бумага	
	Зана вонати	
		5-0
	Зарализ носитодой	
	Поток 1 (многофункциональный)	5-9
	Зарадка канцеларской бумаси	5_9
	Пругие носители	
	Зарялка самоклейких этикеток открыток толстого	
	картона или фирменной бумаги	5-12
	Поток 2	5-14
	Зарялка канцепярской бумаги	5-14
	Двусторонняя печать	
	Приемный лоток	
	Хранение печатных носителей	

6	Замена расходного материала	6-1 6-2
	Тонер-картриджи	6-2
	Замена тонер-картриджа	6-4
	Замена всех тонер-картриджей одновременно	6-10
	Замена блока отображения	6-12
	Замена блока закрепления	6-15
7	Уход за принтером	7-1
	Уход за принтером	7-2
	Очистка принтера	7-4
	Наружные узлы	7-4
	Внутренние узлы	7-5
	Очистка подающих роликов	7-5
	Очистка глазка печатной головки	7-9
	Очистка подающих роликов носителей для Лотка 2	
	Очистка подающих роликов носителей для дополнительно	го
	устройства	
	Очистка подающих роликов в дуплексере	
8	Устранение неполадок	8-1
	Введение	8-2
	Печать странички конфигурации принтера	8-3
	Профилактика застревания печатных носителей	8-4
	Проход печатных носителей в принтере	8-5
	Выемка застрявших носителей	8-5
	Сообщение о застрявших носителях и их устранение	
	Устранение застрявших в принтере носителей	
	Устранение носителей, застрявших в принтере	
	в процессе подачи из Лотка 1	8-13
	Устранение носителей, застрявших в принтере	
	в процессе подачи из Лотка 2	8-14
	Устранение носителей, застрявших в дуплексере	8-17
	Решение проблем с застрявшими носителями	8-19
	Устранение иных неполадок	8-21
	Решение проблем с качеством печати	8-26
	Сообщения о статусе, об ошибках и сервисные сообщения	8-32
	Стандартные сообщения о статусе	8-32
	Сообщение об ошибках (Предупреждения)	8-33
	Сообщения об ошибках (Информация для персонала)	8-35
	Сервисное сообщение	8-38

9	Установка аксессуаров	
	Введение	
	Лоток 2	
	Установка Лотка 2	
	Дуплексер	
	Установка дополнительного устройства	
	Установка дуплексера	9-9
Α	Дополнение	A-1
	Технические параметры	A-2
	Принтер	A-2
	Расчетный срок службы расходного материала	A-5
	Мы заинтересованы в охране окружающей среды	A-6
	Что означает соблюдение требований	
	программы ENERGY STAR?	A-6
Ук	азатель	A-7
	Представительства OKI EUROPE LTD	A-9



Ознакомление с принтером

Требования к свободному пространству

Рекомендуется соблюдать указанные на иллюстрациях свободные зоны, которые гарантируют простой порядок обслуживания принтера, замены расходного материала и выполнения регламентных работ.



Вид сбоку





🗎 Опциональные устройства окрашены на рисунке в серый цвет.



Вид сбоку с опциональными устройствами (с установленным дополнительным устройством и дуплексером)

. Опциональные устройства окрашены на рисунке в серый цвет.

Составные части принтера

На рисунках изображены составные части принтера, названия которых используются во всем Руководстве, поэтому ознакомьтесь с ними внимательно.

Вид спереди

- 1. Приемный лоток
- 2. Панель управления
- 3. Передняя крышка
- 4. Пылезащитный чехол
- Лоток 1 (многофункциональный)
- 6. Верхняя крышка
- 7. Блок закрепления
- 8. Разделительные рычажки блока закрепления
- Рычажок крышки блока закрепления
- 10. Блок отображения
- 11. Тонер-картридж



9









Вид сзади

- 1. Выключатель
- 2. Розетка питания
- 3. Порт USB
- Коннектор интерфейса Ethernet 10Base-T/ 100Base-TX



Вид спереди – принтер с опциональными устройствами

(с установленным Лотком 2)

1. Нижний податчик (Лоток 2)



(с установленным Лотком 2 и дуплексером)

- 1. Дуплексер (устройство двусторонней печати)
- 2. Нижний податчик (Лоток 2)



(с установленным дополнительным устройством и дуплексером)

- 1. Дуплексер (устройство двусторонней печати)
- 2. Дополнительное устройство



Вид сзади – принтер с опциональными устройствами

(с установленным Лотком 2 и дуплексером)

- 1. Дуплексер (устройство двусторонней печати)
- 2. Нижний податчик (Лоток 2)



(с установленным дополнительным устройством и дуплексером)

- 1. Дуплексер (устройство двусторонней печати)
- 2. Дополнительное устройство



Компакт-диск CD/DVD Printer Driver

Драйверы PostScript

Операционная система	Предназначение
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Драйверы управляют всеми функциями принтера. См. также
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003 для 64бит	раздел «Показ настройки драйвера принтера (для Windows)» на странице 2-4.

Драйверы PCL

Операционная система	Предназначение
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000	Драйверы управляют всеми функциями принтера. См. также
Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003 для 64бит	раздел «Показ настройки драйвера принтера (для Windows)» на странице 2-4.

Файлы PPD

Операционная система	Предназначение
Macintosh OS X (10.3/10.4/10.5)	Для применения драйвера принтера в указанных операционных системах
Macintosh OS X Server (10.3/10.4/10.5)	необходимо применить следующие файлы PPD.

Компакт-диск CD/DVD Utilities and Documentation

Утилиты

Утилиты	Предназначение
Репортер (только Windows)	Позволяет следить за текущим статусом принтера, наличием расходных материалов и показывает сообщения об ошибках.
	Более подробная информация приведена в Разделе 3 «Применение программы Репортер (только Windows)».

Документация

Документация	Предназначение
Руководство по установке	В данном руководстве приведена процедура настройки и подключения принтера. При подключении к USB-порту не подключайте устройство до установки драйвера принтера с компакт-диска.
Инструкция по обслуживанию (это руководство)	Руководство дает полную информацию по выполнению штатных текущих операций типа применения драйверов и панели управления или замены расходных материалов.

Системные требования

- Персональный компьютер
 - Pentium 2: 400 МГц (рекомендуется процессор Pentium 3: 500 МГц или выше)
 - Power Mac G3 или новее (рекомендуется G4 или новее)
 - Компьютер Macintosh, оснащенный процессором Intel
- Операционная система

 Microsoft Windows
 Windows Server 2008 Standard/Enterprise,
 Windows Server 2008 Standard/Enterprise x64 Edition,
 Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise,
 Windows Vista Home Basic/Home Premium/Ultimate/Business/ Enterprise x64 Edition,
 Windows XP Home Edition/Professional (Service Pack 1 или новее; рекомендуется Service Pack 2 или новее),
 Windows XP Professional x64 Edition,
 Windows Server 2003,
 Windows 2000 (Service Pack 4 или новее)

- Mac OS X (10.3 или новее рекомендуется установить новейшую заплату), Mac OS X Server (10.3 или новее)
- Red Hat Linux 9.0, SuSE Linux 8.2
- Свободная емкость жесткого диска
 - Около 20 Мб свободного места на жестком диске для драйвера принтера и программы Репортер
 - Около 128 Мб свободного места на жестком диске для обработки печатных изображений
- RAM

128 Мб или больше

- Дисковод CD/DVD-ROM
- I/О интерфейс
 - Коннектор интерфейса Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 - USB-порт совместимый с USB 2.0 High-Speed



Применение драйвера принтера

Выбор настройки драйвера по умолчанию (для Windows)

Прежде чем приступить к эксплуатации принтера, рекомендуется проверить, а по необходимости и изменить настройку драйвера по умолчанию. При установке на принтер опциональных устройств, данный факт необходимо «подтвердить» в драйвере принтера.

1 Для доступа к драйверу принтера, действуйте следующим образом:

- Windows Server 2008/Vista В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а потом щелкните по пунктах Оборудование и звук и Принтеры, откроется папка Принтеры. Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите Свойства.
- Windows XP/Server 2003 В меню Пуск выберите Принтеры и факсы, откроется папка Принтеры и факсы. Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите Свойства.
- Windows 2000 В меню Пуск выберите Настройки, а потом Принтеры. Откроется папка Принтеры. Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите Свойства.
- 2 Если Вы установили опциональные устройства, то продолжайте действовать по следующему пункту. В противном случае, перейдите к пункту 9.
- **3** Шелкните по вкладке **Конфигурировать**.
- 4 Убедитесь в том, что в списке правильно указаны установленные опции. Если не указаны, перейдите к следующему пункту. В противном случае, перейдите к пункту 8.
- 5 Для автоматической конфигурации установленных опций щелкните по пункту Актуализировать.



🖹 Кнопка Актуализировать доступна лишь при наличии двусторонней коммуникации с принтером. В противном случае кнопка недоступна.

- 6 В списке Опции устройства выберите обязательно одну опцию и в зависимости от необходимости щелкните по пункту Включено или Отключено в меню Настройки.
- 7 Шелкните по кнопке Применить.
- 8 Шелкните по вкладке Общее.
- 9 Шелкните по кнопке Установки печати. Откроется диалоговое окно Установки печати.
- 10 Выберите настройку принтера по умолчанию, например обычный формат носителя, которым Вы пользуетесь.
- 11 Шелкните по кнопке Применить.
- 12 Шелчком по кнопке ок закройте диалоговое окно Установки печати.
- 13 Шелчком по кнопке ок закрывается диалоговое окно Свойства.

Деинсталляция драйвера принтера (для Windows)

Деинсталляцию драйверов Windows можно выполнить с помощью процесса удаления Microsoft Windows.



🗎 Для деинсталляции драйвера принтера у Вас должны быть права Администратора.



Ecли в процессе деинсталляции в OC Windows Serves 2008/Vista откроется окно Контроль учетных записей пользователя, щелкните по кнопке **Разрешить** или по кнопке **Далее**.

Показ настройки драйвера принтера (для Windows)

Windows Server 2008/Vista

- В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а потом щелкните по пунктах Оборудование и звук и Принтеры, откроется папка Принтеры.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите настройка печати.

Windows XP/Server 2003

- 1 В меню Пуск выберите Принтеры и факсы, откроется папка Принтеры и факсы.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите Настройка печати.

Windows 2000

- 1 В меню Пуск выберите Настройки, а потом щелкните по Принтеры, откроется папка Принтеры.
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок этого принтера и выберите Настройка печати.

Применение драйвера принтера PostScript и драйвера принтера PCL

Унифицированные кнопки

Описанные ниже кнопки имеются на всех вкладках драйвера.

οκ

Щелчком по кнопке сохраняются выполненные изменения и закрывается диалоговое окно Свойства.

Отмена

Щелчком по кнопке диалоговое окно Свойства закрывается без сохранения выполненных изменений.

Применить

Щелчком по кнопке сохраняются выполненные изменения, диалоговое окно Свойства остается открытым.

Справка

При щелчке по кнопке Справка открывается контекстная справка.

Избранная настройка

Данная функция позволяет сохранить текущую настройку. При необходимости сохранить текущую настройку, введите нужные значения и щелкните по кнопке **Добавить**. Настройте нижеуказанные параметры и щелкните по кнопке **ОК**.

- **Имя:** Укажите имя сохраняемого набора настроек.
- Значок: Для упрощения идентификации настройки, выберите значок из списка. Выбранный значок появится в списке настроек.
- Совместное пользование: Укажите, допускается ли режим пользования сохраняемой настройки другими пользователями на этом компьютере.
- Комментарий: Добавьте короткий комментарий сохраняемого набора настроек.

Затем сохраненную настройку можно будет выбрать в списке. При необходимости изменить сохраненную настройку, щелкните по кнопке Редактировать.

Кроме этого можно выбрать шаблонную настройку. В наличии имеются шаблонные настройки Две страницы, Фото и Оттенки серого.

При выборе в списке быстрых настроек По умолчанию, все функции на всех вкладках драйвера возвращаются к значениям, принятым по умолчанию.

Картинка принтера

Щелкните по этой кнопке при необходимости показать в секции картинок картинку принтера.

При щелчке по этой кнопке, ее надпись превращается либо в Картинка бумаги (если выбрана иная вкладка нежели Качество), либо в Картинка Качество (если выбрана вкладка Качество).

🖹 Кнопка отсутствует на вкладке Расширенные.

Картинка бумаги

Щелчком по кнопке в режиме просмотра отображается разбивка бумаги.

При щелчке по этой кнопке, ее надпись превращается в Картинка принтера.



Кнопка отсутствует на вкладке Качество.

Картинка Качество

Щелчком по кнопке отображается настройка на вкладке Качество.

При щелчке по этой кнопке, ее надпись превращается в Картинка принтера.



Кнопка отображается только при выборе вкладки Качество.

По умолчанию

Щелчком по кнопке возобновляются настройки параметров по умолчанию.



Кнопка отсутствует на вкладке Расширенные.



🖳 Щелчком по кнопке возобновляются настройки по умолчанию только на отображаемой вкладке, настройки на остальных вкладках остаются без изменений.

Вкладка Расширенные (только драйвер PostScript)

Пункты на вкладке Расширенные позволяют:

- Разрешить или запретить расширенные функции печати (типа печати буклета)
- Указать метод выхода PostScript
- Указать надо ли печатать сообщения об ошибках печатного задания
- Печатать изображение в зеркальном отображении
- Указать может ли текущая аппликация непосредственно печатать данные PostScript

Вкладка Базовый

Пункты на вкладке Базовый позволяют:

- Ввести ориентацию носителя
- Ввести формат оригинала
- Выбрать выходной формат носителя
- Масштабировать документы
- Ввести источник бумаги
- Ввести тип носителя
- Ввести количество копий

Вкладка Разбивка

Пункты на вкладке Разбивка позволяют:

- Распечатать несколько страниц документа на одну физическую страницу носителя (Н страниц на лист)
- Распечатать один экземпляр для масштабирования и распечатать несколько страниц (только драйвер принтера PCL)
- Выбрать печать буклета (если установлен дуплексер)
- Развернуть печатное изображение на 180°
- Указать надо ли печатать пустые страницы (только драйвер принтера PCL)
- Выбрать двустороннюю печать (если установлен дуплексер)
- Настроить поля под переплет
- Настроить позицию печати (только драйвер принтера PCL)

Вкладка Настройка обложки

Пункты на вкладке Настройка обложки позволяют:

- Печатать лицевую и оборотную страницу обложки и промежуточные страницы
- Выбрать нижний податчик, в котором заряжена бумага для печати лицевой и оборотной страницы обложки и промежуточных страниц

Вкладка Водяной знак/Надпечатка



🖹 При использовании надпечаток для печатного задания необходимо указать формат и ориентацию бумаги. соответствующие надпечатке. Если в драйвере принтера задан режим печати Н страниц на лист или печати буклета. настройка надпечатки не срабатывает.

Настройки функции Водяной знак на вкладке Водяной знак/Надпечатка позволяют:

- Выбрать нужный водяной знак
- Создавать, редактировать или удалять водяные знаки
- Печатать рамки водяных знаков
- Печатать прозрачные (полупрозрачные) водяные знаки
- Распечатать водяной знак только на первой странице
- Распечатать водяной знак на всех страницах

Настройки функции Надпечатка на вкладке Водяной знак/Надпечатка позволяют:

- Выбрать заданную надпечатку
- Добавить или удалить файлы надпечаток
- Создать надпечатку (только драйвер принтера PCL)
- Настроить совмещение печати документа и надпечатки (только драйвер принтера PCL)
- Показать информацию по надпечатке (только драйвер) принтера PCL)
- Печатать надпечатку на все страницы, на первой странице, на четные или на нечетные страницы
- Разместить надпечатку на заднем или на переднем плане документа (только драйвер принтера PCL)

Вкладка Качество

Пункты на вкладке Качество позволяют:

- Переключать режимы цветной печати и печати в оттенках серого
- Выбрать настройку цветов принтера (Быстрая настройка цветов)
- Настроить разрешение печати
- Выбрать количество деталей графических узоров (только драйвер принтера PCL)
- Определить метод сжатия изображения (только драйвер принтера PCL)
- Выбрать режим экономичной печати
- Настроить формат загружаемых шрифтов
- Печатать используя шрифты принтера

Вкладка Прочее

Пункты на вкладке Прочее позволяют:

- Отменить при печати разбивку по листам программы Microsoft Excel
- Выбрать режим, при котором белый фон программы Microsoft PowerPoint не закрывает надпечатки (только драйвер принтера PCL)
- Отправить по э-почте извещение о завершении печати
- Показать информацию по версии драйвера принтера

Ограничение функций драйвера принтера, установленных с функцией «Показать и печатать» (Point and Print)

При использовании функции «Показать и печатать» (Point and Print) со следующими комбинациями сервера и клиента, некоторые функции драйвера принтера будут ограничены.

- Комбинации серверов и клиентов Сервер: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista Клиент: Windows Server 2008/Server 2003/XP/2000/Vista
- Ограничения распространяются на следующие функции: Печать Буклета, Пропустить пустые страницы, Лицевая страница обложки, Оборотная страница обложки, Промежуточная страница, Создать надпечатку, Печать надпечаток, Водяной знак



Применение программы Репортер (только Windows)

Работа с программой Репортер

Введение

Программа Репортер отображает информацию по текущему статусу принтера.

Программу Репортер можно установить с компакт-диска CD/DVD Utilities and Documentation.

Более подробная информация указана в руководстве Reference Guide на компакт-диске CD/DVD Utilities and Documentation.

Среда

Программа Репортер применима только на компьютерах с операционными системами Windows Server 2008/Vista/XP/ Server 2003/2000, подключенных к принтеру через порт Ethernet.

Запуск программы Репортер

Запустите программу Репортер следующим образом:

Windows Server 2008/Vista/XP/Server 2003

В меню «Пуск» выберите Все программы, Okidata, OKI C130n Status Monitor (Репортер OKI C130n), выберите OKI C130n Status Monitor (Репортер OKI C130n). Дважды щелкните значок репортера, который отображается на панели задач.

Windows 2000

В меню «Пуск» выберите **Программы, Okidata, OKI C130n Status Monitor** (Репортер OKI C130n), выберите **OKI C130n Status Monitor** (Репортер OKI C130n). Дважды щелкните значок репортера, который отображается на панели задач.

Применение программы Репортер

Вкладка Статус

- Секция выбора принтера Позволяет выбрать принтер, статус которого надо показать. Здесь также отображаются сообщения, выводимые на дисплей выбранного принтера.
- Рисунок В штатном режиме отображается логотип. При выявлении ошибки, появляется картинка принтера, на которой указано место обнаружения неполадки. Наличие красного или желтого фона на картинке, сигнализирует ошибку и приостановку печатного задания.
- Расширенные настройки Щелчком по кнопке Расширенные настройки открывается одноименное диалоговое окно. В диалоговом окне Расширенные настройки укажите надо ли запускать программу Репортер автоматически при запуске операционной системы и отправлять уведомление об ошибках по электронной почте.
- Предупреждения принтера Показывает сообщения, предупреждающие например о том, что кончается тонер.
- **Указания по возобновлению печати** Разъясняет порядок устранения неполадок и возобновления нормального режима печати.

Вкладка Расходный материал

Показывает оставшийся расчетный срок службы конкретного расходного материала в процентах.

Восстановить – Позволяет еще раз проверить и показать статус расходных материалов.



🖳 Щелчком по кнопке Справка открывается окно справки с объяснением функций программы Репортер. В этой справке указана более подробная информация.



🖹 Оставшийся срок службы расходных материалов, отображаемый в процентном выражении программой Репортер, может отличаться от фактического и указывается лишь в качестве информативной величины.

Идентификация предупреждений программы Репортер

При выявлении программой Репортер проблем с печатью, зеленый значок программы на панели задач Windows окрасится в желтый (предупреждение), оранжевый или красный (неполадка) цвет, в зависимости от серьезности проблемы.

Возобновление нормального статуса после предупреждения программы Репортер

При сигнализации программой Репортер проблем с печатью, откройте окно программы Репортер дважды щелкнув по значку программы на панели задач Windows. Программа Репортер выявит какой тип неполадки имеет место.

Завершение программы Репортер

Окно программы Репортер закрывается щелчком по кнопке **Закрыть**. При необходимости завершить программу Репортер, щелкните правой кнопкой мыши по значку программы на панели задач Windows, а потом щелкните по пункту **Конец**.



Панель управления принтером и меню конфигурации

Панель управления

С помощью панели управления, расположенной на верхней плоскости принтера, можно непосредственно управлять эксплуатацией принтера. На ее дисплее отображаются сообщения о статусе принтера, в том числе ситуации, требующие Вашего внимания.



Индикаторы и кнопки на панели управления

Номер	Индикатор	Не горит	Горит
1		Принтер не готов к загрузке данных.	Принтер готов к загрузке данных.
2		Принтер не требует внимания персонала.	Принтер требует внимания персонала (как правило на дисплее параллельно высвечивается сообщение о статусе).

Номер	Кнопка	Функция
3		 Позволяет двигаться вверх в структуре меню
		 На уровне опции, вводимой с помощью символов, показывает предыдущие доступные символы
4		 Позволяет двигаться вправо в структуре меню
		 Позволяет двигаться вправо в доступных опциях
5		 Позволяет двигаться вниз в структуре меню.
		 На уровне опции, вводимой с помощью символов, показывает следующие доступные символы
6		 Позволяет двигаться влево в структуре меню
		 Позволяет двигаться влево в доступных опциях
7		 Закрывает текущее меню
	Cancel	Позволяет отменить одно или все текущие распечатываемые или обрабатываемые задания:
		1. Нажмите кнопку Cancel.
		 Путем нажатия кнопки ▶ или ◀ выберите либо CANCEL JOB/CURRENT (Отменить задание/Текущее), либо CANCEL JOB/ ALL (Отменить задание/Все).
		 Нажмите кнопку ENTER. Печатное задание (задания) будет отменено.
8	ENTER	 Покажет систему меню.
		 Позволяет двигаться вниз в структуре меню.
	4	 Подтверждает текущую опцию
Индикаторы состояния тонера

Показанные на следующем рисунке индикаторы сигнализируют оставшийся объем желтого (Y), малинового (M), бирюзового (C) или черного (K) тонера.



Перечень меню конфигурации

Доступные с панели управления меню конфигурации принтера имеют следующую структуру.

Меню



🖳 Если пункт MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/ CONFIG/ENABLE (Главное меню/Система по умолчанию/ Безопасность/Конфигурация/Разрешить) настроен на ON (Вкл.), то главное меню открывается лишь после ввода пароля пользователя или пароля администратора. Открываемое меню зависит от уровня заданного пароля. Более подробная информация по паролям по умолчанию указана

в разделе «Меню SYSTEM DEFAULT» на странице 4-21.

Меню MAIN MENU

Меню PRINT MENU (Печать)

Меню позволяет распечатать информацию по принтеру, например страницу конфигурации или образцовую страницу.





🖹 Заводские настройки по умолчанию указаны жирным шрифтом.

MENU MAP	Настройки	YES /NO (Да	а/Нет)	
(Структура меню)	Распечатае	тся структур	а меню.	
CONFIGURATION	Настройки	УЕЅ /NO (Да	а/Нет)	
(Конфигурация)	Распечатается Страница конфигурации.			
STATISTICS	Настройки	УЕЅ /NO (Да/Нет)		
РАСЕ (Страница статистики)	Распечатается страница статистических данных, например по количеству распечатанных принтером страниц.			
FONT LIST	POST	Настройки	YES /NO (Да/Нет)	
(Перечень шрифтов)	SCRIPT	Распечатается список шрифтов PostScript.		
	PCL	Настройки	YES /NO (Да/Нет)	
		Распечатается список шрифтов PCL.		
DIRECTORY	Настройки	УЕЅ /NO (Да	а/Нет)	
LIST (Файлы каталога)	Распечатае Flash.	тся список каталогов на карте памяти		
DEMO	Настройки	YES /NO (Да	а/Нет)	
(Образцовая страница)	Распечатается Образцовая страница.			



Сставшийся объем расходных материалов и данные по заполнению страницы на вкладке статических данных могут отличаться от фактических и их следует принимать лишь в качестве информативных.

Меню PAPER MENU

Меню позволяет настроить используемую для печати бумагу.



- Данный пункт отображается лишь при наличии установленного опционального дуплексера (устройства двусторонней печати).
 - ** Данные пункты отображаются лишь в случае наличия установленного опционального нижнего податчика.

Все настройки по умолчанию указаны жирным шрифтом.

INPUT TRAY	TRAY 1 MODE	Настройки		AUTO/CASSETTE (Авто/Кассета)
(Входной лоток)	(Лоток 1 Режим)	При печати формата и т в драйвере, MEDIA SIS (Тип носите: MENU/INPU Бумага/Вход При выборе принимаюто При выборе в случае сов принтера и	из Лотка 1 м гипа бумаги, либо на пан ZE (Формат пя) в меню № UT TRAY/T ной лоток/Л AUTO, в кач я настройки CASSETTE впадения вс на панели уг	южно выбрать приоритет настроенного либо нели управления по пунктам носителя) и MEDIA TYPE MAIN MENU/PAPER PRAY 1 (Главное меню/ юток 1). нестве приоритетных в драйвере принтера. , печать включается лишь ех настроек в драйвере правления.
	тгау1 (Лоток 1)	MEDIA SIZE (Формат носителя)	Настройки	LETTER/LEGAL 14/ EXECUTIVE/A4/A5/B5/ B5(ISO)/STATEMENT/ LEGAL 13/ LEGAL 13.5/CUSTOM (Свой)
			Настройте в Лотке 1. Насл в Сее Насл в осл	формат бумаги, заряженной пройка по умолчанию зерной Америке LETTER. пройка по умолчанию пальных регионах A4.
		МЕDIA ТҮРЕ (Тип носителя)	Настройки Настройте	PLAIN PAPER /LABELS/ LETTERHEAD/ POSTCARD/THICK1/ THICK2 (Канцелярская бумага/Этикетки/ Фирменная/Открытки/ Толстая 1/Толстая 2) тип носителя, заряженного

INPUT	TRAY2	MEDIA	Настройки	LETTER/A4
ТRАҮ (Входной лоток)	(Лоток 2)	SIZE (Формат носителя)	Настройте в Лотке 2.	формат бумаги, заряженной
			Наст в Сее Наст в осп	пройка по умолчанию зерной Америке LETTER. пройка по умолчанию пальных регионах A4.
	CUSTOM SIZE (Свой размер)	WIDTH (xx) (Ширина (xx))	Настройки Укажите ши бумаги свои разми а пун WID2 В мой регий в мм, как м	 92-216 мм (3.63-8.50 дюйма)* * По размерам в дюймах на дисплее не отображается десятичный знак. Например 3,63 дюйма отображается как 363. ирину заряженной в Лотке 1 его размера. Делях для Северной Америки еры указываются в дюймах, кт соответственно как ТН (IN) (Ширина (дюймов)). делях для остальных онов размеры указываются я а пункт соответственно ИДДТН (ММ) (Ширина (мм)).

INPUT TRAY (Входной лоток)	CUSTOM SIZE (Свой размер)	LENGTH (xx) (Длина (xx))	Настройки	 По канцелярской бумаге 195-356 мм (7.69-14.01 дюйма)* По толстой бумаге 184-297 мм (7.24-11.70 дюйма)* * По размерам в дюймах на дисплее не отображается
				десятичный знак. Например 7,69 дюйма отображается как 769.
			Укажите дл бумаги свое	ину заряженной в Лотке 1 его размера.
			В мос разми а пун LENC В мос регис в мм, как I	делях для Северной Америки еры указываются в дюймах, ікт соответственно как GTH (IN) (Длина (дюймов)). делях для остальных онов размеры указываются , а пункт соответственно "ENGTH (MM) (Длина (мм)).
	AUTO	Настройки	ON/OFF (B	Зкл./Выкл.)
	СОNTINUE (Авт. про- должение)	При выборе когда факти соответству принтера. При выборе	ОFF, сигнал ческий форг ет формату, оп, ошибка	тизируется ошибка в случае мат заряженной бумаги не заданному в драйвере в случае несоответствия
		фактическої заданному в сигнализиру	го формата : 3 драйвере г /ется.	заряженной бумаги формату, іринтера, не
	TRAY	Настройки	YES/NO (Д	la/Нет)
	СНАІNING (Сцепле- ние лотков)	При выборе лотка в прос подача из д идентичного	YES в случа цессе печати ругого лотка о формата.	ае опорожнения заданного 4, автоматически включается , в котором заряжена бумага
		При выборе лотка, печат	NO в случае в прекраща	е опорожнения заданного ется.

INPUT	MAP	MODE	Настройки	ON /OFF (Вкл./Выкл.)
ТRАҮ (Входной	(Отобра- жение)	(Режим)	Позволяет функцию О	включить или выключить тображения лотков.
1010K)		LOGICAL TRAY 0-9 (Логичес- кий лоток	Настройки	РНУЅІСАL TRAY 1/ РНУЅІСАL TRAY 2 (Физический лоток 1/ Физический лоток 2)
		0–9)	Выберите л который бу, при получе драйвера п	лоток (Лоток 1 или 2), дет применен для печати нии принтером задания от ринтера иного изготовителя.
			РНҮЅІСАІ умолчанию (Логическої логических принят РНУ	ТRAY 2 принят по для LOGICAL TRAY 2 го лотка 2). Для остальных лотков по умолчанию VSICAL TRAY 1.
DUPLEX	Настройки	OFF/SHORTEDGE/LONGEDGE (Выкл./Короткая кромка/Длинная кромка)		
	При выборе с учетом сц	е LONGEDGE Јивания доку	, двусторонн мента в кних	няя печать осуществляется кной ориентации.
	При выборе с учетом сц	е SHORTEDG Јивания доку	Е, двусторон мента в алы	нняя печать осуществляется бомной ориентации.
ORIENTA-	Настройки	PORTRAIT	/LANDSCAF	⊵ (Книжная/Альбомная)
тіом (Ориента- ция)	Предназнач	нена для выбора ориентации носителя.		
PAGE	Настройки	ON/OFF (Br	кл./Выкл.)	
RECOVERY (Boccta-	Позволяет и удаления за	выбрать, будет ли страница печататься снова после застрявшей бумаги.		
страницы)	При выборе ОN, застрявшая страница распечатается снова.			
	При выборе застрявшая	е ОFF, печать а страница по	ь продолжае [.] овторно не р	тся со следующей страницы, аспечатывается.

Меню QUALITY MENU

Меню позволяет настроить параметры качества печати.



Все заводские настройки по умолчанию указаны жирным шрифтом.

REPLACE	BLACK	Настройки	YES /NO (Да/Нет)		
TONER (Заменить тонер)	(Черный)	При выборе YES, карусель развернется на черный тонер-картридж, который можно будет заменить. Более подробная информация по замене тонера указана в разделе «Замена тонер-картриджа» на странице 6-4.			
	CYAN	Настройки	YES /NO (Да/Нет)		
	(Бирюзовый)	При выборе бирюзовый заменить.	YES, карусель развернется на тонер-картридж, который можно будет		
		Более подре указана в ра странице 6-	обная информация по замене тонера азделе «Замена тонер-картриджа» на 4.		
	MAGENTA	Настройки	YES /NO (Да/Нет)		
	(Малиновый)	При выборе YES, карусель развернется на малиновый тонер-картридж, который можно будет заменить.			
		Более подробная информация по замене тонера указана в разделе «Замена тонер-картриджа» на странице 6-4.			
	YELLOW	Настройки	YES /NO (Да/Нет)		
	(Желтый)	При выборе YES, карусель развернется на желтый тонер-картридж, который можно будет заменить.			
		Более подробная информация по замене тонера указана в разделе «Замена тонер-картриджа» на странице 6-4.			
	REMOVE	Настройки	YES /NO (Да/Нет)		
	ALL (Вынуть все)	При выборе YES, принтер перейдет в режим выемки всех тонеров. Этот режим предназначен для замены всех тонер-картриджей одновременно			
		Более подробная информация по замене всех тонер-картриджей указана в разделе «Замена всех тонер-картриджей одновременно» на странице 6-10.			
TONER OUT	Настройки	STOP/CON'	ГINUE (Стоп/Продолжать)		
АСТІОN (Действие	При выборе S	STOP, печать а.	после опорожнения тонер-картриджа		
ствии тонера)	При выборе (пустом тонер	CONTINUE, печать будет продолжена даже при р-картридже.			

AIDC	REQUEST	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)			
	AIDC	При выборе изображени	YES, выполняется процедура доводки ия.			
	MODE	Настройки	ОN /OFF (Вкл./Выкл.)			
	(Режим)	При выборе	ON , выполняется доводка изображения.			
		При выборе выполняетс	ОFF, доводка изображения не я.			
P/H	Настройки	YES/NO (Да	а/Нет)			
СLEAN UP (Очистка печатной	При выборе Х головки.	YES, принте р	о перейдет в режим Очистки печатной			
головки)	Режим Очист очистки поль: Автоматичеси предусмотрен глазка печатн печатной голо	нистка печатной головки намного упрощает порядок ользователем глазка печатной головки. ческая очистка глазка печатной головки не трена. Более подробная информация по очистке чатной головки указана в разделе «Очистка глазка головки» на странице 7-9.				
IMAGE	Настройки	ON/ ОFF (Вкл./Выкл.)				
REFRESH (Обновление изобра- жений)	Используйте, появляются т	іте, когда на изображениях время от времени ся тонкие линии. ользование функции IMAGE REFRESH (ОБНОВЛЕНИ				
FOONOMY	ИЗОБР	Ажении) привооит к расхооу тонера.				
PRINT	Пастроики					
(Экономич- ная печать)	насыщенностью, которая является следствием расхода на печать меньшего количества тонера.					
	При выборе (количество то	ON, на печат ы онера.	ь будет расходоваться меньшее			
	При выборе С	FF, количест	во тонера на печать не ограничивается.			
DUPLEX SPEED	Настройки	АUTOMATI (Автоматиче	C/SPEED/QUALITY ески/Скорость/Качество)			
(Скорость	Позволяет вь	брать скоро	сть двусторонней печати.			
дуплекса)	При выборе 2 автоматическ	AUTOMATIC, KM.	, скорость печати принимается			
	При выборе SPEED, приоритетной является скорость печа однако это может ухудшить качество печати.					
	При выборе (поэтому скор качества.	QUALITY, пр ость печати (иоритетным является качество печати, будет уменьшена в целях улучшения ее			

Меню INTERFACE MENU

Меню предназначено для настройки интерфейса.

При изменении какой-либо настройки в пункте ETHERNET (например адреса TCP/IP), необходимо выполнить перезагрузку принтера.

При выходе из меню конфигурации после изменения настройки (путем нажатия клавиши +) появится приведенное ниже сообщение. Выберите YES (Да) и путем нажатия кнопки **Enter** перезагрузите принтер.



Допускается также выключить принтер и снова включить его спустя несколько секунд.





ECNU ПУНКТ MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/ CONFIG/ENABLE (Главное меню/Система по умолчанию/ Безопасность/Конфигурация/Разрешить) настроен на ON (Вкл.), то это меню открывается лишь после ввода пароля администратора.

Более подробная информация о пароле администратора по умолчанию указана в разделе «Меню SYSTEM DEFAULT» на странице 4-21.

Все заводские настройки по умолчанию указаны жирным шрифтом.

ETHER-	R- TCP/IP ENABLE	Настройки	YES/NO (Д	а/Нет)	
NET		(Разрешить)	При выборе	YES, TCP/IF	^р разрешается.
			При выборе	NO, TCP/IP запрещается.	
		IPV4	DHCP/	Настройки	YES /NO (Да/Нет)
			BOOTP	Позволяет автоматиче IP-адрес.	указать, нужно ли ески получать
				При выбор будет полу	е YES, IP-адрес чен автоматически.
				При выбор автоматиче будет.	е NO, IP-адрес ески получен не
		IPV4 ADDRESS	Настройки	192.168.001. 002	
			(Адрес IPv4)	Позволяет IPv4 принте эксплуатац	настроить адрес ера для его ии в сети.
				Значения в ▼, ◀, и ▶.	ведите кнопками 🛦,
				При вводе пункт DHCI автоматиче на NO (Нет	IP-адреса вручную, Р/ВООТР ески настраивается).
			DEFAULT ROUTER	Настройки	000.000.000. 000
		(Маршру- тизатор по умолча- нию)	Позволяет маршрутиз в сети имее введите кне и ▶.	ввести адрес IPv4 атора, если он ется. Значения опками ▲ , ▼ , ◀ ,	
		SUBNET MASK	Настройки	000.000.000. 000	
	(Маска подсети)	Позволяет подсети дл принтера в	ввести маску я эксплуатации сети.		
			Значения в ▼, ◀, и ▶.	ведите кнопками 🔺,	

ETHER-	TCP/IP	IPV4	ENABLE	Настройки	ҮЕЅ /NO (Да/Нет)
NET			АUTO IP (Разрешить авто IP)	Позволяет возможнос: закреплени настройке з неработаю или при ото При выбори будет получ При выбори автоматиче	выбрать гь автоматического ия адреса IPv4 при DHCP/BOOTP при щем PING, ARP сутствии отклика. е YES, IP-адрес чен автоматически. е NO, IP-адрес сски получен не
		труб	ENABLE	оудет. Настройки	YES/NO (Ла/Нет)
		11.00	(Разрешить)	При выборе разрешаето При выборе	e YES, IPv6 cя. e NO, IPv6
			ד השאים ד –	Запрещает	ля. тапрес Link-Local
			FIER (Идентифи- катор)	Показывае	Гадрес шик-соса.
			ENABLE	Настройки	YES /NO (Да/Нет)
		АОТО (Разрешить авто)	При выборе автоматиче IPv6 разрен	е YES, еская конфигурация цается.	
			При выборе автоматиче IPv6 запрев	е NO, еская конфигурация цается.	
			GLOBAL PREFIX (Глобаль- ный адрес)	Показывае адрес.	т глобальный
	IP SER-	ENABLE	Настройки	YES/NO (Д	а/Нет)
	VICES (Услуги	(Разрешить	При выборе	YES, HTTP	разрешается.
	IP)	HTTP)	При выборе	NO, HTTP 3a	апрещается.

ETHER-	IP SER-	DISABLE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)		
NET	VICES	FILTERS	При выборе	YES, фильтр разрешается.		
	(Услуги IP)	(Запретить фильтры)	При выборе	NO, фильтр запрещается.		
	-	DISABLE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)		
		IPSEC	При выборе	YES, IPSec разрешается.		
		(Запретить IPSec)	При выборе	NO, IPSec запрещается.		
	IPX/ SPX	FRAME TYPE	Настройки	AUTO/802.2/802.3/ ETHER II/SNAP		
		(Тип рамки)	Позволяет в в NetWare.	вести применение протокола		
	ETHER- NET SPEED (Скорость Ethernet)	Настройки АUTO/100 FULL DUPLEX/100 F DUPLEX/10 FULL DUPLEX/10 F DUPLEX (Авто/100 Полный дуплекс/ 100 Полудуплекс/10 Полный дуплеко 10 Полудуплекс)				
		Позволяет ввести скорость передачи сети и метод передачи при двусторонней коммуникации.				
	DIS-	Настройки	YES/ NO (Да	/Нет)		
	ABLE	При выборе	При выборе YES, функция IEEE802.1х разрешается.			
	(Запре- тить 802.1X)	При выборе NO, функция IEEE802.1x запрещается.				
	PS	Настройки	BINARY/QU	JOTED BINARY		
	PROTO- COL	Позволяет в в бинарном и	ыбрать получ или в символн	ение заданий PostScript ьном формате.		
USB	ENABLE	Настройки	YES/NO (Да	/Нет)		
	(Разре-	При выборе	YES, USB pa :	врешается.		
	шить)	При выборе	NO, USB запр	ещается.		
	JOB	Настройки	0- 60 -999			
	ТІМЕ- ОUТ (Тайм-аут задания)	Позволяет ввести продолжительность тайм-аута (в секундах) по истечении которого истечет задержка получения задания при использовании USB.				

Меню SYSTEM DEFAULT

Меню позволяет настроить порядок эксплуатации принтера, например время, по истечению которого принтер переходит в Экономичный режим.







Все настройки по умолчанию указаны жирным шрифтом.

PRINT	Настройки HIGH/STANDARD (Высокое/Стандартное)				
QUALITY (Качество печати)	Позволяет в	озволяет выбрать качество печати.			
COLOR	Настройки	COLOR/GRAYSCALE (Цвета/Оттенки серого)			
МОДЕ (Цветной режим)	Позволяет выбрать режим печати – цветной или в оттенках серого. Настройка цветного режима в драйвере принтера принимается в качестве приоритетной по отношению				

EMULA- TIONS	EMULA- DEFAULT TIONS (По умол-		AUTOMATI PCL XL/H	C /POSTSCRIPT/PCL5/ EX DUMP	
(Эмуля- ции)	чанию)	Позволяет выбрать язык эмуляции принтера. При выборе AUTOMATIC, принтер автоматически выберет язык эмуляции принтера из потока данных.			
	AUTO	Настройки	PCL5/POSTSCRIPT		
DEF2 (Автс умол нию)	DEFAULT (Авто по умолча- нию)	Предназначен для выбора языка описания принтера, если его можно идентифицировать по данным.			
	POST-	ERROR	Настройки	ON/ ОFF (Вкл./Выкл.)	
SCRIPT P2 (C ou	РАGE (Страница ошибок) Позволяет выбрать будет ли распечатана страница ошибок в случае выявления ошибки PostScript.				

EMULA- PCL TIONS (Эмуля- ции)	LINE TERMINA- TION (Окончание строки)	Настройки CR=CR LF=CRLF/ CR=CR LF=LF/ CR=CRLF LF=LF/ CR=CRLF LF=CRLF Позволяет выбрать определение кода CR/LF языка PCL.				
		(Шрифт)	SIZE (Шаг шрифта)	Позволяет ввести размеры растрового шрифта языка PCL.		
			FONT	Настройки	0 -32767	
			NUMBER (Номер шрифта)	Позволяет применяем	Позволяет ввести шрифт, применяемый языком PCL.	
			/	Отображаемый номер шрифта отвечает перечню шрифтов PCL. Инструкция по печати перечня шрифтов указана в разделе «Меню PRINT MENU (Печать)» на странице 4-6.		
			РОІМТ SIZE (Высота шрифта)	Настройки	400- 1200 - 99975	
				Позволяет контурного PCL.	ввести размеры шрифта языка	
			SYMBOL SET (Haбop	Позволяет ввести набор символов, применяемый языком PCL.		
		символов)	Настройкої является Р	й по умолчанию C8.		
STARTUP	START	Настройки YES/NO (Да/Нет)				
OPTIONS (Опции	РАСЕ (Печать стартовой страницы)	Позволяет выбрать, надо ли после включения принтера печатать вводную страницу.				
Surryena)		При выборе печатается в	YES, после включения принтера зводная страница.			
		При выборе NO, вводная страница не печатается.				

DATE &	Настройки	тгггммдд:	ггггммдд:ччммсс			
ТІМЕ (Дата и	Позволяет настроить дату и время на встроенных часах принтера.					
время)	Показ настройки происходит в следующей последовательности: год, месяц, день: часы, минуты, секунды.					
ENERGY SAVER	Настройки	15 MINUTES/ 30 MINUTES /1 HOUR/ 2 HOURS (15 минут/30 минут/1 час/2 часа)				
(Эконо- мичный режим)	Позволяет настроить время, по истечению которого принтер переходит в Экономичный режим.					
	2 HOURS предусмотрено лишь в моделях с питание, сети напряжением 120 В.					
SECURI-	CONFIG	ENABLE (Разре- шить)	Настройки	ON/ ОFF (Вкл./Выкл.)		
^{ТҮ} (Защита)	(Конфигу- рация)		Позволяет выбрать возможность защиты меню паролем.			
			При выборе паролем.	е ОN, все меню защищены		
		SET USER PASSWD (Настройка пароля пользова- теля)	Настройки: 1			
			Позволяет в разрешающ меню. Зада только в слу MENU/SYS CONFIG/E Система по КонфигураL ON (Вкл.).	зыбрать пароль, ций показ пользовательских нный пароль применяется учае когда пункт MAIN TEM DEFAULT/SECURITY/ NABLE(Главное меню/ умолчанию/Безопасность/ ция/Разрешить) настроен на		
			В составе п 16 знаков.	ароля допускается не более		
			🖹 Пуст	ые пароли запрещены.		

	SET ADMIN	Настройки: последние шесть цифр МАС-адреса принтера.			
РАЅЅѠѺ (Настрой пароля админи- стратора		PASSWD (Настройка пароля админи- стратора)	Позволяет выбрать пароль, разрешающий показ администраторских меню. Заданный пароль применяется только в случае когда пункт MAIN MENU/SYSTEM DEFAULT/SECURITY/ CONFIG/ENABLE(Главное меню/ Система по умолчанию/Безопасность/ Конфигурация/Разрешить) настроен на ON (Вкл.).		
			В составе пароля допускается не более 16 знаков.		
			🖹 Пустые пароли запрещены.		
FORMAT ERASE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)			
(Формати ровать)	FLASH (Стереть Flash)	Позволяет настроить надо ли инициировать память Flash RAM.			
	/	При выборе	При выборе YES, инициируется память Flash RAM.		
RESTORE	RESTORE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)		
/SAVE (Boccta-	FACTORY (Boccta-	Позволяет выбрать восстановление заводских настроек всех пунктов меню.			
Сохра- нить)	водскую)	При выборе YES, будет восстановлена заводская настройка по умолчанию всех пунктов меню.			
	SAVE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)		
	CUSTOM (Сохранить свои)	Позволяет сохранить все измененные пункты меню.			
		При выборе YES (Да), все изменения сохраняются.			
	RESTORE	Настройки	YES/ NO (Да/Нет)		
	CUSTOM (Загрузить свои)	Позволяет отредактировать пункты меню согласно сохраненным настройкам.			
		При выборе настройка п	YES, принимается сохраненная унктов меню.		

Меню SERVICE MENU

Меню позволяет сервисному мастеру настроить принтер и выполнить регламентные работы. Меню не предназначено для пользователей.

Меню LANGUAGE MENU

ENGLISH/FRENCH/	Язык показа меню и сообщений на
GERMAN/SPANISH/	дисплее можно настроить на один
ITALIAN/	из имеющихся языков в меню.
PORTUGUESE/DUTCH/	По умолчанию принят English.
CZECH/POLISH	Названия языков отображаются на
	дисплее на соответствующих языках,
	например GERMAN отображается как
	DEUTSCH.

Обращение с носителями

5

Печатные носители

Носители Форматы носителей			Лоток*	Двустор.	
	Дюймы	Миллиметры		печать	
Letter	8,5 × 11,0	215,9 × 279,4	1/2	Да	
Legal	8,5 × 14,0	215,9 × 355,6	1	Нет	
Statement	5,5 × 8,5	140,0 × 216,0	1	Нет	
Executive	7,25 × 10,5	184,0 × 267,0	1	Нет	
A4	8,2 × 11,7	210,0 × 297,0	1/2	Да	
A5	5,9 × 8,3	148,0 × 210,0	1	Нет	
B5	7,2 × 10,1	182,0 × 257,0	1	Нет	
B5 (ISO)	6,9 × 9,8	176,0 × 250,0	1	Нет	
Legal 13	8,5 × 13,0	216,0 × 330,0	1	Нет	
Legal 13.5	8,5 × 13,5	215,9 × 342,9	1	Нет	
Свой, не менее**	3,6 × 7,7	92,0 × 195,0	1	Нет	
Свой, не более**	8,5 × 14,0	216,0 × 356,0	1	Нет	
Примечания: * Лоток 1 = Многофункциональный Поток 2 = Топько канцепярская бумага и бланки					
** При применении толстого картона					
Размеры не менее 92,0 × 184,0 мм (3,6 × 7,25 дюйма).					
Размеры не более 216,0 × 297,0 мм (8,5 × 11,7 дюйма).					

Спецификация

Размеры пользовательских печатных носителей должны находится в пределах указанных в таблице, ввести их надо в драйвере принтера.

Виды носителей

Прежде чем приобретать большое количество носителей, распечатайте на образцы этих носителей несколько пробных документов для проверки качества печати.

Носители храните в фирменной упаковке, в горизонтальной плоскости вплоть до их зарядки в устройство.

Канцелярская бумага

Емкость	Лоток 1 До 200 листов, в зависимости от плотности бумаги		
	Лоток 2	До 500 листов, в зависимости от плотности бумаги	
Ориентация	Печатной стороной вверх		
Печатный носитель в драйвере	Канцелярская		
Плотность	60–90 г/м² (16–24 фн)		
Двусторонняя печать	Для автоматической двусторонней печати применима только канцелярская бумага формата А4 или Letter.		

Применяйте канцелярскую бумагу

Предназначенную для печати на офисных лазерных принтерах, например обычную или рециклированную канцелярскую бумагу

Примечание

Не применяйте следующие печатные носители, которые могут ухудшить качество печати, застрять в устройстве или привести к выходу устройства из строя.

НЕ применяйте носители

- Со специальными слоями (копирку или бумагу пропитанную краской)
- Бумагу с копировальным слоем
- Неутвержденные носители для термоперевода (с теплочувствительным слоем, бумага для термопечати, переводная термобумага)
- Переводные картинки
- Самокопировальная бумага
- Специальные носители для струйных принтеров (весьма тонкая бумага, глянцевая пленка, почтовые открытки и т.п.)

- Уже отпечатанные на принтере, копире или факсе
- Покрытые слоем пыли
- Мокрые (или влажные)

🖹 Храните носители в помещении при относительной влажности от 15 % до 85 %. На влажной или мокрой бумаге тонер плохо закрепляется.

- Многоспойные
- С клейким слоем
- Загнутые, скомканные, свернутые, с рельефом, скрученные или волнистые
- Перфорированные, дырчатые или надорванные
- Слишком гладкие, шероховатые или рельефные
- Разной плотности лицевой и оборотной стороны (тисненые)
- Слишком тонкие или слишком толстые
- Прихваченные статическим разрядом
- С позолотой или фольгой, слишком светлые
- Термочувствительные или не выносящие температуру закрепления 180 °C (356 °F)
- Неправильной формы (разной ширины или срезанные наискось)
- Склеенные клеем или скотчем, скрепленные скрепками, кнопками, лентами, пружинами, пуговицами и т.п.
- Отбеленные хлором
- Любые другие неутвержденные носители

Толстый картон

Бумага плотностью более 90 г/м² (24 фн) считается толстым картоном. Попробуйте печатать на все виды толстого картона и убедитесь в достаточной скорости и качестве печати, а также в отсутствии сдвигов изображения на странице.

Емкость	Лоток 1 До 50 листов, в зависимости от толщины		
	Лоток 2	Не поддерживается	
Ориентация	Печатной стороной вверх		
Печатный носитель в драйвере	Толстая 1 (91–163 г/м²) Толстая 2 (164–209 г/м²)		
Плотность	91–209 г/м² (25–55,9 фн)		
Двусторонняя печать	Не поддерживается		

НЕ применяйте толстый картон

В лотке вперемешку с другими типами печатных носителей (которые могут застрять)

Самоклейкие этикетки

Лист этикеток состоит из самой этикетки (печатная сторона), клеевого слоя и бумаги-подкладки.

- Свойства самоклейкой этикетки должны отвечать требуемым свойствам канцелярской бумаги.
- Самоклейкие этикетки должны покрывать всю площадь бумаги-подкладки, не допускается наличие открытого клеевого слоя.

На листы самоклейких этикеток можно печатать в режиме сплошной печати. Однако это может отразиться на подаче листов, надежность которой зависит от свойств материала и условий окружающей среды. При наличии сбоев, отмените режим сплошной печати и загружайте в устройство листы этикеток поштучно.

Разбивку страницы сначала проверьте на листе канцелярской бумаги. Дополнительная информация по печати на самоклейкие этикетки может иметься в инструкции к программе печати.

Емкость	Лоток 1 До 50 листов этикеток, в зависимости от толщины		
	Лоток 2	Не поддерживается	
Ориентация	Печатной стороной вверх		
Печатный носитель в драйвере	Этикетки		
Двусторонняя печать	Не поддер	живается	

Применяйте листы самоклейких этикеток

Утвержденные для печати на лазерных принтерах

НЕ применяйте листы самоклейких этикеток

- С которых этикетки сами отклеиваются или явно отстают от клейкого слоя
- С отклееной бумагой-подкладкой или открытым клеевым слоем



🖹 Этикетки могут приклеится в блоке закрепления и привести к застреванию носителей.

Перфорированные или разрезанные

Не применяйте





Глянцевую бумагу-подкладку

Этикетки по всей площади листа (без перфорации)

Фирменная бумага

Разбивку страницы сначала проверьте на листе канцелярской бумаги.

Емкость	Лоток 1 До 50 листов, в зависимости от формата и толщины		
	Лоток 2	Не поддерживается	
Ориентация	Печатной стороной вверх		
Печатный носитель в драйвере	Фирменна	я	
Двусторонняя печать	Не поддер	живается	

Открытки

Разбивку страницы сначала проверьте на листе канцелярской бумаги.

Емкость	Лоток 1 До 50 открыток, в зависимости от толщины	
	Лоток 2	Не поддерживается
Ориентация	Печатной	стороной вверх
Печатный носитель в драйвере	Открытка	
Двусторонняя печать	Не поддер	живается

Применяйте

Применяйте открытки

■ Утвержденные для печати на лазерных принтерах

НЕ применяйте открытки

- С обработанной поверхностью
- Предназначенные для струйных принтеров
- Перфорированные или разрезанные
- Отпечатанные или цветные



Изогнутые открытки распрямите прежде чем заряжать их в Лоток 1.

Гнутые или скомканные







Зона печати

Зона печати ограничена каймой шириной около 4,2 мм (0,165") со всех сторон печатного носителя.

На каждом формате имеется зона печати, в которой устройство может печатать чисто и без искажения

Такая зона зависит как от аппаратных ограничений (физические размеры носителя и краев, требуемые устройством, так и от программных (емкость доступной буферной памяти для печати всей страницы). Гарантируемая отображаемая



(печатаемая) область любого формата носителя равняется размерам страницы за вычетом 4,2 мм (0,165") со всех сторон листа.



🗎 В режиме цветной печати на носители формата Legal действуют следующие ограничения.

- Длина зоны печати от передней кромки бумаги составляет 339,6 мм (13,4"). (Однако свободная зона составляет до 4,2 мм (0,165") от передней кромки.)
- Нижнее поле составляет 16,0 мм (0,63").

Края страницы

Края настраиваются в программе. Некоторые программы позволяют настроить свои форматы и края, в иных предусмотрены лишь стандартные форматы и края. При выборе стандартного формата, Вы можете из-за ограничения зоны печати потерять часть изображения на странице. Если в программе есть возможность установить свои размеры страницы, то оптимальные результаты Вы получите путем настройки гарантируемых размеров печатной зоны.

Зарядка носителей

Подготовка печатных носителей

Выньте пачку бумаги из упаковки и отложите в сторону верхнюю и нижнюю страницу. Потом выньте из пачки штук 200 страниц, пролистайте их, а затем зарядите эту пачку в лоток.



<u>Примечание</u>

Не смотря на то, что принтер сконструирован для печати на широкий диапазон носителей, он не предназначен для какого-либо специального носителя, за исключением обычной канцелярской бумаги. Продолжительная печать на специальные носители (такие как самоклейкие этикетки или толстый картон) может негативно отразится на качестве печати или ресурсе печатного механизма.

При дозарядке носителей, сначала обязательно выньте из лотка оставшиеся носители. Добавьте их к дозаряжаемым носителям, а затем подбейте всю пачку по краям. Потом зарядите ее в принтер.

Не заряжайте вперемешку носители разных типов или размеров, они могут застрять в принтере.

Лоток 1 (многофункциональный)

Более подробная информация по типам и форматам носителей, которые можно зарядить в Лоток 1, указана в разделе «Печатные носители» на странице 5-2.

Зарядка канцелярской бумаги

 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1.



2 Раздвиньте направляющие так, чтобы между ними было достаточно места.



3 Зарядите носители печатной стороной вверх.





🖳 Обратите внимание на то, чтобы заряженная пачка носителя не превышала метку 🔻 . максимальной зарядки. В лоток можно зарядить сразу до 200 листов (80 г/м² [21 фт]) канцелярской бумаги.









Другие носители

При зарядке не канцелярской бумаги, а иных носителей, настройте в целях достижения оптимального качества печати в драйвере принтера соответствующий носитель – Этикетки или Толстая.
Зарядка самоклейких этикеток, открыток, толстого картона или фирменной бумаги

1 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1.



2 Выньте из лотка все носители.

3 Раздвиньте направляющие так, чтобы между ними было достаточно места.





4 Зарядите носители печатной стороной вверх.



В лоток можно зарядить сразу до 50 листов.





5 Сместите направляющие вплотную к пачке носителя.



6 Установите на свое место пылезащитную крышку.



Лоток 2

В Лоток 2 можно зарядить только канцелярскую бумагу формата A4 или Letter.

Зарядка канцелярской бумаги

1 Выдвиньте Лоток 2 до упора.











Зарядка носителей



🖹 Обратите внимание на то, чтобы заряженная пачка носителя не превышала метку 100 %. В лоток можно зарядить сразу до 500 листов (80 г/м² [21 фн]) канцелярской бумаги.





4 Прижмите прижимную

она зафиксировалась в нижнем положении.

пластину носителей так, чтобы







7 Зарядите Лоток 2 обратно в принтер.



Двусторонняя печать

Для двусторонней печати подберите бумагу с высокой степенью непрозрачности. Непрозрачность представляет собой способность бумаги устранить просвечивание изображения на оборотной стороне бумаги. Низкая степень непрозрачности бумаги (ее прозрачность) приводит в к тому, что изображение отпечатанное с одной стороны бумаги видно и с ее другой стороны. Данные по краям приведены в прикладной программе. В целях проверки степени непрозрачности бумаги сделайте пробную распечатку.

Двустороннюю печать можно выполнять в ручном или автоматическом режиме, если в составе принтера имеется и задан дуплексер.

<u>Примечание</u>

Для автоматической двусторонней печати применима только канцелярская бумага формата А4 или Letter плотностью 60–90 г/м² (16–24 фн). См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.

Режим двусторонней печати не поддерживается на самоклеящихся этикетках, открытках, толстом картоне и фирменной бумаге.

Автоматическая двусторонняя печать

В первую очередь убедитесь в том, что в составе принтера имеется устройство двусторонней печати (дуплексер).

Данные по настройке краев в режиме двусторонней печати приведены в прикладной программе.

В режиме Место переплета доступны следующие настройки.



Автоматическая двустороння печать также срабатывает при настройке по функции «Н страниц на лист» опции Буклет.

При выборе опции Буклет имеются в наличии следующие настройки пункта Очередность.



- **1** Зарядите в лоток канцелярскую бумагу.
- 2 В драйвере принтера введите режим двусторонней печати.
- **3** Щелкните по кнопке **ок**.



Приемный лоток

Все носители поступают в приемный лоток на верхней плоскости принтера лицевой стороной вниз. Емкость приемного лотка принтера составляет 100 листов канцелярской бумаги плотностью 80 г/м² (21 фн).



🗎 Перегрузка приемного лотка может привести к застреванию носителей. их свертыванию или прихвату статическим разрядом.

Хранение печатных носителей

Хранение печатных носителей

Носители храните в фирменной упаковке, в горизонтальной плоскости вплоть до их зарядки в принтер.

Носители, хранимые длительное время без фирменной упаковки, могут чрезмерно высохнуть и застрять в принтере.

- Ненужные носители запакуйте обратно в фирменную упаковку и храните в горизонтальной плоскости в сухом и темном месте.
- Не подвергайте носители воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерно высоких температур (более 35 °C [95 °F]) и пыли.
- Не прислоняйте печатные носители к иным предметам и не храните их в вертикальном положении.

Прежде чем печатать на долго хранимые носители, распечатайте пробную страничку и проверьте качество печати.



Замена расходного материала

Замена расходного материала

Примечание

Несоблюдение рекомендация согласно настоящему руководству может привести к утрате гарантии.

Тонер-картриджи

В принтере имеются четыре тонер-картриджа: черный, желтый, малиновый и бирюзовый. В тонер-картриджами обращайтесь осторожно, чтобы не замарать тонером себя и принтер.



Устанавливайте в принтер исключительно новые тонер-картриджи. При зарядке в принтер б/у тонер-картриджа, не регистрируется оставшееся в нем количество тонера.



🖹 Тонер не токсичен. При попадании тонера на кожу, смойте его холодной водой с обыкновенным мылом. При попадании тонера на одежду. постарайтесь как можно тшательнее стряхнуть его. Если на одежде останется пятно, простирните ее в холодной (но не в горячей) воде.

ВНИМАНИЕ

При попадании тонера в глаза немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Примечание

Использование расходных материалов компаний, отличных от OKI, может привести к аннулированию гарантии, если будет выявлено, что повреждение было вызвано использованием таких расходных материалов.

При замене тонер-картриджа используйте только фирменный тонер-картридж OKI, предназначенный для конкретного типа принтера. Тонер-картриджи храните:

- В фирменной упаковке до тех пор, пока не настанет необходимость в их установке.
- В сухом, прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей (из-за перепадов температур).

Температура хранения должна составлять не более 35 °C (95 °F) при относительной влажности воздуха не более 85 % (без конденсации). Резкое перемещение тонер-картриджей с мороза в теплое, влажное помещение может привести к конденсации влажности, что негативно отразится на качестве печати. В связи с этим рекомендуется тонер-картриджи перед установкой отогреть в течение часа в помещении.

В горизонтальном положении при манипуляции и хранении.

Не переворачивайте тонер-картриджи и не храните их в вертикальном положении или вверх ногами, тонер может внутри слежаться или неравномерно рассыпаться.



 Не подвергайте тонер-картриджи воздействию морского воздуха или коррозийных газов типа аэрозолей.

Замена тонер-картриджа

Примечание

В процессе замены тонер-картриджа проследите за тем. чтобы тонер не высыпался. Рассыпанный тонер немедленно сотрите сухой. мягкой салфеткой.

Если по пункту TONER OUT ACTION (Действие при отсутствии тонера) В МЕНЮ MAIN MENU/OUALITY MENU/TONER OUT ACTION (Главное меню/Меню Качество/Действие при отсутствии тонера) настроена опция STOP (Стоп), то при опорожнении тонер-картриджа высвечивается сообщение X TONER OUT/REPLACE XXXX (Кончился тонер Х/Заменить ХХХХ), где вместо знаков X и XXXX указан цвет тонера. При замене тонер-картриджа действуйте следующим образом.

🖹 ECЛИ ПО ПУНКТУ TONER OUT ACTION (Действие при отсутствии тонера) в меню MAIN MENU/OUALITY MENU/ TONER OUT ACTION (Главное меню/Меню Качество/Действие при отсутствии тонера) настроена опция CONTINUE (Продолжать), то высвечивается сообщение X TONER OUT (Кончился тонер Х).

Выясните на дисплее панели управления какой именно тонер кончился. В следующем порядке разверните карусель в положение замены соответствующего тонер-картриджа.

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится
	X TONER OUT (Кончился тонер X) REPLACE XXXX (Заменить XXXX)
	или
	X TONER OUT (Кончился тонер X)
Enter 4J	МЕЛИ (Меню) МАІЛ МЕЛИ (Главное меню)
Enter ∢J	MAIN MENU (Главное меню) PRINT MENU (Меню Печать)
► × 2	MAIN MENU (Главное меню) QUALITY MENU (Меню Качество)

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится
Enter 4	QUALITY MENU (Меню Качество) REPLACE TONER (Заменить тонер)
Enter 4	REPLACE TONER (Заменить тонер) BLACK (Черный)
ажимайте пока не отобразится соответствующий цвет (X).	REPLACE TONER (Заменить тонер) Х
Enter 4	Х *YES (Да)
Enter 4	*YES IS SELECTED (Выбрано Да)
	Потом появится OPEN DOOR AND (Открыть крышку и) REPLACE X TONER (Заменить тонер X)

- 2 Откройте переднюю крышку.

🖹 Прежде чем открывать переднюю крышку откройте Лоток 1, если он еще не открыт.



3 Убедитесь в том, что вперед сместился тот тонер-картридж, который надо заменить.

🖹 Рукоятки тонер-картриджей окрашены в соответствующие цвета.

4 Жмите на рукоятку тонер-картриджа вниз до тех пор, пока тонер-картридж не освободится и слегка не выдвинется на вас. Выньте тонер-картридж.

崖 Не прокручивайте карусель тонер-картриджей вручную. Не пытайтесь прокрутить карусель силой, это может привести к выходу ее из строя.



Примечание

Не прикасайтесь к обозначенным на рисунке контактам.



<u>Примечание</u>

При ликвидации пустого тонер-картриджа соблюдайте действующие в стране правила. Не бросайте его в огонь. Более подробная информация указана в разделе «Тонер-картриджи» на странице 6-2.





🖹 Не прикасайтесь к ролику картриджа и постарайтесь не поцарапать его.





8 Подравняйте штифты с обеих сторон тонер-картриджа с их направляющими и вставьте тонер-картридж в принтер.

🖹 Прежде чем задвинуть тонер-картридж, убедитесь в том, что его цвет совпадает с цветом щитка на карусели тонер-картриджей.



Примечание

Не прикасайтесь к обозначенным на рисунке контактам.





9 Прижмите тонер-картридж так, чтобы он стал на свое место.



10 Закройте переднюю крышку.





После замены тонер-картриджа принтер должен выполнить цикл калибровки (длится около 2 минут). Открытие верхней или передней крышки принтера до появления сообщения IDLE (Простой) приведет к приостановке цикла калибровки принтера и его повторению.

Замена всех тонер-картриджей одновременно

<u>Примечание</u>

В процессе замены тонер-картриджа проследите за тем, чтобы тонер не высыпался. Рассыпанный тонер немедленно сотрите сухой, мягкой салфеткой.

Заменить одновременно все тонер-картриджи можно с помощью режима REMOVE ALL (Вынуть все).

Для применения режима REMOVE ALL, действуйте следующим образом:

1 Нижеуказанным образом переключите принтер в режим REMOVE ALL.

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится
	IDLE (Простой)
Enter	МЕЛИ (Меню)
4	MAIN MENU (Главное меню)
Enter	MAIN MENU (Главное меню)
4	PRINT MENU (Меню Печать)
► × 2	MAIN MENU (Главное меню) QUALITY MENU (Меню Качество)
Enter	QUALITY MENU (Меню Качество)
4	REPLACE TONER (Заменить тонер)
Enter	REPLACE TONER (Заменить тонер)
4	BLACK (Черный)

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится
•	REPLACE TONER (Заменить тонер) REMOVE ALL (Вынуть все)
Enter 4	REMOVE ALL (Вынуть все) *NE (Нет)
	REMOVE ALL (Вынуть все) YES (Да)
Enter 4	*YES (Да) IS SELECTED (Выбрано)
	Потом появится OPEN DOOR AND (Открыть крышку и) REMOVE M TONER (Вынуть тонер X)

- Режим REMOVE ALL (Вынуть все) нельзя прекратить до завершения всей операции (даже при нажатии кнопки Cancel). В случае ошибочного переключения принтера в режим REMOVE ALL (Вынуть все) из данного режима можно выйти путем четырехкратного открытия и закрытия передней крышки (шаг 2 на странице 6-5 и шаг 10 на странице 6-9).
- 2 Путем выполнения действий по пп. 2 10 в разделе «Замена тонер-картриджа» на странице 6-4 6-10 заменить малиновый тонер-картридж.
- 3 Идентичным образом замените тонер-картриджи бирюзового, черного и желтого цвета.
 - К После замены тонер-картриджа принтер должен выполнить цикл калибровки (длится около 2 минут). Открытие верхней или передней крышки до перезапуска принтера приведет к приостановке цикла калибровки и его повторению после закрытия крышки.
- 4 Путем трехкратного нажатия кнопки ▲ закройте меню конфигурации.

Замена блока отображения

При замене блока отображения используйте только фирменный блок отображения OKI, предназначенный для конкретного типа принтера.

- 1 Откройте верхнюю крышку.
 - При наличии в приемном лотке бумаги, прежде чем открывать верхнюю крышку, выньте бумагу и откиньте лоток.



2 Приподнимите блок отображения за рукоятку слегка вверх и назад. Затем аккуратно выньте блок отображения в вертикальном направлении из принтера.



<u>Примечание</u>

При ликвидации отработанного блока отображения соблюдайте действующие в стране правила. Не бросайте его в огонь.



<u>Примечание</u>

Не прикасайтесь к фотобарабану и ленте переноса блока отображения.



4 Аккуратно вставьте новый блок отображения в вертикальном направлении в принтер, а затем слегка прижмите блок отображения на себя.









🖹 После замены блока отображения принтер должен выполнить цикл калибровки (длится около 2 минут). Открытие верхней или передней крышки принтера до появления сообщения IDLE (Простой) приведет к приостановке цикла калибровки принтера и его повторению.

Замена блока закрепления

Для достижения оптимальной производительности и качества печати пользуйтесь только фирменными блоками закрепления OKI, предназначенными для конкретного типа принтера.

1 Выключите устройство и отключите от него шнур питания.



<u>Примечание</u>

Внутри устройства находятся детали, которые нагреваются до высоких температур. Прежде чем заменять блок закрепления подождите минут 20 после отключения устройства, а потом убедитесь в том, что секция блока закрепления имеет комнатную температуру, иначе можно обжечься.

- 2 Откройте верхнюю крышку.

🖹 При наличии в приемном лотке бумаги, прежде чем открывать верхнюю крышку, выньте бумагу и откиньте поток.





3 Сместите синие рукоятки назад до упора.



4 Приподнимите блок закрепления за синие рукоятки и выньте его из устройства.



Примечание

Не прикасайтесь к соединительным разъемам на блоке закрепления и в устройстве.





5 Подготовьте новый блок закрепления.



6 Сместите разделительные рычажки блока закрепления на себя до упора.



Выньте разделительный материал блока закрепления, а затем верните разделительные рычажки блока закрепления в исходное положение.



<u>Примечание</u>

Постарайтесь не прикасаться к датчику конца бумаги и к поверхности барабана блока закрепления.



8 Возъмите новый блок закрепления за синие рукоятки (с каждой стороны по одной), приподнимите его и в вертикальном направлении вставьте в устройство.



Примечание

Не прикасайтесь к датчику конца бумаги в блоке закрепления.

<u>Примечание</u>

Не прикасайтесь к соединительным разъемам на блоке закрепления и в устройстве.







10 Аккуратно закройте верхнюю крышку.



11 Подключите шнур питания и включите устройство.



7

Уход за принтером

Уход за принтером



ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте все указания на предупредительных табличках и действуйте в соответствии с ними. Таблички размещены на внутренних плоскостях крышек и в разных точках внутри принтера.

Эксплуатируя принтер, соблюдайте осторожность, это позволит продлить его ресурс. Несоблюдение указанных инструкций может привести к выходу принтера из строя и аннулированию гарантийных обязательств. Пыль и клочки бумаги внутри принтера приводят к ухудшению качества печати и эффективности эксплуатации принтера, поэтому принтер необходимо регулярно чистить. В процессе очистки действуйте следующим образом.

🕂 ОСТОРОЖНО!

Перед уборкой выключите принтер, отключите от него шнур питания и все кабели интерфейса. Проследите за тем, чтобы вовнутрь принтера не попала вода или иные жидкости, которые могут привести к удару током или выходу принтера из строя.

🎊 ВНИМАНИЕ

Устройство закрепления может оказаться горячим. После открытия верхней крышки, температура устройства закрепления постепенно падает (ожидайте один час).



- В процессе очистки внутренних узлов принтера или при устранении застрявшего носителя, будьте осторожны, поскольку блок закрепления и другие узлы внутри принтера могут быть горячими.
- Не ставьте на верхнюю плоскость принтера никаких посторонних предметов.
- Для очистки принтера возьмите мягкую тряпку.
- В процессе очистки не распыляйте чистящее средство непосредственно на поверхность принтера, при попадании его вовнутрь могут выйти из строя схемы принтеры.
- Для чистки не применяйте абразивные или коррозийные растворы, растворители и реактивы типа спирта или бензина.
- Любое чистящее средство сначала опробуйте на малой плоскости и убедитесь в том, что оно никак не повреждает поверхность принтера.
- Не применяйте острые или шероховатые предметы (проволочные или пластмассовые мочалки).

- Крышки принтера обязательно закрывайте аккуратно. Не создавайте лишних вибраций.
- Не прикрывайте принтер сразу же после отключения. После отключение принтер должен немного остыть.
- Не оставляйте крышки принтера слишком долго в открытом положении, в частности в хорошо освещенных помещениях. Свет негативно отражается на блоке отображения.
- В процессе печати принтер не открывайте.
- Не подбивайте пачку бумаги на принтере.
- Не смазывайте и не разбирайте принтер.
- Не наклоняйте принтер.
- Не прикасайтесь к электрическим контактам, преобразователям и лазерным устройствам. Это может привести к выходу принтера из строя и ухудшению качества печати.
- Своевременно вынимайте отпечатанные листы из приемного лотка. Перегрузка лотка может привести к застреванию бумаги в принтере или свертыванию отпечатанных листов.
- В процессе перемещения принтер держите в горизонтальной плоскости, чтобы внутри не высыпался тонер.
- Поднимая принтер, держите его за узлы, изображенные на рисунке вправо.
- Прежде чем перемещать принтер, снимите пылезащитную крышку и закройте Лоток 1.
- При наличии установленного Лотка 2, дополнительного устройства и дуплексера, снимите их с принтера и переместите отдельно.



При попадании тонера на руки, вымойте их в холодной воде с обыкновенным мылом.

<u>/</u> ВНИМАНИЕ

При попадании тонера в глаза, немедленно промойте их холодной водой и обратитесь к врачу.

Убедитесь в том, что все вынутые в процессе чистки из принтера узлы, были возвращены на свои места.

Очистка принтера



Прежде чем приступать к очистке, выключите принтер и отключите шнур питания от сети. При очистке глазка печатной головки убедитесь в том, что принтер включен.

Наружные узлы

Панель управления



Вентиляционные отверстия



Наружные узлы принтера



Внутренние узлы

Очистка подающих роликов

1 Откройте верхнюю крышку.

При наличии в приемном лотке бумаги, прежде чем открывать верхнюю крышку, выньте бумагу и откиньте лоток.



2 Приподнимите блок отображения за рукоятку слегка вверх и назад. Затем аккуратно выньте блок отображения в вертикальном направлении из принтера.



Примечание

Не прикасайтесь к фотобарабану и ленте переноса блока отображения.





Вынутый блок отображения установите в горизонтальном положении, как показано на рисунке справа. Блок отображения положите так, чтобы он лежал горизонтально и исключалось его загрязнение. Не оставляйте блок отображения вынутым дольше чем 15 минут и не кладите его под прямые лучи (например солнечные).

3 Очистите подающие ролики мягкой сухой тряпкой.

Вид снизу



🕂 ВНИМАНИЕ

Зона вокруг блока закрепления нагревается до высоких температур. Контакт с любой точкой помимо обозначенных рычажков может привести к ожогам. При ожоге немедленно охладите кожу холодной водой и обратитесь к врачу.



Примечание

Прикосновение к поверхности ролика переноса может привести к ухудшению качества печати. Постарайтесь не прикасаться к поверхности ролика переноса.






5 Аккуратно закройте верхнюю крышку.



Очистка глазка печатной головки

1 В нижеследующем порядка переключите принтер в режим Р/Н CLEAN UP (Очистки печатной головки).

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится	
	IDLE (Простой)	
Enter	МЕЛИ (Меню)	
4	МАІЛ МЕЛИ (Главное меню)	
Enter	MAIN MENU (Главное меню)	
4	PRINT MENU (Меню Печать)	
► × 2	MAIN MENU (Главное меню) QUALITY MENU (Меню Качество)	
Enter	QUALITY MENU (Меню Качество)	
4	REPLACE TONER (Заменить тонер)	
► × 3	QUALITY MENU (Меню Качество) Р/Н CLEAN UP (Очистки печатной головки)	
Enter	Р/Н CLEAN UP (Очистки печатной головки)	
4	*YES (Да)	
Enter	*YES (Да)	
4	IS SELECTED (Выбрано)	
	Потом появится OPEN DOOR (Открыть крышку) REMOVE TONER (Вынуть тонер)	



При необходимости отменить режим Р/Н CLEAN UP (Очистки печатной головки), нажмите кнопку Cancel.

- 2 Откройте переднюю крышку.
 - 🖹 Прежде чем открывать переднюю крышку откройте Лоток 1. если он еще не открыт.



- 3 Малиновый тонер-картридж переместится в положение замены. Жмите на рукоятку тонер-картриджа вниз до тех пор, пока тонер-картридж не освободится и слегка не выдвинется на вас. Выньте тонер-картридж.

🖹 После выемки малинового тонер-картриджа в принтере появится зазор, позволяющий легко очистить глазок печатной головки.





Примечание

Не прикасайтесь к обозначенным на рисунке контактам.



4 Закройте переднюю крышку.



🖹 Тонер-картриджи будут в принтере вращаться.



5 Как только тонер-картриджи перестанут вращаться, откройте верхнюю крышку.





6 Приподнимите блок отображения за рукоятку слегка вверх и назад. Затем аккуратно выньте блок отображения в вертикальном направлении из принтера.



Примечание

Не прикасайтесь к фотобарабану и ленте переноса блока отображения.



Вынутый блок отображения установите в горизонтальном положении как показано на рисунке справа. Блок отображения положите так, чтобы он лежал горизонтально и исключалось его загрязнение. Не оставляйте блок отображения вынутым дольше чем 15 минут и не кладите его под прямые лучи (например солнечные).



7 Протрите глазок печатной головки мягкой, сухой салфеткой.

Вид снизу



ВНИМАНИЕ

Зона вокруг блока закрепления нагревается до высоких температур. Контакт с любой точкой помимо обозначенных рычажков может привести к ожогам. При ожоге немедленно охладите кожу холодной водой и обратитесь к врачу.



Примечание

Прикосновение к поверхности ролика переноса может привести к ухудшению качества печати. Постарайтесь не прикасаться к поверхности ролика переноса.



8 Аккуратно вставьте блок отображения в вертикальном направлении в принтер, а затем слегка прижмите блок отображения на себя.







10 Как только тонер-картриджи перестанут вращаться, откройте переднюю крышку.



11 Подравняйте штифты с обеих сторон тонер-картриджа с их направляющими и вставьте тонер-картридж в принтер.



<u>Примечание</u>

Не прикасайтесь к обозначенным на рисунке контактам.







13 Закройте переднюю крышку.



Очистка подающих роликов носителей для Лотка 2

Прежде чем приступать к очистке подающих роликов носителей для Лотка 2, снимите с принтера дуплексер.

- 1 При наличии дуплексера, снимите его.
- 2 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1. Закройте Лоток 1 и приемный лоток.
- 3 Приподнимите принтер с Лотка 2 и временно поставьте его на устойчивую ровную плоскость.

崖 Если дуплексер не установлен, снимите фиксаторы с задней панели аппарата перед попыткой отделить принтер от Лотка 2. (См. страницу 9-5)



4 Очистите подающие ролики носителей мягкой, сухой салфеткой.







6 Откройте Лоток 1 и верните на свое место пылезащитную крышку.

7 Если при выполнении действия 1 дуплексер был снят, установите его опять, иначе повторно установите фиксаторы (см. страницу 9-5).

Очистка подающих роликов носителей для дополнительного устройства

Прежде чем приступать к очистке подающих роликов носителей для дополнительного устройства, снимите с принтера дуплексер.

- 1 При наличии дуплексера, снимите его.
- 2 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1. Закройте Лоток 1 и приемный лоток.
- 3 Приподнимите принтер с дополнительного устройства и временно поставьте его на устойчивую ровную плоскость.



4 Очистите подающие ролики носителей мягкой, сухой салфеткой.







- 6 Откройте Лоток 1 и верните на свое место пылезащитную крышку.
- 7 Если по п.1 с принтера был снят дуплексер, верните его на свое место.

Очистка подающих роликов в дуплексере

1 Откройте крышку дуплексера.



2 Очистите подающие ролики мягкой сухой тряпкой.

3 Аккуратно закройте крышку дуплексера.







Устранение неполадок

Введение

В настоящем разделе приведена информация, целью которой является помочь Вам в процессе решения проблем, которые могут иметь место при эксплуатации принтера или по крайней мере подсказать пути поиска нужных ресурсов данных.

Печать странички конфигурации принтера	страница 8-3
Профилактика застревания печатных носителей	страница 8-4
Проход печатных носителей в принтере	страница 8-5
Выемка застрявших носителей	страница 8-5
Решение проблем с застрявшими носителями	страница 8-19
Устранение иных неполадок	страница 8-21
Решение проблем с качеством печати	страница 8-26
Сообщения о состоянии, об ошибках и сервисные сообщения	страница 8-32

Печать странички конфигурации принтера

Путем печати странички конфигурации Вы можете убедиться в правильности работы принтера.

Нажмите кнопку	Пока на дисплее не появится	
	IDLE (Простой)	
Enter	МЕЛИ (Меню)	
4	MAIN MENU (Главное меню)	
Enter	МАІН МЕНЦ (Главное меню)	
4	PRINT MENU (Меню Печать)	
Enter	PRINT MENU (Меню Печать)	
4	MENU MAP (Структура меню)	
•	PRINT MENU (Меню Печать) CONFIGURATION (Конфигурация)	
Enter	CONFIGURATION (Конфигурация)	
4	YES (Да)	
Enter	Распечатается страничка конфигурации,	
4	а на дисплее появится IDLE (Простой).	

Профилактика застревания печатных носителей

Убедитесь в том, что:

Носители отвечают паспортным данным принтера.

Носители не загнуты, особенно их передняя кромка.

Принтер стоит на ровной, твердой и горизонтальной плоскости.

Печатные носители хранятся в сухом месте при нормальной влажности.

Обязательно устанавливайте направляющие в Лотке 1 после зарядки носителей (неправильно установленные направляющие могут привести к ухудшению качества печати, застреванию бумаги в принтере или к выходу принтера из строя).

Печатные носители заряжаются в лоток рабочей стороной вверх (большинство изготовителей обозначает рабочую сторону стрелкой на обертке пачки бумаги).

Избегайте от:

Носителей с загнутыми краями, скомканных или сложенных пополам.

Подачи нескольких листов носителей одновременно (выньте их из лотка и пролистайте так, чтобы листы не слипались).

Зарядки в один лоток носителей нескольких типов/форматов.

Переполнения лотка.

Переполнения приемного лотка (емкость приемного лотка составляет 100 листов, большее количество листов может привести к застреванию носителей).

Проход печатных носителей в принтере

Если Вы будете знать по какой схеме носители проходят в принтере, Вам будет проще найти место, в котором носители застряли.

- 1. Приемный лоток
- 2. Блок отображения
- 3. Карусель тонер-картриджей
- 4. Лоток 1
- 5. Лоток 2 (вспомогательный)
- 6. Блок закрепления
- 7. Дуплексер



Выемка застрявших носителей

В процессе устранения застрявших носителей действуйте осторожно, попытайтесь вынуть их не разрывая. Клочки носителей могут заблокировать проход в принтере и стать причиной повторного застревания носителей. Застрявшие носители по второму разу не заряжайте.

<u>Примечание</u>

На тех печатных носителях, которые не прошли через блок закрепления, остался термически не закрепленный тонер. Последним можно испачкаться, поэтому в процессе устранения застрявшего носителя постарайтесь не прикасаться к нему. Обратите внимание на то, чтобы тонер не просыпался вовнутрь принтера.

МВНИМАНИЕ

Не закрепленный тонер испачкает руки, одежду и все, на что он попадет. С одежды тонер аккуратно стряхните. Если на одежде останется пятно, простирните ее в холодной (но не в горячей воде). При попадании тонера на кожу, вымойте их в холодной воде с обыкновенным мылом.

ВНИМАНИЕ

При попадании тонера на кожу, смойте его холодной водой с обыкновенным мылом.

В случае, если и после выемки застрявшего носителя индикаторы на панели управления продолжают сигнализировать застрявший носитель, откройте и закройте верхнюю крышку принтера. Сигнализация застрявшего носителя должна прекратиться.

Сообщение о застрявших носителях и их устранение

Сообщение о застрявших носителях	Страница
СНЕСК ТКАУ1 (Проверить Лоток 1)	Данное сообщение отображается в следующих случаях.
РАРЕК (Бумага)	 В Лотке 1 отсутствуют носители.
🗘 (отображается периодически)	 Застрял носитель в процессе подачи из Лотка 1.
PRESS ENTER	В первом случае зарядите в лоток носители, а потом нажмите кнопку Enter.
	во втором случае, деиствуите по указаниям на странице 8-13.
PAPER JAM (Застряла бумага) FUSER (Блок закрепления)	страница 8-7
РАРЕК ЈАМ (Застряла бумага) ЕХІТ (Выход)	страница 8-7
РАРЕК ЈАМ (Застряла бумага) TRANSFER (Лента переноса)	страница 8-7
РАРЕК ЈАМ ТКАУ2 (Застряла бумага в Лотке 2)	страница 8-14
OPEN TOP COVER	
РАРЕК ЈАМ (Застряла бумага) DUPLEX (Дуплексер)	страница 8-17

Устранение застрявших в принтере носителей

- 1 Откройте верхнюю крышку.
 - При наличии в приемном лотке бумаги, прежде чем открывать верхнюю крышку, выньте бумагу и откиньте лоток.



2 Приподнимите блок отображения за рукоятку слегка вверх и назад. Затем аккуратно выньте блок отображения в вертикальном направлении из принтера.



Примечание

Не прикасайтесь к фотобарабану и ленте переноса блока отображения.





Вынутый блок отображения установите в горизонтальном положении, как показано на рисунке справа. Блок отображения положите так, чтобы он лежал горизонтально и исключалось его загрязнение. Не оставляйте блок отображения вынутым дольше чем 15 минут и не кладите его под прямые лучи (например солнечные).





3 Сместите разделительные рычажки устройства фиксации назад до упора.



ВНИМАНИЕ

Зона вокруг блока закрепления нагревается до высоких температур. Контакт с любой точкой помимо обозначенных рычажков может привести к ожогам. При ожоге немедленно охладите кожу холодной водой и обратитесь к врачу.



4 Выньте все застрявшие носители.



В случае застревания носителя вблизи блока закрепления, выньте носитель из-под блока закрепления как показано на рисунке вправо.





🖹 Если носитель из-под блока закрепления не вынимается, приподнимите крышку блока закрепления, а потом вытяните носитель сверху.





пылезащитную крышку с Лотка 1 и выньте носители.



Примечание

Не прикасайтесь к датчику конца бумаги в блоке закрепления.



Примечание

Прикосновение к поверхности ролика переноса может привести к ухудшению качества печати. Постарайтесь не прикасаться к поверхности ролика переноса.





5 Верните разделительные рычажки устройства фиксации в исходное положение.



6 Аккуратно вставьте блок отображения в вертикальном направлении в принтер, а затем слегка прижмите блок отображения на себя.



7 Аккуратно закройте верхнюю крышку.



Устранение носителей, застрявших в принтере в процессе подачи из Лотка 1

1 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1.



2 Осторожно выньте застрявшие носители.











Устранение носителей, застрявших в принтере в процессе подачи из Лотка 2

1 Выдвиньте Лоток 2 до упора.







3 Удалите все застрявшие носители.

🖹 При необходимости снимите пылезащитную крышку с Лотка 1 и закройте лоток.







5 Пролистайте пачку бумаги и подбейте ее.

6 Прижмите прижимную пластину носителей так, чтобы она зафиксировалась в нижнем положении.



7 Зарядите носители обратно в Лоток 2 и верните на свое место крышку лотка.





8 Зарядите Лоток 2 обратно в принтер.



9 Путем открытия и закрытия верхней крышки сбросьте сообщение о застрявшем носителе.





Устранение носителей, застрявших в дуплексере

1 Откройте крышку дуплексера.







🖹 Застрявшие носители вынимайте обязательно по направлению подачи. как показано на рисунке.





🖹 При застревании носителя в нижнем проеме подачи, в случаях когда носитель не торчит наружу так, чтобы его можно было вытянуть, вращайте колесико с правой стороны по направлению стрелки до тех пор, пока носитель не удастся вынуть.







Решение проблем с застрявшими носителями



В случае частого застревания бумаги в определенном узле, необходимо его проверить, очистить или отремонтировать. Причиной частого застревания также может быть применение неподдерживаемых печатных носителей.

Признак	Причина	Решение
Подается по несколько листов сразу.	Не подбита передняя кромка носителей.	Выньте носители и подбейте их. Затем зарядите носители обратно в лоток.
	Влажные носители.	Выньте влажные носители и зарядите сухие.
Продолжается сигнализация застрявшего носителя.	Для перезапуска принтера откройте и закройте верхнюю крышку принтера.	Откройте и закройте верхнюю крышку.
	В принтере остался застрявший носитель.	Убедитесь в том, что из принтера были устранены все застрявшие носители.
Носители застряли в дуплексере.	В принтере заряжены неприменимые носители (несоответствующего формата, плотности, вида и т.п.).	Применяйте качественные и рекомендованные носители. См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.
		Режим автоматической двусторонней печати применим лишь для канцелярской и рециклированной бумаги формата А4 или Letter, при наличии дуплексера и настройке соответствующего типа носителя в драйвере.
		Убедитесь в том, что в Лотке 1 не заряжены носители нескольких разных форматов.
		В режиме двусторонней печати не печатайте на толстом картоне, самоклеящихся этикетках, открытках или фирменной бумаге.
	Носители постоянно застревают.	Убедитесь в том, что из прохода дуплексера были устранены все застрявшие носители.

Признак	Причина	Решение
Некоторые носители застревают.	Носители неправильно заряжены в лотке.	Выньте застрявшие носители, а остальные носители зарядите как следует.
	В лотке заряжено слишком много носителей.	Выньте из лотка лишние носители и зарядите лишь разрешенное количество.
	Направляющие не установлены по формату носителей.	Установите направляющие в соответствии с форматом носителей.
	В принтер заряжены согнутые или скомканные носители.	Выньте носители, распрямите их и зарядите обратно. При повторном застревании, перестаньте такими носителями пользоваться.
	Влажные носители.	Выньте влажные носители и зарядите сухие.
	Носители своих форматов, самоклейкие этикетки, открытки, картон, или листы фирменной бумаги заряжены в Лотке 2.	Специальные печатные носители заряжайте только в Лоток 1.
	Рекомендуемые марки листов самоклейких этикеток неправильно заряжены в Лотке 1.	Заряжайте указанные носители в соответствии с инструкцией их изготовителя.
	В принтере заряжены неприменимые носители (несоответствующего формата, плотности, вида и т.п.).	Применяйте качественные и рекомендованные носители См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.
	Загрязнен подающий ролик.	Очистите подающий ролик. Более подробно см. раздел См. раздел «Очистка подающих роликов» на странице 7-5.

Устранение иных неполадок

Признак	Причина	Решение
Отсутствует питание принтера.	Шнур питания неправильно подключен в розетку электросети.	Выключите принтер и убедитесь в том, что шнур питания подключен в розетку правильно. Затем снова включите принтер.
	По всей вероятности неисправна розетка, к которой подключен принтер.	Подключите в розетку иной электроприбор и проверьте ее работоспособность.
	Не сработал главный выключатель (положение I).	Сместите выключатель в положение ВЫКЛ. (О), а потом опять в положение ВКЛ. (I).
	Принтер подключен к розетке, напряжение или частота которой не отвечают паспортным данным принтера.	Убедитесь в том, что электросеть отвечает требованиям, указанным в Дополнении А в разделе «Технические параметры».
На панели управления принтером появилось	По всей вероятности поврежден один из тонер-картриджей.	Выньте тонер-картриджи и проверьте их. При наличии повреждения одного из них, замените его.
сообщение X TONER LOW (Кончается тонер) намного раньше, чем Вы предполагали.	Печатались документы с высоким процентом покрытия страницы.	Более подробная информация указана в Дополнении А в разделе «Технические параметры».
Не распечаты- вается страничка конфигурации.	В лотке нет бумаги.	Проверьте наличие носителя как минимум в Лотке 1, правильность зарядки носителя в лоток и установки лотков в принтере.
	В принтере застрял носитель.	Удалите застрявший носитель.
Признак	Причина	Решение
---	---	--
Печать идет слишком медленно.	Принтер работает в режиме медленной печати (например печати на толстой бумаге или прозрачной пленке).	Печать на специальных носителях идет гораздо медленнее чем печать на бумаге. Прежде чем печатать на канцелярскую бумагу, убедитесь в том, что в драйвере принтера настроен соответствующий носитель.
	Принтер находится в экономичном режиме.	Переход с экономичного в нормальный режим займет определенное время.
	Слишком сложное печатное задание.	Подождите. Ничего не поделаешь.
	Установлен тонер-картридж, предназначенный для иного региона или неутвержденный тонер-картридж (на дисплее появится сообщение X INCORRECT).	Установите тонер-картридж ОКІ, предназначенный для Вашего принтера.
В процессе печати из принтера поступают	Поврежден или опорожнился один из картриджей.	Проверьте тонер-картриджи. Их опорожнение приводит к неполной печати изображений или ее полному отсутствию.
пустые листы.	Заряжен несоответствующий тип носителя.	Убедитесь в том, что настроенный в драйвере носитель отвечает фактически заряженному в принтере.
Принтер перешел в режим IDLE (Простой) не дожидаясь Вашего изменения настроек в меню.	В процессе изменения настроек в меню в течение двух минут не было выполнено никакой операции.	Попав в структуру меню, измените нужное в течение двух минут.

Признак	Причина	Решение
Не все страницы печатаются.	Кто-то нажал на кнопку Cancel.	Проследите, чтобы в процессе печати Вашего задания другие пользователи не жали на кнопку Cancel на панели управления.
Не все страницы печатаются.	В лотке нет бумаги.	Проверьте наличие носителя в лотке, правильность зарядки носителя в лоток и установки лотков в принтере.
	Печатается документ с надпечаткой, которая не создавалась в соответствующем драйвере принтера.	Распечатайте файл надпечатки используя соответствующий драйвер принтера.
Часто происходит перезапуск или просто отключение принтера.	Шнур питания неправильно подключен в розетку электросети.	Выключите принтер и убедитесь в том, что шнур питания подключен в розетку правильно. Затем снова включите принтер.
	Произошла системная ошибка.	Свяжитесь с центром технической поддержки.

Признак	Причина	Решение
Возникают проблемы в процессе двусторонней	Печать идет на несоответствующий носитель или принтер неправильно налажен.	При автоматической двусторонней печати сначала убедитесь в том, что в составе принтера установлен дуплексер.
печати.		Убедитесь в том, что в принтере заряжен соответствующий тип носителя.
		 Для автоматической двусторонней печати применима только канцелярская бумага формата А4 или Letter.
		В режиме двусторонней печати не печатайте на этикетках, открытках, толстом картоне, фирменной или канцелярской бумаге иного формата нежели А4 или Letter.
		 Убедитесь в том, что в Лотке 1 не заряжены носители нескольких разных форматов.
		Убедитесь в том, что дуплексер установлен в драйвере для Windows (вкладка Свойства/ Конфигурировать).
		В драйвере принтера (вкладка Разбивка) выберите настройку Двусторонняя.
Принтер издает	Принтер не стоит на ровной плоскости.	Поставьте принтер на ровную, жесткую, горизонтальную плоскость.
посторонние звуки.	Неправильно установлены лотки.	Выньте лоток, из которого идет подача носителей и снова вставьте его в принтер.
	В принтер попал посторонний предмет.	Выключите принтер и извлеките из него посторонний предмет. Если Вам не удастся извлечь посторонний предмет самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.

Признак	Причина	Решение
Деформиро- ванные носители.	Носители пропитались влажностью или промокли.	Выньте влажные носители и зарядите сухие.
Ве бла под В п нет ноо (не фо вид	Вероятно поврежден блок закрепления или подающий ролик.	Проверьте данные узлы на предмет повреждения. По необходимости свяжитесь с центром технической поддержки.
	В принтере заряжены неприменимые носители (несоответствующего формата, плотности, вида и т.п.).	Применяйте качественные и рекомендованные носители. См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.
Принтер не держит соответствую щую дату и время.	Истек срок службы батареи резервирования.	Обратитесь в центр технической поддержки.

Решение проблем с качеством печати

Признак	Причина	Решение
Печатаются пустые страницы или на страницах имеются пустые пятна.	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
	Влажные носители.	Не храните носители в помещении с высокой влажностью. Выньте влажные носители и зарядите сухие.
	Настойка печатного носителя в драйвере не соответствует фактически заряженному в принтере носителю.	Зарядите в принтер соответствующий печатный носитель.
	Электросеть не соответствует паспортным данным принтера.	Подключите принтер в розетку электросети, параметры которой отвечают паспортным данным принтера.
	В принтер подается по несколько листов сразу.	Выньте носители и проверьте не прихватило ли их статическим разрядом. Пролистайте канцелярскую бумагу или иной носитель и зарядите обратно.
	Носители неправильно заряжены в лотке.	Выньте носители, подбейте их на ровной плоскости, зарядите обратно и установите как следует направляющие.
Вся страница черная или одноцветная.	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.

Признак	Причина	Решение
Слишком светлая	Загрязнен глазок печатной головки.	Очистите глазок печатной головки.
печать, цвета блеклые.	Влажные носители.	Выньте из принтера влажные носители и зарядите взамен сухие.
Printer	В картридже кончается тонер.	Замените тонер-картридж.
	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	Неправильно настроен носитель печати.	При печати на самоклейких этикетках, открытках, картоне или фирменной бумаге выполните соответствующую настройку в драйвере принтера.
Слишком темная печать.	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
Printer Printer Printer	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
Печать размытая, фон несколько смазан,	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
изображение получается тусклым. Printer Printer Printer Printer	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.

Признак	Причина	Решение
Неравномер- ная насыщенность печати или	Один из тонер- картриджей поврежден или в нем кончается тонер.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
Printer Printer	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
Printer	Принтер не стоит на ровной плоскости.	Поставьте принтер на ровную, жесткую, горизонтальную плоскость.
Неравномер- ная или пятнистая печать.	Влажные носители.	Не храните носители в помещении с высокой влажностью. Выньте влажные носители и зарядите взамен сухие.
Pri Drinter er Printer	В принтере заряжены неприменимые носители (несоответствующего формата, плотности, вида и т.п.).	Применяйте качественные и рекомендованные носители. См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.
	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
Тонер как следует не	Влажные носители.	Выньте влажные носители и зарядите сухие.
закрепляется или на ощупь сыпется.	В принтере заряжены неприменимые носители (несоответствующего формата, плотности, вида и т.п.).	Применяйте качественные и рекомендованные носители См. раздел «Печатные носители» на странице 5-2.

Признак	Причина	Решение
Тонер как следует не закрепляется или на ощупь сыпется.	Неправильно настроен носитель печати.	При печати на самоклейких этикетках, открытках, картоне или фирменной бумаге выполните соответствующую настройку в драйвере принтера.
Появились какие-то пятна или части изображения на предыду- щей странице	Неправильно установлен или поврежден один или несколько картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
На оборотной стороне бумаги	Проход носителей загрязнен тонером.	Распечатайте пару пустых страниц, это позволит прочистить проход.
(в режиме одно- или двусторонней печати) появились пятна тонера АВСДЕГ АВСДЕГ	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.

Признак	Причина	Решение
На листах с регулярным	Загрязнен глазок печатной головки.	Очистите глазок печатной головки.
шагом появи- лись белые, черные или цветные пятна или полосы.	Поврежден тонер-картридж.	Выньте тонер-картридж соответствующего цвета. Замените тонер-картридж соответствующего цвета.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
Сбои изображения.	Загрязнен глазок печатной головки.	Очистите глазок печатной головки.
Drinter Printer Frinter Printer	Разгерметизировался тонер-картридж.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	Поврежден тонер-картридж.	Выньте тонер-картридж соответствующего цвета. Замените тонер-картридж соответствующего цвета.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
На листах появились	Принтер не стоит на ровной плоскости.	Поставьте принтер на ровную, жесткую, горизонтальную плоскость.
горизонталь- ные полосы.	Проход носителей загрязнен тонером.	Распечатайте пару пустых страниц, это позволит прочистить проход.
Printer	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.

Признак	Причина	Решение
Печатаются абсолютно иные цвета.	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи и убедитесь в том, что тонер лежит в них равномерно. Потом зарядите картриджи обратно.
	Тонер-картриджи почти или полностью опорожнились.	Проверьте нет ли на панели управления принтером сообщения X TONER LOW (Кончается тонер X) или X TONER OUT (Кончился тонер X). По необходимости замените соответствующий тонер-картридж.
Несоответст- вующее согласование	Неправильно установлен блок отображения.	Выньте блок отображения и установите его как следует.
цветов, цвета перемешаны или на каждой странице печатаются по другому.	По всей вероятности поврежден один или несколько тонер- картриджей.	Выньте тонер-картриджи из принтера и проверьте их на наличие повреждений. При наличии повреждения, замените их.
	Влажные носители.	Выньте влажные носители и зарядите сухие.
Цвета не так переданы или низкая насыщенность	По всей вероятности поврежден блок отображения.	Выньте блок отображения из принтера а и проверьте его на наличие повреждений. При наличии повреждений, замените его.
ЦВЕТА. Printer Printer Printer Printer		Выполните процедуру AIDC (Auto-Image Density Control). В меню панели управления выберите пункт MAIN MENU/QUALITY MENU/ AIDC/REQUEST AIDC (Главное меню/Меню Качество/ AIDC/Запрос AIDC) и выберите значение YES (Да).

Если проблему не удается указанным образом устранить, свяжитесь по этому вопросу с центром технической поддержки.

Сообщения о статусе, об ошибках и сервисные сообщения

Сообщения о статусе, об ошибках и сервисные сообщения высвечиваются на дисплее панели управления. Информируют о состоянии принтера и способствуют выявлению причин целого ряда неполадок. Пока не изменятся причины появления сообщения, данное сообщение с дисплея не исчезнет.

Сообщения	Значение	Решение
CALIBRATING	После замены тонер-картриджей и после перезапуска принтера при изменении условий эксплуатации, принтер автоматически выполняет цикл AIDC (Auto-Image Density Control). Данная операция способствует надежной эксплуатации принтера и оптимизирует качество печати.	Ничего делать не надо.
CANCELLING JOB	Отменяется печатное задание.	
ENERGY SAVER	Принтер находится в экономичном режиме, позволяющем при простоях экономить электроэнергию. При получении печатного задания перейдет в течение 33 секунд в нормальный режим эксплуатации. Принтер также перейдет в нормальный режим эксплуатации при нажатии любой кнопки на панели управления.	
IDLE	Принтер включен и готов к загрузке данных.	
INITIALIZING	Идет инициация принтера.	
PRINTING	Идет печать.	

Стандартные сообщения о статусе

Сообщения	Значение	Решение
PROCESSING	Принтер обрабатывает данные.	Ничего делать
OKI C130 STARTING PRINTER	Принтер запускается.	не надо.
PORT AUTH ACTIVE	Идет аутентификация порта IEEE802.1x.	
WARMING UP	Принтер нагревается	
REFRESHING	Принтер регулирует распределение тонера.	

Сообщение об ошибках (Предупреждения)

Сообщения	Значение	Решение
CHECK TRAY1 PAPER	Лоток 1 пустой.	Зарядите в Лоток 1 носители и нажмите кнопку Enter .
(Отооражается периодически)	В Лотке 1 застряли носители.	Выньте застрявшие носители.
PRESS ENTER		
I/C END	Кончился срок	Замените блок
I/C LIFE END	служоы олока отображения.	отооражения.
I/C LOW	Кончается срок службы блока отображения.	Подготовьте новый блок отображения.
TRAY 2 IS EMPTY	Лоток 2 пустой.	Зарядите носители в Лоток 2.
TRAY 2 OPEN	Кассета Лотка 2 не установлена или не полностью закрыта.	Закройте Лоток 2 или печатайте из другого лотка.
VIDEO I/F ERROR	Вышел из строя видеоинтерфейс принтера.	Выключите принтер Спустя несколько секунд снова включите его.
X INCORRECT	Тонер-картридж <i>X</i> оказался неутвержденного типа.	Установите тонер-картридж ОКІ соответствующего типа.

Сообщения	Значение	Решение
X MEMORY ERROR	Произошла ошибка памяти тонер-картриджа.	Установите указанный тонер-картридж снова.
X TONER LOW	Тонер-картридж <i>X</i> почти пустой.	Подготовьте новый тонер-картридж указанного цвета.
X TONER OUT (Индикатор Ready: Горит. Индикатор Attention: Не горит)	Тонер-картридж <i>х</i> пустой.	Замените указанный тонер-картридж. Печать может продолжаться, но ее качество не гарантируется.

Сообщения об ошибках (Информация для персонала)

Сообщения	Значение	Решение
AUTH TIMEOUT	Автоматически сработал выход пользователя из-за аутентификации порта IEEE802.1х.	Настройте новую аутентификацию порта IEEE802.1х и войдите снова.
AIDC ERROR	Неисправность AIDC.	Откройте и закройте переднюю крышку – автоматически выполнится процедура AIDC.
BELT ERROR	Принтер выявил несоответствующее расположение печатного изображения на ленте переноса.	Проверьте тонер-картриджи бирюзового и черного тонера и замените их при наличии износа. Если ошибка данным образом не устраняется, свяжитесь с Технической поддержкой.
DUPLEX UNIT PANEL OPEN	Открыта крышка дуплексера.	Закройте крышку дуплексера.
DOWNLOAD IMAGE INVALID	В процессе актуализации кода произошла ошибка.	Повторите процесс актуализации еще раз.
PAPER JAM DUPLEX	В опциональном дуплексере застряли носители.	Найдите и удалите застрявший носитель.
PAPER JAM EXIT	В секции блока закрепления застряла бумага.	
PAPER JAM FUSER		
PAPER JAM TRANSFER	В секции ролика переноса застряли носители. Застревание данного типа означает, что носители не поступили в секцию выхода бумаги.	

Сообщения	Значение	Решение
PAPER JAM TRAY 2	Носители застряли при подаче из Лотка 2.	Найдите и удалите застрявший носитель.
РUT "формат" " <i>вид</i> " IN TRAY 1	Формат бумаги, на которую надо печатать не соответствует формату бумаги, заданному в драйвере принтера.	Зарядите соответствующую бумагу в Лоток 1 и нажмите кнопку Enter, затем введите формат и тип бумаги.
РUT " <i>формат"</i> " <i>вид"</i> IN TRAY 2	Настроенный в драйвере принтера формат бумаги не соответствует заряженному в Лотке 2.	 Откройте Лоток 2 и выясните фактический формат бумаги. Закройте Лоток 2.
		Укажите соответствующий формат бумаги в пункте MAIN MENU/PAPER MENU/INPUT TRAY/ TRAY2/MEDIA SIZE (Главное меню/Бумага/ Входной лоток/Лоток 2/ Формат носителя).
TOP COVER OPEN	Открыта верхняя крышка принтера.	Закройте верхнюю крышку.
	Не установлен блок отображения.	Установите блок отображения.
	Установлен несовместимый с принтером блок отображения.	Замените блок отображения на соответствующий.
X TONER LIFE END	Кончился срок службы тонер-картриджа <i>х</i> .	Замените указанный тонер-картридж.

Сообщения	Значение	Решение
X TONER MISSING	Не установлен тонер-картридж <i>X</i> .	Установите тонер-картридж <i>х</i> .
X TONER OUT	Тонер-картридж х пустой.	Замените указанный тонер-картридж.
(Индикатор Ready: Не горит. Индикатор Attention: Горит)		Если по пункту MAIN MENU/ QUALITY MENU/ TONER OUT ACTION (Главное меню/Качество/ Действие при отсутствии тонера) настроена опция CONTINUE (Продолжать), то печать может продолжаться. Однако ее качество не гарантируется.

Сервисное сообщение

Это сообщение сигнализирует серьезную неполадку, которую может устранить лишь квалифицированный сервисный мастер. При появлении одного из следующих сообщений выключите и снова включите принтер. Если проблему не удалось устранить, обратитесь к своему дилеру или в авторизированный сервисный центр.

Сообщения	Значение	Решение
SERVICE CALL XXXX (Сервисный вызов XXXX)	Выявлена неполадка узла, обозначаемая сервисным кодом <i>XXXX</i> .	Перезапустите принтер. Сервисное сообщение зачастую исчезнет и принтер возобновит режим штатной эксплуатации. Если проблема не исчезла, обратитесь в центр технической поддержки.



Установка аксессуаров

Введение

<u>Примечание</u>

Использование принадлежностей, произведенных не компанией OKI, может привести к аннулированию гарантии, будет выявлено, что повреждение было вызвано использованием таких принадлежностей.

В данном разделе приведены данные по следующим аксессуарам.

Лоток 2	Лоток на 500 листов
Дуплексер	Для автоматической двусторонней печати
	Дуплексер можно установить лишь при наличии под принтером установленного Лотка 2.
Дуплексер	Для автоматической двусторонней печати
и дополнительное устройство	Дополнительное устройство представляет собой смежный узел для установки дуплексера.
	При установке сначала устанавливайте дополнительное устройство, а потом дуплексер.

<u>Примечание</u>

Прежде чем приступить к установке аксессуаров, выключите принтер и аксессуары и отключите их от сети.



При наличии установленного Лотка 2, в принтер можно дополнительно зарядить до 500 листов бумаги формата А4 или Letter.



Установка Лотка 2

Примечание

Поскольку в принтере уже установлены расходные материалы, держите его в процессе перемещения в горизонтальном положении, иначе они могут высыпаться.

 Выключите принтер и отключите от него шнур питания и все кабели интерфейса.



- 2 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1. Закройте Лоток 1 и приемный лоток.
- 3 Подготовьте Лоток 2.

Поставьте Лоток 2 на ровную плоскость.

4 Приподнимите принтер и поставьте его на Лоток 2 так, чтобы крепежные штифты на верхней плоскости Лотка 2 как следует сели в отверстия с нижней стороны принтера.



- 5 Откройте Лоток 1 и верните на свое место пылезащитную крышку.
- 6 Зарядите бумагу в Лоток 2. См. раздел «Лоток 2» на странице 5-14.
- 7 Задвиньте Лоток 2 в принтер.



8 При установке Лотка 2 без установки Дуплексера установите также фиксаторы (один в каждое отверстие с левой и правой сторон сзади Лотка 2).

Удерживая зажим фиксатора вертикально, вставьте фиксатор в отверстие с левой или правой стороны нижнего податчика и, нажимая, поверните его влево или вправо. Фиксатор установлен, когда зажим находится в горизонтальном положении.

Установка левого и правого фиксаторов защищает нижний податчик аппарата так, что его невозможно снять.



🗎 Это действие можно пропустить, если Дуплексер будет установлена после установки Лотка 2.





🖹 Для извлечения нижнего податчика из аппарата снимите фиксаторы с левой и правой сторон сзади Лотка 2, а затем извлеките нижний податчик. Для снятия фиксатора поверните его или влево, или вправо так, чтобы его защелка приняла вертикальное положение, а затем вытащите фиксатор для снятия.

9 Снова подключите все кабели интерфейса.





11 Отметьте Лоток 2 как установленную опцию в драйвере принтера для ОС Windows (вкладка Свойства/Конфигурировать, см. страницу 2-2).

Дуплексер

После установки дуплексера предусмотрена возможность автоматической двусторонней печати. Указания приведены в разделе См. раздел «Двусторонняя

печать» на странице 5-17.

Дуплексер можно установить лишь при наличии под принтером установленного одного из следующих устройств.

- Лоток 2
- Дополнительное устройство





🖹 При наличии установленного Лотка 2, в установке дополнительного устройства нет необходимости. В таком случае пропустите раздел «Установка дополнительного устройства» и перейдите к разделу См. раздел «Установка дуплексера» на странице 9-9.

Установка дополнительного устройства

При наличии установленного дополнительного устройства, можно устанавливать дуплексер.

(Отдельно эксплуатировать дополнительное устройство нельзя, только вместе с дуплексером.)



Примечание

Поскольку в принтере уже установлены расходные материалы, держите его в процессе перемещения в горизонтальном положении, иначе они могут высыпаться.

1 Выключите принтер и отключите от него шнур питания и все кабели интерфейса.



- 2 Снимите пылезащитную крышку с Лотка 1. Закройте Лоток 1 и приемный лоток.
- 3 Подготовьте дополнительное устройство.

🖹 Поставьте дополнительное устройство на горизонтальную плоскость.

4 Приподнимите принтер и поставьте его на дополнительное устройство так, чтобы крепежные штифты на верхней плоскости дополнительного устройства как следует сели в отверстия с нижней стороны принтера.



5 Откройте Лоток 1 и верните на свое место пылезащитную крышку. Затем установите дуплексер.

Установка дуплексера



На рисунках следующего сборочного регламента изображен принтер с установленным Лотком 2, однако при наличии дополнительного устройства порядок остается идентичным.

1 Выключите принтер и отключите от него шнур питания и все кабели интерфейса.









4 Установите дуплексер. Подравняйте дуплексер на монтажной плоскости, а затем прижмите его нижнюю часть так, чтобы дуплексер сел на свое место.





<u>Примечание</u>

При установке дуплексера закрепите сначала его нижнюю часть. Неправильная фиксация может привести к выходу дуплексера из строя.

5 Откройте крышку дуплексера. Придерживая дуплексер и принтер подтяните болты внутри крышки – тем самым процесс установки дуплексера завершен.





7 Подключите как следует шнур питания и включите принтер.



8 Настройте дуплексер в драйвере принтера для ОС Windows (вкладка Свойства/Конфигурировать, см. страницу 2-2).



Технические параметры

Принтер

Тип	Настольный цветной лазерный принтер
Метод печати	Двойные лазерные диоды и полигональное зеркало
Блок проявления	Однокомпонентная система
Система закрепления тонера	Система нагреваемого барабана
Разрешение	600 dpi × 600 dpi × 4 бита или 600 dpi × 600 dpi × 1 бит
Первая страница	Односторонняя печать
	 Монохромная: 11,0 секунды для А4, Letter (канцелярская бумага)
	 Полноцветная: 20,0 секунды для А4, Letter (канцелярская бумага)
	Двусторонняя печать
	 Монохромная: 23,0 секунды для А4, Letter (канцелярская бумага)
	 Полноцветная: 32,0 секунды для А4, Letter (канцелярская бумага)
Скорость печати	Односторонняя печать
	 Монохромная: 20,0 страницы в минуту для А4, Letter (канцелярская бумага)
	 Полноцветная: 5,0 страницы в минуту для А4, Letter (канцелярская бумага)
	Двусторонняя печать
	 Монохромная: Лоток 1: 8,0 страницы в минуту для А4, Letter (канцелярская бумага) Лоток 2: 13,2 страницы в минуту для А4, Letter (канцелярская бумага)
	 Полноцветная: 5,0 страницы в минуту для А4, Letter (канцелярская бумага)

Нагрев	45 или менее секунд
Форматы носителей	Лоток 1
	Ширина бумаги: 92–216 мм (3,6–8,5")
	Длина бумаги:
	Канцелярская бумага: 195–356 мм (7,7–14,0")
	Толстая бумага 1/2: 184–297 мм (7,25–11,7")
	Лоток 2 (вспомогательный)
	A4/Letter
Бумага/Носитель	Канцелярская бумага (60–90 г/м²; 16–24 фн)
	Толстая бумага 1 (91–163 г/м²)
	Толстая бумага 2 (164–209 г/м²)
	Открытки
	Фирменная бумага
	Самоклейкие этикетки
Емкость зарядки	Лоток 1
	Канцелярская бумага: 200 листов
	 Этикетки/фирменная бумага/открытки/ толстая бумага: 50 листов
	Лоток 2 (вспомогательный)
	Канцелярская бумага: 500 листов
Приемная емкость	Приемный лоток: 100 листов (А4, Letter)
Рабочая температура	10–35 °C (50–95 °F)
Эксплуатационная влажность	15–85 %
Питание	120 В, 60 Гц 220–240 В, 50–60 Гц
Мощность	120 В: 1000 Вт или менее 220–240 В: 1060 Вт или менее Режим экономии энергии: 22 Вт или менее
Ток	120 В: 8,4 А или менее 220–240 В: 4,4 А или менее

Уровень шума	В процессе печати: 50 дБ или менее Дежурный режим: 29 дБ или менее
Наружные габариты	Высота: 275 мм (10,8") Ширина: 396 мм (15,6") Толщина: 380 мм (14,9")
Масса	11,9 кг (без расходных материалов) 15,1 кг (с расходными материалами)
Интерфейс	Совместимый с USB 2.0 High-Speed Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Стандартная память	256 MG

Расчетный срок службы расходного материала

Единица	Средний срок службы (односторонняя печать)
Тонер-картридж	Стартовый картридж: 500 страниц (Y, M, C) 1 000 страниц (K) Запасной картридж: Стандартная емкость: 1 500 страниц (Y, M, C) Высокая емкость: 2 500 страниц (Y, M, C, K)
Блок отображения	Монохромная: 45 000 страниц (непрерывная печать) 10 000 страниц (1-страничные задания) Полноцветная: 11 250 страниц (непрерывная печать) 7 500 страниц (1-страничные задания)

Расходные материалы, заменяемые пользователем

Расходные материалы, заменяемые сервисным мастером

Единица	Средний срок службы
Ролик переноса	50 000 страниц

🖹 Значения в предыдущей таблице отражают количество страниц односторонней печати на носителях формата А4 или Letter при 5% заполнении.

Фактический срок службы может быть иным (короче) в зависимости от условий печати (покрытие, формат страницы и т.п.), режима печати (сплошная печать или прерывистая печать, в процессе которой часто печатаются одностраничные задания), а также от типа применяемой бумаги (например толстая бумага). Кроме этого срок службы зависит от температуры окружающей среды и влажности воздуха.

Мы заинтересованы в охране окружающей среды



В качестве партнера программы ENERGY STAR[®] мы разработали данное устройство с учетом соответствия требований программы ENERGY STAR по эффективному использованию энергии.

Что означает соблюдение требований программы ENERGY STAR?

Изделие, соответствующее условиям программы ENERGY STAR, оснащено функцией, которая автоматически включает экономичный режим по истечении заданного времени простоя. Изделие со знаком ENERGY STAR более экономно расходует электроэнергию, экономит расходы и способствует охране окружающей среды.

Указатель

Α

Аксессуары	
дуплексер	9-7
Лоток 2	9-3

Б

Базовый, вкл	адка	2-7
--------------	------	-----

В

Водяной знак/Надпечатка, вкладка2-8

Д

Двусторонняя печать 5-17		
9-7		
4-2		
2-5		
2-7		
2-8		
2-9		
2-8		
2-9		
2-7		
2-7		
2-4		
2-3		
3

Зарядка носителей	5-9
Застревание носителей	8-19
дуплексер	8-17
Лоток 1	8-13
Лоток 2	8-14
направляющие носителей	8-5
профилактика	8-4
устранение	8-5
Зона печати	5-8

К

Канцелярская бумага	5-3
Качество печати	8-26
Качество, вкладка	2-9
Края страницы	5-8

Л

Лоток 2	 9-3

Μ

Меню конфигурации	4-5
-------------------	-----

Н

Направляющие носителей	8-5
Настройка обложки, вкладка .	2-8
Носители	
зарядка	5-9
зона печати	5-8
направляющие	8-5
профилактика застревания	8-4
устранение застрявших	
носителей	8-5

0

Открытки	 5-6
Открытки	 0-0

П

Панель управления	4-2
Приемный лоток	5-19
Принтер	
составные части принтера	1-4
Профилактика застревания	
печатных носителей	8-4
Прочее, вкладка	2-9

Ρ

Разбивка, вкладка Расходный материал	2-7
блок закрепления	6-15
блок отображения	6-12
тонер-картридж	6-2
Расширенные, вкладка	2-7
Репортер	3-2
завершение	3-4
запуск	3-2
применение	3-3

С

Сервисное сообщение	. 8-38
Сообщения	. 8-32
Сообщения об ошибках	. 8-33

Т

Толстый картон	5-4
этикетки	5-5
фирменная бумага	5-6
толстый картон	5-4
открытки	5-6
канцелярская бумага	5-3

у

Устранение неполадок	3-1
Уход7	'-2

Φ

Фирменная	бумага	5-6

X

Хранение печатных									
носителей	5-19								

Э

Этикетки		5-5
----------	--	-----

Представительства OKI EUROPE LTD

OKI Europe Ltd. (Russia) B.Zlatoustinskiy per., d.1, bld.6 Moscow 101000 Russia

Tel: +7 095 258 6065 Website: www.oki.ru

OKI EUROPE LIMITED											·													
Blays House Wick Road													•									•		·
Egham	•	·	•	•		•			•	•		·	•		•			•	•			•	·	·
Surrey TW20 0HJ							•									•						•		
United Kingdom	•	·	·	•	·	·	٠	·	·	•		·	•	·	·	٠	·	·	•	·	•	•	·	·
	٠	·	•	٠	·	•	•	·	•	٠	•	•	•	·	•	•	•	•	٠	•	•	•	·	•
	•		•	•		·	•		·	•		•	•		·	•		·	•			•		
Fet: $+44(0) 208 219 2190$ Fax: $+44(0) 208 219 2199$	•	·	•	•	·	•	•	·	•	•	•	·	•	·	•	•	·	•	•	·	•	•	·	·
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM	•	·	•	•	·	•	•	·	·	•	•	•	•	·	·	•	·	·	•	·	•	•	·	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		·	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·	·
	•	·	•	•	·	·	•	·	·	•	•	•	•	·	·	•	·	·	•	·	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	·