# **Pro6410 NeonColor**





# Руководство пользователя

• •	٠	٠	*	٠	۰	٠	۰	۰	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	•	٠	٠	۰	۰	٠	٠	٠	٠	۰	۰	*	۰	۰	٠	•	۰	۰
• •	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠
• •		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠	٠		٠	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠		٠	٠		٠	٠	٠	٠	٠	٠
• •	٠	•	•	•	٠	٠	٠	٠		٠	٠	•	•	•	•	٠	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠	٠	•	•	•	٠	٠		٠	٠	•	•	٠	٠
						•	۰			•	٠			•				•	•			•				۰									۰		•	•	۰
• •											٠			•				٠									٠										•	•	
							•	•						•					•							•					•			•				•	•
• •		•				•					•			•	•		•	•	•	٠	•		•	٠		•	٠							•			•		
							•	•		•															•	•				•	۰			•				•	•
																																						•	
	÷	÷	÷	÷	÷	Ū	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	Ū	÷	÷	÷	Ū	÷	÷		÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	÷	•	*	•	•	÷	÷	÷
• •	٠	٠	•	٠	٠	•	٠	٠	*	٠	٠	٠	٠	•	•	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠	•	٠	٠	*	*	٠	٠	*	٠	٠	٠	•	٠	٠
• •	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	۰	٠	٠	۰	٠	٠	٠	٠	٠

# Введение

Мы постарались, чтобы информация в этом документе была полной, точной и своевременной. Производитель полагает, что он не несет ответственности за все ошибки, возникшие в результате использования этого документа. Производитель также не может гарантировать, что изменения в программном обеспечении и оборудовании, внесенные другими производителями и отраженные в данном руководстве, не повлияют на применимость содержащейся в нем информации. Упоминание продуктов программного обеспечения, произведенных другими компаниями, необязательно означает одобрение производителем.

Приложив все разумные усилия, чтобы сделать этот документ настолько точным и полезным, насколько это возможно, мы, тем не менее, не гарантируем в любом виде, явном или подразумеваемом, что содержащаяся здесь информация является точной или полной.

Драйверы и руководства последних версий см. по адресу:

#### http://www.oki.com/printing/

© 2015. Все права защищены.

OKI является зарегистрированным товарным знаком компании Oki Electric Industry Co., Ltd.

Microsoft и Windows являются зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation.

Мас и Мас OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc.

Названия других продуктов, а также фирменные наименования являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками их законных владельцев.

Данный продукт соответствует требованиям, изложенным в документах Council Directives 2014/30/EU (EMC), 2014/35/EU (LVD), 1999/5/EC (R&TTE), 2009/125/EC (ErP) и 2011/65/EU (RoHS), с внесенными поправками, где это применимо, с учетом действующих в государствах-участниках законов, касающихся электромагнитной совместимости, низкого напряжения, радиои телекоммуникационного оконечного оборудования, продуктов, использующих электроэнергию, и ограничений на применение некоторых

опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.

Следующие кабели использовались при оценке этого устройства на соответствие директиве EMC 2014/30/EU, и конфигурации, отличные от данных, могут повлиять на соблюдение директивы.

ТИП КАБЕЛЯ	ДЛИНА (М)	ядро	ЭКРАН
Мощность	1,8	×	×
USB	5,0	×	~
LAN	15,0	×	×

# Предупреждение

Оборудование относится к классу А. В бытовых условиях данное устройство может вызвать радиопомехи; в этом случае со стороны пользователя может потребоваться принятие соответствующих мер.

# Первая помощь при чрезвычайных ситуациях

Будьте осторожны с порошком тонера:

В случае проглатывания выпейте небольшое количество холодной воды и обратитесь к врачу. НЕ пытайтесь вызвать рвоту.



В случае вдыхания выйдите на открытое пространство на свежий воздух. Обратитесь за медицинской помощью.

При попадании в глаза прополощите большим количеством воды в течение не менее 15 минут, держа веки открытыми. Обратитесь за медицинской помощью.

Утечка должна быть устранена при помощи холодной воды и мыла для уменьшения риска загрязнения кожи или одежды.

# Производитель

Корпорация OKI Data, 4-11-22 Shibaura, Minato-ku, Токио 108-8551, Япония

# Импортер в ЕС или официальный представитель

Oki Europe Limited

Blays House Wick Road Egham Surrey, TW20 0HJ Великобритания

По вопросам продажи, поддержки, а также по общим вопросам обращайтесь к местному дистрибьютору.

# Информация по охране окружающей среды



# Содержание

Введение	2
Предупреждение	2
Первая помощь при чрезвычайных ситуациях	3
Производитель	3
Импортер в ЕС или официальный представитель	3
Информация по охране окружающей среды	3
Содержание	4
Примечания, предостережения и предупреждения	6
Сведения об этом руководстве	<b>7</b> 7 7 8
печать страниц	8
Введение	9 .0 .0 .1 .2 .2 .2
Рекомендуемая бумага1	3
Кассетные лотки	.3 .3 .3 .4
<b>Загрузка бумаги</b>	<b>5</b> .5
Доступ к экранам драйвера.         1           Настройка печати в приложениях Windows         2           Эмуляция Postscript         2           Изменение параметров драйвера по умолчанию.         2           Изменение параметров драйвера приложения         2           Изменение параметров драйвера приложения         2	<b>9</b> 20 20 21 21
Настройка параметров драйвера устройства	2
Windows	2
Управление цветом         2           Цветовой режим	.2 3 23 23 25
Картридж       2         Белый       2         Режим печати.       2         Черный       2         Завершающая Печать Черного Цвета.       2	6 26 26 27 27
Параметры завершения2	9
Сортировка	;0 ;1 ;1 ;1 ;2

Страница-разделитель в ОС Windows Титульная страница в ОС Mac OS X Печать титульной страницы ОС Mac OS X Пользовательский размер страницы Windows PostScript ОС Mac OS X Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (n стр./лист) Windows PostScript ОС Mac OS X Масштабирование по размеру страницы ОС Mac OS X Печать на носителях информации/пленке Windows ОС Mac OS X	32 33 33 34 34 34 34 35 36 36 37 38 39 39 39 40
Adobe Illustrator	.41 .42
Переключение Белого/черного Картриджа	.43
Печать С Помощью Черного Картриджа	.45
Windows	45
Mac US X	45
Функции меню	.46
Панель оператора Изменение параметров — пользователь	40
Изменение параметров — администратор	
Меню «Конфигурация»	.48
Меню «Информация о печати»	.49
Меню «Выключение»	.49
Меню	50
Установки админ	54
Малиоровка	59
	67
Замена расходных материалов	.0Z
Замена Картриджа	.62
Замена блока ремня переноса	.64
Замена термоэлемента	.66
Очистка	68
корпус устроиства	68
полики полачи бумаги	69
	70
Установка дополнительной памяти	.70
Дополнительный лоток (лотки) для бумаги	
Настройка параметров драйвера устройства	.74
Windows	74
OC Mac OS X	74
Отсек для хранения	/4
Устранение неисправностей	.75
основные компоненты устроиства и путь прохождения бумаги	
Устранение замятий бумаги	
Технические характеристики	.83
Указатель	.84
	25
	.05

# Примечания, предостережения и предупреждения

ПРИМЕЧАНИЕ В примечании содержится информация, дополняющая основной текст.

## ВНИМАНИЕ!

В разделе «Внимание» представлены дополнительные инструкции, несоблюдение которых может привести к неправильной работе или повреждению оборудования.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В разделе «Предупреждение» представлены дополнительные инструкции, несоблюдение которых может привести к травмированию пользователя.

С целью защиты устройства, а также для обеспечения его оптимальной работы в данной модели должны использоваться только фирменные и оригинальные картриджи. Неоригинальные картриджи могут не работать с данным принтером, даже если они обозначены как «совместимые», или могут работать неправильно, ухудшая производительность и качество печати.

# Использование неоригинальных материалов может привести к аннулированию гарантии.

Характеристики могут быть изменены без уведомления. Все товарные знаки заявлены.

# Сведения об этом руководстве

ПРИМЕЧАНИЕ

На изображениях в данном руководстве могут присутствовать дополнительные функции, не установленные на вашем устройстве.

### Комплект документации

Данное руководство входит в комплект электронной и печатной документации, предназначенной для ознакомления пользователя с устройством и его функциями. Справочная документация, приведенная ниже, находится в руководствах на DVDдиске, если не указано иное:

> Буклет по безопасной установке: содержит информацию о безопасном использовании устройства.

Данный печатный документ, поставляемый с устройством, необходимо прочитать перед настройкой устройства.

Руководство по настройке: описывает порядок распаковки, подключения и включения устройства.

Данный печатный документ поставляется с устройством.

- Руководство пользователя: предназначено для ознакомления пользователя с устройством и его функциями. Содержит также информацию по обслуживанию и устранению проблем для обеспечения оптимальной работы устройства. Кроме того, предоставляется информация о дополнительных принадлежностях для расширения функций принтера. Также предназначено для ознакомления пользователя с многими функциями программного обеспечения драйвера, поставляемого с устройством.
- Руководство по сетевым функциям: служит для ознакомления с функциями встроенной сетевой интерфейсной карты.
- > Руководства по установке: прилагаются к расходным материалам и дополнительным принадлежностям и включают инструкции по установке.

Данные печатные документы поставляются с расходными материалами и дополнительными принадлежностями.

Электронная справка: электронная информация, доступная в драйвере и программном обеспечении принтера.

### Содержание руководства

Данное руководство содержит удобные описания множества функций программного обеспечения драйвера, поставляемого с устройством.

Мы постарались сделать инструкции по эксплуатации устройства с операционными системами Windows и Mac по возможности одинаковыми; при наличии значительных различий инструкции для каждой ОС даны отдельно.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Используемые термины могут отличаться в зависимости от операционной системы. В ОС Windows используются диалоговые окна с вкладками, а в ОС Mac OS X — всплывающие меню. В целях обеспечения согласованности информации, приведенной в руководстве, используются вкладки.

## Использование электронного руководства

Данное руководство предназначено для просмотра в программе Adobe Reader. Используйте элементы навигации и просмотра, представленные в программе Adobe Reader.

В данной книге представлено множество перекрестных ссылок, которые отмечены синим цветом. Если щелкнуть перекрестную ссылку, откроется страница руководства, на которой представлена искомая справочная информация.

С помощью кнопки С программы Adobe Reader можно перейти к странице, которая просматривалась ранее.

Существуют два способа поиска определенной информации:

- В списке закладок в левой части экрана щелкните нужную тему, чтобы перейти к чтению информации по этой теме. (При отсутствии закладок используйте «Содержание» на стр. 4.)
- В списке закладок щелкните «Указатель» для перехода к указателю. (При отсутствии закладок используйте «Содержание» на стр. 4.) Найдите нужный термин в алфавитном указателе и щелкните номер соответствующей страницы, чтобы перейти к странице с искомой информацией.

# ПЕЧАТЬ СТРАНИЦ

Можно распечатать все руководство, отдельные страницы или разделы. Порядок печати:

- На панели инструментов выберите Файл (File) > Печать (Print) (или нажмите клавиши Ctrl + P).
- 2. Выберите, какие страницы нужно распечатать:
  - (a) Все страницы (All pages), (1): печать всего руководства.
  - (b) Текущая страница (Current page), (2): печать нужной страницы.



- (c) Страницы с (Pages from) и по (to), (3): указание номеров страниц для печати диапазона страниц.
- (d) Щелкните **ОК (ОК)**.

# Введение

Поздравляем с приобретением нашего цветного принтера.

Устройство имеет следующие функции:

- Многоуровневая технология ProQ/High Quality позволяет получать едва различимые тона и более мягкие оттенки, что придает документам фотографическое качество.
- Разрешающие способности печати 600 x 600, 1200 x 600 dpi (точек на дюйм) и технология ProQ/High Quality для получения высококачественных изображений с высокой детализацией.
- > Интернет-протокол версии 6 (IPv6).
- Однопроходная LED-технология цветной цифровой печати для высокоскоростной обработки выводимых на печать страниц.
- > Эмуляция формата PostScript 3.
- Сетевые соединения 10Base-Т и 100Base-ТХ позволяют обеспечить всем пользователям в офисной сети общий доступ к этому ценному ресурсу.

Кроме того, доступны следующие дополнительные функции:

- Дополнительный лоток для бумаги для загрузки дополнительных 530 страниц с целью уменьшения вмешательства оператора, использования различной бумаги для фирменных бланков, бумаги иных размеров или других носителей для печати.
- Дополнительная память позволяет печатать страницы с более сложным содержимым.
- > Отсек для хранения.

## ОБЗОР ПРИНТЕРА

## Вид спереди



- 1. Выходной укладчик лицевой стороной вниз. 5. Индикатор оставшегося количества Точка назначения стандартных копий печати. Вмещает до 250 листов плотностью 6. Рычаг открытия передней крышки. 80 г/м².
- 2. Панель оператора. Элементы управления, меню и ЖК-панель оператора<sup>а</sup>.
- 3. Лоток для бумаги. Стандартный лоток для бумаги. Вмещает до 11. Картриджи (белый, пурпурный, желтый, 300 листов плотностью 80 г/м<sup>2</sup>.
- 4. Универсальный лоток.

Используется для подачи более плотной бумаги, пленки и других специальных носителей. Предназначен также для ручной подачи отдельных страниц в случае необходимости.

- бумаги.
- 7. Углубление для освобождения универсального лотка.
- 8. Кнопка освобождения верхней крышки.
- 9. Светодиодные головки.
- 10. Рычаги освобождения термоэлемента.
- голубой).

а. Язык отображения может быть изменен. (См. «Изменение языка экрана» на стр. 12).

### Вид сзади

Здесь показаны панель подключения и задний выходной укладчик.



 Сетевой интерфейс может быть оснащен защитной крышкой, которую необходимо снять перед подключением.

Если задний укладчик бумаги закрыт, бумага выводится через задний отсек принтера и помещается в укладчик лицевой стороной вверх. Задний укладчик, как правило, используется для плотных и специальных носителей. Если задний укладчик используется совместно с лотком универсального устройства подачи, используется прямой путь прохождения бумаги. Это позволяет избежать сворачивания бумаги при ее прохождении через внутренние компоненты устройства, а также позволяет печатать на носителях плотностью 250 г/м<sup>2</sup>.

### Изменение языка экрана

По умолчанию для отображения сообщений на экране устройства используется английский язык. При необходимости можно изменить язык с помощью утилиты настройки языка панели.

### Начало работы

#### Энергосберегающий режим

Если не использовать устройство в течение некоторого времени, оно перейдет в режим энергосбережения для управления расходом энергии устройства. Для включения или выключения режима энергосбережения нажмите кнопку **Power Save/Wake Up** (Энергосбережение/Выход из спящего режима) на панели управления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если устройство подключено к локальной сети (через USB-интерфейс), при переходе в спящий режим ожидания отображается состояние «Не готов». Для использования принтера в таком состоянии необходимо нажать кнопку **Power Save/Wake Up (Энергосбережение/Выход из спящего режима)**, чтобы выйти из спящего режима.

#### Выключение

- **1.** Нажмите кнопку **Enter (Ввод)** на панели управления для входа в меню.
- 2. Нажмите кнопку Menu down (Прокрутка меню вниз) и выберите меню «Выключение».
- **3.** Нажмите кнопку Enter (Ввод).
- **4.** Для продолжения нажмите кнопку **Enter (Ввод)**.
- 5. Для выполнения нажмите кнопку Enter (Ввод).
- **6.** После отображения подсказки переведите переключатель питания в положение ВЫКЛ.

# Рекомендуемая бумага

Принтер может работать с разнообразными носителями для печати, включая бумагу различной плотности и форматов, пленку и носители информации. В данном разделе представлены общие рекомендации по выбору носителя и объяснения по использованию каждого типа.

Наилучшая производительность достигается при использовании стандартной бумаги плотностью 75–90 г/м<sup>2</sup>, предназначенной для использования в копировальных аппаратах и лазерных принтерах. Подходящие типы:

> Color Copy производства Mondi плотностью 90 г/м<sup>2</sup>

Не рекомендуется использовать тисненую или очень грубую текстурированную бумагу.

РАЗМЕР	РАЗМЕРЫ	ПЛОТНОСТЬ (Г/М <sup>2</sup>	)			
A6	105 х 148 мм	Легкая (64-74 г/м²)				
A5	148 х 210 мм	Средней легкости (75-82 г/м²)				
B5	182 х 257 мм	Средняя (83-104 г/м²)				
Executive	184,2 х 266,7 мм	Тяжелая (105-120 г/м²)				
А4 210 х 297 мм		Очень тяжелая1 (121-188 г/м <sup>2</sup> )				
Letter	215,9 х 279,4 мм					
Legal 13 дюймов	215,9 х 330,2 мм					
Legal 13,5 дюйма	215,9 х 342,9 мм	Очень тяжелая 3 (221-2				
Legal 14 дюймов	215,9 x 355,6 мм	Лоток 1/2/3	64-220 г/м²			
		Универсальный лоток:	64-250 г/м²			

## Кассетные лотки

Если идентичная бумага загружена в другой лоток (второй или третий лоток при наличии или универсальный лоток), можно настроить автоматическое переключение принтера на другой лоток, когда в текущем лотке заканчивается бумага. При печати из приложений Windows эту функцию можно включить в настройках драйвера. При печати из других систем эту функцию можно включить из меню печати. (См. «Функции меню» на стр. 46.)

## Универсальный лоток

Универсальный лоток позволяет работать с теми же форматами носителей, что и кассетные лотки, но плотностью до 250 г/м<sup>2</sup>. Очень плотную бумагу загружайте лицевой стороной вверх в укладчик на задней стороне устройства. Это обеспечит практически прямой путь прохождения бумаги через принтер.

Универсальный лоток может подавать бумагу шириной от 76 до 215,9 мм и длиной от 127,0 до 1320,8 мм (печать транспарантов).

При необходимости печати на бумаге длиной более 355,6 мм (Legal 14 дюймов) используйте бумагу плотностью от 90 г/м<sup>2</sup> до 128 г/м<sup>2</sup> и загружайте ее в задний укладчик лицевой стороной вверх.

# Укладчик лицевой стороной вниз

Укладчик лицевой стороной вниз, расположенный в верхней части принтера, вмещает до 250 листов

стандартной бумаги плотностью 80 г/м<sup>2</sup> и позволяет загружать бумагу плотностью до 188 г/м<sup>2</sup>.

Страницы, печатаемые в порядке чтения (сначала первая страница), сортируются в порядке чтения (последняя страница наверху, лицевой стороной вниз).

# Укладчик лицевой стороной вверх

При необходимости использования укладчика лицевой стороной вверх, расположенного на задней стороне принтера, его необходимо открыть и вытянуть удлинитель. В этом случае бумага будет выводиться этим путем независимо от настроек драйвера.

Укладчик лицевой стороной вверх вмещает до 100 листов стандартной бумаги плотностью 80 г/м<sup>2</sup> и позволяет загружать бумагу плотностью до 250 г/м<sup>2</sup>.

Всегда используйте этот укладчик и универсальное устройство подачи для бумаги плотностью выше 188 г/м<sup>2</sup>.

# Загрузка бумаги

# Кассетные лотки

1. Извлеките лоток для бумаги из принтера.



2. Разверните бумагу для загрузки по краям (1) и в середине (2), чтобы обеспечить надлежащее разделение всех листов, затем постучите краем стопки по плоской поверхности, чтобы вновь выровнять ее (3).



**3.** Загружайте бумагу (фирменные бланки должны быть направлены лицевой стороной вниз и верхним краем к передней стороне принтера), как показано на рисунке.



Отрегулируйте задний упор (а) и направляющие бумаги (b) по размеру используемой бумаги.

Предотвращение замятий бумаги:

- > Не оставляйте промежутка между бумагой, направляющими и задним упором.
- > Не перегружайте лоток для бумаги. Емкость зависит от типа бумаги.
- > Не загружайте поврежденную бумагу.
- > Не загружайте одновременно бумагу разных форматов или типов.
- > Осторожно закрывайте лоток для бумаги.

Не вынимайте лоток для бумаги во время печати (за исключением описанных ниже случаев для второго лотка).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При наличии двух лотков и если печать ведется из первого (верхнего) лотка, второй (нижний) лоток можно вынуть во время печати, чтобы повторно загрузить в него бумагу. Однако если печать ведется из второго (нижнего) лотка, первый (верхний) лоток не вынимайте. Это может привести к замятию бумаги.
- При печати лицевой стороной вниз убедитесь, что укладчик лицевой стороной вверх (сзади) (а) закрыт (бумага выходит в верхней части принтера). Емкость укладчика составляет около 250 листов в зависимости от плотности бумаги.
- При печати лицевой стороной вверх убедитесь, что укладчик лицевой стороной вверх (сзади) (а) открыт и удлинитель (b), поддерживающий бумагу, выдвинут. Бумага укладывается в обратном порядке. Емкость укладчика составляет около 100 листов в зависимости от плотности бумаги.
- При печати на плотной бумаге (шаблонов бизнес-карточек и т. п.) всегда используйте укладчик лицевой стороной вверх (сзади).



### ВНИМАНИЕ!

Не открывайте и не закрывайте задний вывод бумаги при печати, это может привести к замятию.

# Универсальный лоток

- 1. Откройте универсальный лоток (а).
- **2.** Выдвиньте удлинители, поддерживающие бумагу (b).



- **3.** Слегка нажмите на платформу для бумаги (с), чтобы убедиться, что она зафиксирована.
- **4.** Загрузите бумагу и отрегулируйте направляющие бумаги (d) по размеру используемой бумаги.
  - При односторонней печати на фирменных бланках загружайте их в универсальный лоток лицевой стороной вверх и верхним краем к принтеру.
  - > Носитель следует загружать в принтер лицевой стороной вверх.
  - Не загружайте больше 100 листов бумаги. Максимальная высота стопки составляет 10 мм.
- **5.** Нажмите фиксирующую кнопку лотка для освобождения платформы для бумаги, чтобы поднять и зафиксировать бумагу на месте.
- **6.** Задайте правильный размер бумаги для универсального лотка в меню «Носитель» (см. «Функции меню» на стр. 46).

# Доступ к экранам драйвера

Доступ к большинству описанных функций осуществляется при помощи экранов драйвера принтера. Порядок доступа к ним зависит от компьютера и установленной на нем операционной системы.

Окна драйвера представляют собой диалоговые окна с большим количеством параметров печати документов. В ОС Windows эти диалоговые окна представлены на вкладках, в ОС Мас — в виде всплывающих меню.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В руководстве использованы примерные снимки экранов драйвера, которые могут не соответствовать вашему устройству. Некоторые из представленных на примерных снимках функций могут быть недоступны на вашем устройстве.

В ОС Windows существует два способа доступа к функциям драйвера:

1. Напрямую из папки Windows «Принтеры» (папка «Принтеры и факсы» в Windows Vista, папка «Устройства и принтеры» в Windows 7 и более поздних версиях).

При выборе этого способа все внесенные вами изменения будут применяться в качестве параметров драйвера по умолчанию. Это означает, что они будут активны для всех приложений, если вы не измените их в диалоговом окне приложения «Печать».

2. Из диалогового окна приложения «Печать».

При выборе этого способа все внесенные вами изменения будут применяться только в течение сеанса работы определенного приложения или до повторного изменения. В большинстве случаев при выходе из приложения становятся активны параметры драйвера по умолчанию.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Настройки параметров, выполненные с панели управления принтера, являются **параметрами принтера по умолчанию**. Они определяют поведение принтера за исключением случаев, когда с компьютера заданы другие настройки.

**Параметры драйвера по умолчанию** переопределяют параметры принтера по умолчанию.

**Параметры приложения «Печать»** переопределяют параметры принтера и драйвера по умолчанию.

## Настройка печати в приложениях Windows

Если выбрана печать документа из приложения Windows, отображается диалоговое окно «Печать». В этом диалоговом окне обычно указано имя принтера, на котором будет выполняться печать документа. Рядом с именем принтера расположена кнопка Свойства (Properties).

При нажатии на кнопку Свойства (Properties) открывается новое окно, в котором содержится короткий список доступных на драйвере настроек принтера, которые можно выбрать для данного документа.



Вид окна, открывающегося при нажатии на кнопку Свойства (Properties), зависит от установленного драйвера принтера.

#### Эмуляция Postscript

- 1. Параметр ориентации страницы задает книжную (в длину) или альбомную (в ширину) ориентацию страницы. Параметр «повернуто» служит для поворота бумаги на 90 градусов против часовой стрелки.
- 2. Страницы можно печатать в прямом или обратном порядке. При использовании укладчика бумаги лицевой стороной вниз (в верхней части устройства) обычно применяется прямой порядок печати, а страницы укладываются в цифровой последовательности. При использовании

	HT Pro6410 NeonColor(PS) Printing Preferences	
1— 2— 3—	Vorve Tieree Cubey, Jab Octows Cole Personal Page Coler: Prototo Back Page Format Page Sheet 1 • Dong Booters	
	Adgerout Control Strive	—4

укладчика бумаги лицевой стороной вверх (сзади) для укладки страниц в цифровой последовательности обычно применяется обратный порядок печати.

- 3. Можно указать количество страниц для печати на одном листе бумаги. Страницы масштабируются в соответствии с выбранным количеством.
- 4. Также доступны дополнительные параметры, например настройка загрузки шрифтов TrueType и доступности таких дополнительных параметров, как печать брошюр.

На драйвере представлена интерактивная справка по работе с данными элементами, с помощью которой вы сможете выбрать необходимые параметры.

#### Изменение параметров драйвера по умолчанию

#### Windows Vista

- **1.** Щелкните **Пуск > Панель управления > Принтеры**, чтобы открыть окно «Принтеры и факсы».
- В окне «Принтеры и факсы» правой кнопкой мыши щелкните значок соответствующего драйвера принтера и в контекстном меню выберите Настройка печати.

#### Windows 7

- **1.** Щелкните **Пуск > Устройства и принтеры**, чтобы открыть окно «Устройства и принтеры».
- 2. В окне «Устройства и принтеры» правой кнопкой мыши щелкните значок соответствующего драйвера принтера и в контекстном меню выберите Настройка печати.

#### Изменение параметров драйвера приложения

#### Windows

- 1. В приложении откройте файл, который необходимо напечатать.
- 2. В меню Файл выберите Печать....
- **3.** Убедитесь, что в диалоговом окне приложения «Печать» отображается соответствующий принтер, и щелкните **Свойства**.

#### Мас

- 1. В приложении откройте файл, который необходимо напечатать.
- 2. В меню Файл выберите Печать....
- **3.** Убедитесь, что в диалоговом окне приложения **Печать** отображается соответствующий принтер, и щелкните **Принтер:**.

# Настройка параметров драйвера устройства

В данном разделе описан порядок проверки поддержки драйвером вашего принтера установленных на принтере дополнительных устройств.

Дополнительные устройства, например дополнительные лотки для бумаги, могут использоваться, только если драйверу принтера на компьютере известно об их наличии.

В некоторых случаях конфигурация аппаратного обеспечения автоматически определяется после установки драйвера. Однако рекомендуется проверять, все ли доступные функции аппаратного обеспечения перечислены в драйвере.

Эта процедура обязательна, если после установки и настройки драйвера на устройство было установлено дополнительное оборудование.

Помните, если устройства используется несколькими пользователями на разных компьютерах, драйвер необходимо настроить на каждом из компьютеров.

### **WINDOWS**

- 1. Откройте окно драйвера Свойства. (См. раздел «Изменение параметров драйвера по умолчанию» на стр. 21)
- 2. Выберите вкладку Параметры устройства.
- **3.** Задайте параметры всех установленных устройств, в том числе правильное количество лотков для бумаги и т. д.
- 4. Щелкните **ОК** для закрытия окна и сохранения изменений.

# OC MAC OS X

- **1.** Информацию о принтере см. на экране **Печать и сканирование**.
- **2.** Щелкните **Параметры и ресурсы** и на отобразившемся экране выберите панель **Драйвер**.
- **3.** Укажите сведения о параметрах, выбранных на принтере, например количество лотков и т. д.
- 4. При нажатии ОК выполняется сохранение параметров и экран закрывается.

# Управление цветом

# Цветовой режим

Для режима управления цветом можно выбрать Color Print (Цветная печать) или Gray Scale Print (White/Black) (Оттенки серого (белый/черный тонер)).

### Цветная печать

Выберите данный параметр при печати в цвете.

#### Windows

- 1. В диалоговом окне «Печать» щелкните вкладку Color (Цвет).
- 2. Для параметра Color Mode (Цветовой режим) выберите Color Print (Цветная печать).

🖶 Pro6410 NeonColor(PS) Printing Preferences		×	
Layout Paper/Quality Job Options Color			
Color Mode	Details		
Gray Scale Pirk(W     Print Cartridge	hite/Black)	or Print Details	Printer Output Profile Output Profile
White		(1110)	Auto
Print Mode	White On	OMYK Input Profile     None	Riendering Intent Perceptual
Black Finish	Composite Black (CMYK)	CMYK Link Profile     None	
	Advance	Color Metch Precision	
OKI	Defau	0.0	OK Cancel Default
	OK Cancel	Арру ИСПО.	но данный экран не льзуется.

#### Сведения о цветной печати

Обычно данный экран не используется.

Принтер выполняет сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Однако в случае загрузки стороннего профиля ICC вы не сможете указать профили ввода и вывода, т. к. принтер использует специальный профиль связи, настроенный на использование белого/черного тонера.

Чтобы указать профиль ввода для сопоставления цветов, используйте встроенную функцию сопоставления цветов приложения.

#### OC Mac OS X

- 1. В диалоговом окне «Печать» выберите панель Color Options (Параметры цвета).
- 2. Для параметра Color Mode (Цветовой режим) выберите Color Print (Цветная печать).



Обычно данный экран не используется.

#### Сведения о цветной печати, панель 1,2

Обычно данный экран не используется.

Принтер выполняет сопоставление цветов с помощью профиля ICC. Однако в случае загрузки стороннего профиля ICC вы не сможете указать профили ввода и вывода, т. к. принтер использует специальный профиль связи, настроенный на использование белого/черного тонера.

Чтобы указать профиль ввода для сопоставления цветов, используйте встроенную функцию сопоставления цветов приложения.

## Оттенки Серого (Белый/черный Тонер)

При выборе данного параметра будет выполняться только черно-белая печать.

#### Windows

- 1. В диалоговом окне «Печать» щелкните вкладку Color (Цвет).
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выберите Gray Scale Print (White/Black) (Оттенки серого (белый/черный тонер)).

Pro6410 NeonColor(PS) Printing Preferences	×
Layout Paper/Quality Job Options Color	
Color Mode	
Color Print	Details
Print Cartridge	/hite/Black)
White	
Print Mode	White On 💌
Black	
Black Finish	Composite Black (CMYK) 👻
окі	Advanced
-	OK Cancel Apply

#### OC Mac OS X

- 1. В диалоговом окне «Печать» выберите панель Color Options (Параметры цвета).
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выберите Gray Scale Print (White/Black) (Оттенки серого (белый/черный тонер)).

	Printer: OKI DATA CORP Pro6410 Neon \$
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1
	Pages: • All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: A4 ‡ 210 by 297 mm
	Orientation:
	Color Options 🗘
	Color Mode: Gray Scale Print (White/Bl ‡
	Print Cartridge: 💿 White
[dd   d] 1 of 1 ▶ ▶ ►	Print Cartridge:   White Black
(44 4 1 of 1 >>>>	Print Cartridge:
[H4] 4 1 of 1 [F] FF	Print Cartridge:      White     Black     Print Mode:     White On     Black Finish:     Composite Black (CMYK)     Composite Black (CMYK)
Here a lof1 PPH	Print Cartridge:      White     Black     Print Mode: White On     Black Black Finish: Composite Black (CMYK)
(?) PDF v Hide Details	Print Cartridge:  Black Print Mode: White On  Black Finish: Composite Black (CMYK)  Cancel Print

# Картридж

Для параметра Картридж укажите цвет картриджа, установленного в принтер.

## Белый

Выберите данный параметр, если в принтер установлен белый **Print Cartridge** (Картридж). Если для параметра **Print Mode (Режим управления цветом)** выбрано значение **Color Print (Цветная печать)**, возможна настройка параметра **Color Mode (Режим печати)**.

#### Режим печати

Данный параметр используется в том случае, если в принтер установлен белый **Print** Cartridge (Картридж).

Данную функцию можно использовать, если для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выбрано значение Color Print (Цветная печать) и для параметра Print Cartridge (Картридж) выбрано значение White (Белый).

#### Исп. белый

Если выбран этот параметр, при печати документа используется белый тонер. Для печати объекта белого цвета используется белый тонер. Параметр **White On (Исп. белый)** используется в том случае, если цвет фона носителя для печати отличен от белого.

#### Не исп. белый

Если выбран этот параметр, при печати документа белый тонер не используется. Белый тонер не используется для печати объекта белого цвета. Параметр **White Off (Не исп. белый)** используется в том случае, если фон носителя для печати белого цвета.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выбрано значение Gray Scale Print (White/Black) (Оттенки серого (белый/ черный тонер)), используется белый тонер вне зависимости от значения параметра Print Mode (Режим печати).

#### Windows

- 1. В диалоговом окне «Печать» щелкните вкладку Color (Цвет).
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выберите Color Print (Цветная печать).
- 3. Для параметра Print Cartridge (Картридж) выберите значение White (Белый).
- **4.** Выберите необходимое значение для параметра **Print Mode (Режим печати)**.



### OC Mac OS X

- **1.** В диалоговом окне «Печать» выберите панель **Color Options (Параметры цвета)**.
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выберите Color Print (Цветная печать).
- 3. Для параметра Print Cartridge (Картридж) выберите значение White (Белый).
- **4.** Выберите необходимое значение для параметра **Print Mode (Режим печати)**.



## Черный

Выберите данный параметр, если в принтер установлен черный **Print Cartridge (Картридж)**.

Если для параметра Black Finish (Режим управления цветом) выбрано значение Color Print (Цветная печать), возможна настройка параметра Color Mode (Печать черного).

```
ПРИМЕЧАНИЕ
При печати с помощью установленного в принтер черного Print Cartridge
(Картриджа) укажите значения параметров Print Cartridge (Тип
носителя) и СМҮК (СМҮК).
```

### Завершающая Печать Черного Цвета

Данный параметр используется в том случае, если в принтер установлен черный **Print Cartridge (Картридж)**.

Данную функцию можно использовать, если для параметра Color Print (Режим управления цветом) выбрано значение Color Mode (Цветная печать) и для параметра Black (Картридж) выбрано значение Print Cartridge (Черный).

#### Составной черный (СМҮК)

Получение черного при смешивании голубого, пурпурного, желтого и черного тонеров. Идеальное решение для фотопечати.

### Истинный черный (К)

Черно-белая печать с использованием только черного тонера. Идеальное решение для печати чертежей и документов.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выбрано значение Gray Scale Print (White/Black) (Оттенки серого (белый/ черный тонер)), используется только черный тонер вне зависимости от значения параметра Black Finish (Печать черного).

### Windows

- 1. В диалоговом окне «Печать» щелкните вкладку Color (Цвет).
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом выберите Color Print (Цветная печать).
- 3. Для параметра Print Cartridge (Картридж) выберите значение Black (Черный).
- **4.** Выберите необходимое значение параметра **Black Finish (Печать черного)**.



#### Mac OS X

- 1. В диалоговом окне «Печать» выберите панель Color Options (Параметры цвета).
- 2. Для параметра Color Mode (Режим управления цветом) выберите Color Print (Цветная печать).
- 3. Для параметра Print Cartridge (Картридж) выберите значение Black (Черный).
- **4.** Выберите необходимое значение параметра **Black Finish (Печать черного)**.

	Printer: OKI DATA CORP Pro6410 Neon \$
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1
	Pages: 💿 All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: A4    210 by 297 mm
	Orientation:
	Color Options \$
	Color Mode: Color Print \$
	Print Cartridge: 🔵 White
	() Black
	Print Mode: White On \$
	Black Finish: Composite Black (CMYK) 💠
? PDF • Hide Details	Cancel Print

# Параметры завершения

На принтере доступно множество параметров завершения обработки документа, которые служат для создания итоговой версии документа перед подачей на печать.

Подробные сведения о параметрах завершения см.:

- > «Сортировка» на стр. 30
- > «Разделение заданий печати в очереди» на стр. 32
- > «Печать титульной страницы» на стр. 33
- > «Пользовательский размер страницы» на стр. 34
- > «Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (n стр./лист)» на стр. 36
- > «Масштабирование по размеру страницы» на стр. 38
- > «Печать на носителях информации/пленке» на стр. 39

# Сортировка

При печати нескольких копий многостраничного документа эта функция обеспечивает последовательную печать страниц каждой копии.

Страницы без сортировки печатаются в следующем порядке







Страницы с сортировкой печатаются в следующем порядке



**Сортировка в приложении** — в параметрах печати некоторых приложений доступна функция сортировки. В этом случае приложение выполняет сортировку документа и несколько раз направляет задание печати на принтер. В целом это более медленный, но более надежный способ.

**Сортировка принтером** — в этом разделе описана встроенная функция сортировки драйвера принтера. В этом случае задание печати временно сохраняется в памяти принтера, который выполняет сортировку. Это более быстрый способ, но он поддерживается не всеми приложениями.

В случае возникновения сложностей в ходе сортировки принтером используйте функцию сортировки в параметрах печати приложения.

#### WINDOWS

1. На вкладке Параметры задания (Job Options) выберите количество копий (copies) для печати в списке прокрутки.

🖶 Pro6410 NeonColor(PS) Printing Prefere	nces 💌
Layout Paper/Quality Job Options Color	
Quality	Copies
ProQ/High Quality	Scale 100 (1-1000%)
Fine / Detail (600x1200)     Normal (600x600)     Image Smoothing	Special
ОКІ	Adganced About Defaut
	OK Cancel Apply

2. Установите флажок Разобрать по копиям (Collate).

### OC MAC OS X

**1.** Выберите **Функции принтера (Printer Features)** (1).



- 2. В меню Наборы функций (Feature Sets) (2) выберите Параметры задания (Job Options).
- **3.** Установите флажок **Разобрать по копиям (Collate)** (3) для включения сортировки принтером.

ПРИМЕЧАНИЕ Параметр «Разобрать по копиям» в диалоговом окне «Копии и страницы» управляет сортировкой в приложении. См страницу 30.

## Разделение заданий печати в очереди

Если несколько пользователей работают с одним принтером, можно настроить печать специальной страницы между заданиями печати для разделения заданий печати разных пользователей. В ОС Windows эта страница называется «страницей-разделителем». В ОС Мас это «титульная страница».

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не следует путать титульную страницу с функцией «Печать титульной страницы». При печати титульной страницы первая (титульная) страница задания печати подается в один лоток, а остальные страницы задания в другой лоток. См. раздел «Печать титульной страницы» на стр. 33

#### Страница-разделитель в OC WINDOWS

Настройку страницы-разделителя можно выполнить в окне свойств драйвера принтера по умолчанию. Открывайте эту страницу непосредственно из Windows, а не из приложения. См. раздел «Изменение параметров драйвера по умолчанию» на стр. 21



- **1.** На вкладке драйвера «Дополнительно» нажмите кнопку **Страница**разделитель... (Separator Page...) (1).
- 2. Щелкните Обзор (Browse) (2) и перейдите к файлу, содержащему изображение страницы-разделителя, которую следует использовать, затем щелкните ОК (ОК).

### Титульная страница в ОС Мас OS X

Настройку титульной страницы можно выполнить в диалоговом окне приложения «Печать».

	Print	
	Printer: Pro6410 NeonColor(PS) : Presets: Default Settings : Copies: 1 Pages: All From: 1 to: 1 Cover Page None Billing Info: Billing Info:	-0 -2
? PDF - Hide Details	Cancel Print	

- **1.** Выберите **Титульная страница (Cover Page)** (1).
- 2. Настройте необходимые параметры титульной страницы (2).

## Печать титульной страницы

При печати титульной страницы первая (титульная) страница задания печати подается в один лоток, а остальные страницы задания — в другой лоток.

Эта функция недоступна при использовании драйвера Windows PostScript.

Не следует путать функцию печати титульной страницы с «Титульной страницей». Титульная страница представляет собой идентификационный лист, который вставляется между заданиями печати сетевого принтера. См. раздел «Разделение заданий печати в очереди» на стр. 32

### OC MAC OS X

**1.** Выберите **Подача бумаги (Paper Feed)** (1).



**2.** Выберите лотки или типы бумаги, которые необходимо использовать для первой и последующих страниц (2).

## Пользовательский размер страницы

Данная функция служит для печати на носителях нестандартного размера.

Для печати на носителях нестандартного размера используется универсальный лоток. Допустимая ширина носителя — приблизительно 64–215,9 мм, допустимая длина — 127–355,6 мм. Фактические размеры могут различаться в зависимости от используемого драйвера принтера и операционной системы компьютера.

В некоторых приложениях могут возникнуть сложности с получением желаемых результатов для печати на носителях нестандартного размера, поэтому потребуется несколько попыток.

#### WINDOWS POSTSCRIPT

1. На вкладке драйвера Макет (Layout) щелкните Дополнительно (Advanced).

Impossible NeonColor(PS) Printing Preferences         Layout       Pager/Quality         Qrientation:		
Pro6110 NeonColor(PS) Advanced Options  Page/Option2  Pag	Advanced PostScript Custom Page Size Definition	? 💌
gen occurrent Options     Advanced Printing Features: Enabled     Pages per Sheet Layout: Bight then Down     Bight PostSript Options     Drinter Features     Page Rotate Normal	Custom Page Size Dimensions           Width:         215.90         (63.86, 215.90)           Height:         279.40         (127.00, 1320.80)	Unit C Inch Millimeter Point
Media Check On Media Type Use <u>Printer Settings</u> Multipurpose true is is handled as manual feed: <u>No</u> Tray Switch: <u>On</u>	Paper Feed Direction: Short Edge First Paper Type:   Cut Sheet Offsets Relative to Paper Feed Direction	Roll Feed
OK Cancel	Perpenacuar urection: 0.00 (0.0 Parallel Direction: 0.00 (0.0 OK Cancel	00, 0.00) Restore Defaults

- 2. В окне «Дополнительные параметры» для параметра Бумага/Вывод (Paper/ Output) выберите Особый размер страницы PostScript (PostScript Custom Page Size) в раскрывающемся списке Размер бумаги (Paper Size).
- В окне «Определение пользовательского размера страницы PostScript» в раскрывающемся списке выберите направление подачи бумаги (paper feed direction).

Доступны следующие варианты:

Коротким краем	Страница в книжной ориентации
вперед (Short edge	(расположение в длину) и подается
first)	на печать верхней стороной.
Длинным краем	Страница в альбомной ориентации
вперед (Long edge	(расположение в ширину) и подается
first)	на печать верхней стороной.
Коротким краем вперед (сложенный) (Short edge first flipped)	Страница в книжной ориентации (расположение в длину) и подается на печать нижней стороной.
Длинным краем вперед (сложенный) (Long edge first flipped)	Страница в альбомной ориентации (расположение в ширину) и подается на печать нижней стороной.

Custom Page Size Dimensions Width: 215.90 (63.86, 2 Height: 279.40 (127.00, Paper Feed Direction:			215.90) 1320.80)	Ur	nt ⊙ Inch ⊚ Millimeter ◯ Point	
			Short Edge First			
Offsets Relative to Paper Feed Direction						
	Onacta Ho		Perpendicular Direction:			
	Perpend	icular Direct	ion:	0.00	(0.00, (	0.00)
	Perpend Parallel [	icular Direct Direction:	ion:	0.00	(0.00, ( (0.00, (	0.00) 0.00)

Обратите внимание, что доступные варианты размещения при изменении направления подачи бумаги (книжная и альбомная ориентация) зависят от размера бумаги.

Помните, что ширина универсального лотка равна ширине листа формата Letter (215,9 мм), поэтому в том случае, если длина используемого листа бумаги превышает указанное значение, необходимо настроить подачу коротким краем вперед.

 Также во избежание печати слишком близко к краю можно надлежащим образом расположить изображение страницы на листе с помощью параметра Смещение (Offset).

Смещение относительно направления *перпендикулярно* увеличивает ширину левого поля.

Смещение относительно направления параллельно увеличивает ширину верхнего поля (при обычной подаче) или нижнего поля (при сложенной подаче).

- 5. Щелкните OK (OK), чтобы закрыть окно Определение размера страницы PostScript (PostScript Custom Page Size Definition).
- 6. Щелкните OK (OK), чтобы закрыть окно Дополнительные параметры (Advanced Options).
- 7. В окне драйвера выберите значение Универсальный лоток (Multi-Purpose Tray) для параметра Источник бумаги (Paper Source).

### OC MAC OS X

1. В приложении выберите Файл (File) > Параметры страницы (Page Setup).



- **2.** Выберите **Управление пользовательским размером (Manage Custom Sizes)** (1).
- **3.** Щелкните кнопку + (2), чтобы задать новый размер бумаги, и введите **имя** (*name*) размера бумаги.
- 4. Введите значения параметров Ширина (Width) и Высота (Height) (3) бумаги.
- **5.** При необходимости укажите поля (margins) (4) бумаги.
- 6. Щелкните ОК (ОК), чтобы сохранить новый размер бумаги.

## Печать нескольких страниц на одном листе бумаги (N стр./лист)

Функция служит для настройки размера страницы документа для печати и расположения нескольких страниц на одном листе.

С помощью этой функции можно опробовать макет страницы или придать документу более компактный вид. Это способствует экономии бумаги и средств.



#### WINDOWS POSTSCRIPT

На вкладке драйвера **Макет (Layout)** выберите количество страниц (N стр./лист) для печати на каждом листе. Обычное значение — 1 стр./лист, максимальное значение — 16 стр./лист.

Pro64	10 NeonColor	(PS) Printing Prefe	rences					×
Layout	Paper/Quality	Job Options Cold	r					
Orien	tation:							
A	ortrait	•						
Page	Order:							
Fron	t to Back	•						
	r to buck				-	-		
Pag	e Hormat					2		
Pag	es per Sheet	4 -	)		-	-		
1	raw Borders				-	-		
					3	4		
					_	-		
							-	
							Advand	:ed
				0	ж	Cano	el	Apply
# OC MAC OS X

**1.** Выберите **Макет (Layout)** (1).



- 2. В меню Страниц на листе (Pages per Sheet) (2) выберите количество страниц для печати на одном листе бумаги.
- **3.** При необходимости измените направление (3), в котором страницы документа размещаются на листах бумаги.
- 4. При необходимости можно настроить границу (4) для каждой страницы.

## Масштабирование по размеру страницы

С помощью функции масштабирования по размеру страницы документы, предназначенные для печати на бумаге определенного размера, можно печатать на бумаге других форматов без изменения документов.

Эта функция недоступна при использовании драйвера Windows PS.

#### OC MAC OS X

**1.** Выберите **Обработка бумаги (Paper Handling)** (1).



- 2. Установите флажок Выравнивание по размеру бумаги (Scale to Fit Paper Size) (2).
- 3. Выберите необходимый размер бумаги в раскрывающемся списке (3).

# Печать на носителях информации/пленке

Данная функция служит для печати на носителях информации или пленке.

Для печати на пленке используется универсальный лоток.

#### WINDOWS

1. На вкладке драйвера Paper/Quality (Бумага/Качество) щелкните Advanced (Дополнительно) и выберите необходимый размер пленки в раскрывающемся списке Paper Size (Размер бумаги).



- 2. В том же окне выберите Films (Пленка) в раскрывающемся списке Printer Features Media Type (Функции принтера Тип носителя).
- 3. Щелкните OK (OK), чтобы закрыть окно Advanced Options (Дополнительные параметры).
- 4. В раскрывающемся списке Source (Источник) выберите Multi-Purpose Tray (Многоцелевой лоток).

## OC MAC OS X

**1.** В окне драйвера выберите **Многоцелевой лоток (Multi-Purpose Tray)** в раскрывающемся списке **Все страницы (All Pages From)**.

	Print
<pre>(</pre>	Printer: Pro6410 NeonColor(PS) ¢ Presets: Default Settings ¢ Copies: 1 Pages: All Paper Feed ¢ All Pages From: Multi-Purpose Tray ¢ First Page From: Multi-Purpose Tray ¢ Remaining From: Multi-Purpose Tray ¢
? PDF • Hide Details	Cancel Print

2. Перейдите в окно Функции принтера (Printer Features), выберите Пленка (Films) в раскрывающемся списке Тип носителя (Media Type) для параметра Наборы функций: входные параметры бумаги (Feature Sets: Paper Input Options).

Print	
Printer Presets Copies Pages F Media Mult Mult Tray	: Pro6410 NeonColor(PS) : Default Settings : O All · From: 1 to: 1 · Printer Features eature Sets: Paper Input Options a Check ype: Films ipurpose tray is handled as manual feed Switch
? PDF • Hide Details	Cancel Print

# Порядок печати с настройками приложения

Для печати данных изображений без белого фона следует настроить параметры приложения. Если перед печатью данных изображения настройка приложения выполнена не была, фон изображения будет напечатан полностью белым.

Далее описан порядок выполнения настройки в приложениях Adobe.

# **ADOBE PHOTOSHOP**

В этом разделе описан порядок печати данных изображений без белого фона с помощью Adobe Photoshop CS.

- 1. Загрузите данные изображения.
- **2.** Щелкните фон с включенной функцией волшебной палочки, чтобы создать для него область выбора.
- **3.** После создания области выбора для фона вызовите меню **Инверсия**, чтобы создать область выбора для печати.
- **4.** Щелкните стрелку в пункте **Контуры** и вызовите меню **Создать рабочий** контур.
- 5. Введите значение параметра Отклонение.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы выбрать только подлежащее печати изображение, введите небольшое значение, например 0,5. Чтобы выбрать подлежащее печати изображение и белый край, подойдет значение 2,0.



- Щелкните стрелку в пункте Контуры и вызовите меню Сохранить контур.
   Щелкните ОК, чтобы сохранить Рабочий контур под названием Контур 1.
  - Щелкните стрелку в пункте Контур и вызовите меню Обрезать по контуру. Щелкните ОК, чтобы выбрать Контур 1 для выполнения действия Обрезать по контуру.
  - **8.** Сохраните данные изображения в формате Photoshop (PSD).
  - 9. Выберите меню Печать с предпросмотром.
  - **10.** Выберите значение **Без управления цветом** для параметра **Обработка цвета** и щелкните **Печать** для печати данных изображения.

# **ADOBE ILLUSTRATOR**

В этом разделе описан порядок печати данных изображений без белого фона с помощью Adobe Illustrator CS.

- 1. Загрузите данные изображения.
- 2. Обведите по контуру размещенное изображение, для которого необходимо создать маску.
- 3. Выберите выделенную область и изображение и создайте обрезающую маску.
- 4. Сохраните данные изображения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Не применяйте параметры печати с наложением на объект заполнения и строки. В противном случае печать этих элементов может быть выполнена в цвете, отличном от ожидаемого. Снимите флажки печати с наложением на панели атрибутов.

# Переключение Белого/черного Картриджа

Ниже описана процедура переключения белого и черного картриджей.

В следующем примере описано выключение белого картриджа и его замена черным картриджем.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Для сохранения высокого качества печати рекомендуется использовать бумагу, которая удовлетворяет таким требованиям, как качество бумаги, ее толщина, отделка поверхности. В случае использования черного картриджа предварительно тщательно проверьте качество печати и прохождение бумаги, а также убедитесь в отсутствии препятствий.

В случае использования помятого или скрученного носителя (бумаги) качество печати и правильная подача бумаги не гарантируются.

- **1.** Нажмите кнопку прокрутки вверх ▲ или вниз ▼ на панели управления устройства для отображения меню [Меню] [Настройка системы] [Плашечный цвет].
- 2. Измените значение [Белый] на значение [Черный].
- 3. После отображения на панели управления сообщения [Параметр плашечного цвета изменен. Чтобы активировать параметры, отключите питание и выполните перезапуск.] выключите питание принтера.



- **4.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку принтера.
- 5. Извлеките белый картридж, не касаясь зеленого цилиндра в нижней части картриджа.



ПРИМЕЧАНИЕ

> Чтобы предотвратить фотодеградацию картриджа, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей или флюоресцентного освещения.



> Не касайтесь и не поцарапайте зеленый цилиндр в нижней части картриджа.

**6.** Извлеките из упаковки новый черный картридж и поместите его на ровную поверхность. Снимите с картриджа защитные листы и удалите осушитель. Нажмите на цветной рычаг в направлении от себя.



7. Аккуратно установите черный картридж.



8. Закройте верхнюю крышку.



9. Положив извлеченный белый картридж в пакет, поместите его в коробку для хранения.

ПРИМЕЧАНИЕ Не храните картридж в условиях высокой температуры и влажности.

10. Включите питание.



# Печать С Помощью Черного Картриджа

Далее описан порядок использования черного картриджа для печати.

### **WINDOWS**

 На вкладке драйвера Paper/Quality (Бумага/Качество) щелкните Advanced (Дополнительно) и в раскрывающемся списке Printer Features - Media Type (Функции принтера - тип носителя) выберите значение User Type 1~5 (Тип пользователя 1–5).



2. Щелкните ОК (ОК), чтобы закрыть окно Advanced Options (Дополнительные параметры).

## MAC OS X

1. В окне драйвера Printer Features (Функции принтера) выберите значение User Type 1~5 (Тип пользователя 1–5) в раскрывающемся списке Media Type (Тип носителя) меню Feature Sets: Paper Input Options (Наборы функций: входные параметры бумаги).

	Printer: OKI DATA CORP Pro6410 Neon +
	Presets: Default Settings \$
	Copies: 1
	Pages: • All
	From: 1 to: 1
	Paper Size: A4
	Orientation:
	Printer Features \$
	Feature Sets: Paper Input Options \$
	Media Check
[  ≪<   ≪ ] 1 of 1 ( ▶   ▶▶)	Media Type 🗸 Printer Setting
	Light (64 – 74 g/m2)
	$\frac{1}{2}$ Medium Light (75 - 82 g/m2)
	✓ Tray Switch Medium (85 - 104 g/m2) Heavy (105 - 120 g/m2)
	Ultra Heavy 1 (121 – 188 g/m2)
	Ultra Heavy 2 (189 – 220 g/m2)
	Ultra Heavy 3 (221 - 250 g/m2)
	Labels 1
	Labels 2
(?) PDF • Hide Details	Glossy paper Cancel Print
	Films
	User Type 1 Medium (CMYK)
	User Type 2 Heavy (CMYK)
	User Type 5 Olda Heavy 1 (CMTK)
	User Type 5 Ultra Heavy 3 (CMYK)
	oser type o onta neary o tennet

# Функции меню

В данном разделе описаны отображающиеся на ЖК-экране меню, к которым можно получить доступ с помощью элементов управления, находящихся на панели оператора устройства.

## Панель оператора:

1	2	374	8
Power Save Wave Up Attention	Ready To Print W M Y C Toner		e Cancel
5		6	

	1	1	
1. Светодиодный индикатор <b>«Ready</b> (готовности)»	ВКЛ: Готово к получению данных. МИГАЕТ: Данные обрабатываются. ВЫКЛ: Автономный режим.	2. Экран	Отображает состояние устройства и сообщения об ошибках.
3. Кнопки прокрутки меню	Служат для перехода в режим <b>Меню</b> . В режиме меню служат для прокрутки отображаемых элементов меню вперед или назад. Для перехода из верхней части страницы в нижнюю нажмите и удерживайте в течение 2 секунд или дольше.	4. Кнопка <b>«On Line</b> (Готов)»	Выполняет переключение между режимами ГОТОВ и НЕ ГОТОВ. При нажатии в режиме меню выполняет выход из меню и переход в режим ГОТОВ. Служит для прокрутки экрана СПРАВКА. При нажатии одновременно с отображением сообщений «НЕВЕРНЫЙ ТИП БУМАГИ» или «НЕВЕРНЫЙ ТИП БУМАГИ» или «НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕР БУМАГИ» служит для принудительной печати на загруженной бумаге.
5. Светодиодный индикатор <b>«Attention</b> (Контрольный)»	ВКЛ: Отображается предупреждение. Печать может быть возможна (например, низкий уровень тонера). МИГАЕТ: Возникла ошибка. Печать невозможна (например, тонер закончился). ВЫКЛ: Нормальное состояние.	6. Кнопка <b>«Васк</b> (Назад)»	Служит для возврата к предыдущему элементу меню более высокого уровня. Нажатие и удерживание этой кнопки в течение более чем 4 секунд инициирует процедуру выключения устройства. Выберите <b>Да</b> , чтобы продолжить, или <b>Нет</b> , чтобы отменить выключение.
7. Кнопка <b>«Enter</b> ( <b>Ввод)</b> »	В режимах <b>ГОТОВ</b> или <b>НЕ</b> <b>ГОТОВ</b> : служит для перехода в режим меню. В режиме <b>Меню</b> : определяет выбранный параметр.	8. Кнопка <b>«Cancel</b> <b>(Отмена)</b> »	При нажатии и удерживании в течение двух секунд или дольше удаляет печатаемые или получаемые данные. При нажатии и удерживании в течение двух секунд или дольше одновременно с отображением сообщений НЕВЕРНЫЙ РАЗМЕР БУМАГИ, ЗАКОНЧИЛАСЬ БУМАГА, ЛОТОК 1 ОТКРЫТ или ЛОТОК 1 НЕ НАЙДЕН удаляет данные. При нажатии в режиме меню выполняет выход из меню и переход в режим ГОТОВ.
9. Кнопка <b>«Help</b> (Справка)»	Отображает объяснение в случае возникновения ошибки, например, связанной с неверным размером бумаги.	10. Кнопка «Power Save/Wake Up (Энергосбережен ие/Выход из спящего режима)».	При нажатии этой кнопки устройство переходит в спящий режим или выходит из него. См. «Энергосберегающий режим» стр. 12.

# Изменение параметров — пользователь

Следует отметить, что многие из указанных параметров могут быть преодолены параметрами драйверов устройства, что часто происходит. Тем не менее, несколько параметров драйвера можно оставить в состоянии «Настройки принтера»; для этих параметров по умолчанию будут приняты значения, введенные в меню устройства.

В следующих таблицах там, где это возможно, заводские параметры по умолчанию отображаются жирным шрифтом.

В нормальном рабочем состоянии «Режим ожидания» на ЖК-экране устройства отображается сообщение Готов к Печати. В этом состоянии для входа в систему меню нажимайте кнопки **up (вверх)** и **down (вниз)** на панели оператора для перемещения вверх и вниз по списку меню до отображения меню, которое необходимо просмотреть. Затем выполните следующие действия:

- **1.** Нажмите **Enter (Ввод)** для входа в меню.
- 2. Используйте кнопки МЕНЮ **up (вверх)** и **down (вниз)** на панели управления для прокрутки меню. Когда отобразится элемент, который необходимо изменить, нажмите **Enter (Ввод)** для просмотра подменю данного элемента.
- **3.** Используйте кнопки МЕНЮ **up (вверх)** и **down (вниз)** для перемещения вверх и вниз в списке элементов подменю. Когда отобразится элемент, который необходимо изменить, нажмите **Enter (Ввод)** для отображения параметра.
- 4. Используйте кнопки МЕНЮ **up (вверх)** и **down (вниз)** для перемещения вверх и вниз в списке доступных параметров элемента подменю. Когда отобразится элемент, который необходимо изменить, нажмите **Enter (Ввод)** для отображения параметра. Рядом с параметром отобразится звездочка (\*), что означает, что данный параметр в настоящее время активен.
- 5. Выполните одно из следующих действий:
  - > Повторно нажмите **Back (Назад)** чтобы переместиться вверх к списку меню;

или...

Нажмите On Line (Готов) или Cancel (Отмена), чтобы выйти из системы меню и вернуться в режим ожидания.

#### Изменение параметров — администратор

Можно настроить **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** каждой категории в меню пользователя.

Выключенные категории не отображаются в меню пользователя. Изменить эти параметры может только системный администратор.

- Переведите устройство в состояние OFF (ВЫКЛ). Переведите устройство в состояние ON (ВКЛ), удерживая нажатой кнопку Enter (Ввод). Когда отобразится Boot Menu (Меню загрузки), отпустите кнопку.
- 2. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
- 3. По запросу введите пароль введите пароль администратора:
  - (a) С помощью кнопок МЕНЮ **up (вверх)** и **down (вниз)** прокрутите экран до необходимой буквы/цифры.
  - (b) Нажмите кнопку Enter (Ввод), чтобы ввести символ и перейти к следующей букве/цифре.
  - (c) Повторяйте шаги (a) и (b), пока не будут введены все буквы/цифры.

#### Введите пароль длиной от 4 до 9 цифр.

(Пароль по умолчанию — «ааааааа»).

4. Нажмите кнопку Enter (Ввод).

- 5. Нажимайте кнопки МЕНЮ **up (вверх)** или **down (вниз)** до отображения «категории», которую необходимо изменить.
- 6. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
- 7. Нажимайте кнопки МЕНЮ **up (вверх)** или **down (вниз)** до отображения «элемента», который необходимо изменить.
- 8. Нажмите кнопку Enter (Ввод).
- 9. С помощью кнопок МЕНЮ **up (вверх)** или **down (вниз)** выберите необходимый параметр.
- **10.** Нажмите кнопку **Enter (Ввод)**. Рядом с параметром отобразится звездочка (\*), что означает, что данный параметр в настоящее время активен.
- **11.** Нажмите кнопку **On Line (Готов)** для переключения в режим «Готов». Устройство автоматически перезагрузится.

ЭЛЕМЕНТ	ДЕЙСТВИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Счетчик лотка	Лоток 1 Лоток 2* Лоток 3* МЦ Лоток *Примечание. Доступно только при наличии дополнительных лотков	Выберите элемент для отображения общего количества страниц, напечатанных из соответствующего лотка.
Ресурс расх.матер.	Ремень Печка Голубой тонер Пурпурный тонер Желтый тонер Белый тонер/Черный тонер	Выберите элемент для отображения процентного значения оставшегося расходного материала. Если в [Меню] — [Настройка системы] — [Плашечный цвет] выбрано значение «Белый», отобразятся сведения о белом тонере. Если в [Меню] — [Настройка системы] — [Плашечный цвет] выбрано значение «Черный», отобразятся сведения о черном тонере.
Сеть	Имя принтера Короткое имя принтера Адрес IPv4 Маска Сети Адрес шлюза MAC Адрес Версия FW сети Версия Web Remote Адрес IPv6 (плобальный) Адрес IPv6 (глобальный)	Отображение полного имени устройства. Отображение сокращенного имени. Отображение IPv4-адреса сети. Отображение маски подсети. Отображение адреса шлюза сети. Отображение MAC-адреса устройства. Отображение версии встроенного ПО сети. Отображение версии Web remote. Отображение IPv6-адреса (локального) сети. <sup>а</sup>
Система	Серийный номер Инвентарный номер Номер партии Версия CU Версия PU Объем памяти Флэш-память Карта SD Дата и время	Отображение сведений о приведенных выше элементах.

#### Меню «Конфигурация»

а. Отображение состояния: Версия IP — IP v4+v6 или IP v6.

#### Меню «Информация о печати»

Данное меню служит для быстрого отображения различных элементов, параметры которых сохранены на устройстве.

ЭЛЕМЕНТ	действие	ПОЯСНЕНИЕ
Конфигурация	Выполнить	Выберите «Выполнить» для печати отчета о конфигурации.
Сеть	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати информации о сети.
Пробная страница		
DEMO1	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати пробной страницы.
Список файлов	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати списка файлов заданий. (отображается только в том случае, если установлена FileSystem).
Шрифты PS	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати списка гарнитур шрифтов эмуляции Postscript.
Журнал ошибок	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати журнала ошибок.
Список профилей цвета	Выполнить	Прокрутите страницу вниз до этого параметра и выберите «Выполнить» для печати списка профилей цвета.

#### Меню «Выключение»

Перед выключением устройства следует всегда выбирать этот элемент, чтобы предотвратить потерю данных.

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Начало Выключения	Выполнить	Выполнение контролируемого выключения устройства.
		Выключать питание устройства следует только после отображения на дисплее сообщения о завершении операции выключения.

#### Меню

ЭЛЕМЕНТ	ДЕЙСТВИЕ		ПОЯСНЕНИЕ
Настройка лотка	Подача бумаги		Выберите лоток. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	По умолчанию: .	Лоток 1	
	Автоматическая	смена лотков	Включение/выключение автоматической смены. Для выбора используйте клавиши
	По умолчанию:	Вкл	прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Порядок лотков	_	Выбор порядка лотков: Вниз/Вверх/Лоток подачи бумаги. Для выбора используйте
	По умолчанию:	Вниз	клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Единицы измере	ения	Выбор в качестве единиц измерения дюймов или миллиметров. Для выбора используйте
	по умолчанию: 1	миллиметр	клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Настройка лотка 1		Настройка параметров Размер бумаги/Тип носителя/Вес носителя. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	По умолчанию:		
	Размер бумаги:	<b>A4</b> /A5/A6/B5/ Legal14/ Legal13,5/ Legal13/Letter/ Executive/ Пользоват.	
	Тип носителя:	Обычная/ Бланк/ Высокосортная/ Переработанная/ Картон/Грубая бумага/ Глянцевая бумага/ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-5	ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-5 отображаются только в том случае, если они сохранены на ПК.
	Вес носителя:	Легкая/Средней легкости/ <b>Средняя</b> / Тяжелая/Очень тяжелая 1/ Очень тяжелая 2	

ЭЛЕМЕНТ	действие		пояснение
Настройка лотка (прод.)	Настр.:МЦЛ		Настройка параметров Размер бумаги/Тип носителя/Вес носителя/Использование лотка. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Размер бумаги:	<b>A4</b> /A5/A6/B5/ Legal14/Legal 13,5/Legal13/ Letter/Executive/ Пользоват./ Конверт Com-9/ Конверт Com- 10/Конверт Monarch/ Конверт DL/C5/ Учетная карточка	
	Тип носителя:	Обычная/ бланк/пленка/ Наклейки/ Высокосортная/ Переработанная/ Картон/Грубая бумага/ Глянцевая бумага/ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-5	ТИП ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1-5 отображаются только в том случае, если они сохранены на ПК. Плотность бумаги 189 ~ 250 г/м <sup>2</sup>
	Вес носителя:	Легкая/ Средней легкости/ <b>Средняя</b> / Тяжелая/Очень тяжелая 1/ Очень тяжелая 2/Очень тяжелая 3	
	Использование лотка:	При несоответствии/ <b>Не</b> использовать	Настройка использования универсального лотка. При несоответствии: в случае несоответствия бумаги выполняется запрос бумаги из универсального лотка вместо указанного лотка. Не использовать: делает универсальный лоток недоступным в режимах «Автоматический выбор лотка» и «Автоматическая смена лотков».
	Настр.:лоток2* Настр.:лоток3*		*Примечание. Отображается только в том случае, если элемент установлен.

ЭЛЕМЕНТ	действие	пояснение
Настройка системы	Вр.режима экон.пит.	Выберите 1/2/3/4/5/10/15/30/60/120 минут.
	по умолчанию. т	Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Таймер сна	Выберите 1/2/3/4/5/10/15/30/60/120 минут.
	по умолчанию. т	Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Удал. предупрежд. По умолчанию: <b>Готов</b>	Выберите один из параметров: Готов/ Задание. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод). Только задание PS
	Автопродолжение По умолчанию: <b>Выкл</b>	Выберите <b>Вкл/Выкл</b> . Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Задерж.руч.подачи По умолчанию: 60	Выберите Выкл/30 секунд/60 секунд. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Время ожидания По умолчанию: <b>40</b>	Выберите Выкл/5/10/20/30/40/50/60/ 90/120/150/180/210/240/270/300 секунд. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Мало тонера По умолчанию: <b>Продолжить</b>	Выберите действие в том случае, если датчик тонера показывает низкий уровень тонера. Выберите Продолжить/Стоп. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Восст.при замятии По умолчанию: <b>Вкл</b>	Выберите Вкл/Выкл. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Отчет об ошибках По умолчанию: <b>Выкл</b>	Выберите Вкл/Выкл. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).
	Настр.полож.печати По умолчанию: <b>0,00</b>	Выберите <b>Настройка по оси Х/Настройка</b> по оси Y. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод). Укажите измерения.
	Плашечный цвет Белый/Черный	Отображение сведений о плашечных цветах.
	По умолчанию: Белый	принтера. В случае изменения параметров с помощью меню отобразится сообщение о необходимости перезапуска принтера.
	Уст.цвет.для бумаги -2/-1/0/+1/+2 По умолчанию: <b>0</b>	Служит для точной настройки цветной печати на пленке.
	Парам.цвета пленки -2/-1/0/+1/+2 По умолчанию: <b>0</b>	Служит для точной настройки черно-белой печати на пленке.
	Настройка SMR +3/+2/+1/0/-1/-2/-3/ По умолчанию: <b>О</b>	Служит для корректировки отклонений на отпечатках, возникающих в результате воздействия температуры и влажности, а также отличий в плотности печати и частоте.
		Измените параметр, если качество печати является неравномерным.
	Настройка BG +3/+2/+1/0/-1/-2/-3/ По умолчанию: <b>О</b>	Служит для корректировки отклонений на отпечатках, возникающих в результате воздействия температуры и влажности, а также отличий в плотности печати и частоте. Измените параметр, если фон слишком темный.

ЭЛЕМЕНТ	ДЕЙСТВИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Настройка системы (прод.) По умолчанию: Выкл	Настройка вращения барабана вхолостую перед выполнением печати для устранения горизонтальных белых линий. Обратите внимание, что вращение картриджа сокращает срок его службы. Для выбора используйте клавиши прокрутки и кнопку Enter (Ввод).	
	Шестнадцатер. дамп <b>Выполнить</b>	Печать данные, полученных с главного ПК, в виде шестнадцатеричных данных. Выключение питания восстанавливает обычный режим.

## Установки админ.

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Ввод пароля		*****	Введите пароль для получения доступа к меню «Установки админ.».
			Пароль должен состоять из 6–12 буквенно-цифровых символов (или их сочетания).
			Пароль по умолчанию — «ааааааа».
Парам.Сети	TCP/IP	Включить	Настройка протокола TCP/IP.
		Выключить	Включить: Протокол TCP/IP доступен.
			Выключить: Протокол TCP/IP недоступен.
	Версия IP	IP v4	Настройка версии IP.
	-	IP v4+v6	Работает с IPv4 для IPv4 (недействительно с IPv6).
		IP v6	Работает с IPv4 и IPv6 для IPv4+v6.
			Работает с IPv6 для IPv6 (недействительно с IPv4).
			В качестве нормального значения принимаются только IPv4 и IPv4+v6.
			Если на этом этапе с помощью интерфейса пользова- теля задан только IPv6, например Telnet, в поле версии IP на панели управления отображается значение «IPv6». При выборе «IP v4» или «IP v4+v6» значение «IPv6» перестает отображаться.
			Отображение состояния: Протокол TCP/IP должен быть включен.
	NetBEUI	Включить	Настройка включения/выключения протокола
		Выключить	NETBEUI.
	NetBIOS	Включить	Настройка включения/выключения протокола NetBIOS
	поверх ТСР	Выключить	поверх ТСР.
			Отображение состояния:
	NetWare	Включить	Настройка включения/выключения протокола NetWare
	neemare	Выключить	
	EtherTalk	Включить	Настройка включения/выключения протокола
		Выключить	EtherTalk.
	Тип кадра	Авто	Установка типа кадра.
		802,2	Отображение состояния: Протокол NetWare должен
		802,3	оыть включен.
		Ethernet II	
		SNAP	
	Адресное	Авто	Настройка способа установки ІР-адреса.
	пр-во тр	Ручной	Отображение состояния:
			Протокол TCP/IP должен быть включен.
	A spec ID:/4		З версия IP отлична от IPV6.
	Адрес 1894	*****	эстаповка IF-адреса. Отображение состояния
			• Протокол TCP/IP должен быть включен
			<ul> <li>Версия IP отлична от IPv6.</li> </ul>
	Маска Сети	xxx.xxx.xxx.xxx	Установка маски подсети.
			Отображение состояния:
			<ul> <li>Протокол TCP/IP должен быть включен.</li> </ul>
			> Версия IP отлична от IPv6.

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Парам.Сети (прод.)	Адрес шлюза	xxx.xxx.xxx	Установка адреса шлюза (маршрутизатор по умолчанию). 0.0.0.0 означает, что маршрутизатор отсутствует. Отображение состояния: > Протокол TCP/IP должен быть включен. > Версия IP отлична от IPv6.
	Web	Включить	Настройка включения/выключения Интернета.
		Выключить	Включить: Интернет/IPP доступны. Выключить: Интернет/IPP недоступны. Отображение состояния: Протокол TCP/IP должен быть включен.
	Telnet	Включить	Настройка включения/выключения Telnet.
		Выключить	Включить: Telnet доступен. Выключить: Telnet недоступен. Отображение состояния: Протокол TCP/IP должен быть включен.
	FTP	Включить	Настройка включения/выключения FTP.
		Выключить	Включить: FTP доступен. Выключить: FTP недоступен. Отображение состояния: Протокол TCP/IP должен быть включен.
	IPSec	Включить <b>Выключить</b>	Настройка включения/выключения IPSec. Включение по Интернету.
			Включить: IPSec доступен. Выключить: IPSec недоступен.
	SNMP	Включить	Настройка включения/выключения SNMP.
Настройка печати		Выключить	Включить: SNMP доступен. Выключить: SNMP недоступен. Отображение состояния: Протоколы TCP/IP или NetWare должны быть включены.
	Масштаб сети	<b>Нормальный</b> Мелкий масштаб	Если выбрано значение <b>Нормальный</b> , сеть может работать эффективно, даже если она подключена к концентратору с функцией связующего дерева. Однако время запуска устройства увеличивается, если компьютеры подключены к двум или трем небольшим локальным сетям.
			Если выбрано значение <b>Мелкий масштаб</b> , компьютеры могут обслуживать от двух до трех небольших ЛС или одну крупную ЛС, но не смогут работать эффективно, если сеть подключена к концентратору с функцией связующего дерева.
	Парам.Связи	<b>Авто Опр.</b> 100Base-TX Full 100Base-TX Half	Выбор метода подключения к концентратору. Если выбран параметр <b>Авто</b> , метод подключения к концентратору выбирается автоматически и выполняется попытка подключения.
		10Base-T Half	Если выбран другой метод, попытки подключения к концентратору будут выполняться только с помощью выбранного метода подключения.
	Заводские парам.?	Выполнить	Настройка инициализации заводских параметров по умолчанию для сети.
	Эмуляция	<b>Авто</b> PostScript PCL	Выбор языка принтера.
	Копии	<b>1</b> -999	Выбор количества копий.
			Данный параметр выключен для локального принтера, кроме функции печати пробной страницы.
	Проверка носителя	<b>Включить</b> Выключить	Установка проверки устройством соответствия размера выведенного на печать документа и размера лотка. Выполняется проверка только стандартных размеров.

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Настройка	Разрешение	600dpi	Установка разрешения по умолчанию.
печати		600x1200dpi	
(прод.)		600dpi	
	-	многоуровневый	
	Размер по оси Х	64 мм	Настройка произвольного значения ширины бумаги в качестве значения по умолчанию.
		~ 210 mm	Настройка размера бумаги под правильным углом по
		210 MM	отношению к направлению подачи бумаги.
		216 мм	
	Размер по	127 мм	Настройка произвольного значения длины бумаги в
	оси Ү	$\sim$	качестве значения по умолчанию.
		297 мм	Настройка размера бумаги в направлении,
		~	совпадающем с направлением подачи бумаги.
		1321 мм	
Настройка PS	Сетевой протокол	ASCII/ <b>RAW</b>	Настройка режима протокола связи PS для обмена данными с портом NIC.
			(В режиме RAW сочетание Ctrl-T недействительно). Только модели PS
	Протокол	ASCII/ <b>RAW</b>	Настройка режима протокола связи PS для обмена
	USB		данными с USB-портом.
			(В режиме RAW сочетание Ctrl-1 недеиствительно). Только модели PS.
Настройка цвета	100% плотн. СМҮ	Включить/ Выключить	Включение/выключение вывода 100% на основании выравнивания CMY100% TRC. Обычно функция выравнивания TRC управляет соответствующей плотностью печати; следовательно, вывод 100% не всегда возможен.
			При выборе ВКЛЮЧИТЬ будет включен вывод 100% в любом цвете. Область фактической печати с учетом функции выравнивания TRC ограничивается соответствующей областью. Данная функция предназначена для специальных целей, например настройки характеристик снижения цветности СМҮК для PS.
Настройка	Размер	Авто	Настройка размера буфера приема
памяти	приемн.буф ера	0,5 мегабайта	
		1 мегабайт	
		2 мегабайта	
		4 мегабайта	
		8 мегабайтов	
		16 мегабайтов	
		32 мегабайта	
	Сохранение	Авто	Настройка области сохранения ресурсов.
	парам.	Выкл	
		0,5 мегабайта	
		1 мегабайт	
		2 мегабайта	
		4 мегабайта	
		8 мегабайтов	
		16 мегабайтов	
		32 мегабайта	

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Настр.флэш	Инициали-	Выполнить	Инициализация встроенной флэш-памяти.
-пам.	зация		При нажатии кнопки Enter (Ввод) отображается следующее сообщение подтверждения.
			Вы уверены? Да/Нет
			Если выбрано <b>Нет</b> , повторно отображается предыдущее меню.
			Если выбрано <b>Да</b> , отображается следующее сообщение подтверждения.
			Выполнить сейчас? Да/Нет
			Если выбрано <b>Нет</b> , повторно отображается предыдущее меню. В это время запрос на выполнение инициализации флэш-памяти помещается в память, и инициализация будет выполнена в ходе следующего цикла выключения/включения питания.
			Если выбрано <b>Да</b> , устройство выключается и в ходе цикла выключения/включения питания инициализируется флэш-память.
Настройка системы	Заканч.срок службы	<b>Включить</b> / Выключить	Настройте отображение на ЖК-экране сообщений о близком завершении срока службы картриджа, термоэлемента и ремня.
			Включить: Отображать предупреждение о близком завершении срока службы.
			Выключить: Не отображать предупреждение о близком завершении срока службы.
	Заканч.cp.c луж.LED	<b>Включить</b> / Выключить	Управление параметрами Attention LED (светодиодного индикатора «Контрольный») в случае отображения предупреждения о близком завершении срока службы картриджа, термоэлемента или ремня.
			Включенный светодиодный индикатор «Контрольный» горит, выключенный не горит. (Отображение сообщения на ЖК-экране).
			При ошибке предупреждения о близком завершении срока службы временное восстановление за счет открытия и закрытия крышки не применяется.
Установка	Формат	мм/дд/гггг	Выбор нужного формата даты.
времени	даты	<b>дд/мм/гггг</b> гггг/мм/дд	
	Часовой пояс	-13:00 ~	Введите часовой пояс вашей страны по отношению к GMT.
		0:00 ~	Для настройки используйте единицы измерения в пределах диапазона.
		+13:00	Используйте кнопки меню Menu up/down (вверх/ вниз) для увеличения/уменьшения значения, затем нажмите кнопку Enter (Ввод), чтобы принять введенное значение и перейти к следующей цифре.
	Летнее время	Вкл <b>Выкл</b>	Включение/выключение параметров режима летнего времени.
	Установки времени	01/01/2000 00:00 ~	Настройка текущих значений даты и времени. Формат отображения соответствует значениям, заданным для формата даты.
		01/01/2009 00:00 ~	
		31/12/2091 23:59	
Изменить пароль	Новый пароль	*****	Установка нового пароля для входа в меню «Установки админ.».
			Можно ввести 6–12 буквенно-цифровых символов.
	I Іодтвердить пароль	*****	Запрос ввода пользователем нового пароля для входа в меню «Установки админ.». Можно ввести 6-12 буквенно-цифровых символов.

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Параметры	Сброс.пара метры	Выполнить	Сброс EEPROM для CU. Сброс меню пользователя до заводских параметров по умолчанию.
			Если выбрано <b>Выполнить</b> , выполняется выход из меню.
	Сохр.парам етры	Выполнить	Сохранение текущих настроек меню. Данная функция служит для сохранения настроек меню, в котором была выполнена последняя операция, и перезаписи ранее сохраненных настроек меню.
			При нажатии кнопки <b>Enter (Ввод)</b> отображается следующее сообщение подтверждения.
			Вы уверены? Да/Нет
			Если выбрано <b>Нет</b> , отображаются предыдущие меню.
			Если выбрано <b>Да</b> , текущие настройки меню сохраняются и выполняется выход из меню.
	Восстан.пар аметры	Выполнить	Возврат к ранее сохраненным настройкам меню.
			При нажатии кнопки <b>Enter (Ввод)</b> отображается следующее сообщение подтверждения.
			Вы уверены? Да/Нет
			Если выбрано <b>Нет</b> , повторно отображается предыдущее меню.
			Если выбрано <b>Да</b> , выполняется возврат к ранее сохраненным настройкам меню и выход из меню.
			Отображение состояния: Параметры меню сохраняются.

#### Калибровка

ЭЛЕМЕНТ		ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Авт.настр.плотн.		<b>Вкл</b> /Выкл	Установка автоматического выполнения настройки плотности и выравнивания TRC. Вкл.: Настройка плотности запускается автоматически в соответствии с условиями механизма, изменения отражаются при выравнивании TRC. Выкл.: Устройство добровольно не запускает настройку плотности.
Настр.плотности		Выполнить	Если выбрано «Выполнить», устройство незамедлительно выполнит настройку плотности и отразит изменения при выравнивании TRC. Данную настройку следует выполнять на бездействующем устройстве. При выполнении в любом другом состоянии настройки могут быть недействительны.
Настр.совме- щения		Выполнить	При выборе данного меню устройство выполняет автоматическую настройку совмещения. Данную настройку следует выполнять на бездействующем устройстве.
Печать шабл.настр.		Выполнить	Печать шаблона для настройки пользователем TRC. Обычно эта функция не нужна, т. к. настройка TRC в соответствии с рекомендованными уровнями за счет настройки плотности и выравнивания TRC выполняется автоматически. Результаты настройки будут отражены в виде значений отступа, дополняющих результаты корректировки с помощью функций настройки плотности/выравнивания TRC.
Настройка голубого/ пурпурного/ желтого	Светлый участок	-3,-2,-1, <b>0</b> ,+1,+2,+3,	Настройка СВЕТЛОЙ области TRC. + = темнее - = светлее
	Полутон	-3,-2,-1, <b>0</b> ,+1,+2,+3,	Настройка области СРЕДНИХ ТОНОВ TRC. + = темнее - = светлее
	Темный участок	-3,-2,-1, <b>0</b> ,+1,+2,+3,	Настройка ТЕМНОЙ области TRC. + = темнее - = светлее
Плотность голубого/ пурпурного/ желтого/ белого(Черный)*		-3,-2,-1, <b>0</b> ,+1,+2,+3,	Настройка плотности механизма.

#### Меню «Загрузка»

Изменения в данное меню могут вносить только системные администраторы. Чтобы получить доступ к данному меню, следуйте инструкциям в «Изменение параметров — администратор» стр. 47.

Это меню представлено только на АНГЛИЙСКОМ языке (параметры по умолчанию выделены жирным).

#### Параметры USB

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
USB	<b>Включить/</b> Выключить	ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ USB-порта.
Скорость	<b>480</b> /12 Mbps	Выбор скорости интерфейса. После изменения параметра и выхода из меню устройство перезапускается.
Мягкий сброс	Включить/ <b>Выключить</b>	Включение/выключение команды МЯГКИЙ СБРОС.
Приём в автон.режиме	Включить/ <b>Выключить</b>	ПРИЕМ В АВТОНОМНОМ РЕЖИМЕ.
Серийный номер	<b>Включить/</b> Выключить	Настройка ВКЛЮЧЕНИЯ или ВЫКЛЮЧЕНИЯ серийного номера USB.
		Серийный номер USB используется для определения USB-устройства, подключенного к ПК.

Данное меню контролирует работу USB-интерфейса устройства.

После изменения параметров в меню «USB» выключите и повторно включите устройство.

### Настройка памяти

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Разрешить инициал.	<b>Нет</b> Да	Препятствует изменению параметров, сопутствующему инициализации BlockDeveice (ФЛЭШ).

#### Настройка питания

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Упр.пик.мощности	<b>Нормальный</b> Низкий	Настройка пикового уровня питания.
Спящий режим	<b>Включить</b> Выключить	Настройка включения/выключения спящего режима.
Мощность узла USB	<b>Выкл</b> Вкл	Настройка подачи питания на USB-хост в режиме энергосбережения. В состоянии «Выкл» подавляет подачу питания. В состоянии «Вкл» обеспечивает подачу питания.

#### Параметры языка

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
Иниц.языка	Выполнить	Инициализация файла сообщений, загруженного во флэш-память. При нажатии кнопки <b>Enter</b> отобразится следующий запрос подтверждения: Вы уверены?
		Да Нет
		Если выбрано <b>HET</b> , вы вернетесь в меню «Источник». После перезагрузки незамедлительно начнется процедура очистки диска.

# Настройка системы

ЭЛЕМЕНТ	ПАРАМЕТРЫ	ПОЯСНЕНИЕ
High Humid Mode	<b>Выкл</b> Вкл	Если листы влажной бумаги загибаются после печати, измените значение параметра на ВКЛ. Примечание. Влажная бумага — бумага, оставленная при высокой влажности окружающей среды.
Menu Lockout	Вкл <b>Выкл</b>	Включение/выключение функции блокировки меню Если функция блокировки меню включена, возможна печать только заголовка конфигурации и информации о сети.

# Техническое обслуживание

#### Замена расходных материалов

Используйте только фирменные и оригинальные расходные материалы, так как они позволяют обеспечить наилучшее качество и производительность. Неоригинальные изделия могут повредить устройство и привести к аннулированию гарантии.

#### Замена Картриджа

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Если на ЖК-экране появляется сообщение «Заканчивается ресурс картриджа» или цвета на напечатанном документе выглядят бледно, сначала откройте верхнюю крышку и попытайтесь постучать по картриджу несколько раз, чтобы равномерно распределить порошок тонера в картридже. Это поможет добиться наилучшего результата от имеющегося картриджа с тонером.

## ВНИМАНИЕ!

Во избежание потери тонера и возможных ошибок датчика тонера не производите замену картриджа (картриджей) с тонером до появления сообщения «Заканчивается ресурс картриджа».

Тонер, используемый в принтере, представляет собой мелкий сухой порошок. Он содержится в четырех картриджах, в каждом из которых находится свой цвет: белый, пурпурный, желтый и голубой.

При установке нового картриджа приготовьте лист бумаги, чтобы положить на него использованный картридж.

Для утилизации старого картриджа поместите его в упаковку от нового картриджа. Следуйте всем нормативным требованиям, правилам и рекомендациям, относящимся к переработке отходов.

При просыпании тонера аккуратно соберите его. Если этого недостаточно, удалите оставшийся тонер холодной влажной тканью.

Не используйте горячую воду и никогда не используйте никакие растворители. Они могут сделать пятна постоянными.

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При вдыхании тонера или при его попадании в глаза выпейте немного воды или промойте глаза большим количеством холодной воды. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

**1.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.

## предупреждение.

Если устройство было включено, термоэлемент будет горячим. Эта область четко обозначена. Не дотрагивайтесь до нее. 2. Обратите внимание на положение четырех картриджей.



- 1. Белый картридж
- 2. Пурпурный картридж
- 3. Желтый картридж
- 4. Голубой картридж
- 3. Удерживая картридж за середину верхней части, поднимите его вверх и извлеките из принтера.



**4.** Осторожно положите блок на лист бумаги, чтобы не испачкать мебель тонером и не повредить зеленую поверхность барабана.

#### ВНИМАНИЕ!

Зеленая поверхность в основании картриджа является очень хрупкой и чувствительной к свету. Не прикасайтесь к ней и не оставляйте ее на свету более 5 минут. При извлечении картриджа из принтера на более длительный срок убирайте его в черный полиэтиленовый пакет, чтобы уберечь от света. Никогда не подвергайте барабан воздействию прямых солнечных лучей или очень яркого комнатного освещения.

**5.** Извлеките из упаковки новый картридж и поместите его на ровную поверхность. Снимите с картриджа защитные листы и удалите осушитель. Нажмите на цветной рычаг в направлении от себя.



**6.** Удерживая картридж за середину верхней части, опустите его на место, совмещая штифты с каждой стороны с углублениями по бокам полости принтера.



**7.** Закройте верхнюю крышку и сильно нажмите на нее с обеих сторон для закрытия защелок.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если по какой-либо причине требуется вернуть принтер или перевезти его, заранее извлеките картридж и поместите его в прилагаемую упаковку. Эти меры помогают предотвратить высыпание тонера.

#### Замена блока ремня переноса

Блок ремня расположен под четырьмя картриджами.

Выключите устройство и перед открытием крышки подождите около 10 минут, чтобы термоэлемент успел остыть.

**1.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если устройство было включено, термоэлемент будет горячим. Эта область четко обозначена. Не дотрагивайтесь до нее.

2. Обратите внимание на положение четырех картриджей.



3. Извлеките все картриджи из принтера и поместите их в безопасное место вдали от прямых источников света и тепла.



#### ВНИМАНИЕ!

Зеленая поверхность фотобарабана в основании каждого картриджа является очень хрупкой и чувствительной к свету. Не прикасайтесь к ней и не оставляйте ее на свету более 5 минут. При извлечении картриджа из принтера на более длительный срок убирайте его в черный полиэтиленовый пакет, чтобы уберечь от света. Никогда не подвергайте барабан воздействию прямых солнечных лучей или очень яркого комнатного освещения.

**4.** Найдите два зажима (а) с каждой стороны ремня и подъемный рычаг (b) на ближайшем конце.



- **5.** Поверните два зажима на 90° влево. Ремень будет отсоединен от корпуса устройства.
- **6.** Потяните подъемный рычаг (b) наружу таким образом, чтобы поднять ремень по направлению к передней части устройства, и извлеките блок ремня (c) из устройства.

7. Опустите новый ремень на место таким образом, чтобы подъемный рычаг был направлен к передней части устройства, а шестерня привода — к задней части. Установите шестерню привода напротив шестерни в задней левой части устройства и опустите блок ремня вниз.



- 8. Поверните два зажима (а) на 90° вправо до защелкивания. Это позволяет закрепить блок ремня на месте.
- **9.** Установите в принтер четыре картриджа в том же порядке, в котором они были извлечены: белый (находящийся ближе всего к задней части), пурпурный, желтый и голубой (ближе всего к передней части).
- 10. Закройте верхнюю крышку и сильно надавите на нее с обеих сторон для закрытия защелок.

#### Замена термоэлемента

Термоэлемент расположен внутри принтера за четырьмя картриджами.

# предупреждение.

Если устройство недавно было включено, некоторые компоненты термоэлемента будут очень горячим. Обращайтесь с термоэлементом очень осторожно, удерживая его только за ручку, которая нагревается не так сильно, как сам термоэлемент. Область обозначена предупреждающей этикеткой. В случае сомнений выключите устройство и перед открытием крышки подождите по крайней мере 10 минут, чтобы термоэлемент успел остыть.

- **1.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.
- 2. Найдите ручку термоэлемента (а) в верхней части блока.



- **3.** Потяните два рычага, удерживающие термоэлемент (b), в направлении передней части устройства так, чтобы они заняли вертикальное положение.
- **4.** Возьмите термоэлемент за ручку (а), поднимите его вертикально вверх и извлеките из устройства. Если термоэлемент все еще теплый, поместите его на ровную поверхность, которая не будет повреждена от тепла.
- 5. Извлеките новый термоэлемент из упаковки и удалите транспортировочный материал.
- 6. Удерживая новый термоэлемент за ручку, убедитесь, что он занимает правильное положение. Удерживающие рычаги (b) должны быть в вертикальном положении, а два позиционирующих выступа (c) должны быть направлены к вам.



- **7.** Опустите термоэлемент в принтер, направив два выступа (с) в прорези в металлической детали, отделяющей область термоэлемента от картриджей.
- **8.** Переместите два удерживающих рычага (b) в направлении задней части устройства для фиксации термоэлемента в надлежащем положении.



9. Закройте верхнюю крышку и сильно надавите на нее с обеих сторон для закрытия защелок.

# Очистка

### ВНИМАНИЕ!

Для очистки используйте чистую влажную безворсовую ткань. Не используйте в качестве чистящего средства бензин, растворители или спирт.

#### ...КОРПУС УСТРОЙСТВА

- 1. Выключите устройство.
- 2. Протрите поверхность корпуса мягкой тканью, слегка смоченной водой или нейтральным моющим средством.



3. Вытрите поверхность устройства сухой мягкой тканью.

#### ...СВЕТОДИОДНАЯ ГОЛОВКА

Если печать не выглядит четкой, имеет белые полосы или текст расплывчат, необходимо очистить светодиодные головки.

Для очистки линз не требуется выключать устройство.

- **1.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.
- 2. Аккуратно протрите поверхность светодиодной головки чистой безворсовой тканью.



#### ВНИМАНИЕ!

Не используйте для очистки светодиодной головки метиловый спирт или иные растворители, поскольку это приведет к повреждению поверхности линз.

**3.** Закройте верхнюю крышку и сильно надавите на нее с обеих сторон для закрытия защелок.

#### ...РОЛИКИ ПОДАЧИ БУМАГИ

При частом замятии бумаги ролики подачи бумаги необходимо очистить.

ВНИМАНИЕ! Для очистки используйте чистую влажную безворсовую ткань. Не используйте в качестве чистящего средства бензин, растворители или спирт.

- 1. Снимите наручные часы, браслеты и другие предметы с рук.
- 2. Выключите устройство.
- 3. Извлеките лоток для бумаги из принтера.



- **4.** Через просвет на месте лотка для бумаги протрите ролики подачи бумаги чистой влажной безворсовой тканью.
- 5. Протрите ролик подачи бумаги в лотке.
- 6. Установите лоток для бумаги на место.

# Установка дополнительного оборудования

В этом разделе описано, как устанавливать дополнительное оборудование на устройство. В дополнительное оборудование входит:

- > дополнительная оперативная память;
- дополнительный лоток (лотки) для бумаги;
- > отсек для хранения.

#### Установка дополнительной памяти

Базовые модели поставляются с основной платой памяти объемом 256 Мбайт. Этот размер может быть расширен путем установки дополнительной платы памяти объемом 256 Мбайт или 512 Мбайт, позволяющей получить максимальную общую память 768 Мбайт.

1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания переменного тока.



**2.** Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если устройство было включено, термоэлемент будет горячим. Эта область четко обозначена. Не дотрагивайтесь до нее.

**3.** Потяните универсальный лоток вниз, удерживая его за углубления. Поднимите рычаг открытия передней крышки, чтобы открыть переднюю крышку.



4. Ослабьте винт (а), фиксирующий правую боковую крышку.

**5.** Слегка приподнимите край крышки и снимите ее с устройства, потянув за верхнюю часть. Слегка приподнимите крышку, чтобы отсоединить ее от устройства. Осторожно положите ее сбоку.



- **6.** Осторожно достаньте новую плату памяти из упаковки. Старайтесь держать плату только за короткие края, максимально избегая контакта с металлическими частями. Главным образом избегайте касания плоского разъема.
- **7.** Обратите внимание, что плата памяти имеет небольшой вырез в разъеме, который расположен ближе к одному краю, чем к другому.



- 8. Найдите разъем расширения оперативной памяти на устройстве.
- **9.** Если разъем расширения оперативной памяти уже содержит дополнительную плату памяти, ее следует удалить перед установкой новой платы. Для этого выполните следующие действия, в противном случае перейдите к шагу 10.
  - (а) Разблокируйте удерживающие зажимы и извлеките плату из разъема.
  - (b) Поместите извлеченную плату памяти в антистатический пакет, в котором ранее находилась новая плата памяти.
- **10.** Удерживайте новую плату памяти за короткие края так, чтобы плоский разъем был направлен в сторону разъема расширения оперативной памяти, а маленький вырез располагался ближе к задней части устройства.
- **11.** Осторожно вставьте плату в разъем расширения оперативной памяти до упора и защелкивания.



**12.** Вставьте удерживающие зажимы в нижней части боковой крышки в прямоугольные отверстия в нижней части устройства.

**13.** Установите на место верхнюю часть боковой крышки и закрепите фиксирующий винт, ослабленный в ходе шага 4.



- **14.** Закройте переднюю крышку и затем верхнюю крышку, сильно надавив на нее с обеих сторон для закрытия защелок.
- 15. Вновь подсоедините кабель питания переменного тока и включите устройство.
- **16.** Когда устройство будет готово к работе, напечатайте карту меню следующим образом:
  - (a) Нажмите кнопку Enter (Ввод).
  - (b) Нажмите кнопку Menu down (Прокрутка меню вниз) и затем кнопку Enter (Ввод) для выбора меню «Информация о печати».
  - (c) С помощью кнопки Enter (Ввод) выберите пункт Конфигурация.
  - (d) Для выполнения действия в меню «Конфигурация» повторно нажмите кнопку **Enter (Ввод)**.
  - (e) После печати карты конфигурации нажмите кнопку **On Line (Готов)** для выхода из системы меню.
- 17. Изучите первую страницу карты меню.

Рядом с верхней частью страницы между двумя горизонтальными линиями будет отображена текущая конфигурация устройства. В списке должно содержаться число, соответствующее общему объему памяти.

Оно должно показывать, что дополнительная память теперь установлена.
### Дополнительный лоток (лотки) для бумаги

- 1. Выключите устройство и отсоедините кабель питания переменного тока.
- 2. Разместите дополнительный лоток для бумаги по своему усмотрению.

**3.** Соблюдая правила безопасности по подъему груза и используя установочные направляющие, поместите устройство на дополнительный лоток для бумаги.

4. Вновь подсоедините кабель питания переменного тока и включите устройство.

Остается только настроить драйвер устройства, чтобы можно было в полной мере использовать новые функции («Настройка параметров драйвера устройства» на стр. 74).





### Настройка параметров драйвера устройства

После установки нового дополнительного устройства необходимо обновить драйвер устройства, чтобы в приложениях были доступны дополнительные функции.

Дополнительные устройства, например дополнительные лотки для бумаги, могут использоваться, только если драйверу принтера на компьютере известно об их наличии.

В некоторых случаях конфигурация аппаратного обеспечения автоматически определяется после установки драйвера. Однако рекомендуется проверять, все ли доступные функции аппаратного обеспечения перечислены в драйвере.

Эта процедура обязательна, если после установки и настройки драйвера на устройство было установлено дополнительное оборудование.

Помните, если устройство используется несколькими пользователями на разных компьютерах, драйвер необходимо настроить на каждом из компьютеров.

### WINDOWS

- **1.** Откройте окно драйвера «Свойства».
  - (a) Откройте окно «Принтеры» через меню «Пуск» или с панели управления Windows.
  - (b) Правой кнопкой мыши щелкните значок этого устройства и во всплывающем меню выберите пункт **Свойства принтера**.
- 2. Выберите вкладку Параметры устройства.
- 3. Настройте параметры установленного устройства.
- 4. Щелкните **ОК** для закрытия окна и сохранения изменений.

### OC MAC OS X

- **1.** В ОС Мас OS X откройте настройки печати и сканирования.
- 2. Убедитесь, что аппарат выбран.
- 3. Щелкните Параметры и ресурсы.
- 4. Щелкните Драйвер.
- **5.** Выберите все параметры оборудования, подходящие для устройства, и щелкните **ОК**.

### Отсек для хранения

Инструкции по установке отсека для хранения поставляются с отсеком.

# Устранение неисправностей

Если следовать рекомендациям данного устройства по использованию носителей для печати и хранить их в надлежащем состоянии до использования, устройство будет надежно служить в течение многих лет. Однако иногда случаются замятия бумаги. В данном разделе описано, как быстро и легко устранить их.

Замятия могут произойти из-за неправильной подачи бумаги из лотка для бумаги или в любом месте на пути прохождения бумаги через устройство. При возникновении замятия работа устройства немедленно прекращается, а светодиодный индикатор «Контрольный» на панели управления сообщает об этом событии. В случае замятия бумаги при печати нескольких страниц или копий нельзя быть уверенным, что после удаления одного замятого листа в устройстве не осталось других листов. Для полного устранения замятия и восстановления нормальной работы необходимо удалить все листы.

### Основные компоненты устройства и путь прохождения бумаги



- стороной вверх. 2. Выходной блок.
  - л. с 6 Пор
    - 6. Передняя крышка.
- 3. Блок термоэлемента
- 4. Верхняя крышка.
- 7. Лоток для бумаги.
  8. Дополнительный лоток для
- бумаги (при наличии)

# Коды ошибок датчика бумаги



№ КОДА	РАЗМЕЩЕНИЕ	№ КОДА	РАЗМЕЩЕНИЕ
380	Подача бумаги	391	Лоток для бумаги
381	Путь прохождения бумаги	392	2 <sup>й</sup> лоток для бумаги <sup>а</sup>
382	Выходной блок	400	Размер бумаги
390	Универсальный лоток		

а. При наличии.

### Устранение замятий бумаги

- **1.** Если лист достаточно выступает из верхней части принтера, просто захватите его и осторожно потяните, чтобы вытащить. Если он не извлекается легко, не прикладывайте чрезмерных усилий. Бумагу можно будет извлечь сзади позже.
- 2. Нажмите кнопку освобождения верхней крышки и полностью откройте верхнюю крышку устройства.

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Если устройство было включено, термоэлемент будет горячим. Эта область четко обозначена. Не дотрагивайтесь до нее.

3. Обратите внимание на положение четырех картриджей.



- 1. Белый картридж
- 2. Пурпурный картридж
- 3. Желтый картридж
- 4. Голубой картридж
- **4.** Осторожно положите блок на лист бумаги, чтобы не испачкать мебель тонером и не повредить зеленую поверхность барабана.



**5.** Осторожно положите блок на лист бумаги, чтобы не испачкать мебель тонером и не повредить зеленую поверхность барабана и крышку.





### ВНИМАНИЕ!

Зеленая поверхность в основании картриджа является очень хрупкой и чувствительной к свету. Не прикасайтесь к ней и не оставляйте ее на свету более 5 минут. При извлечении картриджа из принтера на более длительный срок убирайте его в черный полиэтиленовый пакет, чтобы уберечь от света. Никогда не подвергайте барабан воздействию прямых солнечных лучей или очень яркого комнатного освещения.

6. Повторите процедуру извлечения с остальными картриджами.

**7.** Осмотрите внутреннюю часть устройства и проверьте, нет ли там листов бумаги, видимых в любой части блока ремня переноса.



### ВНИМАНИЕ!

Не используйте острые или абразивные объекты для отделения листов от ремня. Это может привести к повреждению поверхности ремня.

 (a) Для извлечения листа, передний край которого выступает впереди ремня
 (a), осторожно поднимите лист с ремня, потяните его вперед в полость барабана и вытащите.



- (b) Для удаления листа с центральной части ремня (b) осторожно отделите лист от поверхности ремня и вытащите его.
- (c) Для извлечения листа на входе в термоэлемент (c) отделите конец листа от ремня, переместите рычаг давления термоэлемента (d) вперед и вниз, чтобы устранить давление термоэлемента на лист, затем выньте лист через область полости барабана. После этого дайте рычагу давления снова подняться.



ПРИМЕЧАНИЕ Если лист сильно затянут в термоэлемент (виден только неширокий край), не пытайтесь вытянуть его. (d) Для извлечения бумаги из термоэлемента переместите два удерживающих рычага (e) в направлении задней части устройства, чтобы освободить термоэлемент. Извлеките термоэлемент с помощью ручки (f).



(e) Нажмите стопорный рычаг (g) и выньте зажатую бумагу из термоэлемента.



(f) Поместите термоэлемент обратно в устройство и сдвиньте удерживающие рычаги (e) в направлении задней части устройства.



**8.** Начиная с белого картриджа, ближайшего к термоэлементу, вставьте четыре картриджа обратно в полость барабана в правильном порядке.



Удерживая блок за середину верхней части, опустите его на место, совмещая штифты с каждой стороны с углублениями по бокам полости устройства.



- **9.** Опустите верхнюю крышку, но пока не нажимайте на нее для полной фиксации. Это позволит защитить барабаны от чрезмерного воздействия комнатного освещения во время проверки остальных областей на наличие застрявших листов бумаги.
- **10.** Откройте задний выходной лоток (h) и проверьте наличие бумаги в заднем пути прохождения бумаги (i).



- > Вытащите все листы, обнаруженные в этой области.
- Если лист находится слишком низко в этой области и его трудно извлечь, возможно, он все еще прижат термоэлементом. В этом случае поднимите верхнюю крышку, найдите и нажмите рычаг давления термоэлемента (d).



- 11. Если задний выходной лоток не используется, закройте его после извлечения бумаги из этой области.
- **12.** Потяните универсальный лоток вниз, удерживая его за углубления. Поднимите рычаг открытия передней крышки, чтобы открыть переднюю крышку.



**13.** Проверьте пространство под крышкой на наличие листов бумаги и извлеките их, затем закройте крышку.



**14.** Извлеките лоток для бумаги и убедитесь, что вся бумага уложена правильно и не повреждена, а направляющие для бумаги расположены правильно относительно краев стопки бумаги. Если все в порядке, закройте лоток.



15. Закройте верхнюю крышку и сильно надавите на нее для закрытия защелок.

После устранения замятия, если включен параметр «Восстановление после замятия» в меню «Настройка системы», устройство попытается повторно напечатать страницы, потерянные по причине замятия бумаги.

# Технические характеристики

### Pro6410 - N31193A/N31193B

ЭЛЕМЕНТ	ХАРАКТЕРИСТИКА
Размеры	435 x 547 x 340 мм (Ш x Г x В)
Bec	Приблизительно 26 кг
Источник питания	N31193A: 110–127 В перем. тока при 50/60 Гц ± 2% N31193B: 220–240 В перем. тока при 50/60 Гц ± 2%
Потребление энергии	Режим работы: макс. 1300 Вт; в среднем 600 Вт (25°С) Режим ожидания: прибл. 100 Вт (25 °С) Энергосберегающий режим: макс. 15 Вт Спящий режим: N31193A: приблизительно 0,9 Вт (25 °С) (Менее 1 Вт) N31193B: приблизительно 1 Вт (25 °С) (Менее 1,2 Вт)
Рабочая среда	Работа при 10-32 °C с относительной влажностью 20-80 % (оптимальные условия: 25 °C при высокой влажности, 2 °C при низкой влажности) Выкл.: 0-43 °C с относительной влажностью 10-90 % (оптимальные условия: 26,8 °C при высокой влажности, 2 °C при низкой влажности)
Условия печати	Относительная влажность 30-80% при 10 °C; относительная влажность 30-54% при 32 °C 10-32 °C при относительной влажности 30%; 10-27 °C при относительной влажности 80% Рекомендуемые условия окружающей среды 17-27 °C при относительной влажности 50-70%
Шум (уровень звукового давления)	Режим работы: 68 дБ (А) Режим ожидания: 37 дБ (А)

# Указатель

Б
Бумага
загрузка в кассетные
лотки15
загрузка фирменных
бланков16
замятие, коды ошибок 76
поддерживаемые размеры
листа13
рекомендуемые типы 13
устранение замятия 75

## Д

Дополнительное оборудование	
дополнительный лоток	
(лотки) для бумаги 73	
отсек для хранения74	
память70	

### К

Картридж	
порядок замены	62

### Μ

Меню	
заводские параметры по	
умолчанию	47
меню «USB»	60
порядок использования	46
Меню «Обслуживание»	59

## 0

Обзор принтера10
Основные компоненты
устройства и путь
прохождения бумаги 75
Очистка
корпус устройства 68
ролики подачи бумаги 69
светодиодная головка 68

### п

Панель оператора	46
Печать на носителях	
информации/пленке	39
Печать титульной страницы	
другая титульная	
страница	33
Пользовательский размер	
страницы	
Windows	39
Windows PS	34
общее	34
Правильное выключение	49

## Ρ

Размер страницы пользовательский
Ремень
порядок замены 64
<b>С</b> Сортировка
Mac
Windows 31
сортировка в
приложении 30

приложении
сортировка принтером 30
Сортировка в приложении 30
Сортировка принтером 30
<b>-</b>

### Т

Термоэлемент
порядок замены 66
Титульная страница 32
Тонер
порядок замены62

### У

Универсальный лоток	
параметры бумаги	13
порядок использования	18

### Φ

Функции меню	
--------------	--

# Контактные данные ОКІ

### OKI Systems (UK) Ltd.

Blays House Wick Road Egham Surrey TW20 OHJ Tel: +44 (0) 1784 274300 Website: www.oki.com/uk

#### **OKI Systems (Ireland) Ltd**

A7 Calmount Park Ballymount Dublin 12 D12 TX94 Ireland

Tel: +353 (0) 1 4049590 Fax: +353 (0)1 4049591 Website: www.oki.com/ie

#### **OKI Systems (Czech and Slo**vak), s.r.o.

Futurama Business Park -Sokolovská 651/136A 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel: +420 224 890158 Fax:+420 22 232 6621 Website: www.oki.cz, www.oki.sk

#### **Oki Systems (Deutschland)** GmbH

Hansaallee 187 40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0) 211 / 5266-0 Fax: +49 (0) 211 59 33 45 Website: www.oki.de

Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, Greece, Israel, Latvia, Lithuania, Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia

#### **CEE Export Group:** OKI Systems (Poland) Sp. z o.o.

Platinum Business Park 2, 3rd Floor ul. Domaniewska 42, 02-672 Warsaw Poland

Tel: +48 (0) 22 448 65 00 Fax: +48 (0) 22 448 65 0 Website: www.oki.pl

#### Oki Systèmes (France) S.A.

Zone Silic - Immeuble Osaka 21 rue du Jura CS 90277 94633 RUNGIS Cedex Paris Tél: Standard 0820 200 410

(0.09€/min depuis une ligne fixe\*) Hotline 01 76 54 21 50 (n° non surtaxé) Website: www.oki.fr

#### OKI Systems (Magyarország)

Kft. H-1133 Budapest, Váci út 76 Hungary Telefon: +36 1 814 8000 Telefax: +36 1 814 8009 Website: www.okihu.hu

#### OKI Systems (Italia) S.p.A.

via Milano, 11, 20084 Lacchiarella (MI) Tel: +39 (0) 2 900261 Fax: +39 (0) 2 90026344 Website: www.oki.it

#### OKI Systems (Polska) Sp. z o.o

Platinium Business Park II, 3rd Floor ul. Domaniewska 42 02-672 Warsaw Poland Tel: +48 22 448 65 00 Fax: +48 22 448 65 01 Website: www.oki.pl E-mail: oki@oki.com.pl Hotline: 0800 120066 E-mail: tech@oki.com.pl

#### **OKI Europe Limited, Sucursal** em Portugal

Av. Quinta Grande 53 7º D<sup>Alfragide</sup> 2614-521 Amadora Portugal Tel: +351 21 470 4200 Fax: +351 21 470 4201 Website:www.oki.pt

E-mail : oki@oki.pt

### **Oki Service**

#### Serviço de apoio técnico ao Cliente

Tel: 214 727 660 E-mail : okiserv@oki.pt

**OKI Systems Rus, LLC (Russia)** Sector B, 3rd Floor, Svyatogor-4 Business Center10/4, Letnikovskaya str.115114, Moscow

Tel: +7 495 276 5060 Fax: +7 495 258 6070 e-mail: info@oki.ru Website: www.oki.ru

Technical support: Tel: +7 495 564 8421 e-mail: tech@oki.ru

#### **Oki Systems (Österreich)**

Campus 21 Businesszentrum Wien Sued Liebermannstrasse A02 603 22345 Brun am Gebirge

Tel: +43 223 6677 110 Service-Hotline: +43 (0) 2236/677 110-501 Website: www.oki.at

#### **OKI Europe Ltd. (Ukraine)**

Raisy Opkinoy Street,8 Building B, 2<sup>nd</sup> Floor, Kiev 02002 Ukraine

Tel: +380 44 537 5288 e-mail: event@oki.ua Website: www.oki.ua

#### **OKI Sistem ve Yazıcı Çözümleri** Tic. Ltd. Sti.

Harman sok Duran Is Merkezi, No:4, Kat:6, 34394, Levent İstanbul

Tel: +90 212 279 2393 Faks: +90 212 279 2366 Web: www.oki.com.tr

#### **Oki Systems (Belgium)**

Medialaan 24 1800 Vilvoorde

Helpdesk: 02-2574620 Fax: 02 2531848 Website: www.oki.be

#### OKI Systems (Danmark) a-s

Herstedøstervej 27 2620 Albertslund Danmark

Adm.: +45 43 66 65 00 Fax: +45 43 66 65 90 E-mail: salg@oki.dk / support@oki.dk Website: www.oki.dk

#### **OKI Europe Limited, Sucursal en** España

Complejo Vega Norte. C/ Anabel Segura, 16. Edif. 3 – 4º Plta. 28.108, Alcobendas Madrid

Tel +34 91 343 16 20 Website: www.oki.es

#### OKI Middle East, India and Sub Sahara Africa

Building 7W A Office 2008, Dubai Airport Free Zone PO Box 54604 Dubai, UAE Tel: +971 4 204 5810 Website: www.oki.com/me

#### Oki Systems (Finland) Oy

Vänrikinkuja 3 02600 Espoo

Tel: +358 (0) 207 900 800 Fax: +358 (0) 207 900 809 Website: www.oki.fi

#### Oki Systems (Holland) b.v.

Neptunustraat 27-29 2132 JA Hoofddorp

Helpdesk: 0800 5667654 Tel: +31 (0) 23 55 63 740 Fax: +31 (0) 23 55 63 750 Website: www.oki.nl

#### Oki Systems (Norway) AS

Tevlingveien 23 N-1081 Oslo

Tel: +47 (0) 63 89 36 00 Telefax: +47 (0) 63 89 36 01 Website: www.oki.no

Var vänlig kontakta din Återförsäljare i första hand, för konsultation. I andra hand kontakta

#### Oki Systems (Sweden) AB

Box 1193 164 26 Kista Tel. +46 (0) 8 634 37 00 e-mail: info@oki.se Website: www.oki.se

#### **Oki Systems (Schweiz)**

Baslerstrasse 15 CH-4310 Rheinfelden

Support deutsch +41 61 827 94 81 Support français +41 61 827 94 82 Support italiano +41 061 827 9473

Tel: +41 61 827 9494 Website: www.oki.ch

# Oki Data Americas Inc.(United States • États-Unis)

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel: 1-800-654-3282 Fax: 1-856-222-5247 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM http://my.okidata.com

8505 Freeport Pkwy Suite 100 Irving, TX 75063

http://www.okidata.com

2067 Wineridge Place Suite C & D Escondido, CA 92029

Phone: 760-781-5200 Toll Free: 800-264-1272 http://www.okidata.com/wide-format

#### Oki Data Americas Inc.(Canada • Canadá)

4140B Sladeview Crescent Unit 7 & 8 Mississauga, Ontario Canada L5L 6A1

Tél: 1-905-608-5000 Téléc: 1-905-608-5040 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

#### Oki Data Americas Inc.(América Latina (OTRO))

2000 Bishops Gate Blvd. Mt. Laurel, NJ 08054 USA

Tel (Español): 1-856-222-7496 1-856-222-5276 Fax: 1-856-222-5260 Email: LASatisfaction@okidata.com

### Oki Data de Mexico, S.A. de C.V.

Mariano Escobedo #748, Piso 8 Col. Nueva Anzures C.P. 11590, México, D.F.

Tel: 52-555-263-8780 Fax: 52-555-250-3501 http://WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.COM

#### Oki Data do Brasil Informática Ltda.

Av. Alfredo Egídio de Souza Aranha, 100 - 5º Andar - Bloco C Chácara Santo Antonio - São Paulo, SP - Brasil CEP: 04726-170

Tel: 55-11-3543-5500 Fax: 55-11-3444-3501 email: okidata@okidata.com.br HTTP://www.okiprintingsolutions.com

#### Argentina/Chile/Paraguay/Perú/ Uruguay

Oki Data Americas, Inc. Sucursal Argentina Ugarte 3610 Piso 4°(1605) Olivos Buenos Aires, Argentina

TEL: +54 11 5288 7500 Fax: +54 11 5288 7599

#### Colombia/Ecuador/Venezuela/ Centroamérica y Caribe Oki Data Americas, Inc.

Sucursal Colombia Carrera 13 #97-51, Oficina 101 Bogotá Colombia

TEL: +57 1 704 5159

#### Oki Data (Singapore) Pte. Ltd.

438A Alexandra Road #02-11/12, Lobby 3, Alexandra Technopark Singapore(119967)

Tel: (65) 6221 3722 Fax: (65) 6594 0609 http://www.okidata.com.sg

#### Oki Systems (Thailand) Ltd.

1168/32 Lumpini Tower, 16th Floor, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn Bangkok 10120

Tel: (662) 679 9235 Fax: (662) 679 9243/245 http://www.okisysthai.com

#### Oki Data(Australia) Pty Ltd.

Level1 67 Epping Road, Macquarie Park

NSW 2113, Australia

Tel: +61 2 8071 0000 (Support Tel: 1800 807 472) Fax: +61 2 8071 0010 http://www.oki.com.au

#### **OKI Data New Zealand**

8 Antares Place Rosedale, Auckland, 0632 New Zealand

Tel: (64) 9 477 0500 (Customer Support: 0800 778 800) Fax: (64) 9 477 0549 http://www.oki.co.nz/

#### Oki Data(S) P Ltd. Malaysia Rep Office

Suite 21.03, 21st Floor Menara IGB, Mid Valley City, Lingkaran Syed Pura 59200, Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (60) 3 2287 1177 Fax: (60) 3 2287 1166

**Oki Data Corporation** 4-11-22 Shibaura, Minato-ku,Tokyo 108-8551, Japan

www.oki.com/printing/

Март 2017 46225218EE Rev2