



Усовершенствованное руководство



Сведения об этом руководстве

В данном руководстве описывается способ печати с мобильных терминалов и различные способы использования цветного принтера OKI.

Также это руководство содержит описание усовершенствованных функций, таких как настройка безопасности и корректировка цвета.

Внимательно ознакомьтесь с данным руководством для достижения максимальной производительности устройства в разных условиях.

В данном руководстве Windows 7 применяется в качестве примера ОС Windows, Mac OS X 10.9 — в качестве примера ОС Mac OS X, а модель C532 приведена в качестве примера устройства.

В данном руководстве в качестве примера используется модель C532 для иллюстрации кнопок и значков на панели оператора и экранах драйвера, а также способа ввода символов и управления устройством.

В зависимости от ОС дисплей устройства может отличаться от описанного дисплея в данном руководстве. Также в зависимости от модели устройства некоторые функции, описанные в данном руководстве, могут быть не доступны.

В зависимости от используемого устройства кнопки и т. д. на панели оператора, а также текущие операции могут отличаться от описанных данном руководстве. Прочтите руководство пользователя для определенной модели, которая поставляется вместе с устройством.

Сведения об обозначениях

В данном разделе приведено описание меток, условных обозначений, сокращений, а также рисунки.

Сведения о метках

В руководстве используются следующие метки.

Метка	Значение	
Обозначает меры предосторожности и ограничения при устройством. Ознакомьтесь с ними во избежание ненадл работы устройства.		
Ø,	Обозначает полезные подсказки и сведения о способе использова ния устройства. Рекомендуется ознакомиться с ними.	
D	Указывает на справочные документы. Необходимо ознакомиться с ними для получения подробных сведений.	
0	Указывает на аналогичные материалы. Необходимо ознакомиться с ними для получения соответствующих сведений.	

Сведения об условных обозначениях

В этом разделе приведены условные обозначения, используемые в данном руководстве, и их значение.

Условное обозначение	Значение
Рисунок (название кнопки)	Обозначение кнопки (название кнопки) на панели оператора устройства.
[]	Указание названий меню, элементов, параметров и т. д., которые отображаются на экране панели оператора. Указание названий меню, окон или диалоговых окон, которые отображаются на экране компьютера. Условные обозначения легко выделить в описаниях или схемах процедур.
н п	Сообщения и вводимый текст на отображающемся экране. Имена файлов на компьютере. Заголовок темы получателя ссылки.
< >	Обозначение клавиш на клавиатуре компьютера.
>	Обозначение переключения устройства и меню ком- пьютера.

Сведения о рисунках

Рисунки, используемые в данном руководстве, представлены в соответствии с моделью C532.

Отображаемые экраны на панели оператора, приведенные в данном руководстве, выглядят в соответствии с заводскими параметрами по умолчанию.

Содержание

1	Основные операции	. 7
	Настройка контрастности дисплея	8
	Настройка назначения вывода	9
	Выходной поток	9
	Задний выходной лоток	10
	Регулировка уровня громкости	.11
	Проверка информации устройства	12
		12
	Проверка состояния на панели управления	13
2	Печать	14
_		15
		.15
	Печать на конвертах	15 19
		. 10
		20
		25
		.20
	Последовательная печать вручную	25
	увеличение или уменьшение масштаоа документа в соответствии с указанным размером оумаги	21
	Печать только обложки в другом лотке	20
	Разлепение локимента на части пла печати на нескольких пистах пла созлания плаката	30
	Побавление документа на части для нечати на нечколыки знистах для создания плаката	
	Налечатки форм или поготипов (Налечатки)	
	Сохранение документа в файл вместо печати на бумаге	33
	Сохранение часто печатаемых документов в памяти принтера	34
	Печать вложений электронной почты	36
	Экономия бумаги, экономия тонера	.37
	Печать на обеих сторонах писта бумаги (Лвустороннов печать)	37
	Экономия тонера	
	Слечать нескольких страниц на одном листе бумаги	39
	Настройка цвета на компьютере	.41
	Печать цветных данных в режиме оттенков серого	41
	Использование согласования цвета в драйвере принтера	42
	Имитация печати чернилами	44
	Разделение цветов	45
	Коррекция ошибки регистрации цвета вручную	46
	Коррекция плотности вручную	47

	Регулировка цветового баланса (Плотность)	47
	Регулировка цвета с помощью программного обеспечения	48
(Обеспечение лучшего качества печати	49
	Улучшение качества фотографий	49
	Печать документа с указанием разрешения	50
	Выделение тонких линий	51
	Выбор шрифта для использования	52
	Изменение отделки черным	54
	Исключение белых просветов между текстом и фоном (печать с наложением черного цвета)	55
ſ	Толезные функции	57
	Компоновка многостраничного документа по копиям	57
	Печать документа с последней страницы	58
	Автоматический выбор лотка для указанного типа бумаги	59
	Автоматическое переключение на другой лоток подачи бумаги при отсутствии бумаги в выбра	нном
		61
	изменение параметров драивера принтера по умолчанию	62
	Сохранение часто используемых параметров для используемого драивера принтера	03 64
	Сохранение на устроистве данных печати перед печатью	04
		66
г	Течать конфиленциального документа	68
•		69
	шифрование данных печати и установка пароля перед печатво (конфиденциальная печать)	00
-	Гехническое обслуживание	71
3	Замена запасных частей	72
	Замена блока ремня переноса	72
	Замена термофиксатора	75
ι	нистка каждой части устройства	79
	Чистка поверхности устройства	79
	Очистка роликов подачи бумаги (лоток 1/лоток 2/лоток 3)	80
	Очистка роликов подачи бумаги (универсальный лоток)	81
(Обновление установленных драйверов	83
	Обновление драйвера принтера (Windows)	83
	Обновление драйвера принтера (ОС Мас Х)	84
2	/даление установленного драйвера	85
	Удаление драйвера принтера (Windows)	85
	Удаление драйвера принтера (ОС Мас X)	86
(Обновление микропрограммы	88
L	инициализация памяти и параметров	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

У	странение неисправностей	. 91
И	ндикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора	92
Π	роблемы печати	93
	Проблемы при подключении к сети	93
	Проблемы подключения к беспроводной ЛВС	94
	Проблемы с USB-подключением	95
С	проблемах с результатами печати	96
	Таблица проблем с результатами печати	96
	Появляются вертикальные белые линии	98
	Напечатанные изображения становятся бледнее по вертикали	98
	Напечатанные изображения слишком светлые	99
	Появляются белые пятна и полосы	99
	Если на отпечатанной бумаге появляется конденсация росы	100
	Появляются вертикальные линии	100
	Периодически на печати появляются горизонтальные линии и пятна	101
	Белые области на бумаге содержат неяркие пятна	101
	Края букв смазаны	102
	При печати на конвертах и мелованной бумаге на всей области печати имеются неяркие пятна	102
	Тонер сходит с бумаги, если ее потереть	103
	Неровное покрытие	103
	Появляются черные или белые точки	104
	Распечатывается грязный лист	104
	Вся страница печатается черной	105
	Печать не выполняется	105
	Белые участки	106
	Края бумаги загрязнены	106
	Неточное соответствие цвета напечатанного изображения.	107
	При сплошной печати 100% СМҮ получается слишком светлое изображение.	107
Π	роблемы с программным обеспечением	.108
	Проблемы с инструментом конфигурации	108
	Проблемы с веб-браузером	109
	Проблемы в работе принтера при использовании ПК на базе Windows	109
Π	роблемы с устройством или бумагой	. 111
	Проблемы с устройством	111
	Проблемы, связанные с бумагой	114
	Произошел сбой питания	116
	Перед утилизацией устройства	117
П	роблемы с функцией AirPrint	. 118
Г	роблемы с функцией Виртуальный принтер Google	110

5	Управление работой устройства/ характеристики	122
	Установки администратора	123
	Изменение настроек администратора	123
	Настройка печати из USB-памяти	
	Настройка печати	
	Меню "Сеть"	131
	Управление	
	Пользовательская установка	137
	Программное обеспечение для управления	139
	Проверка подлинности пользователя (Контроль доступа)	140
	Подготовка (для администратора)	
	Вход на устройство	
	Печать с компьютера	
	Сохранение сведений о карте IC	152
	Управление учетной записью	153
	Включение управления учетной записью	153
	Установка количества единиц для каждой учетной записи	155
	Создание общей учетной записи	157
	Установка единиц для размеров бумаги/единиц для тонера	158
	Печать при включенном управлении учетной записью	160
	Меры предосторожности во время эксплуатации	161
	Перемещение/транспортировка данного устройства	162
	Перемещение устройства	162
	Транспортировка устройства	163
6	Сеть	164
	AirPrint	165
	Свеления о функции AirPrint (печать)	165
		166
	Регистрация усториства на компьютере (ОС Мас OS X)	
	Печать с помощью AirPrint (печать)	168
	Виртуальный принтер Google	
	Сведения о службе Виртуальный принтер Google	
	настройка службы Виртуальный принтер Google	
	Печать с помощью службы Виртуальный принтер Google	
	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google	
	Проверка или изменение параметров облачной службы	177
	Удаление регистрационной информации	178
	Проверка завершения удаления	
	Сведения об импорте лицензий СА прокси–сервера	
	Сетевое программное обеспечение	181

	Настройки сети	182
	Одновременное использование проводной и беспроводной ЛВС (только если устано беспроводной ЛВС)	влен модуль 182
	Инициализация параметров сети	
	Настройка DHCP-сервера	
	Проблемы, связанные с сетью	185
7	Служебные программы	186
	Список утилит	187
	Утилиты для Windows	
	Утилиты для Mac OS X	
	Установка программного обеспечения	
	Для OC Windows	
	Для Mac OS X	
	Веб-страница устройства	
	Открытие веб-страницы устройства	
	Вход в качестве администратора	
	Изменение пароля администратора (веб-страница)	
	Проверка или изменение параметров данного устройства	
	Шифрование передаваемых данных с помощью SSL/TLS	
	Использование протокола IPP	
	Шифрование данных с помощью IPSec	201
	Управление доступом по IP-адресу (фильтрация IP)	204
	Управление доступом по МАС-адресу (фильтрация по МАС-адресу)	205
	Предупреждающее сообщение эл. почты	205
	Использование SNMPv3	
	Использование IEEE802.1X (проводная ЛВС)	207
	Настройка IEEE802.1Х (беспроводная ЛВС)	208
	Настройка сервера LDAP	210
	Установки эл. почты	211
	Настройка режима энергосбережения (веб-страница)	212
	Настройка спящего режима (веб-страница)	212
	Настройка режима автоматического выключение питания (веб-страница)	213
	Сведения об элементах, которые можно настроить или проверить	213
	Утилита для цветокоррекции	219
	Изменение цвета на палитре	219
	Изменение значения гаммы или оттенка	221
	Печать с использованием скорректированных настроек цвета	222
	Сохранение настроек коррекции цвета	223
	Импорт настроек коррекции цвета	224
	Удаление настроек коррекции цвета	225
	Утилита цветовых образцов	226

Печать цветовой палитры	
Настройка цветовой палитры	
Печать файла с использованием необходимого цвета	
Утилита коррекции гаммы PS	228
Сохранение настроенного полутона	
Печать с сохраненным полутоном	
Инструмент конфигурации	230
Регистрация устройства	
Запуск инструмента конфигурации	
Проверка состояния устройства	
Параметры клонирования	
Отображение предупреждения	
Настройка сети	
Регистрация профиля ICC	
Регистрация форм (Надпечатки форм)	
Проверка наличия свободного места в памяти/на жестком диске принтера	
Регистрация имени пользователя и пароля	
Удаление устройства	
Описания экранов инструмента конфигурации	
Утилита OKI LPR	245
Запуск утилиты OKI LPR	
Регистрация устройства в утилите OKI LPR	
Проверка состояния зарегистрированного устройства	
Перенаправление заданий печати на зарегистрированное устройство	
Печать одного документа на нескольких зарегистрированных устройствах	
Открытие веб-страницы зарегистрированного устройства	
Автоматическое отслеживание ІР-адреса зарегистрированного устройства	
Установка номера веб-порта устройства	
Отправка файла на устройство, которое зарегистрировано в утилите OKI LPR	
Удаление ненужного задания печати	
Удаление утилиты OKI LPR (удалить)	
Сетевое расширение	252
Отображение свойств принтера	
Проверка параметров устройства	
Автоматическая установка параметров	
Удаление утилиты	
Утилита настройки сетевой карты (Mac OS X)	255
Настройка IP-адреса	
Конфигурация параметров веб-страницы	
Выход из модуля настройки сетевой карты	
Клиент учета заданий печати	257
Для Windows	

я Mac OS X	,

- 6 -

Основные операции

Настройка контрастности дисплея Настройка назначения вывода Регулировка уровня громкости Проверка информации устройства В данном разделе описаны основные операции устройства.

Настройка контрастности дисплея

Яркость дисплея можно настроить. Чем выше значение, тем темнее экран, чем ниже значение, тем ярче экран.

Можно задать значение в диапазоне от -10 до +10.

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите 😔 (ВВОД).
- 3 Введите пароль администратора и нажмите кнопку

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

Несколько раз нажмите кнопку ▼ для выбора [Manage Unit (Управление)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).

5 Несколько раз нажмите кнопку ▼ для выбора [Power Setup (Устан.мощности)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).

6 Несколько раз нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Panel Contrast (Контрастность панели)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).

7 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора значения, которое необходимо установить, а затем нажмите кнопку → (ВВОД).

- 8 Убедитесь, что слева от установленного значения отображается символ [*].
- 9 Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Настройка назначения вывода

Бумага из устройства выводится в выходной лоток или задний выходной лоток.

()

Не открывайте и не закрывайте задний выходной лоток во время печати. Это может привести к замятию бумаги.

- Выходной лоток
- Задний выходной лоток

Выходной лоток

Используйте выходной лоток при печати на обычной бумаге. Бумага выводится стороной для печати вниз.

Данный лоток недоступен для конвертов, этикеток или длинной бумаги.

Проверьте, чтобы задний выходной лоток с обратной стороны устройства был закрыт. Если задний выходной лоток открыт, бумага всегда будет выводиться в задний выходной лоток.



Ŵ

Откройте подставку для бумаги, чтобы напечатанные листы не выпадали из выходного лотка.



Задний выходной лоток

Используйте задний выходной лоток при печати конвертов, этикеток или длинной бумаги.

Бумага выводится стороной для печати вверх. Обычная бумага также доступна для данного выходного лотка.

1 Откройте задний выходной лоток (F) с обратной стороны устройства.



2 Раскройте подставку для бумаги.



3 Выдвиньте дополнительную подставку.



Регулировка уровня громкости

Громкость звука, возникающего в следующих условиях, можно отрегулировать в соответствии с четырьмя уровнями.

- Если возникло замятие бумаги
- Громкость сигнала AirPrint
 - Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
 - 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
 - 3 Введите пароль администратора и нажмите кнопку

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Manage Unit (Управление)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 5 Убедитесь, что выбран параметр [Sound Control (Управление звуком)], а затем нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора элемента, который необходимо изменить, затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать уровень громкости, затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 8 Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Проверка информации устройства

Выполните печать сведений об устройстве и проверьте состояние.

- Печать отчета для проверки
- Проверка состояния на панели управления

Печать отчета для проверки

Можно распечатать и проверить конфигурацию или журналы работ данного устройства.

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 2 Убедитесь, что выбран параметр [Reports (Отчеты)], а затем нажмите кнопку 😔 (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать отчет, который необходимо напечатать, затем нажмите кнопку → (ВВОД).

При отображении экрана входа администратора введите пароль администратора.

W

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

📙 Если отображается [Execute (Выполнить)], нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).

Если на панели оператора для параметра [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Manage Unit (Управление)] > [System Setup (Настройка системы)] > [Allow All Reports To Print (Разрешить печать всех отчетов)] установлено значение [Disable (Выключить)], для печати отчета необходимо выполнить вход в качестве администратора.

Элемент	Описание
Конфигурация	Печать подробных настроек устройства.

Элемент		Описание
Система	Список файлов	Печать списка файлов заданий.
	Пробная страница	Печать демонстрационной страницы.
	Журнал ошибок	Печать журнала ошибок.
	Отчет об использовании	Печать общих журналов заданий.
	Информация о сети	Печать основной информации о сети.
	Отчет о расходных материалах	Печать сведений о расходных материалах.
	Отчет счетчика польз.	Печать отчета пользовательского счетчика.
	Отчет счетчика учетной записи	Печать отчета счетчика учетной записи.
	Журнал заданий	Печать журнала заданий.
Печать	Список шрифтов PCL	Печать списка образцов шрифтов PCL.
	Шрифты PSE	Печать списка образцов шрифтов PSE.
	Список шрифтов IBM PPR	Печать списка образцов шрифтов IBMPPR.
	Список шрифтов FX	Печать списка образцов шрифтов EPSON FX.
	Шаблон наст.цвета	Печать шаблона настройки цвета.
	Шаблон проверки ID	Печать предварительно созданного шаблона проверки ID, предназначенного для выявления неверных ID.
	Состояние механизма	Печать текущих значений параметров механизма.
	Список профилей цветов	Печать списка профилей цветов.

Проверка состояния на панели управления

При помощи панели оператора можно проверить оставшийся срок службы расходных материалов и показатели счетчиков.

- 1 Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Status (Состояние)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 2 Убедитесь, что выбран параметр [Device Information (Информация устройства)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Supplies Status (Состояние расходных материалов)] или [Counter (Счетчик)], а затем нажмите (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора элемента, который необходимо проверить, затем нажмите кнопку → (ВВОД).

Выбранное значение отобразится на дисплее.

5 Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку ◀ (НАЗАД).

Печать

2

Печать на разных типах бумаги Печать с компьютера с использованием различных параметров Экономия бумаги, экономия тонера Настройка цвета на компьютере Обеспечение лучшего качества печати Полезные функции Печать конфиденциального документа

В качестве примера используется программа Блокнот для Windows и программа TextEdit для Mac OS X. Экраны и шаги могут различаться в зависимости от приложения.

Печать на разных типах бумаги

В данном разделе описан порядок печати на бумаге различных типов.

- Печать на конвертах
- Печать на этикетках
- Печать на длинном листе бумаги
- Печать на бумаге пользовательского размера

Печать на конвертах

- Установка фиксатора конверта
- Загрузка конвертов
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X
- Извлечение фиксатора конверта

0

- После печати может возникать скручивание и складки на бумаге. Обязательно проведите тестовую печать, чтобы убедиться, что проблема не возникает.
- Загружайте конверты стороной для адреса вверх в направлении, описанном ниже.
- При использовании конвертов со свернутым краем (для склейки) на длинной стороне (Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5) загружайте их свернутым краем таким образом, чтобы он находился слева при подаче.
- Для конвертов недоступна функция двусторонней печати.

Установка фиксатора конверта

Если печатаемый конверт скручен, присоедините фиксатор конверта к блоку термоэлемента.

Извлеките фиксатор конверта из универсального лотка.



У Извлеките блок термоэлемента из устройства.

Для получения сведений см. раздел «Замена термофиксатора».

внимание

Возможно получение ожогов.



Блок термоэлемента нагревается до высокой температуры, поэтому операцию следует выполнять с осторожностью, и при извлечении его следует держать за ручку. Не прикасайтесь к термоблоку, пока он горячий. Выполняйте операцию после того, как он остынет.

Присоедините фиксатор конверта к блоку термоэлемента.

Нажмите на рычаг устранения замятия, а затем вставьте фиксатор конверта в ближайшее отверстие.



Надавите на рычаг для блокировки.



Установите блок термоэлемента в устройство. Для получения сведений см. раздел «Замена термофиксатора».

Загрузка конвертов

При печати на конвертах измените настройку размера бумаги и используйте универсальный лоток и задний выходной лоток.

- Загрузите конверты стороной для печати вверх, чтобы их края касались переднего края лотка подачи.
 - —___ Com-9, Com-10, DL, C5, Monarch
- Откройте задний выходной лоток.
- 3 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Paper Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▼ для выбора [MP Tray (Универсальный лоток)], а затем нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).
- 6 Убедитесь, что выбран параметр [Paper size (Размер бумаги)], а затем нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).
- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать размер конверта, а затем нажмите (ВВОД).
- Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

0

. } **↑**

Доступные типы конвертов.

Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

Откройте файл для печати.

- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- ? Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Setup (Настройка)] в разделе [Size (Размер)] выберите размер конверта.
- 5 На вкладке [Источник] выберите [Многоцелевой лоток].
- 🔓 В разделе [Ориентация] выберите [Альбомная].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].
- Откройте выходной лоток, извлеките блок термоэлемента и затем извлеките фиксатор конверта.

Для получения дополнительных сведений см. раздел «Извлечение фиксатора конверта».

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 Щелкните [Advanced (Расширенные)] на вкладке [Layout (Макет)] и выберите размер конверта в [Рарег Size (Размер бумаги)].
- 5 Щелкните [OK (OK)].
- 6 На вкладке [Layout (Макет)] в разделе [Orientation (Ориентация)] выберите [Landscape (Альбомная)].
- 7 На вкладке [Бумага/Качество] в разделе [Источник бумаги] выберите [Универсальный лоток].
- 8 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].

- 🔾 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].
- Откройте выходной лоток, извлеките блок термоэлемента и затем извлеките фиксатор конверта.

Для получения дополнительных сведений см. раздел «Извлечение фиксатора конверта».

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 🄈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 Выберите размер конверта в разделе [Рарег Size (Размер бумаги)] и выберите ориентацию в разделе [Orientation (Ориентация)].
- 4 Выберите [Multi-Purpose Tray (Универсальный лоток)] в меню [All Pages From (Все страницы)] на панели [Paper Feed (Подача бумаги)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].
- Откройте выходной лоток, извлеките блок термоэлемента и затем извлеките фиксатор конверта.

Для получения дополнительных сведений см. раздел «Извлечение фиксатора конверта».

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Извлечение фиксатора конверта

После печати всех конвертов извлеките фиксатор конверта из блока термоэлемента.

Извлеките блок термоэлемента из устройства.

Для получения сведений см. раздел «Замена термофиксатора».

2 Нажмите на рычаг устранения замятия, а затем поднимите и извлеките фиксатор конверта.



- З Установите блок термоэлемента в устройство. Для получения сведений см. раздел «Замена термофиксатора».
- 📶 Присоедините фиксатор конверта к универсальному лотку.

Печать на этикетках

- Загрузка этикеток
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Установите размер и тип бумаги для универсального лотка с помощью панели оператора. Затем установите размер бумаги, выберите лоток и установите другие настройки с помощью драйвера принтера.

Функция двусторонней печати недоступна при печати этикеток.

Загрузка этикеток

При печати на этикетках измените тип и размер бумаги, а также используйте универсальный лоток и задний выходной лоток.

- Загрузите этикетки в универсальный лоток.
- Откройте задний выходной лоток.
- 3 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Paper Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▼ для выбора [MP Tray (Универсальный лоток)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 5 Убедитесь, что выбран параметр [Paper size (Размер бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [А4] или [Letter (Letter)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 8 Нажмите кнопку ◀ (НАЗАД), чтобы перейти к экрану [МР Tray (Универсальный лоток)].

- 9 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Media Type (Тип носителя)], а затем кнопку (ВВОД).
- 10 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Labels (Этикетки)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Настройки] выберите [Размер], а затем [А4 210 х 297 мм] или [Letter 8,5 х 11 дюймов].
- 5 Во вкладке [Источник] выберите [Универсальный лоток].
- 6 В разделе [Orientation (Ориентация)] выберите [Portrait (Книжная)] или [Landscape (Альбомная)].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 8 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].

- 4 Щелкните [Advanced (Расширенные)] на вкладке [Layout (Макет)] и выберите [A4 (A4)] или [Letter (Letter)] в разделе [Paper size (Размер бумаги)].
- 5 Щелкните [ОК (ОК)].
- 6 На вкладке [Layout (Макет)] в разделе [Orientation (Ориентация)] выберите [Landscape (Альбомная)] или [Portrait (Книжная)].
- 7 На вкладке [Бумага/Качество] в разделе [Источник бумаги] выберите [Универсальный лоток].
- При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 9 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- 🤈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 В разделе [Paper Size (Размер бумаги)] выберите размер [Letter (Письмо)] или [А4] и выберите ориентацию в разделе [Orientation (Ориентация)].
- 4 Выберите [Multi-Purpose Tray (Универсальный лоток)] в меню [All Pages From (Все страницы)] на панели [Paper Feed (Подача бумаги)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Печать на длинном листе бумаги

- Загрузка длинных листов бумаги
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Установите размер бумаги для универсального лотка на панели оператора. Затем сохраните информацию о размере бумаги в память драйвера принтера.

Можно сохранить размер бумаги с шириной от 64 до 216 мм и длиной от 90 до 1321 мм.

0

- Сохранять размер бумаги необходимо только в том случае, если длина больше ширины. Невозможно установить длину, которая меньше ширины.
- Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.
- Если длина бумаги более 356 мм, качество печати не гарантировано, даже если бумага используется в рамках рекомендованных условий.

Загрузка длинных листов бумаги

При печати на длинной бумаге измените настройку типа бумаги и используйте универсальный лоток и задний выходной лоток.

- Загрузите бумагу в универсальный лоток.
- Откройте задний выходной лоток.
- 3 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Рарег Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▼ для выбора [МР Tray (Универсальный лоток)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 6 Убедитесь, что выбран параметр [Paper size (Размер бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).

- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Custom (Произвольный)], а затем нажмите кнопку
- 8 Нажмите кнопку ◀ (НАЗАД), чтобы перейти к экрану [МР Tray (Универсальный лоток)].
- 9 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Custom (Произвольный)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 10 Убедитесь, что выбран параметр [Width (Ширина)], а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).
- 1 Введите значение параметра и нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).
- 12 Чтобы вернуться на экран [Custom (Произвольный)], нажмите кнопку (НАЗАД).
- 13 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Length (Длина)], а затем кнопку (ВВОД).
- 14 Введите значение параметра и нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).
- 15 Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

0

Доступные форматы длинной бумаги

🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- На вкладке [Настройка] для параметра [Размер] выберите [Размер, заданный пользователем].

Ŵ

Если установить размер бумаги 210 х 900 мм, 215 х 900 мм или 215 х 1200 мм, можно выбрать размер бумаги на вкладке [Banner *** х *** mm (Баннер *** х *** мм)].

Инструкции по установке пользовательского размера см. в разделе «Печать на бумаге пользовательского размера».

- 5 На вкладке [Source (Источник)] выберите [Multi Purpose Tray (Многоцелевой лоток)].
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PS] и выберите [Printing Preferences (Настройка печати)].
- З Нажмите [Расширенные] на вкладке [Макет].
- Нажмите [Размер бумаги], в раскрывающемся списке выберите [Особый размер страницы PostScript], а затем укажите значения в поля [Ширина] и [Высота].
- 5 Нажимайте [OK (OK)], пока не закроется диалоговое окно настройки печати.
- 🔓 Откройте файл для печати.
- 7 В меню [File (Файл)] выберите [Print (Печать)]
- 2 Щелкните [Advanced (Расширенные)].
- 9 Щелкните [Advanced (Расширенные)] на вкладке [Layout (Макет)] и выберите [PostScript Custom Page Size (Пользовательский размер страницы PostScript)] в разделе [Paper size (Размер бумаги)].
- Щелкните [OK (OK)].

- 11 На вкладке [Paper/Quality (Бумага/качество)] в разделе [Paper Source (Источник бумаги)] выберите [Multi-Purpose Tray (Многоцелевой лоток)].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 13 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 🄈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 Для параметра [Размер бумаги] выберите [Управление пользовательским размером].
- 🚺 Щелкните [+], чтобы добавить элемент в список размеров бумаги.
- 5 Щелкните два раза [Без названия] и укажите название размера длинной бумаги.
- 🔓 Укажите значения в полях [Ширина] и [Высота].
- 7 Нажмите [OK].
- Выберите созданный размер бумаги в разделе [Paper Size (Размер бумаги)].
- 9 Выберите [Multi-Purpose Tray (Универсальный лоток)] в меню [All Pages From (Все страницы)] на панели [Paper Feed (Подача бумаги)].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Печать на бумаге пользовательского размера

- Загрузка бумаги пользовательского размера
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Установите пользовательский размер и тип бумаги с помощью панели оператора. Затем сохраните информацию о размере бумаги в память драйвера принтера.

Можно сохранить размер бумаги с шириной от 64 до 216 мм и длиной от 90 до 1321 мм.

()

- Сохраните портретную ориентацию и загрузите бумагу соответствующим образом.
- Если длина бумаги превышает 432 мм (17 дюймов), используйте задний выходной лоток.
- Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.
- Если длина бумаги превышает 432 мм (17 дюймов), качество печати не гарантировано.
- Если бумага настолько длинная, что ее невозможно поместить на подставку универсального лотка, придерживайте ее руками.
- Не рекомендуется использовать бумагу шириной менее 100 мм (3,9 дюйма), так как может возникнуть замятие бумаги.
- Сведения о доступных размерах бумаги для каждого лотка и для двусторонней печати
- 🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
- Функция автоматического переключения лотка по умолчанию установлена на [ВКЛ.]. Если во время печати в лотке закончилась бумага, другой лоток автоматически начнет подачу бумаги. Чтобы бумага пользовательского размера поступала только с определенного лотка, установите функцию автоматического переключения лотка на [ВЫКЛ.].
- Если изображения некорректно печатаются на бумаге большого размера, выберите [Normal(600x600dpi) (Нормальный (600 x 600 точек на дюйм))] для [Quality (Качество)] при использовании драйверов типа PS. Способствует улучшению качества печати.

Загрузка бумаги пользовательского размера

При печати на бумаге пользовательского размера измените тип бумаги и укажите лоток.

Загрузку бумаги произвольного размера можно проводить с универсального или иного лотка.

2 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).

- 3 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Paper Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼ для выбора лотка, в который загружается бумага в ходе шага 1, затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 5 Убедитесь, что выбран параметр [Paper size (Размер бумаги)], а затем нажмите кнопку 😔 (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Custom (Произвольный)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🖊 Чтобы вернуться на экран лотка, нажмите кнопку ◀ (НАЗАД).
- 8 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Custom (Произвольный)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 9 Убедитесь, что выбран параметр [Width (Ширина)], а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).
- 🊹 Введите значение параметра и нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).
- 11 Чтобы вернуться на экран [Custom (Произвольный)], нажмите кнопку (НАЗАД).
- 12 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Length (Длина)], а затем кнопку (ВВОД).
- 【 Введите значение параметра и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).
- 🚺 Чтобы вернуться на экран лотка, нажмите кнопку ◀ (НАЗАД).
- 5 При необходимости измените другие настройки.
- Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].

- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PCL6] и выберите [Printing Preferences (Настройка печати)].
- 3 На вкладке [Настройка] нажмите [Параметры подачи бумаги].
- 🚹 Нажмите [Размер, задаваемый пользователем].
- Б Введите название нового размера в поле [Имя].
- 🔓 Укажите значения в поле [Ширина] и [Длина].
- 7 Нажмите [Добавить], чтобы сохранить пользовательский размер бумаги в списке, а затем нажмите [OK].

Можно сохранить до 32 пользовательских размеров.

- 8 Нажимайте кнопку [OK], пока не закроется диалоговое окно [Настройка печати].
- Откройте файл для печати.
- በ В меню [Файл] выберите [Печать].
- 11 Нажмите [Настройки].
- 12 На вкладке [Setup (Настройка)] в разделе [Size (Размер)] выберите сохраненный размер бумаги.
- 13 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 🚹 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PS] и выберите [Printing Preferences (Настройка печати)].
- З Нажмите [Расширенные] на вкладке [Макет].

- 4 Нажмите [Размер бумаги], а затем в раскрывающемся списке выберите [Пользовательский размер страницы PostScript].
- Б Нажмите [Редактировать пользовательский размер страницы].
- 🕻 Укажите значения в поле [Ширина] и [Длина], а затем нажмите [ОК]

Невозможно установить параметр [Смещение по направлению подачи бумаги].

- 7 Нажимайте кнопку [OK (OK)], пока не закроется диалоговое окно [Printing Preferences (Настройка печати)].
- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- 🚺 Нажмите [Настройки].
- На вкладке [Layout (Макет)] щелкните [Advanced (Расширенные)].
- 12 Щелкните [Paper Size (Размер бумаги)], а затем в раскрывающемся списке выберите [PostScript Custom Page Size (Пользовательский размер страницы PostScript)].
- 13 Щелкните [OK (OK)].
- 1 👖 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 5 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

При использовании Mac OS X, если установлен размер бумаги из недопустимого диапазона драйвера принтера, это приведет к ненадлежащему качеству печати. Установите формат бумаги в пределах доступного диапазона

Драйвер принтера для ОС Мас X поддерживает обработку произвольных размеров, близких к стандартным, в качестве стандартных.

Откройте файл для печати.

- 🤈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 Для параметра [Размер бумаги] выберите [Управление пользовательским размером].
- **4** Нажмите [+], чтобы добавить элемент в список произвольных размеров бумаги.
- 5 Щелкните два раза [Без названия] и введите название размера пользовательской бумаги.
- 🔓 Укажите значения в полях [Ширина] и [Высота].
- 7 Щелкните [ОК (ОК)].
- 8 Выберите размер бумаги, созданный в разделе [Paper Size (Размер бумаги)].
- 9 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Печать с компьютера с использованием различных параметров

В данном разделе описаны различные параметры печати, например увеличение/ уменьшение размера документа и создание буклета.

- Последовательная печать вручную
- Увеличение или уменьшение масштаба документа в соответствии с указанным размером бумаги
- Печать только обложки в другом лотке
- Создание буклета
- Разделение документа на части для печати на нескольких листах для создания плаката
- Добавление полупрозрачного текста (водяных знаков)
- Надпечатки форм или логотипов (Надпечатки)
- Сохранение документа в файл вместо печати на бумаге
- Сохранение часто печатаемых документов в памяти принтера
- Печать вложений электронной почты

Последовательная печать вручную

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

При загрузке бумаги в универсальный лоток можно печатать по одному листу бумаги за один раз.

Каждый раз, когда производится печать одной страницы, на дисплее отображается сообщение с запросом на загрузку бумаги в универсальный лоток. Для продолжения печати нажмите кнопку (ГОТОВ).

Для отмены печати нажмите кнопку 🦳 (OTMEHA).

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Настройка] в разделе [Источник] выберите [Многоцелевой лоток].
- **5** Нажмите [Параметры подачи бумаги].
- Установите флажок [Use MP tray as manual feed (Использ. универс. лоток для ручной подачи)] и щелкните [OK (OK)].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].
- 9 При отображении сообщения на дисплее загрузите бумагу в универсальный лоток, а затем нажмите кнопку (ГОТОВ).

При печати многостраничного документа аналогичное сообщение будет отображаться после печати каждой страницы.

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Бумага/Качество] в разделе [Источник бумаги] выберите [Универсальный лоток].
- 5 Нажмите [Расширенные].
- 6 Нажмите [Использование универсального лотка для ручной подачи], а затем выберите [Да].
- 7 Щелкните [OK (OK)].
- Я При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 9 На экране [Печать] нажмите [Печать].
- При отображении сообщения на дисплее загрузите бумагу в универсальный лоток, а затем нажмите кнопку (ГОТОВ).
 - При печати многостраничного документа аналогичное сообщение будет отображаться после печати каждой страницы.

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Выберите [Multi-Purpose Tray (Универсальный лоток)] в меню [All Pages From (Все страницы)] на панели [Paper Feed (Подача бумаги)].
- 🚹 В меню панели выберите [Параметры печати].
- 5 Установите флажок [Multipurpose tray is handled as manual feed (Использование универсального лотка для ручной подачи)] на вкладке [Feed (Подача)].

- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].
- 7 При отображении сообщения на дисплее загрузите бумагу в универсальный лоток, а затем нажмите кнопку (ГОТОВ).

При печати многостраничного документа аналогичное сообщение будет отображаться после печати каждой страницы.

Ŵ

Увеличение или уменьшение масштаба документа в соответствии с указанным размером бумаги

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Можно выполнять печать на страницах разных размеров без внесения изменений в данные печати.

0

Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Настройка] в поле [Размер] выберите размер бумаги для редактирования.
- 5 Установите флажок [Resize document to fit printer page (Изменить размер документа в соответствии с размером страниц в принтере)] и выберите необходимый размер бумаги для печати.
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 🤈 В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].

- 4 На вкладке [Job Options (Параметры задания)] установите флажок [Resize document to fit printer page (Изменить размер документа в соответствии с размером страниц в принтере)].
- 5 Выберите размер бумаги для печати.
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- **3** Установите флажок [Scale to fit paper size (Выравнивание по размеру бумаги)] на панели [Paper Handling (Обработка бумаги)].
- 4 Выберите необходимый размер бумаги для печати в [Destination Paper Size (Размер бумаги для вывода)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Печать только обложки в другом лотке

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для Mac OS X

При печати задания первая страница может подаваться из одного лотка, а остальные — из другого.

Эта функция недоступна при использовании драйвера принтера Windows PS.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 На вкладке [Настройка] нажмите [Параметры подачи бумаги].
- 5 Установите флажок [Use different source for first page (Использовать другой источник для первой страницы)].
- 6 Выберите лоток для бумаги в разделе [Источник] и нажмите [OK]. При необходимости выберите тип бумаги в разделе [Тип] и вес носителя в [Вес].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- З В меню панели выберите [Подача бумаги].

- 4 Выберите [Только страница заголовка], а затем лоток для подачи первой страницы.
- 5 Выберите лоток для подачи остальных страниц документа в разделе [Остальные страницы].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Создание буклета

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.
- Данная функция недоступна для Mac OS X.
- При использовании этой функции водяные знаки могут быть напечатаны неверно.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].
- 🚺 На вкладке [Настройка] в разделе [Режим вывода] выберите [Буклет].
- 5 Щелкните [Параметры] и при необходимости установите параметры печати буклета.
 - [Подпись]. Указывает количество страниц для скрепления.
 - [2 страницы]. Печать двух страниц на одном листе.
 - [Справа налево]. Печать буклета, который открывается справа.
 - [Поле переплета]. Установка поля.
- 🔓 Нажмите [OK].
- <mark>7</mark> При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Ра экране [Печать] нажмите [Печать].

Ŵ

- Чтобы создать буклет формата А5, используя бумагу формата А4, на вкладке [Настройка] выберите [Размер], затем [А4].
- Если при использовании драйвера принтера Windows PCL данная функция недоступна, выберите [Start (Пуск)] > [Devices and Printers (Устройства и принтеры)], правой кнопкой мыши щелкните значок [OKI C532 PCL6], а затем выберите [Printer properties (Свойства принтера)] > вкладку [Advanced (Расширенные)] > [Print processor (Обработчик заданий печати)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚺 На вкладке [Макет] в разделе [Формат страницы] выберите [Буклет].
- Б При необходимости установите флажок [Нарисовать границы].
- Нажмите [Расширенные].
- Нажмите [Буклет с полем подшивки], а затем установите поля.

Ŵ

- Для создания буклета с правым сгибом (переплет буклета на правой стороне, если титульная страница расположена лицевой стороной вверх) выберите [Отступ справа].
- Чтобы создать буклет формата А5, используя бумагу формата А4, в разделе [Размер бумаги] выберите [А4].
- Нажимайте [OK (OK)], пока не закроется диалоговое окно настройки печати.
- О При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- በ На экране [Печать] нажмите [Печать].

Разделение документа на части для печати на нескольких листах для создания плаката

Плакат можно создать, напечатав документ на нескольких листах бумаги и затем сложив их.

()

- Эта функция недоступна при использовании сети IPP.
- Эта функция недоступна для драйвера принтера PS для OC Windows и для Mac OS X.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 На вкладке [Настройка] в [Режим вывода] выберите [Плакатная печать].
- 5 Щелкните [Параметры].
- 6 При необходимости установите значения в поля [Увеличить], [Доб. метки совмещения] и [Доб. перекрытия], а затем нажмите [OK].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 🞗 🛛 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Ŵ

- Чтобы создать плакат формата АЗ из двух листов бумаги А4, выберите размер бумаги [А4], затем выберите [2] в разделе [Масштаб].
- Если при использовании драйвера принтера Windows PCL данная функция недоступна, выберите [Start (Пуск)] > [Devices and Printers (Устройства и принтеры)], правой кнопкой мыши щелкните значок [OKI C532 PCL6], а затем выберите [Printer properties (Свойства принтера)] > вкладку [Advanced (Расширенные)] > [Print processor (Обработчик заданий печати)] > [OKX05HPP] > [OK (OK)].

Добавление полупрозрачного текста (водяных знаков)

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Данная функция недоступна для Mac OS X.
- Водяные знаки печатаются ненадлежащим образом при печати буклетов.
- При установке флажка [Background (Фон)] на экране [Watermark (Водяной знак)] для драйвера принтера Windows PS в зависимости от приложения есть вероятность того, что водяной знак не будет напечатан. В этом случае снимите флажок [Background (Фон)].

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Extend (Дополнительно)] щелкните [Watermark (Водяной знак)].
- 5 Нажмите [Новый].
- Введите текст, который необходимо напечатать в качестве водяного знака, в поле [Text (Teкст)] в разделе [Watermarks (Водяные знаки)].
- 7 При необходимости установите значение для [Font (Шрифт)], [Size (Размер)] и настройте другие параметры, а затем нажмите [OK (OK)].
- Убедитесь, что выбран водяной знак для печати, а затем нажмите [OK (OK)].
- О При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 На вкладке [Параметры задания] нажмите [Водяные знаки].
- Б Нажмите [Новый].
- Введите текст, который необходимо напечатать в качестве водяного знака, в поле [Текс] в разделе [Водяные знаки].
- 7 При необходимости установите значение для [Шрифт], [Размер] и другие настройки, а затем нажмите [OK].
- Убедитесь, что выбран водяной знак для печати, а затем нажмите [OK].
- О При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 👖 На экране [Печать] нажмите [Печать].

- Сохранение форм
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows

На документах можно выполнять печать наложений (например, логотипов или форм). Надпечатка представляет собой группу форм. В одной надпечатке можно сохранить до четырех форм. Формы накладываются в порядке сохранения и печати. Форма, сохраненная последней, печатается поверх остальных.

Сохранение форм

Перед печатью с наложением создайте форму и сохраните ее в устройстве.

🔗 Регистрация форм (Надпечатки форм)

Если используется драйвер принтера Windows PCL, для создания форм выполните следующие действия.

- Создайте форму, которую требуется сохранить в принтере для приложения.
- 🤈 В меню [File (Файл)] выберите [Print (Печать)].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 📶 На вкладке [Extend (Дополнительно)] щелкните [Overlays (Надпечатки)].
- 5 Выберите [Register print document as a new form (Сохранить документ печати как новую форму)].
- 6 Щелкните [OK (OK)].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 8 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].
- 9 Заполните поля [Form name (Имя формы)] и [ID (ID)] для формы, которую требуется сохранить в принтере, в разделе [New Form (Новая фирма)].

Можно указать положение печати для надпечатки.

- 10 В [Print on Pages (Печать на страницах)] выберите страницы документа, на которых требуется выполнить печать надпечатки в качестве регистрационной информации драйвера. Чтобы выполнить наложения, указав страницы, выберите [Custom (Пользовательский)], а затем в поле [Custom Pages (Страницы, задаваемые пользователем)] введите страницы, для которых необходимо применить наложение.
- 11 Щелкните [OK (OK)].

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Расширенная настройка].
- 5 Щелкните [Надпечатки].
- 6 Выберите [Overlay Print (Печать с наложением)], а затем в раскрывающемся списке выберите форму, которую необходимо использовать для печати с наложением.

Ŵ

Если необходимо добавить форму, сохраненную с помощью инструмента конфигурации, или применить несколько форм в качестве группы, щелкните [Edit list... (Редактировать список)] для добавления в список.

При добавлении формы, которая сохранена с помощью инструмента конфигурации: Щелкните [Add a registered form...(Добавить сохраненную форму...)], введите имя формы в поле [Form name (Имя формы)] и ID формы, которая сохранена с помощью модуля диспетчера хранилища инструмента конфигурации, выберите страницы, на которые необходимо применить форму, в разделе [Print on Pages (Печать на страницах)], а затем щелкните [OK (OK)].

- <mark>7</mark> Нажмите [OK].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [ОК].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

Для использования этой функции с драйвером принтера Windows PS необходимо войти в компьютер под именем администратора.

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PS] и выберите [Printing Preferences (Настройка печати)].
- 3 На вкладке [Параметры задания] нажмите [Наложения].
- В раскрывающемся списке выберите [Использовать надпечатки] и нажмите [Новый].
- 5 В поле [Form Name (Имя формы)] введите имя формы, которую необходимо сохранить с помощью подключаемого модуля диспетчера хранилища для инструмента конфигурации, а затем щелкните [Add (Добавить)].
- 🔓 Введите имя надпечатки в поле [Имя надпечатки].
- 7 В [Печать на страницах] выберите страницы документа, на которых требуется выполнить печать надпечатки.

Ŵ

Чтобы выполнить наложения, указав страницы, выберите [Пользовательский], а затем в поле [Страницы, задаваемые пользователем] введите страницы, для которых необходимо применить наложение.

- Ражмите [OK].
- Выберите надпечатку в [Заданные надпечатки], затем нажмите [Добавить].
- Нажмите [ОК].
- 🚹 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 🤈 Откройте файл для печати.
- 3 В меню [Файл] выберите [Печать].

14 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Сохранение документа в файл вместо печати на бумаге

- Для Windows
- Для Mac OS X

Возможно сохранить документ в файл.

0

Необходимо войти в систему компьютера в качестве администратора.

Для Windows

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 *] и выберите [Printer properties (Свойства принтера)].
 - * Выберите тип драйвера для использования.
- Перейдите на вкладку [Порты].
- 📶 Выберите [ФАЙЛ:] из списка портов, а затем нажмите [OK].
- 5 Откройте файл.
- 6 В меню [Файл] выберите [Печать].
- 7 Щелкните [Печать].
- 8 Введите имя файла, затем щелкните [OK]. пример: C: \temp\printdata.prn

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 В диалоговом окне печати нажмите [PDF], затем выберите формат файла.

Введите имя файла, выберите путь для сохранения, а затем нажмите [Сохранить].

Сохранение часто печатаемых документов в памяти принтера

- Для драйвера Windows PCL
- Для драйвера Windows PS
- Для Mac OS X
- Печать документа, сохраненного на устройстве

Задание печати можно сохранить во внутренней памяти принтера. Во время печати выберите общее задание на панели управления.

Если невозможно сохранить данные буфера, так как в памяти устройства недостаточно свободного места, отобразится сообщение о том, что файловая система заполнена, а задание печати не выполнено.

Для драйвера Windows PCL

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Выберите [Shared Print (Общая печать)]. Можно присвоить имя для задания печати на вкладке «Параметры типа задания».
- 6 При необходимости установите другие настройки, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)]. Задание печати отправлено на устройство, но печать не запущена.

Для драйвера Windows PS

Откройте файл для печати.

- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Щелкните [Shared Print (Общая печать)] в [Job Type (Тип задания)]. Можно присвоить имя для задания печати на вкладке «Параметры типа задания».
- 6 При необходимости установите другие настройки, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать]. Задание печати отправлено на устройство, но печать не запущена.

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 🄈 Выберите [Print (Печать)] в меню [File (Файл)].
- В меню панели выберите [Secure Print (Защищенная печать)].
- 4 В разделе [Job Type (Тип задания)] выберите [Shared Print (Общая печать)].

Можно присвоить имя для задания печати на вкладке «Параметры типа задания».

5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Задание печати отправлено на устройство, но печать не запущена.

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Печать документа, сохраненного на устройстве

- Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Print (Печать)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- Убедитесь, что выбран параметр [Shared Print (Общая печать)], а затем нажмите кнопку () (BBOД).

Начнется поиск задания.

Ŵ

Чтобы остановить поиск задания, нажмите 🦲 (ОТМЕНА).

3 После отображения списка заданий общей печати нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора общего задания, которое необходимо напечатать, затем нажмите кнопку ④ (ВВОД). Для печати всех отображаемых заданий печати выберите [Print All (Напечатать все)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).

Нажмите [Delete (Удалить)], чтобы удалить указанные общие задания. Нажмите [Delete All (Удалить все)], чтобы удалить все общие задания в списке.

Печать вложений электронной почты

Выполните печать файлов во вложении из полученного сообщения электронной почты.Файлы формата PDF (v1.7), JPEG и TIFF (Базовый V6) могут быть напечатаны.

Для использования данной функции необходимо установить параметры приема эл. почты на сервере POP или SMTP.

🔗 Установки эл. почты

b

- Чтобы задать количество копий, запустить двустороннее сканирование и другие настройки печати, применяются текущие настройки в меню [Установки админ.].
- Может быть напечатано до 10 файлов, размер каждого из которых составляет до 8 МБ.
Экономия бумаги, экономия тонера

В данном разделе описан порядок печати с экономией бумаги или тонера.

- Печать на обеих сторонах листа бумаги (Двусторонняя печать)
- Экономия тонера
- Печать нескольких страниц на одном листе бумаги

Печать на обеих сторонах листа бумаги (Двусторонняя печать)

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Печать можно выполнять на обеих сторонах листа бумаги.

• Двусторонняя печать доступна для следующих размеров бумаги.

A4, A5, B5, Letter, Legal (13 дюймов), Legal (13,5 дюйма), Legal (14 дюймов), Executive, 8,5SQ (8,5 дюйма x 8,5 дюйма), Folio (210 мм x 330 мм), 16K (197 мм x 273 мм, 195 мм x 270 мм, 184 мм x 260 мм), пользовательский размер

• Двусторонняя печать доступна при следующем весе бумаги.

64-176 г/м² (17-46,8 фунта)

Не используйте бумагу, вес которой отличается от указанного выше, поскольку возникают замятия бумаги.

Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.

Ŵ

При печати на бумаге пользовательского размера двусторонняя печать доступна для документов следующей ширины и высоты.

- Ширина: 148–216 мм (5,8–8,5 дюйма)
- Длина: 210–356 мм (8,3–14 дюймов)

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Закройте задний выходной лоток.
- Откройте файл для печати.
- З В меню [Файл] выберите [Печать].
- 🚹 Нажмите [Настройки].
- 5 На вкладке [Настройка] в параметре [Двусторонняя печать] выберите значения [По длинному краю] или [По короткому краю].

- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Иа экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Закройте задний выходной лоток.
- Откройте файл для печати.
- З В меню [Файл] выберите [Печать].
- 🚹 Нажмите [Настройки].
- 5 На вкладке [Макет] в [Двусторонняя печать] выберите [Привязка в длину] или [Привязка в ширину].
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- Закройте задний выходной лоток.
- Откройте файл для печати.
- З В меню [Файл] выберите [Печать].
- 4 На панели [Layout (Maкет)] в разделе [Two-Sided (Двусторонняя печать)] выберите параметр [Long-Edge binding (Переплет по длинному краю)] или [Short-Edge binding (Переплет по короткому краю)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Экономия тонера

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера для Windows PS
- Для Mac OS X

Печать документов можно выполнять с использованием меньшего количества тонера.

Экономию тонера можно производить на трех уровнях.

- [Параметры принтера]: Соответствует параметрам принтера.
- [Выкл.]: Печать с обычной плотностью без экономии тонера.
- [Низкий уровень экономии]: Печать с низким уровнем плотности.
- [Средний уровень экономии]: Печать с низкой плотностью.
- [Высокий уровень экономии]: Печать с очень низкой плотностью.

При использовании данной функции можно указать только значения качества изображения [Обычный (600х600)] или [Черновик (600х600)].

Ŵ

Плотность изображений, напечатанных с использованием этой функции, может отличаться в разных документах.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Настройка].
- 5 Выберите уровень экономии тонера в [Экономия тонера].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [ОК].

7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Выберите вкладку [Цвет].
- Быберите уровень экономии тонера в [Экономия тонера].
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- З В меню панели выберите [Параметры печати].
- 4 Выберите уровень экономии тонера в разделе [Toner Saving (Экономия тонера)] на вкладке [Quality2 (Качество2)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Печать нескольких страниц на одном листе бумаги

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Несколько страниц документа можно напечатать на одном листе бумаги.

- С помощью данной функции можно уменьшить размер страницы документа для печати. Центр напечатанного изображения может не совпадать с центром листа бумаги.
- Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Настройка] в разделе [Режим вывода] выберите количество страниц, которые необходимо напечатать на одном листе.
- 5 Щелкните [Параметры].
- Установите все параметры в разделах [Page Borders (Границы страниц)], [Page layout (Макет страницы)] и [Bind Margin (Поле переплета)], затем щелкните [OK (OK)].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].

3 Нажмите [Настройки].

- 🚹 На вкладке [Макет] выберите [Страниц на листе].
- 5 Выберите количество страниц, которые необходимо напечатать на одном листе, в раскрывающемся списке.
- **6** Установите флажок [Border (Граница)], чтобы отменить границу.
- 7 Щелкните [Advanced (Расширенные)] и выберите порядок макета страницы в разделе [Pages per Sheet Layout (Количество страниц на листе)].
- **2** Щелкните [OK (OK)].
- 9 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 🚹 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Выберите количество страниц, которые необходимо напечатать на каждом листе, с помощью параметра [Pages per Sheet (Страниц на листе)] на панели [Layout (Maкet)].
- Установите все настройки с помощью параметров [Граница] и [Направление макета].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Настройка цвета на компьютере

В данном разделе описан порядок настройки параметра цвета при печати с компьютера.

- Печать цветных данных в режиме оттенков серого
- Использование согласования цвета в драйвере принтера
- Имитация печати чернилами
- Разделение цветов
- Коррекция ошибки регистрации цвета вручную
- Коррекция плотности вручную
- Регулировка цветового баланса (Плотность)
- Регулировка цвета с помощью программного обеспечения

Печать цветных данных в режиме оттенков серого

Цветные документы можно печатать в режиме оттенков серого.

Для драйвера принтера для Windows PCL

- Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 🚹 На вкладке [Настройка] выберите [Монохромный режим].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 🗧 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Ŵ

Если в драйвере принтера выбран параметр [Монохромный режим], цветные документы можно печатать в режиме оттенков серого, даже когда голубой, пурпурный и желтый тонеры закончились.

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- На вкладке [Color (Цвет)] выберите [Grayscale (Оттенки серого)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 🔓 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Если в драйвере принтера выбран параметр [Grayscale (Оттенки серого)], цветные документы можно печатать в режиме оттенков серого, даже когда голубой, пурпурный и желтый тонеры закончились.

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- З В меню панели выберите [Цвет].

Выберите [Оттенки серого].

🗧 Щелкните [Печать].

Ŵ

Если в драйвере принтера выбран параметр [Оттенки серого], цветные документы можно печатать в режиме оттенков серого, даже когда голубой, пурпурный и желтый тонеры закончились.

Использование согласования цвета в драйвере принтера

Сопоставление цветов – это управление цветом в документах и его корректировка для обеспечения согласованности между входными и выходными устройствами.

В данном разделе описывается функция согласования цвета в драйвере принтера.

• Авто:

Согласование цвета применяется в соответствии с документом. Обычно данный параметр используется по умолчанию.

• Офисный цвет:

Используйте данный параметр при печати деловых документов, используя программы для обработки текста, создания электронных таблиц и презентаций. Согласование цветов применяется при преобразовании данных печати из цветового пространства RGB в цветовое пространство CMYK.

• Профессиональный:

Эта функция подходит при использовании программного обеспечения DTP. Можно выполнить моделирование печати с помощью устройств вывода CMYK.

• Без согласования цвета:

Эта функция подходит, когда согласование цветов выполняется приложением.

В Mac OS X для согласования цветов можно также использовать функцию [ColorSync (ColorSync)].

• Если требуется управлять данными цветов СМҮК, используйте функцию «Профессиональный».

Профили связи для СМҮК невозможно указать при использовании драйвера принтера Windows PCL.

Для драйвера принтера для Windows PCL

- Откройте файл для печати.
- 🄈 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- На вкладке [Setup (Настройка)] для [Color Setting (Настройка цвета)] выберите [Color (Цвет)].

- 5 Щелкните [Detail... (Сведения...)] в разделе [Color Setting (Настройка цвета)].
- 🔓 Выберите элемент, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 8 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Color (Цвет)].
- 5 Выберите элемент, а затем щелкните [OK (OK)].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Перейдите на вкладку [Color (Цвет)].
- ▲ На вкладке [Color (Цвет)] выберите элемент.
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Ø,

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Имитация печати чернилами

Путем корректировки данных цвета СМҮК можно имитировать печать, например на устройстве офсетной печати.

- Для некоторых приложений данная функция недоступна для Mac OS X.
- Эту функцию можно использовать, если для параметра [Режим цветной печати] выбран [Office Color] или [Graphic Pro].
- Для драйвера Windows PCL данную функцию можно использовать, если для [Color Mode (Режим управления цветом)] выбран параметр [Graphic Pro (Профессиональный)].
- Для драйвера принтера для Windows PCL
- Для драйвера принтера для Windows PS
- Для Mac OS X

Для драйвера принтера для Windows PCL

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 4 На вкладке [Setup (Настройка)] для [Color Setting (Настройка цвета)] выберите [Color (Цвет)].
- 5 На вкладке [Setup (Настройка)] щелкните [Detail... (Детальная)] и выберите режим [Graphic Pro (Профессиональный)].
- Выберите [Имитация принтера].
- 7 Выберите функцию чернил для имитации в поле [Имитационный целевой профиль] в разделе [Входной профиль] и щелкните [OK].
- 8 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 9 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- Целкните вкладку [Цвет] и выберите [Graphic Pro], затем щелкните [Подробно].

Выполните имитацию печати в режиме [Office Color] для деловых и иных документов, а затем нажмите [Дополнительно] и выберите свойства чернил, которые требуется имитировать, в меню [Имитация чернил CMYK].

- 5 Установите флажок [Имитация принтера].
- Выберите функцию чернил для имитации в поле [Имитационный целевой профиль] в разделе [Ввод] и щелкните [ОК].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 🞗 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- З В меню панели выберите [Цвет].
- 🚺 На вкладке [Color (Цвет)] выберите [Graphic Pro (Профессиональный)]
- Щелкните [Параметры] и выберите [Имитация принтера].
- Выберите функцию чернил для имитации в поле [Имитационный целевой профиль].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Разделение цветов

Печать можно выполнять с разделением цветов без использования приложений.

- Драйвер принтера Windows XPS не поддерживает эту функцию.
- При работе в Adobe Illustrator используйте функцию разделения цветов приложения. Отключите функцию сопоставления цветов драйвера принтера.
- Для драйвера Windows PS
- Для Mac OS X

Для драйвера Windows PS

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 📶 На вкладке [Color (Цвет)] выберите [Advanced (Расширенные)].
- 5 Выберите в [Печать с использованием цветоделения] цвет для разделения и нажмите [OK].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 🤈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 Выберите панель [Print Options (Параметры печати)].

- 4 На вкладке [Quality 2 (Качество 2)] выберите параметр [Print Color Separations (Печать с использованием цветоделения)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Коррекция ошибки регистрации цвета вручную

Принтер автоматически корректирует регистрацию цвета при включении устройства или открытии/закрытии выходных лотков. При необходимости можно вручную настроить регистрацию цвета при помощи панели оператора.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 3 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Print Setup (Настройка печати)], а затем нажмите кнопку
- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Adjust Registration (Настр.совмещения)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 7 Если отображается [Ехесиtе (Выполнить)], нажмите кнопку (ВВОД). Начнется процесс настройки совмещения.

Коррекция плотности вручную

Устройство автоматически настраивает регистрацию цвета при замене картриджа фотобарабана или печати 500 листов. При необходимости можно вручную настроить регистрацию цвета при помощи панели оператора.

- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- <u>3</u> Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Print Setup (Настройка печати)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Color Menu (Меню цвета)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Adjust Density (Настр.плотности)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 7 Если отображается [Ехесиtе (Выполнить)], нажмите кнопку (ВВОД). Начнется процесс регулировки плотности.

Регулировка цветового баланса (Плотность)

Выполняйте настройку оттенка в соответствии с вашими потребностями с панели оператора.

Увеличивайте или уменьшайте бледность (Яркость), яркость средних тонов (Средние тона), и степень затемнения (Затемнение), работая с каждым цветом.

В этом разделе описано, как выполнять корректировку для голубого. Для корректировки других цветов выполняйте ту же процедуру для всех цветов и параметров.

- 1 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (BBOД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку (BBOД).
- 我 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Print Setup (Настройка печати)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора [Color Tuning/Print Pattern (Настройка цвета/Печать шаблона)], затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 7 Если отображается [Ехесиtе (Выполнить)], нажмите кнопку (ВВОД). Повторно нажмите кнопку (ВВОД) для печати шаблона для корректировки цветов.
- Чтобы вернуться на экран [Color Menu (Меню цвета)], нажмите кнопку (НАЗАД).
- 9 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Cyan Tuning (Настройка голубого)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).

- 10 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Cyan Highlight (Голубой: яркий)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 11 Введите значение параметра и нажмите кнопку (ВВОД).

- Чтобы немного затемнить цвет, выберите значение от +1 до +3, чтобы немного осветлить цвет, выберите значение от -1 до -3.
- Введите значение с помощью цифровой клавиатуры или выберите значение при помощи кнопки 🔺 или 🔻
- Э Внесите изменения, повторяя шаги 8–11.
- Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).
- 14 Выполните печать.

Повторяйте процедуру, пока оттенок цвета не будет удовлетворять вашим потребностям.

Регулировка цвета с помощью программного обеспечения

- Утилита для цветокоррекции
- Утилита цветовых образцов
- Утилита коррекции гаммы PS

Обеспечение лучшего качества печати

В данном разделе описаны настройки, служащие для получения лучших результатов при печати с компьютера.

- Улучшение качества фотографий
- Печать документа с указанием разрешения
- Выделение тонких линий
- Выбор шрифта для использования
- Изменение отделки черным
- Исключение белых просветов между текстом и фоном (печать с наложением черного цвета)

Улучшение качества фотографий

Фотографии можно печатать в более ярких цветах.

Эта функция недоступна для драйвера принтера Windows PS и Mac OS X.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Установите флажок [Улучшение фото].
- **6** При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Печать документа с указанием разрешения

- Для Windows
- Для Mac OS X

При необходимости можно изменить качество изображения.

W

При печати на бумаге большого размера с драйвером принтера Windows PS или Mac OS X, используя параметр [Normal (600х600) (Обычная (600х600))], качество печати может быть улучшено.

Для Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- Быберите уровень качества печати в поле [Качество].
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Выберите панель [Print Options (Параметры печати)].
- 4 На вкладке [Quality 1 (Качество 1)] выберите необходимое значение в разделе [Quality (Качество)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Выделение тонких линий

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Чтобы избежать в документе появления размытых, маленьких букв или тонких линий, включите функцию [Adjust ultra fine lines (Корректировка очень тонких линий)] для драйвера принтера.

Эта функция включена по умолчанию.

В зависимости от приложения пробелы штрихкода и другие пробелы могут сужаться. В этом случае отключите данную функцию.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Нажмите [Расширенные].
- 6 Перейдите на вкладку [Adjust ultra fine lines (Регулировка очень тонких линий)], далее в разделе [Settings (Параметры)] выберите [On (Вкл.)] и щелкните OK.
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 2 В меню [Файл] выберите [Печать].

- 3 Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Нажмите [Расширенные].
- 🔓 Установите флажок [Корректировка очень тонких линий] и нажмите [OK].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 На вкладках выберите [Качество1].
- 4 На вкладке [Quality 1 (Качество 1)] установите флажок [Adjust ultra fine lines (Регулировка очень тонких линий)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

W

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Выбор шрифта для использования

- Печать с использованием шрифтов принтера
- Печать с использованием шрифтов компьютера

Печать с использованием шрифтов принтера

- Шрифты принтера не обеспечивают точного соответствия напечатанного текста шрифтам TrueType, отображаемым на экране.
- Данная функция недоступна для Mac OS X.
- Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
 - Откройте файл для печати.
 - 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
 - Нажмите [Настройки].
- Перейдите на вкладку [Расширенная настройка].
- 5 Нажмите [Шрифты].
- Установите флажок [Подстановка шрифтов] для параметра [Тип вывода шрифта TrueType].
- 7 В [Таблица подстановки шрифтов] выберите шрифт принтера для использования вместо шрифтов TrueType.
- 8 Нажмите [OK].
- О При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- በ На экране [Печать] нажмите [Печать].

- Для драйвера принтера PS для OC Windows
 - Щелкните [Start (Пуск)], а затем выберите [Devices and Printers (Устройства и принтеры].
 - 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PS] и выберите [Printer properties (Свойства принтера)].
 - 3 На вкладке [Настройки устройства] дважды щелкните [Таблица подстановки шрифтов].
 - Щелкните шрифт TrueType, а затем из списка выберите шрифт принтера, который необходимо использовать, для замены шрифта TrueType.
 - 5 Нажмите [OK].
- Откройте файл для печати с компьютера.
- 7 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Ражмите [Настройки].
- 9 Нажмите [Расширенные] на вкладке [Макет].
- Нажмите [Шрифт TrueType], а затем выберите [Использовать встроенный шрифт].
- 11 Нажмите [OK].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 13 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Печать с использованием шрифтов компьютера

При печати документов можно использовать шрифты TrueType, установленные на компьютере, чтобы напечатанный текст точно соответствовал изображению на экране компьютера.

Данная функция недоступна для Mac OS X.

• Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Расширенная настройка].
- 5 Нажмите [Шрифты].
- 6 Снимите флажок [Подстановка шрифтов] для параметра [Формат вывода шрифта Truetype], выберите один из следующих форматов вывода, а затем щелкните [OK].
 - Загрузить как контурный шрифт
 Создание изображений шрифта в принтере.
 - Загрузить как растровый шрифт
 Создание изображений шрифта с помощью драйверов принтера.
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
 - Откройте файл для печати.
 - Э В меню [Файл] выберите [Печать].
 - Нажмите [Настройки].
 - 🚹 Нажмите [Расширенные] на вкладке [Макет].
 - 5 Нажмите [Шрифт TrueType], а затем выберите [Загрузить как программный шрифт].
 - 🔓 Нажмите [OK].
 - 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].

Я На экране [Печать] нажмите [Печать].

Изменение отделки черным

При цветной печати можно изменить отделку черным. Настройки отделки черным используются, когда в драйвере принтера выбрана функция [Office Color] или [Graphic Pro].

Существует два типа отделки черным; при одном осуществляется смешение голубого (С), пурпурного (М), желтого (Y) и черного (К) тонеров; при другом используется только черный (К) тонер. Отделка черным с использованием тонеров СМҮК подходит для печати фотографий. Отделка черным с использованием только черного тонера подходит для печати черного текста и графики.

Если используется функция [Office Color (Офисный режим)], можно выбрать автоматический режим. При выборе автоматического режима для печати документа автоматически выбирается подходящий способ.

- Для драйвера принтера для Windows PCL
- Для драйвера принтера для Windows PS
- Для Mac OS X

Для драйвера принтера для Windows PCL

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 4 На вкладке [Setup (Настройка)] для [Color Setting (Настройка цвета)] выберите [Color (Цвет)].
- 5 На вкладке [Setup (Настройка)] щелкните [Detail... (Сведения...)], а затем выберите [Office Color (Офисный режим)] или [Graphic Pro (Профессиональный)].
- 6 [Black Finish (Отделка черным)] выберите метод для создания черного цвета, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].

🞗 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- Щелкните [Preferences (Настройки)].
- Щелкните вкладку [Color (Цвет)] и выберите [Office Color (Цвет Office)] или [Graphic Pro (Профессиональный режим)], а затем щелкните [Options (Параметры)].
- 5 В [Black Finish (Отделка черным)] выберите метод для создания черного цвета, а затем щелкните [OK (OK)].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- З В меню панели выберите [Цвет].
- 🚺 Выберите [Office Color] или [Graphic Pro], а затем щелкните [Параметры].
- 5 В поле [Отделка черным] выберите способ создания черного цвета.

Ŵ

Параметр [Black Finish (Отделка черным)] раздела [Graphic Pro (Профессиональный)] находится на вкладке [General (Общие)].

6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Исключение белых просветов между текстом и фоном (печать с наложением черного цвета)

В зависимости от условий печати можно настроить печать с наложением черного для сокращения белых просветов между черными буквами и цветным фоном.

- Эта функция недоступна в некоторых приложениях.
- Эту функцию можно использовать только при печати текста на цветном фоне.
- Если тонер накладывается толстым слоем, он может плохо закрепляться.
- Для драйвера принтера для Windows PCL
- Для драйвера принтера для Windows PS
- Для Mac OS X

Для драйвера принтера для Windows PCL

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания] и выберите [Дополнительно].
- 5 Установите для параметра [Overprint Black (Печать с наложением черного цвета)] значение [On (Вкл.)], а затем щелкните [OK (OK)].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- <mark>7</mark> На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для драйвера принтера для Windows PS

- Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].

- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 📶 На вкладке [Color (Цвет)] выберите [Advanced (Расширенные)].
- 5 Установите флажок [Black Overprint (Печать с наложением черного цвета)] и щелкните [OK (OK)].
- 6 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 7 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 Выберите панель [Print Options (Параметры печати)].
- 4 Установите флажок [Black Overprint (Печать с наложением черного цвета)] на вкладке [Quality 1 (Качество 1)].
- **5** При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Полезные функции

В данном разделе описаны полезные функции при печати с компьютера.

- Компоновка многостраничного документа по копиям
- Печать документа с последней страницы
- Автоматический выбор лотка для указанного типа бумаги
- Автоматическое переключение на другой лоток подачи бумаги при отсутствии бумаги в выбранном лотке
- Изменение параметров драйвера принтера по умолчанию
- Сохранение часто используемых параметров для используемого драйвера принтера
- Сохранение на устройстве данных печати перед печатью
- Печать, не открывая файл PDF (прямая печать PDF) (Windows)
- Печать данных из USB-памяти

Компоновка многостраничного документа по копиям

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Многостраничный документ можно печатать по копиям.

Для некоторых приложений эта функция может быть недоступна.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Выберите количество копий печати в разделе [Копии] и установите флажок [Разбор по копиям].
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
-) В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 Выберите количество копий печати в разделе [Копии], а затем на вкладке [Параметры задания] установите флажок [Разбор по копиям].

- Б При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 👌 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Выключите функцию сортировки страниц для приложения. Если функция сортировки страниц включена, документы будут напечатаны без использования внутренней памяти устройства.

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Введите количество копий для печати в поле [Соріез (Копии)]. Снимите флажок [Collate pages (Разобрать по копиям)] на вкладке [Paper Handling (Обработка бумаги)].
- 4 В меню панели выберите [Параметры печати], а затем на кладке [Бумага] установите флажок [Разобрать по копиям].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

- Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.
- Если на панели [Paper Handling (Обработка бумаги)] установлен флажок [Collate pages (Разложить)], принтер выполнит печать документов без использования внутренней памяти.

Печать документа с последней страницы

- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

При необходимости можно печатать документ в прямом или обратном порядке.

При использовании выходного лотка распечатки укладываются в прямом порядке.

При использовании заднего выходного лотка распечатки укладываются в обратном порядке.

- Если задний выходной лоток закрыт, распечатки выводятся в выходной лоток.
- Данная функция не доступна с драйвером принтера Windows PCL.

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Layout (Макет)] в разделе [Page Order (Порядок страниц)] выберите [Back to Front (С последней по первую)].
- 👖 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- На экране [Печать] нажмите [Печать].

Ŵ

Если параметр [Page Order (Порядок страниц)] не отображается, нажмите [Start (Пуск)] > [Devices and Printers (Устройства и принтеры)], щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PS], выберите [Printer properties (Свойства принтера)] > вкладку [Advanced (Расширенные)], а затем установите флажок [Enable advanced printing features (Включить расширенные функции печати)].

Для Mac OS X

Откройте файл для печати.

Э В меню [Файл] выберите [Печать].

- 3 На панели [Обработка бумаги (Paper Handing)] в меню [Page order (Порядок страниц)] выберите параметр [Reverse (Обратная подача)].
- **4** При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Автоматический выбор лотка для указанного типа бумаги

- Настройка универсального лотка
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Можно автоматически выбрать лоток (кассету для бумаги (лоток 1/2/3)) или универсальный лоток, который удерживает бумагу размера, установленного с помощью драйвера принтера. Переключение лотков происходит в соответствии с параметром [Tray Sequence (Порядок лотков)].

Ŵ

Убедитесь, что на панели оператора для кассеты для бумаги и универсального лотка установлен размер и вес бумаги.

🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Настройка универсального лотка

Установка универсального лотка в качестве целевого при автоматическом выборе лотков.

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку
 (BBOД).
- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Paper Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [MP Tray (Универсальный лоток)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [MP Tray Usage (Использование универсального лотка)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Normal Tray (Обычный лоток)], а затем нажмите кнопку 🥪 (ВВОД).

Для параметра [Использование универсального лотка] установлено значение [Не использовать] по умолчанию.

Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку 🦲 (ГОТОВ).

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 На вкладке [Настройка] в разделе [Источник] выберите [Авто].
- Б При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 6 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 4 На вкладке [Бумага/Качество] в разделе [Источник бумаги] выберите [Авто].
- Б При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Каране (Печать) нажмите (Печать).

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- 3 На панели [Paper Feed (Подача бумаги)] в меню [All Pages From (Все страницы)] выберите [Auto Select (Авто)].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Автоматическое переключение на другой лоток подачи бумаги при отсутствии бумаги в выбранном лотке

- Запуск функции автоматического переключения лотков
- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Когда в выбранном лотке заканчивается бумага, устройство может продолжить печать с помощью другого лотка, если бумага того же размера и веса загружена в кассеты для бумаги (лоток 1/2/3) и универсальный лоток.

Для использования данной функции запустите функцию автоматического переключения лотка с панели оператора. Затем установите функцию автоматического переключения лотка в драйвере принтера.

Для параметров бумаги всех лотков, между которыми выполняется переключение, установите одинаковые значения для устройства и драйвера принтера.

🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Запуск функции автоматического переключения лотков

- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Paper Setup (Установка бумаги)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Auto Tray Switch (Автоматическая смена лотков)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🚹 Нажмите кнопку 🔻 для выбора [ОN (ВКЛ)], а затем кнопку 🕘 (ВВОД).

Ŵ

Переключение лотков происходит в соответствии с параметром [Tray Sequence (Порядок лотков)].

5 Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚺 На вкладке [Настройка] нажмите [Параметры подачи бумаги].
- 5 Установите флажок [Автоматическая смена лотка] и щелкните [OK].
- При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [ОК].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Настройки].
- 🚹 Нажмите [Расширенные] на вкладке [Макет].
- Нажмите [Смена лотков], а затем выберите [ВКЛ.].
- 🔓 Нажмите [OK].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 🤉 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- 1 Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].

- З В меню панели выберите [Параметры печати].
- 4 На вкладке [Feed (Подача)] установите флажок [Tray Switch (Переключение лотков)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Изменение параметров драйвера принтера по умолчанию

Часто используемые параметры принтера можно использовать в качестве параметров драйвера принтера по умолчанию.

Данная функция недоступна для Mac OS X.

Для драйвера принтера для Windows

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 *] и выберите [Printing Preferences (Настройка печати)].
 - * Выберите тип драйвера для использования.
- 3 Установите параметры принтера, которые необходимо использовать в качестве параметров драйвера по умолчанию.
- 🚹 Нажмите [OK].

Сохранение часто используемых параметров для используемого драйвера принтера

- Сохранение часто используемых параметров
- Печать с помощью сохраненных параметров

Сохранение часто используемых параметров

Настройки драйвера принтера можно сохранить.

Эта функция недоступна при использовании драйвера принтера PS.

W

Доступно для сохранения до 14 параметров

- Сохранение параметров драйвера PCL для OC Windows
 - Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 PCL6] и выберите [Printing preferences (Настройка печати)].
- З Настройте параметры печати, которые необходимо сохранить.
- 4 На вкладке [Настройки] в разделе [Параметры драйвера] нажмите [Сохранить].
- Б Введите название для сохранения параметров и нажмите [OK].
- 🔓 Чтобы закрыть диалоговое окно настройки печати, нажмите [OK].
- Сохранение параметров драйвера принтера Мас OS X

- Параметры по умолчанию, установленные в диалоговом окне [Параметры страницы], изменить невозможно.
- Работа параметров, сохраненных с помощью другого драйвера принтера, не гарантируется. Сохраните настройки, присвоив им названия, по которым их можно различить.

- Откройте файл для печати.
- У В меню [Файл] выберите [Печать].
- Настройте параметры печати, которые необходимо сохранить.
- В пункте [Предустановки] выберите [Сохранить текущие настройки как предустановку].
- 5 Введите название для сохранения параметров и нажмите [OK].

Печать с помощью сохраненных параметров

Эта функция недоступна при использовании драйвера принтера PS для OC Windows.

- Для драйвера PCL для OC Windows
- 1 Откройте файл для печати.
- 🤈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- 3 Щелкните [Preferences (Настройки)].
- 4 На вкладке [Setup (Настройка)] выберите параметр для использования в разделе [Driver Setting (Настройка драйвера)].
- 5 Щелкните [ОК (ОК)].
- 🔓 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- 🄈 В меню [File (Файл)] выберите раздел [Print (Печать)].
- Выберите параметр для использования в разделе [Presets (Предварительные настройки)].

Щелкните [Print (Печать)].

W

Если в разделе [Preset (Предустановки)] выбран параметр [Show Presets (Показать предустановки)], а также снят флажок [Reset Presets Menu to "Default Settings" After Printing check box (Восстановление параметров меню предустановки по умолчанию после печати)], всегда используются заданные предустановки.

Сохранение на устройстве данных печати перед печатью

- Для драйвера принтера PCL для OC Windows
- Для драйвера принтера PS для OC Windows
- Для Mac OS X

Задания печати можно сохранить во встроенной памяти устройства. С помощью данной функции можно быстрее завершить работу с компьютером, на котором можно запустить выполнение других заданий, пока устройство работает в фоновом режиме.

Если невозможно сохранить данные буфера, так как во внутренней памяти устройства недостаточно свободного места, отобразится сообщение о том, что файловая система заполнена, а задание печати не выполнено.

Для драйвера принтера PCL для OC Windows

- 1 Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- 5 Нажмите [Расширенные].
- Выберите [Печать из буфера], в пункте [Параметры] выберите [Вкл.] и щелкните [ОК].
- <mark>7</mark> При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- Откройте файл для печати.
- 9 В меню [Файл] выберите [Печать].

- Нажмите [Настройки].
- 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
- Б Нажмите [Расширенные].
- 🔓 Установите флажок [Печать из буфера], а затем нажмите [OK].
- 7 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- Р На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

- Откройте файл для печати.
- Э В меню [File (Файл)] выберите [Print (Печать)].
- 3 Выберите панель [Print Options (Параметры печати)].
- 4 Установите флажок [Job Spool (Печать из буфера)] на вкладке [Quality 2 (Качество 2)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Ŵ

Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Печать, не открывая файл PDF (прямая печать PDF) (Windows)

Файл PDF можно отправить на принтер и напечатать напрямую. При использовании функции прямой печати PDF открытие файлов PDF в приложениях, таких как Adobe Reader, не требуется.

- Для OC Windows
- Для Mac OS X

Для настройки размера бумаги нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Print Setup (Настройка печати)] > [PS Setup (Настройка PS)] > [PDF Paper Size (Размер страницы PDF)].

Ŵ

Установка прямой печати PDF для OC Windows.

🔗 Список утилит

Для OC Windows

- Целкните правой кнопкой крыши файл PDF для печати, а затем выберите [Прямая печать PDF].
- Э Выберите принтер для использования.

Чтобы использовать функцию проверки подлинности пользователя с выбранным принтером, выберите [User Auth (Проверка подлинности пользователя)] в меню [Printer Setting (Настройка принтера)].

З Чтобы напечатать зашифрованный файл, установите флажок [Установка пароля], а затем введите пароль.

Если данный пароль будут повторно использоваться, нажмите [Сохранить пароль].

При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Для Mac OS X

- Выберите [Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)] в [System Preferences (Системные настройки)].
- Убедитесь, что значок [OKI C532] присутствует в списке.
- 3 Перетащите значок драйвера на рабочий стол или Док.
- 📶 Перетащите файл, который необходимо напечатать, на значок драйвера.

Печать данных из USB-памяти

Можно подключить к устройству USB-носитель и выполнить печать сохраненных данных.

- Не все типы USB-памяти могут использоваться. (USB-память с функциями защиты не поддерживается.)
- USB-концентраторы и внешние жесткие диски USB не поддерживаются.
- Зашифрованные файлы PDF не поддерживаются.

Ŵ

- Поддерживаются следующие файловые системы: FAT12, FAT16, FAT32.
- Поддерживаемые форматы файлов: PDF(v1.7), JPEG, PDF, TIFF (базовый v6), XPS, PRN (PS, PCL, XPS)
- Поддерживается USB-память емкостью до 32 ГБ.
- До 100 файлов поддерживаемых форматов, хранящихся в памяти USB, отображаются в списке файлов.
- Если в USB-памяти сохранено 100 или более файлов, список файлов не отображается надлежащим образом.
- USB-память со структурой директории 20 или более уровней может читаться неправильно.
- Пути к файлам, превышающие 240 символов, могут быть прочитаны неправильно.
- Одновременно можно напечатать только один файл из USB-памяти.

Вставьте USB-носитель в USB-порт.



- 2 Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Print (Печать)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Print From USB Memory (Печать из USB памяти)], а затем нажмите кнопку 🧼 (ВВОД).
- 4 Когда отображается [Select Print File (Выбр.файл для печ.)], нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).

- 5 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать файл, который необходимо напечатать, затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 6 Чтобы настроить другие элементы, нажмите кнопку ▼ для выбора [Print Setup (Настройка печати)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).

Выберите элементы, которые необходимо настроить, и нажмите кнопку (НАЗАД), чтобы вернуться на экран файла.

7 Выберите [Print (Печать)], а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

По завершении печати на экране отобразится список файлов.

Для печати другого файла выберите файл из списка [Select Print file (Выбр.файл для печ.)] и повторите шаги 5 и 6.

Чтобы остановить печать и вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку (ГОТОВ).

Я Извлеките USB-носитель.

Отмена задания печати

Для отмены задания печати с USB-носителя нажмите кнопку (ОТМЕНА) на панели оператора.



Для отмены печати выберите «Да», а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Для продолжения печати выберите «Нет», а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Если в течение трех минут не выполняется никаких действий, экран исчезнет и печать будет продолжена.

()

Страницы, готовые к печати на устройстве, будут напечатаны без изменений.

Печать конфиденциального документа

В данном разделе описан порядок конфиденциальной печати.

 Шифрование данных печати и установка пароля перед печатью (конфиденциальная печать)

Шифрование данных печати и установка пароля перед печатью (конфиденциальная печать)

- Шифрование и установка пароля на компьютере
- Печать зашифрованного/защищенного паролем документа с устройства

При использовании функции конфиденциальной печати можно зашифровать и установить пароль для конфиденциальных документов, а также сохранить данные параметры на устройстве, чтобы защитить документ от просмотра другими пользователями. Таким образом, перед печатью данных документов будет выполняться проверка подлинности на панели управления.

Если перед отправкой задания печати зашифрованы, это позволяет предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.

- Если невозможно сохранить данные буфера, так как во внутренней памяти устройства недостаточно свободного места, отобразится сообщение о том, что файловая система заполнена, а задание печати не выполнено.
- Данную функцию нельзя использовать с режимом печати постеров и буклетов с драйвером принтера PCL для Windows, если устройство используется совместно через сервер печати.
- При использовании этой функции снимите флажок [Job Spool (Печать из буфера)].

Сохранение на устройстве данных печати перед печатью

Шифрование и установка пароля на компьютере

- Для драйвера принтера Windows PCL
 - Откройте файл.
 - 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
 - 3 Нажмите [Настройки].
 - 🚹 Перейдите на вкладку [Параметры задания].
 - 5 В разделе [Job Type (Тип задания)] выберите [Private Print (Печать личных документов)].
 - 🔓 Введите пароль в поле [Password (Пароль)].
 - 7 Нажмите [OK].

- 8 При необходимости установите другие настройки, а затем щелкните [OK (OK)].
- Ча экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Зашифрованное и защищенное паролем задание печати будет отправлено на устройство, но не напечатано.

- Для драйвера принтера Windows PS
 - Откройте файл.
 - Э Выберите [Print (Печать)] в меню [File (Файл)].
 - Щелкните [Advanced (Расширенные)].
 - 📶 Перейдите на вкладку [Job Options (Параметры задания)].
 - 5 В разделе [Job Type (Тип задания)] выберите [Private Print (Конфиденциальная печать)].
 - 🔓 Введите пароль в поле [Password (Пароль)].
 - 7 Щелкните [OK (OK)].
 - 8 При необходимости установите другие настройки, а затем щелкните [OK (OK)].
 - 9 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

Зашифрованное и защищенное паролем задание печати будет отправлено на устройство, но не напечатано.

- Для Mac OS X
 - Откройте файл.
 - **)** В меню [File (Файл)] выберите [Print (Печать)].
 - 3 В меню панели выберите [Secure Print (Защищенная печать)].

- 4 В разделе [Job Type (Тип задания)] выберите [Private Print (Конфиденциальная печать)].
- 5 В поле [Job Password (Пароль задания)] введите пароль.
- При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [Print (Печать)].

Зашифрованное и защищенное паролем задание печати будет отправлено на устройство, но не напечатано.

h

- Задание печати, хранящееся в памяти, автоматически удаляется, если печать завершена или документ не напечатан в течение определенного периода времени. Задание печати автоматически удаляется, если происходит ошибка при отправке данных или задание было изменено после отправки.
- Если в диалоговом окне печати не отображаются настройки параметров, щелкните [Show Details (Показать подробности)] внизу диалогового окна.

Печать зашифрованного/защищенного паролем документа с устройства

При печати зашифрованного и защищенного паролем задания оно сохраняется во внутренней памяти устройства.

- Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Print (Печать)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 2 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Private Print (Конфиденциальная печать)], а затем нажмите кнопку 😔 (ВВОД).
- 3 При отображении списка пользователей выберите имя пользователя компьютера.
- Введите пароль, установленный на компьютере, а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 После отображения [Search all the Private Jobs? (Искать все конфиденциальные задания?)] нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора [Yes (Да)], а затем кнопку (ВВОД).
- 6 После отображения списка конфиденциальных заданий печати нажмите кнопку ▼ для выбора файла, который необходимо напечатать, затем

нажмите кнопку 🕘 (ВВОД). Для печати всех отображаемых заданий печати выберите [Print All (Напечатать все)], а затем нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Чтобы удалить указанное конфиденциальное задание, выберите [Delete (Удалить)] и нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).

Чтобы удалить все отображаемые конфиденциальные задания, выберите [Delete All (Удалить все)] и нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).

Техническое обслуживание

Замена запасных частей

Чистка каждой части устройства

Обновление установленных драйверов

Удаление установленного драйвера

Обновление микропрограммы

Инициализация памяти и параметров

В этом разделе описано, как производить замену и чистку расходных материалов для обеспечения увеличения срока эксплуатации устройства.

Замена запасных частей

В данном разделе описан порядок замены запасных частей.

- Замена блока ремня переноса
- Замена термофиксатора

Замена блока ремня переноса

Если на экране отображается сообщение «Истекает срок службы ремня переноса изображения», подготовьте блок ремня переноса для замены. До отображения следующего сообщения можно напечатать примерно 1000 страниц.

После отображения сообщения «Замените блок ремня переноса» необходимо заменить блок ремня переноса.

Расчетный срок службы блока ремня переноса составляет около 60000 страниц при односторонней печати на бумаге формата А4 (три страницы за одну операцию).

- Фактическое количество страниц, которое можно напечатать при использовании одного блока ремня передачи, зависит от режима печати.
- Открытие и закрытие выходного лотка может немного продлить срок службы блока ремня переноса, однако рекомендуется заменить его сразу после отображения сообщения «Замените блок ремня переноса», чтобы избежать возникновения неисправностей.
- Замену блока ремня переноса следует выполнять после окончания срока его службы. Если установить новый блок ремня переноса до окончания срока службы старого, оставшийся срок службы будет отображаться некорректно.
- При нажатии кнопки ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)]
 > [Manage Unit (Управление)] > [System Setup (Настройка системы)] и установки для параметра [Near Life LED (Заканч.ср.служ.LED)] значения [Disable (Выключить)] сообщение «Истекает срок службы ремня переноса изображения» не будет отображаться.
- Фотобарабан (зеленая трубка) является крайне чувствительным. Он требует бережного обращения.
- Не подвергайте фотобарабан прямому воздействию солнечных лучей и яркого света (прибл. более 1500 люкс). Даже в условиях обычного внутреннего освещения он не должен подвергаться воздействию света в течение более чем 5 минут.

Ŵ

Можно изменить параметры отображения сообщения «Истекает срок службы ремня переноса изображения». Для изменения параметра нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] > [Belt Near Life Timing (Срок службы ремня)] на панели оператора. Диапазон доступных значений — от 500 до 3000 (с шагом 500).

Подготовьте блок ремня переноса для замены.




ВНИМАНИЕ

Возможно получение ожогов.



Термоэлемент чрезвычайно горячий. Не дотрагивайтесь до него.



3 Извлеките все четыре фотобарабана из принтера и поместите их на ровную поверхность.



4 Накройте извлеченные фотобарабаны бумагой, чтобы не подвергать их воздействию света.



5 Переместите стопорные рычаги (b), расположенные по сторонам блока ремня переноса, вперед для разблокировки.



6 Извлеките блок ремня переноса, удерживая стопорный рычаг (b).



7 Удерживая стопорные рычаги (b) нового блока ремня переноса, установите его в устройство.





8 Переместите стопорные рычаги (b), расположенные по сторонам блока ремня переноса, назад.



9 Установите все четыре фотобарабана обратно в принтер.



10 Медленно закройте выходной лоток (а) и нажмите на центральную часть лотка для проверки закрытия.

()

Не дотрагивайтесь до светодиодной головки при закрытии выходного лотка.



11

Использованный блок ремня переноса необходимо утилизировать.

Ŵ

Поместите блок ремня переноса в пластиковый пакет или аналогичный контейнер и выполните утилизацию в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами и постановлениями.

Замена термофиксатора

Если на экране отображается сообщение «Истекает срок службы термоэлемента», подготовьте блок термоэлемента для замены. До отображения следующего сообщения можно напечатать примерно 1000 страниц.

После отображения сообщения «Замените блок термоэлемента» необходимо заменить блок термоэлемента.

Расчетный срок службы блока термоэлемента составляет около 60000 страниц при односторонней печати на бумаге формата А4.

- Фактическое количество страниц, которое можно напечатать при использовании одного термофиксатора, зависит от режима печати.
- Открытие и закрытие выходного лотка может немного продлить срок службы блока термоэлемента, однако рекомендуется заменить его сразу после отображения сообщения «Замените блок термоэлемента», чтобы избежать возникновения неисправностей.
- Замену блока термоэлемента следует выполнять после окончания срока его службы. Если установить новый блок термоэлемента до окончания срока службы старого, оставшийся срок службы будет отображаться некорректно.
- При нажатии кнопки ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)]
 > [Manage Unit (Управление)] > [System Setup (Настройка системы)] и установки для параметра [Near Life LED (Заканч.ср.служ.LED)] значения [Disable (Выключить)] сообщение «Истекает срок службы термоэлемента» не будет отображаться.
- Не подвергайте фотобарабан прямому воздействию солнечных лучей и яркого света (прибл. более 1500 люкс). Даже в условиях обычного внутреннего освещения он не должен подвергаться воздействию света в течение более чем 5 минут.

Ŵ

Можно изменить параметры отображения сообщения «Истекает срок службы термоэлемента». Для изменения параметра нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] > [Fuser Near Life Timing (Срок службы термоэлемента)] на панели оператора. Диапазон доступных значений — от 500 до 3000 (с шагом 500).

Подготовьте новый термофиксатор.



у Нажмите кнопку открытия (А) и откройте выходной лоток (а).

внимание

Возможно получение ожогов.



Блок термоэлемента нагревается до высокой температуры, поэтому операцию следует выполнять с осторожностью, и при извлечении его следует держать за ручку. Не прикасайтесь к термоблоку, пока он горячий. Выполняйте операцию после того, как он остынет.



3 Переместите стопорные рычаги блока термоэлемента (b) вперед для разблокировки.



4 Удерживая блок термоэлемента (с) за ручку, поднимите и извлеките его из устройства.



5 Сдвиньте синий рычаг на новом термоэлементе и извлеките оранжевый предохранительный ограничитель.



Удерживая новый блок термоэлемента за ручку, совместите выступы термоэлемента с канавками, которые расположены за тонеркартриджами, а затем установите термоэлемент в устройство.



7 Переместите стопорные рычаги блока термоэлемента (b) назад для блокировки.



8 Медленно закройте выходной лоток (а) и нажмите на центральную часть лотка для проверки закрытия.

0

Не дотрагивайтесь до светодиодной головки при закрытии выходного лотка.



9 Использованный термофиксатор необходимо утилизировать.

Ŵ

Поместите термофиксатор в пластиковый пакет или аналогичный контейнер и выполните утилизацию в соответствии с принятыми в вашем регионе правилами и постановлениями.

Чистка каждой части устройства

В этом разделе описан порядок очистки устройства и его деталей.

- Чистка поверхности устройства
- Очистка роликов подачи бумаги (лоток 1/лоток 2/лоток 3)
- Очистка роликов подачи бумаги (универсальный лоток)
- Чистка светодиодной головки (Наръчник на потребителя)

Чистка поверхности устройства

- Не используйте в качестве чистящего средства бензин, растворители или спирт. Они могут повредить пластиковые части устройства.
- Не смазывайте устройство маслом. Избегайте попадания масла.
 - Выключите устройство.

🔗 Выключение устройства (Наръчник на потребителя)

2 Протрите поверхность устройства слегка влажной мягкой тканью, пропитанной нейтральным чистящим средством или водой.

()

Не используйте ничего, кроме воды и нейтрального чистящего средства.



3 Высушите поверхность устройства сухой мягкой тканью.

Очистка роликов подачи бумаги (лоток 1/лоток 2/лоток 3)

Очистите разделительные ролики в кассете для бумаги и ролики подачи бумаги внутри устройства.

В качестве примера рассмотрим процедуру для лотка 1, так как она не отличается от данной процедуры для лотка 2/3.

Извлеките кассету для бумаги.



2 Протрите два ролика подачи бумаги в принтере влажной хорошо отжатой тканью.



3 Удалите бумагу, загруженную в кассету для бумаги.

4 Протрите разделительные ролики в кассете для бумаги влажной тканью, которая была хорошо отжата.



5 Загрузите бумагу в кассету для бумаги и вставьте кассету для бумаги в устройство.



Очистка роликов подачи бумаги (универсальный лоток)

Протрите ролики подачи бумаги универсального лотка.

Откройте универсальный лоток (а) вперед, поместив пальцы в выемки спереди.



2 Слегка приподняв универсальный лоток (а), вдавите правый рычаг (b) вовнутрь, затем освободите лапку (c).





- **3** Таким же образом, слегка приподняв универсальный лоток, вдавите левый рычаг вовнутрь и освободите лапку.
- 4 Открывайте крышку отсека для бумаги (d), пока она не соприкоснется с корпусом устройства.



5 Протрите два ролика подачи влажной тканью, которая была хорошо отжата.



6 Закройте крышку отсека для бумаги (d).



7 При нажатии на правый рычаг (b) универсального лотка (a) немного приподнимите универсальный лоток (a) и зафиксируйте лапку (c).



0

При закрытии универсального лотка, не фиксируя крепление, крышка отсека для бумаги может треснуть. Убедитесь, что крепление зафиксировано.

- 8 Таким же образом, нажимая на левый рычаг универсального лотка, слегка приподнимите универсальный лоток и закрепите лапку.
- 9 Закройте универсальный лоток (а).

Если универсальный лоток закрыть не удается, верните крышку отсека для бумаги в корректное положение, нажав на элемент загрузки бумаги в универсальном лотке.



Обновление установленных драйверов

В данном разделе описан порядок обновления установленного на компьютере драйвера. Для выполнения этой процедуры необходимо иметь права администратора.

- Обновление драйвера принтера (Windows)
- Обновление драйвера принтера (ОС Мас Х)

Обновление драйвера принтера (Windows)

Информацию о последних обновлениях драйвера см. на веб-сайте.

Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить вход в качестве администратора.

1 Дважды щелкните загруженный файл.

\mathcal{Q}

Если отображается диалоговое окно [Контроль учетной записи пользователя], щелкните [Да].

- Выберите язык и затем щелкните [OK].
- 3 Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Принимаю].
- 🚹 Установите драйвер, следуя указаниям.

Если установлена предыдущая версия драйвера, отобразится окно для выбора обновления. Следуйте инструкциям.

После обновления драйвера может потребоваться перезагрузка компьютера.

5 Если после установки появится диалоговое окно [Помощник по программным возможностям], щелкните [Эта программа установлена правильно].

Обновление драйвера принтера (ОС Мас X)

Информацию о последних обновлениях драйвера см. на веб-сайте.

0

Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить вход в качестве администратора.

Удалите драйвер.

Удаление драйвера принтера (ОС Мас Х)

2 Установите новый драйвер.

🔗 Установка драйвера и ПО на компьютер (Наръчник на потребителя)

Удаление установленного драйвера

В данном разделе описан порядок удаления установленного на компьютере драйвера. Для выполнения этой процедуры необходимо иметь права администратора.

- Удаление драйвера принтера (Windows)
- Удаление драйвера принтера (ОС Мас Х)

Удаление драйвера принтера (Windows)

- Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить вход в качестве администратора.
- Перед удалением драйвера выполните перезагрузку компьютера.
- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532] и выберите [Remove device (Удалить устройство)].

Если значки сгруппированы, выберите [Remove Print Queue (Удаление очереди печати)] > [OKI C532 *].

- * См. тип драйвера для удаления (например, PCL6/PS/XPS)
- При отображении сообщения о подтверждении нажмите [Да].

Если отобразится сообщение о том, что устройство используется, перезагрузите компьютер и повторите шаги 1 и 2.

- Выберите значок принтера на панели [Принтеры и факсы], а затем нажмите [Свойства сервера печати] на верхней панели.
- Б Перейдите на вкладку [Драйверы].
- Щелкните [Изменить настройку драйвера] при отображении.
- 7 Выберите компонент для удаления и затем щелкните [Удалить].
- 8 Когда отобразится сообщение с вопросом об удалении только драйвера или драйвера и пакета системы, выберите удаление драйвера и пакета системы и затем нажмите [OK].
- Опри отображении сообщения о подтверждении нажмите [Да].
- При отображении диалогового окна [Удаление пакета драйвера] щелкните [Удалить]> [ОК].

Если в удалении отказано, перезагрузите компьютер и повторите шаги 4-10.

В диалоговом окне [Свойства сервера печати] щелкните [Закрыть].

Перезагрузите компьютер.

Удаление драйвера принтера (ОС Мас Х)

- Для OS X версий 10.9–10.11
- Для OS X 10.8.5

\bigcirc

Для выполнения этой процедуры необходимо выполнить вход в качестве администратора.

Для OS X версий 10.9-10.11

- В меню Apple выберите [Системные настройки].
- Выберите [Принтеры и сканеры].
- 3 Выберите устройство для удаления и затем щелкните [-]. При отображении сообщения о подтверждении нажмите [Удалить принтер].
- 🔏 Закройте диалоговое окно [Принтеры и сканеры].
- 5 Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер.
- 🔓 Дважды щелкните [OKI] > [Драйверы] > [PS] > [Программа удаления].
- 7 Следуйте инструкциям на экране, введите пароль администратора и щелкните [ОК], чтобы завершить удаление.
- 8 Извлеките DVD-диск с программным обеспечением из компьютера.

Для OS X 10.8.5

- 1 В меню Apple выберите [Системные настройки].
- У Выберите [Принтеры и сканеры].
- 3 Выберите устройство для удаления и затем щелкните [-]. При отображении сообщения о подтверждении нажмите [Удалить принтер].
- 🚹 Закройте диалоговое окно [Принтеры и сканеры].

- **5** Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер.
- 6 Дважды щелкните [OKI] > [Драйверы] > [PS] > [Программа удаления].
- 7 Следуйте инструкциям на экране, введите пароль администратора и щелкните [OK], чтобы завершить удаление.
- **8** Извлеките DVD-диск с программным обеспечением из компьютера.

Обновление микропрограммы

Можно обновить микропрограмму устройства до последней версии через Интернет.

Для получения подробных сведений посетите веб-сайт.

Инициализация памяти и параметров

В данном разделе описана процедура инициализации настроек и памяти устройства.

- Инициализация флэш-памяти
- Инициализация настроек устройства

Инициализация флэш-памяти

При инициализации флэш-памяти будут удалены следующие данные.

- Данные заданий сохранены с помощью параметров [Shared Print (Общая печать)] или [Private Print (Конфиденциальная печать)].
- Данные форм
- Несколькр раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите 😔 (ВВОД).
- <u>3</u> Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

h

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Manage Unit (Управление)], а затем нажмите → (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Storage Maintenance Setup (Параметры управления памятью)], а затем нажмите → (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Initial Lock (Блок инициализации)], а затем нажмите 🥏 (ВВОД).
- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Disable (Выключить)], а затем нажмите 😔 (ВВОД).
- 8 Нажмите кнопку < (НАЗАД), чтобы перейти к экрану [Manage Unit (Управление)].
- 9 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Flash Memory Setup (Установка флэш-памяти)], а затем нажмите → (ВВОД).
- Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Initialize (Инициализация)], а затем нажмите → (ВВОД).



Ŵ

Выберите один из 2 способов инициализации памяти.

- [Инициализация]: инициализация диапазона открытой области флэш-памяти (отображается в списке файлов).
- [Format Partition (Форматирование раздела)]: Инициализация сведений о пользователе. Можно выполнить форматирование следующих разделов: PCL/Common/PS.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ на экране подтверждения для выбора [Yes (Да)], а затем кнопку → (ВВОД).
- 13 После повторного отображения экрана подтверждения нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора [Yes (Да)], а затем кнопку - (ВВОД).

Устройство будет перезагружено и отобразится экран режима ожидания.

Инициализация настроек устройства

Для настроек устройства можно вернуть значения по умолчанию. Для следующих настроек будут установлены значения по умолчанию.

- При инициализации настроек устройства удаляются следующие данные.
- Пароль администратора
- Параметры установки бумаги
- Параметры настройки печати
- Параметры управления
- Параметры установки пользователя
- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите 🕗 (ВВОД).
- 🔾 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

h

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать [Manage Unit (Управление)], а затем нажмите → (ВВОД).
- 🔓 Если отображается [Execute (Выполнить)], нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).
- 7 Нажмите кнопку ▲ или ▼ на экране подтверждения для выбора [Yes (Да)], а затем кнопку → (ВВОД).

Устройство будет перезагружено и отобразится экран режима ожидания.

Устранение неисправностей

- Индикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора
- Проблемы печати
- О проблемах с результатами печати
- Проблемы с программным обеспечением
- Проблемы с устройством или бумагой
- Проблемы с функцией AirPrint
- Проблемы с функцией Виртуальный принтер Google

Индикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора

При возникновении проблем в работе устройства индикатор О КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает. Проблема, которую необходимо устранить, отображается на дисплее.

Проблемы печати

В данном разделе описаны проблемы, связанные с печатью с компьютера.

Ŵ

- Если проблему не удалось решить приведенными способами, обратитесь к дилеру.
- В случае проблем, вызванных приложением, обратитесь к разработчику соответствующего приложения.
- Не удается напечатать документ (Наръчник на потребителя)
- Проблемы при подключении к сети
- Проблемы подключения к беспроводной ЛВС
- Проблемы с USB-подключением

Проблемы при подключении к сети

• Общие причины для Windows и Mac OS X

Причина	Решение	Справка
Использование переходного кабеля.	Используйте прямой кабель.	-
Устройство было включено до того, как был подключен кабель.	Перед включением устройства подключите кабели.	Подключение кабеля ЛВС (Наръчник на потребителя)
Проблема совместимости с концентратором.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Network Menu (Меню «Сеть»)] > [Network Setup (Парам.Сети)] > [Network Setting (Параметры сети)] > [HUB Link Setting (Параметр связи с концентратором)] и измените настройки.	-
Неверная настройка параметров подключения к сети.	Чтобы подключиться к проводной сети, установите для параметра [Wired (Проводное)] значение [Enable (Включить)].	 Подключение кабеля ЛВС (Наръчник на потребителя) Одновременное использование проводной и беспроводной ЛВС (только если установлен модуль беспроводной ЛВС)

• Для OC Windows

Причина	Решение	Справка
Неверный IP-адрес.	 Проверьте, чтобы тот же IP-адрес был установлен для устройства и для параметров порта устройства на компьютере. Убедитесь, что IP-адрес не дублируется на другом устройстве. Убедитесь, что указаны правильные IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза. При использовании утилиты OKI LPR проверьте параметры IP- адреса в данной утилите. 	 Настройка устройства (Наръчник на потребителя) Утилита OKI LPR
Не печатаются все страницы.	Если используется порт WSD, измените его на стандартный порт TCP/IP.	-

Проблемы подключения к беспроводной ЛВС

• Общие причины для Windows и Mac OS X

Причина	Решение	Справка
Неверная настройка параметров подключения к сети.	 Параметры [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] и [Wireless(АР Моde) (Беспроводная сеть (режим АР))] невозможно включить одновременно. Чтобы осуществить подключение, используя [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))], установите для параметра [Wireless(АР Моde) (Беспроводная сеть (режим АР))] значение [Disable (Выключить)], а затем для параметра [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] значение [Enable (Включить)]. Чтобы осуществить подключение, используя [Wireless(АР Моde) (Беспроводная сеть (режим АР))], установите для параметра [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] значение [Disable (Выключить)], а затем для параметра [Wireless(АР Моde) (Беспроводная сеть (режим АР))] значение [Enable (Включить)]. 	Подключение к беспроводной ЛВС (только в том случае, если установлен модуль беспроводной ЛВС) (Наръчник на потребителя)

Причина	Решение	Справка
[Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] Отсутствует подключение к беспроводной точке доступа. (Если установлен модуль беспроводной ЛВС)	 Убедитесь, что включено питание беспроводной точки доступа. Проверьте настройки беспроводной точки доступа и выполните настройку вручную или автоматически. Перезапустите функцию беспроводной ЛВС. На панели оператора нажмите кнопку ¥ для выбора [Setting (Hacтройка)] > [Admin Setup (Aдмин.настр.)] > [Network Menu (Mеню «Сеть»)] > [Network Setup (Парам.Сети)] > [Network Setup (Парам.Сети)] > [Network Setup (Парам.Сети)] > [Wireless (Infrastructure) Setting (Парам.беспр.сети(реж.инфрастр .))], затем выберите [Wireless reconnection (Переподключение к беспроводной сети)]. Установите данное устройство в хорошо видное место рядом с беспроводной точкой доступа. (Предполагается, что расстояние между устройством и точкой доступа будет не более 30 м.) При наличии металлической/ алюминиевой оконной рамы или железобетонной стены между устройством и точками доступа беспроводной ЛВС установить подключение будет сложнее. Не ставьте рядом с устройством электрические приборы, которые излучают слабые радиоволны (например, микроволновая печь или цифровой беспроводной телефон). 	Подключение к беспроводной ЛВС (только в том случае, если установлен модуль беспроводной ЛВС) (Наръчник на потребителя)
[Wireless(АР Моde) (Беспроводная сеть (режим АР))] Беспроводные устройства (компьютеры, планшеты, смартфоны) не подключены.	 Убедитесь, что на устройстве для параметра [Wireless(AP Mode) (Беспроводная сеть (режим AP))] установлено значение [Enable (Включить)]. Подтвердите SSID/пароль для устройства и выполните настройку вручную. Выполните настройку непосредственно на устройстве, освободив пространство вокруг устройства для удобства работы. К принтеру можно подключить до четырех устройств через беспроводную ЛВС (режим AP). Пятое устройство не будет подключено. Отсоедините хотя бы одно устройство и повторите попытку. 	Подключение к беспроводной ЛВС (только в том случае, если установлен модуль беспроводной ЛВС) (Наръчник на потребителя)

• Для OC Windows

Причина	Решение	Справка
Неверный IP-адрес.	 Проверьте, чтобы тот же IP-адрес был установлен для устройства и для параметров порта устройства на компьютере. Убедитесь, что IP-адрес не дублируется на другом устройстве. Убедитесь, что указаны правильные IP-адрес, маска подсети и адрес шлюза. При использовании утилиты OKI LPR проверьте параметры IP- адреса в данной утилите. 	Утилита OKI LPR
Не печатаются все страницы.	Если используется порт WSD, измените его на стандартный порт TCP/IP.	-

Проблемы с USB-подключением

• Общие причины для Windows и Mac OS X

Причина	Решение	Справка
Используемый USB-кабель не поддерживается.	Используйте кабель USB 2.0.	-
Используется USB-концентратор.	Подключите устройство к компьютеру напрямую.	Подключение USB-кабеля (Наръчник на потребителя)
Драйвер принтера установлен некорректно.	Переустановите драйвер принтера.	Установка драйвера и ПО на компьютер (Наръчник на потребителя)

• Для OC Windows

Причина	Решение	Справка
Устройство находится в автономном режиме.	Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532 *] в папке [Devices and Printers (Устройства и принтеры)] и выберите [See print jobs (Просмотр заданий печати)] (если значки сгруппированы, выберите [See print jobs (Просмотр заданий печати)] > [OKI C532 *]). * Указывает тип драйвера. (Например, PCL6/PS/XPS) В диалоговом окне выберите меню [Printer (Принтер)] и снимите флажок [Use Printer Offline (Использовать принтер в автономном режиме)]	-
Используется коммутатор, буфер, удлинительный кабель или USB- концентратор.	Подключите устройство к компьютеру напрямую.	Подключение USB-кабеля (Наръчник на потребителя)
Установлен другой драйвер принтера, работающий при подключении через USB- интерфейс.	Удалите из компьютера другой драйвер принтера.	-

О проблемах с результатами печати

В данном разделе описаны проблемы, связанные с результатами печати.

Выберите соответствующий признак проблемы и просмотрите меры по ее устранению.

Ŵ

Если проблему не удалось решить приведенными способами, обратитесь к дилеру.

- Таблица проблем с результатами печати
- Появляются вертикальные белые линии
- Напечатанные изображения становятся бледнее по вертикали
- Напечатанные изображения слишком светлые
- Появляются белые пятна и полосы
- Если на отпечатанной бумаге появляется конденсация росы
- Появляются вертикальные линии
- Периодически на печати появляются горизонтальные линии и пятна
- Белые области на бумаге содержат неяркие пятна
- Края букв смазаны
- При печати на конвертах и мелованной бумаге на всей области печати имеются неяркие пятна
- Тонер сходит с бумаги, если ее потереть
- Неровное покрытие
- Появляются черные или белые точки
- Распечатывается грязный лист
- Вся страница печатается черной
- Печать не выполняется
- Белые участки
- Края бумаги загрязнены
- Неточное соответствие цвета напечатанного изображения.
- При сплошной печати 100% СМУ получается слишком светлое изображение.

Таблица проблем с результатами <u>печати</u>



Края букв смазаны	При печати на конвертах и мелованной бумаге на всей области печати имеются неяркие пятна
Α	
Тонер сходит с бумаги, если ее потереть	Неровное покрытие
A	A
Появляются черные или белые точки	Распечатывается грязный лист
A	A
Вся страница печатается черной	Печать не выполняется
A	
Белые участки	Края бумаги загрязнены
,	Α

Неточное соответствие цвета напечатанного изображения.	При сплошной печати 100% СМУ получается слишком светлое изображение.
	(CMY 100%)

Появляются вертикальные белые линии



Причина	Решение	Справка
Светодиодная головка загрязнена.	Протрите светодиодную головку мягкой салфеткой.	Чистка светодиодной головки (Наръчник на потребителя)
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)
Загрязнена пленка фотобарабана, экранирующая от света.	Протрите пленку мягкой салфеткой.	-
Фотобарабан установлен неправильно.	Установите фотобарабан корректно.	🔗 Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)
В фотобарабане могут присутствовать посторонние вещества.	Замените фотобарабан.	Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)

Напечатанные изображения становятся бледнее по вертикали



Причина	Решение	Справка
Светодиодная головка загрязнена.	Протрите светодиодную головку мягкой салфеткой.	Чистка светодиодной головки (Наръчник на потребителя)
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Напечатанные изображения слишком светлые



Причина	Решение	Справка
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)
Влажная бумага.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Неверные настройки веса носителя.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > используемый лоток для бумаги, а затем выберите подходящие значения для [Media Туре (Тип носителя)] и [Media Weight (Вес носителя)]. Либо выберите более высокое значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)].	
Используется переработанная бумага.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > используемый лоток для бумаги, а затем более высокое значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)].	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Появляются белые пятна и полосы



Причина	Решение	Справка
Слишком влажная или сухая бумага.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Если на отпечатанной бумаге появляется конденсация росы

Причина	Решение	Справка
Влажная бумага.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Устройство выполняет печать при высокой температуре и влажности.	Используйте устройство при надлежащей температуре и влажности.	Требования к установке (Наръчник на потребителя)

Появляются вертикальные линии



Причина	Решение	Справка
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)
Фотобарабан поврежден.	Замените фотобарабан.	Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)

Периодически на печати появляются горизонтальные линии и пятна



Причина	Решение	Справка
Если интервал линий и пятен около 94 мм (3,7 дюйма), то фотобарабан (зеленая трубка) поврежден или загрязнен.	Осторожно протрите фотобарабан мягкой салфеткой. Замените фотобарабан, если он поврежден.	🔗 Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)
Если интервал линий и пятен около 30 мм (1,2 дюйма), возможно, на фотобарабане присутствуют инородные вещества.	Откройте и закройте выходной лоток и повторите печать.	-
Фотобарабан подвергался воздействию света.	Установите фотобарабан в принтер и оставьте его на несколько часов. Если проблема не устранена, замените фотобарабан.	Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)

Белые области на бумаге содержат неяркие пятна



Причина	Решение	Справка
Бумага заряжена статическим электричеством.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Слишком толстая бумага.	Используйте более тонкую бумагу.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)

Края букв смазаны



Причина	Решение	Справка
Светодиодная головка загрязнена.	Протрите светодиодную головку мягкой салфеткой.	Чистка светодиодной головки (Наръчник на потребителя)
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Влажная бумага.	Замените влажную бумагу новой.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

При печати на конвертах и мелованной бумаге на всей области печати имеются неяркие пятна



Причина	Решение	Справка
Тонер может прилипать по всей	Это не является ошибкой.	-
области конверта или мелованной	Использовать мелованную бумагу	
бумаги.	не рекомендуется.	

Тонер сходит с бумаги, если ее потереть



Причина	Решение	Справка
Неверные настройки типа и плотности бумаги.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > используемый лоток для бумаги, а затем выберите подходящие значения для параметра [Media Weight (Вес носителя)]. Либо выберите более высокое значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)].	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Используется переработанная бумага.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > используемый лоток для бумаги, а затем выберите более высокое значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)].	
Фиксатор конверта все еще присоединен.	Извлеките фиксатор конверта.	🔗 Печать на конвертах
Предохранительный ограничитель все еще прикреплен к термоэлементу.	Извлеките оранжевый предохранительный ограничитель, прикрепленный к новому термоэлементу.	🔗 Замена термофиксатора

Неровное покрытие



Причина	Решение	Справка
Неверные настройки типа и плотности бумаги.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > используемый лоток для бумаги, а затем выберите подходящее значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)]. Либо выберите более высокое значение для параметра [Media Weight (Вес носителя)].	

Появляются черные или белые точки



Причина	Решение	Справка
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Если интервал линий и пятен около 94 мм (3,7 дюйма), то фотобарабан (зеленая трубка) поврежден или загрязнен.	Осторожно протрите фотобарабан мягкой салфеткой. Замените фотобарабан, если он поврежден.	🔗 Замена фотобарабана (Наръчник на потребителя)

Распечатывается грязный лист



Причина	Решение	Справка
Влажная бумага.	Замените влажную бумагу новой.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Вся страница печатается черной



Причина	Решение	Справка
На устройстве могла возникнуть неполадка.	Обратитесь к дилеру.	-

Печать не выполняется



Причина	Решение	Справка
Подается два или более листа бумаги одновременно.	Расправьте пачку бумаги веером и вновь загрузите ее.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
На устройстве могла возникнуть неполадка.	Обратитесь к дилеру.	-

Белые участки



Причина	Решение	Справка
Влажная бумага.	Замените влажную бумагу новой.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Неподходящая бумага.	Используйте бумагу рекомендуемого типа.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Края бумаги загрязнены



Причина	Решение	Справка
Документ не уменьшен в соответствии с форматом бумаги.	Уменьшите документ до размера, соответствующего формату бумаги.	Увеличение или уменьшение масштаба документа в соответствии с указанным размером бумаги

Неточное соответствие цвета напечатанного изображения.

Причина	Решение	Справка
Заканчивается тонер.	Если отображаются сообщения "В тонере мало чернил" или "Тонер пуст. Установите новый тонер- картридж.", замените тонер- картридж.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)
Неподходящая настройка параметра [Печать черного] для приложения.	В окне драйвера принтера выберите значение [Составной черный (СМҮК)] в [Истинный черный (К)] для параметра [Печать черного].	Изменение отделки черным
Изменены настройки цвета.	Выполните сопоставление цвета из окна драйвера принтера.	Использование согласования цвета в драйвере принтера
Цветовой баланс требует корректировки.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Color Setup (Настройка цвета)], а затем отрегулируйте плотность или цветовой баланс.	 Коррекция плотности вручную Регулировка цветового баланса (Плотность)
Требуется настройка совмещения цветов.	Откройте и закройте выходной лоток. Или нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Color Setup (Настройка цвета)], а затем [Adjust Registration (Настр.совмещения)].	Настройка печати

При сплошной печати 100% СМУ получается слишком светлое изображение.



Причина	Решение	Справка
Для параметра [100% плотн. CMY]	На панели оператора нажмите	-
установлено значение [Выключить].	кнопку 🔻 для выбора [Setting	
	(Настройка)] > [Admin Setup	
	(Админ.настр.)] > [Color Setup	
	(Настройка цвета)] > [СМҮ100%	
	Density (100% плотность СМҮК)], а	
	затем выберите [Enable	
	(Включить)].	

Проблемы с программным обеспечением

В данном разделе описаны проблемы, связанные с программным обеспечением.

- Проблемы с инструментом конфигурации
- Проблемы с веб-браузером
- Проблемы в работе принтера при использовании ПК на базе Windows

Проблемы с инструментом конфигурации

• Вкладка [User Setting (Настройки пользователя)]

• Клонирование

Симптом	Причина/решение	Справка
Устройство-получатель копии не отображается на экране.	Название модели устройства-получателя копии отличается от указанного. Функция клонирования работает только для устройств с одинаковым названием модели. Проверьте название модели устройства-получателя копии.	Параметры клонирования
Если в качестве получателей копий указано несколько устройств, на некоторые из них копирование выполнено не будет.	Введенный пароль администратора отличен от пароля администратора устройства, на которое не выполняется копирование. Проверьте пароль администратора устройства, на которое не выполняется копирование.	Параметры клонирования
Проблемы с веб-браузером

Симптом	Причина/решение	Справка
Не удается подключиться к устройству	Кабель ЛВС отключен. Убедитесь, что кабель должным образом подключен к устройству и компьютеру.	Подключение кабеля ЛВС (Наръчник на потребителя)
	Неверный IP-адрес. Проверьте IP-адрес устройства и введите его правильно.	Открытие веб- страницы устройства

Проблемы в работе принтера при использовании ПК на базе Windows

W

- Если проблему не удалось решить приведенными способами, обратитесь к дилеру.
- В случае проблем, вызванных приложением, обратитесь к разработчику соответствующего приложения.

• Проблемы с USB-подключением

Симптом	Причина/решение	Справка
Значок устройства не создан в папке [Устройства и принтеры].	Драйвер принтера установлен некорректно. Переустановите драйвер принтера.	Установка драйвера и ПО на компьютер (Наръчник на потребителя)
Если драйвер принтера уже установлен, установка другого драйвера принтера не допускается.	Выполните процедуру [Выборочная установка], следуя справочным указаниям.	Установка программного обеспечения
Отображается сообщение об ошибке «Не удается установить драйвер принтера».	Используйте функцию Plug-and- Play. Выполните следующие действия: 1. Убедитесь, что устройство и компьютер выключены. 2. Подключите USB-кабель. 3. Включите устройство. 4. Включите устройство. 5. После появления окна [Мастера обнаружения нового оборудования] следуйте указаниям на экране, чтобы завершить установку.	-

• Проблемы драйвера принтера/утилиты

Симптом	Причина/решение
[Справка] не отображается.	Функция справки не поддерживается.
Отображается диалоговое окно [Управление учетной записью пользователя].	При запуске программы установки или утилиты может отобразиться диалоговое окно [Управление учетной записью пользователя]. Нажмите [Да] или [Продолжить], чтобы запустить программу установки или утилиту от имени администратора. Если нажать [Нет], программа установки или утилита не будут запущены.

Симптом	Причина/решение
Отображается диалоговое окно [Помощник по	Если диалоговое окно [Помощник по программным
программным возможностям].	возможностям] отображается после установки (в том
	числе если установка была прервана перед
	завершением), щелкните [Данная программа
	установлена].

Проблемы с устройством или бумагой

В данном разделе описаны проблемы, связанные с устройством и бумагой.

- Проблемы с устройством
- Проблемы, связанные с бумагой
- Произошел сбой питания
- Перед утилизацией устройства

Проблемы с устройством

In

Если проблему не удалось решить приведенными способами, обратитесь к дилеру.

• После включения устройства на дисплее ничего не отображается.

Причина	Решение	Справка
Кабель питания не подключен.	Выключите принтер и плотно подсоедините кабель питания.	Подключение кабеля питания (Наръчник на потребителя)
Нет питания.	Убедитесь, что к розетке подведено питание.	-

• Устройство не работает.

Причина	Решение	Справка
Кабель питания подсоединен неплотно.	Плотно подсоедините кабель питания.	Подключение кабеля питания (Наръчник на потребителя)
Устройство выключено.	Включите устройство.	Включение устройства (Наръчник на потребителя)

• Индикатор выключателя питания часто мигает с периодичностью примерно в 0,3 секунды.



Причина	Решение	Справка
На устройстве могла возникнуть неполадка.	Немедленно отключите шнур питания и свяжитесь с дилером.	-

• Включается светодиодный индикатор переключателя питания и кнопка (РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ), а на дисплее ничего не

отображается.

Причина	Решение	Справка
На дисплее отображается экран заставки.	Нажмите кнопку 💽 (РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ).	Экономия потребления энергии благодаря функции энергосбережения (Наръчник на потребителя)

• Не удается закрыть выходной лоток.

Причина	Решение	Справка
Блок ремня переноса и фотобарабаны установлены ненадлежащим образом.	Извлеките четыре фотобарабана, а затем извлеките и правильно установите блок ремня переноса изображения.	Замена блока ремня переноса
Синий рычаг тонер-картриджа находится в неправильном положении.	Поворачивайте синие рычаги, пока их верхние края не совпадут с выступами на задних панелях тонер-картриджей.	Замена тонер-картриджей (Наръчник на потребителя)

• Устройство не начинает печать.

Причина	Решение	Справка
Отображается ошибка.	Посмотрите код ошибки и следуйте указаниям на экране.	Список сообщений об ошибках (Наръчник на потребителя)
Кабели ЛВС или USB отключены.	Плотно подсоедините кабель ЛВС или USB.	Подключение кабеля ЛВС/ USB-кабеля (Наръчник на потребителя)
Проблема с кабелем ЛВС или USB.	Используйте другой кабель ЛВС или USB.	-
Кабель ЛВС или USB не соответствует требованиям.	 Используйте кабель USB 2.0. Используйте кабель Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX. 	-
Возникла проблема с функцией печати.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Reports (Отчеты)] > [Configuration (Конфигурация)] и напечатайте список настроек, чтобы проверить выполнение печати.	Проверка информации устройства

Причина	Решение	Справка
Протокол связи отключен.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Network Menu (Меню «Сеть»)] > [Network Setup (Парам.Сети)] > [Network Setting (Параметры сети)], затем включите используемый протокол связи.	-
Драйвер принтера не выбран.	Щелкните правой кнопкой мыши значок [OKI C532] в папке [Devices and Printers (Устройства и принтеры)], а затем выберите [Set as Default Printer (Установить в качестве принтера по умолчанию)].	-
Для драйвера принтера указан неверный порт вывода принтера.	Выберите порт вывода для подключения кабеля ЛВС или USB.	-

• На дисплее ничего не отображается.

Причина	Решение	Справка
Устройство находится в спящем режиме или режиме глубокого сна.	Проверьте, мигает ли кнопка ((РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ), и запустите устройство, нажав кнопку ((РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ).	Экономия потребления энергии благодаря функции энергосбережения (Наръчник на потребителя)

• Данные печати не отправлены.

Причина	Решение	Справка
Кабель ЛВС или USB поврежден.	Подсоедините новый кабель.	-
Истек период ожидания, установленный на компьютере.	Установите больший период ожидания.	-

• Присутствует необычный звук.

Причина	Решение	Справка
Устройство наклонено.	Установите устройство на ровной поверхности.	-
Внутри устройства находятся остатки бумаги или посторонние объекты.	Проверьте внутреннюю часть устройства и извлеките посторонние объекты.	-
Открыт выходной лоток.	Закройте выходной лоток.	Наименования компонентов (Наръчник на потребителя)

• Присутствует гудение.

Причина	Решение	Справка
Устройство выполняет печать на	Это не является ошибкой. Работу	-
тяжелой или тонкой бумаге при	можно продолжить.	
высокой внутренней температуре.		

• Устройство не начинает печать.

Причина	Решение	Справка
Устройство разогревается перед выходом из режима энергосбережения, спящего режима или режима глубокого сна.	Можно увеличить период времени, предшествующий переходу в режим энергосбережения, спящий режим или режим глубокого сна, выполнив приведенную ниже процедуру. На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [Manage Unit (Управление)] > [Power Save (Режим энергосбережения)] > [Power Save Time (Время экономии питания)] или [Sleep Time (Таймер сна)].	Экономия потребления энергии благодаря функции энергосбережения (Наръчник на потребителя)
Возможно, устройство очищает фотобарабан.	Подождите некоторое время.	-
Устройство регулирует температуру термоэлемента.	Подождите некоторое время.	-
Принтер обрабатывает данные из другого интерфейса.	Дождитесь завершения печати.	-

• Печать прерывается.

Причина	Решение	Справка
Температура внутри устройства	Подождите некоторое время.	-
возросла из-за выполнения	После достижения устройством	
непрерывной печати в течение	приемлемой температуры печать	
долгого времени; выполняется	автоматически продолжится.	
регулировка температуры.		

• Были стерты указанные параметры, например, параметры времени.

Причина	Решение	Справка
Устройство было долгое время	Истек срок службы батареи.	-
отключено или выключалось после	Обратитесь к дилеру.	
каждого сеанса работы и		
впоследствии включалось.		

• Недостаточно свободного места в памяти.

Причина	Решение	Справка
Усложненные данные печати.	Упростите данные печати.	-

• Не печатаются все страницы.

Причина	Решение	Справка
Используется порт WSD.	Измените порт печати на стандартный порт TCP/IP	-

• Печать выполняется медленно.

Причина	Решение	Справка
В ходе печати также происходит обработка данных на компьютере.	Используйте более мощный компьютер.	-
Выбран параметр [Fine/Detail (1200x1200) (Точная / детальная (1200x1200))] на вкладке драйвера принтера [Job Options (Параметры задания)].	На вкладке драйвера принтера [Job Options (Параметры задания)] выберите [Normal (600х600) (Обычная (600х600))] или [Draft (600х600) (Черновое (600х600))].	-
Усложненные данные печати.	Упростите данные печати.	-

• Драйвер принтера отображается некорректно.

Причина	Решение	Справка
Драйвер принтера может работать некорректно.	Удалите драйвер принтера и установите его повторно.	Удаление драйвера принтера (Windows)
		Удаление драйвера принтера (ОС Мас X)
		Установка программного обеспечения

• Устройство выключится автоматически.

Причина	Решение	Справка
Если устройство не используется в течение определенного периода времени (по умолчанию 4 часа), оно автоматически выключается. Эта функция называется "Автоматическое выключение питания".	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] > [Power Setup (Настройка мощности)] > [Auto Power Off (Автоматическое выключение питания)] и отключите функцию.	Экономия потребления энергии благодаря функции энергосбережения (Наръчник на потребителя)

• Веб-страница не открывается.

Причина	Решение	Справка
Неверный IP-адрес.	Проверьте IP-адрес устройства и введите верное значение.	Открытие веб-страницы устройства
Кабель ЛВС отсоединен.	Убедитесь, что кабель ЛВС подключен надежно.	Подключение кабеля ЛВС/ USB-кабеля (Наръчник на потребителя)

Проблемы, связанные с бумагой

In

Если проблему не удалось решить приведенными способами, обратитесь к дилеру.

• Происходит частое замятие бумаги. В принтер одновременно подается несколько листов бумаги. Бумага подается под углом.

Причина	Решение	Справка
Устройство наклонено.	Установите устройство на ровной поверхности.	-
Слишком тонкая или плотная бумага.	Слишком тонкая или плотная бумага. Используйте подходящую для устройства бумагу.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Бумага влажная или заряжена статическим электричеством.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Бумага скручена, помята или сложена.	Используйте подходящую для устройства бумагу. Расправьте скручивающуюся бумагу.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
На оборотной стороне бумаги уже что-то напечатано.	Использование бумаги, на которой уже выполнялась печать, для загрузки лотка 1 и лотка 2/3 недопустимо. Загрузите бумагу в универсальный лоток.	-
Пачка бумаги не выровнена по краям.	Тщательно пролистните стопку бумаги, а затем выровняйте ее по краям.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
В лотке имеется всего один лист бумаги.	Загрузите несколько листов бумаги.	-
В лоток с бумагой была добавлена новая бумага.	Извлеките ранее загруженную бумагу, положите ее поверх новой бумаги и выровняйте края пачки.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Бумага загружена под углом.	Для лотка 1 и лотка 2/3 отрегулируйте ширину направляющих и ограничителя согласно бумаге. В универсальном лотке отрегулируйте направляющие ручной подачи бумаги.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Конверты загружены в неправильном направлении.	Надлежащим образом загрузите конверты.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Причина	Решение	Справка
В лоток 1 и лоток 2/3 загружены бумага, конверты или этикетки весом от 221 до 256 г/м ² (от 56 до 95 фунтов).	Загрузите бумагу, конверты или этикетки весом от 221 до 256 г/ м ² (от 56 до 95 фунтов) в универсальный лоток.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Задний выходной лоток не закрыт.	Надежно закройте задний выходной лоток.	🔗 Настройка назначения вывода

• Бумага не подается.

Причина	Решение	Справка
Параметр драйвера принтера [Источник подачи бумаги] неправильно настроен.	Проверьте лоток для бумаги и выберите правильный лоток в параметре драйвера принтера [Источник подачи бумаги].	-
В драйвере принтера выбран режим ручной подачи.	Загрузите бумагу в универсальный лоток и нажмите кнопку (ГОТОВ) на панели оператора. Также вы можете отключить настройку [Использовать универсальный лоток для подачи вручную] на драйвере принтера.	Последовательная печать вручную

• Бумага не подается из лотка 2/3 (дополнительно).

Причина	Решение	Справка
Для лотка 2/3 не выполнена настройка на драйвере принтера.	Настройте параметры лотка 2/3 на драйвере принтера.	Установка дополнительного лотка (Наръчник на потребителя)
		🔗 Настройка драйвера принтера (Наръчник на потребителя)

• Устройство не работает даже после удаления замятой бумаги.

Причина	Решение	Справка
Печать не начнется, пока выходной лоток не будет открыт, а затем закрыт.	Откройте и закройте выходной лоток.	Наименования компонентов (Наръчник на потребителя)

• Бумага скручена. Бумага помята.

Причина	Решение	Справка
Бумага влажная или заряжена статическим электричеством.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

Причина	Решение	Справка
Используется тонкая бумага.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > [(tray name) (имя лотка)] > [Media Weight (Вес носителя)], затем выберите меньший вес.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

• На ролики блока термоэлемента намоталась бумага.

Причина	Решение	Справка
Неверные настройки типа и веса бумаги.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Paper Setup (Установка бумаги)] > [(tray name) (имя лотка)] > [Media Type (Тип носителя)]/[Media Weight (Bec носителя)], затем задайте необходимые значения. Также вы можете выбрать большее значение веса для параметра [Bec носителя].	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Используется тонкая бумага.	Используйте более плотную бумагу.	Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
На передней кромке листа при печати наблюдается сплошная заливка.	Установите поле передней кромки бумаги. При двусторонней печати установите поле и для задней кромки бумаги.	-

• На ролики блока ремня переноса намоталась бумага.

Причина	Решение	Справка
Бумага слишком легкая или	Используйте более плотную	-
тонкая.	бумагу.	

• Угол бумаги согнут (согнутый край).

Причина	Решение	Справка
Бумага скручивается.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)

• При печати на конвертах бумага блестит.

Причина	Решение	Справка
Фиксатор конверта не присоединен.	Присоедините фиксатор конверта.	🔗 Печать на конвертах
Влажная бумага.	Храните бумагу при надлежащей температуре и влажности.	🔗 Загрузка бумаги (Наръчник на потребителя)
Устройство выполняет печать при высокой температуре и влажности.	На панели оператора нажмите кнопку ▼ для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] и установите для параметра [High Humid Mode (Режим работы при высокой влажности)] значение [ОN (ВКЛ)].	Пользовательская установка
Если проблему не удалось решить приведенными способами	При загрузке конверта уложите его клапаном (для склейки) в сторону принтера и задайте обратную ориентацию страницы (180°) в настройках печати.	Сведения об экранах и функциях каждого драйвера принтера (Наръчник на потребителя)

Произошел сбой питания

• Работа устройства

При сбое питания на устройстве выполняются следующие действия.

• При сбое питания, если устройство включено, после восстановления подачи питания оно будет включено автоматически без нажатия на переключатель питания.

Чтобы отключить функцию автоматического включения устройства после восстановления подачи питания, нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] > [Power Setup (Настройка мощности)] > установите для параметра [Power Supply Return (Способ включения)] значение [Manual (Вручную)].

 Работа при использовании источника бесперебойного питания (ИБП) или инвертера не гарантируется. Не используйте источник бесперебойного питания (ИБП) или инвертер.

Состояние устройства	Работа
Во время приема	Прием прерывается.
Печать списка	Печать прерывается. После восстановления подачи питания повторно запустите задание печати.
Режим ожидания	Невозможно начать печать.

Перед утилизацией устройства

Перед утилизацией устройства рекомендуется удалить сохраненные персональные сведения и данные на устройстве.

Чтобы стереть сведения, нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] > [Admin Setup (Админ.настр.)] > [User Install (Установки пользов.)] > выполните [Erase Privacy Data (Удаление персональных данных)].

На устройстве сохранена следующая информация.

Пароль администратора

Значения, установленные для элементов меню

Данные конфиденциальной печати

Различные истории

Информация для контроля доступа, управления пользователями (локальные пользователи, кэш внешнего пользователя [LDAP, Kerberos (LDAP, Kerberos)])

Проблемы с функцией AirPrint

- После включения устройства подключение к сети может занять несколько минут. Перед печатью убедитесь, что устройство подключено к сети.
- При работе с ОС Мас X или iOS обновите систему до последней версии перед использованием.
- На устройстве с ОС iOS отображается сообщение «Принтеры с поддержкой AirPrint не найдены».

Требуемая проверка	Решение	Справка	
Устройство включено?	Включите устройство. Если устройство включено, выключите его и снова включите, затем проверьте, устранена ли проблема.	Включение или выключение устройства (Наръчник на потребителя)	
Подключено ли устройство к той же сети, что и устройство с ОС iOS?	Убедитесь, что сведения об устройстве отображаются на экране печати устройства с ОС iOS. Если сведения об устройстве не отображаются, проверьте IP-адрес.	-	

• Не удается выполнить печать.

Требуемая проверка	Решение	Справка
Устройство включено?	Включите устройство. Если устройство включено, выключите его и снова включите, затем проверьте, устранена ли проблема.	Включение или выключение устройства (Наръчник на потребителя)
Подключено ли устройство к той же сети, что и устройство с ОС iOS?	Убедитесь, что сведения об устройстве отображаются на экране печати устройства с ОС iOS. Если сведения об устройстве не отображаются, проверьте IP-адрес.	-
Установлена ли последняя версия микропрограммного обеспечения?	Проверьте версию микропрограммного обеспечения данного устройства, а также версию Mac OS и iOS. Если установленная версия микропрограммного обеспечения не является последней, обновите устройства при помощи нашего веб-сайта или веб-сайта Apple.	-

Требуемая проверка	Решение	Справка
В лотке есть бумага?	Проверьте наличие оповещения о том, что бумага заканчивается.	Список сообщений об ошибках (Наръчник на потребителя)
		Индикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора
В тонер-картридже имеется тонер?	Проверьте наличие оповещения о том, что тонер заканчивается.	Список сообщений об ошибках (Наръчник на потребителя)
		Индикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора
Для AirPrint установлен параметр [Включить]?	Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)] и проверьте состояние [AirPrint (AirPrint)]. Если отображается параметр [Disable (Выключить)], технология AirPrint недоступна.	-
Появляется ошибка?	Проверьте сообщение об ошибке.	Список сообщений об ошибках (Наръчник на потребителя)
		Индикатор КОНТРОЛЬНЫЙ светится или мигает на панели оператора

Проблемы с функцией Виртуальный принтер Google

• Не удалось зарегистрировать устройство в службе «Виртуальный принтер Google».

Требуемая проверка	Решение	Справка
Принтер подключен к сети?	Повторите процесс регистрации с начала.	🔗 Настройка службы Виртуальный принтер Google

• Не удается выполнить печать.

Требуемая проверка	Решение	Справка
Устройство правильно зарегистрировано в службе Виртуальный принтер Google?	Надлежащим образом зарегистрируйте устройство в службе Виртуальный принтер Google.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google
		 Настройка службы Виртуальный принтер Google
Устройство подключено с ошибками?	Откройте веб-страницу устройства и проверьте соединение, выполнив описанную ниже процедуру. Выполните вход в качестве администратора, выберите [View Info (Просмотр информации)] > [Network (Сеть)] > [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)] и установите флажки [XMPP Status (Состояние XMPP)] и [HTTP Status (Состояние HTTP)]. Если отображается [Error(error code) (Ошибка(код ошибки))], см. пункт «Отображается код ошибки».	Веб-страница устройства
Используется корпоративная внутренняя сеть?	Убедитесь, что порт ХМРР(5222) открыт. Для получения дополнительных сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.	-

 Даже при удалении устройства из службы «Виртуальный принтер Google» сведения, указанные при регистрации, сохраняются на экране управления.

Требуемая проверка	Решение	Справка	
Вы подключили устройство к сети и удалили сведения, указанные при регистрации?	Удалите сведения об устройстве на экране управления службой Виртуальный принтер Google.	Проверка завершения удаления	

• Даже при удалении устройства из службы «Виртуальный принтер Google» сведения, указанные при регистрации, сохраняются на устройстве.

Требуемая проверка	Решение	Справка
Вы удалили сведения об устройстве на экране управления службой Виртуальный принтер Google?	Удалите сведения, указанные при регистрации, с панели оператора устройства.	Проверка завершения удаления

• На панели отображается код ошибки

При появлении ошибки на дисплее устройства отображается код ошибки (8значное буквенно-цифровое значение). Проверьте первые три или последние две цифры кода ошибки и следуйте процедуре, приведенной в списке кодов ошибок.

• Список кодов ошибок

Символ "х" в списке кодов ошибок соответствует любому буквенно-цифровому символу.

Код ошибки	Решение	Справка
0000000	Устройство работает нормально.	-
10axxx13	Ошибка подключения к серверу	Сведения об импорте
10bxxx13	НТТР (ошибка проверки	лицензий СА прокси–сервер
10cxxx13	подлинности сервера). Перейдите на веб-страницу устройства (http://(IP-адрес устройства) и проверьте импортированную лицензию СА. Также вы можете обновить микропрограммное обеспечение.	

Код ошибки	Решение	Справка		
10axxx16 10bxxx16	Ошибка подключения к прокси- серверу (ошибка проверки подлинности сервера)	Сведения об импорте лицензий СА прокси–сервера		
10cxxx16	Перейдите на веб-страницу устройства (http://(IP-адрес устройства) и проверьте импортированную лицензию СА. Также вы можете обновить микропрограммное обеспечение.			
103xxx83	Ошибка подключения к серверу	Сведения об импорте		
10bxxx83	ХМРР (ошибка проверки подлинности сервера). Перейдите на веб-страницу устройства (http://(IP-адрес устройства) и проверьте импортированную лицензию СА. Также вы можете обновить микропрограммное обеспечение.	лицензий СА прокси–сервера		
103xxx86 10bxxx86	Ошибка подключения к прокси- серверу (ошибка проверки подлинности сервера) Перейдите на веб-страницу устройства (http://(IP-адрес устройства) и проверьте импортированную лицензию СА. Также вы можете обновить микропрограммное обеспечение.	Сведения об импорте лицензий СА прокси–сервера		
xxxxxx11	Произошла ошибка, связанная с сервером DNS. Проверьте параметры настройки сервера DNS на устройстве.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google		
xxxxxx12	Не удалось подключиться к серверу НТТР. Соединение невозможно из-за параметров сетевой среды. Свяжитесь с сетевым администратором.	-		
xxxxx13	Ошибка подключения к серверу HTTP. Соединение невозможно из-за параметров сетевой среды. Свяжитесь с сетевым администратором.	-		
xxxxx14	Произошла ошибка, связанная с сервером DNS. Проверьте параметры настройки сервера DNS на устройстве или настройку имени прокси-сервера.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google		

Код ошибки	Решение	Справка	
xxxxxx15	Не удалось подключиться к прокси-серверу. Проверьте параметры настройки прокси-сервера на устройстве. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google	
xxxxx16	Ошибка подключения к прокси- серверу. Соединение невозможно из-за параметров сетевой среды. Свяжитесь с сетевым администратором.	-	
xxxxx17	Ошибка проверки подлинности прокси-сервера. Проверьте параметры настройки прокси-сервера на устройстве. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google	
xxxxxx81	Произошла ошибка, связанная с сервером DNS. Проверьте параметры настройки сервера DNS на устройстве.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google	
xxxxx82	Не удалось подключиться к серверу ХМРР. Убедитесь, что порт ХМРР(5222) открыт. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	-	
xxxxx83	Не удалось подключиться к серверу ХМРР. Убедитесь, что порт ХМРР(5222) открыт. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	-	
xxxxx84	Произошла ошибка, связанная с сервером DNS. Проверьте параметры настройки сервера DNS на устройстве или настройку имени прокси-сервера.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google	

Код ошибки	Решение	Справка
xxxxx85	Не удалось подключиться к прокси-серверу. Проверьте параметры настройки прокси-сервера на устройстве. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google
xxxxx86	Ошибка подключения к прокси- серверу. Убедитесь, что порт XMPP(5222) открыт. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	-
xxxxx87	Ошибка проверки подлинности прокси-сервера. Проверьте параметры настройки прокси-сервера на устройстве. Если устранить проблему не удается, обратитесь к сетевому администратору.	Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google

Управление работой устройства/ характеристики

Установки администратора

Программное обеспечение для управления

Проверка подлинности пользователя (Контроль доступа)

Управление учетной записью

Перемещение/транспортировка данного устройства

В данном разделе описывается управление устройством и его характеристики.

Установки администратора

В этом разделе описана процедура изменения элементов в меню «Админ.настр.».

Можно изменить следующие параметры в меню [Admin Setup (Админ.настр.)].

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- Изменение настроек администратора
- Настройка печати из USB-памяти
- Настройка печати
- Меню "Сеть"
- Управление
- Пользовательская установка

Изменение настроек администратора

Для входа в меню [Admin Setup (Админ.настр.)] требуется пароль администратора. Пароль администратора по умолчанию — 999999.

Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 1 Несколькр раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите 🕗 (ВВОД).
- 3 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Q

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора элемента, который необходимо изменить, затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▲ или ▼ для выбора значения, которое необходимо установить, а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- Чтобы вернуться на экран ожидания, нажмите кнопку 🦳 (ГОТОВ).

Если необходимо изменить элементы, продолжите действия. После изменения всех элементов нажмите кнопку (ГОТОВ), чтобы вернуться на экран ожидания.

Настройка печати из USB-памяти

Эле	мент	Параметры по умолчанию	Описание
Параметры по умолчанию	Режим цв. печати	Цветной	Выберите цветную или монохромную печать (оттенки серого).
	Подача бумаги	Лоток 1	Укажите лоток для бумаги для использования.
	Копии	1	Установка количества копий.
	ДУПЛЕКС	ВЫКЛ или ВКЛ (дуплекс)	Включение или выключение функции двусторонней печати. [ВЫКЛ]: односторонняя печать [Переплет по длинному краю]: двусторонняя печать для переплета по длинному краю [Переплет по короткому краю]: двусторонняя печать для переплета по короткому краю
	Переплет	Переплет по длинному краю	Установка метода переплета для двусторонней печати.
	Уместить	вкл	Укажите, необходимо ли сопоставлять бумагу.

Настройка печати

- Меню "Печать"
- Меню цвета
- Меню конфигурации системы
- Настройка PCL
- Настройка PS
- Настройка XPS
- Установки SIDM
- Настройка IBM PPR
- Настройка EPSON FX
- Настройка конфиденциальной печати

Меню "Печать"

• Параметры печати

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание	
Копии	1	Установка количества копий. Данная настройка недействительна для местной печати, за исключением демо-данных. Доступный диапазон: От 1 до 999	
Дуплекс	ВЫКЛ или ВКЛ (дуплекс)	Включение или выключение функции двусторонней печати. [BЫКЛ]: односторонняя печать [Переплет по длинному краю]: двусторонняя печать для переплета по длинному краю [Переплет по короткому краю]: двусторонняя печать для переплета по короткому краю	
Проверка носителя	Включить	Установка необходимости проверки несоответствия между размером страницы и размером бумаги в лотке.	
Замещение A4/Letter	Да	Автоматическое переключение бумаги с А4 на Letter, если в лотке заканчивается бумага формата А4, а бумага формата Letter загружена, или с Letter на А4, если в лотке заканчивается бумага формата Letter, а бумага формата А4 загружена.	
Разрешение	600 точек на дюйм	Настройка разрешения.	

Эле	мент	Параметры по умолчанию	Описание	
Экономия тонера	Уровень экон.тонера	ВЫКЛ	Установка резервного количества тонера. Данный параметр доступен при печати из USB-памяти.	
	Цветной	Bce	[Все]: Экономия тонера применяется ко всем цветам, включая 100% черный. [Кроме 100% черного]: Экономия тонера применяется ко всем цветам, кроме 100% черного. Данная функция применяется только к функции печати.	
Режим черно-б	елой печати	Авто	Установка режима печати для черно-белых страниц.	
Ориентация		Книжная	Выбор ориентации страницы.	
Изменение раз	мера	Размер кассеты	Настройка размера области печати, если размер не указан с помощью команды редактирования размера бумаги, подающейся с компьютера.	
Захват		выкл.	Установка параметра захвата	
Произвольный Ширина 210 мм (8,3 дюйма) или 216 мм (8,5 дюйма)		210 мм (8,3 дюйма) или 216 мм (8,5 дюйма)	Указание ширины произвольного размера бумаги. Доступный диапазон: 64–216 мм (2,5–8,5 дюйма)	
	Длина	297 мм (11,7 дюйма) или 279 мм (11 дюймов)	Указание длины произвольного размера бумаги. Доступный диапазон: 90–1321 мм (3,5–52 дюймов)	

• Настройка принтера

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Задерж.руч.подачи	60 секунд	Установка времени (в секундах) на устройстве, пока лоток загрузит бумагу, перед отменой задания с помощью лотка ручной подачи.
Ожидание работ	40 секунд	Установка интервала времени между завершением получения данных и началом принудительной печати.
Ожидание лок.	40 секунд	Установка времени открытия каждого порта после завершения задания. (Сеть не учитывается.)
Время ожидания сети	90 секунд	Установка продолжительности открытия сетевого порта после завершения задания.
Режим печати без цветного тонера	Предупрежден ие	Установка печати документа в черно-белом режиме или остановка печати с сигналом, если цветной тонер пуст.
Восстановление после замятия	Включить	Определяет, необходимо ли после устранения замятия печатать повторно страницы, которые не были напечатаны из-за замятия бумаги.

Эле	мент	Параметры по умолчанию	Описание
Стандартные настройки черного цвета бумаги		0	Точная настройка, если контрастность черного стала более тусклой, а пятна и линии стали больше видны при печати на обычной бумаге. Если отображаются тонкие полоски и пятна, уменьшите значение. Если темная часть стала более светлой, увеличьте значение.
Установка цвета для бумаги		0	Точная настройка, если цветовой контраст стал более тусклым, а пятна и линии стали больше видны при печати на обычной бумаге. Если отображаются тонкие полоски и пятна, уменьшите значение. Если темная часть стала более светлой, увеличьте значение.
Настройки	Черный	0	Корректировка отклонений на результатах печати,
SMR	Желтый	0	возникающих при воздействии температуры и влажности,
	Пурпурный	0	а также отличии в плотности печати и частоте. Измените
	Голубой	0	
Настройки BG	Черный	0	Корректировка отклонений на результатах печати,
	Желтый	0	возникающих при воздействии температуры и влажности,
	Пурпурный	0	а также отличий в плотности печати и частоте. Измените
	Голубой	0	
Настройка HU	•	ВЫКЛ.	Установка режима для удаления пятен, если устройство не использовалось долгое время.
Очистка VL		-	Очистка фотобарабана. Установите данный режим, если при печати появляются вертикальные белые линии.
Режим высокоглянцевой печати		ВЫКЛ.	Увеличение температуры термоблока и печать изображений на глянцевой бумаге. Установите значение [ОN (ВКЛ.)] при печати изображений на глянцевой бумаге.

• Настр.полож.печати

Элемент		Параметры	Описание
		по умолчанию	
Лоток 1	Настройка по оси Х	0 мм	 Настройка по оси Х: Настройка положения изображения печати перпендикулярно направлению движения бумаги.
	Настройка по оси Ү	0 мм	 доступныи диапазон: ±2 мм (с шагом 0,25 мм). Настройка по оси Y: Настройка положения изображения печати параллельно направлению движения бумаги.
	Двусторонняя настройка по оси Х	0 мм	Доступный диапазон: ±2 мм (с шагом 0,25 мм). • Двусторонняя настройка по оси Х: Настройка положения изображения на задней стороне двусторонней печати перпендикулярно направлению движения бумаги.
	Двусторонняя настройка по оси Ү	0 мм	Доступный диапазон: ±2 мм (с шагом 0,25 мм). • Двусторонняя настройка по оси Y: Настройка положения изображения на задней стороне двусторонней печати параллельно направлению движения бумаги.
Лоток 2/3 (дополнительн	Настройка по оси Х	0 мм	Доступный диапазон: ±2 мм (с шагом 0,25 мм).
0)	Настройка по оси Ү	0 мм	
	Двусторонняя настройка по оси Х	0 мм	
	Двусторонняя настройка по оси Ү	0 мм	
Универсальны й лоток	Настройка по оси Х	0 мм	
	Настройка по оси Ү	0 мм	
	Двусторонняя настройка по оси Х	0 мм	
	Двусторонняя настройка по оси Ү	0 мм	

• Очистка барабана

Элемент	Парамет ры по умолчан ию	Описание
Очистка барабана	выкл	Настройка необходимости очистки барабана перед началом печати. Способствует улучшению качества печати.

• Шестнадцатеричная распечатка

Элемент	Парамет ры по умолчан ию	Описание
Шестнадцатеричный дамп	выкл	Печать данных, полученных с компьютера, в шестнадцатеричном формате. Для завершения печати выключите устройство.

Меню цвета

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание
Контроль плотности		Авто	Для настройки плотности выберите "Авто" или "Вручную".
Настр.плотности		-	Настройка плотности выполняется сразу после выбора данного меню.
Настройка цвета/печать шаблона		-	Выполняется печать пробной страницы для проверки значения настройки, которое необходимо ввести для других меню настройки С/ М/Y/K.
Настройка голубого	Голубой: яркий	0	Установите значение для
	Голубой: средний тон	0	яркости, средних тонов и
	Голубой: темный	0	ивета в диапазоне от -3 до
Настройка пурпурного	Пурпурный: яркий	0	+3.
	Пурпурный: средний тон	0	+ : Более темный тон.
	Пурпурный: темный	0	- : Более светлый тон.
Настройка желтого	Желтый: яркий	0	
	Желтый: средний тон	0	
	Желтый: темный	0	
Настройка черного	Черный: светлый	0	
	Черный: средний тон	0	1
	Черный: темный	0	

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание
Плотность	Голубой	0	Установите значение
	Пурпурный	0	насыщенности каждого
	Желтый	0	цвета в диапазоне от -3 до +3
	Черный	0	+ : Более темный тон. - : Более светлый тон.
Настр.совмещения			Настройка совмещения цветов выполнена.
Имитация чернил		выкл	Установка параметра имитации чернил. Данный параметр доступен только для языковых заданий PS.
Удаление подсветки		Низкий	Регулировка уровня удаления цветной краски.
100% плотность СМҮК		Выключить	Определяет, необходимо ли использовать полутона для 100% насыщенности С, М, Ү.
Преобразование СМҮК		ВКЛ	Определяет, необходимо ли использовать простой (быстрый) режим при выполнении преобразования СМҮК. При использовании функции имитации чернил данный параметр меню отключается.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Эмуляция	Авто	Выбор режима эмуляции. В автоматическом режиме автоэмуляция выполняется при каждом получении задания печати.
Стираемое предупреждение	Вручную	Если выбран параметр [Вручную], некритические предупреждения, например запрос бумаги другого размера, можно удалить, нажав кнопку [СБРОС]. Если выбрано [Авто], они удаляются при возобновлении задания печати.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Автопродолжение	выкл	Установка функции
		автоматического восстановления
		аппарата при перегрузке памяти.
Мало тонера	Продолжить	Настройка принтера при
		обнаружении низкого уровня
		тонера. При нажатии [Continue
		(Продолжить)] принтер может
		продолжить печать в режиме
		ГОТОВ. При нажатии [Stop (Стоп)]
		принтер переходит в режим
		АВТОНОМНЫЙ.
Отчет об ошибках	выкл	Установка функции печати
		сведений об ошибке при появлении
		ошибок PostScript, PCL6 или XPS.

Настройка PCL

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Источник шрифтов	Резидентные	Выбор расположения используемого шрифта.
Номер шрифта	10	Выбор номера шрифта для использования. Доступный диапазон: I0– I90, если установлен [Резидентный]/С1–С4, если установлен [Резидентный 2].
Шаг шрифта	10 символов/дюйм	Установка ширины шрифта PCL по умолчанию. Доступный диапазон: 0,44–99,99 символов/ дюйм (с шагом в 0,01 символов/дюйм) Отображается, когда выбранный с помощью параметра [Font No. (N шрифта)] шрифт является контурным с установленным значением расстояния.

Э	пемент	Параметры по умолчанию	Описание
Высота шрифта		12 точек	Установка высоты шрифта PCL по умолчанию. Доступный диапазон: 4,00–999,75 точек. (с шагом 0,25 точки) Отображается, когда выбранный с помощью параметра [Font No. (N шрифта)] шрифт является контурным пропорциональным.
Набор символов		PC-8	Установка набора символов PCL.
Ширина печати А4		78 столбцов	Установка количества цифр для автоматического перевода строки на бумаге формата А4.
Пропуск пустой стр.		выкл	Выбор функции печати пустых страниц.
Функция CR		CR	Установка действия аппарата при получении кода CR.
Функция LF		LF	Установка действия аппарата при получении кода LF.
Печать полей		Нормальное	Настройка непечатной области страницы.
Ист.черный		выкл	Установка параметра черно-белой печати с использованием смешанного тонера СМҮК или только с помощью черного.
Настройка ширины пера		вкл	Установка параметра выделения тонких линий, чтобы они казались толще.
Лоток ID#	Лоток 1	1	Выбор характеристик
	Лоток 2 (дополнительный)	5	лотка с помощью команд
	Лоток 3 (дополнительный)	20	соответствующей панели
	Универсальный лоток	4	РСL. Доступный диапазон: От 1 до 59

Настройка PS

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Лоток L1	Тип 1	Укажите номер лотка для бумаги для оператора 1-го уровня. [Тип 1]: Требуемое количество лотков от 1 и больше. [Тип 2]: Требуемое количество лотков от 0 и больше.
Сетевой протокол PS	RAW	Определяет режим связи PS протокола при получении данных по сети.
USB протокол PS	RAW	Определяет режим связи PS протокола при получении через USB.
Размер страницы PDF	Размер текущего лотка	Установите значение для размера бумаги при печати с помощью PDF Direct Print.
Формат PDF	99%	Установка коэффициента сжатия для PDF, если для параметра [Размер страницы PDF] установлено [Формат].

Настройка ХРЅ

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Цифровая подпись	ВЫКЛ	Настройка функций цифровой подписи.
Отмена управления	Авто	Настройка функции отмены управления.
Режим Разметки	ВКЛ	Настройка функции режима разметки.
Режим разархивирования	Скорость	Настройка способа восстановления сжатых файлов XPS.
Пропуск пустой стр.	выкл	Установка параметра вывода пустых страниц в XPS.

Установки SIDM

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
SIDM РУЧНОЙ ID#	2	Определение номера детали (Pn), указанного в параметре «MANUAL при помощи ID-номера MANUAL-1 FX/PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).
SIDM РУЧНОЙ2 ID#	3	Определение номера детали (Pn), указанного в параметре «MANUAL при помощи ID-номера MANUAL-2 FX/PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).
SIDM МЦ Лотка ID#	4	Определение номера детали (Pn), указанного в параметре «TRAY0 (универсальный лоток) при помощи ID-номера универсального лотка FX/PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).
SIDM ЛОТОК1 ID#	1	Определение номера детали, указанного в параметре «TRAY 1 при помощи ID-номера лотка 1 FX/ PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).
SIDM ЛОТОК2 ID# (Дополнительно)	5	Определение номера детали, указанного в параметре «TRAY 2 при помощи ID-номера лотка 2 FX/ PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).
SIDM ЛОТОКЗ ID# (Дополнительно)	6	Определение номера детали, указанного в параметре «TRAY 3 при помощи ID-номера лотка 3 FX/ PPR Emu» команды управления CSF (номер детали ESC EM).

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Стиль буквы О	Выключить	Определение стиля замены 9BH буквой "о" и 9DH символом нуля.
Символ нуля	Нормальное	Выбор перечеркнутого или неперечеркнутого символа нуля.
Шаг строки	6 строк/дюйм	Определение расстояния между строками.
Пропуск пустой стр.	выкл	Выбор функции печати пустых страниц.
Функция CR	CR	Выбор параметра возврата каретки из [CR] или [CR+LF].
Функция LF	LF	Выбор параметра перевода строки из [LF] или [LF+CR].
Длина строки	80 столбцов	Определение количества символов в строке.
Длина формы	11,7 дюйма или 11 дюймов	Определение длины бумаги.
Верхнее положение	0 дюймов	Определение расстояния от верхнего края бумаги.
Левое поле	0 дюймов	Определение расстояния от левого края бумаги для смещения начальной точки печати по горизонтали вправо.
Разместить в Letter	Выключить или включить	Установка режима печати, при котором бумага для печати, равная 11 дюймам (66 строк), умещается в область печати.
Высота текста	Одинаковая	Определение высоты символов. ОДИНАКОВАЯ: Высота не изменяется независимо от количества символов/дюйм. РАЗНАЯ: Высота изменяется в зависимости от количества символов/дюйм.

Настройка IBM PPR

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Шаг символов	10 символов/дюйм	Определение расстояния между символами в эмуляции IBM PPR.
Уплотн.шрифта	12 на 20 символов/дюйм	Определение шагов в 12 символов/ дюйм для режима уплотнения.
Набор символов	SET-2	Выбор кодировки.
Набор символов	IBM-437	Выбор набора символов.

Настройка EPSON FX

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Шаг символов	10 символов/дюйм	Выбор шага символов.
Набор символов	SET-2	Выбор кодировки.
Набор символов	IBM-437	Выбор набора символов.
Стиль буквы О	Выключить	Определение стиля замены 9BH буквой "о" и 9DH символом нуля.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Символ нуля	Нормальное	Выбор перечеркнутого или неперечеркнутого символа нуля.
Шаг строки	6 строк/дюйм	Определение расстояния между строками.
Пропуск пустой стр.	ВЫКЛ	Выбор функции печати пустых страниц.
Функция CR	CR	Выбор параметра возврата каретки из [CR] или [CR+LF].
Длина строки	80 столбцов	Определение количества символов в строке.
Длина формы	11,7 дюйма или 11 дюймов	Определение длины бумаги.
Верхнее положение	0 дюймов	Определение расстояния от верхнего края бумаги.
Левое поле	0 дюймов	Определение расстояния от левого края бумаги для смещения начальной точки печати по горизонтали вправо.
Разместить в Letter	Выключить или включить	Установка режима печати, при котором бумага для печати, равная 11 дюймам (66 строк), умещается в область печати.
Высота текста	Одинаковая	Определение высоты символов. ОДИНАКОВАЯ: Высота не изменяется независимо от количества символов/дюйм. РАЗНАЯ: Высота изменяется в зависимости от количества символов/дюйм.

Элемент	Параметр по умолчанию	Описание
Параметр удаления задания	Не перезап.	Настройка способа удаления задания. Можно стереть удаленные данные, чтобы их невозможно было восстановить. Если этот параметр включен, потребуется больше времени на удаление. Доступные значения: Без перезаписи/Обнулить один раз/ Произвольная перезапись несколько раз
Хранить задание	2 часа	Установка срока хранения заданий. По прошествии установленного срока хранящиеся задания будут автоматически удалены. Доступные значения: 15 минут/30 минут/1 час/2 часа/4 часа/8 часов/12 часов/1 день/2 дня/ 3 дня/4 дня/5 дней/6 дней/7 дней
Огран.заданий	Выключить	Установка параметра сохранения задания с ограничением печати. При выборе [Private Print Only (Только конф. зад.)] печать любых заданий, кроме конфиденциальных, недоступна.
Подтверд.пароль зад.	ВЫКЛ.	Настройка необходимости проверки пароля задания, если включен контроль доступа.
Автопоиск зад.	вкл.	Установка необходимости поиска задания при разблокировке панели, когда включена функция контроля доступа.

Настройка конфиденциальной печати

Элемент	Параметр по умолчанию	Описание
Настройка параметра задания	Отключить	Настройка необходимости проверки задания перед началом печати. Если этот параметр включен, до начала печати устройство проверяет, не было ли изменено задание. Безопасность улучшена, однако процесс начала печати займет больше времени.

Меню "Сеть"

- Парам.Сети
- Установка серверной почты
- Параметры LDAP-сервера
- Параметры протокола безопасности сервера

Парам.Сети

• Параметры сети

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Включение шлюза по умолчанию	Проводное	Установка шлюза по умолчанию для подключения к проводной или беспроводной ЛВС. Данный элемент отображается при наличии модуля беспроводной ЛВС.
Проводное	Включить	Установка включения или отключения проводной ЛВС.
TCP/IP	Включить	Включение TCP/IP.
NetBIOS через TCP	Включить	Включение NetBIOS по TCP/IP. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
Получение IP-адреса	Авто	Определяет метод настройки IP-адреса.
Адрес IPv4	192.168.100.100	Настройка IP-адреса. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
Маска подсети	255.255.255.0	Установка маски подсети. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
Адрес Шлюза	0.0.0.0	Устанавливает адрес шлюза. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
DHCPv6	Выключить	Выбор включения/ выключения DHCP при использовании IPv6.
DNS-сервер (основной)	0.0.0.0	Установка IP-адреса для основного DNS- сервера. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
DNS-сервер (вторичный)	0.0.0.0	Установка IP-адреса для вторичного DNS- сервера. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
WINS-сервер (основной)	0.0.0.0	Установка названия или IP-адреса для сервера WINS. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
WINS-сервер (вторичный)	0.0.0.0	Установка названия или IP-адреса для сервера WINS. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
Прокси-сервер	Выключить	Настройка использования прокси- сервера.
Прокси-сервер	(НОЛЬ)	Установка названия или IP-адреса для прокси-сервера. Можно ввести до 15 символов.
Номер порта прокси-сервера	8080	Установка номера порта прокси-сервера.
ID пользователя прокси- сервера	(НОЛЬ)	Установка ID пользователя для подключения к прокси-серверу.
Пароль прокси-сервера	(НОЛЬ)	Установка пароля для подключения к прокси-серверу.
Web	Включить	Включение/ выключение функции доступа через веб-браузер. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
Telnet	Выключить	Включение/ выключение функции доступа через Telnet. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
FTP	Выключить	Включение/ выключение функции доступа через FTP. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
IPSec	Выключить	Данный элемент отображается, только если IPSec допустим. Данный элемент можно изменить только для выключения. Данный параметр можно включить только на веб-странице.
SNMP	Включить	Включение/ выключение функции доступа через SNMP. Данный элемент отображается, если включен протокол NetWare или TCP/IP.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Масштаб сети	Нормальное	[Нормальное]: При подключении к концентратору, выполняющему функции связующего дерева, производительность устройства увеличивается. Однако требуется больше времени для запуска устройства при подключении к небольшой ЛВС, состоящей из двух-трех компьютеров. [Малый]: Данный параметр подходит для небольшой ЛВС, которая состоит из двух- трех компьютеров по сравнению с крупной ЛВС, однако производительность устройства не повышается при подключении к концентратору с функцией связующего дерева
Гигабитная сеть	Выключить	Включение/ выключение функции доступа через Gigabit Ethernet.
Параметр связи с концентратором	Авто	Установка способа подключения к концентратору. Обычно выбирается значение [Автоматическое согласование].

• Параметры беспроводной сети (режим инфраструктуры) (если установлен модуль беспроводной ЛВС)

Элемент Беспроводная сеть (режим инфраструктуры)		Параметры по умолчанию	Описание
		Выключить	Установка включения или отключения беспроводной сети (режим инфраструктуры).
Параметры сети	Установка IP- адреса	Авто	Установка метода настройки IP-адреса.
	Адрес IPv4	192.168.101.10 0	Установка IP-адреса. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
	Маска подсети	255.255.255.0	Установка маски подсети. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
	Адрес шлюза	0.0.0.0	Установка адреса шлюза. Данный элемент отображается, если включен протокол TCP/IP.
	DHCPv6	Выключить	Установка включения или отключения DHCP при использовании IPv6.
Автоматическая настройка	WPS-PBC	-	WPS-PBC работает.
(WPS)	WPS-PIN	-	WPS-PIN работает.

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание	
Выбор беспроводной сети	Список имен точек доступа, дной найденных при поиске		-	Отображение списка имен точек доступа беспроводной ЛВС, найденных при поиске.
	Настройка	SSID	(НОЛЬ)	Ввод SSID.
вручную	вручную	Безопасность	Выключить	Выбор безопасности функции беспроводной ЛВС. «WPA/WPA2-EAP» и «WPA2-EAP» можно настраивать только на веб-странице.
		Ключ WEP	(НОЛЬ)	Отображается, если в меню [Security (Безопасность)] выбрано значение [WEP (WEP)]. Укажите ключ WEP.
		Тип шифрования WPA	AES	Выбор типа шифрования WPA2-PSK. Отображается, если в меню [Security (Безопасность)] выбрано значение [WPA/ WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] или [WPA2- PSK (WPA2-PSK)].
	Предваритель но заданный ключ WPA		(НОЛЬ)	Укажите предварительный общий ключ. Отображается, если в меню [Security (Безопасность)] выбрано значение [WPA/ WPA2-PSK (WPA/WPA2-PSK)] или [WPA2- PSK (WPA2-PSK)].
Переподключение к беспроводной сети		-	Выполнено переподключение к беспроводной сети (режим инфраструктуры).	

 Параметры беспроводной сети (режим точки доступа) (если установлен модуль беспроводной ЛВС)

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Беспроводная сеть (режим АР)	Выключить	Установка включения или отключения беспроводной сети (режим AP).
Автоматическая настройка (кнопка)	-	Автоматическое подключение (при нажатии кнопки) при использовании беспроводной сети (режим АР).

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание
Настройка вручную	SSID	(строка, зависящая от устройства)	Отображение SSID беспроводной сети (режим AP).
	Пароль	(8-значное число)	Отображение пароля беспроводной сети (режим АР).
Параметры подключения	SSID	(строка, зависящая от устройства)	Установка SSID беспроводной сети (режим AP).
	Пароль	(8-значное число)	Установка пароля беспроводной сети (режим АР).
	Адрес IPv4	192.168.110.100	Установка пароля беспроводной сети (режим АР).
Настройки пользователя режима точки доступа		Не раскрывать информацию о пользователе	Установка параметра раскрытия информации о режиме точки доступа пользователям, кроме администратора.

• Настройки по умолчанию

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Параметры по умолчанию	-	Настройки сети, почтового сервера, сервера LDAP и сервера безопасного протокола возвращаются к параметрам по умолчанию.

Сохранить Syslog

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Coxpaнить Syslog	-	Сохранение журнала сетевых соединений в энергонезависимой памяти.

Печать Syslog

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Печать Syslog	-	Печать журнала сетевых соединений.

Установка серверной почты

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Сервер SMTP	(НОЛЬ)	Установка IP-адреса или имени сервера для сервера SMTP.
Порт SMTP	25	Установка номера порта SMTP-сервера. Обычно используются параметры по умолчанию. Доступный диапазон: От 1 до 65535
Шифрование SMTP	Нет	Выбор метода шифрования передачи SMTP.
Параметры приема	Выключить	Установка используемого протокола для получения сообщений электронной почты.
Сервер РОР3	(НОЛЬ)	Установка IP-адреса или имени для сервера POP3.
Порт РОРЗ	110	Установка номера порта, подготовленного РОРЗ на сервере РОРЗ. Доступный диапазон: От 1 до 65535
Шифрование РОР	Нет	Выбор метода шифрования передачи РОР.
Метод идентификации	Нет идентификации	Выбор метода идентификации для передачи электронной почты.
ID пользователя SMTP	(НОЛЬ)	Настройка имени для входа на сервер, который будет использоваться при проверке подлинности SMTP.
Пароль SMTP	(НОЛЬ)	Установка пароля для входа на сервер, который будет использоваться при проверке подлинности SMTP.
ID пользователя POP	(НОЛЬ)	Установка имени для входа на сервер, используемого для сертификации РОР или печати полученных файлов, вложенных в сообщения электронной почты.
Пароль РОР	(НОЛЬ)	Установка пароля для входа на сервер, используемого для сертификации РОР или печати полученных файлов, вложенных в сообщения электронной почты.

Параметры LDAP-сервера

Эı	пемент	Параметры по умолчанию	Описание
Параметры сервера	Сервер LDAP	(НОЛЬ)	Установка IP-адреса или имени для сервера LDAP.
	Номер порта	389	Установка номера порта сервера LDAP. Доступный диапазон: От 1 до 65535
	Время ожидания	30 секунд	Установка значения прерывания для поиска ответа с сервера LDAP. Доступный диапазон: от 10 до 120 секунд
	Корневая папка поиска	(НОЛЬ)	Определение позиции для запуска поиска директории LDAP.

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание	
Идентификаци я	Метод	Анонимный	Установка метода идентификации. Для Digest-MD5 требуется настроить DNS- сервер. Для протокола безопасности требуется настроить сервер SNTP, сервер DNS и сервер протокола безопасности.	
	ID пользователя	(НОЛЬ)	Устанавливает ID пользователя для аутентификации на сервере LDAP. Можно ввести до 80 символов. Данный элемент отображается, если метод проверки подлинности LDAP не настроен для [Anonymous (Анонимный)].	
	Пароль	(ноль)	Устанавливает пароль для аутентификации на сервере LDAP. Можно ввести до 32 символов. Данный элемент отображается, если метод проверки подлинности LDAP не настроен для [Anonymous (Анонимный)].	
Шифрование	1	Нет	Установка шифрования связи с сервером LDAP.	

Параметры протокола безопасности сервера

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Домен	(НОЛЬ)	Установка имени области для сертификации Kerberos. Используйте алфавитные буквы в верхнем регистре.Можно ввести до 64 символов.

Ŵ

Для применения параметров, измененных в [Меню "Сеть"], требуется перезапустить сетевую карту. Перезапустите сетевую карту согласно экрану подтверждения, который отображается при изменении параметров.

Управление

• Параметры авто очистки

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Время ожидания операции	3	Установка времени автоматического сброса экрана. Доступный диапазон: от 1 до 10 минут
Очистить после задания	ВЫКЛ	Включение/выключение функции сброса после завершения задания.

• Управление звуком

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Уровень громкости сигнала ошибки замятия бумаги	Средний	Установка громкости оповещения о замятии бумаги.
Громкость сигнала AirPrint	Низкий	Установка уровня громкости звука подтверждения AirPrint.

• Локальный интерфейс*1

Эле	мент	Параметры по умолчанию	Описание
Меню "USB"	USB	Включить	Включение или отключение USB.
	Мягкий сброс	Выключить	Включение/выключение функции мягкого сброса.
	Скорость	480 Мбит/с	Выбор максимальной скорости передачи USB-интерфейса.
	Прием в Автономном режиме	Выключить	Установите функцию получения данных в автономном режиме или в режиме устранимой ошибки.
	Серийный номер	Включить	Установка функции использования серийного номера USB.
	Подключенный узел	Обычный	Установка узла для подключения.

• Настройка системы

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Контроль доступа	Выключить	Установка функции контроля доступа.
Настройка способа проверки подлинности по умолчанию	Локальное имя	Доступно, только если для параметра [Access Control (Контроль доступа)] установлено значение [Enable (Включить)].

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Единицы измерения	Миллиметр или дюйм	Выбор отображаемой единицы измерения (миллиметр/дюйм).
Размер бумаги по умолчанию	A4 или Letter	Установка размера бумаги по умолчанию.
Формат даты	дд/мм/гггг или мм/ дд/гггг	Установка формата даты.
Разрешить печать всех отчетов	Выключить	Установка функции печати отчетов, содержащих личную информацию.
Заканч.ср.служ.LED	Включить	Установка необходимости включения LED- индикатора при появлении предупреждения об окончании срока эксплуатации.
Заканч. срок службы	Включить	Установка необходимости отображения сообщения при появлении предупреждения об окончании срока эксплуатации.
Отображение состояния	Указатель тонера	Ввод сведений, отображающихся на дисплее. Размер бумаги: Отображение размера бумаги для каждого лотка. Указатель тонера: Отображение указателя тонера.
Контрастность панели	0	Установка настройки контрастности дисплея.
Интерфейс USB-памяти	Включить	Если установлен параметр [Disable (Выключить)], функция печати из USB- памяти недоступна.

• Режим энергосбережения

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Время включения режима энергосбережения	1 мин	Включение или отключение функции режима энергосбережения.
Таймер сна	15 минут	Включение или отключение функции спящего режима.
Время автоматического выключения питания	4 часа	Установка времени перехода в режим автоматического выключения питания.

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Тихий режим	вкл	Установка операции подготовки к печати
		при переходе в режим ожидания из
		спящего режима.
		Если установлено [ВКЛ]: установлен тихий
		режим, поскольку не ведется подготовка к
		печати.
		Если установлено [ВЫКЛ]: присутствует
		шум вращения для выполнения
		подготовки к печати, но печать можно
		запустить заранее.
Эконом. Режим*1	вкл	Если установлено [ВКЛ]: Печать
		начинается до того, как температура
		блока печки достигает предусмотренного
		значения, если задание небольшое.
		Если установлено [ВЫКЛ]: Печать
		начинается после того, как температура
		блока печки достигает предусмотренного
		значения.

• Установка памяти

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Размер буфера приема	Авто	Установка размера буфера приема, который обеспечивает локальный интерфейс.
Сохранение парам.	выкл	Настройка области сохранения ресурсов.

• Установка флэш-памяти*¹

Элемент		Параметры по умолчанию	Описание
Инициализация		Выполнить	Инициализация флэш-памяти. Данный элемент отображается, если для [Initial Lock (Блок инициализации)] установлено [Disable (Выключить)].
Форматирование	PCL	(НОЛЬ)	Форматирование раздела.
раздела	Общий	(НОЛЬ)	1
	PS	(НОЛЬ)]

• Параметры управления памятью

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Проверка файловой системы	Выполнить	Устранение несоответствия между значением фактической памяти и отображаемым значением памяти, доступной в файловой системе, а также восстановление административных данных (информация FAT).
Блок инициализации	Включить	Установка разрешения на изменение параметров, связанных с инициализацией памяти.

• Установки поддержки языка

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание	
Выбор языка	English	Выбор языка отображения для дисплея.	
Инициализация* ¹	Выполнить	Удаление загруженных файлов сообщений.	

• Настройка отмены работ

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Поведение кнопки «Отмена»	Непродолжительное	Определение поведения при нажатии кнопки (ОТМЕНА). Непродолжительное: Отмена задания при нажатии кнопки в течение менее 2 секунд. Продолжительное: Отмена задания при нажатии кнопки в течение 2–5 секунд. Выкл.: При нажатии кнопки (ОТМЕНА) отмена задания не происходит.
Экран запроса	Вкл.	Установка параметра отображения экрана подтверждения при отмене задания.
Положение фокуса	Да	Установка выделения значений «Да» или «Нет» на экране подтверждения при отмене задания.
Время ожидания	180	Установка времени ожидания экрана подтверждения отмены задания. В случае истечения времени ожидания экрана подтверждения печать выполняется даже после нажатия кнопки () (ОТМЕНА).

• Пароль администратора

Элемент Параметры по умолчанию		Описание	
Новый пароль	999999	Изменение пароля администратора.	
Подтвердить пароль			

• Сброс.параметры*²

Элемент	Параметры по умолчанию	о Описание	
Сброс.параметры* ²	-	Удаление макросов задания и установка	
		параметров по умолчанию.	

• Сохранить параметры

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Сохранить параметры	-	Сохранение текущих параметров. Последние применявшиеся параметры сохраняются, предыдущие параметры
		перезаписываются.

• Восстановить параметры

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Восстановить параметры	-	Замена текущих параметров сохраненными. Данный элемент отображается только в том случае, если выполнена операция
		«Сохранить параметры» и параметры сохранены.

• Установки журнала работ

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Очистка журнала заданий* ³	-	Очистка сохраненных журналов заданий.

• Печать статистики

Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Счетчик Обслуживания	Выключить	Включение/выключение функции печати отчета расходных счетчиков.
Сброс основного счетчика	-	Сброс основного счетчика.

Элемент Параметры по умолчанию		Описание
Сброс счетчика расходных	-	Сброс счетчика расходных материалов.
материалов		Данный элемент отображается, если для
		[Maintenance Counter (Счетчик
		Обслуживания)] установлено [Enable
		(Включить)].

- *1 Отобразится сообщение для подтверждения автоматической перезагрузки оборудования при внесении изменений. Выберите [Да], чтобы продолжить. Выберите [Нет] для отмены.
- *2 Отобразится сообщение для подтверждения автоматической перезагрузки оборудования. Выберите [Да], чтобы продолжить. Выберите [Нет] для отмены.
- *3 Отобразится сообщения для подтверждения, что все журналы заданий должны быть удалены после выполнения. Выберите [Да], чтобы продолжить. Выберите [Нет] для отмены.

Пользовательская установка

	Элемент		Параметры	Описание
			по умолчанию	
Часовой пояс	Часовой пояс		00:00	Установка часового пояса GMT. Доступный диапазон: от -12:00 до +13:00 (с шагом 15 мин)
Летнее время			вкл	Включение или отключение режима летнего времени.
Настройка времени	стройка Автоматическа Сервер SNTP емени я настройка (основной) Сервер SNTP			Установка сервера SNTP для настройки текущей даты и времени. Можно ввести до 64 символов.
	Настройка вруч	ную	2001/01/01 0:00	Установка текущей даты и времени вручную.
Настройка питания	Автоматическое питания	выключение	Автоконфигура ция	Установка свойств автоматического выключения.
	Способ включения		Состояние «Продолжить»	Установка способа включения питания во время восстановления после сбоя питания. Выберите [Manual (Вручную)], если не требуется автоматическое включение устройства после восстановления.
Режим «Докум«	Режим «Документ Office»		Режим 1	Данный режим позволяет всегда включать функцию экономии тонера. Чтобы самостоятельно установить для устройства режим экономии тонера, выберите режим 2.
Режим работы	Режим работы при высокой влажности		Выкл	Включение/выключение режима влажности. При выборе [Enable (Включить)] уменьшается скручивание бумаги при печати.
Тихий режим		ВЫКЛ.	Установка необходимости сокращения уровня шума при печати. Установка значения [ON (ВКЛ.)] влияет на скорость печати.	
Срок службы фотобарабана		1000	Установка времени для предупреждения об окончании срока эксплуатации картриджей барабана.	
Срок службы то	Срок службы термоэлемента		1000	Установка времени для предупреждения об окончании срока эксплуатации блока термоэлемента.
Срок службы ремня		1000	Установка времени для предупреждения об окончании срока эксплуатации блока ремня переноса изображения.	

	Элемент	Параметры по умолчанию	Описание
Беспроводной модуль		Выключить	Включение/выключение беспроводной ЛВС.
Удаление персональных данных* ¹		Выполнить	 Удаление сохраненных персональных данных. Значения, установленные для пароля администратора и других элементов меню. Различные истории Информация для контроля доступа и сведения пользователя, сохраненные на устройстве.
Business Phone Setup	Сотрудничество по рабочему телефону	Выключить	Включение или отключение сотрудничества по рабочему телефону.
	IP-адрес подключения	0.0.0.0	Установка IP-адреса подключенного устройства.
	Номер порта подключения	59000	Установка номера порта подключенного устройства.

*1 Отобразится сообщение для подтверждения перезагрузки оборудования. Выберите [Yes (Да)], чтобы продолжить. Выберите [No (Нет)] для отмены.

Программное обеспечение для управления

В данном разделе приведены сведения о программном обеспечении для управления устройством.

- Инструмент конфигурации
- Веб-страница устройства

Проверка подлинности пользователя (Контроль доступа)

Под контролем доступа понимается функция, с помощью которой прошедшие проверку пользователи могут использовать операции с ограниченным доступом.

Перед эксплуатацией устройства требуется пройти проверку подлинности. Для прохождения проверки подлинности необходимо указать что-либо из следующего: имя пользователя и пароль, PIN (персональный идентификационный номер) и карту IC.

Для использования функции контроля доступа администратор устройства должен сохранить сведения о пользователе, настроить метод проверки подлинности и включить контроль доступа.

Сведения о процедуре подготовки к использованию функции контроля доступа см. в "Подготовка (для администратора)".

Если функция контроля доступа включена, при нажатии кнопки ▼ или ▲ отображается экран выбора способа проверки подлинности.

Ŵ

Для проверки подлинности с помощью карты IC подключите устройство чтения для карты IC.

Устройство считывания карт IC поставляется отдельно. Рекомендуется использовать устройство TWN4 MIFARE NFC версии Р производства Eratec.

Если после проверки подлинности не удается выполнить операцию, узнайте у администратора, обладаете ли вы правами на выполнение этой операции.

- Подготовка (для администратора)
- Вход на устройство
- Печать с компьютера
- Сохранение сведений о карте IC

Подготовка (для администратора)

Перед использованием функции контроля доступа выполните следующую процедуру на веб-странице, выполнив вход в качестве администратора.

Сохранение ролей для включения/выключения операций.

🔗 Сохранение ролей

Существует два типа методов проверки подлинности пользователей: Локальная проверка подлинности (с помощью сохраненных на устройстве сведений о пользователе) и проверка подлинности сервера (с помощью сохраненных на сервере сведений о пользователе).

В случае использования локальной проверки подлинности следует сохранить сведения об именах пользователей и группах.

Сохранение пользователей

🔗 Сохранение групп

Ŵ

Процедуру сохранения можно также выполнить с помощью инструмента конфигурации.

Регистрация имени пользователя и пароля

В случае использования системы проверки подлинности сервера следует настроить проверку подлинности сервера.

🔗 Настройка сервера проверки подлинности

После сохранения сведений о пользователе и завершения настройки проверки подлинности сервера включите контроль доступа.

🔗 Включение функции контроля доступа

Сохранение ролей

Сохранение ролей, назначаемых пользователям. Например, можно создать роли для отделов или должностей, назначить для каждой роли права доступа к операциям и выполнить сохранение.

Можно сохранить до 100 ролей.

К числу контролируемых ролями операций относятся:

• Печать с компьютера

• Печать из USB-памяти

По умолчанию на устройстве сохранены два типа ролей.

• .Роль администратора :

Данная роль предназначается для администратора устройства. Она может назначаться для обычных пользователей. Пользователи, для которых назначена роль [.AdminRole (.Роль администратора)] могут выполнять действия в качестве администраторов устройства и получают доступ к веб-странице [Administrator Login (Учетные данные администратора)] (для этого должен быть включен контроль доступа, а пользователь зарегистрирован в качестве локального).

Удаление или редактирование роли [.AdminRole (.Роль администратора)] не поддерживается.

• .Роль по умолчанию:

Данная роль назначается пользователям, которым в ходе регистрации не были присвоены роли.

Удаление роли [.DefaultRole (.Роль по умолчанию)] не поддерживается, однако можно отредактировать права доступа.

Для одного пользователя можно назначить две и более ролей.

Откройте веб-страницу устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

Э Войдите в систему как администратор.

🔗 Вход в качестве администратора

3 Щелкните [User Management (Управление пользователями)].

🚹 Щелкните [Role List (Список ролей)].

OKI Printer View Info Paper Setup Adr User Management Account M	nin Se lanage	tup Job List Direct Print Links ement SXP Application Output Ma	nagement	
User Management	Ro	le List		
O User List				
Role List	ם ן	elete		
O Group List		Role Name	Role Description	
		AdminRole		Copy
LDAP Authentication Settings		DefaultRole		Сору
	E			

5 Щелкните [+].

После отображения экрана сведений о роли введите необходимые данные.

Имя роли: Введите имя роли. Невозможно зарегистрировать то же [Role Name (Имя роли)]. Невозможно пропустить [Role Name (Имя роли)]. Отображается в списке ролей одновременно с элементом [Role Descriptions (Описания ролей)].

Описание роли: Введите описание роли или иные данные.

Доступ: Выберите параметр "Разрешить/Запретить" для каждой операции или "Запретить принудительно" для всех операций. Если выбран параметр "Запретить принудительно", разрешенные для других ролей операции будут запрещены.

Список локальных пользователей: Добавьте пользователей, для которых назначена роль. Выберите пользователя из списка и назначьте роль. Можно назначать пользователей для ролей, находящихся в процессе редактирования. Назначение пользователя можно отменить. Роли можно назначать одновременно с регистрацией пользователей.

Список пользователей Kerberos: Добавьте пользователей Kerberos, для которых назначены роли.

Role Information		
		*required inp
Role Name *	(Max.32 char	acters)
Role Description	(11-55-1-	
Permission	(Max.64 char	acters)
Print		Permit Prohibit Forced prohi
Print(Color)		Permit O Prohibit O Forced prohi
Print(IF Color To Monochr	ome)	Permit O Prohibit O Forced prohi
Print From USBMemory		Permit O Prohibit O Forced prohi
Print From USBMemory(C	olor)	Permit O Prohibit O Forced prohi
Read Log		O Permit Prohibit O Forced prohi
Edit JobMacro		Permit Prohibit Forced prohi
Delete Log		Permit Prohibit Forced prohi
Edit User		Permit Prohibit Forced prohil
Edit Role		Permit Prohibit Forced prohil
Edit Account		Permit Prohibit Forced prohi
<		>
Local User List	A0 <<	Id>> Delete
Kerberos User List		Role Assignment Kerberos Use
		Ido a

Submit Cancel

Щелкните [Submit (Отправить)].

Можно скопировать и добавить сохраненные роли.

Нажмите [Сору (Копировать)] справа от имени роли для отображения экрана сведений о роли, при необходимости измените элементы и выполните сохранение.

Сохранение пользователей

В случае использования локальной проверки подлинности следует сохранить сведения о пользователях в веб-браузере. Можно сохранить до 5000 пользователей.

Откройте веб-страницу устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Войдите в систему как администратор.
 - 🔗 Вход в качестве администратора
- 3 Щелкните [User Management (Управление пользователями)].
- 📶 Щелкните [User List (Список пользователей)].
- 5 Укажите тип пользователя.

Локальный пользователь: Сохраните на устройстве сведения о пользователе.

Пользователь LDAP: Пользователь, зарегистрированный на сервере LDAP. Необходимо настроить проверку подлинности сервера LDAP. Не удалось зарегистрировать пользователя LDAP. Доступна только функция просмотра пользователей. Можно просмотреть пользователей, которые использовали устройство.

Пользователь Kerberos: Пользователи, зарегистрированные на сервере Kerberos. Необходимо настроить проверку подлинности сервера Kerberos. Не удалось зарегистрировать пользователя Kerberos. Доступна только функция просмотра пользователей. Можно просмотреть список пользователей, которые использовали устройство.

View Info Paper Setup Adr	nin Setup Job List Direct Pri	nt Links		
User Management Account M	lanagement (SXP Application (C	utput Management		
User Management	User List			
🛛 User List	Specifies the type of user to	be displayed.		
) Role List	Local User OLDAP User O	Kerberos User		
Group List	Delete			
B LDAP Authentication Settings	User Name	PIN	Card ID	
	admin	2000000000		Copy

🔓 Щелкните [+].

- 7 После отображения экрана ввода сведений о пользователе введите необходимые данные.
 - Имя пользователя: Введите имя пользователя. Невозможно зарегистрировать то же [User Name (Имя пользователя)].
 - Пароль: Введите пароль.
 - Отображаемое имя: Введите отображаемое имя.
 - Адрес эл. почты: Введите адрес эл. почты пользователя.
 - Код языка: Введите код языка.
 - РІN-код: Введите РІN-код.
 - Идентификатор карты: Введите сведения о карте IC.
 - Роль: Укажите роль. Пользователю можно присвоить несколько ролей.

Группа: Укажите группу, к которой принадлежит пользователь. Группу можно использовать с функцией управления учетной записью.

	*required input
User Name *	(Max.32 characters)
Password *	(Max.32 characters)
Display Name	(Max.64 characters)
E-mail address	(Max.64 characters)
Language Code	other V (Max.64 characters)
PIN	(1-1,879,048,191)
Card ID	(Max.256 characters)
Role	Change
Group	Change

Я Нажмите [Submit (Отправить)].

Можно скопировать и добавить сохраненных пользователей.

Нажмите [Сору (Копировать)] справа от имени пользователя для отображения экрана сведений о пользователе, при необходимости измените элементы и выполните сохранение.

Сохранение групп

Можно управлять несколькими пользователями в группе. Можно сохранить до 1000 групп. В группе можно сохранить до 5000 пользователей.

Откройте веб-страницу устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

Войдите в систему как администратор.

Вход в качестве администратора

Щелкните [User Management (Управление пользователями)].

Щелкните [Group List (Список групп)].

OKI Printer View Info Paper Setup A User Management Account	dmin Setup Job List Direct Print Li Management sXP Application Output	nks Management	· · · · ·
User Management	Group List		
O User List			
Role List	Delete		
Group List	Group Name	Group Description	
LDAP Authentication Setting	- E		

5 Щелкните [+].

После отображения экрана сведений о группе введите необходимые данные.

Имя группы: Введите имя группы.

Описание группы: Введите описание группы или иные данные.

Список локальных пользователей: Добавьте пользователей в группу.

Список пользователей Kerberos: Добавьте пользователей Kerberos в группу.

	"required input
Group Name *	(Max.32 characters)
Group Description	(Max.64 characters)
Local User List	Group Assignment Local User
	Addas
Kerberos User List	Croup Assignment Kerberos User

7 Щелкните [Submit (Отправить)].

Можно скопировать и добавить сохраненные роли.

Нажмите [Сору (Копировать)] справа от имени группы для отображения экрана сведений о группе, при необходимости измените элементы и выполните сохранение.

Настройка сервера проверки подлинности

В случае использования системы проверки подлинности сервера следует выполнить настройку сервера в веб-браузере.

В качестве примера описана процедура для сервера проверки подлинности LDAP.

Откройте веб-страницу устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

9 Войдите в систему как администратор.

🔗 Вход в качестве администратора

- 3 Щелкните [User Management (Управление пользователями)].
- 4 Щелкните [LDAP Authentication Setting (Настройка проверки подлинности LDAP)].
- 5 Щелкните [LDAP Authentication Setting (Настройка проверки подлинности LDAP)].
- 🔓 Для получения данных введите ключ LDAP.

Отображаемое имя: Для получения сведений об отображаемом имени пользователя укажите ключ атрибута.

Адрес почты: Для получения сведений об адресе эл. почты пользователя укажите ключ атрибута.

Код языка: Для получения сведений о коде языка пользователя укажите ключ атрибута.

Группа: Настройте данный параметр в случае автоматического назначения пользователей в группы.

Идентификатор карты: Настройте данный параметр в случае использования проверки подлинности с помощью карты IC. Не следует выбирать данный параметр, если проверка подлинности с помощью карты IC не используется.
PIN-код: Настройте данный параметр в случае использования проверки подлинности с помощью PIN-кода. Не следует выбирать данный параметр, если проверка подлинности с помощью PIN-кода не используется.

Имя пользователя: Установка ключа атрибута имени пользователя, которое зарегистрировано на сервере LDAP.

• Имя пользователя по умолчанию — sAMAccountName, ключ атрибута Windows Server.

Пользователям Windows Server нет необходимости изменять параметры.

Этот режим включен по умолчанию.

Сведения о проверке подлинности в кэше: Параметр [Cache authentication information (Сведения о проверке подлинности в кэше)] в расположении [User information cache settings (Настройки кэша сведений о пользователе)] служит для настройки сохранения сведений о проверке подлинности сервера LDAP в кэш-память на устройстве. Настройте данный параметр для временного хранения сведений о проверке подлинности в устройстве. По умолчанию установлено значение [Disable (Выключить)] (кэширование не производится). Если данный параметр включен, при необходимости доступа к устройству можно разблокировать проверку подлинности даже в случае невозможности подключения к серверу LDAP вследствие ошибки связи.

Срок действия сведений о проверке подлинности в кэше: При включении параметра [Cache authentication information (Сведения о проверке подлинности в кэше)] отображаются элементы параметра. Можно установить дату истечения срока действия сведений о проверке подлинности в кэше. Значение может быть задано с шагом в один день. Можно задать от 1 до 2000 дней. По прошествии

указанного количества дней с момента успешной проверки подлинности на сервере функция проверки подлинности в кэше становится недоступной.

ew Info Paper Setup Adm ser Management Account M	in Setup Job List Direct P anagement SXP Application	rint Links Output Management		
User Management	User information LDAP	Key settings		
User List Role List	Display name	displayName (Max.64 characters)		
Group List	Mail address	(Max.64 characters)		
LDAP Authentication Settings LDAP Authentication	Language code	preferredLanguage (Max.64 characters)		
Settings O Role Assignment	Group	department (Max.64 characters)		
Regulations	LDAP Key settings used for authentication			
	Card ID	CardId (Max.64 characters)		
	PIN	pin (Max.64 characters)		
	User Name	SAMAccountName (Max.64 characters)		
	User information cache	settings		
	Cache authentication information	○ Enable ● Disable		
	Submit Cancel Press	Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.		

Иажмите [Submit (Отправить)].

U

0

🔾 Щелкните [Role Assignment Regulations (Правила назначения ролей)].

Установка правила назначения ролей пользователям проверки подлинности LDAP. Для установки правила назначения роли нажмите кнопку [LDAP Authentication Settings (Настройки проверки подлинности сервера LDAP)] на экране [User Management (Управление пользователями)], затем нажмите кнопку [Role Assignment Regulations (Требования к назначению ролей)] для отображения экрана [Role assignment regulations (Требования к назначению ролей)]. Зарегистрируйте набор ключа/значения LDAP и имени роли. Можно использовать только ключ атрибута строкового типа. Ячейка ввода пустая по умолчанию.

OKI Printer			
View Info Paper Setup Adn User Management Account M	nin Setup Job List Direct anagement sXP Application	Print Links Output Management	
Viser Management	Role assignment regula	ations	
O User List			
🗆 Role List	Delete		
O Group List	LDAP Key	LDAP Value	Role Name
	department	team A	.Role A
DAP Authentication Settings			
O LDAP Authentication Settings			
Role Assignment			

- Для добавления нового правила назначения ролей щелкните [+].
- После отображения экрана назначения ролей введите необходимые данные.

Изображение экрана шага 8 приведено в качестве примера.

В данном случае назначается [Role A (Роль A)] в случае, если ключ атрибута [department (отдел)] — [team A (группа A)]. Можно зарегистрировать до 5000 требований к назначению ролей. В ключе LDAP можно настроить до 50 типов последовательностей символов ключа атрибута. Можно ввести до 64 символов. Если один пользователь соответствует нескольким требованиям, назначаются все роли. Если не удалось определить роль, назначается роль [.DefaultRole (.Роль по умолчанию)].

Для добавления требований к назначению ролей нажмите кнопку [+] на экране [Role assignment regulations (Требования к назначению ролей)]. При нажатии кнопки [+] отображается всплывающее окно регистрации назначения роли. На всплывающем экране укажите значения [LDAP Key (Ключ LDAP)] и [LDAP Value (Значение LDAP)], выберите роль, которую необходимо назначить в случае совпадения условий и нажмите кнопку регистрации, чтобы зарегистрировать требование.

Нажмите [Submit (Отправить)].

Включение функции контроля доступа

После сохранения сведений о пользователе и завершения настройки проверки подлинности сервера включите контроль доступа.

Откройте веб-страницу устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

9 Войдите в систему как администратор.

🔗 Вход в качестве администратора

- 3 Щелкните [Admin Setup (Установки Админ.)].
- 🚹 Щелкните [Management (Управление)].
- 5 Щелкните [Access Control Setup (Настройка контроля доступа)].

OKI Printer View Info Paper Setup Admi User Management Account Ma	n Setup Job List Direct Print nagement SXP Application Os	t <u>Links</u> itput Manage	:ment
🔹 Admin Setup	Access Control Setup		
Network	Access Control	O Enable	Disable
Print From USB Memory Setup	Use Email print	Color V	
Print Setup	Use Google Cloud Print	Color 💙	
Management			
Local Interface			
Access Control Setup			
O System Setup			
O Power Save			
O Memory Setup			
 Language Maintenance Setup 			
O Font Setup			
O STOP Key Behavior			
Admin Password			
Reset Settings			
O Print Statistics			
⊕ User Install V	Submit Cancel Press Sub	mit to send chan	oes. Press Cancel to clear changes.

Bыберите значение [Enable (Включить)] для параметра [Access Control (Контроль доступа)].

OKI Printer View Info Paper Setup Admin Setup Job List Direct Print Links User Management Account Management SXP Application Output Management					
Admin Setup	Access Control Setup				
Network	Access Control	Enable	O Disable		
Print From USB Memory Setup	Use Email print	Color V			
Print Setup	Use Google Cloud Print	Color 🗸			
Management	Guest user use	Enable	○ Disable		
Local Interface	» Set Guest Permissions				
Access Control Setup	Confirmation method :				
O System Setup	Authenticate Local Name	Enable	Obisable		
O Power Save	Authenticate Local PIN	Enable	Obisable		
O Memory Setup	Authenticate Local IC Card	Enable	Obisable		
O Language Maintenance	Authenticate LDAP Single Sign-On	OEnable	Disable		
Setup	Authenticate LDAP Name	OEnable	Disable		
Font Setup	Authenticate LDAP PIN	OEnable	Disable		
STOP Key Behavior	Authenticate LDAP IC Card	OEnable	Disable		
Admin Password Reset Settings	Authenticate Kerberos Name	OEnable	Disable		
Print Statistics	Register general user's IC card	Enable	Obisable		
User Install	» Card read settings				
<>	Submit Cancel Press Sub-	nit to send chan	ges. Press Cancel to clear changes.		

Выполните настройки контроля доступа в соответствии со средой.

Использование печати на электронную почту: Настройте параметр доступа к функции [Email print (Печать на электронную почту)]. Можно настроить параметры [Color (Цвет)], [Mono (Моно)] и [Disable (Выключить)]. Если выбран параметр [Color (Цвет)], в зависимости от параметров цвета выполняется цветная и монохромная печать полученных прикрепленных файлов. Если выбран параметр [Mono (Моно)], выполняется монохромная печать полученных прикрепленных файлов. Если для прикрепленных файлов настроена цветная печать, перед выполнением печати они преобразуются в черно-белые файлы. Если выбран параметр [Disable (Выключить)], печать полученных вложений электронной почты не выполняется.

Использование виртуального принтера Google: Настройте параметры контроля доступа к функции [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)]. Можно настроить параметры [Color (Цвет)], [Mono (Моно)] и [Disable (Выключить)]. Если выбран параметр [Color (Цвет)], в зависимости от параметров цвета выполняется цветная и монохромная печать полученных прикрепленных файлов. Если выбран

параметр [Mono (Moнo)], выполняется монохромная печать полученных прикрепленных файлов. Если для прикрепленных файлов настроена цветная печать, перед выполнением печати они преобразуются в черно-белые файлы. Если выбран параметр [Disable (Выключить)], виртуальный принтер Google не выполняет печать.

Доступ гостей: Включите или выключите функцию доступа гостей. Если выбран параметр [Enable (Включить)], в разделе способов проверки подлинности на экране входа отображается [Guest (Гость)]. Чтобы выполнить вход в качестве гостя, нажмите кнопку ▲ или ▼ на панели оператора для выбора параметра [Guest (Гость)] на экране входа, затем нажмите кнопку → (ВВОД). Устройство можно использовать в соответствии с ограничениями параметров гостевого доступа функции контроля доступа. Несанкционированные задания печати выполняются в качестве гостевых заданий печати. Для отмены заданий от неизвестных пользователей выключите функцию гостевого доступа либо функцию гостевого доступа для печати.

Настройка гостевого доступа: Внизу отобразится всплывающий экран настройки параметров гостевого доступа. По умолчанию гости могут использовать все функции. Измените параметр в соответствии с политикой безопасности.

Метод подтверждения: Включите/выключите каждый метод проверки подлинности.

Форма подтверждения: Настройте метод проверки подлинности, используемый при входе на устройство.

Параметры считывания карт: Настройте данный параметр в случае использования проверки подлинности с помощью карты FeliCa.

Щелкните [Submit (Отправить)].

Если функция контроля доступа включена, при нажатии кнопки ▼ или ▲ отображается экран выбора способа проверки подлинности.

W

Для проверки подлинности с помощью карты IC подключите устройство чтения для карты IC.

Вход на устройство

Если функция контроля доступа включена, перед использованием устройства пользователь должен пройти проверку подлинности.

В данном разделе описан порядок входа на устройство с использованием проверки подлинности с помощью имени пользователя и пароля.

Ŵ

Для проверки подлинности с помощью сведений карты IC подключите устройство считывания карт IC и включите проверку подлинности с помощью карты IC. Зарегистрируйте сведения карты IC любым из следующих способов.

- · Администратор указывает сведения о карте IC в ходе сохранения сведений о пользователе.
- Сохранение пользователей
- Пользователи подносят карты IC к устройству для сохранения сведений после входа на устройство с помощью имени пользователя и пароля или PIN-кода.
- 🔗 Сохранение сведений о карте IC
- Убедитесь, что отображается экран режима ожидания.
- 2 Нажмите кнопку ▼ или ▲ для отображения экрана проверки подлинности.
- 3 Нажмите кнопку ▼ или ▲, чтобы выбрать [Local Name (Локальное имя)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- Введите имя пользователя, используя цифровую клавиатуру, а затем нажмите кнопку (-) (ВВОД).
- 5 Введите пароль, используя цифровую клавиатуру, а затем нажмите кнопку 😔 (ВВОД).
- 6 После успешного выполнения входа на экране режима ожидания отображается «(выполнен вход)».

- Если вы на протяжении определенного периода времени не работаете с панелью, выход из системы происходит автоматически.
- Чтобы выполнить выход, нажмите кнопку 🕓 (РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ).

Печать с компьютера

Если контроль доступа включен, для осуществления печати введите сведения о пользователе с драйвера принтера.

Для Windows

В качестве примера описана процедура, выполняемая с использованием блокнота и драйвера принтера PCL.

- 1 Выберите [Print (Печать)] в меню [File (Файл)].
- 2 Выберите драйвер принтера данного устройства на вкладке [Select Printer (Выбрать принтер)], затем щелкните [Preferences (Свойства)].
- 3 Перейдите на вкладку [Extend (Расширенная настройка)].
- 🚹 Щелкните [User Authentication (Проверка подлинности пользователя)].

priver Setting		
Current setting	Watermarks	You can print data created by an application with a watermark over it.
	Oxerlays	This function registers frequently-used print formats to a printer and overlays them to print application data.
A	Eonts	Makes settings related to TrueType fonts and printer fonts.
1	User Authentication	Changes user authentication settings which can be used when Access Control is enabled on the device.
OKI		

Введите сведения пользователя в поле [User Name (Имя пользователя)] и [Password (Пароль)] для прохождения проверки подлинности и [Authentication Type (Тип проверки подлинности)], [Summary Account Name (Имя сводной учетной записи)] для указания назначения проверки подлинности и типа проверки подлинности.

Ŵ

В зависимости от настройки [User Authentication Options... (Параметры проверки подлинности пользователя...)] на вкладке [Device Options (Параметры устройства)] параметры [Password (Пароль)], [Authentication Type (Тип проверки подлинности)], [Summary Account Name (Имя сводной учетной записи)] и [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)] могут не отображаться.

Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка параметров проверки подлинности пользователя».

Cose Oser Ewi	lenucation
<u>U</u> sername	
	Use jogon name as user name
Password	
Authentication	n type
	Auto 👻
Summary Acco	unt
Type	Shared 👻
	-

Установите флажок [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)], если данный параметр отображается.

Ŵ

Снимите флажок [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)], если необходимо использовать PIN-код приложения учета заданий в качестве сведений о проверке подлинности пользователя.

Введите имя и пароль пользователя.

В зависимости от настройки [User Authentication Options... (Параметры проверки подлинности пользователя...)] на вкладке [Device Options (Параметры устройства)] имя пользователя может быть указано в качестве имени для входа.

Установите флажок [Use logon name as user name (Использовать имя для входа в качестве имени пользователя)] при использовании имени для входа в систему Windows в качестве имени пользователя.

Дополнительные сведения см. в разделе «Настройка параметров проверки подлинности пользователя».

- При отображении [Authentication Туре (Тип проверки подлинности)] выберите в списке назначение проверки подлинности и тип проверки подлинности.
 - Авто: выполнение входа в систему Windows. Если пользователь выполнил вход в домен, используется [Server LDAP (LDAP-сервер)], а также если пользователь выполнил вход в систему локального компьютера, параметр [Device Local (Локальное устройство)] используется в качестве способа проверки подлинности.
 - Локальное устройство: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными в памяти устройства.
 - LDAP-сервер: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными на сервере с помощью LDAP.
 - Сервер Kerberos: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными на сервере с помощью Kerberos.

Ŵ

Тип проверки подлинности по умолчанию можно установить в [User Authentication Options... (Параметры проверки подлинности пользователя...)] на вкладке [Device Options (Параметры устройства)].

Опри отображении [Summary Account Name (Имя общего счета)] установите тип общего счета (счета) для списания используемого количества копий печати (единиц), а также имя.

Если необходимо выполнить добавление для каждого пользователя и группы, к которой относится пользователь, выберите группу в [Туре (Тип)] и укажите имя группы в [Name (Имя)].

Если необходимо выполнить добавление для общего счета, который могут использовать несколько пользователей, выберите общий счет в [Туре (Тип)] и укажите имя общего счета в [Name (Имя)].

- 🚺 Щелкните [OK (OK)].
- При необходимости измените другие параметры, а затем щелкните [OK (OK)].
- 🄈 На экране [Print (Печать)] щелкните [Print (Печать)].

- Настройка параметров проверки подлинности пользователя Настройте параметры проверки подлинности пользователя драйвера принтера на вкладке [Device Options (Параметры устройства)] или [Device Settings (Настройки устройства)] в «Свойства принтера».
 - 1 Щелкните [Start (Пуск)] и выберите [Devices and Printers (Устройства и принтеры)].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши [OKI C532 *], затем выберите [Printer properties (Свойства принтера)].
 - * Тип драйвера (например, PCL6/PS)
- 3 Для драйвера Windows PCL выберите [Device Options (Параметры устройства)] и щелкните [User Authentication Options... (Параметры проверки подлинности пользователя...)]. Для драйвера Windows PS выберите [Device Options (Параметры устройства)] и [Installable Options (Доступные опции)].
- 🖌 Установка параметров проверки подлинности пользователя.
 - Установка параметров проверки подлинности для каждого пользователя: отображение [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)] в диалоговом окне проверки подлинности пользователя позволяет включать или выключать функцию проверки подлинности пользователя.

Ŵ

Если флажок [Set User Authentication Options for each user (Установить параметры проверки подлинности для каждого пользователя)] снят, используйте функцию проверки подлинности пользователя и выполните вход в систему Windows в качестве типа проверки подлинности. Если пользователь выполнил вход в домен, используется [Server LDAP (Сервер LDAP)], а также если пользователь выполнил вход в систему локального компьютера, параметр [Device Local (Локально на устройстве)] используется в качестве способа проверки подлинности.

 Введите сведения о проверке подлинности пользователя при печати: отображение параметра проверки подлинности пользователя при каждой печати. Используйте данный параметр при необходимости указать действительного пользователя для каждого задания печати в среде, в которой несколько пользователей используют одну и ту же учетную запись для входа в систему компьютера.

Данный параметр недоступен, если установлен флажок [Set User Authentication Options for each user (Установить параметры проверки подлинности для каждого пользователя)].

- Имя сводной учетной записи: установка сводной учетной записи для параметра проверки подлинности пользователя.
- Тип проверки подлинности: установка типа проверки подлинности для параметра проверки подлинности пользователя.
- Тип проверки подлинности по умолчанию: установка типа проверки подлинности по умолчанию, который используется, если нельзя указать необходимый тип проверки подлинности.
- , Для драйвера Windows PCL щелкните [OK (OK)].
- 6 Щелкните [OK (OK)].

Для Mac OS X

В качестве примера для данной процедуры используется программа TextEdit.

- Выберите [Print (Печать)] в меню [File (Файл)].
- Раберите драйвер принтера данного устройства.
- B меню панели выберите [User Authentication (Проверка подлинности пользователя)].

Установите флажок [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)].

	Presets: Default Settings
	Copies: 1 Two-Sided
	Pages: All
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation II IN
	User Authentication
	Use User Authentication
	User Name : User
(Use logon name as user name
	Password :
	PCE Ver 4.0.0

Ŵ

Снимите флажок [Use User Authentication (Использовать проверку подлинности пользователя)], если необходимо использовать PIN-код приложения учета заданий в качестве сведений о проверке подлинности пользователя.

Укажите [User Name (Имя пользователя)] и [Password (Пароль)].

Установите флажок [Use logon name as user name (Использовать имя для входа в качестве имени пользователя)] при использовании имени для входа в систему Мас в качестве имени пользователя.

- 6 При отображении [Authentication Type (Тип проверки подлинности)] выберите в списке назначение проверки подлинности и тип проверки подлинности.
 - Авто: Порядок выполнения входа в систему Мас: если пользователь выполнил вход в домен, в качестве способа проверки подлинности используется [Server LDAP (LDAP-сервер)], если пользователь не выполнил вход в домен, используется параметр [Device Local (Локальное устройство)].

- Локальное устройство: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными в памяти устройства.
- LDAP-сервер: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными на сервере с помощью LDAP.
- Сервер Kerberos: проверка подлинности в соответствии с пользовательскими данными, сохраненными на сервере с помощью Kerberos.
- При отображении [Summary Account Name (Имя общего счета)] установите тип общего счета (счета) для списания используемого количества копий печати (единиц), а также имя.

Если необходимо выполнить добавление для каждого пользователя и группы, к которой относится пользователь, выберите группу в [Туре (Тип)] и укажите имя группы в [Name (Имя)].

Если необходимо выполнить добавление для общего счета, который могут использовать несколько пользователей, выберите общий счет в [Туре (Тип)] и укажите имя общего счета в [Name (Имя)].

- Растройте параметры.
- 9 Щелкните [Print (Печать)].
- В случае использования типа проверки подлинности и общего счета
 - В меню Apple выберите [System Preferences (Системные настройки)].
 - У Щелкните [Print & Scan (Печать и сканирование)].
- 3 Выберите устройство и щелкните [Options & Supplies (Параметры и ресурсы)].
- Отметьте функции, которые необходимо использовать, на вкладке [Option (Параметры)].
- 5 Измените тип проверки подлинности по умолчанию и щелкните [OK (OK)].

Сохранение сведений о карте ІС

Для входа на устройство с помощью карты IC сохраните сведения о карте IC. Сведения о карте IC можно сохранить самостоятельно.

Ŵ

- Для проверки подлинности с помощью карты IC подключите устройство считывания карт IC.
- Данная функция недоступна при входе на устройство с помощью метода проверки подлинности, отличного от локальной проверки подлинности.
- Если администратор установил значение [Disable (Выключить)] для параметра "Сохранение сведений о картах IC обычных пользователей", данная функция недоступна.
- 🔗 Включение функции контроля доступа
- Войдите на устройство, выполнив локальную проверку подлинности.

🔗 Вход в качестве администратора

- 2 Несколькр раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Несколько раз нажмите кнопку ▼ для выбора [UserAccount Info (Сведения о счете пользователя)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Register IC card (Зарегистрировать карту IC)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 Следуя отображающимся на экране указаниям, сохраните сведения о карте IC.

Управление учетной записью

При использовании упрощенного учета заданий печати невозможно одновременно использовать эту функцию.

Если включен контроль доступа, можно контролировать количество заданий печати для каждого пользователя или общее количество (учетная запись, которая используется всеми пользователями) с использованием веб-страницы данного устройства.

Учетная запись автоматически прикрепляется к каждому пользователю, если сведения о пользователе уже были зарегистрированы. Общие учетные записи должны быть зарегистрированы администраторами.

Администраторам необходимо установить ограниченное количество (единиц) использования для каждой учетной записи.

Затем назначьте количество единиц для каждого задания, например, ХХ единиц для цветного копирования и т. д.

Каждый раз, когда пользователи печатают что-то, соответствующее количество единиц вычитается из их учетных записей. Пользователи, у которых не осталось единиц, не могут печатать.

Перед включением управления учетной записью необходимо зарегистрировать сведения о пользователе.

🔗 Подготовка (для администратора)

- Включение управления учетной записью
- Установка количества единиц для каждой учетной записи
- Создание общей учетной записи
- Установка единиц для размеров бумаги/единиц для тонера
- Печать при включенном управлении учетной записью
- Меры предосторожности во время эксплуатации

Включение управления учетной записью

- Откройте веб-страницу данного устройства.
 - 🔗 Открытие веб-страницы устройства
- Войдите в систему в качестве администратора.
 - 🔗 Вход в качестве администратора
- Нажмите [Account Management (Управление учетной записью)].
- 🚹 Нажмите [Basic Settings (Основные параметры)].

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links

User Management Account Management SXP Application Output Management

Account Management

Usage management is a function to manage the amount a device is used. Here, the following settings are provided for the manager of usage.

O Summary Account Settings

2. Settings for costs used when calculating print amount

1. Settings for summary account used when printing

Cost Settings

Basic Settings

STEP1.Set access limits In order to enable quota management, you must enable the access control settings on the device.				
» Set Access Limits				
STEP2.Quota Managemen	t Settings			
Quota Management	Enable Disable			
Limited Format Setting	Limited usage for job units 💙 📴			
Display Time of The "Insufficient Balance" Error	40 (0-86,400 Seconds)			
Point Calculation Type	Simple V			
Toner Saving Calculation Setting	Enable 🗸			
» Summary Account Settings for Email Printing				
» Summary Account Settings for Google Cloud Print				
» Summary Account Sett	ings for Guest			
Personal Account :				
Operations When Balance is Insufficient	● Stop ○ Continue			
Initial Value of Assigned Amount	1500 point(0-2,147,483,647)			
Group Account :				
entre l'entre l'entre				

5 Включите контроль доступа в [STEP1.Set access limits (ЭТАП1.Установка ограничений доступа)], а затем нажмите [Submit (Отправить)].

()

Когда контроль доступа включен, на дисплее появляется экран входа в систему.

OKI Printer

O Print Statistics

User Install

< 1

	View Info Paper Setup Adn	nin Setup Job List Direct Print	Links tout Management				
	* Admin Setup	Access Control Satur					
	Network	Access Control	Enable O Disable				
	Print From USB Memory Setup	Use Email print	Color V				
	Print Setup	Use Google Cloud Print	Color V				
	Management	Guest user use	Enable Obisable				
	Local Interface	» Set Guest Permissions					
	Access Control Setup	Confirmation method :					
	O System Setup	Authenticate Local Name	Enable Obisable				
	O Power Save	Authenticate Local PIN	Enable Obisable				
	Memory Setup Language Maintenance	Authenticate Local IC Card	Enable Obisable				
		Authenticate LDAP Single Sign-On	○ Enable				
	Setup	Authenticate LDAP Name	O Enable				
	O Font Setup	Authenticate LDAP PIN	O Enable				
	O STOP Key Behavior	Authenticate LDAP IC Card	O Enable				
	Admin Password	Authenticate Kerberos Name	○ Enable				
	CINESEC SECURGS						

Register general user's IC

Cancel

» Card read settings

card

Submit

Включите [Quota Management (Управление квотой)] в [STEP2. Quota Management Settings (Параметры управления квотой)], затем щелкните [Submit (Отправить)].

Enable Obisable

Press Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.

Ŵ

OKI I View In User Ma

O Summ

Управление квотой означает управление количеством использования.

Printer	in Setup Job List Direct Pri	nt Links				
agement Account Management SXP Application Output Management						
unt Management Settings	Usage management is a function to manage the amount a device is used. Here, the following settings are provided for the manager of usage.					
ary Account Settings	1. Settings for summary account used when printing					
ettings	2. Settings for costs	used when calculating print amount				
	Basic Settings					
	STEP1.Set access limits In order to enable quota management, you must enable the access control settings on the device.					
	» Set Access Limits					
	STEP2.Quota Management Settings					
	Quota Management	● Enable ○ Disable				
	Limited Format Setting	Limited usage for job units 💙 📑				
	Display Time of The "Insufficient Balance" Error	40 (0-86,400 Seconds)				
	Point Calculation Type	Simple V				
	Toner Saving Calculation Setting	Enable V				
	» Summary Account Settings for Email Printing					
	» Summary Account Sett	ings for Google Cloud Print				
	» Summary Account Settings for Guest					
	Personal Account :					
	Operations When Balance is Insufficient	● Stop ○ Continue				
	Initial Value of Assigned Amount	1500 point(0-2,147,483,647)				
	Group Account :					
	Submit Cancel Press	Submit to send changes. Press Cancel to clear changes.				

- 7 Установите каждый пункт, следуя инструкциям на экране, а затем нажмите [Submit (Отправить)].
 - Параметр ограниченного формата: Настройте действие в случае отсутствия достаточного количества точек.
 - Отображение времени ошибки «Недостаточный баланс»: Если для выполнения задания недостаточно единиц, на дисплее появляется экран ошибки.
 Установите период времени, в течение которого будет отображаться экран ошибки.
 - Тип вычисления точки: Укажите тип вычисления для печати. Если выбран параметр [Simple (Простой)], настройку можно выполнить на веб-странице

устройства, если выбран параметр [Standard (Стандартный)], настройка с помощью веб-страницы недоступна.

- Вычисление с параметром экономии тонера: Определите, следует ли принимать во внимание параметр экономии тонера в ходе вычисления точки.
- Эксплуатация при недостаточном балансе: Установка необходимости отмены или продолжения печати, когда количество оставшихся единиц равно нулю.

OKI Printer	0	ΚI	P	ri	'n	te	r
-------------	---	----	---	----	----	----	---

0

0

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links

User Management |Account Management |SXP Application |Output Management

Account Management	STEP1.Set access limits	
Basic Settings	In order to enable quota ma settings on the device.	nagement, you must enable the access control
Summary Account Settings	» Set Access Limits	
Cost Settings	STEP2.Quota Managemen	it Settings
	Quota Management	Enable O Disable
	Limited Format Setting	Limited usage for job units 💙 📴
	Display Time of The "Insufficient Balance" Error	40 (0-86,400 Seconds)
	Point Calculation Type	Simple V
	Toner Saving Calculation Setting	Enable 🗸
	» Summary Account Sett	tings for Email Printing
	» Summary Account Sett	tings for Google Cloud Print
	» Summary Account Sett	lings for Guest
	Personal Account :	
	Operations When Balance is Insufficient	● Stop ○ Continue
	Initial Value of Assigned Amount	1500 point(0-2,147,483,647)
	Group Account :	
	Operations When Balance is Insufficient	⊖ Stop Continue
	Initial Value of Assigned Amount	1500 point(0-2,147,483,647)
	Shared Account :	
	Operations When Balance is Insufficient	● Stop ○ Continue
	Initial Value of Assigned Amount	1500 point(0-2,147,483,647)

Установка количества единиц для каждой учетной записи

Установка количества единиц для каждой учетной записи

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

Э Войдите в систему в качестве администратора.

🔗 Вход в качестве администратора

- 3 Нажмите [Account Management (Управление учетной записью)].
- 📶 Нажмите [Summary Account Settings (Параметры общей учетной записи)].

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management |Account Management |SXP Application |Output Management

Account Management

Basic Settings

Cost Settings

The following setting functions are provided in summary account management.

1. Personal/group account settings

When users/groups are created or deleted for personal/group accounts in user management, they are automatically created/deleted. Also, when using group accounts, association must be made between users and groups.

- Create or delete personal account
- Personal account settings
- ⇒ Create or delete group account
- ⇒ Group account settings
- 2. Creating/setting/deleting shared account
- + Creating/setting/deleting shared account

5 Щелкните [Personal Account settings].

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

ount Management	The following setting functions are provided in summary account management.
c Settings	1 Personal/aroun account settings
nmary Account Settings	When users/groups are created or deleted for personal/group accounts in
ost Settings	user management, they are automatically created/deleted. Also, when using group accounts, association must be made between users and groups. Create or delete personal account Personal account settings Create or delete group account Group account settings 2. Creating/setting/deleting shared account Creating/setting/deleting shared account

6 Щелкните пользователя, для которого устанавливается количество единиц.

Indiv	vidual Account Settings
	Local User Name
1	admin
2	okisw

Введите назначенное количество, баланс и настройте эксплуатацию при недостаточном балансе. Единицы расходуются при каждом задании печати.

Ŵ

Для баланса нельзя ввести число больше, чем для назначенного количества.

Individual Account Settings

	*required input
User Name	admin
Assigned Amount *	1500 point(0 - 2,147,483,647)
Balance *	1500 point(-2,147,483,648 - 2,147,483,647)
Operations When Balance is Insufficient	○ Stop
Submit Cancel	

8 Нажмите [Submit (Отправить)].

Создание общей учетной записи

Создайте общую учетную запись, которая может использоваться пользователями.

- Откройте веб-страницу данного устройства.
- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- 3 Нажмите [Account Management (Управление учетной записью)].
- 🖊 Нажмите [Summary Account Settings (Параметры общей учетной записи)].
- 5 Нажмите [Creating/setting/deleting shared account (Создание/установка параметров/удаление общей учетной записи)].

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management | Account Management | sXP Application | Output Management

Account Management	The following setting functions are provided in summary account manage
Basic Settings	1 Personal/group account settings
Summary Account Settings	When users/groups are created or deleted for personal/group accou
□ Cost Settings	user management,they are automatically created/deleted. Also, who using group accounts, association must be made between users and groups. → Create or delete personal account → Personal account settings → Create or delete group account → Group account settings 2. Creating/setting/deleting shared account → Creating/setting/deleting shared account

6 Нажмите [+].

Shared Account		
Delete		
	Shared Account Name	
1 🕀		

Введите [Shared Account Name (Общее имя учетной записи)], [Assigned Amount (Назначенное количество)] и [Balance (Баланс)], а затем

настройте [Operation When Balance is Insufficient (Эксплуатация при недостаточном балансе)].

				*required inpu
Shared Accou	int Name *			(Max.32 characters)
Assigned Am	ount *	1500	point(0 - 2,147,483,64	7)
Balance *		1500	point(-2,147,483,648 -	2,147,483,647)
Operations W Balance is In	/hen sufficient	• Stop C	Continue	



Установите, для каких ролей может быть доступна общая учетная запись. Сведения о роли см. в "Подготовка (для администратора)".

Shared Account Setting	5	
STEP1 Creating shar	ed account	t
		*required input
Shared Account Name	share 1	
Assigned Amount *	1500	point(0 - 2,147,483,647)
Balance *	1500	point(-2,147,483,648 - 2,147,483,647)
Operations When Balance is Insufficient	● Stop C	Continue



9 Нажмите [Submit (Отправить)].

Установка единиц для размеров бумаги/единиц для тонера

Параметр доступен на веб-странице устройства только в том случае, если по умолчанию выбран параметр "Тип вычисления точки". Если меню [Cost Settings (Параметры расходов)] не отображается, выберите параметр "Тип вычисления точки".

Установите число единиц для размера бумаги и параметров Цвет/Моно (Оттенки серого). Например, можно установить большее количество единиц для печати на бумаге большего размера или больше единиц для цветной печати, чем для печати в оттенках серого. Единицы вычитаются на основе "страница за страницей", поэтому при печати двух страниц понадобится в два раза больше установленного коэффициента.

Кроме того, можно применить систему уменьшения количества точек в случае двусторонней печати или параметр экономии тонера на печати. Коэффициент уменьшения в целях экономии тонера также зависит от настройки параметра [Toner Saving Calculation Setting (Вычисление с параметром экономии тонера)].

1 Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

Войдите в систему в качестве администратора.

🔗 Вход в качестве администратора

Нажмите [Account Management (Управление учетной записью)].

🚹 Щелкните [Cost Settings (Параметры затрат)].

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links

User Management Account Management SXP Application Output Management Account Management The cost is expressed as points for the usage of paper and toner. For cost management, using the formula below, a function to calculate usage is O Basic Settings provided. O Summary Account Settings Formula to calculate usage Usage amount for 1 page= (Paper size points × duplex printing discount rate) + (toner points used × toner saving discount rate) 1. Paper size points and duplex printing discount settings ⇒ Paper Size Points Settings Duplex Printing Discount Settings 2. Toner Points and Toner Saving Discount Rate Settings Toner Points Settings Toner Saving Discount Rate Settings(Only When Toner Saving Calculation Setting is Enable) Reset Settings All changes in cost settings will be returned to default values. Reset

5 Установите единицы для размеров бумаги, единицы для тонера.

G,

Значение по умолчанию для каждого размера бумаги рассчитывается на основе имеющихся параметров области печати для формата А4.

Paper Size Point Settings

The default paper size point value is the value calculated with the area ratio based on A4.

Dance cize	Paper points	Toner p	oints (0-1,000)
Paper size	(0-1,000)	Mono(K)	Color(C,M,Y)
A4	18	30	130
A5	8	14	64
A6	4	7	32
C5 Envelope	10	17	77
Chinese 16K(184x260mm)	13	23	99
Chinese 16K(195x270mm)	15	25	109
Chinese 16K(197x273mm)	15	25	112
Com-10 Envelope	7	12	52
Com-9 Envelope	6	10	46
DL Envelope	6	11	50
Envelope1 (Nagagata #3)	8	13	58
Envelope2 (Nagagata #4)	5	8	38
Envelope3 (Yougata #4)	7	11	51
Executive	14	23	102
Hagaki (Japanese postcard)	4	7	30
Index Card	2	4	20

6 Установите коэффициент уменьшения для двусторонней печати и режима экономии тонера.

Double-sided printing discount	50	(%)	
Toner saving discount ra	ate		
Low	15	(96)	
Middle	25	(%)	
High	50	(%)	

Для восстановления параметров по умолчанию нажмите [Reset (Сброс)].

Нажмите [Submit (Отправить)].

Печать при включенном управлении учетной записью

Для печати из USB-памяти, общей печати или конфиденциальной печати выполните следующую процедуру.

- Войдите на устройство.
- Э Если доступно несколько учетных записей, выберите одну из них.

Ŵ

Для переключения учетных записей выйдите из текущей учетной записи и войдите в другую учетную запись.

3 Выполнение требуемой операции.

Сведения о порядке печати с компьютера см. в "Печать с компьютера".

Меры предосторожности во время эксплуатации

Если включено управление учетной записью и остававшиеся единицы исчерпаны, печать останавливается, и задание автоматически удаляется после определенного периода времени (по умолчанию он составляет 40 секунд).

Если задания не выполняются, обратитесь к администратору для проверки баланса в [Summary Account Settings (Параметры общей учетной записи)]. Период времени, проходящий с момента обнаружения недостатка единиц и до момента, когда устройство удаляет задание, может быть установлен на веб-странице данного устройства.

Если печать останавливается из-за недостатка единиц, необходимо отменить текущее задание или добавить единицы, а затем завершить печать для выполнения следующего задания печати.

Ŵ

Свяжитесь с администратором при необходимости самостоятельной проверки баланса.

Перемещение/транспортировка данного устройства

В данном разделе описан порядок перемещения или транспортировки устройства.

- Перемещение устройства
- Транспортировка устройства

Перемещение устройства

Внимание

Это может привести к травме.



Поднимать устройство должны 2 человека, так как оно весит около 24 кг.

Выключите устройство.

🔗 Включение или выключение устройства (Наръчник на потребителя)

- Отсоедините все кабели.
 - Кабель питания
 - Кабель LAN или USB
- 3 Извлеките бумагу из всех лотков.
- **Л** Поднимите устройство и переместите его на новое место.

Транспортировка устройства



внимание

Это может привести к ожогам.



Не прикасайтесь к термоэлементу, он очень горячий.

- Осторожно обращайтесь с фотобарабаном (зеленый цилиндр), он хрупкий.
- Не подвергайте фотобарабан воздействию прямых солнечных лучей и не располагайте его в местах с ярким освещением (примерно 1500 люкс и более). Не оставляйте фотобарабан более чем на 5 минут даже в условиях комнатного освещения.

Выключите устройство.

Включение или выключение устройства (Наръчник на потребителя)

Отсоедините все кабели.

- Кабель питания
- Кабель LAN или USB
- **3** Извлеките бумагу из всех лотков.

Если установлен дополнительный лоток, снимите 2 блокировочные детали.



5 Поднимите устройство, чтобы отсоединить дополнительный лоток.



6 Упакуйте устройство при помощи упаковочных материалов.

Используйте упаковочную коробку и материал, приложенные к устройству на момент покупки.

Поднимите устройство и поместите его в упаковочную коробку.

Сеть

6

AirPrint

Виртуальный принтер Google

Сетевое программное обеспечение

Настройки сети

Проблемы, связанные с сетью

В данном разделе описана работа с устройством по сети.

AirPrint

При использовании функции AirPrint (печать) можно производить печать в ОС Мас без установки драйверов. Также можно выполнять печать с помощью iPhone, iPad и iPod touch, используя функцию AirPrint (печать). В данном разделе содержатся сведения о функции AirPrint и ее основных настройках.

- Сведения о функции AirPrint (печать)
- Настройка функции AirPrint (печать)
- Регистрация устройства на компьютере (OC Mac OS X)
- Печать с помощью AirPrint (печать)

Сведения о функции AirPrint (печать)

AirPrint (печать) представляет собой функцию, которая позволяет легче производить печать в ОС Мас. Также можно выполнять печать с помощью iPhone, iPad и iPod touch, используя функцию AirPrint (печать). Мобильное устройство или Мас автоматически распознают данное устройство.

Используя функцию AirPrint (Печать), можно напечатать фото, сообщение электронной почты, веб–страницу и все, что отображается на экране, с помощью всего нескольких нажатий на экран.

Для запуска данных функций необходимо подключить устройство к сетевому устройству, использующему ОС Мас через проводную ЛВС, беспроводную ЛВС или USB–кабель.

Для получения дополнительной информации о AirPrint посетите веб-сайт Apple Inc.

Настройка функции AirPrint (печать)

Подключите устройство к той же сети, что и мобильное устройство.

Подключите данный принтер к мобильному устройству с помощью беспроводных точек доступа или напрямую через беспроводную ЛВС (режим точки доступа).

Подключите данное устройство к точкам доступа с помощью проводной или беспроводной ЛВС (режим инфраструктуры).

Чтобы выполнить подключение с помощью беспроводной ЛВС (режим инфраструктуры), сначала настройте беспроводную ЛВС (режим инфраструктуры).

Перед подключением к беспроводной ЛВС (Наръчник на потребителя)



Чтобы выполнить подключение с помощью проводной ЛВС, подключите устройство к точкам доступа с помощью кабеля ЛВС.



Чтобы выполнить подключение с помощью беспроводной ЛВС (режим AP), сначала настройте беспроводную ЛВС (режим AP).

Перед подключением к беспроводной ЛВС (Наръчник на потребителя)



Для использования AirPrint с компьютера Мас подключите данный аппарат к Мас.

Для печати через AirPrint (печать) необходимо сконфигурировать настройки с терминала. Перейдите к "Печать с помощью AirPrint (печать)".

Регистрация устройства на компьютере (ОС Mac OS X)

Если функция AirPrint (печать) используется впервые, необходимо зарегистрировать устройство на компьютере.

Ŵ

Экран OS X 10.10 приведен в качестве примера.

- Включите устройство и компьютер.
- 2 Подключите данное устройство к компьютеру с помощью проводной или беспроводной ЛВС.
- 3 В меню Apple выберите [Системные настройки].
- Выберите [Принтеры и сканеры].
- 5 Щелкните [+], затем [Доб. принтер или сканер].

	Printers & Scan	ners	Q Search
	N Click	lo printers are available k Add (+) to set up a pri	nter.
+ -			
Add Printer or Scanner	Default printer:	Last Printer Used	۵

6 Выберите [OKI-C532-*****], а затем щелкните [Add (Доб.)].

	Add
육 🚷 🚔 👘	Q Search
fault IP Windows	Search
Name	 Kind
OKI-CARE ACED	Bonjour
Nama	
Name:	
Name:	
Name:	
Name: Location: Use:	\$
Name: Location: Use:	\$
Name: Location: Use:	\$

OKI-CS42-4E2C29		OKI-0642-8E7C29	
Idie, Last Used		Open Print Queue.	
		Options & Supplies	
	Location:		
	Kind: Status:	Idle	
	Chara this print	or on the network	Sharing Preferences
	Share this print	or on the network	
	Chara this print	or on the network	Sharing Preferences.
-	Defente chis print	Lest Distantian	

Закройте [Принтеры и сканеры].

Печать с помощью AirPrint (печать)

- Печать с помощью устройства с OC iOS
- Печать с компьютера (OC Mac OS X)

Перед использованием функции AirPrint с ОС Mac X зарегистрируйте устройство на компьютере.

Регистрация устройства на компьютере (OC Mac OS X)

Печать с помощью устройства с ОС iOS

- Откройте файл.
- 🤈 Нажмите 📋 (Action) (Действие).
- 3 Нажмите 📮 (Print) (Печать).

Отобразится модель принтера, который используется наиболее часто и подключен к той же сети.

()

Если при первом запуске печати отображается название модели другого принтера, выберите устройство, перейдя к шагу 4.

4 Коснитесь кнопки [Принтер], чтобы выбрать устройство.

Printer Options		
Printer	Select Printer >	
1 Сору	- +	
	Print	

Отобразятся функции данного устройства.

Printer Options		
Printer	OKI-	82-867 0 57 >
Range		All Pages >
1 Сору		- +
Double-sided	I	
	Print	

6 Нажмите [Печать].

Печать с компьютера (OC Mac OS X)

- 1 Откройте файл.
- 2 В меню [Файл] выберите [Печать].

3 Выберите [OKI-C532-*****] в [Printer (Принтер)].

	Printer: OKI-DB48-867C29
	Presets: Default Settings
	Copies: Black & White Two-Sided
	Pages: All
	Paper Size: A4 210 by 297 mm
	Orientation:
	TextEdit
	 Print header and footer Rewrap contents to fit page
2 PDE Hide Details	Cannel

4 Установите параметры.

5 Щелкните [Печать].

Виртуальный принтер Google

Виртуальный принтер Google представляет собой службу печати компании Google, которая позволяет запускать печать с помощью мобильного телефона, смартфона, компьютера и других сетевых устройств. В данном разделе представлен обзор службы Виртуальный принтер Google, основные настройки и управление службой.

- Сведения о службе Виртуальный принтер Google
- Настройка службы Виртуальный принтер Google
- Печать с помощью службы Виртуальный принтер Google
- Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google
- Проверка или изменение параметров облачной службы
- Удаление регистрационной информации
- Проверка завершения удаления
- Сведения об импорте лицензий СА прокси-сервера

Сведения о службе Виртуальный принтер Google

Устройство поддерживает службу Виртуальный принтер Google.

Виртуальный принтер Google представляет собой службу печати, которая позволяет посылать данные на принтер с мобильного телефона, смартфона, компьютера и других устройств через Интернет.

Используя службу Виртуальный принтер Google, можно отправлять документы или изображения на определенный принтер, находясь в любом месте. Например, находясь дома, можно послать задание печати с компьютера на принтер, находящийся в офисе, или с помощью приложения использовать принтер, находящийся дома. Подобные задания печати можно с легкостью выполнить. Нет необходимости устанавливать драйверы или загружать ПО.



Чтобы использовать службу Виртуальный принтер Google, необходимо выполнить следующие действия.

• Устройство

При настройке службы Виртуальный принтер Google устройство необходимо подключить к Интернету.

🔗 Подключение кабеля ЛВС/USB-кабеля (Наръчник на потребителя)

Подключение к беспроводной ЛВС (только в том случае, если установлен модуль беспроводной ЛВС) (Наръчник на потребителя)

Ŵ

Так как служба Виртуальный принтер Google устанавливает соединение через Интернет, рекомендуется принять меры безопасности.

- Ограничьте соединение с Интернетом с помощью брандмауэра или другой системы безопасности.
- Измените пароль администратора по умолчанию для устройства.

• Сетевые устройства

Сетевые устройства представляют собой компьютеры и мобильные устройства, подключенные к Интернету. Производите установку службы Виртуальный принтер Google или выполняйте операции печати с помощью совместимых приложений.

• Учетная запись Google

Для настройки службы Виртуальны принтер Google или печати с помощью совместимого приложения требуется учетная запись Google.

Совместимые приложения

Приложения, которые запускаются с сетевого устройства и совместимы со службой Виртуальный принтер Google.

Для получения подробной информации о совместимых ОС и приложениях посетите веб–сайт Google. Google Chrome является рекомендуемым браузером.

🔗 Веб-сайт Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html)

• Сеть

Используется для связи между сетевыми устройствами и службой, а также между службой и устройством.

Служба Виртуальный принтер Google не поддерживает IPv6.

Настройка службы Виртуальный принтер Google

Для использования службы Виртуальный принтер Google необходима учетная запись Google. В данном разделе содержится информация о том, как зарегистрировать устройство в службе Виртуальный принтер Google, используя учетную запись Google.

При наличии учетной записи нет необходимости создавать новую. Перейдите к шагу 3.

Ŵ

- Для входа в меню [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)] требуется пароль администратора. Пароль администратора по умолчанию — 999999.
- Хотя в руководстве описана процедура для установки серверов с панели оператора, она рекомендуется и для установки серверов на веб-странице устройства при работе с компьютера.

Для выбора веб-страницы выберите [Admin Setup (Установки Админ.)] > [Network (Сеть)] > [TCP/IP (TCP/IP)] в "Сведения об элементах, которые можно настроить или проверить".

Зайдите на веб-сайт Google с компьютера, смартфона или другого мобильного устройства.

Веб-сайт Google (https://accounts.google.com/signup)

- Создайте учетную запись Google, следуя инструкциям на экране.
- 3 Убедитесь, что IP–адрес, маска подсети и адрес шлюза устройства установлены верно.
- 4 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 5 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print Settings (Парам. Вирт. принтера Google)], а затем нажмите кнопку 🤜 (ВВОД).
- 7 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).

G

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

8 Нажмите кнопку ▼ для выбора [DNS Server (Primary) (DNS-сервер (основной))], а затем нажмите кнопку 🖓 (ВВОД).

Так как [0.0.0.0] указывает на то, что значение было установлено неверно, установите IP-адрес, который соответствует рабочей среде.

Если используется вторичный DNS-сервер, проверьте значение параметра [DNS-сервер (вторичный)].

Если используется прокси-сервер, нажмите кнопку ▼ для выбора [Proxy (Проксисервер)], а затем нажмите кнопку (ВВОД). Нажмите кнопку ▼ для выбора [Enable (Включить)], а затем нажмите кнопку (ВВОД) и перейдите к шагу 10.

- 9 Нажмите кнопку ◀ (НАЗАД), чтобы перейти к экрану [Google Cloud Print Settings (Парам. Вирт. принтера Google)].
- Введите имя сервера. Можно ввести до 64 символов.
- 1 🔰 Нажмите кнопку 🔻 для выбора [ОN (ВКЛ)], а затем кнопку 🕘 (ВВОД).
- 13 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Proxy Server Port No. (Номер порта прокси-сервера)], а затем нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).
- 🚹 Укажите номер порта прокси-сервера, а затем нажмите кнопку 🕑 (ВВОД).
- 15 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Proxy UserID (ID пользователя проксисервера)], а затем нажмите кнопку 🥏 (ВВОД).
- 16 Введите ID пользователя прокси-сервера и нажмите кнопку (BBOД). Можно ввести до 64 символов.
- 17 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Proxy Password (Пароль проксисервера)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 18 Введите пароль прокси-сервера и нажмите кнопку (BBOД). Можно ввести до 64 символов.

Ŵ

Чтобы узнать значения параметров, обратитесь к сетевому администратору.

- 19 Нажмите кнопку **4** (НАЗАД), чтобы вернуться в меню [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)].
- 20 Нажмите кнопку ▲ для выбора [Register to Google Cloud Print (Зарегистр. Вирт. принтер Google)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🎦 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 22 Если отображается сообщение «Сохранить?», выберите [Yes (Да)] и нажмите кнопку (ВВОД).
- 23 URL проверки подлинности получателя будет отображен.
 - Нажмите ▼ для выбора [OK (OK)], затем нажмите кнопку 🥏 (ВВОД). Будет выполнена печать URL проверки подлинности получателя.

()

- Существует ограничение времени для процесса регистрации (идентификации) (приблизительно 10 минут).
- В течение отведенного времени необходимо перейти к шагу 28, чтобы завершить регистрацию.
- Если не удалось завершить регистрацию в течение отведенного времени и отобразилось сообщение об ошибке, вернитесь к шагу 20 и вновь проведите регистрацию.
- 24 Перейдите с компьютера или мобильного устройства по URL проверки подлинности получателя, который был выведен на печать в шаге 23.

25 Когда отобразится экран учетной записи Google, введите необходимую информацию и щелкните [Войти].



26 После отображения экрана регистрации щелкните [Завершить регистрацию принтера].

Printer confirmation

Click below to finish registration of your printer with Google Cloud Print for account @gmail.com.

Finish printer registration

- 27 Дождитесь отображения сообщения о завершении регистрации принтера.
- 28 При отображении регистрационного текста и сообщения о завершении на дисплее устройства просмотрите сообщение.

Печать с помощью службы Виртуальный принтер Google

- Автоматическая печать
- Печать вручную
- Изменение настроек печати
- Отмена печати

После получения устройством данных для печати от Виртуального принтера Google укажите, когда начать печать.

• Перед использованием службы Виртуальный принтер Google установите данную функцию.

🔗 Виртуальный принтер Google

- При печати с устройства и с помощью драйвера принтера качество печати может быть различным.
- Файлы PDF с добавленными эффектами прозрачности могут быть напечатаны неверно.
- Зашифрованные файлы PDF не могут быть распечатаны

Автоматическая печать

При получении устройством данных печать начинается автоматически.

- Убедитесь, что устройство включено.
- 2 С компьютера или мобильного устройства запустите приложение, совместимое со службой Виртуальный принтер Google.

Ŵ

Служба поддерживает Google Chrome, Gmail, Google Диск и другие приложения.

- 3 Коснитесь значка с изображением гаечного ключа или нажмите на раскрывающийся список в приложении, затем в раскрывающемся списке выберите [Печать].
- На отобразившемся экране выберите зарегистрированное устройство.
- 5 Установите настройки печати и запустите печать.

b

- Для печати используйте учетную запись Google, которая использовалась для регистрации устройства в службе Виртуальный принтер Google.
- Чтобы выполнить печать с другой учетной записи Google, необходимо установить настройку [Общий доступ], доступную в службе Виртуальный принтер Google.

Печать вручную

Выберите печать вручную, если автоматическая печать невозможна или в случае, если необходимо немедленно напечатать полученные данные.

Убедитесь, что устройство включено.

- 2 Нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Print (Печать)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку ④ (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼ на экране подтверждения для выбора [Yes (Да)], затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 5 Если в службе Виртуальный принтер Google присутствуют данные для печати, запустится печать.

Ŵ

Для выполнения печати вручную установите для параметра [Использование облачной службы] значение [Включить] или [Пауза].

Дополнительные сведения о параметре [Использование облачной службы] см. в "Проверка или изменение параметров облачной службы".

Изменение настроек печати

Чтобы изменить настройки печати, выберите [Параметр] на экране выбора принтера, который отобразится при печати с совместимого приложения.

С помощью устройства изменить настройки печати невозможно.

Отмена печати

Для того, чтобы произвести отмену во время печати, отмените процесс с помощью устройства.

Отмена задания печати (Наръчник на потребителя)

Чтобы произвести отмену до начала печати, удалите задание печати с экрана управления службы Виртуальный принтер Google.

🔗 Экран администратора службы Виртуальный принтер Google (https://www.google.com/cloudprint)

Проверка регистрации в службе Виртуальный принтер Google

- Проверка с помощью экрана управления службы Виртуальный принтер Google
- Проверка с веб-страницы
- Проверка с панели оператора

Проверить, зарегистрировано ли устройство в службе Виртуальный принтер Google, можно одним из следующих способов.

Проверка с помощью экрана управления службы Виртуальный принтер Google

- Зайдите на веб–сайт Google с компьютера, смартфона или другого мобильного устройства.
 - 🔗 Экран администратора службы «Виртуальный принтер Google» (https://www.google.com/cloudprint)
- 9 Войдите в учетную запись Google и нажмите [Вход].
- 3 Щелкните [Печать].
 - Отобразятся зарегистрированные принтеры.

Проверка с веб-страницы

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- **9** Войдите в систему в качестве администратора.
- **3** Щелкните [View Information].
- 🚹 Щелкните [Network].
- 5 Убедитесь, что для параметра [Google Cloud Print] отображается значение [Registered].

Проверка с панели оператора

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 2 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- З Убедитесь, что отображаются следующие три элемента.
 - Удалить зарегистрированные сведения
 - Зарегистр. Вирт. принтер Google
 - Парам. Вирт. принтера Google

Проверка или изменение параметров облачной службы

- Проверка параметров облачной службы
- Изменение пароля с веб-страницы
- Внесение изменений с панели оператора

Настройки службы Виртуальный принтер Google можно проверять и редактировать.

Проверка параметров облачной службы

Состояние облачной службы можно проверить с веб-страницы устройства.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- Щелкните [View Information].
- 🖊 Щелкните [Network].
- 5 Щелкните [Google Cloud Print].
- **6** Установите флажок [Using Cloud Service (Использование облачной службы)].
 - Отобразится состояние использования. Доступно три состояния использования: Включено. Можно производить печать автоматически или вручную.

Пауза. Доступна печать вручную. Установите данное состояние, если нет необходимости печатать автоматически.

Выключено. Печать невозможна. Установите данное состояние, если необходимо приостановить использование Виртуального принтера Google, или в других случаях.

Изменение пароля с веб-страницы

Изменение параметров облачной службы можно выполнить с веб-страницы устройства. Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- **3** Щелкните [View Information].
- 🚹 Щелкните [Network].
- 5 Щелкните [Google Cloud Print].
- 🔓 Щелкните [Using Cloud Service].
- 7 Измените параметры.

Внесение изменений с панели оператора

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 2 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print Settings (Парам. Вирт. принтера Google)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 🚹 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

h

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 🔓 Выберите тип параметра и нажмите кнопку 🕘 (ВВОД).

Удаление регистрационной информации

Для удаления информации об устройстве, который зарегистрирован в службе Виртуальный принтер Google, выполните следующие действия.

Убедитесь, что устройство подключено к сети.

Ŵ

При удалении информации во время, когда устройство подключено к сети, указанные при регистрации сведения на экране администратора службы Виртуальный принтер Google будут удалены одновременно с данной информацией.

🔗 Экран администратора службы Виртуальный принтер Google (https://www.google.com/cloudprint)

- 2 Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 4 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Delete Registered Information (Удалить зарегистрированные сведения)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🗧 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕗 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

6 Нажмите кнопку ▼ на экране подтверждения для выбора [Yes (Да)], затем нажмите кнопку → (ВВОД).

7 На дисплее отобразится сообщение о завершении удаления.

Проверка завершения удаления

- Проверка с помощью экрана управления службы Виртуальный принтер Google
- Проверка с веб-страницы
- Проверка с панели оператора
- Регистрационная информация не удалена с экрана администратора службы Виртуальный принтер Google
- После удаления информации с экрана администратора службы Виртуальный принтер Google

Проверить, удалено ли устройство в службе Виртуальный принтер Google, можно одним из следующих способов.

Проверка с помощью экрана управления службы Виртуальный принтер Google

Зайдите на веб–сайт Google с компьютера, смартфона или другого мобильного устройства.

🔗 Экран администратора службы «Виртуальный принтер Google» (https://www.google.com/cloudprint)

- 🄈 Войдите в учетную запись Google и нажмите [Вход].
- Щелкните [Печать].

Убедитесь, что устройство не отображается.

Проверка с веб-страницы

- Откройте веб-страницу данного устройства.
 - 🔗 Открытие веб-страницы устройства
- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- Щелкните [View Information].
- 📶 Щелкните [Network].

5 Убедитесь, что для параметра [Google Cloud Print] отображается значение [Registered].

Проверка с панели оператора

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 2 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку (BBOД).
- 3 Убедитесь, что отображается два элемента, [Register to Google Cloud Print (Зарегистр. Вирт. принтер Google)] и [Google Cloud Print Settings (Парам. Вирт. принтера Google)].

Регистрационная информация не удалена с экрана администратора службы Виртуальный принтер Google

Если регистрационная информация была удалена согласно процедуре, указанной в разделе "Удаление регистрационной информации" и устройство не было подключено к сети, регистрационные данные устройства могут отображаться на экране администратора службы Виртуальный принтер Google (https://www.google.com/ cloudprint). В этом случае удалите данные об устройстве с экрана администратора службы Виртуальный принтер Google.

После удаления информации с экрана администратора службы Виртуальный принтер Google

При удалении зарегистрированного устройства с экрана администратора Виртуального принтера Google (https://www.google.com/cloudprint) регистрационная информация остается в памяти устройства. В этом случае удалите сведения, указанные при регистрации, с панели оператора устройства.

Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).

- 2 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 3 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Delete Registered Information (Удалить зарегистрированные сведения)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🚹 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 🕗 (ВВОД).

W

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

5 Нажмите кнопку ▼ на экране подтверждения для выбора [Yes (Да)], затем нажмите кнопку → (ВВОД).

Сведения об импорте лицензий СА прокси–сервера

На веб–странице данного устройства (http://(IP–адрес устройства)) можно импортировать лицензии СА.

Укажите сертификат прокси-сервера, выпущенный центром сертификации. Возможен импорт файлов PEM, DER и PKCS#7.

Ŵ

Для получения дополнительных сведений о параметрах сети обратитесь к сетевому администратору.
Сетевое программное обеспечение

В данном разделе описано программное обеспечение для эксплуатации устройства, подключенного к сети.

- Веб-страница устройства
- Инструмент конфигурации
- Утилита OKI LPR
- Сетевое расширение
- Утилита настройки сетевой карты (Mac OS X)

Настройки сети

В данном разделе описана процедура подключения устройства к сети и настройки сети.

- Одновременное использование проводной и беспроводной ЛВС (только если установлен модуль беспроводной ЛВС)
- Инициализация параметров сети
- Настройка DHCP-сервера

Одновременное использование проводной и беспроводной ЛВС (только если установлен модуль беспроводной ЛВС)

Данное устройство можно одновременно подключить к проводной и беспроводной ЛВС.

Доступны следующие сочетания.

✓:ВКЛЮЧИТЬ, Х:ВЫКЛЮЧИТЬ

Подключено с помощью кабеля ЛВС	Беспроводная сеть (режим инфраструктуры)	Беспроводная сеть (режим точки доступа)
V	V	×
V	×	~

Одновременное использование беспроводной сети (режим инфраструктуры) и беспроводной сети (режим АР) не поддерживается.

Если проводная и беспроводная ЛВС подключены к одной и той же подсети, подключение может быть нестабильным.

Настройка параметра [Enabling Default Gateway (Включение шлюза по умолчанию)]

В случае одновременного использования проводной и беспроводной ЛВС к устройствам за пределами сегмента могут подключаться только интерфейсы с включенными шлюзами по умолчанию.

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку - (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- З Введите пароль администратора и нажмите кнопку

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Network Menu (Меню «Сеть»)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 5 Убедитесь, что выбран параметр [Network Setup (Парам.Сети)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- Убедитесь, что выбран параметр [Network Setting (Параметры сети)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 7 Убедитесь, что выбран параметр [Enabling Default Gateway (Включение основного шлюза)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 8 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Wired (Проводное)] или [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть(режим инфраструктуры))], а затем кнопку → (ВВОД).

Инициализация параметров сети

\bigcirc

Данная процедура позволяет инициализировать все настройки сети.

Инициализация с помощью меню настройки устройства

Сетевые настройки можно вернуть к значениям по умолчанию.

- Несколько раз нажмите кнопку ▼ на панели оператора для выбора [Setting (Настройка)], а затем нажмите кнопку → (ВВОД).
- 2 Нажмите один раз кнопку ▲, чтобы выбрать [Admin Setup (Админ.настр.)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 🎖 Введите пароль администратора и нажмите кнопку 괻 (ВВОД).

Ŵ

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

- 4 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать [Network Menu (Меню «Сеть»)], а затем нажмите кнопку
- 5 Убедитесь, что выбран параметр [Network Setup (Парам.Сети)], а затем нажмите кнопку (ВВОД).
- 6 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Factory Default (Настройки по умолчанию)], а затем кнопку (ВВОД).
- 🖊 Если отображается [Execute (Выполнить)], нажмите кнопку 🝚 (ВВОД).
- Чтобы вернуться на экран режима ожидания, нажмите кнопку 🥏 (ГОТОВ).

Настройка DHCP-сервера

Сервер DHCP назначает IP-адрес для каждого узла в сети TCP/IP.

Для выполнения печати по сети устройство должно иметь IP-адрес. Инструкции по назначению статического IPадреса см. в руководстве для сервера DHCP.

Ŵ

В качестве примера для иллюстрации данной процедуры используется Windows Server 2008 R2. Шаги и меню могут различаться в зависимости от вашей OC.

Нажмите [Пуск] и выберите [Инструменты администратора]> [Диспетчер сервера].

Если пункт [DHCP] уже отображается в меню [Инструменты администратора], перейдите к Шагу 8.

- Э Выберите пункт [Добавить роли] в меню [Сводка ролей].
- ? Нажмите [Далее] в меню [Мастер добавления ролей].
- Установите флажок [Сервер DHCP] и нажмите кнопку [Далее].
- Б Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
- 6 Проверьте настройки на экране [Подтвердить выбор установки] и затем щелкните [Установить].
- 7 Когда установка будет закончена, щелкните [Закрыть].
- 8 Нажмите кнопку [Пуск] и выберите [Инструменты администратора]> [DHCP], чтобы запустить мастер [DHCP].
- 9 В списке DHCP выберите необходимый сервер.
- В меню [Действие] выберите пункт [Новая область].
- Настройте параметры, следуя инструкциям мастера [Мастер новой области] на экране.

Q

• Убедитесь, что настроен шлюз по умолчанию.

- Выберите [Да, активировать область сейчас] на экране [Активная область].
- 2 Нажмите [Завершить].
- **13** В списке DHCP выберите новую область, а затем выберите [Резервирование].
- 1 В меню [Действие] выберите пункт [Новое резервирование].
- 15 Задайте настройки.
- 16 Щелкните [Добавить].
- 17 Нажмите [Закрыть].
- 18 Выберите [Выход] в меню [Файл].

Проблемы, связанные с сетью

В данном разделе описан порядок решения проблем устройства, подключенного к сети.

- Не удалось выполнить печать из сети
- Не удается напечатать документ (Наръчник на потребителя)
- 🔗 Проблемы при подключении к сети

Служебные программы

Список утилит

Установка программного обеспечения

Веб-страница устройства

Утилита для цветокоррекции

Утилита цветовых образцов

Утилита коррекции гаммы PS

Инструмент конфигурации

Утилита OKI LPR

Сетевое расширение

Утилита настройки сетевой карты (Mac OS X)

Клиент учета заданий печати

В данной главе содержится информация о служебной программе, благодаря которой намного легче и удобнее работать с принтером.

Список утилит

В данном разделе представлены утилиты, которые можно использовать на данном устройстве. Сведения об использовании каждой утилиты см. в соответствующей теме.

- Утилиты для Windows
- Утилиты для Mac OS X

Утилиты для Windows

Системные требования

Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Windows Server 2016 R2/Windows Server 2012/Windows Server 2012

Windows Server 2008 R2/Windows Server 2008

Элемент	Описание	Ссылки
Утилита для цветокоррекции	Отрегулируйте согласование цветов при печати с компьютера. Можно в широких пределах изменять выходные цвета, регулируя их цветовую палитру, значения гаммы, а также оттенок и насыщенность основного цвета.	Утилита для цветокоррекции
Утилита цветовых образцов	Печать образцов цвета RGB. Можно проверить значение RGB на напечатанном образце цветов для печати необходимыми цветами.	🔗 Утилита цветовых образцов
Программа для гамма-коррекции	Можно настроить плотность цвета фотографий при печати с компьютера.	🔗 Утилита коррекции гаммы PS
Инструмент конфигурации	Можно настроить параметры контроля доступа, сохранить и удалить данные формы, а также сохранить профиль ICC в принтере и управлять им. Зарегистрированный профиль ICC используется для функции согласования цветов в режиме [Graphic Pro (Профессиональный)] драйвера принтера.	Инструмент конфигурации
Прямая печать PDF	Печать файлов формата PDF без запуска каких-либо приложений.	Печать, не открывая файл PDF (прямая печать PDF) (Windows)
Утилита OKI LPR	Проверить состояние устройства, подключенного к сети, а также выполнить передачу данных печати на другое устройство можно с помощью компьютера.	🔗 Утилита OKI LPR

Элемент	Описание	Ссылки
Сетевое расширение	Можно проверять параметры устройства и другие настройки с помощью драйвера принтера. Утилита автоматически устанавливается при сетевой установке драйвера принтера.	Сетевое расширение
Клиент учета заданий печати	Можно установить ID пользователя (PIN-код) для принтера драйвера в целях использования функции учета заданий печати или обеспечения доступа к устройству.	✔ Клиент учета заданий печати

Утилиты для Mac OS X

Системные требования

OS X версии 10.8.5-10.12

Элемент	Описание	Ссылки
Программа для гамма-коррекции	Можно настроить плотность цвета фотографий при печати с компьютера.	🔗 Утилита коррекции гаммы PS
Утилита для цветокоррекции	Отрегулируйте согласование цветов при печати с компьютера. Можно в широких пределах изменять выходные цвета, регулируя их цветовую палитру, значения гаммы, а также оттенок или насыщенность основных цветов.	<i>У</i> тилита для цветокоррекции
Настройка сетевой карты	Можно настроить сеть.	Утилита настройки сетевой карты (Mac OS X)
Profile Assistant	Регистрация профиля ICC в принтере и управление им. Зарегистрированный профиль ICC используется для функции согласования цветов в режиме [Graphic Pro (Профессиональный)] драйвера принтера.	Загрузите с веб-сайта.
Клиент учета заданий печати	Можно установить ID пользователя (PIN-код) для принтера драйвера в целях использования функции учета заданий печати или обеспечения доступа к устройству.	

Установка программного обеспечения

Чтобы установить необходимую для использования служебную программу, выполните следующие действия.

- Для OC Windows
- Для Mac OS X

Для OC Windows

Установите служебную программу с помощью DVD-диска с программным обеспечением.

- Драйвер принтера PCL6
- Драйвер принтера PS
- Драйвер принтера XPS
- Утилита OKI LPR
- Утилита для цветокоррекции
- Утилита печати образцов цвета
- Программа для гамма-коррекции
- Инструмент конфигурации
- Прямая печать PDF
- Клиент учета заданий печати

Подключите устройство к компьютеру через интерфейс USB или сеть.

Перед установкой проверьте состояние данного устройства.

- Устройство включено.
- Устройство подключено к сети с помощью сетевого кабеля, указан IP-адрес и иные данные.
 - Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер.

7 При отображении [AutoPlay] нажмите [Запустить Setup.exe].



Ŵ

Если отображается диалоговое окно [Контроль учетной записи пользователя], щелкните [Да].

- Раскрывающемся списке выберите язык.
- 🚹 Прочитайте лицензионное соглашение и нажмите [Принимаю].
- 5 Прочитайте советы по окружению для пользователей и щелкните [Next (Далее)].
- 6 В зависимости от среды подключения выберите [Network (Сеть)] или [USB (USB)], а затем щелкните [Next (Далее)].

Если отображается диалоговое окно [Windows Security Alert (Оповещение системы безопасности Windows)], щелкните [Allow access (Разрешить доступ)].

7 Выберите название модели устройства и нажмите [Далее].



8 Щелкните [Выборочная установка].

OVER	Device Name: Printer, Interface Network (Wired/Wireles	() (III)	Deads Meaned
JKI		e nep	Users Manual
. Install	Optional Software		
. Install Optic	anal Software > 2. Device Settings > 3. Complete		
_		Main Menu	
m.	tall Octored Setures	install the driver and software to the PC.	
	uan optional sonware		
0			
1	Custom Install		

9 Нажмите [Separate Install (Раздельная установка)].

stall the software separate lick the software you want	ity. to install, and t	follow the on-screen instructions.
Category		All items (14)
Al Itema (14) Driver (5) Other Sothware (7) Optional Sothware (2)	>	PCL5 Driver (installed) Installs the PCL6 driver to be used for printing from Windows Operating Systems and applications. P8 Driver Installs the PS driver to be used for printing from Windows Operating Systems and applications. XPS Driver Installs the XPS driver to be used for printing from Windows Operating Systems and applications. XPS Driver Installs the XPS driver to be used for printing from Windows Operating Systems and applications. Fax Driver Fax Driver Sector fax a document of the application from a device and transmit a message. Scanner Driver (installed) Take the image which scanned in application.
		ActKey (Installed) Expand the scamer function.
		Color Connect Utility Fine-tune printer color output.

10 Выберите драйвер или ПО, которое необходимо установить.

Начнется выполнение установки.

Ŵ

Следующая процедура изменяется в зависимости от выбранного ПО. Установка инструмента конфигурации используется в качестве примера. 11 Выберите подключаемые модули, которые необходимо установить, и щелкните [Install (Установить)].

OKI		
Please check the Plagin flat you want to install. The Configuration Tool must be included. Select All Components Configuration Tool Colore Setting Plug-in Colore Setting Plug-in Colore Setting Plug-in Colored Setting Plug-in Colored Setting Plug-in Colored Setting Plug-in	and dick Install button. Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready Ready	Toll Mo More What is the Configuration Tool? This software lefts you discover devices and display basic information about them such as name, status and connection port. It also acts as a base to access plugin software with additional features. Why use the Configuration Tool? With this software installed on your local PC, you can monitor the status of device in installed on your local PC, you can monitor the status of device in installed on your local PC, you can monitor the status of guppinemental plug-ines.
Set installation target folder [C: Vhogram Files WikidatekConfiguration Tool	— 📂 Reference	() Install () Cancel

Начнется установка.

у Когда установка будет закончена, щелкните [Close (Закрыть)].

Для Mac OS X

Можно копировать служебную программу, перетащив ее в любое местоположение. Можно запустить служебную программу непосредственно с DVD-диска с программным обеспечением.

- 1 Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер.
- У Из расположения [OKI] > дважды щелкните папку [Utilities (Утилиты)].
- 3 Копируйте папку с утилитой для установки путем перетаскивания в любое местоположение.

Ŵ

Чтобы запустить служебную программу, дважды щелкните ее значок в папке.

Веб-страница устройства

С веб-страницы устройства можно получить доступ к настройкам сети или настройкам меню.

- Открытие веб-страницы устройства
- Вход в качестве администратора
- Изменение пароля администратора (веб-страница)
- Проверка или изменение параметров данного устройства
- Шифрование передаваемых данных с помощью SSL/TLS
- Использование протокола IPP
- Шифрование данных с помощью IPSec
- Управление доступом по IP-адресу (фильтрация IP)
- Управление доступом по МАС-адресу (фильтрация по МАС-адресу)
- Предупреждающее сообщение эл. почты
- Использование SNMPv3
- Использование IEEE802.1X (проводная ЛВС)
- Настройка IEEE802.1X (беспроводная ЛВС)
- Настройка сервера LDAP
- Установки эл. почты
- Настройка режима энергосбережения (веб-страница)
- Настройка спящего режима (веб-страница)
- Настройка режима автоматического выключение питания (веб-страница)
- Сведения об элементах, которые можно настроить или проверить

Открытие веб-страницы устройства

Ŵ

- Убедитесь, что браузер настроен следующим образом.
- Установите настройки безопасности для веб-страницы на среднем уровне или включите функцию Cookie.
- Для входа в меню [Admin Setup (Установки Админ.)] требуется пароль администратора.
- Чтобы изменить параметры устройства на веб-странице, требуется выполнить вход в качестве администратора устройства.

В нижеприведенном описании в качестве примера используется следующая среда.

- Имя устройства: С532
- ІР-адрес устройства: 192.168.0.2
 - Откройте веб-браузер.
 - 2 В адресной строке введите "http://(IP-адрес данного устройства)" и нажмите клавишу <Enter>.

Для получения сведений об IP-адресе устройства см. «Печать отчета для проверки».

UNI	

0

Если IP-адрес включает значение из одной или двух цифр, не вводите "0" перед данным значением. Обмен данными может быть выполнен не должным образом.

- Пример правильной записи: http://192.168.0.2/
- Пример неправильной записи: http://192.168.000.002/

Вход в качестве администратора

Чтобы изменить параметры устройства в веб-браузере, требуется выполнить вход в качестве администратора устройства.

Щелкните [Administrator Login].

OKI Printer

View Info | Direct Print | Links

View Information	Information		
Status	Device Name	OKI9E6D3D	
Print Count	IP Address	192.168.0.2	
Supplies Life	IPv6 Address		
Network	fe80:0000:000	0:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d Link-Local Address	
System	0000:0000:0000	:0000:0000:0000:0000:0000 Stateless Address	
	MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D	
Administrator Login	Location		
	Serial Number	BETA100006	
	Asset Number		
	Contact Name - Administrator		
	Tray1	A4	
	MP Tray	A4	
	Duplex	Installed	
	Memory	1024 MB	
	Version Informatio	on	
	Firmware Version	A00.66 0 5	

2 Введите "admin" в поле [User Name (Имя пользователя)] и текущий пароль в поле [Password (Пароль)], а затем щелкните [OK].

The server 192 server reports	168.0.2 is asking for your user name and password. The that it is from
	User name Password Kemember my credentials
	OK Can

W

Пароль совпадает с "паролем администратора" на панели оператора.

Пароль администратора по умолчанию — 999999. Если пароль администратора был изменен, введите новый пароль.

Настройте сведения об устройстве, которые можно проверить с помощью 3 сети, и щелкните [ОК] или [ПРОПУСТИТЬ].

OKI Printer

Setup

This is the first login to the Device web page.

If you would like to perform basic setup of the device, please complete the fields, and press "OK". Otherwise press "SKIP".

Identification			
Device Name	OKI9E6D3D		(Max.31 characters)
	This is the devices identity on the network (sysName, and Device Name).		
Short Device Name	-9E6D3D	(Max.15cha	iracters)
	A maximum of 15 charact and "-" are acceptable.fin alpha/numeric)	ters can be used (st and last charact	alpha/numeric characters ter must be
Location			(Max.255 characters)
Asset Number			(Max.32 characters)
Contact Name - Administrator			(Max.255 characters)

SKIP

Do not show this page again.

• Чтобы пропустить данный параметр, щелкните [ПРОПУСТИТЬ].

OK

• Чтобы не отображать страницу со следующего входа в систему, установите флажок [Do not show this page again.] и щелкните [OK] или [SKIP].

Отобразится следующий экран. Λ

OKI Printer		Re	resh Stat	us Window
View Info Paper Setup A User Management Account	Admin Setup Job List Din t Management SXP Applica	ect Print Links tion Output Management		
View Information	Information		Remaining Toner :	
 Status 	Device Name	OKI	Black:	80%
Print Count	IP Address	192.168.0.2	Cyan:	90%
Supplies Life	IPv6 Address		Yellow:	90%
Usage Report	fe80:0000:0000	0:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d Link-Local Address		
Network	0000:0000:0000:	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000 Stateless Address		Enabled
O System	MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D	Port9100	ě
	Location		FTP	ŏ
	Serial Number	BETA100006	IPP	
	Asset Number			
	Contact Name - Administrator		Setting Service	Enabled
	Tray1	A4	WEB	
	MP Tray	A4	Telnet	0
	Duplex	Installed		
	Memory	1024 MB		
	Version Information	n		
	Firmware Version	A00.66_0_5		
	CU Version	C0.66		
	PU Version	00.00.24		
	Network Firmware	00.26		
	Web Remote	00.36		
	Web Language	00.36		

Q

Следующие элементы предназначены только для разработчиков и недоступны обычным пользователям.

- Приложение sXP
- Система управления выводом

Изменение пароля администратора (веб-страница)

Пароль администратора данного устройства можно изменить с веб-страницы. Заданный на веб-странице пароль администратора используется при входе на вебстраницу или панель оператора.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- **3** Выберите [Admin Setup].
- 🖌 Выберите [Management] > [New Admin Password].
- 5 Введите новый пароль в поле [New Password].

Ŵ

Пароль чувствителен к регистру.

6 Повторно введите новый пароль в поле [Новый пароль Админ. (подтвердить)].

Пароль не отображается. Запишите пароль и сохраните его в надежном месте.

7 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Ŵ

Перезапуск принтера не требуется. При следующем входе под именем администратора используйте новый пароль.

Проверка или изменение параметров данного устройства

Следующие параметры можно изменить с веб-страницы устройства.

- Сведения о рабочей среде
- Отображение состояния устройства

Веб-страницу можно использовать для ОС Windows и ОС Мас Х.

- Отображение состояния устройства
- Создание профиля
- Настройка лотка, сети, параметров функции по умолчанию и устройства
- Отображение списка заданий
- Печать файлов PDF без использования драйвера принтера
- Ссылки на часто используемые веб-страницы

Сведения о рабочей среде

Ŵ

- Установите настройки безопасности для браузера на среднем уровне или включите файлы Cookie.
- Для входа в меню [Admin Setup (Админ.настр.)] требуется пароль администратора. Пароль по умолчанию «999999».
- Чтобы изменить параметры устройства на веб-странице, требуется выполнить вход в качестве администратора устройства.

Сведения о настройке сети

- 🔗 Подключение кабеля ЛВС/USB-кабеля (Наръчник на потребителя)
- Подключение к беспроводной ЛВС (только в том случае, если установлен модуль беспроводной ЛВС) (Наръчник на потребителя)

В нижеприведенном описании в качестве примера используется следующая среда.

- Имя устройства: С532
- ІР-адрес устройства: 192.168.0.2

Отображение состояния устройства

- Откройте веб-страницу данного устройства.
- 🔗 Открытие веб-страницы устройства
- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- З Отобразится следующий экран.
 - Можно проверить оставшееся количество расходных материалов, счетчик печати и сведения сети, а также систему данного устройства.

Refresh

Status Window

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management | Account Management | SXP Application | Output Management

View Information	Information		Remaining Toner :	
Status	Device Name	OKI9E6D3D	Black:	804
D Print Count	IP Address	192.168.0.2	Cyan:	904
Supplies Life	IPv6 Address		Magenta:	201
B Usage Report	fe80:0000:0000	0:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d Link-Local Address		
9 Network	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000	0000:0000:0000:0000:0000 Stateless Address	Print Service	Enabled
) System	MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D	LPR	
	Location		FTR	
	Serial Number	BETA100006	TPP	
	Asset Number			•
	Contact Name - Administrator		Setting Service	Enabled
			SNMP	
	Tray1	A4	WEB	
	MP Tray	A4	Telnet	0
	Duplex	Installed		
	Memory	1024 MB		
	Version Information	n		
	Firmware Version	A00.66_0_5		
	CU Version	C0.66		
	PU Version	00.00.24		
	Network Firmware	00.26		
	Web Remote	00.36		
	Web Language	00.36		

Настройки данного устройства можно изменить на следующих вкладках.

• Настройка бумаги

Можно установить размер и тип бумаги для каждого лотка. Можно указать выходной лоток для функций копирования, сканирования, печати и факса.

- Админ. настр.
- Список заданий
- Печать напрямую
- Ссылка
- Управление пользователями
- Управление учетной записью

Шифрование передаваемых данных с помощью SSL/TLS

Можно зашифровать передачу данных между компьютером и устройством. Шифрование данных с помощью SSL/TLS выполняется в следующих случаях. При настройке соединения HTTPS можно использовать предустановленный сертификат устройства.

Создание сертификата

При отправке сведений на устройство, подключенное к сети, можно использовать сертификат. В этом разделе описана процедура создания сертификата при помощи веб-страницы.

Можно использовать следующие два сертификата.

• Самозаверяющий сертификат

Данный сертификат выдан самим устройством.

• Сертификат, выданный центром сертификации

Данный сертификат выдан и подписан центром сертификации после получения созданного на устройстве запроса CSR (запроса подписания сертификата).

- Перед созданием сертификата удалите существующий сертификат.
- Если в поле сертификата [Common Name (Общее имя)] указан IP-адрес, а IP-адрес устройства изменен после создания сертификата, сертификат становится недействительным. Повторно создайте сертификат.
 - Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- **9** Войдите в систему в качестве администратора.
- **?** Выберите [Admin Setup].
- ▲ Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [SSL/TLS].
 - Ŵ

Для удаления существующего сертификата щелкните [Delete Certificate (Удалить сертификат)].

Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

- 🔓 Проверьте параметры и щелкните [OK].
 - Если используется самозаверяющий сертификат, закройте веб-страницу, следуя указаниям на экране, и перейдите в "Включение шифрования".
 - Если вы хотите получить сертификат, выданный центром сертификации, перейдите к шагу 7.
- 7 Отправьте запрос на получение сертификата в центр сертификации, следуя указаниям на экране.
- Р Нажмите [OK].
- Установите сертификат, полученный от центра сертификации, следуя указаниям на экране.
- **1** Щелкните [Submit].

Перейдите к "Включение шифрования".

Импорт сертификата и персонального ключа

В этом разделе описан импорт сертификата и персонального ключа с веб-страницы.

Можно импортировать выданный сертификат и персональный ключ, предназначенный для использования сертификата, выданного центром сертификации.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- З Щелкните [Установки Админ.].
- 🚺 Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [SSL/TLS].
- 5 Для импорта сертификата выберите [Использование сертификата и персонального ключа после импорта].

Ŵ

Возможен импорт сертификата в формате PKCS#12.

Перейдите к "Включение шифрования".

Включение шифрования

После создания сертификата следует включить шифрование. В этом разделе описана процедура включения шифрования при помощи веб-страницы.

Если функция шифрования включена, шифрование передаваемых данных будет осуществляться после изменения настроек с помощью веб-страницы.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 🚹 Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [SSL/TLS].
- 5 Выберите [Включить] для протокола, к которому следует применить шифрование.
- 🔓 Щелкните [Submit].

Экспорт сертификата

В этом разделе описана процедура экспорта сертификата с помощью веб-страницы.

Для функций, использующих SSL/TLS, необходимо выполнить на компьютере процедуру заверения экспортированного сертификата.

Для заверения сертификата импортируйте экспортированный сертификат данного устройства в доверенное хранилище сертификатов компьютера.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- 3 Щелкните [Admin Setup (Установки Админ.)].
- 4 Выберите [Network (Сеть)] > [Security (Безопасность)] > [SSL/TLS (SSL/ TLS)].

5 Выберите [Export Certificate (Экспорт сертификата)] для экспорта сертификата.

W

Возможен экспорт сертификата в формате РЕМ.

Использование протокола IPP

Настройка работы устройства в качестве принтера IPP в среде Windows

Настройте устройство, подключенное к компьютеру, в качестве принтера IPP.

Если функция печати с помощью протокола IPP включена, данные для печати можно отправлять на устройство с помощью сети Интернет. В этом разделе описана процедура включения функции печати с помощью протокола IPP в среде Windows.

- Целкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры]> [Добавить принтер].
- 2 Выберите [Добавить принтер с Bluetooth, сетевой или беспроводной] в мастере [Добавить принтер].
- 3 В таблице используемых принтеров выберите пункт [Необходимый принтер в таблице отсутствует].
- 🚹 Выберите [Выбрать общий принтер по имени].
- 5 Введите "http://(IP-адрес данного устройства)/ipp" или "http://IP-адрес данного устройства)/ipp/lp" и щелкните [Далее].
- К Щелкните [Использовать диск].
- 7 Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в компьютер.
- Введите следующие значения в поле [Копировать источник для файла производителя], а затем щелкните [Использовать].
 - Для драйвера PCL: "D:\Drivers_PCL"
 - Для драйвера PS: "D:\Drivers_PCL"
 - Для драйвера XPS: "D:\Drivers\XPS"

Ŵ

Приведенные выше значения служат в качестве примера, если в качестве диска D используется DVDдиск.

Выберите INF-файл и щелкните [Открыть].

- П Нажмите [OK].
- Выберите модель и нажмите [OK].
- 1) Нажмите [Далее].
- 13 Выберите [Завершить].
- 1. После завершения установки выполните печать тестовой страницы.

Настройка работы устройства в качестве принтера IPP в среде ОС Mac OS X

Настройте устройство, подключенное к компьютеру, в качестве принтера IPP.

Если функция печати с помощью протокола IPP включена, данные для печати можно отправлять на устройство с помощью сети Интернет. В этом разделе описано включение функции печати с помощью протокола IPP в среде Mac OS X.

Вставьте DVD-диск с программным обеспечением в привод компьютера и установите драйвер.

🔗 Установка программного обеспечения

- 9 В меню Apple выберите [Системные настройки].
- Нажмите [Print & Scan (Печать и сканирование)].
- 🚹 Нажмите [+].
- 5 Щелкните вкладку [IP].
- 🔓 Выберите параметр [IPP (протокол интернет-печати)] в меню [Протокол].
- 7 Введите IP-адрес устройства в поле [Адрес].
- R поле [Очередь] введите "ipp/lp".
- Щелкните [Добавить].
- በ Нажмите [Продолжить].

Убедитесь, что устройство зарегистрировано в [Print & Scan (Печать и сканирование)].

Шифрование данных с помощью IPSec

Можно зашифровать передачу данных между компьютером и устройством.

Шифрование передаваемых данных выполняется с помощью IPSec. Если метод IPSec включен, шифрование применяется для всех приложений, использующих протоколы IP.

Можно настроить до 50 узлов, указав их IP-адреса. Попытки получения доступа к принтеру с незарегистрированного узла будут отклонены. Попытки подключения к незарегистрированным узлам будут отклонены.

Прежде чем настраивать компьютер, обязательно настройте устройство.

Ŵ

Предварительный ключ должен быть получен заранее.

Настройка устройства

Чтобы включить протокол IPSec, следует заранее выполнить настройку устройства при помощи веб-страницы.

- Если протокол IPsec настроен для данного устройства и хоста, устанавливается соединение при помощи IPSec. Если протокол IPSec не настроен для хоста, соединение при помощи IPSec не устанавливается.
- Не забывайте фиксировать значения, которые указываете в ходе выполнения процедуры. Эти значения необходимы при настройке протокола IPSec на компьютере.
- Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 🚹 Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [IPSec].
- Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

Ŵ

Для настройки [Phase2 Proposal] следует включить параметры [AH] или [ESP].

🔓 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Если настроить IPSec не удалось из-за несоответствия указанных параметров, веб-страница может быть недоступна. В этом случае отключите протокол IPSec с панели оператора устройства или выполните инициализацию сетевых настроек.

0

Перейти к настройке компьютера.

🔗 Настройка компьютера

Настройка компьютера

- Создание политики ІР-безопасности
- Настройка обмена ключами
- Настройка IP-фильтра
- Настройка действий фильтра
- Назначение политики ІР-безопасности

Настройте IPSec на компьютере.

Следуйте приведенной ниже процедуре и выполняйте все шаги в указанном порядке.

Ŵ

Настройте устройство перед настройкой компьютера.

🔗 Настройка устройства

Создание политики ІР-безопасности

- Щелкните [Пуск] и выберите [Панель управления]> [Система и безопасность] > [Инструменты администратора].
- Э Дважды щелкните элемент [Локальная политика безопасности].
- 3 Щелкните [Политика IP-безопасности на локальном компьютере] в окне [Локальная политика безопасности].

- 🚺 В меню [Действие] выберите пункт [Создать политику IP-безопасности].
- 5 Нажмите [Далее] в меню [Мастер политики IP-безопасности].
- Введите значения [Имя] и [Описание], затем нажмите [Далее].
- Снимите флажок [Использовать правило по умолчанию (только ранние версии Windows)] и щелкните [Далее].
- Установите флажок [Изменить свойства] и щелкните [Завершить].

Настройка обмена ключами

- Выберите вкладку [Общие] в окне "Новые свойства политики IPбезопасности".
- у Щелкните [Параметры].
- 3 Введите значение в минутах в поле [Проверять подлинность и создавать новый ключ каждые] в окне [Параметры обмена ключами].

Укажите значение, аналогичное значению [Срок], для настройки "Политика для фазы 1" в "Настройка устройства". При выполнении этого шага введите значение в минутах, даже если значение [Срок] указано в секундах.

- 🚹 Щелкните [Методы].
- Нажмите [Добавить] в окне [Методы безопасности при обмене ключами].
- Укажите значения [Алгоритм проверки целостности], [Алгоритм шифрования] и [Группа Диффи-Хелмана].

Выберите значения, аналогичные указанным для параметров [Алгоритм шифрования IKE], [Алгоритм утихания IKE] и [Группа Диффи-Хелмана] настройки "Политика для фазы 1" в "Настройка устройства".

7 Нажмите [OK].

- Выберите [OK] в окне [Методы безопасности при обмене ключами].
- Нажмите [ОК] в окне [Параметры обмена ключами].

Настройка ІР-фильтра

- Выберите вкладку [Правила] в окне "Свойства политики IPбезопасности".
- Щелкните [Добавить].
- З Нажмите [Далее] в меню [Мастер правил безопасности].
- 4 Выберите [Это правило не определяет туннель] на экране [Конечная точка туннеля] и нажмите [Далее].
- 5 Выберите [Все сетевые подключения] на экране [Тип сети], затем нажмите кнопку [Далее].
- К Щелкните [Добавить] на экране [Список IP-фильтров].
- 7 Щелкните [Добавить] в окне [Список IP-фильтров].
- Я Нажмите [Далее] в меню [Мастер IP-фильтров].
- 9 Нажмите [Далее] на экране [Описание IP-фильтра и свойство "Отраженный"].
- 🚹 Нажмите [Далее] на экране [Источник IP-трафика].
- 11 Нажмите [Далее] на экране [Назначение IP-трафика].
- 19 Нажмите [Далее] на экране [Тип протокола IP].
- 13 Нажмите [Завершить].

Настройка действий фильтра

- Щелкните [OK] в окне [Список IP-фильтров].
- 2 Выберите новый IP-фильтр из списка в окне [Мастер правил безопасности] и нажмите [Далее].
- 3 Щелкните [Добавить] на экране [Действие фильтра].

- Иажмите [Далее] в меню [Мастер настройки действий фильтра].
- 5 Введите значения [Name (Имя)] и [Description (Описание)] на экране [Filter Action Name (Имя действия фильтра)], затем щелкните [Next (Далее)].
- Выберите [Согласовать безопасность] на экране [Общие параметры действия фильтра], затем нажмите [Далее].
- 7 Выберите [Запретить небезопасное соединение] на экране [Соединение с компьютерами, не поддерживающими IPsec], затем нажмите [Далее].
- Выберите [Настраиваемый] на экране [Безопасность IP-трафика], затем щелкните [Настройки].
- Выполните настройку в окне [Параметры особого метода безопасности], затем щелкните [OK].

0

Установите значения, которые указаны в поле [ESP Encryption Algorithm (Алгоритм шифрования ESP)], [ESP Authentication Algorithm (Алгоритм проверки подлинности ESP)], [AH Authentication Algorithm (Алгоритм проверки подлинности AH)] и [LifeTime (Срок эксплуатации)] для параметра «Предложение фазы 2» в «Настройка устройства».

- Нажмите [Далее] на экране [Безопасность IP-трафика].
- Установите флажок [Изменить свойства] и щелкните [Завершить].

Назначение политики IP-безопасности

- Если необходимо включить ключ PFS, установите флажок [Использовать сеансовые циклы безопасной пересылки (PFS)] в окне [Свойства действия фильтра].
- 2 Если вы используете соединение с помощью протокола IPSec с глобальным адресом IPv6, установите флажок [Принимать небезопасную связь, но отвечать с помощью IPsec].
- 3 Нажмите [OK].
- 🚺 Выберите новое действие фильтра, а затем щелкните [Далее].

5 Выберите метод проверки подлинности на экране [Метод проверки подлинности], а затем нажмите кнопку [Далее].

Если в «Настройка устройства» указан предварительно заданный ключ, установите флажок «Использовать данную строку для безопасности при обмене ключами (предварительно заданный ключ)» на экране [Authentication Method (Метод идентификации)] и введите предварительно заданный ключ.

🔓 Нажмите [Завершить].

- 7 Щелкните [OK] в окне "Новые свойства политики IP-безопасности".
- 8 Выберите новую политику IP-безопасности в окне [Локальная политика безопасности].
- О В меню [Действие] выберите пункт [Назначить].
- Убедитесь, что для параметра новой политики IP-безопасности [Назначенная политика] отображается значение [Да].
- Щелкните [x] в окне [Локальная политика безопасности].

Управление доступом по IP-адресу (фильтрация IP)

Доступом к принтеру можно управлять на основе IP-адресов. Можно разрешить или запретить настройку или печать с указанных IP-адресов. По умолчанию фильтрация IP отключена.

- Убедитесь, что указан правильный IP-адрес. Ввод неправильного IP-адреса закрывает доступ к устройству при помощи протокола IP.
- Если фильтрация IP включена, доступ к узлам, не указанным при выполнении этой процедуры, будет отклонен.
- Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 📶 Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [Фильтрация IP].
- 5 Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

()

- Если в поле [IP-адрес администратора, подлежащий регистрации] не зарегистрировано какое-либо значение, доступ к устройству может быть закрыт в зависимости от указанного IP-адреса.
- Если используется прокси-сервер, адрес [IP-адрес текущего локального узла/прокси-сервера] и IPадрес узла могут не совпадать.

🔓 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Ŵ

Для фильтрации IP можно использовать только адреса IPv4.

Управление доступом по МАС-адресу (фильтрация по МАСадресу)

Доступом к принтеру можно управлять на основе МАС-адресов. Можно разрешить или запретить доступ с указанных МАС-адресов.

Убедитесь, что указан правильный МАС-адрес. Ввод неправильного МАС-адреса закрывает доступ к устройству из сети.

- Откройте веб-страницу данного устройства.
 - 🔗 Открытие веб-страницы устройства
- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- **3** Выберите [Admin Setup].
- Выберите [Сеть] > [Безопасность] > [Фильтрация по МАС-адресу].
- 5 Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

1

- Если в поле [MAC-адрес администратора, подлежащий регистрации] не зарегистрировано какое-либо значение, доступ к устройству может быть закрыт в зависимости от указанного MAC-адреса.
- Если используется прокси-сервер, адрес [МАС-адрес текущего локального узла/прокси-сервера] и МАС-адрес узла могут не совпадать.

С Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Ŵ

Невозможно настроить разрешение или запрет доступа для каждого адреса индивидуально.

Предупреждающее сообщение эл. почты

Настройка регулярной рассылки уведомлений по электронной почте при возникновении ошибки

Для использования данной функции необходимо предварительно настроить почтовый сервер.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- З Выберите [Admin Setup].
- Выберите [Сеть]> [Эл. почта] > [Настройки уведомлений].
- 5 Введите адрес электронной почты для получения уведомлений на вкладке [Failure Notification Settings].
- Щелкните параметр [Настройка] введенного адреса электронной почты. Если вы хотите применить заданные условия уведомления для другого адреса, щелкните [Сору].
- 7 Выберите параметр [Upon occurrence of an event] для [Way of E-mail Alerting], затем нажмите [To Step 2].
- Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.

При выборе параметра ошибок или предупреждений, требующих уведомления, отобразится окно для указания временной разницы между появлением ошибки и отправкой сообщения.

О Нажмите [OK].

Нажмите [Просмотр сводки текущей конфигурации] для проверки текущих настроек, а затем нажмите [х], чтобы закрыть окно.

В главном окне можно одновременно проверить текущие настройки для двух адресов. Выберите нужные адреса из списка.

Целкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Настройка регулярной рассылки уведомлений по электронной почте

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 🚹 Выберите [Сеть]> [Эл. почта] > [Настройки уведомлений].
- 5 Введите адрес электронной почты для получения уведомлений на вкладке [Failure Notification Settings].
- 6 Щелкните параметр [Настройка] введенного адреса электронной почты. Если вы хотите применить заданные условия уведомления для другого адреса, щелкните [Сору].
- 7 Выберите параметр [Periodically] для [Way of E-mail Alerting], затем нажмите [To Step 2].
- Р Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
- О Нажмите [OK].
- Нажмите [Просмотр сводки текущей конфигурации] для проверки текущих настроек, а затем нажмите [x], чтобы закрыть окно.

В главном окне можно одновременно проверить текущие настройки для двух адресов. Выберите нужные адреса из списка.

┫ Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Ŵ

В случае сбоя функции уведомления сообщение электронной почты не отправляется.

Использование SNMPv3

При использовании менеджера SNMP, поддерживающего SNMPv3, для управления принтером можно использовать шифрование по SNMP.

1 Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- З Выберите [Admin Setup].
- 🚹 Выберите [Сеть]> [SNMP] > [Параметры].
- 5 Настройте параметры, следуя инструкциям на экране.
- 🔓 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

Ŵ

Для подтверждения и изменения параметров устройства можно использовать коммерчески доступные инструменты диспетчера SNMP. Для получения сведений о файлах MIB на устройстве см. «DVD-диск с программным обеспечением», а также файл «Определения MIB» в папке [Misc (Разное)] > [MIB Files (Файлы MIB)].

Использование IEEE802.1X (проводная ЛВС)

Данное устройство поддерживает проверку подлинности IEEE802.1X. Проверка подлинности IEEE802.1X выполняется после включения на устройстве проверки подлинности IEEE802.1X и подключения устройства к коммутатору проверки подлинности.

Настройка при помощи EAP-TLS

Проверку подлинности EAP следует выполнить после проверки подлинности соединения с компьютером, включив IEEE802.1X. В этом разделе описана настройка EAP-TLS, являющегося одним из типов проверки подлинности EAP.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 🖌 Выберите [Сеть] > [IEEE802.1X].
- 5 Выберите [Разрешить] в поле [IEEE802.1X].
- Выберите [EAP-TLS] в поле [Тип EAP].
- 7 Введите имя пользователя в поле [EAP User].
- 8 Выберите [Не использовать протоколы SSL/TLS при проверке подлинности EAP] и нажмите [Импорт].
- 9 Введите имя файла сертификата. Допустим импорт только файла PKCS#12.
- Введите пароль сертификата, затем нажмите [OK].
- 1 Выберите [Authenticate Server] и нажмите [Import].

Введите имя файла сертификата центра сертификации, затем нажмите [OK].

Укажите сертификат, выданный центром сертификации, который необходимо использовать в ходе проверки подлинности сервера RADIUS. Возможен импорт файлов PEM, DER и PKCS#7.

13 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

- 1. После перехода устройства в режим "Готов" выключите устройство.
- **5** Подключите кабель ЛВС к разъему сетевого интерфейса.
- 16 Подключите кабель ЛВС к порту проверки подлинности коммутатора проверки подлинности.
- 17 Включите устройство.
- 18 Выполните настройку устройства.

Настройка с помощью РЕАР

В этом разделе описана настройка PEAP, являющегося одним из типов проверки подлинности EAP.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- Выберите [Сеть] > [IEEE802.1X].
- 5 Выберите [Enable] в поле [IEEE802.1X].
- 6 Выберите [PEAP] в поле [Тип EAP].
- 7 Введите имя пользователя в поле [EAP User].
- **Р** Введите пароль в поле [EAP Password].

- О Выберите [Authenticate Server] и нажмите [Import].
- Введите имя файла сертификата центра сертификации, затем нажмите [OK].

Укажите сертификат, выданный центром сертификации, который необходимо использовать в ходе проверки подлинности сервера RADIUS. Возможен импорт файлов PEM, DER и PKCS#7.

11 Щелкните [Submit].

Новые параметры вступят в силу после перезапуска сетевых функций устройства.

- 12 После перехода устройства в режим "Готов" выключите устройство.
- 13 Подключите кабель ЛВС к разъему сетевого интерфейса.
- 14 Подключите кабель ЛВС к порту проверки подлинности коммутатора проверки подлинности.
- 5 Включите устройство.
- Выполните настройку устройства.

Настройка IEEE802.1Х (беспроводная ЛВС)

Перед установкой WPA/WAP2-EAP в качестве средства безопасности беспроводной ЛВС выполните настройку в меню [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].

Настройка с помощью EAP-TLS

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему как администратор.
- 3 Щелкните [Admin Setup (Админ.настр.)].
- Выберите [Network (Сеть)] > [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].
- 5 Выберите [Disable (Выключить)] для [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].
- 🔓 Выберите [EAP-TLS (EAP-TLS)] в поле [EAP Туре (Тип EAP)].
- Введите имя пользователя в поле [EAP User (Пользователь EAP)].
- Выберите [Do not use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (He использовать протоколы SSL/TLS при проверке подлинности EAP)] и щелкните [Import (Импорт)].

Ŵ

При выборе [Use SSL/TLS Certificate for EAP authentication (Использовать сертификат SSL/TLS при проверке подлинности EAP)] предварительно укажите сертификат в меню [SSL/TLS (SSL/TLS)].

- 9 Выберите файл сертификата. Допустим импорт только файла PKCS#12.
- Введите пароль сертификата, а затем щелкните [OK (OK)].
- 1 Выберите [Authenticate Server (Проверить подлинность сервера)] и щелкните [Import (Импорт)].

Ŵ

При выборе [Not authenticate Server (Не проверять подлинность сервера)] перейдите к шагу 13.

9 Выберите файл сертификата ЦС и щелкните [ОК (ОК)].

Ŵ

Укажите сертификат, выданный центром сертификации, который необходимо использовать в ходе проверки подлинности сервера RADIUS. Возможен импорт файлов PEM, DER и PKCS#7.

- 13 Щелкните [Submit (Отправить)].
- 14 Перейдите к процедуре «Установка беспроводной ЛВС (WPA/WPA2-EAP)» после перехода устройства в режим «Готов».

Настройка с помощью РЕАР

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему как администратор.
- Щелкните [Admin Setup (Админ.настр.)].
- ▲ Выберите [Network (Сеть)] > [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].
- 5 Выберите [Disable (Выключить)] для [IEEE802.1X (IEEE802.1X)].
- 🔓 Выберите [PEAP (PEAP)] для [EAP Туре (Тип EAP)].
- 7 Введите имя пользователя в поле [EAP User (Пользователь EAP)].
- 🤉 Введите пароль в поле [EAP Password (Пароль EAP)].
- 9 Выберите [Authenticate Server (Проверить подлинность сервера)] и щелкните [Import (Импорт)].

Ŵ

При выборе [Not authenticate Server (Не проверять подлинность сервера)] перейдите к шагу 11.

Выберите файл сертификата ЦС и щелкните [OK (OK)].

Ŵ

Укажите сертификат, выданный центром сертификации, который необходимо использовать в ходе проверки подлинности сервера RADIUS. Возможен импорт файлов PEM, DER и PKCS#7.

- Щелкните [Submit (Отправить)].
- 2 Перейдите к процедуре «Установка беспроводной ЛВС (WPA/WPA2-EAP)» после перехода устройства в режим «Готов».

Установка беспроводной ЛВС (WPA/WPA2-EAP)

Перед установкой данного параметра настройте параметры меню [IEEE802.1 X (IEEE802.1 X)].

- 🔗 Настройка IEEE802.1X (беспроводная ЛВС)
- 1 Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему как администратор.
- 3 Щелкните [Admin Setup (Админ.настр.)].
- 4 Выберите [Network Menu (Меню «Сеть»)] > [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] > [Manual Setup (Настр. вруч.)].
- 5 На вкладке [Basic Settings (Основные настройки)] в разделе [Wireless(Infrastructure) (Беспроводная сеть (режим инфраструктуры))] выберите [Enable (Включить)].

Cr

По умолчанию установлен параметр «Выключить».

Введите имя SSID для беспроводной точки доступа, к которой необходимо подключиться, в [SSID (SSID)].

h

Ячейка ввода пустая по умолчанию.

- 7 На вкладке [Security Settings (Параметры безопасности)] в разделе [Security (Безопасность)] выберите [WPA/WPA2-EAP (WPA/WPA2-EAP)].
- После настройки всех параметров на вкладке «Основные настройки» и «Параметры безопасности» нажмите [Submit (Отправить)] в левой

нижней части веб-страницы для отображения параметров. Установка соединения по беспроводной точке доступа может занять около одной минуты. Если не удалось выполнить соединение, повторно выполните настройку беспроводной сети на панели оператора или подключитесь к проводной ЛВС, а затем повторите настройку беспроводной сети на вебстранице устройства.

Настройка сервера LDAP

Ŵ

Для получения дополнительной информации о LDAP-сервере и настройках шифрования обращайтесь к системному администратору.

- Откройте веб-страницу данного устройства.
 - 🔗 Открытие веб-страницы устройства
- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- Выберите [Admin Setup].
- 🚹 Выберите [Сеть]> [LDAP].
- 5 Введите FQDN или IP-адрес LDAP-сервера в поле [LDAP Server (Сервер LDAP)].

0

При выборе [Digest-MD5 (Digest-MD5)] или [Secure Protocol (Протокол безопасности)] для параметра [Method (Метод)] в шаге 9 не вводите IP-адрес. Введите FQDN. FQDN — это комбинация имени хоста и имени домена. (Например: Server1.domain1.local)

- Введите номер порта LDAP-сервера в поле [Номер порта].
- Укажите время ожидания результатов поиска в поле [Время ожидания].
- 8 Укажите BaseDN для доступа к LDAP-серверу в поле [Корневая папка поиска].
- Выберите нужный метод идентификации в списке [Способ].

[Anonymous (Анонимный)]: Подключение к серверу LDAP при анонимной идентификации.

[Simple (Простой)]: Подключение к серверу LDAP при простой идентификации. [Digest-MD5 ([Digest-MD5])]: Подключение к серверу LDAP при идентификации Digest-MD5.

[Secure Protocol (Протокол безопасности)]: Подключение к серверу LDAP при идентификации протокола безопасности (Kerberos).

0

При выборе [Anonymous (Анонимный)] устройство всегда выполняет идентификацию анонимно. При использовании сервера LDAP для идентификации имени LDAP выберите метод идентификации, кроме [Anonymous (Анонимный)].

Q

- При выборе параметра [Digest-MD5] следует указать сервер DNS.
- При выборе параметра [Secure Protocol (Протокол безопасности)] следует указать сервер SNTP, сервер DNS и сервер безопасного протокола.
- 10 Если в шаге 9 был выбран параметр, отличный от параметра [Anonymous (Анонимный)], укажите ID пользователя и пароль для входа на сервер LDAP.
- Выберите метод шифрования в списке [Шифрование]. [None (Нет)]: Шифрование не будет выполняться. [LDAPS]: Выполняется шифрование LDAPS. [STARTTLS]: Выполняется шифрование StartTLS.
- Щелкните [Submit].

Установки эл. почты

Протокол получения (POP3, SMTP и т. д.) можно настроить для получения устройством сообщений электронной почты.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- Э Войдите в систему в качестве администратора.
- 3 Выберите [Admin Setup (Админ.настр.)].
- Нажмите [Сеть] > [Почтовый сервер] в левой части экрана.
- 5 При необходимости настройте почтовый сервер на основе сведений, которые указаны на листе информации о настройке.
- 🔓 Щелкните [Submit].
- 7 Нажмите [Эл. почта] > [Параметры входящей электронной почты] в левой части экрана.
- 🞗 Выберите [POP3 (POP3)], а затем щелкните [To STEP2 (До ШАГА2)].
- О При необходимости настройте протокол РОР3.
- 1 Щелкните [Submit].

Настройка режима энергосбережения (веб-страница)

Перед входом в режим энергосбережения установите время ожидания.

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- З Щелкните [Установки Админ.].
- 🚹 Щелкните [Management] > [Power Save].
- 5 Выберите значение времени перехода из [Power Save Time], а затем щелкните [Submit].

Настройка спящего режима (веб-страница)

Перед входом в спящий режим установите время ожидания.

1 Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- 3 Щелкните [Установки Админ.].
- ▲ Щелкните [Management] > [Power Save].
- 5 Выберите значение времени перехода из [Sleep Time], а затем щелкните [Submit].
- 0
- Ограничения для функции энергосбережения (Наръчник на потребителя)

Настройка режима автоматического выключение питания (веб-страница)

- Настройка автоматического выключения питания
- Настройка времени перехода

Можно установить режим автоматического выключения питания.

Настройка автоматического выключения питания

Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- З Щелкните [Установки Админ.].
- Щелкните [Установка пользов.] > [Настройка мощности].
- 5 Выберите [Время автоматического выключения питания] и щелкните [Отправить].

Настройка времени перехода

1 Откройте веб-страницу данного устройства.

🔗 Открытие веб-страницы устройства

- 9 Войдите в систему в качестве администратора.
- Щелкните [Установки Админ.].
- ▲ Щелкните [Management] > [Power Save].
- 5 Выберите [Время автоматического выключения питания] и щелкните [Отправить].

Сведения об элементах, которые можно настроить или проверить

• Просмотр информации

OKI Printer		Ref	resh Stat	us Window
View Info Paper Setup / User Management Account	<u>Admin Setup Job List Dir</u> t Management SXP Applic	rect Print Links ation Output Management		
View Information	Information		Remaining Toner :	
Status	Device Name	OKI9E6D3D	Black:	80%
O Print Count	IP Address	192.168.0.2	Cyan:	90%
O Supplies Life	IPv6 Address		Nagenta:	20%
Usage Report	fe80:0000:000	0:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d Link-Local Address	Telowi L	
Network	0000:0000:0000	:0000:0000:0000:0000:0000 Stateless Address	Print Service	Enabled
O System	MAC Address	00:25:36:9E:6D:3D	LPR Port9100	
	Location		FTP	ŏ
	Serial Number	BETA100006	IPP	ě
	Asset Number			-
	Contact Name		Setting Service	Enabled
	- Administrator		SNMP	•
	Tray1	A4	WEB	•
	MP Tray	A4	Telnet	0
	Duplex	Installed		
	Memory	1024 MB		
	Version Informatio	n		

Version Information			
A00.66_0_5			
C0.66			
00.00.24			
00.26			
00.36			
00.36			

Элемент	Описание
Состояние	Отображение текущего состояния устройства. Все предупреждения и ошибки, связанные с устройством, отображаются как "Информация оповещения". Можно также проверить рабочее состояние каждой сетевой службы, список сведений об устройстве и IP- адрес, назначенный данному устройству.
Счетчик печати	Отображение количества распечаток.
Ресурс расходных материалов	Отображение оставшегося количества и срока службы расходных материалов.

Элемент	Описание
Отчет использования (данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора устройства).	Отображение статистических результатов печати.
Сеть	Можно проверить общие сведения, состояние TCP/ IP, сведения об обслуживании и другую информацию настройки сети.
Система	Отображение сведений об устройстве.

• Установка бумаги

Данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора устройства.

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management |Account Management |sXP Application |Output Management

Paper Setup	Tray Confi	Tray Configuration					
Tray Configuration	The Media M	The Media Menu describes the paper or media loaded in the printer's paper trays.					
Paper Input Options	Tray	Paper Size		Media T	уре	Media We	ight
O Duplex Last Page	Tray1	A4	~	Plain	~	Light	~
	MP Tray	A4	~	Plain	~	Light	~
	Paper Inpu	ut Options			Tray	/ Select 🔓	
	Auto 7	ray Switch	-		Tray	Select D	
	Tray Seque	nce : Down		Tray	Sequence	: Down	~
			,	<u> </u>	Paper Fe	ed : Tray 1 N	•
				MP Tray	Usage :[\	When Mismatch	ing 🗸
	Duplex Las	st Page					
	Duplex Las	t Page	Skip Bla	nk Page 🍾	/		
	Submit	Cancel Press Se	ubmit to ser	nd changes. I	Press Cancel I	to clear changes.	

Элемент	Описание
Конфигурация лотка	Можно установить размер бумаги для каждого лотка,
	настроить параметры нестандартной бумаги и другие
	параметры.
	Если используется драйвер принтера,
	установленные с его помощью значения имеют
	приоритет над этими параметрами.

Элемент	Описание
Выбор лотка	Выберите лоток для использования при автоматическом выборе бумаги.
Входные параметры бумаги	Установка переключения лотков и приоритета.
Последняя страница двусторонней печати	Настройка параметра двусторонней печати, если последняя страница печатается в режиме односторонней печати.

• Установки Админ.

Данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора устройства.

	General Network Settings		
letwork	HUB Link Status	OK(100Base-TX Full)	
rint From USB Memory	Gigabit Network	Disable V	
riot Catuo	HUB Link Setting	Auto Negotiate 💙	
Inne Secup	Energy Efficient Ethernet	Enable ¥	
iser Testall	ARP Filtering	Enable ¥	
user Install	Enabling Default Gateway	Wired V	
	Wired	Enable ¥	
	Obtain IP Address aut Obtain IP Address aut	tomatically.(by DHCP)	
	STEP2. » (OPTIONAL)C	hange other TCP/IP settings.(oxs)	
	DHCPv6	Disable ¥	
	IPv6 Address	fe80:0000:0000:0000:0225:36ff:fe9e:6d3d (Link Local Address)	

• Сеть

Элемент	Описание	
Общие параметры сети	Настройка общих параметров сети.	

Эле	Описание	
Параметры беспроводной сети (ре	Настройка параметров беспроводной сети (режим инфраструктуры).	
Параметры беспроводной сети (ре	жим точки доступа)	Настройка параметров беспроводной сети (режим точки доступа).
TCP/IP		Настройка сведений ТСР/ІР.
NBT		Настройка NetBIOS с помощью сведений TCP.
Почтовый сервер		Настройка почтового сервера.
Электронная почта	Параметры входящей электронной почты	Настройка параметров входящей электронной почты. Установки эл. почты
	Настройки уведомлений	Установка функции, позволяющей получать уведомления по электронной почте о событиях, происходящих на устройстве. Предупреждающее сообщение эл. почты
SNMP	Параметры	Установка SNMP.
	Ловушка	Установка ловушки SNMP.
IPP	Параметры	Установка функции, позволяющей выполнять печать IPP.
	Идентификация	Настройка параметра авторизации.
Виртуальный принтер Google	Настройка информации о виртуальном принтере Google.	
Windows Rally		Установка сведений о Windows Rally.
IEEE802.1X	Установка сведений о EEE802.1X/ EAP.	
Сервер с безопасным протоколом		Установка сведений о сервере с безопасным протоколом.
LDAP		Установка сведений о LDAP.
Прокси-сервер		Установка сведений о прокси- сервере.

Элемент		Описание
Безопасность	Включение и выключение	Приостановка работы сетевого
	протокола	протокола и неиспользуемых
		сетевых служб.
	Фильтрация IP	Ограничение доступа с помощью
		IP-адресов. Поддержка доступа за
		пределами компании.
		Использование этой функции
		требует достаточных знаний в
		области IP-адресов. Установка
		некоторых параметров может
		привести к возникновению
		серьезных проблем, из-за которых
		невозможно получить доступ к
		устройству через сеть.
	Фильтрация МАС-адресов	Ограничение доступа с помощью
		МАС-адресов. Поддержка доступа
		за пределами компании.
		Использование этой функции
		требует достаточных знаний в
		области МАС-адресов. Установка
		некоторых параметров может
		привести к возникновению
		серьезных проблем, из-за которых
		невозможно получить доступ к
		устройству через сеть.
	SSL/TLS	Шифрование передачи данных
		между компьютером (клиентом) и
		устройством.
	IPSec	Шифрование передачи данных
		между компьютером (клиентом) и
		устройством, а также установка
		параметров во избежание утечки
		данных.
	Метод проверки подлинности веб-	Установка метода проверки
	страницы	подлинности веб-страницы.

Элемент		Описание
Техническое обслуживание	Сброс/восстановление	Выполнение сброса и восстановления сети. При переходе на веб-страницу через веб-браузер после восстановления веб-страница не отображается до завершения восстановления. При сбросе восстанавливается IP- адрес до состояния по умолчанию, что приводит к потере сведений, введенных вручную. В данном случае веб-страница не отображается.
	Масштаб сети	Повышение эффективности работы в сети. Данный параметр очень эффективен при использовании концентратора, который имеет функцию связующего дерева, или если компьютер и устройство подключены друг к другу с помощью переходного кабеля.

• Настройка печати из USB-памяти

Настройка печати из USB-памяти.

Элемент	Описание
Параметры по умолчанию	Установка параметров по умолчанию при печати из USB-памяти.

• Настройка печати

Элемент		Описание
Меню "Печать"	Настройка печати	Установка количества копий, настройка разрешения и других параметров. Если используется драйвер принтера, установленные с его помощью значения имеют приоритет над этими параметрами.
	Настройка принтера	Настройка времени ожидания ручной подачи, устранения замятия и других параметров печати.
	Настр.полож.печати	Настройка положений: Х передн., Ү передн., Х задн. и Ү задн.
	Очистка барабана	Настройка параметров очистки фотобарабана.
	Шестнадцатеричный дамп	Отображение всех полученных данных в режиме шестнадцатеричного дампа. Для выхода из данного режима перезагрузите устройство.
Меню цвета		Настройка параметров цвета.
Меню конфигурации сист	емы	Настройка рабочих режимов, стираемого предупреждения и других параметров устройства для каждой ситуации.
Эмуляция	Настройка PCL	Настройка PCL.
	Настройка PS	Настройка PS.
	Настройка XPS	Настройка XPS.
	Настройка IBM PPR	Настройка IBM PPR.
	Настройка EPSON FX	Настройка EPSON FX.
Настройка конфиденциал	льной печати	Установка функции конфиденциальной печати для принтера.

• Управление

Можно изменить настройки устройства.

Элемент		Описание
Локальный интерфейс	Меню "USB"	Настройка USB.
Установка контроля доступа		Установка идентификации пользователя и контроля доступа.
Настройка системы		Настройка элементов дисплея и других параметров.
Элемент	Описание	
---------------------------	--	
Режим энергосбережения	Настройка параметров энергосбережения.	
Настройка памяти	Настройка размера буфера приема и области сохранения ресурсов.	
Установки поддержки языка	Настройка параметров языка.	
Настройка шрифта	Установка режима вывода шрифтов.	
Пароль Админ.	Установка пароля администратора.	
Сброс параметров	Инициализация всех данных, установленных для параметра «Управление».	
Печать статистики	Включение/выключение счетчика расходных материалов	

• Пользовательская установка

Элемент	Описание
Настройка мощности	Настройка режима автоматического отключения и
	возврата источника питания.
Настройка времени	Настройка времени для устройства.
Business Phone Setup	Настройка офисных телефонов.
Другие параметры	Установка других параметров.

Ŵ

Если для параметра «Установка времени» установлено значение [Auto (Авто)], время нельзя установить с помощью панели управления.

• Список заданий

Данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора устройства.

OKI Printer

View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management |Account Management |SXP Application |Output Management

		Job List			
Job List	The list of the printing jobs wi Moreover, if required, a specif	hich the device has received fic printing job can be specifi	can be displayed. ed and deleted.		
	No. Time	Туре	Status		
		No job.			

Элемент	Описание
Список заданий	Отображение списка заданий печати, отправляемых на устройство. Ненужные задания можно удалять.
Журнал заданий	Отображение истории заданий.

• Печать напрямую

OKI Printer	
View Into Paper Setup User Management Acco	Admin Setup Job List Direct Print Links unt Management SXP Application Output Management
Direct Print	Web Printing
Web Printing	STEP1. Select a file to print. (Files that can be printed: pdf)
⊕ E-mail Printing	参配 STEP2. (Additional setting)Set the device.
	» "Paper tray", "Copies", "Page Select", etc. can be set up.
	STEP3. Confirm the settings and click Print button.
	Print Cancel Press Print to print job(s). Press Cancel to clear changes.

Элемент		Описание		
Веб-печать		Определение и печать файлов PDF.		
Печать электронных сообщений (данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора	Печать сообщений электронной почты	Печать файла PDF, JPEG и TIFF, вложенного в сообщение электронной почты, полученное принтером.		
устройства).	Параметры входящей электронной почты	Настройка параметров входящей электронной почты.		

• Ссылки

OKI Printer View Info | Paper Setup | Admin Setup | Job List | Direct Print | Links User Management |Account Management |SXP Application |Output Management Links Support Links • Links Driver Download • Edit Links Technical Support Order Consumables Register Device Download Firmware Download Firmware

Other Links
Other Link1
Other Link2
Other Link3
Other Link4
Other Link5

Элемент	Описание
Ссылки	Отображение ссылок, установленных производителей и ссылок, установленных администратором.
Редактирование ссылок (данная функция отображается только при входе в систему в качестве администратора устройства).	Администратор может устанавливать любой URL- адрес. Можно зарегистрировать пять ссылок на службу поддержки и пять ссылок другого типа. Включите "http://" в указанный URL-адрес.

Утилита для цветокоррекции

В данном разделе описывается способ регулировки цвета с помощью утилиты цветокоррекции.

()

- Примените настройки для каждого драйвера принтера.
- Для использования утилиты цветокоррекции необходимо войти под учетной записью администратора.
- Изменение цвета на палитре
- Изменение значения гаммы или оттенка
- Печать с использованием скорректированных настроек цвета
- Сохранение настроек коррекции цвета
- Импорт настроек коррекции цвета
- Удаление настроек коррекции цвета

Изменение цвета на палитре

С помощью утилиты коррекции цвета можно указать цвета на палитре в программном обеспечении, например в Microsoft Excel.

• Для Windows

闭 Select function		×
	Select a function and click Next.	
	Function	
	Office Palette Tuning.(C)	
	Hue & Saturation Tuning.(G)	
	C Import/Export Color Settings.(E)	
OKI	Description Pick specific printer colors to adjust colors commonly used by business applications.	
	< Back Next > Cancel Hel	p

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита сопоставления цветов] > [Утилита сопоставления цветов].
- 9 Выберите [Сопоставление цветов палитры] и нажмите [Далее].
- Выберите устройство и нажмите [Далее].
- 🚹 Введите имя настройки и нажмите [Печать образца].

0

При инициализации параметров после обновления или повторной установки драйвера принтера запустите утилиту цветокоррекции для автоматического сброса названия цветокоррекции. Убедитесь, что название цветокоррекции отображается на экране [Select Setting (Выбрать параметр)].

- Б Нажмите [Далее].
- 🔓 Нажмите [Пробная печать].
- 7 Сравните цвета на палитре цветов на экране и напечатанные образцы цветов.

Корректировка цветов, отмеченных крестиком, не может быть выполнена.

- Я Нажмите на цвет, который требуется скорректировать.
- 9 Проверьте диапазон корректировки в раскрывающемся меню X и Y. Значение корректировки зависит от цвета.
- Просмотрите образцы цветов и выберите наиболее подходящий цвет из доступного диапазона, а затем проверьте значения X и Y.
- 1 Выберите значения, проверенные на шаге 10, и нажмите [OK].
- 12 Нажмите [Пробная печать] и убедитесь, что цвет близок к нужному, затем нажмите [Далее].

Если требуется изменить данный цвет еще раз или изменить другие цвета, повторите шаги с 8 по 11.

- Введите имя для сохранения настроек и нажмите [Сохранить].
- 🚹 Нажмите [OK].
- 5 Нажмите [Завершить].

• Для Mac OS X

0	Color Correct Utility	
Select task:		
	Office Palette Tuning	Back
Gamm	a / Hue / Saturation Tuning	
		Help
N	lanage Color Settings	

- Запустите утилиту коррекции цвета.
- Выберите устройство.
- З Нажмите [Далее].
- 🚹 Щелкните [Сопоставление цветов палитры].
- 5 Введите имя настройки и нажмите [Печать образцов].
- 🔓 Нажмите [Далее].
- 7 Нажмите [Пробная печать].
- 8 Сравните цвета на палитре цветов на экране и напечатанные образцы цветов.

Корректировка цветов, отмеченных крестиком, не может быть выполнена.

- 9 Нажмите на цвет, который требуется скорректировать.
- Проверьте диапазон корректировки в раскрывающемся меню X и Y. Значение корректировки зависит от цвета.
- 1 Просмотрите образцы цветов и выберите наиболее подходящий цвет из доступного диапазона, а затем проверьте значения X и Y.
- Э Выберите значения, проверенные на шаге 11, и нажмите [OK].

- 13 Нажмите [Пробная печать] и убедитесь, что цвет близок к нужному. Если требуется изменить данный цвет еще раз или изменить другие цвета, повторите шаги с 9 по 13.
- Введите имя и нажмите [Сохранить].
- 15 Выберите [Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)] в меню [System Preferences (Системные настройки)] для удаления и повторной регистрации всех устройств, для которых была выполнена корректировка.

Изменение значения гаммы или оттенка

Тон можно настроить путем корректировки значения гаммы, а результирующий цвет – путем корректировки оттенка.

- Для Windows
- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита сопоставления цветов] > [Утилита сопоставления цветов].
- 9 Выберите [Выравнивание гаммы и оттенков] и нажмите [Далее].
- З Выберите устройство и нажмите [Далее].
- 🚹 Выберите стандартный режим и нажмите [Далее].

При инициализации параметров после обновления или повторной установки драйвера принтера запустите утилиту цветокоррекции для автоматического сброса названия цветокоррекции. Убедитесь, что название цветокоррекции отображается на экране [Select Setting (Выбрать параметр)].

Б Примените нужные настройки, отрегулировав положение ползунка.

Если в поле [Использовать основные цвета] установлен флажок, для печати используется 100 процентов каждого цвета, и ползунок оттенка зафиксирован.

- Нажмите [Тестовая печать].
- 7 Проверьте результаты печати.

Если вы не удовлетворены результатом, повторите шаги 5-7.

- Ражмите [Далее].
- 9 Введите имя и нажмите [Сохранить]. Появится диалоговое окно.
- 1 Нажмите [OK].
- Нажмите [Завершить].

• Для Mac OS X

- Запустите утилиту коррекции цвета.
- Э Выберите устройство.
- 3 Нажмите [Далее].
- 🚹 Нажмите [Настройка гаммы, оттенка и насыщенности].
- 5 Выберите стандартный режим и нажмите [Далее].
- Примените нужные настройки, отрегулировав положение ползунка.
- Если в поле [Использовать цвета по умолчанию] установлен флажок, для печати используется 100 процентов каждого цвета, и ползунок оттенка зафиксирован.
- 7 Нажмите [Тестовая печать].
- 8 Проверьте результаты печати. Если вы не удовлетворены результатом, повторите шаги 6 и 8.
- 9 Введите имя и нажмите [Сохранить].
- Выберите [Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)] в меню [System Preferences (Системные настройки)] для удаления и повторной регистрации всех устройств, для которых была выполнена корректировка.

Печать с использованием скорректированных настроек цвета

- Для драйвера принтера Windows PCL
 - Откройте файл, который необходимо напечатать.
 - 9 В меню [Файл] выберите [Печать].
 - З Щелкните [Настройки] или [Свойства].
 - 4 На вкладке [Setup (Настройка)] щелкните [Detail (Детальная)] и выберите [Office Color (Офисный режим)].
 - Выберите параметр [Параметры утилиты сопоставления цветов], затем выберите параметры, созданные с помощью утилиты сопоставления цветов, и щелкните [OK].
- Для драйвера принтера Windows PS
 - Откройте файл, который необходимо напечатать.
 - Э В меню [Файл] выберите [Печать].
 - 3 Щелкните [Настройки] или [Свойства].
- 4 Перейдите на вкладку [Color (Цвет)], выберите [Office Color (Офисный режим)] и щелкните [Options (Параметры)].
- 5 Выберите параметр [Color Correct Utility Settings (Параметры утилиты сопоставления цветов)], затем выберите параметры, созданные с помощью утилиты сопоставления цветов, и щелкните [OK (OK)].
- Для Mac OS X
 - Откройте файл, который необходимо напечатать.
 - Э В меню [Файл] выберите [Печать].

- 3 На панели [Цвет] выберите [Office Color].
- 4 Выберите настройку, созданную с помощью утилиты сопоставления цветов, в меню [Настройка цвета RGB].

Сохранение настроек коррекции цвета

Настройки коррекции цвета можно сохранить в файле.

- Для Windows
 - Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита сопоставления цветов] > [Утилита сопоставления цветов].
 - Э Выберите [Импорт, экспорт и удаление параметров] и нажмите [Далее].
 - 3 Выберите устройство и нажмите [Далее].
 - Щелкните [Экспорт].
 - 5 Выберите настройки для экспорта и нажмите [Экспорт].
 - Укажите имя файла и папку, в которую требуется сохранить файл, и нажмите [Сохранить].
 - 7 Нажмите [OK].
 - 8 Нажмите [Завершить].
- Для Mac OS X
 - Запустите утилиту коррекции цвета.
 - Э Выберите устройство.
 - 3 Нажмите [Далее].
 - Щелкните [Импорт, экспорт и удаление параметров].
 - 5 Щелкните [Экспорт].
 - 6 Выберите настройки для экспорта и нажмите [Экспорт].
 - Укажите имя файла и папку, в которую требуется сохранить файл, и нажмите [Сохранить].

8 Нажмите [Отмена].

Импорт настроек коррекции цвета

Настройки коррекции цвета можно импортировать из файла.

- Для Windows
 - Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита сопоставления цветов] > [Утилита сопоставления цветов].
 - Э Выберите [Импорт, экспорт и удаление параметров] и нажмите [Далее].
 - 3 Выберите устройство и нажмите [Далее].
 - Щелкните [Импорт].
 - 5 Выберите файл и щелкните [Открыть].
 - Выберите настройки для импортирования и щелкните [Импорт].
 - 7 Убедитесь, что настройки импортированы корректно, и нажмите [Завершить].
- Для Mac OS X
 - Запустите утилиту коррекции цвета.
 - Выберите устройство.
 - 3 Нажмите [Далее].
 - 🚹 Щелкните [Импорт, экспорт и удаление параметров].
 - 5 Щелкните [Импорт].
 - Выберите папку, в которой сохранены настройки для импортирования, и щелкните [Открыть].
 - Выберите настройки для импортирования и щелкните [Импорт].
 - Ражмите [Отмена].

Удаление настроек коррекции цвета

Сбросьте значение параметра цвета.

- Для Windows
 - Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита сопоставления цветов] > [Утилита сопоставления цветов].
 - Э Выберите [Импорт, экспорт и удаление параметров] и нажмите [Далее].
 - 3 Выберите устройство и нажмите [Далее].
 - 🚹 Выберите файл для удаления и нажмите [Удалить].
 - 5 На экране подтверждения нажмите [Да].
 - 🔓 Убедитесь, что настройки удалены корректно, и нажмите [Завершить].

• Для Mac OS X

- Запустите утилиту коррекции цвета.
- Выберите устройство.
- 3 Нажмите [Далее].
- <u>/</u> Щелкните [Импорт, экспорт и удаление параметров].
- 5 Выберите настройку для удаления и нажмите [Удалить].
- К На экране подтверждения нажмите [Да].
- Убедитесь, что настройки удалены корректно.

Утилита цветовых образцов

В этом разделе представлено описание утилиты печати образцов цвета. Можно выполнить печать образцов цвета RGB с помощью утилиты печати образцов цвета. Можно проверить напечатанный образец цветов и настроить значение RGB для печати необходимыми цветами с помощью приложения.

Ŵ

Утилита цветовых образцов устанавливается вместе с драйвером принтера.

- Печать цветовой палитры
- Настройка цветовой палитры
- Печать файла с использованием необходимого цвета

Печать цветовой палитры

Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Утилита цветовых образцов] > [Утилита цветовых образцов].



- Щелкните [Печать].
- 3 Выберите устройство из [Имя].
- ✓ Нажмите [OK].

2

5 По цветовым образцам определите нужный цвет и запишите значения RGB.

Настройка цветовой палитры

Если на шаге 5 процедуры "Печать цветовых образцов" не удалось найти нужный цвет, выполните описанную ниже процедуру, чтобы настроить цвет.

- Нажмите [Переключение].
- Щелкните [Подробно].
- **3** Настройте три ползунка таким образом, чтобы получить нужный цвет.
- 🚹 Нажмите [Закрыть].
- 5 Щелкните [Печать].
- 🔓 Выберите устройство из [Имя].
- 7 Нажмите [OK].
- **8** Убедитесь, что настроенный цвет соответствует требованиям.
 - Ŵ

Если вы не удовлетворены результатом печати, повторите шаги с 1 по 8.

Печать файла с использованием необходимого цвета

- Откройте файл, который необходимо напечатать.
- 2 В приложении выберите текст или графику, для которых требуется настроить значения RGB.
- 3 Напечатайте файл.



- Инструкции по настройке цвета в приложении см. в руководстве для приложения.
- При печати цветовых образцов и файла используйте одинаковые настройки драйвера принтера.

Утилита коррекции гаммы PS

Можно настроить интенсивность полутонов цветов СМҮК, печатаемых на принтере. Эту функцию следует использовать, если цвет на фотографии или графике слишком темный.

()

- Данную функцию можно использовать с драйвером принтера PS.
- Для Windows меню [Утилита настройки гаммы] и его содержимое может не отображаться на вкладке [Цвет] драйвера принтера после сохранения названия настройки полутонов в [Настройка пользовательской гаммы].
 В этом случае необходимо перезагрузить компьютер.
- При использовании настройки полутонов процесс печати замедляется. Если требуется установить приоритет скорости, снимите флажок [Gamma Adjuster (Коррекция гаммы)] на вкладке [Color (Цвет)] драйвера принтера Windows или выберите значение [None (Her)] для параметра [Custom gamma (Пользовательская гамма)] на вкладке [Quality2 (Качество2)] на панели [Print Options (Параметры печати)] драйвера принтера ОС Мас Х.
- Приложения, запущенные перед сохранением параметра [Имя гаммы–кривой], необходимо перезапустить перед печатью.
- С помощью некоторых приложений при печати можно указать значение выравнивания увеличения размеров растровых точек и регулировки полутонов. При печати файла EPS используйте функцию, которая включает данные настройки. Для использования описанных функций приложения снимите флажок [Gamma Adjuster (Коррекция гаммы)] на вкладке [Color (Цвет)] драйвера принтера Windows или выберите значение [None (Heт)] для параметра [Custom gamma (Пользовательская гамма)] на вкладке [Quality2 (Качество2)] на панели [Print Options (Параметры печати)] драйвера принтера OC Mac X.
- В списке "Выберите принтер" утилиты настройки гаммы PS отображаются названия моделей. Если в папке [Принтеры и факсы] имеется более одного устройства, сохраненное [Имя гаммы–кривой] будет применено ко всем принтерам аналогичной модели.
- Сохранение настроенного полутона
- Печать с сохраненным полутоном

Сохранение настроенного полутона

Для драйвера принтера PS для OC Windows

- 1 Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [PS Gamma Adjuster] > [PS Gamma Adjuster].
- Э Выберите [OKI C532 PS] в [Select Printer (Выбрать принтер)].
- Нажмите [Новый].
- 🚹 Выполните настройку полутонов.

Измените графическое изображение или введите значение гаммы, а также значение плотности тона в текстовое поле для настройки полутона.

- В поле [Имя гаммы-кривой] введите имя параметра и нажмите [ОК].
- 🕻 Щелкните [Добавить].
- 7 Нажмите [Применить].
- Ражмите [OK].
- 9 Чтобы завершить работу утилиты настройки гаммы PS, нажмите [Закрыть].

Для Mac OS X

- Запустите утилиту настройки гаммы PS.
- Э Нажмите [Новый].
- Выполните настройку полутонов.

Измените графическое изображение или введите значение гаммы, а также значение плотности тона в текстовое поле для настройки полутона.

В поле [Имя гаммы-кривой] введите имя параметра и нажмите [Сохранить].

5 Нажмите [Выбрать PPD].

- 6 Выберите файл PPD для сохранения настроек полутонов и нажмите [Открыть].
- 7 Выберите созданную настройку полутона, а затем щелкните [Добавить].
- Щелкните [Сохранить].
- 9 Выберите [Printers & Scanners (Принтеры и сканеры)] в [System Preferences (Системные настройки)].
- Удалите зарегистрированный принтер, для которого была выполнена настройка, а затем зарегистрируйте принтер заново.

Ŵ

• Не нажимайте кнопку [Конфигурация], отображающуюся во время регистрации принтера.

• Если в процессе регистрации принтера отобразится диалоговое окно для выбора параметров принтера, щелкните [Отмена], затем зарегистрируйте принтер заново.

Печать с сохраненным полутоном

Для драйвера принтера Windows PS

- 1 Откройте файл для печати.
-) В меню [Файл] выберите [Печать].
- З Нажмите [Свойства].
- 🚹 Установите флажок [Настройка гаммы] на вкладке [Цвет].
- 5 Выберите сохраненное название настройки полутона.
- 🔓 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [OK].
- 7 На экране [Печать] нажмите [Печать].

Для Mac OS X

Λ

- Откройте файл для печати.
- В меню [Файл] выберите [Печать].
- Выберите панель [Print Options (Параметры печати)].
- Выберите созданную настройку полутона в окне [Custom gamma (Пользовательская гамма)] на вкладке [Quality2 (Качество2)].
- 5 При необходимости измените другие параметры, а затем нажмите [Печать].

Инструмент конфигурации

Инструмент конфигурации позволяет управлять несколькими устройствами и выполнять изменение настроек.

Инструмент конфигурации имеет следующие функции.

Ŵ

Установка инструмента конфигурации

🔗 Установка программного обеспечения

- Регистрация устройства
- Запуск инструмента конфигурации
- Проверка состояния устройства
- Параметры клонирования
- Отображение предупреждения
- Настройка сети
- Регистрация профиля ІСС
- Регистрация форм (Надпечатки форм)
- Проверка наличия свободного места в памяти/на жестком диске принтера
- Регистрация имени пользователя и пароля
- Удаление устройства
- Описания экранов инструмента конфигурации

Регистрация устройства

При первой установке данного устройства зарегистрируйте его с помощью инструмента конфигурации.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 9 Выберите [Register Device] в меню [Tools].



3 При отображении доступных устройств выберите данное устройство, а затем щелкните [Register (Сохранить)].

🚹 Щелкните [Yes] на экране подтверждения.

Запуск инструмента конфигурации

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 9 Выберите устройство на вкладке [Registered Device Table].



Проверка состояния устройства

Можно проверить состояние устройства и посмотреть информацию о нем.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- **9** Выберите устройство на вкладке [Registered Device Table].
- 3 Выберите вкладку [Device Info].

File Tools Plug-ins View	w Help				
OKI I					
				onfiguration 1	
				configuration	0
Registered Device Table	Device(192.168.1	00.200)			
Device (192.168.100.200)	Device Info	User Setting			
		J			
	Device Status		Supplies Status		
	ONLINE		Tener		
			Black Toner(2.5K)	93%	
				93%	
			Magenta Toner(2.5K)	93%	
	Ibdete D	mine Information	Yellow Toner(2.5K)	93%	
	update D	update Device Promation			
		Reep information updated		93%	
	View Information		Cyan Drum	93%	
	Registered device details		Magenta Drum	92%	
	Registered Device Name	Device	Yellow Dram	93%	
	Device Name	Device	Beit	93%	
	IP address	192.168.100.200	Futer	93%	
	Subset Mask	255.255.255.0	Counter information		
	Gateway Address	0.0.0.0	Print Count		
	IPv6 Address (Local)		Toy 1	123	
	\$40.000	5x80-0000-0000-0000-0111-22ff 5x33:4455		123	
	IPv6 Address (Stateless A 0000-0000-	(ddress) 0000-0000-0000-0000-0000-0000	Scan		
	MAC Address	00 11 22 33 44 55	Total Scanned Pages	123	
	NIC Info	LAN 6789	Scanned Pages	123	
	Sector .	para e recentra de la compañía de la	Total Scanned Pages (ADF)	123	
	Serial No.	0123456789	Scanned Pages (ADF)	123	
	Asset No.				
	Lot No.				
	- CU Venion				

W

- Если устройство подключено к сети, отображается [Device Status].
- Для обновления сведений щелкните [Update Device Information].

Параметры клонирования

Клонирование параметров пользователя

Можно копировать параметры пользователя на другое устройство.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Выберите устройство, на котором находятся параметры, которые необходимо клонировать, на вкладке [Registered Device Table].
- Перейдите на вкладку [User Setting].
- 🚹 Щелкните [Cloning].
- 5 Введите пароль администратора и нажмите [OK]. Пароль по умолчанию — «999999».
- Выберите получателя и параметры клонирования.
- 7 Щелкните [Execute].
- Введите пароль источника клонирования и цели, а затем щелкните [OK]. Отобразятся результаты.

Отображение предупреждения

- Основные параметры
- Параметры устройства
- Параметры фильтра
- Проверка журналов

Время и часовой пояс устройства должны совпадать с этими параметрами на компьютере.

Основные параметры

Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].

Э Выберите [Alert Info] в меню [Plug-ins].

Alert Info	fina			
Storage Ma	nager			
			(Configuration To
				, and a second se
tered Device Table	Device(192.168.1	00.2001		
2.168.100.200)	Device Info	User Setting		
	Device Status		Sumplies Status	
	CONT INT		Tener	
	UNLENE		Black Toner(2.5K)	93%
			Cyan Toner(2.5K)	93%
			Magenta Toner(2.5K)	93%
			Yellow Toner(2.5K)	93%
	Update D	Update Device Information		
	Reep information updated		Black Drum	99%
	Allow Information	View Information Registered device details		93%
	Registered desire details			99%
	Registered Device Name	Device	Yellow Dram	93%
	Device Name	Device	Belt	93%
	IP address	192.168.100.200	Fuser	93%
	Subset Mask	255.255.255.0	Constant information	
	Gateway Address	0.0.0.0	Print Count	
	IPv6 Address (Local)		Trav 1	123
	5x80:000	0-0000-0000-0111-22ff fe33:4455	MP Tray(Manual)	123
	IPv6 Address (Stateless A	(ddress)	Scan	
	2410.146	000000000000000000000000000000000000000	Total Scanned Pages	123
	NIC Info	1 15/4790	Scanned Pages	123
	NAC IND	FW0.619A	Total Scanned Pages (ADF)	123
	System Ford Ma	4121164280	Scanned Pages (ADF)	123
	Aunt No.	4121424/87		
	Anter No.			
	PAR 144			

3 Выберите [Basic settings].

		Configuration To
legistered Device Table	Alert Info(Detect and notify of device events.)	
Device (192.168.100.200)	Detect and notify of device events.	
	Basic settings Edit the basic Alert Info settings.	
	Setting devices Edit the communications settings for each device	e.
	Filter settings Edit the filter conditions for popup notification	s.
	Display log Display the notification information detected.	

- При необходимости измените параметры.
- 5 Щелкните [Обновить].

Параметры устройства

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Выберите [Alert Info] в меню [Plug-ins].
- Выберите [Setting devices].

Щелкните [Update device].



- 5 Щелкните имя устройства для установки.
- 🔓 Измените другие настройки, если необходимо, а затем нажмите [ОК].

Параметры фильтра

Можно настроить условия отображения предупреждений.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Э Выберите [Alert Info] в меню [Plug-ins].

3 Выберите [Filter settings].





			Configuration To
stered Device Table	Alert Info(Detect and noti	fy of device events.)	
rvice ^	Edit the filter condition	s for popup notifications.	
	Fax Transmit	Only for faxes sent by me	
	Fax Receive	All fates	
	Print Document	Only for documents printed by me	
	E-mail Receive	All E-mails (Including Internet Fax)	
	Return to top page	1	

5 Нажмите [OK].

Ŵ

Можно сохранить до 100 отправителей в качестве отправителей электронной почты.

Проверка журналов

С помощью журнала событий можно проверять зарегистрированные записи о данном устройстве.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- **2** Выберите [Alert Info] в меню [Plug-ins].

- **3** Выберите [Display log].
- 👍 Выберите [Devices displaying log (Устройства, отображающие журнал)].

		Configuration To
rgistered Device Table Device (192.168.100.200)	Alert Info(Detect and notify of device events.) Display the notification information detected.	
	Devices displaying log: This device Divice [192:158:100.210] Displayed log types If Fax Transmit Fax Receive Print Document E-mail Receive(Including Internet Fax) Period included in log: 5 Days Return to top page Table of number of logs	

Ŵ

- Можно проверить общее количество записанных событий в [Log Number List].
- Можно посмотреть подробности записанных журналов в [Log details]

Настройка сети

- С помощью инструмента конфигурации можно выполнить настройку сети.
- Поиск устройств в сети
- Уточнение условий поиска
- Изменение IP-адреса

Поиск устройств в сети

Позволяет произвести поиск устройств.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Э Выберите [Network Setting] в меню [Plug-ins].
- **3** Выберите [Discover Devices]. Отобразятся результаты поиска.

Уточнение условий поиска

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Э Выберите [Network Setting] в меню [Plug-ins].
- 3 Выберите [Environment Settings].

📶 При необходимости измените условия поиска и щелкните [OK].

IP Broadcast Satting	
	Add
	Delete
Search Local Subnets.	
Others Device Discovery Communication Tim	meout(3-300 Sec): 30

Изменение ІР-адреса

Можно изменить IP-адрес устройства.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Э Выберите [Network Setting] в меню [Plug-ins].
- Выберите [Discover Devices].



of Decks Table	Network Setting (Configure	rs a device for a net	(dro							
a.m.200	Selects a device to config 4, 36 Ju 10 10 10	pere it for a notwork.								
	we bein hand	P Aspirition Method	PARes 3	CIC Allera Se	alars Mark	Defails Gammay	Network Card Surap Model Name	Network Card Seray Program Version	Donine Web Prop. East	- David
	C B Desce	OWCPROOTP	142106120-001	12,0439 23	9.211.204	HEHRE	LANISD		Eulik	

- 5 Щелкните 🥾 (Параметры устройства).
- **6** При необходимости измените параметры.

IP Acquisition Method				
• Manual				
C Auto				
DHCP/BOOTP				
Details				
Please enter the IP address, sub	net mask and de	fault ga	teway a	ddress.
IP Address	192 1	68 .	213	233
Subnet Mask	255 . 2	55 .	255 .	0
Default Gateway Address	192. 1	68.	213	1
Device Settings(Web)				
Device Settings(Web)-Enab	le			
		-1.0		1
	OK		Can	cel

7 Нажмите [OK].

8 Введите пароль администратора и щелкните [OK (OK)].

Пароль по умолчанию — «999999».

9 Щелкните [OK] для перезагрузки устройства.

Регистрация профиля ІСС

Можно сохранить и отредактировать профиль принтера для устройства. В этом разделе описано процедура регистрации профиля ICC.

- Щелкните [Start (Пуск)], а затем выберите [All Programs (Все программы)] > [Okidata (Okidata)] > [Configuration Tool (Инструмент конфигурации)] > [Configuration Tool (Инструмент конфигурации)].
- 2 Выберите [Storage Manager (Диспетчер хранилищ)] в меню [Plug-ins (Подключаемые модули)].
- 🕺 Щелкните 🎦 (Новый проект).
- Щелкните (Добавить файл в проект), а затем выберите файл формы, который необходимо сохранить.
 Файл добавлен к проекту.

Щелкните профиль.

- 6 Выберите [ID (Идентификатор)], который необходимо сохранить. Номера, которые используются в проекте и отображаются на желтом фоне, не могут быть выбраны.
- 7 При необходимости введите комментарии в поле [Comments (Комментарии)].
- Q Щелкните [OK (OK)] для применения изменений.
- 9 В нижней части окна подключаемого модуля управления памятью выберите устройство.
- በ Щелкните 📩 (Отправить файлы проекта на принтер).
- Целкните [OK (OK)].

Регистрация форм (Надпечатки форм)

В качестве форм в устройстве можно сохранять логотипы, а затем печатать надпечатки. В этом разделе описано, как сохранять формы.

- Создание формы
- Сохранение формы на устройстве с помощью инструмента конфигурации

Сведения о печати надпечаток

🔗 Надпечатки форм или логотипов (Надпечатки)

Создание формы

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Правой кнопкой мыши щелкните значок принтера и выберите необходимый драйвер принтера в [Свойства принтера].
- 3 На вкладке [Порты] установите флажок [ФАЙЛ] в [Порт], а затем щелкните [Настроить порт].
- 4 Создайте форму, которую хотите сохранить в устройстве. При использовании драйвера принтера Windows PCL переходите к шагу 9.
- 5 В меню [Файл] выберите [Печать].
- Каралините [Свойства].
- Выберите вкладку [Расширенная настройка] и щелкните [Надпечатки].
- 🞗 Выберите [Создать форму].
- О Выполните печать.
- **10** Введите название файла, который хотите сохранить. пример: C:\temp\form.prn
- Выберите предыдущий порт в [Printer Port (Порт принтера)] на вкладке [Port (Порт)], а затем щелкните [OK (OK)].

Сохранение формы на устройстве с помощью инструмента конфигурации

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- Выберите [Storage Manager] в меню [Plug-ins].
- З Щелкните 1 (Новый проект).
- 4 Щелкните (Добавить файл в проект), а затем выберите файл созданной формы.

Форма добавлена к проекту.

- 5 Щелкните файл формы.
- 6 Если используется драйвер принтера Windows PCL введите ID формы (произвольная) в поле [ID (ID)] и щелкните [OK (OK)]. Если используется драйвер принтера Windows PS, введите имя формы в [Component (Компонент)], а затем щелкните [OK (OK)].

Не изменяйте параметры [Target Volume] и [Path].

Ŵ

При использовании драйвера принтера Windows PCL для печати с наложением введите ID формы, который указан в [ID (ID)], а при использовании драйвера принтера Windows PS введите имя формы, которое указано в [Component (Компонент)].

В нижней части окна подключаемого модуля управления памятью выберите устройство.

Ŵ

Если устройство не зарегистрировано с помощью инструмента конфигурации, зарегистрируйте устройство в порядке, описанном в разделе «Регистрация устройства».



Щелкните 📩 (Отправить файлы проекта на принтер).

Нажмите [ОК].

Проверка наличия свободного места в памяти/на жестком диске принтера

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- **)** Выберите [Storage Manager] в меню [Plug-ins].
- Выберите имя устройства в области выбора устройств в нижней части экрана модуля диспетчера хранилища.

Хранилище, имя тома, размер, свободное место, имя местоположения, метка, состояние, имя файла, размер и комментарий отображаются при обмене данными с устройством.

Регистрация имени пользователя и пароля

Доступ к устройству можно ограничить при помощи имени пользователя и пароля.

- Создание нового пользователя
- Изменение настроек пользователя
- Удаление пользователя

При нажатии кнопки 📥 (Сохранить на устройство) внесенные в настройки изменения будут применены на устройстве.

Создание нового пользователя

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Инструмент конфигурации] > [Инструмент конфигурации].
- 9 Выберите устройство на вкладке [Registered Device Table].
- Перейдите на вкладку [User Setting].
- 🚹 Щелкните [Role Manager (Диспетчер ролей)].
- 5 Введите пароль администратора и нажмите [OK]. Пароль по умолчанию — «999999».
- 6 Щелкните [User name/Group management (Управление пользователями/ группами)].
- **7** Щелкните 者 (Новый(Пользователь)).
- Введите имя и пароль пользователя.
 - При необходимости укажите другую информацию.
 - Отображаемое имя: введите отображаемое имя.
 - Адрес эл. почты: введите адрес эл. почты пользователя.
 - Код языка: введите код языка.
 - PIN-код: введите PIN-код.
 - ID карты: введите информацию карты IC пользователя.
 - Роль: укажите роль.
 - Группа: укажите группу, к которой принадлежит пользователь.

Ŵ

- Можно ввести PIN-код (дополнительно) для параметра пользователя.
- "admin" не может быть использовано в качестве нового имени пользователя.
- Щелкните [OK (OK)].
- በ Нажмите 📥 (Сохранить на устройство).

Изменение настроек пользователя

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Инструмент конфигурации] > [Инструмент конфигурации].
- 🄈 Выберите устройство на вкладке [Registered Device Table].
- Перейдите на вкладку [User Setting].
- 📶 Щелкните [Role Manager (Диспетчер ролей)].
- 5 Введите пароль администратора и нажмите [OK]. Пароль по умолчанию — «999999».
- 6 Щелкните [User name/Group management (Управление пользователями/ группами)].
- 7 Выберите имя пользователя, подлежащее изменению.
- Размените параметр, а затем нажмите [OK].
- 🭳 Нажмите 📥 (Сохранить на устройство).

Удаление пользователя

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Инструмент конфигурации] > [Инструмент конфигурации].
- 🄈 Выберите устройство на вкладке [Registered Device Table].
- Перейдите на вкладку [User Setting].

- 📶 Щелкните [Role Manager (Диспетчер ролей)].
- 5 Введите пароль администратора и нажмите [OK]. Пароль по умолчанию — «999999».
- 6 Щелкните [User name/Group management (Управление пользователями/ группами)].
- 7 Отметьте флажком пользователя, которого хотите удалить.
- 🞗 Щелкните 🚰 (Удалить).
- 9 Щелкните [Yes] на экране подтверждения.
- 10 Нажмите 📥 (Сохранить на устройство).

Удаление устройства

Можно удалить зарегистрированное устройство.

- 1 Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Configuration Tool] > [Configuration Tool].
- 2 Нажмите правой кнопкой мыши на устройство из [Registered Device Table].
- Выберите [Remove device].
- 🚹 Щелкните [Yes] на экране подтверждения.

Описания экранов инструмента конфигурации

В данном разделе описаны имена и функции каждого экрана.

• Вкладка [Device Info]

Отображаются состояние устройства и сведения о нем.

p-ins View Help			
-			
			onfiguration
			onnguration
Table Device(192.168.1	00.200)		
Participation Tarta	Pros Semina		
Device Into	coer orning		
Partie States			
Dence Status		Supplies Status	
ONLINE		Plug Turne(2.07)	0.14
		Case Toper(2.5K)	9774
		Manuala Tanad 2 (V)	9774
	1	Yallow Toper(2.5K)	93%
Update D	evice Information	Commobiles such as downs	
Keep information upda	ted	Black Drum	93%
No. 1 American		Cyan Drum	93%
Registered desire details		Magenta Drum	92%
Registered Device Name	Device	Yellow Drum	93%
Device Name	Device	Belt	93%
IP address	192.168.100.200	Futer	93%
Subset Mask	255.255.255.0	Counter information	
Gateway Address	0.0.0.0	Print Count	
IPv6 Address (Local)		Toy I	123
5+90-000	0-0000-0000-0111-22ff:6x33:4455	MP Tray(Manual)	123
IPv6 Address (Stateless A	(ddress)	Scan	
MAC Address	00 11 22 33 44 55	Total Scanned Pages	123
NIC Info	LAN 6789	Scanned Pages	123
Sector	para e e	Total Scanned Pages (ADF)	123
Serial No.	0123456789	Scanned Pages (ADF)	123
Asset No.			
Lot No.			
and the second se			

Вкладка [User Setting]

Установка пользователя, роли и других параметров.

advanced Provider Table	Device/102.16	8 100 200)	Configuration To
Device (192.168.100.200)	Device lafe	User Setting	
	1 Role 2 CI	Manager Set Edt d oning Copy set	ervice Role and User. lings of each device Manager to another device.

	Элемент	Описание
1	Диспетчер ролей	Установка/редактирование пользователей устройства и ролей.
2	Клонирование	Выполните копирование настроек макроса задания на другое устройство.

• Подключаемый модуль [Alert Info]

Обнаружение событий устройства и отправка уведомлений.

окі		
		Configuration Tool
istered Device Table	Alert Info(Detect and notify of device events.)	
evice 92.168.100.200)	Detect and notify of device events.	
	3 Basic settings Edit the basic Alert Info settings.	
	4 Setting devices Edit the communications settings for each devi	ion.
	5 Filter settings Edit the filter conditions for popup notification	MA.
	6 Display log Display the sotification information detected.	

	Элемент	Описание
3	Основные параметры	Редактирование основных настроек предупреждений.
4	Настройка устройств	Редактирование параметров связи для каждого устройства.
5	Настройки фильтра	Редактирование параметров фильтра для всплывающих уведомлений.
6	Отображение журнала	Отображение обнаруженных уведомлений.

• Подключаемый модуль [Network Setting] Настройка сети устройства.

	Configuration To
egistered Device Table	Network Setting(Configures a device for a network.)
(192.168.100.200)	Configures a device for a network.
	Discover Devices Ducovers network devices.
	8 Environment Settings Changes the device discovery oriteria or communication options.

	Элемент	Описание
7	Обнаружение устройств	Обнаружение устройств в сети.
8	Настройка среды	Изменение критериев обнаружения устройства и параметров передачи данных.

• Подключаемый модуль [Storage Manager]

Создание и редактирование файлов для загрузки на устройство.

				Configuration
ed Device Table	Storage Manager(Manage	s various storages of	the device.)	
68.100.200)	Creates/edits files to	be downloaded to th	te device.	
	Component#	ID FILE TYPE	File Size(Bytes)	File Creation Date
			Filter cond	itiaas: None 🔹
				6855
				6855

Утилита OKI LPR

При помощи утилиты OKI LPR можно выполнять задания печати через сеть, управлять заданиями печати и проверять состояние устройства.

Для использования модуля утилиты OKI LPR должен быть активирован протокол TCP/ IP.

Утилита OKI LPR не может быть использована с принтерами, для которых включен общий доступ. Используйте стандартный порт TCP/IP.

Порядок установки служебной программы OKI LPR

🔗 Установка программного обеспечения

- Запуск утилиты OKI LPR
- Регистрация устройства в утилите OKI LPR
- Проверка состояния зарегистрированного устройства
- Перенаправление заданий печати на зарегистрированное устройство
- Печать одного документа на нескольких зарегистрированных устройствах
- Открытие веб-страницы зарегистрированного устройства
- Автоматическое отслеживание IP-адреса зарегистрированного устройства
- Установка номера веб-порта устройства
- Отправка файла на устройство, которое зарегистрировано в утилите OKI LPR
- Удаление ненужного задания печати
- Удаление утилиты OKI LPR (удалить)

Запуск утилиты OKI LPR

1 Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > [OKI LPR Utility].

Регистрация устройства в утилите OKI LPR

Добавьте устройство в утилиту OKI LPR.

()

- Вы должны обладать правами администратора.
- Если не удалось добавить устройство, выйдите из утилиты OKI LPR и выполните описанную ниже процедуру.
- Нажмите [Start] > [All Programs] > [Okidata] > [OKI LPR Utility], правой кнопкой мыши щелкните [OKI LPR Utility] и выберите [Run as administrator] для запуска.

Ŵ

Невозможно добавить устройство, которое ранее уже было зарегистрировано в утилите OKI LPR. Чтобы сменить порт, выберите параметр [Confirm Connections (Подтвердить подключение)] в меню [Remote Print (Удаленная печать)].

Запустите утилиту OKI LPR.

Э Выберите [Add Printer] в меню [Remote Print].

Если отображается диалоговое окно [User Account Control (Управление учетной записью пользователя)], щелкните [Yes (Да)].

Выберите [Printer Name (Имя принтера)].

Сетевые принтеры и принтеры, подключенные к порту LPR, не отображаются.

- 4 Введите значение в поле [IP Address (IP-адрес)]. Или щелкните [Search (Поиск)], выберите название модели для сохранения с помощью [Discovered Printer (Обнаруженные принтеры)], а затем щелкните [OK (OK)].
- 5 При необходимости введите сведения в [Comments (Комментарии)] для определения устройства.

🔓 Нажмите [OK].



Проверка состояния зарегистрированного устройства

- Запустите утилиту OKI LPR.
- Выберите устройство.
- З Выберите [Printer Status] в меню [Remote Print].

Перенаправление заданий печати на зарегистрированное устройство

В этом разделе описана процедура перенаправления выбранных заданий печати на принтер, зарегистрированный в утилите OKI LPR. Также в этом разделе описывается процедура автоматического перенаправления задания печати на другой зарегистрированный принтер, если на принтере назначения возникла неполадка.

- Задания печати могут быть перенаправлены на устройство такой же модели, что и ваше устройство.
- Перед перенаправлением задания необходимо добавить устройство.
- Перенаправление выбранных заданий печати
 - **1** Запустите утилиту OKI LPR.
- Э Выберите [Job Status] в меню [Remote Print].
- 3 Для перенаправления задания печати выберите задание, а затем [Redirect (Перенаправить)] в меню [Job (Задание)] и устройство назначения.

• Автоматическое перенаправление заданий печати

Если печать невозможна из-за того, что выбранное устройство уже используется, выключено, в нем отсутствует бумага или по иным причинам, можно настроить автоматическое перенаправление задания печати на другое устройство модели OKI.

Требуется выполнить вход в качестве администратора.

- Запустите утилиту OKI LPR.
- Э Выберите устройство, которое необходимо настроить.
- Выберите [Confirm Connections] в меню [Remote Print].
- 📶 Щелкните [Details].

- 5 Установите флажок [Automatic Job Redirect Used].
- 6 Для перенаправления заданий только в случае ошибки установите флажок [Redirect only at the time of an error].
- 7 Щелкните [Добавить].
- R Введите IP-адрес направления передачи и щелкните [OK].
- 9 Нажмите [OK].

Печать одного документа на нескольких зарегистрированных устройствах

Можно выполнять печать на нескольких устройствах с помощью одной команды.

Вы должны обладать правами администратора.

- **1** Запустите утилиту OKI LPR.
- 9 Выберите устройство для настройки.
- Выберите [Confirm Connections] в меню [Remote Print].
- 🖌 Щелкните [Details].
- 5 Установите флажок [Print to more than one printer at a time].
- 6 Щелкните [Параметры].
- 7 Щелкните [Добавить].
- 8 Введите IP-адрес устройств, на которых необходимо выполнить одновременную печать, и щелкните [OK (OK)].
- **9** Нажмите [OK].

Открытие веб-страницы зарегистрированного устройства

Веб-страницу устройства можно открыть с помощью утилиты OKI LPR.

- Запустите утилиту OKI LPR.
- Выберите устройство.
- 3 Выберите [Web Setting] в меню [Remote Print].

Ŵ

Веб-страница не может быть открыта, если был изменен номер веб-порта. Для получения дополнительных сведений см. «Установка номера веб-порта устройства».

Автоматическое отслеживание IP-адреса зарегистрированного устройства

Принтер можно настроить таким образом, что соединение с исходным принтером сохранится даже после смены IP-адреса принтера.

()

Вы должны обладать правами администратора.

Ŵ

IP-адрес может изменяться, если используется DHCP для динамичного назначения IP-адресов или администратор сети изменяет IP-адрес принтера вручную.

- **1** Запустите утилиту OKI LPR.
- Э Выберите [Setup] в меню [Option].
- З Установите флажок [Auto Reconnect] и щелкните [OK].

Установка номера веб-порта устройства

- Запустите утилиту OKI LPR.
- Выберите устройство.
- Выберите [Confirm Connections] в меню [Remote Print].
- 🚹 Щелкните [Details].
- **5** Введите номер веб-порта в поле [Port Numbers (Номера порта)].
- 6 Нажмите [OK].

Отправка файла на устройство, которое зарегистрировано в утилите OKI LPR

Если устройство подключено к сети и зарегистрировано в утилите OKI LPR, доступна функция загрузки данных для печати.

- **1** Запустите утилиту OKI LPR.
- 9 Выберите устройство, на которое будут загружены данные.
- Выберите [Download] в меню [Remote Print].
- 4 Выберите файл и нажмите [OK]. Файл будет отправлен на принтер.

Удаление ненужного задания печати

Для удаления ненужного задания печати можно использовать утилиту OKI LPR.

- **1** Запустите утилиту OKI LPR.
- Э Выберите устройство.
- 3 Выберите [Job Status] в меню [Remote Print].
- Выберите задание, которое необходимо удалить.
- 5 В меню [Job] выберите [Delete Job].

Удаление утилиты OKI LPR (удалить)

Вы должны обладать правами администратора.

- Убедитесь, что утилита OKI LPR закрыта.
- 2 Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [OKI LPR Utility] > [Uninstall OKI LPR Utility].

Если отображается диалоговое окно [Контроль учетной записи пользователя], щелкните [Да].

3 Щелкните [Yes] на экране подтверждения.

Сетевое расширение

В расширении сети можно проверять параметры устройства и устанавливать структуру опций.

Для использования сетевого расширения должен быть активирован протокол TCP/IP.

Для этого требуются права администратора.

Ŵ

- Сетевое расширение автоматически устанавливается при установке драйвера принтера по сети TCP/IP.
- Сетевое расширение работает вместе с драйвером принтера. Не устанавливайте сетевое расширение отдельно.
- Сетевое расширение работает, только когда драйвер принтера подключен к порту OKI LPR или стандартному порту TCP/IP.
- Отображение свойств принтера
- Проверка параметров устройства
- Автоматическая установка параметров
- Удаление утилиты

Отображение свойств принтера

Для использования сетевой утилиты откройте экран свойств принтера.

- Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 2 Щелкните правой кнопкой мыши значок принтера и выберите [Свойства принтера].
Проверка параметров устройства

Можно проверить параметры устройства.

- Откройте экран [Printer Properties (Свойства принтера)].
- 2 Выберите вкладку [Состояние].

	Ports	Advanced	Color Management Device Options	
Status	Security			
vice Setting				
B- MONIFICA 210.3 40				
Tray				
Duplex				
Disk/Memory Tassa Remaining				
 I oner Hemaning Joh Limitation Mod 				
. Job Clincolori Moo	0			
		(IIII)	Julah Calling	

Щелкните [Обновить].

4 Нажмите [OK].

Щелкните [Настройка сети] для автоматического запуска веб-страницы. Можно изменять параметры устройства на экране веб-страницы.

🔗 Веб-страница устройства

Ŵ

Вкладка [Status (Состояние)] может не отображаться при использовании сетевого расширения в неподдерживаемых средах.

Автоматическая установка параметров

Можно получить структуру опций подключенного устройства и установить драйвер печати автоматически.

- 1 Откройте экран [Printer Properties (Свойства принтера)].
- Выберите вкладку [Опции устройства].
- 3 Щелкните [Получить сведения о принтере].
- ▲ Нажмите [OK].

Ŵ

Эта функция недоступна, если сетевое расширение используется в неподдерживаемой среде.

Удаление утилиты

- Щелкните [Пуск] и выберите [Панель управления] > [Программы] > [Удалить программу].
- 2 Выберите [OKI Network Extension] и щелкните [Удалить].
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить удаление.

Утилита настройки сетевой карты (Mac OS X)

С помощью модуля настройки сетевой карты можно выполнить конфигурацию сети.

Чтобы использовать настройку сетевой карты, требуется активировать TCP/IP.

🔗 Установка программного обеспечения

- Настройка IP-адреса
- Конфигурация параметров веб-страницы
- Выход из модуля настройки сетевой карты

Настройка ІР-адреса

Запустите модуль настройки сетевой карты.

🔗 Установка программного обеспечения

- Э Выберите используемое устройство из списка.
- 3 В меню [Операции] выберите [Параметры IP-адреса].
- 📶 Измените другие параметры при необходимости, а затем нажмите [Save].
- 5 Введите пароль администратора и щелкните [OK (OK)].
 - Пароль по умолчанию «999999».
 - Пароль чувствителен к регистру.
- 6 Для применения новых параметров нажмите [OK]. Перезагрузится сетевая карта данного устройства.

Конфигурация параметров веб-страницы

Чтобы настроить сетевые параметры для данного устройства, запустите модуль настройки сетевой карты.

- Активация настроек веб-страницы
 - Запустите модуль настройки сетевой карты.

🔗 Установка программного обеспечения

- Э Выберите используемое устройство из списка.
- 3 В меню [Операции] выберите пункт [Веб-параметры].
- 4 Установите флажок [Веб-параметры устройства будут включены], а затем щелкните [Сохранить].
- 5 Введите пароль администратора и щелкните [OK (OK)].
 - Пароль по умолчанию «999999».
 - Пароль чувствителен к регистру.
- G Щелкните [OK] в окне подтверждения.

• Открытие веб-страницы

Запускает модуль настройки сетевой карты.

🔗 Установка программного обеспечения

- Э Выберите используемое устройство из списка.
- **3** В меню [Операции] выберите пункт [Отобразить веб-страницу устройства].
 - Откроется веб-страница, и отобразится страница состояния устройства.

Выход из модуля настройки сетевой карты

В меню [Модуль настройки сетевой кары] выберите [Выход].

Клиент учета заданий печати

Клиент учета заданий печати представляет собой программное обеспечение для настройки сведений о пользователе на драйвере принтера в целях использования функции учета заданий печати или обеспечения доступа к устройству.

- Для Windows
- Для Mac OS X

Для Windows

Можно указать имя пользователя и ID пользователя (PIN-код) для драйвера принтера.

🧭 Print Job Accounting Client	? 🔀
<u>F</u> ile Hide <u>M</u> ode <u>H</u> elp	
Job Accounting Mode	
Driver	
Device (PCL6)	•
⊂ <u>I</u> ab	
C <u>P</u> opup	
C Hide	
 Not supported 	
	<u>C</u> hange

()

При обновлении или переустановке драйвера принтера режим учета заданий печати становится недействительным; в таком случае необходимо повторно настроить режим. Однако если вы используете функцию, позволяющую настроить один и тот же режим для всех драйверов принтеров, повторная настройка режима не требуется.

• Установка имени пользователя и ID учета заданий

Можно установить имя пользователя и ID учета заданий в свойствах драйвера принтера.

Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Приложение учета заданий печати] > [Изменение режима учета заданий печати].

Выберите драйвер устройства из списка.

Для назначения одного режима всем драйверам принтера установите флажок [Установить один режим для всех драйверов].

- 3 Выберите [Вкладка] и щелкните [Изменить]. Отобразится окно.
- 🚹 Нажмите [OK].
- 5 В меню [Файл] выберите [Закрыть].
- 🔓 Щелкните [Пуск] и выберите [Устройства и принтеры].
- 7 Щелкните правой кнопкой мыши значок ОКІ и выберите [Printer Properties (Свойства принтера)].
- 8 Выберите вкладку [Учет заданий], введите имя пользователя и ID учета заданий, затем щелкните [OK].
- Настройка режима всплывающего окна

Если функция включена, каждый раз при запуске задания печати необходимо вводить имя пользователя и ID учета заданий.

- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Приложение учета заданий печати] > [Изменение режима учета заданий печати].
- Э Выберите драйвер устройства из списка.

Для назначения одного режима всем драйверам принтера установите флажок [Установить один режим для всех драйверов].

- 3 Выберите [Всплывающее окно] и щелкните [Изменить]. Отобразится окно.
- 👍 Нажмите [OK].
- 5 В меню [Файл] выберите [Закрыть].
- Настройка ID учета заданий для каждого пользователя в скрытом режиме

Менеджер системы заранее создает и регистрирует файл ID, содержащий идентификаторы учета заданий и имена пользователей, привязанные к

именам пользователей для входа в систему Windows. Не требуется вводить имена пользователей и идентификаторы учета заданий при печати, так как они могут быть идентифицированы с данным программным обеспечением. Используйте скрытый режим для общих принтеров.

Создайте файл ID с помощью программы Блокнот или программного обеспечения для создания электронных таблиц.

Ŵ

- Зафиксируйте имена и идентификаторы пользователей в файле ID в следующем порядке. Логин пользователя (имя пользователя для авторизации в Windows), ID пользователя (ID пользователя, привязанный к логину).
- Имя пользователя можно опустить. Если имя пользователя опущено, вместо него используется логин пользователя.
- Разделяйте элементы запятыми.
- При работе с программным обеспечением для создания электронных таблиц введите логин пользователя, ID учета заданий и имя пользователя в отдельную строку для каждого пользователя.
- Сохраните файл в формате CSV.
- Нажмите [Пуск], затем выберите [Все программы] > [Okidata] > [Приложение учета заданий печати] > [Изменение режима учета заданий печати].

Выберите драйвер устройства из списка.

Для назначения одного режима всем драйверам принтера установите флажок [Установить один режим для всех драйверов].

()

ĥ

Если вы используете общий принтер, не пользуйтесь функцией, назначающей один режим для всех драйверов принтера. При печати с общего принтера со стороны клиента информация об учетной записи не выводится.

- 5 Выберите [Неотображение] и щелкните [Изменить].
- Нажмите [ОК].
- Выберите [Импорт файла ID] в меню [Режим неотображения].
- Выберите файл ID, созданный в ходе шага 1, и нажмите [Открыть].

- 9 Если флажок [Установить фиксированный ID учета заданий для всех пользователей] установлен в меню [Режим неотображения], снимите этот флажок.
- 👖 В меню [Файл] выберите [Закрыть].

Для Mac OS X

Данная утилита является клиентским ПО для учета заданий печати.

Можно установить имя пользователя и ID пользователя для драйвера принтера.

000	Print Job Accounting Client			
UserName	ID	Back Next	Save	
ОКІ	111		New	
			Edit	
			Delete	
			Delete Al	
			Help	

• Регистрация ID пользователя

- Запустите приложение учета заданий печати.
- Нажмите [Новый].
- 3 Введите имя учетной записи Мас Х, новое имя пользователя и новый ID пользователя, затем щелкните [Сохранить].
- Щелкните [Сохранить].
- 5 Выйдите из приложения учета заданий печати.
- Регистрация нескольких пользователей одновременно Можно одновременно зарегистрировать ID и имена нескольких пользователей при помощи файла CSV.

Ŵ

В качестве примера для данной процедуры используется программа TextEdit.

- Запустите программу TextEdit.
- 2 Через запятую введите имя учетной записи, ID пользователя и имя пользователя.
- 3 Сохраните файл в формате CSV.
- 🚹 Запустите приложение учета заданий печати.
- 5 В меню [Файл] выберите [Импорт].
- 🔓 Выберите файл CSV, созданный в ходе шага 3, и нажмите [Открыть].
- 7 Щелкните [Сохранить].
- Выйдите из приложения учета заданий печати.
- Изменение ID пользователя и имени пользователя Можно изменить имя и ID пользователя.
 - Запустите приложение учета заданий печати.
- 2 Выберите профиль пользователя, который требуется изменить, и щелкните [Редактировать].
- 3 Введите новые имя пользователя и ID и щелкните [Сохранить].
- **/** Щелкните [Сохранить].
- 5 Выйдите из приложения учета заданий печати.
- Удаление ID пользователя и имени пользователя Можно удалить имя и ID пользователя.
 - Запустите приложение учета заданий печати.
- 2 Выберите профиль пользователя, который требуется удалить, затем щелкните [Удалить].
- 3 Щелкните [Сохранить].

🚹 Выйдите из приложения учета заданий печати.

