メニューツリー

- 機器設定メニュー
  - USBメモリーから印刷
    - 印刷設定
      - 給紙トレイ
      - コピー枚数
      - 両面印刷
      - とじ方
      - 用紙に合わせる
      - カラーモード
    - Barcode印刷設定
      - 印刷個数
      - 印刷行数
      - 印刷列数
      - 印刷開始位置
        - 横座標
        - 縦座標
      - 間隔
        - 横方向間隔
        - 縦方向間隔
      - Barcode種類
      - Barcode属性設定
        - エラー補正レベル
        - モジュールサイズ
        - ヒューマンリーダブルキャラクタ（目視可能文字）の印字有無
        - バー高
        - バー幅
  - プリンター情報
    - 印刷枚数
      - MPトレイ
      - トレイ1
      - トレイ2
      - トレイ3
      - トレイ4
    - 給紙ローラーカウンター
      - MPトレイ
      - トレイ1
      - トレイ2
      - トレイ3
      - トレイ4
    - A4/レター換算カウンター
      - カラーカウント
      - モノクロカウント
    - 消耗品 残量
      - シアントナー (n.nK)
      - マゼンタトナー (n.nK)
      - イエロートナー (n.nK)
      - ブラックトナー (n.nK)
      - シアンドラム
      - マゼンタドラム
      - イエロードラム
      - ブラックドラム
      - ベルト
      - 定着器
    - ネットワーク
      - ネットワーク情報
        - ネットワーク基本情報
          - 拡張ネットワーク
          - 有効なデフォルトゲートウェイ
          - プリンター名
          - ショートプリンター名
          - NICプログラムバージョン
          - Web Remote バージョン
        - 有線(LAN1)情報
          - 有線(LAN1)
          - IPv4アドレス
          - サブネットマスク
          - ゲートウェイアドレス
          - MACアドレス
          - IPv6アドレス(ローカル)
          - IPv6アドレス(ステートレス)
          - IPv6アドレス(ステートフル)
        - 有線(LAN2)情報
          - 有線(LAN2)
          - IPv4アドレス
          - サブネットマスク
          - ゲートウェイアドレス
          - MACアドレス
          - IPv6アドレス(ローカル)
          - IPv6アドレス(ステートレス)
          - IPv6アドレス(ステートフル)
      - 無線(インフラストラクチャ)情報
        - ファームウェアバージョン
        - 無線(インフラストラクチャ)
        - SSID
        - セキュリティー
        - 状態
        - 帯域
        - チャンネル
        - RSSI
        - IPv4アドレス
        - サブネットマスク
        - ゲートウェイアドレス
        - MACアドレス
        - IPv6アドレス(ローカル)
        - IPv6アドレス(ステートレス)
        - IPv6アドレス(ステートフル)

- 無線(APモード)情報
  - 無線(APモード)
  - SSID
  - パスワード
  - 接続台数
  - IPv4アドレス
- システム情報
  - プリンターシリアル番号
  - プリンター管理番号
  - ロット番号
  - ファームウェアバージョン
  - CU バージョン
  - PU バージョン
  - パネル バージョン
  - RAM情報
  - フラッシュメモリー情報
  - 日付と時刻
- プリンター情報印刷
  - メニューマップ (Fn100)
  - ネットワーク (Fn101)
  - ファイルリスト
  - PSフォントリスト
  - PCLフォントリスト
  - 印刷集計結果 (Fn102)
  - 消耗品レポート
  - エラーログ (Fn103)
  - カラープロファイルリスト
  - ジョブ履歴
  - CMYK テスト1
- プリント
  - 共有ジョブ印刷 (Fn1)
  - プライベートジョブ印刷 (Fn2)
- メニュー
  - トレイ構成
    - マルチパーパストレイ設定
      - 用紙サイズ (Fn90)
      - 用紙幅 (Fn91)
      - 用紙長 (Fn92)
      - 用紙種類 (Fn93)
      - 用紙厚 (Fn94)
      - トレイの使い方 (Fn95)
    - トレイ1設定
      - 用紙サイズ (Fn10)
      - 用紙幅 (Fn11)
      - 用紙長 (Fn12)
      - 用紙種類 (Fn13)
      - 用紙厚 (Fn14)
    - トレイ2設定
      - 用紙サイズ (Fn20)
      - 用紙幅 (Fn21)
      - 用紙長 (Fn22)
      - 用紙種類 (Fn23)
      - 用紙厚 (Fn24)
      - その他 定型
    - トレイ3設定
      - 用紙サイズ (Fn30)
      - 用紙幅 (Fn31)
      - 用紙長 (Fn32)
      - 用紙種類 (Fn33)
      - 用紙厚 (Fn34)
      - その他 定型
    - トレイ4設定
      - 用紙サイズ (Fn40)
      - 用紙幅 (Fn41)
      - 用紙長 (Fn42)
      - 用紙種類 (Fn43)
      - 用紙厚 (Fn44)
      - その他 定型
    - 給紙トレイ (Fn80)
    - 自動トレイ切替
    - トレイ選択順序
    - 両面最終ページ
  - システム設定
    - パワーセーブ移行時間 (Fn200)
    - スリープ移行時間 (Fn201)
    - オートパワーオフ移行時間 (Fn202)
    - 静音復帰モード
    - アラーム解除
    - エラー自動解除
    - マニュアルタイムアウト
    - タイムアウト印刷
    - タイムアウト ローカル
    - タイムアウト ネットワーク
    - トナーロー時の印刷
    - カラートナー無し時の印刷モード
    - ジャムリカバー
    - エラーレポート (Fn210)
    - ヘキサダンプ (Fn237)
  - プリント調整
    - 印刷位置補正
      - マルチパーパストレイ (Fn220)
        - X補正
        - Y補正
        - 両面印刷X補正
        - 両面印刷Y補正
      - トレイ1 (Fn221)
        - X補正
        - Y補正
        - 両面印刷X補正
        - 両面印刷Y補正

- トレイ2 (Fn222)
  - X補正
  - Y補正
  - 両面印刷X補正
  - 両面印刷Y補正
- トレイ3 (Fn223)
  - X補正
  - Y補正
  - 両面印刷X補正
  - 両面印刷Y補正
- トレイ4 (Fn224)
  - X補正
  - Y補正
  - 両面印刷X補正
  - 両面印刷Y補正
- 普通紙ブラック設定 (Fn230)
- 普通紙カラー設定 (Fn231)
- 特殊用紙2ブラック設定 (Fn232)
- 特殊用紙2カラー設定 (Fn233)
- SMR設定 (Fn234)
  - シアン
  - マゼンタ
  - イエロー
  - ブラック
- BG設定 (Fn235)
  - シアン
  - マゼンタ
  - イエロー
  - ブラック
- HU設定
- VLクリーニング
- グロスモード
- ドラムクリーニング (Fn236)
- 多湿制御
- オフィス文書モード
- 結露制御
- 幅狭用紙速度
- 静音印刷モード
- 薄紙ケアモード
- Low Coverageモード
- 低温制御

- 簡単設定
  パスワード入力が必要
  - 言語設定
    - 言語選択
  - 時刻設定
    - 日付の表示形式
    - タイムゾーン
    - 夏時間
    - 設定方法
    - SNTPサーバー(プライマリー)
    - SNTPサーバー(セカンダリー)
    - 時刻設定
  - 管理者パスワード
    - 新しいパスワード
      - パスワードの再入力
  - ネットワーク設定
    - 基本設定
      - 拡張ネットワーク
      - 有効なデフォルトゲートウェイ
      - TCP/IP
      - NetBIOS over TCP
      - Web
      - Telnet
      - FTP
      - IPSec
      - SNMP
      - ネットワークの規模
      - 工場出荷時設定
    - 有線(LAN1)設定
      - 有線(LAN1)
      - IPアドレス設定
      - IPv4アドレス
      - サブネットマスク
      - ゲートウェイアドレス
      - DHCPv6
      - ハブとの接続
    - 有線(LAN2)設定
      - 有線(LAN2)
      - IPアドレス設定
      - IPv4アドレス
      - サブネットマスク
      - ゲートウェイアドレス
      - DHCPv6
      - ハブとの接続
  - システム設定
    - パワーセーブ移行時間 (Fn200)
    - スリープ移行時間 (Fn201)
    - オートパワーオフ移行時間 (Fn202)
    - 静音復帰モード
    - アラーム解除
    - エラー自動解除
    - マニュアルタイムアウト
    - タイムアウト印刷
    - タイムアウト ローカル
    - タイムアウト ネットワーク
    - トナーロー時の印刷
    - カラートナー無し時の印刷モード
    - ジャムリカバー
    - エラーレポート (Fn210)
    - ヘキサダンプ (Fn237)

- トレイ構成
  - マルチパーパストレイ設定
    - 用紙サイズ (Fn90)
    - 用紙幅 (Fn91)
    - 用紙長 (Fn92)
    - 用紙種類 (Fn93)
    - 用紙厚 (Fn94)
    - トレイの使い方 (Fn95)
  - トレイ1設定
    - 用紙サイズ (Fn10)
    - 用紙幅 (Fn11)
    - 用紙長 (Fn12)
    - 用紙種類 (Fn13)
    - 用紙厚 (Fn14)
  - トレイ2設定
    - 用紙サイズ (Fn20)
    - 用紙幅 (Fn21)
    - 用紙長 (Fn22)
    - 用紙種類 (Fn23)
    - 用紙厚 (Fn24)
    - その他 定型
  - トレイ3設定
    - 用紙サイズ (Fn30)
    - 用紙幅 (Fn31)
    - 用紙長 (Fn32)
    - 用紙種類 (Fn33)
    - 用紙厚 (Fn34)
    - その他 定型
  - トレイ4設定
    - 用紙サイズ (Fn40)
    - 用紙幅 (Fn41)
    - 用紙長 (Fn42)
    - 用紙種類 (Fn43)
    - 用紙厚 (Fn44)
    - その他 定型
  - 給紙トレイ (Fn80)
  - 自動トレイ切替
  - トレイ選択順序
  - 両面最終ページ
- 無線（インフラストラクチャ）設定
  - 無線(インフラストラクチャ)
  - ネットワーク設定
    - IPアドレス設定
    - IPv4アドレス
    - サブネットマスク
    - ゲートウェイアドレス
    - DHCPv6
  - 自動設定(WPS)
    - WPS-PBC 開始
    - WPS-PIN 開始
  - 無線ネットワークの選択
    - xxxxxx
    - 手動設定
      - SSID
      - セキュリティー
      - WEP Key
      - WPA Encryption Type
      - WPA Pre-shared Key
      - 実行
  - 無線再接続

- 管理者用メニュー
  パスワード入力が必要
- ネットワーク設定
  - 基本設定
    - 拡張ネットワーク
    - 有効なデフォルトゲートウェイ
    - TCP/IP
    - NetBIOS over TCP
    - Web
    - Telnet
    - FTP
    - IPSec
    - SNMP
    - ネットワークの規模
    - 工場出荷時設定
  - 有線(LAN1)設定
    - 有線(LAN1)
    - IPアドレス設定
    - IPv4アドレス
    - サブネットマスク
    - ゲートウェイアドレス
    - DHCPv6
    - ハブとの接続
  - 有線(LAN2)設定
    - 有線(LAN2)
    - IPアドレス設定
    - IPv4アドレス
    - サブネットマスク
    - ゲートウェイアドレス
    - DHCPv6
    - ハブとの接続
- USB設定
  - USB
  - スピード
  - ソフトリセット
  - シリアル番号
  - オフライン受信
  - USBメモリインターフェース
  - 接続ホスト

- 印刷設定
  - 動作モード
  - コピー枚数
  - 両面印刷
  - 綴じ方
  - 用紙チェック
  - A4/レター　置き換え
  - 解像度
  - トナーセーブ
    - トナーセーブ量
    - 対象色
  - モノクロ印刷モード
  - カラー印刷準備モード
  - 印刷方向
  - 編集サイズ
  - トラッピング
  - 用紙幅
  - 用紙長
- PS設定
  - L1トレイ
  - Networkプロトコル
  - USBプロトコル
  - PDF用紙サイズ
  - PDF縮小率
  - PDF印刷モード
- PCL設定
  - 使用フォント
  - フォントNo.
  - フォントピッチ
  - フォントサイズ
  - シンボルセット
  - A4印字幅
  - 白紙ページ除外
  - CR動作
  - LF動作
  - 印刷領域
  - イメージ黒選択
  - ペン幅補正
  - トレイID#
    - マルチパーパストレイ
    - トレイ1
    - トレイ2
    - トレイ3
    - トレイ4
- IBM 5577設定
  - レフトマージン
  - ライトマージン
  - トップマージン
  - ボトムマージン
  - 折り返し印刷
  - ランドスケープ方向
  - CAN動作
  - 日本語フォント
  - 自動変倍
  - 拡大/縮小率調整
  - 拡大/縮小率
  - 日本語フォントサイズ
  - データ編集サイズ
  - カスタム用紙幅
  - カスタム用紙長
- プライベートジョブ印刷設定
  - ジョブ検証
  - ジョブ消去
  - ジョブの保存期間
  - ジョブ制限
  - ジョブパスワード検証
  - ジョブ自動検索
- カラー設定
  - インクシミュレーション
  - UCR
  - CMY100%濃度
  - CMYK変換
- パネル設定
  - ニアライフ時のステータス
  - ニアライフ時のLED
  - 待機画面表示
  - パネルコントラスト
- ブザー設定
  - エラー発生音
  - 印刷終了音
  - AirPrint確認動作音
  - ICカードをかざしたとき
- 時刻設定
  - 日付の表示形式
  - タイムゾーン
  - 夏時間
  - 設定方法
  - SNTPサーバー(プライマリー)
  - SNTPサーバー(セカンダリー)
  - 時刻設定
- 電力設定
  - オートパワーオフ
- トレイ設定
  - 表示単位
  - デフォルト用紙サイズ

- その他設定
  - 給紙ローラーカウンタークリア
    - マルチパーパストレイクリア
    - トレイ1クリア
    - トレイ2クリア
    - トレイ3クリア
    - トレイ4クリア
  - フラッシュメモリー設定
    - 初期化
    - フォーマット
  - ジョブログ設定
    - ジョブログの保存
    - ジョブログ消去
  - セキュリティー設定
    - アクセス制御
    - ユーザー管理レポート
  - 言語設定
    - 言語選択
  - フォント設定
    - フォント出力モード
  - ジョブキャンセル設定
    - キャンセルボタンの動作
    - 問い合わせの表示
    - フォーカスの位置
    - 表示タイムアウト
  - ニアライフ設定
    - ドラムニアライフタイミング
    - 定着器ニアライフタイミング
    - ベルトニアライフタイミング
  - 個人情報消去
  - NFC設定
- 設定値
  - 出荷時に戻す
  - 設定の保存
  - 設定の呼び出し
- パスワード変更
  - 新しいパスワード
    - パスワードの再入力

- 印刷集計
  パスワード入力が必要
  - 集計機能
  - メンテナンスカウンター
  - メインカウンターのリセット
  - 消耗品カウンターのリセット
  - パスワード変更
    - 新しいパスワード
      - パスワードの再入力

- プリンター調整
  - 自動濃度補正モード
  - 濃度補正 (Fn300)
  - 色ずれ補正 (Fn301)
  - 定着速度補正
  - 濃度設定
    - シアン濃度 (Fn310)
    - マゼンタ濃度 (Fn311)
    - イエロー濃度 (Fn312)
    - ブラック濃度 (Fn313)
  - カラー調整パターン印刷 (Fn302)
  - シアン調整
    - Highlight
    - Mid-Tone
    - Dark
  - マゼンタ調整
    - Highlight
    - Mid-Tone
    - Dark
  - イエロー調整
    - Highlight
    - Mid-Tone
    - Dark
  - ブラック調整
    - Highlight
    - Mid-Tone
    - Dark

- AirPrint

- 無線（インフラストラクチャ）設定
  パスワード入力が必要
  - 無線(インフラストラクチャ)
  - ネットワーク設定
    - IPアドレス設定
    - IPv4アドレス
    - サブネットマスク
    - ゲートウェイアドレス
    - DHCPv6
  - 自動設定(WPS)
    - WPS-PBC 開始
    - WPS-PIN 開始
  - 無線ネットワークの選択
    - xxxxxxx
    - 手動設定
      - SSID
      - セキュリティー
      - WEP Key
      - WPA Encryption Type
      - WPA Pre-shared Key
      - 実行
  - 無線再接続

- 無線(APモード)設定
  パスワード入力が必要
  - 無線(APモード)
  - 自動接続(プッシュボタン)
  - 手動接続設定表示
  - 接続設定
    - SSID
    - パスワード
    - IPv4アドレス
    - 実行
  - APモードユーザー設定

- Boot Menu
  《OK》を押しながら電源ONして、［Boot Menu］と表示されたら、指を離し、《OK》を押し直す。
  パスワード入力が必要
  - Enter Password
  - Menu Lockout
  - Panel Lockout
  - After AC power supply fails