

2

日付・時刻をあわせる

ご使用になる前にシステム管理電話機で日付・時刻をあわせてください。

日付を合わせる



1 [メニュー/決定] キーを押す



2 “4 (時刻設定)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す



3 “2 (日時変更)” を選び、[メニュー/決定] キーを押す

表示画面は、出荷時の表示です。変更した場合は、現在の日時が表示されます。

日時変更
2003年01月01日
00時00分



4 年月日、時分をダイヤルする

年は西暦の下2桁をダイヤルします。

月、日は2桁ずつダイヤルします。1月1日の場合「0101」とダイヤルします。


時刻は24時間制で4桁ダイヤルします。0時0分の場合「0000」とダイヤルします。

例：2003年12月1日15時30分
0312011530



5 [メニュー/決定] キーを押す

設定できた場合は、「ピー」と鳴ります。



6 [スピーカ] キーを押す

補足

システム管理電話機は、初期では内線番号の一番若い電話機になっています。

システム管理電話機が不明のときは、販売店にご相談ください。

操作手順1～3の代わりに [保留] キー [1] でもできます。

! 注意

工事設定により次の選択ができます。工事については、販売店にご相談ください。

時刻表示は、12時間制と24時間制の選択ができます。初期設定は12時間制となっています。

曜日表示は漢字の(月)/英小文字(Mon)/英大文字(MON)の3種類より選択できます。

初期設定は、漢字です。

月/日、日/月の選択ができます。初期設定は、月/日です。