

交換の対象製品となる端末識別番号(PSID)を以下に示します。

OKIロゴあり(対象製品 297 台)					
016416172	017983383	018134210	020038229	020086391	020172879
016416740	017991765	018141241	020038240	020086693	020175902
016420389	018003453	018142416	020038574	020087850	020176124
016430316	018004071	018142541	020038774	020090274	020176321
016432171	018015118	018144361	020038981	020090343	020176377
016432574	018019314	018148703	020041530	020091102	020176531
016432958	018023515	018149919	020041932	020092893	020176543
016439021	018033944	018150354	020042016	020096270	020176697
016439049	018035308	018153897	020042538	020096286	020177322
016439187	018043787	018157510	020042936	020096538	020177713
016439287	018046299	018158661	020043109	020097030	020178586
016440654	018052432	018163553	020043428	020097202	020179458
016440685	018052904	018164254	020043984	020098609	020183067
016441042	018062875	019982306	020044411	020099125	020184175
016441351	018072439	019983258	020044421	020099490	020184928
016442600	018076363	019985059	020044584	020099551	020184932
016450212	018077389	019994840	020044774	020099553	020185013
016450803	018086709	019994890	020046185	020100939	020185863
016461667	018091310	019995136	020046396	020102424	020186326
016462096	018091413	019996574	020046451	020102727	020188182
016462588	018092097	019997093	020046607	020105145	020188462
016465760	018092182	019998136	020047279	020105795	020189263
016466527	018095905	019998451	020047343	020111999	020190497
016466624	018097008	019999471	020047363	020114315	020193414
016475065	018099240	020001139	020047934	020116347	020194214
016475539	018102150	020006324	020048376	020117059	020195158
017924832	018102419	020007038	020048887	020118693	020196594
017926107	018102765	020008504	020049124	020119415	020197265
017926866	018103394	020012524	020052217	020119756	020198137
017929209	018104554	020016856	020052828	020123195	020198904
017936831	018104779	020021216	020053577	020123228	020200824
017941564	018105022	020021694	020053741	020127064	020201107
017945690	018108020	020021713	020056733	020128318	020206936
017946798	018108073	020023857	020060689	020140411	020207310
017947278	018112473	020024874	020061598	020141008	020208714
017949523	018119170	020026109	020065007	020141731	020211494
017949686	018119423	020026383	020065414	020142369	020226175
017949709	018120129	020028814	020065687	020142671	020226195
017953830	018120713	020029746	020067925	020142780	020227379
017956278	018121086	020030232	020069035	020143653	022003683
017956742	018121402	020030530	020069753	020146995	022010923
017963516	018121941	020034446	020070913	020149418	022023729
017963769	018123362	020035676	020071730	020154342	022024877
017964197	018124095	020036703	020073673	020159233	022035163
017964266	018129375	020036882	020083467	020162934	022038694
017964267	018129554	020036928	020083777	020165595	022047728
017967316	018129762	020037665	020084040	020166308	022052454
017972309	018130123	020038015	020084222	020170664	
017973821	018132587	020038142	020084325	020170882	
017980019	018133264	020038144	020084408	020171889	

交換の対象製品となる端末識別番号(PSID)(つづき)

OKI ロゴなし(対象製品 117 台)				
016411149	017969279	018124745	020011969	020126416
016411386	017970063	018125204	020017241	020126531
016412212	017984966	018126127	020018248	020132098
016412359	017993496	018126404	020022117	020138364
016418868	018001407	018126438	020022383	020143835
016426942	018012055	018126633	020032519	020161295
016427130	018032274	018136646	020032781	020167733
016434749	018044651	018137156	020032838	020181287
016435803	018048360	018137290	020032980	020181306
016437305	018048916	018137368	020033655	020182255
016438004	018050061	018137742	020033816	020182380
016438828	018068287	018138099	020033831	020191721
016445726	018070082	018146276	020040138	020222985
016446566	018079590	018151030	020040334	022012362
016447159	018079591	018151949	020050221	022014150
016447752	018081696	018152650	020050419	022014301
016473875	018100298	018161665	020050663	022041157
017920040	018100402	019978416	020051727	
017920414	018108225	019978613	020052000	
017939056	018108256	019979658	020057538	
017949142	018110043	019979701	020095348	
017950342	018116335	019986839	020100246	
017964364	018116931	019994164	020100529	
017965318	018116936	020001449	020122008	
017966636	018124426	020011705	020125831	

以上