

メンテナンス品無償提供サービス申込添付用メニューマップについて


【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をすることによりメニューマップを出力します。
節電状態となっている場合は[節電]ボタンを押してから出力します。

①タッチパネルより[機器設定]を押します。



②タッチパネルより[レポート印刷]を押します。



③タッチパネルより[メニューマップ]を押します。

※管理者パスワードの入力画面が表示されたときは、管理者パスワードを入力し[OK]を押します。

④確認画面で[はい]を押します。

⑤メニューマップ（機器の設定情報）が印刷されます。

メンテナンス品無償提供サービス申込添付用メニューマップについて

【メニューマップのサンプル】

- ・メニューマップは6～7ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏合わせて3～4枚出力します。
- ・申込書と一緒に送付頂くのは「**消耗品残量**」「**印刷カウンタ**」の項目が記載されている面（6,7ページ）になります。

メニューマップ

2015/06/25 10:09
MC883

シリアル番号: BETA200053
Firmware Version: A04.02_0_6 CU Version: 04.02 [101.18 U01.09 S6.01.1c B01.03 L01.02 PPC 800MHz 14241C00 000C0001 F65 J0]
PU Version: 00.06.20 [P103.20 L000.00.08 DU00.00.06] C:0 M:0 Y:0 K:0
ET: 20020006 02040310 31220600 2000000F 03E100FF 00000000 CMYK-0000 本体上排紙トレイ: installed
PCL Program Version: 06.23 [04.34 X05.20 P F] XPS Program Version: 02.74
PS Program Version: 3017.02.00 PDF1.7. PSE21 DPR: 1.5 83
Scanner Version: 04.02 Country Code: Japan
トレイ1: A4 横送り A
Flash Memory: 4 MB [F65] HDD: 238 GB [F65] 両面印刷: installed
JP1 MC: CP FX: E W C3A Embedded Language Version: 1.00/1.00/1.00
Network Version: 00.34 Web Remote: 00.29 IM Version: 01.02 W5:E Language Version: 1.27
Panel Version: 00.04.02 SU Hardware Type: 003-0-00 Language: JAPANESE
ENGINE: 1456 K: 418 C: 1204 T: 1:3:1:4 I: 1:3:1:3 B: 0 F: 0
LimitedColorPrinting: FULL COLOR

このメニューマップはサンプルです。

定着器ニアライフタイプ
ベルトニアライフタイプ
ダイヤル種別: プッシュ
ファクス受信モード: ファクス待機
ダイヤルトーン検出: オン
ビジートーン検出: オン
回線モニタ: オフ
回線モニタ音量: 中
発信元名登録/変更
発信元名1
発信元名2
発信元名3
標準発信元名: 発信元名1
自機電話番号
T11カレンダータイプ: yyyy/mm/dd
スーパージ: オン
無線モジュール: 有効
和上機対応

他のステータス
消耗品残量
ブラックドラムユニット: 89 %
シアンドラムユニット: 90 %
マゼンタドラムユニット: 90 %
イエロードラムユニット: 90 %
ベルト: 95 %
定着器: 98 %
ブラックトナー (2.5K): 10 %
シアントナー (2.5K): 10 %
マゼンタトナー (2.5K): 10 %
イエロートナー (2.5K): 10 %

カウンタ
印刷カウンタ
トレイ1カウンタ: 00000900
NPトレイ1カウンタ: 00000154

スキャナカウンタ
スキャンページ数累計: 00000590
スキャンページ数: 00000590
自動給紙スキャンページ数累計: 00000517
自動給紙スキャンページ数: 00000517

この情報が記載されている面（6～7ページ）を送付してください。
この部分がページにまたがっている場合は、前後のページを送付してください。