

### 【メニューマップ出力方法】

操作パネルから以下の操作をすることによりメニューマップを出力します。  
節電状態となっている場合は[節電]ボタンを押してから出力します。

- ① タッチパネルより**【機器設定】**を押します。



- ② タッチパネルより**【レポート印刷】**を押します。



- ③ タッチパネルより**【メニューマップ】**を押します。  
※管理者パスワードの入力画面が表示されたときは、管理者パスワードを入力し[OK]を押します。
- ④ 確認画面で**【はい】**を押します。
- ⑤ メニューマップ（機器の設定情報）が印刷されます

【メニューマップのサンプル】

- ・メニューマップは、4ページで構成されており、両面印刷の場合は表裏合わせて2枚出力します。
- ・申込書と一緒に送付頂くのは4ページ目（両面印刷の場合は2枚目の裏面）になります。

4ページ目（両面印刷の場合は2ページ裏面）

## メニューマップ

2016/11/01 15:57  
C542

---

シリアル番号:0E7A2D0042 管理番号:  
Firmware Version:AD0.75\_0\_5 CU Version:0.75N [ 101.18 USB.39 56.01.1c 801.01d L01.00 ARM 66 F65 J0 ]  
PU Version:00.00.26 [ P103.28 L300.00.01 ] C:0 M:0 Y:0 K:0  
ET:20000003 0404031A 281A0409 0300000F 030100FF 00930000 CMYK-0000  
PCL Program Version:08.24 [ 04.34 305.21 P F ] XPS Program Version:02.74  
PS Program Version:3017.02.00.PDF1.7. PSE22 AC:3

トレイ1:A4 A  
Flash Memory:3216 MB [ F65 ] 両面印刷:installed  
JPI MC:CP C3A Embedded Language version:1.00/1.00  
Network Version:00.27 Web Remote:00.35 IM Version:01.00 W:1V20/SE Language version:1.19  
Panel Version:00.00.15 Language:JAPANESE  
ENGINE:172 K:15 C:153 T:0:0:0:0 i:0:0:0:0 B:0 F:0  
LimitedColorPrinting:FULL COLOR

---

**電力設定**  
オートパワーオフ : 自動設定  
電源復帰時の電力供給 : 停止直前の状態を継続  
オフィス文書モード : Model  
高濃モード : Mode0  
低速印刷モード : オフ  
ドラムニアライフタイミング : 3000  
定着器ニアライフタイミング : 2500  
ベルトニアライフタイミング : 2000  
無線モジュール : 無効  
個人情報消去  
ビジネスホン設定  
ビジネスホン連携 : 無効  
接続先IPアドレス : 0.0.0.0  
接続先ポート番号 : 55000  
プロセス設定  
カスタムプロセス : フルカラー

**ステータス**  
原料ステータス・ジョブステータス  
消耗品残量  
ブラックドラム : 残り 98%  
シアンドラム : 残り 98%  
マゼンタドラム : 残り 86%  
イエロードラム : 残り 86%  
ベルト : 残り 99%  
定着器 : 残り 99%  
ブラックトナー (L.0K) : 残り 90%  
シアントナー (L.0K) : 残り 80%  
マゼンタトナー (L.0K) : 残り 80%  
イエロートナー (L.0K) : 残り 80%

**カウンター**  
印刷カウンター  
トレイ1カウンタ : 167  
MPトレイカウンタ : 0  
AA/レター換算カウンタ  
カラーカウンタ : 153  
モノクロカウンタ : 15

このページを申込書と一緒に送付願います。

# OKI